## ROM-Listing CPC 464/664/6128

	÷
	•
	•

Jörn W. Janneck Till Mossakowski

# ROM-Listing CPC 464/664/6128

Ausführlich dokumentiertes Listing aller Betriebssystem- und BASIC-Routinen.
Detaillierte Hintergrundinformationen zu Speicheraufteilung, Z80, Video-RAM, Schaltplänen.

Die Unterschiede zum CPC 664/6128-BASIC-Betriebssystem werden gesondert kommentiert.

Markt & Technik Verlag

#### CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

#### Janneck, Jörn W.:

ROM-Listing CPC 464, 664, 6128: ausführl. dokumentiertes Listing aller
Betriebssystem- u. BASIC-Routinen; detaillierte Hintergrundinformationen zur
Speicheraufteilung, Z 80, Video-RAM, Schaltpl.; d. Unterschiede zum
CPC 664/6128-BASIC-Betriebssystem werden gesondert kommentiert / Jörn W. Janneck; Till Mossakowski. —
Haar bei München: Markt-und-Technik-Verlag, 1985
ISBN 3-89090-134-4
NE: Mossakowski, Till:

Die Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
Die gewerbliche Nutzung der in diesem Buch gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 89 88 87 86

ISBN 3-89090-134-4

© 1986 by Markt & Technik, 8013 Haar bei München Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner Druck: Schoder, Gersthofen Printed in Germany

## Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	13
1	Hardwarebeschreibung	15
1.1	Prozessor Z80A	15
1.1.1	Einführung	15
1.1.2	Aufbau und Register des Z80A	16
1.1.3	Funktionsweise des Stacks	18
1.1.4	Interrupts	18
1.2	Videocontroller 6845 CRTC	20
1.2.1	Einführung	20
1.2.2	Die Pins des 6845	20
1.2.3	Register des 6845	21
1.2.4	Aufbau und Abfrage des Video-RAMs	23
1.3	Gate Array 20 RA 043	27
1.3.1	Erzeugung der Takte	27
1.3.2	Pinbelegung	27
1.3.3	Die Register des Gate Array	29
1.3.4	Erzeugung des Videosignals	30
1.3.5	Erzeugung des Interrupt-Signals	32
1.3.6	Speicherverwaltung im CPC 464/664	33
1.3.7	Speicherverwaltung im CPC 6128	34
1.4	Die 8255 PIO	35
1.4.1	Allgemeines	35
1.4.2	Die Programmierung der 8255 PIO	35
1.4.3	Der Zugriff auf die 8255-Register	37
1.4.4	Die Anwendung des 8255 im Schneider Computer	38
1.4.4.1	Die Abfrage der Tastatur	38
1.4.4.2	Die Ausgabe von Sound	39
1.4.4.3	Der 8255 als Cassetten-Interface	39
1.4.4.4	Sonstige 8255-Bits	40
1.4.5	Pinbelegung der 8255 PIO	41
1.5	Der programmierbare Sound-Generator AY-3-8912	42
1.5.1	Allgemeines	42
1.5.2	Der Zugriff auf die PSG-Register	42

1.5.3	Die Bedeutung der PSG-Register	43
1.5.4	Die Programmierung eines Tons mit dem PSG	45
1.5.5	Pinbelegung des AY 3-8912	46
2	Grundlegende Strukturen	49
2.1	Datenspeicherung	49
2.1.1	Records	49
2.1.2	Arrays (Felder)	51
2.1.3	Linked Lists (verkettete Listen)	52
2.2	Datenstrukturen	56
2.2.1	Das LIFO-Prinzip (Stacks)	56
2.2.2	Das FIFO-Prinzip (Queues)	57
2.3	Programmstruktur und Programmiertechniken	60
2.3.1	Rekursion	60
2.3.2	Transparente Ausführung von Routinen	62
2.3.3	Position Independence (Ortsunabhängigkeit)	64
3	Beschreibung des OPERATING SYSTEMS	65
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.5 3.1.5.1 3.1.5.2 3.1.6	Das KERNEL (KL) Allgemeines Das Banking im CPC Banking und RSX im Kernel Die Bearbeitung von Events Der Begriff Event Chains und ihre Bedeutung Der Aufbau von Event Blocks Routinen zur Event-Behandlung Die Interrupt-Behandlung Der Begriff des Interrupts Die Behandlung eines Interrupts Die Restart-Routinen	65 65 66 68 70 70 72 73 75 77 79 80
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4	Das MACHINE PACK (MC) Allgemeines Die Routinen des Machine Packs Systemroutinen Routinen zur Bildschirmbehandlung Routinen für die Druckersteuerung Sonstige Routinen des Machine Packs	83 83 83 84 84 85

3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	JUMP RESTORE Die Aufgaben des Jump Restore Packs Die Sprungtabellen im CPC Die Benutzung der Haupt- und Nebentabelle Struktur des unteren ROMs	86 86 87 89 90
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7	Das SCREEN PACK (SCR) Allgemeines Die Auswahl der verschiedenen Modes Die Textzeichen-Matrizen Die Verwaltung der Farben Die Adreßberechnung Das Setzen der Pixels auf dem Bildschirm Das Scrolling	91 91 91 92 92 93 94
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8	Das TEXT SCREEN PACK (TXT) Allgemeines Die Verwaltung der Windows Die Window-Grenzen Die Cursorsteuerung Die Verwaltung der Zeichenmatrizen Die Farben Die Ausgabe von Zeichen auf den Bildschirm Das Lesen von Zeichen auf dem Bildschirm	96 96 97 98 98 99
3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6	Das GRAPHICS SCREEN PACK (GRA) Allgemeines Das Graphik-Window Das Zeichnen von Linien, Punkten und Zeichen Die Farben Die Ausgabe eines Zeichens Das Ausfüllen einer Fläche	101 101 101 102 102 103 103
3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6	Der KEYBOARD MANAGER (KM) Allgemeines Die Erzeugung von Zeichen Die Behandlung eines Breaks Einflußmöglichkeiten des Benutzers Ausgaberoutinen des Keyboard Managers Das Initialisieren des Keyboard Managers	104 104 104 106 107 108
3.8 3.8.1	Der SOUND MANAGER (SOUND) Allgemeines	110

3.8.2	Die Verwaltung der Kanäle	110
3.8.3	Die Abarbeitung einer ENV/ENT-Folge	112
3.8.3.1	Das Format einer ENT-Folge	112
3.8.3.2	Das Format einer ENV-Folge	113
3.8.3.3	Das Definieren einer Hüllkurve	114
3.8.3.4	Die Abarbeitung der Folgen	114
3.8.4	Die Abarbeitung der einzelnen Töne	115
3.8.4.1	Der Aufbau eines Datenblockes	115
3.8.4.2	Die Übergabe eines Tons an den Sound Manager	116
3.8.4.3	Die Bearbeitung eines Tons	116
3.8.5	Der Begriff "Aktivität"	116
3.8.6	Events im Sound Manager	117
3.8.7	Die Routinen des Sound Managers	117
3.9	Der CASSETTE MANAGER (CAS)	120
3.9.1	Aufgaben des Packs	120
3.9.2	Aufbau eines Files	120
3.9.3	Die Verwaltung von Files	121
3.9.4	Die Bearbeitung eines Blocks	122
3.9.5	Das Format eines Blocks	123
3.9.6	Die Fehlermeldungen	124
3.10	Der Editor (EDIT)	126
3.11	Das FLOATING POINT PACK (FLO)	127
3.11.1	Allgemeines	127
3.11.2	Die Darstellung einer Fließkommazahl	127
3.11.3	Beispiel einer Operation: die Addition	129
3.11.4	Die irrationalen Funktionen	130
3.11.4.1	Die Reihe der LOG-Funktion	132
3.11.4.2	Die Reihen der EXP-Funktion	132
3.11.4.3	Die Reihe der SIN/COS-Funktionen	133
3.11.4.4	Die Reihe der ATN-Funktion	134
3.12	Das INTEGER PACK (INT)	134
4	Das BASIC des CPC	135
4.1	Speicherorganisation	135
4.1.1	Aufteilung in ROM und RAM	135
4.1.2	Die Aufteilung des RAMs	135
4.1.3	Der Basic-Anwenderbereich	135
4.1.4	User-Matrizen und Ein-/Ausgabebuffer	137

4.2	Der Basic-Compreter	139
4.3	Die Speicherung des Basic-Programms	140
4.3.1	Die Tokenisierung einer Zeile	140
4.3.2	Die Speicherung der Zeilen im Basic-Programm	140
4.3.3	Die Speicherung von Zeilennummern	140
4.3.4	Die Tokenisierung von Variablennamen	141
4.4	Die Speicherung von Variablen	142
4.4.1	Speicherung von numerischen Werten	142
4.4.2	Speicherung von Strings	142
4.4.3	Die Garbage Collection	142
4.4.4	Die Speicherung einfacher Variablen	143
4.4.5	Die Speicherung von Feldvariablen	144
4.5	Die Auswertung des tokenisierten Basic-Textes	145
4.5.1	Eingabe- und Interpreterschleife	145
4.5.2	Die Auswertung eines Ausdrucks	145
4.5.3	Auswertung von mit DEF FN definierten Funktionen	147
4.6	Datenformate auf dem Basic-Stack	150
4.6.1	Ein FOR-NEXT-Schleifen-Eintrag	150
4.6.2	Ein WHILE-WEND-Schleifen-Eintrag	150
4.6.3	Ein GOSUB-Unterprogramm-Eintrag	150
4.6.4	Ein Eintrag bei Unterbrechungen	151
4.7	Benutzung von Synchronous Events im Basic	152
4.8	Erweiterungen und Veränderungen des Basic	154
4.8.1	Die Benutzer-Vektoren des CPC 464	154
4.8.2	RSX-Erweiterungen	155
4.9	Ergänzungen zum Handbuch	157
5	Tabellen zu den Listings	159
5.1	Das Betriebssystem-RAM	159
5.1.1	Das RAM des KERNEL	159
5.1.2	Das RAM des MACHINE PACK	159
5.1.3	Das RAM des SCREEN PACK	159
5.1.4	Das RAM des TEXT SCREEN PACK	160
5.1.5	Das RAM des GRAPHIC SCREEN PACK	161
516	Doc PAM doc KEVROARD MANAGER	162

## 10 Inhaltsverzeichnis

5.1.7	Das RAM des SOUND MANAGER	162
5.1.8	Das RAM des CASSETTE MANAGER	163
5.1.9	Das RAM des EDITOR	163
5.1.10	Das RAM des FLOATING POINT PACK	164
5.2	Das BASIC-System-RAM	165
5.3	Die Routinen des Betriebssystems	168
5.4	Die Routinen des Basics	180
5.4.1	Die Routinen nach Adressen sortiert	180
5.4.2	Die Routinen alphabetisch sortiert	192
5.5	RAM-Vektoren	205
5.5.1	Die Jump Restore-Vektoren, Haupttabelle	205
5.5.2	Nebentabelle, nach 464-Vektoren sortiert	208
5.5.3	Nebentabelle, nach 664/6128-Vektoren sortiert	209
5.5.4	Die Indirections	210
5.6	Die Basic-Tokens	211
6	Die Listings der CPC-ROMs	215
6.1	Die Listings des CPC 464-ROMs	216
6.1.1	Das CPC 464-Betriebssystem	216
6.1.2	Das CPC 464-Basic	412
6.2	Die Listings des CPC 664-ROMs	603
6.2.1	Das CPC 664-Betriebssystem	604
6.2.2	Das Basic des CPC 664	629
6.3	Die Listings des CPC 6128-ROMs	650
6.3.1	Das CPC 6128-Betriebssystem	650
6.3.2	Das Basic des CPC 6128	652

A	Anhang	653
	<u>-</u>	
A1	Z80A CPU	653
A1.1	Register	653
A1.2	Pin Out	654
A1.3	Befehlstabellen	655
A2	6845 CRTC	657
A2.1	Pin Out	657
A2.2	Registerbelegung	658
A3	20 RA 43 Gate Array	659
A3.1	Pin Out	659
A3.2	Registerbelegung	659
A4	8255 PIO	661
A4.1	Blockschaltbild	661
A4.2	Pin Out	662
A4.3	Registerbelegung	662
A4.4	Tastaturmatrix	663
A5	AY 3-8912 PSG	664
A5.1	Pin Out	664
A5.2	Registerbelegung	664
A5.3	Hüllkurventabelle	664
A6	Aufteilung des I/O-Bereichs	666
	Abkürzungsverzeichnis	667
	Stichwortverzeichnis	671
	Übersicht weiterer Markt&Technik-Bücher	677
	Schaltplan des CPC 464	

Y .		

#### Vorwort

Dieses Buch bietet Ihnen eine Fülle von Informationen, die einfach unerläßlich sind, wenn Sie Ihren Computer nicht nur als Black Box benutzen wollen, sondern seinen Aufbau kennenlernen möchten. Nur so sind Sie in der Lage, die Fähigkeiten Ihres Systems voll auszuschöpfen. Dies gilt besonders dann, wenn Sie gerade anfangen, in Maschinensprache zu programmieren.

Das ROM des Schneider CPC stellt eine gut nutzbare Bibliothek von Unterprogrammen dar, deren effiziente Nutzung jedoch genaue Informationen erfordert. Diese Informationen haben wir in dem vorliegenden Buch zusammengestellt. Darüber hinaus erschien es uns zu einem umfassenden Verständnis notwendig, die Details und Hintergründe näher zu erläutern.

So beginnt das Buch mit einer genauen Beschreibung der Hardware des Schneider Computers. In diesem Teil haben wir alle Chips, die für den Programmierer von Interesse sind, eingehend besprochen und ihre Funktionen und Programmierung dargestellt.

Im zweiten Teil werden Sie dann in einige - für den CPC relevante - Strukturen und Techniken eingeführt. Die Darstellung baut auf Strukturen auf, die aus Basic bereits bekannt sind, und ist auch über die Grenzen des CPC hinaus ganz allgemein für das Entwerfen und Verstehen von Software wichtig.

Die beiden folgenden Teile sind ganz der genauen Erläuterung der Firmware des CPC gewidmet. Die wichtigsten Grundlagen und Zusammenhänge des Betriebssystems und des Basic sind hier zusammengefaßt und erklärt. Dies beginnt bei der Beschreibung der wichtigen Routinen und geht bis zur Darstellung der mathematischen Grundlagen der Fließkomma-Operationen.

Es schließt sich der fünfte Teil mit Tabellen zu den ROM-Listings an, auf den besonders der Maschinen-Programmierer ständig zurückgreifen wird. Sie fassen alle wichtigen Einsprünge in das Basic und das Betriebssystem auf einen Blick zusammen und werden so zu unentbehrlichen Werkzeugen.

In Teil sechs folgen dann die Listings des Basic- und Betriebssystem-ROMs des CPC 464 sowie eine Zusammenstellung der Änderungen beim CPC 664 und CPC 6128. Zum vollständigen Verständnis und zur Nutzung der ROMs stellen diese Listings unschätzbare Dokumente dar. Sie sind vollständig dokumentiert und jede Routine ist mit ihrer Parametrisierung dargestellt.

Den Abschluß bilden dann die Anhänge, mit allen wichtigen Daten über die Bausteine des Schneider Computers, sowie der Schaltplan des CPC.

Wir hoffen, mit unserem Konzept ihren Wünschen gerecht geworden zu sein. Für Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen und dankbar.

Bremen, Juli 1985

Die Autoren

#### Danksagungen

Wir danken allen, die – direkt oder indirekt – zur Herstellung dieses Buches etwas beigetragen haben. Besonderen Dank schulden wir jedoch Michael Reimann, der uns seinen Zorn nicht spüren ließ, als wir nach vielen Übertragungen von Daten schließlich den Drucker-Port seines Computers vernichteten. Desweiteren danken wir Christian Holsten, Stephan Bechtold, Martin Marschner, Stefan Runge, Jörn Volkers, Axel Damm, Mathias Bremer und Nicolas Richter, ohne deren Eigentum dieses Buch jetzt nicht in Ihren Händen läge. Unser Dank gilt ebenso Helmut Tischer für die Durchsicht des Manuskripts sowie den Schneider Rundfunk Werken, Türkheim, für die Unterstützung mit wichtigen Informationen. Auch unserem Umfeld, insbesondere unseren Familien, schulden wir Dank, da es mit Geduld und ohne Klagen die Lasten ertrug, die wir ihm durch unsere Arbeit auferlegten.

## 1 Hardwarebeschreibung

## 1.1 Prozessor Z80A

#### 1.1.1 Einführung

Der Z80 von Zilog ist ein weit verbreiteter 8-Bit-Mikroprozessor, der auch das Herzstück des CPC bildet (siehe Anhang A1.2). Wir wollen hier nicht auf die Programmierung dieses Prozessors eingehen, da dies allein schon ein Buch füllen würde. Wir wollen vielmehr kurz einen Überblick über die Möglichkeiten dieses Chips geben, wobei wir grundlegende Kenntnisse in der Maschinenprogrammierung voraussetzen.

Der Prozessor ist das Gehirn eines Computers, ist der Baustein, der die Programme ausführt. Innerhalb des Computers arbeitet er zu diesem Zweck mit Komponenten zur Speicherung und Ein-/Ausgabe von Programmen und Daten zusammen. Die Kommunikation mit diesen Einheiten wird über drei voneinander getrennte Sätze von Leitungen abgewickelt, den "Bussen". An einen Bus sind immer alle Einheiten angeschlossen, was ihn zu einer effektiven Möglichkeit deren Verbindung macht. Grundsätzlich unterscheidet man in einem Computer wie dem CPC drei Busse: Adreß-, Daten- und Steuerbus.

Der Speicherbereich dieses Computers ist eingeteilt in Speicherstellen, von denen jede genau ein Byte speichern kann. Diese Speicherstellen sind durchnummeriert und ihre jeweilige Nummer nennt man Adresse. Der Prozessor kann auf ein Byte zugreifen, indem er dessen Adresse über den Adreßbus an die Speicherbausteine sendet. Diese lesen daraufhin das adressierte Byte und geben es aus bzw. schreiben ein von ihm gesandtes Byte in die entsprechende Speicherstelle. Das Byte selber wird auf dem Datenbus übertragen. Hier läßt sich erkennen, daß der Datenbus in zwei Richtungen benutzt werden kann (vom und zum Prozessor, man nennt dies bidirektional), während der Adreßbus nur Signale vom Prozessor an den Speicher überträgt (unidirektional). Um nun aber festzulegen, in welche Richtung er den Datenbus benutzen möchte, gibt der Prozessor zusammen mit der Adresse noch weitere Signale auf zwei Leitungen des Steuerbusses (der Schreib- und der Leseleitung) aus. Neben diesen Signalen umfaßt der Steuerbus einige andere Signale, die zur Steuerung der Aktivitäten auf den Bussen dienen - z.B. den Systemtakt.

Ebenso wie der Speicherbereich ist auch der Ein-/Ausgabebereich in Bytes aufgeteilt und durchnumeriert. Der Zugriff kann also auch hier mit Hilfe von Adreß- und Datenbus erfolgen. Um nun zu vermeiden, daß sich Speicher- und Ein-/Ausgabebausteine gleichzeitig von einer Adresse auf dem Adreßbus angesprochen fühlen, gibt es zwei Signale des Steuerbusses, die zur Auswahl des entsprechenden Bereiches dienen.

#### 1.1.2 Aufbau und Register des Z80A

Der Z80A besitzt interne Speicherstellen, Register genannt, die einen schnelleren Zugriff erlauben als der in zusätzlichen Chips vorhandene externe Speicher. Sämtliche Operationen im Z80A laufen über ein oder mehrere Register ab. Soll zum Beispiel der Inhalt einer Speicherstelle in eine andere übertragen werden, so kann dies nur in zwei Schritten geschehen: Der Inhalt der ersten Speicherstelle muß in einem Register zwischengespeichert und dann vom Register in die zweite Speicherstelle geschrieben werden.

Der Z80A besitzt 22 verschiedene Register mit zum Teil sehr unterschiedlichen Aufgaben.

- o Der Inhalt des Programmzählers (PC) ist die vom Prozessor während der Programmausführung gerade abgearbeitete Adresse. Da er eine Adresse enthält, ist er ein 2-Byte- bzw. 16-Bit-Register.
- O Der Akkumulator (A) ist ein 8-Bit-Universal-Register. Die meisten arithmetischen und logischen Operationen laufen unter Zuhilfenahme des Akkumulators ab. Da er für viele Operationen unerläßlich ist, ändern sich Inhalt und Bedeutung des Inhalts des Akkumulators sehr oft.
- Ebenso wie der Akkumulator, sind auch die Register B, C, D, E, H und L 8-Bit-Register. Mit ihnen können jedoch nur ein Teil der mit dem Akkumulator möglichen Operationen ausgeführt werden. Sie behalten ihre Werte daher auch meist über eine längere Zeit als der Akkumulator.
- Die Register B, C, D, E, H und L können auch paarweise als 16-Bit-Register BC, DE und HL benutzt werden. Neben 16-Bit-Datenwörtern dient besonders das Register HL auch zur Speicherung von Adressen. Ein 16-Bit-Wort kann über diese Register leicht in zwei einzelne Bytes zerlegt oder aus ihnen aufgebaut werden.

- Ein Register, das weder Daten noch Adressen aufnimmt, ist das Flag-Register (F). Ein Flag (deutsch: "Flagge") dient dazu, einen besonderen Zustand anzuzeigen. Jedes Flag im F-Register kann nur zwei Zustände annehmen und benötigt daher nur ein Bit. Von den acht Bits im F-Register werden lediglich sechs Bits genutzt. Wegen dieser bitweisen Einteilung wird das F-Register selten als ganzes angesprochen. Die einzelnen Flags innerhalb des F-Registers haben eigene Bezeichnungen.
  - o Das Carry-Flag (C oder CY abgekürzt) zeigt einen Übertrag bei Additionen und Subtraktionen zum nächst höheren Byte an und wird bei bitweisen Verschiebe-Operationen als Zwischenspeicher für einzelne Bits gebraucht. Es ermöglicht generell die Bearbeitung von Zahlen, die aus mehreren Bytes bestehen (z.B. REAL-Zahlen), in (durch die Registergrößen begrenzten) Schritten von einem oder maximal zwei Byte.
  - Das Halfcarry-Flag (H) zeigt einen Übertrag von Bit 3 zu Bit 4 bei einer Addition oder Subtraktion an. Zusammen mit dem N-Flag, das angibt, ob die letzte arithmetische Operation eine Addition oder eine Subtraktion war, und dem Befehl DAA (Decimal Adjust Accumulator) kann so einfach mit BCD-Zahlen gerechnet werden. Im Basic-ROM des CPC werden diese Flags jedoch nur an einer einzigen Stelle benutzt.
  - o Das Parity-Flag (P) und das Overflow-Flag (V) teilen sich ein Bit im F-Register. Wann dieses Bit entsprechend der Parität, also bei ungerader Anzahl von "l"-Bits, gesetzt ist und wann es einen Überlauf bei einer Zweierkomplement-Operation bedeutet, kann nur dem Programmzusammenhang entnommen werden.
  - o Das Zero-Flag (Z) ist immer dann gesetzt, wenn das Ergebnis der letzten Operation gleich null war. Bei Vergleichen ist es dann gesetzt, wenn die Differenz der zu vergleichenden Größen null ist, also Gleichheit besteht.
  - o Das Sign-Flag (S) stellt schließlich das Vorzeichen (wenn im Zweierkomplement gerechnet wird) bzw. das höchstwertige Bit des Ergebnisses der letzten Operation dar.
- o Die Register A, F, B, C, D, E, H und L sind im Z80A doppelt vorhanden. Zwischen diesen beiden Registersätzen kann mit Hilfe zweier Befehle umgeschaltet werden. Den zweiten Registersatz des Z80A sollte man im CPC jedoch nicht benutzen, da er schon für die Speicherverwaltung (Banking) und Interrupts benötigt wird.

- O Zwei weitere 16-Bit-Register sind die Indexregister IX und IY. Wie der Name Indexregister schon sagt, enthalten sie meist Adressen. Zeigen diese Adressen z.B. auf den Anfang einer Tabelle im Speicher, so können deren Werte durch Addieren von festen Zahlen zum Indexregister vor Generieren der endgültigen Adresse (z.B. IX+04) ausgelesen werden.
- O Das Refresh-Register (R), ein 8-Bit-Register, dient dazu, die dynamischen RAMs in bestimmten Zeitabständen fortlaufend zu "refreshen". Bei einem Refresh werden die Kondensatorladungen erneuert, die die Information speichern. Der Inhalt des R-Registers wird vom Prozessor fortlaufend weitergezählt. Das Register wird aufgrund dieser Eigenschaft beim Schreiben und Lesen des Kassettensignals als Zeit-Zähler benutzt.

#### 1.1.3 Funktionsweise des Stacks

Der Stackpointer (SP) ist ebenfalls ein 16-Bit-Register. Mit diesem Register ist es möglich, Unterprogramme zu realisieren. Ein Stack (Stapel) ist so aufgebaut, daß die zuletzt eingegebenen Daten zuerst wieder ausgegeben werden, was sich gut mit einem Stapel veranschaulichen läßt. Die Eingabe von Daten auf den Stack nennt man kurz auch "auf den Stack legen" oder "pushen" (engl. to push = schieben). Analog können die Daten dann wieder vom Stack geholt bzw. "gepopt" werden. Realisiert wird diese Datenstruktur durch den Stackpointer SP. Er zeigt stets auf das oberste Element im Stack und wird beim Pushen und Popen herunter- bzw. heraufgezählt.

Durch einen Stack sind daher auch verschachtelte Unterprogramme möglich: Beim Unterprogrammaufruf legt der Prozessor die Rücksprungadresse auf den Stack, während sie beim Rücksprung wieder vom Stack heruntergenommen wird. Bei verschachtelten Unterprogrammaufrufen stapeln sich so die Rückkehradressen auf dem Stack. Es können aber nicht nur Rücksprungadressen auf den Stack gelegt werden, auch für Register ist der Stack ein bequemer Zwischenspeicher. Die Datenspeicherung auf dem Stack wird in Kapitel 2.2.1 genauer beschrieben.

#### 1.1.4 Interrupts

Ein Interrupt (Unterbrechung) ist ebenfalls ein Unterprogrammaufruf. Dieser Aufruf wird jedoch nicht durch einen CALL-Befehl veranlaßt, sondern hardwaremäßig durch ein über den IRQ-Pin des Z80A kommendes Signal. Immer, wenn dieser Pin auf "low" (null Volt) liegt, wird nach Abarbeiten des laufenden Befehls ein, ab der Adresse \$0038 stehendes Unterprogramm (Interrupt-Routine) ausgeführt. So ist es möglich, Prozesse wie z.B. die

Tastaturabfrage im Hintergrund laufen zu lassen, während ein Basic-Programm ausgeführt wird.

Die Interrupt-Steuerung wird durch Event-Blocks, Chains und die Befehle EVERY und AFTER auch für Basic-und Maschinen-Unterprogramme nutzbar (mehr darüber in den Abschnitten 1.3.5, 3.1.5, 3.4.4, 3.7.2, 3.8.7 und dem Kapitel 4.7). Die Adresse der Interrupt-Routine kann auch über das Interrupt-Register (I) und ein Byte generiert werden, das durch den Interrupt-auslösenden Baustein auf den Datenbus gelegte wird. Dieser Interrupt-Modus wird sinnvollerweise bei mehreren Interrupt-Quellen eingesetzt. Im Schneider CPC existiert jedoch nur eine solche Quelle: das Gate-Array. Die Adresse der Interrupt-Routine liegt hier durch Auswahl des Interrupt-Modus 1 (IM 1) stets bei \$0038.

## 1.2 Videocontroller 6845 CRTC

#### 1.2.1 Einführung

Die Abkürzung CRTC (Cathode Ray Tube Controller, Anhang A2.1 und A2.2) bedeutet übersetzt: Steuerbaustein für Kathodenstrahlröhren (z.B. in einem Fernseher oder Monitor). Der 6845 hat im CPC die Aufgabe, die Adressen zum Auslesen des Video-RAMs (in der richtigen Reihenfolge) zu generieren. Das Video-Signal wird jedoch nicht vom 6845 erzeugt, sondern vom Gate Array 20 RA 043 (siehe nächstes Kapitel).

#### 1.2.2 Die Pins des 6845

D0 bis D7: Durch diese Pins ist der 6845 an den Datenbus des Z80A angeschlossen.

Enable (E): Dieser Pin wird normalerweise an den Prozessortakt angeschlossen, um den Zeitpunkt der Übernahme der auf dem Datenbus liegenden Daten festzulegen. Im CPC ist hier ein aus -IORD und -IOWR gewonnenes Signal angeschlossen, das dem invertierten, vom Z80A kommenden, -IORQ entspricht.

Read/Write (R/-W): Mit diesem Pin wird festgelegt, ob Daten zum oder vom 6845 transferiert werden. Da der Z80A dieses Signal nicht liefert und die Entwickler des CPC die Schaltung einfach und kostengünstig halten wollten, ist dieser Pin mit dem Adreßbus (Pin A9) verbunden. Es wird also über die Adresse ausgewählt, ob gelesen oder geschrieben wird. In der Programmierung muß man daher darauf achten, nur auf solche Adressen zu schreiben, die auch wirklich dafür vorgesehen sind.

Chip Select (-CS): Dieser Pin sagt dem 6845, daß eines seiner Register vom Prozessor angesprochen werden soll. Er ist mit dem Pin A14 vom Adreßbus verbunden. Der 6845 wird also von allen I/O-Adressen angesprochen, deren 14. Bit gleich null ist. Wegen der auch bei anderen Bausteinen unvollständigen Adreßdecodierung sollten jedoch die übrigen Bits der Adresse, zumindest des Hi-Bytes, gleich eins sein.

Register Select (RS): Ob bei einem Zugriff auf den 6845 das Adreß- oder das Datenregister (siehe unten) angesprochen werden soll, wird mit diesem Pin festgelegt, der mit dem Adreßpin A9 verbunden ist.

Horizontal Synchronization (HSYNC): Am Ende jeder Rasterzeile wird ein Impuls auf diesem Pin ausgeben, um den Anfang der nächsten Zeile zu synchronisieren. Dieses Signal wird vom Gate Array zur Erzeugung des

Vertical Synchronization (VSYNC): Dieser Pin entspricht dem HSYNC-Signal, nur ist er für die vertikale Synchronisation am Ende eines Bildaufbaus zuständig.

Display Enable (DISPEN): Durch diesen Pin teilt der 6845 CRTC dem Gate Array mit, wann Daten aus den Bildschirmspeicher ausgelesen werden müssen und wann die nicht beschreibbare Fläche des Bildschirms dargestellt wird.

Refresh Memory Adresses - (MA0 bis MA13): Der 6845 legt durch diese Pins fest, welche Adresse gerade ausgelesen werden soll.

Raster Adresses (RA0 bis RA4): Diese Pins dienen zur Adressierung eines Character-ROMs. Sie bestimmen die Rasterzeile innerhalb eines Zeichens, die gerade bearbeitet wird.

Cursor: Falls der Cursor auf dem Bildschirm hardwaremäßig dargestellt werden soll, werden die Daten aus dem Bildschirmspeicher vor Generierung des Videosignals mit diesem Signal verknüpft. Im Schneider CPC wird der Cursor jedoch softwaremäßig erzeugt.

Clock (CLK): Über dieses Signal werden alle Vorgänge im 6845 synchronisiert. Der CLK-Takt legt den Takt fest, mit dem die Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt werden. Wenn DISPEN auf "high" ist, liegt bei MA0 der halbe CLK-Takt an, bei MA1 ein Viertel usw..

Light Pen Strobe (LPSTR): Wenn dieses Signal von "low" auf "high" wechselt, dann wird die gerade ausgelesene Bildschirmadresse zwischengespeichert, um eine Bestimmung der Bildschirm-Position eines angeschlossenen Lichtgriffels möglich zu machen.

Reset (-RES): Dieser Pin wird benutzt, um den 6845 CRTC in den Ausgangszustand zurückzusetzen. Ein Signal auf diesem Pin ist nur wirksam, wenn LPSTR auf "low" ist. Die internen Register behalten nach einem Reset ihren alten Wert.

#### 1.2.3 Register des 6845

Videosignals weiterverarbeitet.

Der 6845 besitzt zur Speicherung der Parameter, die er für seine Aufgabe bentötigt, 19 interne Register. Auswählbar sind diese Register durch die Pins RS, -CS und R/-W. Im Schneider können sie über die I/O-Adressen

\$BCxx, \$BDxx und \$BFxx angesprochen werden. Wie man sieht, ist das Lo-Byte der Adresse hierbei uninteressant, die Auswahl erfolgt allein über das Hi-Byte. Das bei \$BCxx liegende Register dient als Adreß-Register. Hier wird die Nummer (von 0 bis 17) des Registers hineingeschrieben, auf das man als nächstes zugreifen möchte. Das Adreß-Register kann nicht ausgelesen werden. Nachdem eine Nummer ins Adreß-Register geschrieben wurde, kann man über die I/O-Adresse \$BDxx das ausgewählte Daten-Register beschreiben, über die Adresse \$BFxx dagegen aus ihm lesen. Durch diese Technik ist es möglich, 18 verschiedene Datenregister zu verwalten und trotzdem mit wenigen I/O- Adressen bzw. Auswahlpins (RS) auszukommen.

Die Bedeutung der einzelnen Daten-Register (In die Register kann nur geschrieben werden, wenn nicht anders angegeben):

- O Horizontal Total Register: In diesem Register steht die Zahl der Zeichen pro Zeile (minus 1) einschließlich der nicht beschreibbaren Randfläche. Dieses Register bestimmt damit die Anzahl der CLK-Takte, die vergehen, bis ein HSYNC-Signal (Horizontal Synchronization) ausgegeben wird.
- Horizontal Displayed Register: In diesem Register steht die Zahl der 1 tatsächlich angezeigten Zeichen pro Zeile.
- 2 Horizontal Sync Position Register: Hier ist die Position (in CLK-Takten) des HSYNC-Signals in einer Rasterzeile enthalten. Mit diesem Register läßt sich das ganze Bild in waagerechter Richtung verschieben.
- 3 Horizontal Sync Width Register: Dieses Register bestimmt die Länge des HSYNC-Impulses in CLK-Takten. Es werden nur die untersten 4 Bits verwendet.
- Vertical Total Register: Durch dieses 7-Bit-Register wird die Zahl der Zeichenzeilen (minus 1) inklusive des nicht beschreibbaren Randes festgelegt. Mit Hilfe von Register 9 und der Frequenz des HSYNC-Signals (bestimmt durch Register 0) läßt sich die Frequenz des VSYNC-Signals (Vertical Synchronization) errechnen. Sie ist im CPC zu 50 Hz bzw. 60 Hz gewählt worden.
- 5 Vertical Total Adjust Register: Mit diesem 5-Bit-Register kann eine Feineinstellung (in Rasterzeilen) des Wertes aus Register 4 vorgenommen werden.

- Vertical Displayed Register: Dieses 7-Bit-Register gibt die Zahl der 6 tatsächlich angezeigten Zeichenzeilen an.
- 7 Vertical Sync Position Register: Die Position des VSYNC-Signals (in Zeichenpositionen) wird durch dieses 7-Bit-Register festgelegt. Mit diesem Register läßt sich das Bild in senkrechter Richtung verschieben
- Interlace Mode Register: Die unteren beiden Bits bestimmen, ob das 8 Monitorbild im Interlace-Mode (Zeilensprung- Verfahren) aufgebaut wird.
- 9 Maximum Scan Line Address Register: In diesem 5-Bit-Register wird die Höhe eines Zeichens in Rasterzeilen festgelegt.
- 10/11 Cursor Start Register, Cursor End Register: Diese Register bestimmen Start- und End-Rasterzeile des hardwaremäßig erzeugten Cursors. Im Schneider CPC wird der Cursor jedoch softwaremäßig erzeugt.
- 12/13 Start Address Register: Mit diesem 14-Bit-Register kann die Startadresse des Bildschirmspeichers beliebig verschoben werden.
- 14/15 Cursor Register: Mit diesem 14-Bit-Register kann die Cursoradresse gesetzt oder gelesen werden.
- 16/17 Light Pen Register: Im diesem 14-Bit-Register wird die Bildschirmadresse bei einem aufgetretenen LPSTRB-Signal abgelegt und kann dann ausgelesen werden.

#### 1.2.4 Aufbau und Abfrage des Video-RAMs

Der 6845 ist für die Erzeugung von Zeichen auf dem Bildschirm mit Hilfe eines Video-RAMs und eines Zeichen-Generators im ROM vorgesehen. Im CPC ist er (über Register 1, 6 und 9) auf eine Zeichenhöhe von acht Rasterzeilen bei 25 Zeichenzeilen zu je 40 Zeichen eingestellt, womit sich 25\*8 = 200 Rasterzeilen ergeben. Dies widerspricht zunächst der maximalen Auflösung des CPC von 25 Zeilen zu je 80 Zeichen.

Da der 6845 weder ein Video-Signal erzeugt, noch das Video-RAM ausliest, wird die Breite der Zeichen auf dem Bildschirm (jedenfalls im Schneider Computer) nicht von ihm bestimmt, sondern vom Gate Array. Das Gate-Array liest bei jeder Adresse, die der 6845 liefert, zwei Bytes aus dem Speicher. Mit zwei Bytes lassen sich maximal 16 Punkte darstellen: Die

Breite eines Zeichens ist also maximal 16 Punkte, die Zahl der Punkte pro Zeile beträgt maximal 40\*16 = 640. Damit bei jeder vom CRTC über die Pins MA0 bis MA13 gelieferten Adresse zwei Bytes aus dem Video-RAM ausgelesen werden können, müssen die Adressen mit zwei multipliziert werden, dies entspricht einem Verschieben um eine Position. Entsprechend sind die Adreß-Pins des 6845 mit dem RAM verbunden:

Adreß-Pin entsprechend Z80A-Pin	ı vom	6845	CKIC
---------------------------------	-------	------	------

A 0	CLK
A 1	MA 0
A 2	MA 1
A 3	MA 2
A 4	MA 3
A 5	MA 4
A 6	MA 5
A 7	MA 6
A 8	MA 7
A 9	MA 8
A 10	MA 9
A 11	RA 0
A 12	RA 1
A 13	RA 2
A 14	MA 12
A 15	MA 13

Aus obiger Tabelle läßt sich ablesen, daß vom CRTC die gesamten 64 KByte RAM des CPC 464/664 adressiert werden können. Im CPC 6128 hat das Gate Array mit Hilfe der CRTC-Adressen hingegen nicht auf die gesamten 128 KByte RAM, sondern nur auf die ersten 64 KByte Zugriff (Bank 0 bis 3, siehe Kapitel 1.3).

Es läßt sich eine weitere Besonderheit im CPC erkennen: Eine Matrix von 25 mal 40 Zeichen würde einen Bildschirm-Adreßraum von 1000 CRTC-Adressen (2000 Bytes) benötigen. Zusätzlich zu den dafür benötigten 10 Adreßbits MA 0 bis MA 9 sind noch die eigentlich für das Auslesen eines Character-ROMs gedachten Anschlüsse RA 0 bis RA 2 an den Adreßbus des RAMs angeschlossen. Die zur Darstellung eines Zeichen benötigten Punkt-Matrizen, die normalerweise aus einem ROM gelesen werden, kommen im CPC aus dem RAM. Das heißt, daß im Video-RAM des Schneider Computers keine Zeichencodes ähnlich der ASCII-Codes gespeichert werden müssen, sondern daß jeder einzelne Punkt eines Zeichens extra gesetzt werden muß. Das heißt aber auch, daß beliebige Graphiken erzeugt werden können. Hier löst sich auch der obige scheinbare Widerspruch auf; Bei 40\*16 = 640 Punkten pro Zeile können nämlich 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden. Dem 6845 wird jedoch vorgetäuscht, zwei dieser

Zeichen wären zusammen ein doppelt so breites Zeichen, in Speicherorganisation und Auflösung keinen Unterschied macht.

Durch diese Organisationsform ist der Bildschirmspeicher wie folgt aufgebaut: Die ersten 2000 Bytes enthalten die Bitmuster der Rasterzeilen der Zeichenpositionen (80 Byte pro Zeile, 25 Zeichenzeilen), da bei den ersten 2000 Bytes A 11 bis A 13 und damit RA 0 bis RA 2 auf Null liegen (durch RA 0 bis RA 2 wird die angesprochene Rasterzeile innerhalb eines Zeichens ausgewählt). Wenn man die ersten 2000 Bytes des Bildschirms mit einem Bitmuster füllt, das die Pixel weiß erscheinen läßt, so erscheinen auf dem Bildschirm weiße Punktzeilen im Abstand von je acht Rasterzeilen, da eine Zeichenposition ja acht Rasterzeilen hoch ist. Nach diesen 2000 Bytes folgen 48 unbenutzte Bytes. Bei den folgenden 2000 Bytes ist A 11 und damit RA 0 auf Eins, so daß nicht mehr die oberste, sondern die zweitoberste Rasterzeile in jedem Zeichen angesprochen wird. Diese 2000 Bytes wiederholen sich abwechselnd mit 48 unbenutzten Bytes für jede Rasterzeile im Zeichen, also insgesamt acht Mal. Die Größe des Bildschirmspeichers beträgt somit (2000+48)\*8 = 16384 Byte.

Über die Register 12 und 13 des CRTC läßt sich die Startadresse des Bildschirmspeichers einstellen. Die Pins MA13 und MA12 sind mit den RAM-Adrespins A14 und A15 verbunden. Durch die entsprechenden Bits in Register 12 läßt sich der Bildschirmspeicher daher in 16-KByte-Blöcken verschieben. Im CPC sind diese Bits normalerweise gesetzt, der Bildschirmspeicher liegt also ab \$C000. Dieser Bildschirmstart ist zusätzlich in der Systemvariablen SCR BASE gespeichert. Innerhalb eines 16-KByte-Blocks kann die Startadresse über die 10 unteren Bits des 14-Bit-Registers 12/13, die den Pins MAO bis MA9 entsprechen, noch einmal genauer eingestellt werden. Da pro CRTC-Adresse jedoch zwei Bytes ausgelesen werden, kann diese in der Systemvariable SCR OFFSET gespeicherten Startadresse auch nur in Zwei-Byte-Schritten eingestellt werden.

Wichtig ist nun, was geschieht, wenn SCR BASE auf \$C000 zeigt und SCR OFFSET beispielsweise angibt, daß der Bildschirm erst ab \$C100 beginnen soll. Man könnte vermuten, daß die letzten \$100 Bytes des Bildschirmspeichers dann von \$0000 bis \$0100 liegen. Dies ist aber nicht der Fall. Die beiden obersten Bits der Bildschirmadresse, A14 und A15, liegen nämlich immer fest. Ein Übertrag von SCR OFFSET (entspricht MA0 bis MA9) wird vom CRTC durch den Pin MA10 angezeigt. MA10 und MA11 sind jedoch im Schneider CPC gar nicht verbunden, beeinflussen also die an den RAMs anliegenden Adressen auch nicht. Wegen dieser fehlenden Übertrags-Möglichkeit ist der Bildschirmspeicher in acht separate 2-KByte-Blöcke aufgeteilt (beginnend z. B. bei \$C000, \$C800, \$D000 usw.), von

denen der erste die jeweils oberste Rasterzeile der Zeichenpositionen, der zweite die zweitoberste Zeile usw. darstellt.

SCR OFFSET gibt nun genau genommen für jeden dieser acht 2-KByte-Blöcke den Bildschirmstart an. Wenn SCR OFFSET den Wert \$100 besitzt, so liegt die Information für die Zeichen-Position oben links bei \$C100, \$C900, \$D100 usw., je nach Rasterzeile. Auch wenn der erste 2-KByte-Block jetzt bei \$C100 zu beginnen scheint, so belegt er dennoch den Bereich von \$C000 bis \$C7FF. Den ersten 1792 (\$700) Zeichenpositionen auf dem Bildschirm entspricht der Bereich von \$C100 bis \$C7FF. Die restlichen 2000-1792=208 (=\$D0) Positionen werden mit den Bytes \$C000 bis \$C0CF dargestellt. Die 48 Bytes von \$C0D0 bis \$C0FF bleiben frei. Die oben angeführte Aufteilung in jeweils 2000 benutzte und 48 unbenutzte Bytes ist also nur bei SCR OFFSET = 0 korrekt, in anderen Fällen liegen die 48 unbenutzten Bytes mitten im 2-KByte-Block, und zwar nach der letzten und vor der ersten dargestellten Zeichenposition.

Aus der Einteilung in separate 2-KByte-Blöcke folgt, daß für SCR OFFSET nur Werte kleiner \$800 gewählt werden können. SCR OFFSET stellt also einen 10-Bit-Wert dar. Durch Verändern von SCR OFFSET kann der Bildschirm relativ schnell hardwaremäßig gescrollt werden. Es brauchen beim Scrollen also nicht zeitaufwendig acht 2-KByte-Blöcke in sich verschoben zu werden. Dieser Vorteil hat jedoch auch einen Nachteil: Der Sprung von z.B. \$C7FF bei einer Zeichenposition zu \$C000 bei der nächsten muß gesondert berücksichtigt werden. Dieser Sprung kann (bei einem Start ab \$C7F0 beispielsweise) auch mitten in einer Textzeile auftreten. Überträge zu den RA-Bits (ab Bit 10, entspricht \$800) müssen also beim fortlaufenden Erhöhen der Bildschirmadresse wieder ausgeglichen werden.

## 1.3 Gate Array 20 RA 043

Das Gate Array 20 RA 043 ist ein Baustein, der viele verschiedene Bausteine ersetzt. Es kann vom Hersteller entsprechend der Anwendung innerhalb gewisser Grenzen programmiert werden. Über den genauen Aufbau ist schwer etwas herauszufinden, es sind auch keine Datenblätter oder Beschreibungen erhältlich. Wir können diesen Baustein daher nur durch seinen Anschluß und seine Programmierung im CPC beschreiben.

Das Gate Array hat im Schneider CPC verschiedene Aufgaben. Es erzeugt den Systemtakt und andere Takte, generiert das Videosignal und stellt einen Interrupt-Takt zur Verfügung. Weiterhin steuert es Speicherzugriffe auf RAM und ROM.

#### 1.3.1 Erzeugung der Takte

Das Gate Array wird über den Pin XTAL mit einem 16-MHz-Takt versorgt, den ein Quarz erzeugt. Dieser Takt dient als Basis für die vom Gate Array erzeugten Takte. Einen 4-MHz-Takt gibt das Gate Array als Systemtakt für den Z80A-Prozessor aus. Zur Steuerung der RAM-Zugriffe für das Videosignal und vom Prozessor dient der Takt CPU ADDR. Er hat eine Frequenz von 1 MHz und dient zusätzlich noch als Zeitbasis für den Sound-Chip AY-3-8912. Ein weiterer 1-MHz-Takt ist der Takt für den CRTC, der am Pin CCLK anliegt.

#### 1.3.2 Pinbelegung

Im folgenden beschreiben wir die einzelnen Pins des Gate Arrays im CPC 464 (siehe Anhang A3.1). Die GAs von CPC 664 und CPC 6128 haben noch zusätzliche Pins, die uns bei Drucklegung nicht bekannt waren.

XTAL: Hier liegt der durch einen 16-MHz-Quarz erzeugte Takt an, der Grundlage für alle vom Gate Array erzeugten Takte ist.

PHI: Hier liegt der 4-MHz-Systemtakt für den Prozessor an.

VSYNC, HSYNC, DISPEN: Diese Signale kommen vom 6845 CRTC (siehe Kapitel 1.2). Sie sind zur Erzeugung des Videosignals durch das Gate Array notwendig.

R, G, B, -SYNC: An diesen Pins wird das RGB-Videosignal ausgegeben. Es wird außerhalb des Gate Array für den Betrieb eines monochromen Monitors weiter aufbereitet.

- -CPU ADDR: Dieses 1-MHz-Signal bestimmt, wer auf das RAM zugreifen darf. Wenn es auf "high" liegt, kann das Gate Array mit Hilfe der Adressen vom CRTC das Video-RAM auslesen, sonst hat die Z80A-CPU Zugriff auf das RAM.
- -RAS, -CAS: Da die Adressen in zwei Hälften an die RAMs übergeben werden, sind zwei Signale nötig, die bestimmen, welche Hälfte gerade übergeben wird. Bei einem RAM-Zugriff wird zunächst die eine Adreßhälfte zusammen mit dem -RAS-Signal an die RAMs ausgeben und dann die andere Hälfte zusammen mit dem -CAS-Signal. Über diese Signale wird also das RAM überhaupt erst ausgewählt.
- -CAS ADDR: Mit diesem Signal wird zwischen den beiden Adreßbus-Hälften umgeschaltet, damit zusammen mit -CAS bzw. -RAS jeweils die richtige Hälfte an den RAMs anliegt.
- -MWE: Den RAMs wird über diesen Pin mitgeteilt, ob gelesen oder geschrieben werden soll.
- -RAMRD: Dieses Signal veranlaßt einen anderen Chip, die vom RAM kommenden Daten zu sperren, solange es "high" ist. Auf diese Weise ist es möglich, auch das ROM auszulesen.
- -ROMEN: Über diesen Pin wird das ROM für Lesezugriffe selektiert.
- READY: Für den Aufbau des Video-Bildes ist es unerläßlich, daß das Gate Array beim Auslesen des RAMs Vorrang vor dem Prozessor hat. Deswegen kann der Prozessor über diesen Pin, der mit dem WAIT-Eingang des Z80A verbunden ist, vom Gate Array in einen Wartezustand versetzt werden. Für den Prozessor schon aus dem RAM bereitstehende Daten, werden für die Dauer dieses Signals in einem externen Chip zwischengespeichert.
- -244EN: Über diesen Pin kann das Gate Array über einen anderen Chip auf den Datenbus des Prozessors zugreifen, an den es nicht direkt angeschlossen ist. Das ist nötig, wenn der Prozessor in ein internes Register des Gate Array schreiben will.
- MAO/CCLK: Dieser Pin liefert einen 1-MHz-Takt zur Steuerung des 6845 CRTC. Außerdem dient er als Adreßbit beim Auslesen des Video-RAMs.
- D0 bis D7: Über diese Pins ist das Gate Array an den Datenbus der RAMs sowie an einen externen Chip angeschlossen, der über das Signal -244EN eine Verbindung zum Prozessor-Datenbus herstellen kann.

- A14 und A15: Diese Pins sind mit den entsprechenden Pins des Prozessor-Adreßbusses verbunden. Sie ermöglichen das RAM/ROM-Banking und dienen zur Decodierung der Adresse des internen Gate-Array-Registers.
- -RESET: Über diesen Pin kann das Gate-Array in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.
- -RD: Dieses vom Prozessor kommende Signal zeigt an, daß der Prozessor einen Lesezugriff ausführen möchte. Das Gate Array generiert hieraus unter anderem -ROMEN und -RAMRD.
- -MREQ: Der Prozessor zeigt durch einen Low-Pegel einen Speicherzugriff auf seinem -MREQ-Pin an. Das Gate Array benutzt dieses Signal, um die Signale -RAMRD und -ROMEN zu generieren.
- -IORQ: Über diesen Pin erfährt das Gate Array, daß ein internes Register angesprochen wird.
- -M1: Wenn der Z80A einen Interrupt bearbeitet, geht der -M1-Pin des Prozessors zusammen mit dem -IORQ-Pin auf "low". Dies dient eigentlich dazu, um das interrupt-auslösende Gerät zu veranlassen, ein Sprungvektor-Byte auf den Datenbus zu legen. Das Gate Array benutzt diesen Pin nur, um den Interrupt zu erkennen.
- -INTERRUPT: Über diesen Pin gibt das Gate Array Interrupt-Impulse an den Z80A aus. Ein Impuls dauert so lange, bis das Gate Array die Behandlung des Interrupts durch den Z80A über -IORQ und -M1 erkennt.

### 1.3.3 Die Register des Gate Array

Das Gate Array ist über die I/O-Adresse \$7Fxx ansprechbar (das Lo-Byte der Adresse ist nicht relevant). Diese Adresse kann nur beschrieben werden. Die beiden obersten Bits eines an diese Adresse geschriebenen Bytes wählen die Nummer des Registers aus. So kann mit nur einer Adresse auf vier 6-Bit-Register zugegriffen werden.

```
Register 0 (b7=0, b6=0) - Farb-Adreß-Register
Register 1 (b7=0, b6=1) - Farbwert-Daten-Register
Register 2 (b7=1, b6=0)
b0/b1 : Auswahl des MODE
00 : Mode 0
01 : Mode 1
```

01 : Mode 1 10 : Mode 2 11 : wie Mode 0

b2:0 = ROM \$0000 bis \$3FFF einschalten b3:0 = ROM \$C000 bis \$FFFF einschalten

b4:1 = Interrupt-Zähler löschen

b5: Funktion nicht bekannt

#### 1.3.4 Erzeugung des Videosignals

Das Gate Array erzeugt mit Hilfe der Synchronisations-Signale des CRTC und der Daten aus dem Video-RAM – zu denen der CRTC die Adressen liefert – das RGB-Video-Signal. Wie schon im Kapitel über den CRTC beschrieben, liest das Gate Array zwei Bytes pro CRTC-Adresse. Dazu sind die CRTC-Adreßbits um ein Bit verschoben. Als unterstes Adreßbit A0 wird das Signal CCLK des Gate Array verwendet, das die Zeitbasis des CRTC bildet. Dies ist möglich, da pro CRTC-Ardesse CCLK einmal auf "low" und einmal auf "high" liegt. CCLK hat also die doppelte Frequenz des untersten CRTC-Adreßpins MA0.

Die Punkte, die das Gate Array entsprechend den Daten aus dem Video-RAM darstellt, können 32 verschiedene Farben haben. (Daß im Handbuch von 27 Farben gesprochen wird, liegt daran, daß fünf Farben jeweils fünf anderen Farben entsprechen.) Das Gate Array besitzt (zusätzlich zu den oben angesprochenen) 17 Register, in die Farbwerte gespeichert werden können. Diese Register werden im folgenden Farbwert-Register genannt, um Verwechslungen mit den oben aufgeführten Registern 0 bis 3 zu vermeiden. Auf welche Weise werden diese 17 Farbwert-Register nun verwaltet?

Register 0 ist ein Adreß-Register. Es bestimmt, welches Farbwert-Register als Register 1 mit einem Farbwert beschrieben werden kann. Diese Zuordnung von Farbwerten zu Farbwert-Registern entspricht den Basic-Befehlen INK und BORDER. Die Farbstiftnummer von 0 bis 15 beim Ink-Befehl entspricht den Farbwert-Register-Nummern im Adreß-Register. Das Farbwert-Register 16 enthält den BORDER-Farbwert. Die in die Farbwert-Register eingetragenen Farbwerte entsprechen allerdings nicht den bei INK und BORDER angegebenen Farben. Die Umcodierung dieser Farbwerte geschieht nach folgender Tabelle:

INK/	Farbwert-	INK/	Farbwert-
BORDER	Register	BORDER	Register
0	20	16	7
1		17	15
2 3	21 28	18 19 20	18 2 19
4 5 6	24 29 12	21 22	26 25
7	5	23	27
8	13	24	10
9	22	25	3
10	6	26	11
11 12	23 30	27 28	1 8 9
13 14 15	0 31 14	29 30 31	16 17

Es mag verwunderlich erscheinen, daß die bei INK und BORDER angegebenen Farben erst nach obiger Tabelle umgewandelt werden, bevor sie in das Farbwert-Register mit der Nummer des Farbstifts geschrieben werden. Die Umwandlung beläßt die Werte im gleichen Bereich: von 0 bis 31. Sie ist aber dennoch sinnvoll, denn die 5 nicht benutzten Farben, die 5 anderen entsprechen, liegen so im Bereich von 27 bis 31 und sind daher leichter zu behalten.

Wieviele Farben, außer der Farbe des Bildschirm-Rahmens, gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können, hängt vom Bildschirm-Modus ab, der mit dem MODE-Befehl eingeschaltet wird. Die Nummer des Modus wird dem Gate Array über die Bits b0 und b1 in Register 2 mitgeteilt. Vom eingeschalteten Modus hängt es auch ab, wieviele Punkte pro ausgelesenem Byte das Gate Array auf dem Bildschirm darstellt.

Modus	0	1	2
Reg. 2 b0	0	1	0
Reg. 2 b1	0	0	1
Zahl der Farben ohne Rand	16	4	2
Bits pro Punkt	4	2	1
Punkte pro Byte	2	4	8
Punkte pro CRTC-Adresse	4	8	16

Wie werden nun die einzelnen Bytes aus dem Video-RAM zu Punkten auf dem Bildschirm gewandelt?

Für Mode 2 ist die Darstellung relativ einfach. Jeder Punkt entspricht genau einem Bit. Der ganz links liegende Punkt entspricht dem höchsten

Bit im Byte. Ist ein Bit gesetzt, so wird der Punkt mit der Farbe aus Farbwert-Register 1 dargestellt, sonst in der Farbe aus Farbwert-Register 0.

Bei Mode 1 entspricht ein Punkt zwei Bits, jeweils einem Bit aus dem unteren und dem oberen Nibble (Halbbyte). Mit diesen beiden Bits kann aus vier Farben, den Farben aus Farbwertregister 0 bis 3, ausgewählt werden.

Bei Mode 0 wird die Farbe eines Punktes durch vier Bits bestimmt. Die geraden Bits im Byte bestimmen die Farbe des rechten, die ungeraden die des linken Punktes.

Zur Verdeutlichung nun eine Tabelle. b0 bis b7 sind die einzelnen Bits eines Bytes im Video-RAM. Es werden die Punkte A bis H dargestellt, wobei A der ganz links stehende Punkt ist. (Bei Mode 0 bzw. 1 werden nur die Punkte A bis B bzw. A bis D dargestellt.) Ein C2 in der Tabelle bedeutet beispielsweise: Bit 2 der Nummer des Farbwert-Registers derjenigen Farbe, in der Punkt C dargestellt wird.

Bit	<b>b</b> 7	b6	b5	b4	b3	b2	bl	b0
Mode 2	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0	H0
Mode 1	A0	B0	C0	D0	A1	B1	C1	D1
Mode 0	A0	B0	A2	B2	A1	B1	A3	B3

#### 1.3.5 Erzeugung des Interrupt-Signals

Das Interruptsignal für den Z80A wird durch Teilung des HSYNC-Signals durch 52 erreicht. Da das HSYNC-Signal eine Frequenz von 15625 Hz (bei 50 Hz Bildwiederholfrequenz) besitzt, beträgt die Frequenz des Interruptsignals ca. 300 Hz. Der HSYNC-Zähler für das Interruptsignal kann durch Setzen von Bit 4 in Register 2 zurückgesetzt werden. Das Interruptsignal liegt solange an, bis der Z80A auf den Interrupt reagiert hat. Damit wird erreicht, daß eine möglichst große Anzahl von Interrupts auch bedient werden kann. Falls eine zusätzliche Interruptquelle über den Expansion-Bus angeschlossen wird, muß das Interruptsignal solange anliegen, bis es softwaremäßig zurückgesetzt wird. In der Interrupt-Routine wird nämlich für kurze Zeit der Interrupt mittels EI wieder freigegeben, um zu prüfen, ob eine externe Interruptquelle Auslöser des Interrupts war. Wenn bei dieser Freigabe kein neuer Interrupt ausglöst wird, so hat das Gate Array den Interrupt ausgelöst.

#### •

#### 1.3.6 Speicherverwaltung im CPC 464/664

Der Schneider CPC 464/664 hat neben 64-KByte RAM auch noch 32 KByte ROM zu verwalten. Deshalb müssen einige Adressen des 64KByte-Adreßraums des Z80A mehrfach belegt werden. So kann unter den Adressen \$0000 bis \$3FFF sowohl ROM als auch RAM angesprochen werden. Die Auswahl erfolgt durch Bit 2 von Register 2. Ebenso ist der Bereich von \$C000 bis \$FFFF mehrfach belegt, ausgewählt werden kann hier durch Bit 3 von Register 2. Diese Auswahl gilt aber nur für Lesezugriffe. Bei Schreibzugriffen wird immer das RAM angesprochen.




Abbildung 1.1: Speicheraufteilung im CPC

Im Bereich \$C000 bis \$FFFF können außer dem eingebauten Basic-ROM auch noch bis zu 251 externe 16-KByte-Erweiterungs-ROMs angesprochen werden. Die dazu nötige Auswahllogik wird an den CPC 464 erst bei Bedarf angeschlossen, wie z.B. beim Anschluß einer Diskettenstation mit dem dazu nötigen DOS-ROM. Im CPC 664 ist sie bereits enthalten. Die Nummer des auszuwählenden ROMs wird nicht dem Gate Array, sondern eben jener Auswahllogik (I/O-Adresse \$DFxx) übergeben. Eine Null bezeichnet dabei das eingebaute Basic-ROM, die Werte 1 bis \$FB (dezimal 251) wählen an dessen Stelle externe ROMs aus (eine 7 z.B. das DOS-ROM). Zur Veranschaulichung des RAM-/ROM-Bankings dient Abbildung 1.1.

### 1.3.7 Speicherverwaltung im CPC 6128

Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern, muß der CPC 6128 128 KByte RAM und 32 KByte ROM mit Hilfe von nur 64 KByte Adreßraum verwalten. Die 128 KByte RAM lassen sich in acht 16-KByte-Bereiche (sogenannte Banks) einteilen. Wir nennen sie der Einfachheit halber Bank 0 bis Bank 7. Im vorhandenen Adreßraum können maximal vier Banks gleichzeitig angesprochen werden. Um diese auszuwählen und den Adreßbereich, in dem sie liegen, zu bestimmen, dient das Register 3 des Gate Arrays. Mit den drei benutzten Bits dieses Registers sind acht Konfigurationen möglich, die in Abbildung 1.2 dargestellt werden. Nach dem Einschalten des CPC 6128 ist Konfiguration 0 selektiert. Die Auswahl der RAM-Konfiguration hat keinen Einfluß auf das Video-RAM: es liegt (je nach SCR OFFSET) stets auf Bank 0, 1, 2 oder 3. Ebenso können die ROMs unabhängig von der RAM-Konfiguration, wie in Abschnitt 1.3.6 beschrieben, angesprochen werden.

\$FFFF							I	
	Bank 3	Bank 7	Bank	Bank	Bank 3	Bank 3	Bank 3	Bank 3
\$C000	3			,	. J	3	3	3
	Bank 2	Bank 2	Bank 6	Bank 2	Bank 2	Bank 2	Bank 2	Bank 2
\$8000	Bank 1	Bank 1	Bank 5	frei	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7
\$4000								
\$ 0000	Bank 0	Bank 0	Bank 4	Bank 0	Bank 0	Bank 0	Bank 0	Bank 0
Φ 0000	0	1	2	3	4	5	6	7

Abbildung 1.2: Inhalt von Register 3 des Gate Array

#### 1.4 Die 8255-PIO

#### 1.4.1 Allgemeines

Die 8255 PIO (Programmable Input/Output, Anhang A4.2) gehört zur 8255 ist Klasse der Ein-/Ausgabechips. Der ein sehr verwendbarer Chip (ganz im Gegensatz zu Floppy Controller Chips, DMA Controller, CRTCs etc.), der nicht auf eine spezielle Art der I/O zugeschnitten ist. Ein solcher Baustein verfügt über Leitungen, deren (elektrischer) Zustand er abfragen (input) bzw. beeinflussen (output) kann. Dies geschieht natürlich auf digitaler Basis, d.h. es können nur jeweils zwei Zustände pro Leitung angenommen werden. Das gilt bei jeder Art von I/O-Operation. Weiterhin sind die I/O-Leitungen zu Bündeln von jeweils acht zusammengefaßt, um so mit einem Zugriff des Prozessors möglichst viele Leitungen ansprechen zu können (acht I/O-Leitungen entprechen der Breite des Datenbusses). Im Folgenden werden wir uns damit befassen, wie der 8255 im Schneider Computer (es gibt darin nur einen davon) durch den Benutzer programmiert werden kann.

#### 1.4.2 Die Programmierung der 8255-PIO

Die Programmierung des 8255 geschieht über sieben interne Register, auf die der Programmierer zugreifen kann. Sie teilen sich im wesentlichen in zwei Gruppen: die 6 Datenregister und das Kontroll-Register.

Der 8255 besitzt 24 I/O-Leitungen, die zu drei Bündeln mit je acht Leitungen zusammengefaßt sind, den sogenannten I/O-Ports. Die Ports des 8255 tragen die Namen Port A, B, C. Jedem Port sind zwei Register zugeordnet, eines für die Ausgabe-Daten (der Prozessor kann durch einen Schreibzugriff auf diese Register die Zustände der Ausgabeleitungen beeinflussen), und eines für die Eingabe-Daten. (Hier können die Zustände der peripheren Leitungen vom Prozessor gelesen werden.) Normalerweise sind I/O-Bausteine wie der 8255 derart beschaffen, daß der Benutzer für jeden Port (bei anderen Bausteinen manchmal sogar für jede Leitung einzeln) bestimmen kann, ob die ihm zugeordneten Leitungen die Daten im Ausgabe-Register repräsentieren sollen (man sagt, der Port sei auf Ausgabe geschaltet), oder ob die Daten im Eingabe-Register die Zustände der entsprechenden Pins wiedergeben sollen (der Port also auf Eingabe geschaltet ist).

Solcherlei Informationen, die den augenblicklichen Status des Chips widerspiegeln bzw. der Kontrolle und der Koordination der Abläufe in der PIO dienen, werden im "Kontroll-Register" abgelegt. Da ein solches KontrollRegister jedoch nur maximal 8 Bits umfassen kann (im 8255 sind es sogar nur 7 Bits, da ein Bit für die Implementierung eines besonderen Features benötigt wird), konnten nicht sämtliche Informationen über alle drei Ports darin untergebracht werden. Man teilte deshalb die 24 I/O-Pins des 8255 in zwei Gruppen zu je 12 Leitungen, die dann jeweils gemeinsam von je einem Satz Bits im Kontroll-Register gesteuert werden. Die erste Gruppe, Gruppe A. umfaßt den Port A und die oberen 4 Bits von Port C. Die zweite Gruppe, Gruppe B, setzt sich aus dem Port B und der unteren Hälfte von Port C zusammen.

Das Kontroll-Register hat nun die folgende Gestalt:

```
b7-----b6--b5--b4---b3------b2--b1---b0---
SF=0 .. MS1 MS0 A-10 Ch-10 .. MS0 B-10 Cl-10
SF=1
         х х
                   N2
```

Das SF-Bit ist jenes Bit, das zum Einführen dieses besonderen Features dient, das wir oben bereits erwähnt hatten. Die restlichen Bits haben überhaupt nur die oben mnemonisch angegebene Bedeutung, wenn dieses Bit = 0 ist. Ist SF = 1, so kann ein beliebiges Bit im Ausgabe-Register von Port C gesetzt bzw. gelöscht werden, indem in N2, N1, N0 die Bitnummer und in B der gewünschte Zustand des Bits geschrieben wird. Um einzelne Bits in Port C zu beeinflussen, muß man also nicht erst Port C lesen, den Wert mit einer entsprechenden Maske verknüpfen und dann wieder zurückspeichern. Der Benutzer kann dagegen sehr schnell und bequem auf ein einzelnes Bit zugreifen.

Wenn das SF-Bit = 0 ist, dann hat das Kontroll-Register seine "normale" Funktion. Es kontrolliert die internen Abläufe im 8255, und zwar für jede der beiden oben angegebenen Gruppen einzeln. Die Bits b3 bis b6 dienen zur Kontrolle der Gruppe A (Port A und Port C, upper). Die beiden MS-Bits bestimmen den "Mode", in dem die Gruppe benutzt wird. Da im Schneider Computer lediglich der Mode 0 (bei dem beide Bits gelöscht sind) Verwendung findet, werden wir uns auch in unserer Besprechung auf diesen Modus beschränken. Zu allen anderen Modi (für die Gruppe A die Modi 1 und 2, für die Gruppe B nur noch Mode 1) sei nur kurz gesagt, daß sie vor allem dem Handshaking-Betrieb mit anderen Geräten dienen. Das Bit A-IO gibt an, ob der Port A auf Eingabe oder auf Ausgabe geschaltet werden soll. Ebenso gibt Ch-IO an, ob die obere Hälfte von Port C (also der Teil, der der Gruppe A zugeordnet wird) eine Eingabe- oder eine Ausgabeeinheit ist. Eine Null in einem dieser Datenrichtungs-Bits (so die Bezeichnung für derartige Kontroll-Bits, die ja die Richtung der Daten angeben, die über einen Port laufen) bedeutet, daß die entsprechenden Leitungen Ausgänge sind. Eine Eins macht sie zu Eingängen. (Dies ist eigentlich ungewöhnlich, da vergleichbare Chips wie z.B. 6520/22/26, 6820/21 eine Null als Eingabe interpretieren. Bei einem Reset müssen alle Leitungen zunächst einmal wieder als Eingänge geschaltet werden. In den anderen Chips geschieht dies durch ein Löschen aller Register automatisch. Beim 8255 werden natürlich auch alle Ports als Eingänge gesetzt, und zwar, indem in das Kontroll-Register die entsprechenden Einsen gesetzt werden.)

Dies alles gilt sinngemäß natürlich ebenso für die Bits der Gruppe B (b0 bis b2). Auch hier wird nicht weiter auf den anderen Modus, in den diese Gruppe versetzt werden kann, eingegangen werden. Auch hier gibt es zwei Datenrichtungsbits: eines für den gesamten Port B, das andere für den unteren Teil des Ports C, der ja der Gruppe B zugeordnet ist. Auch in diesen Datenrichtungsbits meint eine Eins einen Eingang, eine Null schaltet die entsprechenden Leitungen als Ausgänge.

#### 1.4.3 Der Zugriff auf die 8255-Register

Nachdem wir nun die Bedeutung der einzelnen Register im 8255 kennengelernt haben, wollen wir uns eben noch anschauen, wie man als Programmierer auf diese Register zugreifen kann. Die beiden Register eines Ports, die jeweils für die Ein- bzw. Ausgabe vorgesehen sind werden nicht voneinander getrennt sondern gemeinsam als "Port" angesprochen. Das jeweils richtige Register wird dann durch die interne Logik bestimmt.

Der 8255 besitzt zwei Pins, A0 und A1, durch die die Auswahl eines Registers unter den vier möglichen stattfindet (Kontroll-Register zuzüglich der drei Ports). Die Auswahl geschieht nach folgender Tabelle:

A1	<b>A</b> 0	Adresse	ausgewählte Einheit
0	0	\$F4xx	Port A
0	1	F5xx	Port B
1	0	\$F6xx	Port C
1	1	\$F7xx	Kontroll-Register

Zu dieser Tabelle sei noch gesagt, daß auf die drei Ports natürlich Leseund Schreibzugriffe erlaubt sind, und daß in das Kontroll-Register jedoch nur geschrieben werden kann. Das Lesen aus dem Kontroll-Register ist nicht zugelassen.

Die Werte in der Spalte "Adresse" sind die I/O-Adresse des jeweiligen PIO-Registers. Diese ergibt sich aus der Tatsache, daß A1 mit dem Adreßbusbit b9, A0 mit der Adreßleitung b8 und das "low"-aktive, zur Chip-Auswahl benötigte, -CS-Signal der PIO mit b11 des Adreßbusses verbunden ist. Alle anderen Leitungen müssen auf "high" liegen. Ein OUT &F500,&2F von

schreibt so z.B. Basic aus den angegebenen Wert (\$2F) in das Ausgaberegister des Ports B.

#### Die Anwendung des 8255 im Schneider-Computer 1 4.4

Wie schon erwähnt, existiert im CPC nur ein einziger 8255. Im Folgenden wollen wir ein wenig näher auf die Belegung der einzelnen Port-Bits eingehen.

## 1.4.4.1 Die Abfrage der Tastatur

Die Tastatur des Schneider Computers ist in Form einer Matrix realisiert, die über neun Eingänge und acht Ausgänge verfügt. Daraus ergeben sich genau 9 \* 8 = 72 Kreuzungspunkte. An jedem dieser Kreuzungspunkte ist genau eine Taste plaziert, wobei die beiden Shift-Tasten nicht getrennt, sondern parallel geschaltet sind. Hinzu kommt die DEL-Taste, die alleine einen zehnten Eingang belegt, was zusammen mit der doppelten Shift-Taste 74 Tasten ausmacht. (Die Aufstellung der Tastaturmatrix finden Sie im Anhang A4.4.)

Die Abfrage der Tastatur geschieht nun derart, daß jeweils einer der insgesamt zehn Eingänge (man spricht - das Bild der Matrix vor Augen - auch von einer Zeile) jeweils auf "low" gelegt wird und der Prozessor sich die sogenannte Rückmeldung abholt, d.h. er schaut nach, über welche Kreuzungspunkte sich dieser low-Impuls, den er in der Zeile anlegte, in die jeweilige Spalte übertragen hat. Dort muß dann ein geschlossener elektrischer Kontakt vorgelegen haben, das eine gedrückte Taste symbolisiert. Mit diesem Verfahren kann die CPU also eine Taste als einen Kreuzungspunkt in der Matrix bestimmen.

Der 8255 spielt bei der Tastaturabfrage natürlich die Rolle der Schnittstelle zwischen dem Computer und der Tastatur. Der Prozessor gibt über ihn die Nummer der Zeile aus, die er auf "low" legen möchte. Ein externer Demultiplexer legt dann die entsprechende Leitung auf null Volt. Anschließend liest der Prozessor ebenfalls über die PIO den Zustand der acht Kreuzungspunkte auf dieser Zeile in ein Byte hinein. Das Ausgeben der Zeilennummer geschieht in den unteren vier Bits des Ports C, das Einlesen der Rückmeldung wird über den Port A abgewickelt. (Dazu sei noch gesagt, daß zwischen den Spaltenausgängen der Tastatur und der PIO noch der Sound-Chip geschaltet ist. Dieser kann jedoch derart programmiert werden, daß er als einfacher I/O-Chip dient, d.h. er leitet die Rückmeldungen von der Tastatur einfach an die PIO weiter. Wir werden darauf noch näher im Kapitel über den PSG eingehen.)

Zur Tastaturabfrage sei noch angefügt, daß auch die Joysticks (inklusive Feuerknöpfe) mit diesem Verfahren ausgewählt und decodiert werden. Sie sind quasi in die Tastaturmatrix mit eingefügt.

# 1.4.4.2 Die Ausgabe von Sound

Obschon die Ausgabe von Sound im wesentlichen vom PSG (dem programmierbaren Sound-Generator) vollzogen wird, ist der 8255 dennoch in gewisser Weise daran beteiligt. Er dient der Zentraleinheit als Verbindung zum Sound-Chip, d.h. der PSG wird nur indirekt, über den 8255, programmiert. Die PIO versorgt der PSG zu diesem Zweck mit zwei Kontrollsignalen und acht Datenbits. Die acht Datenbits kommen aus dem Port A, sind also dieselben, mit denen auch die Rückmeldung von der Tastatur gelesen wird. Um die Datenrichtung festzulegen bzw. zu bestimmen, ob die Daten für den PSG selber bestimmt sind, oder ob er sie nur weiterleiten soll, benötigt man noch einige Kontrollsignale. Diese werden im Falle des Schneider-Computers in den oberen beiden Bits von Port C an den Sound Chip übergeben. Auf die Programmierung dieses Gerätes wird im Kapitel 1.5 noch näher eingegangen werden.

### 1.4.4.3 Der 8255 als Cassetten-Interface

Eine weitere wesentliche Aufgabe der 8255-PIO besteht in der Verbindung des Computers mit der Cassetteneinheit. Diese erhält alles in allem sechs Signale, von denen jedoch nur drei durch die PIO gestellt werden.

- 1. Die Stromversorgung, +5V und GND: Dies sind keine eigentlichen Signale. Die Zentraleinheit gibt sie jedoch an den Recorder aus, weshalb sie hier aufgeführt sind.
- 2. SOUND: Dieser Ausgang zum Recorder ist dem gleichnamigen Pin des Expansion Ports equivalent. Er ist, kurz gesagt, eine Zusammenschaltung der drei Tonkanäle des PSG (jeweils über 10kOhm) und ermöglicht die Aufzeichnung der Tonausgabe des PSG auf Cassette (anstelle der digitalen Datensignale).
- 3. WR DATA: Dieses Signal dient der Aufzeichnung digitaler (Daten-) Impulse auf Band. Es wird durch b5 von Port C des 8255 geliefert.
- 4. RD DATA: Dieses Signal entspricht den gelesenen, digitalisierten Signalen von der Bandeinheit. Es geht direkt an b7 von Port B des 8255. Dort kann es leicht getestet werden, indem der Port geladen und dann das Vorzeichen getestet wird.
- 5. -MOTOR: Obschon dieses Signal "low"-aktiv ist, wird es durch eine 1 in b4, Port C des 8255 aktiviert (Die Ausgabe wird dann noch einmal invertiert). Wie schon unschwer aus dem Namen zu

erkennen ist, dient dieses Signal dazu, den Cassetten-Motor einzuschalten.

# 1.4.4.4 Sonstige 8255-Bits

Neben den bisher aufgeführten gibt es noch einige der 24 I/O-Bits, auf die wir bisher noch nicht eingegangen sind.

VSYNC: Dieser Eingang (b0, Port B) wird vom CRTC bei einer vertikalen Synchronisation auf "high" gelegt. Das passiert immer genau dann, wenn der Bildaufbau beendet ist und der Elektronenstrahl von der rechten unteren Ecke in die linke obere (der Ausgangsposition) zurückfährt. Dieses Signal kann z.B. dazu benutzt werden, um den Programmablauf mit dem Bildaufbau zu synchronisieren. (In der Verarbeitung von Events wird dieses Signal zum Bestimmen eines Frame Fly's - so der englische Ausdruck dafür - benutzt, um festzustellen, wann die Frame Fly Chain bearbeitet werden muß.)

LK1-LK3: Diese drei Eingänge (b1-b3, Port B) werden durch feste Brükken jeweils entweder auf "high" oder auf "low" gelegt, um den jeweiligen Distributor des CPC-Computers in den verschiedenen Ländern zu ermitteln und in der Einschaltmeldung entsprechend zu berücksichtigen (so z.B. Amstrad in Great Britain, Schneider in der BRD).

LK4: Dieser Eingang (b4, Port B) ist ebenso wie die drei eben genannten an eine feste Brücke angeschlossen. Sein Zustand entscheidet jedoch nicht über den Firmennamen oder ähnliches, das bei der Einschaltmeldung ausgegeben werden muß. Vielmehr wird danach der CRTC auf entweder 50Hz (PAL-Norm) oder 60Hz (SECAM-Norm) Bildwiederholfrequenz initialisiert. In der Bundesrepublik wird allgemein das PAL-System verwendet, in Frankreich z.B. gilt die SECAM-Norm.

-EXP: Dieser Eingang (b5, Port B) wird durch einen Pin des Expansion Ports an den 8255 gegeben, und kann genutzt werden, um der CPU externe Erweiterungen anzuzeigen.

BUSY: Auch dieses Bit ist ein Eingang (b6, Port B). Es wird im Rahmen der Kommunikation mit einem Drucker benötigt und teilt dem Computer gegebenenfalls mit, ob der Drucker bereit ist, neue Zeichen zu empfangen, oder ob er noch mit dem Ausdruck anderer beschäftigt ist. Der Drucker ist empfangbereit, wenn das Signal "low" ist.

#### 1.4.5 Pinbelegung der 8255-PIO

PA7-PA0: Dies sind die Herausführungen der Bits des Ports A. Sie können sowohl als Eingänge als auch als Ausgänge programmiert werden.

PB7-PB0: Wie oben, für Port B.

PC7-PC0: Wie oben, für Port C.

DA7-DA0: Dies ist die Verbindung zwischen dem PIO und der CPU. Im Schneider- Computer sind diese Pins an den Datenbus angeschlossen.

A1, A0: Diese beiden Pins dienen der Auswahl der internen Register in der PIO. Eine Auswahltabelle finden Sie im Abschnitt 1.4.3.

-CS (Chip Select): Dieses "low"-aktive Signal wird benutzt, um die PIO zu aktivieren. Ist es "high", so ist der PIO-Datenbus hochohmig.

-RD (ReaD): Dieses "low"-aktive Signal zeigt einen Lesezugriff auf ein PIO-Register an.

-WR (WRite): Dieses "low"-aktive Signal zeigt einen Schreibzugriff auf ein PIO-Register an.

RESET: Dieses Signal setzt die PIO in einen definierten Ausgangszustand zurück.

Vcc: Dies ist der Eingang für die Versorgungsspannung von normalerweise +5V gegenüber GND.

GND: Dies ist der Eingang für die Grundspannung, die per Definition einen Wert von 0 V hat.

### Der programmierbare Sound-Generator 1.5 AY-3-8912

#### 1.5.1 Allgemeines

Der 8912 PSG (Programmable Sound Generator, Anhang A5.1) ist der Chip, der im CPC für die Erzeugung der Klänge verantwortlich zeichnet. Er ist über die PIO an die Zentraleinheit angeschlossen und muß dementsprechend auch über den 8255 programmiert werden. Der PSG verfügt über drei Kanäle, die nahezu völlig unabhängig voneinander programmiert werden können. Für jeden Kanal kann einzeln die Frequenz und die Lautstärke eingestellt werden. Lediglich den Hüllkurven- und den Rauschgenerator müssen alle drei Kanäle zusammen benutzen, da es diese beiden Funktionseinheiten jeweils nur einmal auf dem Chip gibt.

Ein für einen Sound-Chip recht ungewöhnliches Feature ist der eingebaute I/O-Port. Dies läßt sich nur mit der Geschichte des 8912 erklären: Er wurde als als Sound-Chip für Telespiele entwickelt. Um in solchen Geräten die Bauteilzahl möglichst niedrig zu halten, wurden dem 8912 noch zwei recht einfache Ports für die Erledigung einfachster I/O-Prozesse mitgegeben. Beim 8912 ist jedoch nur ein Port (Port A) herausgeführt, um den Chip in ein möglichst kleines Gehäuse einbauen zu können. In diesem Fall hat der PSG 28 Pins. Bei seinem großen Bruder, dem AY-3-8910, sind dann beide Ports als Pins nach außen geführt, der Chip jedoch ist der gleiche.

# 1.5.2 Der Zugriff auf die PSG-Register

Der PSG verfügt über 16 interne Datenregister, auf die der Anwender zugreifen kann. Eines davon, das Datenregister für Port B, kann man jedoch nicht benutzen. Mittels dieser Register ist es möglich, auf die Generierung des Klanges Einfluß zu nehmen. Es handelt sich bei allen um 8-Bit Register. Der PSG verfügt zur Aufnahme von Daten über einen Datenbus, der im CPC mit dem Port B der 8255 PIO verbunden ist.

Es stellt sich nun jedoch die Frage, wie man als Programmierer das Register auswählt, in das man einen bestimmten Wert schreiben möchte. Außer den acht Datenleitungen stehen dem Programmierer nur noch zwei Verbindungen zum PSG zur Verfügung, auf die er Einfluß nehmen kann: 1. BDIR (Bus DIRection), an b7 von Port C des 8255 angeschlossen und 2. BCl (Bus Control 1), verbunden mit b6 von Port C des 8255. Hinzu kommt im allgemeinen noch der Steueranschluß BC2. Im CPC ist dieser Pin jedoch permanent auf +5V gelegt, so daß er keine Funktionalität mehr besitzt. Die

beiden verbleibenden Bits können insgesamt vier verschiedene Zustandskombinationen aufweisen, die folgende Funktionen haben:

BDIR	BC1	Funktion
0	0	inactive
0	1	read
1	0	write
1	1	latch address
-	-	Iditii daalitti

INACTIVE: Der Datenbus des PSG wird hochohmig, und der PSG akzeptiert auch keine Daten mehr.

READ: Die CPU kann jetzt (über den 8255) aus dem ausgewählten Register des PSG lesen.

WRITE: Die CPU kann in das jeweils ausgewählte Register des PSG schreiben.

LATCH ADDRESS: Wenn die CPU jetzt über den Port B Werte an den PSG ausgibt, so werden diese nicht mehr als Daten in ein Datenregister geschrieben, sondern als neue Registernummer interpretiert. Die CPU kann auf diesem Wege das Register des PSG auswählen, mit dem sie gerade arbeiten möchte. Ähnliche Verfahren zur Registerauswahl kann man auch in anderen Bausteinen des CPC finden, z.B. im CRTC und auch im Gate Array. Ist eine Registernummer einmal übergeben, dann bleibt das Register solange ausgewählt, bis ein neues Register bestimmt wird. Das relativ unkomfortable Arbeiten mit dem PSG wird dadurch doch um einiges erleichtert, da aufeinander folgende Zugriffe auf dasselbe Register mit dieser Technik recht einfach vonstatten gehen.

#### 1.5.3 Die Bedeutung der PSG-Register

Nachdem wir nun wissen, was wir tun müssen, um auf die einzelnen Register zugreifen zu können, wollen wir hier endlich auf die Funktion sämtlicher PSG-Register eingehen.

REG #0/1: Dieses Registerpaar gibt die Periodendauer des Tons über Kanal A an. Die absolute Periodendauer ergibt sich aus der Zahl, die in diese Register geschrieben wird, multipliziert mit 1/62500 s (im Gegensatz zu den Angaben, die das Handbuch dazu macht). Es werden jedoch nicht alle 16 Bits genutzt, sondern nur 12: alle 8 Bits des Registers 0 (als Lo-Byte) und die vier unteren Bits des Registers 1 (als High-Nibble).

REG #2/3: gleiche Funktion wie Register 0/1, jedoch für Kanal B.

REG #4/5: gleiche Funktion wie Register 0/1, jedoch für Kanal C.

REG #6: Die unteren fünf Bit bestimmen die Periodendauer (durchschnittlich) des Rausch-Generators: je größer der Wert, desto länger die mittlere Periodendauer des Rauschens.

REG #7: Dies ist das Kontrollregister des AY 3-8912. Den einzelnen Bits sind hier jeweils verschiedene Funktionen zugeordnet:

b7:	Port B Datenrichtung	1=output	0=input
b6:	Port A Datenrichtung	1=outpu	0=input
b5:	Rauschen Kanal C	1=aus	0=an
b4:	Rauschen Kanal B	1=aus	0=an
b3:	Rauschen Kanal A	1=aus	0=an
b2:	Kanal C, Ton	1=aus	0=an
b1:	Kanal B, Ton	1=aus	0=an
b0:	Kanal A, Ton	1=aus	0=an

REG #8: Die unteren vier Bits bestimmen die Lautstärke, mit der der Ton von Kanal A ausgegeben wird, d.h. die Amplitude des Signals am Ausgang ANALOG A. Die Amplitude nimmt logarithmisch zu, so daß von menschlichen Gehör ein linearer Lautstärke-Anstieg wahrgenommen wird. Ein Sonderfall in diesem Register tritt dann ein, wenn b4 = 1 ist: Die Lautstärke des Tons wird dann nicht mehr durch die unteren vier Bits bestimmt, sondern durch den Hüllkurvengenerator, der im PSG eingebaut ist.

REG #9: Funktion wie Register 8, jedoch für Kanal B.

REG #10: Funktion wie Register 8, jedoch für Kanal C.

REG #11/12: Dieses Registerpaar bestimmt mit allen 16 Bits die Periodendauer der vom Hüllkurvengenerator erzeugten Hüllkurve. Register 11 ist dabei das Lo-Byte, Register 12 das Hi-Byte.

REG #13: Die unteren vier Bits dieses Registers bestimmen die Form der erzeugten Hüllkurve. Die Hüllkurven sind dabei nicht schlicht durchnummeriert, sondern die einzelnen Bits haben durchaus eine feste Funktion, woraus sich auch eine Systematik bei den Hüllkurven ergibt. Wir verzichten hier darauf, diese darzustellen. Stattdessen haben wir alle möglichen Hüllkurven mit den entsprechenden Bit-Kombinationen im Anhang A5.3 aufgeführt.

REG #14: Peripheres Datenregister des Port A. Je nach Zustand des entsprechenden Kontroll-Bits liegt unter dieser Registernummer entweder das Eingabe- oder das Ausgaberegister des Ports.

REG #15: Peripheres Datenregister des Port B. Je nach Zustand des entsprechenden Kontroll-Bits liegt unter dieser Registernummer entweder das Eingabe- oder das Ausgaberegister des Ports. (Beim AY 3-8912 im Schneider-Computer ist dieser Port nicht nach außen geführt, was ihn weitgehend unbenutzbar macht.)

#### 1.5.4 Die Programmierung eines Tons mit dem PSG

Nachdem uns nun die Bedeutung der Register bekannt ist und wir wissen, wie wir auf sie zugreifen können, sollten wir hier noch einmal kurz die Programmierung eines Tones darstellen. Wir benutzen auf Assemblerebene dazu die Routine MC SOUND REGISTER, die wir über ihrem RAM-Vektor bei \$BD34 anspringen (im O.S.-ROM liegt sie bei \$0826). Diese Routine erleichtert uns den Zugriff auf die PSG-Register, der - wie wir ja wissen - sonst nur über mehrfaches Umschalten der beiden Steuersignale von Port C aus möglich ist. Dieser Routine muß im Akku die Registernummer, in C das Byte, das man in das Register zu schreiben wünscht, übergeben werden.

Wir wollen jetzt einen Ton von 1000 Hz, ohne Rauschen und mit der Hüllkurve 1-1-1-0 ausgeben. Dazu müssen wir zunächst den Wert ermitteln, den wir als Periodendauer setzen, um die Frequenz von 1000 Hz, d.h. die Periodendauer von 1/1000 s zu erreichen. Dieser Wert ergibt sich aus der Division der erwünschten Periodendauer durch die Periodendauer der Grundschwingung (1/62500 s), in unserem Fall also (1/1000s)/(1/62500s) =62,5. Als Periodendauer ergibt sich somit entweder der Wert 62 oder 63. Wir wählen willkürlich eine Periodendauer von 63 Einheiten.

Die Werte, die nun dem PSG zu übergeben sind, ergeben sich aus dem vorher gesagten: Nehmen wir an, wir möchten den Ton über Kanal A ausgeben. Der Einfachheit halber gehen wir gleich davon aus, daß die anderen Kanäle zur Zeit nichts sinnvolles mehr tun. Um nun Kanal A anzuschalten, schreiben wir das Byte \$3E (binär %00111110) in das Kontroll-Register (Register 7) des PSG. Die errechnete Periode (63, \$3F) bringen wir in den Registern 0 und 1 unter - in Register 1 das Hi-Byte (in unserem Fall natürlich 0), in Register 0 das "Lo"-Byte (also hier \$3F). Da wir die Lautstärke vom Hüllkurven-Generator regeln lassen wollen, setzen wir als Kennzeichen dafür b4 des Lautstärke-Registers von Kanal A (Register 8). Zu guter Letzt legen wir noch die Hüllkurve fest. Ihre Form hatten wir bereits ausgewählt mit der Bitkombination 1-1-1-0. In Register 13 schreiben wir daher den Wert \$0E (%00001110). In das Registerpaar 11/12 müssen wir die Periodendauer der Hüllkurve schreiben, so z.B. \$C000. In Register 12 muß dann der Wert \$C0, in Register 11 eine Null gebracht werden.

Das entsprechende Assembler-Programm ist sehr einfach zu erstellen. Es erscheint uns nicht sinnvoll, ein Listing an dieser Stelle einzufügen (zumal dieses Beispiel wirklich sehr simpel und speziell ist). Die Erzeugung von Klängen kann sehr verschieden verwaltet werden: die unterste Stufe wäre ein Programm, das tatsächlich nur einen festen Ton ausgeben kann. Der Sound Manager des CPC hingegen läßt die Handhabung des PSG auf einer extrem anwenderfreundlichen Ebene zu. Dies gilt natürlich auch für den Anwender auf Assembler-Niveau. Im Sound Manager sind alle wesentlichen Features realisiert, die man bei der Kontrolle des AY 3-8912 sinnvoll einsetzen kann. Das Listing dieses Betriebssystem-Segments ist deshalb auch als Lektüre für den engagierten Sound-Programmierer zu empfehlen - es steckt voller Anwendungsbeispiele.

#### 1.5.5 Pinbelegung des AY 3-8912

DA7-DA0: Dies sind bidirektionale Datenverbindungen zum Computer. Die CPU schreibt und liest über diese Leitungen Werte in und aus dem PSG.

BC1, BC2 (Bus Control): Diese beiden Pins dienen der Kontrolle des Datenverkehrs zwischen CPU und PSG. Da jedoch einige Funktionen (in Verbindung mit dem BDIR-Pin) doppelt vorkommen, hat man - um so die Redundanz zu senken - BC2 ständig auf "high" (+5V) gelegt.

BDIR (Bus DIRection): Dieser Pin kontrolliert ganz allgemein die Richtung des Datenflusses über den PSG-Datenbus. In Verbindung mit den BC-Pins hat er ganz bestimmte Funktionen, die ausführlich in Abschnitt 1.5.2 erläutert sind.

A8: Dies ist das Signal, das den PSG erst aktiviert, d.h. auswählt (es ist daher ein Chip-Auswahl-Signal). Es ist"high"-aktiv und im CPC immer auf +5V gelegt, so daß der PSG dauernd aktiviert ist.

-RESET: Dieses "low"-aktive Signal initialisiert den PSG, d.h. es unterbricht seine Aktivitäten und setzt seine Register zurück. Es ist an das normale Reset-Signal im CPC angeschlossen.

CLOCK: An diesem Pin liegt der Master-Takt an, d.h. der Takt, aus dem durch Frequenzteilung der Grundtakt für die Tonerzeugung gewonnen wird. Im Schneider-Computer wird dieser Pin konstant mit einem Takt 1 MHz versorgt. Durch einen 4-Bit-Frequenzteiler wird diese Frequenz durch 16 geteilt und als Grundschwingung an die tonerzeugende Einheit im PSG weitergegeben. Diese Grundschwingung hat damit eine Frequenz von 1 000 000/16 = 62 500 Hz, weshalb die Periodendauer auch in Einheiten von 1/62500 s angegeben werden muß.

ANALOG CHANNEL A,B,C: An diesen drei Ausgängen des PSG liegen schließlich die Tonschwingungen der drei verschiedenen Kanäle, repräsentiert durch Spannungen. Die maximale Spannung, die hier anliegen kann, ist die Versorgungsspannung (Vcc).

Vcc: An diesem Pin liegt die Versorgungsspannung, normalerweise +5V.

Vss (oder auch GND): Hier liegt die Grundspannung, relativ 0 V.

IOA7-IOA0: Dies sind die Portbits des Ports A, die sowohl als Eingänge, wie auch als Ausgänge programmiert sein können. (Beim Schwesterchip 8910 gibt es die entsprechenden Pins auch noch für den Port B.)

TEST 2: Dieser Pin dient dem Testen des Chips bei der Herstellung. Vom User kann er nicht sinnvoll verwendet werden und ist im Schneider CPC daher auch unbeschaltet geblieben.

		•

# 2 Grundlegende Strukturen

An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige der grundlegenden Strukturen, die im Schneider Computer ihre Anwendung finden, ein wenig näherbringen. Zwar sind sie zur Nutzung der Routinen der CPC-ROMs nicht nötig, will man jedoch das Betriebssystem oder das Basic des CPC richtig verstehen, so ist es unerläßlich, auch die ihnen zugrunde liegenden Strukturen zu begreifen. Auch können die Datenstrukturen und Programmiertechniken, die wir hier vorstellen wollen, eine Anregung für das Schreiben eigener Programme sein, da nicht nur der Algorithmus über den Wert eines Programmes entscheidet, sondern beispielsweise auch die Datenstrukturen, die es verwendet. Wir können natürlich im Rahmen dieses Buches ein Thema wie Datenstrukturen nicht umfassend behandeln – ganze Regale von Büchern sind darüber geschrieben worden. Dies kann nur ein Anstoß sein, das faszinierende Gebiet näher kennenzulernen.

# 2.1 Datenspeicherung

Wir unterscheiden in diesem Kapitel streng die Datenstrukturen von der Datenspeicherung (Memory Allocation). Das ist umso wichtiger, als auch erfahrene Programmierer nur allzu gerne diese völlig verschiedenen Dinge im einen Topf werfen. Dabei handelt es sich bei der Datenspeicherung um die Anordnung der Daten im Speicher bzw. um deren gegenseitige Verkettung durch Adressen, Nummern und ähnlichem. Datenstrukturen (Data Structures) hingegen beziehen sich ausschließlich auf die logische Struktur der Daten, d.h. auf deren logische Beziehung untereinander, die durchaus von ihrer speicherplatzmäßigen Beziehung abweichen kann. Datenstrukturen sind also gewissermaßen die Summe aller Ideen, die hinter der Anordnung der Daten eines Programmes stehen. Die Datenspeicherung ist "nur" die Realisierung dieser Ideen im Rahmen eines Computers. Diese beiden Qualitäten werden deshalb so oft durcheinander gewürfelt, weil es oft günstig ist, die Beziehungen anzugleichen, die auf den beiden Ebenen (Idee-Speicher) bestehen.

### 2.1.1 Records

Der Begriff des Records ist ein zentraler Begriff, sowohl für die Datenspeicherung, als auch für Datenstrukturen. Innerhalb einer Struktur ist ein Record eine Speichereinheit, in gewissem Sinne also ein Speicheratom. Dieser Vergleich hinkt jedoch, da ein Record selber beliebig komplex sein kann, selber also aus riesigen Datenstrukturen bestehen kann. Innerhalb seiner Struktur - auf der Ebene dieser Struktur also - ist der Record nach außen hin unstrukturiert, wie bereits oben gesagt, eine Einheit.

So kann ein Record z.B. ein String sein, der selber über Unterstrukturen (der Länge und einer variablen Anzahl von Zeichen) verfügt. Auch eine 2-Byte-Integerzahl innerhalb eines Feldes beispielsweise ist ein Record, obschon er (semantisch) nicht weiter untergliedert werden kann. In anderen Sprachen gibt es z.B. Daten, die nur ein Bit benötigen (Flags); auch solch simple Daten sind logisch Records. Records können aber auch hochkomplexe Gebilde sein, z.B. ein Feld mit 200 mal 200 Integerzahlen. Ein solcher Record würde 80000 Bytes umfassen, wäre logisch aber nichts weiter als das Flag oder die eine Integerzahl.

Die unbegrenzte Vielfalt von Records ordnet man nun zunächst einmal in zwei globale Kategorien. Wir werden sehen, daß diese Einteilung noch weitreichende Folgen hat. Es gibt solche mit einer festen Länge (im Speicher), die "fixed length records" (kurz FLR), und solche mit einer variablen Länge (im Speicher), die "variable length records" (kurz VLR). An dieser Stelle erkennt man deutlich den Unterschied zwischen Datenspeicherung und Datenstrukturen: Für die Struktur der Daten ist diese Eigenschaft der Records vollständig unerheblich, während es zu den Aufgaben der Datenspeicherung gehört, sich mit derlei Problemen zu befassen.

Betrachten wir an dieser Stelle einmal die Eigenschaften von VLRs und FLRs. FLRs haben den Vorteil, daß der Zugriff auf sie wesentlich unproblematischer verläuft. Sucht man z.B. in einer Tabelle aus FLRs das n-te Element, so kann man die Adresse des Records leicht mit a = b + 1\*(n - 1) berechnen, wobei a die Record-Adresse, I die Länge der Records und b die Basisadresse der Tabelle ist. Die Suche nach einem VLR würde sich unangenehmer gestalten, da man alle Elemente in der Tabelle durchgehen müßte, um das gesuchte Element schließlich zu finden.

Nun ist durch die Art der zu speichernden Daten in gewisser Weise schon vorgegeben, welche Art von Records zur Speicherung zu verwenden sind. 5-Byte-Fließkommazahlen, 2-Byte-Integerwerte werden natürlich in FLRs abgelegt, wohingegen sich für Strings z.B. aufgrund ihrer unbestimmten Länge VLRs zur Speicherung anbieten würden.

Da jedoch der Zugriff auf FLRs so viel schneller ist, als der auf VLRs, geht man in vielen Sprachen andere Wege, indem man VLRs möglichst vermeidet. Im UCSD-Pascal-System z.B. werden Strings auf eine feste Länge gesetzt (der Default ist 80 Zeichen) und grundsätzlich in Speicherbereiche mit konstanter Länge gespeichert (der Default ist 81 Bytes: 80 Zeichen + 1 Byte Count, das die Länge des eigentlichen Strings

bestimmt). Diese Art der Speicherung ist zwar wesentlich schneller und unproblematischer als die Strings als VLRs abzulegen, man erkennt jedoch, daß sie auch sehr speicherplatzintensiv ist.

Auch im Basic "verwandelt" man die VLRs in FLRs, indem man in die Variableneinträge der Basic-Variablen nicht den String speichert, sondern einen Zeiger auf den String (der wegen seiner festen Länge von 2 Byte ja ein FLR ist). Die eigentlichen Strings werden in gepackter Form (d.h. String an String ohne ungenutzte Leerstellen) am Ende des Speichers abgelegt. Diese Form der Speicherung verschwendet nicht so viel Speicherplatz, wie die, die UCSD-Pascal für Strings verwendet, und ist nur unwesentlich langsamer. Basic hat dort also einen Kompromiß gefunden.

## 2.1.2 Arrays (Felder)

Arrays sind Ihnen vermutlich schon aus der Arbeit mit Basic ein Begriff. Neben den einfachen, unstrukturierten Variablen sind Arrays die einzige Art der Datenspeicherung, die von Basic unterstützt wird.

Arrays dienen hauptsächlich zur Speicherung von FLRs. Das herausragende Merkmal von Arrays ist die Tatsache, daß die Records konsekutiv, d.h. hintereinander angeordnet sind. Will man also in einem Programm mehrere Records in einem Array ablegen, so muß der Programmteil, dem ein Record übergeben wird, dieses in den Bereich speichern, der für die Arrays vorgesehen ist. Dieses Kopieren eines Datenblocks kann bei größeren Blöcken schon einen beachtlichen Zeitaufwand bedeuten. Auch sind die Daten an eine bestimmte Position gebunden - nämlich an den Speicherbereich, in dem das Array realisiert wird. Vielfach ist es aber sinnvoll, Records positionsunabhängig (position independent) im Speicher zu organisieren. Aber dazu kommen wir später.

Arrays haben aber noch andere Nachteile. So stellt z.B. das Einfügen bzw. Löschen eines Elementes in einem Array ein großes Problem dar, da die darüber liegenden Datenblöcke allesamt verschoben werden müssen. Dies gilt besonders für Arrays mit VLRs. In diesem Fall haben die Einträge jeweils eine unbestimmte Länge, d.h. aus der Nummer des Elements kann dessen Adresse nicht einfach berechnet werden. Die Trennung der einzelnen VLRs kann auf ganz verschiedene Arten erfolgen. So z.B. dadurch, daß die Länge des Records mit abgespeichert wird. Um auf ein Element zugreifen zu können, muß das Programm also alle davor liegenden Elemente auf ihre Länge untersuchen und diese Länge zur laufenden Adresse addieren. Dies ergibt dann die Adresse des folgenden Records und so weiter. Records können aber auch dadurch separiert werden, daß man an den Anfang oder an das Ende eines Datenblockes jeweils eine Markierung setzt (d.h. ein Byte oder eine Folge von Bytes, die in den Daten nicht vorkommen kann). Vielfach werden Strings in dieser Form abgespeichert. So werden UNIX-Texte mit einem LF-Zeichen als Zeilenterminator abgespeichert. CP/M benutzt ein CR, die Sprache C eine Null.

Arrays haben natürlich auch Vorteile. Bei FLRs liegen diese klar auf der Hand: Der Zugriff auf ein Element ist mit sehr wenig Aufwand nach der bereits aufgeführten Formel für die Adresse a = b + (n - 1) \* 1 möglich. Wenn die Indizes - so der Name für die Nummer eines Elements - bei 0 anfangen, verkürzt sich die Formel gar auf a = b + n \* 1. Desweiteren kann es sinnvoll sein, bestimmte Daten eines Systems innerhalb eines Speicherbereichs möglichst ohne Leerstellen abzuspeichern. So ist dies z.B. im Stringbereich des Basic der Fall, in dem die Strings ja bekanntlich in Form eines Arrays (d.h. direkt hintereinander) abgelegt sind. Es ist kaum möglich, sich eine andere Struktur für diesen Anwendungsfall vorzustellen.

Es gibt im Schneider die unterschiedlichsten Formen von Arrays. So sind z.B. die Adressentabellen des Basic für Funktionen und Befehle FLR-Arrays, wohingegen die entsprechende ASCII-Tabelle für die Keywords ein VLR-Array mit einer recht komplexen logischen Struktur darstellt.

# 2.1.3 Linked Lists (verkettete Listen)

Eine Linked List ist eine Art der Datenspeicherung, bei der die Speicherposition der Records keine Rolle mehr spielt. Dies geschieht dadurch, daß zusätzlich zu dem eigentlichen Record in jedem Eintrag ein Zeiger auf den nächsten Eintrag enthalten ist. Dieser Zeiger kann auf ganz unterschiedliche Arten zu dem folgenden Record führen. Häufig wird einfach die Adresse des Records dort abgelegt, es können aber auch irgendwelche Nummern oder Indizes sein, mit denen sich der folgende Eintrag dann schließlich irgendwie lokalisieren läßt. Wenn wir also im Folgenden von einem "Zeiger" (Pointer) reden, so meinen wir stets den allgemeinen Verweis auf ein Element, also einen beliebigen Weg, der es möglich macht, den nächsten Record eindeutig im Speicher aufzufinden. Die Adresse ist stets der Spezialfall eines solchen Zeigers. Zur theoretischen Betrachtung sei noch gesagt, daß die Records einer Linked List alle in einem - durch die Art des Zeigers festgelegten - Speicherbereich liegen müssen. Dieser Bereich kann den gesamten Adreßraum des jeweiligen Systems umfassen, es ist jedoch ebensogut denkbar, daß nur ein Teil des gesamten Speichers einer Linked List zur Verfügung steht.




Abbildung 2.1: LINKED LIST - Verkettete Liste (VL)

In Abbildung 2.1 sehen Sie in der Darstellung 1 das Modell einer Linked List. Der einzige Platz, der zur Definition einer verketteten Liste notwendig ist, ist der Ort des "List Pointers", d.h. die Adresse (oder das Register), in der der Zeiger auf das erste Element der Liste steht. Alles andere "ergibt" sich förmlich aus der Liste selber: die Elemente der Liste zeigen alle auf das jeweils folgende Element - bis auf den letzten Eintrag. Sein Zeiger muß derart beschaffen sein, daß aus ihm geschlossen werden kann, daß das Programm am Ende der Liste angelangt ist. Das wird in vielen Fällen dadurch erreicht, daß dieser Zeiger einen besonderen Wert erhält, den ein normaler Zeiger (aus irgendwelchen Gegebenheiten des jeweiligen Systems) nicht annehmen kann. Diesen Wert nennt man dann NIL (Not In List). Das NIL ist eine logische Struktur, die oftmals durch eine Null realisiert wird. Bei den meisten Systemen kann eine Null als Zeiger nicht auftreten, da der untere Bereich meist für Systemvariablen gebraucht wird. Viele Programmierer verwechseln diese unterschiedlichen Begriffe NIL und Null.

Wir hatten schon gesagt, daß die Linked List eine Art von Positionsunabhängigkeit (Position Independence) der Records ermöglicht. Dies ist oft ein Vorteil, kann aber auch störend sein. Man kann diese Art der Datenspeicherung aber auch noch unter anderen Aspekten betrachten. So ist es zunächst einmal recht unwichtig, ob sie mit FLRs oder mit VLRs verwirklicht wird – bei beiden ist der Zugriff auf einen Eintrag identisch. Dieser Zugriff nun ist zwar schneller, als der Zugriff auf VLR-Arrays mit Separatoren, jedoch bedeutend langsamer als auf FLR-Arrays, da auch hier alle Records vor dem gesuchten Record durchgegangen werden müssen.

Die Vorteile einer Linked List kommen zum Tragen, wenn es darum geht, Elemente einzufügen oder zu löschen. Wir haben diese Prozesse in den Darstellungen 2 bis 4 der Abbildung 2.1 einmal anschaulich dargestellt. So kann z.B. Record 4 zwischen Record 2 und 3 eingefügt werden (Darstellung 2), indem PTR2 nach PTR4 kopiert wird und PTR2 schließlich auf den Record 4 gesetzt wird. Durch die Veränderung von nur 2 Zeigern wurden so ganze Datenblöcke miteinander verbunden. Ganz ähnlich wird auch ein Record an eine Liste angehängt (Darstellung 3). Der letzte Zeiger wird auf das neue Element gesetzt und in dessen Zeiger wird ein NIL geschrieben. Auch das Löschen eines Elementes ist sehr einfach (Darstellung 4). Der Zeiger des zu löschenden Elements wird in den vorhergehenden Zeiger kopiert (PTR2->PTR1). Das ist bereits der gesamte Vorgang, der nötig ist, um Record 2 aus der Linked List auszuhängen. Der Zeiger von Record 2 zeigt dann immer noch auf Record 3, was jedoch unerheblich für die Kette ist.


Die Linked List, die wir hier beschrieben haben, ist eine "lineare" Linked List, d.h. daß ein Eintrag jeweils immer nur auf den nächsten Eintrag zeigt und daß die Liste einen Anfang und ein Ende hat. Daneben gibt es noch sehr viele Variationen dieser Datenorganisation, z.B. die "zirkuläre" (circular) Linked List, in der der letzte Zeiger kein NIL enthält, sondern auf den ersten Eintrag der Liste zeigt. Dann ist auch die doppelt verkettete Liste (double linked list) eine recht häufig verwendete Organisationsform. Ein Eintrag enthält jeweils zwei Zeiger: einen auf das nächste, den zweiten auf das vorhergehende Element. Dies sind nur zwei der zahlreichen Erweiterungen des "Zeiger-Prinzips".

#### Datenstrukturen 2.2

Wie bereits erwähnt, beschreiben die Datenstrukturen die Idee, die hinter der Organisation der Daten sich verbirgt, d.h. die logische Beziehung zwischen den Daten. Im Gegensatz zur Datenspeicherung, die an sich eine statische Beziehung der Datenblöcke im Speicher definiert, gehört zur Betrachtung der Datenstrukturen immer die Betrachtung der Dynamik, d.h. der Art und Weise, in der die Daten verarbeitet werden. Man unterscheidet zwei grundsätzliche Strukturen, den LIFO und den FIFO.

#### 2.2.1 Das LIFO-Prinzip (Stacks)

Die Bezeichnung LIFO kommt von "Last In - First Out", also zuletzt hinein, zuerst heraus. In der Umgangssprache werden sie auch durch den Begriff "Stack" (Stapel) beschrieben, obschon man durchaus die Synonymität dieser beiden Begriffe anzweifeln kann. Dennoch ist das Bild eines Stapels eine sehr gelungene Veranschaulichung der LIFO-Struktur. Nehmen wir zum Beispiel einen Bücherstapel. Das einzige Element dieses Stapels, auf das man direkt zugreifen kann, ist das oberste Buch, also der oberste Eintrag. Dies ist das Buch, das zuletzt auf den Stapel gelegt wurde, und es ist das, welches als erstes vom Stapel genommen werden wird, wenn wir uns jetzt daran machen, den Stack abzubauen. Auf diese Weise lassen sich genau zwei Operationen definieren, die man mit dem Stapel durchführen kann: ein neues Element oben auf den Stapel legen, was mit "push" bezeichnet wird, bzw. das oberste Element vom Stapel holen, was man "pop" oder "pull" nennt.



Abblildung 2.2: STACK, feste Record-Länge (FLR)

Wir haben diesen Vorgang in den Abbildungen 2.2 und 2.3 ins Bild gesetzt. In beiden Abbildungen werden auf einen zunächst leeren Stack zwei Records nacheinander gepusht und dann - in umgekehrter Reihenfolge gepullt. Der Unterschied zwischen den beiden Abbildungen besteht darin,

daß in 2.2 die einzelnen Records hintereinander, in Form eines Arrays, abgespeichert sind (dies macht vor allem dann Sinn, wenn es sich bei den Records um FLRs handelt), während die Records in 2,3 in Form einer Linked List miteinander verbunden sind (was in dieser Anwendung vor allem bei VLRs vorkommen dürfte). Wir haben diese beiden Abbildungen deshalb aufgenommen, um noch einmal die (zumindest theoretische) Unabhängigkeit der Datenorganisation von den Datenstrukturen zu dokumentieren.




Abbildung 2.3: STACK, variable Record-Länge (VLR)

Es ist gut möglich, daß Sie mit der Struktur des Stacks schon vertraut waren. Auf Maschinenebene ist bereits ein sehr einfacher Stack durch die Hardware implementiert: der Prozessorstack, auf dem vor allem Rückkehradressen für CALLs und ähnliche Befehle, aber auch Daten abgelegt werden. Er wird durch den Stackpointer im Prozessor, das SP-Register realisiert. Der Hardware-Stack ist ein Stack des ersten Typs, da die Records eine feste Länge haben (2 Byte, wenn man einmal nur die RETurn-Adressen berücksichtigt) und da sie vor allem im Speicher aufeinander folgend abgespeichert werden (also in Form eines Arrays). Ein Beispiel für einen Stack der zweiten Art, der also in Form einer Linked List realisiert ist. finden Sie in Abschnitt 4.5.3 über die Auswertung einer User-Funktion in Basic.

#### Das FIFO-Prinzip (Queues) 2.2.2

Das Kürzel FIFO steht für "First In - First Out", also etwa zuerst hinein, zuerst heraus. Dieselbe Struktur wird bei Anwendungen, wo es um die Abwicklung von Anfragen externer Geräte bzw. um das Bedienen mehrerer Tasks in einem Multitasking-System geht, auch FCFS (First Come - First Served) genannt. Dies ist praktisch nichts weiter als die "Gegenstruktur" zum Stack. Der Eintrag, der als erster in eine solche Struktur übernommen

wurde, wird also auch als erster aus ihr wieder entfernt. Der umgangssprachliche Ausdruck dafür ist "Queue" (deutsch etwa "Schlange", im Sinne von: Reihe von Menschen). Tatsächlich ist der Supermarkt ein idealer Platz, um sich diese Datenstruktur zu veranschaulichen. Die Reihen, die sich an den Kassen bilden, werden nämlich (wenn man von einigen unrühmlichen Ausnahmen einmal absieht) ausschließlich nach dem FIFO-Prinzip bearbeitet: Wer als erster kommt, wird auch als erster bedient.




Abbildung 2.4: Ringbuffer

Beispiele für solche Queues gibt es viele im Schneider-Computer. Das wohl klassische Beispiel ist ein "Ringbuffer". Der Ringbuffer ist ein Speicherbereich, in den Records mit fester Länge geschrieben werden. Er hat also die Form eines Arrays. Da seine Größe fest ist und die Länge der Einträge ebenfalls definiert ist, ergibt sich daraus, daß ein Ringbuffer nur eine ganz bestimmte Anzahl von Einträgen aufnehmen kann. Wie die meisten Buffer, so verfügt auch der Ringbuffer über zwei Zeiger: einen, der auf das Element zeigt, das als nächstes zu lesen ist und einen, der auf die Stelle zeigt, in die das nächste Element geschrieben wird. Das Besondere an einem Ringbuffer ist nun aber, daß diese beiden Zeiger, wenn sie über das Ende des Bufferbereiches (im Speicher) hinausgehen, wieder auf den Bufferanfang gesetzt werden. Sie verfolgen sich demnach gegenseitig im Buffer und laufen in einer Art Kreis im Buffer herum.

Wir haben versucht, diesen Prozeß in Abbildung 2.4 zu verdeutlichen: Der Buffer dort kann maximal sechs Elemente aufnehmen. Zunächst enthält er vier Elemente. Dann wird eines (Nummer 5) hineingeschrieben und zwei werden herausgelesen (Nummer 1 und 2). Die schraffierten Flächen geben jeweils die unbenutzten Positionen im Buffer an. Dann werden als nächstes drei Records in den Buffer geschrieben (6,7 und 8) und ein Element (3) herausgelesen. Schließlich wird ein Element (9) geschrieben und drei (4.5.6) werden gelesen.

Der Ringbuffer tritt im CPC an zwei Stellen auf: im Keyboard Manager als Buffer zur Speicherung der Tastenkoordinaten und im Sound Manager zur Realisierung der Queue (d.h. der Warteschlange) der Töne für jeden Kanal. Im ersten Fall sind die Einträge zwei Byte lang und der Ringbuffer ist für 20 Einträge ausgelegt, im zweiten Fall sind die Einträge acht Byte lang, und es passen genau vier Records in jeden der drei Ringbuffer.

Eine Queue kann jedoch nicht nur über ein Array in Form eines Ringbuffers organisiert werden, auch die Linked List wird häufig dazu verwandt. Dies ist sehr einfach zu realisieren, indem man an das eine Ende der Liste nur Records anhängt und von dem anderen Ende nur Records entfernt. Im CPC kann man z.B. die Synchronous Pending Queue als eine solche Queue betrachten. Sie ist iedoch kein reiner FIFO: Die Events werden in ihr nicht nur an einem Ende eingehängt, sie werden vielmehr nach Prioritäten geordnet in die Queue gebracht.

Die Einführung einer Priorität ist nicht die einzige Modifikation, die man mit der FIFO-Struktur machen kann. So gibt es Queues, an denen bei beiden Enden sowohl Records eingehängt, wie auch ausgelesen werden können. Man nennt diese Struktur dann eine double-ended queue, oder auch dequeue (gesprochen "deck").

### 2.3 Programmstruktur und Programmiertechniken

Die Funktionsweise der einzelnen Routinen im ROM des CPC kann man trotz der umfassenden Dokumentation des ROM-Listings nicht nachvollziehen, wenn man die Programmstruktur nicht betrachtet. Im Folgenden werden einige Strukturen und Techniken erläutert, die nicht so einfach nachzuvollziehen sind bzw. die speziell im Schneider CPC eingesetzt werden.

#### 2.3.1 Rekursion

Rekursion bedeutet wörtlich "Zurückgehen". Ein (Unter-)Programm ist dann rekursiv, wenn es an seinen Anfang zurückgeht. Eine anschaulichere Erklärung besagt, daß ein rekursives Unterprogramm sich selbst aufruft. Solch ein Aufruf bedeutet ja (unter anderem) ein Zurückgehen an den Anfang des Unterprogramms.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus der Mathematik. Die Fakultät (n!) einer Zahl n ist das Produkt aller natürlichen Zahlen bis einschließlich zu der Zahl n. Demnach ist 4! (lies: vier Fakultät) also 1 \* 2 \* 3 \* 4 = 24. Die Allgemeine Definition lautet: n! := 1\*2\*3\* ... \*n. Per Programm kann man die Fakultät mit einer einfachen Schleife berechnen:

```
100 REM FAKULTÄT N!=FAK(N)
110 FAK=1
120 FOR I=1 TO N
130 FAK=FAK*I
140 NEXT
150 RETURN
```

Die Fakultät läßt sich eleganter auch rekursiv definieren: n! := n \* (n - 1)!. Die direkte Umsetzung in Basic ist hier zwar nicht so einfach möglich, in anderen Sprachen oder auch in Assembler läßt sich jedoch eine rekursive Lösung verwirklichen:

```
FAK
                 CP
                          2
                                   ;Zahl <=1 ?
                 LD
                          B,1
                                   :dann Resultat=1.
                 RET
                          С
                                   ;fertig
                 PUSH
                          ΑF
                                   ;Zahl retten
                 DEC
                          Α
                          FAK
                                   ;Fakultät von (Zahl-1)
                 CALL
                 POP
                          ΑF
                                   :mit Zahl
                 CALL
                          MULT
                                   :multiplizieren
                 LD
                          B,A
                                   ;Ergebnis nach B RET
```

Die Berechnung der Fakultät wird hier also auf sich selbst zurückgeführt: Zur Berechnung der Fakultät von n wird die Fakultät von n-1 berechnt und diese dann mit n multipliziert.

Es werden zwei Grundvoraussetzungen der Rekursion deutlich: Erstens muß eine rekursive Routine eine Abbruchbedingung enthalten, damit sie sich nicht unendlich oft selbst aufruft. Diese Abbruchbedingung ist in unserem Beispiel dann erfüllt, wenn die eingegebene Zahl kleiner oder gleich eins ist. Zweitens werden der rekursiven Routine ein oder mehrere Parameter übergeben, in unserem Beispiel eine Zahl in A. Parameter sind jedoch lokal zu der Routine, der sie übergeben werden. Lokal bedeutet in diesem Sinne, daß beim Aufruf der Routine ein eigener Platz für die Parameter reserviert wird, auf den die aufrufende Routine keinen Zugriff hat. Ein lokaler Parameter kann z.B. nicht in einer festen Speicherstelle gespeichert werden, auf die auch die aufrufende Routine zugreift. Allgemein zugreifbare Speicherstellen oder Variablen werden global genannt.

In unserem Beispiel wird die Lokalität des Parameters dadurch erreicht. daß der Akkumulator vor dem rekursiven Aufruf auf den Stack gerettet wird. Der Akkumulator kann dann von der aufgerufenen Routine für lokale Zwecke verwendet (und sein Inhalt zerstört) werden. Lokale Variablen und Parameter werden bei rekursiven (und auch bei nicht rekursiven) Routinen im allgemeinen auf einen Stack gerettet. Ein Stack ist aufgrund seiner LIFO-Struktur (siehe 2.2.1) für die Speicherung lokaler Variablen besonders geeignet, da die Parameter in der umgekehrten Reihenfolge wieder zurückgeholt werden müssen, in der sie auf den Stack gespeichert wurden.

Eine wichtige Vorraussetzung der Rekursion ist natürlich, daß die übergebenen Parameter sich mit der Rekursionstiefe (der Zahl der Verschachtelungen) ändern müssen, damit die Abbruchbedingung anhand veränderter Parameter erkannt werden kann. Eine Routine darf sich daher niemals mit den gleichen Parametern selbst aufrufen, mit denen sie aufgerufen wurde.

Im Schneider-Basic sind sämtliche Variablen, die man verwenden kann, global, da alle Unterprogramme auf sie in gleicher Weise zugreifen können. Rekursion in Basic ist nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich, da man sich einen Software-Stack (in einem Arrav) aufbauen muß.

In Assembler steht dem Programmierer jedoch der Hardware-Stack zur Verfügung, der Anwendung der Rekursion sind also keine Grenzen gesetzt. So wird die Rekursion auch im Basic-Interpreter und im Betriebssystem des CPC eingesetzt. Die wichtigste Anwendung ist hier die Auswertung eines Ausdrucks im Basic (siehe Abschnitt 4.5.2).

Viele Programme kommen ohne den Einsatz von Rekursion aus. Grundsätzlich läßt sich jedes Problem nicht-rekursiv lösen. In vielen Fällen ist eine rekursive Lösung jedoch eleganter als eine nicht-rekursive.

#### 2.3.2 Transparente Ausführung von Routinen

In Abbildung 2.5.1 ist die Struktur eines verschachtelten gewöhnlichen Unterprogrammaufrufs dargestellt. Jedes Unterprogramm kehrt ins aufrufende Programm zurück, und zwar an die Stelle nach seinem Aufruf. Dieses Zurückkehren wird bekanntermaßen durch eine Rückkehradresse auf dem Stack realisiert.


Im Schneider-CPC wird dieser klar strukturierte Programmablauf jedoch an einigen Stellen durchbrochen. Das geschieht mit dem Zweck, eine Routine transparent auszuführen. Dies ist z.B. im Basic nötig, wenn bestimmte Operationen auf dem Bildschirm ausgeführt werden sollen. Vor Ausführung einer solchen Operation setzt das Basic in der Regel eine übergebene Streamnummer (z.B. beim PRINT#-Befehl). Dann wird die eigentliche Operation in einer Routine ausgeführt und anschließend die alte Streamnummer wieder zurückgesetzt.

Dieses Setzen und Rücksetzen der Streamnummer führt eine eigene Routine (in Abbildung 2.5.2 TRANS genannt) durch, die von der eigentlichen Bildschirm-Routine (SUB in der Abbildung) transparent aufgerufen wird.

Schauen wir uns den Ablauf einmal im einzelnen an. Zuerst ruft MAIN mit einem normalen Unterprogrammaufruf die Routine SUB auf (Pfeil 1). SUB ruft dann ihrerseits die Routine TRANS mit einem normalen CALL-Befehl auf (Pfeil 2). TRANS kehrt jedoch nicht auf gewöhnlichem Weg zu SUB zurück, sondern holt die SUB-Rücksprungadresse vom Stack, um SUB dann weiterzuführen (Pfeil 3). Dadurch ist es der Routine TRANS möglich, nach der Beendigung von SUB (Pfeil 4) noch Operationen durchzuführen. In unserem Beispiel der Bildschirmoperation, die SUB ausführt, schaltet TRANS vor der Weiterführung von SUB eine bestimmte Streamnummer ein und stellt nach der Weiterführung von SUB wieder die alte Streamnummer ein. Die Routine TRANS wird also insofern transparent aufgerufen, als daß die Routine SUB von den Operationen, die TRANS nach der Weiterführung von SUB ausführt, nichts erfährt. Es wird durch diese Technik ein Aufruf am Ende von SUB gespart.

Generell führt die Manipulation mit Rückkehradressen auf dem Stack zu unübersichtlichen Programmstrukturen. Die Beschreibung des transparenten Unterprogrammaufrufs im CPC soll Sie also nicht ermuntern, dieses Problem auf gleiche Art und Weise zu lösen. Als Alternative zu der im CPC benutzten Technik wäre denkbar, der TRANS-Routine in einem Register eine Adresse zu übergeben, die dann angesprungen wird.

# 1. Einfacher Unterprogrammaufruf



# 2. Transparenter Unterprogrammaufruf




Abbildung 2.5: Transparente Ausführung von Routinen

# 2.3.3 Position Independence (Ortsunabhängigkeit)

Die meisten Maschinenprogramme, die auf dem Z80A laufen, sind für feste Adressen geschrieben. Dies rührt von den festen Adressen bei Sprüngen mit JP und CALL her. Wenn man ein ortsabhängiges Programm an eine andere Stelle im Speicher schieben würde, so wären unkontrollierte Abläufe die Folge.

Für viele Zwecke ist jedoch eine Ortsunabhängigkeit unerläßlich. Will man in ein Basic-Programm eine Zeile einfügen, so muß ein Teil des Programms verschoben werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das Basic-Programm an keine feste Adresse gebunden ist. Deshalb werden bei der Einbindung einer Programmzeile in die verkettete Liste der Zeilen keine Kettungsadressen, sondern Kettungsoffsets relativ zum Zeilenanfang benutzt. In diesem Fall also die Längen der Zeilen. Ebenso werden keine Variablenadressen, sondern Variablenoffsets relativ zum Start des Variablenbereichs ins Programm gespeichert. Damit kann der Variablenbereich ebenfalls beliebig verschoben werden.

Neben der Verwendung von relativen Adressen (Offsets) gibt es noch andere Möglichkeiten, eine Ortsunabhängigkeit zu gewährleisten. Bei einem Offset folgt die Ortsunabhängigkeit aus der Allgemeinheit der Basisadresse, auf die sich die Offsets beziehen. Bei bestimmten Anwendungen ist ein Offset jedoch nicht nötig. Die allgemeine Adresse kann direkt verwendet werden. Dies wird im Schneider-Basic beispielsweise bei der Ausführung von Arithmetik-Routinen praktiziert: Eine Routinenadresse wird in einem Register an ein Unterprogramm übergeben, das die Argumente der Arithmetik-Funktion umformt und dann die gewünschte Routine aufruft.

Die Vorraussetzung für die Ortsunabhängigkeit der Betriebssystem-Routinen sind Sprungvektorentabellen im RAM (siehe Kapitel 3.3). Da die Sprungadressen der RAM-Vektoren beliebig verändert werden können, brauchen die Betriebssystem-Routinen nicht an festen Adressen zu liegen. Das machte die Änderung der 664- und 6128-Routinen gegenüber dem CPC 464 möglich, ohne daß die Ansprünge der RAM-Vektoren (die ja an einer festen Stelle im RAM liegen), in allen Programmen geändert werden mußten.

# 3 Beschreibung des OPERATING SYSTEMS (OS)

Das Betriebssystem (Operating System) stellt einen Teil der im CPC implementierten Firmware dar; das Basic bildet den anderen Teil. Seine Aufgaben sind vor allem, die peripheren Einheiten des Systems (also besonders Geräte zur Ein- und Ausgabe von Daten, wie z.B. die Tastatur, den Drukker, den Bildschirm usw.) zu unterstützen. Jeder Einheit ist dabei ein Programmteil des Betriebssystems zugeordnet, der dazu dient, diese Einheit zu verwalten. Ziel dabei ist es, die Features, die das Gerät von sich aus hat, möglichst gut zu nutzen, so daß ein Anwenderprogramm ohne Schwierigkeiten mit der Peripherie kommunizieren kann. Wichtig ist dabei auch, daß das Anwenderprogramm über die Art des Gerätes bzw. dessen Aufbau wenn möglich nicht informiert zu sein braucht. Das ist die unterste Stufe der Geräteunabhängigkeit (Device Independence). In diesem Zusammenhang betrachten wir auch das Basic als ein Benutzerprogramm des Operating Systems. Aber auch jedes selbstgeschriebene (Maschinen-)Programm ist ein solches Benutzerprogramm.

Diese Zuordnung von ganzen Programmsegmenten zu bestimmten Geräten (bzw. allgemeiner: bestimmten Aufgaben, da z.B. das Kernel im eigentlichen Sinne nicht mit einem Gerät kommuniziert) macht eine Unterteilung des gesamten Betriebssystems in diese semantischen Blöcke sinnvoll, die auch im Speicher geschlossen zusammen liegen. Das Firmware Manual zum CPC-Operating System nennt diese Blöcke "Packs", Grund genug für uns, uns dieser Nomenklatur anzuschließen. Im Folgenden werden alle Packs ausführlich beschrieben

# 3.1 Das KERNEL (KL)

# 3.1.1 Allgemeines

Das Kernel stellt - zusammen mit dem Machine Pack - die unterste Ebene des Betriebssystems dar. Während das Machine Pack jedoch die Schnittstelle der CPC-Hardware zur Software darstellt, und man es daher als unterste physikalische Ebene verstehen kann, könnte man dem Kernel die Stellung der untersten logischen Ebene einräumen. Seine Aufgaben sind nicht so sehr hardwareorientiert, sondern es hat viel eher mit den grundlegenden Strukturen, in denen die Software im Schneider-Computer organisiert ist, zu tun (obschon eine gewisse Abhängigkeit von der Hardware, z.B. beim Banking für die Upper-ROMs, wohl kaum abzustreiten ist).

Die wichtigsten Aufgaben des CPC-Kernels sind daher auch die Verwaltung der verschiedenen ROMs im Bereich von \$C000 bis \$FFFF (sogenannte Upper- oder Hi-ROMs), die Verwaltung von Events und den damit zusammenhängenden Strukturen sowie die Koordinierung des Interrupts und die Ausführung damit verbundener Aufgaben.

# 3.1.2 Das Banking im CPC

Wie vermutlich bekannt, verfügt der Schneider-Computer über zwei interne ROMs, beide in einer Größe von 16 KByte. Genau genommen existiert im CPC nur ein 32-KByte-ROM, das logisch jedoch in zwei 16-KByte-Blöcke untergliedert ist. Das erste ROM, das sogenannte Lower- oder auch Lo-ROM, in dem sich das Betriebssystem des CPC befindet, belegt dabei die unteren 16 KByte der insgesamt 64 KByte, die der Z80 adressieren kann. Das Hi-ROM belegt die oberen 16 KByte. Zwischen den beiden ROMs ist also noch ein freier Platz von 32 KByte. Die zugrunde liegende Hardware wird in Abschnitt 1.3.6 erläutert und der Mechanismus mit einem Schaubild verdeutlicht.

Zusätzlich zu den ROMs ist der gesamte Speicherbereich des Z80 mit RAM ausgelegt, d.h. neben den beiden 16-KByte-ROMs verfügt er noch über insgesamt 64 KByte RAM. Der CPC 6128 hat zwar 128 KByte RAM, davon sind jedoch nur maximal 64 KByte gleichzeitig ansprechbar. Die Verwaltung der verschiedenen RAM-Banken wird vom Kernel kaum unterstützt (siehe Abschnitt 3.1.3). Daher betrachten wir hier nur die eingeschalteten 64 KByte. Näheres zum RAM-Banking finden Sie in Kapitel 1.3.7.

Dort, wo die ROMs liegen (in den oberen bzw. unteren 16 KByte), liegt also auch noch RAM-Speicher. Wenn der Prozessor eine Adresse auslesen möchte und die entsprechende Adresse auf den Adreßbus legt, liefern ihm sowohl RAM als auch ROM ein Byte auf dem Datenbus. Das kann natürlich nicht gutgehen, deshalb wurde bereits in der Hardware des CPC eine entsprechende Vorkehrung getroffen, die es ausschließt, daß sich in den "kritischen" Bereichen zwei verschiedene Speicher angesprochen fühlen. Der Prozessor kann über einige Bits im Gate Array (das ist der Steuerchip im Schneider-Computer, der alle wesentlichen Abläufe kontrolliert, u.a. auch die Speicherzugriffe des Prozessors) bestimmen, welchen Speicher er in den unteren und welchen er in den oberen 16 KByte ansprechen möchte. Die dafür vorgesehenen Bits befinden sich im Kontroll-Register des Gate Arrays.

Diese Technik des An- und Abschaltens von Speicherbanken nennt man "Banking". Es dient dazu, den adressierbaren Speicherbereich von Mikro-

prozessoren zu vergrößern. Das trifft im besonderen auf 8-Bit-CPUs zu, die einen relativ begrenzten Adreßraum von meist nur 64 KByte haben, entsprechend ihrer Adreßbusgröße von 16 Bit. Im Gegensatz stehen dazu die neueren 16-Bit CPUs, die teilweise über einen direkten Adreßraum von 1 MByte, also 1024 KByte und mehr verfügen. Im CPC 6128 z.B. sind Speicher mit insgesamt 176 KByte (128 KByte RAM, 48 KByte ROM) eingebaut, obwohl nur 64 KByte vom Z80 direkt angessprochen werden können. Diese Technik des Banking ermöglicht den älteren Prozessoren (zu denen ohne Zweifel auch der Z80 gehört) in der KByte-Schlacht, die gegenwärtig geführt wird, noch eine Weile konkurrenzfähig zu bleiben. Doch trotz aller Vorteile, die durch die Technik des Banking zu erzielen sind, gibt es gegenüber der direkten Adressierung auch einige Nachteile: Durch das Umschalten auf jeweils andere Speicherbanken geht Zeit verloren, die, wenn öfter umgeschaltet werden muß, schon ziemlich ins Gewicht fällt. Außerdem ist die Programmentwicklung schwieriger, da der Programmierer das - in einigen Computern schon recht komplexe - Banking mit in seine Überlegungen einbeziehen muß.

Die Konstrukteure des Schneider-Computers haben es im Zuge der Speicherplatz-Erweiterung nicht bei einem einfachen Banking belassen. Denn um nun zusätzliche Software (vor allem solche, die wie das DOS praktisch immer benötigt wird) nicht in den mit 48 KByte recht begrenzten freien RAM des CPC laden zu müssen, ließen sie sich gleich ein mehrfaches Banking für das Upper-ROM einfallen. Das Verfahren ist im Prinzip recht einfach: Es gibt nicht nur ein oberes ROM, sondern mehrere (im Schneider CPC genau 252), die voneinander durch eine Nummer zwischen 0 und 251 (\$00 bis \$FB) zu unterscheiden sind (siehe Abschnitt 1.3.6). Wenn nun ein Programm auf ein bestimmtes oberes ROM zugreifen möchte, so muß es nicht nur das obere ROM einschalten, sondern auch noch die Nummer des ROMs an eine Logik, die dann das gewünschte ROM auswählt, übergeben. Diese Logik muß im Schneider extern an den Expansion Bus angeschlossen werden. (Der Kasten mit dem Floppy-ROM z.B. enthält eine solche Logik. Die Nummer des Floppy-ROMs ist 7, die Nummer des immer vorhandenen Basic-ROMs ist 0.) Wichtig ist zu bemerken, daß diese Technik nur für das obere ROM implementiert werden kann. Für das untere ROM gilt nach wie vor das Prinzip des einfachen Bankings.

Wie Sie vermutlich schon bemerkt haben, erweitert diese Möglichkeit, 251 zusätzliche 16-KByte-ROMs anzuschließen, den adressierbaren Speicher um ein Vielfaches. Dennoch gibt es Nachteile: das Banking-System wird dadurch noch komplexer, das Ansprechen eines ROMs noch schwieriger und zeitaufwendiger. Vor allem aber ist die Nutzbarkeit dieses zusätzlichen Adreßraumes aus Hardware-Gründen auf ROMs beschränkt. Weiterhin ist 251 zwar eine schöne Zahl, trotzdem ist diese Möglichkeit, derart viele

ROMs anzuschließen, sicherlich reiner Overkill. Dennoch: Systeme, wie z.B. das der Floppy, verdanken ihren relativ niedrigen Anspruch an RAM ausschließlich dieser Technik.

# 3.1.3 Banking und RSX im Kernel

Nachdem wir uns nun eingehend mit dem Banking im Schneider-Computer befaßt haben, kommen wir jetzt zu der Rolle, die das Betriebssystem dabei spielt. Wir hatten schon erwähnt, daß der Programmierer normalerweise einen recht hohen Programmaufwand treiben muß, um das Banking in seinem Programm zu implementieren, und wir hatten dies als einen der Hauptnachteile des Bankings hingestellt. Im CPC jedoch nimmt das Betriebssystem (bzw. das Kernel) dem Programmierer die Sorge darum ab. Das Kernel verfügt über eine ganze Reihe von Routinen, die die einzelnen Speicherbanken verwalten und den User (bzw. das Basic) sehr komfortabel beim Ansprechen der verschiedenen ROMs unterstützen. So gibt es z.B. die Routinen KL U ROM ENABLE und KL L ROM ENABLE zum Einschalten des oberen bzw. des unteren ROMs, analog dazu die Routinen KL U ROM DISABLE und KL L ROM DISABLE zum Ausschalten der ROMs. Um ein bestimmtes oberes ROM auszuwählen gibt es KL ROM SELECT, und um den alten Zustand (d.h. das alte obere ROM) wiederherzustellen KL ROM DESELECT bzw. KL ROM RESTORE, wenn lediglich die alten ROM-Switches wieder eingeschaltet werden sollen, ohne daß das alte obere ROM wieder eingesetzt wird. Diese Routinen verwalten das Banking auf der untersten Ebene.

Beim CPC 6128 werden zusätzlich zum ROM-Banking und unabhängig davon noch die acht 16-KByte-RAM-Banken verwaltet (siehe Abschnitt 1.3.7). Hierzu stellt das Kernel die Routine KL RAM SELECT zur Verfügung, die die vom Benutzer übergebene RAM-Konfiguration in das Gate Array schreibt. Der Routinen-Name stammt im Gegensatz zu den anderen Namen nicht aus dem Firmware Manual, da uns ein solches für den 6128 nicht zur Verfügung stand.

Von den 252 möglichen ROMs spielen die sieben ROMs mit den Nummern von 1 bis 7 eine besondere Rolle. Beim CPC 664/6128 haben die ROMs 0 bis 15 diese Sonderstellung. Sie werden nämlich von einer Routine namens KL ROM WALK nacheinander durchgegangen und - eine bestimmte Kennung vorausgesetzt - in eine verkettete Liste eingetragen, die die momentan vorhandenen RSX-Erweiterungen enthält (bzw. die Nummern der Erweiterungs-ROMs). Diese verkettete Liste spielt eine Rolle beim Auffinden von RSX-Kommandos. RSX steht hierbei für Resident System eXtension, also eine immer vorhandene Erweiterung des Systems (wie z.B. der Floppy-

Controller). RSX-Strings sind nun Befehlswörter (ganz ähnlich den Basic-Befehlswörtern), die für eine solche Erweiterung reserviert sind.

Von Basic aus spricht man einen RSX-Befehl dadurch an, daß man dem Befehlswort einen vertikalen Strich voranstellt (siehe Abschnitt 4.8.2). Der Basic-Interpreter ruft dann die Kernel-Routine KL FIND COMMAND auf. Sie hat die Aufgabe, den RSX-Befehl in den eingeschalteten Erweiterungs-ROMs (oder auch in einer RAM-RSX-Erweiterung) zu suchen und die Adresse des entsprechenden Befehlsroutine zurückzugeben, wenn das ROM, in dem der Befehl gefunden wurde, in der verketten Liste der RSX-Erweiterungen steht, bzw. den Befehl gleich auszuführen, wenn er in einem der anderen ROMs gefunden wurde.

Diese Möglichkeit der RSX-Erweiterung wird z.B. beim Einbau der Floppy-Kommandos in das normale Basic benutzt. Einige Routinen des Kernels haben damit zu tun: KL FIND COMMAND sucht, wie der Name sagt, sie nach einem RSX-String. KL ROM WALK geht die unteren 7 bzw. 16 ROMs durch und hängt sie gegebenenfalls in die Linked List ein. KL INIT BACK initialisiert ein "RSX-Hintergrund-ROM" (background ROM) indem es testet, ob es ein Hintergrund-ROM ist und es gegebenenfalls in die verkettete Liste der RSX-Erweiterungen einträgt. Der Name Hintergrund-ROM rührt daher, daß dieses ROM für das übergeordnete System, also normalerweise Basic, nicht "sichtbar" ist. Man nennt dies auch transparent, da es immer nur für die Dauer eines Befehls eingeschaltet bleibt und danach wieder ausgeschaltet wird. Im Gegensatz dazu bleibt ein Vordergrund-ROM, also z.B. das Basic, über längere Zeit eingeschaltet, weil es ein eigenständiges System darstellt. Schließlich hängt KL LOG EXT eine neue RSX-Erweiterung in die VL der RSX-Erweiterungen ein. Der VL-Eintrag, der der Routine übergeben werden muß, besteht entweder aus einer ROM-Nummer (kleiner \$FC) oder aus einer Adresse, bei der die RSX-Erweiterung im RAM liegt. Das Hi-Byte dieser Adresse darf nicht null sein, da die Adresse sonst als ROM- Nummer interpretiert wird.

Wie schreibt man nun selbst eine RSX-Erweiterung? Die RSX-Befehlswörter und RSX-Einsprungadressen müssen in Tabellen zusammengefaßt werden. Die zwei Byte vor der Einsprung-Tabelle werden als Zeiger auf die Tabelle der Befehlswörter interpretiert. Zwei Byte später folgen die Einsprünge für die einzelnen Befehle, und zwar im Abstand von jeweils drei Byte. Am einfachsten ist es, hier JP-Befehle zu den einzelnen Befehlsroutinen einzutragen. Die Befehlswörter werden ebenfalls hintereinander in eine Tabelle eingetragen. Das Ende eines Befehlsworts wird durch ein gesetztes 7. Bit des letzten Bytes und das Ende der Befehlswort-Tabelle durch eine Null gekennzeichnet. Die Befehlswort-Tabelle bestimmt somit die Anzahl der RSX-Befehle in einer Erweiterung und damit auch die Länge der Einsprung-Tabelle. Einen Zeiger vor letztere Tabelle (genau zwei Byte vor dem ersten Einsprung) muß man nun der Routine KL LOG EXT übergeben, damit die Erweiterung korrekt eingehängt wird. Ist die Erweiterung in einem externen ROM, so wird die ROM-Nummer übergeben. Die Einsprung-Tabelle beginnt dann bei \$C006, der Zeiger auf die Befehlswort-Tabelle steht also bei \$C004. Weitere Informationen über RSX erhalten sie in Abschnitt 4.8.2.

# 3.1.4 Die Bearbeitung von Events

Die Bearbeitung von Events und deren Verwaltung gehören zu den zentralen Aufgaben des Kernels. Um nun im Folgenden darauf näher eingehen zu können, ist es zunächst einmal unerläßlich, den Begriff des "Events" näher zu erläutern.

# 3.1.4.1 Der Begriff Event

Ein Event (deutsch etwa "Ereignis") ist zunächst einmal nichts weiter als eine Routine, die bei bestimmten Gelegenheiten aufgerufen wird. Je nach Art dieser Gelegenheit unterscheidet man zwei Arten von Events:

1. Synchrone Events: Sämtliche synchrone Events, die im Moment vom Kernel verwaltet werden, sind in einer verketteten Liste, der "Synchronous Pending Queue" (SPQ) eingetragen (geordnet nach einer Priorität, auf die wir noch zu sprechen kommen werden). Alle Events in dieser Liste warten auf ihre Ausführung, man sagt, sie seien "schwebend" (pending). Die Einträge in dieser Liste sind "Event Blocks", deren Herzstück ein Zeiger auf die eigentliche Event-Routine ist. Sie wird angesprungen, wenn der Event zur Ausführung kommt. Ein solcher Event Block enthält daneben noch weitere Informationen, z.B. eine Koppeladresse, einen Zeiger also auf den nächsten Eintrag in der Liste. Auf den genauen Aufbau eines Event Blocks wird noch später eingegangen werden. Die Events in der SPO werden nacheinander abgearbeitet, und zwar nur dann, wenn das kontrollierende Programm (im allgemeinen der Basic-Interpreter) dem Kernel sagt, daß es jetzt den nächsten synchronen Event auszuführen hat. Daher kommt auch der Name "synchron" für diese Art der Events, da sie immer synchron zum Programm abgearbeitet werden. Ein typischer synchroner Event ist z.B. der Break-Event, der von Basic aus benutzt wird. Das Basic springt jedesmal bei Eintritt in die Interpreterschleife die Routine im Kernel an, die den nächsten synchronen Event in der SPQ ausführt, wenn einer vorhanden ist. Der Break-Event, der vom Keyboard Manager in die SPO eingehängt wird, darf auch nur an dieser Stelle die Behandlung eines Breaks auslösen: nur zwischen zwei Basic-Befehlen und nicht während ein Basic-Befehl gerade ausgeführt wird.

2. Asynchrone Events: Der Event Block von asynchronen Events hat genau den gleichen Aufbau wie der von synchronen Events (mit der Ausnahme eines Flags, das den Event-Typ beschreibt). Desweiteren werden auch asynchrone Events in einer verketteten Liste zusammengefaßt, allerdings nicht in der SPQ, sondern in einer eigenen "Asynchronous Pending Queue" (APQ) oder auch "Interrupt Pending Queue" (IPQ) genannt. Der große Unterschied zu den synchronen Events besteht in dem Anlaß, der die asynchronen Events zur Ausführung bringt. Werden die synchronen Events nach und nach durch den Ansprung einer entsprechenden Routine durch das kontrollierende Programm ausgeführt, so wird die gesamte APO innerhalb eines Interrupts bearbeitet. Es erklärt sich somit auch der Name "asynchron": da ein Interrupt ohne Rücksicht auf das gerade ablaufende Programm auftritt, werden auch die asynchronen Events ohne Rücksicht darauf, wo sich das Basic z.B. im Augenblick befindet, ausgeführt - d.h. auch mitten in einem Befehl. Das schränkt auf der einen Seite natürlich die Verwendbarkeit asynchroner Events ein, da diese z.B. keine Speicherstellen im Systembereich des Basics ändern dürfen (was mitten in der Befehlsausführung sicherlich verheerende Folgen hätte). Das öffnet aber auf der anderen Seite ganz neue Möglichkeiten, Echtzeit-Systeme zu realisieren, da der Interrupt streng periodisch mit einer Frequenz von etwa 300 Hz auftritt. Mit synchronen Events ist das kaum möglich.

Fassen wir die vielleicht ein wenig verwirrenden Erkenntnisse, die wir soeben gewonnen haben, noch einmal kurz zusammen: Ein Event ist eine Routine, deren Adresse in einem zugehörigen Event Block eingetragen ist (zusammen mit einigen anderen Parametern, wie z.B. der ROM-Konfiguration beim Aufruf des Events). Der Event Block wird vom Betriebssystem des Schneider Computers derart verwaltet, daß die Blöcke in "Pending Queues" eingereiht werden, die die Form einer verketteten Liste haben. Es gibt nun zwei verschiedene Arten von Events, wobei es für jede Klasse genau eine Pending Queue gibt: synchrone Events und asynchrone Events (entsprechend gibt es eine Synchrone Pending Queue, SPQ, und eine asynchrone Pending Queue, APQ oder IPQ). Die Abarbeitung der SPQ (und damit der Aufruf der synchronen Events) geschieht ausschließlich auf den Befehl des kontrollierenden Programms, während die gesamte APO innerhalb eines Interrupts abgearbeitet wird (welcher mit einer Frequenz von 300 Hz auftritt). Es ist wichtig, diese grundlegenden Strukturen verstanden zu haben, wenn man die Event-Bearbeitung im Schneider-Computer verstehen möchte. Also lesen Sie sich diesen Abschnitt ruhig noch einmal durch.

## 3.1.4.2 Chains und ihre Bedeutung

Nachdem wir oben die Begriffe Event und Pending Queue (PQ) geklärt haben, kommen wir jetzt zu einer weiteren Struktur, die unter die Event-Verwaltung fällt, zu den "Chains" (Ketten).

Wie im letzten Abschnitt vielleicht schon durchgeklungen ist, werden die Oueues, die ja Event für Event abgearbeitet werden, während der Bearbeitung immer kürzer. Ein Event wird nach der Ausführung wurde, aus der Queue ausgehängt. Wenn man aber z.B. eine Routine immer wieder ausgeführt haben möchte, so ist folglich das Einhängen in eine PQ keine Lösung für das Problem, da die Routine daraufhin genau einmal ausgeführt wird und dann aus der PQ verschwindet. Man könnte dann die Routine genauso gut auch als Unterprogramm direkt aufrufen, anstatt sie mühsam in eine verkettete Liste einzuhängen, sie irgendwann einmal vom Betriebssystem ausführen und dann wieder aushängen zu lassen. Was man also benötigt, ist eine weitere Liste, in der alle Events eingetragen sind, die man periodisch in die PQ einhängen möchte. In dieser Liste werden die Events dann z.B. bei jedem Interrupt durchgegangen und in die entsprechende PQ eingehängt, ohne die Events dabei aus dieser Liste auszuhängen. Alle Events verbleiben somit in dieser Liste, wenn der Programmierer es nicht anders bestimmt.

Eine solche Liste, die dazu dient, periodisch zu wiederholende Events aufzuheben, nennt man im Schneider-Computer eine "Chain". Im CPC gibt es gleich drei verschiedene Chains, die sich ganz ähnlich, wie auch die Pending Queues, durch die Anlässe unterscheiden, zu denen sie durchgegegangen und Event für Event ihrer PQ zugewiesen werden. Man nennt diesen Vorgang, einen Event aus einer Chain in eine der beiden PQs einzuhängen, auch "kicken". Die erste Chain ist die "Fast Ticker Chain" (FTC). Sie ist eigentlich die Chain, die wir oben als Beispiel angeführt haben: Die Fast Ticker Chain wird bei jedem Interrupt durchgegangen, d.h. bearbeitet. Die zweite Chain ist die "Ticker Chain". Sie wird nicht mit 300 Hz bearbeitet (wie die FTC), sondern nur mit etwa 50 Hz, nämlich bei iedem sechsten Interrupt. Schließlich ist da noch die "Frame Fly Chain", die nur bearbeitet wird, wenn der Video-Chip im Schneider-Computer eine vertikale Synchronisation (VSYNC) ausgibt, d.h. wenn das (Fernseh-/Monitor-)Bild aufgebaut ist und der Elektronenstrahl von der rechten unteren Ecke in die linke obere "zurückfährt".

Die Struktur einer Chain ist ganz ähnlich der einer Pending Queue: sie ist eine verkette Liste, wobei die Koppeladresse auf den nächsten Listeneintrag, dem eigentlichen Event Block, einfach vorangestellt wird. Bei Einträgen in der Ticker Chain kommen noch einige Zähler davor. Man kann auch sagen, der Event Block erhält einen "Kopf" für die jeweilige Chain.

## 3.1.4.3 Der Aufbau von Event Blocks

In den bisherigen Abschnitten über die Bearbeitung von Events durch das Schneider-Operating-System haben wir die (informatischen) Strukturen kennengelernt, die für die Verwaltung der Events nötig sind. Dieser Abschnitt soll nun eher der "Praxis" in dem Sinne gewidmet sein, daß wir endlich dazu kommen, uns über den Aufbau eines Event Blocks Gedanken zu machen. Dies ist vor allem für jemanden wichtig, der Events in eigenen Programmen zu nutzen gedenkt. Wenn Sie lediglich das Prinzip interessiert, nach dem Events funktionieren, so kann das Folgende nur noch zur Verdeutlichung beitragen.

Hier folgt jetzt eine kurze Übersicht über die Bedeutung der Bytes in einem Event Block. Eine Erklärung bisher nicht erklärter Begriffe wurde hinten angestellt.

Byte 0/1: Koppeladresse in der Pending Queue (KAPQ)

Byte 2: Pending Queue Zähler

Byte 3: Priority Byte oder auch Class Byte.

Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

Bit 0: =0: Sprungadresse ist eine Far Address =1: Sprungadresse ist eine Near Address

Bit 1-4: Priorität eines Synchronous Events

Bit 5: =0: normaler Zustand für sync. Event eingeschaltet =1: Synchronous Pending Queue wird "eingefroren"

Bit 6: =0: normaler Event

=1: Express

async.: wird sofort ausgeführt

sychron.: kann nicht gesperrt werden (Priorität)

Bit 7: =0: Synchronous Event =1: Asynchronous Event

Byte 4/5: Adresse der Event-Routine

Byte 6: ROM-Konfiguration, nur für Far Call

Die Koppeladresse in der Pending Queue ist ein Zeiger auf den nächsten Eintrag in der entsprechenden PQ. Sie erinnern sich sicher, daß die PQ die Struktur einer verketteten Liste hatte. Da die Pending Queues auschließlich vom Betriebssystem verwaltet werden, ist die Koppeladresse kein vom Benutzer manipulierbarer Parameter und für ihn eigentlich auch kaum von Interesse.

Ist b7 gleich 0, so gibt der PQ-Zähler an, wie oft die Event-Routine ausgeführt werden soll. Ist b7 gleich 1, so wird der Event nicht eingehängt, wenn der KL EVENT übergeben wird - er ist also ausgeschaltet. (Durch einen Fehler im ROM funktioniert der PQ-Zähler nicht in der oben beschriebenen Form. Ein Event wird nur eingehängt, wenn sein Zähler gleich 0 ist, und dann auch nur genau einmal ausgeführt. Der Zähler ist

somit kein Zähler, sondern nur mehr ein Flag, das bestimmt, ob der Event eingehängt werden soll, oder nicht.)

Eine Near Address liegt im RAM von \$4000 bis \$BFFF (im "zentralen RAM" zwischen den beiden ROMs) bzw. im unteren ROM. Eine Far Address liegt im oberen ROM. Je nach Event Routine muß der Benutzer entscheiden, welcher Art die Adresse der Routine ist. Ist es eine Far Address, so muß er zusammen mit der Routinen-Adresse auch noch die entsprechende ROM-Konfiguration festlegen (in Byte 6).

Hinter dem Event Block (also ab Byte 7) beginnt die "User Area" (Benutzerfeld). Sie kann beliebig lang sein und auch beliebige Daten enthalten, da sie vom Kernel nicht mehr verwaltet und kontrolliert wird. Sie kann jedoch von der Event Routine besonders komfortabel genutzt werden, da beim Aufruf einer Near Address das Kernel einen Zeiger auf zwei Bytes vor das Benutzerfeld in DE hinterläßt. Bei einer Far Address zeigt der Zeiger drei Byte vor das Benutzerfeld und steht nicht in DE, sondern in HL.

Bei allen Event Blocks, die der Routine KL EVENT nicht direkt übergeben, sondern während eines Interrupts aus einer der drei Chains heraus gekickt werden, kommt zu den oben angeführten sieben Bytes des eigentlichen Event Blocks noch ein sogenannter Kopf für die jeweilige Chain. Für die Fast Ticker Chain und die Frame Fly Chain sind die Köpfe identisch: sie bestehen lediglich aus einer Koppeladresse für die Verkettung der Events innerhalb der Chain (die, wie wir ja mittlerweile wissen, wie die Pending Queues von ihrer Struktur her verkettete Listen sind). Da auch dieses Feld (ebenso wie die PQ-Kettung) vom Betriebssystem versorgt wird, hat der User lediglich dafür Sorge zu tragen, daß die beiden Bytes für die Chain-Kettung vor dem Event-Block auch nicht anderweitig benutzt werden, also frei sind. Alles andere erledigt nach dem Einhängen in die Queue das Kernel

Der Kopf für einen Ticker Chain-Eintrag jedoch unterscheidet sich von den beiden anderen. Innerhalb eines Ticker-Kopfes existiert noch ein Zähler, mit dem der Benutzer festlegen kann, in welchen zeitlichen Abständen der entsprechende Event gekickt (d.h. in seine Pending Queue eingehängt) werden soll. Steht in diesem 2-Byte-Wert (der folglich Werte von 0 bis 65535 enthalten kann) z.B. die Dezimalzahl 10000, so wird der Event erst nach dem 10000sten Ticker-Durchlauf eingehängt. Da die Ticker-Chain mit einer Frequenz von 50 Hz durchgegangen wird, bedeutet dies, daß der Event erst nach 200 Sekunden gekickt wird. Zusätzlich gibt es noch einen "Reload Count", also den Zählerwert, auf den der Zähler gesetzt wird, wenn er einmal heruntergezählt wurde. Dieser Reload Count

wird natürlich nicht vom Betriebssystem verändert. Im Folgenden kurz der Aufbau des Ticker-Kopfes im Überblick:

Byte 0/1: Koppeladresse für die Ticker Chain

Byte 2/3: Tick Count, wird heruntergezählt bis auf Null, dann wird der Event gekickt und der Tick Count aus dem Reload Count neu geladen.

Byte 4/5: Reload Count, bestimmt den neuen Startwert, mit dem der Tick Count geladen wird, nachdem er einmal auf Null gezählt wurde.

Wenn Ihnen übrigens die zuletzt behandelten Zusammenhänge bekannt vorkommen, so ist dies kein Wunder: die Basic-Befehle AFTER und EVERY benutzen nämlich genau diesen Mechanismus. Das Zeitintervall, das Sie diesen Befehlen zu übergeben haben, wird direkt als Tick Count gesetzt. Beim Befehl AFTER wird der Reload Count auf Null gesetzt, als Zeichen für nur ein einziges Kicken des Events. Beim Befehl EVERY wird dagegen der Reload Count gleich dem übergebenen Wert gesetzt (und damit gleich dem ersten Tick Count). Hier ist das Schneider Basic zu loben, das diese Möglichkeit der Event-Behandlung im Kernel auch (ebenso wie viele andere Besonderheiten des Betriebssystems, wie wir noch sehen werden), Basic-Benutzer zugänglich macht. wenngleich mit Einschränkungen, und nicht nur Maschinensprache-Freaks vorbehält.

## 3.1.4.4 Routinen zur Event-Behandlung

Nachdem wir nun alle für die Verwaltung von Events wichtigen Mechanismen sowie den Aufbau von Event Blocks behandelt haben, wenden wir uns abschließend den Kernel Routinen zu, die für den Benutzer den Zugang zu diesen Mechanismen ermöglichen.

INIT EVENT ist sicherlich die einfachste Routine. Sie dient dazu, einen Event Block aufzubauen (und zwar ohne Chain-Kopf) und nimmt so dem Benutzer die Sorge um den Aufbau eines Blocks ab. Man muß ihr allerdings dennoch die erforderlichen Parameter in den Prozessor-Registern übergeben, inklusive der Adresse, an der sie den Event Block generieren soll.

NEW FRAME FLY baut (mit INIT EVENT) einen Event Block auf und hängt ihn dann in die Frame Fly Chain ein. Dies geschieht mit ADD FRAME FLY, eine Routine, die einen fertigen Block an die Frame Fly Chain anhängt. DELETE FRAME FLY hängt den Event wieder aus der Chain aus.

Für die Fast Ticker Chain existieren die analogen Routinen NEW FAST TICKER, ADD FAST TICKER und DELETE FAST TICKER. Für die Ticker Chain dagegen fehlt die Routine "New Ticker", da man ihr, zusammen mit dem Tick Count und dem Reload Count, zu viele Parameter in

den Registern übergeben müßte. Ansonsten existieren auch für die Ticker Chain ADD TICKER und DELETE TICKER.

Die Routine "Scan Events" geht bei einem Interrupt die Fast Ticker Chain durch und bearbeitet gegebenenfalls auch die anderen beiden Chains. Fast Ticker Chain und Frame Fly Chain können mit der Routine KL KICK EVENT behandelt werden. Sie geht eine Chain Event für Event durch und hängt den Event ein. Wegen des abweichenden Aufbaus des Ticker-Kopfes kann die Ticker Chain nicht mit dieser Routine bearbeitet werden. Für die Ticker Chain steht die Routine "Ticker Chain bearbeiten" zur Verfügung.

Ein einzelner Event wird mit der Routine KL EVENT gegebenenfalls in die entsprechende Pending Queue eingehängt. Diese Routine wird auch von KL KICK EVENT und "Ticker Chain bearbeiten" aufgerufen, sie kann jedoch ebenso auch direkt vom Benutzer zum direkten Kicken eines Events aufgerufen werden. Das Kicken eines Events wird durch die Routine KL DISARM EVENT verhindert (d.h. der Event ausgeschaltet). Diese Routine setzt den PQ-Zähler einfach auf \$C0. Sie setzt also das b7, das ja als Flag für die De-Aktivierung eines Events gedacht war.

Wie wir ja wissen, geschieht die Abarbeitung der Synchronous Pending Queue ausschließlich unter Kontrolle des User-Programms. Es gibt daher gleich ein ganzes Paket von Routinen dafür, wobei jede einen Schritt in der Bearbeitung der SPQ darstellt. Diese Bearbeitung der SPQ wollen wir nun im Folgenden erläutern.

Im Unterschied zur APQ besitzt die SPQ eine gewisse Ordnung, und zwar sind die Events in ihr in der Reihenfolge fallender Prioritäten geordnet. Diejenigen Events mit den höchsten Prioritäten stehen weiter vorne und werden deshalb auch eher bearbeitet als die anderen. Die Priorität des laufenden Events (die laufende Priorität) und dessen Routinenadresse werden gesondert gespeichert, um zu verhindern, daß während der Ausführung eines Synchronous Events ein anderer Event mit einer niedrigeren Priorität zur Ausführung gelangt. So holt KL NEXT SYNC den nächsten Event, jedoch tut sie dies nur dann, wenn die Priorität des nächsten Events größer ist als die des laufenden. Ist sie dies, so wird von KL NEXT SYNC die neue Priorität als die laufende gesetzt und auch die neue Routinenadresse als die laufende gesetzt. Die alten Werte werden jedoch dem Benutzerprogramm übergeben. Somit hat der User die Verantwortung für die Priorität. Meist werden die gleichen Werte nach der Ausführung des Events einfach wieder gesetzt.

Ist jetzt die neue Adresse geholt worden, so wird der Event mit KL DO SYNC ausgeführt, KL DONE SYNC setzt nach beendeter Ausführung wieder die alte Priorität und die alte Routinenadresse ein. Dieser Ablauf ist

typisch für die Bearbeitung der SPQ, kann jedoch natürlich variiert werden.

Bevor man die Bearbeitung synchroner Events beginnt, sollte man KL SYNC RESET aufrufen. Diese Routine setzt eine Null als laufende Priorität, die ja immer kleiner als jede andere Priorität ist. (Bedenken Sie, daß bei synchronen Events im Priority Byte das b7 auf jeden Fall immer gesetzt ist!) Dies ist die Bedingung dafür, daß die Bearbeitung der SPQ überhaupt erst einmal begonnen werden kann.

Desweiteren kann der Benutzer mit der Routine KL DEL SYNCHRONOUS einen bestimmten synchronen Event aus der SPQ aushängen, falls er darin ist. Mit KL EVENT DISABLE kann man die SPQ einfrieren, d.h. das Holen des nächsten Events blockieren. Dies geschieht, indem b5 der laufenden Priorität gesetzt und damit größer wird, als alle erlaubten Prioritäten. Damit kann der nächste Event aus der SPQ nicht geholt werden. KL ENABLE EVENT "taut" die SPQ wieder auf, indem sie b5 der laufenden Priorität wieder zurücksetzt. Synchronous Express Events können jedoch durch das gesetzte b5 nicht gesperrt werden, da in ihrer Priorität b6 (als Kennzeichen für Express) gesetzt ist. Das ihre Priorität bei Vergleichen mit der Sperrpriorität natürlich immer größer.

Die Routine KL POLL SYNCHRONOUS schließlich dient dazu, festzustellen, ob es in der SPQ überhaupt einen Event gibt und ob dessen Priorität größer als die Sperrpriorität ist. Wenn ja, dann wird ein gesetztes Carry zurückgegeben.

# 3.1.5 Die Interrupt-Behandlung

Neben dem Banking und der Verwaltung der Events gehört die Überwachung und Koordination des Interrupts zu den Hauptaufgaben des Kernels. Bevor wir uns nun aber näher mit den Prozessen befassen, die im Schneider-Computer durch den Interrupt gesteuert werden, müssen wir zunächst den Begriff des Interrupts klären.

# 3.1.5.1 Der Begriff des Interrupts

Ein Interrupt (deutsch etwa "Unterbrechung") ist eigentlich nichts weiter als eine neue Art der Programmverzweigung. Um den Interrupt mit den bisher bekannten Arten logisch verknüpfen zu können, stellen wir alle hier noch einmal kurz dar. Grundsätzlich sind uns drei Arten von Programmverzweigungen bisher geläufig:

1. Der einfache SPRUNG, d.h. das Fortsetzen der Programmausführung an einer anderen Stelle durch einen entsprechenden Prozessorbefehl (beim Z80: JP bzw. JR für relative Sprünge über einen kleinen Adreßbereich hinweg). Dieses sind die einfachsten Verzweigungen, da tatsächlich nichts weiter getan wird, als dem Programmzähler einen neuen Wert zu geben (bzw. bei JR einen Wert zum Programmzähler zu addieren).

2. Der Unterprogrammaufruf wird im Z80-Jargon auch CALL genannt, weil der entsprechende Prozessorbefehl genau diesen Namen trägt. Erst mit der Struktur von Unterprogrammen ist modulares Programmieren und eine gute Programmstruktur möglich; sie ist daher von größter Bedeutung. Das Besondere am CALL gegenüber dem normalen JumP ist, daß der Programmzähler nicht nur mit einem neuen Wert geladen, sondern der alte Zähler auch auf den Stack gerettet wird. Ein entsprechender Befehl, der die oberste Adresse auf den Stack in den Programmzähler lädt, macht es

Unterprogramm beendet ist. Im Z80 ist dies der Befehl RET. Auch verschachtelte Unterprogramme ("Nesting") werden möglich, was verschiedene Unterprogramm-Ebenen zur Folge hat.

3. Obwohl er Ihnen bisher vielleicht nicht als eine solche geläufig war, gehört auch der SYSTEM RESET zu den Programmverzweigungen. Der Reset wird ausgelöst durch ein Low-Signal an dem dafür vorgesehenen Pin des Prozessors. Daraufhin springt dieser zur Adresse \$0000, löscht also den Programmzähler. Das Programm, das hier liegt, kann - zumindest theoretisch - völlig beliebiger Art sein. Der Reset kann somit als fester Sprung angesehen werden, der durch periphere Hardware ausgelöst wird. In der Praxis tritt die Einschränkung auf, daß beim Einschalten des Systems ein Reset ausgelöst wird. Das Programm bei \$0000 muß folglich das System initialisieren.

Wenn man den Reset als hardware-abhängigen Sprung verstehen kann, so kann man den Interrupt als Hardware-CALL begreifen. Es gibt nämlich auch für den Interrupt einen Prozessor-Pin gibt, an dem ein Interrupt ausgelöst werden kann. Wenn an diesen Pin durch die Hardware ein Low-Signal kommt, so rettet der Prozessor den augenblicklichen Programmzähler auf den Stack und springt nach \$0038, der Interrupt-Routine. Ist die Interrupt-Behandlung beendet, so kann man mit einem ganz gewöhnlichen RET an die Stelle, an der das laufende Programm unterbrochen wurde, zurückkehren. (Meistens wird jedoch vorher noch der Interrupt wieder "erlaubt", da die Auslösung eines Interrupts immer auch mit dem

Ausschalten aller folgenden Interrupts verbunden ist. Wir kommen darauf gleich noch zurück.) Der Interrupt bleibt daher unsichtbar für das Programm, insofern er zumindest die Register des ersten Registersatzes nicht verändert (worauf man beim Programmieren eigener Interrupt-Routinen achten sollte). Man nennt dies auch "Transparenz" des Interrupts. Der Interrupt eignet sich damit besonders für asynchrone Aufgaben, d.h. Dinge, die unabhängig vom laufenden Programm erledigt werden müssen. Das sind insbesondere periodische Vorgänge, die keinerlei Aufschub dulden, wie z.B. "zeitkritische Prozesse". Dies führt dazu, daß Interrupts in vielen Fällen zur ökonomischen Kommunikation mit peripheren Einheiten genutzt werden. Im CPC wird er hauptsächlich mit Hinblick auf die Verarbeitung von Events angewendet.

Wie oben bereits erwähnt, kann der Interrupt an- und abgeschaltet werden, wozu im Befehlssatz des Z80 zwei Befehle vorgesehen sind (DI zum Abschalten, EI zum Anschalten). So ist es beispielsweise sinnvoll, während der Erledigung zeitkritischer Prozesse die Auslösung des Interrupts zu unterbinden. Die Abarbeitung der Interrupt-Routine stellt nun einmal einen kaum zu kalkulierenden Zeitfaktor dar und der Interrupt tritt darüber hinaus ja auch noch asynchron zum Programmablauf auf. Bei solchen zeitkritischen Prozessen handelt es sich zumeist um die Bedienung von Ein-/Ausgabe-Einheiten, die nicht mit Quittierungs- und Übernahme-Signalen synchronisiert sind (wie z.B. der Strobe und das Busy des Druckers), sondern zeitlich genau abgestimmt sein müssen (wie die Ausgabe auf Kassette oder an eine Floppy-Station). Wenn man solche I/O-Module selber programmiert und die Interrupt-Behandlung des CPC auch benutzen möchte. so sollte man darauf achten, daß der Interrupt nicht allzu lange ausgeschaltet bleibt (sondern nur für die tatsächlich zeitkritischen Prozesse), damit der Takt wenigstens in grober Näherung konstant bleibt (wichtig eventuell bei Ticker-Events etc.).

# 3.1.5.2 Die Behandlung eines Interrupts

Wie wir ja wissen, wird bei Auslösung eines Interrupts zur Routine bei \$0038 verzweigt. Diese Routine macht im Schneider nichts anderes, als zur eigentlichen Behandlungs-Routine nach \$B939 ins RAM zu springen. Dies hat den Vorteil, daß man als Benutzer die Interrupt-Behandlung nach eigenen Wünschen gestalten kann. Wir wollen uns nun anschauen, was diese Routine normalerweise macht. Sie wird von \$03CA aus dem Lo-ROM kopiert. Für genauere Angaben beziehen Sie sich bitte auf das ROM-Listing.

Als erstes schaut die Routine nach, ob dies bereits die zweite Interrupt-Ebene (also ein Interrupt im Interrupt) ist. Ist dies der Fall, so wird der letzte Interrupt als externer Interrupt betrachtet und entsprechend behandelt. Ist dies erst die erste Ebene, so wird dafür das CY-Flag im zweiten Registersatz gesetzt, der neben der I/O auch für den Interrupt benötigt wird. Daraufhin wird für einen kurzen Moment der Interrupt wieder zugelassen. An dieser Stelle tritt dann gegebenenfalls der externe Interrupt auf, findet ein gesetztes Carry vor und wird entsprechend abgearbeitet. Zu dem entsprechenden Programm ist anzumerken, daß das Einschalten des Interrupts durch den Befehl EI (Enable Interrupt) scheinbar vor dem Austauschen der beiden AF-Register geschieht. Wenn ein Interrupt an dieser Stelle auftritt, so würde dies dazu führen, daß die Interrupt-Routine das gesetzte Carry-Flag nicht im Interrupt-Carry vorfindet. Wie gesagt, dies scheint nur so. Tatsächlich läßt der Befehl EI infolge einer Besonderheit in der Konstruktion des Z80-Prozessors den Interrupt nicht sofort nach seiner Ausführung, sondern erst nach der Ausführung des nächsten Befehls wieder zu.

Wenn kein externer Interrupt auftrat bzw. nach Abarbeitung desselben werden die Fast Ticker Chain und eventuell auch die Frame Fly Chain durchgegangen und die Events darin gekickt. Zugleich wird bestimmt, ob es bereits an der Zeit ist, die Ticker Chain zu bearbeiten. Dafür wird ein Flag gesetzt und die eigentliche Bearbeitung findet dann erst später statt. Wenn es nach dieser FTC/FFC-Bearbeitungsroutine (Scan Events) keine Einträge in der Asynchronous Pending Queue gibt und die Ticker Chain noch nicht bearbeitet werden muß, wird die Interrupt-Routine beendet. Gleiches geschieht, wenn der Interrupt während der Bearbeitung der APQ auftrat. Andernfalls wird die APQ durchgegangen, die Ticker Chain bearbeitet und die APQ nochmals abgearbeitet, falls aus der TC asynchrone Events gekickt wurden.

Im CPC 664/6128 wurde noch eine zusätzliche Routine im Kernel implementiert: KL SCAN NEEDED. Sie dient dazu, den Ticker-Frequenzteiler auf 1 zu setzen, so daß beim nächsten Interrupt ein Ticker ausgelöst wird. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn man sicherstellen mächte, daß die Tastatur beim nächsten Interrupt abgefragt wird (die Routine Scan Keyboard wird nur bei jedem Ticker aufgerufen). Wenn der Interrupt eine längere Zeit ausgeschaltet werden muß und hält man damit das Risiko, eine Taste zu "verpassen", möglichst niedrig.

## 3.1.6 Die Restart-Routinen

Neben den bekannteren Programmverzweigungen wie CALL, JP und JR gibt es beim Z80 noch eine Art, den Programmablauf zu steuern: mit Restarts (mnemonisch RST). Man kann sie als normale, unkonditionierte CALLs auf feste Sprungadressen betrachten. Jeder Restart hat dabei seine

eigene Adresse und damit auch eine eigene, ihm zugeordnete Routine. Vergleichbare Befehle sind z.B. beim 6502 der Break, BRK, beim 6809 die drei Software Interrupts, SWI, SWI2, SWI3, beim 68000er der TRAP-Befehl. Die Ansprünge der acht verschiedenen Restarts beginnen beim RAM-Anfang bei \$0000 für RST 00h (oder RST 0) und liegen jeweils acht Bytes auseinander. Sie haben also genug Platz für eine winzige Routine bzw. einen Sprung in eine größere. Der letzte Restart, RST 38h (oder RST 7), springt nach \$0038. Gegenüber den CALL-Befehlen haben Restarts natürlich den Nachteil, daß sie an diese festen Ansprünge gebunden sind. Sie können also das CALL nicht ersetzen. Häufig angesprungene Routinen sollte man jedoch als Restarts setzen, da die Bearbeitung eines RST-Befehls schneller ist und er weniger Speicherplatz benötigt, als ein CALL (1 Byte im Gegensatz zu 3 Bytes beim CALL). Im Schneider-Computer haben jedoch die einzelnen Restarts bereits eine feste Bedeutung, die man als Benutzer nur schwer ändern kann. Wegen des Systemaufbaus des CPC würde eine solche Änderung nur sehr schwer zu kalkulieren sein. Diese Bedeutung der RST-Routinen wollen wir im Folgenden eingehender betrachten.

RST 0: System Reset. Dieser Restart führt einen kompletten, unkonditionierten Kaltstart durch. Das gesamte System wird dabei neu initialisiert, das RAM gelöscht. Beim Einschalten des Rechners geschieht das automatisch.

RST 1: LO JUMP. Dieser Restart führt einen Sprung in die unteren 16 KByte aus, also in das Betriebssystem oder das darunter liegende RAM. Die Adresse folgt dem RST-Aufruf, und die Routine kehrt hinter die Adresse zurück. Da für den Sprung in einen 16-KByte-Bereich nur 14 Adreßbits benötigt werden, sind die Bits 14 und 15 des folgenden Words einer anderen Verwendung zugeführt: Sie geben an, ob das untere (b14) bzw. das obere (b15) ROM beim Ansprung der Routine angeschaltet sein, oder ob der entsprechende RAM-Bereich ausgewählt werden soll. Eine Null schaltet das entsprechende ROM an.

RST 2: SIDE CALL. Während der RST 1 in den Bereich von \$0000 bis \$3FFF springt, geht die Programmkontrolle bei einem RST 2 an eine Routine im Bereich von \$C000 bis \$FFFF. Sonst jedoch sind sich beide Restarts sehr ähnlich: auch dem RST 2 folgen zwei Bytes, deren untere 14 Bits den Offset der Routinenadresse bezüglich \$C000 darstellen, wohingegen die oberen beiden Bits zur laufenden ROM-Nummer addiert werden. Es ist somit möglich, von einem Erweiterungs-ROM aus in eines der drei darauf folgenden ROMs zu springen, ohne daß die eigene Nummer bekannt sein muß (relative Adressierung der Extension-ROMs).

RST 3: FAR CALL. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Restarts ist man mit Hilfe des Far Calls in der Lage, einen Sprung an eine beliebige Stelle im 64-KByte-Adreßraum des Z80 auszuführen. Auch die Parametrisierung dieses Restarts unterscheidet sich von den beiden vorangegangenen: dem RST-3-Befehl folgt nicht die Adresse der Routine, vielmehr folgt ihm ein Zeiger auf einen drei Byte langen Parameterblock. Das erste Word dieses Blocks stellt dabei die Adresse der Routine dar, die man anspringen möchte, das dritte Byte ist die (ROM-)Konfiguration. Die Werte von 00 bis \$FB bedeuten dabei die Nummer des Hi-ROM, das man beim Ansprung der Routine ausgewählt haben möchte. Hat die Konfiguration einen Wert von \$FC bis \$FF, so stellen die unteren beiden Bits die ROM/RAM-Switches für die unteren (b0) und für die oberen (b1) 16 KByte dar. Eine Null bedeutet, daß das entsprechende ROM ausgewählt ist.

RST 4: RAM LAM. Dieser Restart ermöglicht einer ROM-Routine einen einfachen (Lese-)Zugriff auf das gesamte RAM, also auch auf das darunter liegende. Die Hardware des Schneider-Computers ist derart ausgelegt, daß alle Schreiboperationen automatisch auf das RAM geleitet werden, unabhängig von den ROM/RAM-Switches im Gate Array. Die Routine RAM LAM (Load Accumulator from Memory) lädt den Akku mit dem Byte, auf das das HL-Register beim Aufruf zeigt. HL wird dabei nicht verändert.

RST 5: FIRM JUMP. Der Name dieses Restarts, der einen Sprung über die gesamten 64 KByte ausführt, bezieht sich aus der Tatsache, daß das untere ROM (der Sitz der Operating System Firmware) für die Dauer der angesprungenen Routine eingeschaltet wird, während das obere ROM unverändert bleibt. Dem RST-Befehl folgt direkt die Routinenadresse. Die Ansprünge der Arithmetik-Routinen in der Nebentabelle der Jump-Restore-Vektoren werden mit diesem Restart realisiert.

RST 6: USER. Diese Routine besteht im wesentlichen aus einer Endlos-Schleife, die bei abgeschaltetem unteren ROM auf einen Interrupt wartet, während sie die laufende Konfiguration immer wieder rettet. Sie kann genutzt werden, um auf einen externen Interrupt zu warten, der nicht mittels eines RET in die Schleife zurückkehrt. Andernfalls wäre der Aufruf der Routine sinnlos.

RST 7: INTERRUPT. Die Routine für die Behandlung eines Interrupts und die Routine für den RST 7 fallen beim Z80 zusammen. Eine genaue Beschreibung der Interrupt-Behandlung finden Sie im Abschnitt 3.1.5.

# 3.2 Das MACHINE PACK (MC)

## 3.2.1 Allgemeines

Wie schon in 3.1.1 erwähnt, bildet das Machine Pack die Schnittstelle zwischen der Software, die auf dem CPC läuft, und der Hardware des Computers. Wie das Kernel dem Programmierer die Sorge um die grundlegenden logischen Strukturen abnahm, so ist das Machine Pack dazu da, dem Benutzer den Zugriff auf die Hardware zu erleichtern, ohne daß dieser dazu über ihren genauen Aufbau informiert sein muß.

Aus dieser Aufgabe des Machine Packs folgt auch eine seiner herausragenden Eigenschaften: Es ist nur sehr wenig strukturiert und hat eher den Charakter einer Unterprogrammbibliothek, als eines in sich abgeschlossenen, zusammenhängenden Packs (wie z.B. der Keyboard Manager). Auch gibt es kaum Strukturen, über die man etwas sagen könnte. Aus diesem Grunde wollen wir uns in der Beschreibung dieses Packs auf eine Beschreibung der einzelnen Routinen beschränken.

## 3.2.2 Die Routinen des Machine Packs

# 3.2.2.1 Systemroutinen

MC START PROGRAM: Diese Routine dient dazu, ein Programm zu starten, dessen Adresse ihr übergeben wird. Das Programm soll jedoch in einem definierten System gestartet werden. Daher werden vorher sämtliche Teile des Betriebssystems initialisiert. Programme, die auf diese Weise angesprungen werden, sind zumeist keine einfachen User-Routinen, sondern eher eigenständige, unabhängige Systeme. Ein Sonderfall wird dann unterschieden, wenn die übergebene Einsprungadresse Null ist: "MC Start Program" wählt dann die Konfiguration 0 und den Ansprung \$C006 aus, d.h. im Normalfall das Basic (es sei denn, das obere ROM wurde ausgewechselt).

MC BOOT PROGRAM: Diese Routine lädt ein Programm mit Hilfe einer Laderoutine, deren Adresse ihr übergeben wird. Zusätzlich werden auch noch alle wesentlichen Systemteile initialisiert (Keyboard Manager, Screen Pack und Text Screen Pack). Das geladene (gebootete) Programm wird dann mit MC Start Program gestartet. Die Startadresse muß von der Lade-Routine zurückübergeben werden.

RESET CONT'D: Dies ist die Hauptroutine, die nach einem Reset ausgeführt wird. Sie initialisiert den Video-Chip (je nach Bildwiederholfrequenz unterschiedlich) und springt dann mit MC Start Program das Basic an.

## 3.2.2.2 Routinen zur Bildschirmbehandlung

MC SET MODE: Mit dieser Routine wird der Bildschirmmodus eingestellt.

MC CLEAR INKS: Setzt den Wert für Border und alle anderen Farbstifte auf einen Wert.

MC SET INKS: Setzt die Farbstift-Register im Gate Array entsprechend einer Tabelle der Farben, deren Adresse ihr übergeben wird.

MC WAIT FLYBACK: Wartet auf eine vertikale Synchronisation des Elektronenstrahls des Monitors, die etwa fünfzigmal pro Sekunde eintritt.

MC SCREEN OFFSET: Übergibt die vom Benutzer gelieferten Werte für SCR BASE und SCR OFFSET an das Gate Array, SCR BASE gibt dabei den Start des Speicherbereiches an, den der CRTC abfragen soll (das sogenannte Video-RAM). SCR OFFSET zeigt innerhalb dieses Bereiches auf die Speicherstelle, bei der die Abfrage beginnen soll. d.h. auf das Byte. das die obersten linken Punkte auf dem Bildschirm repräsentiert.

# 3.2.2.3 Routinen für die Druckersteuerung

MC RESET PRINTER: Diese Routine setzt die Indirection, die normalerweise auf die Routine springt, die ein Zeichen an Centronics ausgibt und auf den Drucker wartet, wieder auf den Ausgangswert (d.h. auf MC Wait Printer). Es kann für den Benutzer sinnvoll sein, eine eigene Routine zum Drucken eines Zeichens an diese Stelle einzubauen, wenn er z.B. über ein besonderes Interface (z.B. RS 232) verfügt, das dann natürlich eine besondere Behandlungsroutine erfordert. Man muß dann lediglich die Indirection "umbiegen". Mit MC Reset Printer wird sie dann wieder "zurechtgebogen".

MC PRINT CHAR: Diese Routine springt die Indirection an (also normalerweise MC Wait Printer). Zusätzlich rettet es noch das BC-Register, das von MC Wait Printer verändert wird. Eine Neuerung im CPC 664/6128 gegenüber dem 464 ist eine Übersetzungstabelle (Translation Table), mit der man maximal 20 Zeichen durch jeweils ein anderes Zeichen ersetzen kann. Eine solche Tabelle muß als erstes Byte die Anzahl der Zeichenpaare enthalten, die in dieser Tabelle stehen. Dann folgen (im ASCII-Format) die Zeichenpaare, jeweils zuerst das zu ersetzende Zeichen und dann der Code, durch das es ersetzt werden soll. Ist letzterer gleich \$FF, so wird das Zeichen ignoriert.

MC PRINT TRANSLATION: Diese Routine gibt es nur im 664 und im 6128. Sie dient dazu, eine neue Translation Table zu definieren, indem ihr die Adresse der Tabelle übergeben wird. Sofern diese Tabelle nur maximal 20 Zeichenpaare enthält, wird sie an eine eigens dafür vorgesehene Stelle im OS-RAM kopiert.

MC WAIT PRINTER: Druckt ein Zeichen aus und wartet vorher innerhalb bestimmter Zeitschranken, wenn der Drucker "busv" ist.

MC SEND PRINTER: Diese Routine schickt ein Zeichen an den Centronics-Port, der im allgemeinen für den Anschluß eines Druckers vorgesehen ist. Das Zeichen kann nur sieben Bits umfassen, b7 ist ständig auf null gehalten.

MC BUSY PRINTER: Schaut nach, ob der Printer bereit ist, ein Zeichen von Centronics zu übernehmen oder ob er beschäftigt (busy) ist. Es wird dann ein entsprechendes Flag zurückgegeben.

## 3.2.2.4 Sonstige Routinen des Machine Packs

MC SOUND REGISTER: Diese Routine erleichtert dem Benutzer den Zugriff auf die Register des PSG, die sonst nur über mehrfaches Umschalten einiger Steuersignale verfügbar werden. Man übergibt ihr die Nummer des Registers, auf das man zugreifen möchte und den Wert, den man in das Register schreiben will.

Scan Keyboard: Obwohl diese Routine keine offizielle User-Routine ist (beim 664/6128 ist sie eine Indirection), soll sie hier erwähnt werden, da sie für die Abfrage der Tastatur von zentraler Bedeutung ist. Der Benutzer übergibt ihr zwei Tabellen: eine, um die direkten Rückmeldungen aus der Tastaturmatrix abzuspeichern, eine zweite für die entsprechenden positiven Rückmeldungen - d.h. gedrückte Tasten sind als 1-Bit dargestellt, im Gegensatz zur direkten Rückmeldung, bei der ein 0-Bit eine gedrückte Taste bedeutet. Die Routine gibt die gleichen Tabellen aktualisiert zurück.

### JUMP RESTORE 3.3

### 3.3.1 Die Aufgaben des Jump Restore Packs

Dieses Pack dient vor allem der Initialisierung der RAM-Vektoren im CPC. Sollten diese gezielt oder versehentlich verändert worden sein, so können sie mit dem Aufruf der Routine Jump Restore wiederhergestellt werden.

Die umfangreiche Adressentabelle, über die der Schneider-Computer verfügt, hat verschiedene Aufgaben.

- 1. Durch das Banking im CPC ist der Zugriff auf Betriebssystem-Routinen für Programme im RAM oder in einem oberen ROM nicht ganz einfach. Vor dem Ansprung muß gegebenenfalls noch das ROM eingeschaltet und nach Ausführung der Routine der alte Status wieder gesetzt werden. Dadurch, daß sämtliche Ansprünge des Betriebssystems über Restarts (siehe 3.1.6) erfolgen, können Benutzer-Programme nunmehr sehr einfach das Betriebssystem anspringen.
- Wenn man größere Programme schreibt, die man z.B. vermarkten 2. möchte, so stellt sich stets die Frage nach der Kompatibilität, sobald mehr als eine Version eines Computers auf dem Markt ist. Dies gilt beim Schneider-Computer natürlich ganz genauso, da dieser mittlerweile in drei Versionen (464, 664 und 6128) verkauft wird. Die Betriebssysteme der drei Maschinen sind zwar über weite Strecken logisch identisch, durch gewisse kleinere Änderungen kam es jedoch zu Verschiebungen der einzelnen Routinen. Würde man nun das Operating System direkt anspringen, so wäre ein Programm für den 464 auf dem 664 völlig unbrauchbar, weil die Ansprünge aufgrund der Verschiebungen natürlich falsch wären. Gleiches gilt für die (In-)Kompatibilität von CPC 664 und CPC 6128. Dem wird durch Sprungtabellen begegnet, in denen die einzelnen Ansprünge für die Routinen (man nennt diese auch "Vektoren") immer an der gleichen selber durchaus bleiben. iedoch auf verschiedene Einsprungadressen verweisen können.
- 3. Das Betriebssystem des CPC ist zwar ein recht gutes System insofern, als es eigentlich alle hardwaremäßig vorhandenen Möglichkeiten des Computers unterstützt. Dennoch kann vorkommen, daß man anstelle einer Betriebssytem-Routine eine eigene Routine einbauen möchte, um z.B. neue Hardware zu unterstützen. Ein solcher Fall liegt z.B. beim Anschluß einer Floppy an den 464 vor. Da sich das Basic in einem ROM befindet, kann

man die Aufrufe der Ein-/Ausgaberoutinen nicht verändern. Würde das Basic das Betriebssystem direkt anspringen, so könnte man die Floppy von Basic aus nicht benutzen. Da das Basic jedoch nicht direkt, sondern über die Sprungtabelle die I/O-Routinen aufruft, kann das DOS anstelle der Cassettenroutinen die entsprechenden Ansprünge der Disketten-Routinen einsetzen. Die Sprungtabellen haben somit auch die Aufgabe, eine Erweiterung des Systems so zu ermöglichen, daß die bestehende Software die neuen Systemteile (die dann natürlich mit ein wenig Interface-Software ausgestattet sein müssen) ohne Änderung benutzen kann.

Dies alles bezieht sich auf die Haupttabelle der festen Betriebssystem-Ansprünge. Es gibt jedoch noch einige andere Sprungtabellen im CPC. Im Folgenden wollen wir alle Tabellen des Jump Restore Packs unter die Lupe nehmen

### 3.3.2 Die Sprungtabellen im CPC

Wir unterscheiden vier verschiedene Tabellen im Schneider-Computer:

- 1. Die Haupttabelle: Hier liegen Vektoren für alle wesentlichen Routinen des Betriebssystems. Sie haben aus Gründen der Kompatibilität in jeder Version garantiert die gleiche Bedeutung. Die Haupttabelle geht im 464 von \$BB00 bis \$BD39, im 664 bis \$BD5A und im 6128 bis \$BD5D, wegen der zusätzlichen Routinen, die aber für alle künftigen Versionen konstant bleiben sollen. Die Ansprünge werden realisiert durch ein RST1 mit folgender Adresse und ROM-Switches. Die ROM-Switches sind normalerweise so eingestellt, daß das obere ROM ausgeschaltet ist. Dies ist z.B. für die Bildschirmroutinen von Bedeutung, da diese ja auf das Video-RAM zugreifen müssen. Das untere ROM ist dabei natürlich an. Die Vektoren der Haupttabelle können direkt vom Benutzer angesprungen werden, Dies ist, wie wir noch sehen werden, nicht unbedingt selbstverständlich.
- 2. Die Nebentabelle: Die Vektoren dieser Tabelle variieren in ihren Bedeutungen (zwischen 464 und 664/6128), d.h. Software, die auf allen drei Maschinen laufen soll, sollte die Benutzung dieser Segmente des Betriebssystems vermeiden. Durch die Nebentabelle können der Editor und die Arithmetik angesprungen werden. Im 464 also sowohl Fließkomma- als auch Integerarithmetik. Im 664/6128 ist die Integerarithmetik in das obere ROM übernommen worden. Die Nebentabelle hat also nur Bedeutung für Software, die speziell für das aktuelle System geschrieben wurde. Im RAM liegt

sie beim 464 von \$BD3A bis \$BDCC, im 664 von \$BD5B bis \$BDBD und im 6128 von \$BD5E bis \$BDC0. Die Ansprünge selber werden über ein RST5 realisiert, das den Status des oberen ROMs nicht verändert. Die Fließkomma-Arithmetik kann dies z.B. benutzen, indem ihr ein Zeiger in das obere ROM gegeben wird, um ihr für Berechnungen bestimmte Werte zu übergeben. Die einzige Ausnahme bildet Edit. Diese Routine wird - wie auch die Einträge in der Haupttabelle - mit einem RST1 angesprungen. Dies geschieht, weil die Betriebssystem-Routinen sich untereinander nicht über die Haupt- oder die Nebentabelle aufrufen, sondern sich direkt anspringen. Da der Editor auch Packs anspringt, die z.B. auf das Video-RAM zugreifen müssen, muß zu diesem Zweck das obere ROM für Edit ausgeschaltet sein. Dies wäre mit einem RST5 nicht zu garantieren. Wie auch schon die Vektoren der Hauttabelle, so können auch die der Nebentabelle direkt vom Benutzerprogramm angesprungen werden.

- Die Indirections: Im Gegensatz zu den beiden ersten Tabellen sind 3. die Indirections keine RST-Vektoren, sondern werden ganz einfach über JumPs realisiert. Dies setzt dann natürlich voraus, daß das untere ROM eingeschaltet ist, was die Indirections weitgehend unbrauchbar für den Aufruf durch ein Benutzer-Programm macht. Tatsächlich sind sie auch nicht dazu gedacht, von einem User-Programm angesprungen zu werden. Sie sollen lediglich von bestimmten Stellen des Betriebssystems aus aufgerufen werden. Trotz dieser Einschränkungen können sie von großem Wert für den Benutzer sein. Indirections für Routinen wurden nämlich immer dort eingeführt, wo irgendwelche grundlegenden Operationen ausgeführt werden, die man zu bestimmten Zwecken sinnvoll durch andere ersetzen könnte. Ein Beispiel dafür ist die Routine MC Wait Printer: Diese Routine gibt ein Zeichen an das Centronics-Interface aus, wobei sie eine Zeit lang wartet, falls die angeschlossene Einheit noch nicht fertig sein sollte. Will man jetzt aber die gesamte Drucker-Ausgabe beispielsweise auf ein selbstgebautes serielles Interface lenken, so schreibt man eine kurze Bearbeitungs-Routine. Man "verbiegt" die Indirection derart, daß sie auf die neue Routine zeigt. Die Indirections sind also für den User nur dadurch von Wert, daß er sie verändern kann, um so Änderungen in der I/O des CPC vorzunehmen.
- 4. Die Kernel Hi Jumps: Auch diese Tabelle ist nicht mit Restarts, sondern mit Jumps realisiert. Dies ist aber auch schon das einzige, was die Hi Jumps mit den Indirections verbindet. Denn zum einen

zeigen die Vektoren nicht auf I/O-Routinen, zum anderen sind sie für das Benutzerprogramm vor allem dadurch zu benutzen, daß sie angesprungen werden. Die Routinen nämlich, die durch die Hi Jumps zusammengefasst werden, sind Banking Routinen, die demnach auch nicht im unteren ROM, sondern in den zentralen 32 KByte zu finden sind. Logischerweise zeigen dann auch die Hi Jumps in diesen Bereich. Da daher auch nicht der Status der ROMs von Interesse ist, können die Hi Jumps von jeder Stelle im System ohne Vorbehalte angesprungen werden. Eine Veränderung der Hi Jumps scheint kaum sinnvoll, da die entsprechenden Routinen eigentlich nicht mehr optimiert oder sinnvoll verändert werden können. Diese Tabelle hat demnach vor allem die Aufgabe, eine Adressenunabhängigkeit der Kernel-Routinen herzustellen. Die Hi Jumps werden vom Kernel ins RAM kopiert. Das Jump Restore hat mit dieser Sprungtabelle eigentlich nichts zu tun. Wir haben sie lediglich der Systematik halber an dieser Stelle erwähnt.

## 3.3.3 Die Benutzung der Haupt- und Nebentabelle

Da die Haupttabelle vor allem dazu dient, Programme transportabel zu machen, d.h. sie derart zu gestalten, daß sie auf verschiedenen Versionen des Betriebssystems laufen, ist es beim Entwurf von Programmen nötig, einige Konventionen einzuhalten, die vom Hersteller vorgegeben wurden. Nur durch strenges Einhalten solcher Normen ist gewährleistet, daß die Benutzer-Software wirklich systemunabhängig ist. Die Konventionen sollten auch für die Nebentabelle eingehalten werden. Dies erhöht die Systematik und die "Sauberkeit" des Programms.

Eine wichtige Vereinbarung ist die, daß Aufrufe von Betriebssystem-Vektoren nur an dem dafür vorgesehenen Ort geschehen sollen, d.h. man sollte nicht einen Vektor an eine andere Stelle ins RAM kopieren und ihn dann dort anspringen.

Wenn man Vektoren umdefinieren möchte so sollte das so geschehen, daß man den laufenden Vektor in einen sicheren Bereich kopiert und dann den neuen an dessen Stelle schreibt. Braucht man den neu definierten Vektor nicht mehr, so setzt man den alten wieder an seine Stelle.

Neben diesen Formalien ist natürlich darauf zu achten, daß eigene Routinen, die man anstelle von Operating System-Routinen als Vektoren setzt, möglichst die gleiche Parametrisierung haben wie diese. Von der Ebene des Anwenderprogrammes her, sollten diese beiden Routinen nicht zu unterscheiden sein.

Schreibt man eigene User-Programme, so sollte man aus Gründen der Übertragbarkeit versuchen, nur Vektoren der Haupttabelle zu benutzen. da bei verschiedenen Versionen nur diese als konstant garantiert sind.

## 3.3.4 Struktur des unteren ROMs

An der Struktur der Haupt- und der Nebentabelle kann man sehr gut auch die Struktur der Routinen im unteren ROM ableiten. So erkennt man einen Hauptteil, in dem alle Packs liegen, außer der Arithmetik und dem Editor, die ihrerseits in dem Nebenteil zusammengefaßt sind. Das Firmware Manual bezieht sich ausschließlich auf den Hauptteil, obschon man unter Firmware eigentlich sämtliche fest installierte Software in einem System versteht.

Dies verleiht dem Hauptteil des unteren ROMs einen besonderen Status. Nach der Nomenklatur, die der Hersteller vorschlägt, wird dieser Teil deshalb unter der Bezeichnung "Betriebssystem" (Operating System, OS) zusammengefaßt. Der Teil der Fimware, der sich im oberen ROM befindet, bildet das "Basic". Der Nebenteil des unteren ROMs bleibt hingegen unbenannt. Man erkennt das "zwischen den Stühlen sitzen" dieses Teils z.B. auch daran, daß sich im 464 das Integer-Pack noch im unteren ROM befindet. im 664 und im 6128 aus Platzgründen kurzerhand ins obere ROM getan wurde.

Bei der Strukturierung dieses Buches stellte sich die Frage, ob dieser Firmware-Teil ohne Name nun dem Basic oder dem OS zuzuschreiben ist oder gar separat behandelt werden sollte. Wie Sie sehen, entschieden wir uns dafür, ihn zusammen mit dem Betriebssystem zu beschreiben. Dafür gibt es mehrere Gründe: zum einen spricht natürlich die speicherplatzmäßige Zuordnung (d.h. die Unterbringung dieses Teils im OS-ROM) zum Betriebsystem dafür. Sie steht in Verbindung mit der Einführung von speziellen Vektoren für diese Routinen, die auch vom OS verwaltet werden (zusammen mit der Haupttabelle vom Jump Restore Pack). Dann spricht auch noch die sehr saubere Programmierung dieser Systemteile und ihre hohe Modularität für eine Verbindung zum Operating System. Eine solch hohe Modularität ist im Basic-ROM kaum zu finden.

# 3.4 Das SCREEN PACK (SCR)

### 3.4.1 Allgemeines

Das Screen-Pack im CPC ist die unterste Ebene der Bildschirmverwaltung. In diesem Pack finden sämtliche Schreib- und Lesezugriffe auf den Bildschirmspeicher statt. Die Bildschirm-Adreßberechnung wird hier ebenso durchgeführt wie das soft- oder hardwaremäßige Scrollen des Bildschirms nach oben oder nach unten. Alle diese Funktionen werden vom Text- und Graphics-Pack benutzt, die die nächsthöhere Ebene der Bildschirmverwaltung darstellen.

Wie ähnliche Routinen in den meisten anderen Packs, wird auch die Routine SCR INTIALIZE bei einem Kaltstart aufgerufen. Sie ruft SCR RESET auf, initialisiert den Bildschirmspeicher-Start, schaltet Mode 1 ein und löscht den Bildschirm. Die Routine SCR RESET legt die Farbstiftzuordnungen auf Voreinstellungs-(Default-)Werte und kopiert drei Indirections vom ROM ins RAM.

#### 3.4.2 Die Auswahl der verschiedenen Modes

Bevor eine Operation im Screen-Pack durchgeführt werden kann, muß erst einmal der Mode festgelegt werden, in dem die Darstellung erfolgen soll. Die Mode-Nummer wird, entsprechend des beim Basic-Befehl MODE übergebenen Werts, dem Screen-Pack über die Routine SCR SET MODE mitgeteilt. Diese Mode-Nummer löscht nach dem Einschalten des gewünschten Mode den Bildschirm mittels SCR MODE CLEAR, da der alte Bildschirmspeicherinhalt, im neuen Mode dargestellt, zu ungewöhnlichen Pixelmustern führen kann. Weiterhin wird innerhalb eines Bytes eine Tabelle von Bitmasken für die Pixelauswahl erstellt. In der ersten dieser Bitmasken sind alle die Bits gesetzt, die die Darstellung des ersten, ganz links stehenden, Pixels bestimmen, Bei Mode 0 sind dies vier Bits (Maske \$AA), bei Mode 2 dagegen nur ein Bit (Maske \$80). Es folgen die Bitmasken für die übrigen Pixels im Byte. Die Zahl der Bitmasken, also der Pixels pro Byte, beträgt je nach Mode zwei, vier oder acht.

Da die Codierung der Farben, die später noch beschrieben wird, vom ausgewählten Mode abhängt, werden die Farbmasken bei allen Text- und dem Graphik-Window decodiert und anschließend für den neuen Mode codiert. Die Text-Windows werden außerdem auf Default-Werte gesetzt, da die Window-Spaltengrenzen im neuen Mode eventuell nicht mehr zulässig sind.

## 3.4.3 Die Textzeichen-Matrizen

Die Informationen, wie ein Textzeichen auf dem Bildschirm aufgebaut ist, werden dem Screen-Pack vom Text-Pack in Form einer acht Byte langen Zeichenmatrix übergeben. Diese Matrix entspricht einer in Basic mit dem Befehl SYMBOL definierten Matrix. Die Matrixbytes beschreiben ein Feld von acht mal acht Pixels; ein gesetztes Bit in der Matrix bedeutet ein gesetztes Pixel auf dem Bildschirm. Da aber nur in Mode 2 ein Byte des Bildschirmspeichers acht Pixels darstellt, müssen in den anderen Modes die Matrixbytes noch aus der gepackten Form (ein Bit pro Pixel) in eine ungepackte Form gebracht werden. Mit Hilfe der oben beschriebenen Bitmasken werden für jedes gesetzte Pixel zwei Bits (bei Mode 1) oder vier Bits (bei Mode 0) in der ungepackten Matrix gesetzt. Bei Mode 2 hingegen braucht die gepackte Matrix nur kopiert zu werden.

Die ungepackte Matrix wird an die Routine zurückgegeben, die das Screen-Pack aufruft, in der Regel an das Text-Pack. Sie kann nach Modifikation entsprechend der ausgewählten Farben direkt in den Bildschirmspeicher übertragen werden. Das Konvertieren einer Matrix in seine ungepackte Form geschieht mit Hilfe von SCR UNPACK und das Packen einer direkt aus dem Bildschirmspeicher gelesenen Matrix mit SCR REPACK.

# 3.4.4 Die Verwaltung der Farben

Wie schon in Kapitel 1.3 beschrieben, geht die Erzeugung der Farben im CPC auf mehreren Ebenen vonstatten. Unter den vom Gate Array erzeugten 32 Farben sind fünf Farben, die nicht als eigenständige neue Farben bezeichnet werden können. Sie weisen keinen erkennbaren Unterschied zu bestimmten, aus den 27 restlichen Farben auf. Die Farbwerte dieser Farben (1, 8, 9, 16, 17) sind für den Benutzer jedoch nicht so leicht zu merken. Daher wird mit einer Tabelle aus der vom Benutzer übergebenen Farbnummer erst der ans Gate Array übergebene Farbwert berechnet. Die fünf erwähnten Farben haben die Nummern 27 bis 31.

Je nach Mode sind 2, 4 oder 16 verschiedene Farben gleichzeitig darstellbar (d.h. 2, 4 oder 16 "Farbstifte" verwendbar). Die Zuordnung von Farbnummern zu den verschiedenen Farbstiften geschieht in Basic mit dem INK-Befehl und im Screen-Pack mit der Routine SCR SET INK. Diese Routine wandelt die beiden übergebenen Farbnummern in Farbwerte um. Die Farbwerte werden in zwei Tabellen abgelegt. Aus einer dieser Tabellen werden die Farbwerte dann ans Gate Array übergeben. Entsprechend erfolgt die Festlegung der Rahmenfarbe(n) (Basic-Befehl BORDER) mit SCR SET BORDER.

Da der CPC die Möglichkeit bietet, jedem Farbstift zwei Farben zuzuordnen, die sich ständig abwechseln (blinken), können die Farbwerte nicht direkt ans Gate Array übergeben werden. Die Übergabe findet in einer Event-Routine statt, die die Werte aus einer der zwei Farbwerttabellen entnimmt. Der zugehörige Event-Block ist in der Frame-Fly-Chain eingehängt. Somit werden die Farben nur nach einem Strahlrücklauf gewechselt. Die Zahl der Aufrufe der Event-Routine, die bis zum nächsten Farbwechsel vergehen soll, wird mit SCR SET FLASHING festgelegt. Ein niedriger Wert bedeutet hier einen raschen Farb(tabellen)wechsel.

Wenn ein Pixel auf dem Bildschirm in der Farbe eines bestimmten Farbstiftes dardestellt werden soll, so muß die Nummer des Farbstifts (codiert) an die entsprechende Stelle im Bildschirmspeicher geschrieben werden. Mit der Routine SCR INK ENCODE kann eine Farbstiftnummer in die entsprechende Farbmaske gewandelt werden. In dieser Farbmaske ist die Farbstift-Nummer je nach Mode zwei, vier oder achtmal jeweils an den Bit-Positionen für ein Pixel enthalten. Die Farbmasken für die Pen- und Paper-Farbstifte ergeben, verknüpft mit der Maske für die Pixelauswahl. dann das in den Bildschirmspeicher zu schreibende Byte. Die Pen- und Paper-Farbmasken werden jedoch nicht vom Screen-Pack, sondern vom Text- und Graphics-Pack verwaltet. Das Screen-Pack unterstützt nur die Umcodierung, Mit der Routine SCR INK DECODE kann aus der Maske wieder die Farbstift-Nummer berechnet werden, während SCR READ die Farbe eines bestimmten Pixels auf dem Bildschirm decodiert.

# 3.4.5 Die Adreßberechnung

Wie schon im Kapitel 1.2 beschrieben, besteht die Startadresse des Bildschirms aus zwei Teilen. Mit SCR SET BASE kann der 16-KByte-Block ausgewählt werden, in dem der Bildschirmspeicher liegen soll. Will man den durch SCR INITIALIZE eingestellten Wert \$C000 für eigene Anwendungen ändern, so wäre aufgrund der Speicherbelegung des CPC nur der Wert \$4000 sinnvoll. Die Routine für das Hardware-Scrolling verschiebt durch SCR SET OFFSET innerhalb des durch SCR BASE ausgewählten Bereichs die Bildschirm-Startadresse. SCR OFFSET kann jedoch wegen der Hardware des CPC nur innerhalb der ersten 2 KByte des ausgewählten 16-KByte-Blocks und nur in 2-Byte-Schritten gesetzt werden.

Im CPC 664/6128 ist es mit Hilfe der Routine SCR SET POSITION möglich, neben dem sichtbaren Bildschirminhalt weitere, unsichtbare Bildschirme aufzubauen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn man schnell zwischen verschiedenen Bildschirmen umschalten will oder die Bildschirm-Aufbauphase unsichtbar bleiben soll. An SCR SET POSITION werden die Werte für SCR OFFSET und SCR BASE übergeben. SCR SET POSITION

speichert diese Werte zwar in den entsprechenden Systemvariablen ab, so daß die Aktionen des Screen- und damit auch des Text- und Graphics-Packs mit den neuen Werten durchgeführt werden. Der Hardware (also dem Gate Array) werden SCR OFFSET und SCR BASE jedoch nicht neu übergeben, so daß nach SCR SET POSITION der gleiche Bildschirm sichtbar bleibt.

Die Bildschirmadresse für ein, durch Graphik-Koordinaten angegebenes, Pixel wird von der Routine SCR DOT POSITION berechnet. Diese Routine liefert auch noch die Maske für die Auswahl des gewünschten Pixels innerhalb des Bildschirmbytes. Für Textpositionen verwendet man dagegen die Routine SCR CHAR POSITION. Sie errechnet die Adresse des linken oberen Pixels eines Zeichens aus Zeile und Spalte und gibt keine Pixelauswahl- Maske zurück, da bei Ausgabe eines Textzeichens alle Pixels im Byte verändert werden und die Masken deshalb einer ungepackten Zeichen-Matrix entnommen werden. Die an diese und andere Routinen übergebenen Text-Koordinaten müssen innerhalb bestimmter Grenzen liegen, die vom Mode abhängen. Diese Grenzkoordinaten kann man durch die Routine SCR CHAR LIMITS erfahren.

Bei der Ausgabe eines Textzeichens müssen in Mode 0 und Mode 1 mehrere Bytes in einer Rasterzeile verändert werden. Auf jeden Fall aber werden Pixels in acht verschiedenen Rasterzeilen verändert, da ein Zeichen mit acht mal acht Pixeln dargestellt wird. Da die Adresse des nächsten Bildschirmbytes wegen des möglichen Übertrags zu den RA-Bits (Bits 10 bis 12, siehe Kapitel 1.2) nicht immer die folgende Adresse ist, kann mit Hilfe der Routinen SCR NEXT BYTE und SCR PREV BYTE die Adresse des nächsten bzw. vorigen zu bearbeitenden Bytes berechnet werden. Will man die Adresse der Position einer Rasterzeile über der jetzigen Position erfahren, so ruft man SCR PREV LINE auf, für die nächste Rasterzeile dagegen SCR NEXT LINE. Diese Routinen sind nicht nur bei Ausgabe eines Textzeichens sinnvoll einsetzbar. Auch beim Zeichnen einer senkrechten Pixel-Linie beispielsweise spart es Zeit, SCR NEXT LINE anstatt von SCR DOT POSITION für jeden Pixel neu aufzurufen.

## 3.4.6 Das Setzen der Pixels auf dem Bildschirm

Das Setzen von einem Pixel geschieht mit der Routine SCR WRITE. An sie werden die Bildschirmadresse, die Farbmaske der Pixelfarbe und die Maske für Pixelauswahl übergeben. Über letztere können übrigens auch mehrere Pixels gleichzeitig gesetzt werden. Es wird jedoch immer nur ein Byte bearbeitet. Mit der Routine SCR ACCESS kann festgelegt werden, ob bei SCR WRITE die Pixels direkt gesetzt werden oder ob eine AND-, ORoder XOR-Verknüpfung mit dem bestehenden Bildschirminhalt durchge-

führt werden soll. Will man die Pixels auf jeden Fall direkt - ohne Rücksicht auf den vorherigen Bildschirminhalt - setzen, so sollte man anstatt SCR WRITE die Routine SCR PIXELS benutzen.

Komplexere Aufgaben bewältigen die Routinen SCR FILL BOX und SCR FLOOD BOX. Sie füllen einen rechteckigen Ausschnitt des Bildschirms mit einer bestimmten Farbe. Während SCR FILL BOX neben der Farbmaske Textzeilen- und Spalten zur Begrenzung des Rechtecks übergeben werden müssen, sind bei SCR FLOOD BOX die Bildschirmadresse, Zahl der Rasterzeilen und Zahl der Bytes pro Rasterzeile gefragt. Mit SCR CHAR INVERT kann durch Vertauschen zweier Pixelfarben ein Textzeichen invertiert werden, was zur Cursordarstellung genutzt wird. Schließlich werden von SCR HORIZONTAL und SCR VERTICAL waagerechte bzw. senkrechte Linien gezeichnet. Diesen beiden Routinen müssen Graphik-Koordinaten übergeben werden.

### 3.4.7 Das Scrolling

Soll der gesamte Bildschirm nach oben oder unten gescrollt werden, so benutzt man dafür die Routine SCR HARDWARE ROLL. Sie ist schneller als die Routine SCR SOFTWARE ROLL, mit der man ein nicht den ganzen Bildschirm umfassendes Window scrollen kann. Die Windowgrenzen müssen hierzu an die Routine übergeben werden.

# 3.5 Das TEXT SCREEN PACK (TXT)

### 3.5.1 Allgemeines

Dieses Pack hat die Aufgabe, die acht verschiedenen Windows zu verwalten und eine Zeichenausgabe und Cursordarstellung auf dem Bildschirm zu ermöglichen. Es benutzt zur Ausführung dieser Aufgaben Routinen aus dem Screen-Pack.

Wie in jedem Pack, so finden sich auch hier die Routinen TXT INITIA-LIZE und TXT RESET. Während TXT INITIALIZE die Parameter für sämtliche Windows initialisiert, kopiert TXT RESET einige Indirections und initialisiert die Steuerzeichen-Sprungtabelle.

### 3.5.2 Die Verwaltung der Windows

Das Text-Pack erlaubt die Definition von acht Bildschirmfenstern (Windows). Die Länge eines Parameter-Blocks eines Windows beträgt im CPC 464 15 Byte. Der Aufbau ist wie folgt:

```
00
         Cursorzeile (absolut)
         Cursorspalte (absolut)
01
02
         0 = Hardware-Scrolling, sonst Software-Scrolling
03
         obere Windowgrenze
04
         linke Windowgrenze
05
         untere Windowgrenze
06
         rechte Windowgrenze
07
         Scrolling-Zähler
08
         Cursor-Flag
         b0: 0 = \text{enabled}, 1 = \text{disabled}
         b1: 0 = ON, 1 = OFF
09
         VDU-Flag (0 = keine Zeichenausgabe)
0A
         Pen-Farbmaske
         Paper-Farbmaske
0B
         Indirection für Hintergrundmodus
OC/OD
0E
         0 = Ausgabe auf Textcursorposition (TAGOFF)
         sonst Ausgabe auf Graphikcursorposition (TAG)
```

Im CPC 664 und im CPC 6128 ist ein Window-Parameter-Block nur 14 Byte lang:

```
00
          Cursorzeile (absolut)
01
          Cursorspalte (absolut)
02
          0 = Hardware-Scrolling, sonst Software-Scrolling
03
          obere Windowgrenze
04
         linke Windowgrenze
05
         untere Windowgrenze
06
         rechte Windowgrenze
07
         Scrolling-Zähler
         Cursor-/VDU-Flag
08
         b0: 0 = \text{enabled}, 1 = \text{disabled b1}: 0 = \text{ON}, 1 = \text{OFF}
         b7: 0 = VDU enabled, 1 = VDU disabled
```

09 Pen-Farbmaske 0APaper-Farbmaske

0B/0C Indirection für Hintergrundmodus

0 = Ausgabe auf Textcursorposition (TAGOFF) UD. sonst Ausgabe auf Graphikcursorposition (TAG)

Die Bedeutung einiger Parameter wird später bei den Routinen, die sie beeinflussen, erklärt. Wichtig ist zunächst die Verwaltung der verrschiedenen Parameter-Blöcke. Jedes der acht Windows hat einen 14 bzw. 15 Byte langen Parameter-Block. Zusätzlich existiert ein eigener Parameter-Block für das aktuell ausgewählte Window. Das hat den Vorteil, daß die Parameter des aktuellen Windows einfach geändert werden können, da sie auf festen Adressen liegen. Fast alle Änderungen der Parameter und alle Bildschirm-Aktionen durch die Routinen des Text-Packs beziehen sich auf das aktuelle Window. Auf die Ausnahmen hiervon wird im folgenden hingewiesen.

Will man die Parameter eines Windows ändern oder etwas über das Window ausgeben, so muß man das Window mit TXT STR SELECT als aktuelles Window setzen. Der Parameter-Block des Windows wird in den aktuellen Parameter-Block kopiert. Der aktuelle Parameter-Block wird vorher in den Parameter-Block des zuvor ausgewählten Windows zurückkopiert, damit die gemachten Änderungen auch bestehen bleiben. Wenn beispielsweise nur die Pen-Farbe des zweiten Windows geändert werden soll, so wählt man mit TXT STR SELECT das zweite als aktuelles Window aus. TXT STR SELECT gibt die Nummer des vorher ausgewählten Windows zurück. Man ändert nun im aktuellen Window die Pen-Farbe mittels TXT SET PEN und wählt wieder das vorher ausgewählte Window aus. Die Änderung des Pen-Wertes wird dann in den Parameter-Block des zweiten Windows kopiert.

Mit der Routine TXT SWAP STREAMS können die Parameter-Blöcke zweier Windows direkt vertauscht werden.

#### 3.5.3 Die Window-Grenzen

Die Grenzen (links, rechts, oben und unten) des aktuellen Windows können mit TXT WIN ENABLE neu gesetzt werden. Die an diese Routine übergebenen Zeilen- und Spaltenwerte sind absolute Werte. Die linke obere Ecke des Bildschirms ist Position 0/0. Die Zeilengrenzen werden von der Routine in den Bereich 0..24 und die Spaltengrenzen, je nach Mode, in den Bereich 0..19, 0..39 oder 0..79 forciert. Die meisten Koordinaten, die sich auf das Window beziehen, werden relativ zum Window angegeben. Die linke obere Ecke des Windows ist dann die Position 1/1. Mit TXT GET WINDOW können die Grenzen des aktuellen Windows abgefragt werden. TXT VALI-DATE forciert eine Bildschirmposition in die Windowgrenzen.

## 3.5.4 Die Cursorsteuerung

Da auf acht verschiedenen Windows Zeichen ausgegeben werden können, existieren auch acht verschiedene Cursorpositionen. Die Cursorposition des aktuellen Windows kann mit drei Routinen direkt gesetzt werden: TXT SET ROW setzt die Zeile, TXT SET COLUMN die Spalte und TXT SET CURSOR Zeile und Spalte neu. Zeile und Spalte werden relativ zum Window angegeben. Mit TXT GET CURSOR kann die Cusorposition abgefragt werden.

Das Screen-Pack kann mit TXT DRAW CURSOR den Cursor an der aktuellen Position sichtbar machen und mit TXT UNDRAW CURSOR verschwindet er wieder. Von der Benutzerebene aus geschieht dies durch die Routinen TXT PLACE CURSOR und TXT REMOVE CURSOR. Die ersteren Routinen werden benutzt, um bei der Zeichenausgabe den Cursor mit den Zeichen weiterlaufen zu lassen. Wenn man die Indirections für TXT DRAW CURSOR bzw. TXT UNDRAW CURSOR nicht verändert hat, so benutzen beide die gleiche Routine, die den Cursor invertiert. Ebenso springen die Betriebssystemvektoren für TXT PLACE CURSOR und TXT REMOVE CURSOR die gleiche Routine an. Deshalb darf keine dieser Routinen zweimal hintereinander aufgerufen werden, wenn die ursprüngliche Funktion gewahrt werden soll.

Der Cursor ist von höherer Ebene auch mit TXT CUR ON und TXT CUR OFF ein- und ausschaltbar. Hier ist es möglich, die gleiche Routine zweimal hintereinander aufzurufen, der zweite Aufruf bewirkt dann nichts. Nach TXT CUR OFF sind TXT DRAW CURSOR und TXT UNDRAW CURSOR bis zum nächsten TXT CUR ON wirkungslos. TXT CUR ON und TXT CUR OFF werden vom Basic beim Warten auf eine zweite Taste nach der ESC-Taste und vom Editor aufgerufen.

Ebenso funktionieren die Routinen TXT CUR ENABLE und TXT CUR DISABLE. Über sie wird der Cursor ausgeschaltet, wenn die gesamte Bildschirmausgabe durch TXT VDU DISABLE ausgeschaltet ist. Der Cursor ist also nur sichtbar, wenn sowohl TXT CUR ENABLE als auch TXT CUR ON aufgerufen wurden. Nach TXT INITIALIZE ist in allen Windows der Cursor OFF und ENABLED.

# 3.5.5 Die Verwaltung der Zeichenmatrizen

Zur Darstellung von Zeichen auf dem Bildschirm werden Zeichenmatrizen benötigt. Sie geben an, welche Pixels in dem acht mal acht Pixels großen Feld, das ein Zeichen darstellt, gesetzt werden müssen. Da die Information für ein Pixel ein Bit belegt, ist eine Zeichenmatrix 64 Bit = 8 Byte groß. Jedes Byte aus der Matrix stellt eine Rasterzeile des Zeichens und das

höchste Bit innerhalb eines Bytes stellt das ganz links stehende Pixel in der Zeile dar.

Die Zeichenmatrizen sind nicht window-spezifisch. Bei allen Windows werden gleiche Zeichen auch durch gleiche Matrizen dargestellt. Nach Ausführung von TXT INITIALIZE werden die Zeichenmatrizen im ROM benutzt (von \$3800 bis \$3FFF). Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich eigene (User-)Matrizen im RAM zu definieren. Dazu muß man der Routine TXT SET M TABLE übergeben, ab welchem Zeichen die Matrizen umdefiniert werden sollen (analog dem Basic-Befehl SYMBOL AFTER) und ab welcher Adresse die neu definierten Matrizen im RAM abgelegt werden sollen. Mit TXT SET MATRIX kann danach die Matrix für ein Zeichen (analog dem Basic-Befehl SYMBOL) neu gesetzt werden. TXT GET M TABLE gibt ein Flag, ob User-Matrizen definiert wurden und gibt die Parameter der User-Matrizen zurück. TXT GET MATRIX schließlich stellt für ein bestimmtes Zeichen fest, ob eine User-Matrix oder die ROM-Matrix benutzt werden soll und berechnet die Adresse der zugehörigen Matrix, um das Zeichen dann z.B. auf dem Bildschirm ausgeben zu können.

## 3.5.6 Die Farben

Die Pen- und Paper-Farbstift-Nummern werden durch die Routinen TXT SET PEN und TXT SET PAPER gesetzt und durch TXT GET PEN und TXT GET PAPER wieder abgefragt. Gespeichert werden jedoch aus Gründen der Zeitersparnis nicht die Farbstift-Nummern, sondern die codierten Farbmasken. Mit TXT INVERSE werden Pen- und Paper-Farbstift vertauscht.

Durch TXT SET BACK kann man den Hintergrund-Modus wählen. Die Pixels, deren zugehöriges Bit der Zeichenmatrix gesetzt ist, werden auf jeden Fall in der Pen-Farbe gesetzt. Vom Hintergrund-Modus hängt nun die Darstellung der Pixels ab, deren Bit in der Matrix gelöscht ist. Wenn der Hintergrund-Modus transparent ist, dann werden diese Pixels nicht verändert, andernfalls werden sie in der Paper-Farbe gesetzt. Der letztere Fall ist der Default. Den gerade ausgewählten Modus kann man durch TXT GET BACK erfahren.

# 3.5.7 Die Ausgabe von Zeichen auf den Bildschirm

Mit der Routine TXT WRITE CHAR wird ein Zeichen an einer bestimmten absoluten Bildschirmposition ausgegeben. Die Codes von \$00 bis \$1F (normalerweise Steuerzeichen) werden mit eigenen Symbolen dargestellt.

TXT WR CHAR gibt ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows mittels TXT WRITE CHAR aus, setzt die Cursorposition für das

nächste Zeichen und invertiert den Cursor vorher und hinterher, damit er eine Position weiterrückt. Mit TXT VDU DISABLE kann die Zeichenausgabe unterbunden werden, TXT WR CHAR ist dann wirkungslos.

TXT OUTPUT springt zur Indirection TXT OUT ACTION. TXT OUT ACTION gibt ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows mittels TXT WR CHAR aus. Steuerzeichen werden jedoch durch eigene Routinen ausgeführt und nicht direkt dargestellt. Die Ausgabe von Steuerzeichen läßt sich im CPC 464 bei TXT OUT ACTION nicht durch TXT VDU DISABLE unterbinden. Im CPC 664/6128 werden dagegen alle Steuerzeichen bis auf ESC und das Zeichen für TXT VDU ENABLE nach einem TXT VDU DISABLE unterdrückt. Die Auswertung der Steuerzeichen erfolgt über einen speziellen Buffer, in dem die für das Steuerzeichen notwendigen weiteren Zeichen gesammelt werden. Die Ausführung eines Steuerzeichens geschieht mit Hilfe einer Tabelle im RAM, die für jedes zusätzlich Steuerzeichen die Zahl der benötigten Zeichen, Ausführadresse und (nur beim CPC 664/6128) trotz TXT VDU DISABLE ein Flag für die Ausgabe enthält. Man kann sich also seine eigenen Steuerzeichen definieren, wenn man diese Tabelle ändert. Die Adresse der Tabelle ist von der Routine TXT GET CONTROLS zu erfahren.

Zeichen werden von TXT OUTPUT und TXT OUT ACTION normalerweise an der Text-Cursorposition ausgegeben. Es ist jedoch auch möglich, Zeichen an der Graphik-Cursorposition auszugeben. Dazu benutzt TXT OUT ACTION die Routine GRA WR CHAR des Graphic-Packs. Steuerzeichen werden dann allerdings, wie bei TXT WRITE CHAR, mit eigenen Symbolen dargestellt. Für das aktuelle Window kann man diese Darstellungsart mit der Routine TXT SET GRAPHIC ein- und ausschalten, die auch von den Basic-Befehlen TAG und TAGOFF aufgerufen wird.

## 3.5.8 Das Lesen von Zeichen auf dem Bildschirm

Beim Editieren von Programmen mit dem Copy-Cursor des Editors muß beim Drücken der Copy-Taste ein Zeichen vom Bildschirm übernommen werden. Die Routine TXT UNWRITE liest ein Zeichen an einer beliebigen absoluten Position, indem die aus dem Bildschirm gelesene Pixel-Matrix mit allen vorhandenen Zeichen-Matrizen verglichen wird. TXT RD CHAR liest ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows und ruft dazu TXT UNWRITE über eine Indirection auf.

## 3.6 Das GRAPHICS SCREEN PACK (GRA)

### 3.6.1 **Allgemeines**

Dieses Pack stellt dem Benutzer einige Routinen zum Zeichnen von Linien und Punkten auf dem Bildschirm zur Verfügung. Es benutzt zur Ausführung seiner Aufgaben Routinen aus dem Screen-Pack.

Die Routine GRA INITIALIZE setzt den Pen- und Paper-Wert neu und initialisiert das Graphik-Window, während GRA RESET einige Indirections ins RAM kopiert.

### 3.6.2 Das Graphik-Window

Die Grenzen des Graphik-Windows können mit GRA WIN WIDTH (für die X-Koordinaten, linke und rechte Grenze) und GRA WIN HEIGHT (für die Y-Koordinaten, obere und untere Grenze) gesetzt werden. Die X-Koordinaten werden in den Bereich 0..639 forciert, die Y-Koordinaten in den Bereich 0..399. Die Einteilung in 640 mal 400 Punkte ist in allen drei Modes gleich, obwohl eine Auflösung von 640 mal 400 Pixels nicht erreicht wird. Die Position 0/0 ist bei diesen Routinen die linke untere Ecke des Bildschirms, Mit GRA GET WINDOW WIDTH und GRA GET WINDOW HEIGHT können die Grenzen wieder abgefragt werden. Abgespeichert werden die Grenzen jedoch als reale Koordinaten, d.h. die Koordinaten entsprechen auch der tatsächlichen Auflösung.

Mit der Routine GRA SET ORIGIN kann der Ursprung (Origin) des Koordinatensystems neu festgelegt werden. Alle nicht zur Origin- und Window-Definition benutzten Koordinaten werden als Koordinaten relativ zum gesetzten Origin interpretiert. Es können so je nach Window und Origin auch negative Koordinaten möglich sein.

Vor Ausführung der meisten Routinen werden die übergebenen Koordinaten in reale Koordinaten umgerechnet, indem zuerst die Origin-Koordinaten addiert und dann je nach Mode X- bzw. Y-Koordinaten durch 1, 2 oder 4 geteilt werden. Mit den entstandenen Koordinaten läßt sich leichter und schneller arbeiten. Im CPC 664/6128 kann auch der Benutzer diese Umrechnung mittels der Routine GRA FROM USER direkt durchführen lassen.

## 3.6.3 Das Zeichnen von Linien, Punkten und Zeichen

Ähnlich der acht Text-Cursor gibt es einen Graphik-Cursor. Die Cursorposition kann mit GRA MOVE ABSOLUTE gesetzt und mit GRA ASK
CURSOR abgefragt werden. Mit GRA MOVE RELATIVE kann der Cursor um einen bestimmten Offset versetzt werden. Der Cursor wird also
relativ zu sich selbst bewegt. Die Angabe der Koordinaten relativ zum
Cursor geschieht unabhängig von der Tatsache, daß die Cursorposition
selbst schon relativ zum Origin angegeben ist.

Ein einzelner Punkt kann mit GRA PLOT ABSOLUTE oder, bei cursorrelativen Koordinaten, mit GRA PLOT RELATIVE gesetzt werden. Diese beiden Routinen rufen eine Indirection zu GRA PLOT auf. GRA PLOT ABSOLUTE ist daher genau das gleiche wie GRA PLOT – wenn die Indirection nicht geändert wurde. Bei GRA PLOT RELATIVE werden dagegen vor dem Aufruf von GRA PLOT die Koordinaten umgerechnet.

Analog funktionieren GRA TEST ABSOLUTE, GRA TEST RELATIVE und GRA TEST sowie GRA LINE ABSOLUTE, GRA LINE RELATIVE und GRA LINE. Die Test-Routinen geben die Farbstiftnummer des Pixels an der übergebenen Position zurück, während die Line-Routinen eine Linie von der Cursorposition bis zur übergebenen Position ziehen. Die Cursorposition wird nach diesen Routinen jeweils neu gesetzt, entsprechend der übergebenen (End-)Koordinaten.

Während im CPC 464 GRA LINE die Linien immer durchgehend zieht, kann im CPC 664/6128 mit der Routine GRA SET LINE MASK ein Linienmuster bestimmt werden, so daß gestrichelte oder gepunktete Linien möglich sind. Bit 7 der an GRA SET LINE MASK übergebenen Linienmaske bestimmt, ob das 1., 9., 17. usw. Pixel der Linie in der Pen-Farbe gesetzt werden soll oder nicht. Bit 6 gilt für das 2., 10., 18. Pixel usw.

Wenn man im XOR-Mode für SCR WRITE arbeitet, die Linien also invertierend gezeichnet werden, kann es z.B. zum Zeichnen eines rechteckigen Rahmens nützlich sein, den ersten Punkt einer Linie nicht zu zeichnen, damit kein Punkt zweimal invertiert wird. Dazu muß man GRA SET FIRST ein entsprechendes Flag übergeben. Auch diese Möglichkeit ist nur im CPC 664/6128 implementiert.

## 3.6.4 Die Farben

Die Pen- und Paper-Farbstifte können mit den Routinen GRA SET PEN, GRA SET PAPER, GRA GET PEN und GRA GET PAPER gesetzt bzw. abgefragt werden. Die Routine GRA CLEAR WINDOW füllt das Graphik-Window mit der aktuellen Paper-Farbe.

Ähnlich wie im Text-Pack kann auch im Graphics-Pack der Hintergrund-Modus durch GRA SET BACK festgelegt werden, allerdings hier nur beim CPC 664/6128. Die Pixels, denen entsprechend der Linienmaske oder der Zeichenmatrix ein gesetztes Bit zugeordnet ist, werden auf jeden Fall in der Pen-Farbe gesetzt. Vom Hintergrund-Modus hängt nun die Darstellung der Pixels ab, deren Bit in der Maske bzw. Matrix gelöscht ist. Wenn der Hintergrund-Modus transparent ist, dann werden diese Pixels nicht verändert, andernfalls werden sie in der Paper-Farbe gesetzt. Der letztere Fall ist der Default.

### Die Ausgabe eines Zeichens 3.6.5

GRA WR CHAR ist eine Routine, die von TXT OUT ACTION aufgerufen wird, wenn das TAG-Flag gesetzt war. Diese Routine gibt ein Zeichen an der Graphik-Cursorposition aus. Damit ist die Ausgabe von Zeichen an Positionen möglich, die keine Textpositionen sind. Nach der Ausgabe eines Zeichens wird die X-Koordinate der Graphik-Cursorposition um acht erhöht, so daß das nächste Zeichen rechts neben dem aktuellen Zeichen ausgegeben wird. Anstelle von Steuerzeichen stellt GRA WR CHAR die speziellen Zeichen für den Bereich von \$00 bis \$1F dar.

#### 3.6.6 Das Ausfüllen einer Fläche

Die Routine GRA FILL im CPC 664/6128 füllt eine Fläche ausgehend von der Cursorposition mit einem übergebenen Farbstift. Als Grenzen der Fläche gelten dabei sowohl Pixels in der Farbe des übergebenen Farbstifts, als auch Pixels in der Pen-Farbe. Die Routine benötigt einen Buffer zum Abspeichern der Parameter von Teilen der Fläche (von einzelnen horizontalen Linien), die nicht sofort bearbeitet werden können. Adresse und Länge des Buffers müssen an GRA FILL übergeben werden.

Beim Füllen der Fläche wird in drei Fällen ein Fehler angezeigt (CY=0). Die Cursorposition kann außerhalb des Windows liegen oder das Pixel an der Cursorposition in einer Sperrfarbe gesetzt sein. Sperrfarben sind die Füll- und die Pen-Farbe, die ja die Fläche begrenzen. Weiterhin tritt ein Fehler auf, wenn der Buffer zu klein ist. Je komplexer die Fläche aufgebaut ist, desto mehr Buffer-Raum wird benötigt.

# 3.7 Der KEYBOARD MANAGER (KM)

## 3.7.1 Allgemeines

Das Keyboard Manager Pack verwaltet, wie auch schon aus dem Namen hervorgeht, die Eingabe von der Tastatur und erledigt alle Aufgaben, die damit verbunden sind. Dazu gehört, neben der Abfrage der Tastatur und der Berechnung der ASCII-Codes der gedrückten Tasten, auch die Verwaltung von Expansion Strings, des Put Back Buffers, der Tastenwiederholung (Key-Repeat) und der ASCII-Code-Tabellen für die Tastatur.

## 3.7.2 Die Erzeugung von Zeichen

Ein Programm, wie z.B. der Basic-Interpreter, benutzt zur Erzeugung von Zeichen den Keyboard-Manager. Dazu springt es eine Routine an (KM READ CHAR oder, wenn die Routine solange warten soll, bis ein gültiges Zeichen vorhanden ist, KM WAIT CHAR), die das aktuelle, im Keyboard Manager vorliegende Zeichen über den Akkumulator an das Programm zurückgibt. Dieses Zeichen nun kann aus drei verschiedenen Quellen stammen:

- 1. Der Put Back Buffer: Der Put Back Buffer ist ein Zwischenspeicher, der jeweils nur ein Zeichen enthält. Er dient dem übergeordneten Programm dazu, ein Zeichen vorläufig zurückzustellen, das ihm vom Keyboard Manager geliefert wurde und das es noch einmal braucht. Wenn das Programm dann das nächste Mal nach einem Zeichen fragt, wird es dieses zurückgestellte Zeichen wieder geliefert bekommen. Die Routine zum Zurückstellen eines Zeichens heißt KM CHARacter RETURN.
- 2. Die Expansion Strings: Expansion Strings sind Zeichenketten, die jeweils einem ASCII-Code von \$80-\$9F zugeordnet sind, und die Zeichen für Zeichen nacheinander ausgegeben werden, wenn der Keyboard Manager auf einen solchen Code stößt. Es existiert im Schneider ein bestimmter Speicherbereich im RAM, der "Expansion String Buffer", in dem alle 31 Expansion Strings in der richtigen Reihenfolge eingetragen sind. Wenn nun ein Expansion String aktiv ist (der Keyboard Manager stellt das dadurch fest, daß an einer bestimmten Stelle ein gültiger Expansion String-Code steht), so wird das laufende Zeichen (dessen Nummer im String ebenfalls an einer Stelle im System-RAM steht) mit der Routine KM GET EXPAND geholt, die Nummer des laufenden Zeichens erhöht und das Zeichen aus dem Expansion String an das aufrufende Programm zurückgegeben. So wird, wenn einmal ein Expansion String aktiviert

wurde, der String nach und nach, bei jedem Aufruf von KM READ CHAR ein Zeichen, ausgegeben, ohne daß eine Taste von der Tastatur "dazwischen kommen" kann.

3. Die Tastatur: Wenn weder ein Zeichen im Put Back Buffer zu finden ist, noch ein Expansion String aktiviert ist, wird das nächste Zeichen mit KM READ KEY von der Tastatur gelesen. Wenn der von KM READ KEY gelieferte ASCII-Code ein gültiger Expansion String Code ist (also von \$80-\$9F geht), dann entsprechende Expansion String aktiviert. Dazu wird der Code zusammen mit der Zeichennummer Null (für das erste Zeichen im Expansion String) gesetzt. Daraufhin beginnt KM READ CHAR von neuem. Ist das Zeichen von der Tastatur jedoch kein Expansion Code, so wird es einfach an das aufrufende Programm zurückgegeben.

Ist selbst auf der Tastatur kein Zeichen zu finden, gibt KM READ CHAR ein gelöschtes Carry als Kennzeichen zurück. Gleiches macht KM READ KEY, wenn keine Taste gedrückt ist. Will der Benutzer solange warten, bis ein Zeichen da ist bzw. eine Taste gedrückt wurde, so kann er KM WAIT CHAR bzw. KM WAIT KEY anspringen.

Betrachten wir jetzt jedoch einmal die Tastaturabfrage ein wenig genauer. Wie schon erwähnt wird, um eine Taste von der Tastatur zu lesen, KM READ KEY angesprungen. Diese Routine, so wurde gesagt, fragt die Tastatur ab. Diese Formulierung war jedoch nicht ganz richtig: KM READ KEY hat genaugenommen mit der Abfrage der Tastatur gar nichts zu tun. Diese wird von einer, für den Benutzer "transparenten", Routine im Zuge der Interruptbehandlung erledigt. Diese "Update Key State Map" genannte Routine fragt die Tastaturmatrix mit Hilfe einer Routine im Machine Pack ab und bereitet die gewonnenen Rohdaten auf. Für jede neu gedrückte Taste wird ein Eintrag in einem Ringbuffer gemacht. Der Ringbuffer ist ein Zwischenspeicher, der eine FIFO-Struktur darstellt. First In-First Out, heißt, daß der Eintrag, der als erstes in den Ringbuffer geschrieben wurde auch als erstes aus ihm ausgelesen wird. Anders dagegen beim Stack, der klassischen LIFO-Struktur (Last In-First Out), aus dem die Einträge in genau der umgekehrten Reihenfolge gelesen werden, in der sie in den Stack geschrieben wurden. Ein solcher Eintrag in den Ringbuffer wurde von uns als die Tastenkoordinaten der entsprechneden Taste bezeichnet: Er enthält sowohl die Nummer der Tastaturzeile in einem Byte, als auch das der Taste entsprechende Bit, isoliert im zweiten Byte. Der Ringbuffer kann 20 Einträge aufnehmen, d.h. es können bis zu 20 Tasten "vorgetippt" werden, ohne das die Tastatur abgefragt werde mußte. Da ein Eintrag jeweils zwei Byte lang ist, folgt daraus, daß der Ringbuffer eine Länge von insgesamt

40 Byte hat - zuzüglich der diversen Zeiger (Schreib- und Lesezeiger) und Verwaltungsbytes.

Wie bereits oben angedeutet, läuft dieser Prozeß, gesteuert durch den Interrupt, asynchron zum Ablauf der Programme etwa mit einer Frequenz von 50 Hz, also fünfzigmal in der Sekunde ab. KM READ KEY holt sich, wenn es aufgerufen wird, den ersten, d.h. auch den ältesten Eintrag aus dem Ringbuffer und berechnet aus diesen Tastenkoordinaten die Nummer der Taste. Dann wird aus einer Tabelle der Code der entsprechenden Taste gelesen. Dabei ist zu beachten, daß der ASCII-Code einer Taste nicht konstant ist. Einer Taste sind drei verschiedene Codes zugeordnet, je nachdem ob ConTRoL, SHIFT oder keine der beiden gedrückt ist. Dementsprechend gibt es auch drei verschiedene Tabellen: die Key Translation Tabelle für den "Normalfall", die Key Ctrl Tabelle für den CTRL-Code der Taste und die Kev Shift Tabelle für den SHIFT-Code der Taste. Die Umwandlung der Tastennummer in den zugeordneten ASCII-Code geschieht dann durch die drei Routinen KM GET TRANSLATE, KM GET SHIFT und KM GET CTRL. Welche dieser Routinen von KM READ KEY zur Ermittlung des Tastencodes herangezogen wird, wird anhand der SHIFT- und CTRL-Flags entschieden, die immer zusammen mit den Tastenkoordinaten im Ringbuffer abgelegt werden.

# 3.7.3 Die Behandlung eines Breaks

Neben den auf diese Weise entstandenen Tastencodes gibt es einen Code mit einer besonderen Bedeutung: den Code \$EF bzw. 239. Dieses Zeichen haben wir das BRK-Zeichen getauft, weil es in engem Zusammenhang mit der Sonderstellung der ESC-Taste und der Break-Bearbeitung im Keyboard Manager steht. In der Routine Update Key State Map, auf der untersten Ebene während eines Interrupts also, wird gesondert geprüft, ob außer TAB noch eine Taste in der achten Zeile (in der auch ESC liegt) gedrückt ist. Ist dies der Fall, so wird nach beendeter Abfrage der Tastatur und nachdem alle Tasten in den Ringbuffer eingetragen worden sind, in eine Routine namens KM TEST BREAK gesprungen. Diese prüft, ob CTRL-SHIFT-ESC gedrückt und einen Reset auslöst ist. Wenn ansonsten ESC gedrückt ist, geht KM TEST BREAK in eine Routine mit dem Namen KM BREAK EVENT, die den Break Event aktiviert, falls er erlaubt ist. Als Zeichen für die Aktivierung des Break Events schreibt KM BREAK EVENT ein \$EF in den Ringbuffer. Dieses \$EF, das ja eigentlich nicht der Tastencode sondern nur ein Teil der Tastenkoordinaten darstellt, wird von KM READ KEY als Sonderfall erkannt und als Tastencode übernommen. Das BRK-Zeichen ist also nicht mit dem ESC-Zeichen gleichzusetzen, dessen Code entgegen dem ASCII-Standard ja \$FC ist. Es zeigt die Aktivierung des Events an, während das ESC-Zeichen völlig unabhängig davon

ausgegeben wird. Auch kann das ESC-Zeichen jeder beliebigen Taste zugeordnet werden, wohingegen das BRK an die ESC-Taste gebunden ist.

Der Break Event selber wird vom Keyboard Manager verwaltet. Der User bzw. das Basic, das wir hier als "User" des Operating Systems verstehen, muß der Routine KM ARM BREAK lediglich die Adresse der Routine, die er zur Behandlung eines Breaks vorsieht, und die entsprechende ROM-Konfiguration übergeben. KM ARM BREAK baut dann den synchronen Event Block auf und "erlaubt" den Event. Diese Routine setzt also das Flag, das der Routine KM BREAK EVENT angibt, ob es den Event Block überhaupt einhängen darf oder nicht - z.B. wenn der Event Block undefiniert ist oder der User den Break Event nicht eingeschaltet haben möchte. Die Routine KM DISARM BREAK schaltet den Break Event wieder aus, indem sie das Flag wieder zurücksetzt und ihn für den Fall aushängt, daß der Event gerade eingehängt ist.

### 3.7.4 Einflußmöglichkeiten des Benutzers

Der Benutzer hat viele Möglichkeiten, auf die Abläufe im Keyboard Manager steuernd Einfluß zu nehmen. Lobenswert hinsichtlich des Schneider-Basics ist, daß nahezu alle Features des Tastatur-Verwaltungsprogrammes auf seiner Ebene "herausgeführt" sind. Somit können sie vom Basic-Programmierer, und nicht nur von Maschinensprache aus, benutzt werden. Dazu gehören

- die Definition von Expansion Strings, die mit der Routine KM SET 1. EXPAND geschieht,
- 2. das Setzen der Verzögerungen für die Tastenwiederholung, sowohl der 1. Verzögerung als auch der Repeat-Verzögerung, mit der Routine KM SET DELAY,
- 3. die Möglichkeit, über das Ein- bzw. Ausschalten des Repeats für jede einzelne Taste bestimmen zu können. Hierfür ist die Routine KM SET REPEAT vorgesehen.
- 4. Der Benutzer kann ferner den Tasten der Tastatur völlig wahlfrei ASCII-Codes zuordnen, so daß die Bedeutung der einzelnen Tasten und deren Festlegung dem Benutzer überlassen bleibt. Der Keyboard Manager verfügt zu diesem Zweck über die Routinen KM SET TRANSLATE, KM SET SHIFT und KM SET CTRL.
- 5. Im CPC 664 und im CPC 6128 gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, die Caps Lock und Shift Lock Flags per Programm zu setzen.

Die entsprechende Routine im Keyboard Manager trägt den Namen KM SET LOCKS.

6. Auch nur im CPC 664/6128 gibt es die Routine KM FLUSH. Sie dient dazu, alle Tastenkoordinaten, die sich zu der Zeit im Ringbuffer befinden, zu löschen, d.h. alle gedrückten Tasten zu löschen.

## 3.7.5 Ausgaberoutinen des Keyboard Managers

Unter "Ausgaberoutinen" sind in diesem Zusammenhang Unterprogramme zu verstehen, die einem übergeordneten, aufrufenden Programm Informationen übergeben. Sie dienen vorzugsweise also nicht zum Setzen bestimmter Informationen, wie die Routinen unter 3.7.4. Die wichtigsten haben wir bereits kennengelernt: KM READ CHAR zum Holen eines allgemeinen Zeichens, KM WAIT CHAR zum Warten auf ein solches Zeichen. Ferner hatten wir schon KM READ KEY besprochen, die eine Taste von der Tastatur holt und entsprechend auch KM WAIT KEY, die auf eine solche Taste wartet. Daneben kann der Benutzer jedoch noch andere Informationen aus dem Keyboard Manager beziehen:

- 1. KM GET STATE holt den augenblicklichen Status von Shift Lock und Caps Lock.
- 2. KM GET JOYSTICK holt die Stellung der beiden Joysticks.
- KM GET DELAY holt die Verzögerungs-Werte, die momentan gesetzt sind.
- 4. KM GET REPEAT gibt an, ob für eine Taste die Tastenwiederholung eingeschaltet ist oder nicht.
- 5. KM TEST KEY gibt für eine Taste an, ob sie gedrückt ist, und gibt auch die Ctrl/Shift-Flags aus.

# 3.7.6 Das Initialisieren des Keyboard Managers

Um den Keyboard Manger vollständig in den Ausgangszustand zurückzusetzen, muß man die Routine KM INITIALIZE anspringen. Sie setzt einzelne Parameter zurück, setzt die ASCII-Tabellen auf deren Ausgangswerte zurück, initialisiert die Tabellen mit den Zeilenrückmeldungen, löscht den Ringbuffer und den Put Back Buffer und setzt den Expansion String Buffer auf seine Default Strings.

Wenn der User jedoch nicht alles neu initialisieren möchte, dann kann er z.B. auch KM RESET anspringen, die lediglich den Ringbuffer und den Put Back Buffer löscht, den Expansion Buffer zurücksetzt und den Break Event ausschaltet. Dies bietet sich an, wenn man sich eigene Tastenbelegungen definiert hat, die man nicht vernichten möchte, den Keyboard Manager aber dennoch in einen möglichst definierten Ausgangszustand bringen will. Hat man jedoch auch Expansion Strings definiert, die man erhalten möchte, und sei es nur zum Löschen aller sich momentan im Ringbuffer befindliche Zeichen, so muß man die Routine "Ringbuffer initialisieren" benutzen. Dabei sollte man jedoch darauf achten, gleichzeitig auch den Break Event zu "disarmen". Es ist nämlich zu bedenken, daß sich im Ringbuffer eventuell ein BRK-Zeichen befindet, das ja als Kennzeichen für einen eingehängten Break Event dient. Wird es gelöscht, so hat das User-Programm keinen Hinweis mehr darauf, daß ein Break Event in der Pending Queue auf seine Ausführung wartet. Der alte Event verhindert dann auch das Einhängen neuer Events.

# 3.8 Der SOUND MANAGER (SOUND)

## 3.8.1 Allgemeines

Der Sound Manager ist der Teil des CPC-Betriebssystems, der die Verwaltung der Sound-Ausgabe auf dem Schneider-Computer übernimmt. Er ist ein sehr nützliches Stück Software mit erstaunlichen Features. So verwaltet er z.B. alle drei von der Hardware unterstützten Kanäle, jeweils mit eigenen, frei programmierbaren Hüllkurven - und zwar Hüllkurven sowohl für die Tonhöhe wie auch für die Lautstärke. Weiterhin richtet er für jeden Kanal eine Warteschlange ein, so daß mehrere Töne hintereinander ohne Wartezeiten an einen Kanal übergeben werden können, wodurch ein relativ verzögerungsfreier Betrieb ermöglicht wird.

Man kann den Sound Manager als ein Programm betrachten, das dem klangerzeugenden Baustein AY 3-8912 sozusagen "aufgesetzt" wurde. Als ein solches leistet er einiges: Er unterstützt sämtliche Eigenschaften des Sound Chips und trägt dazu bei, dessen Unzulänglichkeiten auszubügeln, wie z.B. die Beschränkungen hinsichtlich der Hüllkurven.

# 3.8.2 Die Verwaltung der Kanäle

Wie bereits oben gesagt, verwaltet der Sound Manager alle drei Kanäle völlig autonom und voneinander unabhängig. Damit er zu jeder Zeit über den Zustand eines bestimmten Kanals informiert ist, sind sämtliche Daten, die diesen Zustand beschreiben, für jeden Kanal in einem sogenannten Parameter-Block zusammengefaßt. Diese Parameter sind in zwei Hauptteile gegliedert: 1. in den aktuellen Status der gerade laufenden Tones und 2. in die restliche Warteschlange, in der maximal vier weitere Töne pro Kanal abgelegt werden können. Diese vier Plätze in den Params sind in Form eines Ringbuffers organisiert. Im folgenden wollen wir uns den Aufbau eines solchen Parameter-Blockes näher ansehen:

Byte	Funktion		
00	Kanalnummer, 0-2		
01	Kanalmaske, b0, b1 oder b2 gesetzt		
02	Rauschmaske, b3, b4 oder b5 gesetzt		
03	Kanalstatus:		
	b4=1: Kanal aktiv		
	b3=1: Warteschlange im Haltezustand		
	b2-b0: Rendezvous-Status		

- 1	1	1
- 1	- 1	

04	ENT-Flag:		
01	b7=1: ENT-Folge schwebend		
	b0=1: ENT-Folge muß bedient werden		
05	laufende Pausenzeit für ENT		
06	laufende Pausenzeit für ENV		
07	ENV-Flag		
07	b7=1: ENV-Folge schwebend		
	b0=1: ENV-Folge muß bedient werden		
08/09	Tonlänge (noch verbleibend)		
0A/0B	Anfangsadresse der laufenden ENV-Folge		
OC OC	Anzahl der ENV-Gruppen		
OD/OE	Adresse der laufenden ENV-Gruppe		
0D/0E 0F	laufende Lautstärke		
10	laufende Laufstarke laufende Schrittzähler für ENV		
	Anfangsadresse der laufenden ENT-Folge		
11/12	-		
13	Anzahl der ENT-Gruppen		
14/15	Adresse der laufenden ENT-Gruppe		
16/17	laufenden laufenden Periodendauer		
18	laufende Schrittzähler für ENT		
19	Nummer des nächsten Eintrags in Warteschlange		
1 <b>A</b>	Anzahl der Blöcke in der Warteschlange		
1B	Nummer des nächsten freien Blockes		
1C	Anzahl der freien Datenblöcke		
1D/1E	Adresse des synchronen Events		
1F-26	Datenblock #1		
27-2E	Datenblock #2		
2F-36	Datenblock #3		
37-3E	Datenblock #4		

Wie man sieht, ist ein solcher Parameterblock genau 63 Byte lang. Im CPC existieren drei solche Blöcke, die im Speicher exakt hintereinander liegen. Neben der oben gemachten Unterteilung in den aktuellen Zustand (00-1F) und die verbleibende Warteschlange (20-3F) läßt sich der erste Teil des Blockes noch feiner gliedern:

- 1. Die drei Kanalkennungen (00-02): Neben der Nummer des Kanals ist die Kanalmaske, in der bei jedem Kanal das entsprechende Bit gesetzt ist, u.a. dazu da, bei bestimmten Routinen als Vergleichsbyte für die übergebenen Kanalbits zu dienen. Die Kanalmaske wird auch zum Aktivieren des Kanals im Kontrollregister des PSG verwendet. Die Rauschmaske dient zur Aktivierung des Rauschens für den entsprechenden Kanal im PSG.
- 2. Die allgemeine Verwaltung (03-09): Sie dienen dazu, festzustellen, ob der Kanal vom Sound Event bedient werden muß, d.h. ob eine ENV- oder ENT-Folge fortgesetzt werden muß, bzw. ob der Ton noch läuft oder ob der Kanal mit anderen Kanälen synchronisiert ist ("Rendezvous").

- 3. Die ENV-Verwaltung (0A-10): In diesem Bereich liegt alles, was zur Bearbeitung der Lautstärke-Hüllkurve bzw. zur allgemeinen Verwaltung der Lautstärke nötig ist.
- 4. Die ENT-Verwaltung (11-18): Dieser Bereich enthält sämtliche Parameter zur Bearbeitung der Ton-Hüllkurven.
- Verwaltung der Warteschlange (19-1E): Hier liegen die Daten, die zur Koordination der Blöcke in den vier Plätzen der Warteschlange benötigt werden.

Im folgenden werden wir zunächst auf die Bearbeitung einer ENV/ENT-Folge eingehen, dann die Abarbeitung eines ganzen Tons betrachten und uns anschauen, wie eine Warteschlange behandelt wird.

## 3.8.3 Die Abarbeitung einer ENV/ENT-Folge

Auf die Bedeutung der ENV- und ENT-Hüllkurven, sowie auf bestimmte Fachbegriffe, wie z.B. "Hüllkurve", können wir im Rahmen dieses Buches nicht näher eingehen. Im Handbuch zum CPC existiert dazu jedoch ein recht gutes Kapitel, das wir an dieser Stelle voraussetzen müssen.

# 3.8.3.1 Das Format einer ENT-Folge

Wie Sie sicher wissen, kann man von Basic aus 15 verschiedene ENT-Folgen definieren. Man übergibt dem entsprechenden Befehl (ENT) die Nummer der Folge, die man definieren möchte und maximal fünf Parametergruppen mit je zwei oder drei Parametern. Soll die Folge nach Beendigung wiederholt werden übergibt man, zusammen mit einem Flag, eine negative Nummer.

Unterhalb der Basic-Ebene, d.h. konkret bei der Übergabe der dem Basic übergebenen Parameter zum Betriebssystem, ist der Aufbau einer ENT-Folge nur sehr leicht verändert. Die Parameter sind jetzt in einen Block von genau 16 Byte zusamengefaßt: Das erste Byte ist eine Art "Kopfbyte" für die Folge, es enthält die Anzahl der Parametergruppen und das Wiederholungsflag. Die anderen 15 Byte stellen die fünf Parametergruppen dar, wobei für jede Gruppe genau drei Byte benötigt werden. Der Aufbau einer ENT-Folge sieht im Überblick also so aus:

Byte	Funktion
0	b7=1: ENT-Folge wird wiederholt b6-b0: Anzahl der Parametergruppen
3n+1 3n+2 3n+3	Schrittanzahl < \$F0 Schrittweite (2er Komplement) Pausenzeit

### beziehungsweise:

3n+1	b7-b4=\$F als Kennzeichen
	b3-b0: Tonperiode, oberstes Nibble
3n+2	Tonperiode, Lo-Byte
3n+3	Pausenzeit

In der Tabelle oben ist n die Nummer der Parametergruppe (0..4). Wie zu sehen ist, gibt es zwei verschiedene Arten von Gruppen. In der ersten Form wird dem Sound Manager die Veränderung der Tonperiode übergeben, also eine Art "relativer" Tonperiode. In der zweiten Form wird die Tonperiode – so, wie 'sie in den PSG geschrieben wird – direkt übergeben. Beide Formen sind natürlich innerhalb einer Folge beliebig mischbar.

## 3.8.3.2 Das Format einer ENV-Folge

Eine ENV-Folge sieht in ihrem Aufbau einer ENT-Folge zunächst einmal sehr ähnlich: auch sie verfügt über ein Kopfbyte und auch in der ENV-Folge gibt es fünf Parametergruppen mit jeweils drei Byte. Dies ist eigentlich auch kein Wunder, da die Programmierung von Basic aus sehr ähnlich aussieht. Betrachten wir nun das Format einer solchen ENV-Folge:

Byte	Funktion
0	Anzahl der Parametergruppen
3n+1	b7=0 als Flag für erste Form
	b6-b0: Schrittzahl $< $80$
3n+2	Schrittweite (2er Komplement)
3n+3	Pausenzeit

# beziehungsweise:

3n+1	b7=1 als Flag für zweite Form
	b3-b0: Registerwert für PSG-Hüllkurve
3n+2	Hüllkurvenperiode, high
3n+3	Hüllkurvenperiode, low

Auch in dieser Tabelle meint n die Nummer der entsprechenden Gruppe (0..4). Wie auch schon für ENT-Gruppen, so gibt es für ENV-Gruppen

ebenfalls zwei Formen: die Angabe einer eigenen Veränderung der Lautstärke durch eine selbstdefinierte Veränderung der Hüllkurve (erste Form) bzw. die Spezifizierung einer PSG-Hüllkurve (siehe Kapitel 1.5), zusammen mit der entsprechenden Periodendauer für deren Veränderung.

#### 3.8.3.3 Das Definieren einer Hüllkurve

Trotz der Unterschiede im Aufbau der ENV- und der ENT-Hüllkurven ist das Definieren von solchen Folgen im wesentlichen identisch. Dies erkennt man schon auf Basic-Ebene: die Syntax für die Definition ist bei beiden dafür vorgesehenen Befehlen (ENV und ENT) fast genau gleich. Auf Maschinenebene ist diese Ähnlichkeit noch extremer: Die Folgen werden nunmehr nur noch als 16-Byte-Blöcke behandelt; der Inhalt dieser Blöcke ist für die Definition ohne jede Bedeutung.

Die Definition selber geschieht über zwei Routinen des Sound Managers: SOUND AMPL ENVELOPE (für ENV-Folgen) und SOUND TONE ENVELOPE (für ENT-Folgen). Das benutzende Programm übergibt diesen Routinen die Nummer der Hüllkurve, die definiert werden soll, und die Adresse des 16-Byte-Blocks, der die Definition darstellt. Die Routinen kopieren dann den Block in eine Tabelle an die Stelle, die der Nummer entspricht. Es gibt jeweils eine Tabelle für ENV- und eine für ENT-Folgen und die Nummer muß im Bereich von 1 bis inklusive 15 liegen. Von nun an kann nur über die Nummer auf eine bestimmte Hülkurve zugegriffen werden.

# 3.8.3.4 Die Abarbeitung der Folgen

Auch bei der Bearbeitung der Folgen lassen sich Ähnlichkeiten feststellen. Wegen der vollständig unterschiedlichen Semantik der beiden Hüllkurven, und der damit verbundenen unterschiedlichen Behandlung, läuft sie natürlich auf völlig verschiedenen Wegen ab. Die Routinen, die die Folgen behandeln, sind also vollständig unterschiedlich.

Wie so vieles im CPC, so läuft auch die Verwaltung des Sounds unter Interruptsteuerung. Dies geschieht derart, daß bei jedem dritten Interrupt (300 Hz / 3 = 100 Hz, d.h. alle 0,01 s) die Routine "Scan Sound Queues" nachschaut, ob in den drei Kanälen etwas getan werden muß und dann die entsprechende Behandlung einleitet. Scan Sound Queues schaut nach, indem es den Pausenzähler der laufenden Gruppe erniedrigt und, wenn er null ist, ein Flag testet. Dieses Flag gibt an, ob die entsprechende Folge in dem Kanal überhaupt aktiviert ist. Wenn sie aktiviert war, so setzt die Routine ein Flag, das angibt, daß eine der Folgen behandelt werden muß. Diesen Prozeß macht Scan Sound Queues mit jedem Kanal durch - pro Kanal je-

weils mit der ENV- und der ENT-Folge. Das Ergebnis dieses Durchsuchens ist schließlich ein Flag, das anzeigt, ob irgendeine Folge behandelt werden muß. Ist dies der Fall, so wird der asynchrone Sound Event eingehängt, der dann die Bearbeitung der Kanäle übernimmt.

Der Sound Event sucht in allen Kanal-Blöcken nach ENV/ENT-Folgen, die bedient werden müssen. Die Bearbeitung einer solchen Folge sieht so aus, daß der Schrittzähler erniedrigt, der Offset zum jeweiligen Parameter addiert (bei ENV ist es die Lautstärke, bei ENT die Periodendauer) und schließlich die Pausenzeit neu gesetzt wird. Bei Gruppen, die die zweite Form einer ENV- oder ENT-Folge besitzen, wird der entsprechende Wert des Parameters natürlich anders ermittelt. Wenn der Schrittzähler Null war, d.h. wenn die laufende Gruppe zu Ende ist, so wird die nächste Gruppe geholt und gesetzt.

#### 3.8.4 Die Abarbeitung der einzelnen Töne

Der Prozeß, der der Bearbeitung der Gruppen innerhalb eines Tons übergeordnet ist, ist die Bearbeitung der verschiedenen Töne innerhalb der Warteschlange eines Kanals (der Kürze halber auch "Queue" genannt). Wir hatten schon erwähnt, daß die Warteschlange neben dem gerade aktiven Ton auch noch vier weitere Töne aufnehmen kann und daß sie als Ringbuffer realisiert ist. Im folgenden werden wir uns diese Struktur ein wenig genauer betrachten.

#### 3.8.4.1 Der Aufhau eines Datenblockes

Im Abschnitt über den Aufbau eines Kanal-Blockes hatten wir bereits die Bereiche, in denen die Daten für die jeweils wartenden Töne abgelegt sind, als die Datenblöcke 1 bis 4 gekennzeichnet, ihre innere Struktur jedoch nicht weiter aufgeführt. Dies wollen wir an dieser Stelle nun tun:

```
Byte
        Funktion
0
        Datenstatus
                 b7=1: Flush, Kanal-Params löschen
                 b3=1: Hold, Warteschlange in Haltezustand
                 b2-b0: Rendezvous-Status des Tons
1
        b7-b4: Nummer der ENV-Folge
        b3-b0: Nummer der ENT-Folge
2/3
        Tonperiode, Startwert
        Rauschperiode
5
        Lautstärke, Startwert
6/7
        Tondauer
```

Es ist durchaus kein Wunder, wenn Ihnen diese Parameter bekannt vorkommen: sie entsprechen ziemlich genau denen, die dem Befehl SOUND in Basic übergeben werden. Diesem Befehl muß natürlich noch angegeben werden, an welchen Kanal der Ton geschickt werden soll. Die Funktion der einzelnen Bytes dürfte weitgehend klar sein. Ist dies nicht der Fall, so schlagen Sie bitte im entsprechenden Kapitel Ihres Basic-Handbuches nach, wo der Basic-Befehl SOUND sowie die zu übergebenden Parameter genau beschrieben sind.

## 3.8.4.2 Die Übergabe eines Tons an den Sound Manager

Die Übergabe eines Tons geschieht mit der Routine SOUND QUEUE. Diese Routine bekommt einen neun Byte langen Datenblock übergeben, der annähernd die Form hat, die auch ein Datenblock in den Kanal-Params hat. In diesen Daten ist z.B. auch der Kanal enthalten, auf den der Ton ausgegeben werden soll. Ist in diesem Kanal noch ein Platz in dessen Warteschlange frei, so werden die Daten noch ein wenig komprimiert und dann in den nächsten freien Datenblock geschrieben. Hier wird auch die Struktur des Ringbuffers sichtbar (siehe Abschnitt 2.2.2 über FIFOs): die Töne werden hinten an die Schlange angehängt und vorne wieder herausgenommen.

## 3.8.4.3 Die Bearbeitung eines Tons

Wenn der Sound Event auf das Ende eines Tons stößt, so schaut er nach, ob in der Warteschlange noch Töne auf ihre Ausgabe warten. Ist dies der Fall, so wird der Ton "geholt", d.h. die Daten im Datenblock werden in den Hauptblock geschrieben. Die Nummern der ENV- und der ENT-Folgen werden jedoch nicht in den Hauptblock gebracht. Aus diesen Nummern werden vielmehr die Adressen der Folgen berechnet, mit denen dann in der Verwaltung des Hauptblockes gearbeitet wird. Es existiert für jede Folge jeweils ein Zeiger auf den Anfang der Folge und ein Zeiger in die momentan laufende Folgen-Gruppe hinein. Diese Art, die Daten aufzugliedern ermöglicht eine schnellere Auswertung des Hauptblockes und somit eine schnellere Bearbeitung des Sound Events.

# 3.8.5 Der Begriff "Aktivität"

Im ROM Listing taucht beim Sound Manager häufiger der Begriff "Aktivität" auf, weshalb wir ihm hier einmal kurz erläutern sollten.

Die Aktivitäten stehen in engem Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Tons. Sie sind in einem Byte abgelegt, von dem jeweils nur die unteren drei Bits benötigt werden. Jedes Bit stellt dabei den Zustand des

entsprechenden Kanals dar, gibt also an, ob der Kanal an- oder ausgeschaltet ist. Eine Eins markiert den Kanal als "aktiv", eine Null bedeutet, daß der Kanal ausgeschaltet ist.

Im CPC gibt es zwei Aktivitätsbytes, die von besonderer Bedeutung sind: eines haben wir "laufende Aktivitäten", das andere "alte Aktivitäten" genannt. Die laufenden Aktivitäten geben an, welche Kanäle im Moment gerade aktiviert sind. Die alten Aktivitäten dienen zum "Einfrieren" und Wiederaufnehmen der Tonausgabe mit SOUND HOLD und SOUND RELEASE.

#### Events im Sound Manager 3.8.6

Wie einige andere Packs auch, verfügt der Sound Manager über eine Event-Bearbeitung. Der Stellenwert, den Events im Sound Manager einnehmen ist recht beachtlich: Die zentrale Routine des Sound Managers ist immerhin der "Sound Event". Wir wollen uns in diesem Abschnitt jedoch nicht mit diesem Event beschäftigen; vielmehr interessieren uns die synchronen Events, die den einzelnen Kanälen zugeordnet sind, und die Sie von Basic aus über ON SQ ansprechen können.

Wie aus dem Basic bekannt, wird der mit ON SQ GOSUB angegebene Programmteil immer dann ausgeführt, wenn in der Queue des entsprechenden Kanals ein Platz frei wird. Das Basic verwaltet das derart, daß es die Adresse des Events an die Routine Sound Arm Event übergibt. Jeder Kanal verfügt über einen eigenen, natürlich synchronen Event Block, obschon die Event-Routine dieselbe ist. Der Sound Arm Event prüft, ob noch Platz in der Warteschlange des Kanals ist. Ist dies der Fall, so wird der Event gleich von dieser Routine eingehängt, andernfalls in einem dafür vorgesehenen Platz im Parameter-Block des Kanals abgelegt. Die Routine, die den nächsten Eintrag in der Warteschlange auswertet, hängt dann den Event, wenn vorhanden, auch gleich ein.

#### 3.8.7 Die Routinen des Sound Managers

Im vorangegangenen Text haben wir bereits einige der Routinen des Sound Managers namentlich erwähnt. An dieser Stelle nun möchten wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Routinen und ihre Funktionen geben.

SOUND RESET: Er setzt alle mit der Sound-Ausgabe verbundenen Systeme zurück, d.h. schaltet den Sound im PSG aus, initialisiert die Parameter-Blöcke und den übrigen Arbeitsspeicher des Sound Managers.

SOUND HOLD: Diese Routine setzt die laufenden Aktivitäten als alte und löscht die laufenden, d.h. friert die Tonausgabe ein.

SOUND CONTINUE: Kehrt die Funktion von Sound Hold um, indem alle alten Aktivitäten als laufende gesetzt und die entsprechenden Kanäle aktiviert werden.

Sound Event: Dies ist die Schlüsselroutine im Sound Manager. Wenn "Scan Sound Queues" festgestellt hat, daß in einem der Kanäle eine Folge bearbeitet werden muß, so hängt sie diesen Event in die Asynchronous Pending Queue ein. Diese Routine steuert dann die Bearbeitung der ENV/ENT-Folgen im CPC.

Scan Sound Queues schaut nach, ob eine der Folgen in irgendeinem der z.Z. aktiven Kanäle eine Bearbeitung erfordert und hängt den Sound Event ein. Sie wird durch den Interrupt mit einer Frequenz von 300 Hz aufgerufen, geht aber nur jedes dritte Mal (100 Hz) an die Bearbeitung der Folgen.

SOUND QUEUE: Sie ist für den Benutzer die wohl bedeutendste Routine. Mit ihr kann man dem Sound Manager Töne übergeben und sie zur Ausgabe an einen bestimmten Kanal schicken. Sie baut dann dort - wenn vom Platz her möglich - einen Eintrag in der Warteschlange des angegebenen Kanals auf, in den sie die übergebenen Parameter schreibt.

SOUND RELEASE: Diese Routine ermöglicht es dem Benutzer, den Haltezustand einer Queue in den angegebenen Kanälen auszuschalten und die Bearbeitung des Kanals erneut zu aktivieren. Eine Warteschlange wird durch entsprechende Übergabeparameter bei Sound Queue in den Haltezustand versetzt. Dieses Einfrieren einer Queue ist nicht zu verwechseln mit dem Einfrieren der Sound Ausgabe durch Sound Hold. Aus eigener Erfahrung weist der Autor darauf hin, daß man sich diesen Unterschied noch einmal genau klar machen sollte.

SOUND CHECK: Diese Routine gibt den Status des Kanals und die Anzahl der freien Plätze in der Warteschlange des angegebenen Kanals zurück. Auch wird der dem Kanal zugeordnete synchrone Event gelöscht.

SOUND ARM EVENT legt im Parameter-Block des angegebenen Kanals die übergebene Adresse des entsprechenden Kanal-Events ab, der immer dann eingehängt wird, wenn sich ein freier Platz in der Warteschlange des Kanals ergibt. Sound Arm Event prüft vorher ab, ob bereits ein Platz in der Queue frei ist und hängt den Event dann gleich ein.

SOUND AMPL ENVELOPE: Mit dieser Routine ist es dem Benutzer möglich, eine ENV-Hüllkurve unter einer Nummer von 1 bis 15 zu definieren,

die dann unter dieser Nummer als Parameter bei der Übergabe von Tönen mittels Sound Queue mitübergeben werden kann.

SOUND TONE ENVELOPE: Diese Routine ist das Gegenstück zu Sound Ampl Envelope für die Definition von ENT-Hüllkurven.

SOUND A ADDRESS holt die Tabellenadresse der durch die Nummer angegebenen ENV-Hüllkurve.

SOUND T ADDRESS holt die Tabellenadresse der durch die Nummer angegebenen ENT-Hüllkurve.

# 3.9 Der CASSETTE MANAGER (CAS)

## 3.9.1 Aufgaben des Packs

Dieses Pack verwaltet maximal ein Ein- und ein Ausgabefile gleichzeitig. Die zur Fileverwaltung benötigten Routinen werden direkt vom Basic aufgerufen. Falls eine Diskettenstation an den CPC angeschlossen ist, werden die Aufrufe des Basics entsprechend umgeleitet. Die Bedeutungen der Routinen bleiben sonst die gleichen.

Mit der Routine CAS INITIALIZE werden Ein- und Ausgabe abgebrochen sowie die Baudrate und das Meldungs-Flag werden initialisiert. Das Meldungs-Flag gibt an, ob während des Ladens und Speicherns von Programmen entsprechende Meldungen ausgegeben werden sollen. Es kann mit der Routine CAS NOISY gesetzt werden. Basic setzt dieses Flag je nachdem, ob ein Ausrufezeichen den Filenamen anführt oder nicht.

### 3.9.2 Aufbau eines Files

Jedes File, das auf Kassette gespeichert wird, egal ob Programm- oder Daten-File, wird in Blöcke von 2 KByte Größe aufgeteilt. Jeder dieser Blöcke besteht wiederum aus einem 64 Byte langen Header, der Informationen über den Block enthält, und den 2 KByte eigentlichen Daten. Ein Header eines Blocks ist wie folgt aufgebaut:

Byte(s)		Bedeutung
hex	dez	
00-0F 10 11 12	00-15 16 17 18	Filename, ggf. aufgefüllt mit Null-Bytes Nummer des Blocks Zeichen für letzten Block im File, sonst = 0 Filetyp \$00 = Basic-Programm \$01 = geschütztes Basic-Programm \$02 = Maschinenprogramm \$16 = ASCII-Datei
13-14 15-16 17 18-19 1A-1B 1C-3F		Länge des Blocks Ladeadresse des Blocks Zeichen für ersten Block im File, sonst = 0 Länge des gesamten Files Aufrufadresse des Maschinenprogramms unbenutzt

## 3.9.3 Die Verwaltung von Files

Mit der Routine CAS OUT OPEN kann ein Ausgabefile eröffnet werden. Der Routine muß neben den Parametern des Filenamens auch die Adresse eines 2 KByte großen Bufferbereichs zur Zwischenspeicherung eines Blocks übergeben werden. CAS OUT OPEN überträgt den Filenamen in einen Buffer für den Header und setzt den Filetyp auf \$16 (ASCII-Datei). Der Filetyp kann gegebenenfalls später noch geändert werden. Auf Kassette schreibt diese Routine nichts. Es wird jedoch ein Bereich für den File-Status und die Bufferzeiger initialisiert:

Byte		Bedeutung	
0	File-St	atus	
	464	664/6128	
	0	0	= nicht geöffnet
	1	1	= gerade eröffnet
	2	5	= zeichenweise Datei (ASCII-Datei)
	3	2	= Direkt-Datei (Programm)
	4	3	= Abbruch durch ESC
	5	4	= CAS CATALOG aktiv
1/2	Adresse des Buffers		
3/4	laufender Bufferzeiger		
ab 5	Buffer für Blockheader		•

CAS OUT OPEN setzt den File-Status auf "1". Wenn der Status vorher nicht "0" war, das File also schon eröffnet wurde, gibt CAS OUT OPEN einen Fehler (CY=0) zurück.

Die Routine CAS OUT CHAR legt bei ihrem ersten Aufruf den File-Status und in der Regel auch den (voreingestellten) Filetyp auf eine zeichenweise (ASCII-)Datei fest. Es muß nun Zeichen für Zeichen an diese Routine übergeben werden. CAS OUT CHAR speichert die übergebenen Zeichen im Ausgabebuffer zwischen und schreibt dann einen ganzen 2-KByte-Block auf einmal auf Band. CAS OUT CLOSE schließt das File ordnungsgemäß. Der aktuelle Bufferinhalt wird auf Band geschrieben, auch wenn der Buffer nicht ganz voll sein sollte. CAS OUT ABANDON dagegen bricht die Ausgabeoperation sofort ab.

Mit der Routine CAS OUT DIRECT läßt sich, z.B. für Programme, ein Speicherbereich direkt auf Kassette schreiben. Der Bereich wird allerdings trotzdem in 2-KByte-Blöcke aufgeteilt. Durch CAS OUT CLOSE wird der letzte Block auf Band geschrieben und das File geschlossen. Die Routinen CAS OUT CHAR und CAS OUT DIRECT können nicht miteinander kombiniert eingesetzt werden - andernfalls wird ein Statusfehler ausgegeben.

Ebenso wie für die Ausgabe gibt es für die Eingabe von Kassette die Routinen CAS IN OPEN, CAS IN CHAR, CAS IN DIRECT, CAS IN CLOSE und CAS IN ABANDON. Ein Unterschied zur Ausgabe besteht darin, daß CAS IN OPEN schon einen Block von Kassette liest und nach einem Block sucht, dessen Filename mit dem des gesuchten Headers übereinstimmt. Zu diesem Zweck existieren übrigens zwei Eingabe-Header-Buffer: einer für den gesuchten und einer für den gelesenen Header.

Es ist ohne weiteres möglich, ein Programm, das mit CAS OUT DIRECT quasi in einem Stück auf Band geschrieben wurde, zeichenweise mit CAS IN CHAR wieder einzulesen. Die Verwendung von CAS IN CHAR bzw. CAS OUT CHAR bedeutet also nicht automatisch, daß eine ASCII-Datei bearbeitet wird. Was jedoch, wie auch bei CAS OUT CHAR und CAS OUT DIRECT, nicht funktioniert, ist das Einlesen des restlichen Files mit CAS IN DIRECT, nachdem ein Teil des Files bereits mit CAS IN CHAR eingelesen wurde – oder umgekehrt.

Die Routine CAS RETURN setzt Bufferzeiger und -länge auf das zuletzt eingelesene Zeichen, das dadurch noch einmal eingelesen wird. Dies kann nützlich sein, wenn man bestimmte Sonderfälle abfangen will. So muß z.B. bei einem Linefeed, das auf ein Carriage Return folgt, das nächste Zeichen nicht einlesen werden, wenn der Sonderfall nicht auftritt. CAS RETURN darf ohne ein zwischenzeitliches CAS IN CHAR nicht zweimal hintereinander aufgerufen werden.

Mit CAS TEST EOF kann festgestellt werden, ob ein zeichenweises File, das gerade eingelesen wird, zu Ende ist. Wenn es zu Ende ist, wird bei folgenden Aufrufen der Routine CAS IN CHAR ein Fehler (CY=0) zurückgegeben.

CAS CATALOG liest Block für Block ein und gibt jeweils den Filenamen, den Filetyp und die Nummer des Blocks innerhalb des Files aus. Diese Routine kann nur durch ein Drücken von ESC verlassen werden. Da teilweise andere Meldungen als sonst ausgegeben werden müssen, wird der File-Status besonders gesetzt (Status 5, entspricht CAS CATALOG aktiv).

# 3.9.4 Die Bearbeitung eines Blocks

Die Routine zum Schreiben eines Blocks auf Band ruft nach der Ausgabe einer Meldung zweimal die Routine CAS WRITE auf, und zwar einmal für den Blockheader und das zweite Mal für den eigentlichen Block. An CAS WRITE wird ein Kenn-Byte übergeben, an dem beim Lesen festgestellt werden kann, ob ein Header oder ein Datenblock folgt. Mit "Datenblock" ist ein 2-KByte-Block gemeint, der Teil eines Programm- oder Datenfiles

sein kann. CAS WRITE ist also eine allgemeine Routine, die einen bestimmten Speicherbereich auf Band schreibt.

Ebenso werden der 64 Byte lange Header und der 2 KByte lange Datenblock jeweils mit CAS READ eingelesen. Weiterhin gibt es noch eine Routine CAS CHECK, die ähnlich CAS READ einen Bereich von Kassette einliest, ihn jedoch nicht abspeichert, sondern mit dem Speicherinhalt vergleicht. Diese Routine wird von Betriebssystem und Basic des CPC nicht aufgerufen. Will man sie für eigene Anwendungen nutzen, so muß man sicherstellen, daß man die richtigen Blocks des richtigen Files mit CAS CHECK vergleicht. Dies erfordert wohl eine Einbindung in übergeordnete Routinen, analog der Einbindung von CAS READ in eine Routine, die die Filenamen vergleicht und auf die richtige Blocknummer achtet.

#### 3.9.5 Das Format eines Blocks

Die auf Kassette zu schreibenden Daten werden seriell über ein Portbit des 8255 ausgegeben und über ein anderes Portbit wieder eingelesen. Jedes Datenbit wird mit zwei Flanken dargestellt. Die Zeiten zwischen den Flanken sind bei einem 1-Bit circa doppelt so lang wie bei einem 0-Bit. Diese Zeiten hängen von der Baudrate ab, die mit CAS SET SPEED gesetzt werden kann. Übergeben werden dieser Routine einmal ein Wert für die Zeiten zwischen zwei Flanken (bei einem 0-Bit) und ein Korrektur-Wert. Man kann hier auch andere als die vom Basic für 1000 oder 2000 Baud benutzten Werte übergeben. Der Korrektur-Zeitwert wird zu der Zeit zwischen zwei Flanken eines 1-Bits addiert und von der Zeit jedes Bits, auf das ein I-Bit folgt, subtrahiert. Der Korrekturwert soll wahrscheinlich technisch bedingte Veränderungen in den Flankenabständen ausgleichen. Wichtig ist, daß jedes Bit durch zwei gleichlange Zeitabstände zwischen jeweils zwei Flanken dargestellt wird. Das Erzeugen und Messen dieser Zeitabstände geschieht mit Hilfe des Refresh-Zählers.

Jeder Block beginnt mit einer Synchronisationsmarkierung, die aus \$0801 1-Bits besteht. Mit Block ist hier ein Bereich gemeint, der sowohl ein Header als auch ein Datenblock ohne Header sein kann. Mit Hilfe dieser Markierung kann beim Lesen die Baudrate ermittelt werden, indem das Mittel über mindestens 256 Zeitabstände zwischen den Flanken gebildet wird. Die Baudrate wird also nicht auf 1000 oder 2000 Baud erkannt, sondern kann auch kleinere, größere oder Zwischenwerte annehmen. Nach der Synchronisationsmarkierung folgt ein einziges 0-Bit. Dieses 0-Bit hat nun halb so große Flankenabstände wie die 1-Bits zuvor. Es wird beim Lesen nach der Baudraten-Erkennung auf zwei solcher kürzeren Flankenzeiten hintereinander gewartet. Je nachdem, ob die zweite Flanke des so erkannten 0-Bits eine High-Low- oder Low-High-Flanke war, ist das Kassettensignal invertiert oder nicht invertiert. Das so gewonnene Invertierungs-Flag wird zum Lesen des ganzen Blocks verwendet.

Nach der Synchronisations-Markierung folgt das Kennbyte des Blocks, das besagt, ob der Block ein Header oder ein Datenblock ist. Danach kommen endlich die eigentlichen Daten des Blocks. Mit "Daten" können hier natürlich auch Bytes aus einem Header gemeint sein. Die Blockdaten werden in Stücken zu 256 Bytes auf das Band geschrieben, nach 256 Bytes folgt ein zwei Byte langes Prüf-Wort, dann wieder 256 Bytes Daten und so weiter. Es kann nun sein, daß die abzuspeichernde Blocklänge kein Vielfaches von 256 ist (ein Header ist z.B. nur 64 Byte lang). In einem solchen Fall werden bis zum Erreichen des nächsten vollen Abschnitts aus 256 Bytes noch Null-Bytes als Füll-Bytes eingefügt. Ein Header besteht demnach also aus 64 Datenbytes und 256 – 64 = 192 Füllbytes.

Abschließend folgt eine der Synchronisationsmarkierung ähnliche Blockende-Markierung, die aus \$21 l-Bits besteht.

## 3.9.6 Die Fehlermeldungen

Die meisten Routinen der unteren Ebene, bis hin zu CAS READ, CAS WRITE und CAS CHECK, zeigen einen aufgetretenen Fehler durch ein gelöschtes Carry an. Im Akku ist dann die Nummer des Fehlers zu finden, wobei eine Null Abbruch durch ESC bedeutet. Beim Schreiben auf Kassette gibt es nur den "Write error a" (Akku = 1). Er zeigt an, daß die Baudrate so hoch ist, daß die Bits nicht mehr schnell genug ausgegeben werden können. Beim Lesen gibt es dagegen vier Fehler: Der "Read error a" (Akku = 1) tritt auf, wenn der Zähler für die Zeit zwischen zwei Flanken überläuft, wenn also die Flanken zu langsam aufeinander folgen. "Read error b" (Akku = 2) zeigt an, daß ein Fehler im Prüf-Wort (Check-Word) gefunden worden ist. CAS CHECK gibt den "Read error c" (Akku=3) zurück, wenn die gelesenen Daten nicht mit den Daten im RAM übereinstimmen. Eine weitere Fehlermöglichkeit, der "Read error d" (Akku = 4), wird in der Routine, die CAS READ aufruft, überprüft. Dieser Fehler wird ausgegeben, wenn ein zu lesender Block länger als 2 Kbyte ist und die Datei zeichenweise gelesen wird, also nur ein Buffer von 2 KByte für den Block zur Verfügung steht. Die übrigen Fehler werden ebenfalls von den CAS READ oder CAS WRITE aufrufenden Routinen ausgegeben.

Auch auf höherer Ebene bestehen Fehlermöglichkeiten. Man kann z.B. versuchen, ein File zweimal zu öffnen, ohne es zwischendurch zu schließen. Solche Fehler werden der aufrufenden Routine mit einem gelöschten Carry gemeldet. Im CPC 464 wird durch CY = 0, Z = 1 und A = 0 ein Abbruch durch ESC angezeigt. Im CPC 664/6128 bedeutet

CY = 0, A = 0 ebenfalls Abbruch, CY = 0, A = \$0E zeigt einen Filestatus-Fehler an und CY = 0, A = \$0F signalisiert EOF (End of file, Ende des Files).

# 3.10 Der Editor (EDIT)

Der Editor dient zur Eingabe von Texten in den Computer. Im Gegensatz zu Screen Editoren, die auf einigen Home Computern zu finden sind, handelt es sich beim CPC-Editor um einen Line Editor. Er hat jedoch wegen des Copy Cursors einige Charakteristika von Screen Editoren und stellt tatsächlich einen guten Kompromiß zwischen diesen beiden Kategorien dar.

Der Editor verfügt nur über eine Routine, die von dem Benutzerprogramm angesprungen werden sollte: Edit. Diese Routine holt eine Eingabezeile, die entweder mit einem CR oder mit einem ESC terminiert wird. Diese Zeile wird der aufrufenden Routine nicht auf dem Bildschirm übergeben (darum braucht sich das User-Programm nicht zu kümmern), vielmehr wird der String in einem Buffer abgelegt, dessen Adresse die aufrufende Routine definiert haben muß. Die Länge des Buffers und die laufende Cursorposition innerhalb des Buffers werden auch als Parameter ein- und ausgegeben: die Länge in C, die Position in B. Im ROM-Listing sind dies durchgängige Parameter, daher haben wir sie nicht immer wieder neu aufgeführt.

Bestimmte Tasten haben dabei besondere Funktionen, wie z.B. die Cursor-Tasten und die Copy-Taste. Der Editor realisiert dies derart, daß er sich eine Taste von der Tastatur holt und den ASCII-Code in einer Tabelle sucht. Wenn er ihn findet, so holt er sich die Adresse der Routine, die dieser Taste zugeordnet ist und springt sie an. Die Adresse ist ebenfalls in der Tabelle eingetragen. Findet er den Tastencode nicht, so handelt es sich nicht um eine Funktionstaste, sondern um eine gewöhnliche Taste und er schreibt sie in den Buffer. Entweder schreibt er sie einfach hinein, fügt sie ein oder an. Bei einem CR oder einem ESC kehrt der Editor zurück.

Wir wollen an dieser Stelle die einzelnen Funktionstasten des Editors nicht näher beschreiben. Sie dürften Ihnen aus dem täglichen Gebrauch hinreichend bekannt sein. Auch das ROM-Listing bedarf kaum weiterer Erläuterung, da die Struktur des Editors sehr einfach und linear ist.

Die Editor-Versionen im 464 und im 664/6128 sind ein wenig unterschiedlich, was die Behandlung der übergebenen Zeile angeht. So ist es möglich, dem Editor in dem Buffer, mit dem editiert werden soll, bereits einen String zu übergeben. Dieser String kann beliebig sein, darf jedoch maximal 255 Zeichen umfassen und muß mit einer Null abgeschlossen sein. Im 464 werden die Parameter des Editors, die Bufferlänge und Cursorposition im Buffer, einfach nach dem übergebenen String gesetzt. Im 664/6128 wird überdies noch sichergestellt, daß, für den Fall, daß eine Zahl am Bufferanfang steht, diese durch das Editieren nicht verändert werden kann.

# 3.11 Das FLOATING POINT PACK (FLO)

## 3.11.1 Allgemeines

Obschon das FLO-Pack eigentlich nicht mehr zum Operating System zu rechnen ist, haben wir es vorgezogen, es in die Beschreibung des OS mit hineinzunehmen (siehe 3.3).

Das FLO-Pack hat die Aufgabe, sämtliche Arithmetik mit Fließkommazahlen auf dem CPC abzuwickeln, d.h. alle Rechenoperationen mit diesen Zahlen durchzuführen. Die eingebauten arithmetischen Fähigkeiten dieses Packs reichen von einer einfachen Addition über Multiplikation und Division bis hin zum Potenzieren und den wichtigsten irrationalen Funktionen (SIN, EXP, LOG etc.). In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einen Einblick verschaffen, wie ein Gerät, das zunächst einmal nur mit ganzzahligen Werten von 0 bis 255 rechnen kann, zu solch erstaunlichen Operationen befähigt ist.

## 3.11.2 Die Darstellung einer Fließkommazahl

Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist: Wie stellt ein 8-Bit Computer Fließkommazahlen dar, die in einen Wertebereich von 1e38 passen?

Wie Sie sich sicher denken können, geschieht die Darstellung solcher Zahlen in einer Art Binärsystem. Um den grundlegenden Gedanken dieser Darstellung besser verstehen zu können, schauen wir uns zunächst einmal die verschiedenen Schreibweisen für uns vertrautere Dezimalzahlen an: so ist da zunächst einmal die "normale" Schreibweise, mit einem Komma zwischen den Stellenwerten 1 und 1/10, z.B. 1234,56. In den Naturwissenschaften, besonders in der Physik, neigt man nun aber dazu, vor allem bei sehr großen bzw. kleinen Beträgen, eine Zahl in der Exponential-Schreibweise anzugeben, unsere Zahl z.B. mit 1.23456 \* 10<sup>3</sup> (1.23456 \* 1000 = 1234.56). Man versucht also immer genau eine Ziffer ungleich 0 vor dem Komma stehen haben. Vermutlich ist diese Schreibweise Ihnen schon vertraut. Ihr Computer gibt nämlich besonders große oder kleine Beträge in dieser Schreibweise aus: statt 0.000002345 schreibt er 2.345 \* 10<sup>-6</sup>, bzw. der Kürze halber 2.3456E-6.

Da diese Darstellung neben der Übersichtlichkeit bei größeren Zahlen auch noch einige andere Vorteile bietet, benutzt der Computer sie, um seine Fließkommazahlen darzustellen. Allerdings wählt er nicht das Dezimal-, sondern das Binärsystem. In diesem System gibt es nur die Ziffern 0 und 1. Die Dezimalzahl 2,25 würde binär als 10,01 dargestellt werden. Um dies zu verdeutlichen, gehen wir noch einmal kurz auf den Stellenwert einer Binärziffer ein. Vor dem Komma verdoppelt sich der Stellenwert von Stelle zu

Stelle nach links hin, d.h. direkt vor dem Komma  $2^0 = 1$ , dann  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$  und so weiter. Nach rechts hin nimmt der Zweierexponent immer um eins ab - d.h. in logischer Fortsetzung, daß die Zahl direkt nach dem Komma den Stellenwert  $2^{-1} = 1/2$ , die nächste Stelle dann  $2^{-2} = 1/4$ , dann  $2^{-3} = 1/8$  etc. hat. Dies läßt sich auch ganz einfach auf unser Dezimalsystem übertragen. Die binäre Zahl 10.01 hat also den Wert  $2^1 + 2^{-2} = 2 + 1/4 = 2,25$ .

Übertragen wir nun die Exponentialdarstellung auf binäre Zahlen. Dazu ein Beispiel: die binäre Zahl 101101,011 (dezimal 45.375) lautet in der (binären) Exponentialdarstellung 1,01101011 \* 10<sup>101</sup> (der Exponential-Teil ist dezimal 2<sup>5</sup>). Diese Darstellung kommt der, die das FLO-Pack für seine Zahlen verwendet, schon recht nahe. Dort werden Fließkommazahlen in einer 32-stelligen Mantisse (das ist der "vordere" Teil der Exponential-Zahl, d.h. der Teil, der vor dem "\*" steht) und einem achtstelligen Exponenten dargestellt. Daraus folgt, daß eine Fließkommazahl vier Mantissenbytes (4 \* 8 Bit = 32 Bit) und ein Exponentenbyte benötigt. Diese fünf Byte sind im Speicher des CPC wie folgt angeordnet:

x+0 x+1 x+2 x+3 x+4 MSB4 (LSB) MSB3 MSB2 MSB1 (MSB) Exponent

In dieser Aufstellung ist x die Adresse der FLO-Zahl (sie muß den einzelnen Routinen des FLO-Packs übergeben werden), MSB bedeutet hier Most Significant Byte (d.h. höchstwertiges Byte), LSB meint Least Signifikant Byte (d.h. niederwertigstes Byte).

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß mit dem, was wir bisher gesagt haben, allem Anschein nach der Exponent und auch die ganze Zahl immer positiv sein müssen. Dies ist natürlich nicht der Fall. Wie Sie ja wissen, haben wir die Exponentialdarstellung definiert, indem wir festgelegt haben, daß in der Mantisse immer genau eine Ziffer ungleich Null vor dem Komma stehen muß. Das Komma muß man sich bei obigem Format zwischen b7 und b6 des MSB1 denken, d.h. die eine Vorkommastelle ist das b7 des MSB. Wann immer irgendwelche Operationen mit einer solchen FLO-Zahl durchgeführt wurden, wird sie nachher immer noch einmal normalisiert (korrekt eigentlich "normiert"). Dazu wird die Mantisse so lange verschoben und der Exponent jeweils erhöht oder erniedrigt, bis an dieser Stelle die oberste Eins steht. Da man nun aber bei einer normierten FLO-Zahl davon ausgeht, daß dort eine Eins steht, ist dieses Bit zur Informationsübermittlung eigentlich nicht mehr nötig, es ist redundant. Genau dies nutzt man aus, um nun das Vorzeichen abzuspeichern: Man ersetzt dieses Bit einfach durch das Vorzeichen (0 für +, 1 für -). Wenn mit der Zahl gerechnet werden soll, so wird das Vorzeichen gerettet und die 1 wieder eingesetzt.

Beim Exponenten würde sich z.B. anbieten, die Zweierkomplement-Darstellung zu wählen, um das Problem des fehlenden Vorzeichens zu lösen. Man beschreitet jedoch meist (und so auch im CPC) einen anderen Weg: Zum Exponenten (im Zweierkomplement) addiert man den Wert \$81. Dies ergibt dann den FLO-Exponenten. Man macht dies, um den Spezialfall einer Null als FLO-Zahl erfassen zu können. Eine Null kann eigentlich nicht dargestellt werden, da man bei einer FLO-Zahl davon ausgeht, daß das oberste Mantissenbit immer eine Eins ist. Genau dies ist jedoch bei der Null nicht der Fall - hier gibt es in der gesamten Mantisse keine Eins. Man benötigt daher ein besonderes Flag, um eine Null anzuzeigen. Da man dafür nicht extra ein weiteres Byte einführen möchte, nimmt man einen ausgezeichneten Wert des Exponenten dafür. Man hat den Wert \$00 dafür gewählt, da dieser besonders leicht abzutesten ist. Die Geschwindigkeit mit der dieser Test durchgeführt werden kann, war also ein sehr wichtiges Kriterium. Da nun jedoch \$00 im Exponenten bedeutet, daß der Wert der Zahl Null ist, ist es nicht mehr möglich, die Zweierkomplementsdarstellung für den Exponenten zu wählen. In ihr wird nämlich die Null im Exponenten für die Darstellung der Zahlen von 0,5 <= x < 1 benötigt.

Unsere Zahl 1.01101011 \* 10<sup>101</sup> würde demnach im Fließkommaformat wie folgt aussehen: 00 00 80 35 86. (Für Interessierte sei angemerkt, daß man genausogut sagen könnte, zum realen Exponenten würde nur \$80 hinzuaddiert. Man muß dann das Komma der normierten Form lediglich noch um eine Stelle nach rechts verschieben, d.h. die Mantisse hat vor dem Komma nur noch Nullen, die höchste Eins folgt gleich nach dem Komma. Beide Darstellungen des Sachverhaltes sind gleichwertig.)

# 3.11.3 Beispiel einer Operation: die Addition

Nun, da Sie wissen, wie FLO-Zahlen abgespeichert werden, möchten Sie sicher gerne wissen, wie damit gerechnet wird. Wir können hier nicht auf alle Grundrechenarten eingehen. Allerdings halten wir es für sinnvoll, wenigstens ein einfaches Beispiel zu geben. Wir wollen uns daher einmal anschauen, wie zwei FLO-Zahlen addiert werden.

Zunächst einmal wird nachgeschaut, ob die Vorzeichen identisch sind. Sind sie gleich, so werden die Beträge addiert, sind sie ungleich, subtrahiert. Tatsächlich ist die Subtraktion nichts anderes als das Invertieren des Vorzeichens des entsprechenden Operanden und anschließender Addition.

Wenn die Beträge addiert werden, so werden zunächst die Exponenten angeglichen. Dazu werden die beiden Exponenten verglichen, um festzustellen, welcher der größere ist. Der kleinere wird dann auf den Wert des größeren gebracht, indem die Mantisse nach rechts verschoben wird (bzw. das Komma nach links) und der Exponent für jede Bitposition, um die verschoben wurde, um eins erhöht wird. In der Mantisse wurde natürlich, wie eigentlich vor jeder Operation, das Vorzeichenbit vorher durch die obligatorische Eins ersetzt.

Nachdem beide Exponenten angeglichen sind, werden die beiden Mantissen wie ganz normale 32-Bit-Integer byteweise addiert. Sollte ein Übertrag über das höchste Bit auftreten, so wird die Mantisse noch einmal nach rechts verschoben und der Exponent erhöht. Zum Schluß wird dann das Vorzeichen an seine Stelle statt des dortigen 1-Bits gesetzt.

Wenn die Vorzeichen ungleich sind, so ist das Verfahren ganz ähnlich: auch hier werden zunächst die Exponenten angeglichen. Dann jedoch werden die Mantissen subtrahiert. Ist die zweite Mantisse größer als die erste, so tritt ein Borger von der höchsten Mantissenstelle auf. Dann wird das Vorzeichen des ersten Operanden invertiert (dies ist dann das Vorzeichen des Ergebnisses) und das Zweierkomplement der Mantisse wird gebildet. Wenn das höchste Bit gesetzt ist, wird nur noch gerundet und das errechnete Vorzeichen eingesetzt. Andernfalls muß das Ergebnis noch normiert werden.

### 3.11.4 Die irrationalen Funktionen

Der Laie fragt sich oft, wie der Computer wohl Funktionen wie SIN, COS oder EXP berechnet. Viele vermuten, daß der Computer über eine Tabelle verfügt, aus der er die Funktionswerte für die einzelnen Argumente herausliest. Bei näherer Betrachtung jedoch erweist sich der Gedanke als nicht realisierbar, da eine solche Tabelle eine gigantische Länge haben müßte. Die Verfahren, die digitale Rechner heute zur Ermittlung von Funktionswerten solcher Funktionen benutzen, sind vielmehr mathematischer Natur. Es handelt sich dabei um "Reihenentwicklungen", d.h. um theoretisch unendlich lange Ausdrücke, die aus unendlich vielen Gliedern bestehen. Der Computer verwendet zur Berechnung eines Funktionswertes nur die ersten Glieder einer solchen Reihe, die ihm bereits eine gute Näherung bringen. (Es gibt auch endliche Reihen, allerdings nicht für die Funktionen, die wir hier betrachten.)

Eine solche Reihe für allgemeine, unendlich oft differenzierbare Funktionen f ist die "TAYLORsche Reihe". Sie hat die folgende Form:

(1) 
$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$$

Hierin ist a ein fester Wert aus dem Definitionsbereich der Funktionen f, f', f''... f<sup>(n)</sup>. Sinnvollerweise wählt man für "a" einen ausgezeichneten Wert, bei dem möglichst viele Glieder fortfallen bzw. sich vereinfachen lassen. Oft ist es z.B. sinnvoll, "a" gleich null zu setzen. Damit ergibt sich dann ein Spezialfall der Taylor'schen Reihe, die "MacLAURINsche Reihe". Sie hat die Form

(2) 
$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + ... + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Da der Computer nur eine begrenzte Anzahl von Koeffizienten zur Berechnung einer Reihe heranziehen kann, folgt, daß die Ergebnisse immer ein wenig ungenau sind. In der Mathematik begegnet man diesem Effekt, indem man ein "Restglied" näherungsweise bestimmt. Bei der Berechnung eines Funktionswertes im Computer versucht man dagegen die Ungenauigkeiten zu minimieren, indem man die Koeffizienten, die man zur Berechnung benutzt, ein wenig modifizert, das Restglied praktisch noch mit einfließen läßt. Die Genauigkeit der benutzten Näherungen wird zudem auch noch dadurch gesteigert, daß man das Argument normiert. Es wird in einen bestimmten Zahlenbereich "gezwungen", in dem die verwandte Näherung mit besonders hoher Genauigkeit gilt. Das Ergebnis aus dieser Näherung wird dann in entsprechender Weise wieder so umgeformt, daß die Umformungen berücksichtigt werden, die zur Normierung nötig waren.

Die Näherung selber geschieht mit einer "Polynomberechnung", d.h. es wird ein Polynom P(x) der Form

(3a) 
$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + ... + a_n x^n$$

berechnet. Wird x zuvor quadriert, so hat das Polynom die folgende Form:

(3b) 
$$P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + a_3 x^6 + ... + a_n x^{2n}$$

Die Koeffizienten a, bis a, sind in einer Tabelle abgelegt, die direkt hinter dem Aufruf der Polynom-Routine steht, wobei a als erstes dasteht, bis hinunter zu a als letztem Koeffizient. Je nach Näherung wird manchmal auch noch das errechnete Polynom mit dem Eingangsargument (dem x) multipliziert, d.h. es ergibt sich ein Polynom P(x) der Form

(4a) 
$$P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^3 + a_3 x^4 + ... + a_n x^{n+1}$$

bzw. mit zuvor quadriertem Argument die Form

(4b) 
$$P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^5 + a_3 x^7 + ... + a_n x^{2n+1}$$

Schauen wir uns hier nun die Näherungen für die einzelnen Funktionen an. Wir haben darauf verzichtet, jede einzelne entwickelte Reihe herzuleiten. wir begnügen uns im Rahmen dieses Buches damit, sie einfach nur aufzuführen. Dem interessierten Leser ist es sicherlich möglich, sich die Reihen selber zu entwickeln.

### 3.11.4.1 Die Reihe der LOG-Funktion

Die Reihe für die LOG-Funktion wurde aus der Reihe für die artanh-Funktion (areatangens hyperbolicus) nach der Beziehung

(5) 
$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \operatorname{artanh} x$$

entwickelt. Daraus läßt sich dann - durch Entwicklung der Taylor'schen Reihe für den artanh - die im CPC verwandte Näherung für den ln (logarithmus naturalis) herleiten:

(6) 
$$\ln x = 2 \left[ y + \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} + \ldots \right]; y = \frac{x-1}{x+1}$$

Das Argument wird zunächst entsprechend normiert und in den Bereich zwischen SQR(1/2) und SQR(2) gebracht. Dann wird das Polynom berechnet (vorher wird natürlich das Eingangsargument y aus dem sich ergebenden x berechnet), und zwar nach der Formel 4b. Das Ergebnis dieser Polynomberechnung ist jedoch, wie an den Koeffizienten unschwer zu erkennen ist, durch ln2 geteilt. Dies wird ausgeglichen, indem das Ergebnis später mit lb Basis (d.h. LOG(Basis)/LOG(2)) multipliziert wird. Vorher wird jedoch noch der Binärexponent der Zahl addiert (dieser wurde vorher beim Normieren der Zahl gerettet).

#### 3.11.4.2 Die Reihen der EXP-Funktion

Bei der EXP-Funktion war es uns leider nicht möglich, einen sinnvollen Zusammenhang herzustellen. Dies lag vor allem daran, daß zwei Polynome P1(x) und P2(x) berechnet und miteinander verknüpft werden. Wir können daher nur die uns zur Verfügung stehenden Erkenntnisse reproduzieren.

Exp(x) wird demnach wie folgt berechnet: Zunächst wird x/ln2 gebildet. Dies geschieht, um 2 nachher mit dem ganzzahligen Teil dieses Ausdrucks nach der Formel  $2^{(x/\ln 2)} = 2^{(x^* \text{lbe})} = (2^{\text{lbe}})^x = e^x = \exp(x)$ . Diesen ganzzahli-

gen Teil von  $x/\ln 2$  nennen wir Y. Es gilt also Y = int( $x/\ln 2$ ). Durch die obige Umformung muß nur noch der Nachkommateil von x/ln2 genähert werden. Wir nennen diesen Teil y. Es gilt damit  $y = x/\ln 2 - Y$ . Diese Beschränkung erhöht natürlich die Genauigkeit. Es werden dann zwei Polynome  $P1(y^2)$  und  $P2(y^2)$  nach uns, wie gesagt, unbekannten Reihen berechnet. Die volle Formel lautet dann:

(7) 
$$\exp x = 2^{Y+1} \left[ \frac{P_2(y^2)}{P_1(y^2) - P_2(y^2)} + 0.5 \right]; Y = \inf \left( \frac{x}{\ln 2} \right); y = \frac{x}{\ln 2} - Y$$

Sollte es Ihnen gelingen, die Zusammenhänge zu ergründen, so wären wir sehr erfreut, wenn Sie sie uns wissen ließen.

## 3.11.4.3 Die Reihe der SIN/COS-Funktionen

Diese Reihe ist nach der MacLaurin'schen Formel entwickelt worden. Um sie anwenden zu können, wird x zunächst einmal durch Pi (bzw. 180 für DEG) geteilt. Um die Phasenverschiebung auszugleichen wird bei COS 0,5 addiert. Ist der ganzzahlige Teil von x/Pi (bzw. x/Pi + 0,5 bei COS) ungerade, so befindet sich die Funktion in der negativen Halbperiode, d.h. das Vorzeichen des Ergebnisses muß invertiert werden. Im folgenden ist der ganzzahlige Teil ohne Bedeutung. Der Nachkommateil wird noch mit zwei multipliziert. Er ist also insgesamt mit 2/Pi multipliziert worden. Der Faktor 2/Pi wird durch die Koeffizienten ausgeglichen.

Die Reihenentwicklung für die SIN-Funktion benutzt einige besondere Eingenschaften der trigonometrischen Funktionen. So ist f(0) (das ist hier SIN(0)) und alle geraden Ableitungen immer gleich null. Dann gilt, daß  $\sin x = \cos x$ ,  $\sin x = -\sin x$  (daher sind alle geraden Ableitungen null).  $\sin^{2}x = -\cos x$  und schließlich  $\sin^{2}x = \sin x$  und so weiter. Daraus folgt, daß nur jedes zweite Glied der MacLaurin'schen Reihe ungleich null ist, und daß die ungeraden Ableitungen von sin x nur entweder +1 (cos 0) oder -1 (-cos 0) sein können. Dies zeigt sich in den alternierenden Vorzeichen der Koeffizienten. Auch in den Koeffizienten ist ein ausgleichender Faktor für die Multiplikation mit 2/Pi enthalten. Die Formel, die der Näherung damit schließlich zugrunde liegt, lautet demnach:

(8) 
$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

### 3.11.4.4 Die Reihe der ATN-Funktion

Die Reihe der ATN-Funktion ist, wie man zeigen kann, eine MacLaurin'sche Reihe, mit arctan(0) = 0. Sie lautet wie folgt:

(9) 
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

# 3.12 Das INTEGER PACK (INT)

Das Integer Pack verwirklicht die Integer-Arithmetik im CPC. Es kann sämtliche Grundrechenarten mit 16-Bit Zweierkomplement-Zahlen durchführen. Dies schließt auch die Division ein, die dann natürlich zwei Zahlen als Ergebnis liefert: den Quotienten und den ganzzahligen Rest. Der Operator DIV (im CPC-Basic das \-Zeichen) gibt den Quotienten, der Operator MOD den Rest als Ergebnis zurück.

Da die Integer-Arithmetik relativ einfach ist, verzichten wir darauf, an dieser Stelle näher auf sie einzugehen. Es sei nur noch erwähnt, daß das Integer Pack ein ganz besonderes Schicksal erleiden mußte: im Zuge der Erweiterungen des Betriebssystems im CPC 664/6128 wurde es aus Platzgründen einfach aus dem unteren ROM entfernt und in das obere ROM gesteckt. Hieran erkennt man, daß es nicht denselben Status eines Packs hat, wie z.B. das Kernel oder der Keyboard Manager. Auch das FLO-Pack und der Editor sind solche Stiefkinder im Operating System.

#### Das BASIC des CPC **A**.

# 4.1 Speicherorganisation

#### Aufteilung in ROM und RAM 4.1.1

Zur Erinnerung zunächst einmal die grobe Speicheraufteilung des CPC in ROM und RAM: Der CPC besitzt 64 KByte bzw. 128 KByte RAM und 32 KByte ROM, die durch Banking mit einem Adreßraum von nur 64KByte verwaltet werden können. Zusätzlich sind noch bis zu 251 externe ROMs anschließbar.

Das Basic benutzt auch im CPC 6128 nur 64 KByte der 128 KByte RAM. Die vollen 128 KByte können über eine RSX-Erweiterung angesprochen werden, die von Diskette geladen werden muß. Es sind auch Experimente mit der Routine KL RAM SELECT oder direkt mit dem Gate Array denkbar (siehe Abschnitte 1.3.7 und 3.1.3).

#### 4.1.2 Die Aufteilung des RAMs

Die 64 KByte RAM des CPC 464/664 bzw. Bank 0 bis 3 des CPC 6128 sind zunächst zwischen Basic und Betriebssystem aufgeteilt. Das Betriebssystem beansprucht hierbei die Bereiche \$0000-\$003F und \$B100-\$FFFF. das Basic hingegen \$0040-\$B0FF. Eine genauere Aufteilung dieser Bereiche finden Sie in Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite.

#### 4.1.3 Der Basic-Anwenderbereich

Der Basic-Anwenderbereich ist noch einmal unterteilt. Die einzelnen Adressen liegen hier jedoch nicht fest, da beispielsweise die Programmlänge ja variieren kann. Deshalb gibt es im Systembereich des Basic mehrere Zeiger, die den Beginn eines neuen Bereichs markieren. Vom Betriebssystem werden dem Basic nach einem Kaltstart zwei Zeiger übergeben: Lo-RAM (bei \$0040) und Hi-RAM (bei \$ABFF). Der durch diese Zeiger eingegrenzte Bereich kann durch Erweiterungen in externen ROMs noch verkleinert werden. Basic ruft die Routine KL ROM WALK auf, mit der festgestellt wird, ob externe ROM-Erweiterungen des Basic, genannt Resident System Extension (RSX), vorhanden sind. Jedes ROM reserviert sich bei KL ROM WALK seinen eigenen Speicherbereich durch Heruntersetzen von Hi-RAM. Den endgültigen Hi-RAM-Zeiger speichert Basic dann in einer Systemyariablen.




Abbildung 4.1: Die Aufteilung des RAM

Es folgt nun eine Tabelle der RAM-Zeiger des Basic, die die Aufteilung des Bereichs zwischen Lo-RAM und Hi-RAM festlegen. Nicht alle dieser Zeiger geben den Start eines Bereichs an, einige zeigen auch auf das Ende des vorhergehenden Bereichs, das eine Adresse tiefer liegt. Diese Zeiger sind in der Tabelle mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

464	664/6128	
(\$AE7F)	(\$AE62)	LoRAM Token-Buffer
(\$AE81)	(\$AE64)	Basic-Programmstart Basic-Programm
(\$AE83)	(\$ <b>AE</b> 66)	Basic-Programmende (frei)
(\$AE85)	(\$AE68)	Variablenstart einfache Variablen
(\$AE87)	(\$AE6A)	Start der Felder Feldvariablen
(\$AE89)	(\$AE6C)	Ende der Felder frei
(\$B08D)	(\$B071)	* Start der Strings Inhalte der Stringvariablen
(\$B08F)	(\$B073)	* Ende der Strings (frei)
(\$AE7B)	(\$AE5E)	* HIMEM frei für Maschinenprogramme u.a.
(\$AE7D)	(\$AE60)	* HiRAM

In der Tabelle tauchen zwei mit "(frei)" gekennzeichnete Bereiche auf, die zwar nicht belegt sind, jedoch normalerweise keine Ausdehnung haben, da der Start des jeweiligen Bereichs mit dem Start des nächsten Bereichs zusammenfällt. Es exisitieren trotzdem zwei verschiedene Zeiger, da in einigen Routinen des Basic die Zeiger vorübergehend unterschiedliche Werte besitzen können. So wird beim Mergen eines Programms von Kassette oder Diskette der Variablenbereich geschützt, damit er trotz der Programmänderungen erhalten bleibt. Dazu wird der Variablenbereich direkt unter den Stringbereich geschoben, so daß der freie Basic-Bereich jetzt zwischen Programmende und Variablenstart liegt. Der CPC 464 setzt den Start der Strings dann auf den neuen Variablenstart, um die Variablen zu schützen. Dagegen liegt beim CPC 664 und beim CPC 6128 zwischen den Zeigern auf Programmende und Variablenstart tatsächlich ein freier Bereich. Nach Ausführung der Merge-Routine wird der Variablenbereich dann wieder ans Programmende geschoben.

#### User-Matrizen und Ein-/Ausgabebuffer 4.1.4

Die Definition von Zeichenmatrizen durch den Benutzer Speicherung von Daten auf Kassette oder Diskette erfordern jeweils einen bestimmten Speicherbereich, dessen Adresse dem Text-Pack bzw. dem Cassette-Manager übergeben werden muß. Im Falle der User-Matrizen ist die Größe des benötigten Bereichs in Byte gleich der Zahl der umdefinierten Zeichen mal acht, während die Größe des Ein- und des Ausgabebuffers jeweils 2 KByte beträgt, zusammen also 4 KByte. Ein-/ Ausgabebuffer werden immer gemeinsam als 4-KByte-Block reserviert, auch wenn nur einer von ihnen tatsächlich benutzt wird.

Für die Ein-/Ausgabebuffer und die User-Matrizen wird immer direkt unterhalb HIMEM Platz reserviert, nachdem der Stringbereich entsprechend nach unten verschoben wurde. Anschließend wird HIMEM unterhalb des Starts des reservierten Bereichs gesetzt. Beim CPC 464 wird zusätzlich das Ende des freien RAMs (HiRAM) auf den neuen Wert von HIMEM gesetzt und das alte HiRAM für den Fall der Freigabe des reservierten Bereichs zwischengespeichert. Beim CPC 664/6128 wird dagegen HIMEM zwischengespeichert, während HiRAM erhalten bleibt.

# 4.2 Der Basic-Compreter

Im Handbuch des CPC ist von einem Basic-Interpreter die Rede, der die Basic-Programme ausführt. In der Tat wird der Text nicht - wie bei vielen anderen Programmiersprachen - in einem Stück übersetzt (compiliert) und dann der compilierte Code ausgeführt, sondern der Text wird während der Ausführung interpretiert. Ein Interpreter hat den Vorteil, daß er interaktiv arbeitet, der Benutzer also das Programm ändern und die Wirkung sofort beobachten kann, ohne zwischendurch zeitaufwendig compilieren müssen. Die eigentliche Ausführung dagegen ist bei einem Interpreter meist langsamer als bei einem Compiler. Bei Programmiersprachen wie z.B. Pascal oder C kann ein einzelner Programmteil aufgrund bestimmter Daten- und Programmstrukturen nicht unabhängig vom Rest des Programms ausgeführt werden. Diese Sprachen eignen sich daher nicht so gut als Interpretersprache. Basic hat dagegen nur wenige Programmstrukturen und erlaubt keine komfortable Realisierung von Datenstrukturen und kann deshalb mit relativ geringem Aufwand als Interpretersprache betrieben werden.

Scheider-Basic geht einen Mittelweg zwischen Interpreter Compiler. Jede einzelne Programmzeile wird schon in gewissem Grade übersetzt, bevor sie ins Programm eingefügt wird. Die Zeile wird bei der Ausführung aber dennoch interpretiert. Die Interpretation geht aber schneller vonstatten als bei einer nicht übersetzten Zeile. Eine solche Interpreterart wird auch "Compreter" genannt.

# 4.3 Die Speicherung des Basic-Programms

## 4.3.1 Die Tokenisierung einer Zeile

Beim Vor-Übersetzen einer Programmzeile wird jedes Basic-Schlüsselwort (keyword) wie z.B. "LIST", "SIN" oder auch "\*" und "<=" durch ein kürzeres Zeichen (Token) ersetzt. Die tokenisierte Zeile ist nicht nur schneller in der Ausführung, sondern spart auch Speicherplatz. Es werden nicht nur die Basic-Keywords tokenisiert, auch Zahlenkonstanten und Variablen werden mit einem Token versehen. Zahlenkonstanten werden von ihrer ASCII-Darstellung in das binäre Speicherformat des Rechners gebracht.

RSX-Befehlsworte werden nicht komprimiert, sondern in ihrer ASCII-Darstellung zusammen mit dem RSX-Kennzeichen gespeichert. Ebenso wird mit Variablennamen verfahren. Einige Besonderheiten bei der Tokenisierung werden später noch erklärt.

## 4.3.2 Die Speicherung der Zeilen im Basic-Programm

Die Zeilen des Basic-Programms werden in der Reihenfolge ihrer Zeilennummern abgespeichert. Jede Zeile benötigt zur Einbindung ins Programm noch fünf Verwaltungsbytes. Die Zeile beginnt mit einem zwei Byte langen Offset zur nächsten Zeile, also mit der Länge der Zeile. Mit diesem Offset kann das Programm schnell durchsucht werden. Nach dem Offset bzw. der Länge folgt die Zeilennummer, ebenfalls in zwei Bytes. Nach dem sich anschließenden tokenisierten Zeilen-Text wird als Endmarkierung eine Null gespeichert. Am Anfang des Basic-Programms steht ebenfalls eine Null. Jede Zeile wird also von zwei Nullen eingeschlossen. Nach der Null am Zeilenende der letzten Zeile des Programms folgt ein Offset Null (also zwei Nullbytes). Hierdurch wird das Programmende markiert.

## 4.3.3 Die Speicherung von Zeilennummern

Zeilennummern im Programmtext (nach GOTO, GOSUB usw.) werden von der ASCII-Darstellung in die binäre Darstellung gebracht und mit einem Token versehen. Die Zeilennummern werden während der Programmausführung durch Zeilenadressen ersetzt. Zeilenadressen haben den Vorteil, daß die zugehörige Zeile nicht im Programm gesucht werden muß. Die Zeilenadressen erhalten ein eigenes Token. Es wird genau genommen die Adresse der Null vom Zeilenende der vorigen Zeile gespeichert.

Beim RENUM-Befehl müssen nicht nur die Zeilennummern vor jeder Zeile, sondern auch die Zeilennummern im Programmtext umnumeriert werden. Um den Aufwand gering zu halten, werden letztere vor der

Umnumerierung der Zeilen durch Zeilenadressen ersetzt. Es brauchen dann nur die Zeilennummern vor jeder Zeile neu numeriert zu werden.

Zeilenadressen im Programm haben auch einen Nachteil: Das Programm ist nicht mehr ortsunabhängig (position independent). Dies ist jedoch notwendig, wenn Teile des Programms verschoben werden müssen, um eine neue Zeile einzufügen, oder wenn das Programm abgespeichert werden soll. Die Zeilenadressen im Programm werden in solchen Fällen wieder durch Zeilennummern ersetzt. Die Systemvariable \$AE3A (\$AE21 beim CPC 664/6128) ist gleich null, wenn das Programm ortsunabhängig ist.

#### 4.3.4 Die Tokenisierung von Variablennamen

Das Schneider-Basic erlaubt drei verschiedene Variablentypen: Integervariablen (z.B. A%), Stringvariablen (z.B. A\$) und REAL-Variablen (z.B. A!). Die Tokens für mit "%", "\$" bzw. "!" gekennzeichnete Variablennamen lauten \$02, \$03 bzw. \$05. Es besteht die Möglichkeit, auch unmarkierte Variablen zu benutzen, deren Typen dann entsprechend der DEFINT, DEFSTR oder DEFREAL-Definition für den Anfangsbuchstaben der jeweiligen Variablen gesetzt werden.

Der Name einer Variablen wird in seiner ASCII-Darstellung abgelegt, das höchste Bit des letzten Namensbytes ist als Endmarkierung gesetzt. Der Name darf maximal 40 Zeichen lang sein. Zwischen Token und Namen wird noch ein zwei Byte langer Offset eingefügt, dessen Bedeutung später erklärt wird. Dieser Offset wird bei der Tokenisierung einer Zeile zunächst als Kennzeichen dafür, daß er nicht gültig ist, auf Null gesetzt. Stößt der Basic-Interpreter bei der Programmausführung auf ein Variablennamen-Token, so wird der zugehörige Offset eingesetzt, um den Variableneintrag schneller auffinden zu können.

Ein unmarkierter Variablenname (ohne "%", "\$" oder "!") wird bei der Tokenisierung durch das Token \$0D kenntlich gemacht. Wenn der zugehörige Offset bei Ausführung des Programms eingetragen wird, stellt der Interpreter den Typ der Variablen (entsprechend DEFINT, DEFSTR und DEFREAL) fest und setzt das Token bei einer Integervariablen auf \$0B, bei einer Stringvariablen auf \$0C und bei einer REAL-Variablen auf \$0D. Das Token \$0D hat also zwei Bedeutungen: bei nicht eingetragenem Offset (Offset = 0) bedeutet es, daß eine unmarkierte Variable vorliegt, deren Typ noch nicht festgestellt ist. Andernfalls handelt es sich um eine unmarkierte REAL-Variable.

# 4.4 Die Speicherung von Variablen

## 4.4.1 Speicherung von numerischen Werten

Integerwerte werden als Zwei-Byte-Werte im Zweierkomplement gespeichert, REAL-Werte als aus Vorzeichen, Mantisse und Exponent bestehende 5-Byte-Werte. Das genaue Format wurde in Kapitel 3.11 beschrieben.

## 4.4.2 Speicherung von Strings

Strings haben im Schneider-Basic keine feste Länge. Für eine Stringvariable kann im Variablenbereich aber nur ein fester Platz reserviert werden. Bei Strings wird deshalb im Variableneintrag nur ein sogenannter Stringdescriptor gespeichert. Ein Stringdescriptor besteht aus Länge und Adresse des Strings, also aus drei Bytes. Falls die Länge null ist, hat die Adresse einen beliebigen (undefinierten) Wert. Der eigentliche String wird in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich gespeichert, der durch zwei Basic-Systemzeiger eingegrenzt wird. Während beim CPC 464 lediglich der String Zeichen für Zeichen abgelegt wird, reservieren CPC 664 und CPC 6128 vor jedem String noch zwei Bytes, in denen normalerweise die Länge des Strings abgelegt wird. Für die Stringverarbeitung spielen diese beiden Bytes keine weitere Rolle, benötigt werden sie nur bei der Garbage Collection.

# 4.4.3 Die Garbage Collection

Wenn eine Stringvariable einen neuen Wert zugewiesen bekommt, so muß für den neuen String neuer Platz im Stringbereich reserviert werden. Der Platz für den alten String bleibt also ungenutzt erhalten. Auf diese Weise können sich eine Reihe ungültiger Strings im Stringbereich ansammeln. Wenn kein Speicherplatz für weitere Strings mehr da ist oder anderweitig mehr Platz als vorhanden benötigt wird, so müssen die ungültigen Strings beseitigt werden. Diesen Vorgang nennt man Garbage Collection ("Abfallsammeln").

Im CPC 464 wird die Garbage Collection wie folgt durchgeführt. Zunächst wird der Zeiger auf den Start des Stringbereichs und dort auf den Wert des Stringbereich-Endzeigers gebracht. Es werden also quasi alle Strings aus dem Stringbereich gelöscht. Dann werden alle Stringdescriptoren durchgesehen und der Descriptor mit der höchsten Stringadresse herausgesucht. Der zugehörige String wird dann direkt unter den neuen Stringbereich geschoben und in ihn aufgenommen. Dann wird wiederum der String mit der höchsten Adresse außerhalb des Stringbereichs gesucht und verschoben, bis alle Strings wieder im Stringbereich sind. Da nur die Strings, zu denen ein Descriptor existiert, in den Stringbereich aufgenommen wurden, sind

jetzt keine ungültigen Strings mehr im Stringbereich. Der zur Verfügung stehende freie Platz ist eventuell größer geworden.

Bei der Garbage Collection des CPC 464 werden für jeden String sämtliche Descriptoren durchgegangen und überprüft, um die höchste Stringadresse außerhalb des Stringbereichs zu finden. Bei n Descriptoren erfordert dies n<sup>2</sup> Schritte. Es dauert bei Benutzung von großen Stringfeldern also seine Zeit, bis die Garbage Collection fertig ist. Deswegen wurde im CPC 664 und im CPC 6128 ein schnelleres Verfahren gewählt. Sämtliche Descriptoradressen werden in die zwei freien Bytes vor dem zugehörigen String geschrieben. Die Länge, die vorher in diesen Bytes stand, wird in den Descriptor eingetragen (obwohl sie dort schon enthalten ist). Dann werden sämtliche Strings durchgegangen und nach unten verschoben. Die Strings ohne Descriptor, bei denen also keine Descriptoradresse eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird der gesamte Stringbereich soweit wie möglich nach oben verschoben und dann die Stringadressen in den Descriptoren aktualisiert. Da zu einem String sofort der Descriptor festgestellt werden kann, brauchen bei diesen Schritten also nicht jedesmal alle Descriptoren für jeden String untersucht werden. Die benötigte Zeit ist nicht mehr quadratisch, sondern nur linear abhängig von der Zahl der Descriptoren.

#### Die Speicherung einfacher Variablen 4.4.4

Einfache Variablen, einfach im Unterschied zu Feldvariablen, werden in einem durch zwei Systemzeiger eingegrenzten Bereich gespeichert. Die Variablen werden in diesen Bereich in der Reihenfolge ihres Auftretens bei der Programmausführung eingetragen. Der Eintrag einer Variablen ist wie folgt aufgebaut:

```
Offset der nächsten Variablen in der VL (2 Bytes)
Name der Variablen (1 bis 40 Bytes)
Typ der Variablen (1 Byte)
         1 = Integer
```

2 = String

4 = REAL

Variablenwert bzw. Stringdescriptor (2, 3 oder 5 Bytes)

Um den zugehörigen Variableneintrag zu einem Variablennamen schnell finden zu können, existieren 26 verschiedene verkettete Listen (VL) von einfachen Variablen, für jeden möglichen Anfangsbuchstaben eine. Die ersten beiden Bytes eines Variableneintrags dienen zum Einhängen der Variablen in die entsprechende verkettete Liste. In diesen Bytes wird jedoch nicht die Adresse der nächsten Variablen in der Liste, sondern ein Offset zur nächsten Listenvariablen relativ zum Start der einfachen Variablen gespeichert.

Ein ebensolcher Offset wird auch nach einem Variablen-Token in das Programm gespeichert, wenn der Interpreter auf ein solches Token stößt. Der Variableneintrag kann dann einfach gefunden werden: zu dem Offset wird der Start der einfachen Variablen addiert. Dieser Wert muß jedoch noch um eins korrigiert werden, da der um eins erhöhte Offset abgespeichert wird. Dies ist notwendig, um den Offset null, der ja auftreten kann, von einer Null zu unterscheiden, die bedeutet, daß noch kein Offset eingetragen wurde bzw. die verkettete Variablen-Liste zu Ende ist.

Die Speicherung von Offsets anstelle von absoluten Adressen hat den Vorteil, daß der Variablenbereich ortsunabhängig ist, also beliebig verschoben werden kann. Verschiebungen des Variablenbereichs sind nötig. wenn eine Programmzeile eingefügt oder gelöscht werden soll.

#### 4.4.5 Die Speicherung von Feldvariablen

Feldvariablen werden vom Schneider Basic in einem gesonderten Bereich gespeichert. Jeder Feldvariablen-Eintrag beginnt mit einem Kopf, der wie folgt aussieht:

Offset des nächsten Feldes in der VL (2 Bytes) Name des Feldes (1 bis 40 Bytes) Typ des Feldes (1 Byte)

1 = Integer

2 = String

4 = REAL

Länge des Feldes ab dem Dimensionsbyte (2 Bytes) Zahl der Dimensionen des Feldes (1 Byte) Tabelle der maximalen Indizes (dim \* 2 Bytes)

Die Tabelle der maximalen Indizes enthält die beim DIM-Befehl übergebenen Indizes. Nach dieser Tabelle folgen die eigentlichen Feldelemente als 2-Byte-Integer, 5-Byte-REAL-Werte oder 3-Byte-Stringdescriptoren.

Die Felder sind nicht nach dem Anfangsbuchstaben des Namens, sondern entsprechend ihres Typs in eine von drei verketteten Listen eingehängt. Der Kettungs-Offset bezieht sich nicht auf den Start der Variablen, sondern auf den Start der Felder. Auch bei den Feldern wird der um eins erhöhte Offset abgespeichert. Offsets im Programm beziehen sich auf den Start des Feldes, die Adresse des gesuchten Elements muß also in jedem Fall anhand der aktuellen Indizes berechnet werden.

#### 4.5 Die Auswertung des tokenisierten Basic-Textes

#### 4.5.1 Eingabe- und Interpreterschleife

Der Basic-Interpreter besteht auf höchster Ebene aus zwei Schleifen: aus der Eingabe- und der Interpreterschleife. Die Eingabeschleife holt mit Hilfe des Editors eine Eingabezeile und wertet diese aus. Die Zeile wird tokenisiert und gegebenenfalls ins Programm eingefügt. Falls es sich um eine Direkteingabe handelt, wird die Interpreterschleife angesprungen.

Die Interpreterschleife führt sowohl Direkteingaben als auch Programm aus. Bei einem Abbruch durch ESC, bei Programmende und bei den Befehlen END und STOP wird wieder die Eingabeschleife angesprungen. Da nach einer tokenisierten Direkteingabe drei Nullen folgen müssen, wird das Ende der Direkteingabe als "Programmende" erkannt. Im Programm folgen nach der Null am Ende der letzten Zeile zwei weitere Nullen als Programmende-Kennzeichen.

Die Interpreterschleife holt das nächste Token und überprüft, ob es zu einem Befehl gehört. Wenn nicht, wird ein Fehler ausgegeben oder der LET-Befehl angesprungen, da das LET-Token wahlfrei ist. Andernfalls wird die Befehlsadresse entsprechend des Tokens aus einer Tabelle geholt und eine Routine für den Befehl angesprungen. Die Interpreterschleife kümmert sich um Zeilen- und Programmende, um ein eventuelles Tracing und um Programmunterbrechungen und -abbrüche.

#### 4.5.2 Die Auswertung eines Ausdrucks

Viele Basic-Befehle benötigen zur Ausführung Parameter, die dem Befehlstoken folgen. Diese Parameter können Adressen, Integerwerte, REAL-Zahlen oder Strings sein. Zur Auswertung eines beliebigen Ausdrucks gibt es im Basic-Interpreter eine Routine, die einen beliebig verschachtelten Ausdruck berechnet. Der Ausdruck kann aus Variablen, Konstanten, Funktionen, Operatoren und Klammern bestehen. Diese Routine liegt im CPC 464 bei \$CEFB, im CPC 664 bei \$CF65 und im CPC 6128 bei \$CF62.

Die Routine benutzt zur Speicherung von Zwischenergebnissen und zur Übergabe des berechneten Ausdrucks einen Speicherbereich ab \$B0C1 (\$B09F im CPC 664/6128), den wir mit FAC (Fließkomma-Akkumulator) abkürzen wollen. Der FAC kann jedoch auch Integerwerte und Strings aufnehmen, im letzteren Fall wird ein Zeiger auf den Stringdescriptor gespeichert. Das erste Byte enthält den Typ des FAC: eine 2 für Integer, eine 3 für String und eine 5 für REAL. Dieses Typ-Byte ist gleichzeitig

die Größe des Integer- oder REAL-Wertes bzw. des Stringdescriptors. Beim Übertragen des FAC in eine Variable gibt das Typflag also an, wieviel Bytes für den Eintrag des Variablenwerts benötigt werden.

Ein Ausdruck wird auf oberster Ebene Operand für Operand geholt. Zwei Operanden werden dann miteinander entsprechend des zwischen ihnen stehenden Operators verknüpft. Operatoren sind hier nicht nur "+", "-", "\*", "/", "\" und "MOD", sondern auch "AND", "OR", "XOR" und die Vergleichsoperatoren ">", "=", ">=", "<", "<>" und "<=". Eine Sonderstellung nehmen die Operatoren "NOT" und "-" (als Vorzeichenwechsel, nicht als Subtraktion) ein, die nur einen Operanden benötigen.

Die Routine "Ausdruck auswerten" ruft zunächst eine andere Routine auf, die erst einmal den ersten Operanden berechnet. Die Routine zur Berechnung eines Einzeloperanden prüft das folgende Token; wenn es eine Variable oder Konstante ist, so wird der entsprechende Wert in den FAC geholt. Bei einer Funktion müssen vor ihrer Ausführung erst ein oder mehrere Argumente berechnet werden. Dies geschieht mit Hilfe der Routine "Ausdruck auswerten". Da die Routine "Einzeloperanden berechnen" aber gerade von dieser Routine aufgerufen wurde, handelt es sich hier um eine indirekte Rekursion (siehe auch Kapitel 2.3.1). Nicht nur bei Funktionsargumenten, auch zur Bestimmung von den aktuellen Indizes einer Feldvariablen oder zur Berechnung eines Ausdrucks in Klammern wird "Ausdruck auswerten" indirekt rekursiv aufgerufen. Der erste Einzeloperand kann also aufgrund des rekursiven Aufrufs schon mehrere Operanden und Operatoren enthalten.

Nachdem der erste Operand geholt worden ist, wird das Operator-Token untersucht und dann der zweite Operand geholt. Dieser kann jedoch nicht mit der Routine "Einzeloperanden berechnen" direkt ausgewertet werden, weil er alle stärker bindenden Operatoren enthalten muß. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Der erste Einzeloperand des Ausdrucks "A\*B^2+4" lautet "A". Es wird also der Wert der Variablen A geholt. Der zweite Operand für die Multiplikation ist jedoch nicht der Einzeloperand "B", sondern der Operand "B^2", da die Potenzierung eine höhere Priorität besitzt als die Multiplikation. Der zweite Operand muß also inklusive aller stärker bindenden Operatoren berchnet werden. Das Beispiel läßt sich auch auf den Ausdruck "(A+B)\*(3-C)^2+4" übertragen, ungeachtet der in den Klammerausdrücken auftretenden Operatoren, die ja rekursiv berechnet werden.

Zur Festlegung, was stärker bindende Operatoren bzw. solche mit höherer Priorität sind, wird jedem Operator ein Hierarchiecode zugeordnet. Je größer der Hierarchiecode, desto höher die Priorität.

#### Hierarchiecode Operator

keiner	Stringverknüpfung (+) (höchste Priorität)
\$16	Potenzierung (^)
\$14	Vorzeichenwechsel (-)
\$12	Multiplikation, Division (*,/)
\$10	Integerdivision (\)
\$0E	Integer-Modulo (MOD)
\$0C	Addition, Subtraktion (+,-)
\$0A	Vergleich (>,=,>=,<,<>,<=)
\$08	Einerkomplement (NOT)
\$06	Und-Verknüpfung (AND)
\$04	Oder-Verknüpfung (OR)
\$02	Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR)

Es gibt eine Routine "Teilausdruck holen", die einen Hierarchiecode übergeben bekommt. Sie holt den ersten Einzeloperanden, wertet den Operator aus und holt weitere Operanden inklusive stärker bindender Operatoren. Sie bricht dann ab, wenn sie auf einen Operator stößt, dessen Hierarchiecode kleiner oder gleich dem übergebenen Hierarchiecode ist, der also schwächer bindet. Sie holt also einen Teilausdruck inklusive aller stärker bindenden Operatoren. Dies ist genau die Aufgabe, die zur Berechnung des zweiten bzw. weiterer Operanden nötig ist. Die Routine ruft sich daher selbst rekursiv auf.

Ein Problem taucht noch auf: Der erste Operand wird zunächst in den FAC geholt. Er muß zwischengespeichert werden, damit der zweite Operand in den FAC geholt und die Operation ausgeführt werden kann. Da der zweite Operand rekursiv geholt wird, muß der erste Operand auf einem Stack zwischengespeichert werden. Deshalb (und für andere Zwecke) existiert im CPC ein vom Basic verwalteter Software-Stack, Dieser Basic-Stack liegt im Bereich \$AE8B-\$B08A (beim CPC 664/6128 von \$AE6F bis \$B06E).

Bei Strings läuft diese Zwischenspeicherung anders: Für die Stringdescriptoren existiert ein eigener Stack von \$B09C bis \$B0B9 beim CPC 464 bzw. von \$B07E bis \$B09B beim CPC 664/6128. Der Zeiger auf den aktuellen Descriptor wird aus dem FAC geladen und auf den Hardware-Stack gerettet.

## Auswertung von mit DEF FN definierten Funktionen

Das Schneider-Basic bietet dem Benutzer die Möglichkeit, selbst Funktionen zu definieren. Einer so definierten Funktion können kein, ein oder mehrere Argumente übergeben werden, die die Typen Integer, Real oder String haben. Das Funktionsresultat kann ebenfalls von einem beliebigen Tvp sein.

Ein Zeiger auf eine Funktionsdefinition wird vom Basic-Interpreter beim DEF FN-Befehl als Intergervariable abgelegt. Zur Unterscheidung von einer normalen Variablen wird das 6. Bit im Typ-Byte gesetzt. Gespeichert wird der Zeiger auf die Definition der formalen Parameter. Falls keine Parameter übergeben werden, wird der Zeiger auf das Gleichheitszeichen vor der Ergebnisdefinition gespeichert.

Bei der Auswertung einer definierten Funktion werden zunächst die aktuellen Parameter geholt und deren Typen und Anzahl mit Typen und Zahl der formalen Parameter verglichen. Die aktuell übergebenen Parameter werden mit Namen, Typ und Wert auf dem Basic-Stack in einer verketteten Liste gespeichert (Abbildung 4.2).




Abbildung 4.2: Auswertung definierter Funktionen

Beim Berechnen der aktuellen Parameter kann es erforderlich sein, wiederum eine definierte Funktion auszuwerten. In diesem Fall muß natürlich eine neue verkettete Liste der Parameter auf dem Basic-Stack

angelegt werden. Um die Position des alten Parameter-Records auf dem Stack nicht zu verlieren, werden die Parameter-Records durch eine verkettete Liste verbunden (MEM LINK in Abbildung 4.2). Hier ist also ein Beispiel für einen Stack, der durch eine verkettete Liste realisiert ist (siehe dazu auch Kapitel 2.2).

Wenn alle Parameter für die definierte Funktion geholt worden sind, wird das Funktionsergebnis mit Hilfe der Routine "Ausdruck auswerten" berechnet. Die Namen der formalen Parameter müssen bei dem zu berechnenden Ausdruck durch die aktuell übergebenen Parameter ersetzt werden. Dazu wird das Parameter-Record der definierten Funktion in eine weitere verkettete Liste eingehängt. In Abbildung 4.2 geschieht dies über LOG LINK. Während die oberen beiden Parameter-Records auch in der LOG LINK-Liste eingehängt sind, werden bei der Funktion, die zum unteren Record gehört, gerade die Parameter berechnet. Diese Parameter-Berechnung enthält dann einen Aufruf der mittleren Funktion. Deren Ergebnisberechnung ruft wiederum die obere Funktion auf.

Das Einhängen in eine Liste (bzw. einen Listen-Stack) ist hier ebenfalls erforderlich, weil bei der Ergebnisberechnung Verschachtelungen auftreten können. Der oberste Parameter-Record in der Liste, also der Parameter-Record der in der innersten Verschachtelung gerade bearbeiteten Funktion. wird bei der Variablenauswertung benutzt. Immer, wenn der Wert einer Variablen geholt werden soll, wird zuerst in diesem Parameter-Record nach dem Variablennamen gesucht und gegebenenfalls der aktuelle Parameterwert als Variablenwert zurückgegeben. So werden für die Dauer der Funktions-Ergebnisberechnung die entsprechenden Variablen durch die aktuellen Parameter substituiert. Nach der Ergebnisberechnung wird der Parameter-Record wieder aus der LOG LINK-Liste ausgehängt. Die Variablen liefern dann also wieder ihren ursprünglichen Wert.

## 4.6 Datenformate auf dem Basic-Stack

Der im vorigen Kapitel zur Sprache gekommene Basic-Stack wird nicht nur zur Ausdruckauswertung benutzt. Auch Schleifen und Unterprogramme werden über ihn realisiert. Es ist die Frage, weshalb ein eigener Software-Stack benutzt wird, dessen Verwaltung ja langsamer ist, als die des Hardware-Stacks. Eine Antwort ist die, daß zur Ablage von Werten auf dem Stack Unterprogramme angesprungen werden können, deren Rückkehradressen bei Ablage eines Wertes auf dem Hardware-Stack gesondert berücksichtigt werden müßten.

### 4.6.1 Ein FOR-NEXT-Schleifen-Eintrag

### **Bytes**

- 2 Adresse der FOR-Schleifenvariablen
- 2/5 Schleifenendwert im REAL bzw. Integer-Format
- 2/5 Schleifen-STEP-Wert im REAL bzw. Integer-Format
- 1 Vorzeichen des STEP-Werts
- 2 Zeiger nach FOR-Statement
- 2 Zeilenadresse des FOR-Statements
- 2 Zeiger nach NEXT-Statement
- 2 Zeiger nach NEXT-Token
- \$10 bei Integerschleifen, \$16 bei REAL-Schleifen, als Kennung und als Größe des Stackeintrags

### 4.6.2 Ein WHILE-WEND-Schleifen-Eintrag

### Bytes

- 2 Zeilenadresse des WHILE-Statements 2
- 2 Zeiger nach WEND-Token 1
- 2 Zeiger nach WHILE-Token
- \$07 als Kennung und als Größe des Stackeintrags

### 4.6.3 Ein GOSUB-Unterprogramm-Eintrag

### Bytes

- 1 0 für einfacher GOSUB-Befehl
- 2 Zeiger nach GOSUB-Statement als Rückkehradresse
- 2 Zeilenadresse des GOSUB-Statements
- \$1 \$06 als Kennung und als Größe des Stackeintrags

## 4.6.4 Ein Eintrag bei Unterbrechungen

## Bytes

1	Anlaß des Unterprogrammaufrufes
	1 = EVERY-, AFTER- oder ON SQ-Unterbrechung
	2 = ON BREAK-Unterbrechung
2	Adresse des Event-Block-Parameterfeldes
2	Adresse der Zeile, in der die Unterbrechung auftrat
1	200 ale Wanning and ale Canda das Stackainteage

# 4.7 Benutzung von Synchronous Events im Basic

Die Bearbeitung von Synchronous Events wurde im Kapitel 3.1.4 bereits erklärt. An dieser Stelle soll ihre spezielle Benutzung im Basic beschrieben werden.

Synchrone Events werden im Basic an mehreren Stellen benutzt: für die Befehle AFTER, EVERY, ON SQ GOSUB und zur Bearbeitung von Unterbrechungen durch ESC. Dies geschieht mit Hilfe von acht Event-Blocks. Vier davon, die "Uhren" 0 bis 3, werden für EVERY und AFTER benutzt; sie sind in der Ticker Chain eingehängt. Den Tick- und Reload-Count kann man durch die an EVERY und AFTER übergebenen Werte setzen (siehe Abschnitt 3.1.4.3). Drei weitere Event-Blocks entsprechen den drei Tonkanälen. Sie sind in keiner Chain, sondern werden vom Sound Manager in die Synchronous Pending Queue eingehängt. Schließlich wird noch der Break-Event-Block des Keyboard Manager benutzt (siehe Kapitel 3.7.3). Der wird immer dann in die SPQ eingehängt, wenn die ESC-Taste gedrückt wurde und der Break-Event mit KM ARM BREAK erlaubt wurde.

Hier die Prioritäten der einzelnen Events:

Break-Event:	\$40 (Express-Event)
AFTER/EVERY-Event 3:	\$10
AFTER/EVERY-Event 2:	\$08
Sound-Events:	\$08
AFTER/EVERY-Event 1:	\$04
AFTER/EVERY-Event 0:	\$02
(Basic-Hauptprogramm:	\$00)

Jeder Event-Block im Basic besitzt ein Parameter-Feld, das nach dem eigentlichen Event-Block folgt. Für den Break-Event-Block, der ja im Keyboard Manager liegt, existiert ein separater Parameter-Block. Ein solcher Block ist wie folgt aufgebaut:

- Priorität des unterbrochenen Events/Programms
- 1/2 Rücksprung-Basic-Programmzeiger (Basic-PC)

3/4 Adresse des auszuführenden Unterprogramms

Die Interpreterschleife ruft zwischen zwei Statements die Routine KL POLL SYNCHRONOUS auf. Wenn diese Routine die Information zurückgibt, daß ein Event mit einer höheren Priorität als der laufenden in der SPQ ist, so wird eine Routine im Basic aufgerufen, die die entsprechenden Events der SPQ bearbeitet. Zur Bearbeitung werden in einer Schleife die Routinen KL NEXT SYNC, KL DO SYNC und KL DONE SYNC aufgerufen. Dies veranlaßt die Ausführung der Event-Routinen.

Die Bearbeitung der Events geschieht mit Hilfe bestimmter Bearbeitungs-Flags. Diese werden von der von KL DO SYNC ausgeführten Event-Routine gesetzt, um der aufrufenden Routine (der NEXT-DO-DONE-Schleife) mitzuteilen, was zu tun ist. Diese Flags liegen im CPC 464 bei \$AC30, im CPC 664 und im CPC 6128 bei \$AC16. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

1 = Abbruch, "Break" ausgeben Bit 0:

1 = Basic-Unterprogramm bei (\$AE34) ausführen Bit 1:

1 = Break-Event wieder erlauben (mit KM ARM BREAK) Bit 2:

Bit 6: 1 = NEXT-DO-SYNC-Schleife beenden 1 = KL DONE SYNC noch nicht aufrufen Bit 7:

Die AFTER/EVERY- und Sound-Events benutzen alle die gleiche Event-Routine. Wenn gerade ein Programm läuft, also der Direkt-Modus nicht eingeschaltet ist, so wird ein Datensatz auf dem Basic-Stack generiert. Außerdem werden die Flags für Abbruch der Schleife, kein KL DONE SYNC und Unterprogramm aufrufen, gesetzt. KL DONE SYNC wird erst beim RETURN-Befehl des Unterprogramms aufgerufen, um die alte Priorität wieder zu setzen.

Eine spezielle Event-Routine wird beim Break-Event ausgeführt. Diese Routine wartet auf eine weitere Taste von der Tastatur. Wenn diese eine zweite ESC-Taste ist - nach der ersten, die den Break-Event auslöste -, so wird entweder - wenn keine ON BREAK-Routine vorhanden ist - ein Flag für Abbruch gesetzt. Andernfalls wird - wie bei AFTER, EVERY und ON SQ - die Ausführung einer Routine vorbereitet. Falls jedoch keine zweite ESC-Taste gedrückt wurde, so setzt die Break-Event-Routine nur ein Flag zur Ausführung von KM ARM BREAK. Damit ist eine erneute Unterbrechung durch ESC möglich. Ansonsten wird im letzteren Fall die Sync-Schleife normal weitergeführt und das Basic-Programm nicht unterbrochen (wenn keine anderen Events in der SPO sind).

Eine Besonderheit ist, daß die Routine KM ARM BREAK und somit auch die Basic-Routine, die KM ARM BREAK aufruft, den Break-Event nur einmal zuläßt. Nach einem Break-Event muß also KM ARM BREAK erneut aufgerufen werden, wenn man die Funktion der ESC-Taste erhalten will.

Im CPC 664 und im CPC 6128 existiert ein Flag bei \$AC0B, das den Aufruf von KM ARM BREAK verhindert. Es wird vom Basic-Befehl ON BREAK CONT gesetzt. Danach wird die Break-Event-Routine gar nicht erst ausgeführt.

## 4.8 Erweiterungen und Veränderungen des Basic

### 4.8.1 Die Benutzer-Vektoren des CPC 464

An neun Stellen im Basic-Interpreter des CPC 464 wird eine Routine im Basic-Systembereich angesprungen. Normalerweise steht an den angesprungenen Stellen ein RET, der Ansprung bewirkt also nichts. Es sind jedoch drei Bytes pro Ansprung freigelassen, Platz genug, um einen JP-Opcode (\$C3) und eine Zwei-Byte-Adresse einzufügen. Mit anderen Worten: Diese Benutzer-Vektoren kann man – neben der Möglichkeit der RSX-Erweiterung – verwenden, um das Basic selbst zu verändern und zu erweitern. Im CPC 664 und im CPC 6128 sind diese Ansprünge leider entfernt worden, das Basic kann hier nur noch über RSX erweitert werden (siehe 4.8.2).

Hier ist nun eine Tabelle mit den Benutzer-Vektoren des CPC 464. Sie enthält zur besseren Orientierung die Stelle, an der der jeweilige Vektor aufgerufen wird sowie auch einige übergeordnete Aufrufe.

Bedeutung	Vektor	Aufruf-Linie
Eingabeschleife:	\$AC01,	\$C064
Fehlerbehandlung:	\$AC04,	\$CA94
Befehl ausführen:	\$AC07*,	\$DDC3, \$DDB1
Funktionsauswertung:	\$AC0A*,	\$D0A9, \$D09A
Einzeloperanden-Auswertung:	\$AC0D*,	\$D078, \$CFF3, \$CFE3
Item tokenisieren:	\$AC10,	\$DEE1, \$DEC9
Item wieder nach ASCII:	\$AC13,	\$E196, <b>\$</b> E18D
Variable/Keyword mit Buchst, tokenisieren:	\$AC16,	\$DF51, \$DF09
Keyword zu einem Token suchen:	\$AC19*,	\$E30B, \$E2ED, \$E229

Mit einem Stern (\*) sind diejenigen Vektoren gekennzeichnet, bei denen nach dem Vektor-Aufruf ein Fehler wegen eines falschen Zeichens oder eines nicht bekannten Tokens an der aktuellen Stelle im Programm ausgegeben wird. Will man neue Tokens benutzen, so muß man zumindest diese Vektoren ändern und die Ausgabe eines Fehlers verhindern.

Die übrigen Vektoren werden zwar nicht kurz bevor der Ausgabe eines Fehlers angesprungen, sind aber dennoch wichtig für die Bearbeitung neuer Befehle und Funktionen mit neuen Tokens. Die Benutzer-Vektoren, die bei Eingabeschleife und Fehlerbehandlung angesprungen werden, eignen sich nicht direkt zur Befehls- oder Funktionserweiterung. Daß sie aber dennoch nützlich sein können, zeigt folgendes Beispielprogramm:

<sup>10</sup> MEMORY HIMEM-5

<sup>20</sup> H=INT(HIMEM+1)

<sup>30</sup> FOR I=H TO H+4: READ A: POKE I, A: NEXT

<sup>40</sup> POKE &ACO2, H AND 255

<sup>50</sup> POKE &ACO3,(H AND -256)\256 AND 255

60 POKE &ACO1,&C3 70 DATA &AF,&32,&45,&AE,&C9 80 REM Zeile 70: 90 REM XOR A 100 REM LD (AE45),A 110 REM RET

Dieses Programm verändert den Vektor für die Eingabeschleife. Bei jedem Einsprung in die Eingabeschleife wird dann das kleine Maschinenprogramm, das ab Zeile 80 disassembliert ist, ausgeführt. Das bedeutet, daß die Speicherstelle \$AE45 ständig auf Null gesetzt wird. Da \$AE45 beim CPC 464 angibt, ob ein Progamm geschützt ist oder nicht, lassen sich nach der Ausführung des obigen Programms auch geschützte Programme laden und listen. Das Flag, welches das geschützte Programm kennzeichnet, wird sofort nach dem Laden gelöscht. Dieses kleine Programm kann hilfreich sein, wenn man versehentlich nur eine geschützte Version eines Programms abgespeichert hat. Zum Laden von Software, deren Vervielfältigung nicht erlaubt ist, darf dieses Hilfsprogramm jedoch nicht benutzt werden.

#### 4.8.2 RSX-Erweiterungen

Der CPC bietet die Möglichkeit, mit RSX ("resident system extension") das Schneider-Basic um zusätzliche Befehle zu erweitern. Eine Beschreibung des Aufbaus einer RSX-Erweiterung finden Sie in Abschnitt 3.1.3. Hier geht es in erster Linie um die Schnittstelle zum Basic.

Ein RSX-Befehl wird mit einem senkrechten Strich (Shift-@) und einem RSX-Befehlswort aufgerufen. Es können bis zu 32 Parameter übergeben werden. Beim CPC 464 müssen dies Integerwerte sein, beim CPC 664 und CPC 6128 sind dagegen auch Strings zulässig. Der Befehlsroutine wird in IX ein Zeiger auf eine Tabelle mit den Parametern und in A deren Anzahl übergeben. Die Parameter-Tabelle enthält pro Parameter einen Zwei-Byte-Wert. Entweder ist dies der Integerwert oder der Zeiger auf den Stringdescriptor. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Parameter-Typen gibt es nicht. Die Parameter sind in der Tabelle in umgekehrter Reihenfolge enthalten, d.h. der letzte Wert in der Parameterliste erscheint in der Parameter-Tabelle an erster Stelle.

Die Parameterübergabe beim Basic-Befehls CALL verläuft übrigens ebenso. Die RSX-Erweiterungen im RAM sind also eigentlich CALL-Befehle, die mit Namen versehen wurden. Beim Aufruf einer Maschinenroutine ist die RSX-Erweiterung dem CALL-Befehl also fast immer vorzuziehen. Ein signifikanter Name ist doch wesentlich bequemer als eine einfache Adresse.

Hier ein einfaches Beispiel für eine RSX-Erweiterung. Das Wort WAIT-CHAR (vor WAITCHAR natürlich SHIFT-@ eingeben!) ruft die Betriebssystem-Routine KM WAIT CHAR auf, wartet also auf eine Taste.

```
10 MEMORY &7FFF
20 DATA &05,&80
30 DATA &C3,&18,&BB
40 DATA &57,&41,&49,&54,&43,&48,&41,&D2
50 DATA 0
60 DATA -1
70 DATA &21,&00,&81
80 DATA &21,&00,&80
90 DATA &C3,&D1,&BC
100 DATA -1
110 RESTORE 20:FOR I=&8000 TO &8100:READ A
120 IF A>=0 THEN POKE I,A:NEXT
130 RESTORE 70:FOR I=&8200 TO &8300:READ A
140 IF A>=0 THEN POKE I,A:NEXT
150 CALL &8200
```

- ' Zeiger auf Befehlstabelle
- ' JP BB18, KM WAIT CHAR
- "WAITCHAR"
- ' Tabellenende
- ' LD HL,8100
- ' LD BC,8000
- JP BCD1

# 4.9 Ergänzungen zum Handbuch

Im Handbuch des CPC 464 sind einige Möglichkeiten des Schneider-Basics nicht erklärt. Wir wollen diese erläutern.

MID\$ kann nicht nur als Funktion, sondern auch als Zuweisung verwendet werden, wenn ein Teil eines Strings durch einen anderen String ersetzt werden soll. Die Anweisungen A\$="C 64" und MID\$(A\$,2,4)="PC ergeben als neuen Wert von A\$ den String "CPC 464". Es bietet sich dem Programmierer hier eine komfortable Möglichkeit, die Zerlegung eines Strings und die anschließende Verkettung durch einen Schritt zu ersetzen. Im Handbuch des CPC 664/6128 ist diese Zuweisung übrigens beschrieben.

Die Funktion DEC\$ ist ebenfalls nur im Handbuch des CPC 464 nicht beschrieben. Dies hat wohl den Grund, daß nach dem DEC\$-Schlüsselwort zwei offene Klammern ("((") folgen müssen. Im CPC 664 und im CPC 6128 ist dieser Fehler behoben worden. Der Zweck der DEC\$-Funktion, der ein numerisches Argument und ein String-Argument übergeben werden muß; Sie formatiert eine Zahl entsprechend eines Formatstrings (genau wie bei PRINT USING). Der Ergebnis-String wird jedoch nicht sofort ausgedruckt, sondern zurückübergeben, so daß man ihn vor der Ausgabe noch weiter bearbeiten kann. Ein Beispiel: DEC\$(-265.94,"###.#-") ergibt den String "265.9-".

Bei der formatierten Ausgabe mit PRINT USING kann man zusätzliche Zeichen in den Formatstring einfügen, die mit ausgedruckt werden. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn man statt der amerikanischen oder englischen die deutsche Währung "DM" an einer festen Stelle in der formatierten Ausgabe einfügen möchte. Dies geschieht etwa auf folgende Weise: PRINT USING "DM ####.##"; Betrag. Wenn in diesen direkt auszugebenden Zeichen Formatierzeichen wie "#", "^", "+" usw. enthalten sein sollen, so muß vor jedem dieser Formatierzeichen ein Underscore-Character (SHIFT-0) eingefügt werden, damit die Formatierzeichen als direkt auszugebende Zeichen erkannt werden.

	•		
\$			
-			
Ł			
,			
1			

#### 5 Tabellen zu den Listings

#### 5.1 Das Betriebssystem-RAM

#### Das RAM des KERNEL: 5.1.1

```
CPC 664
                      CPC 6128
CPC 464
B100-B101
           B82D-B82E
                      B82D-B82E
                                  Start der Asynchron Pending Queue
в102-в103
           B82F-B830
                      B82F-B830
                                  Adresse der letzten APQ-Eintrags
B104
           B831
                      B831
                                  Interrupt-Flags, für die Bearbeitung von TC undAPQ
                                      b7: 1 = APQ wird bearbeitet
                                      b6: 0 = APQ ist leer
                                      b0: 1 = Ticker aktiv. TC
                                              bearbeiten
B105-B106 B832-B833
                      B832-B833
                                  Zwischenspeicher für SP im
                                  Interrupt
B107-B180 B834-B8AD
                      B834-B8AD
                                  <frei>
в181-в186
           B8AE-B8B3
                      B8AE-B8B3
                                  Zwischenspeicher für BC, DE, HL
B187-B18A
           B8B4-B8B7
                      B8B4-B8B7
                                  Timer, 4 Bytes
B18B
           B8B8
                      B8B8
                                  Sperrbyte, verhindert Übertrag auf B18C
B18C-B18D
           B8B9-B8BA
                      B8B9-B8BA
                                  Start der FRAME FLY CHAIN
           B8BB-B8BC
                      B8BB-B8BC
                                  Start der FAST TICKER CHAIN
B18E-B18F
B190-B191
           B8BD-B8BE
                      B8BD-B8BE
                                  Start der TICKER CHAIN
           B8BF
                                  Frequenzteiler für Ticker (300Hz/6=50Hz)
B192
                      B8BF
В193-В194
           B8C0-B8C1
                      B8C0-B8C1
                                  Start der Synchron Pending Queue
B195
           B8C2
                                  lfd. Sperr-Priorität
                      B8C2
B196-B1A5
           B8C3-B8D2
                      B8C3-B8D2
                                  Kopie des RSX-Strings (maximal $100 Bytes)
B1A6-B1A7
           B8D3-B8D4
                      B8D3-B8D4
                                  Adresse des Anfangs der VL der Background-ROMs
                      B8D5
                                  laufende RAM-Konfiguration
B1A8
           B8D5
                      B8D6
                                  laufende ROM-Konfiguration/Nr.
B1A9-B1AA
                      B8D7-B8D8
           B8D6-B8D7
                                  Einsprung in lfd. ROM
B1AB
           B8D8
                      B8D9
                                  ROM-Konfiguration für Einsprung
B1AC-B1B9
                                  Tabelle der alten Hi-RAM-Zeiger
                                  für die Hintergrund-ROMs 1 .. 7
                      B8DA-B8F9
           B8D9-B8F8
                                  Tabelle der alten Hi-RAM-Zeiger
                                  für die Hintergrund-ROMs 0 .. 15
B1BA-B1C7 B8F9-B8FF
                      B8FA-B8FF
                                  <frei>
```

#### 5.1.2 Das RAM des MACHINE PACK:

CPC 464 CPC 664/6128

> B804-B82C Printer translation table

#### 5.1.3 Das RAM des SCREEN PACK:

CPC 464 CPC 664/6128

B1C8 B7C3 Nummer des Mode (0..2)

B1CB	B7C4-B7C5 B7C6 B7C7-B7C9	SCR OFFSET SCR BASE hi Indirection zu Force, AND, OR, XOR für Punktsetzen mit SCR WRITE
B1CF-B1D6		Bitmasken für Pixelauswahl (je nach Mode)
B1D7	B7D2	Blink-Zähler für 2. Farbsatz
B1D8		Blink-Zähler für 1. Farbsatz
B1D9	B7D4	BORDER-Farbwert für 2. Farbsatz
B1DA-B1E9	B7D5-B7E4	INK-Farbwerte für 2. Farbsatz
B1EA	•	BORDER-Farbwert für 1. Farbsatz
B1EB-B1FA	B7E6-B7F5	INK-Farbwerte für 1. Farbsatz
B1FB	B7F6	Flag für aktuell ausgewählten Farbsatz
		0 = 1. Farbsatz
		<pre>\$FF = 2. Farbsatz</pre>
B1FC	B7F7	\$FF = neue Farbwerte in Tabellen
		0 = Farbwerte an Gate Array übergeben
B1FD	B7F8	aktueller Blink-Zähler für Farb-Event
B1FE-B206	B7F9-B801	Farbwechsel-Event-Block
	в802	gerettete Graphik-Pen-Maske
	5803	gerettete Graphik-Linienmaske
B207-B208		X-Offset zu nächstem Byte bei Linie
B209-B20B		<frei></frei>

### 5.1.4 Das RAM des TEXT SCREEN PACK:

CPC 464	CPC 664/612	8
B249-B257 B258-B266 B267-B275	B6C4-B6D1 B6D2-B6DF B6E0-B6ED B6EE-B6FB B6FC-B709 B70A-B717 B718-B725	Nummer des ausgewählten Windows Parameter-Block für Window 1 Parameter-Block für Window 1 Parameter-Block für Window 2 Parameter-Block für Window 3 Parameter-Block für Window 4 Parameter-Block für Window 5 Parameter-Block für Window 6 Parameter-Block für Window 7 Parameter-Block für Window 7 Parameter-Block des aktuellen Windows Cursorzeile (absolut) Cursorspalte (absolut) O = Hardware-Scrolling obere Windowgrenze linke Windowgrenze untere Windowgrenze rechte Windowgrenze Scrolling-Zähler Cursor-Flag b0: O = enabled, 1 = disabled
B28E		<pre>b1: 0 = ON, 1 = OFF VDU-Flag    0 = VDU disabled, keine Zeichenausgabe sonst VDU enabled</pre>
	B72E	Cursor-/VDU-Flag b0: 0 = Cursor enabled, 1 = disabled b1: 0 = Cursor ON, 1 = Cursor OFF B7: 0 = VDU enabled, 1 = VDU disabled
B28F B290	B72F B730	PEN-Farbmaske PAPER-Farbmaske

B291-B292	B731-B732	Indirection für Hintergrundmodus
B293	B733	<pre>0 = Ausgabe auf Textposition (TAGOFF)</pre>
		sonst Ausgabe auf Graphikposition (TAG)
B294	B734	Nummer des 1. Zeichens der User-Matrizen
B295	B735	0 = keine User-Matrizen
		\$FF = User-Matrizen
B296-B297	B736-B737	Adresse der User-Matrizen
B298-B2B7	B738-B757	Raum für ungepackte Zeichenmatrix
B2B8	в758	Zahl der Zeichen im Control-Buffer
B2B9	в759	aktuelles Steuerzeichen
B2BA-B2C2	B75A-B762	Control-Buffer für Zeichen, die auf Steuerzeichen folgen
B2C3-B322	B763-B7C2	Steuerzeichentabelle
		(jeweils Zahl der nachfolgenden Zeichen und Ausführadresse)
B323-B327		<frei></frei>

#### Das RAM des GRAPHIC SCREEN PACK: 5.1.5

```
CPC 464
           CPC 664/6128
B328-B329
           B693-B694
                       Origin, X-Wert
B32A-B32B
           B695-B696
                       Origin, Y-Wert
B32C-B32D
           B697-B698
                       Cursorposition, X-Wert
B32E-B32F
           B699-B69A
                       Cursorposition, Y-Wert
                       linke Window-Grenze
B330-B331
           B69B-B69C
B332-B333
           B69D-B69E
                       rechte Window-Grenze
           B69F-B6A0
                       obere Window-Grenze
B334-B335
B336-B337
           B6A1-B6A2
                       untere Window-Grenze
B338
           B6A3
                       PEN-Farbmake
                       PAPER-Farbmaske
B339
           B6A4
B33A-B341
                       Zwischenspeicher für Zeichenmatrix
B33A-B33B
                       kleinere Schrittweite für Linie
B33C-B33D
                       größere Schrittweite für Linie
B33E-B33F
                       Differenz-Divisionsrest für Linie
B340-B341
                       kleinere Breite für Linie
           B6A5-B6A6
B342-B343
                       X-Startwert bzw. laufender X-Wert
B344-B345
           B6A7-B6A8
                       Y-Startwert bzw. laufender Y-Wert
B346
                       $FF = X-Differenz bei Linie ist größer
B347-B34B
                       <frei>
           B6A9-B6AA
                       kleinere minus größere Differenz
                       kleinere Differenz
           B6AB-B6AC
           B6AD
                       Vorzeichen der X-Differenz
           B6AE
                       Vorzeichen der Y-Differenz
           B6AF
                       Flag für größere Differenz
                       größere Breite (Differenz+1)
           B6B0-B6B1
           B6A5-B6A6
                       GRA FILL-Bufferadresse
           B6A7-B6A8
                       restliche Bufferlänge
                       $FF = Buffer-Platz reicht aus
           B6A9
           B6AA
                       Farbmaske der Füll-Farbe
           B6AB
                       $FF = rechte Seite, $00 = linke Seite
           B6AC-B6AD
                       alte obere Y-Grenze
           B6AE-B6AF
                       neue untere Y-Grenze
           B6B0-B6B1
                       neue obere Y-Grenze
           B6B2
                       Flag für 1. Pixel einer Linie
           B6B3
                       Linienmaske (MASK)
           B6B4
                       Hintergrund-Modus
                           $FF = transparent
```

### 5.1.6 Das RAM des KEYBOARD MANAGER:

CPC 664/612	8
B496-B4E5 B4E6-B535 B536-B585 B536-B585 B590-B627 B628 B629 B62A B62B-B62C B62D-B62E B62F-B630 B631 B631 B632 B633 B634 B635-B63E B63F-B648 B649-B652 B653 B654-B655 B656 B657-B650 B65E-B685 B686	KEY TRANSLATION TABLE KEY SHIFT TABLE
B688	Anz. der Einträge im Ringbuffer +1
	Lesezeiger in Ringbuffer
	Anzahl der Einträge im Ringbuffer Adresse der KEY TRANSLATION TABLE
	Adresse der KEY SHIFT TABLE
	Adresse der KEY CONTROL TABLE
	Adresse der Key Repeat Table
	<frei></frei>
	B496-B4E5 B4E6-B535 B536-B585 B536-B585 B586-B587 B629 B629 B62A B629-B62C B62D-B62E B62F-B630 B631 B631 B632 B633 B634 B635-B63E B637-B650 B656-B655 B656-B655 B656-B685 B657-B650 B658-B686 B687 B688 B688-B68C B680-B68E B681-B690

### 5.1.7 Das RAM des SOUND MANAGER

CPC 464	CPC 664/612	28
в550		restliche Aktivitäten
B551	B1ED	alte Aktivitäten
B552	B1EE	laufende Aktivitäten
B553	B1EF	Frequenzteiler (300Hz/3=100Hz)
B554	B1F0	Flag, zeigt an, ob ein Kanal bearbeitet werden muß
		(in diesem Fall <>0)
в555-в55в	B1F1-B1F7	Sound Event Block
B55C-B59A	B1F8-B236	Parameterblock, Kanal A
B59B-B5D9	B237-B275	Parameterblock, Kanal B
B5DA-B618	B276-B2B4	Parameterblock, Kanal C
B619	B2B5	lfd. Kontrollbyte für PSG
B61A-B709	B2B6-B3A5	Lautstärke-Hüllkurven, Nummer 1 bis 15 belegen je 16 Bytes
B70A-B7F9	B3A6-B495	Ton-Hüllkurven, Nummer 1 bis 15 belegen je 16 Bytes
B7FA-B7FF		<frei></frei>

### 5.1.8 Das RAM des CASSETTE MANAGER:

CPC 464	CPC 664/612	8
в800	B118	Meldungs-Flag \$FF = Meldungen unterdrücken
B801 B802	B119 B11A	\$FF = Metdung in zwei Stücke zerteilt Eingabefile-Status 464 664 0 0 nicht geöffnet 1 1 gerade eröffnet 2 5 zeichenweise Datei 3 2 Direkt-Datei 4 3 Abbruch durch ESC 5 4 CAS CATALOG aktiv
B803-B804 B805-B806 B807-B846 B847	B11D-B11E	Adresse des Eingabebuffers laufender Eingabebufferzeiger Buffer für gesuchten Header Ausgabefile-Status 464 664 0 0 nicht geöffnet 1 1 gerade eröffnet 2 5 zeichenweise Datei 3 2 Direkt-Datei 4 3 Abbruch durch ESC
B84A-B84B B84C-B88B	B160-B161 B162-B163 B164-B1A3 B1A4-B1E3 B1E4	Adresse des Ausgabebuffers laufender Ausgabebufferzeiger Buffer für auszugebenden Header Buffer für gelesenen Header Ein-/Ausgabeflag b0: 1 = Eingabe aktiv b1: 1 = Ausgabe aktiv
B8CD	B1E5	Block-Kennzeichen \$2C = Header \$16 = Daten
B8CE	B1E6	Flanken-Flag für Eingabesignal \$55 = nicht invertiertes Signal \$AA = invertiertes Signal
B8CF	B1E7	beim Lesen erkannte Zeitzählergrenze für 2 Flanken (abhängig von der Baudrate)
B8D0 B8D1 B8D2 B8D3-B8D4 B8D5-B8DB	B1E8 B1E9 B1EA B1EB-B1EC	Zu verzögernder Zeitwert (bitverschobene Ausgabe) Baudraten-Korrekturzeitwert Baudraten-Hauptzeitwert Prüf-Wort für 256 Bytes <frei></frei>

### 5.1.9 Das RAM des EDITOR:

CPC 464	CPC 664/612	В
B8DC B8DD B8DE-B8DF B8E0-B8E3	B114 B115 B116-B117	Flag, =\$FF, wenn Copy Cursor=Edit Cursor Insert Flag, =0, wenn Insert Modus an Koordinaten des Copy Cursors <frei></frei>

### 5.1.10 Das RAM des FLOATING POINT PACK:

CPC 464	CPC 664/612	8
B8E4-B8E7 B8E8-B8EC B8ED-B8F1 B8F2-B8F6 B8F7 B8F8-B8FF	B100-B103 B104-B108 B109-B10D B10E-B112 B113	Mantisse der RND-Zahl, normalisiert FAC1, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl FAC2, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl FAC3, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl RAD/DEG-Flag, =0 f. RAD <frei></frei>

## Das BASIC-System-RAM

**CPC 464** CPC 664/6128 Flag für Spaces bei Token-Wandlung AC00 AC00 0 = alle Spaces werden übernommen sonst: überflüssige Spaces werden unterdrückt ACO1-AC1B User-Vektoren: ACO1 Eingabeschleife Fehlerbehandlung AC04 Befehl ausführen AC07 Funktionsauswertung AC0A Operanden-Auswertung ACOD AC10 Item tokenisieren Item wieder nach ASCII AC13 AC16 Variable/Keyword mit Buchstaben tokenisieren Keyword zu einem Token suchen AC19 ACO1 Flag für AUTO aktiv AC1C AC02-AC03 AUTO-Zeilennummer AC1D-AC1E AC1F-AC20 ACO4-ACO5 AUTO-Schrittweite AC21 ACO6 aktuelle Streamnummer AC07 aktueller Eingabekanal AC22 AC23 AC08 aktuelle Druckerposition Ausgabebreite (WIDTH) für Drucker AC24 AC09 AC25 ACOA aktuelle Position für Kassette 0 = ON BREAK CONT aktiv **ACOB** \$FF = Unterbrechung durch ESC erlaubt AC26 ACCC. Flag für NEXT-Routine 0: Test auf Schleifenende \$FF: Schleifendurchlauf Zwischenspeicher für FOR-Startwert AC27-AC2B ACOD-AC11 AC2C-AC2D AC12-AC13 Zeiger nach zugehörigem NEXT-Token AC2E-AC2F AC14-AC15 Zeilenadresse des zugehörigen WENDs Flag für Bearbeitung der synchronous Events: AC30 AC16 b0: 1 = Abbruch, Ausgabe von "Break" b1: 1 = Basic-Unterprogramm ausführen b2: 1 = ESC-Abbruch ermöglichen b6: 1 = Schleife beenden b7: 0 = KL DONE SYNC aufrufen AC31-AC35 AC17-AC1B Parameter-Block für Break-Event AC31 AC17 Priorität des unterbrochenen Events AG32-AC33 AC18-AC19 Rücksprung-Basic-PC AC34-AC35 AC1A-AC1B Adresse der ON BREAK-Routine Zeiger auf Routinenadresse im Break-Event-Block AC36-AC37 AC1C-AC1D AC38-AC43 AC1E-AC29 Sound-Queue 0, Event-Block AC3F-AC43 AC25-AC29 zugehöriger Parameter-Block AC3F AC25 Priorität des unterbrochenen Events AC26-AC27 AC40-AC41 Rücksprung-Basic-PC AC42-AC43 AC28-AC29 Adresse der SQ-Routine AC44-AC4F AC2A-AC35 Sound-Queue 1, Event-Block (Aufteilung AC50-AC5B AC36-AC41 Sound-Queue 2, Event-Block analog) AC5C-AC6D AC42-AC53 Event-Block 0 für EVERY/AFTER AC5C-AC61 AC42-AC47 zugehöriger Ticker-Chain-Kopf AC69-AC6D AC4F-AC53 zugehöriger Parameter-Block Priorität des unterbrochenen Events AC69 AC4F AC6A-AC6B AC50-AC51 Rücksprung · Basic · PC AC6C-AC6D AC52-AC53 Adresse der AFTER- bzw. EVERY-Routine AC6E-AC7F AC54-AC65 Event-Block 1 für EVERY/AFTER (Auftei-

```
AC80-AC91
          AC66-AC77
                       Event-Block 2 für EVERY/AFTER lung
AC92-ACA3 AC78-AC89
                       Event-Block 3 für EVERY/AFTER analog)
ACA4-ADA5 ACA8-AD8B
                       Buffer für Eingabe und LIST
ADA6-ADA7 AD8C-AD8D
                       Fehler-Zeilenadresse für ERRL
ADA8-ADA9 AD8E-AD8F
                       Zeiger auf Anfang des Statements,
                       in dem der letzte Fehler auftrat
           AD90
                       Nummer des Fehlers für ERRN
ADAA
           AD91
                       Nummer des Ein-/Ausgabefehlers für DERR
ADAB-ADAC
           AD92-AD93
                       Basic-PC nach Abbruch für CONT
ADAD-ADAE AD94-AD95
                       Zeilenadresse nach Abbruch für CONT
ADAF-ADBO AD96-AD97
                       Adresse der ON ERROR-Routine
                       $FF = ON ERROR-Routine gerade aktiv
ADB1
           AD98
ADB2-ADBA AD99-ADA1
                       Parameter für SOUND-Befehl
ADB2
           AD99
                       Kanal-Status
           AD9A
                       Nummer der ENV-Folge
ADB3
ADB4
           AD9B
                       Nummer der ENT-Folge
ADB5-ADB6 AD9C-AD9D
                       Tonperiode
          AD9E
                       Rauschperiode
ADB7
          AD9F
                       Lautstärke
ADB8
ADB9-ADBA ADA0-ADA1
                       Tondauer
                       Parameter für ENV und ENT
ADBB-ADCA ADA2-ADB1
                       Zwischenspeicher für Exponenten bei Potenzierung
ADCB-ADCF ADB2-ADB6
ADDO-AEO3 ADB7-ADEA
                       1. Offsets der verketteten Variablenlisten für einfache
                       Variablen (26 Offsets für die Anfangsbuchstaben "A" bis "Z")
                       1. Offset für VL der DEF FN-Funktionen
AEO4-AEO5 ADEB-ADEC
                       1. Offset für VL der REAL-Felder
AEO6-AEO7 ADED-ADEE
                       1. Offset für VL der Integer-Felder
AEO8-AEO9 ADEF-ADFO
AEOA-AEOB ADF1-ADF2
                       1. Offset für VL der String-Felder
AEOC-AE25 ADF3-AEOC
                       Typen für Variablen ohne Kennzeichen (26
                       Typen für Anfangsbuchstaben "A" bis "Z")
           AEOD
                       0 = Default-Selbstdimensionierung ohne DIM
AE26
AE27-AE28 AE0E-AE0F
                       Zeiger auf gesuchten Variablennamen
                       Zeiger auf bearbeiteten FN-Listeneintrag
AE29-AE2A AE10-AE11
AE2B-AE2C AE12-AE13
                       Zeiger auf FN-Liste (VL der Funktionsvariablen)
AE2D
           AE14
                       $3B = kein Linefeed nach Eingabe bei INPUT
AE2E-AE2F AE15-AE16
                       DATA-Zeilenadresse
AE30-AE31 AE17-AE18
                       DATA-Zeiger
AE32-AE33 AE19-AE1A
                       Basic-Stackpointer bei Statementanfang
AE34-AE35 AE1B-AE1C
                       Zeiger (Basic-PC) auf aktuelles Statement
                       bzw. Zeiger auf Basic-Unterprogramm für Event-Bearbeitung
AE36-AE37 AE1D-AE1E
                       aktuelle Zeilenadresse
                       0 = kein Trace, $FF = Trace
AE38
           AE1F
AE39
           AE20
                       Flag für Tokenisierung
                       $01 = Befehl mit Zeilennummer
                       $FF = Variablenname
AE3A
           AE21
                       0 = keine Zeilenadressen im Programm
AE3B-AE3C
          AE22-AE23
                       Start-Löschadresse für DELETE
AE3D-AE3E AE24-AE25
                       zu löschende Länge für DELETE
AE3F-AE40 AE26-AE27
                       Startadresse des Programms beim Laden
AE41
           AE28
                       0 = CHAIN, sonst CHAIN MERGE
AE42
           AE29
                       Filetyp
AE43-AE44 AE2A-AE2B
                       Länge des Programms beim Laden
                       $FF = Programm im Speicher ist geschützt
AE45
           AE2C
AE46-AE6D AE2D-AE51
                       Buffer für Wandlung nach binär, BCD und ASCII
AE6E
           AE52
                       Zahl der Nachkommastellen für Formatierung
                       Zahl der Vorkommastellen für Formatierung
AE6F
           AE 53
           AE54
                       Währungs-Zeichen (Dollar oder Pfund)
```

für Formatierung bei PRINT USING

```
AE70-AE71
                       Buffer-Endzeiger für Wandlung nach ASCII
AE72-AE73 AE55-AE56
                       Adresse der CALL-/RSX-Routine
                       ROM-Konfiguration für CALL-/RSX-Aufruf
AE74
           AE57
                       Basic-PC bei CALL-/RSX-Aufruf
AE75-AE76
           AE58-AE59
                       Stackpointer bei CALL-/RSX-Aufruf
          AE5A-AE5B
AE77-AE78
                       Tabulatorweite (ZONE)
AE79
           AE5C
AE7A
           AE5D
                       Flag für keine Ausgabe bei Ende des PRINT
                       USING-Formatstrings
AE7B-AE7C
           AE5E-AE5F
                       HIMEM-Zeiger
                       Hi-RAM, Ende des freien RAMs
AE7D-AE7E
           AE60-AE61
           AE62-AE63
                       Lo-RAM (Token-Buffer-Zeiger)
AE7F-AE80
AE81-AE82
           AE64-AE65
                       Zeiger auf Programmstart
                       Zeiger auf Programmende
AE83-AE84
           AE66-AE67
AE85-AE86
           AE68-AE69
                       Zeiger auf Variablenstart
                       Zeiger auf Start der Felder
AE87-AE88
           AE6A-AE6B
          AE6C-AE6D
AE89-AE8A
                       Zeiger auf Ende der Felder
           AE6E
                       $FF = Variablenbereich ist geschützt
AE8B-B08A
           AE6F-B06E
                       Basic-Software-Stack
B08B-B08C
           B06F-B070
                       Basic-Stackpointer
B08D-B08E B071-B072
                       Start der Strings
B08F-B090 B073-B074
                       Ende der Strings
B091
           B075
                       Ein-/Ausgabebuffer-Status
                           b0: 1 = Eingabebuffer benutzt
                           b1: 1 = Ausgabebuffer benutzt
                           b2: 1 = Bereich für Ein- und Ausgabebuffer reserviert
                       Zeiger vor Ein-/Ausgabebuffer
B092-B093
           B076-B077
                       Zeiger auf Ein-/Ausgabebuffer
B094-B095
                       Zwischenspeicher für Hi-RAM bei Reservierung des
                       Ein-/Ausgabebuffer-Bereichs
           B078-B079
                       Zwischenspeicher für HIMEM+1 bei Reservierung des
                       Ein-/Ausgabebuffer-Bereichs
B096-B097
                       Zwischenspeicher für Hi-RAM bei Reservierung eines
                       User-Matrizen-Bereichs
B098-B099
           B07A-B07B
                       Offset für Stringbereich-Verschiebung beim Ändern von HIMEM
B09A-B09B
           B07C-B07D
                       Stringdescriptor-Stackpointer
           B07E-B09B
B09C-B0B9
                       Stringdescriptor-Stack
BOBA-BOBC
           B09C-B09E
                       aktueller Stringdescriptor
BOBA
           B09C
                       Stringlänge
BOBB-BOBC
           B09D-B09E
                       Stringadresse
                       Zeiger auf Ende des Descriptors der höchsten Stringadresse bei
BOBD - BOBE
                       Garbage collection
BOBF-BOCO
                       höchste Stringadresse bei Garbage collection
B0C1-B0C6
           B09F-B0A4
                       Fließkomma-, Integer- oder Stringakkumulator (FAC)
B0C1
           B09F
                       Typ des FAC
                           2 = Integer
                           3 = String
                           5 = Fließkomma (REAL)
B0C2-B0C3
           B0A0-B0A1
                       Integerzahl
                       Zeiger auf Stringdescriptor
B0C2-B0C3
           B0A0-B0A1
B0C2-B0C6
           B0A0-B0A4
                       REAL-Zahl
BOC7-BOFF
           BOA5-BOFF
                       <frei>
```

# 5.3 Die Routinen des Betriebssystems

```
RAM 464 664 6128 Routine
    0000 0000 0000
                    RSTO: System Reset
    8000 8000 8000
                    RST1: LO JUMP
    000B 000B 000B LO PCHL
    000E 000E 000E
                    JP (BC)
    0010 0010 0010
                    RST2: LO SIDE CALL
    0013 0013 0013
                    KL SIDE PCHL
    0016 0016 0016 JP (DE)
    0018 0018 0018 RST3: LO FAR CALL
    001B 001B 001B KL FAR PCHL
    001E 001E 001E JP (HL)
    0020 0020 0020 RST4: RAM LAM
    0023 0023 0023
                    KL FAR CALL
    0028 0028 0028 RST5: FIRM JUMP
    0030 0030 0030 RST6: USER
    0038 0038 0038 RST7: INTERRUPT
    003B 003B 003B EXT INTERRUPT VECTOR
    0044 0044 0044 Restore Hi Kernel Jumps
BCC8 005C 005C 005C KL CHOKE OFF
    0077 0077 0077
                    Reset cont'd 2
BDOD 0099 0099 0099 KL TIME PLEASE
BD10 00A3 00A3 00A3 KL TIME SET
     00B1 00B1 00B1
                    Scan Events
     00E8 00E8 00E8
                    async., not Express Events einhängen
    010A 010A 010A
                    async. PQ und Ticker Chain bearbeiten
     0153 0153 0153 KL KICK EVENT
BCD7 0163 0163 0163 KL NEW FRAME FLY
BCDA 016A 016A 016A KL ADD FRAME FLY
BCDD 0170 0170 0170 KL DELETE FRAME FLY
BCEO 0176 0176 0176 KL NEW FAST TICKER
BCE3 0170 0170 0170
                    KL ADD FAST TICKER
BCE6 0183 0183 0183
                    KL DELETE FAST TICKER
     0189 0189 0189
                    Ticker Chain bearbeiten
BCE9 01B3 01B3 01B3
                    KL ADD TICKER
BCEC 01C5 01C5 01C5
                    KL DELETE TICKER
BCEF 01D2 01D2 01D2
                    KL INIT EVENT
BCF2 01E2 01E2 01E2
                    KL EVENT
     020A 0209 0209 Event wiederholt ausführen
BCFE 021A 0219 0219 KL DO SYNC
     021C 021B 021B Event ausführen
     0223 0222 0222 Near Address Routine ausführen
BCF5 0228 0227 0227 KL SYNC RESET
    022F 022E 022E Synchronous Event einhängen
BCFB 0256 0255 0255 KL NEXT SYNC
BD01 0277 0276 0276 KL DONE SYNC
BCF8 0285 0284 0284 KL DEL SYNCHRONOUS
BDOA 028E 028D 028D
                    KL DISARM EVENT
BD04 0295 0294 0294
                    KL EVENT DISABLE
BD07 029B 029A 029A
                    KL EVENT ENABLE
BCD1 02A1 02A0 02A0
                    KL LOG EXT
BCD4 02B2 02B1 02B1
                    KL FIND COMMAND
```

```
02F4 02F1 02F1 RSX-String in ROM suchen
BCCB 0329 0326 0326 KL ROM WALK
BCCE 0332 0330 0330 KL INIT BACK
    0363 0369 0369 Koppeladresse suchen
    0373 0379 0379 Add Event
    0382 0388 0388 Delete Event
              0397 KL RAM SELECT
BD5B
    0391 0397 03A6 wird ab B900 ins RAM kopiert
bis 0579 057A 0589
    B900 B900 B900 KL U ROM ENABLE
    B903 B903 B903 KL U ROM DISABLE
    B906 B906 B906 KL L ROM ENABLE
    B909 B909 B909 KL L ROM DISABLE
    B90C B90C B90C KL ROM RESTORE
    B90F B90F B90F KL ROM SELECT
    B912 B912 B912 KL CURR SELECTION
    B915 B915 B915 KL PROBE ROM
    B918 B918 B918 KL ROM DESELECT
    B91B B91B B91B KL LDIR
    B91E B91E B91E KL LDDR
    B921 B921 B921 KL POLL SYNCHRONOUS
         B92A B92A KL SCAN NEEDED
    B939 B941 B941 INTERRUPT ENTRY CONT'D
    B970 B970 B970 EXT INTERRUPT ENTRY
    B97C B984 B984 KL LO PCHL CONT'D
    B982 B98A B98A KL LO JUMP CONT'D
    B9A8 B9B0 B9B0 Sprung nach DE ausführen
    B9B1 B9B9 B9B9 KL FAR PCHL
    B9B9 B9C1 B9C1 KL FAR CALL
     B9BF B9C7 B9C7 KL LO FAR CALL CONT'D
    BA10 BA17 BA17 KL SIDE PCHL CONT'D
     BA16 BA1D BA1D KL LO SIDE CALL CONT'D
     BAZE BA35 BA35 KL FIRM JUMP CONT'D
     BA4A BA51 BA51 KL L ROM ENABLE
     BA54 BA58 BA58 KL L ROM DISABLE
     BASE BASE BASE KL U ROM ENABLE
     BA68 BA66 BA68 KL U ROM DISABLE
     BA72 BA70 BA70 KL ROM RESTORE
     BA7E BA79 BA79 KL ROM SELECT
     BA83 BA7E BA7E KL PROBE ROM
     BA8C BA87 BA87 KL ROM DESELECT
     BA92 BA8D BA8D ROM-Nummer schreiben
     BAA2 BA9D BA9D KL CURR SELECTION
     BAA6 BAA1 BAA1 KL LDIR
     BAAC BAA7 BAA7
                    KL LDDR
     BAB2 BAAD BAAD
                    ROMs transparent abschalten
     BACB BAC6 BAC6
                    KL RAM LAM, HL
     BADC BAD7 BAD7 KL RAM LAM.
                                 ΙX
     0580 057B 0591
                    RESET CONT'D
     05B4 05AF 05C5
                    CRTC-Werte, 50Hz
     05C4 05BF 05D5 CRTC-Werte, 60Hz
BD13 05DC 05D7 05ED MC BOOT PROGRAM
BD16 060B 0609 061F MC START PROGRAM
    065C 0657 0677 Einschalt-Meldung ausgeben
```

066D 066E 0688 Einschaltmeldung

```
06E8 06E9 06F9 Ladefehler-Meldung ausgeben
    06EB 06EC 06FC
                   Meldung ausgeben
    06F4 06F5 0705 Ladefehler-Meldung
    0712 0713 0723 Firmennamen-Adresse holen
    0727 0728 0738 Firmennamen
    0775
                    JP (HL)
BD1C 0776 0766 0776 MC SET MODE
BD22 0786 0776 0786 MC CLEAR INKS
BD25 0799 077C 078C MC SET INKS
    07AB 079A 07AA Farbwert in Gate Array schreiben
BD19 07BA 07A4 07B4 MC WAIT FLYBACK
BD1F 07C6 07B0 07C0 MC SCREEN OFFSET
BD28 07E6 07D0 07E0 MC RESET PRINTER
    07EC 07E1 07F1 Indirection für MC WAIT PRINTER
          07E7 07F7 Printer translation table
          07FC 080C MC PRINT TRANSLATION
BD58
BD2B 07F2 080B 081B MC PRINT CHAR
    07F8 0825 0835 MC WAIT PRINTER
BD31 0807 0834 0844 MC SEND PRINTER
BDZE 081B 0848 0858 MC BUSY PRINTER
BD34 0826 0853 0863 MC SOUND REGISTER
    0846 0873 0883 Scan Keyboard
BD37 0888 08BB 08BD JUMP RESTORE
    OBAC OBDC OBDE Default-Adressentabelle
    0A8A 0ABO 0AB4 Indirections kopieren
BBFF OAAO OABB OABF SCR INITIALIZE
BCO2 OAB1 OACC OADO SCR RESET
BCOE OACA OAE5 OAE9 SCR SET MODE
BC11 OAEC OBO8 OBOC SCR GET MODE
     OAF2 OBOE OB12 Mode 1 einschalten
BC14 OAF7 OB13 OB17 SCR MODE CLEAR
     OB11 OB2D OB31 Bitmasken laden, Mode einschalten
BC05 OB3C OB33 OB37 SCR SET OFFSET
                   SCR SET BASE
BC08 0B45 0B38 0B3C
         OB41 OB45 SCR SET POSITION
BD55
BCOB OB50 OB52 OB56 SCR GET LOCATION
BC17 OB57 OB59 OB5D SCR CHAR LIMITS
BC1A OB64 OB66 OB6A SCR CHAR POSITION
    0B95 0B97 0B9B Window-Parameter berechnen
BC1D OBA9 OBAB OBAF SCR DOT POSITION
          OBF2 OBF6 Masken für Pixel holen
BC20 OBF9 OC01 OC05 SCR NEXT BYTE
BC23 OC05 OC0D OC11 SCR PREV BYTE
BC26 OC13 OC1B OC1F SCR NEXT LINE
BC29 OC2D OC35 OC39 SCR PREV LINE
BC59 0C49 0C51 0C55 SCR ACCESS
     0C68 0C6D 0C71 SCR WRITE
BC5C OC6B OC7O OC74 SCR PIXELS, Pixles forcieren
    0C72 0C76 0C7A XOR-Verknüpfung, Pixels invertieren
     0C77 0C7B 0C7F AND-Verknüpfung, Pixels löschen
    0C7D 0C81 0C85 OR-Verknüpfung, Pixels setzen
    OC82 OC86 OC8A SCR READ
BC2C OC86 OC8A OC8E SCR INK ENCODE
BC2F OCAO OCA3 OCA7 SCR INK DECODE
    OCAC OCAE OCB2 Farbstift-Nummer berechnen
```

OCC2 OCC4 OCC8 Farbstiftnummer konvertieren

```
OCD2 OCD4 OCD8 Farbtabellen initialisieren
BC3E OCE4 OCE6 OCEA SCR SET FLASHING
BC41 OCE8 OCEA OCEE SCR GET FLASHING
BC32 OCEC OCEE OCF2 SCR SET INK
BC38 OCF1 OCF3 OCF7 SCR SET BORDER
     ODOA ODOC OD10 Adresse in Farbmatrix berechnen
BC35 0D14 0D16 0D1A SCR GET INK
BC3B OD19 OD1B OD1F SCR GET BORDER
OD2F OD31 OD35 Farbtabellenadressen holen
     0D3C 0D3E 0D42 Farbwechsel-Event-Block einhängen
     0D4F 0D51 0D55 Farbwechsel-Event-Block aushängen
     0D5B 0D5D 0D61 Farbwechsel-Event-Routine
     OD6D OD6F OD73 Farbsätze wechseln
     OD81 OD83 OD87
                     Parameter des lfd. Farbsatzes holen
     0D93 0D95 0D99 Tabelle der Farbwerte entsprechend Nr.
BC44 ODB3 ODB5 ODB9
                     SCR FILL BOX
BC47 ODB7 ODB9 ODBD SCR FLOOD BOX
BC4A ODDF ODE1 ODE5 SCR CHAR INVERT
BC4D ODFA ODFC OEOO SCR HARDWARE ROLL
     0E24 0E26 0E2A Textzeile teilweise füllen
     0E37 0E39 0E3D Offset zu SCR OFFSET addieren
BC50 0E3E 0E40 0E44 SCR SOFTWARE ROLL
     OEA4 OEA6 OEAA Rasterzeile kopieren
     OEE6 OEE8 OEEC Test auf Übertrag zu RA-Bits
BC53 0EF3 0EF5 0EF9 SCR UNPACK
BC56 0F49 0F26 0F2A SCR REPACK
BC5F OFC4 OF8F OF93 SCR HORIZONTAL
BC62 102F 0F97 0F9B SCR VERTICAL
          OFA9 OFAD Pen- und Linienmaske retten/setzen
          OFBE OFC2
                     horizontale Linie ziehen
          1012 1016 vertikale Linie ziehen
          1037 103B Linien-Parameter berechnen
     104D 104E 1052 Default-Farbwerte
BB4E 1078 1070 1074
                     TXT INITIALIZE
BB51 1088 1080 1084
                     TXT RESET
     10A3 109B 109F
                     alle Windows entsprechend aktuelle Window setzen
     10B7 10AF 10B3
                     alle Farben decodieren
     10D5 10CD 10D1
                     alle Farben codieren, Windows auf Default setzen
BBB4 10E8 10E0 10E4 TXT STR SELECT
BBB7 1107 10FF 1103 TXT SWAP STREAMS
     1122 111A 111E Window-Parameter kopieren
     112A 1122 1126 Adresse der Window-Parameter holen
     113D 1135 1139
                    Window-Default-Parameter setzen
BB6F 115E 1156 115A TXT SET COLUMN
BB72 1169 1161 1165
                     TXT SET ROW
BB75 1174 116C 1170
                     TXT SET CURSOR
BB78 1180 1178 117C
                     TXT GET CURSOR
     118A 1182 1186
                     relative in absolute Position wandeln
     1197 118F 1193
                     absolute in relative Position wandeln
     11A8 11A0 11A4
                     Cursor invertieren, Position prüfen
     11AB 11A3 11A7
                     Cursorposition prüfen, ggf. scrollen
BB87 11CE 11C6 11CA
                     TXT VALIDATE
     11DA 11D2 11D6
                     Position in Grenzen forcieren
BB66 120C 1204 1208 TXT WIN ENABLE
     1244 123C 1240
                     Spaltengrenze in zulässigen Bereich bringen
     124D 1245 1249
                     Zeilengrenze in zulässigen Bereich bringen
BB69 1256 124E 1252 TXT GET WINDOW
```

```
1263 125B 125F TXT DRAW CURSOR
     1263 125B 125F TXT UNDRAW CURSOR
BB8A 1268 1261 1265 TXT PLACE CURSOR
BB8D 1268 1261 1265 TXT REMOVE CURSOR
BB81 1279 1272 1276 TXT CUR ON
BB84 1281 127A 127E TXT CUR OFF
BB7B 1289 1282 1286 TXT CUR ENABLE
BB7E 129A 1293 1297 TXT CUR DISABLE
BB90 12A9 12A2 12A6 TXT SET PEN
BB96 12AE 12A7 12AB TXT SET PAPER
BB93 12BD 12B6 12BA TXT GET PEN
BB99 12C3 12BC 12C0 TXT GET PAPER
BB9C 12C9 12C2 12C6 TXT INVERSE
BBA5 12D3 12D0 12D4 TXT GET MATRIX
BBA8 12F1 12FE 1302 TXT SET MATRIX
BBAB 12FD 12FA 12FE TXT SET M TABLE
BBAE 132A 1327 132B TXT GET M TABLE
BB5D 1334 1331 1335 TXT WR CHAR
     134A 1347 134B TXT WRITE CHAR
1376 1373 1377 Textzeichen-Byte in Bildschirm speichern
BB9F 137A 1377 137B TXT SET BACK
BBA2 1387 1384 1388 TXT GET BACK
     1391 138E 1392 Byte setzen, Kopie der Matrix
     139F 139C 13A0 Byte setzen, OR-Verknüpfung
BB63 13A7 13A4 13A8 TXT SET GRAPHIC
BB60 13AB 13A8 13AC TXT RD CHAR
     13CO 13BA 13BE TXT UNWRITE
     13E3 13DD 13E1 gepackte Matrix suchen
BB5A 1400 13FA 13FE TXT OUTPUT
     140C 1406 140A TXT OUT ACTION
BB57 144B 144E 1452 TXT VDU DISABLE
BB54 1451 1455 1459 TXT VDU ENABLE
BD40
          145C 1460 TXT ASK STATE
     145B 1460 1464 Steuerzeichentabelle initialisieren
146B 1470 1474 Steuerzeichentabelle (Default-Tabelle)
BBB1 14CB 14D0 14D4 TXT GET CONTROLS
     14CF 14D4 14D8 SOUND QUEUE-Parameter für CHR$(7)
     14D8 14DD 14E1 CHR$(7), Ton erzeugen
14E3 14E8 14EC CHR$(22), Hintergrundmodus setzen
     14E8 14ED 14F1 CHR$(28), Farbstift setzen
     14F1 14F6 14FA CHR$(29), Rand setzen
     14F8 14FD 1501 CHR$(26), Window definieren
1504 1509 150D CHR$(25), Zeichenmatrix definieren
          150f 1513 CHR$(0)
     150A 1515 1519 CHR$(8), Cursor left
     150F 151A 151E CHR$(9), Cursor right
     1514 151F 1523 CHR$(10), Cursor down/Line feed
     1519 1524 1528 CHR$(11), Cursor up
     152A 1535 1539 CHR$(30), Cursor home
     1530 153B, 153F
                      CHR$(13), Carriage return
     1538 1543 1547
                      CHR$(31), Cursorposition setzen
BB6C 1540 154B 154F
                      TXT CLEAR WINDOW, CHR$(12)
     154F 155A 155E CHR$(16), Zeichen unter dem Cursor löschen
     1556 1561 1565
                      CHR$(20), Bildschirm ab Cursor löschen
                      CHR$(19), Bildschirm bis Cursor löschen
     156D 1574 1578
     1584 158B 158F CHR$(18), Zeile ab Cursor löschen
158E 1595 1599 CHR$(17), Zeile bis Cursor löschen
```

```
BBBA 15BO 15A4 15A8 GRA INITIALIZE
     15D6 15CA 15CE
                     Graphik-Pen und Paper decodieren
BBBD 15DF 15D3 15D7
                     GRA RESET
BD43
          15E8 15EC
                     GRA DEFAULT
BBC3 15F1 15F7 15FB
                    GRA MOVE RELATIVE
BBCO 15F4 15FA 15FE
                     GRA MOVE ABSOLUTE
BBC6 15FC 1602 1606 GRA ASK CURSOR
BBC9 1604 160A 160E GRA SET ORIGIN
BBCC 1612 1618 161C
                     GRA GET ORIGIN
     161A 1620 1624
                     reale Cursorkoordinaten holen
     161D 1623 1627
                     Cursor setzen, reale Koordinaten holen
          1626 162A
                     GRA FROM USER
BD4F
     1657 1659 165D
                     Cursor-relative in absolute Koordinaten umrechnen
     1664
                     Test, ob Koordinaten für vertikale Linie innerhalb Grenzen sind
     16B0
                     Test, ob Koordinaten für horizont. Linie innerhalb Grenzen sind
          1666 166A
                     Test, ob X-Koordinate im Window
                     Test, ob Y-Koordinate im Window
          167c 1680
     16FC 1690 1694
                     Test, ob Koordinaten innerhalb Grenzen sind
BBCF 1734 16A1 16A5
                     GRA WIN WIDTH
                     X-Grenze in zulässige Grenzen bringen
     1760 16CD 16D1
     1770 16DD 16E1
                     Koordinaten halbieren
BBD2 1779 16E6 16EA
                     GRA WIN HEIGHT
     1792 16FF 1703
                     Y-Grenze in zulässigen Bereich bringen
BBD5 17A6 1713 1717
                     GRA GET WINDOW WIDTH
BBD8 17BC 1729 172D
                     GRA GET WINDOW HEIGHT
BBDB 17C5 1732 1736
                     GRA CLEAR WINDOW
BBDE 17F6 1763 1767
                     GRA SET PEN
BBE4 17FD 176A 176E
                     GRA SET PAPER
BBE1 1804 1771 1775
                     GRA GET PEN
BBE7 180A 1776 177A
                     GRA GET PAPER
BBED 1810 177C 1780
                     GRA PLOT RELATIVE
BBEA 1813 177F 1783
                     GRA PLOT ABSOLUTE
     1816 1782 1786
                     GRA PLOT
BBF3 1824 1790 1794
                     GRA TEST RELATIVE
BBF0 1827 1793 1797
                     GRA TEST ABSOLUTE
     182A 1796 179A
                     GRA TEST
BBF9 1836 17A2 17A6
                     GRA LINE RELATIVE
BBF6 1839 17A5 17A9
                     GRA LINE ABSOLUTE
BD4C
          17A8 17AC
                     GRA SET LINE MASK
BD49
          17AC 17BO
                     GRA SET FIRST
     183C 17BO 17B4
                     GRA LINE
          1887 188B
                     reale Cursorkoordinaten als Startkoordinaten setzen
          1894 1898 Teilline für GRA LINE ziehen
          189A 189E
                     vertikale Teillinie ziehen
          18E7 18EB horizontale Teillinie ziehen
          1935 1939
                     Zweierkomplement von HL bilden
BBFC 1945 193C 1940
                     GRA WR CHAR
     19CF 19C0 19C4
                     Pixel für Buchstaben setzen
          1901 1905
BD46
                     GRA SET BACK
          19D5 19D9
BD52
                     GRA FILL
          1A4C 1A50
                     angrenzende Linien bearbeiten
          1A99 1A9D
                    Parameter für Linie in Buffer speichern
          1AC7 1ACB Parameter für Linie nach anderer Seite in Buffer
          1AE3 1AE7 Linie nach oben ziehen, bis Sperrfarbe
          1AED 1AF1 nach oben gehen, bis Nicht-Sperrfarbe
          1B11 1B15 Linie nach unten ziehen, bis Sperrfarbe
          1B30 1B34 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesetzt ist
          1B3E 1B42 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesetzt ist
```

```
1B4B 1B4F aktuelle und Grenz-Position berechnen
BB00 19E0 1B5C 1B5C
                    KM INITIALIZE
BB03 1A1E 1B98 1B98 KM RESET
     1A36
                     Indirection für KM TEST BREAK
          1BB3 1BB3
                     Indirections des KM
BBO6 1A3C 1BBF 1BBF KM WAIT CHAR
BB09 1A42 1BC5 1BC5 KM READ CHAR
     1A75 1BF8 1BF8 Put Back Buffer löschen
BBOC 1A77 1BFA 1BFA KM CHAR RETURN
BD3D
         1BFE 1BFE KM FLUSH
BB15 1A7B 1C04 1C04 KM EXP BUFFER RESET
     1A81 1COA 1COA KM EXP BUFFER CONT'D
     1AB3 1C3C 1C3C Default Expansion Strings
BBOF 1ABD 1C46 1C46 KM SET EXPAND
     1AE5 1C6A 1C6A Platz für neuen String schaffen
     1B22 1CA7 1CA7 Anzahl der zu verschiebenden Bytes berechnen
BB12 1B2E 1CB3 1CB3 KM GET EXPAND
     1B3E 1CC3 1CC3 Adresse eines Expansion Strings berechnen
BB18 1B56 1CDB 1CDB KM WAIT KEY
BB1B 1B5C 1CE1 1CE1 KM READ KEY
     1BAO 1D25 1D25 Keynummer nach ASCII wandeln
BB21 1BB3 1D38 1D38 KM GET STATE
          1D3C 1D3C KM SET LOCKS
BD3A
     1BB7 1D40 1D40 Update Key State Map/MC SCAN KEYS
     1C18 1DA1 1DA1 Tastenkoordinaten in Buffer schreiben
     1C2F 1DB8 1DB8 KM TEST BREAK
     1C48 1DD1 1DD1 Tasten einer Zeile in Buffer schreiben
BB24 1C5C 1DE5 1DE5 KM GET JOYSTICK
BB42 1C69 1DF2 1DF2
                     KM GET DELAY
BB3F 1C6D 1DF6 1DF6 KM SET DELAY
BB45 1C71 1DFA 1DFA KM ARM BREAK
BB48 1C82 1E0B 1E0B KM DISARM BREAK
BB4B 1C90 1E19 1E19 KM BREAK EVENT
BB3C 1CA6 1E2F 1E2F KM GET REPEAT
BB39 1CAB 1E34 1E34 KM SET REPEAT
BB1E 1CBD 1E45 1E45 KM TEST KEY
     1CCD 1E55 1E55 Adresse und Bitmaske holen
     1CED 1E75 1E75 Ringbuffer initialisieren
     1CFE 1E86 1E86 Eintrag in Buffer schreiben
     1D15 1E9D 1E9D Eintrag aus Buffer lesen
     1D2C 1EB4 1EB4 Zeiger in Ringbuffer berechnen
BB2A 1D3E 1EC4 1EC4 KM GET TRANSLATE
BB30 1D43 1EC9 1EC9 KM GET SHIFT
BB36 1D48 1ECE 1ECE KM GET CTRL
     1D4B 1ED1 1ED1 Tastencode holen
BB27 1D52 1ED8 1ED8 KM SET TRANSLATE
BB2D 1D57 1EDD 1EDD KM SET SHIFT
BB33 1D5C 1EE2 1EE2 KM SET CTRL
     1D5F 1EE5 1EE5 Tastencode setzen
     1D69 1EEF 1EEF
                    KEY TRANSLATION TABLE
     1DB9 1F3F 1F3F
                     KEY SHIFT TABLE
     1E09 1F8F 1F8F
                    KEY CTRL TABLE
BCA7 1E68 1FE9 1FE9 SOUND RESET
     1E9A 201A 201A Parameter-Blöcke initialisieren
BCB6 1ECB 2050 2050 SOUND HOLD
BCB9 1EE6 206B 206B SOUND CONTINUE
```

```
1F03 208B 208B Sound Event (asynchronous)
1F61 20D7 20D7 Scan Sound Queues
BCAA 1F9F 2114 2114 SOUND QUEUE
     203A 219C 219C Datenblock Adresse berechnen
BCB3 204A 21AC 21AC SOUND RELEASE
BCAD 206C 21CE 21CE SOUND CHECK
BCBO 2089 21EB 21EB SOUND ARM EVENT
          2209 2209 Adresse eines Parameter-Blocks berechnen
     20A8 2213 2213 nächsten Queue-Eintrag holen
     2087 2219 2219 Kanal aktivieren
     2118 2280 2280 Queue in Haltezustand setzen
          2286 2286 Kanal aus lfd. Aktivitäten löschen
     211F 2290 2290 Rendezvous-Bits auswerten
     2175 22DE 22DE Tondauer, Rauschen und ENV setzen
     21B2 231B 231B Default ENV-Folge
     21B6 231F 231F laufende ENV-Gruppe bearbeiten
     21BF 232B 232B ENV-Gruppe bearbeiten
     2213 237B 237B PSG-Hüllkurve setzen
     223A 23A2 23A2 Kanal deaktivieren
     2246 23AE 23AE nächste ENV-Gruppe setzen
225F 23C7 23C7 laufende ENV-Kurve initialisieren
     2265 23CD 23CD ENV-Kurve initialisieren
     2273 23DB 23DB Lautstärke setzen
                     Kanal ausschalten, aus Aktivität herausnehmen
     227F
          23E7 23E7 Kanal abschalten
     228B 23E8 23E8 Kanal an/aus, Rauschen an/aus
     22AB 2408 2408 ENT-Ende bearbeiten
     22C2 241F 241F laufende ENT-Gruppe bearbeiten
     22CB 2428 2428 ENT-Gruppe bearbeiten
     2303 2460 2460 nächste ENT-Gruppe aktivieren
     2313 2470 2470 nächste ENT-Gruppe setzen
     2324 2481 2481 Periodendauer setzen
BCBC 2338 2495 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
BCBF 233D 249A 249A SOUND TONE ENVELOPE
     2340 2490 2490 Hüllkurve kopieren
BCC2 2349 24A6 24A6 SOUND A ADDRESS
BCC5 234E 24AB 24AB SOUND T ADDRESS
     2351 24AE 24AE Adresse der Hüllkurve berechnen
BC65 2370 24BC 24BC CAS INITIALIZE
BC68 237F 24CE 24CE CAS SET SPEED
BC6B 238E 24E1 24E1 CAS NOISY
BC77 2392 24E5 24E5 CAS IN OPEN
BC8C 23AB 24FE 24FE CAS OUT OPEN
BC7A 23FC 2550 2550 CAS IN CLOSE
BC7D 2401 2557 2557 CAS IN ABANDON
          256D 256D Ein-/Ausgabebuffer ggf. löschen
BC8F 2415 257F 257F CAS OUT CLOSE
BC92 242E 2599 2599 CAS OUT ABANDON
BC80 2435 25A0 25A0 CAS IN CHAR
BC95 245B 25C6 25C6 CAS OUT CHAR
     248B 25F6 25F6 Eingabestatus setzen
     248E 25F9 25F9 Status setzen
BC89 2496 2603 2603 CAS TEST EOF
BC86 249A 2607 2607 CAS RETURN
BC83 24AB 2618 2618 CAS IN DIRECT
     24CF 263C 263C Buffer kopieren
```

BC98 24EA 2653 2653 CAS OUT DIRECT

```
BC9B 2528 2692 2692 CAS CATALOG
     253F 26AC 26AC Block von Kassette lesen
     25A8 271A 271A Lesefehler auswerten
     25B5 2727 2727 falschen Block auswerten
25C5 2737 2737 Namen und Block vergleichen
     25F3 2760 2760 Namen vergleichen
     260B 2778 2778 Abbruch behandeln
     260D 27AF 27AF Motor ausschalten
     2614 2786 2786 Block auf Kassette schreiben
2666 27D8 27D8 Fehler/Abbruch bei Ausgabe auswerten
     2673 27E5 27E5 Meldung ausgeben, Motor ein
     2688 27FA 27FA ggf. auf Abbruch testen
     2695 2807 2807 Meldung, Namen und "block xxx" ausgeben
     270C 287E 287E Meldung und CR ausgeben
     2711 2883 2883 Meldung am linken Rand & CR ausgeben
     2713 2885 2885 Meldung und Fehlernummer ausgeben
     271F 2891 2891 Meldung am linken Rand ausgeben
     2726 2898 2898 Meldung ausgeben
     2743 28B5 28B5 Wort und Space ausgeben
     2760 28D2 28D2 Meldung ausgeben, auf Taste warten
     2783 28F3 28F3 Cursor auf 1. Spalte setzen
     278D 28FD 28FD ggf. Cursor auf nächste Zeile setzen
27A4 2914 2914 Dezimalzahl ausgeben
     2786 2926 2926 auf Großschrift forcieren
     27BF 292F 292F Catalog-Flag holen
     27C5 2935 2935 Kassetten-Meldungen
BCA1 2836 29A6 29A6 CAS READ
BC9E 283F 29AF 29AF CAS WRITE
BCA4 2851 29C1 29C1 CAS CHECK
     2873 29E3 29E3 Motor ein, Tastatur vorbereiten
     289D 2A0D 2A0D Block pageweise bearbeiten
     28B8 2A28 2A28 eine Page lesen
     28C7 2A37 2A37 eine Page lesen und vergleichen
     28F7 2A67 2A67 eine Page auf Band schreiben
     2919 2A89 2A89 auf Synchronisation warten
     2923 2A93 2A93 Synchronisation Lesen/auswerten
2964 2AD4 2AD4 Synchronisation schreiben
     2979 2AE9 2AE9 Blockendton schreiben
     2990 2B00 2B00 Bit in Check-Word 'reinmurksen
     29A6 2B16 2B16 Check-Word holen
     29B0 2B20 2B20 Byte einlesen
     29CD 2B3D 2B3D auf nächste Flanke warten, ESC testen
     29D4 2B44 2B44 auf nächste Flanke warten
     29DD 284D 284D auf 2. Flanke im Bit warten
     29F8 2B68 2B68 Byte ausgeben
2A08 2B78 2B78 Bit auf Band schreiben
     2A37 2BA7 2BA7 nächste Halbwelle ausgeben
BC6E 2A4B 2BBB 2BBB CAS START MOTOR
BC71 2A4F 2BBF 2BBF CAS STOP MOTOR
BC74 2A51 2BC1 2BC1 CAS RESTORE MOTOR
     2A72 2BE2 2BE2 Bandhochlaufzeit verzögern, Abbruch testen
     2A89 2BF9 2BF9 Verzögerung für Bandhochlaufzeit
```

```
464
    464 664
               664 6128 6128
RAM
    ROM
         RAM
               ROM
                   RAM
                         ROM
BD3A 2A98 BD5B 2C02 BD5E 2C02
               2042
                         2C42
                               Zeichen in Buffer übernehmen
     2AC6
               2C48
                         2048 Editor-Routine anspringen
               2C72
                         2C72

    Editor-Sprungtabelle

     2AE0
     2B1C
               2CAE
                         2CAE
                               Editor-Sprungtabelle
                         2CFF
                               BELL
     2B2B
               2CFF
                         2CBD CRSR UP
     2B2F
               2CBD
     2B33
               2001
                         2CC1
                               CRSR DWN
                         2005
     2B37
               2CC5
                               CRSR RGHT
                         2009
                               CRSR LEFT
     2B3B
               2009
               2CD0
                         2CDO ESC
     2B42
                         2CF2 ENTER
     2R69
               2CF3
     2B75
               2D03
                         2D02 CUR RGHT, Buffer<>0
     2B7E
               2D0B
                         2DOA CUR DOWN, Buffer<>0
                         2D14
                               CTRL-CUR RGHT
     2B89
               2D 15
                         2D1D CTRL-CUR DOWN
     2B92
               201E
     2B93
                         2D1E
                               Zeichen in Buffer einfügen
               2D1F
     2BAA
               2D35
                         2D34 CUR LEFT, Buffer<>0
                              CUR UP, Buffer<>0
     2BB3
               2D3D
                         2D3C
                         2D45 CTRL-CUR LEFT
     2BBD
               2D46
               2D50
                         2D4F CTRL-CUR UP
     2BC7
               2D51
                         2D50 Cursor in Buffer zurück
     2BC8
     2REB
               2D74
                         2D73 Windowbreite und Cursorspalte holen
     2BF9
               2D82
                         2D81 CTRL-TAB
     2001
               2D8A
                         2D8A Zeichen in Buffer schreiben
     2017
               2D9F
                         2D9F
                               Zeichen in Buffer einfügen
                         2DC3 DEL
     2C3D
               2DC3
     2C4A
               2DCD
                         2DCD CLR
                         2DF2 Copy Cursor ausschalten
     2C6F
               2DF2
                         2DFA beide Cursor vergleichen
     2C76
               2DFA
     2082
               2E06
                         2E06 neue Copy Cursor-Zeile berechnen
                         2E17
     2098
               2E17
                               SHIFT-CUR RGHT
     2C9D
                         2E1C SHIFT-CUR LEFT
               2E1C
     2CA2
               2E21
                         2E21
                               SHIFT-CUR UP
     2CA7
               2E26
                         2E26 SHIFT-CUR DOWN
     2CAA
               2E29
                         2E29 Copy Cursor bewegen
     200D
               2E4A
                         2E4A Copy Cursor anschalten
               2E4F
                         2E4F Copy Cursor ausschalten
     2CD2
                         2E52 Copy Cursor umschalten
     2CD5
               2E52
                         2E65 COPY
     2CEA
               2E65
     2D29
               2EA2
                          2EA2 Copy Cursor nach rechts
     2D2D
                         2EA6 Copy Cursor nach links
               2EA6
     2D2F
               2EA8
                         2EA8 Copy Cursor verschieben
               2EC1
                         2EC1 Copy Cursor ausgeschaltet?
                         2EC7 Cursor nach links
     2D4A
               2EC7
     2D50
               2ECD
                         2ECD
                               Cursor nach rechts
     2D54
               2ED1
                         2ED1 Cursor verschieben
     2067
               2EE4
                          2EE4 Buffer ab HL ausgeben
               2F02
                          2F02
     2D85
                                Zeichen ausgeben
               2F25
     2DA8
                          2F25
                                Zeichen ausgeben
     2DD9
               2F56
                          2F56
                               Zeichen von Tastatur holen
     2DF6
                                Adresse aus Tabelle holen
BD3D 2E18 BD5E 2F91 BD61 2F91
                                FLO Zahl kopieren
```

BD40 2E29 BD61 2F9F BD64 2F9F FLO INT nach REAL

```
BD43 2E55 BD64 2FC8 BD67 2FC8 FLO 4-Bytes nach REAL
BD94 2E5E BDB5 2FD1 BDB8 2FD1 FLO 5-Bytes nach REAL
BD46 2E66 BD67 2FD9 BD6A 2FD9 FLO REAL nach INTEGER
BD49 2E8E BD6A 3001 BD6D 3001 FLO Zahl runden
BD4C 2EA1 BD6D 3014 BD7O 3014 FLO FIX-Funktion BD4F 2EAC BD7O 3055 BD73 3055 FLO INT-Funktion
BD52 2EB6 BD73 305F BD76 305F FLO Zahl für Dezimalwandlung aufbereiten
BD55 2F1D BD76 30C6 BD79 30C6 FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
     2F3E
                                Restexponent und Zehnerpotenz holen
BD97 2F94 BDB8 3136 BDBB 3136 FLO RND INITIALIZE
BD9A 2FA1 BDBB 3143 BDBE 3143 FLO RND SEED
BD9D 2FB7 BD7C 3159 BD7F 3159 FLO RND-Funktion
BDAO 2FE6 BD88 3188 BD8B 3188 FLO letzter RND-Wert
                         319C neues RND-Word generieren
     2FFA
               319C
BD82 300F BDA3 31B1 BDA6 31B1 FLO LOG10-Funktion
BD7F 3014 BDA0 31B6 BDA3 31B6 FLO LOG-Funktion
     3017
               31B9
                         31B9 FLO LOGARITHMUS
                         31EE Konstanten für LOGARITHMUS
     304F
               31EE
     3081
               3220
                         3220 diverse FLO-Konstanten
BD85 3090 BDA6 322F BDA9 322F FLO EXP-Funktion
     30C1
               3260
                         3260 Konstanten für EXP, 1. Polynom
     30D5
               3274
                         3274 Konstanten für EXP, 2. Polynom
30FB 329D 329D diverse Konstanten für EXP BD79 310A BD9A 32AC BD9D 32AC FLO SQR-Funktion
BD7C 310D BD9D 32AF BDA0 32AF FLO Potenzierung
                         3324 Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
               3324
     3182
BD76 31A3 BD97 2F73 BD9A 2F73 FLO PI-Funktion
                         2F78 Konstante Pi
     31A9
               2F78
BD73 31AE BD94 3345 BD97 3345 FLO DEG/RAD
BD8B 31B2 BDAC 3349 BDAF 3349 FLO COS-Funktion
BD88 31BC BDA9 3353 BDAC 3353 FLO SIN-Funktion
                         3354 allgemeine SIN/COS-Funktion
     31<sub>BD</sub>
               3354
                          3382 Konstanten für SIN/COS
     31EB
               3382
                         33B4 diverse Konstanten für SIN/COS
     321D
               33B4
BD8E 3231 BDAF 33C8 BDB2 33C8 FLO TAN-Funktion
BD91 3241 BDB2 33D8 BDB5 33D8 FLO ATN-Funktion
     3257
               33EE
                         33EE Konstanten für ATN
     32A9
               3440
                         3440 Polynomberechnung mit Arg^2
     32AC
               3443
                         3443 Polynomberechnung
     32D4
               3469
                         3469 Argument normalisieren für EXP
                         346A Argument normalisieren für SIN/COS
     32D5
               346A
     32FD
               35FB
                         35FB FLO Kehrwert bilden
                         3492 Exponenten vergleichen
     3307
               3492
     330F
               2F8D
                        2F8D Argument nach FAC1 kopieren
                         2F87 Argument nach FAC3 kopieren
3570 Zahl quadrieren
     3316
               2F87
     331D
               3570
     3328
               2F7D
                         2F7D Konstante 1 holen
     3332
                         2F82 Konstante 1
               2F82
                         349A FLO (HL):=(HL)-(DE)
BD5B 3337
               349A
BD5E 333B BD7F 349E BD82 349E FLO (HL):=(DE)-(HL)
BD58 333F BD79 34A2 BD7C 34A2 FLO (HL):=(HL)+(DE)
     3340
               34A3
                         34A3 allgemeine Addition/Subtraktion
     335A
               34BC
                          34BC Addieren
     3412
                                FLO (HL):=10*(HL)
BD61 3415 BD82 3577 BD85 3577 FLO (HL):=(HL)*(DE)
                         35B0 Ergebnismantisse berechnen
     3450
               35B0
     346C
               35CC
                          35CC Byte mit FLO-Mantisse multiplizieren
     3493
               35F3
                          35F3 Byte mit FLO-Mantisse multiplizieren
```

	349B					FLO (HL):=(HL)/10
BD64	349E	BD85		BD 88		FLO (HL):=(HL)/(DE)
	3507		3672		3672	
	3532				369D	Mantissenvergleich
	3548		36AF		36AF	Exponenten addieren, Vorzeichen berech.
	356C		36D3		36D3	Exponenten holen
BD67	3578					FLO (HL):=(HL)*2^A
	359A					FLO Vergleich (HL)-(DE)
					3727	FLO SGN-Funktion
BD6D	35 F8	BD8E	3731	BD91	3731	Vorzeichen invertieren
	3604					FLO Nachkommastellen abschneiden
	3614		3029		3029	Nachkommastellen abschneiden
	363D		373D		373D	FLO Argument rechtsverschieben
	3673		3773		3773	FLO Zahl normalisieren
	36A1		379C		379c	FLO 4-Byte Mantisse nach Real
	36BA		37B7		37B7	Mantisse runden, Vorzeichen eintragen
	36E6		37E2		37E2	Unterlauf, Null setzen
	36EC		37E8		37E8	Überlauf, maximale positive Zahl setzen
	<b>36EE</b>					Überlauf, maximalen Betrag setzen
			_		_	
BDA3	3708		DD2F		DD2A	INT ZweierkompZahl f. Dezimalwandlung
						nach signed Binary, Wandlungs-Params
BDA6	370E		DD35		DD30	INT Dezimalwandlungs-Parameter für
			_			positive Integerzahl holen
	3715		DD3C		DD37	INT signed Binary nach Zweierkomplement
	3728		DD4F		DD4A	INT HL:=HL+DE
	3730		DD57		DD52	INT HL:=DE-HL
	3731		DD58		DD53	INT HL:=HL-DE
BDB5	3739		DD60		DD5B	INT HL:=HL*DE
	3745		DD6C		DD67	
	3750		DD77		DD 72	vorzeichenlose Multiplikation
	377A		DDA1		DD9C	INT HL:=HL DIV DE
BDBB	3781		BADD		DDA3	INT HL:=HL MOD DE
	3789		DDB0		DDAB	INT Division
BDC1	378c		DDB3		DDAE	vorzeichenlose Division
	37D1		DDEF		DDEA	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BDC7	37D4		DDF2		DDED	INT HL:=-HL
_	37E0		DDFE		DDF9	INT A:=SGN(HL)
BDC4	37E9		DE07		DE02	INT Vergleich HL-DE

### 5.4 Die Routinen des Basics

### 5.4.1 Die Routinen nach Adressen sortiert

```
464 664 6128 Routine
COOO COOO COOO Kennungen des Basics
COO6 COO6 COO6 Basic-Kaltstart
CO3F CO33 CO33 Meldung des Basics
CO4C CO4O CO4O Name des ROMs
CO52 CO46 CO46 Basic-Befehl EDIT
C064 C058 C058 Eingabeschleife
     COAF COAF normale Zeile holen/auswerten
COCC COCD COCD "Ready"
COD3 CODE CODE AUTO ausschalten
COD6 COE1 COE1 AUTO-Zeilennummer setzen
CODF COEA COEA Basic-Befehl AUTO
C102 C10D C10D AUTO-Eingabezeile holen
C12B C128 C128 Basic-Befehl NEW
C132 C12F C12F Basic-Befehl CLEAR
     C13F C13F Basic-Befehl CLEAR INPUT
C13E C145 C145 NEW Fortsetzung
C162 C166 C166 Ausdruckauswertung und I/O initialisieren
C16B C16F C16F Basic initialisieren
C17A C189 C189 Basic-Zeiger initialisieren
C18C C178 C178 Variablen löschen
C19D C1A4 C1A1 Ein-/Ausgabekanäle initialisieren
C1A2 C1A9 C1A6 neue Streamnummer setzen
C1AF C136 C136 neue Eingabekanal-Nummer setzen
C1BA C1C1 C1BE aktuelle Streamnummer holen
C1CO C1C7 C1C4 aktuelle Eingabekanalnummer holen
C1C6 C1CD C1CA optionale Streamnummer holen/setzen
C1CB C1D2 C1CF optionale Eingabekanalnummer holen/setzen
C1D7 C1D4 optionale Eingabekanalnr. transparent setzen/rücksetzen
C1D0 C1E8 C1E5 optionale Streamnummer transparent setzen/rücksetzen
C1E3 C1FE C1FB optionale Filenummer holen
C1F5 C210 C20D Filenummer holen
C1FB C216 C213 Byte kleiner A holen
     C223 C220 Bytewert <2 (als Flag) holen
C20A C23C C239 Basic-Befehl PAPER
C212 C227 C224 Basic-Befehl PEN
C221 C24B C248 Basic-Befehl BORDER
C22A C254 C251 Basic-Befehl INK
C23C C265 C262 2 Farbwerte holen
C24B C274 C271 Farbstiftnummer holen
C24F C278 C275 Basic-Befehl MODE
C25A C283 C280 Basic-Befehl CLS
     C28C C289 Window-Nummer transparent setzen
     C29B C298 Basic-Funktion COPYCHR$
C262 C2A4 C2A1 Basic-Funktion VPOS
C267 C2CA C2C7 Cursorzeile holen
C276 C2AD C2AA Basic-Funktion POS
C290
                horizontale Position für I/O holen
C29F C2D2 C2CF aktuelle Ausgabe-Breite holen
```

```
C2B9 C2EA C2E7 auf Platz in Zeile prüfen
                auf Platz in Zeile prüfen
C2BF
C2D2 C302 C2FF
               Basic-Befehl LOCATE
C2E1 C311 C30E
               Basic-Befehl WINDOW
C2FD C32B C328 Basic-Befehl WINDOW SWAP
C312 C341 C33E Window-Nummer holen
C319 C346 C343 Basic-Befehl TAG
C320 C34D C34A Basic-Befehl TAGOFF
C327 C354 C351 Koordinaten holen
     C363 C360 Basic-Befehl CURSOR
C337 C380 C37D I/O initialisieren, String ausgeben
C341 C38E C38B
                String ausgeben
C34E C39B C398
                Linefeed ausgeben
C356 C3A3 C3A0
                Zeichen ausgeben
C35C C3AB C3A8
                Zeichen ausgeben
c377 c3c4 c3c1
                Zeichen ausgeben (ohne LF-Behandlung)
c386 c3p3 c3p0
               Bildschirm initialisieren
C392 C3E5 C3E2 Linefeed auf Bildschirm ausgeben
C39C C3EF C3EC
                Cursorspalte holen
C3A8 C3F8 C3F5
                Linefeed an Drucker ausgeben
C3B5 C3FF C3FC
                Zeichen an Drucker ausgeben
C3DF
                Druckkopfposition holen, nach A
C3E3 C42D C42A
                Basic-Befehl WIDTH
C3EA C434 C431
                Linefeed an Kassette ausgeben
C3F8 C43B C438
                Zeichen an Kassette ausgeben
C414
                Zeichen zurück in Kassettenbuffer
C417 C452 C44F
                Basic-Funktion EOF
     C45F C45C
                Zeichen von Kassette lesen
C424
                Zeichen einlesen
C439 C472 C46F
                Zeichen von Tastatur holen
C43C C475 C472
                auf ESC-Taste prüfen
C453
                ESC-Abbruch einmal ermöglichen
     C482 C47F
                ESC-Abbruch ggf. einmal ermöglichen
C45E C495 C492 Break-Event-Routine
C46F C4A4 C4A1 nach ESC/Break auf Taste warten
     C4D3 C4D0 Basic-Befehl ON BREAK CONT
     C4D6 C4D3 ON BREAK CONT ausschalten
C48C C4E1 C4DE
                Basic-Befehl ORIGIN
C4B5 C509 C506
                Basic-Befehl CLG
                Basic-Befehl FILL
     C515 C512
C4C6 C53C C539
                Basic-Befehl DRAW
C4CB C541 C53E
                Basic-Befehl DRAWR
C4DO C546 C543
                Basic-Befehl PLOT
C4D5 C54B C548 Basic-Befehl PLOTR
C4E9 C547 C544
                Basic-Befehl TEST
C4EE C579 C576
                Basic Funktion TESTR
C505 C532 C52F
                Basic-Befehl MOVE
C50A C537 C534
                Basic-Befehl MOVER
C51A C58F C58C
                Graphik-Koordinaten holen
     C59D C59A
                Basic-Befehl GRAPHICS
     C5A1 C59E
                Basic-Befehl GRAPHICS PEN
     C5B4 C5B1
                Basic-Befehl GRAPHICS PAPER
                Basic-Befehl MASK
     C5C3 C5C0
C529 C5D7 C5D4
                Basic-Befehl FOR
C5FB C6A5 C6A2
                Basic-Befehl NEXT
C632 C6DC C6D9 offene FOR-Schleife suchen
C661 C705 C702
                Stepwert ggf. addieren, Ende prüfen
C6C7 C76A C767 Basic-Befehl IF
```

```
C6E8 C789 C786 Basic-Befehl GOTO
C6ED C78F C78C Basic-Befehl GOSUB
C6F6 C796 C793 GOSUB-Datensatz auf Stack
C70F C7B3 C7B0 Basic-Befehl RETURN
C72E C7D2 C7CF GOSUB auf Basic-Stack suchen
C747 C7EA C7E7 Basic-Befehl WHILE
C776 C81D C81A Basic-Befehl WEND
C7B8 C860 C85D offene WHILE-Schleife suchen
C7E3 C885 C882 Basic-Befehl ON
C807 C8B5 C8B2 Synchronous Events bearbeiten
C847 C8F5 C8F2 Break-Event Fortsetzung
C861 C914 C911 Zeilenadresse in Event-Block speichern
C879 C929 C926 Event-Routine für AFTER/EVERY/SQ
C8A4 C954 C951 RETURN Fortsetzung (AFTER/EVERY/SQ)
C8B6 C964 C961 RETURN Fortsetzung (ON BREAK)
C8CB C979 C976 Basic-Befehl ON BREAK
C8E1 C99A C997 Basic-Befehl DI
C8E7 C9A0 C99D Basic-Befehl EI
C8ED C9A6 C9A3 Events für Basic initialisieren
C924 C9DD C9DA Event-Block-Gruppe initialisieren
C940 C9F8 C9F5 Basic-Befehl ON SQ
C95D CA13 CA10 Adresse des SQ-Event-Blocks holen
C971 CA25 CA22 Basic-Befehl AFTER
C979 CA2D CA2A Basic-Befehl EVERY
C99F CA53 CA50 Basic-Funktion REMAIN
C9B1 CA65 CA62 Event-Block-Adresse berechnen
C9C5 CA79 CA76 zugehöriges NEXT suchen
CA18 CACC CAC9 zugehöriges WEND suchen
     CAEF CAEC Eingabezeile für LINE INPUT holen
CA3B CAFC CAF9 Eingabezeile holen
CA43 CB04 CB01 Buffer ausgeben, Zeile holen
CA4C CBOD CBOA Zeile von Kassette holen
CA84 CB3A CB37 Fehlernummer und -zeile initialisieren
CA85 CB3B CB38 Fehlernummer setzen
     CB48 CB45 Fehler entsprechend Byte nach Aufruf melden
     CB4C CB49 Ausgabe von "Syntax error"
CB50 CB4D Ausgabe von "Improper argument"
CASF CB54 CB51 Basic-Befehl ERROR
CA94 CB58 CB55 Fehler behandeln
CADF CBAD CBAA Error-Zeilennummer holen
CAEA CBB8 CBB5 "Division by zero" ausgeben
CAF3 CBC1 CBBE "Overflow" ausgeben
CB18 CBE9 CBE6 "Undefined line xxxxx in yyyyy" ausgeben
CB23 CBF4 CBF1
                "Undefined line"
CB33 CC04 CC01 "Break in" Zeilennummer ausgeben
CB36 CC07 CC04 Meldung mit Zeilennummer ausgeben
CB4F CC1F CC1C "Break", " in "
CB5A CC29 CC26 Basic-Befehl STOP
CB65 CC34 CC31
                Basic-Befehl END
     CC3A CC37 DERR setzen, "Broken in" melden
CB6B CC41 CC3E "Break" ausgeben, Abbruch behandeln
CB76 CC4C CC49 Programmende behandeln
CB93 CC69 CC66 PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBAB CC81 CC7E CONT sperren
CBBO CC86 CC83 PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBCO CC96 CC93 Basic-Befehl CONT
CBD9 CCAE CCAB ON ERROR ausschalten
CBE5 CCBB CCB8 Basic-Befehl ON ERROR
```

```
CBF8 CCCD CCCA Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0
CC03 CCD8 CCD5
                Basic-Befehl RESUME
CC19 CCEB CCE8 RESUME ohne Parameter
                RESUME NEXT
CC20 CCF2 CCEF
CC2B CCFD CCFA
                Basic-Zeiger für RESUME setzen
CC45 CE8F CE8C Adresse des Fehlerstrings holen
CC5B CD17 CD14 Tabelle der Fehlermeldungen
CE67 CEBB CEB8 Byte-Ausdruck holen
CE6D CEC6 CEC3
                Byte-Ausdruck <>0 holen
CE7C CED1 CECE
               Integer von 0..32767 holen
CE86 CEDB CED8
               Integer von -32768..32767 holen
    CEE6 CEE3 Parameter für CALL/RSX holen
CE91 CEF8 CEF5
                Integer von -32768..65535 holen
CE9F CF06 CF03
                String holen, vom Stringstack löschen
CEAS CFOC CF09
                Stringausdruck holen
CEBO CF12 CF0F
                Zeilennummernbereich holen
CEE1 CF4B CF48
               Zeilennummer holen
CEFB CF65 CF62
                Ausdruck holen
CF07 CF70 CF6D
               Teilausdruck holen
CF1E CF88 CF85
                Stringverknüpfung "+"
CF30 CF9A CF97
                Operator behandeln
CF59 CFC8 CFC5
                Vergleichsoperator auswerten
CF81 CFF0 CFED
                Tabelle der Hierarchiecodes und Operatorenadressen
CFAA DO11 DO0E
                numerischer Vergleich
CFB9 D020 D01D
                "-" auswerten
CFC2 D02B D028
                NOT auswerten
CFCB D036 D033
                Einzeloperanden holen
                Tabelle für Operandenauswertung
CFF2
D00D D077 D074
                Variablenwert holen
D02C D095 D092
               Konstantenwert holen
D070 D0D4 D0D1
                Ausdruck und ")" holen
DOSO DODD DODA
                Funktionsauswertung
DOAE D105 D102
                Funktion anspringen (Gruppen 1/3)
DOBB D113 D110
                Funktion anspringen (Gruppe 2)
DOCA
                Funktionsadressen, Tokens $40-$48
                Funktionsadressen, Tokens $40-$49
    D11A D117
    D12E D12B
                Basic-Funktion DERR
DODC D133 D130
                Basic-Funktion ERR
D0E5 D13C D139
                Basic-Funktion TIME
DOEE D145 D142 ERL auswerten
DOF4 D14B D148 Basic-Funktion HIMEM
DOFA D151 D14E
                Variablenadresse nach FAC ("@")
D107 D164 D161
                Basic-Funktion XPOS
D10E D16B D168 Basic-Funktion YPOS
D117 D174 D171
                Basic-Befehl DEF
D130 D18D D18A
                definierte Funktion auswerten
D190 D1E8 D1E5
                Funktionsadressen, Tokens $71-$7F
                Funktionsadressen, Tokens $00-$1D
D1AE D206 D203
D1EA D242 D23F
                Basic-Funktion MIN
D1EE D246 D243
                Basic-Funktion MAX
D219 D26D D26A
               Basic-Funktion ROUND
D246 D299 D296
                Basic-Befehl CAT
D256 D2AB D2A8 Basic-Befehl OPENOUT
D25F D2B7 D2B4
                Basic-Befehl OPENIN
D26A D2C1 D2BE
               Eingabefile öffnen
D273 D2CA D2C7
                File öffnen
D285 D2DE D2DB File öffnen Fortsetzung
```

D298 D2FO D2ED Basic-Befehl CLOSEIN

```
D2A1 D2F8 D2F5
               Basic-Befehl CLOSEOUT
D2AD D303 D300
               Kassette/Diskette initialisieren
D2CO D316 D313
               Basic-Befehl SOUND
D30D D362 D35F
               Bytewert für SOUND holen
D317 D36C D369 Bytewert kleiner B holen
D31E D373 D370
               Basic-Befehl RELEASE
D329 D37E D37B Basic-Funktion SQ
D341 D396 D393 Integer von -128..+127 holen
D34E D3A1 D39E Basic-Befehl ENV
D367 D3BA D3B7 Parametergruppe für ENV holen
D385 D3D7 D3D4
               Basic-Befehl ENT
D3AE D400 D3FD
               Parametergruppe für ENT holen
D3D8 D428 D425 Parametergruppen für ENV/ENT holen
D3FF D44F D44C Integerwert von 0..4095 holen
D409 D459 D456 Basic-Funktion INKEY
D423 D473 D470 Basic-Funktion JOY
D439 D489 D486 Basic-Befehl KEY
D456 D4A3 D4A0 Basic-Befehl KEY DEF
D494 D4DE D4DB Basic-Befehl SPEED
D4C3 D508 D505 Basic-Befehl SPEED WRITE
D4DB D520 D51D Basic-Funktion PI
D4E7 D52C D529 Basic-Befehl DEG
D4EB D530 D52D
               Basic-Befehl RAD
D4EF D534 D531
               Basic-Funktion SQR
D4F4 D539 D536 Basic-Operator ^
D50A D54F D54C REAL-Funktion/-Operator ausführen
D520 D563 D560 Basic-Funktion EXP
D525 D568 D565 Basic-Funktion LOG10
D52A D56D D56A Basic-Funktion LOG
D52F D572 D56F
               Basic-Funktion SIN
D534 D577 D574 Basic-Funktion COS
D539 D57C D579 Basic-Funktion TAN
D53E D581 D57E
               Basic-Funktion ATN
D543 D586 D583 "Random number seed ? "
D559 D59C D599
               Basic-Befehl RANDOMIZE
D584 D5C4 D5C1
               Basic-Funktion RND
D5AE D5ED D5EA
               Variablenbereich freigeben
D5BE D5FD D5FA
               verkettete Listen der Variablen löschen
D5C6 D605 D602 verkettete Listen der Felder löschen
0502
                definierte Funktionen löschen
     D611 D60E
               definierte Funktionen und Variablenoffsets löschen
D5D9 D61A D617

    Offset der VL der Funktionen holen

D5DB D61C D619
               1. Offset der VL der Variablen holen
D5EA D62A D627
               1. Offset für VL der Felder holen
D5FC D63B D638 DEFREAL A-Z
D601 D640 D63D
               DEF-Typflag in Tabelle
D614 D653 D650
               Basic-Befehl DEFSTR
D618 D657 D654
               Basic-Befehl DEFINT
D61C D65B D658
               Basic-Befehl DEFREAL
D64F D68C D689
               LET bzw. RSX-Wort auswerten
D654 D691 D68E
               Basic-Befehl LET
D666 D6A2 D69F
               FAC an Variable zuweisen
D67D D6B9 D6B6
               Basic-Befehl DIM
D686 D6C2 D6BF
               Variable holen, ggf. neu anlegen
D690 D6CC D6C9 Variable holen, nicht anlegen
D6A2 D6DE D6DB
               FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen
D6B3 D6EF D6EC einfache Variable holen, ggf. neu anlegen
D6C8 D704 D701 Adresse aus Offset berechnen
```

```
D6D6 D712 D70F Variable überlesen, Typ holen
D6DE D71A D717 Variable suchen
D708 D744 D740 Eintrag in VL suchen
D731 D769 D765 Variablennamen überlesen
D73D D773 D76F
               FN-Eintrag neu anlegen
D749 D77F D77B einfache Variable neu anlegen
D76D D7A2 D79E Variablen-Offset ins Programm speichern
D777 D7AC D7A8 Namenlänge holen, Platz berechnen
D78A D7BC D7B8 Namen und Typ übertragen
D7A5 D7D4 D7D0 Eintrag in VL einhängen
D7B5 D7E4 D7E0
               eine Variable dimensionieren
D7DB D80A D806 Variablenadresse holen, auf Feld prüfen
D85A D887 D883
               Indizes holen, auf Basic-Stack
D88A D8B7 D8B3
               Feldvariable neu anlegen
    D92B D927
               Word vom Basic-Stack holen
D906 D935 D931
               Variablenname und Offset holen
D92B D962 D95E
              Variablennamen vom Basic-Stack
D939 D970 D96C
               Variablennamen auf Basic-Stack
D97F D9B3 D9AF
               Variablentyp entsprechend Token setzen
D999 D9CD D9C9
               VL der Felder neu generieren
D9C0 D9F4 D9F0 Basic-Befehl ERASE
D9CC DA00 D9FC ein Feld löschen
D9FD DA24 DA20 FN-Listenzeiger löschen
DA07 DA2E DA2A neuen Eintrag in FN-Liste generieren
DA27 DA4D DA49 Eintrag in FN-Liste einhängen
DA30 DA56 DA52 Eintrag aus FN-Liste aushängen
DA4B DA6E DA6A
               Fünktionsvariable holen, in VL eintragen
DA74 DA97 DA93
               sämtliche Stringvariablen durchgehen
DACE DAED DAE9
               VL durchgehen, Routine ausführen
DAE7 DB06 DB02
               Stringbearbeitungsroutine ausführen
DAF8 DB18 DB13
               Basic-Befehl LINE INPUT
DB1A DB36 DB31
               Zeile für LINE INPUT holen
DB2B DB48 DB43 Basic-Befehl INPUT
DB47 DB60 DB5B
               Eingabezeile holen und prüfen
DB77 DB7E DB79 "?Redo from start"
DB89 DB90 DB8B
               ggf. Text ausgeben, Flags holen
DBAD
                Eingabezeile von Tastatur holen
    DBB6 DBB1
                Text für INPUT holen und ausgeben
DBBC DBC2 DBBD
               Eingabe an Variable zuweisen
DBD3 DBD2 DBCD
               Eingabezeile überprüfen
DC02 DBFC DBF7
               Eingabe auswerten
DC21 DC1A DC15
               Eingabestring holen
DC38 DC31 DC2C
               numerische Eingabe (von Kassette/Diskette)
DC47 DC3D DC38
               Eingabestring holen (von Kassette/Diskette)
DC66 DC5C DC57
               Eingabezeile (von Kassette/Diskette) holen
DC6E DC64 DC5F
                Eingabe bis Trennzeichen holen
DC9D DC93 DC8E
                Zeichen holen, " ", TAB, LF überlesen
DCA8 DC9E DC99
               Zeichen holen, CR/LF auswerten
DCC6 DCBA DCB5
                auf Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen
DCDO DCC4 DCBF
                auf Space, TAB, LF prüfen
DCD9 DCCD DCC8 Basic-Befehl RESTORE
               Basic-Befehl READ
DCEB DCDF DCDA
DD17 DD0F DD0A nächstes DATA-Element suchen
    DD2F DD2A Integer-Arithmetik (siehe 5.3)
    DE1A DE15 Test auf Komma
    DE1E DE19 Test auf Klammer auf
    DE22 DE1D Test auf Klammer zu
```

DE26 DE21 Test auf "="

```
Test auf Zeichen nach Aufruf
DD37 DE2A DE25
DD3F DE31 DE2C
                nächstes Zeichen holen
DD4A DE3C DE37
                auf Statementende prüfen
DD51 DE4C DE47
                Test auf Statementende
DD55 DE46 DE41
                Test auf Komma
DD61 DE52 DE4D
                Spaces, TABs und LFs überlesen
DD71 DE62 DE5D
                Statement nochmals ausführen
DD74 DE65 DE60
               Interpreterschleife
DDAB DE94 DE8F
                Befehl ausführen
DDCB DEAF DEAA
                Direkt-Modus einschalten
DDD2 DEB6 DEB1
                Zeilenadresse nach HL holen
DDD6 DEBA DEB5
                Zeilennummer/Direkt-Modus-Flag holen
DDE2 DEC6 DEC1
                Basic-Befehl TRON
DDE6 DECA DEC5
                Basic-Befehl TROFF
DDEB DECF DECA
                Trace-Routine
DE01 DEE5 DEE0 Adressen der Basic-Befehle
DEBB DFA9 DFA4
                Zeile tokenisieren
DEE1 DFCD DFC8 ein Item tokenisieren
DF09 DFF1 DFEC
                Buchstaben auswerten
DF25 E00D E008
                Zeichen in Token-Buffer
DF30 E017 E012
                Tabelle der Tokens mit Sonderteil
DF35 E01C E017
                Zeile bis Statementende übernehmen
DF4E E03F E03A
               Keyword/Variable tokenisieren
DF89 E075 E070
                Variablennamen auswerten
DFC8 EOB4 EOAF
                Befehlstoken behandeln
DFDC EOCB EOC6
                Tabelle der Tokens mit Zeilennummer
DFEA EOD6 EOD1
                Variablentyp feststellen
DFFF E0E7 E0E2
                Dezimalzahl tokenisieren
E04A E12B E126
                Eingabe bis DE übernehmen
E05A E13B E136
                Hex/Binärzahl tokenisieren
E080 E161 E15C
                Sonderzeichen auswerten
E0B3 E18E E189
                Flag für Variable/Zeilennummer prüfen
EOBF E19A E195
                String in Buffer übernehmen
EOCD E1A8 E1A3
                RSX-Code auswerten
EODF E1BA E1B5
                Kennzeichen für Namen setzen
E0E6 E1C1 E1BC
                "" auswerten
EOFO E1CB E1C6
                restliche Zeile übernehmen
EOF7 E1D2 E1CD
                Basic-Befehl LIST
E10D E1E8 E1E3
                Programmbereich listen
E145 E222 E21D
                Zeichen für LIST ausgeben
     E23D E238 Zeile/Zeilennummer für AUTO nach ASCII wandeln
E163 E259 E254
                Basic-Zeile nach ASCII wandeln
E196 E26B E266 Item nach ASCII wandeln
E1DE E2AF E2AA
               Konstante auswerten
               Variable auswerten
E1E7 E2B8 E2B3
E1FE E2CF E2CA
                Zeichen in LIST-Buffer
E205 E2D6 E2D1
                RSX-Code auswerten
E20F E2E0 E2DB
                Namen übertragen
E21A E2EB E2E6
                ggf. Space ausgeben
     E2F1 E2EC
                REM-Token nach ASCII wandeln
E220 E2FD E2F8
                Keyword-Token nach ASCII wandeln
E253 E334 E32F
                Konstante nach ASCII wandeln
E2DD E3AD E3A8
                Zeiger in Keyword-Tabelle holen
E2ED E3BD E3B8
                Token suchen, Keywordadresse holen
E313 E3DC E3D7
                Token in Tabelle suchen
E327 E3F0 E3EB
                String in Keyword-Tabelle suchen
E354 E41D E418 Adressen der Keyword-Tabellen
```

E388 E451 E44C Basic-Keyword-Tabellen

```
E64B E73B E736
               Tabelle der Keywords ohne Buchstaben
E676 E766 E761
               Programm löschen
E687 E775 E770
               Zeilenadressen im Programm eliminieren
               Zeilenadressen im Statement durch Zeilennrn, ersetzen
E69D E78B E786
               Eingabezeile auswerten
E6BC
E6D2 E7AA E7A5
               Zeile im Programm einfügen
E70B E7E9 E7E4
               Bereich aus Programm löschen
E728 E7F3 E7EE
               Basic Befehl DELETE
E737 E805 E800
               Löschbereich für DELETE holen
E75A E81F E81A
               Programmbereich für DELETE löschen
E767 E82C E827
               Zeilenadresse holen
E79A E861 E85C
               Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeben
E7A3 E869 E864
                Zeile im Programm suchen
E7C1 E887 E882
               nächsthöhere Zeile suchen
E7DF E8A3 E89E
               Basic-Befehl RENUM
E864 E925 E920
               Zeilennummer im Statement ersetzen
E888 E949 E944
                bei Zeilennummer im Statement Fehler ausgeben
E89F E960 E95B
               zugehöriges ELSE suchen
E8C1 E97F E97A
               Arrayindizes ggf. überlesen
E8EF E9A8 E9A3
                Basic-Befehl DATA
E8F3 E9AC E9A7
                Basic-Befehl REM
E8F3 E9B2 E9AD
                Basic-Befehl ELSE
E8F3 E9B2 E9AD
                Basic-Befehl '
E8FF E9BE E9B9
                Programm durchgehen, Routine ausführen
E923 E9E2 E9DD
               nächstes Statement suchen, Fehler bei Programmende
E935 E9F4 E9EF
                Statementende/THEN/ELSE suchen
E943 EA02 E9FD
               nächstes Item suchen
E95C EA23 EA1E
                String überlesen
E968 EA2F EA2A
               Variable überlesen
E978 EA39 EA34
               Konstante überlesen
                REM bzw. "" überlesen
     EA4A EA45
E989 EA52 EA4D Variablenoffsets löschen
E996 EA5F EA5A Offsets im Statement löschen
E9BD EA7D EA78
               Basic-Befehl RUN
E9F6 EABA EAB5
                Basic-Befehl LOAD
EAOD EAD6 EAD1
               1. Block des Programms lesen/auswerten
EA30 EAF6 EAF1
               Binärdatei laden
EA3C EB02 EAFD
               Basic Befehl CHAIN
EAA6 EB59 EB54
               Basic-Befehl MERGE
EAB5 EB68 EB63
               Programm mergen
     EC01 EBFC
               Programmzeichen einlesen
     ECOE ECO9
               EOF melden
EB48 EC1E EC19
               Zeile aus altem Programm kopieren
EB5E EC31 EC2C
               Programmzeile von Kassette/Diskette laden
EB84 EC50 EC4B
               Zwei-Byte-Wert von Kassette/Diskette laden
EB8F EC59 EC54

    Block des Programms lesen

EB9D EC67 EC62
               normales bzw. ASCII-Programm mergen
EBA8 EC72 EC6D
               normales bzw. ASCII-Programm laden
EBEF ECBB ECB6
               ASCII-Programm laden
ECO9 ECE1 ECDC
               Basic-Befehl SAVE
                Tabelle für SAVE
EC2C
EC3D ED11 ED0C
                SAVE ,P
               SAVE ,B
EC5C ED30 ED2B
EC87 ED58 ED53
               SAVE ,A
ECA3 ED74 ED6F
               ASCII nach binär wandeln
ECBE ED8F ED8A
               String in positive Binärzahl wandeln
ECC6 ED97 ED92
               String in positive Binärzahl wandeln
```

Hex-/Binär-String nach Integer

ECCD ED9E ED99

F208

```
ECDC EDAD EDA8
               Dezimalstring nach Integer/REAL
ED44 EE14 EE0F
               Vorzeichen im String bestimmen
ED53 EE23 EE1E Ziffernstring nach unpacked BCD wandeln
ED77 EE47 EE42 dezimalen Exponenten holen/berechnen
EDC9 EE99 EE94 nächstes Zeichen aus Zahl holen
EDCE EE9E EE99 unpacked BCD nach Binär wandeln
EE04 EED4 EECF Zeilennummern-String wandeln
EE1C EEEC EEE7 Hex-/Binärstring nach Integer wandeln
EE35 EF05 EF00 Dezimalstring nach Integer wandeln
EE61 EF31 EF2C Ziffernwert berechnen
EE79 EF49 EF44 positive Integerzahl ausgeben
EE82 EF4F EF4A
                positive Integerzahl nach ASCII wandeln
EE8F EF5F EF5A Zahl nach ASCII, kein positives Vorzeichen setzen
EE9D EF6D EF68 Zahl nach ASCII, maximal 9 Ziffern
EE9F EF6F EF6A Zahl formatiert nach ASCII wandeln
EED4 EF9B EF96 Dezimalpunkt und Exponenten setzen
EEE4 EFAF EFAA normale Exponentialdarstellung
EF01 EFCC EFC7
               normale Darstellung
EFOA EFD5 EFD0 Zahl mit Nachkommastellen
EF20 EFEB EFE6 Exponentialdarstellung mit maximal 7 Mantissenstellen
EF27 EFF2 EFED formatierte Exponentialdarstellung
EF88 F05B F056 formatierte Darstellung
EFAO FO79 FO74 Dezimalpunkt einfügen
EFB4 F08C F087 führende Nullen in Buffer
EFC8 F09F F09A Zahl runden
EFE1 FOB9 FOB4 Zahl bei letzter Stelle um 1 erhöhen
EFEF FOC7 FOC2 Nullen an Zahl anhängen
FOOE FOE3 FODE Nachkomma-Nullen unterdrücken
F025 F100 F0FB Vorkommastellenzahl ohne Sonderzeichenstellen holen
F036 F118 F113 Nachkommastellen (ohne ".") holen
FO3D F11F F11A Komma-Einteilungen setzen
F050 F131 F12C ggf. führende Null in Buffer
FOSF F14A F145 ggf. führendes "$" in Buffer
     F14A F145
                ggf. führendes Währungszeichen setzen
F069 F154 F14F
                Vorzeichen setzen
F06F
                Zeichen ans Bufferende schreiben
FO7C F1F4 F1EF führende Zeichen vor die Zahl setzen
F096 F18C F187 Flag für Formatüberlauf setzen
F09B
                Vorzeichenflags holen
FOB7 F18F F18A Binärzahl nach ASCII-Mantisse wandeln
F0DD
                Binärzahl nach BCD wandeln
     F1C6 F1C1
                gepackte BCD-Zahl nach ASCII wandeln
F114
                Zahl nach Binärstring wandeln
F119
                Zahl nach Hex-String wandeln
     F1E4 F1DF Zahl nach Hex-/Binär-String wandeln
F158 F20D F208 Basic-Funktion PEEK
F15F F214 F20F
                Basic-Befehl POKE
F16D F21E F219
                Basic-Funktion INP
F177 F228 F223
                Basic Befehl OUT
F17D F22E F229
                Basic-Befehl WAIT
F194 F23F F23A Adresse und Byte holen
F1AO F24A F245 RSX-Wort auswerten
F1BA F261 F25C Basic-Befehl CALL
F1BF F266 F261 Parameter holen, Routine ausführen
F1F2 F29E F299 ZONE-Default setzen
F1F6 F2A2 F29D Basic-Befehl ZONE
F1FD F2A9 F2A4 Basic-Befehl PRINT
```

PRINT Fortsetzung

```
F224 F2C8 F2C3 Tabelle für PRINT
F233 F2D7 F2D2
               PRINT, Ausdruck ausgeben
F25C F31E F319
               PRINT, Komma-Tabulator
F277 F339 F334
               PRINT SPC
F280 F342 F33D
               PRINT TAB
F295 F357 F352 Spaces ausgeben
F2AO F362 F35D Integer in Klammern holen
F2AF F36E F369
               Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
F2C4 F383 F37E
               PRINT USING
F324 F3D2 F3CD
               Ausdruck formatiert ausgeben
F350 F3FC F3F7
               ggf. String ausgeben
F378 F421 F41C
               String für USING ausgeben
F3A3 F436 F431
               numerischen Ausdruck ausgeben
F3BA F44D F448 Formatstring für numerischen Ausdruck auswerten
F41B F4B3 F4AE Formatstring weiter auswerten
     F507 F502
               auf Währungszeichen prüfen
F47B F50D F508 Basic-Befehl WRITE
F4C4 F544 F53F
               RAM-Zeiger initialisieren
F4EF F570 F56B
               Basic-Befehl MEMORY
     F58F F58A auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
F501 F5B0 F5AB Test auf Platz für Binärdatei
     F5E5 F5E0 Test, ob Adresse im Bereich liegt
     F5F1 F5EC Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
F51D F5FD F5F8 Größe des Stringbereichs holen
F52C F60C F607
               Programm/Variablen-Zeiger korrigieren
F53A F61F F61A
               Arrayzeiger korrigieren,
F549
               Variablen in Stringbereich retten
     F62E F629
               Variablenbereich schützen
F571
               Variablen aus Stringbereich zurückholen
     F63E F640
               Variablenbereich wieder ungeschützt
F58E F652 F64F
               Basic-Stackpointer initialisieren
F5A0 F665 F662
               Eintrag vom Basic-Stack holen
F5AC F671 F66E
               Basic-Stackpointer neu setzen
F5B0 F675 F672
               Platz auf Basic-Stack reservieren
F5CA F68F F68C
               Stringbereich löschen
F5D1 F696 F693
               Stringbereich-Platz reservieren
F5E6
                Stringbereich erweitern
F5F8 F6BB F6B8 Platz für Programm/Variable schaffen
F618
                auf Platz prüfen
     F6F1 F6E5
               Bereich löschen
F628 F708 F6FC Größe des freien Speicherplatzes holen
     F713 F707
               höchste freie Adresse nach Programm holen
          F714
               Zeiger auf freien Basic-Bereich holen
F632 F720 F720 Eingabebuffer belegen
F637 F725 F725
               Ausgabebuffer belegen
     F72A F72A Ein-/Ausgabebuffer reservieren
F66D F759 F759
               Eingabebuffer freigeben
F671 F75D F75D
               Ausgabebuffer freigeben
F675 F761 F761
               Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben
F69D F784 F784
               Basic-Befehl SYMBOL
F6CD F7B1 F7B1
               Basic-Befehl SYMBOL AFTER
F706 F7E9 F7E9
               User-Matrix neu setzen
F72E
               Speicherbereich freigeben
F743
               Platz im Speicher reservieren
F750 F808 F808 HIMEM neu setzen
F7BB F865 F865
               Offset zu Stringadresse addieren
F7CB F879 F879 String überlesen, auf Stringstack
F7DC F88A F88A String bis Zeilenende überlesen, auf Stringstack
```

```
F7E6 F894 F894
                String bis Trennzeichen übernehmen
F7F9 F8A7 F8A7
                Routine weiterführen, String auf Stringstack
F80F F8B7 F8B7
                Sonderzeichen am Stringende eliminieren
F828 F8D0 F8D0
                String vom Stringstack löschen, ausgeben
    F8DC F8DC
               Teilstring ausgeben
F834 F8EC F8EC
                Basic-Funktion LOWER$
F839 F8F1 F8F1
               auf Kleinschrift forcieren
               Basic-Funktion UPPER$
F842 F8FA F8FA
F863 F91D F91D
               Stringverknüpfung "+"
F88B
                String kopieren
F897
               Stringvergleich
     F959 F959
               zwei Strings vom Stringstack
F8BA F964 F964
               Basic-Funktion BIN$
F8C4 F969 F969
               Basic-Funktion HEX$
F8CE
               Ausdruck und Stellenzahl holen
F8EA F98F F98F
               Basic-Funktion DEC$
F91E F9BC F9BC
               Basic-Funktion STR$
F93C F9D3 F9D3
               Basic-Funktion LEFT$
F943 F9D8 F9D8
               Basic-Funktion RIGHT$
F94B F9E2 F9E2
               Basic-Funktion MID$
F971 F9F3 F9F3
               Teilstring holen
F993 FA07 FA07
               Basic-Befehl MID$
F9E9 FA43 FA43
               String und Byte holen
F9FB FA4F FA4F
               2. Byte für MID$ holen
FAOA FA69 FA69
               Basic-Funktion LEN
FA10 FA6E FA6E
               Basic-Funktion ASC
FA16 FA74 FA74
               Basic-Funktion CHR$
FA24 FA7E FA7E
               Basic-Funktion INKEY$
FA2A
                String für INKEY$ holen
FA36 FA8D FA8D
               Basic-Funktion STRING$
     FAA1 FAA1
                FAC nach Byte/1. Stringzeichen wandeln
FA57 FAAD FAAD
               Basic-Funktion SPACE$
FA70
                1. Zeichen aus String holen
               Basic-Funktion VAL
FA77 FABE FABE
FA92 FAD9 FAD9
               FAC nach Byte wandeln
FAA1 FAE5 FAE5
               Basic-Funktion INSTR
FAD4
                Suchstring in String suchen
FB1B FB4D FB4D
               Strings in Stringbereich forcieren
FB21 FB58 FB58 String in Stringbereich forcieren
FB2E FB65 FB65
               String in Stringbereich forcieren
FB49 FB8A FB8A
               Descriptor ggf. auf Stringstack
FB59 FB94 FB94
               String kopieren, vom Stringstack löschen
FB8F FBB9 FBB9
               String in Stringbereich kopieren
FBA6
                Stringdescriptor kopieren
FBB3 FBCC FBCC
               Stringdescriptorstack initialisieren
FBBA FBD3 FBD3
               Descriptor auf Stringstack und nach FAC
FBDA FBF5 FBF5
                String aus Stringbereich/Stringstack löschen
FBE8 FC03 FC03
                String aus Stringbereich/Stringstack löschen
FBFF FC1F FC1F
                Descriptor ggf. vom Stringstack löschen
     FC37 FC37
                Test, ob Descriptor im Stringstack ist
FC19 FC41 FC41
               Platz für String reservierenFC2D FC53 FC53 Basic-Funktion FRE
FC3E FC64 FC64
                Garbage collection
FC7B
                höchste Stringadresse außerhalb Stringbereich suchen
FC9C
                ggf. höchste Stringadresse setzen
     FCE3 FCE3 Descriptoradresse eintragen
FCB3 FCF3 FCF3
               Parameter für Dezimalwandlung holen
FCC3 FD03 FD03
               Dezimalwandlungsparams für positive Integerzahl holen
FCCC FDOC FDOC Basic-Operator +
```

```
FCE1 FD21 FD21
               Basic-Operator -
FCF5 FD35 FD35
               Basic-Operator *
FD09 FD49 FD49 numerischer Vergleich
FD12 FD52 FD52 Basic-Operator /
FD37 FD67 FD67
               Basic-Operator \
FD49 FD79 FD79 Basic-Operator MOD
FD58 FD87 FD87
               Basic-Operator AND
FD63 FD92 FD92 Basic-Operator OR
FD6D FD9C FD9C Basic-Operator XOR
FD77 FDA6 FDA6 Basic-Operator NOT
FD85 FDB0 FDB0 Basic-Funktion ABS
FDA3 FDC4 FDC4
               Vorzeichen von FAC holen
FDAF FDD5 FDD5
               Zahl runden, nach FAC
FDE8 FE0E FE0E Basic-Funktion FIX
FDED FE13 FE13 Basic-Funktion INT
FE06 FE2C FE2C Integer mit Vorzeichen nach Integer
FE15 FE3B FE3B Typen angleichen, Werte holen
FE4F FE70 FE70 Integeroperanden nach REAL wandeln
FE60 FE89 FE89 positive Integerzahl nach REAL wandeln
FE63 FE8C FE8C Integer nach REAL wandeln
FE6A FE93 FE93
               Integer nach REAL wandeln
FE7C FEA5 FEA5 4-Byte-Integer nach REAL wandeln
FE8D FEB6 FEB6 Basic-Funktion CINT
FE93 FEBC FEBC REAL im FAC nach Integer im FAC wandeln
FE9A FEC3 FEC3 Operanden nach Integer wandeln
FEA5 FECE FECE FAC nach Integer wandeln
FEC2 FEEB FEEB Basic-Funktion UNT
FED7 FEFF FEFF
               FAC-Typ angleichen
FEE5 FFOD FFOD FAC-Typ angleichen
FEEC FF14 FF14
               Basic-Funktion CREAL
FEF3 FF1B FF1B FAC löschen (FAC=0)
FF02 FF2A FF2A Basic-Funktion SGN
FF05 FF2D FF2D Zweierkomplements-Byte in A nach Integer in FAC
FFOA FF32 FF32 positives Byte in A nach Integer in FAC
FFOD FF35 FF35
              Integer in HL nach FAC
FF16 FF3E FF3E FAC auf REAL, Zeiger nach HL
FF1D FF45 FF45
               Zeiger auf FAC und Typ holen
FF23 FF4B FF4B Typ des FAC nach A holen
FF27 FF66 FF66 Typ des FAC holen, Flags setzen
FF2D FF4F FF4F
               numerischen Wert aus FAC holen
FF3C FF5E FF5E Test auf String, sonst Fehler
FF45 FF66 FF66
               Typ des FAC holen, Flags setzen
FF4B FF6C FF6C
               Wert nach FAC kopieren
FF53 FF74 FF74
               FAC auf Basic-Stack
FF62 FF83 FF83 FAC kopieren
FF71 FF92 FF92
               Test auf Buchstabe
FF7B FF9C FF9C
               Test auf Buchstabe, Ziffer, "."
FF7F FFA0 FFA0
               Test auf Ziffer oder Dezimalpunkt
FF83 FFA4 FFA4
               Test auf Ziffer
FF8A FFAB FFAB
               auf Großschrift forcieren
FF93 FFB4 FFB4 Adresse aus Tabelle entsprechend Zeichen holen
FFAA FFCA FFCA
               Byte in Tabelle suchen
FFB8 FFD8 FFD8 HL und DE vergleichen
FFBE FFDE FFDE HL und BC vergleichen
FFC4
               DE:=HL-DE
FFCF
               HL:=HL-DE
FFDA FFE4 FFE4 BC:=HL-DE
FFE7
               HL:=HL.BC
```

```
FFEC FFEC Block nach unten verschieben, Länge in A
FFF2 FFEF FFEF Block nach unten verschieben, Länge in BC
FFF5 FFF5 FFF5 Block nach oben verschieben, Länge in BC
FFF8 FFFB FFFE JP(HL)
FFF9 FFFC FFFC JP(BC)
FFFB FFFE FFFE JP(DE)
```

#### 5.4.2 Die Routinen alphabetisch sortiert

```
464 664 6128
                Routine
E0E6 E1C1 E1BC
                "" auswerten
                "-" auswerten
CFB9 D020 D01D
DB77 DB7E DB79
                "?Redo from start"
CB33 CC04 CC01
                "Break in" Zeilennummer ausgeben
CB6B CC41 CC3E
                "Break" ausgeben, Abbruch behandeln
CB4F CC1F CC1C
                "Break", " in "
CAEA CBB8 CBB5
                "Division by zero" ausgeben
CAF3 CBC1 CBBE
                "Overflow" ausgeben
D543 D586 D583
                "Random number seed ? "
COCC COCD COCD
                "Ready"
CB23 CBF4 CBF1
                "Undefined line"
CB18 CBE9 CBE6
                "Undefined line xxxxx in yyyyy" ausgeben
EB8F EC59 EC54
                1. Block des Programms lesen
EAOD EAD6 EAD1

    Block des Programms lesen/auswerten

D5D9 D61A D617
                1. Offset der VL der Funktionen holen
                1. Offset der VL der Variablen holen
D5DB D61C D619
D5EA D62A D627
                1. Offset für VL der Felder holen
                1. Zeichen aus String holen
FA70
C23C C265 C262
                2 Farbwerte holen
F9FB FA4F FA4F
                2. Byte für MID$ holen
FE7C FEA5 FEA5
                4-Byte-Integer nach REAL wandeln
D6C8 D704 D701
                Adresse aus Offset berechnen
FF93 FFB4 FFB4 Adresse aus Tabelle entsprechend Zeichen holen
CC45 CE8F CE8C Adresse des Fehlerstrings holen
C95D CA13 CA10 Adresse des SQ-Event-Blocks holen
     F5F1 F5EC Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
F194 F23F F23A Adresse und Byte holen
DE01 DEE5 DEE0
                Adressen der Basic-Befehle
E354 E41D E418
                Adressen der Keyword-Tabellen
C29F C2D2 C2CF
                aktuelle Ausgabe-Breite holen
C1C0 C1C7 C1C4
                aktuelle Eingabekanalnummer holen
C1BA C1C1 C1BE
                aktuelle Streamnummer holen
E8C1 E97F E97A
                Arrayindizes ggf. überlesen
F53A F61F F61A Arrayzeiger korrigieren
ECA3 ED74 ED6F ASCII nach binär wandeln
EBEF ECBB ECB6 ASCII-Programm laden
C43C C475 C472
                auf ESC-Taste prüfen
FF8A FFAB FFAB
                auf Großschrift forcieren
F839 F8F1 F8F1
                auf Kleinschrift forcieren
C2B9 C2EA C2E7
                auf Platz in Zeile prüfen
C2BF
                auf Platz in Zeile prüfen
     F58F F58A
                auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
F618
                auf Platz prüfen
DCDO DCC4 DCBF
                auf Space, TAB, LF prüfen
DCC6 DCBA DCB5
                auf Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen
```

```
DD4A DE3C DE37 auf Statementende prüfen
     F507 F502
                auf Währungszeichen prüfen
F324 F3D2 F3CD
                Ausdruck formatiert ausgeben
CEFB CF65 CF62
                Ausdruck holen
D070 D0D4 D0D1
                Ausdruck und ")" holen
F8CE
                Ausdruck und Stellenzahl holen
C162 C166 C166
                Ausdruckauswertung und 1/0 initialisieren
                Ausgabe von "Improper argument"
     0850 CB4D
     CB4C CB49
                Ausgabe von "Syntax error"
F637 F725 F725
                Ausgabebuffer belegen
F671 F75D F75D
                Ausgabebuffer freigeben
COD3 CODE CODE
                AUTO ausschalten
C102 C10D C10D
                AUTO-Eingabezeile holen
COD6 COE1 COE1
                AUTO-Zeilennummer setzen
C16B C16F C16F
                Basic initialisieren
E8F3 E9B2 E9AD
                Basic-Befehl '
                Basic-Befehl AFTER
C971 CA25 CA22
CODF COEA COEA
                Basic-Befehl AUTO
C221 C24B C248
                Basic-Befehl BORDER
F1BA F261 F25C
                Basic-Befehl CALL
D246 D299 D296
                Basic-Befehl CAT
EA3C EB02 EAFD
                Basic-Befehl CHAIN
C132 C12F C12F
                Basic-Befehl CLEAR
     C13F C13F
                Basic-Befehl CLEAR INPUT
                Basic-Befehl CLG
C485 C509 C506
D298 D2F0 D2ED
                Basic-Befehl CLOSEIN
D2A1 D2F8 D2F5
                Basic-Befehl CLOSEOUT
C25A C283 C280
                Basic-Befehl CLS
CBCO CC96 CC93
                Basic-Befehl CONT
     C363 C360
                Basic-Befehl CURSOR
E8EF E9A8 E9A3
                Basic-Befehl DATA
D117 D174 D171
                Basic-Befehl DEF
D618 D657 D654
                Basic-Befehl DEFINT
D61C D65B D658
                Basic-Befehl DEFREAL
D614 D653 D650
                Basic-Befehl DEFSTR
D4E7 D52C D529
                Basic-Befehl DEG
E728 E7F3 E7EE
                Basic-Befehl DELETE
C8E1 C99A C997
                Basic-Befehl DI
D67D D6B9 D6B6
                Basic-Befehl DIM
C4C6 C53C C539
                Basic-Befehl DRAW
C4CB C541 C53E
                Basic-Befehl DRAWR
C052 C046 C046
                Basic-Befehl EDIT
C8E7 C9A0 C99D
                Basic-Befehl EI
E8F3 E9B2 E9AD
                Basic-Befehl ELSE
CB65 CC34 CC31
                Basic-Befehl END
D385 D3D7 D3D4
                Basic-Befehl ENT
D34E D3A1 D39E
                Basic-Befehl ENV
D9C0 D9F4 D9F0
                Basic-Befehl ERASE
CASF CB54 CB51
                Basic-Befehl ERROR
C979 CA2D CA2A
                Basic-Befehl EVERY
     C515 C512
                Basic-Befehl FILL
C529 C5D7 C5D4
                Basic-Befehl FOR
                Basic-Befehl GOSUB
C6ED C78F C78C
C6E8 C789 C786
                Basic-Befehl GOTO
     C59D C59A
                Basic-Befehl GRAPHICS
     C5B4 C5B1
                Basic-Befehl GRAPHICS PAPER
     C5A1 C59E
                Basic-Befehl GRAPHICS PEN
```

Basic-Befehl IF

C6C7 C76A C767

```
C22A C254 C251
                Basic-Befehl INK
DB2B DB48 DB43
                Basic-Befehl INPUT
D439 D489 D486
                Basic-Befehl KEY
D456 D4A3 D4A0
                Basic-Befehl KEY DEF
D654 D691 D68E
                Basic-Befehl LET
DAF8 DB18 DB13
                Basic-Befehl LINE INPUT
EOF7 E1D2 E1CD
                Basic-Befehl LIST
E9F6 EABA EAB5
                Basic-Befehl LOAD
                Basic-Befehl LOCATE
C2D2 C3O2 C2FF
     C5C3 C5C0
                Basic-Befehl MASK
F4EF F570 F56B
                Basic-Befehl MEMORY
EAA6 EB59 EB54
                Basic-Befehl MERGE
F993 FA07 FA07
                Basic-Befehl MID$
C24F C278 C275
                Basic-Befehl MODE
C505 C532 C52F
                Basic-Befehl MOVE
C50A C537 C534
                Basic-Befehl MOVER
                Basic-Befehl NEW
C12B C128 C128
C5FB C6A5 C6A2
                Basic-Befehl NEXT
C7E3 C885 C882
                Basic-Befehl ON
C8CB C979 C976
               Basic-Befehl ON BREAK
     C4D3 C4D0 Basic-Befehl ON BREAK CONT
CBE5 CCBB CCB8 Basic-Befehl ON ERROR
CBF8 CCCD CCCA
                Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0
C940 C9F8 C9F5
                Basic-Befehl ON SQ
D25F D2B7 D2B4
                Basic-Befehl OPENIN
D256 D2AB D2A8 Basic-Befehl OPENOUT
C48C C4E1 C4DE
                Basic-Befehl ORIGIN
F177 F228 F223
                Basic-Befehl OUT
C20A C23C C239
                Basic-Befehl PAPER
C212 C227 C224
                Basic-Befehl PEN
C4D0 C546 C543
                Basic-Befehl PLOT
C4D5 C54B C548
                Basic-Befehl PLOTR
F15F F214 F20F
                Basic-Befehl POKE
F1FD F2A9 F2A4
                Basic-Befehl PRINT
D4EB D530 D52D
                Basic-Befehl RAD
D559 D59C D599
                Basic-Befehl RANDOMIZE
DCEB DCDF DCDA
                Basic-Befehl READ
D31E D373 D370
                Basic-Befehl RELEASE
E8F3 E9AC E9A7
                Basic-Befehl REM
E7DF E8A3 E89E Basic-Befehl RENUM
DCD9 DCCD DCC8
               Basic-Befehl RESTORE
CCO3 CCD8 CCD5
                Basic-Befehl RESUME
C70F C7B3 C7B0
                Basic-Befehl RETURN
E9BD EA7D EA78
                Basic-Befehl RUN
EC09 ECE1 ECDC
                Basic-Befehl SAVE
D2CO D316 D313
                Basic-Befehl SOUND
D494 D4DE D4DB
                Basic-Befehl SPEED
D4C3 D508 D505
                Basic-Befehl SPEED WRITE
CB5A CC29 CC26
                Basic-Befehl STOP
F69D F784 F784
                Basic-Befehl SYMBOL
F6CD F7B1 F7B1
                Basic-Befehl SYMBOL AFTER
C319 C346 C343
                Basic-Befehl TAG
C320 C34D C34A
                Basic-Befehl TAGOFF
C4E9 C547 C544
                Basic-Befehl TEST
DDE6 DECA DEC5
                Basic-Befehl TROFF
DDE2 DEC6 DEC1
                Basic-Befehl TRON
F17D F22E F229
                Basic-Befehl WAIT
C776 C81D C81A Basic-Befehl WEND
```

195

```
C747 C7EA C7E7
                Basic-Befehl WHILE
C3E3 C42D C42A
                Basic-Befehl WIDTH
C2E1 C311 C30E
                Basic-Befehl WINDOW
C2FD C32B C328
                Basic-Befehl WINDOW SWAP
                Basic-Befehl WRITE
F47B F50D F508
F1F6 F2A2 F29D
                Basic-Befehl ZONE
FD85 FDB0 FDB0
                Basic-Funktion ABS
FA10 FA6E FA6E
                Basic-Funktion ASC
D53E D581 D57E
                Basic-Funktion ATN
F8BA F964 F964
                Basic-Funktion BIN$
FA16 FA74 FA74
                Basic-Funktion CHR$
FE8D FEB6 FEB6
                Basic-Funktion CINT
                Basic-Funktion COPYCHR$
     C29B C298
D534 D577 D574
                Basic-Funktion COS
FEEC FF14 FF14
                Basic-Funktion CREAL
F8EA F98F F98F
                Basic-Funktion DEC$
     D12E D12B
                Basic-Funktion DERR
C417 C452 C44F
                Basic-Funktion EOF
DODC D133 D130
                Basic-Funktion ERR
D520 D563 D560
                Basic-Funktion EXP
FDF8 FEOE FEOE
                Basic-Funktion FIX
FC2D FC53 FC53
                Basic-Funktion FRE
F8C4 F969 F969
                Basic-Funktion HEX$
DOF4 D148 D148
                Basic-Funktion HIMEM
D409 D459 D456
                Basic-Funktion INKEY
FA24 FA7E FA7E
                Basic-Funktion INKEY$
F16D F21E F219
                Basic-Funktion INP
FAA1 FAE5 FAE5
                Basic-Funktion INSTR
FDED FE13 FE13
                Basic-Funktion INT
D423 D473 D470
                Basic-Funktion JOY
F93C F9D3 F9D3
                Basic-Funktion LEFT$
FAOA FA69 FA69
                Basic-Funktion LEN
D52A D56D D56A
                Basic-Funktion LOG
D525 D568 D565
                Basic-Funktion LOG10
F834 F8EC F8EC
                Basic-Funktion LOWER$
D1EE D246 D243
                Basic-Funktion MAX
F94B F9E2 F9E2
                Basic-Funktion MID$
D1EA D242 D23F
                Basic-Funktion MIN
F158 F20D F208
                Basic-Funktion PEEK
D4D8 D520 D51D
                Basic-Funktion PI
C276 C2AD C2AA
                Basic-Funktion POS
C99F CA53 CA50
                Basic-Funktion REMAIN
F943 F9D8 F9D8
                Basic-Funktion RIGHT$
D584 D5C4 D5C1
                Basic-Funktion RND
D219 D26D D26A
                Basic-Funktion ROUND
FF02 FF2A FF2A
                Basic-Funktion SGN
D52F D572 D56F
                Basic-Funktion SIN
FA57 FAAD FAAD
                Basic-Funktion SPACE$
D329 D37E D37B
                Basic-Funktion SQ
D4EF D534 D531
                Basic-Funktion SQR
F91E F9BC F9BC
                Basic-Funktion STR$
FA36 FA8D FA8D
                Basic-Funktion STRING$
D539 D57C D579
                Basic-Funktion TAN
C4EE C579 C576
                Basic-Funktion TESTR
D0E5 D13C D139
                Basic-Funktion TIME
FEC2 FEEB FEEB
                Basic-Funktion UNT
F842 F8FA F8FA
                Basic-Funktion UPPER$
FA77 FABE FABE
                Basic-Funktion VAL
```

```
C262 C2A4 C2A1 Basic-Funktion VPOS
D107 D164 D161 Basic-Funktion XPOS
DICE DIGB DIG8 Basic-Funktion YPOS
C006 C006 C006 Basic-Kaltstart
E388 E451 E44C Basic-Keyword-Tabellen
FCF5 FD35 FD35 Basic-Operator *
FCCC FDCC FDCC Basic-Operator +
FCE1 FD21 FD21 Basic-Operator -
FD12 FD52 FD52 Basic-Operator /
FD58 FD87 FD87 Basic-Operator AND
FD49 FD79 FD79 Basic-Operator MOD
FD77 FDA6 FDA6 Basic-Operator NOT
FD63 FD92 FD92 Basic-Operator OR
FD6D FD9C FD9C Basic-Operator XOR
FD37 FD67 FD67 Basic Operator \
D4F4 D539 D536 Basic-Operator ^
F58E F652 F64F Basic-Stackpointer initialisieren
F5AC F671 F66E Basic-Stackpointer neu setzen
CC2B CCFD CCFA Basic-Zeiger für RESUME setzen
C17A C189 C189 Basic-Zeiger initialisieren
E163 E259 E254 Basic-Zeile nach ASCII wandeln
FFDA FFE4 FFE4 BC:=HL-DEDDAB DE94 DE8F Befehl ausführen
DFC8 E0B4 EOAF Befehlstoken behandeln
£888 E949 E944 bei Zeilennummer im Statement Fehler ausgeben
E70B E7E9 E7E4 Bereich aus Programm löschen
     F6F1 F6E5 Bereich löschen
©386 ©3D3 C3D0 Bildschirm initialisieren
EA30 EAF6 EAF1 Binärdatei laden
FOB7 F18F F18A Binärzahl nach ASCII-Mantisse wandeln
FODD
                Binärzahl nach BCD wandeln
FFF5 FFF5 FFF5 Block nach oben verschieben, Länge in BC
     FFEC FFEC Block nach unten verschieben, Länge in A
FFF2 FFEF FFEF Block nach unten verschieben, Länge in BC
C847 C8F5 C8F2 Break-Event Fortsetzung
C45E C495 C492 Break-Event-Routine
DF09 DFF1 DFEC Buchstaben auswerten
CA43 CB04 CB01 Buffer ausgeben, Zeile holen
FFAA FFCA FFCA Byte in Tabelle suchen
C1FB C216 C213 Byte kleiner A holen
CE6D CEC6 CEC3 Byte-Ausdruck <> 0 holen
CE67 CEBB CEB8 Byte-Ausdruck holen
     C223 C220 Bytewert <2 (als Flag) holen
D30D D362 D35F Bytewert für SOUND holen
D317 D36C D369 Bytewert kleiner B holen
CBAB CC81 CC7E CONT sperren
C39C C3EF C3EC Cursorspalte holen
C267 C2CA C2C7 Cursorzeile holen
FFC4
                DE:=HL-DE
D601 D640 D63D DEF-Typflag in Tabelle
D130 D18D D18A definierte Funktion auswerten
D5D2
                definierte Funktionen löschen
     D611 D60E definierte Funktionen und Variablenoffsets löschen
D5FC D63B D638 DEFREAL A-Z
     CC3A CC37 DERR setzen, "Broken in" melden
FBBA FBD3 FBD3 Descriptor auf Stringstack und nach FAC
FB49 FB8A FB8A Descriptor ggf. auf Stringstack
FBFF FC1F FC1F Descriptor ggf. vom Stringstack löschen
     FCE3 FCE3 Descriptoradresse eintragen
```

```
ED77 EE47 EE42 dezimalen Exponenten holen/berechnen
EFAO F079 F074 Dezimalpunkt einfügen
EED4 EF9B EF96 Dezimalpunkt und Exponenten setzen
EE35 EF05 EF00 Dezimalstring nach Integer wandeln
ECDC EDAD EDA8 Dezimalstring nach Integer/REAL
FCC3 FD03 FD03 Dezimalwandlungsparams für positive Integerzahl holen
DFFF E0E7 E0E2 Dezimalzahl tokenisieren
DDCB DEAF DEAA Direkt-Modus einschalten
               Druckkopfposition holen, nach A
C3DF
D9CC DA00 D9FC ein Feld löschen
DEE1 DFCD DFC8 ein Item tokenisieren
F675 F761 F761 Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben
     F72A F72A Ein-/Ausgabebuffer reservieren
C19D C1A4 C1A1 Ein-/Ausgabekanäle initialisieren
D7B5 D7E4 D7E0 eine Variable dimensionieren
D6B3 D6EF D6EC einfache Variable holen, ggf. neu anlegen
D749 D77F D77B einfache Variable neu anlegen
DBBC DBC2 DBBD Eingabe an Variable zuweisen
DC02 DBFC DBF7 Eingabe auswerten
E04A E12B E126 Eingabe bis DE übernehmen
DC6E DC64 DC5F Eingabe bis Trennzeichen holen
F632 F720 F720 Eingabebuffer belegen
F66D F759 F759 Eingabebuffer freigeben
D26A D2C1 D2BE Eingabefile öffnen
C064 C058 C058 Eingabeschleife
DC21 DC1A DC15 Eingabestring holen
DC47 DC3D DC38 Eingabestring holen (von Kassette/Diskette)
DC66 DC5C DC57 Eingabezeile (von Kassette/Diskette) holen
E6BC
               Eingabezeile auswerten
     CAEF CAEC Eingabezeile für LINE INPUT holen
CA3B CAFC CAF9 Eingabezeile holen
DB47 DB60 DB5B Eingabezeile holen und prüfen
DBAD
               Eingabezeile von Tastatur holen
DBD3 DBD2 DBCD Eingabezeile überprüfen
DA30 DA56 DA52 Eintrag aus FN-Liste aushängen
DA27 DA4D DA49 Eintrag in FN-Liste einhängen
D7A5 D7D4 D7D0 Eintrag in VL einhängen
D708 D744 D740 Eintrag in VL suchen
F5A0 F665 F662 Eintrag vom Basic-Stack holen
CFCB D036 D033 Einzeloperanden holen
    ECOE ECO9 EOF melden
DOEE D145 D142 ERL auswerten
CADF CBAD CBAA Error-Zeilennummer holen
C453
               ESC-Abbruch einmal ermöglichen
    C482 C47F ESC-Abbruch ggf. einmal ermöglichen
C9B1 CA65 CA62 Event-Block-Adresse berechnen
C924 C9DD C9DA Event-Block-Gruppe initialisieren
C879 C929 C926 Event-Routine für AFTER/EVERY/SQ
C8ED C9A6 C9A3
               Events für Basic initialisieren
EF20 EFEB EFE6 Exponentialdarstellung mit maximal 7 Mantissenstellen
D666 D6A2 D69F FAC an Variable zuweisen
FF53 FF74 FF74
               FAC auf Basic-Stack
FF16 FF3E FF3E
              FAC auf REAL, Zeiger nach HL
FF62 FF83 FF83
               FAC kopieren
FEF3 FF1B FF1B
               FAC löschen (FAC=0)
FA92 FAD9 FAD9
               FAC nach Byte wandeln
     FAA1 FAA1
               FAC nach Byte/1. Stringzeichen wandeln
```

FEA5 FECE FECE FAC nach Integer wandeln

```
FED7 FEFF FEFF
                FAC-Typ angleichen
FEE5 FFOD FFOD FAC-Typ angleichen
C24B C274 C271 Farbstiftnummer holen
CA94 CB58 CB55 Fehler behandeln
     CB48 CB45 Fehler entsprechend Byte nach Aufruf melden
CA85 CB3B CB38 Fehlernummer setzen
CA84 CB3A CB37 Fehlernummer und -zeile initialisieren
D88A D8B7 D8B3 Feldvariable neu anlegen
D273 D2CA D2C7 File öffnen
D285 D2DE D2DB File öffnen Fortsetzung
C1F5 C210 C20D Filenummer holen
F096 F18C F187 Flag für Formatüberlauf setzen
EOB3 E18E E189 Flag für Variable/Zeilennummer prüfen
D73D D773 D76F FN-Eintrag neu anlegen
D6A2 D6DE D6DB FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen
D9FD DA24 DA20 FN-Listenzeiger löschen
EF88 F05B F056 formatierte Darstellung
EF27 EFF2 EFED formatierte Exponentialdarstellung
F3BA F44D F448 Formatstring für numerischen Ausdruck auswerten
F41B F4B3 F4AE Formatstring weiter auswerten
DOBB D113 D110 Funktion anspringen (Gruppe 2)
DOAE D105 D102 Funktion anspringen (Gruppen 1/3)
D1AE D206 D203 Funktionsadressen, Tokens $00-$1D
DOCA
                Funktionsadressen, Tokens $40-$48
     D11A D117 Funktionsadressen, Tokens $40-$49
D190 D1E8 D1E5 Funktionsadressen, Tokens $71.$7F
DOBO DODD DODA Funktionsauswertung
DA4B DA6E DA6A Funktionsvariable holen, in VL eintragen
EFB4 F08C F087 führende Nullen in Buffer
FO7C F1F4 F1EF führende Zeichen vor die Zahl setzen
FC3E FC64 FC64 Garbage collection
     F1C6 F1C1 gepackte BCD-Zahl nach ASCII wandeln
F050 F131 F12C ggf. führende Null in Buffer
FOSF F14A F145 ggf. führendes "$" in Buffer
     F14A F145 ggf. führendes Währungszeichen setzen
FC9C
                ggf. höchste Stringadresse setzen
E21A E2EB E2E6 ggf. Space ausgeben
F350 F3FC F3F7
                ggf. String ausgeben
DB89 DB90 DB8B ggf. Text ausgeben, Flags holen
C72E C7D2 C7CF GOSUB auf Basic-Stack suchen
C6F6 C796 C793 GOSUB-Datensatz auf Stack
C51A C58F C58C Graphik-Koordinaten holen
F628 F708 F6FC Größe des freien Speicherplatzes holen
F51D F5FD F5F8 Größe des Stringbereichs holen
ECCD ED9E ED99 Hex-/Binär-String nach Integer
EE1C EEEC EEE7 Hex-/Binärstring nach Integer wandeln
E05A E13B E136 Hex/Binärzahl tokenisieren
F750 F808 F808 HIMEM neu setzen
FFBE FFDE FFDE HL und BC vergleichen
FFB8 FFD8 FFD8 HL und DE vergleichen
FFE7
                HL:=HL-BC
FFCF
                HL:=HL-DE
C290
                horizontale Position für I/O holen
     F713 F707 höchste freie Adresse nach Programm holen
FC7B
                höchste Stringadresse außerhalb Stringbereich suchen
C337 C380 C37D 1/O initialisieren, String ausgeben
D85A D887 D883 Indizes holen, auf Basic-Stack
FFOD FF35 FF35 Integer in HL nach FAC
```

```
Integer in Klammern holen
F2A0 F362 F35D
FE06 FE2C FE2C
               Integer mit Vorzeichen nach Integer
               Integer nach REAL wandeln
FE63 FE8C FE8C
FE6A FE93 FE93 Integer nach REAL wandeln
D341 D396 D393 Integer von -128..+127 holen
CE86 CEDB CED8 Integer von -32768..32767 holen
CE91 CEF8 CEF5 Integer von -32768..65535 holen
CE7C CED1 CECE Integer von 0..32767 holen
    DD2F DD2A Integer-Arithmetik (siehe 5.3)
FE4F FE70 FE70 Integeroperanden nach REAL wandeln
D3FF D44F D44C
               Integerwert von 0..4095 holen
DD74 DE65 DE60 Interpreterschleife
E196 E26B E266 Item nach ASCII wandeln
FFF9 FFFC FFFC
               JP(BC)
FFFB FFFE FFFE
               JP(DE)
FFF8 FFFB FFFB
               JP(HL)
               Kassette/Diskette initialisieren
D2AD D303 D300
c000 c000 c000
               Kennungen des Basics
EODF E1BA E1B5
               Kennzeichen für Namen setzen
E220 E2FD E2F8
               Keyword-Token nach ASCII wandeln
DF4E E03F E03A
               Keyword/Variable tokenisieren
FO3D F11F F11A Komma-Einteilungen setzen
E1DE E2AF E2AA Konstante auswerten
E253 E334 E32F
               Konstante nach ASCII wandeln
E978 EA39 EA34
               Konstante überlesen
DO2C D095 D092 Konstantenwert holen
C327 C354 C351
               Koordinaten holen
D64F D68C D689
               LET bzw. RSX-Wort auswerten
C3A8 C3F8 C3F5
               Linefeed an Drucker ausgeben
C3EA C434 C431
               Linefeed an Kassette ausgeben
C392 C3E5 C3E2
               Linefeed auf Bildschirm ausgeben
C34E C39B C398
               Linefeed ausgeben
E737 E805 E800
               Löschbereich für DELETE holen
CO3F CO33 CO33
               Meldung des Basics
CB36 CC07 CC04
               Meldung mit Zeilennummer ausgeben
               nach ESC/Break auf Taste warten
C46F C4A4 C4A1
FOOE FOE3 FODE
               Nachkomma-Nullen unterdrücken
F036 F118 F113
               Nachkommastellen (ohne ".") holen
CO4C CO4O CO4O
               Name des ROMs
D78A D7BC D7B8
               Namen und Typ übertragen
E20F E2E0 E2DB
               Namen übertragen
D777 D7AC D7A8
               Namenlänge holen, Platz berechnen
C1AF C136 C136
               neue Eingabekanal-Nummer setzen
C1A2 C1A9 C1A6 neue Streamnummer setzen
DA07 DA2E DA2A neuen Eintrag in FN-Liste generieren
C13E C145 C145
               NEW Fortsetzung
EF01 EFCC EFC7 normale Darstellung
EEE4 EFAF EFAA normale Exponentialdarstellung
     COAF COAF normale Zeile holen/auswerten
EBA8 EC72 EC6D normales bzw. ASCII-Programm laden
EB9D EC67 EC62 normales bzw. ASCII-Programm mergen
CFC2 D02B D028
               NOT auswerten
EFEF FOC7 FOC2 Nullen an Zahl anhängen
DC38 DC31 DC2C
               numerische Eingabe (von Kassette/Diskette)
F3A3 F436 F431 numerischen Ausdruck ausgeben
FF2D FF4F FF4F numerischen Wert aus FAC holen
CFAA D011 D00E numerischer Vergleich
```

FD09 FD49 FD49 numerischer Vergleich

CC19 CCEB CCE8 RESUME ohne Parameter

```
DD17 DD0F DD0A nächstes DATA-Element suchen
E943 EA02 E9FD nächstes Item suchen
E923 E9E2 E9DD nächstes Statement suchen, Fehler bei Programmende
EDC9 EE99 EE94 nächstes Zeichen aus Zahl holen
DD3F DE31 DE2C nächstes Zeichen holen
E7C1 E887 E882 nächsthöhere Zeile suchen
C632 C6DC C6D9 offene FOR-Schleife suchen
C7B8 C860 C85D offene WHILE-Schleife suchen
F7BB F865 F865 Offset zu Stringadresse addieren
E996 EA5F EA5A Offsets im Statement löschen
     C4D6 C4D3 ON BREAK CONT ausschalten
CBD9 CCAE CCAB ON ERROR ausschalten
FE9A FEC3 FEC3 Operanden nach Integer wandeln
CF30 CF9A CF97 Operator behandeln
     C1D7 C1D4 optionale Eingabekanalnummer transparent setzen/rücksetzen
C1CB C1D2 C1CF optionale Eingabekanalnummer holen/setzen
C1E3 C1FE C1FB optionale Filenummer holen
C1C6 C1CD C1CA optionale Streamnummer holen/setzen
C1D0 C1E8 C1E5 optionale Streamnummer transparent setzen/rücksetzen
     CEE6 CEE3 Parameter für CALL/RSX holen
FCB3 FCF3 FCF3 Parameter für Dezimalwandlung holen
F1BF F266 F261 Parameter holen, Routine ausführen
D3AE D400 D3FD Parametergruppe für ENT holen
D367 D3BA D3B7 Parametergruppe für ENV holen
D3D8 D428 D425 Parametergruppen für ENV/ENT holen
CB93 CC69 CC66 PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBBO CC86 CC83 PC und Zeilenadresse für CONT retten
F5BO F675 F672 Platz auf Basic-Stack reservieren
F5F8 F6BB F6B8 Platz für Programm/Variable schaffen
FC19 FC41 FC41 Platz für String reservieren
F743
                Platz im Speicher reservieren
EE79 EF49 EF44 positive Integerzahl ausgeben
EE82 EF4F EF4A positive Integerzahl nach ASCII wandeln
FE60 FE89 FE89 positive Integerzahl nach REAL wandeln
FFOA FF32 FF32 positives Byte in A nach Integer in FAC
F208
                PRINT Fortsetzung
F277 F339 F334 PRINT SPC
F280 F342 F33D PRINT TAB
F2C4 F383 F37E PRINT USING
F233 F2D7 F2D2 PRINT, Ausdruck ausgeben
F25C F31E F319
                PRINT, Komma-Tabulator
E8FF E9BE E9B9 Programm durchgehen, Routine ausführen
E676 E766 E761
                Programm löschen
EAB5 EB68 EB63 Programm mergen
F52C F60C F607 Programm/Variablen-Zeiger korrigieren
E75A E81F E81A Programmbereich für DELETE löschen
E10D E1E8 E1E3 Programmbereich listen
CB76 CC4C CC49 Programmende behandeln
     EC01 EBFC Programmzeichen einlesen
EB5E EC31 EC2C Programmzeile von Kassette/Diskette laden
F4C4 F544 F53F RAM-Zeiger initialisieren
FE93 FEBC FEBC REAL im FAC nach Integer im FAC wandeln
D50A D54F D54C REAL-Funktion/-Operator ausführen
     EA4A EA45 REM bzw. "" überlesen
     E2F1 E2EC REM-Token nach ASCII wandeln
EOFO E1CB E1C6 restliche Zeile übernehmen
CC20 CCF2 CCEF RESUME NEXT
```

```
C8A4 C954 C951
               RETURN Fortsetzung (AFTER/EVERY/SQ)
C8B6 C964 C961
               RETURN Fortsetzung (ON BREAK)
F7F9 F8A7 F8A7
               Routine weiterführen, String auf Stringstack
EOCD E1A8 E1A3
               RSX-Code auswerten
E205 E2D6 E2D1
               RSX-Code auswerten
F1A0 F24A F245
               RSX-Wort auswerten
EC87 ED58 ED53
               SAVE ,A
EC5C ED30 ED2B SAVE ,B
EC3D ED11 ED0C
               SAVE ,P
F80F F8B7 F8B7
                Sonderzeichen am Stringende eliminieren
E080 E161 E15C
               Sonderzeichen auswerten
F295 F357 F352
                Spaces ausgeben
DD61 DE52 DE4D Spaces, TABs und LFs überlesen
F72E
                Speicherbereich freigeben
0071 DE62 DE5D
                Statement nochmals ausführen
E935 E9F4 E9EF Statementende/THEN/ELSE suchen
C661 C705 C702 Stepwert ggf. addieren, Ende prüfen
FBDA FBF5 FBF5 String aus Stringbereich/Stringstack löschen
FBE8 FC03 FC03 String aus Stringbereich/Stringstack löschen
C341 C38E C38B String ausgeben
                String bis Trennzeichen übernehmen
F7E6 F894 F894
F7DC F88A F88A String bis Zeilenende überlesen, auf Stringstack
                String für INKEY$ holen
FA2A
F378 F421 F41C String für USING ausgeben
CE9F CF06 CF03 String holen, vom Stringstack löschen
EOBF E19A E195 String in Buffer übernehmen
E327 E3F0 E3EB String in Keyword-Tabelle suchen
ECBE ED8F ED8A String in positive Binarzahl wandeln
ECC6 ED97 ED92 String in positive Binärzahl wandeln
FB21 FB58 FB58 String in Stringbereich forcieren
FB2E FB65 FB65 String in Stringbereich forcieren
FB8F FBB9 FB89 String in Stringbereich kopieren
F885
                String kopieren
FB59 FB94 FB94
                String kopieren, vom Stringstack löschen
F9E9 FA43 FA43 String und Byte holen
F828 F800 F800 String vom Stringstack löschen, ausgeben
E95C EA23 EA1E String überlesen
F7CB F879 F879 String überlesen, auf Stringstack
CEA5 CFOC CFO9 Stringausdruck holen
DAE7 DB06 DB02
                Stringbearbeitungsroutine ausführen
F5E6
                Stringbereich erweitern
F5CA F68F F68C
                Stringbereich löschen
F5D1 F696 F693
                Stringbereich-Platz reservieren
FBA6
                Stringdescriptor kopieren
FBB3 FBCC FBCC
                Stringdescriptorstack initialisieren
FB1B FB4D FB4D
                Strings in Stringbereich forcieren
F897
                Stringvergleich
CF1E CF88 CF85
                Stringverknüpfung "+"
F863 F91D F91D
                Stringverknüpfung "+"
FAD4
                Suchstring in String suchen
C807 C8B5 C8B2
                Synchronous Events bearbeiten
DA74 DA97 DA93
                sämtliche Stringvariablen durchgehen
CC5B CD17 CD14
                Tabelle der Fehlermeldungen
CF81 CFF0 CFED
               Tabelle der Hierarchiecodes und Operatorenadressen
               Tabelle der Keywords ohne Buchstaben
E64B E73B E736
DF30 E017 E012 Tabelle der Tokens mit Sonderteil
DFDC EOCB EOC6 Tabelle der Tokens mit Zeilennummer
CFF2
                Tabelle für Operandenauswertung
```

```
F224 F2C8 F2C3 Tabelle für PRINT
               Tabelle für SAVE
EC2C
CF07 CF70 CF6D
               Teilausdruck holen
     F8DC F8DC
               Teilstring ausgeben
F971 F9F3 F9F3 Teilstring holen
    DE26 DE21 Test auf "="
FF71 FF92 FF92 Test auf Buchstabe
FF7B FF9C FF9C Test auf Buchstabe, Ziffer, "."
    DE1E DE19 Test auf Klammer auf
    DE22 DE1D Test auf Klammer zu
    DE1A DE15 Test auf Komma
DD55 DE46 DE41 Test auf Komma
F501 F5B0 F5AB Test auf Platz für Binärdatei
DD51 DE4C DE47 Test auf Statementende
FF3C FF5E FF5E Test auf String, sonst Fehler
DD37 DE2A DE25 Test auf Zeichen nach Aufruf
FF83 FFA4 FFA4 Test auf Ziffer
FF7F FFA0 FFA0 Test auf Ziffer oder Dezimalpunkt
     F5E5 F5E0 Test, ob Adresse im Bereich liegt
     FC37 FC37 Test, ob Descriptor im Stringstack ist
     DBB6 DBB1 Text für INPUT holen und ausgeben
E313 E3DC E3D7 Token in Tabelle suchen
E2ED E3BD E3B8 Token suchen, Keywordadresse holen
DDEB DECF DECA Trace-Routine
FF27 FF66 FF66 Typ des FAC holen, Flags setzen
FF45 FF66 FF66 Typ des FAC holen, Flags setzen
FF23 FF4B FF4B Typ des FAC nach A holen
FE15 FE3B FE3B Typen angleichen, Werte holen
EDCE EE9E EE99 unpacked BCD nach Binär wandeln
F706 F7E9 F7E9 User-Matrix neu setzen
E1E7 E2B8 E2B3
               Variable auswerten
D686 D6C2 D6BF
               Variable holen, ggf. neu anlegen
D690 D6CC D6C9
               Variable holen, nicht anlegen
D6DE D71A D717
               Variable suchen
E968 EA2F EA2A
               Variable überlesen
D6D6 D712 D70F
               Variable überlesen, Typ holen
F571
                Variablen aus Stringbereich zurückholen
F549
                Variablen in Stringbereich retten
C18C C178 C178 Variablen löschen
D76D D7A2 D79E Variablen-Offset ins Programm speichern
D7DB D80A D806
               Variablenadresse holen, auf Feld prüfen
DOFA D151 D14E Variablenadresse nach FAC ("ם")
D5AE D5ED D5EA Variablenbereich freigeben
     F62E F629 Variablenbereich schützen
     F63E F640 Variablenbereich wieder ungeschützt
D906 D935 D931
               Variablenname und Offset holen
D939 D970 D96C
               Variablennamen auf Basic-Stack
DF89 E075 E070
               Variablennamen auswerten
D92B D962 D95E
               Variablennamen vom Basic-Stack
D731 D769 D765
               Variablennamen überlesen
E989 EA52 EA4D
               Variablenoffsets löschen
D97F D9B3 D9AF
               Variablentyp entsprechend Token setzen
DFEA EOD6 EOD1
               Variablentyp feststellen
DOOD DO77 DO74 Variablenwert holen
CF59 CFC8 CFC5 Vergleichsoperator auswerten
D5C6 D605 D602 verkettete Listen der Felder löschen
D58E D5FD D5FA verkettete Listen der Variablen löschen
D999 D9CD D9C9 VL der Felder neu generieren
```

```
DACE DAED DAE9 VL durchgehen, Routine ausführen
F025 F100 F0FB Vorkommastellenzahl ohne Sonderzeichenstellen holen
ED44 EE14 EEOF
               Vorzeichen im String bestimmen
               Vorzeichen setzen
F069 F154 F14F
FDA3 FDC4 FDC4 Vorzeichen von FAC holen
               Vorzeichenflags holen
F09B
FF4B FF6C FF6C Wert nach FAC kopieren
C312 C341 C33E Window-Nummer holen
    C28C C289 Window-Nummer transparent setzen
    D92B D927 Word vom Basic-Stack holen
EFE1 FOB9 FOB4 Zahl bei letzter Stelle um 1 erhöhen
F2AF F36E F369 Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
EE9F EF6F EF6A Zahl formatiert nach ASCII wandeln
EFOA EFD5 EFD0 Zahl mit Nachkommastellen
EE8F EF5F EF5A Zahl nach ASCII, kein positives Vorzeichen setzen
               Zahl nach ASCII, maximal 9 Ziffern
EE9D EF6D EF68
F114
               Zahl nach Binärstring wandeln
    F1E4 F1DF
              Zahl nach Hex-/Binär-String wandeln
F119
               Zahl nach Hex-String wandeln
               Zahl runden
EFC8 F09F F09A
FDAF FDD5 FDD5
               Zahl runden, nach FAC
C3B5 C3FF C3FC
               Zeichen an Drucker ausgeben
C3F8 C43B C438 Zeichen an Kassette ausgeben
F06F
               Zeichen ans Bufferende schreiben
C356 C3A3 C3A0 Zeichen ausgeben
C35C C3AB C3A8 Zeichen ausgeben
C377 C3C4 C3C1 Zeichen ausgeben (ohne LF-Behandlung)
C424
               Zeichen einlesen
E145 E222 E21D Zeichen für LIST ausgeben
               Zeichen holen, " ", TAB, LF überlesen
DC9D DC93 DC8E
DCA8 DC9E DC99 Zeichen holen, CR/LF auswerten
E1FE E2CF E2CA Zeichen in LIST-Buffer
DF25 E00D E008 Zeichen in Token-Buffer
     C45F C45C Zeichen von Kassette lesen
C439 C472 C46F
               Zeichen von Tastatur holen
C414
               Zeichen zurück in Kassettenbuffer
FF1D FF45 FF45 Zeiger auf FAC und Typ holen
          F714 Zeiger auf freien Basic-Bereich holen
E2DD E3AD E3A8 Zeiger in Keyword-Tabelle holen
EB48 EC1E EC19 Zeile aus altem Programm kopieren
DF35 E01C E017 Zeile bis Statementende übernehmen
DB1A DB36 DB31 Zeile für LINE INPUT holen
E6D2 E7AA E7A5 Zeile im Programm einfügen
E7A3 E869 E864 Zeile im Programm suchen
E79A E861 E85C Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeben
DEBB DFA9 DFA4 Zeile tokenisieren
CA4C CB0D CB0A Zeile von Kassette holen
     E23D E238
               Zeile/Zeilennummer für AUTO nach ASCII wandeln
E767 E82C E827
               Zeilenadresse holen
C861 C914 C911 Zeilenadresse in Event-Block speichern
DDD2 DEB6 DEB1
               Zeilenadresse nach HL holen
E687 E775 E770 Zeilenadressen im Programm eliminieren
E69D E78B E786
               Zeilenadressen im Statement durch Zeilennummern ersetzen
CEE1 CF4B CF48 Zeilennummer holen
E864 E925 E920 Zeilennummer im Statement ersetzen
DDD6 DEBA DEB5 Zeilennummer/Direkt-Modus-Flag holen
EE04 EED4 EECF
               Zeilennummern-String wandeln
```

CEBO CF12 CF0F Zeilennummernbereich holen

```
ED53 EE23 EE1E Ziffernstring nach unpacked BCD wandeln
EE61 EF31 EF2C Ziffernwert berechnen
F1F2 F29E F299 ZONE-Default setzen
E89F E960 E95B Zugehöriges ELSE suchen
C9C5 CA79 CA76 Zugehöriges NEXT suchen
CA18 CACC CAC9 Zugehöriges WEND suchen
F959 F959 F959 Zwei Strings vom Stringstack
EB84 EC50 EC4B Zwei-Byte-Wert von Kassette/Diskette laden
FF05 FF2D FF2D Zweierkomplements-Byte in A nach Integer in FAC
```

## 5.5 RAM-Vektoren

### 5.5.1 Die Jump Restore-Vektoren, Haupttabelle

```
RAM 464 664 6128 Routine
BB00 19E0 1B5C 1B5C
                     KM INITIALIZE
BB03 1A1E 1B98 1B98
                     KM RESET
BB06 1A3C 1BBF 1BBF
                     KM WAIT CHAR
BB09 1A42 1BC5 1BC5
                     KM READ CHAR
BBOC 1A77 1BFA 1BFA
                     KM CHAR RETURN
BBOF 1ABD 1C46 1C46
                     KM SET EXPAND
BB12 1B2E 1CB3 1CB3
                     KM GET EXPAND
BB15 1A7B 1C04 1C04
                     KM EXP BUFFER RESET
BB18 1B56 1CDB 1CDB
                     KM WAIT KEY
BB1B 185C 1CE1 1CE1
                     KM READ KEY
BB1E 1CBD 1E45 1E45
                     KM TEST KEY
BB21 1BB3 1D38 1D38
                     KM GET STATE
BB24 1C5C 1DE5 1DE5
                     KM GET JOYSTICK
BB27 1D52 1ED8 1ED8
                     KM SET TRANSLATE
BB2A 1D3E 1EC4 1EC4
                     KM GET TRANSLATE
BB2D 1D57 1EDD 1EDD
                     KM SET SHIFT
BB30 1D43 1EC9 1EC9
                     KM GET SHIFT
BB33 1D5C 1EE2 1EE2
                     KM SET CTRL
BB36 1D48 1ECE 1ECE
                     KM GET CTRL
BB39 1CAB 1E34 1E34
                     KM SET REPEAT
BB3C 1CA6 1E2F 1E2F
                     KM GET REPEAT
BB3F 1C6D 1DF6 1DF6
                     KM SFT DELAY
BB42 1C69 1DF2 1DF2
                     KM GET DELAY
BB45 1C71 1DFA 1DFA
                     KM ARM BREAK
BB48 1C82 1E0B 1E0B
                    KM DISARM BREAK
BB4B 1C90 1E19 1E19
                     KM BREAK EVENT
                     TXT INITIALIZE
BB4E 1078 1070 1074
BB51 1088 1080 1084
                     TXT RESET
BB54 1451 1455 1459
                     TXT VDU ENABLE
.BB57 144B 144E 1452
                     TXT VDU DISABLE
BB5A 1400 13FA 13FE
                     TXT OUTPUT
BB5D 1334 1331 1335
                     TXT WR CHAR
BB60 13AB 13A8 13AC
                     TXT RD CHAR
BB63 13A7 13A4 13A8
                     TXT SET GRAPHIC
BB66 120C 1204 1208
                     TXT WIN ENABLE
BB69 1256 124E 1252
                     TXT GET WINDOW
BB6C 1540 1548 154F
                     TXT CLEAR WINDOW
BB6F 115E 1156 115A
                     TXT SET COLUMN
BB72 1169 1161 1165
                     TXT SET ROW
BB75 1174 116C 1170
                     TXT SET CURSOR
BB78 1180 1178 117C
                     TXT GET CURSOR
BB7B 1289 1282 1286
                     TXT CUR ENABLE
BB7E 129A 1293 1297
                     TXT CUR DISABLE
BB81 1279 1272 1276
                     TXT CUR ON
BB84 1281 127A 127E
                     TXT CUR OFF
BB87 11CE 11C6 11CA
                     TXT VALIDATE
BB8A 1268 1261 1265
                     TXT PLACE CURSOR
BB8D 1268 1261 1265
                     TXT REMOVE CURSOR
```

```
BB90 12A9 12A2 12A6
                     TXT SET PEN
BB93 12BD 12B6 12BA
                     TXT GET PEN
BB96 12AE 12A7 12AB
                     TXT SET PAPER
BB99 12C3 12BC 12C0
                     TXT GET PAPER
BB9C 12C9 12C2 12C6
                     TXT INVERSE
BB9F 137A 1377 137B
                     TXT SET BACK
BBA2 1387 1384 1388
                     TXT GET BACK
BBA5 12D3 12D0 12D4
                     TXT GET MATRIX
BBA8 12F1 12FE 1302
                     TXT SET MATRIX
BBAB 12FD 12FA 12FE
                     TXT SET M TABLE
                     TXT GET M TABLE
BBAE 132A 1327 132B
BBB1 14CB 14D0 14D4
                     TXT GET CONTROLS
BBB4 10E8 10E0 10E4
                     TXT STR SELECT
BBB7 1107 10FF 1103
                     TXT SWAP STREAMS
BBBA 15BO 15A4 15A8
                     GRA INITIALIZE
BBBD 15DF 15D3 15D7
                     GRA RESET
BBCO 15F4 15FA 15FE
                     GRA MOVE ABSOLUTE
BBC3 15F1 15F7 15FB
                     GRA MOVE RELATIVE
BBC6 15FC 1602 1606
                     GRA ASK CURSOR
BBC9 1604 160A 160E
                     GRA SET ORIGIN
BBCC 1612 1618 161C
                     GRA GET ORIGIN
BBCF 1734 16A1 16A5
                     GRA WIN WIDTH
BBD2 1779 16E6 16EA
                     GRA WIN HEIGHT
BBD5 17A6 1713 1717
                     GRA GET WINDOW WIDTH
BBD8 17BC 1729 172D
                     GRA GET WINDOW HEIGHT
BBDB 17C5 1732 1736
                     GRA CLEAR WINDOW
BBDE 17F6 1763 1767
                     GRA SET PEN
BBE1 1804 1771 1775
                     GRA GET PEN
BBE4 17FD 176A 176E
                     GRA SET PAPER
BBE7 180A 1776 177A
                     GRA GET PAPER
BBEA 1813 177F 1783
                     GRA PLOT ABSOLUTE
BBED 1810 177C 1780
                     GRA PLOT RELATIVE
BBF0 1827 1793 1797
                     GRA TEST ABSOLUTE
BBF3 1824 1790 1794
                     GRA TEST RELATIVE
BBF6 1839 17A5 17A9
                     GRA LINE ABSOLUTE
BBF9 1836 17A2 17A6
                     GRA LINE RELATIVE
BBFC 1945 193C 1940
                     GRA WR CHAR
BBFF OAAO OABB OABF
                     SCR INITIALIZE
BCO2 OAB1 OACC OADO
                     SCR RESET
BC05 0B3C 0B33 0B37
                     SCR SET OFFSET
BC08 0B45 0B38 0B3C
                     SCR SET BASE
BCOB 0B50 0B52 0B56
                     SCR GET LOCATION
BCOE OACA OAE5 OAE9
                     SCR SET MODE
BC11 OAEC OBO8 OBOC
                     SCR GET MODE
BC14 OAF7 OB13 OB17
                     SCR MODE CLEAR
BC17 0B57 0B59 0B5D
                     SCR CHAR LIMITS
BC1A 0B64 0B66 0B6A
                     SCR CHAR POSITION
BC1D OBA9 OBAB OBAF
                     SCR DOT POSITION
BC20 OBF9 OC01 OC05
                     SCR NEXT BYTE
BC23 0C05 0C0D 0C11
                     SCR PREV BYTE
BC26 OC13 OC1B OC1F
                     SCR NEXT LINE
BC29 OC2D OC35 OC39
                     SCR PREV LINE
BC2C OC86 OC8A OC8E
                     SCR INK ENCODE
BC2F OCAO OCA3 OCA7
                     SCR INK DECODE
BC32 OCEC OCEE OCF2
                     SCR SET INK
BC35 0D14 0D16 0D1A
                     SCR GET INK
BC38 OCF1 OCF3 OCF7
                     SCR SET BORDER
BC3B 0D19 0D1B 0D1F
                     SCR GET BORDER
```

```
BC3E OCE4 OCE6 OCEA
                     SCR SET FLASHING
BC41 OCE8 OCEA OCEE
                     SCR GET FLASHING
BC44 ODB3 ODB5 ODB9
                     SCR FILL BOX
BC47 ODB7 ODB9 ODBD
                     SCR FLOOD BOX
BC4A ODDF ODE1 ODE5
                     SCR CHAR INVERT
BC4D ODFA ODFC OEOO
                     SCR HARDWARE ROLL
BC50 0E3E 0E40 0E44
                     SCR SOFTWARE ROLL
BC53 OEF3 OEF5 OEF9
                     SCR UNPACK
BC56 0F49 0F26 0F2A
                      SCR REPACK
BC59 DC49 OC51 OC55
                      SCR ACCESS
BC5C 0C6B 0C70 0C74
                      SCR PIXELS
BC5F OFC4 OF8F OF93
                      SCR HORIZONTAL
BC62 102F DF97 0F9B
                      SCR VERTICAL
BC65 2370 24BC 24BC
                      CAS INITIALIZE
BC68 237F 24CE 24CE
                      CAS SET SPEED
BC6B 238E 24E1 24E1
                      CAS NOISY
BC6E 2A4B 2BBB 2BBB
                      CAS START MOTOR
BC71 2A4F 2BBF 2BBF
                      CAS STOP MOTOR
BC74 2A51 2BC1 2BC1
                      CAS RESTORE MOTOR
BC77 2392 24E5 24E5
                      CAS IN OPEN
BC7A 23FC 2550 2550
                      CAS IN CLOSE
BC7D 2401 2557 2557
                      CAS IN ABANDON
BC80 2435 25A0 25A0
                      CAS IN CHAR
BC83 24AB 2618 2618
                      CAS IN DIRECT
BC86 249A 2607 2607
                      CAS RETURN
BC89 2496 2603 2603
                      CAS TEST EOF
BC8C 23AB 24FE 24FE
                      CAS OUT OPEN
BC8F 2415 257F 257F
                      CAS OUT CLOSE
BC92 242E 2599 2599
                      CAS OUT ABANDON
BC95 245B 25C6 25C6
                      CAS OUT CHAR
BC98 24EA 2653 2653
                      CAS OUT DIRECT
BC9B 2528 2692 2692
                      CAS CATALOG
BC9E 283F 29AF 29AF
                      CAS WRITE
BCA1 2836 29A6 29A6
                      CAS READ
BCA4 2851 29C1 29C1
                      CAS CHECK
BCA7 1E68 1FE9 1FE9
                      SOUND RESET
BCAA 1F9F 2114 2114
                      SOUND QUEUE
BCAD 206C 21CE 21CE
                      SOUND CHECK
BCB0 2089 21EB 21EB
                      SOUND ARM EVENT
BCB3 204A 21AC 21AC
                      SOUND RELEASE
BCB6 1ECB 2050 2050
                      SOUND HOLD
BCB9 1EE6 206B 206B
                      SOUND CONTINUE
BCBC 2338 2495 2495
                      SOUND AMPL ENVELOPE
BCBF 233D 249A 249A
                      SOUND TONE ENVELOPE
BCC2 2349 24A6 24A6
                      SOUND A ADDRESS
BCC5 234E 24AB 24AB
                      SOUND T ADDRESS
BCC8 005C 005C 005C
                      KL CHOKE OFF
BCCB 0329 0326 0326
                      KL ROM WALK
BCCE 0332 0330 0330
                      KL INIT BACK
BCD1 02A1 02A0 02A0
                      KL LOG EXT
BCD4 02B2 02B1 02B1
                      KL FIND COMMAND
BCD7 0163 0163 0163
                      KL NEW FRAME FLY
BCDA 016A 016A 016A
                      KL ADD FRAME FLY
BCDD 0170 0170 0170
                      KL DELETE FRAME FLY
BCE0 0176 0176 0176
                      KL NEW FAST TICKER
BCE3 017D 017D 017D
                      KL ADD FAST TICKER
BCE6 0183 0183 0183
                      KL DELETE FAST TICKER
BCE9 01B3 01B3 01B3
                      KL ADD TICKER
```

```
BCEC 01C5 01C5 01C5
                    KL DELETE TICKER
BCEF 01D2 01D2 01D2
                    KL INIT EVENT
BCF2 01E2 01E2 01E2
                    KL EVENT
BCF5 0228 0227 0227
                    KL SYNC RESET
BCF8 0285 0284 0284
                    KL DEL SYNCHRONOUS
BCFB 0256 0255 0255
                    KL NEXT SYNC
BCFE 021A 0219 0219 KL DO SYNC
BD01 0277 0276 0276 KL DONE SYNC
BD04 0295 0294 0294 KL EVENT DISABLE
BD07 029B 029A 029A KL EVENT ENABLE
BDOA 028E 028D 028D KL DISARM EVENT
BDOD 0099 0099 0099 KL TIME PLEASE
                    KL TIME SET
BD10 00A3 00A3 00A3
BD13 05DC 05D7 05ED
                    MC BOOT PROGRAM
BD16 060B 0609 061F
                    MC START PROGRAM
BD19 07BA 07A4 07B4 MC WAIT FLYBACK
BD1C 0776 0766 0776 MC SET MODE
BD1F 07C6 07B0 07C0 MC SCREEN OFFSET
BD22 0786 0776 0786 MC CLEAR INKS
BD25 0799 077C 078C MC SET INKS
8D28 07E6 07D0 07E0 MC RESET PRINTER
BD2B 07F2 080B 081B MC PRINT CHAR
BD2E 081B 0848 0858 MC BUSY PRINTER
BD31 0807 0834 0844 MC SEND PRINTER
BD34 0826 0853 0863 MC SOUND REGISTER
BD37 0888 08BB 08BD
                    JUMP RESTORE
BD3A
          1D3C 1D3C KM SET LOCKS
BD3D
          1BFE 1BFE KM FLUSH
BD40
          145C 1460 TXT ASK STATE
          15E8 15EC GRA DEFAULT
BD43
          19D1 19D5 GRA SET BACK
BD46
          17AC 17BO GRA SET FIRST
BD49
BD4C
          17A8 17AC GRA SET LINE MASK
BD4F
          1626 162A GRA FROM USER
          19D5 19D9 GRA FILL
BD52
          0B41 0B45 SCR SET POSITION
BD55
          07FC 080C MC PRINT TRANSLATION
BD58
               0397 KL RAM SELECT
BD5B
```

#### 5.5.2 Nebentabelle nach 464-Vektoren sortiert

```
464 464 664 664 6128 6128
RAM ROM RAM ROM RAM ROM
BD3A 2A98 BD5B 2C02 BD5E 2C02
                              FLO Zahl kopieren
BD3D 2E18 BD5E 2F91 BD61 2F91
BD40 2E29 BD61 2F9F BD64 2F9F
                              FLO INT nach REAL
8D43 2E55 8D64 2FC8 BD67 2FC8
                              FLO 4-Bytes nach REAL
BD46 2E66 BD67 2FD9 BD6A 2FD9
                              FLO REAL nach INTEGER
BD49 2E8E BD6A 3001 BD6D 3001
                              FLO Zahl runden
BD4C 2EA1 BD6D 3014 BD70 3014 FLO FIX-Funktion
BD4F 2EAC BD70 3055 BD73 3055 FLO INT-Funktion
BD52 2EB6 BD73 305F BD76 305F FLO Zahl für Dezimal-Wandlung aufbereiten
BD55 2F1D BD76 30C6 BD79 30C6 FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
BD58 333F BD79 34A2 BD7C 34A2 FLO (HL):=(HL)+(DE)
              349A
                        349A FLO (HL):=(HL)-(DE)
BD58 3337
```

```
BD5E 333B BD7F 349E BD82 349E
                               FLO (HL):=(DE)-(HL)
BD61 3415 BD82 3577 BD85 3577
                               FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD64 349E BD85 3604 BD88 3604
                               FLO (HL):=(HL)/(DE)
BD67 3578
                               FLO (HL):=(HL)*2^A
BD6A 359A BD8B 36DF BD8E 36DF
                               FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD6D 35F8 BD8E 3731 BD91 3731
                               Vorzeichen invertieren
BD70 35E8 BD91 3727 BD94 3727
                              FLO SGN-Funktion
BD73 31AE BD94 3345 BD97 3345
                              FLO DEG/RAD
BD76 31A3 BD97 2F73 BD9A 2F73
                             FLO PI-Funktion
BD79 310A BD9A 32AC BD9D 32AC
                               FLO SQR-Funktion
BD7C 310D BD9D 32AF BDA0 32AF
                               FLO Potenzierung
BD7F 3014 BDA0 31B6 BDA3 31B6 FLO LOG-Funktion
BD82 300F BDA3 31B1 BDA6 31B1 FLO LOG10-Funktion
BD85 3090 BDA6 322F BDA9 322F FLO EXP-Funktion
BD88 31BC BDA9 3353 BDAC 3353 FLO SIN-Funktion
BD8B 31B2 BDAC 3349 BDAF 3349 FLO COS-Funktion
BD8E 3231 BDAF 33C8 BDB2 33C8 FLO TAN-Funktion
BD91 3241 BDB2 33D8 BDB5 33D8 FLO ATN-Funktion
BD94 2E5E BDB5 2FD1 BDB8 2FD1 FLO 5-Bytes nach REAL
BD97 2F94 BDB8 3136 BDBB 3136 FLO RND INITIALIZE
BD9A 2FA1 BDBB 3143 BDBE 3143 FLO RND SEED
BD9D 2FB7 BD7C 3159 BD7F 3159 FLO RND-Funktion
BDAO 2FE6 BD88 3188 BD8B 3188 FLO letzter RND-Wert
BDA3 3708
               DD2F
                         DD2A
                              INT Zweierkomp-Zahl für Dezimal-Wandlung holen
BDA6 370E
               DD35
                         DD30
                              INT Dezimal-Wandlung-Params für pos. Integer
                         DD37
BDA9 3715
               DD3C
                              INT signed Binary nach Zweierkomplement
BDAC 3728
              DD4F
                         DD4A
                              INT HL:=HL+DE
BDAF 3731
                              INT HL:=HL-DE
               DD58
                         DD53
BDB2 3730
               DD57
                         DD52 INT HL:=DE-HL
BDB5 3739
               DD60
                         DD5B INT HL:=HL*DE
                         DD9C INT HL:=HL DIV DE
BDB8 377A
               DDA1
BDBB 3781
                              INT HL:=HL MOD DE
               DDA8
                         DDA3
BDBE 3750
               DD77
                         DD72 vorzeichenlose Multiplikation
BDC1 378C
               DDB3
                         DDAE vorzeichenlose Division
BDC4 37E9
               DE07
                         DE02
                              INT Vergleich HL-DE
BDC7 37D4
                              INT HL:=-HL
               DDF2
                         DDED
BDCA 37E0
                         DDF9
               DDFE
                               INT A:=SGN(HL)
```

#### Nebentabelle nach 664/6128-Vektoren sortiert 5.5.3

```
464
         664
              664
                   6128 6128
464
    ROM RAM
              ROM
RAM
                   RAM
                        ROM
BD3A 2A98 BD5B 2C02 BD5E 2C02
                             EDIT
BD3D 2E18 BD5E 2F91 BD61 2F91
                              FLO Zahl kopieren
BD40 2E29 BD61 2F9F BD64 2F9F
                              FLO INT nach REAL
BD43 2E55 BD64 2FC8 BD67 2FC8
                              FLO 4-Bytes nach REAL
BD46 2E66 BD67 2FD9 BD6A 2FD9 FLO REAL nach INTEGER
BD49 2E8E BD6A 3001 BD6D 3001 FLO Zahl runden
BD4C 2EA1 BD6D 3014 BD70 3014 FLO FIX-Funktion
BD4F 2EAC BD70 3055 BD73 3055
                             FLO INT-Funktion
BD52 2EB6 BD73 305F BD76 305F
                             FLO Zahl für Dezimal-Wandlung aufbereiten
BD55 2F1D BD76 30C6 BD79 30C6 FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
BD58 333F BD79 34A2 BD7C 34A2 FLO (HL):=(HL)+(DE)
BD9D 2FB7 BD7C 3159 BD7F 3159 FLO RND-Funktion
BD5E 333B BD7F 349E BD82 349E FLO (HL):=(DE)-(HL)
```

```
BD61 3415 BD82 3577 BD85 3577
                              FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD64 349E BD85 3604 BD88 3604 FLO (HL):=(HL)/(DE)
BDAO 2FE6 BD88 3188 BD8B 3188 FLO letzter RND-Wert
BD6A 359A BD8B 36DF BD8E 36DF FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD6D 35F8 BD8E 3731 BD91 3731
                              Vorzeichen invertieren
BD70 35E8 BD91 3727 BD94 3727 FLO SGN-Funktion
BD73 31AE BD94 3345 BD97 3345 FLO DEG/RAD
BD76 31A3 BD97 2F73 BD9A 2F73 FLO PI-Funktion
BD79 310A BD9A 32AC BD9D 32AC FLO SQR-Funktion
BD7C 310D BD9D 32AF BDA0 32AF FLO Potenzierung
BD7F 3014 BDA0 31B6 BDA3 31B6 FLO LOG-Funktion
BD82 300F BDA3 31B1 BDA6 31B1 FLO LOG10-Funktion
BD85 3090 BDA6 322F BDA9 322F FLO EXP-Funktion
BD88 31BC BDA9 3353 BDAC 3353 FLO SIN-Funktion
BD8B 31B2 BDAC 3349 BDAF 3349 FLO COS-Funktion
BD8E 3231 BDAF 33C8 BDB2 33C8 FLO TAN-Funktion
BD91 3241 BDB2 33D8 BDB5 33D8 FLO ATN-Funktion
BD94 2E5E BDB5 2FD1 BDB8 2FD1 FLO 5-Bytes nach REAL
BD97 2F94 BDB8 3136 BDBB 3136 FLO RND INITIALIZE
BD9A 2FA1 BDBB 3143 BDBE 3143 FLO RND SEED
```

#### 5.5.4 Die Indirections

```
RAM 464 664 6128
BDCD 1263 125B 125F
                    TXT DRAW CURSOR
BDD0 1263 125B 125F
                    TXT UNDRAW CURSOR
BDD3 134A 1347 134B TXT WRITE CHAR
BDD6 13CO 13BA 13BE
                    TXT UNWRITE
BDD9 140C 1406 140A TXT OUT ACTION
BDDC 1816 1782 1786 GRA PLOT
BDDF 182A 1796 179A
                    GRA TEST
BDE2 183C 17B0 17B4
                    GRA LINE
BDE5 0C82 0C8C 0C90 SCR READ
BDE8 0C68 0C6D 0C71
                    SCR WRITE
BDEB OAF7 OB13 OB17
                    SCR MODE CLEAR
BDEE 1C2F 1DB8 1DB8 KM TEST BREAK
BDF1 07F8 0825 0835 MC WAIT PRINTER
BDF4
          1D40 1D40 KM SCAN KEYS
```

### 5.6 Die Basic-Tokens

```
00
     Zeilenende
01
02
     markierte Integervariable
     markierte Stringvariable
03
     markierte REAL-Variable
04
07
     (??)
80
     (??)
0B
     unmarkierte Integervariable
     unmarkierte Stringvariable
00
     unmarkierte REAL-Variable
OD
     unmarkierte Variable ohne
0D
     festgestellten Typ
0E
     Konstante 0
0F
     Konstante 1
10
     Konstante 2
     Konstante 3
11
12
     Konstante 4
13
     Konstante 5
14
     Konstante 6
15
     Konstante 7
16
     Konstante 8
17
     Konstante 9
18
     (Konstante 10)
19
     1-Byte-Konstante
     2-Byte-Konstante
1A
1B
     2-Byte-Konstante, binär
     2-Byte-Konstante, hex
1C
1D
     Zeilenadresse (Zeiger
     auf Null am Zeilenende)
1E
     Zeilennummer
1F
     5-Byte-REAL-Wert
80
     AFTER
81
     AUTO
82
     BORDER
83
     CALL
84
     CAT
85
     CHAIN
86
     CLEAR
87
     CLG
88
     CLOSEIN
89
     CLOSEOUT
8A
     CLS
8B
     CONT
80
     DATA
80
     DEF
8E
     DEFINT
8F
     DEFREAL
90
     DEFSTR
91
     DEG
     DELETE
92
93
     DIM
94
     DRAW
95
     DRAWR
96
     EDIT
```

0197 ELSE 98

END

```
99
     ENT
9Α
     ENV
9в
     ERASE
90
     ERROR
9D
     EVERY
9E
     FOR
9F
     GOSUB
ΑO
     GOTO
Α1
     ΙF
A2
     INK
Α3
     INPUT
Α4
     KEY
Α5
     LET
Α6
     LINE
Α7
     LIST
A8
     LOAD
Α9
     LOCATE
AA
     MEMORY
ΑB
     MERGE
AC
     MID$
AD
     MODE
ΑE
     MOVE
AF
     MOVER
в0
     NEXT
в1
     NEW
в2
     ON
в3
     ON BREAK
В4
     ON ERROR GOTO 0
в5
     ON SQ
В6
     OPENIN
в7
     OPENOUT
в8
     ORIGIN
В9
     OUT
ВΑ
     PAPER
BB
     PEN
вс
     PLOT
ВD
     PLOTR
ΒE
     POKE
ВF
     PRINT
01C0 '
C1
     RAD
C2
     RANDOMIZE
C3
     READ
C4
     RELEASE
C5
     REM
С6
     RENUM
С7
     RESTORE
С8
     RESUME
C9
     RETURN
CA
     RUN
CB
     SAVE
CC
     SOUND
     SPEED
CD
CE
     STOP
CF
     SYMBOL
DO
     TAG
D1
     TAGOFF
```

D2

TROFF

```
D3
     TRON
D4
     WAIT
D5
     WEND
D6
     WHILE
D7
     WIDTH
     MINDOM
D8
D9
     WRITE
DA
     ZONE
DB
     DΙ
DC
     FILL (nur CPC 664/6128)
DD
     GRAPHICS (nur CPC 664/6128)
DE
     MASK (nur CPC 664/6128)
DF
E0
     FRAME (nur CPC 664/6128)
E1
     CURSOR (nur CPC 664/6128)
E3
     ERL
E4
     FN
E5
     SPC
E6
     STEP
Ε7
     SWAP
     TAB
EΑ
EΒ
     THEN
EC
     TO
ED
     USING
ΕE
     >
EF
F0
     >=
F0
     = >
F1
     <
F2
     <>
F3
     <=
F3
     = <
F4
     +
F5
     ×
F6
F7
F8
F9
     ١
FA
     AND
FΒ
     MOD
FC
     OR
FD.
     XOR
FΕ
     NOT
FF00 ABS
FF01 ASC
FF02 ATN
FF03 CHR$
FF04 CINT
FF05 COS
FF06 CREAL
FF07 EXP
FF08 FIX
FF09 FRE
FFOA INKEY
FFOB INP
FFOC INT
FFOD JOY
```

FFOE LEN

```
FF0F LOG
FF10 LOG10
FF11 LOWER$
FF12 PEEK
FF13 REMAIN
FF14 SGN
FF15 SIN
FF16 SPACE$
FF17 SQ
FF18 SQR
FF19 STR$
FF1A TAN
FF1B UNT
FF1C UPPER$
FF1D VAL
FF40 EOF
FF41 ERR
FF42 HIMEM
FF43 INKEY$
FF44 PI
FF45 RND
FF46 TIME
FF47 XPOS
FF48 YPOS
FF49 DERR (nur CPC 664/6128)
FF71 BINS
FF72 DEC$
FF73 HEX$
FF74 INSTR
FF75 LEFT$
FF76 MAX
FF77 MIN
FF78 POS
FF79 RIGHT$
FF7A ROUND
FF7B STRING$
FF7C TEST
FF7D TESTR
```

FF7E COPYCHR\$ (nur CPC 664/6128)

FF7F VPOS

# Die Listings der CPC-ROMs

In diesem Teil finden Sie die Listings der ROMs des CPC 464, des CPC 664 und des CPC 6128, jeweils getrennt nach Operating System und Basic. Nicht behandelt werden die DOS-ROMs von CPC 664 und CPC 6128. Die ROMs sind vollständig disassembliert und dokumentiert. Dort, wo sich kein Programm, sondern Tabellen oder andere Daten befanden, haben wir statt des Disassembler-Listings eine jeweils angemessene Repräsentation der Daten aufgenommen. Für die Dokumentation gilt, daß sie einen – hoffentlich gelungenen – Kompromiß zwischen der nötigen Ausführlichkeit und dem doch sehr eingeschränkten Platz darstellt, der zur Darstellung teilweise komplexer Zusammenhänge zur Verfügung stand. Um dennoch möglichst viel Informationen liefern zu können, mußten wir an vieien Stellen Gebrauch von Abkürzungen machen, was zweifellos die Lesbarkeit des Listings ein wenig herabsetzt. Wir hoffen aber, einen guten Mittelweg gefunden zu haben.

Wir haben versucht, die Darstellung der ROMs möglichst zu vereinheitlichen, um so die Konsistenz des Listings zu erhöhen. Für alle Listings haben wir daher folgende Standards eingeführt:

- 1. Wir haben die Listings in der allgemein, von Z80-Assemblern verwendeten Notation dargestellt. Darüberhinaus sind noch Sternchenreihen eingefügt, um den Anfang einer Routine zu markieren. Dies wurde bei allen eigenständigeren Routinen gemacht. Routinenteile, die nur einen Sinn innerhalb einer größeren Routine haben (so z.B. Austrittspunkte aus Routinen), haben keine eigene Sternchenreihe erhalten, sind aber durch eine Leerzeile von der Hauptroutine abgesetzt. Alle Routinen, die mit einer Sternchenreihe gekennzeichnet wurden, sind auch in den entsprechenden Routinentabellen aufgeführt. Auch andere Einträge, so z.B ASCII-Tabellen, sind mit Sternchenreihen versehen.
- 2. Bei Routinen, denen vom aufrufenden Programm Parameter übergeben werden müssen bzw. die an das aufrufende Programm Parameter zurück übergeben, haben wir nach der Routinenüberschrift (also nach der Sternchenreihe) einen IN/OUT-Block eingefügt. Dabei sind unter IN die Parameter gelistet, die der Routine übergeben werden müssen, unter OUT diejenigen, die sie zurück übergibt. Die Parameter werden nach dem Register bzw. der Speicherstelle, über die sie übergeben werden, und nach ihrer Bedeutung aufgeführt.

3. Vielfach ist es nicht sinnvoll, bei einer Reihe von Prozessorbefehlen jeden einzelnen Befehl zu dokumentieren, z.B. wenn zwei Words über den Akku addiert werden oder eine FLO-Mantisse verschoben wird. In solchen Fällen wurden die Befehle mit einer gemeinsamen Dokumentation versehen, was dadurch kenntlich gemacht ist, daß diese Texte um zwei Zeichen eingerückt sind.

# 6.1 Die Listings des CPC 464-ROMs

#### 6.1.1 Das CPC-464-Betriebssystem

Das Betriebssystem des CPC ist in verschiedene semantische Abschnitte gegliedert, sogenannte Packs. Diese Packs beginnen im CPC 464 bei den folgenden Adressen:

- 1. Kernel (KL) \$0000
- 2. Machine Pack (MC) \$0580
- 3. Jump Restore \$0888
- 4. Screen Pack (SCR) \$0AA0
- 5. Text Screen Pack (TXT) \$1078
- 6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15B0
- 7. Keyboard Manager (KM) \$19E0
- 8. Sound Manager (SOUND) \$1E68
- 9. Cassette Manager (CAS) \$2370
- 10. Editor (EDIT) \$2A98
- 11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2E18
- 12. Integer Arithmetics (INT) \$3708 (Zeichensatz \$3800)

Im Listing sind die Packgrenzen jeweils durch eine Strichreihe gekennzeichnet.

Beim Listen des Betriebssystems mußten einige Besonderheiten berücksichtigt werden. So die Tatsache, daß ein Teil des Kernels (von \$0391 bis \$0579) in das RAM ab \$B900 kopiert wird, um dort unabhängig vom Status der einzelnen ROMs immer verfügbar zu sein. Im Listing wurde dieses Segment mit der RAM-Adresse UND der ROM-Adresse aufgeführt.

Auch war die Routinentabelle des Jump Restore zu berücksichtigen. Sie wird ebenfalls in das RAM (ab \$BB00) kopiert. Die einzelnen Spalten des Listings haben folgende Bedeutung: Die erste Spalte gibt die RAM-Adresse des jeweiligen Vektors an, die nächsten drei Spalten sind ein Hex-Dump des RAM. In der fünften Spalte steht die ROM-Adresse, die nächsten beiden Spalten sind ein Hex-Dump des ROM. Dann kommt der disassemblierte RAM-Vektor (mit jeweiliger Routinenadresse). In der letzten Spalte schließlich steht der Name der angesprungenen Routine.

****		<b></b>	KERNEL	(KL)
	****	****	****	RSTO: System Reset
0000	01 89 7F	LD	BC,7F89	U ROM ausschalten,
	ED 49	OUT	(C),C	L ROM einschalten
0005	C3 80 05	JP	0580	System initialisieren
****	******	*****	*****	RST1: LO JUMP (Sprung \$0000-\$3FFF)
8000	C3 82 B9	JP	B982	Copiding Section Services
****	*****	****	*****	LO PCHL (Sprung \$0000-\$3FFF, PC in HL)
	C3 7C B9	JP	В97С	
	*****			JP (BC)
000E 000F		PUSH RET	BC	
****	*****	*****	****	RST2: LO SIDE CALL (Sprung \$C000-\$FFFF)
0010	C3 16 BA	JP	BA16	Copining accord arrivy
****	******	*****	*****	KL SIDE PCHL (Sprung \$C000-\$FFFF, Adr. in HL)
0013	C3 10 BA	JP	BA10	
	*****			JP (DE)
0016 0017		PUSH RET	DE	
****	*****	*****	*****	RST3: LO FAR CALL
				(Sprung über gesamten Bereich in beliebige, auch externe, ROMs)
0018	C3 BF B9	JP	B9BF	auch externe, ROMs)
	C3 BF B9			auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL
****				auch externe, ROMs)
***** 001B	******	****** JP	******* B9B1	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)
***** 001B	*******************************	****** JP	******* B9B1	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL
***** 001B	**************************************	***** JP *****	******* B9B1 *****	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)
***** 001B ***** 001E 001F	**************************************	******  JP  ******  JP  NOP	******** B9B1 *********	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)
0018 .**** 001E 001F	**************************************	******  JP  ******  JP  NOP	******** B9B1 *********	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)  JP (HL)  RST4: RAM LAM (Byte aus RAM holen) IN: HL: Adresse
001B ***** 001E 001F *****	********** C3 B1 B9 ******** E9 00 ******	******  JP  NOP  *******	*********  B9B1  *******  (HL)  ********	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)  JP (HL)  RST4: RAM LAM (Byte aus RAM holen) IN: HL: Adresse OUT: A: Byte  KL FAR CALL (wie LO FAR CALL, jedoch Adresse in HL)
001B ***** 001E 001F *****	**************************************	******  JP  NOP  *******	*********  B9B1  *******  (HL)  ********	auch externe, ROMs)  KL FAR PCHL (Sprung wie RST3, Adr. in HL)  JP (HL)  RST4: RAM LAM (Byte aus RAM holen) IN: HL: Adresse OUT: A: Byte  KL FAR CALL

****	****	*****	*****	RST5: FIRM JUMP
0028	C3 2E BA	JP	BA2E	(Sprung mit L ROM ein)
002B 002C 002E 002F	00 ED 49 D9 FB	OUT EXX EI	(C),C	Zwischenspeicher f. Konfig. Konfig. ausgeben 1. Registersatz wiederanschalten Interrupt erlauben
	******		*****	RST6: USER
0030 0031 0032 0035 0036	F3 D9 21 2B 00 71 18 08	DI EXX LD LD JR	HL,002B (HL),C 0040	Interrupt ausschalten 2. Registersatz an Zeiger auf Buffer f. Konfig. Konfig. retten
****	*****	*****	*****	RST7: INTERRUPT
0038	C3 39 B9	JP	B939	
****	*****	*****	*****	EXT INTERRUPT VECTOR
003B	C9	RET		
003C 003D 003E 003F	00 00 00 00	NOP NOP NOP		
0040 0042	CB D1 18 E8	SET JR	2,c 002c	L ROM ausschalten und Schleife wieder durchlaufen
****	*****	*****	*****	Restore Hi Kernel Jumps
004E 0051	21 40 00 2D 7E 77 20 FB 3E C7 32 30 00 21 91 03 11 00 B9 01 E9 01 ED B0	LD DEC LD	HL,0040 L A,(HL) (HL),A NZ,0047 A,C7 (0030),A HL,0391 DE,B900 BC,01E9	\$0000-\$003F ins RAM kopieren  Opcode f. RSTO bei RST6 (USER) ablegen von \$0391 nach \$B900 \$01E9 Bytes ins RAM kopieren
****	*****	*****	*****	NI CHOKE DEE
****	<b>полияния динку</b>			KL CHOKE OFF OUT: C=00, wenn kein ext. ROM B: ROM No. DE: Einsprung in ROM
005C 005D 0060 0064 0066 0069 006B 006C 006E 006F 0071	F3 3A AB B1 ED 5B A9 B1 06 C0 21 00 B1 36 00 23 10 FB 47 0E FF A9	DI LD LD LD LD INC DJNZ LD LD LD XOR	A, (B1AB) DE, (B1A9) B, CO HL, B100 (HL), OO HL 0069 B, A C, FF	lfd. Konfiguration Einsprung in lfd. Exp.ROM \$CO Bytes ab \$B100 löschen  Konfiguration Flag Konfig.=\$FF (64K RAM)?

0072 0073 0074 0075 0076	CO 4F 5F 57 C9	RET LD LD LD RET	NZ C,A E,A D,A	sonst zurück durchgehend RAM? dann Flag und Einsprung auf null setzen
****	*****	*****	*****	Reset cont'd 2 IN: HL: Einsprung
0078 0079 007A 007C 007D 0080 0083 0086 0089 008C 008F	32 AB B1 22 A9 B1 21 FF AB 11 40 00 01 FF B0 31 00 C0	LD OR LD JR LD LD LD LD LD LD LD LD LD RST	A,H L A,C NZ,0080 A,L HL,C006 (B1A8),A (B1A9),HL HL,ABFF DE,0040 BC,B0FF SP,C000 18	Einsprung gleich null? Konfiguration sonst weiter 0 als Konfiguration als Default Einsprung lfd. Konfiguration setzen Konfig. f. Sprung setzen Einsprungadresse setzen Hi-RAM Lo-RAM Ende User-System-RAM Stackpointer Startwert Programm anspringen bei (B1A9) bei Rückkehr Reset
***** 0099	**************************************	****** DI	*****	KL TIME PLEASE OUT: DE,HL: 4 Bytes Timer
009A	ED 5B 89 B1 2A 87 B1	LD LD EI RET	DE,(B189) HL,(B187)	Timer Hi Word Timer Lo Word
****	*****	*****	*****	KL TIME SET IN : DE,HL: 4 Bytes Timer
00A3 00A4 00A5 00A8 00AC 00AF 00B0	F3 AF 32 8B B1 ED 53 89 B1 22 87 B1 FB C9	DI XOR LD LD ED EI RET	A (B18B),A (B189),DE (B187),HL	Sperrbyte setzen Timer Hi setzen Timer Lo setzen
	21 87 B1 34 23		HL,B187 (HL) HL Z,0084 B,F5 A,(C) NC,00C7 HL,(B18C)	Scan Events Timer erhöhen Zeiger auf nächstes Timer-Byte bei Übertrag dieses erhöhen Port B, PIO laden VSYNC ins Carry kein VSYNC? dann weiter Start Frame Fly Chain (FFC)

00C2 00C3 00C4 00C7 00CA 00CB 00CC 00D2 00D5 00D6 00D7 00D9 00DC 00DF 00E0 00E1 00E2 00E5 00E7	7C 87 C4 53 2A 8E 7C 87 C4 53 5CO 36 O6 CD 87 C2 A 90 7C C8 C7 C8 C9 C9	E B1  G 01  I 1F  B1  T 1B  B1  B1	LD OR CALL LD CALL LD CALL LD DEC RET LD CALL LD CALL LD CRET LD CRET LD CRET LD RET LD RET LD RET RET	A,H A NZ,0153 HL,(B18E) A,H A NZ,0153 1F61 HL,B192 (HL) NZ (HL),06 1BB7 HL,(B190) A,H A Z HL,B104 0,(HL)	gibt es Einträge in FFC ?  dann FFC bearbeiten  Start Fast Ticker Chain (FTC) gibt es Einträge in FTC?  dann FTC bearbeiten  Sound Queues durchgehen Frequenzteiler f. Ticker Chain herunterzählen <>0? dann zurück sonst TC-Zähler auf Startwert Tastatur abfragen Start Ticker Chain (TC) gibt es Einträge in der TC? sonst (TC leer) raus sonst Interrupt-Flag (INTFLG) b0 f. TC bearbeiten setzen
****	****	*****	*****	****	async, not Expr. Events einhängen
00E8 00E9 00EB 00EC 00EF 00F0 00F2 00F5 00F8 00FB	2B 36 00 2B 3A 01 B7 20 00 22 00 22 02 21 04 CB F6 C9	B1 3 B1 4 B1 5 B1	DEC LD DEC LD OR JR LD LD LD SET RET	HL (HL),00 HL A,(B101) A NZ,00FE (B100),HL (B102),HL HL,B104 6,(HL)	IN: HL: Zeiger auf PQ-Zähler Zeiger auf KAPQ Hi-Byte löschen Zeiger auf das Lo-Byte d. KAPQ Start d. async. Pend. Queue bereits Einträge in der APQ? dann in bestehende Queue einh. sonst lfd. Event als APQ-Start und als Ende d. APQ setzen Interrupt-Flag b6 setzen f. APQ nicht leer
0102 0105	22 02 EB 73 23 72 C9		LD EX LD INC LD RET	(B102),HL DE,HL (HL),E HL (HL),D	Adr. lfd. Event dafür setzen  und Adr. lfd. Event in die KAPQ des alten Events speichern
	*****	*****	*****	*****	async. PQ und Ticker Chain bearb.
010E	ED 73 31 87 E5 D5 C5 21 04 CB 76 28 1E CB FE 2A 00 7C B7	B1	LD LD PUSH PUSH LD BIT JR SET LD OR	(B105),SP SP,B187 HL DE BC HL,B104 6,(HL) 2,0139 7,(HL) HL,(B100) A,H	Register retten  Interrupt Flag Einträge in APQ? sonst TC bearbeiten b7 INTFLG:=1 f. APQ in Bearb. Start d. APQ APQ zuende?
0122 0124	28 OE 5E	!	JR LD	Z,0132 E,(HL)	dann ggf. TC bearbeiten KA d. lfd. Eintrags

0125 0126 0127 0128 012C 012F	23 56 ED 53 00 B1 23 CD 0A 02 F3	INC LD LD INC CALL DI	HL D,(HL) (B100),DE HL 020A		in der APQ nach DE und als neuen APQ-Start setzen Zeiger auf PQ-Zähler Event ausführen
0137 0137 0137 0137 0138 013C 013D 0141 0142 0145 0146 0147 0149 0146 0140	18 EB 21 04 B1 CB 46 28 10 36 00 37 08 CD 89 01 B7 08 21 04 B1 7E B7 20 D2 36 00 C1 D1 E1	JR LD BIT JR LD SCF EX CALL OR LD OR JR LD POP POP	011D HL,B104 0,(HL) 2,0149 (HL),00 AF,AF' 0189 A AF,AF' HL,B104 A,(HL) A NZ,011B (HL),00 BC DE		nächsten APQ-Eintrag bearb. Interrupt-Flag Ticker aktiv? sonst raus Interrupt-Flags löschen CY:=1 f. 'Interrupt laufend' ins Interrupt Set Ticker Chain bearbeiten CY:=0 f. 'Interrupt frei' ins Interrupt Set Interrupt Flags laden und testen APQ-Einträge? d. ausführen sonst Interrupt Flags löschen Register wiederherstellen
014E 0152	ED 7B 05 B1 C9	LD RET	SP,(B105)		Stackpointer wieder zurück
****** 0153 0154 0155 0156 0157 0158 015B 015C 015D 0160 0161	**************************************	LD INC LD INC OR JP LD PUSH CALL POP JR	********  E,(HL)  HL  A,(HL)  HL  A  Z,01E2  D,A  DE  01E2  HL  0153	IN	KICK EVENT : HL: Start d. Chain (FFC/FTC) KA innerhalb der Chain nach A,E laden Zeiger auf PQ-Zähler letzter Eintrag? d. einhängen, raus KA nach DE und retten lfd. Event einhängen Zeiger nächster Event nach HL und nächsten Event bearbeiten
0163 0164 0165 0166 0169	E5 23 23 CD D2 01 E1	PUSH INC INC CALL POP	*********  HL  HL  HL  O1D2  HL	IN	NEW FRAME FLY : HL: Zeiger auf KAFFC DE: Routinenadresse B: Priority Byte C: ROM-Konfiguration Zeiger auf KAFFC Zeiger auf den PQ-Zähler Event Block aufbauen Zeiger auf KAFFC
**** 016A 016D	**************************************	***** LD JP	******** DE,B18C 0373	IN	ADD FRAME FLY : HL: Zeiger auf KAFFC Start der FFC Event in FFC einhängen

******					KL DELETE FRAME FLY
					IN : HL: Zeiger auf KAFFC
0170	11 8C	<b>D1</b>	LD	DE,B18C	OUT: CY=0, wenn Ev. nicht in FFC Start der FFC
	C3 82		JP	0382	Event aus FFC aushängen
0173	CJ 02	05	O F	0302	Event ads fre adshangen
****	*****	*****	*****	****	KL NEW FAST TICKER
0176 0177			PUSH INC	HL HL	IN: HL: Zeiger auf KAFTC DE: Routinenadresse B: Priority Byte C: ROM-Konfiguration Zeiger auf KAFTC Zeiger auf
0178			INC	HL	den PQ-Zähler
	CD D2	01	CALL	01D2	Event-Block aufbauen
017C	E1		POP	HL	Zeiger auf KAFTC
****	****	*****	*****	*****	KL ADD FAST TICKER
0170	11 8E	р1	1.0	NE 019E	IN : HL: Zeiger auf KAFTC Start der FTC
	C3 73		LD JP	DE,B18E 0373	Event in FTC einhängen
					•
****	*****	*****	****	*****	KL DELETE FAST TICKER
					IN : HL: Zeiger auf KAFTC OUT: CY=0, Wenn Ev. nicht in FTC
0183	11 8E	R1	LD	DE,B18E	Start der FTC
	C3 82		JP	0382	Event aus FTC aushängen
****	*****	*****	*****	****	Tieken Chain beenheiter
				********	Ticker Chain bearbeiten
0189	2A 90		LD	HL,(B190)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain</li> </ol>
	2A 90 7C				
0189 0180 018D 018E	2A 90 7C B7 C8		LD LD OR RET	HL,(B190) A,H	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain</li> </ol>
0189 0180 0180 018E 018F	2A 90 7C B7 C8 5E		LD LD OR RET LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d.</li> </ol>
0189 0180 0180 018E 018F 0190	2A 90 7C B7 C8 5E 23		LD LD OR RET LD INC	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain         Ticker Chain         zuende?         dann raus         Koppeladr. d.         lfd. Eintrags</li> </ol>
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56		LD LD OR RET LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d.</li> </ol>
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23		LD LD OR RET LD INC LD INC	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE</li> </ol>
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E		LD LD OR RET LD INC LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain         Ticker Chain         zuende?         dann raus         Koppeladr. d.         lfd. Eintrags         in TC nach DE</li> <li>Tick Count</li> </ol>
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193 0194	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23		LD LD OR RET LD INC LD INC	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL)	<ol> <li>Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE</li> </ol>
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78		LD LD OR RET LD INC LD INC LD INC LD INC LD INC LD LD LD LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL)	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. Lfd. Eintrags in TC nach DE Tick Count nach BC Tick Count
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1		LD LD OR RET LD INC LD INC LD LD LD LD LD CD LD LD CD LD CD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null?
0189 018C 018D 018E 019G 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16		LD LD OR RET LD INC LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16		LD LD OR RET LD INC LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count erniedrigen
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 019A 019B	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78		LD LD OR RET LD INC LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count erniedrigen Tick Count
0189 018C 018D 018E 018F 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16		LD LD OR RET LD INC LD INC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null?
0189 018C 018D 018E 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 019D	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1		LD LD OR RET LD INC LD INC LD LD LD LD LD LD LD LD CR LD CR LD CR LD CR	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count erniedrigen Tick Count
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0198 0190 019D 019F 01A0	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 81 28 16 0B 78 81 0D 55 23 46 78 81 20 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E		LD LD OR RET LD INC LD INC LD LD CD LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0199 0199 0199 0190 0141	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 81 28 16 0B 78 B1 20 0E 23 23 24 23 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		LD LD OR RET LD INC LD INC LD CD LD CD LD CD LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0190 0190 0190 0191 0191 0192	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1 20 0E 23 23 E5		LD LD OR RET LD INC LD INC LD TINC LD CR JR DEC LD OR JR DEC LD DEC LD OR JR DEC LD DEC	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts retten
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0190 0190 0190 0191 0140 0141 01A2	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1 20 0E D5 23 23 E5 23	B1	LD LD OR RET LD INC LD INC LD TINC LD CR JR DEC LD OR JR DEC LD	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain Zuende?  dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts retten Zeiger auf KAPQ
0189 018C 018D 018E 019F 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0198 0199 0190 0191 0141 0141 0143 0143	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1 20 0E 23 23 23 CD E2	B1	LD LD OR RET LD INC LD INC LD INC LD CD INC LD CR JR PUSH INC INC INC INC CALL	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL HL HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain zuende? dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts retten Zeiger auf KAPQ Event einhängen
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0190 0190 0190 0191 0140 0141 01A2	2A 90 7C B7 C8 5E 23 56 23 4E 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1 20 0E D5 23 23 E5 23	B1	LD LD OR RET LD INC LD INC LD TINC LD CR JR DEC LD OR JR DEC LD DEC LD OR JR DEC LD DE	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL HL HL HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain Zuende?  dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts retten Zeiger auf KAPQ
0189 018C 018D 018E 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0190 0190 0140 01A1 01A2 01A3 01A4	2A 90 7C 87 C8 5E 23 56 23 46 78 B1 28 16 0B 78 B1 20 0E 23 23 23 23 25 22 CD E2 E1	B1	LD LD OR RET LD INC LD INC LD INC LD CD INC LD INC LD INC LD INC LD LD INC LD LD CR JR PUSH INC INC INC CALL POP	HL,(B190) A,H A Z E,(HL) HL D,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL) A,B C Z,01B0 BC A,B C NZ,01AD DE HL HL HL HL HL	1. Eintrag in Ticker Chain Ticker Chain Zuende?  dann raus Koppeladr. d. lfd. Eintrags in TC nach DE  Tick Count nach BC  Tick Count gleich null? d. nächsten Eintrag bearbeiten Tick Count ungleich null? d. speichern, nächst. Eintrag KATC retten HL: Zeiger auf Hi-Byte d. Reload Counts retten Zeiger auf KAPQ Event einhängen Zeiger auf Reload Count, Hi

01AB 01AC 01AD 01AE 01AF 01B0 01B1	2B D1 70 2B 71 EB 18 D9	DEC POP LD DEC LD EX JR	HL DE (HL),B HL (HL),C DE,HL 018C	Zeiger auf nächsten Eintrag Reload Count in Ticker Kopf speichern Adr. d. nächsten Eintr. n. HL Ticker Chain weiter bearbeiten
****	*****	*****	*****	KL ADD TICKER
	E5 23 23	PUSH INC INC	HL HL HL	IN: HL: Zeiger auf KATC DE: Tick Count BC: Reload Count Zeiger auf KATC Zeiger auf den Tick Count
01B8 01B9	F3 73 23 72 23	DI LD INC LD INC	(HL),E HL (HL),D HL	Tick Count setzen
01BC	71 23 70	LD INC LD	(HL),C HL (HL),B	Reload Count setzen
01BE	E1 11 90 B1 C3 73 03	POP LD JP	HL DE,B190 0373	Zeiger auf KATC. Start Ticker Chain Event in Ticker Chain einhäng.
****	******	******	*****	KL DELETE TICKER IN: HL: Zeiger auf KATC OUT: DE: lfd. TC-Zähler
01C5	11 90 B1	LD	DE 0100	CY=0, wenn Event nicht in TC
01CB 01CC 01CD 01CE	CD 82 03 DO EB 23 5E	CALL RET EX INC LD	DE,B190 0382 NC DE,HL HL E,(HL)	Start Ticker Chain Event aus TC aushängen war nicht drin? d. raus Zeiger auf KATC, Hi nach HL Zeiger auf TC-Zähler  lfd. TC-Zähler nach DE
01CB 01CC 01CD 01CE	CD 82 03 D0 EB 23	CALL RET EX INC	0382 NC DE,HL HL	Event aus TC aushängen War nicht drin? d. raus Zeiger auf KATC, Hi nach HL
01CB 01CC 01CD 01CE 01CF 01D0 01D1	CD 82 03 D0 EB 23 5E 23 56	CALL RET EX INC LD INC LD RET	0382 NC DE,HL HL E,(HL) HL D,(HL)	Event aus TC aushängen war nicht drin? d. raus Zeiger auf KATC, Hi nach HL Zeiger auf TC-Zähler  lfd. TC-Zähler nach DE  KL INIT EVENT IN: HL: Zeiger auf KAPQ DE: Routinenadresse B: Priority Byte C: ROM-Konfiguration
01CB 01CC 01CD 01CE 01CF 01D0 01D1	CD 82 03 D0 EB 23 5E 23 56 C9	CALL RET EX INC LD INC LD RET	0382 NC DE,HL HL E,(HL) HL D,(HL)	Event aus TC aushängen war nicht drin? d. raus Zeiger auf KATC, Hi nach HL Zeiger auf TC-Zähler  lfd. TC-Zähler nach DE  KL INIT EVENT IN: HL: Zeiger auf KAPQ DE: Routinenadresse B: Priority Byte

01DE 01DF	71 23	LD Inc	(HL),C HL	setzen Zeiger auf User-Area	
01E0-	FB	ΕI	_		
01E1	C9	RET			
****	*****	*****	****	KL EVENT	
0453	27	****		IN : HL: Zeiger auf KAPQ	
01E2 01E3	23 23	INC INC	HL HL	Zeiger auf PQ-Zähler	
01E4	F3	DI			
	7E 34	LD Inc	A,(HL) (HL)	PQ-Zähler laden und erhöhen	
	FA 06 02	JP	M,0206	war zw. \$7F u. \$FE? d. Count-1	
	B7	OR	Α	war <>0? (\$01\$7E, \$FF)	
	20 13 23	JR INC	NZ,0200 HL	d. Count erhöht lassen, raus Zeiger auf Priority Byte	
	7E	LD	A,(HL)	laden	
01EF	2B	DEC	HL	Zeiger auf PQ-Count	
01F0 01F1	B7 F2 2F 02	OR JP	A P,022F	Event synchronous? d. (n. Prior. geordn.) einhän.	
01F4	08	EX	AF, AF	nicht im Interrupt?	
01F5	30 12 08	JR	NC,0209 AF,AF'	dann async. Event ausführen	
01F7 01F8	87	EX ADD	AF,AF	Express Event?	
01F9		JP	P,00E8	sonst async. Event einhängen	
01FC 01FD	23 23	INC INC	HL HL	Zeiger auf Routinenadresse	
01FE	18 23	JR	0223	und Routine ausführen	
0200	08	EX	AF,AF'	Interrupt nur wieder	
0201 0203	38 01 FB	JR E I	C,0204	zulassen, wenn Interruptbehandlung	
0204	08	EX	AF,AF'	nicht laufend	
0205	С9	RET			
0206	35	DEC	(HL)	Zähler wieder zurücksetzen	
0207	18 F7	JR	0200	und raus	
0209	08	EX	AF,AF'		
****	****	****	****	From the development of the second state of th	
				Event wiederholt ausführen IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler	
020A	FB	ΕI		-	
020B 020C	<b>7</b> E B7	LD OR	A,(HL) A	Zähler laden >127?	
	F8	RET	M	dann raus, Event 'geschützt'	
020E	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zähler retten	
020F 0212	CD 1C 02 E1	CALL POP	021C HL	Event ausführen Zeiger auf Zähler	
0213	35	DEC	(HL)	Zähler dekrementieren	
0214	C8	RET	Z D. 0205	null? dann raus	
0215 0218	F2 0E 02 34	JP Inc	P,020E (HL)	Count war <>0? d. weiter sonst Count wieder :=0 setzen	
0219	C9	RET		raus	
****	*****	*****	******	KL DO SYNC	
				IN : HL: Zeiger KAPQ	
021A 021B	23 23	I NC I NC	HL HL	Zeiger auf PQ-Count berechnen	
0216	2.5	INC	III.	re count be eclinen	

****	*****	*****	*****	Event ausführen
021C	23	INC	HL	<pre>IN : HL: Zeiger auf PQ-Count Zeiger auf Priority Byte</pre>
021D		LD	A,(HL)	Priority Byte laden
021E	23	INC	НĹ	Zeiger auf Routinenadresse
021F		RRA		Far Call?
0220	D2 B9 B9	JP	NC,8989	dann entspr. behandeln
****	*****	*****	*****	Near Address Routine ausführen
0007			F 4111 S	IN: HL: Zeiger auf Routinenadr.
0223 0224	5E 23	LD	E,(HL)	Routinenadresse nach DE
0225	56	INC LD	HL D,(HL)	nach De
0226		EX	DE,HL	Routinenadresse nach HL
0227	E9	JP	(HL)	Routine ausführen, danach raus
****	****	*****	****	KL SYNC RESET
0228	21 00 00	LD	HL,0000	lfd. Priorität und
	22 94 B1	LD	(B194),HL	SPQ/Sperr-Priorität löschen
022E	C9	RET		
****	*****	*****	****	Synchronous Event einhängen
				IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler
				A: Priority Byte
022F		PUSH	HL	Zeiger auf Zähler retten
0230	47	LD	B,A	Priority Byte
0231 0234	11 96 B1 EB	LD EX	DE,B196 DE,HL	Start d. Sync. PQ (SPQ) +3 Zeiger auf KAPQ +3 nach HL
0235	2B	DEC	HL	Zeiger auf KAPQ +3 Nach NE Zeiger auf
	2B	DEC	HL	Koppeladresse, Hi
0237	56	LD	D,(HL)	KAPQ nach DE
0238	2B	DEC	НĹ	l aden
0239	5E	LD	E,(HL)	
023A	7A	LD	A,D	Hi-Byte d. Koppeladresse
023B	B7	OR	A	letzter Eintrag in SPQ?
023C 023E	28 07 13	JR INC	Z,0245 DE	<ul> <li>d. lfd. Event Block anhängen</li> <li>Zeiger auf folgendes</li> </ul>
023E	13	INC	DE	(neues) Priority Byte
0240	13	INC	DE	berechnen
0241	1A	LD	A,(DE)	Priority Byte laden
0242	B8	CP	В	mit lfd. Priorität vergleichen
0243	30 EF	JR	NC,0234	alte >= neue Prior.? d. weiter
0245	D1	POP	DE	sonst Zeiger auf lfd. Event
0246 0247	1B 23	DEC INC	DE HL	Zeiger auf KA, Hi
0247	7E	LD	A,(HL)	Zeiger auf letzte KAPQ, Hi letzte KAPQ in lfd.
0249	12	LD	(DE),A	Event Block eintragen,
024A	1B	DEC	DE	dabei Adr. d. lfd.
024B	72	LD	(HL),D	Event Blocks in letzte
024C	2B	DEC	HL	KAPQ eintragen,
024D	7E	LD	A,(HL)	lfd. Event also einhängen
024E	12	LD	(DE),A	
024F 0250	<b>73</b> 08	LD EX	(HL),E AF,AF¹	Interprint pur vulceser
0250	<b>38</b> 01	JR	C,0254	Interrupt nur zulassen wenn Interruptbehandlung
0253	FB	ΕI	3,0254	nicht laufend
0254	08	EX	AF,AF	
0255	C9	RET		

****	*****	*****	*****	KL NEXT SYNC
				OUT: A: alte Priorität
				HL: alte Event-Adresse
	_			CY:=1, wenn nächster Event
	F3	DI	4-407.	
0257	2A 93 B1	LD	HL,(B193)	Adr. d. lfd. Events
025A 025в	7C B7	LD OR	A,H A	kein Eintrag mehr in SPQ?
025C	28 17	JR	Z,0275	dann raus
025E	E5	PUSH	HL	Zeiger auf neuen Event Block
025F	5E	LD	E,(HL)	Koppeladresse laden,
0260	23	INC	HL	d.h. Zeiger auf folgenden
0261	56	LD	D,(HL)	Event nach DE
0262	23	INC	HL	
0263	23	INC	HL	Zeiger auf Priority Byte
0264	3A 95 B1	LD	A, (B195)	Priorität d. lfd. Events laden
0267	BE 70 04	CP	(HL)	und m. neuer Priorität vergl.
0268 026A	30 OA F5	JR PUSH	NC,0274 AF	lfd. Prior. größer? d. raus lfd. Priorität retten
026B	7E	LD	A,(HL)	neue Priorität laden
026C	32 95 B1	LD	(B195),A	und als lfd. setzen
	ED 53 93 B1	LD	(B193), DE	neuen Event als lfd. setzen
0273	F1	POP	AF	alte Priorität
0274	E1	POP	HL	Adr. d. alten Events
0275	FB	EI.		
0276	C9	RET		
****	*****	****	*****	KL DONE SYNC
				IN : HL: Zeiger Event
				A: Priorität d. Events
0277	32 95 B1	LD	(B195),A	Priorität als lfd. setzen
027A	23	INC	HL	Zeiger auf
027B	23	INC	HL	PQ-Zähler
027c 0270	35 c8	DEC RET	(HL) Z	Zähler erniedrigen schon null? dann raus
027E	F3	DI	2	scholl hutt: dann laus
027F	F2 2F 02	JP	P,022F	sonst b7=0? d. einhängen
0282	34	INC	(HL)	sonst Count Wiederherstellen
0283	FB	ΕI		
0284	<b>C9</b>	RET		
****	******	*****	*****	KL DEL SYNCHRONOUS
				IN : HL: Zeiger a. Event, KAPQ
0285	CD 8E 02	CALL	028E	Event abschalten
0288	11 93 B1	LD	DE,B193	und aus Sync. Pending Queue
028B	c3 82 03	JP	0382	aushängen
	****			
****	*******	*****	*****	KL DISARM EVENT
				IN : HL: Zeiger a. Event, KAPQ OUT: HL unverändert
028E	23	INC	HL	Zeiger auf
028F	23	INC	HL	PQ-Zähler
0290	36 CO	LD	(HL),CO	Zähler f. Event inaktiv setzen
0292	2B	DEC	HL	Zeiger auf Event
0293	2B	DEC	HL	wiederherstellen
0294	C9	RET		

***** 0295 0298 029A	************ 21 95 B1 CB EE C9	****** LD SET RET	******* HL,B195 5,(HL)	KL EVENT DISABLE Priority Byte lfd. Event auf max. Priorität setzen
***** 029B 029E 02A0	*********** 21 95 B1 CB AE C9	****** LD RES RET	******* HL,B195 5,(HL)	KL EVENT ENABLE Priority Byte lfd. Event wieder normale Priorität setz.
****	*****	*****	*****	KL LOG EXT IN: HL: Zieladr. f. Eintrag
02AC	E5	PUSH LD LD LD INC LD INC	HL DE,(B1A6) (B1A6),HL (HL),E HL (HL),D HL	C: ROM-No. Zieladresse retten Adr. d. 1. Eintrags in VL neu auf lfd. Eintrag setzen Adr. d. alten Eintrags als Koppeladr. setzen
02AD 02AE 02AF 02B0 02B1	2 <b>3</b> 70	LD INC LD POP RET	(HL),C HL (HL),B HL	ROM-Nummer setzen
****	*****	*****	****	KL FIND COMMAND
02B2 02B5 02B8 02BB 02BC 02BD 02BF 02C2 02C3	11 96 B1 01 10 00 CD A6 BA EB 2B CB FE 2A A6 B1 7D 18 10	LD LD CALL EX DEC SET LD LD JR	DE,B196 BC,0010 BAA6 DE,HL HL 7,(HL) HL,(B1A6) A,L 02D5	IN: HL: Zeiger auf Befehlsstring OUT: HL: Aufrufadresse
02C5 02C6 02C7 02C8 02C9 02CA 02CB 02CF 02D0 02D1 02D2 02D3 02D4 02D5 02D6		PUSH INC INC LD INC LD CALL POP RET EX LD INC LD LD CR	HL HL C,(HL) HL B,(HL) 02F4 DE C DE,HL A,(HL) HL H,(HL) L,A H NZ,02C5	Koppeladr. retten Zeiger auf ROM-Nummer aus VL-Eintrag ROM-Nummer laden  RSX-Str. in entspr. ROM suchen Zeiger auf Eintrag String gefunden? d. raus Zeiger auf Koppeladr. Koppeladresse nach HL laden  letzter Eintrag in VL? sonst nächsten Eintrag bearb.

0322 B7

OR

02D8 02DA 02DB 02DF 02E1 02E2 02E5 02E7 02E8 02E9 02EG	CD 83 BA F5	LD INC CALL PUSH AND LD CALL JR POP ADD JR LD OR JR RET POP JP	C,FF C BA83 AF 03 B,A Z,02F4 C,02F0 AF A NC,02DA A,C A Z,02DA	nicht gefund.? d. Anfangsno1 ROM-Nummer erhöhen ROM-Kennung holen und retten b1,b0 isolieren und nach B retten b1=b0=0? d. Str. in ROM suchen gefunden? d. System starten Kennung aus ROM b7=1? sonst nächstes ROM bearbeiten ROM-No. null? dann nächstes ROM bearbeiten raus, wenn ROM-No.<>0, b7=1 ROM-Kennung System starten
***	*****	****	****	RSX-String in ROM suchen IN: BC: ROM·No. bzw. Tab.Adr. OUT: HL: Einsprung f. Kommando DE: Zeiger hinter Kommando CY:=1, wenn String gefunden
02F4 02F7 02F8 02F9 02FB 02FC 03O2 03O3 03O4 03O6 03O8	78	LD LD OR JR LD LD CALL PUSH LD INC LD INC EX JR	HL,C004 A,B A Z,O2FF H,B L,C C,FF BA7E * BC E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL	Zeiger auf Adr. d. RSX-Strings Hi-Byte d. Tabellenadresse gleich null? d. C ROM-No., \$CDO4 a. Default sonst Zeiger auf RSX-Tabelle nach HL laden Default ROM-No.: Basic ROM auswählen u. anschalten ROM-No. retten Zeiger auf RSX- Stringtabelle nach DE Zeiger auf Adressentabelle vertauschen in Schleifenende springen
030A 030C 030F 0311 0312 0314 0316 0317 0318 0318 0318 0318 0318	OA BE 20 08 23 03 65 87	LD LD CP JR INC INC ADD JR EX JR LD INC ADD JR INC INC INC INC INC LD CP	BC,B196 A,(BC) (HL) NZ,0319 HL BC A NC,030D DE,HL 0325 A,(HL) HL A NC,0319 DE DE DE DE A,(HL)	Zeiger auf Befehlsstring Zeichen aus Befehlsstring mit Zeichen aus Tabelle vergl. ungleich? dann nächsten String sonst Zeiger nächstes Zeichen setzen letztes Zeichen des Befehls? sonst weiter vergleichen d. Einsprungadresse nach HL und raus bei Ungleichheit bis Stringende in ROM-Tabelle lesen  Zeiger auf nächsten RSX-Einsprung setzen 1. Zeichen d. nächsten Strings

Tabellenende?

0355 0356 0359 035A 035D 035E 035F	72 21 FC FF 19 CD A1 02 2B D1 C1	LD LD ADD CALL DEC POP POP	(HL),D HL,FFFC HL,DE 02A1 HL DE BC	setzen altes Hi RAM +1 -4 ergibt Zeiger auf VL-Eintrag ROM in VL eintragen neuer Hi RAM Zeiger neuer Lo RAM Zeiger alte und lfd. ROM-Nummer
0347 0348 0348 034F 0351 0352 0353 0354	09	EX LD LD ADD ADD LD INC	DE,HL HL,B1AA BC,(B1A8) B,00 HL,BC HL,BC (HL),E HL	nach DE Tabellenanfang lfd. ROM-Nummer  zweimal f. zwei Bytes pro Eintrag addieren altes Hi RAM in Tabelle
033E 033F 0341 0342 0345 0346	3D 20 1F C5 CD 06 C0 D5 23	DEC JR PUSH CALL PUSH INC	A NZ,0360 BC C006 DE HL	b1=0, b0=1? sonst ROM aus, raus ROM-Nummer retten ROM anspringen Lo RAM Zeiger retten Zeiger Hi RAM
0332 0333 0335 0336 0339 0330		LD CP RET CALL LD AND	A,C 08 NC BA7E A,(C000)	DE: Lo RAM, neu HL: Hi RAM, neu ROM-Nummer >7? dann zurück ROM anschalten ROM-Kennung b1,b0 isolieren
****	******	*****	*****	KL INIT BACK IN : C: ROM-Nummer DE: Lo RAM HL: Hi RAM OUT: C: ROM-Nummer B: alte Konfiguration
0329 032B 032E 032F 0331	OE 07 CD 32 03 OD 20 FA C9	LD CALL DEC JR RET	C,07 0332 C NZ,032B	HL: Hi RAM OUT: DE: Lo RAM, neu HL: Hi RAM, neu Start ROM-Nummer ROM ggf. in VL einh., in Tab. ROM-Nummer erniedrigen noch nicht null? dann weiter
****	******	*****	*****	KL ROM WALK IN : DE: LO RAM
0325 0326	C1 C3 8C BA	POP JP	NZ,030A BC BA8C	alte Konfiguration wieder setzen

036A 036B 036C 036D 036E 036F	20 03 BA 37 C8	CP INC LD DEC JR CP SCF RET OR RET LD LD	E HL A,(HL) HL NZ,036D D Z A Z L,(HL) H,A 0363	<pre>=gesuchtem Lo-Byte? Hi-Byte laden Zeiger wieder zurück ungleich? d. nächsten Eintrag Hi-Bytes auch gleich? CY:=1 f. evtl. gefunden wenn gleich, dann raus Listenende? dann raus, CY:=0 f. nicht gef.    Zeiger auf nächsten Eintrag    nach HL laden und nächsten Eintrag bearb.</pre>
****	*****	*****	*****	Add Event
0373 0374 0375 0378 037A	EB F3 CD 63 03 38 06 73	EX DI CALL JR LD	DE,HL 0363 C,0380 (HL),E	IN: HL: Zeiger auf KA d. Events DE: Zeiger auf entspr. Chain Adresse d. Events nach DE  Event in Chain suchen gefunden? dann raus sonst Event
037B 037C 037D 037E	23 72 13 AF 12 FB C9	INC LD INC XOR LD EI RET	HL (HL),D DE A (DE),A	an Chain hinten anhängen Zeiger auf Hi-Byte d. KA Markierung f. Kettenende setzen
****	*****	*****	*****	Delete Event
				IN: HL: Zeiger auf KA d. Events DE: Zeiger auf entspr. Chain OUT: CY:=1, wenn gef. u. gelöscht DE: Zeiger auf KA+1 HL: Zeiger letzte KA+1
0382 0383 0384	F3 CD 63 03	EX DI CALL	DE,HL 0363	IN: HL: Zeiger auf KA d. Events DE: Zeiger auf entspr. Chain OUT: CY:=1, wenn gef. u. gelöscht DE: Zeiger auf KA+1 HL: Zeiger letzte KA+1 Adresse d. Events nach DE Koppeladresse suchen
0383 0384 0387 0389 038A 038B	F3	DI		IN: HL: Zeiger auf KA d. Events DE: Zeiger auf entspr. Chain OUT: CY:=1, wenn gef. u. gelöscht DE: Zeiger auf KA+1 HL: Zeiger letzte KA+1 Adresse d. Events nach DE
0383 0384 0387 0389 038A 038B 038C 038D 038E 038F 0390	F3 CD 63 03 30 06 1A 77 13 23 1A 77 FB	DI CALL JR LD INC INC LD LD ED RET	0363 NC,038F A,(DE) (HL),A DE HL A,(DE) (HL),A	IN: HL: Zeiger auf KA d. Events DE: Zeiger auf entspr. Chain OUT: CY:=1, wenn gef. u. gelöscht DE: Zeiger auf KA+1 HL: Zeiger letzte KA+1 Adresse d. Events nach DE  Koppeladresse suchen nicht in Chain? dann raus sonst KA auf nächsten Event in vorige KA übertragen, d.h. lfd. Event aus Chain

```
B918 03A9 C3 8C BA
                        JΡ
                                            KL ROM DESELECT
                               BA8C
B91B 03AC
          C3 A6 BA
                         JΡ
                                BAA6
                                            KL LDIR
B91E 03AF C3 AC BA
                         JΡ
                                BAAC
                                            KL LDDR
*********
                                      KL POLL SYNCHRONOUS
                                      OUT: CY=0, wenn kein Eintrag mit
                                                 ausreichend. Priorität
B921 03B2
                                A, (B194)
                                            lfd. sync. Event
           3A 94 B1
                         LD
                                            kein Eintrag in SPQ?
B924 03B5
          В7
                        OR
                                Α
B925 03B6
           С8
                        RET
                                Z
                                            dann zurück
B926 03B7
                        PUSH
                                HL
           E5
B927 03B8
           F3
                        DΙ
B928 03B9
           2A 93 B1
                        LD
                                HL,(B193)
                                            Adr. d. lfd. sync. Events
B92B 03BC
          7c
                                            Ende der Pending Queue?
                         LD
                                A,H
B92C 03BD
                                            Ende der Queue?
           В7
                        OR
                                Α
B92D 03BE
           28 07
                         JR
                                Z,03C7
                                            dann raus
B92F 03C0
           23
                                               Zeiger auf Priorität
                         INC
                                HL
B930 03C1
           23
                         INC
                                HL
                                               d. lfd. Events
B931 03C2
           23
                         INC
                                HL
          3A 95 B1
                                A,(B195)
B932 03C3
                         LD
                                            Zeiger auf lfd. Priorität
B935 03C6
                         CP
                                            m. Prior. lfd. Event vergl.
           BE
                                (HL)
B936 03C7
                         POP
                                HL
           E1
B937 03c8
                         ΕI
           FB
B938 03C9
           C9
                         RET
**********
                                      INTERRUPT ENTRY CONT'D
B939 03CA F3
                         DΙ
B93A 03CB
           08
                         ΕX
                                AF, AF'
                                            Interrupt bereits laufend?
B93B 03CC 38 33
                         JR
                                C,0401
                                            dann EXT INT ENTRY
B93D 03CE D9
                         EXX
                                            Interrupt-Registersatz ein
B93E 03CF
           79
                         LD
                                            lfd. System Status (SYSTAT)
B93F 03D0
                         SCF
           37
                                            CY:=1 f. Interruptbeh. lfd.
B940 03D1
           FB
                         ΕI
                                            externen Interrupt zulassen
B941 03D2
           08
                        EX
                                AF, AF'
B942 03D3
          F3
                        DΙ
B943 03D4
                         PUSH
           F5
                                ΑF
                                            Akku retten
B944 03D5
           CB 91
                         RES
                                2,C
                                            Lo-ROM
B946 03D7
           ED 49
                         OUT
                                (C),C
                                            anschalten
B948 03D9 CD B1 00
                         CALL
                                00B1
                                            Scan Events, Chains bearb.
B94B 03DC
          В7
                        OR
                                            CY:=0
B94C 03DD
          08
                         EΧ
                                AF, AF'
                                            in Interrupt-Registersatz
B94D 03DE
          4F
                         LD
                                C,A
                                            alter SYSTAT
B94E 03DF
           06 7F
                         LD
                                B,7F
                                            ins Gate Array
                                A,(B104)
B950 03E1
           3A 04 B1
                         LD
                                            Interrupt-Flags
B953 03E4
           В7
                         OR
                                            testen
B954 03E5
           28 14
                         JR
                                Z,03FB
                                            keine APQ-Eintr., TC inakt.
B956 03E7
                         JP
           FA 6A B9
                                M, B96A
                                            APQ in Bearbeitung? d. raus
B959 03EA
           79
                         LD
                                A,C
                                            SYSTAT
B95A 03EB
           E6 0C
                                00
                         AND
                                            ROM-Switches isolieren
B95C 03ED
           F5
                         PUSH
                                ΑF
                                            und retten
B95D 03EE
           CB 91
                        RES
                                2,C
                                            Hi-ROM anschalten
B95F 03F0
           D9
                        EXX
                                            norm. Registersatz
B960 03F1
           CD OA 01
                        CALL
                                010A
                                            APQ u. TC bearbeiten
B963 03F4
           D9
                        EXX
                                            Interrupt Registersatz
B964 03F5
                        POP
           E1
                                HL
                                            ROM-Switches
B965 03F6
           79
                        ĹD
                                            SYSTAT
                                A,C
           E6 F3
B966 03F7
                        AND
                                F3
                                              alten ROM-Status
B968 03F9
           В4
                        OR
                                Н
                                              wiederherstellen
```

B969	N3FA	4F			LD	C,A		und nach C als SYSTAT
B96A		ED	40		OUT	(0),0		SYSTAT ins GA schreiben
B96C		D9	47		EXX	(0),0		norm. Registersatz
						A F		-
B96D		F1			POP	AF		alter Akku
B96E		FΒ			ΕÏ			
B96F	0400	С9			RET			
					*****			UTERRUPE EUTRY
								NTERRUPT ENTRY
	0401	80			EX	AF,AF		alter Akku
B971		E1			POP	HL		RET-Adresse löschen
B972		F5			PUSH	AF		Akku retten
B973	0404	CB			SET	2,C		Lo-ROM
B975	0406	ED	49		OUT	(0),0		ausschalten
в977	0408	CD	3B	00	CALL	003B		externen Interrupt ausführ.
B97A	040B	18	CF		JR	03DC		und in Interrupt-Behandlung
****	*****	***	****	****	*****	***		PCHL CONT'D
							IN:	HL<130>: Sprungadresse
								HL<1514>: Konfiguration
B97C	040D	F3			DI			
B970	040E	E5			PUSH	HL		Sprungadr. u. Konfig.
	040F	D9			EXX			2. Registersatz
	0410	D1			POP	DE		Sprungadr. nach DE
	0411		06		JR	0419		Sprung ausführen
5700	0411	,,,	00		OIX	0417		apraing dustum en
****	****	***	***	****	*****	***	KL LO	JUMP CONT'D
								(SP): Sprungadr. u. Konfig.
								SP:=SP+2
BO82	0413	F3			DI		001.	51 1-51 · E
	0414	D9			EXX			2. Registersatz
	0415	E1			POP	HL		RET-Adresse
	0416	5E			LD	E,(HL	)	Sprungadr. nach Aufruf
	0417	23			INC	HL		nach DE
	0418	56			LD	D,(HL		
	0419	80			EX	AF,AF	•	Akku retten
	041A	7A			LD	A,D		Konfig. nach A retten
B98A	041B	CB	BA		RES	7,D		Konfig. löschen,
B98C	041D	CB	В2		RES	6,D		ergibt Sprungadr. in DE
B98E	041F	07			RLCA			
B98F	0420	07			RLCA			KonfigBits in A
B990	0421	07			RLCA			in die Position b3/b2
B991	0422	07			RLCA			schieben
	0423	A9			XOR	С		
	0424		00		AND	OC		und in SYSTAT hinein
	0426	A9	00		XOR	C		setzen
	0427	C5			PUSH	BC		alten SYSTAT retten
			40	00				
	0428		8A	BA	CALL	B9A8		Konfig. setzen, Rout. aufr.
	042B	F3			DI			
	042C	D9			EXX			alten Registersatz wieder
	042D	08			EX	AF, AF	'	anschalten
	042E	79			LD	A,C		neue Konfig.
	042F	С1			POP	BC		alte Konfig.
B99F	0430	E6	03		AND	03		neuen Bildschirm-Modus
B9A1	0432	CB	89		RES	1,C		in alten SYSTAT,
B9A3	0434	СВ	81		RES	0,0		d.h. beibehalten
	0436	В1			OR	c c		
	0437		01		JR	043A		SYSTAT setzen

	****			
******			Up.	rung nach DE ausführen
			1 N	: DE: Sprungadresse A: Wert f. Gate Array
B9A8 0439	D5	PUSH	DE	Sprungadr. auf Stack
B9A9 043A	4F	LD	C,A	Byte f. Gate Array
B9AA 043B	ED 49	OUT	(C),C	ins Gate Array schreiben
B9AC 043D	B7	OR	A .	CY:=0 f. Interrupt inaktiv
B9AD 043E	08	EX	AF,AF'	ins Interrupt-Carry
B9AE 043F	D9	EXX	<b>,</b>	norm. Registersatz an
B9AF 0440	FB	EI		noth, nograter and
B9B0 0441	C9	RET		Routine anspringen
*****	****	******	N.L	FAR PCHL
			1 N	: HL: Routinenadresse
POR1 0//2	F7	DI		C: Konfig. f. Aufruf
B9B1 0442 B9B2 0443	F3 08	EX	AF,AF'	Akku retten
B9B3 0444	79	LD	A,C	Konfig. nach A
B9B4 0445	E5	PUSH	HL	Sprungadresse
B9B5 0446	D9	EXX		1. Registersatz retten
B9B6 0447	D1	POP	DE	Sprungadresse nach DE
B9B7 0448	18 15	JR	045F	Sprung ausführen
*****	*****	*****	N.L	FAR CALL
			IN	: HL: Zeiger auf Routinenadr.
	_			und Konfiguration
B9B9 044A	F3	DI		
B9BA 044B	E5	PUSH	HL	
B9BB 044C	D9	EXX		
B9BC 044D	E1	POP	HL	
	12 00	1D	0450	
B9BD 044E	18 09	JR	0459	
	18 09			LO FAR CALL CONT'D
			**** KL	LO FAR CALL CONT'D : ((SP)): Routinenadresse
			**** KL	
			**** KL	: ((SP)): Routinenadresse
89BF 0450 B9C0 0451	*******	*****	**** KL	<ul><li>: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration</li><li>1. Registersatz retten</li></ul>
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452	F3 D9 E1	******* DI	HL HL	<ul><li>: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration</li><li>1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL</li></ul>
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453	F3 D9 E1 5E	DI EXX POP LD	**** KL IN HL E,(HL)	<ul><li>: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration</li><li>1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende</li></ul>
B9BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454	F3 D9 E1 5E 23	DI EXX POP LD INC	**** KL IN HL E,(HL) HL	<ul> <li>: ((SP)): Routinenadresse</li> <li>((SP)+2): Konfiguration</li> <li>1. Registersatz retten</li> <li>RET-Adresse nach HL</li> <li>auf Aufruf folgende</li> <li>Adresse nach DE</li> </ul>
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455	F3 D9 E1 5E 23	DI EXX POP LD INC LD	HL E,(HL) HL D,(HL)	<ul> <li>: ((SP)): Routinenadresse</li> <li>((SP)+2): Konfiguration</li> <li>1. Registersatz retten</li> <li>RET-Adresse nach HL</li> <li>auf Aufruf folgende</li> <li>Adresse nach DE</li> <li>laden</li> </ul>
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456	F3 D9 E1 5E 23 56 23	DI EXX POP LD INC LD INC	HL E,(HL) HL D,(HL) HL	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration 1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse
898F 0450 89C0 0451 89C1 0452 89C2 0453 89C3 0454 89C4 0455 89C5 0456 89C6 0457	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH	HL E,(HL) HL D,(HL) HL	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration 1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX	HL E,(HL) HL D,(HL) HL HL DE,HL	<ul> <li>: ((SP)): Routinenadresse</li> <li>((SP)+2): Konfiguration</li> <li>1. Registersatz retten</li> <li>RET-Adresse nach HL</li> <li>auf Aufruf folgende</li> <li>Adresse nach DE</li> <li>laden</li> <li>und neue RET-Adresse</li> <li>auf Stack</li> <li>Adresse nach Aufruf nach HL</li> </ul>
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD	HL E,(HL) HL D,(HL) HL HL DE,HL E,(HL)	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse
B9BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC	**** KL IN HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9CA 045B	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD	**** KL IN HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL)	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9CA 045B B9CB 045C	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 56 23	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC	**** KL IN HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL)	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf
B9BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9CA 045B B9CB 045C B9CC 045D	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC	**** KL IN  HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF'	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9CA 045B B9CB 045C	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 56 23	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC	**** KL IN HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL)	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf
B9BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9CA 045B B9CB 045C B9CC 045D	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC	**** KL IN  HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF'	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten
89BF 0450 B9C0 0451 B9C1 0452 B9C2 0453 B9C3 0454 B9C4 0455 B9C5 0456 B9C6 0457 B9C7 0458 B9C8 0459 B9C9 045A B9C8 0450 B9C9 045A B9C8 0450 B9C9 045C	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 7E	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC LD INC LD INC LD INC LD	HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF' A,(HL)	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten Konfiguration laden
**************************************	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08 7E FE FC 30 BE 06 DF	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC LD INC CP	HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF' A,(HL) FC NC,0421 B,DF	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten Konfiguration laden externes ROM?
898F 0450 89C0 0451 89C1 0452 89C2 0453 89C3 0454 89C4 0455 89C5 0456 89C6 0457 89C7 0458 89C8 0459 89C8 0450 89C8 0450 89C0 0451 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0463 89D4 0463 89D4 0465	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08 7E FE FC 30 BE 06 DF ED 79	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC LD INC CP JR	HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF' A,(HL) FC NC,0421	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten Konfiguration laden  externes ROM? sonst SYSTAT setzen
898F 0450 89C0 0451 89C1 0452 89C2 0453 89C3 0454 89C4 0455 89C5 0456 89C6 0457 89C7 0458 89C8 0459 89C8 0459 89C8 0450 89C8 0450 89C8 0450 89C8 0456 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466 89C8 0466	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08 7E FE FC 30 BE 06 DF ED 79 21 A8 B1	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC EX LD INC LD	HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF' A,(HL) FC NC,0421 B,DF (C),A HL,B1A8	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten Konfiguration laden  externes ROM? sonst SYSTAT setzen I/O-Adr. f. ROM-Auswahl ROM-Nummer setzen alte ROM-Nummer
898F 0450 89C0 0451 89C1 0452 89C2 0453 89C3 0454 89C4 0455 89C5 0456 89C6 0457 89C7 0458 89C8 0459 89C8 0450 89C8 0450 89C0 0451 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0456 89C0 0463 89D4 0463 89D4 0465	F3 D9 E1 5E 23 56 23 E5 EB 5E 23 56 23 08 7E FE FC 30 BE 06 DF ED 79	DI EXX POP LD INC LD INC PUSH EX LD INC LD INC LD INC LD INC LD INC EX LD INC EX LD OUT	HL E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL E,(HL) HL D,(HL) HL AF,AF' A,(HL) FC NC,0421 B,DF (C),A	: ((SP)): Routinenadresse ((SP)+2): Konfiguration  1. Registersatz retten RET-Adresse nach HL auf Aufruf folgende Adresse nach DE laden und neue RET-Adresse auf Stack Adresse nach Aufruf nach HL Routinenadresse nach DE laden Zeiger a. Konfig. f. Aufruf Akku retten Konfiguration laden  externes ROM? sonst SYSTAT setzen I/O-Adr. f. ROM-Auswahl ROM-Nummer setzen

B9DB 046C	C5	PUSH	вс	alte ROM-Nummer retten
B9DC 046D	FD E5	PUSH	IY	
B9DE 046F	3D	DEC	Ā	ROM-Nummer
B9DF 0470	FE 07	CP	07	von 0108?
B9E1 0472	30 OF	JR	NC,0483	sonst raus
B9E3 0474	87	ADD	A	ggf. *2, f. 2 Bytes/Eintrag
B9E4 0475	C6 AC	ADD	AC	und zu Tabellenstart
B9E6 0477	6F	LD	L,A	(B1AC) addieren
B9E7 0478	CE B1	ADC	в1	Ergebnis
B9E9 047A	95	SUB	L	nach HL
B9EA 047B	67	LD	H,A	
B9EB 047C	7E	LD	A,(HL)	Einsprung f. ROM
B9EC 047D	23	INC	HL	aus der Tabelle
B9ED 047E	66	LD	H,(HL)	holen,
B9EE 047F	6F	LD	L,A	nach HL
B9EF 0480	E5	PUSH	HĹ	und Einsprung
B9F0 0481	FD E1	POP	ΙY	nach IY
B9F2 0483	06 7F	LD	B,7F	I/O-Adr. d. Gate Array
B9F4 0485	79	LD	A,C	SYSTAT nach A
B9F5 0486	CB D7	SET	2,A	Lo-ROM ausschalten
B9F7 0488	CB 9F	RES	3,A	Hi-ROM einschalten
B9F9 048A	CD A8 B9	CALL	B9A8	Routine aufrufen
B9FC 048D	FD E1	POP	ΙΥ	
B9FE 048F	F3	DI		
B9FF 0490	D9	EXX		<ol> <li>Registersatz wieder an</li> </ol>
BA00 0491	80	EX	AF,AF'	alter Akku wieder an
BA01 0492	59	LD	E,C	alter SYSTAT
BA02 0493	C1	POP	BC	alte ROM-Nummer
BA03 0494	78	LD	A,B	nach A
BA04 0495	06 DF	LD	B,DF	I/O-Adr. f. ROM-Auswahl
BA06 0497	ED 79	OUT	(C),A	alte ROM-No. wieder setzen
BA08 0499	32 A8 B1	LD	(B1A8),A	und als alte No. setzen
BAOB 049C	06 7F	LD	B,7F	I/O-Adr. d. Gate Array
BAOD 049E	7B	LD	A,E	alten SYSTAT nach A
BA0E 049F	18 8F	JR	0430	alte Konfig. wieder setzen
	*****		abilities and a man	
*****	******	******	KL 31	DE PCHL CONT'D
0410 0/41	r7	D.1	IN:	HL: Routinenadresse
	F3	DI		Ada d Barretta
BA11 04A2	E5	PUSH	HL	Adr. d. Routine
BA12 04A3 BA13 04A4	D9	EXX	DE	1. Registersatz retten
BA14 04A4	D1 18 08	POP	DE 04AF	Routinenadresse nach DE
BA 14 U4A5	10 00	JR	U4AF	Routine anspringen
*****	*****	*****	**** KI LC	SIDE CALL CONTID
				(SP): Adr. d. Routinenadr.
				SP:=SP+2
BA16 04A7	F3	DI		<u>-</u>
BA17 04A8	D9	EXX		<ol> <li>Registersatz retten</li> </ol>
BA18 04A9	E1	POP	HL	RET-Adresse vom Stack
BA19 04AA	5E	LD	E,(HL)	Adresse nach Aufruf
BA1A 04AB	23	INC	HL	nach DE laden
BA1B 04AC	56	LD	D,(HL)	·
BA1C 04AD	23	INC	HL	neue RET-Adresse
BA1D 04AE	E5	PUSH	HL	auf Stack
BA1E 04AF	80	EX	AF,AF'	Akku retten
BA1F 04B0	7A	LD	A,D	Hi-Byte d. Adresse
BA20 04B1	CB FA	SET	7,D	Bit 14 u. 15 setzen f.

BA22 04B3 BA24 04B5 BA26 04B3 BA27 04B8 BA28 04B6 BA2B 04B6 BA2C 04B6	6 E6 CC 7 O7 8 O7 9 21 AB C 86	B1	SET AND RLCA RLCA LD ADD JR	6,D CO HL,B1AB (HL) 0463	Sprung ins Hi-ROM ROM-Select-Bits isolieren und in b1,b0 schieben Konfig. b. ROM-Einsprung addieren und Sprung ausführen
******	*****	*****	*****	**** V) E1	RM JUMP CONT'D
				R	((SP)): Routinenadr.
BA2E 04BI	F3		DI		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BA2F 04C			EXX		<ol> <li>Registersatz retten</li> </ol>
BA30 04C			POP	HL	Aufrufadresse
BA31 04C2			LD	E,(HL)	Adresse nach Aufruf
BA32 04C3			INC	HL	nach DE
BA33 04C4			LD Res	D,(HL) 2,C	laden Lo-ROM
BA36 04C			OUT	(C),C	einschalten
BA38 04C9		3F BA	LD	(BA3F),DE	Adr. f. CALL speichern
BA3C 04C		. 51 571	EXX	(2,10.7,02	1. Registersatz wieder ein
BA3D 04CE			ΕI		
BA3E 04CI	CD 3E	BA	CALL	BA3E	Routine aufrufen
BA41 04D2			DI		
BA42 04D3			EXX		2. Registersatz einschalten
BA43 04D4			SET	2,C	Lo-ROM wieder
BA45 04D6		,	OUT	(0),0	ausschalten
BA47 04D8			EXX EI		1. Registersatz
BA49 04D			RET		
51147 0421					
*****		*****		**** KL L	ROM ENABLE
BA4A 04DE			DI		
BA4B 04D0			EXX	4.0	2. Registersatz ein
BA4C 04DE			LD RES	A,C 2,C	SYSTAT nach A retten Lo-ROM
BA4F 04E0			OUT	(C),C	einschalten
BA51 04E			EXX	(0),0	1. Registersatz ein
BA52 04E3			EI		The megroculous and
BA53 04E4			RET		
******		*****		**** KL L	ROM DISABLE
BA54 04E5 BA55 04E6			DI		2 Pagistonosta sim
BA56 04E			EXX	A C	2. Registersatz ein
BA57 04E8			LD Set	A,C 2,C	SYSTAT nach A retten Lo-ROM
BA59 04E			OUT	(C),C	ausschalten
BA5B 04E			EXX	(0),0	1. Registersatz ein
BASC 04E			EI		
BASD 04E			RET		
******				++++	DOW ENABLE
BASE 04EI			DI	KL U	ROM ENABLE
BASE 04E			EXX		2. Registersatz ein
8A60 04F			LD	A,C	SYSTAT nach A retten
BA61 04F2		)	RES	3,C	Hi-ROM
BA63 04F4			OUT	(0),0	einschalten
BA65 04F6	5 D9		EXX	•	<ol> <li>Registersatz ein</li> </ol>
BA66 04F	7 FB		ΕI		

BA67 04F8	C9	RET	
*****	*****	****	KL U ROM DISABLE
BA6D 04FE	F3 D9 79 CB D9 ED 49 D9 FB C9	DI EXX LD A,C SET 3,C OUT (C), EXX EI RET	<ol> <li>Registersatz ein SYSTAT nach A retten Hi-ROM</li> </ol>
	*****		KI DOM DESTODE
BA72 0503 BA73 0504 BA74 0505 BA75 0506 BA77 0508 BA78 0509 BA79 050A BA7B 050C BA7C 050D BA7D 050E	F3 D9 A9 E6 OC A9 4F ED 49 D9 FB	DI EXX XOR C AND OC XOR C LD C,A OUT (C), EXX EI RET	KL ROM RESTORE  2. Registersatz ein b3,b2 d. Akkus in lfd. SYSTAT, d.h. alte ROM-Setzung wieder  C einschalten 1. Registersatz ein
****	*****	*****	KL ROM SELECT
BA7E 050F BA81 0512	CD 5E BA 18 OF	CALL BA5E JR 0523	IN : C: ROM-Nummer Hi-ROM einschalten
*****			
DA93 051/			KL PROBE ROM IN : C: ROM-Nummer OUT: A: ROM-Kennung HL: Marke u. Versionsnummer
BA83 0514 BA86 0517 BA89 051A		CALL BA7E LD A,(C	IN : C: ROM-Nummer OUT: A: ROM-Kennung HL: Marke u. Versionsnummer
BA86 0517 BA89 051A	CD 7E BA 3A 00 CO	CALL BA7E LD A,(C LD HL,(	IN: C: ROM-Nummer OUT: A: ROM-Kennung HL: Marke u. Versionsnummer ROM anschalten 000) ROM-Kennung laden COO1) Marke u. Versionsno. laden  KL ROM DESELECT IN: B<32>: neue ROM-Bits C: neue ROM-Nummer A: alte ROM-Bits OUT: A,B: alte ROM-Bits
BA86 0517 BA89 051A	CD 7E BA 3A 00 CO 2A 01 CO	CALL BA7E LD A,(C LD HL,(	IN: C: ROM-Nummer OUT: A: ROM-Kennung HL: Marke u. Versionsnummer ROM anschalten 000) ROM-Kennung laden CO01) Marke u. Versionsno. laden  KL ROM DESELECT IN: B<32>: neue ROM-Bits C: neue ROM-Nummer A: alte ROM-Bits OUT: A,B: alte ROM-Bits C: alte ROM-Nummer ROM-Kennung retten alte ROM-Bits
BA86 0517 BA89 051A ************************************	CD 7E BA 3A 00 C0 2A 01 C0  ***********************************	CALL BA7E LD A,(C LD HL,( ************************************	IN : C: ROM-Nummer OUT: A: ROM-Kennung HL: Marke u. Versionsnummer ROM anschalten OOO) ROM-Kennung laden COO1) Marke u. Versionsno. laden  KL ROM DESELECT IN: B<32>: neue ROM-Bits C: neue ROM-Nummer A: alte ROM-Bits OUT: A,B: alte ROM-Bits C: alte ROM-Nummer ROM-Kennung retten alte ROM-Bits wieder setzen

BA9B 052C BA9C 052D BA9D 052E BA9E 052F BA9F 0530 BAA0 0531 BAA1 0532	46 71 48 47 FB E1 C9	LD LD LD EI POP RET	B,(HL),(C,BB,A	
*****	****	****	***	KL CURR SELECTION
BAA2 0533 BAA5 0536	3A A8 B1 C9	LD RET	A,(B1	OUT: A: lfd. ROM-Nummer A8) lfd. ROM-Nummer laden
*****	****	*****	***	KL LDIR
				IN: HL: Zeiger auf Quellblock DE: Zeiger auf Zielblock BC: Länge CUT: HL: Zeiger nach Quellblock DE: Zeiger nach Zielblock BC: immer 0
BAA6 0537 BAA9 053A BAAB 053C	CD B2 BA ED B0 C9	CALL LDIR RET	вав2	V=0, N=0, H=0 ROMs vorübergeh. abschalten Block kopieren
******	*****	****	****	KL LDDR
				IN: HL: Zeiger a. Quellblockende DE: Zeiger auf Zielblockende BC: Länge OUT: HL: Zeiger vor Quellblock DE: Zeiger vor Zielblock BC: immer 0 V=0, N=0, H=0
BAAC 053D BAAF 0540 BAB1 0542	CD B2 BA ED B8 C9	CALL LDDR RET	BAB2	ROMs vorübergeh. abschalten Block kopieren
*****	*****	*****	***	ROMs transparent abschalten
BAB2 0543 BAB3 0544 BAB4 0545 BAB5 0546 BAB6 0547 BAB8 0549 BABC 054D BABF 0550 BAC0 0551 BAC1 0552 BAC2 0553 BAC4 0555 BAC5 0556 BAC6 0557	F3 D9 E1 C5 CB D1 CB D9 ED 49 CD C7 BA F3 D9 C1 ED 49 D9 FB	DI EXX POP PUSH SET SET OUT CALL DI EXX POP OUT EXX EI RET	HL BC 2,C 3,C (C),C BAC7	restl. Routine erst ausf. nach Beendigung derselben: 2. Registersatz alten SYSTAT
BAC7 0558 BAC8 0559 BAC9 055A BACA 055B	E5 D9 FB C9	PUSH EXX EI RET	НL	Adr. d. aufruf. Routine 1. Registersatz ein Routine anspringen

05A6 ED 49

05A8 2B

OUT

DEC

(0),0

HL

******			(L RAM LAM, HL (läßt Flags unverändert) IN : HL: Adresse DUT: A: Byte von (HL)
BACB 055C F3 BACC 055D D9 BACD 055E 59 BACE 055F CB D3 BADO 0561 CB DB BAD2 0563 ED 59 BAD4 0565 D9 BAD5 0566 7E BAD6 0567 D9 BAD7 0568 ED 49 BAD9 056A D9 BADA 056B FB BADB 056C C9	DI EXX LD SET OUT EXX LD EXX OUT EXX EI RET	E,C 2,E 3,E (C),E A,(HL)	2. Registersatz ein SYSTAT nach E kopieren alle 64KB RAM einschalten neuen SYSTAT ausgeben wieder 1. Registersatz ein Byte aus RAM laden 2. Registersatz ein wieder alten SYSTAT setzen 1. Registersatz ein
*****	*****		KL RAM LAM, IX IN : IX: Adresse
BADC 056D D9 BADD 056E 79 BADE 056F F6 0C BAEO 0571 ED 79 BAE2 0573 DD 7E 0 BAE5 0576 ED 49 BAE7 0578 D9 BAE8 0579 C9	EXX LD OR OUT OU LD OUT EXX RET	A,C OC (C),A A,(IX+	OUT: A: Byte von (IX)  2. Registersatz  lfd. SYSTAT nach A  beide ROMs  ausschalten  OO) Byte aus RAM laden  alten SYSTAT wieder setzen  1. Registersatz wieder ein
057A C7 057B C7 057C C7 057D C7 057E C7 057F C7	RST 00 RST 00 RST 00 RST 00 RST 00 RST 00		
	MAC	HINE PAC	K (MC)
**************************************	*********** DI	****	RESET CONT'D
0581 01 82 F7 0584 ED 49 0586 01 00 F4 0589 ED 49 0588 01 00 F6 058E ED 49 0590 01 7F EF 0593 ED 49 0595 06 F5 0597 ED 78 0599 E6 10	OUT (C) LD BC, OUT (C) AND 10	F400 ,C F600 ,C EF7F ,C 5	Kontrollregister PIO 8255 initialisieren \$00 aus Port A senden \$00 aus Port C senden \$7F an den Drucker schicken Port B, PIO laden Bit f. 50/60Hz Bildwiederh.
059B 21 C4 05 059E 20 03 05A0 21 D4 05 05A3 01 0F BC	JR NZ, LD HL,	05C4 05A3 05D4 BCOF	Tabelle f. 50Hz wenn =1, d.h. 50Hz sonst Tabelle f. 60Hz Adresse in CRIC

Adresse in CRTC schreiben

nächstes Byte aus Tabelle

05A9 05AA 05AB 05AD 05AE 05AF 05B2	7E 04 ED 79 05 0D F2 A6 18 20	05	LD INC OUT DEC DEC JP JR	A,(HL) B (C),A B C P,05A6 05D4	laden und ins entspr. CRTC-Register schreiben CRTC-Adreßregister Registernummer erniedrigen bis alle CRTC-Register gesetzt Tabellen überspringen
****				*****	CRTC-Werte, 50 Hz
05B4 05BC			26 00 19 30 00 c		
****	*****	*****	*****	*****	CRTC-Werte, 60 Hz
05 C4 05 CC			1F 06 19 30 00 C		
	11 5c 21 00 18 32	00	LD LD JR	DE,065C HL,0000 060E	Zeiger auf Einschaltmeldung Kennz. f. Basic anspringen System starten
****	****	*****	*****	*****	MC BOOT PROGRAM
05DC 05DF 05E0 05E3	31 00 E5 CD 68 F3		LD PUSH CALL DI	SP,C000 HL 1E68	IN : HL: Aufrufadr. d. Programms Stack Startwert · Aufrufadr. retten SOUND RESET
05E4 05E7 05E9 05EC 05ED	01 FF ED 49 CD 50 E1 D5		LD OUT CALL POP PUSH	BC,F8FF (C),C 005C HL DE	\$FF an evtl. angeschl. Periph. senden Kernel initialisieren Aufrufadresse Einsprung lfd. ROM
05 EE 05 EF 05 F0 05 F3 05 F6 05 F9	C5 E5 CD 1E CD 88 CD B1 CD 5E	10 0A	PUSH PUSH CALL CALL CALL CALL	BC HL 1A1E 1088 0AB1 BA5E	alte/neue ROM-Konfig. Aufrufadr. d. Programms KM RESET TXT RESET SCR RESET Hi-ROM einschalten
05FC 05FD 0600 0601 0602	E1 CD 75 C1 D1 38 07		POP CALL POP POP JR	HL 0775 BC DE C,060B	Aufrufadr. d. Boot-Programms Lade-Routine ausführen alte/neue ROM-Konfig. Einsprung in lfd. ROM kein Fehler? d. System starten
0604 0605 0606 0609	EB 48 11 E8 18 03		EX LD LD JR	DE, HL C,B DE,06E8 060E	Einsprung in lfd. ROM alte ROM-Konfig. Adr. f. "PROGRAM LOAD FAILED" und System starten
****	*****	****	*****	****	MC START PROGRAM IN: DE: Adr. f. Meldung HL: Adr. d. Programms (=\$0000 f. Basic) C: ROM-Konfiguration
060B	11 26	07	LD	DE,0726	Zeiger auf RET (keine Meldung)
060E 060F 0611	F3 ED 56 D9		DI IM EXX	1	2. Registersatz ein
0612	01 00	DF	LD	BC,DF00	\$00 als ROM-Nummer

0615	ED	49			OU	IT		(0),0	setzen
0617		FF	F8		LD			BC,F8FF	evtl. Peripherie \$FF
061A		49			ΟU	IT		(c),c	übergeben .
061C	21	00	в1		LD	)		HL,B100	den Bereich von \$8100
061F		01			LD	)		DE, B101	bis \$B8FF, d.h.
0622	01	FF	07		LD	)		BC,07FF	den Arbeitsspeicher
0625	36	00			LD	)		(HĹ),00	für das Operating System
0627	ED	В0			LD	IR		•	löschen
0629	01	89	7F		LD	)		BC,7F89	Hi-ROM aus, Lo-ROM an, Mode 1
062C	ED	49			ΟU	IT		(0),0	setzen
062E	D9				ΕX	X			wieder 1. Registersatz
062F	ΑF				XC	R		A	CY:=O f. nicht im Interrupt
0630	08				ΕX			AF,AF1	ins Interrupt-Carry
0631	31	00	C0		LD	)		SP,C000	Stack Startwert
0634	E5				ΡÜ	ISH		HL <sup>'</sup>	Einsrungadresse
0635	C5				ΡÜ	ISH		ВС	ROM-Konfiguration
0636	D5				ΡÜ	ISH		DE	Adresse der Meldung
0637	CD	44	00		CA	LL	-	0044	Hi Kernel Jumps kopieren
063A	CD	88	80		CA	LL	- 1	8880	Jump Restore
063D	CD	E0	19		CA	LL		19E0	KM Init
0640	CD	68	1E		CA	LL		1E68	Sound Reset
0643	CD	ΑO	0A		CA	LL	1	OAAC	SCR Init
0646	CD	78	10		CA	LL		1078	TXT Init
0649	CD	80	15		CA	LL		15B0	GRA Init
064C	CD	70	23		CA	LL		2370	CAS Init
064F	CD	E6	07		CA	LL	-	07E6	MC Reset Printer
0652	FB				ΕĮ				
0653	E1				PC	)P	-	HL	Adresse f. Meldung
0654	CD	75	07		CA	LL	-	0775	Meldung ausgeben
0657	C1				PC	P		3C	ROM-Konfiguration
0658	E1				PC	P		HL	Einsprungadresse
0659	С3	77	00		JP	•	1	0077	Programm/Basic anspringen
and and a									
								*****	Embenatt netdang adageben
065C			07			LL		0712	Firmennamen-Adresse holen
065F		EB				LL		06EB	Firmennamen ausgeben
0662		6D			LD			HL,066D	"64 K Microcomputer"
	CD					LL		06EB	ausgeben
8660		93	06		LD			HL,0693	"(c) 1984 Amstrad Consumer"
066B	18	7E			JR			06EB	ausgeben
****	***	***	hahak :	****	***	***	***	*****	Finantal traditions
066D				4B					Einschaltmeldung 64K Mic
				6F					
0670				20					rocomput
0685				0A					er (v1)
068D				67 ·					Cop
0695				34					yright
069D				64					1984 Ams trad Con
06A5	73	75	۷D	65	72	3U	7.5	٥L	sumer El
06AD				72					ectronic
06B5				6C					
06BD				20					s plc
0605				6E					and Lo
06CD				6F					comotive
06D5				66					Softwar
06DD				74					e Ltd.
06E5		0A		, <del>,</del> ,	<del></del>		UU	<b>υ</b> Λ	e Ltu.
	UU	UΠ	J						

	************ 21 F4 06	LD HL,0	Luderenter netading adageben
****	****	******	netually adageber
06EB 06EC 06ED 06EE 06EF 06F2	7E 23 B7 C8 CD 00 14 18 F7	LD A,(H INC HL OR A RET Z CALL 1400 JR 06EB	IN: HL: Adr. d. Meldung Zeichen aus Meldung Zeiger auf nächstes Zeichen Ende der Meldung? dann raus Zeichen auf Bildschirm ausgebund nächstes Zeichen bearb.
****	******	*****	Edder circer Metading
06FC 0704	2A 2A 2A 20 52 41 4D 20 20 46 41 49 2A 2A 2A 0D	4C 4F 41 44 4C 45 44 20	*** PROG RAM LOAD FAILED ***
****	*****	*****	*** Firmennamen-Adresse holen
0717 0719 071A 071D 071E 071F 0720 0721 0722	06 F5 ED 78 2F E6 0E 0F 21 27 07 3C 47 7E 23 B7 20 FB 10 F9 C9	LD B,F5 IN A,(C CPL AND OE RRCA LD HL,O INC A LD B,A LD A,(H INC HL OR A JR NZ,O DJNZ 071F RET	OUT: HL: Adr. d. Firmennamens Port B, PIO laden Bits 1-4 isolieren und nach unten schieben Anfang d. Namenstabelle Namensnummer+1 nach B als Zähler Zeichen aus Namen Zeiger auf nächstes Zeichen Namensende?
****	*****	*****	*** Firmennamen
072F 0737 073F 0747 074F 0757 075F	00 0A 20 53 69 64 65 72 77 61 00 0A 61 76 6F 78 61 69 73 68 54 72 69 75	74 72 61 64 72 69 6F 6E 63 68 6E 65 00 0A 20 41 20 53 6F 6C 00 0A 20 53 6F 00 0A 20 6D 70 68 00	Arnold Amstrad Orion Schne ider A wa Sol avox S aisho Triumph Isp
****	*****	*****	*** JP (HL)
0775	E9	JP (HL)	
0776 0778	******* FE 03 D0	CP 03 RET NC	*** MC SET MODE IN : A: Mode-Nummer Mode >2? dann zurück
0779 077A 077B	F3 D9 CB 89	DI EXX RES 1,C	<ol> <li>Registersatz an beide Mode-Bits in</li> </ol>
077D	CB 81	RES 0,C	SYSTAT zurücksetzen

077F 0780 0781 0783 0784 0785	B1 4F ED 49 FB D9 C9	OR LD OUT EI EXX RET	C C,A (C),C	und mit neuen Mode-Bits verkn. neuen SYSTAT ins GA setzen 1. Registersatz wieder an
****	*****	*****	*****	MC CLEAR INKS
078B	C5 D5 O1 10 7F CD AB 07 OE 00 CD AB 07 1B 20 FA D1 C1	PUSH PUSH LD CALL LD CALL DEC JR POP POP RET	BC DE BC,7F10 07AB C,00 07AB DE NZ,0790 DE BC	IN: DE: Adr. d. Farben  Adr. d. Farben retten GA: Farbstift-Register Border-Wert übergeben Farbstift 0, GA Register Wert übergeben Zeiger wieder auf gleich. Wert schon alle Farben?
****	*****	*****	*****	MC SET INKS
0799 079A 079B 079E 07A1 07A3 07A6 07A8 07A9	C5 D5 O1 10 7F CD AB 07 OE 00 CD AB 07 20 FB D1 C1 C9	PUSH PUSH LD CALL LD CALL JR POP POP RET	BC DE BC,7F10 07AB C,00 07AB NZ,07A3 DE BC	IN: Adr. d. Farbtabelle  GA, Farbstift-Reg., Border Wert übergeben GA, Farbstift-Reg., Stift 0 Wert übergeben schon alle Stifte?
****	*****	****	*****	Farbwert in Gate Array schreiben
07AB 07AD 07AE 07AF 07B3 07B5 07B6 07B7 07B9	ED 49 1A 13 E6 1F F6 40 ED 79 OC 79 FE 10 C9	OUT LD INC AND OR OUT INC LD CP RET	(C),C A,(DE) DE 1F 40 (C),A C A,C	IN: C: Farbstift-Nummer DE: Tabellenzeiger OUT: C: nächste Farbstift-No. DE: Zeiger auf nächsten Wert Z:=1, wenn alle 16 Stifte Farbregister-Nummer ausgeben Farbwert aus Tabelle Zeiger auf nächsten TabWert Farbwertregister auswählen und Farbwert schreiben nächste Farbstift-Nummer nach A f. Vergleich schon alle 16 Farbstifte?
	****			NO 11177 - 1 VD 1014
07BA 07BB 07BC 07BE 07C0 07C1	F5 C5 06 F5 ED 78 1F 30 FB	PUSH PUSH LD IN RRA JR	AF BC B,F5 A,(C) NC,07BE	MC WAIT FLYBACK  Port B, PIO laden VSYNC ins Carry schieben nicht gesetzt? d. warten

07 <b>c3</b> 07 <b>c</b> 4 07 <b>c</b> 5	C1 F1 C9	POP POP RET	BC AF	
****	*****	*****	*****	MC SCREEN OFFSET IN : A: SCR BASE, in 16K Blöcken HL: SCR OFFSET
07D1 07D4 07D6 07D7 07D9 07DA 07DB	01 OC BC ED 49 04 ED 79 05 OC ED 49	PUSH RRCA RRCA AND LD LD RRA AND OR LD OUT INC OUT DEC INC	30 C,A A,H 03 C BC,BCOC (C),C B (C),A B C	SCR BASE nach b5,b4 schieben signifik. Bits isolieren Ergebnis nach C SCR OFFSET, Hi wegen Adreßversch. nach unten RA-Bits:=0, oberste Zeichenzl. m. SCR BASE verknüpfen CRIC-Adreßregister, Reg. 12 auswählen CRTC-Datenregister Startadresse Hi übergeben CRIC-Adreßregister Register 13 auswählen
07E0	04 7C 1F 7D 1F ED 79 C1 C9	INC LD RRA LD RRA OUT POP RET	B A,H A,L (C),A BC	CRTC-Datenregister durch 2 teilen, wegen Adreßverschiebung Startadresse lo übergeben
	************ 21 EC 07 C3 8A 0A	****** LD JP	******** HL,07EC OA8A	MC RESET PRINTER Zeiger Indir. f. WAIT PRINTER Indirection kopieren
	************* 03 F1 BD C3 F8 07	JP	******** 07F8	Indirection f. MC WAIT PRINTER Länge des Blocks Zieladresse Indirection
07F2	**************************************	PUSH	вс	MC PRINT CHAR IN : A: Zeichen OUT: CY:=1, wenn o.k. CY:=0, wenn busy
07F3 07F6 07F7	CD F1 BD C1 C9	CALL POP RET	BDF1 BC	Zeichen ausgeben
****	******	*****	*****	MC WAIT PRINTER IN : A: Zeichen OUT: CY:=1, wenn o.k. CY:=0, wenn busy
07F8 07FB 07FE	01 32 00 CD 1B 08 30 07	LD CALL JR	BC,0032 081B NC,0807	Wartezähler (\$3200) Printer busy? nein? d. Zeichen an Printer

0800 0802 0803 0805 0806	10 F9 0D 20 F6 B7 C9	DJNZ DEC JR OR RET	O7FB C NZ,O7FB A	weiter warten Hi-Byte (logisches Hi-Byte) und ggf. weiter warten CY:=0 f. busy
****	*****	*****	*****	MC SEND PRINTER IN : A: Zeichen OUT: CY:=1, f. fehlerfrei
0807 0808 080A 080C 080E 0810 0813 0815 0816 0818 0819	C5 06 EF E6 7F ED 79 F6 80 F3 ED 79 E6 7F FB ED 79 C1 37 C9	PUSH LD AND OUT OR DI OUT AND EI OUT POP SCF RET	BC B,EF 7F (C),A 80 (C),A 7F (C),A BC	I/O-Adresse f. Printer Strobe löschen und Zeichen ausgeben Strobe setzen und ausgeben Strobe wieder löschen und ausgeben CY:=1 f. o.k.
****	*****	*****	*****	MC BUSY PRINTER
081B 081C 081D 081F 0821 0822 0823 0824 0825	C5 4F 06 F5 ED 78 17 17 79 C1	PUSH LD IN RLA RLA LD POP RET	BC C,A B,F5 A,(C)	OUT: CY:=1, wenn Printer busy retten Port B, PIO laden Busy-Bit ins Carry schieben
****	******	*****	*****	MC SOUND REGISTER IN : A: Register-Nummer
0826 0827 0829 082B 082D 082F 0831 0835 0837 0839 083B 083D 0842 0844	F3 06 F4 ED 79 06 F6 ED 78 F6 C0 ED 79 E6 3F ED 79 06 F4 ED 49 06 F6 4F F6 80 ED 79 ED 49 FB C9	DI LD OUT LD IN OR OUT AND OUT LD LD COUT COUT RET RET	B,F4 (C),A B,F6 A,(C) CO (C),A 3F (C),A B,F4 (C),C B,F6 C,A 80 (C),A	C: Daten-Byte  Port A, PIO Register-Nummer an PSG Port C, PIO laden PSG auf 'RegNo. latchen' setzen PSG auf 'inaktiv' setzen Port A, PIO Daten-Byte an PSG Port C, PIO alter Port C-Wert nach C PSG auf 'write' setzen, Daten übernehmen und PSG wieder inaktiv

***	****	****	****	Scan Keyboard
				IN : HL: Adr. prim. Rückm.
				DE: Adr. pos. Rückm.
				OUT: neue Tabellen
0846	01 OE F4	LD	BC,F40E	Port A, PSG-Reg. No. 14
	ED 49	OUT	(C),C	auswählen
0849				Motor & WR DATA
	06 F6	LD	B, F6	
	ED 78	IN	A,(C)	laden
	E6 30	AND	30	PSG inaktiv, Zeile O
0851	4F	LD	C,A	Byte retten
	F6 C0	OR	CO . A	RegNo. in PSG
0854	ED 79	OUT	(C),A	übernehmen
0856	ED 49	OUT	(c),c	und PSG wieder 'inaktiv'
0858	04	INC	B	Steuerregister
0859	3E 92	LD	A,92	A,B: Eingang, C: Ausgang
085B	ED 79	OUT	(C),A	setzen
085D	C5	PUSH	BC	SteuerregAdr. retten
085E	CB F1	SET	6,C	von PSG lesen
0860	06 F6	LD	B,F6	Port C, PIO
0862	ED 49	OUT	(c),c	auf 'lesen' u. Tastaturzeile
0864	06 F4	LD	B, F4	Rückmeldung v. Tastatur
0866	ED 78	IN	A,(C)	lesen
	46	LD	B,(HL)	letzter Wert b. Tastaturabfr.
0869	77	LD	(HL),A	Rückmeldung in Tabelle
086A	A0	AND	В	m. letzter Rückmeldung
086B	2F	CPL	(DE) A	verknüpfen und
0860	12 23	FD	(DE),A	positiv abspeichern
086D	13	INC	HL De	Zeiger auf nächstes TabByte Zeiger auf nächstes TabByte
086E	0C	INC	C	
086 <b>F</b> 0870	79	INC LD	A,C	nächste Tastaturzeile nach A f. Vergleich
0871	E6 OF		OF	schon
0873	FE OA	AND	0A	die zehnte Zeile?
0875	20 E9	CP JR	NZ,0860	sonst nächste Zeile abfragen
0877	C1	POP	BC	Adr. d. Steuerregisters
0878	3E 82	LD	A,82	A,C: Ausgang, B: Eingang
087A	ED 79	OUT	(C),A	setzen
087C	05	DEC	В	Port C
087D	ED 49	OUT	(C),C	PSG 'inaktiv', Zeile O
087F	C9	RET	(6),6	rad makery, zerte o
0071	C)	KL I		
0880	<b>C</b> 7	RST	00	
0881	C7	RST	00	
0882	C7	RST	00	
0883	c7	RST	00	
0884	c7	RST	00	
0885	C7	RST	00	
0886	c7	RST	00	
0887	c7	RST	00	
	= :			

BB54

CF 51 94

08E4

51 14

RST 08

1451

TXT VDU ENABLE

```
----- JUMP RESTORE -----
********
                                     JUMP RESTORE
8880
     11 AC 08
                   LD
                          DE, OSAC
                                        Adresse der Default-Adressentabelle
                                        Adresse der RAM-Sprungtabelle
088B
     21 00 BB
                   LD
                          HL,BB00
088E
     01 CF BF
                          BC, BFCF
                                        191 Sprünge mit RST 08
                   LD
0891
     CD 97 08
                   CALL
                          0897
                                        Ansprünge kopieren
0894
     01 EF 30
                   LD
                          BC,30EF
                                        48 Sprünge mit RST 28
0897
     71
                   LD
                                        RST-Befehl setzen
                          (HL),C
0898
                   INC
     23
                          HL
0899
     1A
                   LD
                          A,(DE)
                                        Ansprung-Adresse lo
089A
     77
                   LD
                          (HL),A
                                        kopieren
089B
     13
                   INC
                          DE
089C
     23
                   INC
                          HL
089D
      ΕB
                   ΕX
                          DE, HL
      79
                                        RST-Opcode
089E
                   LD
                          A,C
      2F
                   CPL
                                          b7 gesetzt, wenn RST 08
089F
0A80
     07
                   RLCA
                                          (für ROM-Konfiguration,
08A1
     07
                   RLCA
                                          oberes ROM aus, unteres ein)
08A2
     E6 80
                   AND
                          80
                                        ROM-Konfig.-Bit isolieren
                                        und in Adresse hi setzen
08A4
     В6
                   OR
                          (HL)
08A5
     EB
                   EΧ
                          DE,HL
08A6
     77
                   LD
                          (HL),A
                                        Ansprung-Adresse hi speichern
08A7
      13
                   INC
                          DE
8A80
     23
                   INC
                          HL
08A9
      10 EC
                   DJNZ
                          0897
                                        weitere Sprungvektoren ?
08AB
     C9
                   RET
********
                                     Default-Adressentabelle
     CF E0 99
                 O8AC
                       E0 19
                               RST 08
                                       19E0
BB00
                                              KM INITIALIZE
                 08AE
BB03
     CF 1E 9A
                       1E 1A
                               RST 08
                                       1A1E
                                              KM RESET
     CF 3C 9A
                       3C 1A
                 08B0
                               RST 08
                                       1A3C
                                              KM WAIT CHAR
BB06
BB09
      CF 42 9A
                 08B2
                      42 1A
                               RST 08
                                       1A42
                                              KM READ CHAR
     CF 77 9A
                      77 1A
BBOC
                 08B4
                               RST 08
                                       1A77
                                              KM CHAR RETURN
      CF BD 9A
BB0F
                 08B6
                      BD 1A
                               RST 08
                                       1ABD
                                              KM SET EXPAND
     CF 2E 9B
                 08B8 2E 1B
                               RST 08
                                       1B2E
BB12
                                              KM GET EXPAND
      CF 7B 9A
                 08BA
                       7B 1A
                               RST 08
BB15
                                       1A7B
                                              KM EXP BUFFER RESET
BB18
     CF 56 9B
                 08BC
                       56 1B
                               RST 08
                                       1B56
                                              KM WAIT KEY
     CF 5C 9B
                 08BE
                      5C 1B
                               RST 08
                                       1B5C
                                              KM READ KEY
BB1B
BB1E
     CF BD 9C
                 08C0 BD 1C
                               RST 08
                                       1CBD
                                              KM TEST KEY
      CF B3 9B
                 08C2
                      B3 1B
BB21
                               RST 08
                                       1BB3
                                              KM GET STATE
                       5C 1C
      CF 5C 9C
                 08C4
                               RST 08
                                       1C5C
                                              KM GET JOYSTICK
BB24
BB27
     CF 52 9D
                 0806
                      52 1D
                               RST 08
                                       1D52
                                              KM SET TRANSLATE
                               RST 08
                                       1D3E
BB2A
     CF 3E 9D
                 08C8 3E 1D
                                              KM GET TRANSLATE
BB2D
     CF 57 9D
                 08CA
                      57 1D
                               RST 08
                                       1D57
                                              KM SET SHIFT
                      43 1D
                                              KM GET SHIFT
BB30
     CF 43 9D
                 08CC
                               RST 08
                                       1D43
                                              KM SET CTRL
BB33
     CF 5C 9D
                 08CE
                       5C 1D
                               RST 08
                                       1D5C
BB36
     CF 48 9D
                 08D0
                      48 1D
                               RST 08
                                       1D48
                                              KM GET CTRL
     CF AB 9C
                 08D2
                       AB 1C
                               RST 08
                                       1CAB
                                              KM SET REPEAT
BB39
                       A6 1C
вв3с
      CF A6 9C
                 08D4
                               RST 08
                                       1CA6
                                              KM GET REPEAT
BB3F
      CF 6D 9C
                 08D6
                       6D 1C
                               RST 08
                                       1C6D
                                              KM SET DELAY
     CF 69 9C
                 8080
                      69 1C
                               RST 08
                                       1069
                                              KM GET DELAY
BB42
BB45
     CF 71 9C
                 AD80
                      71 1C
                               RST 08
                                       1c71
                                              KM ARM BREAK
BB48
     CF 82 9C
                 080C
                      82 1C
                               RST 08
                                       1C82
                                              KM DISARM BREAK
                       90 1C
      CF 90 9C
                 08DE
                               RST 08
                                       1090
BB4B
                                              KM BREAK EVENT
BB4E
     CF 78 90
                 08E0
                      78 10
                               RST 08
                                       1078
                                              TXT INITIALIZE
      CF 88 90
                       88 10
                                       1088
BB51
                 08E2
                               RST 08
                                              TXT RESET
```

```
144B
BB57
      CF 4B 94
                  08E6
                         4B 14
                                  RST 08
                                                   TXT VOU DISABLE
                                           1400
BB5A
      CF 00 94
                  08E8
                         00 14
                                  RST 08
                                                   TXT OUTPUT
BB5D
      CF 34 93
                  08EA
                         34 13
                                  RST 08
                                           1334
                                                   TXT WR CHAR
                                  RST 08
                                           13AB
      CF AB 93
                  08EC
                         AB 13
                                                   TXT RD CHAR
BB60
      CF A7 93
                  08EE
                         A7 13
                                  RST 08
                                           13A7
                                                   TXT SET GRAPHIC
BB63
                         OC 12
                                  RST 08
                                           120C
BB66
      CF 0C 92
                  08F0
                                                   TXT WIN ENABLE
                         56 12
                                  RST 08
                                           1256
BB69
      CF 56 92
                  08F2
                                                   TXT GET WINDOW
BB6C
      CF 40 95
                  08F4
                         40 15
                                  RST 08
                                           1540
                                                   TXT CLEAR WINDOW
                                  RST 08
                                           115E
BB6F
      CF 5E 91
                  08F6
                         5E 11
                                                   TXT SET COLUMN
      CF 69 91
                  08F8
                         69 11
                                  RST 08
                                           1169
                                                   TXT SET ROW
BB72
      CF 74 91
                  08FA
                         74 11
                                  RST 08
                                           1174
                                                   TXT SET CURSOR
BB75
                                  RST 08
                         80 11
                                           1180
BB78
      CF 80 91
                  08FC
                                                   TXT GET CURSOR
                                           1289
BB7B
      CF 89 92
                  08FE
                         89 12
                                  RST 08
                                                   TXT CUR ENABLE
      CF 9A 92
                  0900
                         9A 12
                                  RST 08
                                           129A
                                                   TXT CUR DISABLE
BB7E
      CF 79 92
                  0902
                         79 12
                                  RST 08
                                           1279
                                                   TXT CUR ON
BB81
      CF 81 92
                  0904
                         81 12
                                  RST 08
                                           1281
                                                   TXT CUR OFF
BB84
      CF CE 91
                  0906
                                  RST 08
                                           11CE
BB87
                         CE 11
                                                   TXT VALIDATE
BB8A
      CF 68 92
                  0908
                         68 12
                                  RST 08
                                           1268
                                                   TXT PLACE CURSOR
                                           1268
      CF 68 92
                  090A
                         68 12
                                  RST 08
                                                   TXT REMOVE CURSOR
BB8D
BB90
      CF A9 92
                  090C
                         A9 12
                                  RST 08
                                           12A9
                                                   TXT SET PEN
BB93
      CF BD 92
                  090E
                         BD 12
                                  RST 08
                                           12<sub>BD</sub>
                                                   TXT GET PEN
                                  RST 08
BB96
      CF AE 92
                  0910
                         AE 12
                                           12AE
                                                   TXT SET PAPER
                                           12C3
BB99
      CF C3 92
                  0912
                         C3 12
                                  RST 08
                                                   TXT GET PAPER
      CF C9 92
                  0914
                         C9 12
                                  RST 08
                                           1209
BB9C
                                                   TXT INVERSE
      CF 7A 93
                  0916
                         7A 13
                                  RST 08
                                           137A
                                                   TXT SET BACK
BB9F
                         87 13
BBA2
      CF 87 93
                  0918
                                  RST 08
                                           1387
                                                   TXT GET BACK
BBA5
      CF D3 92
                  091A
                         D3 12
                                  RST 08
                                           12D3
                                                   TXT GET MATRIX
                  091C
                                  RST 08
                                           12F1
BBA8
      CF F1 92
                         F1 12
                                                   TXT SET MATRIX
      CF FD 92
                  091E
                         FD 12
                                  RST 08
                                           12FD
BBAB
                                                   TXT SET M TABLE
      CF 2A 93
                  0920
                         2A 13
                                  RST 08
                                           132A
BBAE
                                                   TXT GET M TABLE
BBB1
      CF CB 94
                  0922
                         CB 14
                                  RST 08
                                           14CB
                                                   TXT GET CONTROLS
BBB4
      CF E8 90
                  0924
                         E8 10
                                  RST 08
                                           10E8
                                                   TXT STR SELECT
                  0926
      CF 07 91
                         07 11
                                  RST 08
                                           1107
                                                   TXT SWAP STREAMS
BBB7
      CF BO 95
                   0928
                         B<sub>0</sub> 15
                                  RST 08
                                           15B0
BBBA
                                                   GRA INITIALIZE
      CF DF 95
                   092A
                         DF 15
                                  RST 08
                                           15DF
                                                   GRA RESET
BBBD
BBCO
      CF F4 95
                   092C
                         F4 15
                                  RST 08
                                           15F4
                                                   GRA MOVE ABSOLUTE
                                  RST 08
                   092E
BBC3
      CF F1 95
                         F1 15
                                           15F1
                                                   GRA MOVE RELATIVE
      CF FC 95
                   0930
                         FC 15
                                  RST 08
BBC6
                                           15FC
                                                   GRA ASK CURSOR
      CF 04 96
                   0932
                         04 16
                                  RST 08
                                           1604
BBC9
                                                   GRA SET ORIGIN
      CF 12 96
                   0934
                         12 16
                                  RST 08
                                           1612
BBCC
                                                   GRA GET ORIGIN
BBCF
      CF 34 97
                   0936
                         34 17
                                  RST 08
                                           1734
                                                   GRA WIN WIDTH
                                  RST 08
BBD2
      CF 79 97
                   0938
                         79 17
                                           1779
                                                   GRA WIN HEIGHT
      CF A6 97
                   093A
                         A6 17
                                  RST 08
                                           17A6
                                                   GRA GET WINDOW WIDTH
BBD5
      CF BC 97
                   093C
                         BC 17
                                  RST 08
                                           17BC
BBD8
                                                   GRA GET WINDOW HEIGHT
                   093E
                                  RST 08
BBDB
      CF C5 97
                         C5 17
                                           17C5
                                                   GRA CLEAR WINDOW
BBDE
      CF F6 97
                   0940
                         F6 17
                                  RST 08
                                           17F6
                                                   GRA SET PEN
      CF 04 98
                   0942
                         04 18
                                  RST 08
                                           1804
                                                   GRA GET PEN
BBE<sub>1</sub>
                   0944
BBE4
      CF
         FD 97
                         FD 17
                                  RST 08
                                           17FD
                                                   GRA SET PAPER
BBE7
      CF 0A 98
                   0946
                         0A 18
                                  RST 08
                                           180A
                                                   GRA GET PAPER
      CF 13 98
                         13 18
                                           1813
BBEA
                   0948
                                  RST 08
                                                   GRA PLOT ABSOLUTE
BBED
      CF
         10 98
                   094A
                         10 18
                                  RST 08
                                           1810
                                                   GRA PLOT RELATIVE
         27 98
                   094C
                         27 18
                                  RST 08
                                           1827
BBFO
      CF
                                                   GRA TEST ABSOLUTE
      CF 24 98
                   094E
                         24 18
                                  RST 08
                                           1824
BBF3
                                                   GRA TEST RELATIVE
BBF6
      CF 39 98
                   0950
                         39 18
                                  RST 08
                                           1839
                                                   GRA LINE ABSOLUTE
      CF 36 98
                   0952
                         36 18
                                  RST 08
                                           1836
BBF9
                                                   GRA LINE RELATIVE
BBFC
      CF 45 99
                   0954
                         45
                            19
                                  RST 08
                                           1945
                                                   GRA WR CHAR
      CF AO 8A
                   0956
                         AO OA
                                  RST 08
                                           0AA0
BBFF
                                                   SCR INITIALIZE
BC02
      CF B1 8A
                   0958
                         B1 0A
                                  RST 08
                                           OAB1
                                                   SCR RESET
```

BC05	CF	3C	8B	095A	3C	ОВ	RST	80	OB3C	SCR	SET OFFSET
BC08	CF	45	8B	095C	45	0B	RST	80	0B45	SCR	SET BASE
BC0B	CF	50	8B	095E	50	0B	RST	80	0B50	SCR	GET LOCATION
BC0E	CF	CA	8A	0960	CA	0A	RST	08	OACA	SCR	SET MODE
BC11	CF	EC		0962	EC	0A	RST	80	OAEC	SCR	GET MODE
BC14		F7		0964	F7	0A	RST	08	OAF7		MODE CLEAR
BC17	CF.		8B	0966	57	OB	RST	08	0B57		CHAR LIMITS
BC1A		64		0968	64	OB	RST	08	0B64		CHAR POSITION
BC1D	CF	A9	8B	096A	A9	OB	RST	08	0BA9	SCR	
					F9	OB		08			
BC20	CF	F9		0960			RST		OBF9	SCR	NEXT BYTE
BC23	CF	05	8C	096E	05	00	RST	80	0005		PREV BYTE
BC26	CF	13	8C	0970	13	0C	RST	80	0013	SCR	NEXT LINE
BC29	CF	2D	8C	0972	2D	00	RST	80	0C2D		PREV LINE
BC2C	CF	86		0974	86	00	RST	80	0086	SCR	INK ENCODE
BC2F	CF		8C	0976	A0	0C	RST	80	OCA0	SCR	INK DECODE
BC32	CF		8C	0978	EC	0C	RST	80	0CEC		SET INK
BC35	CF	14		097a	14	0D	RST	80	0D14	SCR	GET INK
BC38	CF	F1	8C	097C	F٦	OC.	RST	80	0CF1	SCR	SET BORDER
вс3в	CF	19	8D	097E	19	OD	RST	80	0D19	SCR	GET BORDER
BC3E	CF	E4	8C	0980	E4	OC	RST	80	OCE4	SCR	SET FLASHING
BC41	CF	E8	8C	0982	E8	0C	RST	80	0CE8	SCR	GET FLASHING
BC44	CF	В3	8D	0984	В3	0D	RST	80	ODB3	SCR	FILL BOX
BC47	CF	в7	8D	0986	в7	0D	RST	80	ODB7	SCR	
BC4A	CF	DF	8D	0988	DF	0D	RST	08	ODDF	SCR	CHAR INVERT
BC4D	CF	FA		098A	FA	0D	RST	08	ODFA		HARDWARE ROLL
BC50	CF	3E	8E	098C	3E	0E	RST	08	0E3E		SOFTWARE ROLL
BC53	CF	F3	8E	098E	F3	0E	RST	08	0EF3		UNPACK
BC56		49	8F	0990	49	0F	RST	08	0F49		REPACK
BC59	CF	49		0992	49	0C	RST	08	0C49		ACCESS
BC5C	CF	6B	8C	0994	6B	00	RST	08	0C6B		PIXELS
BC5F	CF	C4	8F	0996	C4	OF.	RST	08			HORIZONTAL
BC62	CF	2F	90	0998	2F	10			0FC4		
BC65		70				23	RST	80	102F		VERTICAL
	CF		A3	099A	70		RST	80	2370	CAS	INITIALIZE
BC68	CF	7F	A3	099C	7F	23	RST	80	237F		SET SPEED
BC6B	CF	8E	A3	099E	8E	23	RST	80	238E		NOISY
BC6E	CF	4B	AA	09A0	4B	2A	RST	80	2A4B		START MOTOR
BC71		4F	AA	09A2	4F	2A	RST	80	2A4F		STOP MOTOR
BC74	CF	51	AA	09A4	51	2A	RST	80	2A51		RESTORE MOTOR
BC77	CF	92	A3	09A6	92	23	RST	80	2392	CAS	IN OPEN
BC7A	CF	FC	A3	09A8	FC	23	RST	80	23FC	CAS	IN CLOSE
BC7D	CF	01	Α4	09AA	01	24	RST	80	2401	CAS	IN ABANDON
BC80	CF	35	A4	09AC	35	24	RST	80	2435	CAS	IN CHAR
BC83	CF	ΑB	Α4	09AE	ΑB	24	RST	80	24AB	CAS	IN DIRECT
BC86	CF	9А	A4	09B0	9A	24	RST	80	249A	CAS	RETURN
BC89	CF	96	Α4	09B2	96	24	RST	80	2496	CAS	TEST EOF
BC8C	CF	AB	A3	09B4	AB	23	RST	80	23AB	CAS	OUT OPEN
BC8F	CF	15	A4	09B6	15	24	RST	80	2415		OUT CLOSE
BC92	CF	2E	A4	09B8	2E	24	RST	08	242E		OUT ABANDON
BC95		5B		09BA	5B	24	RST	08	245B		OUT CHAR
BC98		ΕA		09BC		24		08			OUT DIRECT
вс9в		28	_	09BE	28		RST		2528		CATALOG
BC9E		3F		0900	3F		RST		283F		WRITE
BCA1		36		0902	36		RST		2836		
				0902							READ
BCA4		51			51		RST		2851		CHECK
BCA7		68		0906	68		RST		1E68		ND RESET
BCAA		9F		0908	9F		RST		1F9F		ID QUEUE
BCAD		6C		09CA	60		RST		206C		ID CHECK
BCB0	CF	89	ΑÜ	09CC	89	20	RST	80	2089	NOS	ID ARM EVENT

```
CF 4A AO
                   09CE
                         4A 20
                                  RST 08
                                           204A
                                                   SOUND RELEASE
BCB3
всв6
      CF CB 9E
                   0900
                         CB 1E
                                  RST 08
                                           1ECB
                                                   SOUND HOLD
      CF E6 9E
                   0902
                         E6 1E
                                  RST 08
                                           1EE6
                                                   SOUND CONTINUE
BCB9
                   0904
                         38 23
                                           2338
BCBC
      CF 38 A3
                                  RST 08
                                                   SOUND AMPL ENVELOPE
      CF 3D A3
                   0906
                         3D 23
                                  RST 08
                                           233D
                                                   SOUND TONE ENVELOPE
BCBF
                   0908
                         49 23
                                  RST 08
                                           2349
                                                   SOUND A ADDRESS
BCC2
      CF 49 A3
      CF 4E A3
                   09DA
                         4E 23
                                  RST 08
                                           234E
                                                   SOUND T ADDRESS
BCC5
      CF 5C 80
                   0900
                         5C 00
                                  RST 08
                                           005C
                                                   KL CHOKE OFF
BCC8
BCCB
      CF 29 83
                   09DE
                         29 03
                                  RST 08
                                           0329
                                                   KL ROM WALK
      CF 32 83
                         32 03
                                  RST 08
BCCE
                   09E0
                                           0332
                                                   KL INIT BACK
                         A1 02
                                  RST 08
                                           02A1
BCD<sub>1</sub>
      CF A1 82
                   09E2
                                                   KL LOG EXT
      CF B2 82
                   09E4
                         B2 02
                                  RST 08
                                           02B2
                                                   KL FIND COMMAND
BCD4
      CF 63 81
                   09E6
                         63 01
                                  RST 08
                                           0163
                                                   KL NEW FRAME FLY
BCD7
BCDA
      CF 6A 81
                   09E8
                         6A 01
                                  RST 08
                                           016A
                                                   KL ADD FRAME FLY
BCDD
      CF 70 81
                   09EA
                         70 01
                                  RST 08
                                           0170
                                                   KL DELETE FRAME FLY
                   09EC
                         76 01
                                  RST 08
                                           0176
BCE0
      CF 76 81
                                                   KL NEW FAST TICKER
      CF 7D 81
                   09EE
                         70 01
                                  RST 08
                                                   KL ADD FAST TICKER
BCE3
                                           017D
      CF 83 81
                   09F0
                         83 01
                                  RST 08
                                           0183
                                                   KL DELETE FAST TICKER
BCE<sub>6</sub>
                         B3 01
BCE9
      CF B3 81
                   09F2
                                  RST 08
                                           01B3
                                                   KL ADD TICKER
BCEC
      CF C5 81
                   09F4
                         C5 01
                                  RST 08
                                           01C5
                                                   KL DELETE TICKER
      CF D2 81
                   09F6
                         D2 01
                                  RST 08
                                           01<sub>D</sub>2
                                                   KL INIT EVENT
BCEF
      CF E2 81
                   09F8
                         E2 01
                                  RST 08
                                           01E2
                                                   KL EVENT
BCF2
BCF5
      CF 28 82
                   09FA
                         28 02
                                  RST 08
                                           0228
                                                   KL SYNC RESET
BCF8
      CF 85 82
                   09FC
                         85 02
                                  RST 08
                                           0285
                                                   KL DEL SYNCHRONOUS
                   09FE
                         56 02
                                  RST 08
                                           0256
BCFB
      CF 56 82
                                                   KL NEXT SYNC
      CF 1A 82
                         1A 02
                                  RST 08
                                           021A
BCFE
                   0A00
                                                   KL DO SYNC
BD01
      CF 77 82
                   0A02
                         77 02
                                  RST
                                      08
                                           .0277
                                                   KL DONE SYNC
BD04
      CF 95 82
                   0A04
                         95 02
                                  RST 08
                                           0295
                                                   KL EVENT DISABLE
BD07
      CF 9B 82
                   0A06
                         9B 02
                                  RST 08
                                           029B
                                                   KL EVENT ENABLE
BDOA
      CF 8E 82
                   80A0
                         8E 02
                                  RST 08
                                           028E
                                                   KL DISARM EVENT
      CF 99 80
                   0A0A
                         99 00
                                  RST 08
BD OD
                                           0099
                                                   KL TIME PLEASE
      CF A3 80
                   0A0C
                         A3 00
                                  RST 08
                                           00A3
BD10
                                                   KL TIME SET
      CF DC 85
                   0A0E
                         DC 05
                                  RST 08
                                           05DC
BD13
                                                   MC BOOT PROGRAM
BD16
      CF OB 86
                   0A10
                         0B 06
                                  RST 08
                                           060B
                                                   MC START PROGRAM
BD19
      CF BA 87
                   0A12
                         BA 07
                                  RST 08
                                           07BA
                                                   MC WAIT FLYBACK
BD1C
      CF 76 87
                   0A14
                         76 07
                                  RST
                                      08
                                           0776
                                                   MC SET MODE
BD1F
      CF C6 87
                   0A16
                         C6 07
                                  RST 08
                                           07C6
                                                   MC SCREEN OFFSET
BD22
      CF 86 87
                   0A18
                         86 07
                                  RST 08
                                           0786
                                                   MC CLEAR INKS
BD25
      CF 99 87
                   0A1A
                         99 07
                                  RST 08
                                           0799
                                                   MC SET INKS
BD28
      CF E6 87
                   0A1C
                         E6 07
                                  RST 08
                                           07E6
                                                   MC RESET PRINTER
      CF F2 87
                         F2 07
                                  RST 08
BD2B
                   0A1E
                                           07F2
                                                   MC PRINT CHAR
BD2E
      CF 1B 88
                   0A20
                         1B 08
                                  RST 08
                                           081B
                                                   MC BUSY PRINTER
      CF 07 88
                   0A22
                         07 08
                                  RST 08
                                           0807
BD31
                                                   MC SEND PRINTER
BD34
      CF 26 88
                   0A24
                         26 08
                                  RST 08
                                           0826
                                                   MC SOUND REGISTER
BD37
      CF 88 88
                   0A26
                         88 08
                                  RST 08
                                           0888
                                                   JUMP RESTORE
      CF 98 AA
                         98 2A
                                  RST 08
                                           2A98
BD3A
                   0A28
                                                   EDIT
                         18 2E
BD3D
      EF 18 2E
                   0A2A
                                  RST 28
                                           2E18
                                                   FLO Zahl kopieren
BD40
      EF 29 2E
                   0A2C
                         29 2E
                                  RST 28
                                           2E29
                                                   FLO INT nach REAL
BD43
      EF 55
             2E
                   0A2E
                         55 2E
                                  RST 28
                                           2E55
                                                   FLO 4-Bytes nach REAL
BD46
      EF 66 2E
                   0A30
                         66 2E
                                  RST 28
                                           2E66
                                                   FLO REAL nach INTEGER
                         8E 2E
                                  RST 28
BD 49
      EF 8E 2E
                   0A32
                                           2E8E
                                                   FLO Zahl runden
BD4C
      EF A1 2E
                   0A34
                         A1 2E
                                  RST 28
                                           2EA1
                                                   FLO Nachkommast. abschn.
                   0A36
BD4F
      EF AC 2E
                         AC
                                  RST 28
                                           2EAC
                            2E
                                                   FLO INT-Funktion
BD52
      EF B6 2E
                   0A38
                         В6
                            2E
                                  RST 28
                                           2EB6
                                                   FLO Params f. Dez.-Wand.
      EF 1D 2F
                   0A3A
                         1D 2F
                                  RST 28
                                           2F1D
                                                   FLO Zahl mit 10^A mult.
BD55
      EF 3F
                         3F 33
BD58
            33
                   0A3C
                                  RST 28
                                           333F
                                                   FLO (HL):=(HL)+(DE)
BD5B
      EF 37 33
                   0A3E
                         37 33
                                  RST 28
                                           3337
                                                   FLO (HL):=(HL)-(DE)
                         3B 33
BD5E
      EF 3B 33
                   0A40
                                  RST 28
                                           333B
                                                   FLO (HL):=(DE)-(HL)
```

**C7** 

**C7** 

0A99

0A9A

00

00

RST

**RST** 

```
EF 15 34
                 0A42
                       15 34
                                RST 28
                                        3415
                                               FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD61
      EF 9E 34
                 0A44
                       9E 34
                                RST 28
                                        349E
BD64
                                               FLO (\(\):=(\(\)/(DE)
                                        3578
BD67
     EF 78 35
                 0A46
                       78 35
                                RST 28
                                               FLO (HL):=(HL)*2^A
BD6A
     EF 9A 35
                 0A48
                       9A 35
                                RST 28
                                        359A
                                               FLO Vergleich (HL)-(DE)
                                RST 28
BD6D
     EF F8 35
                 OA4A
                       F8 35
                                        35 F 8
                                               Vorzeichen invertieren
BD70
     EF E8 35
                 OA4C
                       E8 35
                                RST 28
                                        35E8
                                               FLO SGN-Funktion
     EF AE 31
                 OA4E
                      AE 31
                                RST 28
                                        31AE
                                               FLO DEG/RAD
BD 73
                       A3 31
                                RST 28
     EF A3 31
                 0A50
                                        31A3
                                               FLO PI-Funktion
BD76
BD79
     EF 0A 31
                 0A52
                       0A 31
                                RST 28
                                        310A
                                               FLO SQR-Funktion
     EF 0D 31
                 0A54
                       OD 31
                                RST 28
                                       310D
BD7C
                                                FLO Potenzierung
BD7F
     EF 14 30
                 0A56
                       14 30
                                RST 28
                                        3014
                                                FLO LOG-Funktion
     EF 0F 30
                 0A58
                       OF 30
                                RST 28
                                        300F
BD82
                                                FLO LOG10-Funktion
     EF 90 30
                                RST 28
                 OA5A
                       90 30
                                        3090
                                                FLO EXP-Funktion
BD85
BD88 EF BC 31
                 0A5C
                       BC 31
                                RST 28
                                        31BC
                                                FLO SIN-Funktion
     EF B2 31
                 0A5E
                       B2 31
                                RST 28
                                        31B2
                                                FLO COS-Funktion
BD8B
BD8E
     EF 31 32
                 0A60
                       31 32
                                RST 28
                                        3231
                                                FLO TAN-Funktion
                       41 32
      EF 41 32
                 0A62
                                RST 28
                                        3241
BD91
                                                FLO ATN-Funktion
                                RST 28
BD94
      EF 5E 2E
                 0A64
                       5E 2E
                                        2E5E
                                                FLO 5 Bytes nach REAL
BD97
     EF 94 2F
                 0A66
                      94 2F
                                RST 28
                                        2F94
                                                FLO RND INITIALIZE
BD9A
     EF A1 2F
                 0A68 A1 2F
                                RST 28
                                        2FA1
                                                FLO RND SEED
     EF B7 2F
                 0A6A B7 2F
                                RST 28
BD9D
                                        2FB7
                                                FLO RND-Funktion
BDAO
     EF E6 2F
                 0A6C
                       E6 2F
                                RST 28
                                        2FE6
                                                FLO letzter RND-Wert
     EF 08 37
                 0A6E 08 37
                                RST 28
BDA3
                                        3708
                                                INT Params f. Dez.-Wand.
BDA6 EF 0E 37-
                 0A70
                       0E 37
                                RST 28
                                        370E
                                                INT Dez.-Par. f. pos. Z.
BDA9
     EF 15 37
                 0A72
                       15 37
                                RST 28
                                        3715
                                                INT sig. Bin.>2er Komp.
BDAC
     EF 28 37
                 0A74
                       28 37
                                RST 28
                                        3728
                                                INT HL:=HL+DE
     EF 31 37
                 0A76
                       31 37
BDAF
                                RST 28
                                        3731
                                                INT HL:=HL-DE
     EF 30 37
                 0A78
BDB2
                      30 37
                                RST 28
                                        3730
                                                INT HL:=DE-HL
BDB5
     EF 39 37
                 OA7A
                       39 37
                                RST 28
                                        3739
                                               INT HL:=HL*DE
     EF 7A 37
                 OA7C
                       7A 37
                                RST 28
BDB8
                                        377A
                                                INT HL:=HL DIV DE
     EF 81 37
                                RST 28
BDBB
                 OA7E
                       81 37
                                        3781
                                               INT HL:=HL MOD DE
     EF 50 37
                       50 37
BDBE
                 08A0
                                RST 28
                                        3750
                                               vorzeichenlose Multipl.
BDC1
      EF 8C 37
                 0A82
                      8c 37
                                RST 28
                                        378C
                                               vorzeichenlose Division
BDC4
      EF E9 37
                 0A84
                       E9 37
                                RST 28
                                        37E9
                                                INT Vergleich HL-DE
      EF D4 37
                                RST 28
BDC7
                 0A86
                       D4 37
                                        3704
                                                INT HL:=-HL
BDCA
     EF E0 37
                 0A88
                       E0 37
                                RST 28
                                        37E0
                                                INT A:=SGN(HL)
***********
                                      Indirection(s) kopieren
                                      IN : HL: Zeiger auf Tabelle
                                            (HL): Zahl d. zu kop. Bytes
                                            (HL+1): Zieladresse im RAM
                                           ab (HL+3): Ansprünge f. Ind.
0A8A
      4E
                   LD
                           C,(HL)
                                         Zahl der Bytes
0A8B
      06 00
                   LD
                           B,00
                                         Zahl der Bytes hi =0
                           HL
OA8D
      23
                   INC
OA8E
      5E
                   LD
                           E,(HL)
                                           Zieladresse im RAM
0A8F
      23
                   INC
                           HL
                                           nach DE
0A90
      56
                   LD
                           D,(HL)
0A91
      23
                   INC
                           HL
0A92
                   LDIR
      ED BO
                                         Indirection(s) kopieren
0A94
      C9
                   RET
      C7
                           00
0A95
                   RST
0A96
     С7
                   RST
                           00
                           00
     c7
0A97
                   RST
0A98
      C7
                           00
                   RST
```

**************************************
OAAO 11 4D 10 LD DE,104D Zeiger auf Default-Farbwerte
0AA3 CD 86 07 CALL 0786 Farbstifte und Rand setzen
OAA6 3E CO LD A,CO Bildschirmspeicher ab \$C000
OAA8 32 CB B1 LD (B1CB), A SCR BASE setzen
OAAB CD B1 OA CALL OAB1 SCR RESET, Tabellen initialisieren
OAAE C3 F2 OA JP OAF2 Mode 1 einschalten
****** SCR RESET
(Tabellen initialisieren)
OAB1 AF XOR A Null
OAB2 CD 49 OC CALL OC49 Force-Mode f. SCR WRITE
OAB5 21 BE OA LD HL,OABE Adresse der ROM-Tabelle
OAB8 CD 8A OA CALL OA8A Indirections kopieren
OABB C3 D2 OC JP OCD2 Farbwerttabellen initialisieren
OABE 09 Anzahl der zu kopierenden Bytes
OABF E5 BD Zieladresse im RAM
OAC1 C3 82 OC JP OC82 SCR READ
OAC4 C3 68 OC JP OC68 SCR WRITE OAC7 C3 F7 OA JP OAF7 SCR MODE CLEAR
OACT CO IT OA OF OATT SUR MODE CEEAR
**************************************
(Mode einstellen)
IN : A: Mode-Nummer
0ACA E6 03 AND 03 Mode von 0 bis 3
OACC FE 03 CP 03 Mode >= 3 ?
OACE DO RET NC ja? dann zurück OACF F5 PUSH AF Mode retten
OADO CD 4F OD CALL OD4F Event-Block f. Farbwechsel aushänge
OADS F1 POP AF Mode
OAD4 5F LD E,A nach E
OAD5 CD B7 10 CALL 10B7 bei allen Windows Paper/Pen decod.
OAD8 F5 PUSH AF aktuelle Windownummer
OAD9 CD D6 15 CALL 15D6 Paper u. Pen der Graphik holen
OADC E5 PUSH HL und retten
OADD 7B LD A,E Mode
OADE CD 11 OB CALL OB11 Bitmasken laden, Mode einschalten
OAE1 CD EB BD CALL BDEB Bildschirm löschen, Event-Block ein
OAE4 E1 POP HL Pen/Paper von Graphik
OAES CD B6 15 CALL 15B6 wieder setzen OAE8 F1 POP AF aktuelle Windownummer
OAE9 C3 D5 10 JP 10D5 Farben codieren, Windows auf Defaul

****	******	***	*******	SCR GET MODE (Mode-Nummer holen) OUT: A: Mode-Nummer CY=1 u. Z=0 f. Mode 0 CY=0 u. Z=1 f. Mode 1 CY=0 u. Z=0 f. Mode 2
	3A C8 B1 FE 01 C9	LD CP RET	A,(B1C8) 01	Mode-Nummer laden Flags entsprechend setzen
****	*****	*****	*****	Mode 1 einschalten
	3E 01 CD 11 OB	LD Call	A,01 0B11	Mode-Nummer Bitmasken laden, Mode einschalten
****	****	*****	*****	SCR MODE CLEAR
0AFA 0AFD 0B00 0B03 0B05 0B06	CD 4F 0D 21 00 00 CD 3C 0B 2A CA B1 2E 00 54 1E 01 01 FF 3F 75	CALL LD CALL LD LD LD LD LD	0D4F HL,0000 0B3C HL,(B1CA) L,00 D,H E,01 BC,3FFF (HL),L	(Bildschirm löschen, Event-Block einh.) Event-Block f. Farbwechsel aush. SCR OFFSET=0 SCR OFFSET setzen SCR BASE Lo-Byte löschen Adresse +1 nach DE Zähler f. 16K-Bereich 1. Byte löschen
0B0C	ED BO	LDIR		16K-Block löschen (Farbstift 0)
0B0E	C3 3C 0D	JP	0D3C	Farbwechsel-Event generieren u. einh.
****	******	*****	*****	Bitmasken laden, Mode einschalten IN : A: Mode-Nummer
0B14 0B16 0B18 0B1B 0B1D 0B20 0B23 0B26	21 3A 0B FE 01 38 08 21 36 0B 28 03 21 2E 0B 11 CF B1 01 08 00 ED B0 32 C8 B1 C3 76 07	LD CP JR LD JR LD LD LD LD LD LD IP	HL,0B3A 01 C,0B20 HL,0B36 Z,0B20 HL,0B2E DE,B1CF BC,0008 (B1C8),A 0776	Adresse f. Mode 0  Mode 0? Adresse f. Mode 1  Mode 1? Adresse f. Mode 2 Zeiger auf Bitmasken im RAM Zahl der Bytes Bitmasken ins RAM kopieren Mode speichern und an Gate Array übergeben
0B36	80 40 20 10 88 44 22 11 AA 55	08 04 0	02 01	Bitmasken f. Mode 2 Bitmasken f. Mode 1 Bitmasken f. Mode 0
****	*****	****	****	SCR SET OFFSET (SCR OFFSET setzen)
083C 083D 083F 0840 0843	7C E6 07 67 22 C9 B1 18 05	LD AND LD LD JR	A,H 07 H,A (B1C9),HL 0B4A	IN: HL: SCR OFFSET RA-Bits löschen, oberste Rasterzeile des Zeichenblocks auswählen SCR OFFSET speichern und an CRTC übergeben
****	*****	*****	****	SCR SET BASE (SCR BASE setzen) IN : A: SCR BASE (hi)

0B45 0B47 0B4A 0B4D	E6 C0 32 CB B1 CD 50 OB C3 C6 O7	AND LD CALL JP	CO (B1CB),A OB5O O7C6	oberste Bits isolieren SCR BASE speichern SCR OFFSET holen Adressen an CRTC übergeben
****	****	*****	*****	SCR GET LOCATION
0B50 0B53 0B56	2A C9 B1 3A CB B1 C9	LD LD RET	HL,(B1C9) A,(B1CB)	OUT: HL: SCR OFFSET A: SCR BASE SCR OFFSET laden SCR BASE laden
****	******	****	****	SCR CHAR LIMITS
0857 085A 085D 085E 0860 0861 0863	CD EC OA 01 18 13 D8 06 27 C8 06 4F C9	CALL LD RET LD RET LD RET	OAEC BC,1318 C B,27 Z B,4F	OUT: B: max. Spalte     C: max. Zeile     Mode holen     Spalte 19, Zeile 24     Mode 0?     Spalte 39     Mode 1?     Spalte 79
****	*****	****	*****	SCR CHAR POSITION
0B64 0B65 0B68	D5 CD EC OA O6 O4	PUSH CALL LD	DE OAEC B,04	IN: H: Spalte L: Zeile OUT: HL: Adresse der Zeichenpos. B: Anz. d. Bytes pro Zeichen Mode holen 4 Bytes pro Zeichen
0B6A 0B6C 0B6E 0B70 0B71 0B72 0B73	38 05 06 02 28 01 05 C5 5C 16 00	JR LD JR DEC PUSH LD LD	C,0B71 B,02 Z,0B71 B BC E,H D,00	Mode 0? 2 Bytes pro Zeichen Mode 1? 1 Byte pro Zeichen Zahl d. Bytes / Zeichen retten Spalte Spalte hi=0 setzen
0875 0876 0877 0878 0879	62 D5 54 5D 29	LD PUSH LD LD ADD	H,D DE D,H E,L HL,HL	Zeile hi=O setzen Spalte retten Zeile nach DE
0B7A 0B7B 0B7C 0B7D 0B7E 0B7F	29 19 29 29 29 29	ADD ADD ADD ADD ADD ADD	HL,HL HL,DE HL,HL HL,HL HL,HL HL,HL	Zeile mit 80 (80 Bytes pro Zeile) multiplizieren
0880 0881 0882 0884 0888 0889 088A 088C 088D	D1 19 10 FD ED 5B C9 B1 19 7C E6 07 67 3A CB B1	POP ADD DJNZ LD ADD LD AND LD LD	DE HL,DE OB81 DE,(B1C9) HL,DE A,H O7 H,A A,(B1CB)	Spalte Spalte je nach Mode 1-, 2- oder 4-fach addieren SCR OFFSET addieren Übertrag auf RA-Bits löschen SCR BASE

0B90 0B91 0B92 0B93 0B94	84 67 C1 D1 C9	ADD LD POP POP RET	H H,A BC DE	zu Hi-Byte addieren =Adresse der Zeichenposition Zahl der Bytes pro Zeichen
****	****	****	*****	Window-Parameter berechnen IN: H: linke Grenze L: obere Grenze D: rechte Grenze E: untere Grenze OUT: HL: Bildschirmadr. links ob. D: Zahl der Bytes pro Zeile
0895 0896 0897 0898 0899 0898 0890 0890 0896 0840 08A3 08A4 08A5 08A7	7B 95 3C 87 87 87 5F 7A 94 3C 57 CD 64 OB AF 82 10 FD 57 C9	LD SUB INC ADD ADD LD LD LD LD CALL XOR ADD DJNZ LD RET	A,E L A A A A,D H A D,A OB64 A D OBA4 D,A	E: Rasterzeilenzahl im Wind. untere Grenze - obere Grenze +1 = Zahl der Zeichenzeilen mal 8 ergibt Zahl der Rasterzeilen nach E rechte Grenze - linke Grenze +1 = Zahl der Zeichen / Zeile nach D Zahl der Bytes / Zeichen n. B Zahl der Bytes pro Zeichen multiplizieren nach D
****	*****	****	****	SCR DOT POSITION IN: HL: Y-Koordinate DE: X-Koordinate OUT: HL: Bildschirmadresse C: Maske für diesen Punkt DE: Adresse der Maske B: Maske für signif. Bits f. Punktstell. innerh. Byte
OBA9 OBAA OBAB OBAF OBB1 OBB2 OBB4 OBB5 OBB6 OBB8 OBB9 OBBB OBBC OBBD OBBE	D5 EB 21 C7 OO B7 ED 52 7D E6 O7 87 87 87 4F 7D E6 F8 6F 54 5D 29	PUSH EX LD OR SBC LD AND ADD ADD LD LD LD LD LD LD ADD ADD ADD	DE HL,00C7 A HL,DE A,L O7 A A C,A A,L F8 L,A D,H E,L HL,HL HL,HL	X-Koordinate retten  maximale Y-Koordinate Carry löschen Y-Koordinate wandeln, oben =0 Y-Koordinate lo RA-Bits isolieren von Bit 0 bis Bit 2 nach Bit 3 bis Bit 5 (RA-Bit-Stellung für CRTC) RA-Bits nach C Y-Koordinate lo RA-Bits löschen Y-Koordinate hi und lo nach DE mal 10, da 80 Bytes pro Zeichenzeile

OBC0	19	ADD	HL,DE	und 8 Graphik- (Raster-)
OBC1	29	ADD	HL,HL	Zeilen pro Zeichenzeile
0BC2	D1	POP	DE	X-Koordinate
OBC3	CD EC OA	CALL	OAEC	Mode holen
OBC6	06 01	LD	B,01	Maske für Bit O
	38 06	JR	C,OBDO	Mode 0?
OBC8				
OBCA	06 03	LD	B,03	Maske für Bit 0 und Bit 1
OBCC	28 02	JR	Z,OBDO	Mode 1?
OBCE	06 07	LD	в,07	Maske für Bit O bis Bit 2
OBD0	78	LD	A,B	Maske f. Punktstellung im Byte
OBD 1	A3	AND	E	Punktstell, innerh. Byte isol.
0BD2	F5	PUSH	AF	und retten
OBD3	78	LD	A,B	Maske f. Punktstellung im Byte
OBD4	0F	RRCA	, =	
OBD5		SRL	D	X-Koordinate
	CB 3A			halbieren
OBD7	CB 1B	RR	E	
OBD9	0F	RRCA		weit. Bits f. Punktst. sign.?
OBDA	38 F9	JR	C,OBD5	dann diese eliminieren
OBDC	19	ADD	HL,DE	zu Adresse der Zeile addieren
OBDD	ED 5B C9 I	B1 LD	DE,(B1C9)	SCR OFFSET
QBE1	19	ADD	HL,DE	addieren
OBE2	7C	LD	A,Ĥ	Übertrag
OBE3	E6 07	AND	07	auf RA-Bits
OBE5	67	LD	Н, А	löschen
			11,7 A (D1CD)	SCR BASE
OBE6	3A CB B1	LD	A, (B1CB)	
0BE9	84	ADD	H	zu Hi-Byte addieren
OBEA	81	ADD	C	RA-Bits addieren
OBEB	67	LD	H,A	ergibt Bildschirmadresse
OBEC	F1	POP	AF	Punktstellung innerhalb Byte
<b>OBED</b>	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten
OBEE	16 00	LD	D,00	Punktstellung hi löschen
0BF0	5F	LD	E,A	Punktstellung lo
OBF1	21 CF B1	LD	HĹ,B1CF	Adresse der Tab. der Bitmasken
OBF4	19	ADD -	HL,DE	Punktstellung (Maskenr.) add.
OBF5	4E	LD	C,(HL)	Maske laden
			•	
OBF6	EB	EX	DE,HL	Adresse der Maske nach DE
OBF7	E1	POP	HL	Bildschirmadresse nach HL
OBF8	C9	RET		
****	*****	*******	******	SCR NEXT BYTE
				IN/OUT: HL: Bildschirmadresse
OBF9	2C	INC	L	Lo-Byte erhöhen
OBFA	CO	RET	NZ	kein Übertrag?
OBFB	24	INC	Н	Hi-Byte erhöhen
OBFC	7C	LD	A,H	= ,
OBFD	E6 07	AND	07	
OBFF	CO	RET	NZ	kein Übertrag auf RA-Bits?
		_		Kelli übertiag auf RA Bits:
0000	7C	LD	A,H	nama na misa vilde bessell
0C01	D6 08	SUB	08	sonst RA-Bits wieder herstell.
0003	67	LD	H,A	
0C04	C9	RET		
	*****			
***	********		*******	SCR PREV BYTE
0505	_			IN/OUT: HL: Bildschirmadresse
0C05	7D	LD	A,L	Lo-Byte
0006	2D	DEC	L	erniedrigen
0C07	в7	OR	A	
0008	CO	RET	NZ	kein Übertrag?

0C09 7C 0C0A 25 0C0B E6 0C0D C0 0C0E 7C 0C0F C6 0C11 67 0C12 C9	07	DEC I AND ( RET I LD ( ADD (	A,H H O7 NZ A,H 08 H,A	Hi-Byte erniedrigen kein Übertrag auf RA-Bits? sonst RA-Bits wieder herstell.
*****	******	*****	•	SCR NEXT LINE IN/OUT: HL: Bildschirmadresse
0C13 7C 0C14 C6 0C16 67 0C17 E6 0C19 C0 0C1A 7C 0C1B D6 0C1D 67	08 38 40	ADD     LD     AND     RET     LD     SUB	A,H 08 H,A 38 NZ A,H 40	RA-Bits erhöhen kein Übertrag auf SCR BASE ? sonst SCR BASE wieder herst.
0C1B 67 0C1E 7D 0C1F C6 0C21 6F 0C22 D0 0C23 24 0C24 7C 0C25 E6	50	LD /ADD !! LD !! RET !! INC !!	n,A A,L 50 L,A NC H A,H	Zeiger auf nächste Zeile (80 Bytes/Z.) kein Übertrag? sonst Hi-Byte erhöhen
0C27 C0 0C28 7C 0C29 D6 0C2B 67 0C2C C9	08	LD /	NZ A,H 08 H,A	kein Übertrag auf RA-Bits? sonst RA-Bits wieder herstell.
*****	***	*****	****	SCR PREV LINE
				N/OUT: HL: Bildschīrmadresse
0C2D 7C 0C2E D6 0C30 67 0C31 E6 0C33 FE	08 38	SUB ( LD I AND 3	A,H D8 H,A 38 38	RA-Bits erniedrigen
0C35 C0 0C36 7C			NZ A,H	kein Übertrag auf SCR BASE ?
0C37 C6 0C39 67 0C3A 7D	40	ADD 4	40 H,A A,L	SCR BASE-Bits wieder herstell.
0C3B D6 0C3D 6F 0C3E D0		LD I RET I	50 L,A NC	Zeiger auf vorige Zeile (80 Bytes/Z.) kein Übertrag?
0C3F 7C 0C40 25 0C41 E6		DEC I	A,H H D7	sonst Hi-Byte erniedrigen
0C43 C0 0C44 7C		RET I	NZ A,H	kein Übertrag auf RA-Bits?
0C45 C6 0C47 67 0C48 C9	08	ADD (	08 H , A	sonst RA-Bits wieder herstell.

*******				SCR ACCESS
0C49 0C4B 0C4E 0C50 0C52 0C55 0C57 0C5A 0C5C 0C5F 0C61	E6 03 21 6B 0C 28 0F FE 02 21 72 0C 38 08 21 77 0C 28 03 21 70 0C 3E C3 32 CC B1 22 CD B1	AND LD JR CP LD JR LD JR LD LD LD LD LD LD LD	03 HL,0C6B Z,0C5F 02 HL,0C72 C,0C5F HL,0C77 Z,0C5F HL,0C7D A,C3 (B1CC),A (B1CD),HL	IN: A: Nummer des Modus Modus von 0 bis 3 Adresse für Force-Mode =0? dann Force-Mode  Adresse für XOR-Mode =1? dann XOR-Mode Adresse für AND-Mode =2? dann AND-Mode Adresse für OR-Mode Opcode für JP speichern Adresse für Indirection setzen
0C67	С9	RET		
	**************************************	****** JP	******** B1CC	SCR WRITE IN: HL: Adr. in Video-RAM B: Pen Byte C: Bitmaske für Pixelauswahl Indirect. zu FORCE/XOR/AND/OR
****	****	*****	****	SCR PIXELS, Pixles forcieren
0C6B 0C6C 0C6D 0C6E 0C6F 0C70 0C71	7E A8 B1 A9 A8 77 C9	LD XOR OR XOR XOR LD RET	A,(HL) B C C B (HL),A	IN: wie \$0c68  Byte aus Video-RAM  Pen-Pixels in 0-Bits wandeln  Bits aus Maske setzen  genau diese wieder löschen  0-Bits in Pen-Pixels wandeln  und Byte wieder in Video-RAM  XOR-Verknüpfung, Pixels invert.
0C72 0C73 0C74 0C75 0C76	78 A1 AE 77 C9	LD AND XOR LD RET	A,B C (HL) (HL),A	IN: wie \$0C68 Pen-Byte Bits für Pixels isolieren und diese invertieren Byte wieder in Video-RAM
****	****	*****	****	AND-Verknüpfung, Pixels löschen
0C77 0C78 0C79 0C7A 0C7B 0C7C	79 2F B0 A6 77 C9	LD CPL OR AND LD RET	A,C B (HL) (HL),A	IN: wie \$0068  Bitmaske zu ändernde Bits auf O setzen nur Pen-Pixels löschen entsprechende Pixels löschen Byte wieder in Video-RAM
****	*****	*****	****	OR-Verknüpfung, Pixels setzen
0C7D 0C7E 0C7F 0C80 0C81	78 A1 B6 77 C9	LD AND OR LD RET	A,B C (HL) (HL),A	IN: wie \$0068 Pen-Byte zu ändernde Bits isolieren und diese setzen Byte wieder in Video-RAM

POP

RET

0CC0 D1 0CC1 C9 DΕ

		0		
0C82	**************************************	LD	******* A,(HL) OCAC	SCR READ IN : HL: Bildschirmadresse C: Bitmaske für Pixel OUT: A: Farbstift-Nr. Byte aus Bildschirm Farbstift berechnen
	*****			
				SCR INK ENCODE IN : A: Farbstift OUT: A: Farbmaske
0C87 0C88 0C8B 0C8C 0C91 0C92 0C94 0C95 0C97 0C99 0C9B 0C9D		PUSH CALL LD	BC DE OCC2 E,A B,08 A,(B1CF) C,A E C C,0C9B E 0C92 DE BC	BildschWert aus Farbst. ber. Bildschirm-Farbstift-Wert Zähler für Maskenbits 1. Bitmaske für Pixelsauswahl nach C Bit aus BildschFarbstift in Farbmaske übertragen Bitmaske für Pixelauswahl wieder Pixel 0 ? d. näch. Bit sonst dieses Bit f. nä. Pixel weitere Bits ?
****	******	******	*****	SCR INK DECODE IN : A: Farbmaske
0CA2 0CA5 0CA6	CD AC OC C1		BC B,A A,(B1CF) C,A A,B OCAC BC	OUT: A: Farbstift  Farbmaske 1. Bitmaske für Pixelauswahl nach C Farbmaske Farbstift berechnen
****	******	*****	*****	Farbstift-Nummer berechnen IN : A: Farbmaske C: Bitmaske für Pixelauswahl
0CAC 0CAD 0CB0 0CB1 0CB3 0CB5 0CB7 0CB9	D5 11 08 00 0F CB 12 CB 09 38 02 CB 1A 1D 20 F4	DEC JR	DE DE,0008 D C C,0CB9 D E NZ,0CB0	OUT: A: Farbstift-Nummer  Zähler für 8 Farbmaskenbits Bit aus Farbmaske in BildschFarbstift übertr. Bitmaske für Pixelstellung Pixel 0 ? sonst Maskenbit nicht übertr.  weitere Maskenbits ?
OCBC OCBD	7A CD C2 OC	LD CALL POP	A,D OCC2 DE	Bildschirm-Farbstiftnr. Farbstiftnummer berechnen

****	*****	****	*****	Farbstiftnummer konvertieren
				IN : A: Bildschirm-Wert
				OUT: A: Register-Wert bzw.
				IN : A: Register-Wert
				OUT: A: Bildschirm-Wert
0002	57	LD	D,A	Wert retten
0003	CD EC OA	CALL	OAEC	Mode-Nummer holen
0006	7A	LD	A,D	Wert
0CC7 0CC8	DO OF	RET RRCA	NC	nicht Mode 0 ?
0009	OF	RRCA		Bit 1 und Bit 2
OCCA	CE 00	ADC	00	Bit   and Bit L
0000	OF	RRCA		
OCCD	9 F	SBC	A	des Werts
0CCE	E6 06	AND	06	
0CD0	AA	XOR	D	vertauschen
OCD1	С9	RET		
****	****	*****	*****	Farbtabellen initialisieren
OCD2	21 4D 10	LD	HL,104D	Zeiger auf Default-Werte
0CD5	11 D9 B1	LD	DE,B1D9	Zeiger auf RAM-Farbwerte
0CD8	01 22 00	LD	BC,0022	Länge für 2 Farbsätze
	ED BO	LDIR		Werte kopieren
OCDE	AF 32 FB B1	XOR LD	A (B1FB),A	1. Farbsatz auswählen
OCE1	21 OA OA	LD	HL,OAOA	Zähl-Werte gleichlang
OUL!	21 07. 07.		,,,,,,,,,	zane ner ce granantang
****	*****	*****	*****	SCR SET FLASHING
				IN : L: Zählwert für 1. Farbsatz
0CE4	22 D7 B1	1.0	/0107\ UI	H: Zählwert für 2. Farbsatz Zählwerte setzen
OCE7	C9	LD RET	(B1D7),HL	Zantwei te Setzen
****	*****	*****	*****	SCR GET FLASHING
				OUT: L: Zählwert für 1. Farbsatz
0CE8	2A D7 B1	LD	HL,(B1D7)	H: Zählwert für 2. Farbsatz Zählwerte holen
0CEB	C9	RET	nc, (6107)	Zantwei te noten
****	*****	****	******	SCR SET INK
				IN : A: Farbstiftnummer
				B: 1. Farbnummer C: 2. Farbnummer
0CEC	E6 0F	AND	OF	Farbstift von
OCEE	3C	INC	A	1 bis 16
0CEF	18 01	JR	OCF2	Farbnummern zuordnen
	*****			
****	*****	******	*****	SCR SET BORDER IN : B: 1. Farbnummer
				C: 2. Farbnummer
OCF1	AF	XOR	A	Farbstift O für BORDER
OCF2	5F	LD	E,A	Farbstiftnummer
OCF3	78	LD	A,B	1. Farbnummer
OCF4	CD OA OD	CALL	OD OA	Adresse in Farbmatrix holen
0CF7	46	LD	B,(HL)	Farbwert entsprechend Nr.
0CF8 0CF9	79 CD OA OD	LD Call	A,C ODOA	<ol><li>Farbwert</li><li>Adresse in Farbmatrix holen</li></ol>
OUFF	2D 04 0D	CALL	JUUA	valesse til Lathingfl.tv norell

OCFC OCFD OCFE OD01 OD02 OD03 OD04 OD06 OD09	4E 7B CD 2F OD 71 EB 70 3E FF 32 FC B1 C9	LD LD CALL LD EX LD LD LD RET	C,(HL) A,E OD2F (HL),C DE,HL (HL),B A,FF (B1FC),A	Farbwert entsprechend Nr. Farbstiftnummer Adressen in Tabellen holen 2. Farbwert und 1. Farbwert setzen Kennzeichen für neue Farbwerte setzen
****	****	****	*****	Adresse in Farbmatrix berechnen
ODOA ODOC ODOE ODOF OD11 OD12 OD13	E6 1F C6 93 6F CE 0D 95 67	AND ADD LD ADC SUB LD RET	1F 93 L,A OD L H,A	IN: Farbnummer OUT: Adresse des Farbwerts Farbnummer von O15 Basisadresse der Farbmatrix (\$0093) addieren
****	*****	*****	*****	SCR GET INK
OD 14 OD 16 OD 17	E6 OF 3C 18 O1	AND INC JR	OF A OD1A	IN: A: Farbstiftnummer OUT: B: 1. Farbnummer C: 2. Farbnummer Farbstiftnummer von 116
****	*****	****	****	SCR GET BORDER OUT: B: 1. Farbnummer
OD19 OD1A OD1D OD1E OD1F OD22	AF CD 2F OD 1A 5E CD 24 OD	XOR CALL LD LD CALL	A OD2F A,(DE) E,(HL)	C: 2. Farbnummer Farbstift O für BORDER  Adressen in Farbtabellen holen Wert aus 1. Farbsatz Wert aus 2. Farbsatz
OD 23 OD 24 OD 26 OD 29 OD 2A OD 2B OD 2C OD 2D	41 7B 0E 00 21 93 0D BE C8 23 0C 18 FA	LD LD LD CP RET INC INC JR	OD24 B,C A,E C,OO HL,OD93 (HL) Z HL C	<ol> <li>Farbwert in Tabelle suchen</li> <li>Farbnummer nach B</li> <li>Farbwert</li> <li>Zähler für Farbnummer</li> <li>Adresse der Farbmatrix</li> <li>Farbwert gefunden ?</li> <li>dann Farbnummer in C</li> <li>Zeiger in Tabelle</li> <li>und Farbnummer erhöhen</li> <li>weiter suchen</li> </ol>
0D24 0D26 0D29 0D2A 0D2B 0D2C 0D2D	41 7B 0E 00 21 93 0D BE C8 23 0C	LD LD LD CP RET INC INC JR	B,C A,E C,00 HL,0D93 (HL) Z HL C	<ol> <li>Farbnummer nach B</li> <li>Farbwert</li> <li>Zähler für Farbnummer</li> <li>Adresse der Farbmatrix</li> <li>Farbwert gefunden ?</li> <li>dann Farbnummer in C</li> <li>Zeiger in Tabelle</li> <li>und Farbnummer erhöhen</li> </ol>

OD3B	С9	RET		
****	****	****	****	Farbwechsel-Event-Block einhängen
OD3C	21 FE B1	LD	HL,B1FE	Adresse des Event-Blocks
0D3F	E5	PUSH	HL	retten
0D40	CD 70 01	CALL	0170	Block aus Chain (FFC) löschen
0D43	CD 6D 0D	CALL	0D6D	Farbsätze wechs., Zähler init.
0D46	11 5B 0D	LD	DE,OD5B	Adresse der Event-Routine
0D49	06 81	LD	B,81	Priority Byte, async. Block
OD4B OD4C	E1 C3 63 01	POP JP	HL 0163	Adresse des Event-Blocks KL NEW FRAME FLY, Block gener.
0040	C3 B3 01	JP	0103	AL NEW FRAME FLT, BLOCK GENET.
	*****	******		Farbwechsel-Event-Block aushängen
	21 FE B1	LD	HL,B1FE	Adresse des Event-Blocks
-	CD 70 01	CALL	0170	Block aus Chain (FFC) löschen
0D55	CD 81 0D	CALL	0D81	Parameter des lfd. Farbsatzes
0D58	C3 86 07	JP	0786	MC CLEAR INKS, Farben init.
****	******	*****	*****	Farbwechsel-Event-Routine
OD5B	21 FD B1	LD	HL,B1FD	Adresse des Zählers
OD5E	35	DEC	(HL)	Zähler herunterzählen
0D5F	28 OC	JR	Z,0D6D	=0 ? dann Farben wechseln
0D61 0D62	2B 7E	DEC	HL A (UI)	Flag für neue Farbwerte
0D63	7E B7	LD OR	A,(HL) A	keine neuen Farbwerte ?
0D64	C8	RET	Ž	dann zurück
0D65	CD 81 OD	CALL	0D81	Parameter d. lfd. Farbsatzes
0D68	CD 99 07	CALL	0799	Farben an Gate-Array übergeben
0D6B	18 OF	JR	OD7C	Flag für neue Farben löschen
-	ه بل بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد		حقد خلد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد	E 1.74 1. 1
	*******			Farbsätze wechseln
0D6D	CD 81 0D	CALL	0D81	Param. d. lfd. Farbsatzes hol.
0D6D 0D70	CD 81 OD 32 FD B1	CALL LD	0D81 (B1FD),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen
0D6D 0D70 0D73	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7	CALL LD CALL	0D81 (B1FD),A 0799	Param. d. lfd. Farbsatzes hol.
0D6D 0D70 0D73 0D76	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1	CALL LD CALL LD	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben
0D6D 0D70 0D73	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7	CALL LD CALL	0D81 (B1FD),A 0799	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A	CD 81 0D 32 FD B1 CD 99 07 21 FB B1 7E 2F	CALL LD CALL LD LD	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB A,(HL)	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A	CD 81 0D 32 FD B1 CD 99 07 21 FB B1 7E 2F	CALL LD CALL LD LD CPL	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz invertieren
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B	CD 81 0D 32 FD B1 CD 99 07 21 FB B1 7E 2F 77	CALL LD CALL LD LD CPL LD	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL)	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen)
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C	CD 81 0D 32 FD B1 CD 99 07 21 FB B1 7E 2F 77 AF	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR	0D81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80	CD 81 0D 32 FD B1 CD 99 07 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7C 0D7D 0D80	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  ***********************************	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1 B7	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  **********  DE,B1EA A,(B1FB) A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz Zählerwert für 1. Farbsatz
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1 B7 3A D8 B1	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET LD LD LD RET LD LD CPL LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  **********  DE,B1EA A,(B1FB) A	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 ***********************************	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A ************************************	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 ***********************************	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  *********  DE,B1EA A,(B1FB) A A,(B1FB) A 2, DE,B1D9	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz  Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück Adresse der 2. Farbwerttabelle
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 ***********************************	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  *********  DE,B1EA A,(B1FB) A A,(B1D8) Z DE,B1D9 A,(B1D7)	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz  Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück Adresse der 2. Farbwerttabelle Zählerwert für 2. Farbsatz
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1 B7 3A D8 B1 C8 11 D9 B1 3A D7 B1 C9 ***********************************	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A O799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A ************************************	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz  Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück Adresse der 2. Farbwerttabelle
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ******	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1 B7 3A D8 B1 C8 11 D9 B1 3A D7 B1 C9 14 O4 15 1C	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET LD LD CRET LD LD CRET LD LD RET LD LD RET LD LD RET LD LD RET	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  **********  DE,B1EA A,(B1FB) A A,(B1D8) Z DE,B1D9 A,(B1D7)	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz  Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück Adresse der 2. Farbwerttabelle Zählerwert für 2. Farbsatz
0D6D 0D70 0D73 0D76 0D79 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D80 ****** 0D81 0D84 0D87 0D88 0D86 0D8F 0D92 *****	CD 81 OD 32 FD B1 CD 99 O7 21 FB B1 7E 2F 77 AF 32 FC B1 C9 11 EA B1 3A FB B1 B7 3A D8 B1 C8 11 D9 B1 3A D7 B1 C9 ***********************************	CALL LD CALL LD LD CPL LD XOR LD RET ***********************************	OD81 (B1FD),A 0799 HL,B1FB A,(HL) (HL),A A (B1FC),A  **********  DE,B1EA A,(B1FB) A A,(B1D8) Z DE,B1D9 A,(B1D7)  *********** CC 05 IF 0E	Param. d. lfd. Farbsatzes hol. Zähler neu setzen Farben an Gate-Array übergeben  Flag für 1./2. Farbsatz invertieren (anderen Farbsatz auswählen) Flag für neue Farbwerte löschen  Param. des lfd. Farbsatzes holen OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert Adresse der 1. Farbwerttabelle Flag für 1./2. Farbsatz  Zählerwert für 1. Farbsatz 1. Farbsatz ? dann zurück Adresse der 2. Farbwerttabelle Zählerwert für 2. Farbsatz

^	c	$^{\sim}$
_/	n	/

ODAB OA 03 0B 01 08 09 10 11					
****	*****	****	****	SCR FILL BOX	
				IN: H: linke Grenze der Box L: obere Grenze D: rechte Grenze E: untere Grenze A: Füll-Byte (Farbmaske)	
ODB3 ODB4	4F CD 95 OB	LD Call	C,A 0B95	Farb-Füll-Byte Param. aus Grenzen berechnen	
****	*****	*****	*****	SCR FLOOD BOX	
				IN: HL: Bildschirmadresse E: Zahl der Rasterzeilen D: Zahl der Bytes pro Zeile C: Füll-Byte (Farbmaske)	
ODB7	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten	
0DB8	7A	LD	A,D	Zahl der Bytes in einer Zeile	
ODB9	CD E8 0E	CALL	OEE8	Übertrag zu RA-Bits ?	
ODBC	30 09	JR	NC,ODC7	nein ? d. Speicherblock füllen	
ODBE ODBF	42 71	LD LD	B,D (HL),C	Zahl der Bytes pro Zeile Byte in Video-RAM speichern	
ODCO	CD F9 OB	CALL	OBF9	Zeiger auf nächstes Byte	
ODC3	10 FA	DJNZ	ODBF	weitere Bytes in dies. Zeile ?	
0DC5	18 10	JR	ODD7	nächste Zeile	
ODC7	C5	PUSH	BC		
0DC8 0DC9	D5 71	PUSH	DE	1 Puto cotton	
ODCA	15	LD DEC	(HL),C D	<ol> <li>Byte setzen restliche Zahl der Bytes</li> </ol>	
ODCB	28 08	JR	Z,ODD5	keine weiteren in dieser Zl. ?	
ODCD	4A	LD	C,D	Zahl der Bytes	
ODCE	06 00	LD	В,00	Zahl hi=0	
0DD0	54 50	LD	D,H	Bildschirmadresse +1 als	
ODD1 ODD2	5D 13	LD INC	E,L DE	Zieladresse	
0DD3	ED BO	LDIR		Speicherblock entspr. füllen	
0DD5	D1	POP	DE	,	
0006	C1	POP	BC		
0DD7	E1	POP	HL 0047	Bildschirmadresse	
ODD8 ODDB	CD 13 OC 1D	CALL DEC	0C13 E	Adresse d. nächst. Rasterzeile Zähler für Rasterzeilen	
ODDC	20 D9	JR	NZ,ODB7	weitere Rasterzeilen ?	
ODDE	С9	RET			
****	****	*****	****	COD CHAD INVENT	
				SCR CHAR INVERT IN : H: Spalte	
				L: Zeile B: Paper-Byte	
				C: Pen-Byte	
ODDF		LD	A,B	Pen-Byte	
ODEO ODE1	A9 4 F	XOR LD	C C,A	Unterschiede zu Paper-Byte nach C, gibt InvertierByte	
ODE2	CD 64 OB	CALL	0B64	Bildschirmadr., Bytes/Zeichen	
ODE5	16 08	LD	D,08	Zähler für Rasterzeilen	
ODE7	E5	PUSH	HĹ	Bildschirmadresse	
ODE8	C5	PUSH	BC	Bytes/Zeichen, Invert. Byte	
ODE9	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Bildschirm	
ODEA	A9	XOR	С	Paper-/Pen-Pixels vertauschen	

ODEB ODEC ODEF ODF1 ODF2 ODF3 ODF6 ODF7 ODF9	77 CD F9 OB 10 F8 C1 E1 CD 13 OC 15 20 EE C9	LD CALL DJNZ POP POP CALL DEC JR RET	(HL),A OBF9 ODE9 BC HL OC13 D NZ,ODE7	und Byte wieder speichern Adresse des nächsten Bytes weitere Bytes? Bytes/Zeichen, InvertByte Bildschirmadresse Adr. der nächsten Rasterzeile Zähler für Rasterzeilen weitere Rasterzeilen?
****	*****	*****	******	SCR HARDWARE ROLL
OD FA OD FB OD FC OD FF OE 01 OE 05 OE 08 OE 09 OE 0A OE 0C OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17 OE 17	4F C5 11 DO FF 06 30 CD 24 OE C1 CD BA 07 78	LD PUSH LD CALL POP CALL LD OR JR LD CALL LD L	C,A BC DE,FFDO B,30 OE24 BC O7BA A,B A NZ,OE19 DE,FFBO OE37 DE,0000 B,20 OE24 DE,0050 OE24 DE,0050 OE37 DE,FFBO B,20	IN: A: Paper-Byte  B=0 für nach unten scrollen  B=\$FF für nach oben scrollen  Paper-Byte  und Scroll-Flag retten  Offset f. unbenutzte Bytes  Zahl der Bytes im unben. Ber.  unben. Bereich m. Paper-B. fü.  Scroll-Flag/Paper-Byte  auf Strahlrücklauf warten  Scroll-Flag  nach oben scrollen?  BildschStart 80 Bytes vorher  Offset zu SCR OFFSET addieren  Offset für 1. Bildschirmzeile  Zahl der Bytes (\$50-\$30)  restl. 1. Bildschirmzl. füllen  BildschStart 80 Bytes später  Offset zu SCR OFFSET addieren  Offset f. letzte Bildschirmzl.  Zahl der Bytes (\$50-\$30)
****	****	****	****	Tautsaila tailuaina füllas
0E24 0E27 0E28 0E29 0E2B 0E2C	2A C9 B1 19 7C E6 07 67 3A CB B1	LD ADD LD AND LD LD ADD LD LD	HL,(B1C9) HL,DE A,H O7 H,A A,(B1CB) H H,A D,B	Textzeile teilweise füllen IN: C: Paper-Byte B: Zahl der zu füllenden Bytes pro Zeile DE: Offs. zu BildschStart SCR OFFSET Offset addieren eventuellen Übertrag zu RA-Bits wieder löschen SCR BASE addieren gibt Bildschirmadresse Zahl der zu füllenden Byte/Zl.
0E32	1E 08	LD	E,08	Zahl der Rasterzeilen
0E34	C3 B7 OD	JP	ODB7	Bereich füllen
****	****	*****	****	Offset zu SCR OFFSET addieren
0E37 0E3A	2A C9 B1 19	LD ADD	HL,(B1C9) HL,DE	IN: DE: Offset SCR OFFSET Offset addieren

0E3B C3 3C 0B

JP

OBŚC

SCR OFFSET neu setzen

***	*****	*****	****	SCR SOFTWARE ROLL IN : A: Paper-Byte
				B=O für nach unten scrollen B=\$FF für nach oben scrollen H: linke Window-Grenze L: obere Grenze
				D: rechte Grenze
0E3E	F5	PUSH	AF	E: untere Grenze Paper-Byte retten
0E3F	78	LD	A,B	Scroll-Flag
0E40	В7	OR	A	
0E41	28 30	JR	Z,0E73	nach unten scrollen ?
0E43	E5	PUSH CALL	HL	Grenzen links/oben
0E44 0E47	CD 95 OB E3	EX	0B95 (SP),HL	Window-Parameter berechnen Bildsch. Adr. retten, Gr. zur.
0E48	20	INC	L	nächste Zeile (Quellzeile)
0E49	CD 64 OB	CALL	0B64	Bildschirmadresse ber.
0E4C	4 <b>A</b>	LD	C,D	Bytes pro Zeile im Window
0E4D	7B D6 08	LD	A,E 08	Rasterzeilen im Window
0E4E 0E50	47	SUB LD	B,A	-8, 1 Textzl. nicht kopieren Zahl der zu kop. Rasterzeilen
0E51	28 17	JR	Z,0E6A	Null ? dann fertig
0E53	D1	POP	DE	Bildschirmadr. d. vorig. Zeile
0E54	CD BA 07	CALL	07BA	auf Strahlrücklauf warten
0E57 0E58	C5 E5	PUSH PUSH	BC HL	Bytes pro Zeile/Rasterzeilenz. Quell-Bildschirmadresse
0E59	D5	PUSH	DE	Ziel-Bildschirmadresse
0E5A	CD A4 OE	CALL	OEA4	eine Rasterzeile kopieren
0E5D	E1	POP	HL	alte Zieladresse
0E5E 0E61	CD 13 OC EB	CALL EX	OC13 DE,HL	Adr. der nächsten Rasterzeile neue Zieladresse nach DE
0E62	E1	POP	HL	alte Quelladresse
0E63	CD 13 OC	CALL	0C13	Adr. der nächsten Rasterzeile
0E66	C1	POP	BC	Bytes pro Zeile/Zeilenzähler
0E67	10 EE D5	DJNZ PUSH	0E57 DE	weitere Rasterzeilen ? letzte Zieladresse
0E69	כט	rusn	UE	tetzte zietadresse
0E6A	E1	POP	HL	Adresse d. zu löschenden Zeile
0E6B	51	LD	D,C	Zahl der Bytes pro Zeile
0E6C	1E 08	LD	E,08	Zahl der Rasterzeilen
0E6E 0E6F	F1 4F	POP LD	AF C,A	Paper-Byte nach C
0E70	C3 B7 OD	JP	ODB7	Textzeile löschen
		B11611		
0E73 0E74	E5 D5	PUSH PUSH	HL DE	Grenzen für links/oben und rechts/unten retten
0E75	CD 95 OB	CALL	0B95	Window-Parameter berechnen
0E <b>7</b> 8	4A	LD	C,D	Bytes pro Zeile im Window
0E79	7B	LD	A,E	Rasterzeilenzahl im Window
0E7A 0E7C	D6 08 47	SUB LD	08 B,A	-8, 1 Textzl. nicht kopieren Zahl d. zu kop. Rasterzeilen
0E70	D1	POP	DE	Windowgrenzen rechts/oben,
0E7E	E3	EX	(SP),HL	links/unten, Löschzeilenadr.
0E7F	28 E9	JR	Z,0E6A	keine Zeile zu kopieren ?
0E81 0E82	C5 6B	PUSH	BC L,E	Zahl d. Zeilen/Bytes pro Zeile
0E83	54	LD LD	D,H	Grenze unten Grenze links
0E84	1C	INC	E	unterste Zeile +1

0E85	CD	64	OB	CALL	0B64
0E88	EB			EX	DE,HL
0E89	CD	64	OB	CALL	0B64
0E8C	C1			POP	BC
0E8D	CD	ВА	07	CALL	07BA
0E90	CD	2D	0C	CALL	0C2D
0E93	E5			PUSH	HL
0E94	ΕB			EX	DE,HL
0E95	CD	2D	0C	CALL	0C2D
0E98	E5			PUSH	HL
0E99	C5			PUSH	вС
0E9A	CD	Α4	0E	CALL	OEA4
0E9D	C1			POP	BC
0E9E	D1			POP	DE
0E9F	E1			POP	HL
0EA0	10	ΕE		DJNZ	0E90
0EA2	18	C6		JR	0E6A
****	***	***	*****	****	****

Bildschirmadr. f. unten/links nach DE, als Quelladresse Bildsch.-Adr. f. unten+1/links Zahl d. Zeilen/Bytes pro Zeile auf Strahlrücklauf warten Adr. der vorigen Rasterzeile Zieladresse retten Quelladresse nach HL Adr. der vorigen Rasterzeile Quelladresse retten eine Rasterzeile kopieren Quelladresse Zieladresse

weitere Rasterzeilen ? oberste Textzeile löschen

B,00 0EA4 06 00 LD 0EE6 0EA6 CD E6 0E CALL C, OEC1 0EA9 38 16 JR 0EAB CD E6 OE CALL 0EE6 NC, OED5 JR **OEAE** 30 25 0EB0 C5 PUSH BC XOR 0EB1 AF Α 0EB2 95 SUB L 4F LD 0EB3 0EB4 ED BO LDIR 0EB6 POP BC C1 CPL OEB7 2F INC Α 0FB8 3C ADD C 0EB9 81 LD C,A OEBA 4F **OEBB** 7C LD A,H D6 08 80 0EBC SUB LD 0EBE 67 H,A 0EBF 18 14 JR 0ED5 0EC1 CD E6 OE CALL 0EE6 0EC4 38 12 JR C, OED8 **PUSH** 0EC6 C5 ВC 0EC7 AF XOR Α SUB Ε 93 0EC8 LD C,A OEC9 4F ED BO LDIR 0ECA 0ECC POP BC C1 0ECD 2F CPL 0ECE 3C INC Α 0ECF 81 ADD C LD C,A 0ED0 4F

LD

SUB

LD

LDIR

A.D 80

D,A

OED1

0ED2

0ED4

0ED5

7A

57

D6 08

ED BO

Rasterzeile kopieren IN : HL: Adresse der Quellzeile DE: Adresse der Zielzeile C: zu kopierende Bytezahl Bytezahl hi=0 Übertrag zu RA-Bits bei Zielzeile ? kein Übertrag zu RA-Bits bei Quellzeile ? d. direkt kop. Zahl der Bytes retten Zahl der Bytes bis zum nächsten Übertrag aufs Hi-Byte als Länge Zeile bis dorthin kopieren alte Zahl der Bytes Zahl der kopierten Bytes abziehen, gibt Zahl der noch zu kopierenden Bytes nach C RA-Bits der Quelladresse wieder herstellen zweite Zeilenhälfte kopieren

> Zeile wie oben in zwei Hälften kopieren

0ED <b>7</b>	C9	RET		
OED8 OED9 OEDA OEDB OEDE OEDF OEE2 OEE3 OEE5	41 7E 12 CD F9 OB EB CD F9 OB EB 10 F4 C9	LD LD CALL EX CALL EX DJNZ RET	B,C A,(HL) (DE),A OBF9 DE,HL OBF9 DE,HL OED9	Zahl der Bytes als Zähler ein Byte kopieren nächstes Byte für Quelladresse nächstes Byte für Zieladresse weitere Bytes zu kopieren ?
****	*****	*****	*****	Tost ouf Übertres zu BA-Bits
OEE6 OEE7 OEE8 OEE9 OEEA OEEB	79 EB 3D 85 D0 7C E6 07 EE 07 C0 37	LD EX DEC ADD RET LD AND XOR RET SCF RET	A,C DE,HL A L NC A,H O7 O7	Test auf Übertrag zu RA-Bits IN: DE: Bildschirmadresse         C: Zahl der Bytes ab dort OUT: HL: Bildschirmadresse         CY=1 für Übertrag zu RA-Bits Zahl der Bytes Bildschirmadresse nach DE Offset zu letztem Byte zum Lo-Byte der Adresse add. kein Übertrag zu Hi-Byte ? Hi-Byte         Übertrag zu         RA-Bits ? nein ? sonst CY=1 für Übertrag
****	*****	****	****	SCR UNPACK
OEF3 OEF6 OEF8 OEFA OEFC OEFF	CD EC OA 06 08 38 31 28 06 01 08 00 ED BO C9	CALL LD JR JR LD LD LD IR RET	0AEC B,08 C,0F2B Z,0F02 BC,0008	IN: HL: Adr. d. gepackten Matrix DE: Zieladresse für ungepackte Matrix Mode holen Zähler für Zeilen Mode 0 ? Mode 1 ? 8 Bytes zu kopieren gepackte Matrix kopieren
0F02 0F03 0F04 0F05 0F06 0F08 0F0B 0F0C 0F10 0F11 0F12 0F14 0F15 0F16 0F18	4E 23 E5 C5 06 04 21 CF B1 AF CB 01 30 01 B6 23 10 F8 12 13 06 04 21 CF B1 AF	LD INC PUSH PUSH LD LD XOR RLC JR OR INC DJNZ LD INC LD LD XOR	C,(HL) HL BC B,04 HL,B1CF A C NC,0F11 (HL) HL 0F0C (DE),A DE B,04 HL,B1CF A	Byte aus gepackter Matrix Zeiger auf nächstes Matrixbyte retten Rasterzeilen-Zähler 4 Pixels pro ungepacktem Byte Adr. d. Masken f. Pixelauswahl ungepacktes Byte löschen Pixel-Bit aus gepackter Matrix Pixel nicht gesetzt? sonst entspr. Bits setzen Zeiger auf nächste Maske weitere Pixels im ungep. Byte? ungepacktes Byte speichern nächstes Byte in ungep. Matrix nächste 4 Pixels aus gepackter Matrix entsprechend in ungepackte

0F1C 0F1E 0F20 0F21 0F22 0F24 0F25 0F26 0F27 0F28 0F2A	CB 01 30 01 B6 23 10 F8 12 13 C1 E1 10 D8 C9	RLC JR OR INC DJNZ LD INC POP POP DJNZ RET	C NC,OF21 (HL) HL OF1C (DE),A DE BC HL OF02	Matrix übertragen
0F2B 0F2C 0F2D 0F2E 0F31 0F32 0F35 0F35 0F39 0F3B 0F3B 0F3D 0F40 0F41 0F44 0F45 0F46 0F48	4E 23 E5 C5 06 04 AF 21 CF B1 CB 01 30 01 7E 23 CB 01 30 01 B6 12 13 10 ED C1 E1 10 E3 C9	LD INC PUSH PUSH LD XOR LD RLC JR LD INC RLC JR OR LD INC POP DJNZ RET	C,(HL) HL HL BC B,04 A HL,B1CF C NC,0F3A A,(HL) HL C NC,0F40 (HL) (DE),A DE 0F31 BC HL 0F2B	Byte aus gepackter Matrix Zeiger auf nächstes Matrixbyte retten Rasterzeilen-Zähler 4 ungep. Bytes pro gep. Byte ungepacktes Byte löschen Adr. d. Masken f. Pixelauswahl nächstes Bit aus ungep. Matrix Pixel nicht gesetzt? Maske f. 1. Pixel ausgewählt Zeiger auf Maske f. 2. Pixel nächstes Bit aus ungep. Matrix Pixel nicht gesetzt? Maske f. 2. Pixel nächstes Bit aus ungep. Matrix Pixel nicht gesetzt? Maske f. 2. Pixel ausgewählt ungepacktes Byte speichern Zeiger auf nächst. ungep. Byte weitere ungep. Bytes?
****	******	***	***	SCR REPACK
0F49 0F4A 0F4D 0F50 0F52 0F54	4F CD 64 0B CD EC 0A 06 08 38 45 28 0B	LD CALL CALL LD JR JR	C,A 0B64 0AEC B,08 C,0F99 Z,0F61	IN: H: Spalte L: Zeile A: Pen-Byte DE: Zieladresse für gepackte Matrix Pen-Byte Bildschirmadr. berechnen Mode holen 8 Rasterzeilen Mode 0 ? Mode 1 ?
0F56 0F57 0F58 0F59 0F5A 0F5B 0F5E 0F60	7E A9 2F 12 13 CD 13 OC 10 F6 C9	LD XOR CPL LD INC CALL DJNZ RET	A,(HL) C (DE),A DE 0C13 0F56	Byte aus Bildschirm Pen-Pixels als O-Bits Pen-Pixels als 1-Bits Byte in gepackte Matrix sp. Zeiger in gepackter Matrix Adresse d. nächst. Rasterzeile weitere Rasterzeilen ?
	E5 05	PUSH	nL NE	

DE

HL

PUSH PUSH

0F62 D5 0F63 E5

0F64 0F65 0F66 0F69 0F6C 0F6D 0F6F 0F70 0F72 0F73 0F74	7E A9 21 CF B1 16 04 F5 A6 20 01 37 CB 13 23 F1	LD XOR LD LD PUSH AND JR SCF RL INC POP DEC	A,(HL) C HL,B1CF D,04 AF (HL) NZ,0F70 E HL AF D	Byte aus Bildschirm Pen-Pixels als O-Bits Adr. d. Masken f. Pixelauswahl 4 Pixels pro Byte Pen-Pixel-Bits Bits f. diesen Pixel isolieren Pixel nicht in Pen-Farbe? sonst 1-Bit in gepackte Matrix Bit in gepackte Matrix rotier. Adr. d. Maske f. nächst. Pixel Pen-Pixel-Bits
0F75 0F77 0F78 0F7B 0F7C 0F7D 0F80 0F82	20 F4 E1 CD F9 OB 7E A9 21 CF B1 16 O4 F5	JR POP CALL LD XOR LD LD PUSH	NZ,0F6B HL 0BF9 A,(HL) C HL,B1CF D,04 AF	weitere Pixels ?  nächste 4 Pixels in nächstem Bildschirmbyte entsprechend packen
0F83 0F84 0F86 0F87 0F89 0F8A 0F8B 0F8C 0F8E	A6 20 01 37 CB 13 23 F1 15 20 F4 E1 73	AND JR SCF RL INC POP DEC JR POP LD	(HL) NZ,0F87 E HL AF D NZ,0F82 HL	
0F90 0F91 0F92 0F93 0F96 0F98	EB 13 E1 CD 13 OC 10 C9 C9	EX INC POP CALL DJNZ RET	(HL),E DE,HL DE HL OC13 OF61	gepacktes Byte speichern  Zeiger in gepackte Matrix Bildschirmadresse Adresse d. nächst. Rasterzeile weitere Rasterzeilen ?
0F99 0F9A 0F9B 0F9D 0F9F 0FAA 0FAA 0FAA 0FAA 0FAA 0FAB 0FAC 0FAC 0FAC 0FAC 0FAC 0FAC 0FAC 0FAC	E5 D5	PUSH PUSH LD LD PUSH XOR PUSH LD AND JR SCF RL POP INC AND JR SCF RL POP CALL	HL DE D,04 A,(HL) HL C AF HL,B1CF (HL) NZ,OFA8 E AF HL (HL) NZ,OFB0 E HL OBF9	4 ungep. Bytes pro gep. Byte Byte aus Bildschirm Bildschirmadresse retten Pen-Pixels als O-Bits Pen-Pixel-Bits Adr. d. Masken f. Pixelauswahl Bits f. diesen Pixel isolieren Pixel nicht in Pen-Farbe? sonst 1-Bit in gepackte Matrix Bit in gepackte Matrix rotier. Pen-Pixel-Bits Adr. d. Maske f. nächst. Pixel nächsten Pixel analog in Matrix-Byte übertragen  Adr. d. nächst. BildschBytes
0FB6	15	DEC	D	

OFB7 OFB9	20 E4 E1	JR PO		D weitere ungepackte Bytes ?
OFBA OFBB	73 EB	LD EX	(HL),E	gepacktes Byte speichern
OFBC	13	IN		Zeiger auf nächst. Matrix-Byte
OFBD	E1	PO		Bildschirmadresse
OFBE	CD 13 (			Adr. der nächsten Rasterzeile
OFC1	10 D6	DJ		weitere Rasterzeilen ?
OFC3	C9	RE		
****	*****	*****	*****	** SCR HORIZONTAL
				<pre>IN : DE: X-Startkoordinate</pre>
				BC: X-Endkoordinate
				HL: Y-Koordinate
				A: Pen-Byte
OFC4	F5	PU	SH AF	Pen-Byte retten
OFC5	E5	PU	SH HL	Y-Koordinate retten
OFC6	7A	LD	A,D	Zweierkomplement
OFC7	2F	CP	L	der X-Startkoordinate
0FC8	67	LD	H,A	nach HL
OFC9	7B	LD	A,E	
OFCA	2F	CP		
0FCB	6F	LD	•	
OFCC	23	IN		
0FCD	09	AD	•	X-Endk. minus X-Startk.
OFCE	23	IN		+1= Zahl der X-Positionen
OFCF	E3	EX	•	
0FD0	AF	XO		Lo-Byte der X-Startkoord.
OFD1	93	SU		negieren, für Abstand zum
0FD2	F5		SH AF	nächsten vollen Byte retten
OFD3	CD A9 (			BildschAdr. und Maske ber.
OFD6 OFD7	E5 78	LD	SH HL A,B	Bildschirmadresse retten signif. Bits f. Pixelstellung
0FD8	76 2F	CP	•	invertieren, gibt
OFD9	6F	LD		signif. Bits f. BildschAdr.
OFDA	26 FF	LD	•	im Hi-Byte alle Bits signifik.
OFDC	22 07 1			
OFDF	E1 .	PO		Bildschirmadresse
0FE0	F1	PO		neg. Lo-Byte der X-Startkoord.
OFE1	A0	AN		sign. Bits f. Pixelst. isol.
OFE2	47	LD		gibt Pixelzahl bis näch. Byte
OFE3	28 45	JR		
0FE5	E3	EX		L BildschAdr. r., X-PosZahl
0FE6	18 03	JR		
0FE8	1A	LD	A,(DE)	Bitmaske d. nächsten Pixels
OFE9	В1	OR	C	Bit(s) f. Pixel zusätzl. setz.
OFEA	4F	LD		neue Bitmaske
0FEB	2B	DE	C HL	X-Positionen-Zahl herunterz.
OFEC	7C	LD	•	
OFED	B5	OR		
OFEE	28 34	JR	•	
0FF0	13	IN		Zeiger auf nächste Bitmaske
OFF1	10 F5		NZ OFE8	weit. Pixels vor nächs. Byte ?
OFF3	EB	EX	•	Zahl der X-Positionen nach DE
OFF4	E1	PC		Bildschirmadresse
OFF5	F1	PC		Pen-Byte
0FF6	47	LD CA		nach B
OFF7	CD E8 I	עם עם	LL BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen

CALL

BDE8

1041 CD E8 BD

OFFA	CD F9 OB	CALL	OBF9	Adresse des nächsten Bytes
OFFD	E5	PUSH	HL	retten
OFFE	2A 07 B2	LD	HL,(B207)	neg. X-Offset zu nächstem Byte
1001	19	ADD	HL,DE	Offset v. X-PosZahl abziehen
1002	30 OC	JR	NC,1010	kein weiteres volles Byte ?
1004	EB	EX	DE,HL	Zahl der X-Positionen nach DE
1005	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
1006	OE FF	LD	C,FF	Maske, alle Pixels ausgewählt
1008	CD E8 BD	CALL	BDE8	SCR WRITE, Pixels setzen
100B	CD F9 OB	CALL	OBF9	Adresse des nächsten Bytes
100E	18 ED		OFFD	nächstes Byte
		JR		
1010	7B	LD	A,E	Zahl der restl. X-Positionen
1011	в7	OR	A	
1012	28 OE	JR	z,1022	keine weiteren ?
1014	AF	XOR	A	Bitmaske f. kein Pixel
1015	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
1018	B6	OR	(HL)	Bit(s) f. Pixel setzen
1019	23	INC	HL	Adr. Bitmaske f. nächst. Pixel
101A	1D	DEC	E	Adi. Bitiliaske I. Hatilst. Fixet
				tr N. D tr. t
101B	20 FB	JR	NZ,1018	weitere X-Positionen ?
101D	4F	LD	C,A	Bitmaske
101E	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
101F	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen
1022	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
1023	C9	RET		
	٠,			
1024	E1	POP	ЯL	Bildschirmadresse
1025	F1	POP		
			AF	Pen-Byte
1026	47	LD	B,A	nach B
1027	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen
102A	D1	POP	DE	Zahl der X-Positionen
102B	F1	POP	AF	Pen-Byte
102C	47	LD	B,A	nach B
102D	18 CE	JR	OFFD	byteweise bearbeiten
				,
****	******	*****	***** SC	R VERTICAL
			TN	: HL: Y-Startkoordinate
			• • •	
				RC: Y-Endkoordinate
				BC: Y-Endkoordinate
				DE: X-Koordinate
1025	er.	511011		DE: X-Koordinate A: Pen-Byte
102F	F5	PUSH	AF	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten
1030	E5	PUSH	HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten
				DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten
1030	E5	PUSH	HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten
1030 1031	E5 7C	PUSH LD	HL A,H	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate
1030 1031 1032 1033	E5 7C 2F 67	PUSH LD CPL LD	HL A,H H,A	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement
1030 1031 1032 1033 1034	E5 7C 2F 67 7D	PUSH LD CPL LD LD	HL A,H	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate
1030 1031 1032 1033 1034 1035	E5 7C 2F 67 7D 2F	PUSH LD CPL LD LD CPL	HL A,H H,A A,L	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F	PUSH LD CPL LD LD CPL LD	HL A,H H,A A,L L,A	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23	PUSH LD CPL LD CPL LD CPL LD	HL A,H H,A A,L L,A HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23	PUSH LD CPL LD LD CPL LD INC ADD	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL Y-Endkoord. minus Y-Startk.
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23 09	PUSH LD CPL LD LD CPL LD INC ADD INC	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL  Y-Endkoord. minus Y-Startk. +1 =Zahl der Y-Positionen
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23	PUSH LD CPL LD LD CPL LD INC ADD	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL Y-Endkoord. minus Y-Startk.
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23 09	PUSH LD CPL LD LD CPL LD INC ADD INC	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL  Y-Endkoord. minus Y-Startk. +1 =Zahl der Y-Positionen retten, Y-Startk. zurück
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 103A 103B	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23 09 23 E3	PUSH LD CPL LD CPL LD INC ADD INC EX CALL	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC HL (SP),HL	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL  Y-Endkoord. minus Y-Startk. +1 =Zahl der Y-Positionen retten, Y-Startk. zurück Bildschirmadr. und Maske holen
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 103A 103B	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23 09 23 E3 CD A9 OB	PUSH LD CPL LD CPL LD INC ADD INC EX CALL POP	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC HL (SP),HL OBA9 DE	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL  Y-Endkoord. minus Y-Startk. +1 = Zahl der Y-Positionen retten, Y-Startk. zurück Bildschirmadr. und Maske holen Zahl der Y-Positionen
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 103A 103B	E5 7C 2F 67 7D 2F 6F 23 09 23 E3 CD A9 0B	PUSH LD CPL LD CPL LD INC ADD INC EX CALL	HL A,H H,A A,L L,A HL HL,BC HL (SP),HL OBA9	DE: X-Koordinate A: Pen-Byte Pen-Byte retten Y-Startkoordinate retten Zweierkomplement der Y-Startkoordinate nach HL  Y-Endkoord. minus Y-Startk. +1 =Zahl der Y-Positionen retten, Y-Startk. zurück Bildschirmadr. und Maske holen

SCR WRITE, Pixel setzen

1044 1047 1048 1049 104A 104C	CD 20 1B 7A B3 20 F5			CALL DEC LD OR JR RET	0C2D DE A,D E NZ,1041	Adr. der vorigen Rasterzeile Zahl der Y-Positionen weitere Y-Positionen (Rasterzeilen) zu bearbeiten ?
****	****	****	***	****	*****	Default-Farbwerte
104D	04 04	÷				BORDER-Werte
104F	OA 13	3 OC	ОB	14 15	0D 06	
1057	1E 16	07	12	19 04	17 04	INK-Werte
105F	04 04	13	0C	OB 14	15 OD	
1067	06 18	1 F	07	12 19	0A 07	
106F	С7			RST	00	
1070	C7			RST	00	
1071	C7			RST	00	
1072	C7			RST	00	
1073	C7			RST	00	
1074	C7			RST	00	
1075	C7			RST	00	
1076	C7			RST	00	
1077	C7			RST	00	

			· TEXT SCREE	EN (TXT)
****	******	*****	******	TXT INITIALIZE
1078		CALL	1088	TXT RESET
107B		XOR	A	Flag für User-Matrix
107C	32 95 B2	LD	(B295),A	löschen
	21 01 00	LD	HL,0001	PAPER O, PEN 1
1082		CALL	113D	Default-Parameter setzen
1085	C3 A3 10	JP	10A3	alle Windows initialisieren
****	*****	*****	*****	TXT RESET
1088	21 91 10	LD	HL,1091	Zeiger auf Block
108B	CD 8A 0A	CALL	0A8A	Indirections kopieren
108E	C3 5B 14	JP	145B	Steuerzeichen-Tab. init.
1091	OF			Zahl der zu kopierenden Bytes
1092	CD BD			Zieladresse im RAM
1094	C3 63 12	JP	1263	TXT DRAW CURSOR
1097		JP	1263	TXT UNDRAW CURSOR
109A		JP	134A	TXT WRITE CHAR
109D	C3 C0 13	JP	13C0	TXT UNWRITE
10A0	C3 OC 14	JP	140C	TXT OUT ACTION
****	*****	*****	*****	alle Windows entspr. akt. Window
	3E 08	LD	A,08	Zähler für Windows
	11 OD B2	LD	DE,B20D	Zeiger auf Params f. Window O
10A8		LD	HL,B285	Zeiger auf akt. Window-Params
	01 OF 00	LD	BC,000F	Länge der Window-Parameter
10AE		LDIR		akt. Window kopieren
10B0		DEC	A	
	20 F5	JR	NZ,10A8	weitere Windows ?
10B3	32 OC B2 C9	LD RET	(B20C),A	Window O auswählen
****	******	*****	*****	alle Farben decodieren
10B7	3A OC B2	LD	A (B20C)	OUT: C: akt. Window
10B7	4F	LD	A,(B20C)	aktuelle Window-Nummer
10BA	06 08	LD	C,A B,08	nach C retten Zähler für 8 Windows
10BD	78	LD	A,B	akt. Zählerwert
10BE	3D	DEC	A	Window von 07
10BF	CD E8 10	CALL	10E8	Window auswählen
10C2	CD DO BD	CALL	BDDO	Cursor ausschalten
10C5	CD C3 12	CALL	1203	Paper-Wert holen
10c8	32 90 B2	LD	(B290),A	und speichern (uncodiert!)
10CB	CD BD 12	CALL	12BD	Pen-Wert holen
10CE	32 8F B2	LD	(B28F),A	und speichern (uncodiert!)
10D1	10 EA	DJNZ	10BD	weitere Windows ?
10D3	79	LD	A,C	alte Window-Nummer
10D4	C9	RET		
****	*****	*****	****	alle Farben cod., Wind. auf Def.
				IN : A: anschließend auszuwäh-
4005	/ -			lende Window-Nummer
10D5	4F	LD	C,A	Window-Nummer retten
10D6	06 08	LD	B,08	Zähler für 8 Windows
10D8	78	LD	A,B	akt. Zählerwert
10D9 10DA	3D CD E8 10	DEC	A 10=0	Window von 07
TODA	CD E8 10	CALL	10E8	Window auswählen

10DD 10DE 10E1 10E4 10E5 10E7	C5 2A 8F B2 CD 3D 11 C1 10 F1 79	PUSH LD CALL POP DJNZ LD	BC HL,(B28F) 113D BC 10D8 A,C	Paper-/Pen-Werte (uncodiert!) Default-Parameter setzen weitere Windows ? neue Window-Nummer  TXT STR SELECT
10E8 10EA 10ED 10EE 10EF 10F1 10F2 10F3 10F4 10F8 10FB 10FB 1100 1103 1104 1105 1106	E6 07 21 0C B2 BE C8 C5 D5 4E 77 47 79 CD 2A 11 CD 22 11 78 CD 2A 11 EB CD 22 11 79 D1 C1 C9	AND LD CP RET PUSH LD LD LD CALL CALL LD CALL LD CALL EX CALL LD POP POP RET	07 HL,B20C (HL) Z BC C,(HL) (HL),A B,A A,C 112A 1122 A,B 112A DE,HL 1122 A,C DE BC	IN: A: neue Window-Nummer OUT: A: alte Window-Nummer Window-Nummer von 07 akt. Window-Nummer Window bereits ausgewählt? dann fertig  alte Window-Nummer neue Window-Nummer setzen neue Nummer alte Nummer alte Parameter laufende in alte Parameter laufende in alte Params kop. neue Window-Nummer Adr. der lfd./neuen Parameter vertauschen neue in laufende Params kop. alte Window-Nummer
****	*****	*****	*****	TXT SWAP STREAMS IN : B: 1. Window-Nummer
1107 110A 110B 110C 1110F 11110 11113 1116 1117 1118 111B 111C 111F 1120	3A OC B2 F5 79 CD E8 10 78 32 OC B2 CD 2A 11 D5 79 CD 2A 11 E1 CD 22 11 F1 18 C6	LD PUSH LD CALL LD LD CALL PUSH LD CALL POP CALL POP JR	A,(B20C) AF A,C 10E8 A,B (B20C),A 112A DE A,C 112A HL 1122 AF 10E8	C: 2. Window-Nummer aktuelle Window-Nummer retten 2. Window-Nr. als akt. setzen, Params kop. 1. Window-Nr. als akt. Nr. f. Zurückkopieren Adresse der Params d. 1. Nr. retten 2. Window-Nr. Adresse der Params d. 2. Nr. Adresse f. 1. Nr. als Quelle Params v. 1. in 2. Window kop. alte akt. Window-Nummer wieder setzen
****	******	***	*****	Window-Parameter kopieren IN : HL: Quelladresse
1122 1123 1126 1128 1129	C5 01 OF 00 ED B0 C1 C9	PUSH LD LDIR POP RET	BC BC,000F BC	DE: Zieladresse Länge der Params eines Windows Parameter kopieren

*****	*****	*****	****	Adr. der Window-Parameter holen IN: A: Window-Nummer OUT: DE: Adr. der zugeh. Params HL: Adr. der lfd. Parameter
112A 112C 112D	E6 07 5F 87	AND LD ADD	07 E,A A	Window-Nummer von 07
112E 112F 1130	87 87 87	ADD ADD ADD	A A A	mal 15, da 15 Parameter- Bytes pro Window
1131 1132 1134 1135 1137	93 C6 OD 5F CE B2 93	SUB ADD LD ADC SUB	E OD E,A B2 E	\$B20D (Basisadresse der Window-Parameter-Tabelle addieren
1138 1139 1130	57 21 85 B2 C9	LD LD RET	D,A HL,B285	Adr. der laufenden Parameter
****	*****	*****	******	Window-Default-Parameter setzen
				<pre>IN : H: Paper-Wert (uncodiert!)     L: Pen-Wert (uncodiert!)</pre>
113D	EB	EX	DE,HL	Paper-/Pen-Wert
113E	3E 03	LD	A,03	Flag für Cursor OFF und
1140	32 8D B2	LD	(B28D),A	DISABLED setzen
1143	7A	LD	A,D	Paper-Wert
1144	CD AE 12	CALL	12AE	setzen
1147	7B	LD	A,E	Pen-Wert
1148	CD A9 12	CALL	12 <b>A</b> 9	setzen
114B	AF	XOR	Α	Flag für TAGOFF
114C	CD A7 13	CALL	13A7	setzen
114F	CD 7A 13	CALL	137A	FORCE-Hintergrund-Modus
1152	21 00 00	LD	HL,0000	Grenzen links/oben
1155	11 7F 7F	LD	DE,7F7F	Grenzen rechts/unten
1158 115B	CD OC 12 C3 51 14	CALL	120C 1451	Windowgrenzen setzen
1128	C3 31 14	JP	1431	VDU-Flag auf ENABLED
****	*****	*****	*****	TXT SET COLUMN
				IN : A: Spalte
115E	3D	DEC	Α	relativer Spaltenwert +1
115F	21 89 B2	LD	HL,B289	+ linke Windowgrenze
1162	86	ADD	(HL)	gibt absolute Position
1163	2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition
1166	67	LD	H,A	Spalte neu setzen
1167	18 OE	JR	1177	Cursor neu setzen
****	******	*****	******	TXT SET ROW IN : A: Zeile
1169	<b>3</b> D	DEC	A	relativer Zeilenwert -1
116A	21 88 B2	LD	HL,B288	+ obere Windowgrenze
116D	86	ADD	(HL)	gibt absolute Position
116E	2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition
1171	6F	LD	L,A	Zeile neu setzen
1172	18 03	JR	1177	Cursor neu setzen

****	****	****	*****	****	TXT SET CURSOR
					IN: H: Spalte
4474		4.4		4404	L: Zeile
	CD 8A CD D0		CALL CALL	118A BDD0	relative in absolute Position TXT UNDRAW CURSOR
	22 85		LD	(B285),HL	neue Cursorposition setzen
117D	C3 CD	BD	JP	BDCD	TXT DRAW CURSOR
****	****	****	****	*****	TXT GET CURSOR
					OUT: H: Spalte
					L: Zeile
1180	2A 85	B2	LD	HL,(B285)	A: Scrolling-Zähler Cursorposition
	CD 97		CALL	1197	in relative Position wandeln
	3A 8C	B2	LD	A,(B28C)	Scrolling-Zähler
1189	C9		RET		
****	****	****	****	****	relative in absolute Pos. wandeln
					IN/OUT: H: Spalte
118A	3A 88	R2	LD	A,(B288)	L: Zeile obere Windowgrenze
118D	3D	02	DEC	A, (8288)	-1 = Offset
	85		ADD	L	zu Zeile addieren
	6F	_	LD	L,A	als absolute Zeile
	3A 89	B2	LD	A,(B289)	linke Windowgrenze
1193 1194	3D 84		DEC ADD	A H	-1 = Offset zu Spalte addieren
	67		LD	 Н,А	als absolute Spalte
1196	C9		RET		
****	*****	*****	*****	*****	absolute in relative Pos. Wandeln
****	*****	*****	****	****	absolute in relative Pos. Wandeln IN/OUT: H: Spalte
					IN/OUT: H: Spalte L: Zeile
1197	3A 88		LD	A,(B288)	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze
1197 119A	3A 88 95		LD SUB		IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile
1197 119A 119B	3A 88		LD	A,(B288)	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze
1197 119A 119B 119C 119D	3A 88 95 2F 3C 3C		LD SUB CPL INC INC	A,(B288) L A A	<pre>IN/OUT: H: Spalte     L: Zeile   obere Windowgrenze - Zeile     Zweierkomplement,     Zeile-obere Grenze +1</pre>
1197 119A 119B 119C 119D 119E	3A 88 95 2F 3C 3C 6F	В2	LD SUB CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile
1197 119A 119B 119C 119D 119E 119F	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89	В2	LD SUB CPL INC INC LD LD	A,(B288) L A A L,A A,(B289)	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze
1197 119A 119B 119C 119D 119E 119F 11A2	3A 88 95 2F 3C 3C 6F	В2	LD SUB CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile
1197 119A 119B 119C 119D 119E 119F 11A2 11A3 11A4	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C	В2	LD SUB CPL INC INC LD LD SUB	A,(B288) L A A L,A A,(B289)	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte
1197 119A 119B 119C 119D 119E 119F 11A2 11A3 11A4 11A5	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C	В2	LD SUB CPL INC INC LD LD SUB CPL INC	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso
1197 119A 119B 119C 119D 119E 11A2 11A3 11A4 11A5	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67	В2	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso
1197 1198 1198 1190 1199 1199 1109 1109 1109	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67	B2 B2	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren
1197 1198 1198 1190 1199 1199 1109 1109 1109	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67	B2 B2	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte
1197 1198 1190 1190 1195 1195 1105 1104 1105 1106 1107 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67 C9	B2 B2 *****	LD SUB CPL INC INC LD LD LD SUB CPL INC INC LD ENC LD LD RET	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A H,A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen
1197 1198 1190 1190 1195 1195 1105 1104 1105 1106 1107 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67	B2 B2 *****	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC CPL INC INC	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte
1197 1198 1190 1190 1191 1195 1197 1103 1104 1105 1106 1107 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67 C9	B2 B2 *****	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC LD INC CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CP	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A H,A	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile TXT UNDRAW CURSOR  Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen
1197 1198 1190 1190 1191 1195 1197 1103 1104 1105 1106 1107 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67 C9	B2 B2 *****	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC LD INC CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CP	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A H,A BDD0	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile TXT UNDRAW CURSOR  Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen OUT: H: Cursorspalte
1197 1198 1190 1190 1191 1195 1197 1103 1104 1105 1106 1107 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67 C9 *******	B2 ****** BD *****	LD SUB CPL INC INC LD SUB CPL INC INC LD INC CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CP	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A H,A *****************************	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile TXT UNDRAW CURSOR  Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorspalte
1197 1198 1190 1190 1195 1195 1142 1143 1144 1145 1146 1147 *****	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 67 C9 ***********************************	B2  *****  BD  ******  B2 11	LD SUB CPL INC LD LD SUB CPL INC LD INC CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL CP	A,(B288) L  A A L,A A,(B289) H  A A H,A  ********  BDD0  ********  HL,(B285) 11DA	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile TXT UNDRAW CURSOR  Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorspalte L: Cursorposition innerh. Windowgrenzen bringen
1197 1198 1190 1190 1195 1197 1107 1108 1108 1108 1108 1108 1108 110	3A 88 95 2F 3C 3C 6F 3A 89 94 2F 3C 3C 67 C9 ***********************************	B2  *****  BD  ******  B2 11	LD SUB CPL INC LD LD SUB CPL INC INC CPL INC CALL *******	A,(B288) L A A L,A A,(B289) H A A H,A  ********  BDD0  ********  HL,(B285)	IN/OUT: H: Spalte L: Zeile obere Windowgrenze - Zeile Zweierkomplement, Zeile-obere Grenze +1 gibt relative Zeile mit rechter Windowgrenze und Spalte ebenso verfahren  Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile TXT UNDRAW CURSOR  Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorspalte Cursorposition

1185 1186 1189 118A 118B 118C 118D 118E 11C1 11C4 11C5 11C8 11C9 11CC	E5 21 80 78 87 3C 86 77 CD 56 3A 90 F5 DC 31 F1 D4 F7	5 12 0 B2 E OE	PUSH LD LD ADD INC ADD LD CALL LD PUSH CALL POP CALL POP RET	HL HL,B28C A,B A A (HL) (HL),A 1256 A,(B290) AF C,OE3E AF NC,ODFA HL	Cursorposition retten Adr. des Scrolling-Zählers Scrolling-Flag A=1 für nach unten, A=\$FF für nach oben scrollen zu Zähler addieren Scrolling-Zähler wieder setzen Window-Parameter holen Paper-Byte f. zu löschende Zl. Paper-Byte und Flag retten ggf. softwaremäßig scrollen Cursorposition zurück
****	****	****	*****	****	TXT VALIDATE
11CE	CD 8/		CALL	118A	<pre>IN/OUT: H: Spalte     L: Zeile OUT: CY=1 für Position o.k.     CY=0 für Scrolling     relative in absolute Position</pre>
11D1 11D4	CD DA	A 11	CALL PUSH	11DA AF	innerhalb Grenzen bringen Scroll-Flag retten
11D5	CD 9	7 11	CALL	1197	absolute in relative Position
11D8 11D9	F1 C9		POP RET	AF	Scroll-Flag
****	****	****	*****	***	Position in Grenzen forcieren
					IN/CUT: H: Spalte
					L: Zeile OUT: CY=0, wenn Scrolling nötig dann: B=0 für nach unten scrollen B=\$FF für nach oben scrollen
11DA	3A 8E	3 B2	LD	A,(B28B)	rechte Grenze
11DD	BC		CP	Н	
		< 11			Spalte <= rechte Grenze ?
11DE	F2 E6		JP	P,11E6	dann o.k.
11DE 11E1					
11DE 11E1 11E4 11E5	F2 E6 3A 89 67 2C	9 B2	JP LD LD INC	P,11E6 A,(B289) H,A L	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D	9 B2	JP LD LNC LD LD DEC	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC	9 B2 9 B2	JP LD LD INC LD DEC CP	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze Spalte > linke Grenze-1 ?
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D	9 B2 9 B2 3 11	JP LD LNC LD LD DEC	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 88	9 B2 9 B2 3 11	JP LD INC LD DEC CP JP LD	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE 11F1 11F2	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 8E 67 2D	9 B2 9 B2 3 11 3 B2	JP LD INC LD DEC CP JP LD LD DEC	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE 11F1 11F2 11F3	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 88 67 2D 3A 88	9 B2 9 B2 3 11 3 B2	JP LD INC LD DEC CP JP LD LD DEC LD	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288)	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE 11F1 11F2 11F3 11F6	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 8E 67 2D	9 B2 9 B2 3 11 3 B2	JP LD LD INC LD CP JP LD LD LD DEC LD	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE 11F1 11F2 11F3 11F6 11F7	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 88 67 2D 3A 88 3D BD F2 06	9 B2 9 B2 3 11 3 B2 3 B2	JP LD LD INC LD DEC CP LD DEC LD DEC CP JP DEC LD DEC CP JP	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288) A L P,1206	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze Zeile <= obere Grenze-1 ? dann korrigieren
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11F1 11F2 11F3 11F6 11F7 11F8	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 88 67 2D 3A 88 3D BD F2 06 3A 88	9 B2 9 B2 3 11 3 B2 3 B2	JP LD LD INC CP JP LD LD DEC CP JP LD LD DEC	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288) A L P,1206 A,(B28A)	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze  Zeile <= obere Grenze-1 ? dann korrigieren untere Grenze
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11FE 11F1 11F2 11F3 11F6 11F7 11F8 11FB	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 8E 67 2D 3A 88 3D BD F2 06 3A 8B	9 B2 9 B2 3 11 3 B2 3 B2	JP LD LD TNC CP JP LD DEC LD DEC CP JP LD DEC LD DEC CP JP LD DEC CP CP	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288) A L P,1206	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze  Zeile <= obere Grenze-1 ? dann korrigieren untere Grenze Zeile <= untere Grenze
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11EE 11F1 11F2 11F3 11F6 11F7 11F8 11FB	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 88 67 2D 3A 88 3D BD F2 06 3A 88	9 B2 9 B2 3 11 3 B2 3 B2	JP LD LD TNC LD DEC CP JP LD DEC LD DEC CP LD DEC CP SCF	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H M,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288) A L P,1206 A,(B28A) L	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze  Zeile <= obere Grenze-1 ? dann korrigieren untere Grenze Zeile <= untere Grenze CY=1 für innerhalb Grenzen
11DE 11E1 11E4 11E5 11E6 11E9 11EA 11EB 11FE 11F1 11F2 11F3 11F6 11F7 11F8 11FB	F2 E6 3A 89 67 2C 3A 89 3D BC FA F3 3A 8E 67 2D 3A 8E 3D F2 06 3A 8E 3D F2 06 3A 8E	9 B2 9 B2 3 11 3 B2 3 B2	JP LD LD TNC CP JP LD DEC LD DEC CP JP LD DEC LD DEC CP JP LD DEC CP CP	P,11E6 A,(B289) H,A L A,(B289) A H,11F3 A,(B28B) H,A L A,(B288) A L P,1206 A,(B28A)	dann o.k. sonst linke Grenze als Spalte Zeile erhöhen linke Grenze  Spalte > linke Grenze-1 ? dann o.k. sonst rechte Grenze als Spalte Zeile erniedrigen obere Grenze  Zeile <= obere Grenze-1 ? dann korrigieren untere Grenze Zeile <= untere Grenze

1204	в7	OR	A	CY=0 für Scrolling nötig
1205	C9	RET		
1206	3C	INC	A	obere Grenze
1207	6F	LD	L,A	als Zeile setzen
1208	06 00	LD	В,00	Flag für nach unten scrollen
120A	B7	OR	A	CY=0 für Scrolling nötig
120B	C9	RET		
****	*****	*****	******	TXT WIN ENABLE
			1	IN : H,D: Spaltengrenzen
				L,E: Zeilengrenzen
120C	CD 57 OB	CALL	0B57	maximale Grenzen holen
120F	7C	LD	A,H	linke Grenze
1210	CD 44 12	CALL	1244	in zulässige Grenzen bringen
1213	67	LD	H,A	und wieder setzen
1214	7A	LD	A,D	rechte Grenze
1215	CD 44 12	CALL	1244	in zulässige Grenzen bringen
1218	57	LD	D,A	und wieder setzen
1219	BC	CP	H	
121A	30 02	JR	NC,121E	rechte >= linke Grenze ?
121C	54	LD	D,H	sonst linke als rechte
121D	67	LD	H,A	und rechte als linke Grenze
121E 121F	7D	LD	A,L 124D	
1222	CD 4D 12 6F	CALL LD	1240 L.A	obonce mit obonce und
1223	7B	LD	A,E	ebenso mit oberer und unterer Grenze verfahren
1224	CD 4D 12	CALL	124D	ditterer Grenze vertamen
1227	5F	LD	E,A	
1228	BD	CP	L	
1229	30 02	JR	NC,122D	
122B	5D 52	LD	E,L	
122C	6F	LD	L,A	
122D	22 88 B2	LD	(B288),HL	Grenzen links/oben
1230	ED 53 8A B2	LD	(B28A),DE	und rechts/unten setzen
1234	7C	LD	A,H	Grenze links
1235	B5	OR	L	oder oben <>0 ?
1236	20 06	JR	NZ,123E	dann Software-Scrolling
1238	7A	LD	A,D	rechte Grenze
1239	A8	XOR	В	nicht maximale Grenze ?
123A	20 02	JR	NZ,123E	dann Software-Scrolling
123C	7B	LD	A,E	obere Grenze
123D	A9	XOR	C	= Maximalgrenze ?
123E	32 87 B2	LD	(B287),A	Flag f. Soft-/Hardware-Scroll.
1241	C3 77 11	JP	1177	Cursor nach links/oben setzen
****	*****	*****	*****	Spaltengrenze in zuläss. Bereich
			]	IN/OUT: A: Window-Spaltengrenze
				B: maximale Spaltengrenze
1244	В7	OR	A	
1245	F2 49 12	JP	P,1249	Grenze >=0 ?
1248	AF	XOR	A	sonst Null als Grenze
1249	B8	CP	В	Grenze < Maximalwert ?
124A	D8	RET	C	dann zurück
124B	78	LD	A,B	sonst Maximalwert als Grenze
124C	С9	RET		

****	*****	*****	**** Zeilengrenze in zuläss. Bereich IN/OUT: A: Window-Zeilengrenze C: maximale Zeilengrenze
124D 124E 1251 1252 1253 1254 1255	B7 F2 52 12 AF B9 D8 79 C9	OR A JP P,12 XOR A CP C RET C LD A,C RET	· ·
****	*****	****	**** TXT GET WINDOW
1259	2A 88 B2 ED 5B 8A B2 3A 87 B2 C6 FF C9	LD DE,	OUT: H: linke Grenze L: obere Grenze D: rechte Grenze E: untere Grenze CY=0 für Hardware-Scrolling (B288) Grenzen links/oben (B28A) Grenzen rechts/unten (S287) Scrolling-Flag CY=0 bei Hardware-Scrolling
****	****	****	**** TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1263 1266 1267	3A 8D B2 B7 C0	LD A, (I OR A RET NZ	328D) Cursor-Flag Cursor OFF oder DISABLED ? dann zurück
****	*****	*****	**** TXT PLACE/REMOVE CURSOR
126E 1272 1275	D5 E5 CD AB 11 ED 4B 8F B2 CD DF OD E1 D1	PUSH BC PUSH DE PUSH HL CALL 11A: LD BC, CALL ODD POP HL POP DE POP BC RET	B28F) Pen- und Paper-Byte
****	*****	*****	**** TXT CUR ON
	F5 3E FD CD 8B 12 F1 C9	PUSH AF LD A,FI CALL 128 POP AF RET	
****	*****	****	**** TXT CUR OFF
1281 1282 1284 1287 1288	F5 3E 02 CD 9C 12 F1 C9	PUSH AF LD A,O CALL 129 POP AF RET	P Bit 1, ON/OFF-Flag
****	*****	*****	**** TXT CUR ENABLE
1289 128B 128C	3E FE F5 CD DO BD	LD A,FI PUSH AF CALL BDD	

128F 1290 1291 1294 1295 1296 1297	F1 E5 21 8D B2 A6 77 E1 C3 CD BD	POP PUSH LD AND LD POP JP	AF HL HL,B28D (HL) (HL),A HL BDCD	Adr. des Cursor-Flags entsprechendes Bit löschen und Flags wieder setzen TXT DRAW CURSOR
****	*****	*****	****	TXT CUR DISABLE
129A 129C	3E 01 F5 CD DO BD	LD PUSH CALL	A,01 AF BDD0	Bit O, ENABLE/DISABLE-Flag  TXT UNDRAW CURSOR
12A0	F1	POP	AF	5.2 5655.
12A1	E5	PUSH	HL BOOK	Ada das Guasas Elasa
12A2 12A5	21 8D B2 B6	LD OR	HL,B28D (HL)	Adr. des Cursor-Flags entsprechendes Bit setzen
12A6		LD	(HL),A	und Flags wieder setzen
12A7		POP	HL	
12A8	C9	RET		
****	****	*****	*****	TXT SET PEN
				IN : A: Farbstift-Nummer
12A9	21 8F B2	LD	HL,B28F	Adresse f. akt. Pen-Wert
12AC	18 03	JR	<b>12</b> B1	Wert setzen
****	*****	****	*****	TXT SET PAPER
				<pre>IN : A: Farbstift-Nummer</pre>
12AE 12B1	21 90 B2	LD PUSH	HL,B290 AF	Adresse f. akt. Paper-Wert
12B1	CD DO BD	CALL	BDDO	neuen Wert retten TXT UNDRAW CURSOR
12B5	F1	POP	AF	neuer Wert
12B6	CD 86 OC	CALL	0086	zugeh. Farbmaske berechnen
1289		LD	(HL),A	und Wert setzen
12BA	C3 CD BD	JP	BDCD	TXT DRAW CURSOR
****	*****	****	*****	TXT GET PEN
				OUT: A: Farbstift-Nummer
12BD	3A 8F B2	LD	A,(B28F)	Pen-Farbmaske
12C0	C3 A0 OC	JP	OCAO	zugeh. Farbstift-Nr. berechnen
****	****	*****	****	TXT GET PAPER
				OUT: A: Farbstift-Nummer
12C3		LD	A,(B290)	Paper-Farbmaske
1206	C3 A0 OC	JP	OCAO	zugeh. Farbstift-Nr. berechnen
****	*****	*****	*****	TXT INVERSE
1209	2A 8F B2	LD	HL,(B28F)	Paper- und Pen-Byte
12CC	7C	LD	A,Ĥ	•
12CD		LD	H,L	vertauschen
12CE 12CF		LD LD	L,A (B28F),HL	und wieder setzen
12D2	C9	RET	COECO, JUIL	G.M. H. COC. SCCZCII

******	*****	TXT GET MATRIX IN : A: Nr. des Zeichens OUT: HL: Adresse der Matrix CY=1, wenn User-Matrix
12D3 D5 12D4 5F 12D5 CD 2A 13 12D8 30 09 12DA 57 12DB 7B 12DC 92	PUSH DE LD E,A CALL 132A JR NC,12E3 LD D,A LD A,E SUB D	Nr. des Zeichens Parameter d. User-Matrix holen keine User-Matrix ? Nr. d. 1. User-Matrix-Zeichens akt. Zeichen minus 1. Zeichen
12DD 3F 12DE 30 03 12E0 5F 12E1 18 03 12E3 21 00 38 12E6 F5 12E7 16 00 12E9 EB	CCF JR NC,12E3 LD E,A JR 12E6 LD HL,3800 PUSH AF LD D,00 EX DE,HL	Zeichen nicht in User-Matrix ? Nr. innerhalb User-Matrix Adresse berechnen Basisadresse der ROM-Matrizen Flag f. User-Matrix retten Nr. des Zeichens hi =0
12EA 29 12EB 29 12EC 29 12ED 19 12EE F1 12EF D1 12FO C9	ADD HL,HL ADD HL,HL ADD HL,DE POP AF POP DE RET	Nummer mal 8 plus Basisadresse Flag f. User-Matrix
*****	*****	TXT SET MATRIX IN : A: Zeichen
12F1 EB 12F2 CD D3 12 12F5 D0 12F6 EB 12F7 O1 08 00 12FA ED B0 12FC C9	EX DE,HL CALL 12D3 RET NC EX DE,HL LD BC,0008 LDIR RET	HL: Adresse der Matrix Adresse d. neuen Matrix n. DE Zieladresse f. Matrix holen keine User-Matrix ? Zieladresse nach DE Länge der Matrix Matrix kopieren
**************************************	PUSH HL LD A,D	TXT SET M TABLE IN: D=0, wenn User-Matrix E: 1. Zeichen in User-Matrix HL: Zeiger auf User-Matrix OUT: CY=1, wenn alte User-Matrix HL: Adr. d. alten User-Matr. A: 1. Zeichen in alter Matr. Zeiger auf User-Matrix retten Flag für User-Matrix
12FF B7 1300 16 00 1302 20 19 1304 15 1305 D5 1306 4B 1307 EB 1308 79 1309 CD D3 12 130C 7C 130D AA	OR A LD D,00 JR NZ,131D DEC D PUSH DE LD C,E EX DE,HL LD A,C CALL 12D3 LD A,H XOR D	Kennz. für keine User-Matrix keine User-Matrix ? sonst \$FF für User-Matrix Flag/1.Zeichen retten 1. Zeichen Zeiger für Matrix nach DE akt. Zeichen Adr. (aus alter Matrix) n. HL

130E 1310 1311 1312 1314 1315 1318 1319 131A 131C 131D 1320 1324 1325 1329	20 04 770 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	JR LD XOR JR PUSH CALL POP INC JR POP CALL LD POP LD RET	NZ,1314 A,L E Z,131C BC 12F7 BC C NZ,1308 DE 132A (B294),DE DE (B296),DE	Quell- und Zieladresse für Zeichenmatrix gleich ?  dann nicht weiter kopieren Nr. des akt. Zeichens Matrix in neue Matrix kopieren Nr. des akt. Zeichens nächstes Zeichen weitere Zeichen ? Flag/Nr. des 1. Zeichens Params der alten Matrix holen Flag/1. Zeichen setzen Adresse der User-Matrix setzen
****	*****	****	*****	TXT GET M TABLE
132E	2A 94 B2 7C 0F 7D 2A 96 B2 C9	LD LD RRCA LD LD RET	HL,(B294) A,H A,L HL,(B296)	OUT: CY=1, wenn User-Matrix HL: Adresse d. User-Matrix A: Nr. des 1. Zeichens Flag/Nr. des 1. Zeichens Flag ins Carry Nr. des 1. Zeichens Adresse der User-Matrix
	*****			TVT UD CHAD
1334 1335	47 3A 8E B2 B7 C8 C5 CD A8 11 24 22 85 B2 25 F1 CD D3 BD C3 CD BD	LD LD OR RET PUSH CALL INC LD DEC POP CALL JP	B,A A,(B28E) A Z BC 11A8 H (B285),HL H AF BDD3 BDCD	TXT WR CHAR IN: A: Zeichen Zeichen retten VDU-Flag  disabled ? dann zurück Zeichen retten Cursor invert., Position prf. Cursorspalte erhöhen Cursorpos. neu setzen alte Cursorspalte auszugebendes Zeichen TXT WRITE CHAR, Zeichen ausg. Cursor wieder an, Pos. prüfen
ale ale ale ale ale	*****		alanda ala ala da da da da da da	****
134A 134B 134E	E5 CD D3 12 11 98 B2 D5 CD F3 OE D1 E1 CD 64 OB OE 08 C5 E5 C5	PUSH CALL LD PUSH CALL POP POP CALL LD PUSH PUSH PUSH PUSH	HL 12D3 DE,B298 DE 0EF3 DE HL 0B64 C,08 BC HL BC	TXT WRITE CHAR IN: A: Zeichen H: Spalte L: Zeile Spalte/Zeile retten Adr. der Zeichenmatrix n. HL Adr. f. ungepackte Matrix  Matrix auf Bildschirmformat Adresse der ungepackten Matrix Text-Spalte/Zeile Bildschirmadr./Bytezahl holen Zahl der Rasterzeilen Zeilenzähler/Bytezahl retten Bildschirmadr. der 1. Spalte Zeilen- und Bytezähler retten

135F 1360 1361 1362 1365 1368 1369 136A 136B 136D 136E 1371 1372 1373	D5   EB   4E   CD   76   13   CD   F9   OB   D1   13   C1   CD   13   OC   C1   CD   20   E7   C9   F1   F1   C9   F7   C9   C	PUSH EX LD CALL POP INC POP DJNZ POP CALL POP DEC JR RET	DE DE, HL C, (HL) 1376 OBF9 DE DE BC 135E HL OC13 BC C NZ, 135C	Zeiger in ungepackte Matrix nach HL Byte aus ungepackter Matrix in Bildschirm setzen Adresse des nächsten Bytes  nächstes Matrix-Byte Bytezähler weitere Bytes in dies. Zeile? Adr. der 1. Rasterspalte d. Z. Adr. d. nächsten Rasterzeile Zeilenzähler/Bytezahl weitere Rasterzeilen?
****	******	*****	*****	Textzeichen-Byte auf Bildschirm IN : DE: Bildschirmadresse C: Textzeichen-Matrix-Byte
1376 1379	2A 91 B2 E9	JP	HL,(B291) (HL)	Adr. entspr. Hintergrund-Modus entsprechende Routine ausführ.
****	*****	*****	*****	TXT SET BACK IN : A=0 für Pixel-Kopie entsprechend Matrix A=1 für OR-Verknüpfung
137A 137D	21 91 13 B7	LD OR	HL,1391 A	Adresse für Kopie-Modus
137E	28 03	JR	z,1383	Modus ausgewählt ?
1380 1383 1386		LD LD RET	HL,139F (B291),HL	sonst Adresse für OR-Modus setzen
****	*****	*****	*****	TXT GET BACK
				OUT: Z=1 für Pixel-Kopie entsprechend Matrix Z=0 für OR-Verknüpfung
1387 138a	2A 91 B2 11 6F EC	LD LD	HL,(B291) DE,EC6F	Adresse entsprechend Modus
138D	19	ADD	HL,DE	Kopie-Modus (Adresse \$1391)?
138E 138F	7C B5	LD	A,H L	dann Z=1
1390	C9	OR RET	L	
****	******	******	*****	Byte setzen, Kopie der Matrix IN : DE: Bildschirmadresse C: Textzeichen-Matrix-Byte
1391	2A 8F B2	LD	HL,(B28F)	Paper- und Pen-Maske
1394 1395	79 2F	LD CPL	A,C	Matrix-Byte O-Bits aus Matrix
1396	A4	AND	Н	entsprechend Paper-Maske
1397	47	LD	B,A	Paper-Pixels retten
1398 1399	79 A5	LD And	A,C L	Matrix-Byte 1-Bits entspr. Pen-Maske
139A	B0	OR	В	Paper-Bits dazu
139B	OE FF	LD	C,FF	alle Bits verändern
139D	18 03	JR	13A2	Byte setzen

****	*****	****	*****	Byte setzen, OR-Verknüpfung IN : DE: Bildschirmadresse C: Textzeichen-Matrix-Byte
139F	3A 8F B2	LD	A,(B28F)	Pen-Byte
13A2	47	LD	B,A	nach B
13A3	EB	EX	DE,HL	Bildschirmadresse nach HL
13A4	C3 6B 0C	JP	0С6В	Pixel(s) zusätzlich setzen
****	*****	*****	****	TXT SET GRAPHIC
13A7	32 93 B2	LD	(B293),A	<pre>IN : A=0 für Zeichen an Textpos.     A&lt;&gt;0 f. Graphik-Positionen</pre>
13AA	C9	RET	(5-7-7)	
****	*****			TXT RD CHAR
~~~~			*******	OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen
13AB	E5	PUSH	HL	
13AC	D5	PUSH	DE	
13AD	C5	PUSH	BC	TVT HURDAN GURGOR
13AE 13B1	CD DO BD 2A 85 B2	CALL LD	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR
13B4	CD D6 BD	CALL	HL,(B285) BDD6	Cursorposition TXT UNWRITE, Zeichen lesen
	F5	PUSH	AF	Zeichen und Flags retten
13B8	CD CD BD	CALL	BDCD	TXT UNDRAW CURSOR
13BB	F1	POP	AF	
13BC	C1	POP	BC	
13BD	D1	POP	DE	
		DOD	UI .	
13BE 13BF	E1 C9	POP RET	HL	
13BF	С9	RET		
13BF		RET		TXT UNWRITE
13BF	С9	RET		IN : H: Spalte
13BF	С9	RET		
13BF ****	C9 *******	RET *****	****	IN: H: Spalte L: Zeile OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen
13BF ***** 13C0	C9 ************************************	RET ******	******** A,(B28F)	IN: H: Spalte L: Zeile OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte
13BF ***** 13C0 13C3	C9 ************************************	RET ****** LD LD	******** A,(B28F) DE,B298	IN: H: Spalte L: Zeile  OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix
13BF ***** 13C0	C9 ************************************	RET ******	******** A,(B28F)	IN: H: Spalte L: Zeile OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte
13BF ***** 13C0 13C3 13C6	C9 *************  3A 8F B2 11 98 B2 E5	RET  ******  LD  LD  PUSH	******** A,(B28F) DE,B298 HL	IN: H: Spalte L: Zeile  OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE 13CF	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP  POP	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL	IN: H: Spalte L: Zeile  OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE 13CF 13D0	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01	RET  *******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP  POP  JR	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ?
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE 13CF	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP  POP	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ	IN: H: Spalte L: Zeile  OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE 13DD 13D2	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5	RET  ******  LD  LD  PUSH  CALL  CALL  CALL  POP  POP  JR  RET	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ?
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CB 13CB 13CB 13CB 13DD 13D2 13D3	3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 OF CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP  JR  RET  LD	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290)	IN: H: Spalte L: Zeile  OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück
138F *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CB 13CE 13CB 13DD 13D2 13D3 13D6 13D7	C9  ***************  3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5 CD 49 0F	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  CALL  POP  POP  JR  RET  LD  PUSH  CALL	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290) DE 0F49	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück Paper-Byte
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CE 13CF 13D0 13D2 13D3 13D6 13D7 13DA 13DB	C9  ***************  3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5 CD 49 0F D1 06 08 1A	RET  ******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  POP  JR  RET  LD  PUSH  CALL  POP  LD  LD  LD  LD	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290) DE 0F49 DE	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück Paper-Byte  Matrix aus Bildschirm packen  8 Rasterzeilen Byte aus Matrix
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CE 13CF 13D0 13D2 13D3 13D6 13D7 13DA 13DB 13DD	C9  ***************  3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5 CD 49 0F D1 06 08 1A 2F	RET  *******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  POP  JR  RET  LD  PUSH  CALL  POP  LD  LD  LD  CALL  CAL	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290) DE 0F49 DE B,08 A,(DE)	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück Paper-Byte  Matrix aus Bildschirm packen 8 Rasterzeilen Byte aus Matrix invertieren
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CF 13D0 13D2 13D3 13D6 13D7 13DA 13DB 13DB 13DB	C9  ***************  3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5 CD 49 0F D1 06 08 1A 2F 12	RET  *******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  POP  JR  RET  LD  PUSH  CALL  POP  LD  LD  CPL  LD	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290) DE 0F49 DE B,08 A,(DE)	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück Paper-Byte  Matrix aus Bildschirm packen  8 Rasterzeilen Byte aus Matrix
13BF *****  13C0 13C3 13C6 13C7 13C8 13CE 13CF 13D0 13D2 13D3 13D6 13D7 13DA 13DB 13DD	C9  ***************  3A 8F B2 11 98 B2 E5 D5 CD 49 0F CD E3 13 D1 E1 30 01 C0 3A 90 B2 D5 CD 49 0F D1 06 08 1A 2F	RET  *******  LD  LD  PUSH  PUSH  CALL  POP  JR  RET  LD  PUSH  CALL  POP  LD  LD  LD  CALL  CAL	A,(B28F) DE,B298 HL DE 0F49 13E3 DE HL NC,13D3 NZ A,(B290) DE 0F49 DE B,08 A,(DE)	IN: H: Spalte L: Zeile  CUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert Z=1 für Space A: Zeichen Pen-Byte Adr. f. gepackte Matrix Spalte/Zeile Adresse f. Matrix Matrix aus Bildsch. packen gepackte Matrix suchen Adresse der Matrix Spalte/Zeile Matrix nicht gefunden ? kein Space ? dann zurück Paper-Byte  Matrix aus Bildschirm packen 8 Rasterzeilen Byte aus Matrix invertieren

****	*****	****	*****	gepackte Matrix suchen IN : gep. Matrix ab \$B298
				OUT: CY=1, wenn gefunden Z=1, wenn Space
				Z: Zeichen
13E3	0E 00	LD	c,00	Zeichenzähler
13E5	79	LD	A,C	akt. Zeichen
13E6	CD D3 12		12D3	Adresse der Matrix holen
13E9 13EC	11 98 B2		DE,B298	Zeiger auf gesuchte Matrix
13EE	06 08 1A	LD LD	B,08 A,(DE)	8 Rasterzeilen Byte aus gesuchter Matrix
13EF	BE	CP	(HL)	mit gegebener Matrix vergl.
13F0	20 09	JR	NZ,13FB	ungleich ? dann näch. Zeichen
13F2	23	INC	HL	
13F3	13	INC	DE	0.0
13F4	10 F8	DJNZ	13EE	weitere Rasterzeilen/Bytes ?
13F6	79 55 30	LD	A,C	gefundenes Zeichen
13F7 13F9	FE 20 37	CP SCF	20	Z=1, wenn Space CY=1 für gefunden
13FA	C9	RET		ar-i idi gerdinden
13FB	0C	INC	С	Nr. des Zeichens erhöhen
13FC	20 E7	JR	NZ,13E5	weitere Zeichen ?
13FE	AF	XOR	Α	sonst CY=0 für nicht gefunden
13FF	С9	RET		
****	*****	*****	*****	TXT OUTPUT
1/00		DHCH	A F	IN : A: Zeichen
1400 1401	F5 C5	PUSH PUSH	AF BC	
1402	D5	PUSH	DE	
1403	E5	PUSH	HL	
1404	CD D9 BD	CALL	BDD9	TXT OUT ACTION
	E1	POP	HL	
1408	D1	POP	DE	
1409 140a	C1 F1	POP POP	BC AF	
140B	C9	RET	Al	
****	*****	*****	*****	TXT OUT ACTION
			,	IN : A: Zeichen
140C	4F	LD	C,A	Zeichen
140D	3A 93 B2	LD	A,(B293)	Graphik-(TAG-)Flag
1410 1411	в7 79	OR LD	A C	Zoichan
1412	C2 45 19		A,C NZ,1945	Zeichen gesetzt ? dann an Graphikpos.
	21 B8 B2	LD	HL,B2B8	Adr. d. Control-Buffer-Zähler
1418	46	LD	B,(HL)	Zahl der Zeichen im Buffer
1419	78	LD	A,B	
141A	FE OA	CP	0A	schon maximale Länge ?
141C	30 28	JR OB	NC,1446	dann Buffer löschen
141E 141F	в7 20 06	OR JR	A NZ,1427	schon Zeichen im Buffer ?
1421	79	LD	A, C	Zeichen
1422	FE 20	CP	20	kein Steuerzeichen ?
1424	D2 34 13	٦P	NC,1334	dann direkt ausgeben
1427	04	INC	В	Zahl d. Zeichen im Buffer erh.
1428	70	LD	(HL),B	Zeichenzahl neu setzen
1429	58	LD	E,B	Länge des Buffers

142A 142C 142D 142E 1431 1435 1436 1437 1438 1439 143A 143B 143C 143B 144C 1443	16 00 19 71 3A B9 5F 21 C3 19 19 7E 88 D0 23 5E 23 56 21 B9 79 CD 16 AF	B2 B2 00	LD ADD LD LD LD ADD ADD ADD LD CP RET INC LD	D,00 HL,DE (HL),C A,(B2B9) E,A HL,B2C3 HL,DE HL,DE HL,DE A,(HL) B NC HL E,(HL) HL D,(HL) HL,B2B9 A,C 0016 A	Länge hi=0 zu Basisadresse addieren Zeichen speichern zugeh. Steuerzeichen nach E Adr. d. Steuerzeichentabelle Nr. des Steuerzeichens 3 mal addieren, da 3 Bytes pro Eintrag Zahl der benötigten Zeichen noch nicht genug Zeichen ? dann zurück Zeiger auf Ausführadresse Adresse nach DE  Zeiger auf Control Buffer zuletzt übergebenes Zeichen Steuerzeichen Routine ausführ. Zahl der Zeichen im Control
1447 144A	32 B8 C9	BZ	LD RET	(B2B8),A	Buffer=0
****	****	*****	*****	****	TXT VDU DISABLE
144B	CD 9A	12	CALL	129A	TXT CUR DISABLE
144E	AF		XOR	Α	Null für disabled
144F	18 05		JR	1456	
****	****	*****	*****	*****	TXT VDU ENABLE
1451	CD 89	12	CALL	1289	TXT CUR ENABLE
1454	3E FF		LD	A,FF	\$FF für enabled
1456	32 8E	B2	LD	(B28E),A	VDU-Flag setzen
1459	18 EB		JR	1446	Control-Buffer-Zähler lösch:
****	*****	*****	****	*****	Steuerzeichentabelle init.
145B	AF		XOR	Α	Control-Buffer-Zähler
145C	32 B8	B2	LD	(B2B8),A	löschen
145 F	21 6B	14	LD	HL,146B	Zeiger a. Default-Werte im ROM
1462	11 C3	в2	LD	DE,B2C3	Zeiger auf RAM-Bereich
1465	01 60	00	LD	BC,0060	\$20 Steuerzeichen, 3 Bytes/Z.
1468	ED BO		LDIR	•	Steuerzeichentabelle kopieren
146A	С9		RET		,
****	*****	*****	****	****	Steuerzeichentabelle (Default)
					( Zahl der auf das Steuerzeichen folgenden Bytes sowie Ausführadresse )
146B	00 E2	14		CHR\$(0)	Zeiger auf RET
146E	01 34	13	1334,	CHR\$(1)	TXT WR CHAR (direkte Ausgabe)
1471	00 9A	12	129A,	CHR\$(2)	TXT CUR DISABLE
1474	00 89			CHR\$(3)	TXT CUR ENABLE
1477	01 CA			CHR\$(4)	SCR SET MODE
147A	01 45			CHR\$(5)	GRA WR CHAR
147D	00 51		1451.	CHR\$(6)	TXT VDU ENABLE
1480	00 D8			CHR\$(7)	Ton ausgeben
1483	00 DA			CHR\$(8)	Cursor left
1486	00 OF			CHR\$(9)	Cursor right
. ,00	30 01		,		

1483 1486 1489 148C 148F 14C2 14C5 14C8	*****	15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1519, 1540, 1530, 12AE, 154F, 154F, 158E, 1584, 156D, 1556, 144B, 14E3, 0C49, 1504, 14F8, 14E2, 14E8, 14F1, 152A,	CHR\$(10) CHR\$(11) CHR\$(12) CHR\$(13) CHR\$(14) CHR\$(15) CHR\$(15) CHR\$(16) CHR\$(17) CHR\$(18) CHR\$(20) CHR\$(21) CHR\$(22) CHR\$(22) CHR\$(23) CHR\$(24) CHR\$(25) CHR\$(26) CHR\$(27) CHR\$(28) CHR\$(29) CHR\$(30) CHR\$(31)	Cursor down/Linefeed Cursor up TXT CLEAR WINDOW Carriage return TXT SET PAPER TXT SET PEN Zeichen unter Cursor löschen Zeile bis Cursor löschen Bildschirm bis Cursor löschen Bildschirm ab Cursor löschen TXT VDU DISABLE Hintergrundmodus auswählen SCR ACCESS TXT INVERSE Zeichenmatrix setzen Window definieren Zeiger auf RET Farbstift definieren (INK) Rand setzen (BORDER) Cursor home (links oben) Cursorposition setzen (LOCATE)  TXT GET CONTROLS OUT: HL: Adr. Steuerzeichentab.
14CE	C9	J.	RET	,5203	
****	*****	*****	*****	*****	SOUND QUEUE-Parameter für CHR\$(7)
					SOUND MOEDE Parallelet Int Cuka(1)
14CF 14D7	00	UU 5A	υυ υυ ι	IB 14	
14D7	00			)B 14 ******	CHR\$(7), Ton erzeugen
14D7 ***** 14D8	00 ***** DD E5	****		**************************************	CHR\$(7), Ton erzeugen
14D7 ***** 14D8 14DA	00 ***** DD £5 21 CF	*****	****** PUSH LD	********* IX HL,14CF	Zeiger auf Parameter
14D7 ***** 14D8 14DA 14DD	00 ***** DD E5 21 CF CD 9F	*****	****** PUSH LD CALL	******** IX HL,14CF 1F9F	
14D7 ***** 14D8 14DA 14DD	00 ***** DD £5 21 CF	*****	****** PUSH LD	********* IX HL,14CF	Zeiger auf Parameter
14D7 ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2	00  *****  DD E5  21 CF  CD 9F  DD E1  C9	****** 14 1F	****** PUSH LD CALL POP RET	******** IX HL,14CF 1F9F	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  *****	00  *****  DD E5  21 CF  CD 9F  DD E1  C9	****** 14 1F	****** PUSH LD CALL POP RET	********* IX HL,14CF 1F9F IX	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  ***** 14E3	00  ***** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  *****	****** 14 1F	PUSH LD CALL POP RET	*********** IX HL,14CF 1F9F IX	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  *****	00  ***** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  *****	****** 14 1F *****	****** PUSH LD CALL POP RET	********* IX HL,14CF 1F9F IX	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5	00  ****** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  ****** OF 9F C3 7A	******  14  1F  ******  13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	********* IX HL,14CF 1F9F IX	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5	00 ***********************************	******  14  1F  ******  13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	*********  IX HL,14CF 1F9F IX  **********  A 137A	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5  *****	00 ***********************************	******  14  1F  ******  13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	***********  IX HL,14CF 1F9F IX  ***********  A 137A	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  **** 14E3 14E4 14E5  **** 14E8 14E9 14EA	00 ***********************************	******  14  1F  *******  13	PUSH LD CALL POP RET  ******** RRCA SBC JP  ******* INC LD INC	1X HL,14CF 1F9F IX ***********************************	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen Farbstiftnr.
14D7  ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5  ***** 14E8 14E9 14EA 14EB	00 ***********************************	******  14  1F  *******  13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	IX HL, 14CF 1F9F IX  ********  A 137A  ******* HL A, (HL) HL B, (HL)	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen
14D7 ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2 ***** 14E3 14E4 14E5 ***** 14E8 14E9 14EA	00 ***********************************	******  14  1F  *******  13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	X*******  IX HL,14CF 1F9F IX  *******  A 137A  ******* HL A,(HL) HL B,(HL) HL	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen Farbstiftnr.  1. Farbnr.
14D7 ***** 14D8 14D0 14E0 14E2 ***** 14E3 14E4 14E5 ***** 14E8 14E9 14EA 14EB 14EC 14ED	00 ******* DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9 *****  OF 9F C3 7A  ****** 23 7E 23 46 23 4E	****** 14 1F ******* 13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	X*******  IX HL,14CF 1F9F IX  *******  A 137A  ******* HL A,(HL) HL B,(HL) HL C,(HL)	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen Farbstiftnr.  1. Farbnr.  2. Farbnr.
14D7 ***** 14D8 14DA 14DD 14E0 14E2 ***** 14E3 14E4 14E5 ***** 14E8 14E9 14EA	00 ***********************************	****** 14 1F ******* 13	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	X*******  IX HL,14CF 1F9F IX  *******  A 137A  ******* HL A,(HL) HL B,(HL) HL	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen Farbstiftnr.  1. Farbnr.
14D7  ***** 14D8 14DA 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5  ***** 14E8 14E9 14EA 14EB 14EC 14EC 14EE  *****	00  ****** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  ******  OF 9F C3 7A  ****** 23 7E 23 46 23 46 23 46 C3 EC	******  14  1F  *******  13  ******	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	IX HL,14CF 1F9F IX  ********  A 137A  ********  HL A,(HL) HL B,(HL) HL C,(HL) OCEC	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen Farbstiftnr.  1. Farbnr.  2. Farbnr.
14D7  ***** 14D8 14DA 14ED 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5  ***** 14E8 14E9 14EA 14EB 14EC 14ED 14EE  *****	00  ****** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  ******  OF 9F C3 7A  ***** 23 76 23 46 23 46 23 4E C3 EC  ******	******  14  1F  *******  13  ******	PUSH LD CALL POP RET  ******** RRCA SBC JP  ******* INC LD INC LD INC LD JP  ******* INC	IX HL, 14CF 1F9F IX  ********  A 137A  ********  HL A, (HL) HL B, (HL) HL C, (HL) OCEC  ******** HL	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen  Farbstiftnr.  1. Farbnr. 2. Farbnr. SCR SET INK, Farbstift setzen  CHR\$(29), Rand setzen
14D7  ***** 14D8 14DA 14E0 14E2  ***** 14E3 14E4 14E5  ***** 14E8 14E9 14EA 14EB 14EC 14EC 14EE  *****	00  ****** DD E5 21 CF CD 9F DD E1 C9  ******  OF 9F C3 7A  ****** 23 7E 23 46 23 46 23 46 C3 EC	******  14  1F  *******  13  ******	PUSH LD CALL POP RET ***********************************	IX HL,14CF 1F9F IX  ********  A 137A  ********  HL A,(HL) HL B,(HL) HL C,(HL) OCEC	Zeiger auf Parameter SOUND QUEUE, Ton erzeugen  CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen Flag ins Carry Flag nach 00/\$FF TXT SET BACK, Modus setzen  CHR\$(28), Farbstift setzen  Farbstiftnr.  1. Farbnr. 2. Farbnr. SCR SET INK, Farbstift setzen

14F4 14F5	4E C3 F1 OC	JP	C,(HL) OCF1	<ol><li>Farbnr.</li><li>SCR SET BORDER, Rand setzen</li></ol>			
	*****			CHR\$(26), Window definieren			
14F8 14F9 14FA	23 56 23	INC LD INC	HL D,(HL) HL	Spalten-			
14FB 14FC	7E 23	LD INC	A,(HL) HL	grenzen			
14FD		LD INC	E,(HL) HL	und Zeilen-			
14FF 1500	6E	LD LD	L,(HL) H,A	grenzen laden			
1501		JP	120c	TXT WIN ENABLE, Grenzen setzen			
	*******			CHR\$(25), Zeichenmatrix def.			
1504 1505	23 7E	INC LD	HL A,(HL)	Nr. des Zeichens			
1506 1507	23 C3 F1 12	INC JP	HL 12F1	Adresse der Matrix TXT SET MATRIX, Matrix zuordn.			
****	*****	*****	CHR\$(8), Cursor left				
150A 150D	11 00 FF 18 OD	LD JR	DE,FF00 151C	Offset f. Spalte erniedrigen			
**************************************							
150F 1512	11 00 01 18 08	LD JR	DE,0100 151C	Offset f. Spalte erhöhen			
	*****	*****	****	CHR\$(10), Cursor down/Linefeed			
	11 01 00 18 03	LD JR	DE,0001 151C	Offset f. Zeile erhöhen			
****	*****	*****	*****	CHR\$(11), Cursor up			
1519 1510	11 FF 00 D5	LD PUSH	DE,00FF DE	Offset f. Zeile erniedrigen			
151D 1520		CALL POP	11A8 DE	Cursor invert., Position prf.			
1521 1522	7D 83	LD ADD	A,L E	Officet au Zeile			
1523	6F	LD	L,A	Offset zu Zeile,			
1524 1525		LD ADD	A,H D	2. Offset zu Spalte addieren			
1526 1527	67 C3 7A 11	LD JP	Н,А 117A	Pos. setzen, Cursor wieder an			
****	*****	*****	*****	CHR\$(30), Cursor home			
152A 152D	2A 88 B2 C3 77 11	JP LD	HL,(B288) 1177	Windowgrenzen links/oben absolute Cursorposition setzen			
****	*****	****	CHR\$(13), Carriage return				
1530 1533 1536	CD A8 11 3A 89 B2 18 EE	CALL LD JR	11A8 A,(B289) 1526	Cursor invert., Pos. nach HL linke Window-Grenze als Spalte setzen			
				·			

****	******	*****	****	CHR\$(31), Cursorposition setzen
1538 1539 153A 153B 153C 153D		INC LD INC LD EX JP	HL D,(HL) HL E,(HL) DE,HL 1174	neue Cursorspalte und -zeile laden neue Position nach HL Cursorposition neu setzen
****	****	*****	****	TXT CLEAR WINDOW, CHR\$(12)
1543 1546 1549	CD DO BD 2A 88 B2 22 85 B2 ED 5B 8A B2 18 48	CALL LD LD LD JR	BDD0 HL,(B288) (B285),HL DE,(B28A) 1597	TXT UNDRAW CURSOR Window-Grenzen links/oben als Cursorposition Window-Grenzen rechts/unten links/oben-rechts/unten lösch.
	******			CHR\$(16), Cursor-Zeichen löschen
154F 1552 1553 1554		CALL LD LD JR	11A8 D,H E,L 1597	Cursor invert., Position n. HL als Endposition nach DE Zeichen löschen
****	****	****	*****	CHR\$(20), Bildsch. ab Cursor lö.
1559 1550 1560 1563 1564 1565 1566		CALL LD LD LD INC CP LD CALL RET	1584 HL,(B288) DE,(B28A) A,(B285) L,A L E A,(B290) C,ODB3	Zeile ab Cursor löschen Window-Grenzen links/oben Window-Grenzen rechts/unten Cursorzeile +1 als Startzeile Startzeile < Endzeile ? Paper-Byte dann Bereich füllen
****	*****	*****	CHR\$(19), Bildsch. bis Cursor lö.	
156D 1570 1573 1576 1577 157A 157B 157C 157D 1580 1583	CD 8E 15 2A 88 B2 3A 8B B2 57 3A 85 B2 3D 5F BD 3A 90 B2 D4 B3 0D C9	CALL LD LD LD LD CC LD CP LD CALL RET	158E HL,(B288) A,(B28B) D,A A,(B285) A E,A L A,(B290) NC,ODB3	Zeile bis Cursor löschen Window-Grenzen links/oben rechte Grenze als End-Spalte Cursorzeile -1 als End-Zeile Endzeile >= Startzeile ? Paper-Byte dann Bereich füllen
	*****			CHR\$(18), Zeile ab Cursor löschen Cursor invert., Position n. HL Cursorzeile als Start- & Endz. rechte Windowgrenze als End-Spalte Bereich löschen
1584 1587 1588 158B 158C	CD A8 11 5D 3A 8B B2 57 18 09	CALL LD LD LD JR	11A8 E,L A,(B28B) D,A 1597	
****	******	*****	****	CHR\$(17), Zeile bis Cursor lösch.
158E 1591 1592 1593	CD A8 11 EB 6B 3A 89 B2	CALL EX LD LD	11A8 DE,HL L,E A,(B289)	Cursor invert., Position n. HL nach DE als Endposition Cursorzeile als Startzeile linke Window-Grenze

1596	67	LD	H,A
1597	3A 90 B2	LD	A,(B290)
159A	CD B3 OD	CALL	ODB3
1590	CD CD BD	CALL	BDCD
15A0	C9	RET	
15A1	C7	RST	00
15A2	C7	RST	00
15A3	C7	RST	00
15A4	c7	RST	00
15A5	c7	RST	00
15A6	c7	RST	00
15A7	C7	RST	00
15A8	C7	RST	00
15A9	C7	RST	00
15aa	C7	RST	00
15AB	c7	RST	00
15AC	C7	RST	00
15AD	C7	RST	00
15AE	C7	RST	00
15AF	C7	RST	00

als Start-Spalte Paper-Byte SCR FILL BOX, Bereich füllen TXT DRAW CURSOR

				GI	RAPHICS SCR	EEN (GRA)
						•
****	***	***	*****	****	*****	GRA INITIALIZE
15B0	CD	DF	15	CALL	15DF	GRA RESET
15B3	21	01	00	LD	HL,0001	PAPER O, PEN 1
15B6	7C			LD	A,H	0
15B7	CD	FD	17	CALL	17FD	als Paper-Farbstift
15BA	7D			LD	A,L	1
15BB	CD	F6	17	CALL	17F6	als Pen-Farbstift setzen
15BE	21			LD	HL,0000	
15C1	54	•		LD	D,H	Origin = 0/0
15C2	5D			LD	E,L	01 19111 - 0/0
15C3	CD	04	16	CALL	1604	Origin setzen
1506		00		LD	DE,8000	min. Wert
15C9				LD		
15CC		۴F	<i>1</i> F		HL,7FFF	max. Wert
	E5			PUSH	HL	Werte
15CD	D5	٠,		PUSH	DE 1377	retten
15CE	CD	34	17	CALL	1734	Windowgrenzen links/rechts
15D1	E1			POP	HL	
	D1			POP	DE	
15D3	C3	79	17	JP	1779	und oben/unten setzen
****	***	***	*****	*****	*****	Graphik-Pen und Paper decodieren
						OUT: H: Paper
						L: Pen
15D6	CD	QΑ	18	CALL	180A	GRA GET PAPER
15D9	67			LD	H,A	Paper-Farbstift
15DA	CD	04	18	CALL	1804	GRA GET PEN
15DD	6F			LD	L,A	Pen-Farbstift
15DE	С9			RET		
					*****	GRA RESET
15DF				LD	HL,15E5	Adresse der Rom-Tabelle
	С3	88	0 <b>A</b>	JP	0A8A	Indirections kopieren
15E5	09					Zahl der zu kopierenden Bytes
15E6	DC	BD				Zieladresse in Ram
15E8	C3	16	18	JP	1816	GRA PLOT
15EB	C3	2A	18	JP	182A	GRA TEST
15EE	С3	3C	18	JP	183C	GRA LINE
****	***	***	****	*****	*****	GRA MOVE RELATIVE
						<pre>IN : DE: relative X-Koordinate</pre>
						HL: relative Y-Koordinate
15F1	CD	57	16	CALL	1657	relative in absolute Koord.
****	***	***	*****	*****	*****	GRA MOVE ABSOLUTE
						IN : DE: X-Koordinate
						HL: Y-Koordinate
15F4	ED	53	2C B3	LD	(B32C),DE	als Graphikcursorposition
15F8	22	2E	B3	LD	(B32E), HL	setzen
15FB	С9			RET		
****	****	***	*****	****	*****	GRA ASK CURSOR
						OUT: DE: X-Koordinate
						HL: Y-Koordinate
15FC	ED	5в	2C B3	LD	DE,(B32C)	HL: Y-Koordinate X-
15FC 1600		5B 2E		LD LD	DE,(B32C) HL,(B32E)	

****	*****	****	*****	*****	GRA SET ORIGIN IN: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
	ED 53 22 2A 11 00		LD LD LD	(B328),DE (B32A),HL DE,0000	Origin setzen
160E 160F	62 6B		LD LD	H,D L,E	Graphikcursorposition 0/0
1610	18 E2		JR	15F4	setzen
	****	*****	*****	*****	GRA GET ORIGIN OUT: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
1612 1616 1619	ED 5B 2A 2A C9	28 B3 B3	LD LD RET	DE,(B328) HL,(B32A)	X- und Y-Origin laden
****	*****	*****	*****	*****	reale Cursorkoordinaten holen OUT: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
161A	CD FC	15	CALL	15FC	Graphikcursorposition holen
****	*****	*****	*****	******	Cursor setzen, reale Koord. holen IN/OUT: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
161D	CD F4	15	CALL	15F4	Cursorposition neu setzen
1620 1621	E5 CD EC	ΛΑ	PUSH Call	HL OAEC	Y-Koordinate retten Mode holen
1624	2F	UA	CPL	OAEC	A=3,1,0 für Mode 0,1,2
1625	C6 01		ADD	01	(Maske für nicht
1627	CE 02		ADC	02	signifikante Bits in Koord.)
1629	26 00		LD	н,00	Maske
162B	6F _		LD	L,A	nach HL
162C	CB 7A		BIT	7,D	W 16 - 15 4 - 15 5
162E 1630	28 03		JR	Z,1633	X-Koordiante positiv ?
1631	EB 19		EX ADD	DE,HL HL,DE	Maske addieren, damit Wegrundung der nicht signif.
1632	ĒΒ		EX	DE,HL	Bits zu Null hin erfolgt
1633	2F		CPL		nicht signifikante Bits
1634	A3		AND	E	aus X-Koordinate löschen
1635	5 F		LD	E,A	
1636	70 24 20	n7	LD	A,L	nicht signifikante Bits
1637 163A	2A 28 19	83	LD ADD	HL,(B328) HL,DE	X-Origin-Koordinate zu X-Koordinate addieren
163B	OF		RRCA	nc,DE	Mode 0 oder Mode 1 ?
163C	DC 74	17	CALL	C.1774	dann Koordinate halbieren
163 F	OF		RRCA	•	Mode 0 ?
1640	DC 74	17	CALL	C,1774	dann Koord. nochmals halbieren
1643	D1		POP	DE	Y-Koordinate
1644	E5		PUSH	HL A D	reale X-Koordinate retten
1645 1646	7A 07		LD RLCA	A,D	
1647	30 01		JR	NC,164A	Y-Koordinate positiv ?
1649	13		INC	DE DE	Ausgleich, zu Null hin runden
164A	7B		LD	A,E	Bit O löschen, da
164B	E6 FE		AND	FE	nicht signifikant
164D	5F		LD	E,A	
164E	2A 2A	В3	LD	HL,(B32A)	Y-Origin

1651	19	ADD	HL,DE	zu Y-Koordinate addieren
1652	CD 74 17	CALL	1774	Koordinate halbieren
1655		POP	DE	reale X-Koordinate zurück
1656	C9	RET		
****	*****	*****	*****	Cursor-relative in absol. Koord.
				IN/OUT: DE: X-Koordinate
				HL: Y-Koordinate
1657		PUSH	HL	
1658	2A 2C B3	LD	HL,(B32C)	X-Cursorposition
165B	19	ADD	HL,DE	zu X-Koordinate addieren
165C 165D	D1 E5	POP PUSH	DE HL	
165E	2A 2E B3	LD	HL,(B32E)	Y-Cursorposition
1661	19	ADD	HL,DE	zu Y-Koordinate addieren
1662	D1	POP	DE	
1663	C9	RET		
	******		***	Tank the Kriss Books of the Control
****	*****		******	Test, ob Koordinaten f. vertikale Linie innerhalb Grenzen sind
				IN/OUT: HL: Y-Startkoordinate
				BC: Y-Endkoordinate
				DE: X-Koordinate
				(reale Koordinaten!)
				OUT: CY=0 f. außerhalb Grenzen
1664 1665	D5 E5	PUSH	DE HL	
1666	2A 30 B3	PUSH LD	HL,(B330)	
1669	2B	DEC	HL, (BSSO)	
166A	B7	OR	A	
166B	ED 52	SBC	HL,DE	
1660	F2 AC 16	JP	P,16AC	
1670	2A 32 B3	LD	HL,(B332)	
1673 1674	B7 ED 52	OR SBC	A HL,DE	Test analog zu Test für
1676	FA AC 16	JP	M, 16AC	horizontale Linie (\$16B0)
1679	D1	POP	DE	durchführen
167A	2A 34 B3	LD	HL,(B334)	
167D	B7	OR	Α	
167E	ED 52	SBC	HL,DE	
1680 1683	FA AD 16 2A 36 B3	JP LD	M,16AD HL,(B336)	
1686	2B	DEC	HL (6330)	
1687	B7	OR	A	
1688	ED 52	SBC	HL,DE	
168A	FA 91 16	JP	M,1691	
168D	ED 5B 36 B3	LD	DE,(B336)	
1691 1694	2A 36 B3 2B	LD DEC	HL,(B336)	
1695	B7 '	OR	HL A	
1696	ED 42	SBC	HL,BC	
1698	F2 AD 16	JP	P,16AD	
169B	2 <u>A</u> 34 B3	LD	HL,(B334)	
169E	B7	OR	A	
169F	ED 42	SBC	HL,BC	
16A1 16A4	F2 A8 16 ED 4B 34 B3	JP LD	P,16A8 BC,(B334)	
16A8	EB 48 34 83	EX	DE,HL	
iono		-/\	,	

```
POP
16A9 D1
                          DE
16AA
      37
                   SCF
16AB C9
                   RET
16AC E1
                   POP
                          HL
16AD D1
                   POP
                          DE
16AE B7
                   OR
                           Α
16AF
    C9
                   RET
***********
                                      Test, ob Koordin. für horizontale
                                      Linie innerhalb Grenzen sind
                                      IN/OUT: DE: X-Startkoordinate
                                              BC: X-Endkoordinate
                                              HL: Y-Koordinate
                                              (reale Koordinaten!)
                                      OUT: CY=0 für außerhalb Grenzen
16B0 E5
                   PUSH
                          HL
                                         Y-Koordinate
                                         X-Startkoordinate
16B1 D5
                   PUSH
                          DE
16B2 EB
                          DE, HL
                                         Y-Koordinate nach DE
                   ΕX
16B3 2A 36 B3
                          HL,(B336)
                                         untere Grenze
                   LD
16B6
      2B
                   DEC
                          HL
16B7
      B7
                   OR
                          Α
16B8 ED 52
                   SBC
                           HL, DE
                                         Y-Kooordinate <= Grenze-1 ?
16BA
     F2 F8 16
                   JP
                          P,16F8
                                         dann Fehler
16BD
      2A 34 B3
                   LD
                          HL,(B334)
                                         obere Grenze
16C0 B7
                   OR
16C1
     ED 52
                   SBC
                           HL, DE
                                         Y-Koordinate > Grenze ?
16C3
     FA F8 16
                   JP
                          M, 16F8
                                         dann Fehler
16C6
                   POP
                          DE
                                         X-Startkoordinate
      D1
      2A 32 B3
16C7
                   LD
                           HL, (B332)
                                         rechte Grenze
16CA
     в7
                   OR
16CB
      ED 52
                   SBC
                           HL.DE
                                         X-Start-Koordinate > Grenze ?
16CD
      FA F9 16
                   JP
                           M, 16F9
                                         dann Fehler
16D0
      2A 30 B3
                   LD
                           HL, (B330)
                                         linke Grenze
16D3
                   DEC
                           HL
      2B
16D4
      В7
                   OR
                                         X-Start-Koordin. > Grenze-1 ?
16D5
      ED 52
                   SBC
                           HL, DE
16D7
      FA DE 16
                    JΡ
                           M, 16DE
                                         dann o.k.
16DA
      ED 5B 30 B3
                   LD
                           DE,(B330)
                                         sonst linke Grenze als X-Start
16DE
      2A 30 B3
                           HL,(B330)
                   LD
                                         linke Grenze
16E1
     2B
                   DEC
                           HL
16E2 B7
                   OR
16E3
      ED 42
                   SBC
                           HL,BC
                                         X-Endkoordinate < Grenze-1 ?
16E5
     F2 F9 16
                    JP
                           P, 16F9
                                         dann Fehler
16E8 2A 32 B3
                   LD
                           HL, (B332)
                                         rechte Grenze
16EB
     87
                   OR
16EC
      ED 42
                   SBC
                           HL,BC
                                         X-Endkoordinate < Grenze ?
      F2 F5 16
16EE
                    JP
                           P,16F5
                                         dann o.k.
16F1
      ED 4B 32 B3
                   LD
                           BC,(B332)
                                         sonst rechte Grenze als X-Ende
                           HL
16F5
     E1
                   POP
                                         Y-Koordinate zurück
16F6
      37
                   SCF
                                         CY=1 für o.k.
16F7
      C9
                   RET
16F8 D1
                   POP
                                         X-Startkoordinate
                           DΕ
16F9
      E1
                   POP
                           ЯL
                                         Y-Koordinate
16FA
      в7
                   OR
                                         CY=0 für außerhalb Grenzen
16FB
      C9
                   RET
```

1745 78

1746 E6 F8 1748 5F

LD

AND

LD

A,Ė

F8

E,A

linke Grenze auf Byteanfang runden

294 Die Lis	stings des	CPC-464-	ROMs
******	******	****	Test, ob Koord. innerhalb Grenzer
			IN : DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
			OUT: DE,HL: reale Koordinaten
			CY=0 für außerhalb Grenzen
16FC CD 1D 16	6 CALL	161p	Curpos. setzen, reale K. ber.
16FF E5	PUSH	HL	Y-Koordinate retten
700 2A 30 B	3 LD	HL,(B330)	linke Grenze
1703 2B	DEC	HL	
1704 B7	OR	Α	
1705 ED 52	SBC	HL,DE	X-Koordinate <= Grenze-1 ?
1707 F2 2D 1		P,172D	dann Fehler
170A 2A 32 B		HL,(B332)	rechte Grenze
170D B7 170E ED 52	OR SBC	A HL,DE	X-Koordinate > Grenze ?
1710 FA 2D 1		M,172D	dann Fehler
1713 E1	POP	HL	Y-Koordinate
1714 D5	PUSH	DE	X-Koordinate retten
1715 EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach DE
1716 2A 36 B		HL,(B336)	untere Grenze
1719 2B	DEC	HL	
171A B7	OR	A DE	V K
171B ED 52 171D F2 30 11	SBC 7 JP	HL,DE P,1730	Y-Koordinate <= Grenze-1 ? dann Fehler
1720 2A 34 B		HL,(B334)	obere Grenze
723 B7	OR	Α	obel e di chize
1724 ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate > Grenze ?
1726 FA 30 11		M,1730	dann fehler
729 EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach HL
72A D1 72B 37	POP	DE	X-Koordinate zurück CY=1 für o.k.
726 37 72C C9	SCF Ret		CT=1 fur O.K.
1720 E1	POP	HL	Y-Koordinate
172E B7	OR	A	CY=O für außerhalb Grenzen
72F C9	RET		
1730 EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach HL
1731 D1	POP	DE	X-Koordinate zurück
1732 B7 1733 C9	OR RET	A	CY=O für außerhalb Grenzen
******	*****	*****	GRA WIN WIDTH
177/ 55	DUGU	111	IN : DE: linke Windowgrenze HL: rechte Windowgrenze
1734 E5 1735 CD 60 1	PUSH 7 CALL	HL 1760	linke Grenze in zul. Bereich
1738 D1	POP	DE	tilike dielize ili zut. Bereich
1739 E5	PUSH	HL	
173A CD 60 1		1760	rechte Grenze in zul. Bereich
1 <i>73</i> D D1	POP	DE	
173E 7B	LD	A,E	linke Grenze < rechte ?
173F 95	SUB	L	
1740 7A	LD SBC	A,D	
1741 9C 1742 38 01	SBC JR	Н С,1745	dann o.k.
1742 BB	EX	DE,HL	sonst Grenzen vertauschen
17/5 7g	I D	A F	linka Granza auf Rytaanfang

1749 174A 174C 174D 1750 1751 1754 1755 1758 175C 175F	7D F6 07 6F CD EC 0A 3D FC 70 17 ED 53 30 B3 C9	LD OR LD CALL DEC CALL DEC CALL LD LD LD RET	A,L 07 L,A 0AEC A M,1770 A M,1770 (B330),DE (B332),HL	rechte Grenze auf Byteende runden  Mode-Nummer holen Mode 0 ? dann Koordinaten halbieren Mode 0 oder Mode 1 ? dann Koordinaten halbieren Grenze links und rechts setzen
****	****	*****	*****	X-Grenze in zulässige Grenzen
1760 1761 1762 1765 1766 1769 176A 176B 176C 176D 176E 176F	7A B7 21 00 00 F8 21 7F 02 7B 95 7A 9C D0 EB C9	LD OR LD RET LD SUB LD SBC RET EX RET	A,D A HL,0000 M HL,027F A,E L A,D H NC DE,HL	IN: DE: X-Windowgrenze  OUT: HL: X-Windowgrenze  Grenze < 0 ? dann Grenze = 0  max. Wert = 639  Grenze >= 639 ?  dann max. Wert 639  sonst alte Grenze
****	******	*****	*****	Koordinaten halbieren
***** 1770 1772 1774 1776 1778	************  CB 2A  CB 1B  CB 2C  CB 1D  C9	SRA RR SRA RR RR RET	******* D E H L	Koordinaten halbieren IN/OUT: DE,HL: Koordinaten
1770 1772 1774 1776 1778	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D	SRA RR SRA RR RET	D E H L	IN/OUT: DE,HL: Koordinaten
1770 1772 1774 1776 1778	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D C9	SRA RR SRA RR RET	D E H L	
1770 1772 1774 1776 1778 ***** 1779 177A 177D 177E	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D C9 ***********************************	SRA RR SRA RR RET	D E H L *********************************	IN/OUT: DE,HL: Koordinaten  GRA WIN HEIGHT IN: HL: untere Grenze
1770 1772 1774 1776 1778 ***** 1779 177A 177D	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D C9 ***********************************	SRA RR SRA RR RET ********************************	D E H L *********************************	IN/OUT: DE,HL: Koordinaten  GRA WIN HEIGHT IN: HL: untere Grenze DE: obere Grenze
1770 1772 1774 1776 1778 ***** 1779 177A 177D 177E 177F 1783 1784 1785 1786	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D C9 **********************************	SRA RR SRA RR RET  ********  PUSH CALL POP PUSH CALL POP LD SUB LD SBC	D E H L *********************************	<pre>GRA WIN HEIGHT IN : HL: untere Grenze     DE: obere Grenze     obere Grenze in zul. Bereich     untere Grenze in zul. Bereich     untere &lt; obere Grenze ?</pre>
1770 1772 1774 1776 1778 ***** 1779 177A 177D 177E 177F 1782 1782 1783 1784 1785	CB 2A CB 1B CB 2C CB 1D C9  ************  E5  CD 92 17  D1  E5  CD 92 17  D1  70  93  7C	SRA RR SRA RR RET  ********  PUSH CALL POP PUSH CALL CALL CALL CALL SUB LD	D E H L *********************************	IN/OUT: DE,HL: Koordinaten  GRA WIN HEIGHT IN: HL: untere Grenze     DE: obere Grenze     obere Grenze in zul. Bereich  untere Grenze in zul. Bereich

****	******	*****	****	Y-Grenze in zulässigen Bereich IN : DE: Y-Windowgrenze OUT: HL: Y-Windowgrenze
17A1 17A2 17A3 17A4	7A B7 21 00 00 F8 CB 3A CB 1B 21 C7 00 7B 95 7A 9C D0 EB	LD OR LD RET SRL RR LD SUB LD SUB LD SBC RET EX	A,D A HL,0000 M D E HL,00C7 A,E L A,D H NC DE,HL	Grenze < 0 ? dann Grenze = 0 Grenze / 2 (reale Koordinate herstellen) max. Wert = 199 Grenze >= 199 ?  dann max. Wert 199 sonst alte Grenze
17 <b>A</b> 5	С9	RET		
17A6 17AA 17AD 17B0 17B1 17B4 17B5 17B6 17B7 17B8 17B8 17B8	ED 5B 30 B3 2A 32 B3 CD EC 0A 3D FC B6 17 3D F0 29 23 EB 29 EB C9	LD LD CALL DEC CALL DEC RET ADD INC EX ADD EX RET	DE,(B330) HL,(B332) OAEC A M,17B6 A P HL,HL HL DE,HL HL DE,HL	GRA GET WINDOW WIDTH OUT: DE: linke Windowgrenze    HL: rechte Windowgrenze    reale linke    und rechte Grenze laden    Mode-Nummer holen    Mode 0 ?    dann Grenzen verdoppeln    Mode 2 ?    dann fertig    rechte Grenze verdoppeln    Grenze auf Byteende    linke Grenze verdoppeln
				OUT: DE: obere Windowgrenze HL: untere Windowgrenze
17BC 17C0 17C3	ED 5B 34 B3 2A 36 B3 18 F1	LD LD JR	DE,(B334) HL,(B336) 17B6	reale obere und untere Grenze laden Grenzen verdoppeln
17C5 17C8	CD A6 17 B7 ED 52 23 CD 74 17 CD 74 17 CB 3D . 45 ED 5B 36 B3 ED 5B 36 B3 ES B7 ED 52 23 40	CALL OR SBC INC CALL CALL SRL LD LD LD COR SBC INC CR SBC INC LD CR SBC INC LD	17A6 A HL,DE HL 1774 1774 L B,L DE,(B336) HL,(B334) HL,(B34) HL,CE	GRA CLEAR WINDOW Windowgrenzen links/rechts  rechte - linke Grenze +1 ergibt Breite Breite durch 8 teilen, ergibt Zahl der Bytes pro Rasterzeile nach B reale untere und obere Grenze  obere - untere Grenze +1 ergibt Höhe als Zahl der Rasterzeilen

n	ากว	

17E2 17E6 17E7 17E8 17EB 17EC 17EF 17F0 17F3	ED 5B 30 B3 E1 C5 CD A9 OB D1 SA 39 B3 4F CD B7 OD C3 OB 16	LD POP PUSH CALL POP LD CALL JP	DE,(B330) HL BC OBA9 DE A,(B339) C,A ODB7 160B	linke Grenze obere Grenze Bytes/Zeile und Rasterzeilenz. Bildschirmadr. und Maske holen Bytes/Zeile und Rasterzeilenz. Paper-Byte nach C Bereich füllen Cursorposition = 0/0
****	*****	*****	*****	GRA SET PEN IN : A: Farbstiftnummer
17F6 17F9 17FC	CD 86 OC 32 38 B3 C9	CALL LD RET	0C86 (B338),A	Stiftnr. in Farbmaske wandeln und Farbmaske speichern
****	*****	*****	*****	GRA SET PAPER IN : A: Farbstiftnummer
17FD 1800 1803	CD 86 OC 32 39 B3 C9	CALL LD RET	0C86 (B339),A	Stiftnr. in Farbmaske wandeln und Farbmaske speichern
****	*****	*****	****	GRA GET PEN
1804 1807	3A 38 B3 C3 A0 OC	LD JP	A,(B338) OCAO	OUT: A: Farbstiftnummer Farbmaske 'in Farbstiftnummer wandeln
****	*****	*****	****	GRA GET PAPER OUT: A: Farbstiftnummer
180A 180D	3A 39 B3 C3 A0 OC	LD JP	A,(B339) OCAO	Farbmaske in Farbstiftnummer wandeln
****	*****	*****	*****	GRA PLOT RELATIVE IN: DE: Cursor-relative X-Koord. HL: Cursor-relative Y-Koord.
1810	CD 57 16	CALL	1657	relative in absolute Koord.
****	******	*****	*****	GRA PLOT ABSOLUTE IN: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
1813	C3 DC BD	JP	BDDC	Indirection zu GRA PLOT
****	*****	*****	*****	GRA PLOT IN: DE: X-Koordinate
1816	CD FC 16	CALL	16FC	<pre>HL: Y-Koordinate liegt Punkt im Window ?</pre>
1819	DO	RET	NC OD+O	nein ? dann fertig
181A 181D	CD A9 OB 3A 38 B3	CALL LD	OBA9 A,(B338)	Bildschirmadr. und Maske holen Pen-Maske
1820	47	LD	В,А	nach B
1821	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen
****	******	*****	*****	GRA TEST RELATIVE
1824	CD 57 16	CALL	1657	<pre>IN : DE: Cursor-relative X-Koord.     HL: Cursor-relative Y-Koord. OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels     relative in absolute Koord.</pre>

****	******	*****	*****	GRA TEST ABSOLUTE IN: DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate
				OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels
1827	C3 DF BD	JP	BDDF	Indirection zu GRA TEST
****	*****	*****	****	GRA TEST
				IN : DE: X-Koordinate
				HL: Y-Koordinate
				OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels
1024	CD FC 14	CALL	16FC	
	CD FC 16	CALL		liegt Punkt im Window ?
	D2 0A 18	JP	NC,180A	nein ? dann Paper-Stift holen
	CD A9 OB	CALL	OBA9	Bildschirmadr. und Maske holen
1833	C3 E5 BD	JP	BDE5	SCR READ, Pixel-Farbstiftnr.
	*****		****	ODA LINE DELITIVE
****			~~~~~	GRA LINE RELATIVE
				IN : DE: Cursor-relative X-Koord.
				HL: Cursor-relative Y-Koord.
1836	CD 57 16	CALL	1657	relative in absolute Koord.
	*****		****	
****			*****	GRA LINE ABSOLUTE
				IN : DE: X-Koordinate
				HL: Y-Koordinate
1839	C3 E2 BD	JP	BDE2	Indirection zu GRA LINE
****	*****	*********	****	GRA LINE
				<pre>IN : DE: X-Koordinate</pre>
				HL: Y-Koordinate
183C	E5	PUSH	HL	Y- und X-Koordiante als
183D	D5	PUSH	DE	Endkoordinaten retten
183E	CD 1A 16	CALL	161A	reale Cursorkoordinaten holen
1841	ED 53 42 B3	LD	(B342),DE	und als Startkoordinaten
1845	22 44 B3	LD	(B344), HL	speichern
1848	D1	POP	DE	•
1849	E1	POP	HL	Endkoordinaten zurück
184A	CD 1D 16	CALL	161D	als Cursorp. setzen, reale K.
184D	E5	PUSH	HL	Y-Endkoordinate retten
184E	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	X-Startkoordinate
1851	B7	OR	A	K otal trool amate
1852	ED 52	SBC	HL,DE	- X-Endkoordinate
1854	44	LD	B,H	gibt X-Differenz, nach BC
1855	4D	LD	C, L	gibe A Differenz, flacil be
1856	FA 69 18	JP	M, 1869	X-Endkoordinate größer ?
	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	sonst X- und Y-
185C	EB	EX		Start- und -Endkoordinaten
			DE, HL	
185D		LD	(B342),HL	vertauschen
	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	
1863	E3	EX	(SP),HL	
1864	22 44 B3	LD	(B344),HL	
1867	18 08	JR	1871	
1869	21 00 00	LD	HL,0000	
186C	B7	OR	Α	Zweierkomplement der
186D	ED 42	SBC	HL,BC	negativen X-Differenz
186F	44	LD	в,н	(also Betrag) bilden
1870	4D	LD	C,L	
1871	D1	POP	DÉ	Y-Endkoordinate
1872	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	Y-Startkoordinate
1875	В7	OR	A	

1876	ED 52	SBC	HL,DE	Start- minus Endkoordinate
1878	EB	EX	DE,HL	Y-Differenz nach DE
1879	F2 8E 18	JP	P,188E	Y-Differenz positiv ?
187¢	21 00 00	LD	HL,0000	sonst Zweierkomplement der
187F	B7	OR	Α	negativen Y-Differenz
1880	ED 52	SBC	HL,DE	(also Betrag) bilden
1882	54	LD	D,H	und nach DE
1883	5D	LD	E,L	
1884	B7	OR	A .	
1885	ED 42	SBC	HL,BC	Y-Differenz minus X-Differenz
1887	21 01 00	LD	HL,0001	kleinere Schrittweite =1
188A	30 27	JR	NC,18B3	Y-Differenz >= X-Differenz ?
188C	18 0A	JR	1898	
188E	62	LD	H,D	
188F	6B	LD	L,E	Y-Differenz nach DE
1890	B7	OR	A	
1891	ED 42	SBC	HL,BC	Y-Differenz minus X-Differenz
1893	21 FF FF	LD	HL,FFFF	kleinere Schrittweite =-1
1896	30 09	JR	NC,18A1	Y-Differenz >= X-Differenz ?
1898	22 3A B3	LD	(B33A),HL	kleinere Schrittweite setzen
189B	60	LD	Н,В	X-Differenz als größere
189C	69	LD	L,C	Differenz nach HL
189D	3E FF	LD	A,FF	Flag für X-Differenz größer
189F	18 19	JR	18BA	
18A1	E5	PUSH	HL	kleinere Schrittweite retten
18A2	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	X-Differenz zu (kleinerem)
18A5	09	ADD	HL,BC	X-Start addieren (X-Ende als
18A6	22 42 B3	LD	(B342),HL	neuen Startwert)
18A9	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	
18AC	В7	OR	A	Y-Differenz von (größerem)
18AD	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Start abziehen (Y-Ende als
18AF	22 44 B3	LD	(B344),HL	neuen Startwert
18B2	E1	POP	HL	kleinere Schrittweite
18 <b>B</b> 3	22 3A B3	LD	(B33A),HL	setzen
18 <b>B</b> 6	60	LD	н,В	(kleinere) X·Differenz
18B7	69	LD	L,C	nach BC
18B8	EB	EX	DE,HL	Differenzen vertauschen
18B9	AF	XOR	Α	Flag für Y-Differenz größer
18BA	32 46 B3	LD	(B346),A	Flag für größere Differenz
18BD	13	INC	DE	kl. Diff. +1 = kleinere Breite
18BE	ED 53 40 B3	LD	(B340),DE	speichern
18C2	23	INC	HL	gr. Diff. +1 = größere Breite
18C3	CD 8C 37	CALL	378C	größere durch kleinere Breite
1806	22 3C B3	LD	(B33C),HL	Quotient als größere Schrittw.
1809	ED 53 3E B3	LD	(B33E),DE	Divisionsrest
18CD	ED 4B 40 B3	LD	BC,(B340)	kleinere Breite als Zähler
18D1	50	LD	D,B	
18D2	59	LD	E,C	kleinere Breite durch 2
18D3	CB 3A	SRL	D	als Startwert für Summe
18D5	CB 1B	RR	E	der Teilungsreste nach DE
1807	C5	PUSH	BC (P776)	Zähler retten
18D8	ED 4B 3C B3	LD	BC,(B33C)	größere Schrittweite
18DC	2A 3E B3	LD	HL,(B33E)	Rest der gr. Schrittweite
18DF	19	ADD	HL,DE	Rest zu Restsumme
18E0	EB	EX	DE,HL	addieren
18E1 18E4	2A 40 B3 B7	LD OR	HL,(B340) A	kleinere Breite (Divisor)
18E5	ED 52	SBC	HL,DE	erreicht Summe der Reste
.023	-D JE	350	112,02	Circient Summe deli Reste

18E7	30 07	JR	NC,18F0	noch nicht kleinere Breite ?
18E9	· 19	ADD	HL,DE	sonst kleinere Breite herst.
18EA	EB	EX	DE,HL	
18EB	В7	OR	A	kleinere Breite von Summe
18EC	ED 52	SBC	HL,DE .	der Reste abziehen
18EE	EB	EX	DE,HL	Summe der Reste wieder nach DE
18EF	03	INC	BC	gr. Schrittw. zum Ausgl. erh.
18F0	D5	PUSH	DE	Summe der Reste
18F1	3A 46 B3	LD	A,(B346)	Differenzen-Flag
18F4	B7	OR	A, (11340)	Differenzen Ftag
18F5	28 23	JR	Z,191A	V-Different gnößen 3
18F7	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	Y-Differenz größer ?
	54 42 B3		•	laufende X-Koordinate nach DE
18FA		LD	D,H	nach De
18FB	5D	LD	E,L	Ware (V )Oaksithivdd
18FC	09	ADD	HL,BC	größere (X-)Schrittweite add.
18FD	22 42 B3	LD	(B342),HL	als neue X-Koordinate
1900	44	LD	В,Н	nächste X-Startkoordinate
1901	4D	LD	C,L	-1 = aktuelle
1902	OB	DEC	BC	X-Endkoordinate
1903	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	laufende Y-Koordinate
1906	E5	PUSH	HL	retten
1907	CD BO 16	CALL	16B0	Koordin. innerhalb Grenzen ?
190A	3A 38 B3	LD	A,(B338)	Pen-Byte
190D	DC C4 OF	CALL	C,OFC4	dann horizontale Linie ziehen
1910	D1	POP	DE	Y-Koordinate
1911	2A 3A B3	LD	HL,(B33A)	kleinere (Y-)Schrittweite
1914	19	ADD	HL,DE	addieren
1915	22 44 B3	LD	(B344),HL	Y-Koordinate neu setzen
1918	18 23	JR	193D	
191A	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	
191D	54	LD	D,H	wenn Y-Differenz größer,
191E	5D	LD	E,L	dann analog vertikale Linie
191F	09	ADD	HL,BC	ziehen
1920	22 44 B3	LD	(B344),HL	
1923	44	LD	В,Н	
1924	4D	LD	C,L	
1925	ОВ	DEC	BC	
1926	EB	ΕX	DE,HL	
1927	ED 5B 42 B3	LD	DE,(B342)	
192B	D5	PUSH	DE	
192C	CD 64 16	CALL	1664	
192F	3A 38 B3	LD	A,(B338)	
1932	DC 2F 10	CALL	C,102F	
1935	D1	POP	DE	
1936	2A 3A B3	LD	HL,(B33A)	
1939	19	ADD	HL,DE	
193A	22 42 B3	LD	(B342),HL	
193D	D1	POP	DE	Summe der Reste
193E	C1	POP	BC	Zähler
193F	ОВ	DEC	BC	•
1940	78	LD	A,B	
1941	B1	OR	C	weitere Durchläufe ?
1942	20 93	JR	NZ,18D7	
1944	C9	RET	•	

GRA WR CHAR
IN : A: Zeichen

IΧ

1947 194A 194D	CD D3 12 11 3A B3 D5	CALL LD PUSH	12D3 DE,B33A DE	Adresse der Zeichenmatrix hol. Adresse für Matrix-Zwischensp.
194E	DD E1	POP	IX	nach IX
	01 08 00	LD	BC,0008	Länge der Matrix
1953	ED BO	LDIR	50,000	Zeichenmatrix kopieren
	CD 1A 16	CALL	161A	reale Cursorposition holen
1958	CD FF 16	CALL	16FF	liegt zugeh. Punkt im Window ?
195B	30 4C	JR	NC,19A9	nein ?
195D	E5	PUSH	HL	Cursorposition
195E	D5	PUSH	DE	retten
195F	01 07 00	LD	BC,0007	recten
1962	EB	EX	DE,HL	linke X-Koordinate des
1963	09	ADD	HL,BC	Zeichens = rechte Koord.
1964	EB	EX	DE,HL	Zerchens - rechte Roofd.
1965	B7	OR	Α	obere Y-Koordinate -7
1966	ED 42	SBC	HL,BC	=untere Y-Koordinate
1968	CD FF 16	CALL	16FF	liegt zugeh. Punkt im Window?
	D1	POP	DE	Cursorpos. (Zeichen oben/
196C	E1	POP	HL	links) wieder zurück
196D	30 3A	JR	NC,19A9	Pos. unten/rechts außerh. W. ?
196F	CD A9 OB	CALL	0BA9	Bildschirmadr. und Maske holen
1972	16 08	LD	D,08	8 Rasterzeilen
1974	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten
1975	1E 08	LD	E,08	8 Spalten
1977	CD CF 19	CALL	19CF	Pixel setzen
	CB 09	RRC	C	Maske für nächstes Pixel
197C	DC F9 OB	CALL	C,OBF9	ggf. Adr. des nächsten Bytes
197F	DD CB 00 06	RLC	(IX+00)	näch. Pixel in gepackter Matr.
1983	1D	DEC	E	mach: Fixet in gepackter math.
1984	20 F1	JR	NZ,1977	weitere Spalten ?
1986	E1	POP	HL	Bildschirmadr. der 1. Spalte
1987	CD 13 OC	CALL	0C13	Adr. d. nächsten Rasterzeile
198A	DD 23	INC	IX	nächstes Byte in Matrix
198C	15	DEC	D	nachoted byte in hatrix
198D	20 E5	JR	NZ,1974	weitere Rasterzeilen ?
198F	DD E1	POP	IX	alter Wert (bei Aufruf)
1991	CD FC 15	CALL	15FC	Cursorposition holen
1994	EB	EX	DE, HL	X-Koordinate nach HL
1995	CD EC OA	CALL	OAEC	Mode-Nummer holen
1998	01 08 00	LD	BC,0008	8 Positionen pro Zeichen
199B	FE 01	CP	01	Mode 1 ?
199D	28 04	JR	Z,19A3	dann 16 Positionen
199F	30 03	JR	NC,19A4	Mode 0 ? dann 8 Positionen
19A1	09	ADD	HL,BC	sonst 32 Positionen
19A2	09	ADD	HL,BC	für Mode O
19A3	09	ADD	HL,BC	( - 1
19A4	09	ADD	HL,BC	zu X-Koordinate addieren
19A5	EB	EX	DE, HL	X-Koordinate nach DE
19A6	C3 F4 15	JP	15F4	Cursorposition neu setzen
19A9	0E 08	LD	C,08	8 Rasterzeilen
19AB	D5	PUSH	DE	X-Koordinate
19AC	06 08	LD	В,08	8 Spalten
19AE	CD FF 16	CALL	16FF	liegt Punkt im Window ?
19B1	30 OC	JR	NC,19BF	nein ? dann nicht setzen
19B3	E5	PUSH	HL	
19B4	D5	PUSH	DE	

19B5	C5	PUSH	ВС	
19B6	CD A9 OB	CALL	OBA9	Bildschirmadr. und Maske holen
19B9	CD CF 19	CALL	19CF	Pixel setzen
19BC	C1	POP	BC	
19BD	D1	POP	DE	
19BE	E1	POP	HL	
19BF	DD CB 00 06	RLC	(IX+00)	nächstes Zeichenmatrix-Bit
1903	13	INC	DE	X-Koordinate erhöhen
19C4	10 E8	DJNZ	19AE	weitere Spalten ?
1906	D1	POP	DE	X-Koordinate f. 1. Spalte
1907	2B	DEC	HL	Y-Koordinate herunterzählen
19C8	DD 23	INC	IX	nächstes Matrixbyte
19CA	OD OD	DEC	С	
19CB		JR	NZ,19AB	weitere Rasterzeilen ?
19CD	40 00	JR	198F	Cursor neu setzen
1900	18 CO	JK	1701	cursor neu setzen
	18 CU			Pixel für Buchstaben setzen
				Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse
				Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichenmatrixadresse
****	******	*****	*****	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichenmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl
***** 19CF	**************************************	****** BIT	**************************************	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichenmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen
***** 19CF 19D3	DD CB 00 7E 3A 38 B3	****** BIT LD	**************************************	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichenmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske
***** 19CF 19D3 19D6	DD CB 00 7E 3A 38 B3 20 03	****** BIT LD JR	********  7,(1X+00) A,(B338) NZ,19DB	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichenmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske Bit gesetzt ?
***** 19CF 19D3 19D6 19D8	DD CB 00 7E 3A 38 B3 20 03 3A 39 B3	******  BIT  LD  JR  LD	********  7,(1X+00) A,(B338) NZ,19DB A,(B339)	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichemmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske Bit gesetzt ? sonst Paper-Maske
***** 19CF 19D3 19D6 19D8 19DB	DD CB 00 7E 3A 38 B3 20 03 3A 39 B3 47	******  BIT  LD  JR  LD  LD  LD	7,(1X+00) A,(B338) NZ,19DB A,(B339) B,A	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichemmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske Bit gesetzt? sonst Paper-Maske Farbmaske nach B
***** 19CF 19D3 19D6 19D8	DD CB 00 7E 3A 38 B3 20 03 3A 39 B3	******  BIT  LD  JR  LD	********  7,(1X+00) A,(B338) NZ,19DB A,(B339)	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichemmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske Bit gesetzt ? sonst Paper-Maske
***** 19CF 19D3 19D6 19D8 19DB	DD CB 00 7E 3A 38 B3 20 03 3A 39 B3 47	******  BIT  LD  JR  LD  LD  LD	7,(1X+00) A,(B338) NZ,19DB A,(B339) B,A	Pixel für Buchstaben setzen IN: HL: Bildschirmadresse IX: Zeichemmatrixadresse C: Maske f. Pixelauswahl Bit aus Matrix testen Pen-Maske Bit gesetzt? sonst Paper-Maske Farbmaske nach B

## ----- KEYBOARD MANAGER (KM)

****	*****	*****	*****	****** KM	INITIALIZE
19E0	21 02	1E	LD	HL,1E02	Default Verzögerung
19E3	CD 6D	1C	CALL	1C6D	setzen
19E6	ΑF		XOR	Α	
19E7	32 OB	B5	LD	(B50B),A	Spaltencode f. höchste Taste
19EA	67		LD	H,A	Shift Lock State
19EB	6F		LD	L,A	und Caps Lock State
19EC	22 E7	В4	LD	(B4E7),HL	löschen
19EF	21 3C	В4	LD	HL,B43C	Adr. Repeat-Tabelle
19F2	11 BO	FF	LD	DE,FFBO	-\$50=-80, Länge einer Tabelle
19F5	22 47	B5	LD	(B547),HL	Adr. Repeat-Tabelle setzen
19F8	19		ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Ctrl Table
19F9	22 45	B5	LD	(B545),HL	setzen
19FC	19		ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Shift Table
19FD	22 43	B5	LD	(B543),HL	setzen
1A00	19		ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Translation Table
1A01	22 41	B5	LD	(B541),HL	setzen
1A04	EB		EX	DE,HL	und nach DE
1A05	21 69	1D	LD	HL,1D69	Beginn der Default-Tab. im Rom
1A08	01 FA	00	LD	BC,00FA	Länge der Default-Werte
1A0B	ED BO		LDIR		Tabellen kopieren
1AOD	06 OA		LD	B,0A	Länge der Key State Map
1A0F	21 EB	В4	LD	HL,B4EB	Adr. der Key State Map
1A12	<b>3</b> 6 00		LD	(HL),00	Byte der KSM löschen
1A14	23		INC	HL	Zeiger auf nächstes Byte
1A15	10 FB		DJNZ	1A12	bis zum Ende der KSM

1A17 1A19 1A1B 1A1C	06 07 36 FI 23 10 FI	F	LD LD INC DJNZ	B,0A (HL),FF HL 1A19	Länge der Feedback-Tabelle Feedback-Byte auf \$FF setzen Zeiger auf nächstes Byte bis Ende d. Feedback-Tabelle
1A1E 1A21 1A24 1A27 1A2A 1A2D 1A30 1A33	CD EI CD 75 11 46 21 98 CD 8 CD 8 CD 8 CJ 8	D 1C 5 1A 6 B4 8 00 1 1A 6 1A A 0A 2 1C	CALL CALL LD LD CALL LD CALL JP	1CED 1A75 DE, B446 HL,0098 1A81 HL,1A36 0A8A 1C82	KM RESET Ringbuffer initialisieren Put Back Buffer löschen Exp Buffer Start Länge des Exp Buffer Exp Buffer initialisieren Start der Indirections Indirections kopieren Break Event ausschalten
1A36 1A37	03 EE BI C3 2	D	****** JP	******* 1C2F	Indirection f. KM TEST BREAK Anz. d. zu kopierenden Bytes Zieladresse im Ram KM TST BREAK
****	****	*****	*****	****	KM WAIT CHAR
1A3C 1A3F 1A41	CD 42 30 FI C9		CALL JR RET	1A42 NC,1A3C	OUT: A: Zeichen Zeichen holen bis gültiges Zeichen kommt
****	****	*****	*****	*****	KM READ CHAR OUT: A: Zeichen CY:=1, wenn Zeichen gültig
1A43 1A46 1A47 1A49 1A4A	E5 21 E1 7E 36 F1 BE 38 21	F	PUSH LD LD LD CP JR	HL HL,B4E0 A,(HL) (HL),FF (HL) C,1A73	Zeiger Put Back Buffer Zeichen daraus laden Put Back Buffer löschen war Buffer leer? sonst o.k., raus
	2A DI 7C B7	E B4	LD LD OR	HL,(B4DE) A,H A	Exp String Code u. Count laden Exp String Code <>0?
1A53 1A56 1A58 1A5A 1A5C	20 1: CD 5: 30 1: FE 8: 38 1: FE A: 3F	C 1B B O 7	JR CALL JR CP JR CP CCF	NZ,1A64 1B5C NC,1A73 80 C,1A73 A0	<pre>dann Zeichen aus Exp String holer Zeichen von Tastaturabfrage holer kein Zeichen? dann raus ASCII-Zeichen? dann raus, Zeichen in A &gt;\$A0?</pre>
1A5F 1A61 1A62	38 17 67 2E 00		JR LD LD	C,1A73 H,A L,00	dann raus, Zeichen in A als Exp Code nach H Exp String Count :=0 setzen
1A64 1A65 1A68 1A6A 1A6C	D5 CD 21 38 02 26 00 20	2	PUSH CALL JR LD INC	DE 1B2E C,1A6C H,00 L	Zeichen aus Exp String holen Exp String bereits zuende? dann Code:=0, Exp String aussch. Zähler erhöhen
1A6D 1A70	22 DI	E B4	LD POP	(B4DE),HL DE	Code und Zähler abspeichern
1A71 1A73 1A74	30 EI E1 C9	0	JR POP RET	NC,1A53 HL	bei Stringende Taste holen

	*****			Put Back Buffer löschen
1A75	3E FF	LD	A,FF	\$FF als Kennzeichen f. PBB leer
****	*****	*****	*****	KM CHAR RETURN
1A77	32 EO B4	LD	(B4E0),A	IN : A: Zeichen Zeichen in Put Back Buffer
1A7A	C9	RET	(8450),1	Zeronen in rac back barrer
****	****	*****	*****	KM EXP BUFFER RESET
				IN : DE: Start d. Exp Buffers
				HL: Länge des Exp Buffers
	04 4.			OUT: CY:=1, wenn o.k.
1A7B	CD 81 1A	CALL	1A81	Exp Buffer initialisieren
1A7E 1A7F	3F FB	CCF EI		Carry invertieren
1A80	C9	RET		
****	*****	*****	*****	KM EXP BUFFER CONT'D
				IN : DE: Start Expansion Buffer HL: Länge Expansion Buffer
1A81	F3	DI		ine. Earlige Expansion Barrer
1A82	<b>7</b> 0	LD	A,L	Länge-31 (Anz. Exp Strings)
1A83	D6 31	SUB	31	d.h. auf Mindestgröße
1A85	7C	LD	A,H	testen
1A86 1A88	DE 00 D8	SBC RET	00 C	Exp Buffer zu klein? dann raus
1A89	19	ADD	HL,DE	Start+Länge=Ende, nach HL
1A8A	22 E3 B4	LD	(B4E3), HL	Ende Exp Buffer setzen
1A8D	EB	EX	DE,HL	•
1A8E	22 E1 B4	LD	(B4E1),HL	Anfang Exp Buffer setzen
1A91	01 30 0A	LD	BC,0A30	Default Werte
1A94 1A96	36 01 23	LD Inc	(HL),01 HL	für die Ziffern 0-9 des Zehnerblockes setzen
1A97	71	LD	(HL),C	( 01 30 01 31 01 32 )
1A98	23	INC	HL	(
1A99	OC	INC	С	
1A9A	10 F8	DJNZ	1A94	
1A9C 1A9D	EB 21 B3 1A	EX LD	DE,HL	Tabelle d. Defaults f.
1AA0	0E 0A	LD	HL,1AB3 C,OA	".", ENTER u. CTRL-ENTER des Zehnerblockes
1AA2	ED BO	LDIR	<b>0,</b> 0A	kopieren
1AA4	EB	EX	DE,HL	
1 <b>AA</b> 5	06 13	LD	B,13	restliche
1AA7	AF	XOR	Α	19 Exp Strings
1AA8 1AA9	77 23	LD	(HL),A	als Leer-Strings
1AAA	10 FC	INC DJNZ	HL 1AA8	(Länge=0) setzen
1AAC	22 E5 B4	LD	(B4E5),HL	Zeiger auf freien Exp Buffer
1AAF	32 DF B4	LD	(B4DF),A	Exp String ausschalten
1AB2	C9	RET	- •	•
****	******	*****	*****	Default Expansion Strings
1AB3	01 2E			
1AB5	01 OD			<pre><carriage return=""></carriage></pre>
1AB7	05 52 55 4E	22 OD		RUN" <carriage return=""></carriage>

```
**********
                                      KM SET EXPAND
                                      IN: B: Code f. Exp String
                                           HL: Zeiger auf den String
                                           C: Länge des Strings
                                      OUT: CY:=1, wenn o.k.
                                             Z:=1, f. Code lfd. String
                                                   = Code neuer String
                                                   ( d. Code in A )
1ABD F3
                   DI
1ABE
      78
                   LD
                          A,B
                                         Code d. Exp Strings
      CD 3E 1B
                                         lfd. Adresse u. Länge holen
1ABF
                           1B3E
                   CALL
                                         Code illegal? d. CY:=0, raus
1AC2
      30 1F
                   JR
                          NC, 1AE3
1AC4
      C5
                   PUSH
                          BC
                                         Code in B, Länge in C
1AC5
      D5
                   PUSH
                          DE
                                         Adr. d. lfd. Exp Strings
                                         Adr. d. neuen Exp Strings
1AC6
     E5
                   PUSH
                          HL
1AC7 CD E5 1A
                   CALL
                           1AE5
                                         Platz f. neuen String schaffen
1ACA 3F
                   CCF
                                         CY:=1, wenn o.k.
1ACB E1
                   POP
                          HL
                   POP
                          DE
1ACC D1
1ACD
      C1
                   POP
                          BC
1ACE
      30 13
                   JR
                          NC,1AE3
                                         Fehler? dann raus, CY:≃0
                                         Zeiger auf Stringlänge
                   DEC
1ADO
      18
                          DΕ
1 A D 1
      79
                   LD
                          A,C
                                         Länge d. neuen Strings
                                         +1 f. Längenbyte vor String
                   INC
1AD2
      OC.
                           (DE),A
1AD3
      12
                   LD
                                         Zeichen in Exp Buffer
                                         Zeiger auf nächstes Zeichen
1AD4
      13
                   INC
                          DΕ
1AD5
      E7
                   RST
                           20
                                         LD A,(HL) im ganzen Ram
1AD6
      23
                   INC
                           HL
                                         Zeiger auf nächstes Zeichen
                                         Zeichenzähler erniedrigen
1AD7
      ΩD
                   DEC
1AD8
      20 F9
                                         bis zum letzten Zeichen
                   JR
                           NZ,1AD3
      21 DF B4
1ADA
                   LD
                           HL,B4DF
                                         Zeiger Code lfd. Exp String
1ADD
      78
                   LD
                           A,B
                                         Code f. neuen String
                                         m. lfd. Exp String Code verkn.
1ADE
      ΑE
                   XOR
                           (HL)
1ADF
      20 01
                    JR
                          NZ,1AE2
                                         ungleich? dann o.k., raus
                                         sonst Code Ifd. Exp String
1AE1
      77
                   LD
                           (HL),A
1AE2
      37
                   SCF
                                         CY:=1 f. o.k.
1AE3
      FB
                   ΕI
1AE4 C9
                   RET
***********
                                      Platz f. neuen String schaffen
                                      IN : A: Länge des alten Strings
                                           C: Länge des neuen Strings
                                           DE: Adr. d. Exp Strings
                                      OUT: CY:=0, Wenn o.k.
1AE5
      06 00
                           B,00
                   LD
1AE7
      60
                           H,B
                                           Länge des alten
                   LD
1AE8
      6F
                   LD
                                           Exp Strings
                           L,A
1AE9
      79
                   LD
                          A,C

    Länge des neuen Strings

      95
1AEA
                   SUB
                           L
                                         = Offset f. Verschiebung
1AEB
      С8
                   RET
                                         Längen gleich? dann o.k., raus
                           Z
                           NC, 1AFD
                                         alter String länger?
1AEC
      30 OF
                   JR
1AEE
      70
                   LD
                                           Länge d. alten Exp Strings
                           A,L
1AEF
      69
                   LD
                           L,C
                                           und die des neuen Strings
1AFO
      4F
                   LD
                           C,A
                                           vertauschen
1AF1
      19
                           HL, DE
                                         neuer Zeiger nächster String
                   ADD
1AF2
                          DE, HL
                                         nach DE
      ΕB
                   ΕX
1AF3
      09
                   ADD
                                         Zeiger auf nächsten String
                           HL,BC
```

1AF4

CD 22 1B

CALL

1B22

Anz. zu versch. Bytes nach BC

1803 1804 1805 1808 1809 180A 180B 180C 180D	4F 19 E5 E4 E5 E4 O9 E8 E3 E4 E7 E5 E4 E5 E4 E5 E4 E5	JR LD IR JR LD ADD PUSH LD ADD EX LD LD SBC POP RET CALL LD JR PUSH DEC LDDR POP LD CRET	Z,1B1C  1B1C C,A HL,DE HL HL,(B4E5) HL,BC DE,HL HL,(B4E3) A,L E A,H D HL C 1B22 HL,(B4E5) Z,1B1C DE DE HL DE (B4E5),DE A	keine mehr? d. raus alle höheren Strings versch. und raus Offset Zeiger auf nächsten String retten Ende der Exp Srings +Offset=neues Exp String Ende nach DE Bufferende neues Stringende über Bufferende hinaus?  dann CY:=1, Fehler, raus Anz. zu versch. Bytes nach BC Ende der Strings als Quelle keine Verschiebung? d. raus neues Ende der Exp Strings Zeiger auf letztes benutztes Byte setzen und String nach oben kopieren neues Ende der Exp Strings setzen CY:=0 f. o.k.
1021	C)	KEI		
****	*****	****	*****	Anz. zu versch. Bytes berechnen
				IN : HL: neue Adr. nächster Str. OUT: BC: Anz. zu versch. Bytes
1B22	3A E5 B4	LD	A,(B4E5)	Ende der Exp Strings (+1)
1B25 1B26		SUB LD	L C,A	- Start des nächstes Strings
1B27		LD	A,(B4E6)	=
1B2A	9C	SBC	Н	Anz. zu versch. Bytes
1B2B		LD	B,A	nach BC
1B2C 1B2D		OR RET	С	
****	*****	*****	******	KM GET EXPAND IN: A: Code (\$00\$1F,\$80\$9F) L: Exp String Zähler OUT: A: Zeichen aus Exp String CY:-1 kenn ok: 7:-1 kenn Endo oproicht
182E 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1839 183A 183B 183C 183D	CD 3E 1B D0 BD C8 3F D0 E5 26 00 19 7E E1 37 C9	CALL RET CP RET CCF RET PUSH LD ADD LD POP SCF RET	1B3E NC L Z NC HL H,00 HL,DE A,(HL)	CY:=1, wenn o.k.; Z:=1, wenn Ende erreicht Adr. d. Exp Strings holen Code illegal? d. Fehler, raus Länge u. lfd. Zähler vergl. gleich? dann raus wenn Fehler, CY:=0 und raus Exp String Zähler retten Hi Byte auf Null setzen =Adr. d. gesuchten Zeichens Zeichen aus Exp String laden Exp String Count zurück CY:=1 f. o.k.

1B3E E6 7F 1B40 FE 20 1B42 D0 1B43 E5 1B44 2A E1 B4 1B47 11 00 00 1B4A 3C 1B4B 19 1B4C 5E 1B4D 23 1B4E 30 1B4F 20 FA 1B51 7B 1B52 EB 1B53 E1 1B54 37	AND 7F CP 20 RET NC PUSH HL LD HL,(B4E1) LD DE,0000 INC A ADD HL,DE LD E,(HL) INC HL DEC A JR NZ,1B4B LD A,E EX DE,HL POP HL SCF	Adr. eines Exp Strings berechnen IN: A: Code (\$00\$1F,\$80\$9F) OUT: DE: Adr. d. Exp Strings     A: Länge des Exp Strings     CY:=1, Wenn o.k.     oberstes Bit :=0 setzen     >\$1F bzw. >\$9F?     dann Fehler, raus  Adr. Exp Buffer  Stringno. z. Ausgleich erhöhen     Länge de letzten Strings add.     Länge des neuen Strings laden     Zeiger auf erstes Zeichen     Nummer d. Strings erniedrigen     bis zum gesuchten String     Länge d. gesuchten Strings     Adr. desselben nach DE  CY:=1 f. o.k.
1B54 37 1B55 C9	SCF RET	CI:=   T. O.K.
	CALL 1B5C JR NC,1B56 RET	KM WAIT KEY OUT: A: Zeichen von Tastatur Zeichen von Tastatur holen bis Taste gedrückt
******	*******	KM READ KEY OUT: A: Zeichen von Tastatur CY:=1, wenn Taste gedrückt
185C E5 .185D C5 185E CD 15 1D 1861 30 3A 1863 79 1864 FE EF 1866 28 34 1868 E6 OF 1868 87 1868 87 1860 87 1860 3D 186E 3C 186F CB 08	PUSH HL PUSH BC CALL 1D15 JR NC,1B9D LD A,C CP EF JR Z,1B9C AND OF ADD A ADD A ADD A ADD A ADD A	Tastenkoordinaten aus Ringbuf. Ringbuffer leer? dann raus Zeilennummer u. CTRL/SHIFT BRK? dann Code direkt übernehmen Zeilennummer mit 8 (f. 8 Tasten pro Zeile) multiplizieren zum Ausgleich -1
1871 30 FB 1873 CD A0 1B 1876 21 E8 B4 1879 CB 7E 1878 28 OA 1870 FE 61 1877 38 O6 1881 FE 7B 1883 30 02 1885 C6 E0	INC A RRC B JR NC,1B6E CALL 1BAO LD HL,B4E8 BIT 7,(HL) JR Z,1B87 CP 61 JR C,1B87 CP 7B JR NC,1B87 ADD E0	pro Bitstelle um 1 erhöhen Bit ins Carry bis 1-Bit gefunden Tastennummer in ASCII-Code Caps Lock Flag gesetzt? sonst nicht wandeln Zeichen < "a"? dann raus Zeichen > "z"? dann raus auf Großschrift forcieren

1B89 28 D3

JR

Z,1B5E

d. nächste Taste aus Ringbuf.

1888 1880 1890 1892 1894 1895 1897 1898 1899 1890 1890 189F	FE FE 21 E7 B4 28 05 FE FD 23 20 05 7E 2F 77 18 C2 37 C1 E1 C9	CP FE LD HL,B4E: JR Z,1897 CP FD INC HL JR NZ,189( LD A,(HL) CPL LD (HL),A JR 185E SCF POP BC POP HL RET	umschalten Caps Lock? dann Caps Lock Flag
***	****	*****	** Keyno>ASCII wandeln IN : A: Tastennummer C: <b7>: CTRL-Flag <b5>: SHIFT-Flag</b5></b7>
			OUT: A: ASCII-Code
1BA0	CB 11	RL C	CTRL-Flag ins Carry
1BA2 1BA5	DA 48 1D 47	JP C,1D48 LD B,A	gesetzt? d. aus CTRL-Tabelle Tastennummer nach B retten
1BA6	3A E7 B4	LD A,(B4E)	
1BA9	В1	OR C	mit SHIFT-Flag verknüpfen
1BAA	E6 40	AND 40	und entspr. Bit isolieren
1BAC	78	LD A,B	Zeichen zurück
1BAD 1BBO	C2 43 1D C3 3E 1D	JP NZ,1D43 JP 1D3E	SHIFT? d. aus SHIFT-Tabelle sonst einfachen Code holen
***	*****	*****	KIT GET STATE
			OUT: H: Caps Lock Flag
1BB3	2A E7 B4	LD HL.(B4i	L: Shift Lock Flag F7) Flags laden
1BB3 1BB6	2A E7 B4 C9	LD HL,(B4) RET	_
1BB6	C9	•	F7) Flags laden
1BB6	C9	RET	7) Flags laden ** Update Key State Map
1BB6 ***** 1BB7 1BBA	c9  ********  11 FF B4  21 F5 B4	RET	** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table
1BB6 ***** 1BB7 1BBA 1BBD	c9  ********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08	RET  ***********************************	** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen
1BB6 ***** 1BB7 1BBA 1BBD 1BC0	C9  *********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5	RET  ***********************************	** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen Rückmeldung d. Zeile 2
1BB6 ***** 1BB7 1BBA 1BBD 1BC0 1BC3	11 FF B4 21 F5 B4 CD 46 08 3A 01 B5 E6 A0	RET  ***********************************	** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren
1BB6 ***** 1BB7 1BBA 1BBD 1BC0	C9  *********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern
1BB6 ***** 1BB7 1BBA 1BBD 1BC0 1BC3 1BC5	11 FF B4 21 F5 B4 CD 46 08 3A 01 B5 E6 A0 4F	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern
1886 ***** 1887 1880 18C0 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA	C9  **********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Nückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern  CTRL/SHIFT-Flag  in alte Rücmeldungen speichern  um Tastenerkennung zu verhind.
1886 ***** 1887 1880 18C0 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern  CTRL/SHIFT-Flag  in alte Rücmeldungen speichern  um Tastenerkennung zu verhind.  Beginn der positiven Rückmeld.
1886 ***** 1887 188A 188D 18CO 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern  CTRL/SHIFT-Flag  in alte Rücmeldungen speichern  um Tastenerkennung zu verhind.  Beginn der positiven Rückmeld.  Key State Map (KSM)
1886 ***** 1887 188A 188D 18CO 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE 18D1	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00	RET  ***********************************	Flags laden  ** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen    Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen
1886 ***** 1887 188A 188D 18CO 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4	RET  ***********************************	Flags laden  The State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern  CTRL/SHIFT-Flag  in alte Rücmeldungen speichern  um Tastenerkennung zu verhind.  Beginn der positiven Rückmeld.  Key State Map (KSM)  Flag f. neue Tasten löschen  Byte aus KSM
1886 ***** 1887 1880 18C0 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CB 18CB	C9  **********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A	RET  ***********************************	Flags laden  ** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen    Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen
1886 ***** 1887 1880 18C0 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CB 18D1 18D3 18D4 18D5 18D6	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A  AE  A6  C4 48 1C	RET  ***********************************	## Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen Byte aus KSM alte Tasten m. neuen verkn. ergibt neu gedr. Tasten neue Tasten? d. Tasten in Buf.
1886 ***** 1887 1880 18C0 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CB 18D1 18D3 18D4 18D5 18D6 18D9	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A  AE  A6  C4 48 1C  7E	RET  ***********************************	Flags laden  The Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen Byte aus KSM alte Tasten m. neuen verkn. ergibt neu gedr. Tasten neue Tasten? d. Tasten in Buf. lfd. Tasten
1886 ***** 1887 188A 188D 18C0 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE 18D1 18D3 18D4 18D5 18D6 18D9 18DA	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A  AE  AE  A6  C4 48 1C  7E  12	RET  ***********************************	Flags laden  ** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen    Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen Byte aus KSM alte Tasten m. neuen verkn. ergibt neu gedr. Tasten neue Tasten? d. Tasten in Buf. lfd. Tasten in Key State Map schreiben
1886 ***** 1887 188A 188D 18C3 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE 18D1 18D3 18D4 18D5 18D6 18D9 18DA 18DB	C9  ************  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A  AE  A6  C4 48 1C  7E  12  23	RET  ***********************************	Flags laden  ** Update Key State Map  Beginn d. pos. Rückmeldungen  Beginn Key Response Table  Tastatur abfragen  Rückmeldung d. Zeile 2  CTRL u. SHIFT isolieren  und in C sichern  CTRL/SHIFT-Flag  in alte Rücmeldungen speichern  um Tastenerkennung zu verhind.  Beginn der positiven Rückmeld.  Key State Map (KSM)  Flag f. neue Tasten löschen  Byte aus KSM  alte Tasten m. neuen verkn.  ergibt neu gedr. Tasten  neue Tasten? d. Tasten in Buf.  lfd. Tasten  in Key State Map schreiben  Zeiger auf nächste Rückmeldung
1886 ***** 1887 188A 188D 18C0 18C5 18C6 18C9 18CA 18CB 18CE 18D1 18D3 18D4 18D5 18D6 18D9 18DA	C9  ***********  11 FF B4  21 F5 B4  CD 46 08  3A 01 B5  E6 A0  4F  21 ED B4  B6  77  21 FF B4  11 EB B4  06 00  1A  AE  AE  A6  C4 48 1C  7E  12	RET  ***********************************	Flags laden  ** Update Key State Map Beginn d. pos. Rückmeldungen Beginn Key Response Table Tastatur abfragen    Rückmeldung d. Zeile 2 CTRL u. SHIFT isolieren und in C sichern CTRL/SHIFT-Flag in alte Rücmeldungen speichern um Tastenerkennung zu verhind. Beginn der positiven Rückmeld. Key State Map (KSM) Flag f. neue Tasten löschen Byte aus KSM alte Tasten m. neuen verkn. ergibt neu gedr. Tasten neue Tasten? d. Tasten in Buf. lfd. Tasten in Key State Map schreiben

1005	79	LD	A C	und
1BDE		LD And	A,C OF	Zeilennummer isolieren
1BDF	E6 0F			
1BE1	FE OA	CP	0A	bis alle 10 Rückmeldungen
1BE3	20 EE	JR	NZ,1BD3	bearbeitet
1BE5	79	LD	A,C	CTRL- u. SHIFT-Flag
1BE6	E6 A0	AND	A0_	isolieren
1BE8	CB 71	BIT	6 <b>,</b> C	Taste in Zeile 8? (außer TAB)
1BEA	4F	LD	C,A	isolierte CTRL/SHIFT-Flags
1BEB	C4 EE BD	CALL	NZ,BDEE	ggf. KM TEST BREAK
1BEE	78	LD	A,B	Flag f. neue Tasten
1BEF	в7	OR	A	gab es neue Tasten?
1BFO	CO	RET	NZ	dann zurück
1BF1	21 09 B5	LD	HL,B509	sonst Verzögerungszähler
1BF4	35	DEC	(HL)	erniedrigen
1BF5	CO	RET	NZ	und bei <>0 zurück
1BF6	2A OA B5	LD	HL,(B50A)	sonst höchste gedrückte Taste
1BF9	EB	EX	DE, HL	nach DE
1BFA	42	LD	B,D	isolierte Rückmeldung nach B
1BFB	16 00	LD	D,00	DE: Zeilennummer, 16-Bit
1BFD	21 EB B4	LD	HL,B4EB	Adr. Key State Map
1000	19	ADD	HL,DE	ergibt Adr d. Zeilenrückmeld.
1001	7E	LD		Rückmeld. Zeile höchste Taste
1002	2A 47 B5	LD	A,(HL)	
			HL,(B547)	Adr. d. Repeat-Tabelle
1005	19	ADD	HL,DE	Adr. Repeat-Byte betr. Zeile
1006	A6	AND	(HL)	Rpt-Byte u. Rückmeldung verkn.
1007	A0	AND	B	und m. höchster Taste verkn.
1008	C8	RET	Z proo	kein Repeat? dann zurück
1009	21 09 B5	LD	HL,B509	sonst Zähler
1C0C	34	INC	(HL)	wieder erhöhen
1COD	3A 40 B5	LD	A,(B540)	Anz. d. Tasten im Buffer
1010	В7	OR	A	wenn Tasten im Buffer,
1C11	CO	RET	NZ	dann zurück
1c12	79	LD	A,C	CTRL/SHIFT-Flags
1013	В3	OR	E	und Zeilennummer
1C14	4F	LD	C,A	nach C
1C15	3A E9 B4	LD	A,(B4E9)	Reload Count f. Rpt-Verzöger.
****	******	****	****	Tastenkoordinaten in Buffer
				IN : A: Repeat-Verzögerung
				B: Rückmeldung (ein 1-Bit)
				C: Zeilennummer
1c18	32 09 B5	LD	(B509),A	Repeat-Verzögerung setzen
1C1B	CD FE 1C	CALL	1CFE	Tastenkoordinaten in Buffer
1C1E	79	LD	A,C	Zeilennummer
1C1F	E6 OF	AND	OF OF	isolieren
1021 1022	6F	LD	L,A	Zeilennummer
	60	LD	H,B	und Rückmeldung
1023	22 OA B5	LD	(B5OA),HL	f. höchste Taste setzen
1026	FE 08	CP	08	Zeile 8?
1028	CO (0	RET	NZ	sonst raus
1029	CB 60	BIT	4,B	TAB?
1C2B	CO 54	RET	NZ	dann raus
1c2c	CB F1	SET	6,C	sonst Flag f. Zeile 8 ohne TAB
1C2E	С9	RET		

****	*****	*****	*****	KM TEST BREAK
1C36 1C38 1C3A 1C3B 1C3C 1C3E 1C3F 1C40 1C42 1C43	23 06 OA 8E 2B 10 FC C1 FE A4 20 49	LD RET LD XOR JR PUSH INC LD ADC DEC DJNZ POP CP JR RST	HL,B4F3 2,(HL) Z A,C AO NZ,1C90 BC HL B,OA (HL) HL 1C3E BC A4 NZ,1C90 OO	IN: C: CTRL/SHIFT-Flag Rückm. Zeile 8 ESC gedrückt? sonst zurück CTRL/SHIFT-Flags invertieren beide gesetzt? sonst raus  Zeiger auf Rückm. Zeile 9 Zähler f. 10 Rückmeldungen Rückmeldungen aufsummieren Zeiger auf vorhergeh. Rückm. bis alle Rückm. addiert  Summe=\$A0+\$04? sonst Break Event ausführen bei CTRL-SHIFT-ESC: Reset
****	*****	*****	*****	Tasten einer Zeile in Buffer
1C49 1C4A 1C4B 1C4C 1C4D 1C4E 1C4F 1C52 1C55 1C56 1C57	5F 2F 3C A3 47 3A EA B4 CD 18 1C	PUSH PUSH LD CPL INC AND LD LD CALL LD XOR JR POP POP RET	HL DE E, A A E B, A A, (B4EA) 1C18 A, B E NZ, 1C4A DE HL	IN: A: Rückmeldung einer Zeile C: Zeilennummer Tabellenzeiger retten Rückmeldung retten Zweierkomplement bilden unterstes 1-Bit isolieren und nach B Reload Count f. Anfangsverz. Tastenkoordinaten in Ringbuf. 1-Bit f. letzte Taste aus Zeilenrückm. entfernen noch Tast. in Zeile? d. bearb.
****	******	*****	*****	KM GET JOYSTICK
1C5F 1C61 1C62	3A F1 B4 E6 7F 6F 3A F4 B4 E6 7F 67	LD AND LD LD AND LD RET	A,(B4F1) 7F L,A A,(B4F4) 7F H,A	OUT: H: Joystick 0 L: Joystick 1 Rückm. f. Joystick 1 b7 eliminieren und nach L Rückm. f. Joystick 0 b7 eliminieren und nach H
****	*****	*****	****	KM GET DELAY OUT: H: 1. Verzögerung L: Repeat-Verzögerung
1069 1060	2A E9 B4 C9	LD RET	HL,(B4E9)	Verzögerungs-Werte laden
****	******	*****	****	KM SET DELAY IN : H: 1. Verzögerung L: Repeat-Verzögerung

1C6D 1C70	22 E9 B4 C9	LD RET	(B4E9),HL	Verzögerungswerte setzen
1C71 1C74 1C77 1C79 1C7C 1C7E 1C81	CD 82 1C 21 0D B5 06 40 CD D2 01 3E FF 32 0C B5 C9	CALL LD LD CALL LD LD LD RET	1C82 HL,B50D B,40 01D2 A,FF (B50C),A	KM ARM BREAK IN: DE: Routinenadresse     C: Rom-Konfiguration OUT: HL: Adr. d. User-Bereiches     Break Event ausschalten     Start d. Break Event Blocks     Express, Synchronous, Far Call     Event Block aufbauen     Flag f. Event Block gültig     setzen
****	*****	*****	*****	KM DISARM BREAK
1C82 1C83 1C84 1C87 1C89 1C8A 1C8D 1C8E 1C8F	C5 D5 21 OC B5 36 OO 23 CD 85 O2 D1 C1 C9	PUSH PUSH LD LD INC CALL POP POP RET	BC DE HL,B50C (HL),00 HL 0285 DE BC	Flag f. Break Event inaktiv setzen Zeiger auf Event Block Event Block aushängen
****	*****	*****	*****	KM BREAK EVENT
1C90 1C93 1C94 1C96 1C97 1C98 1C99 1C9A 1C9B 1C9E 1CA0 1CA3 1CA4	21 OC B5 7E 36 OO BE C8 C5 D5 23 CD E2 O1 OE EF CD FE 1C D1 C1 C9	LD LD CP RET PUSH INC CALL LD CALL POP POP RET	HL,B50C A,(HL) (HL),00 (HL) Z BC DE HL 01E2 C,EF 1CFE DE BC	Flag f. Event Block gültig laden und löschen Flag war gelöscht? dann zurück  Zeiger auf Break Event Block Break Event einhängen BRK-Zeichen in Ringbuffer schreiben
****	*****	*****	****	KM GET REPEAT IN: A: Tastennummer OUT: Z:=0, wenn Repeat
1CA6 1CA9	2A 47 B5 18 1D	LD JR	HL,(B547) 1008	Adr. d. Repeat Tabelle Z:=0, wenn Repeat f. Taste
1CAB 1CAD 1CAE 1CB1 1CB4 1CB5	FE 50 D0 2A 47 B5 CD CD 1C 4F 2F	CP RET LD CALL LD CPL	50 NC HL,(B547) 1CCD C,A	<pre>KM SET REPEAT IN: A: Tastennummer     B: Repeat-Flag (\$FF f. on) OUT: CY:=1, wenn o.k.     Tastennummer &gt;79?     dann raus, Fehler     Start d. Repeat Tabelle     entspr. Adr. u Bitmaske holen     Bitmaske retten         Bit in Tabelle</pre>

1CB6 1CB7 1CB8 1CB9 1CBA 1CBB	A6 77 79 A0 B6 77 C9	AND LD LD AND OR LD RET	(HL),A A,C B (HL),A	auf Null setzen Bitmaske entspr. Bit in Flag isolieren und restliche Bits aus Tabelle neues Tabellenbyte abspeichern
****	*****	****	****	KM TEST KEY
				IN: A: Tastennummer OUT: C: CTRL/SHIFT-Flag Z:=0, wenn Taste gedrückt A:=0, wenn Taste nicht gedr.
	F5 3A ED B4 E6 A0 4F F1 21 EB B4 CD CD 1C	PUSH LD AND LD POP LD CALL	AF A,(B4ED) AO C,A AF HL,B4EB 1CCD	Tastennummer retten CTRL-SHIFT-Flags isolieren und nach C retten Tastennummer Start der Key State Map entspr. Adr. u. Bitmaske holen
1CCB 1CCC	A6 C9	AND RET	(HL)	Bitmaske und TabByte verkn.
****	*****	****	****	Adr. und Bitmaske holen IN: A: Tastennummer HL: Adr. d. Tabellenanfangs OUT: A: Bitmaske
1CCD 1CCE 1CCF 1CD1 1CD2 1CD3 1CD4 1CD5 1CD7 1CD8 1CD9 1CDA 1CDD 1CDF 1CE0 1CE1 1CE2 1CE2	D5 F5 E6 F8 OF OF OF 5F 16 OO 19 £1 E5 21 E5 1C E6 O7 5F 19 7E E1	PUSH PUSH AND RRCA RRCA LD LD ADD POP PUSH LD AND LD ADD LD ADD RET	DE AF F8 E,A D,00 HL,DE AF HL HL,1CE5 07 E,A HL,DE A,(HL) HL	HL: Adr. entspr. TabByte  Tastennummer retten unteren 3 Bits eliminieren durch 8 teilen, ergibt die Zeilennummer der Taste Zeilennummer retten Hi-Byte löschen ergibt Adr. d. Tabellenbytes Tastennummer Adresse retten Zeiger auf Bitmasken untere 3 Bits ergeben Bitno. Bitnummer zu Start d. Bitmasken addieren entspr. Bitmaske laden Tabellenadresse vom Stack
1CE5	01 02 04 08	10 20 4	0 80	Bitmasken
****	****	*****	****	Ringbuffer initialisieren
1CED 1CEE 1CF1 1CF3 1CF4 1CF5 1CF6	F3 21 3C B5 36 15 23 AF 77 23	DI LD LD INC XOR LD INC	HL,B53C (HL),15 HL A (HL),A	Adresse der Buffer Parameter Anz. freier Einträge setzen Zeiger auf Schreibzeiger Schreibzeiger setzen Zeiger auf Anz. der Einträge+1

	36 01 23 77 23 77 C9	LD INC LD INC LD RET	(HL),01 HL (HL),A HL (HL),A	Anz. d. Einträge+1 setzen Zeiger auf Lesezeiger Lesezeiger setzen Zeiger auf Anz. d. Einträge Anz. d. Einträge setzen
****	******	*****	****	Eintrag in Buffer schreiben IN : BC: Tastenkoordinaten OUT: CY:=1, wenn o.k.
1CFE 1D01 1D02 1D03 1D05 1D08 1D09 1D0A 1D0B 1D0E 1D0F 1D12 1D13 1D14	21 3C B5 B7 35 28 0E CD 2C 1D 71 23 70 21 40 B5 34 21 3E B5 37 34 C9	LD OR DEC JR CALL LD INC LD INC LD INC LD INC RET	HL,B53C A (HL) Z,1D13 1D2C (HL),C HL (HL),B HL,B540 (HL) HL,B53E	Anz. freie Einträge +1 CY:=0 f. evtl. Fehler Anz. freier Words =0? dann Buffer voll, Fehler sonst Zeiger in Buffer nach HL Tastenkoordinaten in den Ringbuffer schreiben Anz. d. Einträge erhöhen Anz. der Einträge +1 CY:=1 f. o.k.
****	*****	*****	****	Eintrag aus Buffer lesen OUT: CY:=1, wenn o.k.
1D15 1D18 1D19 1D1A 1D1C 1D1F 1D20 1D21 1D22 1D25 1D26 1D29 1D2A 1D2B	21 3E B5 B7 35 28 0E CD 2C 1D 4E 23 46 21 40 B5 35 21 3C B5 37 34 C9	LD OR DEC JR CALL LD INC LD DEC LD SCF INC RET	HL, B53E A (HL) Z, 1D2A 1D2C C,(HL) HL B,(HL) HL, B540 (HL) HL, B53C	BC: Eintrag aus Buffer Anz. d. Einträge im Buffer+1 CY:=0 f. evtl. Fehler Anz. d. Einträge im Buffer Buffer leer? dann Fehler Adresse d. Eintrages berechn. Eintrag aus Ringbuffer lesen, nach BC Anz. d. Einträge im Buffer erniedrigen Anz. d. freien Einträge CY:=1 f. o.k.
****	******	*****	*****	Zeiger in Ringbuffer berechnen IN : HL: Zeiger vor
1D2C 1D2D 1D2E 1D2F 1D31 1D33 1D34 1D35 1D36 1D38 1D39	23 34 7E FE 14 20 02 AF 77 87 CE 14 6F CE B5	INC INC LD CP JR XOR LD ADD ADC LD ADC	HL (HL) A,(HL) 14 NZ,1D35 A (HL),A A 14 L,A B5	Lese-/Schreibzeiger OUT: HL: Zeiger in Ringbuffer Zeiger auf Bufferzeiger Bufferzeiger erhöhen und laden am Bufferende? sonst weiter ggf. Zeiger auf Bufferanfang setzen *2 f. 2 Bytes pro Eintrag zum Beginn des Ringbuffers (bei \$B514) addieren

1D3B 1D3C 1D3D	95 67 C9	SUB LD RET	L H,A	
****	*****	*****	*****	KM GET TRANSLATE
1D3E 1D41	2A 41 B5 18 08	LD JR	HL,(B541) 1D4B	IN: A: Tastennummer OUT: A: ASCII-Code, normal Start Translation Table Code aus Tabelle holen
****	*****	*****	****	KM GET SHIFT
				IN : A: Tastennummer
	2A 43 B5 18 03	LD JR	HL,(B543) 1D4B	OUT: A: ASCII-Code, mit Shift Start Shift-Tabelle Code aus Tabelle holen
****	*****	*****	*****	KM GET CTRL
				IN : A: Tastennummer
1D48	2A 45 B5	LD	HL,(B545)	OUT: A: ASCII-Code, mit Ctrl Start Control-Tabelle
****	*****	*****	*****	Tastencode holen
				IN : A: Tastennummer
				HL: Tabellenanfang
1D4B	85	ADD	L	OUT: A: Tastencode Tastennummer
	6F	LD	L,A	zum
1D4D	8C	ADC	н	Tabellenstart
_	95	SUB	L	addieren,
1D4F		LD	H,A	ergibt Adr. des Codes
1D50 1D51	7E C9	LD Ret	A,(HL)	Code laden
1001	0,	WE!		
****	******	****	*****	KM SET TRANSLATE
				IN : A: Tastennummer
1053	2A 41 B5		III (DE/1)	B: Tastencode, normal
1D52 1D55	28 41 85 18 08	LD JR	HL,(B541) 1D5F	Start Translation Table Code in Tabelle schreiben
1000	10 00	•	.55.	dode in rabette demenden
****	*****	*****	*****	KM SET SHIFT
				IN : A: Tastennummer
1057	2A 43 B5	LD	HL,(B543)	B: Tastencode, mit Shift Start Shift-Tabelle
1D5A	18 03	JR	1D5F	Code in Tabelle schreiben
****	*****	*****	*****	KM SET CTRL
				<pre>IN : A: Tastennummer B: Tastencode, mit Ctrl</pre>
1D5C	2A 45 B5	LD	HL,(B545)	
****	*****	****	*****	Tastencode setzen
				IN : A: Tastennummer B: entspr. Tastencode
				HL: Start der Tabelle
1D5F	FE 50	CP	50	Tastennummer>79?
1D61	DO	RET	NC	dann Fehler, CY:=0, zurück
1D61 1D62	D0 85	RET ADD	NC L	dann Fehler, CY:=0, zurück Tastennummer
1D61	DO	RET	NC	dann Fehler, CY:=0, zurück

1D65 1D66 1D67 1D68	95 67 70 C9	SUB LD LD RET	L H,A (HL),B	addieren, ergibt Adr. des Codes Code setzen
	****			MEN TOANGLATION TAGES
				KEY TRANSLATION TABLE
1D69	F0 F3 F1 89			
1D71	F2 E0 87 88	85 81 8	2 80	
1D79	10 5B 0D 5D	84 FF 5	C FF	\
1D81	5E 2D 40 70	3B 3A 2	F 2E	^-ap;:/.
1D89	30 39 6F 69			09oilkm,
1D91				87uyh jn
-				• •
1D99	36 35 72 74			65rtgfbv
1DA1	34 33 65 77			43ewsdcx
1DA9				12 q a z
1DB1	OB OA O8 O9	58 5A F	F 7F	XZ
****	*****	*****	*****	KEY SHIFT TABLE
1DB9	F4 F7 F5 89	86 83 8	R RA	
1DC1				
1DC9	10 7B 0D 7D			
1DD1	A3 3D 7C 50			- D. #05
				= P+*?>
1DD9	5F 29 4F 49			)OILKM<
1DE1				('UYHJN
1DE9	26 25 52 54	47 46 4	2 56	&%RTGFBV
1DF1	24 23 45 57	53 44 4	3 58	\$#EWSDCX
1DF9	21 22 FC 51	09 41 F	D 5A	!" Q A Z
1E01	OB OA O8 O9	58 5A F	F 7F	ΧZ
****	****	*****	*****	KEY CTRL TABLE
1E09	F8 FB F9 89	86 83 8	C 84	AL! OTHE TABLE
1E11				
1E19	10 1B 0D 1D			
1E21	1E FF 00 10			
1E 29	1F FF OF 09			
1E31	FF FF 15 19	08 0A 0	E FF	
1E39	FF FF 12 14	07 06 0	2 16	
1E41	FF FF 05 17	13 04 0	3 18	
1E49	FF 7E FC 11			
1E51	FF FF FF FF			
וכאו	FF FF FF FF	TT FF F	F 1F	
4550	07.07./5.55			
1E59	07 03 4B FF	FF FF F	F FF	
1E61	AB 8F			
1E63	C7	RST	00	
1E64	C7	RST	00	
1E65	C7	RST	00	
1E66	C7	RST	00	
1E67	C7	RST	00	
	<b>-</b> .	1101	~~	

			SOUND MANAGER	(SOUND)
****	*****	*****	****** S	OUND RESET
1E68	AF	XOR	Α	
1E69		DI		
1E6A	32 52 B5	LD	(B552),A	laufende und
1E6D		LD	(B551),A	alte Aktivitäten löschen
1E70	21 55 B5	LD	HL,B555	Adresse des Sound Event Blocks
1E73		LD	DE,1F03	Zeiger auf Event Routine
1E76		LD	B,81	Event asynchr., Near Address
1E78		CALL	01D2	Event Block aufbauen
1E7B	3E 3F	LD	A,3F	Kontrollbyte für PSG
1E7D		LD	(B619),A	setzen
	21 5C B5	LD	HL,B55C	Paramaterblöcke der Kanäle A-C
1E83 1E86		LD	BC,003D	Länge der Params -2
1E89		LD XOR	DE,0108	Werte für Kanal- u. Rauschmaske Null
1E8A		LD	A (HL),A	Kanalnummer setzen
1E8B		INC	HL HL	Zeiger auf Kanalmaske
1E8C		LD	(HL),D	Kanalmaske setzen
1E8D		INC	HL HL	Zeiger auf Rauschmaske
1E8E		LD	(HL),E	Rauschmaske setzen
1E8F		ADD	HL,BC	restlichen Block übergehen
1E90	3C	INC	A	Kanalnummer erhöhen
1E91	EB	EX	DE,HL	Kanalmaske und
1E92	29	ADD	HL,HL	Rauschmaske
1E93	EB	EX	DE,HL	nach links verschieben
1E94	FE 03	CP	03	Kanalnummer <2?
1E96	20 F2	JR	NZ,1E8A	dann nächsten Kanal initialisieren
1E98	0E 07	LD	C,07	b0-b2:=1, f. alle Blöcke
***	*****	*****	****** p	arameter-Blöcke initialisieren
				N : C: Kanalbits
1E9A		PUSH	IX	
1E90	E5	PUSH	HL	
1E9D		LD	HL,B51D	Start Params A -\$3F
1EA0	41	LD	B,C	Kanalbits
1EA1	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
1EA4	19	ADD	HL,DE	addieren
1EA5 1EA7	CB 38 30 F8	SRL	B NC 1541	bis ein 1-Bit gefunden
1EA9	J0 F0			
	C5	JR Diish	NC,1EA1	rostliche Kanalhita metten
THAA	C5 F5	PUSH	BC	restliche Kanalbits retten
1EAA 1EAB	E5	PUSH PUSH	BC HL	Zeiger auf Params
1EAA 1EAB 1EAD		PUSH PUSH POP	BC HL IX	Zeiger auf Params nach IX
1EAB	E5 DD E1 EB	PUSH PUSH POP EX	BC HL IX DE,HL	Zeiger auf Params nach IX und nach DE
1EAB 1EAD	E5 DD E1	PUSH PUSH POP	BC HL IX	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten
1EAB 1EAD 1EAE	E5 DD E1 EB CD 7F 22	PUSH PUSH POP EX CALL	BC HL IX DE,HL 227F	Zeiger auf Params nach IX und nach DE
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13	PUSH PUSH POP EX CALL INC	BC HL IX DE,HL 227F DE	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC	BC HL IX DE,HL 227F DE DE	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen und nach
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 6B	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC LD LD	BC HL IX DE,HL 227F DE DE L,E H,D	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen und nach HL kopieren
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 62 13	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC INC LD LD INC	BC HL IX DE,HL 227F DE DE LE L,E H,D DE	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-Flag
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6 1EB7	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 62 13 01 3B 00	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC INC INC LD LD INC	BC HL IX DE,HL 227F DE DE L,E H,D DE BC,003B	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-Flag Anzahl der Bytes bis Blockende
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6 1EB7 1EBA	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 62 13 01 3B 00 36 00	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC INC LD LD LD LD LD	BC HL IX DE,HL 227F DE DE LE L,E H,D DE	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-Flag Anzahl der Bytes bis Blockende mit Nullen
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6 1EB7 1EBA 1EBC	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 62 13 01 3B 00 36 00 ED B0	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC LD	BC HL IX DE,HL 227F DE DE L,E H,D DE BC,003B (HL),00	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-Flag Anzahl der Bytes bis Blockende mit Nullen füllen
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6 1EB7 1EBA 1EBC 1EBE	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 68 62 13 01 38 00 36 00 ED 80 DD 36 1C 04	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC LD	BC HL IX DE, HL 227F DE DE L, E H, D DE BC,003B (HL),00	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-flag Anzahl der Bytes bis Blockende mit Nullen füllen Anzahl der freien Datenblöcke
1EAB 1EAD 1EAE 1EB1 1EB2 1EB3 1EB4 1EB5 1EB6 1EB7 1EBA 1EBC	E5 DD E1 EB CD 7F 22 13 13 13 6B 62 13 01 3B 00 36 00 ED B0	PUSH PUSH POP EX CALL INC INC INC LD	BC HL IX DE,HL 227F DE DE L,E H,D DE BC,003B (HL),00	Zeiger auf Params nach IX und nach DE Kanal ausschalten Zeiger auf Kanalstatus berechnen  und nach HL kopieren Zeiger auf ENT-Flag Anzahl der Bytes bis Blockende mit Nullen füllen

1EC4 1EC5 1EC7 1EC8 1ECA	04 10 DE E1 DD E1 C9	INC DJNZ POP POP RET	B 1EA5 HL IX	zum Ausgleich f. Herunterzähl. ggf. restliche Blöcke bearbeiten
****	*****	*****	****	SOUND HOLD
1ECB 1ECE 1ECF	21 52 B5 F3 7E	LD DI LD	HL,B552 A,(HL)	OUT: CY:=1, wenn o.k.     CY:=0, w. keine lfd. Aktiv. Zeiger auf lfd. Aktivitäten lfd. Aktivitäten laden
1ED0	36 00	LD	(HL),00	und löschen
1ED2 1ED3 1ED4 1ED5 1ED6 1ED7 1ED9 1EDB 1EDD 1EDE 1EE1 1EE2	FB B7 C8 2B 77 2E 03 0E 00 3E 07 85 CD 26 08 2D F7 37	EI OR RET DEC LD LD LD LD ADD CALL DEC JR SCF	A Z HL (HL),A L,03 C,00 A,07 L 0826 L NZ,1EDB	keine lfd. Aktivitäten? dann CY:=0, raus sonst lfd. Aktivitäten als alte Aktivitäten Zähler f. 3 Kanäle Lautstärke:=0, d.h. ausschalt. 7+Kanalnummer = entspr. Lautstärkeregister Lautstärke setzen Kanalnummer noch nicht =0? nächsten Kanal CY:=1 f. o.k.
1EE5	C9	RET		
1EE6 1EE9 1EEA 1EEB 1EEF 1EF2 1EF4	C8 DD 21 1D B5 11 3F 00 DD 19 CB 3F F5 DD 7E 0F	****** LD OR RET LD LD ADD SRL PUSH LD CALL POP JR	A, (B551) A Z IX, B51D DE, 003F IX, DE A AF A, (IX+0F) C, 2276 AF NZ, 1EF2 201E	sound continue  alte Aktivitäten keine? dann raus Adr. Params A -\$3F Länge eines Blockes addieren bis ein 1-Bit gefunden restl. Kanalmaske retten Lautstärke aus Params ggf. setzen restl. Kanalmaske noch Kanäle? d. bearbeiten alte u. lfd. Aktiv. setzen
	*****	*****	*****	Sound Event (asynchronous)
	DD E5 21 50 B5 E5 AF 77 23 46 C5 23 B6 28 22 DD 21 1D B5 O1 3F 00 DD 09	PUSH LD PUSH XOR LD INC LD PUSH INC OR JR LD LD ADD	IX HL,8550 HL A (HL),A HL B,(HL) BC HL (HL) Z,1F34 IX,851D BC,003F IX,BC	Zeiger auf restl. Aktiv. retten restl. Aktiv. löschen alte Aktivitäten laden und retten laufende Aktivitäten laden u. Flags setzen keine lfd. Aktiv.? d. alte Start Params A -\$3F Länge eines Blockes addieren

1F20 1F23 1F24 1F27 1F28 1F28 1F31 1F32 1F34 1F35 1F36 1F36 1F38 1F38 1F38 1F38 1F38 1F38 1F36 1F36 1F37 1F41 1F42 1F43	CB 3F 30 FA F5 DD 7E 04 1F DC C2 22 DD 7E 07 1F DC B6 21 DC A8 20 F1 20 E2 C1 E1 7E B7 28 20 4F 23 7E 70 A8 47 23 B6 77 78	SRL JR PUSH LD RRA CALL LD RRA CALL CALL POP JR POP LD OR LD INC LD	A NC,1F19 AF A,(IX+04) C,22C2 A,(IX+07) C,21B6 C,20A8 AF NZ,1F16 BC HL A,(HL) A Z,1F5A C,A HL A,(HL) (HL),B B B,A HL (HL),A A,B	bis ein aktiver Block gefunden restl. Kanalmaske retten Flag f. ENT-Folge schwebend ins Carry ggf. ENT-Folge bearbeiten Flag f. ENV-Folge schwebend ins Carry ggf. ENV-Folge bearbeiten Tonende? d. nächster Eintrag restl. Kanalmaske noch Kanäle? d. bearbeiten alte Aktivitäten restliche Aktivitäten laden keine Aktivitäten mehr übrig? dann raus restl. Aktiv. retten alte Aktiv. laden urspr. alte Aktiv. setzen Änderungen d. alten Aktiv. nach B lfd. Aktivitäten u. die Änderungen d. alten zusammen als lfd. setzen Änderungen der alten Aktiv.
1F43 1F44 1F45 1F46 1F4C 1F51 1F53 1F54 1F57 1F58 1F5A 1F5B 1F5E	2F A1 28 12 DD 21 1D B5 11 3F 00	LD CPL AND JR LD LD ADD SRL PUSH CALL POP JR XOR LD POP RET	A,B C Z,1F5A IX,B51D DE,003F IX,DE A AF C,227F AF NZ,1F4F A (B554),A	Änderungen der alten Aktiv. aus restl. Aktiv. ausmaskieren keine Aktiv. übrig? dann raus ansonsten alle restl. Aktiv. ohne Änderung d. alten Aktivitäten deaktivieren und abschalten  Null als Zeichen f. Aktivitäten bearbeitet setzen
***** 1F61 1F64 1F65 1F66 1F67 1F68 1F69 1F6A 1F6B 1F6C 1F6D 1F6E 1F6F	21 52 B5 7E B7 C8 23 35 C0 34 23 7E B7 C0 2B 36 03	LD LD OR RET INC DEC RET INC LD OR RET DEC LD	********* So HL,B552 A,(HL) A Z HL (HL) NZ (HL) HL A,(HL) A NZ HL (HL),03	can Sound Queues lfd. Sound Aktivitäten laden Sound inaktiv? dann zurück Zeiger a. 100Hz Frequenzteiler Interrupt-Zähler dekrement. zurück, wenn noch nicht null sonst auf 1 setzen Flag f. 'Folgen bearbeitet' laden Folgen noch unbearbeitet? dann zurück Freqenzteiler auf 3 setzen (300Hz/3=100Hz)

1F72	28		DEC	HL	lfd. Aktivitäten
1F73	46		LD	B,(HL)	laden
1F74	21 22		LD	HL,8522	Zeiger ENT-Pausenzeit A -\$3F
1F77	11 3F	00	LD	DE,003F	Länge eines Param-Blockes
1F7A	AF		XOR	Α	Flag f. aktive ENV/ENT-Folgen
1F7B	19		ADD	HL,DE	Blocklänge addieren
1F7C	CB 38		SRL	В	bis aktiver Kanal
1F <i>7</i> E	30 FB		JR	NC,1F7B	gefunden
1F80	35		DEC	(HL)	ENV-Pausenzeit
1F81	20 05		JR	NZ,1F88	noch nicht zuende? d. weiter
1F83	2B		DEC	HL	sonst Flag f. aktive ENV-Folge
1F84	CB 06		RLC	(HL)	ins Carry und bO d. Flags
1F86	8 <b>A</b>		ADC	D	Flag addieren (D=\$00)
1F87	23		INC	HL	Zeiger auf ENV-Pausenzähler
1F88	23		INC	HL	Zeiger auf ENT-Pausenzähler
1F89	35		DEC	(HL)	diesen herunterzählen
1F8A	20 05		JR	NZ,1F91	Pause noch nicht zuende?
1F8C	23		INC	HL	sonst Flag f. aktive ENT-Folge
1F8D	CB 06		RLC	(HL)	ins Carry und in b0
1F8F	8A		ADC	D	und zum Akku addieren (D=\$00)
1F90	28		DEC	HL	Zeiger auf ENT-Pausenzähler
1F91	2B		DEC	HL	Zeiger auf ENV-Pausenzähler
1F92	04		INC	B 1570	Kanalmaske z. Ausgl. erhöhen
1F93	10 E6		DJNZ	1F7B	noch Kanäle? d. bearbeiten
1F95	B7		OR	A	irgendwelche Folgen zu bearb.?
1F96	C8	p5	RET	Z HI 055/	sonst zurück
1F97 1F9A	21 54	85	LD	HL,B554	Flag f. Folgen bearbeiten
1F9B	77 23		LD Inc	(HL),A	setzen
1F9C	C3 E2	01	JP	HL 01E2	Zeiger auf Sound Event
11.70	05 [2	٠.	ur	UIEZ	Sound Event einhängen
					Sound Event einnangen
				***** SO	-
				***** SO	DUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
				***** SO	DUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block   0: Kanalstatus
				***** SO	DUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
				***** SO	DUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block   O: Kanalstatus   1: No. d. ENV-Folge   2: No. d. ENT-Folge
				***** SO	DUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block   0: Kanalstatus   1: No. d. ENV-Folge
				***** SO	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode
				******* SC IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer
				******* SC IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer
				******* SC IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer  IT: CY:=1, wenn o.k.  CY:=0, wenn Queue voll
		****		****** SO IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer  IT: CY:=1, wenn o.k.
**** 1F9F 1FA2	****** CD E6 7E	****	****	****** SO IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer  IT: CY:=1, wenn o.k.  CY:=0, wenn Queue voll  alte Aktiv. wieder einsetzen  Kanalstatus aus Übergabe
**** 1F9F 1FA2 1FA3	CD E6 7E E6 07	****	****** CALL	****** SO IN	OUND QUEUE  1: (HL)(HL+8): Übergabe-Block  0: Kanalstatus  1: No. d. ENV-Folge  2: No. d. ENT-Folge  3/4: Tonperiode  5: Rauschperiode  6: Lautstärke  7/8: Tondauer  IT: CY:=1, wenn o.k.  CY:=0, wenn Queue voll  alte Aktiv. wieder einsetzen  Kanalstatus aus Übergabe  Kanalbits isolieren
*****  1F9F 1FA2 1FA3 1FA5	CD E6 7E E6 07	****	CALL LD AND SCF	******** SO IN OU	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
*****  1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6	CD E6 7E E6 07 37 C8	****	CALL LD AND	******* SO IN OU 1EE6 A,(HL) 07 Z	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F	****	CALL LD AND SCF RET LD	******** SO IN  OU  1EE6 A,(HL) 07 Z C,A	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6	****** 1E	CALL LD AND SCF RET LD OR	******* SO IN  1EE6 A,(HL) 07  2 C,A (HL)	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FA9	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A	****** 1E	CALL LD AND SCF RET LD OR CALL	********* SO IN  1EE6 A, (HL) 07  Z C, A (HL) M,1E9A	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA6 1FA9 1FA9	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A	****** 1E	CALL LD AND SCF RET LD OR CALL LD	******** SO IN OU 1EE6 A, (HL) 07 Z C, A (HL) M,1E9A B,C	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FA9 1FAC 1FAD	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A 41 DD 21	1E 1E 1D B5	CALL LD AND SCF RET LD OR CALL LD	******** SO IN 1EE6 A,(HL) 07 Z C,A (HL) M,1E9A B,C IX,851D	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FAC 1FAD 1FAD	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A 41 DD 21 11 3F	1E 1E 1D B5	CALL LD AND SCF RET LD OR CALL LD LD	OU 1EE6 A,(HL) 07 Z C,A (HL) M,1E9A B,C 1X,851D DE,003F	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
*****  1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FA9 1FAC 1FAD 1FB1 1FB4	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A 41 DD 21 11 3F AF	1E 1E 1D B5	CALL LD AND SCF RET LD CALL LD LD LD LD	******** SO IN OU 1EE6 A,(HL) 07 Z C,A (HL) M,1E9A B,C IX,851D DE,003F A	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
*****  1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FA9 1FAC 1FAD 1FB1 1FB4 1FB5	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F 86 FC 9A 41 DD 21 11 3F AF DD 19	1E 1E 1D B5	CALL LD AND SCF RET LD OR CALL LD LD LD LD XOR ADD	******** SO IN 1EE6 A,(HL) 07 Z C,A (HL) M,1E9A B,C IX,B51D DE,003F A IX,DE	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block
*****  1F9F 1FA2 1FA3 1FA5 1FA6 1FA7 1FA8 1FA9 1FAC 1FAD 1FB1 1FB4	CD E6 7E E6 07 37 C8 4F B6 FC 9A 41 DD 21 11 3F AF	1E 1E 1D B5	CALL LD AND SCF RET LD CALL LD LD LD LD	******** SO IN OU 1EE6 A,(HL) 07 Z C,A (HL) M,1E9A B,C IX,851D DE,003F A	OUND QUEUE  : (HL)(HL+8): Übergabe-Block

gefunden

Event-Adr. löschen

NC,1FB5

(IX+1E),D

JR

LD

1FB9 30 FA

1FBB DD 72 1E

1FBE	DD BE 1C	CP	(IX+1C)	noch Einträge frei?
1FC1	3F	CCF	(1//-10)	dann CY:=0
1FC2		SBC	A	bzw. A:=\$00
1FC3	04	INC	В	zum Ausgleich erhöhen
1FC4	10 EF	DJNZ	1FB5	noch Kanäle? dann bearbeiten
1FC6	В7	OR	A	noch Einträge frei?
1FC7	CO	RET	NZ	sonst zurück, CY:=0 f. Fehler
1FC8	41	LD	B,C	Kanalbits
1FC9	7E	LD	A,(HL)	Status aus Übergabe
1FCA	1 F	RRA	•	Zielkanal
1FCB	1F	RRA		aus Status
1FCC	1 F	RRA		heraus
1FCD	в0	OR	В	und noch als Rendezvous setzen
1FCE	E6 OF	AND	OF	u. isolieren, 'hold' in b3
1FD0	4F	LD	C,A	neuer Status nach C
1FD1	23	INC	HL	Zeiger auf ENV-Folgenummer
1FD2	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	Start Params A -\$3F
1FD6	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
1FD9	DD 19	ADD	IX,DE	addieren
1FDB	CB 38	SRL	В	bis ein Zielkanal
1FDD	30 FA	JR	NC,1FD9	gefunden
1FDF	E5	PUSH	HL	Zeiger in Übergabe retten
1FE0	C5	PUSH	BC	Kanalbits u. Status retten
1FE1	DD 7E 1B	LD	A,(IX+1B)	No. d. nächst. freien Eintrags
1FE4	DD 34 1B	INC	(IX+1B)	erhöhen
1FE7	DD 35 1C	DEC	(IX+1C)	Anz. freier Einträge dekrem.
1FEA	EB 74 22	EX	DE,HL	Zeiger in Übergabe nach DE
1FEB	CD 3A 20	CALL	203A	Adr. d. Daten-Blockes berechn.
1FEE	E5	PUSH	HL	und retten
1FEF	EB 75 01	EX	DE,HL	Zeiger in Übergabe
1FF0	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	Kanalmaske
1FF3	2F	CPL	c	aus Status löschen
1FF4 1FF5	A1 12	AND LD	C	(kein Rendezvous mit sich)
1FF6	13	INC	(DE),A DE	und als Datenstatus setzen
1FF7	7E	LD		Zeiger f. Daten weiter ENV-Folgenummer
1FF8	23	INC	A,(HL) HL	
1FF9	87	ADD	A	Zeiger auf ENT-Folgenummer Nummer d. ENV-Folge
1FFA	87	ADD	Â	in obere vier Bits
1FFB	87	ADD	Ä	schieben
1FFC	87	ADD	Ā	SCHIEDCH
1FFD	47	LD	B, A	und nach B retten
1FFE	7E	LD	A,(HL)	ENT-Folgenummer laden
1FFF	23	INC	HL	Zeiger auf Tonperiode
2000	E6 OF	AND	OF	untere 4 Bits isolieren
2002	в0	OR	В	ENV-Folgeno, in oberes Nibble
2003	12	LD	(DE),A	in Datenblock speichern
2004	13 .	INC	DE	Zeiger weiter
2005	01 06 00	LD	BC,0006	Anz. d. restl. Datenbytes
2008	ED BO `	LDIR	•	restl. Übergabe in Datenblock
200A	E1	POP	HL	Adr. d. Datenblocks
200B	F3	DI		
200C	DD 7E 1A	LD	A,(IX+1A)	Anz. d. Einträge in Queue
200F	DD 34 1A	INC	(ÎX+1A)	erhöhen
2012	DD B6 03	OR	(IX+03)	nur 1 Block, Queue inaktiv?
2015	FB	ΕI		
2016	CC BD 20	CALL	Z,20BD	dann Kanal aktivieren
2019	C1	POP	BC	Kanalbits u. Datenstatus

2022 2023 2024 2026 2028 2029 202A 202B 202C 202D 202E 202F 2031 2032 2034 2035	28 11 36 00 F3 23 46 B0 77 78 B7 20 05 23 36 03 23 77 FB	POP INC DJNZ PUSH LD CR JR LD DI INC LD OR JR INC LD ED INC LD SCF RET	HL B 1FD6 HL HL,B551 A,(HL) A Z,2037 (HL),00 HL B,(HL) B (HL),A A,B A NZ,2036 HL (HL),03 HL (HL),03 HL (HL),A	Zeiger auf Übergabe (ENV-No.) zum Ausgleich erhöhen noch Kanäle? d. bearbeiten Zeiger auf Übergabe alte Aktivitäten laden keine alten Aktivitäten? dann CY:=1 f. o.k., raus alte Aktivitäten löschen  laufende Aktivitäten laden, nach B zusammen mit alten Aktiv. als lfd. neu setzen lfd. Aktivitäten keine? sonst raus 100 Hz Frequenzteiler auf Startwert setzen Flag f. Folgen schwebend löschen: Folgen bearbeitet  Zeiger auf Übergabe CY:=1 f. o.k.
+++++	+++++++++++	+++++	*****	Datantiani adanaa karaabaan
203A 203C 203D 203E	E6 03 87 87 87 C6 1F DD E5 E1 85 6F 8C 95	AND ADD ADD ADD PUSH POP ADD LD ADC SUB LD RET	03 A A A 1F IX HL L L,A H	Datenblock Adresse berechnen IN: IX: Zeiger auf lfd. Params
****	*****	****	****	SOUND RELEASE
204A 204B 204E 204F 2051 2052 2056 2059 205B 205D 205F 2060	6F CD E6 1E 7D C8 DD 21 1D B5 11 3F 00 DD 19 CB 3F 30 FA F5 DD CB 03 5E	LD CALL LD AND RET LD LD ADD SRL JR PUSH BIT	L,A 1EE6 A,L 07 Z IX,B51D DE,003F IX,DE A NC,2059 AF 3,(IX+03)	IN: A: Kanalmaske Kanalbits retten alte Aktivitäten wieder an Kanalbits zurück und isolieren keine Kanäle? dann raus Start Params A -\$3F Länge eines Blockes addieren bis entspr. Kanalbit gefunden restl. Kanalbits retten Queue im Haltezustand?

2064 2067 2068 206A	C4 B7 20 F1 20 EC 18 B2	CALL POP JR JR	NZ,20B7 AF NZ,2056 201E	d. Kanal aktivieren restl. Kanalbits noch Kanäle? d. bearbeiten Aktivitäten neu setzen, raus
****	*****	*****		SOUND CHECK
206C 206E 206F 2072 2075 2076 2077 2079 207A	E6 07 C8 21 20 B5 11 3F 00 19 1F 30 FC F3	AND RET LD LD ADD RRA JR DI LD		IN: A: Kanalmaske OUT: A: Kanalstatus    Kanalbits isolieren    keine Kanäle? d. raus    Zeiger Status A -\$3F    Länge eines Blockes    addieren    bis 1. Kanalbit    gefunden  Status d. Kanals laden
207B 207C 207D 207E 2081 2082 2083 2084 2085 2087 2088	87 87 87 11 19 00 19 86 23 23 36 00 FB C9	ADD ADD LD ADD OR I NC I NC LD E I RE T	A A A DE,0019 HL,DE (HL) HL (HL),00	und nach oben schieben, um Anz. freier Queue- Einträge noch einzutragen Anz. d. Bytes b. freie Eintr. addieren Anz. freier Plätze in Queue Zeiger auf Event-Adr., Hi-Byte Event löschen aus Params
****	******	******		SOUND ARM EVENT IN : A: Kanalbits HL: Adr. d. Event-Blocks
2089 208B 208C 208D 2090 2093 2094 2095 2097 2098	E6 07 C8 EB 21 39 B5 01 3F 00 09 1F 30 FC AF F3	AND RET EX LD LD ADD RRA JR XOR DI	07 Z DE,HL HL,B539 BC,003F HL,BC NC,2093 A	Kanalbits isolieren kein Kanal? dann raus Zeiger auf Event retten Anz. Datenblöcke Kanal A -\$3F Länge eines Parameterblocks addieren bis ein Kanal gefunden
2099 209A 209B 209C 209D 209F 20A0 20A1	BE 23 73 23 20 03 72 FB C9	CP INC LD INC JR LD EI RET	(HL) HL (HL),E HL NZ,20A2 (HL),D	noch freie Plätze in Queue? Zeiger auf Event-Adresse Lo-Byte d. Adr. speichern Zeiger auf Hi-Byte der Adr. noch Plätze frei? d. einhängen sonst auch Hi-Byte setzen
20A2 20A3 20A4 20A5	77 FB EB C3 E2 01	LD EI EX JP	(HL),A DE,HL 01E2	Hi-Byte löschen Adr. d. Event-Blocks nach HL Event einhängen

```
*********
                                      nächsten Queue-Eintrag
                                      IN : IX: Zeiger lfd. Params
20A8 DD 7E 1A
                   LD
                          A,(IX+1A)
                                         Anz. d. Einträge in Queue
20AB
                                         keine Einträge mehr?
     R7
                   OR
                          Z,227F
20AC CA 7F 22
                   JP
                                         dann raus, Kanal ausschalten
20AF
      DD 7E 01
                   LD
                          A.(IX+01)
                                         Kanalmaske
20B2
     21 50 B5
                                         in restl. Aktivitäten
                   LD
                          HL,B550
                                         hinein
20B5
                   OR
                          (HL)
      В6
                                         und neu setzen
20B6
     77
                   LD
                           (HL),A
*******
                                      Kanal aktivieren
                                      IN : IX: Zeiger lfd. Params
                                         lfd. Datenblocknummer
20B7
      DD 7E 19
                   LD
                          A_{i}(IX+19)
20BA
     CD 3A 20
                   CALL
                          203A
                                         Adr. d. Blocks berechnen
20BD
      7E
                   LD
                          A, (HL)
                                         Status d. Daten
20BE
     В7
                   OR
                                         keine Rendezvous?
                          Α
                          Z,20CD
20BF
      28 OC
                                         dann Kanal einfach aktivieren
                   JR
      CB 5F
                          3,A
                                         Daten im Haltezustand?
2001
                   BIT
      20 53
                                         dann Kanal (Queue) anhalten
20C3
                   JR
                          NZ,2118
                                         Zeiger auf Datenblock
20C5
      E5
                   PUSH
                          HL
2006
      36 00
                   LD
                           (HL),00
                                         Datenstatus löschen
20C8 CD 1F 21
                                         Rendezvous · Bits auswerten
                   CALL
                          211F
20CB
     E1
                   POP
                          HL
                                         Zeiger auf Datenblock
                                         keine Rendezv. b. Unter-Kanal?
20CC
      DO
                   RET
                          NC
                           (IX+03),10
20CD
      DD 36 03 10
                   LD
                                         sonst Kanal aktivieren
20D1
      23
                   INC
                                         Zeiger auf Folgennummern
                          HL
20D2
      7E
                   LD
                          A, (HL)
                                         laden
20D3
      E6 F0
                          F0
                                         No. d. ENV-Folge isolieren
                   AND
20D5
     F5
                   PUSH
                          AF
                                         und retten
20D6
                                         No. d. ENT-Folge isolieren
     ΑE
                   XOR
                           (HL)
20D7
      5F
                   LD
                          E.A
                                         und nach E retten
20D8
     23
                   INC
                          HL
                                         Zeiger auf Tonperiode
20D9
     4E
                   LD
                          C,(HL)
                                           Tonperiode
      23
                                           nach D,C
20DA
                   INC
                          HL
20DB
     56
                   LD
                                           laden
                          D,(HL)
20DC
     23
                   INC
                          HL
                                         Zeiger auf Rauschperiode
20DD
      В2
                   OR
                          D
                                           keine ENT-Folge und
20DE
      В1
                   OR
                          C
                                           Tonperiode =0?
20DF
      28 08
                   JR
                          Z,20E9
                                         dann weiter
20E1
                   PUSH
                                         Zeiger auf Rauschperiode
      E5
                          HL
20E2
      CD AB 22
                   CALL
                          22AB
                                         ENT-Ende d. lfd. Tons bearb.
                                         lfd. Kanalmaske
      DD 56 01
                   LD
20E5
                          D_{\cdot}(IX+01)
20E8
     E1
                   POP
                          HL
                                         Zeiger auf Rauschperiode
20E9
                   LD
                                         Rauschperiode laden
     4E
                          C,(HL)
20EA
      23
                   INC
                                         Lautstärke (Anfangswert)
                          HL
20EB
      5E
                   LD
                                         nach E laden
                          E,(HL)
      23
20EC
                   INC
                          HL
                                         Zeiger auf Tondauer
20ED
      7E
                   LD
                          A, (HL)
                                           Tondauer
20EE
      23
                   INC
                          HL
                                           nach
                          H, (HL)
20EF
      66
                   LD
                                           HL
20F0
                   LD
                                           laden
     6F
                          L,A
20F1
      F1
                   POP
                                         ENV-Nummer
                          ΑF
                          2175
20F2
     CD 75 21
                   CALL
                                         Dauer, Rauschen u. ENV setz.
      21 51 B5
                                         alte Aktivitäten
20F5
                   LD
                          HL,B551
20F8 DD 7E 01
                   LD
                                         lfd. Kanalmaske
                          A,(IX+01)
                                         lfd. Kanal in alte Aktiv.
20FB
      B6
                   OR
                           (HL)
                   LD
20FC
     77
                                         setzen
                           (HL),A
20FD
      DD 34 19
                   INC
                           (IX+19)
                                         lfd. Datenblocknummer erhöhen
```

2100 2103 2106		35 34			DEC INC DI	(IX+1A) (IX+1C)	Anz. d. Datenblöcke erniedrig. Anz. d freien Blöcke erhöhen
2107 210A 210E	DD	7E 36		00	LD LD	A,(IX+1E) (IX+1E),00	Hi-Byte d. Event-Adr. Event löschen
210F 2110	B7 C8 67 DD	6E E2			OR RET LD LD JP	A Z H,A L,(IX+1D) 01E2	war Event gelöscht? dann raus sonst Adr. d. Events nach HL laden und Event einhängen
****	***	***	***	***	*****	*****	Queue in Haltezustand
2118 211A 211E	CB DD C9	9E 36	03	08	RES LD RET	3,(HL) (IX+03),08	IN : IX: Zeiger auf Params HL: Zeiger auf lfd. Daten Hold-Bit in Daten ausschalten Queue in Haltezustand
****	***	***	***	***	*****	*****	Rendezvous-Bits auswerten
							IN : IX: Zeiger auf Params
							A: Datenstatus
211F	DD	<b>-</b> 5			PUSH	IX	OUT: CY:=1, wenn Rekursion Param-Zeiger retten
2121	47				LD	B,A	Datenstatus
2122		4E	01		LD	c,(IX+01)	Kanalmaske d. Ur-Kanals
2125		21		B5	LD	IX,B55C	Param-Zeiger, Kanal A
2129	СB	47			BIT	0,A	wenn Rendezvous mit
212B	20	ОС			JR	NZ,2139	Kanal A
212D		21	9B	В5	LD	IX,B59B	Param-Zeiger, Kanal B
2131	CB				BIT	1,A	wenn Rendezvous mit
2133	20			nE	JR	NZ,2139	Kanal B
2135 2139	F3	21	DΑ	כם	LD DI	IX,B5DA	sonst Param-Zeiger, Kanal C
213A		7E	03		LD	A,(IX+03)	Status, 1. Unter-Kanal
213D	A1				AND	С	mit Ur-Kanalmaske verknüpfen
213E	28	2D			JR	Z,216D	kein Rend. m. Ur-Kanal?
2140	78				LD	A,B	Ur-Datenstatus
2141		BE	01		CP	(IX+01)	Rendezv. nur m. 1. Unter-Kan.?
2144	28				JR	Z,2160	d. Unter-Kanal anschalten
	DD DD		DΔ	R5	PUSH LD	IX IX,B5DA	Zeiger auf 1. Unterkanal Zeiger auf Kanal C
214C			אט	ر ن	BIT	2,A	wenn auch noch Rendezv. m.
214E	20				JR	NZ,2154	Kanal C
2150			9В	B5	LD	IX,B59B	sonst Zeiger auf Kanal B
2154		7E	03		LD	A,(IX+03)	2. Unterkanal-Status
2157					AND	C	m. Ur Kanalmaske verknüpfen
2158	28	12			JR	z,216c	dann nur 2. Unterkanal aktiv.
215A	FB	07	20		EI	20B7	2 Hatarkanal aktivianan
215B 215E	חח	E1	20		CALL POP	IX	<ol><li>Unterkanal aktivieren Zeiger auf 1. Unterkanal</li></ol>
2160		36	03	00	LD	(IX+03),00	Kanal ausschalten
2164	FB		-		EI		
2165		в7	20		CALL	20B7	Kanal aktivieren
2168	DD	Ε1			POP	IX	Zeiger auf Ur-Kanal
216A	37				SCF		CY:=1 f. Rekursion
216B 216C	C9 E1				RET POP	HL	Zeiger auf Ur-Daten

216D 216F 2172	DD E1 DD 70 FB	03	POP LD EI	IX (IX+03),B	Zeiger auf Ur-Kanal Datenstatus als Kanalstatus
2173 2174	B7 C9		OR RET	A	CY:=0 f. Rekursionsende
****	*****	*****	****	*****	Tondauer, Rauschen u. ENV setzen IN: HL: Tondauer E: Lautstärke C: Rauschperiode D: Kanalmaske A<7-4>: ENV-Folgenummer
2175 2177 217A 217B 217C 217D 217F	CB FB DD 73 5F 7D B4 20 01 2B	OF	SET LD LD LD OR JR DEC	7,E (IX+OF),E E,A A,L H NZ,2180 HL	b7 d. Lautstärke :=1 und als Lautstärke setzen ENV-Folgenummer retten Tondauer nicht null? dann weiter sonst Tondauer := \$FFFF
2180 2183 2186 2187 2188	DD 75 DD 74 79 B7 28 08		LD LD LD OR JR	(IX+08),L (IX+09),H A,C A Z,2192	Tondauer setzen Rauschperiode kein Rauschen? dann weiter
218A 218C 218F 2192 2193	3E 06 CD 26 DD 7E B2 CD 8B	02	CALL LD OR CALL	A,06 0826 A,(IX+02) D 228B	sonst als Rauschperiode in den PSG setzen Rauschmaske zusammen m. Kanalmaske Kanal u. Rauschen anschalten
2196 2197 2198 219A 219D	7B B7 28 OA 21 OA 16 OO	В6	LD OR JR LD LD	A,E A Z,21A4 HL,B60A D,00	ENV-Nummer =0? dann Default-ENV-Folge setzen Tabellenstart d. ENV-Kurven Hi-Byte löschen
	19 7E B7 20 03	24	ADD LD OR JR	HL,DE A,(HL) A NZ,21A7	ENV-No.*16 addieren Länge der Folge Null? sonst weiter
	21 B2 DD 75 DD 74 CD 65 18 OD	OA OB	LD LD LD CALL JR	HL,21B2 (IX+0A),L (IX+0B),H 2265 21BF	Default f. ENV-Folge Adr. d. lfd. ENV-Folge setzen ENV-Werte initialisieren 1. ENV-Gruppe bearbeiten
***** 21B2 2 <b>1</b> B5	01 01 00	c8	*****	*****	Default ENV-Folge Länge d. Folge
****	*****	*****	*****	****	lfd. ENV-Gruppe bearbeiten
21B6 21B9 21BC	DD 6E DD 66 DD 5E	0E	LD LD LD	L,(IX+OD) H,(IX+OE) E,(IX+10)	IN: IX: Zeiger auf Params lfd. ENV-Zeiger nach HL Schrittzähler

********				ENV-Gruppe bearbeiten
IN:	IX: Zeiger au	ıf Param	s	
				HL: Zeiger in ENV-Folge
				E: ENV-Schrittzahl
	_			OUT: CY:=1, wenn Kanal deaktiv.
21BF	7B	LD	A,E	Schrittzahl
2100	FE FF	CP	FF	=\$FF b. Tonende?
21C2	28 76	JR	Z,223A	dann Tonende bearbeiten
21C4	87	ADD	Α	Schrittzahl b7 gesetzt?
21C5	7E	LD	A,(HL)	Schrittweite laden
2106	23	INC	HL	Zeiger auf Pausenlänge
2107	38 4A	JR	C,2213	b7 gesetzt? dann PSG-Hüllkurve
2109	28 OD	JR	Z,21D8	Null? dann einfach weiter
21CB	1D	DEC	E	Schrittzähler erniedrigen
21CC	B7	OR	Α	Schrittweite
21CD	20 06	JR	NZ,21D5	<>0? dann weiter
21CF	DD B6 OF	OR	(IX+OF)	sonst lfd. Lautstärke laden
21D2	F2 DD 21	JP	P,21DD	wenn b7=0, dann weiter
21D5	DD 86 OF	ADD	(IX+OF)	sonst Schrittweite+Lautstärke
21D8	E6 OF	AND	OF	als neue Lautstärke
21DA	CD 73 22	CALL	2273	setzen
21DD	4E	LD	C,(HL)	Pausenlänge laden
21DE	DD 7E 09	LD	A,(IX+09)	Tonlänge Hi laden
21E1	47	LD	B,A	und nach B retten
21E2	87	ADD	Α	Tonlänge negativ?
21E3	38 1B	JR	C,2200	dann ggf. nächste ENV-Gruppe
21E5	AF	XOR	A	Zweierkomplement
21E6	91	SUB	С	der Pausenzeit
21E7	DD 86 08	ADD	(80+XI)	zur
21EA	38 OC	JR	C,21F8	laufenden Tonlänge
21EC	05	DEC	В	addieren
	F2 F5 21	JP	P,21F5	noch nicht Tonende? d. weiter
21F0	DD 4E 08	LD	C,(IX+08)	restl. Tonlänge als Pausenzeit
21F3	AF	XOR	A	Tonlänge
	47	LD	B,A	löschen
21F5	DD 70 09	LD	(IX+09),B	restl. Tonlänge
21F8	DD 77 08	LD	A,(80+XI)	wieder setzen
21FB	B0	OR	В	Tonende erreicht?
21FC	20 02	JR	NZ,2200	sonst weiter
21FE	1E FF	LD	E,FF	Flag f. Tonende erreicht
2200	7 <u>B</u>	LD	A,E	Schrittzahl
2201	B7	OR	Α	testen
	CC 46 22	CALL	Z,2246	=0? d. nächste ENV-Gruppe
2205	DD 73 10	LD	(IX+10),E	neue Schrittzahl setzen
	F3	DI		
	DD 71 06	LD	(IX+06),C	Pausenzeit setzen
220c	DD 36 07 80	LD	(IX+07),80	Flag f. ENV-Folge aktiv setzen
2210	FB	ΕI		
2211	B7	OR	A	CY:=0
2212	C9	RET		
	*****			Pag (1911)
****	*********		****	PSG-Hüllkurve setzen
				IN : E: No. d. PSG-Hüllkurve
				A: Lo-Byte ENV-Periode
2247	F 7		5.4	(HL): Hi-Byte ENV-Periode
2213	57	LD	D,A	Lo-Byte d. Hüllkurvendauer
2214	4B	LD	C,E	Hüllkurvennummer im PSG
2215	3E 0D	LD	A,OD	Nummer d. PSG-Reg. f. ENV-No.

2221 2223 2226 2228 222B 222E 222F 2230 2232 2235 2238	4A 3E CD 4E 3E CD 7B 3C 20 18	26 0C 26 10 73 46 8D 82 65 85	08 08 22 22 22	CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD INC JR LD CALL JR	0826 C,D A,0B 0826 C,(HL) A,0C 0826 A,10 2273 2246 A,E A NZ,21BF HL,21B2 2265 21BF	Hüllkurvennummer setzen Lo-Byte d. ENV-Periode in den PSG setzen Hi-Byte d. ENV-Periode in den PSG setzen b4:=1 f. Hüllkurvengener. an setzen nächste ENV-Gruppe setzen Schrittzahl =\$FF? sonst nächste ENV-Gr. bearb. dann Default ENV-Kurve einschalten und ENV-Gruppe bearbeiten
****	***	***	*****	*****	*****	Kanal deaktivieren
223A 223B 223E 2241 2244 2245	DD	77	07	XOR LD LD LD SCF RET	A (1X+03),A (1X+07),A (1X+04),A	IN: IX: Zeiger auf Params  Status löschen ENT-Folge inaktiv ENV-Folge inaktiv CY:=1 f. Kanal deaktiviert
****	***	***	*****	*****	*****	nächste ENV-Gruppe setzen
2246 2249 224B 224E 224F 2252 2254 2257 2259 225C 225E	DD 20 DD 21 DD DD 1E C8	35 1E 7E 82 11 34 06 34 FF	0C 09 21 08	DEC JR LD ADD LD JR INC JR LD LD RET	(IX+0C) NZ,2269 A,(IX+09) A HL,21B2 NC,2265 (IX+08) NZ,225F (IX+09) E,FF Z	nächste ENV-Gruppe setzen IN: IX: Zeiger auf Params HL: Zeiger auf ENV-Gruppe OUT: E: Schrittzahl Anz. d. ENV-Gruppen noch nicht null? d. setzen restl. Tonlänge, Hi Tondauer negativ? sonst Default-Kurve setzen Zähler f. Kurvenwiederholungen erhöhen Flag f. Tonende falls Zähler =0
****	***	***	*****	*****	*****	lfd. ENV-Kurve initialisieren
225F 2262		6E 66		LD LD	L,(IX+0A) H,(IX+0B)	IN : IX: Zeigerauf Params OUT: E: Schrittzahl Start d. ENV-Kurve nach HL laden
****	***	***	*****	*****	*****	ENV-Kurve initialisieren
2265 2266 2269 226A 226B 226C	23 5E 23	77 75		LD. LD INC LD INC LD	A,(HL) (1X+OC),A HL E,(HL) HL (1X+OD),L	IN: IX: Zeiger auf Params HL: Zeiger auf Kurvenanfang OUT: E: Schrittzahl Länge der Kurve setzen 1. Schrittzahl laden Zeiger auf Schrittweite in die Params

226F 22 <b>7</b> 2	DD 74 C9	0E	LD RET	(IX+0E),H	speichern
****	****	*****	*****	****	Lautstärke setzen IN : IX: Zeiger auf Params A: Lautstärke
2276	DD 77 4F DD 7E		LD LD LD	(IX+OF),A C,A A,(IX+OO)	Lautstärke in Params und in C Kanalnummer (0-2)
227A 227C	C6 08 C3 26	80	ADD JP	08 0826	ergibt entspr. Lautstärkereg. Lautstärke in PSG setzen
****	*****	*****	*****	*****	Kanal ausschalten, aus Aktivität
	7-	04			IN : IX: Zeiger auf Params
227F 2282	DD 7E 2F	UT	LD CPL	A,(IX+01)	Kanalmaske invertieren
	21. 52	<b>B</b> 5	LD	HL,B552	Zeiger auf lfd. Aktivitäten
	F3		DI		
2287			AND	(HL)	aus lfd. Aktivitäten löschen
2288			LD	(HL),A	und lfd. Aktivitäten neu setz.
2289 228A	AF		E I XOR	A	Maske f. Kanal abschalten
					make 1. Kundt abbenietter
****	*****	****	****	****	Kanal an/aus, Rauschen an/aus
					IN : IX: Zeiger auf Params A: Maske f. an/aus
228B	47		LD	B,A	Maske retten
	DD 7E	<b>01</b>	LD	A,(IX+01)	Kanalmaske
	DD B6		OR	(IX+02)	und Rauschmaske
	21 19		LD	HL,B619	lfd. PSG-Kontrollbyte
2295			DI		
2296			OR	(HL)	mit Kanalmaske verknüpfen
2297	8A		XOR	В	und Maskenbits invertieren
	BE		CP	(HL)	sind Änderungen passiert?
2299			LD	(HL),A	neues Kontrollbyte setzen
	FB		EI	N7 2240	Zadania and distribution in the
229B 229D	20 03 78		JR LD	NZ,22A0	Anderungen? d. entspr. bearb.
	76 В7		OR	A,B A	Maske Maskenbits gesetzt?
229F	CO		RET	NZ	dann raus
	AF		XOR	A	44.11 1445
22A1	CD 76	22	CALL	2276	Kanal ausschalten
	F3		DI		
22A5	4E		LD	C,(HL)	neues Kontrollbyte
22A6	3E 07		LD	A,07	ins PSG-Kontrollregister
22A8	C3 26	80	JP	0826	schreiben
****	*****	*****	****	*****	ENT-Ende bearbeiten
					IN : IX: Zeiger auf Params
					D,C: lfd. Periodendauer
					E: ENT-Folgenummer
					OUT: E: Schrittzahl f. ENT
				0704	(HL): Zeiger in Folge
22AB	CD 24	25	CALL	2324	Periodendauer setzen
22AE	7B	27	LD	A,E	ENT-Folgenummer nach A
22AF 22B2	CD 4E DO	23	CALL RET	234E NC	Adr. d) ENT-Folge holen
22BZ	7E		KE I		Fehler? d. raus
2203	/ E		LU	A,(HL)	Repeat-Flag

2284 2286 2287 228A 228D 22C0	E6 7F C8 DD 75 11 DD 74 12 CD 13 23 18 09	AND RET LD LD CALL JR	7F Z (IX+11),L (IX+12),H 2313 22CB	testen keine Folgenwiederholung? Adr. d. Folge in Params schreiben Schrittzahl holen und 1. ENT-Gruppe bearbeiten
****	*****	*****	*****	lfd. ENT-Gruppe bearbeiten
22C2 22C5 22C8	DD 6E 14 DD 66 15 DD 5E 18	LD LD LD	L,(IX+14) H,(IX+15) E,(IX+18)	IN : IX: Zeiger auf Params lfd. ENT-Zeiger nach HL laden lfd. Schrittzähler laden
****	*****	*****	*****	ENT-Gruppe bearbeiten
22CB 22CC 22CD	4E 23 7B	LD Inc LD	C,(HL) HL A,E	IN: IX: Zeiger auf Params HL: Zeiger in Folge E: Schrittzähler Schrittweite Zeiger auf Pausenzeit Schrittzähler
22CE 22D0 22D2 22D4	D6 F0 38 04 1E 00 18 0E	SUB JR LD JR	F0 C,22D6 E,00 22E4	<pre>&lt;\$F0? sonst Periode in A,C dann Schrittweite relativ Schrittzahl:=0 absol. Periode in A,C setzen</pre>
22D6 22D7 22D8 22D9 22DA	1D 79 87 9F 57	DEC LD ADD SBC LD	E A,C A A D,A	Schrittzähler erniedr. Schrittweite in C Vorzeichenerweitert nach DC
22DB 22DE 22DF 22E0 22E3	DD 7E 16 81 4F DD 7E 17 8A	LD ADD LD LD ADC	A,(IX+16) C C,A A,(IX+17)	und zu Periodendauer in Params addieren Ergebnis in D,C
22E4 22E5 22E8 22E9 22EA	57 CD 24 23 4E 7B B7	LD CALL LD LD OR	D,A 2324 C,(HL) A,E A	Periodendauer setzen Pausenzeit laden Schrittzahl <>0?
22EB 22ED 22F0 22F1 22F3 22F6	20 19 DD 7E 13 3D 20 10 DD 6E 11 DD 66 12	JR LD DEC JR LD LD	NZ,2306 A,(IX+13) A NZ,2303 L,(IX+11) H,(IX+12)	<ul> <li>d. Zähler u. Flag setzen, raus sonst Anz d. ENT-Gruppen erniedrigen</li> <li>&lt;&gt;0? d. nächste Gruppe setzen sonst Adr. d. ENT-Folge laden</li> </ul>
22F9 22FA 22FC 22FE 2302	7E C6 80 38 05 DD 36 04 0 C9	LD ADD JR OO LD RET	A,(HL) 80 C,2303 (IX+04),00	Wiederholungs-Flag gesetzt? d. 1. ENT-Gruppe setzen sonst Flag f. ENT-Aktivitüt beendet
****	******	*****	****	nächste ENT-Gruppe aktivieren
				<pre>IN : IX: Zeiger auf Params     C: Pausenzeit     A: Anz. d. ENT-Gruppen</pre>
2303 2306 2309	CD 13 23 DD 73 18 F3	CALL LD DI	2313 (IX+18),E	nächste ENT-Gruppe setzen Schrittzahl setzen

230A 230D 2311 2312	DD 71 09 DD 36 04 FB C9	4 80	LD LD E I RET	(IX+05),C (IX+04),80	Pausenlänge setzen Flag f. ENT aktiv setzen
****	****	****	****	****	nächste ENT-Gruppe setzen IN : IX: Zeiger Params A: Anz. d. ENT-Gruppen HL: Zeiger vor nächste Grup. OUT: HL: Zeiger in nächste Gruppe E,A: Schrittzahl Z:=1, wenn Schrittzahl=0 , dann E:=01
2318 2319 2310	DD 77 1: 23 5E 23 DD 75 1: DD 74 1: 78 B7 C0 1C	4	LD INC LD LD LD COR RET INC RET	(IX+13),A HL E,(HL) HL (IX+14),L (IX+15),H A,E A NZ E	Anz. d. ENT-Gruppen Schrittzahl laden Zeiger in Gruppe in Parameter speichern Schrittzahl <>0? dann zurück sonst Schrittzahl auf 1 setzen
****	******	*****	*****	****	Periodendauer setzen IN : IX: Zeiger auf Params D,C: Periodendauer
2330	CD 26 0	6 8 7	LD ADD PUSH LD CALL POP INC LD LD LD	A,(IX+00) A AF (IX+16),C 0826 AF A C,D (IX+17),C 0826	Kanalnummer  *2=PSG-Register f. Periode, Lo Registernummer retten Periodendauer, Lo in Params und in PSG-Register schreiben PSG-Registernummer +1, ergibt Register f. Hi-Byte Periodendauer, Hi in Params und in PSG-Register schreiben
****	******	*****	*****	******	SOUND AMPL ENVELOPE IN : A: Nummer d. Hüllkurve
2338 2338	11 OA B 18 O3	6	LD JR	DE,B60A 2340	(HL): ENV-Folge, 16 Bytes Start d. ENV-Folgen -\$10 Hüllkurve kopieren
****	*****	*****	******	*****	SOUND TONE ENVELOPE IN : A: Nummer d. Hüllkurve (HL): ENT-Folge, 16 Bytes
233D	11 FA B	6	LD	DE,B6FA	Start d. ENT-Folgen -\$10
****	*****	*****	*****	*****	Hüllkurve kopieren IN: A: Nummer d. Hüllkurve HL: Quelladr. d. Kurve DE: Beginn d. entspr. Tab\$10
2340 2341 2344 2345	EB CD 51 2 EB DO	3	EX CALL EX RET	DE,HL 2351 DE,HL NC	Tabellenanfang -\$10 nach HL Zieladr. f. Kurve berechnen Quelle nach HL, Ziel nach DE zurück, wenn Nummer ungültig

2346 2348	ED BO C9	LDIR RET		Kurve kopieren
***** 2349 234c	21 OA B6 18 O3	LD JR	******** HL,B60A 2351	SOUND A ADDRESS IN : A: Nummer d. Kurve OUT: HL: Adresse d. Kurve CY:=1, wenn gültig Start d. ENV-Folgen -\$10 Adresse berechnen
			a de ale ale ale de la de de la de	00/11/2
	21 FA B6	LD	HL,B6FA	SOUND T ADDRESS IN : A: Nummer d. Kurve OUT: HL: Adresse d. Kurve CY:=1, wenn gültig Start d. ENT-Folgen -\$10
****	*****	****	******	Adresse d. Hüllkurve berechnen IN : A: Nummer d. Kurve HL: Start d. entspr. Tabelle OUT: HL: Adresse d. Kurve CY:=1, wenn gültig
2351	B7	OR	A	Nummer der Kurve
2352	C8	RET	Z 10	=0? dann Fehler, raus
2353 2355	FE 10 D0	CP Ret	10 NC	>\$0F? dann Fehler, raus
2356	01 10 00	LD	BC,0010	Länge einer Folge
2359	87	ADD	A	Nummer mit 16
235A	87	ADD	Α	(f. 16 Bytes/Folge)
235B	87	ADD	A	multiplizieren
235c	87	ADD	Α	
235D	85	ADD	L	und zum Tabellenstart
235E	6F	LD -	L,A	-\$10
235 F 2360	8C 95	ADC SUB	H	addieren, ergibt
2361	95 67	LD	L ·	die Adr. d. Kurve in HL
2362	37	SCF	11,77	CY:=1 f. o.k.
2363	C9	RET		011-1 11 010
2364	C7	RST	00	
2365	C7	RST	00	
2366	C7	RST	00	
2367	C7	RST	00	
2368	C7	RST	00	
2369	C7	RST	00	
236A	C7	RST	00	
236B 236C	c7 c7	RST	00	
2360	C7	RST RST	00 00	
236E	C7	RST	00	
236F	C7	RST	00	

		(	ASSETTE MAN	AGER (CAS)
	****			CAS INITIALIZE
	CD 01 24 CD 2E 24	CALL CALL	2401 242E	Eingabe abbrechen Ausgabe abbrechen
2376	AF	XOR	Α	Flag für Meldungen ausgeben
	CD 8E 23	CALL	238E	setzen
	21 4D 01 3E 19	LD LD	HL,014D A,19	Default-SPEED WRITE- Werte
****	*****	*****	*****	CAS SET SPEED
237F	29	ADD	HL,HL	IN : HL: Hauptzählwert; A: Korrekturwert
2380		ADD	HL,HL	
2381	29	ADD	HL,HL	b2 bis b9 von Hauptwert
2382 2383	29	ADD ADD	HL,HL HL,HL	nach H
	29	ADD	HL,HL	
2385		RRCA		b2 bis b7 von Korrekturwert
2386 2387	0F E6 3F	RRCA AND	3F	
2389	6F	LD	L,A	nach L
238a 238d	22 D1 B8 C9	LD RET	(B8D1),HL	Werte speichern
****	*****	*****	****	CAS NOISY
				IN : A=O für Meldungen ausgeben
238E	32 00 B8	LD	(B800),A	A<>O für keine Meldungen Meldungs-Flag stezen
2391	C9	RET	(5000),1	necadings reag occion
****	****	*****	****	CAS IN OPEN
				IN : HL: Adresse des Filenamens
				B: Länge des Filenamens
				DE: Zeiger auf Eingabebuffer OUT: HL: Zg. auf Header d. 1. Bl.
				DE: Startadresse des Files
				BC: Länge des Files
				A: Filetyp CY=O, Z=1 für Abbruch
				CY=0, Z=0, wenn schon offen
2392	DD 21 02 B8	LD	1X,B802	Zeiger auf Eingabeparameter
2396 2399	CD AF 23 DO	CALL RET	23AF NC	File öffnen war File schon offen ?
239A	E5	PUSH	HL	Zeiger auf gesuchten Header
239B	CD 3F 25	CALL	253F	1. Block lesen
239E 23A2	ED 5B 1C B8 ED 4B 1F B8		DE,(B81C) BC,(B81F)	Startadresse, Länge
23A6	3A 19. B8	LD	A,(B819)	und Filetyp laden
23A9		POP	HL	Zeiger auf Header
23AA	C9	RET		
****	******	*****	*****	CAS OUT OPEN
				IN : HL: Adresse des Filenamens
				B: Länge des Filenamens DE: Zeiger auf Ausgabebuffer
				OUT: HL: Zg. auf gener. Header;
				CY=0, Z=0, wenn schon offen

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LD

A,(B802)

23FC 3A 02 B8

CAS IN CLOSE
OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer
CY=0 für nicht offen
Eingabefile-Status

23FF B7 2400 C8	OR RET	A Z	nicht offen ? dann CY=O, zurück
*****	******	*****	CAS IN ABANDON OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer CY=1, Z=0 (immer)
2401 21 02 B8 2404 3E 01 2406 36 00 2408 23 2409 5E 240A 23	LD LD LD INC LD INC	HL,B802 A,01 (HL),00 HL E,(HL) HL	A=\$FF f. alle Files geschl. Zeiger auf Eingabestatus Flag für Eingabe Kennzeichen für geschlossen Adresse des Buffers laden
240B 56 240C 21 CC B8 240F AE 2410 37	LD LD XOR SCF	D,(HL) HL,B8CC (HL)	Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag entspr. Bit invertieren CY=1 für o.k.
2411 C0 2412 77 2413 9F 2414 C9	RET LD SBC RET	NZ (HL),A A	weitere Kennz. gesetzt ? Ein-/Ausgabeflag auf inaktiv Z=O, A=\$FF
******		*****	CAS OUT CLOSE
***************************************			CAS OUT CLOSE OUT: DE: Adr. des Ausgabebuffers CY=0, Z=1 für Abbruch CY=0, Z=0 für nicht offen
2415 3A 47 B8 2418 FE 04 241A 28 12 241C C6 FF 241E D0 241F 21 5D B8 2422 36 FF 2424 23 2425 23	LD CP JR ADD RET LD LD INC INC	A,(B847) 04 Z,242E FF NC HL,B85D (HL),FF HL	Ausgabestatus Kennzeichen f. abgebrochen ? dann keinen Block speichern File nicht offen ? dann zurück, CY=0, Z=0 Kennzeichen für letzten Block setzen Zeiger auf Blocklänge
2426 7E 2427 23 2428 B6	LD INC OR	A,(HL) HL (HL)	Blocklänge
2429 37 242A C4 14 26 242D D0	SCF CALL RET	NZ,2614 NC	CY=1 für kein Abbruch dann Block speichern Abbruch ? dann zurück
*****	*****	*****	CAS OUT ABANDON
242E 21 47 B8 2431 3E 02 2433 18 D1	LD LD JR	HL,B847 A,02 2406	IN: DE: Adr. des Ausgabebuffers CY=1, Z=0 (immer) A=\$FF f. alle Files geschl. Zeiger auf Ausgabeparameter Flag für Ausgabe
*****	*****	*****	CAS IN CHAR
2435 E5	PUSH	HL	OUT: A: Zeichen CY=0, Z=0 f. EOF/Statusfehl. CY=0, Z=1 für Abbruch
2436 D5 2437 C5	PUSH	DE BC	
2438 06 02	LD	B,02	Status f. zeichenweises File

243A 243D 243F 2442 2443 2444 2445 2448 244A 244D 244E 2451	CD 8B 24 20 1A 2A 1A B4 7C 85 37 CC 3F 21 30 0F 2A 1A B4 2B 22 1A B4 2A 05 B4	JR 8 LD CR SCF 5 CALL JR 8 LD DEC 8 LD	248B NZ,2459 HL,(B81A) A,H L Z,253F NC,2459 HL,(B81A) HL (B81A),HL HL,(B805)	Status stezen Status-Fehler ? restliche Bufferlänge  =0 ? CY=1 für kein EOF dann nächsten Block lesen EOF oder Abbruch ? restliche Bufferlänge herunterzählen und wieder setzen Bufferzeiger
2454	E7	RST	20	Byte aus RAM holen
2455 2456	23 22 05 Bi	INC 8 LD	HL (B805),HL	Bufferzeiger erhöhen und wieder speichern
2459	18 2C	JR	2487	Register vom Stack zurück
dealer to to de-				
****	*****	****	****	CAS OUT CHAR IN: A: Zeichen OUT: CY=0, Z=0 für Statusfehler
245B 245C 245D 245E 245F 2464 2467 2466 2467 2471 2472 2476 2476 2476 2476 2476 2478 2476 2482 2483 2484 2488 2488	E5 D5 C5 C5 F B C2 C5	LD  CALL JR  LD  LD  SBC PUSH  CALL POP JR  LD INC  LD INC	HL DE BC C,A HL,B847 B,O2 2488 MZ,2487 HL,(B85F) DE,0800 HL,DE BC NC,2614 BC NC,2614 BC NC,2487 HL,(B85F) HL (B85F),HL HL,(B84A) (HL),C HL (B84A),HL BC DE HL	Zeichen Zeiger auf Ausgabestatus Status f. zeichenweises File Status stezen Status-Fehler ? Bufferlänge maximale Länge subtrahieren Zeichen Buffer voll ? d. Block schr. Zeichen Abbruch ? Bufferlänge erhöhen  Bufferzeiger Zeichen in Buffer speichern Bufferzeiger erhöhen
****	****	*****	****	Eingabestatus setzen
				IN : B: neuer Status OUT: CY=0 (immer) Z=0 für Status-Fehler
2/.8B	21 02 B	8 10	HI B802	

HL,B802

248B 21 02 B8 LD

****	*****	*****	Grands Screen
			IN : HL: Zeiger auf Status-Byte B: neuer Status OUT: CY=0 (immer) Z=0 für Status-Fehler
248E 248F	7E B8	LD A,(HL) CP B	
2490	C8	RET Z	dann o.k., fertig
2491	EE 01	XOR 01	File gerade geöffnet ?
_	C0	RET NZ	nein ? dann Fehler
2494 2495	70 C9	LD (HL),B	sonst neuen Status setzen
****	*****	*****	CAS (ES) EOI
2/2/	75 24	0/75	OUT: CY=0 f. EOF (Ende des Files)
2496 2499	CD 35 24 D0	CALL 2435 RET NC	CAS IN CHAR, Zeichen holen EOF ?
		*****	** CAS RETURN
249A 249B		PUSH HL LD HL,(B8	14)
249E	23	INC HL	Bufferlänge erhöhen
	22 1A B8	LD (B81A)	
	2A 05 B8	LD HL,(B8	
24A5	2B 22 05 B8	DEC HL LD (B805)	auf voriges Zeichen "HL setzen
24A9		POP HL	, nc Setzen
24AA	C9	RET	
****	*****	*****	** CAS IN DIRECT
****	******	******	IN : HL: Start-Ladeadresse
****	******	*****	IN : HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
****	******	******	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse CY=0, Z=0 für Statusfehler
***** 24AB		**************************************	IN : HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC	EB 06 03	EX DE,HL LD B,03	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse CY=0, Z=0 für Statusfehler CY=0, Z=1 für Abbruch Startadresse nach DE Status für direktes File
24AB 24AC 24AE	EB 06 03 CD 8B 24	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse CY=0, Z=0 für Statusfehler CY=0, Z=1 für Abbruch Startadresse nach DE Status für direktes File Status setzen
24AB 24AC 24AE 24B1	EB 06 03 CD 8B 24 C0	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse CY=0, Z=0 für Statusfehler CY=0, Z=1 für Abbruch Startadresse nach DE Status für direktes File Status setzen Statusfehler?
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ LD (B81C)	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6	EB	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC	EB	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, CB8 LD DE, (B8	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19 22 1C B8	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, CB8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C)	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24C9	EB	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24C9 24CA	EB	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL,(B8 LD DE,(B8 ADD HL,DE LD (B81C) CALL 253F JR C,24B9 RET Z LD HL,(B8	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24C9	EB	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F JR C, 24B9 RET Z	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B0 24C1 24C1 24C4 24C7 24C9 24CA 24CD 24CE	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19 22 1C B8 CD 3F 25 38 F0 C8 2A A6 B8 37 C9	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F JR C, 24B9 RET Z LD HL, (B8 SCF RET	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B0 24C1 24C1 24C4 24C7 24C9 24CA 24CD 24CE	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19 22 1C B8 CD 3F 25 38 F0 C8 2A A6 B8 37 C9	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F JR C, 24B9 RET Z LD HL, (B8 SCF RET	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B0 24C1 24C1 24C4 24C7 24C9 24CA 24CD 24CE	EB 06 03 CD 8B 24 CO ED 53 1C B8 CD CF 24 2A 1C B8 ED 5B 1A B8 19 22 1C B8 CD 3F 25 38 F0 C8 2A A6 B8 37 C9	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F JR C, 24B9 RET Z LD HL, (B8 SCF RET	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24CA 24CD 24CE ****** 24D2 24D6	EB	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL,(B8 LD DE,(B8 ADD HL,DE LD (B81C) CALL 253F JR C,24B9 RET Z LD HL,(B8 SCF RET LD HL,(B8 LD BC,(B8 LD BC,(B8	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24C9 24CA 24CD 24CE *****	EB	EX DE, HL LD B, 03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL, (B8 LD DE, (B8 ADD HL, DE LD (B81C) CALL 253F JR C, 24B9 RET Z LD HL, (B8 SCF RET  **********************************	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse
24AB 24AC 24AE 24B1 24B2 24B6 24B9 24BC 24C0 24C1 24C4 24C7 24CA 24CD 24CE ****** 24D2 24D6	EB	EX DE,HL LD B,03 CALL 248B RET NZ LD (B81C) CALL 24CF LD HL,(B8 LD DE,(B8 ADD HL,DE LD (B81C) CALL 253F JR C,24B9 RET Z LD HL,(B8 SCF RET LD HL,(B8 LD BC,(B8 LD BC,(B8	IN: HL: Start-Ladeadresse OUT: HL: Aufrufadresse

24DD 24DE 24E1 24E2 24E3 24E4 24E5 24E6 24E7	9C DA A6 BA 09 2B EB 09 2B EB C3 AC BA	SBC JP ADD DEC EX ADD DEC EX JP	H C,BAA6 HL,BC HL DE,HL HL,BC HL DE,HL BAAC	dann KL LDIR, nach unten kop. Länge zu Quelladresse addieren Zeiger auf letztes Byte Länge zu Zieladresse addieren Zeiger auf letztes Byte KL LDDR, Block n. oben versch.
****	*****	*****	*****	CAS OUT DIRECT IN: HL: Startadresse     DE: Länge     BC: Aufrufadresse     A: Filetyp OUT: CY=0, Z=0 für Statusfehler
24EA 24EB 24EC 24F0 24F2 24F6 24F7 24F6 24F7 2500 2504 2507 2508 250F 2511 2514 2518 2518 2518 2518 2518 2523 2524 2525 2526	E5	PUSH PUSH LD LD LD CALL LD POP POP RET LD	HL BC C,A HL,B847 B,03 248E A,C BC HL NZ (B85E),A (B85E),A (B866),BC (B848),HL (B85F),DE HL,F7FF HL,DE C HL,0800 (B85F),HL DE,HL HL,DE HL,(B848) HL,DE HL,UBE HL L,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL HL,DE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE HL,CBE H	CY=0, Z=1 für Abbruch Start- und Aufrufadresse retten Filetyp Zeiger auf Ausgabestatus Status für direktes File Status setzen Filetyp Aufrufadresse und Startadresse zurück Statusfehler ? Filetyp, File-Länge, Aufrufadresse und Startadresse setzen restliche Länge als Blocklänge -\$801 zu restlicher Länge addieren nur noch ein Restblock ? dann fertig (Block bei CLOSE!) max. Länge als Blocklänge setzen von File-Länge subtrahieren restliche File-Länge Startadresse Länge addieren gibt nächste Startadresse Block auf Kassette schreiben neue Startadresse und restl. File-Länge zurück Abbruch ? sonst weiter speichern
****	*****	*****	****	CAS CATALOG IN/OUT : DE: Eingabebufferadr.
2528 252B 252C 252D 252E	21 02 B8 7E B7 C0 36 05	LD LD OR RET LD	HL,B802 A,(HL) A NZ (HL),05	OUT: CY=0 für Statusfehler Zeiger auf Eingabestatus Status Eingabefile offen ? dann Fehler Status für Catalog setzen

2530 2534 2537	ED 53 ( CD 8E 2 CD 44 2	23	LD CALL CALL	(B803),DE 238E 2544	Bufferadresse setzen CAS NOISY, Meldungen ermögl. nächsten Block lesen
253A	38 FB		JR	C,2537	kein Abbruch ? d. weiter lesen
253C	C3 01	24	JP	2401	Eingabe abbrechen
				****	
****	****	****	****	****	Block von Kassette lesen
					OUT: CY=0, Z=0 für EOF
					CY=0, Z=1 für Abbruch
253F	3A 18	B8	LD	A,(B818)	Flag für letzten Block
2542	В7		OR	A	letzter Block ?
2543	CO		RET	NZ	dann Fehler
2544	01 01		LD	BC,8301	Nr. f. Meldung/Flag f. Eingabe
2547	CD 73	26	CALL	2673_	Meldung ausgeben, Motor ein
254A			JR	NC,25A8	Abbruch ?
254C	21 8C	в8	LD	HL,B88C	Zeiger auf Buffer für Header
254F	11 40	00	LD	DE,0040	Länge des Headers
2552	3E 2C		LD	A,2C	Header-Kennzeichen
2554	CD 36	28	CALL	2836	CAS READ, Blockheader lesen
2557	30 4F		JR	NC,25A8	Fehler oder Abbruch ?
2559	CD C5	25	CALL	25C5	Namen und Blocknr. vergleichen
255C	20 57		JR	NZ,25B5	nicht gesuchter Name/Block ?
255E	06 8B		LD	в,8в	Nr. für keine Meldung
2560	38 02		JR	C,2564	Catalog-Status ?
2562	06 89		LD	в,89	sonst Nr. für "Loading"
2564	CD 92	26	CALL	2692	Meld., Namen, "block xx" ausg.
2567	ED 5B		LD	DE,(B89F)	Länge des Blocks
256B	2A 1C I		LD	HL,(B81C)	Ladeadresse des Blocks
256E	3A 02 I		LD	A,(B802)	Eingabestatus
2571	FE 03		CP	03	Direkt·File ?
2573	28 OE		JR	z,2583	dann lesen
2575	21 FF	F7	LD	HL,F7FF	-\$801
2578	19	• •	ADD	HL,DE	zu Länge addieren
2579	3É 04		LD	A,04	Nr. des Fehlers "Read error d"
257B	38 2B		JR	C,25A8	Blocklänge >\$800 ? dann Fehler
257D	2A 03	RR	LD	HL,(B803)	Bufferadresse
2580	22 05		LD	(B805),HL	Bufferzeiger auf Bufferstart
2583	3E 16	ьо	LD	A,16	Block-Kennzeichen
2585	CD 36	20	CALL	2836	CAS READ, Block lesen
2588	30 1E	20	JR		Fehler oder Abbruch ?
258A	21 17	пΩ	LD	NC,25A8	
258D	34	60		HL,B817	Zeiger auf Block-Nr.
258E		DΩ	INC	(HL)	gesuchte Block-Nr. erhöhen
2591	3A 9D	ВО	LD	A,(B89D)	geles. Kennz. f. letzten Block
2592	23		INC	HL AND A	in Buffer f. gesuchten
	77 A.F		LD	(HL),A	Header übertragen
2593	AF	по	XOR	A (D015) A	Kennzeichen für 1. Block
2594	32 1E		LD	(B81E),A	_ löschen
2597	2A 9F		LD	HL,(B89F)	Länge des Blocks
259A	22 1A		LD	(B81A),HL	als Bufferlänge
259D	CD BF	21	CALL	27BF	Catalog-Status holen
25A0	3E 8C		LD	A,8C	Nr. für "Ok"
25A2	CC 0C	27	CALL	z,270c	Catalog ? dann ausgeben
25A5	37		SCF		CY=1 für o.k.
25A6	18 65		JR	260D	Motor ausschalten
		*****	*****	*****	Lesefehler auswerten
25A8	В7		OR	Α	Fehlernr. (0=Abbruch)
25 A 9	21 02	B8	LD	HL,B802	Zeiger auf Eingabestatus

######################################	25AC 25AE 25B0 25B3	28 5D 06 85 CD 13 18 97	27	JR LD CALL JR	Z,260B B,85 2713 254C	Abbruch ? dann Flag setzen Nr. für "Read error" Meldung und Fehlernr. ausgeben nächsten Block lesen
2588   CD   92 26   CALL   2692   Meld., Namen, "block xx" aug. kein Block übersprungen ? dann nächsten Block übersprungen ? dann nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block übersprungen ? dann nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr. für "Rewind tape"   Meldung und CR ausgeben nächsten Block lesen   Nr	****	****	*****	*****	*****	falschen Block auswerten
258B	25B5	F5		PUSH	AF	
258B	25B6			LD	в,88	
25BE   30 8E		CD 92	26	CALL	2692	Meld., Namen, "block xx" ausg.
25EB   06 87						
25C3 18 87 JR 254C nächsten Block lesen  **********************************						
25C3 18 87 JR 254C nächsten Block lesen  **********************************						
**************************************						
OUT: Z=0 für Fehler	2303	10 07		UK	2340	Hachsten Block tesen
OUT: Z=0 für Fehler	****	*****	*****	****	*****	Namen und Block vergleichen
CY=1 f. Block übersprungen   Z=1 für o.k.						OUT: Z=O für Fehler
Z=1 für o.k.						CY=0 f. falscher Name/Blk.
CY=1 f. Catalog   Catalog-Status holen   Cy=1 für Catalog   Catalog-Status holen   Cy=1 für Catalog   Ca						
25C5 CD BF 27						
25C8 37 SCF CY=1 für Catalog 25C9 C8 RET Z 25CA 3A 1E B8 LD A,(B81E) Kennzeichen f. 1. Block 25CB B7 OR A 25CE 28 1B JR Z,25EB nicht 1. Block gesucht ? 25DO 3A A3 B8 LD A,(B8A3) Kennz. f. 1. gelesenen Block 25D3 2F CPL 25D4 B7 OR A nicht 1. Block gelesen ? 25D5 CO RET NZ dann falscher Block, zurück 25D6 3A 07 B8 LD A,(B807) 1. Byte des gesuchten Namen 25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden ? 25DB CO RET NZ Namen ungleich ? 25DC CO RET NZ Namen ungleich ? 25DE 21 8C B8 LD HL,B88C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten kopier. 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen ungleich ? 25EB	2E.cE	CD DE	27	CALL	2705	
25C9 C8			21		2761	CY=1 für Catalon
25CA 3A 1E B8 LD A,(B81E) Kennzeichen f. 1. Block 25CB 7 OR A 25CE 28 1B JR Z,25EB nicht 1. Block gesucht ? 25D0 3A A3 B8 LD A,(B8A3) Kennz. f. 1. gelesenen Block 25D3 2F CPL 25D4 B7 OR A nicht 1. Block gelesen ? 25D5 CO RET NZ dann falscher Block, zurück 25D6 3A 07 B8 LD A,(B807) 1. Byte des gesuchten Namen 25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden ? 25DA C4 F3 25 CALL NZ,25F3 dann Namen vergleichen 25DD C0 RET NZ Namen ungleich ? 25DE 21 8C B8 LD HL,B88C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E8 C9 RET 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EC C0 RET NZ Namen ungleich ? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25EF CP RET VZ Namen vergleichen 25EF CP RET NZ Namen vergleichen 25EF CP RET NZ Namen ungleich ? 25EF CP RET NZ Namen vergleichen 25EF CP RET CY=1, wenn Block übersprungen 25EF CP RET CY=0 (immer) 25EF Zeiger auf gesuchten Namen 25EF 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25EF 21 07 B8 LD B,10 max. Länge der Namen 25EF 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25EF 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25EF 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25EF 25EC CD B6 27 CALL 27B6					Z	
25CD 87 25CE 28 1B JR Z,25EB nicht 1. Block gesucht ? 25D0 3A A3 88 LD A,(B8A3) Kennz. f. 1. gelesenen Block 25D3 2F CPL 25D4 B7 OR A nicht 1. Block gelesen ? 25D5 CO RET NZ dann falscher Block, zurück 25D6 3A O7 B8 LD A,(B8O7) 1. Byte des gesuchten Namen 25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden ? 25DA C4 F3 25 CALL NZ,25F3 dann Namen vergleichen 25DD C0 RET NZ Namen ungleich ? 25DD C0 RET NZ Namen ungleich ? 25DB 21 8C B8 LD HL,B88C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E8 C9 RET NZ Namen vergleichen 25E8 C0 RET NZ Namen vergleichen 25EB C0 RET NZ Namen vergleichen 25EE C0 RET NZ Namen vergleichen 25EE C0 RET NZ Namen vergleichen 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25EF LA LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=0, immer) 35F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD B,10 Byte aus gelesenen Namen 25F6 12 ALL 27B6			B8			
25D0 3A A3 B8 LD A,(B8A3) Kennz. f. 1. gelesenen Block 25D3 2F CPL 25D4 B7 OR A nicht 1. Block gelesen? 25D5 CO RET NZ dann falscher Block, zurück 25D6 3A 07 B8 LD A,(B807) 1. Byte des gesuchten Namen 25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden? 25D0 CO RET NZ dann Namen vergleichen 25D0 CO RET NZ Namen ungleich? 25D0 CO RET NZ Namen ungleich? 25D1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25E6 CO RET NZ Namen vergleichen 25E6 CO RET NZ Namen ungleich? 25E7 EB EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25E7 EB CD F3 CALL 25F3 Namen vergleichen 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25E7 CP (HL) mit gelesener vergleichen 25E7 CP (HL) mit gelesener vergleichen 25E7 CP (HL) mit gelesener vergleichen 25E7 CY=0 (immer) 25E7 CY=0 (immer) 25E8 CP (immer) 25E9 AF CY=0 (immer) 25E9 AF CY=		B7		OR		
25D3						
25D4 B7 OR A			B8		A,(B8A3)	Kennz. f. 1. gelesenen Block
25D5 CO RET NZ dann falscher Block, zurück 25D6 3A 07 B8 LD A,(B807) 1. Byte des gesuchten Namen 25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden? 25D0 CO RET NZ dann Namen vergleichen 25D0 CO RET NZ Namen ungleich? 25D1 21 8C B8 LD HL,B88C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E8 C9 RET CY=0, Z=1 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25EF CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F6 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25F6 CD B6 27 CALL 27B6 dann falscher Block, zurück 1. Byte des gesuchten Namen 26E0, Namen vergleichen 26 Haaden vergleichen 25 Haaden	2503					miche 1 Black malana 2
25D6 3A 07 B8 LD A,(B807) 25D9 B7 OR A 25DA C4 F3 25 CALL NZ,25F3 dann Namen vergleichen 25DD C0 RET NZ Namen ungleich? 25DE 21 8C B8 LD HL,B88C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25E6 CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25E7 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknummern 25E7 CP RET CY=0, Z=1 25E8 CP RET NZ Namen ungleich? 25E9 AF NZ Namen vergleichen 25E0 CP (HL) mit gelesener vergleichen 25E1 NAMEN vergleichen 25E2 CP RET CY=1, wenn Block übersprungen 25E3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf Blocknrn. 25E3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gelesenen Namen 25E4 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25E5 14 LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25E6 CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren						
25D9 B7 OR A ges. Name vorhanden ? 25DA C4 F3 25 CALL NZ,25F3 dann Namen vergleichen 25DD C0 RET NZ Namen ungleich ? 25DE 21 8C B8 LD HL,888C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich ? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blockn. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf Blocknrn. 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F9 06 10 LD B,10 max. Länge der Namen 25F6 CD B6 27 CALL 27B6 Byte aus gelesenem Namen 25FC CD B6 27 CALL 27B6			B8			
25DA C4 F3 25 CALL NZ,25F3 dann Namen vergleichen 25DD C0 RET NZ Namen ungleich? 25DE 21 8C B8 LD HL,888C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 B8 LD DE,B807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blockn. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf Blocknrn. 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F9 06 10 LD B,10 max. Länge der Namen 25F6 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren			20		_	
25DE 21 8C 88 LD HL,888C Zeiger auf gelesenen Header 25E1 11 07 88 LD DE,8807 Zeiger auf gesuchten Header 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED 80 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25EA C9 RET 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EF CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************	25DA	C4 F3	25	CALL		
25E1 11 07 88 LD DE,8807 25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED 80 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25E8 CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************				RET		
25E4 01 40 00 LD BC,0040 Länge des Headers 25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25EA C9 RET 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE C0 RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************						
25E7 ED B0 LDIR gelesenen in gesuchten kopier. 25E9 AF XOR A CY=0, Z=1 25EA C9 RET 25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************						
25E9 AF					BL,0040	
25EA         C9         RET           25EB         CD         F3         25         CALL         25F3         Namen vergleichen           25EE         CO         RET         NZ         Namen ungleich?         Namen vergleichen         Namen vergleichen         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Namen vergleichen         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Namen vergleichen         OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer)         Zeiger auf gesuchten Namen         Zeiger auf gelesenen Namen         Zeiger auf gel					Δ	
25EB CD F3 25 CALL 25F3 Namen vergleichen 25EE CO RET NZ Namen ungleich ? 25EF EB EX DE,HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************						2. 0/ 2 1
25EF EB EX DE, HL Zeiger auf Blocknummern 25F0 1A LD A, (DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen 25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************	25EB	CD F3	25		25F3	Namén vergleichen
25F0 1A LD A,(DE) gesuchte Blocknr. 25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************		CO		RET	NZ	
25F1 BE CP (HL) mit gelesener vergleichen CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************						
25F2 C9 RET CY=1, wenn Block übersprungen  **********************************						
**************************************					(HL)	
OUT: Z=1, Wenn Namen gleich CY=0 (immer) HL,DE: Zeiger auf Blocknrn. 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F9 06 10 LD B,10 max. Länge der Namen 25FB 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren	2772	Ly		KEI		ci-i, weili block upersprungen
OUT: Z=1, wenn Namen gleich CY=0 (immer) HL,DE: Zeiger auf Blocknrn. 25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen 25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen 25F9 06 10 LD B,10 max. Länge der Namen 25FB 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren	****	****	****	*****	****	Namen vergleichen
CY=0 (immer) HL,DE: Zeiger auf Blocknrn.  25F3 21 07 B8 LD HL,B807 Zeiger auf gesuchten Namen  25F6 11 8C B8 LD DE,B88C Zeiger auf gelesenen Namen  25F9 06 10 LD B,10 max. Länge der Namen  25FB 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen  25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren						
25 F3       21 07 B8       LD       HL,B807       Zeiger auf gesuchten Namen         25 F6       11 8C B8       LD       DE,B88C       Zeiger auf gelesenen Namen         25 F9       06 10       LD       B,10       max. Länge der Namen         25 FB       1A       LD       A,(DE)       Byte aus gelesenem Namen         25 FC       CD       B6       27       CALL       27B6       auf Großschrift forcieren						CY=0 (immer)
25F6       11 8C B8       LD       DE,B88C       Zeiger auf gelesenen Namen         25F9       06 10       LD       B,10       max. Länge der Namen         25FB       1A       LD       A,(DE)       Byte aus gelesenem Namen         25FC       CD B6 27       CALL       27B6       auf Großschrift forcieren	or - <b>-</b>	04 ==			0	
25F9         06 10         LD         B,10         max. Länge der Namen           25FB         1A         LD         A,(DE)         Byte aus gelesenem Namen           25FC         CD B6 27         CALL         27B6         auf Großschrift forcieren						
25FB 1A LD A,(DE) Byte aus gelesenem Namen 25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren						
25FC CD B6 27 CALL 27B6 auf Großschrift forcieren						
			27			

2606 2607 2608 260A	7E CD B6 27 A9 C0 23 13 10 F1 C9	LD CALL XOR RET INC INC DJNZ RET ******	A,(HL) 27B6 C NZ HL DE 25FB	Byte aus gesuchtem Namen auf Großschrift forcieren mit gelesenem Byte vergleichen ungleich ? Namenzeiger erhöhen weitere Namensbytes ?  Abbruch behandeln Status für Abbruch setzen
2005	30 04	LD	(1112),04	Status ful Appliach Setzen
****	*****	*****	*****	Motor ausschalten
260D	9F	SBC	Α	Z=1, wenn Abbruch
260E	F5	PUSH	AF	Fehlerflags retten
260F	CD 4F 2A	CALL	2A4F	CAS STOP MOTOR, Motor aus
2612	F1	POP	AF	Fehlerflags
2613	C9	RET		
****	*****	*****	*****	Block auf Kassette schreiben
				OUT: CY=0, Z=1 für Abbruch
2614	01 02 84	LD	BC,8402	Nr. d. Meldung/Flag f. Ausgabe
2617	CD 73 26	CALL	2673	Meldung ausgeben, Motor ein
261A	30 4A	JR	NC,2666	Abbruch ?
	06 8A	LD	B,8A	Nr. für "Saving"
	11 4C B8	LD	DE,B84C	Zeiger auf Filenamen
	CD 95 26	CALL	2695	Meld., Name, "block xxx" ausg.
	21 63 B8	LD	HL,B863	Zeiger auf Kennz. für 1. Block
	CD 88 26	CALL	2688	ggf. auf Abbruch testen
262A	30 3A	JR	NC,2666	Abbruch ?
262C	2A 48 B8	LD	HL,(B848)	Adresse des Ausgabebuffers
262F	22 4A B8	LD	(B84A),HL	Bufferzeiger auf Bufferstart
2632		LD	(B861),HL	Bufferadr. als Ladeadresse
2635 2636	E5 21 4C B8	PUSH	HL DO/C	und als Adr. des Blocks
2639	11 40 00	LD LD	HL,B84C DE,0040	Zeiger auf Header
263C	3E 2C	LD	A,2C	Länge des Headers Header-Kennzeichen
263E	CD 3F 28	CALL	283F	CAS WRITE, Header schreiben
2641	E1	POP	HL	Adresse des Blocks
2642	30 22	JR	NC,2666	Abbruch oder Fehler ?
2644	ED 5B 5F B8	LD	DE,(B85F)	Länge des Blocks
2648	3E 16	LD	A,16	Block-Kennzeichen
264A	CD 3F 28	CALL	283F	CAS WRITE, Block auf Kassette
264D	21 5D B8	LD	HL,B85D	Zeiger a. Kennz. f. letzt. Bl.
2650	DC 88 26	CALL	C,2688	k. Fehler ? ggf. Abbruch test.
	30 11	JR	NC,2666	Fehler oder Abbruch ?
2655	21 00 00	LÐ	HL,0000	Null
2658	22 5F B8	LD	(B85F),HL	als Länge des Buffers setzen
265B	21 5C B8	LD	HL,B85C	Zeiger auf Block-Nr.
265E	34	INC	(HL)	Block-Nr. erhöhen
265F	AF	XOR	A	Kennzeichen für 1. Block
2660	32 63 B8	LD	(B863),A	löschen
2663 2664	37 18 A7	SCF JR	260D	CY=1 für o.k. Motor ausschalten
2004	10 MI	JR	2000	Motor ausschaften
****	*****	*****	*****	Fehler/Abbruch bei Ausgabe ausw.
2666	в7	OR	Α	Fehlernr. (0=Abbruch)
2667	21 47 B8	LD	HL,B847	Zeiger auf Ausgabestatus

	28 9 06 8 CD 1	36 13 27	JR LD CALL JR	Z,260B B,86 2713 262C	Abbruch ? dann behandeln Nr. für "Write error" Meldung und Fehlernr. ausgeben Block nochmals speichern
****	****	*****	*****	****	Meldung ausgeben, Motor ein
2/77	24 /	00 B0	10		IN : B: Nr. der Meldung C: Flag für Ein-/Ausgabe OUT: CY=0,Z=1, wenn Abbruch
2673 2676	79	CC B8	LD LD	HL,B8CC A,C	Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag neues Flag
2677	BE		CP	(HL)	mit altem Flag vergleichen
2678	36 (	00	LD	(HL),00	Flag f. keine Ein-/Ausgabe
	37		SCF		CY=1 für kein Abbruch
	E5		PUSH	HL	
267C 267D	C5	50 27	PUSH CALL	BC NZ,2760	ggf. Meld. ausg./auf Taste w.
	C1	30 21	POP	BC	ggi. meta. adsg./adi taste w.
	E1		POP	HL	
	9F		SBC	Α	Z=1, wenn Abbruch
2683	D0		RET	NC	Abbruch ?
	71	<b>-</b> 0.	LD	(HL),C	sonst Ein-/Ausgabeflag setzen
2685	C3 4	4B 2A	JP	2A4B	CAS START MOTOR, Motor ein
****	***	*****	****		ggf. auf Abbruch testen IN : HL: Zeiger auf Flag
					OUT: CY=0, Z=1, wenn Abbruch
2688	7E		LD	A,(HL)	Flag laden
2689	B7		OR	A	
268A			SCF RET	7	CY=1 für kein Abbruch
	C8	2C 01	LD	Z BC,012C	kein Randblock ? Verzögerungszähler
268F		72 2A	JP	2A72	auf ESC prüfen, verzögern
2692	11 8	BC B8	LD	DE,B88C	Zeiger auf gelesenen Namen
****	****	*****	*****		Meldung, Name, "block xxx " ausg. IN : B: Nr. der Meldung
2405	<b>7.</b> .	00.00		4 480001	DE: Adresse des Namens
2695 2698	БA 1	00 B8	LD OR	A,(B800) A	Flag für Meldungen keine Meldungen ausgeben ?
	CO		RET	NZ	dann zurück
		01 B8	LD	(B801),A	Flag für Meld. geteilt löschen
269D			CALL	2783	Cursor auf 1. Spalte
26A0		26 27	CALL	2726	Meldung ausgeben
	1A		LD	A,(DE)	1. Byte des Namens
26A4 26A5	B7 20 (	) A	OR JR	A NZ,26B1	Name vorhanden ?
26A7	3E 8		LD	A,8E	Nr. für "Unnamed file "
		27 27	CALL	2727	Meldung ausgeben
26AC	01 '	10 00	LD	BC,0010	Offset zu Block-Nr.
26AF	18 2		JR	26DF	Block-Nr. ausgeben
26B1		BF 27	CALL	27BF	Flag für Catalog holen
26B4 26B7	28 (	00 10 On	LD JR	BC,1000 Z,26C6	max. Länge/Zähler f. Namen Catalog ? d. 16 Zeichen ausg.
26B9	6B	טכ	LD	L,E	Zeiger auf Namen
26BA	62		LD	H,D	nach HL
26BB	7E		LD	A,(HL)	Byte aus Namen

26BC 26BD 26BF 26C0 26C1 26C3 26C4 26C5 26C6 26C9 26CA 26CB 26CB 26D2 26D2 26D3 26D4	B7 28 04 0C 23 10 F8 78 41 4F CD 8D 27 1A CD B6 27 B7 20 02 3E 20 C5 D5 CD 34 13	OR JR INC INC DJNZ LD LD CALL LD CALL LC OR JR LD PUSH PUSH CALL	A Z,26C3 C HL 26BB A,B B,C C,A 278D A,(DE) 27B6 A NZ,26D2 A,20 BC DE 1334	Ende ? Länge erhöhen  weitere Bytes möglich ? restlicher Platz f. Namen Länge des Namens restlicher Platz als Offset ggf. Cursor auf nächste Zeile Byte aus Namen auf Großschrift forcieren  kein Ende ? sonst Space
26D7	D1	POP	DE	weitere Namensbytes ?
26D8	C1	POP	BC	
26D9	13	INC	DE	
26DA	10 ED	DJNZ	26C9	
26DC	CD 5C 27	CALL	275C	Space ausgeben
26DF	EB	EX	DE,HL	Offset zu Namenzeiger
26E0	09	ADD	HL,BC	addieren (B=O!), gibt
26E1	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Blocknr.
26E2	3E 8D	LD	A,8D	Nr. für "block"
26E4	CD 27 27	CALL	2727	Meldung ausgeben
26E7	06 02	LD	B,02	2 Zeichen für Blocknr.
26E9	CD 8D 27	CALL	2780	ggf. Cursor auf nächste Zeile
26EC	1A	LD	A,(DE)	Nr. des Blocks
26ED 26F0 26F3 26F4 26F7	CD A4 27 CD 5C 27 13 CD BF 27 20 OB	CALL CALL INC CALL	27A4 275C DE 27BF	ausgeben Space ausgeben Zeiger auf Endblock-Kennzeich. Catalog-Flag holen
26F9 26FA 26FB 26FD	13 1A E6 OF C6 24	JR INC LD AND ADD	NZ,2704 DE A,(DE) OF 24	nicht Catalog ? Zeiger auf Filetyp Filetyp entsprechendes ASCII-Kennz. generieren
26FF	CD 80 27	CALL	2780	ausgeben
2702	18 58	JR	275c	Space ausgeben
2704	1A	LD	A,(DE)	Flag für letzten Block
2705	21 01 B8	LD	HL,B801	Flag f. Meldung geteilt
2708	B6	OR	(HL)	letzter Bl. o. Meld. geteilt ?
2709	C8	RET	Z	nein ? dann zurück
270A	18 6F	JR	277B	CR ausgeben (f. nächste Meld.)
***** 270c 270F	CD 27 27 18 6A	CALL JR	2727 277B	Meldung und CR ausgeben IN : A: Nr. der Meldung Meldung ausgeben CR ausgeben
***** 2711	**************************************	******* LD	******* A,FF	Meldung am linken Rand & CR ausg. IN : B: Nr. der Meldung Flag für folgendes CR

2757

275A 10 F7

CD 80 27

CALL

DJNZ

2780

2753

Zeichen ausgeben

weitere Zeichen im Wort ?

275E 18 20					
**************************************					
N : B: Nr. der Meldung	275E	18 20	JR	2780	ausgeben
18	****	*****	*****	*****	Meldung ausgeben a Taste warten
OUT: CY=0, Z=1 für Abbruch					
2760         3A         00         8B         LD         A,(8800)         Flag für Meldungen ausgeben ?           2763         37         SCF         CP-1 für kein Abbruch           2764         37         SCF         CY-1 für kein Abbruch           2766         CD 1F 27         CALL         271F         Meldung am Linken Rand ausg.           2760         CD 42 1A         CALL         1A42         KM RAD CHAR, Taste lesen           2760         CD 87 12         CALL         1279         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2776         CD 79 12         CALL         1279         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2771         CD 56 18         CALL         1281         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2774         CD 56 11         CALL         1281         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2775         CD 51 12         CALL         1281         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2777         CB 81 12         CALL         1281         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2776         CD 81 12         CALL         2783         CURSOR auf Leckige Klammer auf?         (???)           2778         GB 32         CALL         2783         Cursor auf 1.         Spalte <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
2764   37   SCF	2760	3A 00 B8	LD	A,(B800)	Flag für Meldungen
2766   CD	2763	B7	OR	-	keine Meldungen ausgeben ?
2766 CD 1F 27         CALL 271F         Meldung am linken Rand ausg.           2766 CD 42 1A CALL 1A42         KM READ CHAR, Taste lesen           276C 38 FB JR C,2769         C276 CD 79 12         CALL 1279         TXT CUR ON, Cursor einschalten           2771 CD 56 1B CALL 1856         KM WAIT KEY, auf Taste warten         TXT CUR OFF, Cursor wieder aus           2777 CD 81 12         CALL 1281         TXT CUR OFF, Cursor wieder aus           2777 FE 1B CP 1B TXT CUR OFF, Cursor wieder aus         CY=1 für kein Abbruch           2778 CD 83 27 CALL 2783         Cursor auf 1. Spalte           2778 37 SCF         Code für Linefeed           2778 38 0A LD A,0A         Code für Linefeed           2780 C3 00 14 JP 1400         Zeichen ausgeben           ************************************	2764	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2766   CD   42   1A	2765	CO	RET	NZ	dann zurück
276E   CD 79 12   CALL   1279   TXT CUR ON, Cursor einschalten   TXT SET COLUMN, Spalte   TXT SET COLUMN, Spalte   Setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte setzen   TXT SET COLUMN, Spalte   TXT SET COLUMN, Spalten   TXT SET COLUMN	2766	CD 1F 27	CALL	271F	Meldung am linken Rand ausg.
276C	2769	CD 42 1A	CALL	1A42	KM READ CHAR, Taste lesen
2771 CD 56 18 CALL 1856 2774 CD 81 12 CALL 1281 2777 FE 18 CP 18 CP 18 CRIL 1281 2777 C8 RET Z 2778 CD 83 27 CALL 2783 2778 CD 83 27 CALL 2783 2780 C3 00 14 JP 1400 2780 C3 00 14 JP 1400 2780 C3 00 14 JP 1400 2781 CD 56 11 CALL 115E 2783 F5 PUSH HL 2785 3E 01 LD A,01 Spalte=1 2780 C9 RET 2780	276C	38 FB	JR	C,2769	bis keine Taste mehr im Buffer
2774 CD 81 12 CALL 1281 TXT CUR OFF, Cursor wieder aus CTRL-eckige Klammer auf ? (??) dann zurück CY=1 für kein Abbruch Cursor auf 1. Spalte Setzen Cursor auf 1. Spalte S	276E		CALL	1279	TXT CUR ON, Cursor einschalten
2777 FE 18	2771	CD 56 1B	CALL	1B56	
2779 C8 RET Z 277A 37 SCF 277B CD 83 27 CALL 2783 Cursor auf 1. Spalte 278C C3 00 14 JP 1400 Zeichen ausgeben  **********************************	2774	CD 81 12	CALL	1281	TXT CUR OFF, Cursor wieder aus
277A 37 SCF CY=1 für kein Abbruch 277B CD 83 27 CALL 2783 Cursor auf 1. Spalte 277B CD 83 27 CALL 2783 Code für Linefeed 2780 C3 00 14 JP 1400 Zeichen ausgeben  **********************************	2777	FE 1B	CP	1B	CTRL-eckige Klammer auf ? (??)
277B CD 83 27 CALL 2783			RET	Z	
277E         3E         0A         LD         A,0A         Code für Linefeed           2780         C3         00         14         JP         1400         Zeichen ausgeben           ***********************************					
2780 C3 00 14 JP 1400 Zeichen ausgeben  **********************************					
######################################				-	
2783 F5	2780	C3 00 14	JP	1400	Zeichen ausgeben
2783 F5	****	*****	*****	*****	Cursor out 1 Chalta action
2784 E5         PUSH HL           2785 3E 01         LD A,01         Spalte=1           2787 CD 5E 11         CALL 115E         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           2788 F1         POP HL         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           2780 C9         RET         RET           ***********************************					cuisor aur 1. Sparte Setzen
2785         3E 01         LD         A,01         Spalte=1           2787         CD 5E 11         CALL         115E         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           278A         E1         POP         HL         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           278B         F1         POP         AF         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           278B         F1         POP         AF         TXT SET COLUMN, Spalte setzen           ************************************					
2787 CD 5E 11 CALL 115E 2788 F1 POP HL 278C C9 RET  ***********************************					Snal te=1
278A E1         POP AF           278B F1         POP AF           278C C9         RET           ***********************************					TYT SET COLLIMN Shalte setzen
278B F1 POP AF 278C C9 RET  ***********************************					TAT SET COLUMN, Spatte Setzen
######################################	2100		101		
IN: B: Wortlänge OUT: CY=O, wenn Wort zu lang  278D D5 PUSH DE 278E CD 56 12 CALL 1256 TXT GET WINDOW, Grenzen holen 2791 5C LD E,H linke Windowgrenze 2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. 2795 7C LD A,H Cursorspalte 2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 BD DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2790 BB CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 2798 D1 POP DE 2790 D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 2790 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 2797 32 01 B8 LD (B801),A setzen 2798 D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279F 32 01 B8 LD (B801),A Setzen 270P 33 01 B8 LD (B801),A Setzen 270P 32 01 B8 L	278B	F1	POP	ΔF	
IN: B: Wortlänge OUT: CY=O, wenn Wort zu lang  278D D5 PUSH DE 278E CD 56 12 CALL 1256 TXT GET WINDOW, Grenzen holen 2791 5C LD E,H linke Windowgrenze 2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. 2795 7C LD A,H Cursorspalte 2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 BD DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2790 BB CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 2798 D1 POP DE 2790 D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 2790 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 2797 32 01 B8 LD (B801),A setzen 2798 D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279F 32 01 B8 LD (B801),A Setzen 270P 33 01 B8 LD (B801),A Setzen 270P 32 01 B8 L				AF	
OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  2780 D5 PUSH DE  278E CD 56 12 CALL 1256 TXT GET WINDOW, Grenzen holen  2791 5C LD E,H linke Windowgrenze  2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h.  2795 7C LD A,H Cursorspalte  2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten  2797 83 ADD E + linke Windowgrenze  2798 80 ADD B + Wortlänge  2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten  279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl.  279B D1 POP DE  279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ?  279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt  279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen  270A 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C	C9	RET		
278D         D5         PUSH         DE           278E         CD         56         12         CALL         1256         TXT GET WINDOW, Grenzen holen           2791         5C         LD         E,H         linke Windowgrenze           2792         CD         80         11         CALL         1180         TXT GET CURSOR, Cursorpos. h.           2795         7C         LD         A,H         Cursorspalte           2796         3D         DEC         A         -1 f. absolute Koordinaten           2797         83         ADD         B         + Wortlänge           2798         80         ADD         B         + Wortlänge           2799         3D         DEC         A         -1 f. absolute Koordinaten           2799         3D         DEC         A         -1 f. absolute Koordinaten           2799         3D         POP         DE         Wort innerhalb der Zeile ?           2790         3E FF         LD         A,FF         Flag für Meldung geteilt           2790         3E FF         LD         A,FF         Flag für Meldung geteilt           2791         32 01 B8         LD         (B801),A         setzen	278C	C9	RET		
278E CD 56 12 CALL 1256 TXT GET WINDOW, Grenzen holen 2791 5C LD E,H linke Windowgrenze 2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. 2795 7C LD A,H Cursorspalte 2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2798 BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 2798 D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 2782 18 D7 JR 2778 CR ausgeben  **********************************	278C	C9	RET		IN : B: Wortlänge
2791 5C LD E,H linke Windowgrenze 2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. 2795 7C LD A,H Cursorspalte 2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 2798 D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279C 33 01 B8 LD (B801),A Setzen 279C 34 06 FF LD B,FF Zëhler für Zehnerstelle 279C 35 04 INC B Zehnerstelle erhöhen 279C 30 FB JR NC,2786 ggf. weiter abziehen	278C ****	C9 *******	RET *****	****	IN : B: Wortlänge
2792 CD 80 11 CALL 1180 TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. 2795 7C LD A,H Cursorspalte   2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten   2797 83 ADD E + linke Windowgrenze   2798 80 ADD B + Wortlänge   2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten   279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl.   279B D1 POP DE   279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ?   279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt   279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen   279A 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben    **********************************	278C ***** 278D	C9 ************************************	RET ****** PUSH	******** DE	IN : B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang
2795 7C LD A,H Cursorspalte 2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 279A 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C ***** 278D 278E	C9 ******** D5 CD 56 12	RET  ******  PUSH CALL	******** DE 1256	IN : B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang TXT GET WINDOW, Grenzen holen
2796 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C ***** 278D 278E 2791	C9 ********  D5 CD 56 12 5C	RET  ******  PUSH CALL LD	******* DE 1256 E,H	IN : B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze
2797 83 ADD E + linke Windowgrenze 2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C ***** 278D 278E 2791 2792	C9  ********  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11	PUSH CALL LD CALL	DE 1256 E,H 1180	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h.
2798 80 ADD B + Wortlänge 2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C ***** 278D 278E 2791 2792 2795	C9  *******  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C	PUSH CALL LD CALL LD	DE 1256 E,H 1180 A,H	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte
2799 3D DEC A -1 f. absolute Koordinaten 279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C  *****  278D  278E  2791  2792  2795  2796	C9  *******  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D	PUSH CALL LD CALL LD CALL LD DEC	DE 1256 E,H 1180 A,H	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten
279A BA CP D mit rechter Winowgrenze vergl. 279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C  *****  278D  278E  2791  2792  2795  2796  2797	C9  ********  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD	DE 1256 E,H 1180 A,H A	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze
279B D1 POP DE 279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798	C9 ************  D5 CD 56 12 5C CD 80 11 7C 3D 83 80	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD	DE 1256 E,H 1180 A,H A E	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge
279C D8 RET C Wort innerhalb der Zeile ? 279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799	C9 ************  D5 CD 56 12 5C CD 80 11 7C 3D 83 80 3D	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten
279D 3E FF LD A,FF Flag für Meldung geteilt 279F 32 01 B8 LD (B801),A setzen 27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  **********************************	278C ***** 278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A	C9  **********  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten
279F       32 01 B8       LD       (B801),A       setzen         27A2       18 D7       JR       277B       CR ausgeben         ***********************************	278C ***** 278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B	D5	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.
27A2 18 D7 JR 277B CR ausgeben  *****************************  Dezimalzahl ausgeben IN : A: Zahl  27A4 06 FF LD B,FF Zähler für Zehnerstelle 27A6 04 INC B Zehnerstelle erhöhen 27A7 D6 0A SUB 0A 10 von Einerstelle abziehen 27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C	D5	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile?
**************************************	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D	C9  **********  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile? Flag für Meldung geteilt
IN: A: Zahl  27A4 06 FF LD B,FF Zähler für Zehnerstelle  27A6 04 INC B Zehnerstelle erhöhen  27A7 D6 0A SUB 0A 10 von Einerstelle abziehen  27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F	C9  ************  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF  32 01 B8	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD LD	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile? Flag für Meldung geteilt setzen
IN: A: Zahl  27A4 06 FF LD B,FF Zähler für Zehnerstelle  27A6 04 INC B Zehnerstelle erhöhen  27A7 D6 0A SUB 0A 10 von Einerstelle abziehen  27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F	C9  ************  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF  32 01 B8	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD LD	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile? Flag für Meldung geteilt setzen
27A6 04 INC B Zehnerstelle erhöhen 27A7 D6 0A SUB 0A 10 von Einerstelle abziehen 27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F 27A2	C9  ************  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF  32 01 B8  18 D7	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD JR	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile ? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben
27A6 04 INC B Zehnerstelle erhöhen 27A7 D6 0A SUB 0A 10 von Einerstelle abziehen 27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F 27A2	C9  ************  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF  32 01 B8  18 D7	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD JR	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile ? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben  Dezimalzahl ausgeben
27A9 30 FB JR NC,27A6 ggf. weiter abziehen	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2798 279B 279C 279D 279F 27A2	D5	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD LD JR	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile ? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben  Dezimalzahl ausgeben IN: A: Zahl
	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F 27A2 *****	D5	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD DEC CP POP RET LD LD JR	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile ? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben  Dezimalzahl ausgeben IN: A: Zahl Zähler für Zehnerstelle
27AB C6 3A ADD 3A "O"+10 addieren, ASCII-Code	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F 27A2  *****	C9  *************  D5 CD 56 12 5C CD 80 11 7C 3D 83 80 3D BA D1 D8 3E FF 32 01 B8 18 D7  ***********************************	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD ADD DEC CP POP RET LD LD JR LD INC	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben  Dezimalzahl ausgeben IN: A: Zahl Zähler für Zehnerstelle Zehnerstelle erhöhen 10 von Einerstelle abziehen
	278C *****  278D 278E 2791 2792 2795 2796 2797 2798 2799 279A 279B 279C 279D 279F 27A2  *****  27A4 27A6 27A7	C9  ************  D5  CD 56 12  5C  CD 80 11  7C  3D  83  80  3D  BA  D1  D8  3E FF  32 01 B8  18 D7  ***********************************	PUSH CALL LD CALL LD DEC ADD DEC CP POP RET LD LD JR ***********************************	DE 1256 E,H 1180 A,H A E B A D DE C A,FF (B801),A 277B	IN: B: Wortlänge OUT: CY=0, wenn Wort zu lang  TXT GET WINDOW, Grenzen holen linke Windowgrenze TXT GET CURSOR, Cursorpos. h. Cursorspalte -1 f. absolute Koordinaten + linke Windowgrenze + Wortlänge -1 f. absolute Koordinaten mit rechter Winowgrenze vergl.  Wort innerhalb der Zeile? Flag für Meldung geteilt setzen CR ausgeben  Dezimalzahl ausgeben IN: A: Zahl Zähler für Zehnerstelle Zehnerstelle erhöhen 10 von Einerstelle abziehen ggf. weiter abziehen

27AD F5 27AE 78 27AF B7 27BO C4 A4 27 27B3 F1 27B4 18 CA	PUSH AF LD A,B OR A CALL NZ,27A4 POP AF JR 2780	Code retten Zehnerstelle <>0 ? dann ausgeben Einerstelle ausgeben  auf Großschrift forcieren
27B6 FE 61 27B8 D8 27B9 FE 7B 27BB D0 27BC C6 E0 27BE C9	CP 61 RET C CP 7B RET NC ADD E0 RET	<pre>IN/OUT: A: Zeichen     &lt; "a" ?     dann zurück     &gt; "z"+1 ?     dann zurück     sonst nach Großschrift wandeln Catalog-Flag holen</pre>
27BF 3A 02 B8 27C2 FE 05 27C4 C9	LD A,(B802) CP 05 RET	OUT: Z=1 für Catalog Eingabestatus Status für Catalog ?
27C5 50 72 65 73 27CB 50 4C 41 D9 27D3 61 6E F9 6B 27DB 65 72 72 6F 27E1 80 81 00 27E4 80 52 45 C3 27EB 81 00 27ED 52 65 61 E4 27F3 57 72 69 74 27FA 52 65 77 69 2802 70 E5 00 2805 46 6F 75 6E 2800 4C 6F 61 64 2815 53 61 76 69 281C 00 281D 4F EB 00 2820 62 6C 6F 63 2826 55 6E 6E 61 282E 69 6C 65 20	F3 00 74 68 65 EE 65 79 BA 00 F2 00 61 6E E4 82 00 E5 82 00 6E E4 74 61 64 20 A0 00 69 6E E7 00 6E E7 00	Kassetten-Meldungen  00 "Press "  01 "PLAY then any key: "  02 "error "  03 "Press PLAY then any key: "  04 "Press REC and "
******		CAS READ IN: HL: Ladeadresse DE: Länge A: Block-Kennzeichen \$2C für Header \$16 für Datenblock OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch A: Fehlernr. (0=Abbruch)
2836 CD 73 28 2839 F5 283A 21 B8 28 283D 18 19	CALL 2873 PUSH AF LD HL,28B8 JR 2858	Motor an, Tastatur vorbereiten alten Motor-Status retten Routine für eine Page lesen

******	******	****	CAS WRITE IN: HL: Startadresse DE: Länge A: Block-Kennzeichen \$2C für Header \$16 für Datenblock OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch
A: Fehlernr. 283F CD 73 2842 F5 2843 CD 64 2846 21 F7 2849 DC 9D 284C DC 79 284F 18 0F	28 CALL PUSH 29 CALL 28 LD 28 CALL	2873 AF 2964 HL,28F7 C,289D C,2979 2860	Motor an, Tastatur vorbereiten alten Motor-Status retten Synchronisationston schreiben Routine f. eine Page schreiben o.k. ? dann Bereich schreiben o.k. ? dann End-Ton schreiben Motor und Tastatur wieder zur.
*****	******	*****	CAS CHECK IN: HL: Startadresse     DE: Länge     A: Block-Kennzeichen     \$2C für Header     \$16 für Datenblock OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch
2851 CD 73 2854 F5 2855 21 C7 2858 E5 2859 CD 19 285C E1 285D DC 9D 2860 D1 2861 F5 2862 O1 82 2865 ED 49 2867 O1 10 286A ED 49 286C FB 286D 7A 286E CD 51 2871 F1 2872 C9	PUSH 28 LD PUSH 29 CALL POP 28 CALL POP PUSH F7 LD OUT F6 LD OUT EI LD	2873 AF HL,28C7 HL 2919 HL C,289D DE AF BC,F782 (C),C BC,F610 (C),C	A: Fehlernr. (0=Abbruch) Motor an, Tastatur vorbereiten alten Motor-Status retten Rout. f. eine Page vergleichen Routinenadresse retten auf Synchronisation warten Routinenadresse zurück o.k. ? dann lesen/vergleichen alter Motor-Status Fehlerflag und Nr. retten PIO, Steuerregister Port A wieder auf Ausgabe PIO, Port C PSG inaktiv, Tastaturzeile 0 alter Motor-Status Motor wieder enstprechend Fehlerflag und Nr.
******	*****	****	Motor ein, Tastatur vorbereiten IN: HL: Startadresse DE: Länge A: Block-Kennzeichen OUT: IX: Startadresse
2873 32 CD 2876 18 2877 1C 2878 E5 2879 D5 287A CD 68 287D D1 287E DD E1 2880 CD 4B	DEC INC PUSH PUSH 1E CALL POP POP	(B8CD),A DE E HL DE 1E68 DE IX 2A4B	DE: modifizierte Länge Block-Kennzeichen setzen D:=Zahl der ganzen Pages E:=rest. Bytes (0 f. 1 Page) Startadresse modifizierte Länge SOUND RESET modifizierte Länge Startadresse CAS START MOTOR, Motor ein

```
Interrupts verhindern
2883 F3
                   DΙ
2884
      01 OE F4
                          BC,F40E
                                        PIO, Port A
                   LD
2887
      ED 49
                   OUT
                          (0), (0)
                                        PSG, Registernr. für Port 0
2889
      01 D0 F6
                          BC, F6D0
                                        PIO, Port C
                   LD
288C ED 49
                   OUT
                          (C),C
                                        Motor ein, PSG Adr. übernehmen
288E
      0E 10
                   LD
                          C.10
2890 ED 49
                   OUT
                          (C).C
                                        Motor ein, PSG inaktiv
2892 01 92 F7
                                        PIO, Steuerregister
                   LD
                          BC, F792
2895 ED 49
                   OUT
                          (C),C
                                        Port A auf Eingabe
2897 01 58 F6
                   LD
                          BC, F658
                                        PIO, Port C
289A ED 49
                   OUT
                          (C),C
                                        Tastaturzl. 8 f. ESC, Read PSG
289C
     C9
                   RET
***********
                                     Block pageweise bearbeiten
                                     IN : IX: Block-Start-/Ladeadresse
                                          HL: Routinenadr. f. 1 Page
                                          DE: modifizierte Länge
                                          D: Zahl der ganzen Pages
                                          E: Zahl d. Bytes in Restpage
                                              (O für eine ganze Page)
                                     OUT: CY=0, wenn Fehler
                                          A: Fehlernr.
289D 7A
                          A,D
                   LD
                                        Zahl der ganzen Pages
289E B7
                   OR
                                        nur 1 Restpage (Länge<=$100) ?
                          Z,28AE
289F
     28 OD
                   JR
                                        dann letzte Page bearbeiten
28A1 E5
                   PUSH
                          HL
                                        Routinenadresse
28A2
                                        modifizierte Länge
     D5
                   PUSH
                          DE
28A3
     1E 00
                          E,00
                                        Kennz. für Datenlänge =$100
                   LD
28A5 CD AE 28
                   CALL
                          28AE
                                        eine Page bearbeiten
28A8 D1
                   POP
                          DE
                                        modifizierte Länge
28A9
     E1
                   POP
                          HL
                                        Routinenadresse
28AA D0
                          NC
                                        Fehler ? dann zurück
                   RET
     15
28AB
                   DEC
                          D
                                        Zahl der ganzen Pages
28AC
     20 F3
                   JR
                          NZ, 28A1
                                        weitere Pages ?
28AE
     01 FF FF
                          BC, FFFF
                                          Check-Word
                   LD
28B1
      ED 43 D3 B8
                   LD
                          (B8D3),BC
                                          initialisieren
28B5
     16 01
                   LD
                          D.01
                                        Kennz. f. Blocklänge =$100
                   JΡ
28B7 E9
                          (HL)
                                        Routine anspringen
*********
                                     eine Page lesen
                                     IN: IX: Ladeadresse
                                          E: Zahl der Datenbytes
                                             (O für ganze Page)
                                          D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
                                             (1 für ganze Page)
                                     OUT: CY=0, wenn Fehler
                                          A: Fehlernr.
                          29B0
                                        ein Byte lesen
28B8 CD BO 29
                   CALL
28BB D0
                   RET
                          NC
                                        Fehler?
                          A,(00+XI)
28BC DD 77 00
                   LD
                                        sonst Byte abspeichern
28BF
      DD 23
                   INC
                          IΧ
28C1
      15
                   DEC
                                        Länge insgesamt
                          D
28C2
                                        Datenlänge
      1D
                   DEC
                          Ε
28C3
     20 F3
                   JR
                          NZ,28B8
                                        weitere Datenbytes ?
28C5
     18 12
                   JR
                          28D9
                                        Restblock und Blockende lesen
```

```
*********
                                     eine Page lesen und vergleichen
                                     IN: IX: Startadresse
                                         E: Zahl der Datenbytes
                                             (0 für ganze Page)
                                         D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
                                             (1 für ganze Page)
                                     OUT: CY=0, wenn Fehler
                                         A: Fehlernr.
28C7 CD BO 29
                          29B0
                   CALL
                                        ein Byte lesen
28CA D0
                   RET
                          NC
                                        Fehler?
28CB 47
                   LD
                          B.A
                                       gelesenes Byte
28CC CD DC BA
                   CALL
                          BADC
                                        Byte aus RAM holen
28CF
     A8
                   XOR
                                       mit gelesenem Byte vergleichen
28D0
      3E 03
                   LD
                          A,03
                                       Fehlernr. für "Read error c"
28D2 C0
                   RET
                                       ungleich ? dann Fehler
                         ΝZ
28D3
      DD 23
                   INC
                          IΧ
28D5
     15
                   DEC
                         D
                                       Länge insgesamt
28D6
      1D
                   DEC
                          Ε
                                       Datenlänge
28D7
      20 EE
                   JR
                          NZ,28C7
                                       weitere Datenbytes ?
28D9 15
                   DEC
                          D
                                        weitere Bytes in Restblock ?
28DA 28 06
                          z,28E2
                   JR
                                       nein?
28DC
    CD B0 29
                   CALL
                          29B0
                                        Byte lesen
28DF D0
                   RET
                          NC
                                        Fehler?
28E0 18 F7
                          28D9
                   JR
                                       weitere Füllbytes lesen
28E2 CD A6 29
                   CALL
                          29A6
                                        Check-Word holen
28E5 CD BO 29
                   CALL
                          29B0
                                        Byte lesen
28E8 D0
                   RET
                          NC
                                        Fehler ?
28E9 AA
                   XOR
                                       mit Check-Word hi vergleichen
28EA 20 07
                   JR
                          NZ,28F3
                                        ungleich?
28EC CD B0 29
                          29B0
                   CALL
                                        Byte lesen
28EF D0
                   RET
                                        Fehler ?
                         NC
28F0 AB
                   XOR
                         Ε
                                       mit Check-Word lo vergleichen
28F1 37
                   SCF
                                       CY=1 für kein Fehler
28F2 C8
                   RET
                          Z
                                       Check-Word o.k. ?
28F3 3E 02
                   LD
                         A,02
                                       Nr. für Check-Word-Fehler
28F5 B7
                                       CY=0 für Fehler
                   OR
28F6 C9
                   RET
**********
                                    eine Page auf Band schreiben
                                     IN: IX: Startadresse
                                         E: Zahl der Datenbytes
                                             (O für ganze Page)
                                         D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
                                            (1 für ganze Page)
                                    OUT: CY=0, wenn Fehler
                                         A: Fehlernr.
28F7 CD DC BA
                  CALL
                         BADC
                                       Byte aus RAM holen
28FA CD F8 29
                  CALL
                         29F8
                                       Byte speichern
28FD
     D0
                  RET
                         NC
                                       Fehler ?
28FE
     DD 23
                   INC
                         ΧI
2900
     15
                  DEC
                         D
                                       Länge insgesamt
2901
     1D
                  DEC
                                       Daten-Länge
2902
     20 F3
                  JR
                         NZ,28F7
                                       weitere Datenbytes ?
2904
     15
                  DEC
                                       weitere Restblock-Bytes ?
                  JR
2905
     28 07
                         z,290E
                                       nein?
2907
     AF
                  XOR
                                       sonst Null
                         29F8
2908
     CD F8 29
                  CALL
                                       als Füllbyte auf Band
290B
     D0
                  RET
                         NC
                                       Fehler?
```

2911 2914 2915	18 F6 CD A6 29 CD F8 29 D0 7B C3 F8 29	JR CALL CALL RET LD JP	2904 29A6 29F8 NC A,E 29F8	weitere Füllbytes Check-Word holen Check-Word hi auf Band Fehler ? Check-Word lo auf Band
****	*****	******	******	auf Synchronisation warten OUT: CY=1, Z=1, A=0 für Abbruch
291A 291D 291E 291F	D5 CD 23 29 D1 D8 B7 C8 18 F6	PUSH CALL POP RET OR RET JR	DE 2923 DE C A Z 2919	Sync. lesen, Baudr./Flanke ho. kein Fehler ? Abbruch ? dann zurück sonst weiter versuchen
****	*****	*****	*****	Synchronisation lesen/auswerten OUT: (\$B8CE): Flanken-Flag (\$55 bzw. \$AA) (\$B8CF): Zählengrenzen-Wert (abh. v. Baudrate)
2923 2925 2928 2929 2920 2930 2931 2932 2934 2935 2936	2E 55 CD CD 29 DO 11 00 00 62 CD CD 29 DO EB 06 00 09 EB 25	LD CALL RET LD CALL RET EX LD ADD EX DEC	L,55 29CD NC DE,0000 H,D 29CD NC DE,HL B,00 HL,BC DE,HL H	Flanken-Byte, wechs. pos./neg. auf nächste Flanke warten Fehler ? Zeitzähler =0 Flankenzähler =0 auf nächste Flanke warten Fehler ?  akt. Zeitzähler hi=0 akt. Zeitzähler addieren Flankenzähler
2937 2938 2938 2936 2936 2937 2941 2942 2945 2946 2947 2948 2946 2947 2948 2946 2950 2952 2953 2953	20 F4 61 79 92 4F 9F 47 EB 09 EB CD CD 29 DO 7A CB 3F CB 3F 8A 94 38 EA 91 1F 8A 67	JR LD SUB LD SBC LD EX ADD EX ADD EX ADD SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL ADC SUB JR LD RRA ADC LD	NZ,292D H,C A,C D C,A A B,A DE,HL HL,BC DE,HL 29CD NC A,D A D C,2939 C,2939 A,D D H,A	weitere Flanken ? vorigen Zeitzähler nach H Zeitzähler - bish. mittlere Flankenzeit als Lo-Byte Vorzeichen erweitern Hi-Byte    Differenz zu mittlerer    Flankenzeit addieren    (Gewicht 1:256)    auf nächste Flanke warten Fehler ?    mittlere Flankenzeit     mit 5/4 multiplizieren    (1/4 als Toleranzgrenze) vorige Flankenzeit abziehen Flankenzeit zu groß ? akt. Flankenzeit abziehen zu groß für 2 0-Bit-Flanken ?    mittl. Flankenzeit f. 1-Bit    mal 3/2 als Zeitzählgrenze    (für doppelte Flankenzeit!) Zeitzählgrenze zusammen mit

2956 2959 2950 2950 2960 2961 2962 2963	22 CE CD BO DO 21 CD AE CO 37	29	LD CALL RET LD XOR RET SCF RET	(B8CE),HL 29BO NC HL,B8CD (HL)	Flankenflag abspeichern Byte lesen Fehler ? Zeiger auf Kennbyte Byte mit gesuchtem vergleichen ungleich ? dann Fehler CY=1 für kein Fehler
****	*****	*****	*****	*****	Synchronisation schreiben
296D 296E 296F 2972 2973	CD 7C D0 B7 CD 08 D0	08 29 2A B8	CALL LD CALL RET OR CALL RET LD JP	2A89 HL,0801 297C NC A 2A08 NC A,(B8CD)	OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch A: Fehlernr. (0=Abbruch) Verzögerung Zahl der 1-Bits 1-Bits als Synchronisation Abbruch ? CY=0 für 0-Bit Bit auf Band Fehler ? Kennbyte auf Band schreiben
2979 297C 297E 2980 2982 2983 2984 2985 2988 2988	21 21 06 F4 ED 78 E6 04 C8 E5 37 CD 08 E1 2B 7C B5 20 EE 37 C9	00	LD LD IN AND RET PUSH SCF CALL POP DEC LD OR JR SCF RET	HL,0021 B,F4 A,(C) 04 Z HL 2A08 HL HL A,H L	Blockendton schreiben OUT: CY=0, A=0 für Abbruch Zahl der 1-Bits PIO, Port A Tastatur-Rückmeldung Zeile 8 Bit für ESC isolieren ESC gedrückt ? Bitzähler retten CY=1 für 1-Bit Bit auf Band schreiben Bitzähler weitere Bits ? CY=1 für kein Abbruch
****	*****	*****	*****	*****	Bit in Check-Word 'reinmurksen
2990 2993 2994 2997 2998 2998 2996 2996 2996 2997 2940 2942 2945	2A D3 AC F2 AO 7C EE 08 67 7D EE 10 6F 37 ED 6A 22 D3 C9	29	LD XOR JP LD XOR LD XOR LD SCF ADC LD RET	HL,(B8D3) H P,29AO A,H O8 H,A A,L 10 L,A HL,HL (B8D3),HL	IN: A=\$FF, wenn 1-Bit A=0, wenn 0-Bit altes Check-Word mit neuen Bit verknüpfen neues Bit XOR b15 =0 ?  b4 und b11 des Check-Words invertieren  CY=1 für 1-Bit Bit in Check-Word rotieren Checkword wieder speichern

****	******	*****	****	Check-Word holen OUT: DE: Check-Word
29A6 29A9 29AA		LD LD CPL	HL,(B8D3) A,L	A: Hi-Byte Check-Word
29AB 29AC 29AD	5F 7C 2F	LD LD CPL	E,A A,H	invertieren, nach DE
29AE 29AF	57 C9	LD RET	D,A	
****	******	*****	******	Byte einlesen OUT: A: Byte CY=0 für Fehler A: Fehlernr.
	1E 08 2A CE B8 CD D4 29 DC DD 29 30 OD 7C 91 9F CB 12 CD 90 29 1D	PUSH LD CALL CALL JR LD SUB SBC RL CALL DEC JR LD SCF POP RET	DE E,08 HL,(B8CE) 29D4 C,29DD NC,29CB A,H C A D 2990 E NZ,29B3 A,D	Zähler für 8 Bits Zeitgrenze/Flankenflag auf 1. Flanke des Bits warten o.k. ? d. auf 2. Flanke warten Fehler ? Zeitzählergrenze minus akt. Zeitzähler gibt Bit A=\$FF bei 1-Bit Bit in Byte rotieren Check-W. entspr. Bit neu setz. Bitzähler weitere Bits ? gelesenes Byte CY=1 für kein Fehler
****	*****	*****	*****	auf nächste Flanke warten, ESC t.
29CD 29CF 29D1 29D3	06 F4 ED 78 E6 04 C8	LD IN AND RET	B,F4 A,(C) 04 Z	IN/OUT: L: Flankenflag L=\$55 für neg. Flanke L=\$AA für pos. Flanke (OUT für die andere Fl.) OUT: C: Zeitzähler CY=0, Z=1, A=0, wenn Abbruch CY=0, Z=0, wenn Fehler dann: A: Fehlernr. PIO, Port B Tastatur-Rückmeld. d. 8. Zeile Bit für ESC isolieren ESC gedrückt ?
****	*****	*****	*****	auf nächste Flanke warten
				IN/OUT: L: Flankenflag L=\$55 für neg. Flanke L=\$AA für pos. Flanke (OUT für die andere Fl.) OUT: C: Zeitzähler CY=0, Z=0, wenn Fehler dann: A: Fehlernr.
2904 2906 2908 2909	ED 5F C6 03 OF OF	LD ADD RRCA RRCA	A,R 03	Zeit seit letzter Flanke entspr. Zeitzähler-Wert generieren

2004	E4 1E	AND	1F	
29DA 29DC	E6 1F 4F	AND LD	C,A	als Zeitzähler nach C
	****			auf 2. Flanke im Bit warten
				IN/OUT: L: Flankenflag L=\$55 für neg. Flanke L=\$AA für pos. Flanke (OUT für die andere Fl.) C: Zeitzähler OUT: CY=0, Z=0, wenn Fehler dann: A: Fehlernr.
29DD	06 F5	LD	B,F5	PIO, Port B
29D F	79	LD	A,C	Zeitzähler
29E0	C6 02	ADD	02	erhöhen
29E2 29E3	4F 38 OE	LD JR	C,A C,29F3	wieder setzen Übertrag ? dann Zeit zu lang
	ED 78	IN	A,(C)	Eingabebit von Kassette laden
29E7		XOR	L	je nach Flankenflag inv.
	E6 80	AND	80	Eingabebit isolieren
	20 F3	JR	NZ,29DF	nicht gesuchter Pegel ?
	AF ED 4F	XOR LD	A R,A	Zeitzähler im Refresh- Register rücksetzen
	CB OD	RRC	L	Flankenflag f. nächste Flanke
29F1		SCF		CY=1 für kein Fehler
29F2		RET		
29F3 29F4	AF ED 4F	XOR LD	A R,A	Zeitzähler im Refresh- Register rücksetzen
29F6	3C	INC	Α, Δ	Fehlernr. =1, CY=0
29F7	C9	RET		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
****	*****	*****	****	Byte ausgeben
				IN : A: Byte
29F8	D5	PUSH	DE 5.09	IN : A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.
29F8 29F9	1E 08	LD	E,08	IN : A: Byte OUT: CY=O für Fehler; A: Fehlernr. Zähler für 8 Bits
29F8 29F9 29FB				IN : A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. Zähler für 8 Bits Byte
29F8 29F9 29FB 29FC	1E 08 57	LD LD	E,08 D,A	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03	LD LD RLC CALL JR	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler?
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D	LD LD RLC CALL JR DEC	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler ? Bitzähler
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6	LD LD RLC CALL JR DEC JR	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler?
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D	LD LD RLC CALL JR DEC	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler ? Bitzähler
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler ? Bitzähler
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 **********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 *****	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 **********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ***********************************	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 *****	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ***********************************	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 *****	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 **********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ***********************************	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0?
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 ****** 2A08 2A0C 2A0F 2A10 2A11 2A13	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ******** LD LD SBC LD JR LD	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0? sonst Haupt-Zeitwert
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 ****** 2A08 2A0C 2A0C 2A11 2A13 2A14	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ********  LD LD SBC LD JR LD ADD	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0? sonst Haupt-Zeitwert *2, da 1-Bit doppelt so lang
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 ****** 2A08 2A0C 2A0F 2A11 2A13 2A14 2A15	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET *******  LD LD SBC LD JR LD ADD ADD	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0? sonst Haupt-Zeitwert *2, da 1-Bit doppelt so lang Korrektur-Wert addieren
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 ****** 2A08 2A0C 2A0F 2A10 2A11 2A13 2A14 2A15 2A16	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET ********  LD LD SBC LD JR LD ADD ADD LD	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0? sonst Haupt-Zeitwert *2, da 1-Bit doppelt so lang Korrektur-Wert addieren als Zeitwert
29F8 29F9 29FB 29FC 29FE 2A01 2A03 2A04 2A06 2A07 ****** 2A08 2A0C 2A0F 2A11 2A13 2A14 2A15	1E 08 57 CB 02 CD 08 2A 30 03 1D 20 F6 D1 C9 ***********************************	LD LD RLC CALL JR DEC JR POP RET *******  LD LD SBC LD JR LD ADD ADD	E,08 D,A D 2A08 NC,2A06 E NZ,29FC DE ***********************************	IN: A: Byte OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.  Zähler für 8 Bits Byte nächstes Bit auf Band schreiben Fehler? Bitzähler weitere Bits?  Bit auf Band schreiben IN: CY: Bit OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr. voriger Zeitwert/Korrekturwert Hauptzeitwert nach L A=\$FF, wenn 1-Bit für Check-Word retten Bit=0? sonst Haupt-Zeitwert *2, da 1-Bit doppelt so lang Korrektur-Wert addieren

2A20 2A23 2A25 2A26 2A28 2A29 2A2A 2A2B 2A2C 2A2F 2A31	7D	LD LD CALL JR SUB JR CPL INC LD CALL LD CALL LD CALL LD RET	A,L (B8DO),A L,OA 2A37 C,2A2B C NC,2A34 A C,A A,H 2990 L,OB 2A37 A,O1	neuen Zeitwert für nächstes Bit speichern Port C b5 (WR DATA) gelöscht Verzögern und ausgeben kein Fehler ? Fehlzeit-urspr. Zeitwert Fehlzeit zu groß ? urspr. Zeitwert-Fehlzeit (Betrag der Differenz) als neuen Zeitwert setzen Flag für 0/1-Bit Check-W. entspr. Bit neu setz. Port C b5 (WR DATA) gesetzt Verzögern und ausgeben Fehlernr. f. "Write error a"
****	*****	*****	*****	nächste Halbwelle ausgeben
2A37 2A39 2A3B 2A3C 2A3E 2A3F 2A41 2A43 2A45	ED 5F CB 3F 91 30 03 3C 20 FD 06 F7 ED 69 F5 AF ED 4F	LD SRL SUB JR INC JR LD OUT PUSH XOR LD POP	A,R A C NC,2A41 A NZ,2A3E B,F7 (C),L AF A R,A	nächste Halbwelle ausgeben IN: L=\$0A für neg. Flanke L=\$0B für pos. Flanke C: Zeitwert OUT: CY=0 für Fehler A: Fehlzeit Refresh-Zähler durch 2 gibt Zeitwert seit letzter Halbw. gewünschten Zeitwert abziehen Zeit schon abgelaufen? sonst restliche Zeit verzögern PIO, Steuerregister Port C/b5 setzen/löschen Fehlerflag Zeitzähler im Refresh- Register rücksetzen Fehlerflags
2A4A	C9	RET		
***** 2A4B 2A4D	**************************************	LD JR	******* A,10 2A51	CAS START MOTOR OUT: A <b4>: alter Motor-Status CY=0, Z=1 für Abbruch b4=1 für Motor ein</b4>
****	*****	*****	****	CAS STOP MOTOR
2A4F	3E EF	LD	A,EF	OUT: A <b4>: alter Motor-Status CY=0, Z=1 für Abbruch b4=0 für Motor aus</b4>
****	*****	*****	*****	CAS RESTORE MOTOR IN: A <b4>:</b4>
2A51 2A52 2A54 2A56	C5 06 F6 ED 48 04	PUSH LD IN INC	BC B,F6 C,(C) B	PIO, Port C alten Motor-Status holen PIO, Steuerregister

2A5D 2A5E 2A60 2A61 2A63 2A64 2A66 2A67 2A6A 2A6B 2A6E	E6 10 3E 08 28 01 3C ED 79 37 28 0C 79 E6 10 C5 01 C8 00 37 CC 72 2A C1 79 C1 C9	AND LD JR INC OUT SCF JR LD AND PUSH LD SCF CALL POP LD POP RET	10 A,08 Z,2A5E A (C),A Z,2A6F A,C 10 BC BC,00C8 Z,2A72 BC A,C BC	eingegebenes Flag Code für b4 rücksetzen Flag für Stop? sonst Code für b4 setzen Motor-Bit in Port C rücks./s. CY=1 für kein Abbruch Motor ausgeschaltet? alter Motor-Status b4 (Motor-Bit) isolieren alter Motor-Status Verzögerungswert CY=1 für kein Abbruch war Motor aus? dann verzögern alter Motor-Status alten Motor-Status
****	******	*****	*****	Bandhochlaufzeit v., Abbruch prf.
				IN : BC: 2. Verzögerungswert OUT: CY=0, Z=1, A=0 für Abbruch
2A72 2A73 2A74 2A77 2A79 2A7C 2A7D 2A81 2A82 2A83 2A85 2A86 2A87 2A88	C5 E5 CD 89 2A SE 42 CD BD 1C E1 C0 O7 CD BD 78 B1 C0 ED S7 C9 AF C9	PUSH PUSH CALL LD CALL POP POP JR DEC LD OR JR SCF RET XOR RET	BC HL 2A89 A,42 1CBD HL BC NZ,2A87 BC A,B C NZ,2A72	Verzöger. f. Bandhochlaufzeit Nr. der Taste ESC KM TEST KEY, Taste gedrückt ? dann Flags setzen sonst verzögern CY=1 für kein Abbruch CY=0 für Abbruch
****	*****	*****	******	Verzögerung für Bandhochlaufzeit
2A89 2A8C 2A8D 2A8E 2A91 2A92 2A93 2A94 2A95 2A96 2A97	01 82 06 0B 78 B1 20 FB C9 C7 C7 C7 C7	LD DEC LD OR JR RET RST RST RST RST RST RST	BC,0682 BC A,B C NZ,2A8C 00 00 00 00	Verzögerungswert verzögern

EDITOR						
**********				EDIT (Eingabezeile holen) IN: HL: Zeiger auf Eingabebuffer OUT: HL: Zeiger auf Eingabebuffer		
2A98 2A99 2A9A 2A9B 2A9C 2AA1 2AA2 2AA3 2AAB 2AAB 2AAB 2AB1 2AB5 2AB6 2AB6 2ABC 2ABB 2ABC 2ABB 2ABC 2ABC 2ABC 2ABC	C5 D5 E5 E5 C1 FF 00 CC 7E 23 B7 20 FA 32 DD B8 CD 6F 2C E1 CD 67 2D C5 E5 CD D9 2D E1 C1 C2 C1 C2 C3 F4 F5 CD D2 2C F1 E1 D1 C1 FE FC C9	PUSH PUSH PUSH PUSH LD INC LD INC OR JR LD CALL POP CALL PUSH CALL POP POP CALL JR POP CALL POP POP RET	BC DE HL HL BC,OOFF C A,(HL) HL A NZ,2A9F (B8DD),A 2C6F HL 2D67 BC HL 2DD9 HL BC 2AC6 NC,2AAF AF 2CD2 AF HL DE BC FC	Z=1, wenn ESC  Pos. in Buffer u. Bufferlänge Bufferlänge Zeichen aus Buffer Zeiger auf nächstes Zeichen Bufferende? sonst nächstes Zeichen Insert-Modus ausschalten Copy Cursor ausschalten Zeiger auf Bufferanfang Buffer ausgeben Pos. in Buffer u. Bufferlänge Bufferzeiger Zeichen von Tastatur holen  entspr. Routine anspringen Zeilenende? dann raus Zeichen Copy Cursor ausschalten Zeichen  Editieren mit ESC terminiert?		
****	*****	*****	*****	Editor-Routine anspringen IN : A: Zeichen		
2AC6 2AC7 2ACA 2ACB 2ACC 2ACD 2ACE 2AD0 2AD2 2AD4 2AD6 2AD8 2ADB 2ADF	E5 21 E0 2A 5F 78 B1 7B 20 0B FE F0 38 07 FE F4 30 03 21 1C 2B CD F6 2D E3 C9	PUSH LD LD OR LD JR CP JR CP JR CP JR CP JR	HL HL,2AE0 E,A A,B C A,E NZ,2ADB F0 C,2ADB F4 NC,2ADB HL,2B1C 2DF6 (SP),HL	Bufferzeiger Tabellenanfang Zeichen retten Position in Buffer Bufferlänge Zeichen wieder zurück Bufferlänge<>0? dann springen sonst bei Cursortasten eine besondere Tabelle durchsuchen und Routine anspringen		
***** 2AE0 2AE1	************ 13 01 2C	2c01	*****	<ol> <li>Editor-Sprungtabelle         Anzahl der Tabelleneinträge         Default: Zeichen in Buffer</li> </ol>		

2AE6 2AE9 2AEC 2AEF 2AF2 2AF5 2AF8 2AFB 2AFE 2B01 2B04 2B07	F0 F1 F2 F3 F8 F9 FA FB F4 F5 F6 F7 E0 7F	40 69 7E AA 75 C7 92 BD 89 A2 A7 90 88 AA 4A	28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2840, 2869, 2883, 287E, 28AA, 2875, 28C7, 2892, 288D, 2CA2, 2CA7, 2C9D, 2C9B, 2C9A, 2C3D, 2C4A,	CHR\$(252) CHR\$(239) CHR\$(240) CHR\$(241) CHR\$(241) CHR\$(242) CHR\$(243) CHR\$(248) CHR\$(250) CHR\$(250) CHR\$(251) CHR\$(245) CHR\$(245) CHR\$(247) CHR\$(247) CHR\$(224) CHR\$(224) CHR\$(225)	ESCape BRK-Zeichen, ignorieren ENTER, Editieren beenden CURSOR UP CURSOR DOWN CURSOR LEFT CURSOR RIGHT CTRL-CURSOR UP CTRL-CURSOR DOWN CTRL-CURSOR LEFT CTRL-CURSOR LEFT CTRL-CURSOR UP SHIFT-CURSOR DOWN SHIFT-CURSOR DOWN SHIFT-CURSOR LEFT SHIFT-CURSOR RIGHT COPY DELete CLR, Zeich. unt. Cursor lösch. CTRL-TAB, Insert-Flag invert.
****	***	***	****	*****	*****	2. Editor-Sprungtabelle
	F1 F2	2F 33	2B 2B 2B	2B33, 2B3B,	CHR\$(240) CHR\$(241) CHR\$(242) CHR\$(243)	(bei leerem Buffer) Anzahl der Tabelleneinträge Default: BELL f. Fehler CURSOR UP CURSOR DOWN CURSOR LEFT CURSOR RIGHT
****	***	***	*****	*****	****	BELL
2B2B 2B2D				LD JR	A,07 2B3D	Code f. Bell ausgeben
****	***	***	*****	*****	*****	CRSR UP
2B2F 2B31				LD JR	A,OB 2B3D	Code f. Cursor up ausgeben
****	***	***	*****	*****	*****	CRSR DWN
2B33 2B35	3E 18			LD JR	A,OA 2B3D	Code f. Line Feed ausgeben
****	***	r skr skr s	*****	*****	*****	CRSR RGHT
2B37 2B39				LD JR	A,09 2B3D	Code f. Cursor right ausgeben
****	***	***	*****	*****	*****	CRSR LEFT
2в3в	3E	80		LD	A,08	Code f. Backspace
2B3D 2B40 2B41		00	14	CALL OR RET	1400 A	Zeichen ausgeben CY:=0 f. weiter editieren
****	***	***	*****	*****	*****	ESC
						IN : HL: Bufferzeiger OUT: CY=1 f. Zeilenende
2B42 2B43 2B46	F5 CD F1	49	2в	PUSH CALL POP	AF 2B49 AF	Zeichen retten Buffer u. Abbruchmeldung ausg. Zeichen

2B47 2B48	37 C9	SCF RET		CY:=1 f. Abbruch
2B55 2B56 2B57 2B59	CD 69 2B 21 61 2B CD 69 2B CD 80 11 25 C8 3E 0D CD 00 14 3E 0A C3 00 14	LD H CALL 2 CALL 1 DEC H RET Z LD A CALL 1 LD A		Buffer ausgeben Zeiger "*Break*" ausgeben Cursorposition holen Cursor am linken Rand? dann zurück sonst CR und LF ausgeben
2B61	2A 42 72 65	61 6B 2A	00 *Break*.	
2B69 2B6A 2B6B 2B6C 2B6D	23 B7 C4 A8 2D 20 F8 F1	PUSH A LD A INC H OR A CALL N JR	******** EN AF A,(HL) HL A NZ,2DA8 NZ,2B6A AF	TER Zeichen retten Zeichen aus String Zeiger nächstes Zeichen Bufferende? sonst Zeichen ausgeben und nächstes Zeichen Zeichen von Tastatur CY:=1 f. Zeilenende
2B75	*********** 16 01	LD D	0,01	JR RGHT, Buffer<>0 Zähler f. 1 Zeichen einfügen
2B77 2B7A 2B7D	CD 93 2B CA 2B 2B C9		2B93 Z,2B2B	Zeichen einfügen Bufferende? dann BEL f. Fehler
****	*****	*****	***** CL	JR DO₩N, Buffer<>O
	CD EB 2B		2BEB	Windowbreite u. Cursorspalte
2B81 2B82			A,C B	Bufferlänge -Cursorpos≃Anz. d. Zeichen
2B83		CP D	)	kleiner als Windowbreite?
2B84 2B87	DA 2B 2B 18 OA		C,2B2B 2B93	dann BEL f. Fehler
			0.00	sonst Zeichen einfügen
	**************************************		***** CT 2BEB	RL-CUR RGHT
2B8C	7A		A,D	Windowbreite u. Cursorspalte Windowbreite
2B8D			E	-Cursorspalte
2B8E	C8		Z	Cursor am rechten Rand?
2B8F 2B90	57 18 01		D,A 2B93	sonst dorthin setzen
****			***** r	TOL SUB DOLLA
2в92	51		),C	RL-CUR DOWN Bufferlänge entspr. Zeichen
****	******	*****	IN	eichen in Buffer einfügen I : D: Anz d. einzuf. Zeichen JT: Z=0, wenn o.k.
2B93	78		A,B	Position in Buffer
2B94	B9			Bufferlänge
2B95	C8	RET Z	Z	Ende erreicht? dann Z=1, raus

2B9E 2B9F 2BA0 2BA3 2BA4 2BA5 2BA7	7E D4 A8 2D 04 23 D4 67 2D D1 15 20 EC F6 FF	PUSH DE CALL 2D50 LD A,(HL) CALL NC,2DA8 INC B INC HL CALL NC,2D67 POP DE DEC D JR NZ,2B93 OR FF	Cursor 1 Zeichen nach rechts aktuelles Zeichen aus Buffer Scrolling? dann Zeichen ausg. Position in Buffer und Bufferzeiger erhöhen o.k.? dann Rest d. Buff. ausg. Zähler f. Zeichen <>0? dann nächstes Zeichen Z:=0 f. o.k.
2BA9		RET	
2BAA 2BAC	16 01 CD C8 2B CA 2B 2B	LD D,01 CALL 2BC8 JP Z,2B2B RET	CUR LEFT, Buffer<>0 1 Zeichen zurück Fehler? dann BEL
****	******	******	CUR UP, Buffer<>0
2883 2886 2887 2888	CD EB 2B 78	CALL 2BEB LD A,B CP D JP C,2B2B JR 2BC8	Windowbreite u. Cursorspalte Position in Buffer < Windowbreite? dann BEL f. Fehler an Bufferanfang zurückgehen
****	*****	*****	CTRL-CUR LEFT
2BC0 2BC1 2BC3 2BC4	CD EB 2B 7B D6 01 C8 57 18 01	CALL 2BEB LD A,E SUB 01 RET Z LD D,A JR 2BC8	Windowbreite u. Cursorspalte Cursorspalte Cursor am linken Rand? dann zurück sonst Cursor an linken Rand setzen
****	****	*******	CTRL-CUR UP
2BC7		LD D,C	Cursor an Bufferanfang
****	******	********	Cursor in Buffer zurück IN : D: Zeichenzahl OUT: Z=O f. Fehler
2BCA 2BCB 2BCE 2BD0	B7 C8 CD 4A 2D 30 07	LD A,B OR A RET Z CALL 2D4A JR NC,2BD7 DEC B DEC HL DEC D JR NZ,2BC8 JR 2BE8 LD A,B OR A JR Z,2BE5 DEC B DEC HL PUSH DE CALL 2D29 POP DE	Cursor am Bufferanfang? dann zurück, Z:=1 Cursor 1 Zeichen nach links über linken Rand? d. Copy Cur. Pos. in Buffer Bufferzeiger Zeichenzahl noch Zeichen? dann bearbeiten sonst Z:=0, raus Pos. in Buffer Bufferanfang erreicht? dann Buffer ausgeben, raus Position in Buffer Bufferzeiger Zeichenzahl retten Copy Cursor nach rechts Zeichenzahl

2BE2 2BE3 2BE5 2BE8 2BEA	15 20 F2 CD 67 2D F6 FF C9	DEC JR CALL OR RET	D NZ,2BD7 2D67 FF	herunterzählen noch Zeichen? dann bearbeiten Buffer ausgeben Z:=0 f. o.k.
****	*****	*****	*****	Windowbr. u. Cursorsp.
28EB 2BEC 2BEF 2BF0 2BF1 2BF2	E5 CD 56 12 7A 94 3C 57 CD 80 11 5C E1	PUSH CALL LD SUB INC LD CALL LD POP RET	HL 1256 A,D H A D,A 1180 E,H	OUT: D: Windowbreite E: Cursorspalte Bufferzeiger retten Windowgrenzen holen rechte Grenze - linke Grenze + 1 = Breite des Windows Cursorposition Spaltenposition nach E Bufferzeiger wiederholen
****	*****	*****	****	CTDI - TAD
	3A DD B8 2F 32 DD B8 C9	LD CPL LD RET	A,(B8DD) (B8DD),A	CTRL-TAB Insert-Flag komplementieren und neu setzen
****	*****	*****	****	Zeichen in Buffer schreiben
2001 2002 2003 2004 2007 2008 200A 200B 200C 200E 2010 2013 2014 2015 2016	B7 C8 5F 3A DD B8 B7 28 OD 78 B9 28 O9 73 7B CD A8 2D 23 O4 B7 C9	OR RET LD CR JR LD CP JR LD LD CALL INC INC OR RET	A Z E,A A,(B8DD) A Z,2C17 A,B C Z,2C17 (HL),E A,E 2DA8 HL B A	Zeichen in Buffer schreiben IN: A: Zeichen Zeichen Null? dann nichts tun, zurück Zeichen retten Insert-Flag Insert-Modus an? dann Zeichen einfügen sonst Cursor am Bufferende? dann Zeichen einfügen sonst Zeichen zurück und ausgeben Bufferzeiger und Pos. in Buffer erhöhen CY:=0 f. o.k.
****	******	*****	*****	Zeichen in Buffer einfügen
2C17 2C18 2C1A 2C1D 2C1E 2C21 2C22 2C25 2C26 2C27 2C28	79 FE FF CA 2B 2B AF 32 DC B8 7B CD A8 2D 0C E5 7E 73	LD CP JP XOR LD CALL INC PUSH LD LD	A,C FF Z,2B2B A (B8DC),A A,E 2DA8 C HL A,(HL)	IN: E: Zeichen Bufferlänge bereits maximal? dann BEL f. Fehler Flag f. Copy Cursor=Cursor setzen Zeichen ausgeben Bufferlänge erhöhen Bufferzeiger retten Zeichen aus Buffer neues Zeichen in Buffer

2C29 2C2A 2C2B 2C2C 2C2E 2C3D 2C31 2C32 2C35 2C38 2C39 2C3C	5F 23 B7 20 F9 77 E1 04 23 CD 67 2D 3A DC B8 B7 C4 29 2D C9	LD INC OR JR LD POP INC INC CALL LD OR CALL RET	E,A HL A NZ,2C27 (HL),A HL B HL 2D67 A,(B8DC) A NZ,2D29	Zeichen als neues Zeich. setz. Bufferzeig. auf nächst. Zeich. Bufferende? sonst nächstes Zeichen Null an Bufferende alter Bufferzeiger Pos. in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen restl. Buffer ausgeben Cursor=Copy Cursor testen wenn ungl., d. Copy Cur. rech.			
****	*****	*****	*****	DEL			
2C3D 2C3E 2C3F 2C42	78 B7 CA 2B 2B CD 4A 2D D2 2B 2B	LD OR JP CALL JP DEC DEC	A,B A Z,2B2B 2D4A NC,2B2B B HL	Position in Buffer am Bufferanfang? dann BEL f. Fehler 1 Zeichen nach links über linken Rand? dann BEL f. Fehler Position in Buffer und Bufferzeiger erniedrigen			
****	*****	*****	*****	CLR			
2C4A 2C4B 2C4C 2C4F 2C50 2C51 2C52 2C53 2C55 2C56 2C58 2C59 2C5E 2C5E 2C5E 2C6C 2C6C 2C6C 2C6C 2C6C 2C6C 2C6C 2C6	78 B9 CA 2B 2B E5 23 7E 2B 77 23 B7 20 F8 2B 36 20 32 DC B8 E3 CD 67 2D E3 36 00 E1 OD 3A DC B8 B7 C4 2D 2D C9	LD CP PUSH INC LD DEC LD INC OR JR DEC LD LD EX CALL EX CALL EX LD POP DEC LD OR CALL RET	A,B C Z,2B2B HL HL A,(HL) HL (HL),A HL A NZ,2C50 HL (HL),20 (B8DC),A (SP),HL 2D67 (SP),HL 2D67 (SP),HL C A,(B8DC) A NZ,2D2D	Position in Buffer am Bufferende? dann BEL f. Fehler Bufferzeiger retten Zeiger nächstes Zeichen Zeichen laden Zeiger auf letztes Zeichen Zeichen eine Stelle vorrücken Zeiger nächstes Zeichen Zeilenende erreicht? sonst nächstes Zeichen Zeiger auf letztes Zeichen Zeiger auf letztes Zeichen Copy Cursor:=Cursor alten Bufferzeiger restl. Buffer ausgeben Zeiger auf letztes Zeichen Null f. Bufferende setzen alter Bufferzeiger Bufferlänge Flag f. Cursorgleichheit Cursor ungleich? dann Copy Cursor nach links			
**************************************							
2C6F 2C72 2C75	21 00 00 22 DE B8 C9	LD LD RET	HL,0000 (B8DE),HL	\$0000 als CC-Koordinaten setzen			

****	********	******	beide Cursor vergleichen IN : HL: Koordinaten Edit Cur. OUT: Z=CY=1, wenn gleich
2C7E	ED 5B DE B8 7C AA CO 7D AB CO 37 C9	LD DE,(B8DE) LD A,H XOR D RET NZ LD A,L XOR E RET NZ SCF RET	DE: Koordinaten Copy Cur. CC-Koordinaten EC-Spalte =CC-Spalte? sonst Z=CY=0, zurück EC-Zeile =CC-Zeile? sonst Z=CY=0, zurück Z=CY=1 bei Gleichheit
****	*****	*****	neue CC-Zeile berechnen
2C89 2C8A 2C8B 2C8C 2C8F	B5 C8 7D 81 6F CD CE 11	LD C,A LD HL,(B8DE) LD A,H OR L RET Z LD A,L ADD C LD L,A CALL 11CE JR C,2C94 LD HL,0000 LD (B8DE),HI RET	Copy Cursor ausgeschaltet? dann zurück CC-Zeilenposition Scrolling Differenz addieren ergibt neue Zeile Cursor in erlaubte Grenzen o.k.? dann wieder abspeichern sonst ausschalten
****	*****	*****	SHIFT-CUR RGHT
2C98 2C9B	11 00 01 18 0D	LD DE,0100 JR 2CAA	Offset f. Copy Cursor Copy Cursor bewegen
****	*****	******	SHIFT-CUR LEFT
2C9D 2CA0	11 00 FF 18 08	LD DE,FF00 JR 2CAA	Offset f. Copy Cursor Copy Cursor bewegen
****	*****	*****	SHIFT-CUR UP
2CA2 2CA5	11 FF 00 18 03	LD DE,00FF JR 2CAA	Offset f. Copy Cursor Copy Cursor bewegen
****	*****	*****	SHIFT-CUR DOWN
2CA7	11 01 00	LD DE,0001	Offset f. Copy Cursor
****	******	******	Copy Cursor bewegen IN : D: Spaltenoffset E: Zeilenoffset
2CAA 2CAB 2CAC 2CAF 2CBO 2CB1 2CB4 2CB5 2CB6 2CB7	C5 E5 2A DE B8 7C B5 CC 80 11 7C 82 67	PUSH BC PUSH HL LD HL,(88DE) LD A,H OR L CALL Z,1180 LD A,H ADD D LD H,A LD A,L	

2CB8 2CB9 2CBA 2CBD 2CBF 2CC0 2CC3 2CC4 2CC7 2CCA 2CCB 2CCC	83 6F CD C 30 0 E5 CD D E1 22 D CD C	B 2 2 E B	1 2c 88 2c	ADD LD CALL JR PUSH CALL POP LD CALL POP POP RET	E L,A 11CE NC,2CCA HL 2CD2 HL (B8DE),HL 2CCD HL BC	Zeilenoffset addieren  und in Windowgrenzen bringen Scrolling? dann raus, alte Pos. Koordinaten retten CC an lfd. Pos. ausschalten neue Koordinaten setzen und CC wieder anschalten
****	****	***	*****	*****	*****	Copy Cursor anschalten
2CCD 2CD0		8 1		LD JR	DE,1268 2CD5	Adr. f. Cursor anschalten Cursor anschalten
****	****	***	****	*****	*****	Copy Cursor ausschalten
2CD2	11 6	8 1	12	LD	DE,1268	Adr. f. Cursor ausschalten
****	****	***	*****	*****	****	Copy Cursor umschalten
2CD5 2CD8 2CD9 2CDA	2A D 7C B5 C8	E B	38	LD LD OR RET	HL,(B8DE) A,H L Z	<pre>IN : DE: Adr. d. Umschaltroutine    CC-Koordinaten    Copy Cursor    inaktiv?    dann zurück</pre>
2CDB 2CDC 2CDF 2CE0 2CE3 2CE6 2CE7	E5 CD 8 E3 CD 7 CD 1 E1 C3 7	4 1 6 0	11 00	PUSH CALL EX CALL CALL POP JP	HL 1180 (SP),HL 1174 0016 HL 1174	Koordinaten retten EC-Koordinaten holen CC-Koordinaten nach HL und setzen Copy Cursor umschalten EC-Koordinaten setzen
****	****	***	*****	*****	****	COPY
2CEA 2CEB 2CEC 2CEF 2CFO 2CF3 2CF4 2CF5 2CF7 2CF8 2CF9	C5 E5 CD 8 EB 2A D 7C B5 20 0 78 B1 20 2	)E B		PUSH CALL EX LD LD OR JR LD OR JR	BC HL 1180 DE, HL HL, (B8DE) A, H L NZ, 2D03 A, B C NZ, 2D21	aktuelle EC-Koordinaten holen und nach DE CC-Koordinaten Copy Cursor aktiv? dann von dort kopieren sonst Buffer nicht leer? dann raus
2CFB 2CFE 2D01 2D03 2D06 2D09 2D0C 2D0D 2D0E 2D11 2D14 2D15	CD 8 22 D 18 0 CD 7 CD 6 CD A F5 EB CD 7 2A D 24 CD C	10 1 16 16 14 1 18 1 18 1 18 1	38 1 12 3 3 11 88	CALL LD JR CALL CALL CALL EX CALL PUSH EX CALL LD INC CALL	1180 (B8DE), HL 2D09 1174 1268 13AB AF DE, HL 1174 HL, (B8DE) H	aktuelle EC-Position als CC-Koordinaten setzen da EC schon an, nicht umschalten Cursor neu setzen Cursor anschalten Zeichen unter Cursor holen und retten EC-Position nach HL und wieder setzen CC-Position holen CC-Spalte erhöhen und in Window zwingen

2D1A 2D1D 2D20 2D21 2D22	DA 01 2C	JR LD CALL POP POP POP JP JP	NC,2D1D (B8DE),HL 2CCD AF HL BC C,2C01 2B2B	über Rand hinaus? sonst neue CC-Pos. setzen Copy cursor anschalten Zeichen  Zeich. identif.? d. in Buffer sonst BEL f. Fehler
*****	****	*****	*****	Copy Cursor nach rechts
	16 01 18 02	LD JR	D,01 2D2F	CC-Spaltenoffset Copy Cursor verschieben
	*******			Copy Cursor nach links
2D2D	16 FF	LD	D,FF	CC-Spaltenoffset
****	******	*****	*****	Copy Cursor verschieben
2D32 2D35 2D36 2D39 2D3A 2D3B 2D3D 2D3E 2D3F 2D40	E5 D5 CD D2 2C D1 2A DE B8 7C B5 28 09 7C 82 67 CD 8C 2C CD CD 2C E1 C1 B7	PUSH PUSH PUSH CALL POP LD COR JR LD ADD LD CALL CALL POP POP OR RET	BC HL DE 2CD2 DE HL,(B8DE) A,H L Z,2D46 A,H D H,A 2C8C 2CCD HL BC A	Offset retten Copy Cursor ausschalten Offset CC-Koordinaten Copy Cursor inaktiv? dann raus sonst CC-Spalte und Offset addieren als neue Spalte in Window zwingen u. speich. Copy Cursor wieder anschalten  CY:=0
***** 2D4A	*********	****** PUSH	******** DE	Cursor nach links
2D4B 2D4E		LD JR	DE,FF08 2D54	Spaltenoffset und BS Cursor verschieben
****	*****	*****	*****	Cursor nach rechts
2D50 2D51	D5 11 09 01	PUSH LD	DE DE,0109	Spaltenoffset und TAB
****	****	******	*****	Cursor verschieben  IN: D: Spaltenoffset; E: Zeichen (08,09)
2D54 2D55 2D56 2D59 2D5A 2D5B 2D5C 2D5F 2D60	C5 E5 CD 80 11 7A 84 67 CD CE 11 7B DC 00 14	PUSH PUSH CALL LD ADD LD CALL LD CALL	BC HL 1180 A,D H H,A 11CE A,E C,1400	aktuelle Cursorposition Offset und Cursorspalte addieren als neue Spalte setzen und in Fenstergrenzen zwingen Zeichen Spalte o.k.? d. Zeich. ausg.

2DA4 D1

2DA5

2DA6

2DA7

C1

F1

POP

POP

POP

RET

DE

ВС

ΑF

2D63	E1	POP	HL	
2D64	C1	POP	BC	
2D65	D1	POP	DE	
2D66	C9	RET		
****	******	*****	*****	Buffer ab HL ausgeben
2D67	C5	PUSH	BC	
2D68	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
2D69	EB	EX	DE,HL	und nach DE
2D6A	CD 80 11	CALL	1180	Cursorposition holen
2D6D	4 F	LD	C,A	Scrolling Zähler
2D6E	EB	EX	DE,HL	Table B. CC
2D6F	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Buffer
2D70	23 B7	INC	HL ^	Zeiger auf nächstes Zeichen
2D71 2D72	C4 85 2D	OR CALL	A NZ,2D85	Bufferende?
2D75	20 F8	JR	NZ,2D65	sonst Zeichen ausgeben und nächstes Zeichen holen
2D77	CD 80 11	CALL	1180	Cursorposition holen
2D7A	91	SUB	C	Scrolling Differenz berechnen
2D7B	EB	EX	DE,HL	alte Cursorposition nach HL
2D7C	85	ADD	L .	Scrol. Dif. + alte Cursorzeile
2D7D	6F	LD	L,A	als neue Zeile setzen
2D7E	CD 74 11	CALL	1174	neue Position setzen
2D81	E1	POP	HL	
2D82	C1	POP	BC	
2D83	B7	OR	Α	CY:=0 f. o.k.
2D84	C9	RET		
****	*****	*****	*****	Zoichen ausgeben
****	*****	*****	*****	Zeichen ausgeben
****	*****	****	*****	IN : A: Zeichen
****	*****	****	*****	<pre>IN : A: Zeichen</pre>
**** 2D85	**************************************	******* PUSH	******** AF	IN : A: Zeichen
				<pre>IN : A: Zeichen    C: Scrolling Zähler    DE: Cursorpos.</pre>
2D85 2D86 2D87	F5 C5 D5	PUSH	AF	<pre>IN : A: Zeichen    C: Scrolling Zähler    DE: Cursorpos.</pre>
2D85 2D86 2D87 2D88	F5 C5 D5 E5	PUSH PUSH PUSH PUSH	AF BC DE HL	<pre>IN : A: Zeichen    C: Scrolling Zähler    DE: Cursorpos.</pre>
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89	F5 C5 D5 E5 47	PUSH PUSH PUSH PUSH LD	AF BC DE HL B,A	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen Zeichen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11	PUSH PUSH PUSH PUSH LD CALL	AF BC DE HL B,A 1180	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB	AF BC DE HL B,A 1180 C	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83	PUSH PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD	AF BC DE HL B,A 1180 C	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D8F	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD	AF BC DE HL B,A 1180 C E	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D8F 2D90	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D8F	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen retten Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D8F 2D90 2D91	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD LD CALL	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win.
2085 2086 2087 2088 2089 208A 208D 208E 208F 2090 2091 2094	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD LD CALL JR	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B 11CE C,2D9B	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D91 2D91 2D94 2D94 2D97 2D98	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD LD LD CALL JR ADD INC	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen  Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=01= 1, wenn nach unten
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8D 2D8E 2D8F 2D90 2D91 2D94 2D94 2D97 2D98 2D99	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD LD LD LD CALL JR LD ADD INC ADD	AF BC DE HL B,A 1180 C E E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=01= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8E 2D8F 2D90 2D91 2D94 2D94 2D96 2D97 2D98 2D99 2D99	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83 5F	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD LD CALL JR LD ADD INC ADD	AF BC DE HL B,A 1180 C E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A E	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen  Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=01= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren ergibt neue Cursorzeile
2D85 2D86 2D87 2D88 2D89 2D8A 2D8E 2D91 2D94 2D94 2D96 2D97 2D98 2D98 2D98 2D98 2D98 2D98 2D98	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83 5F EB	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD CALL JR LD ADD INC ADD LD EX	AF BC DE HL B,A 1180 C E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A E,A DE,HL	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Cursorpos. holen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=01= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren ergibt neue Cursorzeile nach HL
2085 2086 2087 2088 2089 2086 2086 2091 2094 2096 2097 2097 2098 2098 2098 2098 2099	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83 5F EB CD CE 11	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD CALL JR LD ADD INC ADD INC ADD CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL	AF BC DE HL B,A 1180 C E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A A E E,A DE,HL 11CE	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=O1= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren ergibt neue Cursorzeile nach HL in gültige Grenzen bringen
2085 2086 2087 2088 2089 2086 2086 2091 2094 2096 2097 2098 2098 2099 2098 2099 2099 2099 2099	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83 5F EB CD CE 11 79	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD CALL JR LD ADD INC ADD LD EX CALL LD	AF BC DE HL B,A 1180 C E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A A E,A DE,HL 11CE A,C	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=01= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren ergibt neue Cursorzeile nach HL in gültige Grenzen bringen Zeichen
2085 2086 2087 2088 2089 2086 2086 2091 2094 2096 2097 2097 2098 2098 2098 2098 2099	F5 C5 D5 E5 47 CD 80 11 91 83 5F 48 CD CE 11 38 05 78 87 3C 83 5F EB CD CE 11	PUSH PUSH PUSH LD CALL SUB ADD LD CALL JR LD ADD INC ADD INC ADD CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL	AF BC DE HL B,A 1180 C E,A C,B 11CE C,2D9B A,B A A E E,A DE,HL 11CE	IN: A: Zeichen C: Scrolling Zähler DE: Cursorpos. Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen  Zeichen Scrolling Differ. berechnen + alte Cursorzeile = neue Cursorzeile Zeichen Cursor in Fenstergrenzen o.k.? dann Cur. in DE in Win. sonst Flag f. hoch-scrollen A:=FF=-1, wenn nach oben A:=O1= 1, wenn nach unten zu Cursorzeile addieren ergibt neue Cursorzeile nach HL in gültige Grenzen bringen

****	*****	*****	*****	Zeichen ausgeben
2DA8 2DA9 2DAA 2DAB	F5 C5 D5 E5	PUSH PUSH PUSH	AF BC DE HL	IN : A: Zeichen
2DAC 2DAD 2DB0 2DB1 2DB2 2DB5 2DB6 2DB9 2DBA 2DBD 2DBE 2DC2 2DC3 2DC6 2DC4 2DC4 2DC4 2DC5 2DC4 2DD7 2DD7 2DD7 2DD8	47 CD 80 11 4F C5 CD CE 11 C1 DC 76 2C F5 DC D2 2C 78 C5 CD 34 13 C1 CD 80 11 91 C4 82 2C F1 30 07 9F 32 DC B8 CD CD 2C E1 D1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C5 C5 C6 C7	LD CALL LD PUSH CALL POP CALL LD PUSH CALL LD PUSH CALL POP CALL SUB CALL POP JR SBC LD CALL POP POP POP POP RET	B,A 1180 C,A BC 11CE BC C,2C76 AF C,2CD2 A,B BC 1334 BC 1180 C NZ,2C82 AF NC,2DD4 A (B8DC),A 2CCD HL DE BC	Zeichen retten Cursorposition holen Scrolling Zähler retten mit Zeichen auf Stack Cur. in gült. Grenzen bringen Zeichen und Scrolling Zähler über Rand? sonst Curs. vergl. Vergleichsergebnis retten wenn gleich, Copy Cursor an Zeichen und Zähler retten Zeichen ausg., Cursor weiter Zähler u. Zeichen Cursorposition holen Scrolling Differenz berechnen Scrolling? dann neue Zeile Flag f. Cursorvergleich waren ungleich? dann raus \$FF als Flag f. Ungleichheit setzen Copy Cursor anschalten
	*****		*****	Zeichen von Tastatur holen OUT: A: Zeichen
2DD9 2DDC 2DDD 2DE0 2DE3 2DE6 2DE9 2DEC 2DED 2DF0 2DF3	CD 80 11 4F CD CE 11 CD 76 2C DA 3C 1A CD 79 12 CD 80 11 91 C4 82 2C CD 3C 1A C3 81 12	CALL LD CALL CALL JP CALL SUB CALL CALL JP	1180 C,A 11CE 2C76 C,1A3C 1279 1180 C NZ,2C82 1A3C 1281	Cursorposition holen Scrolling Zähler Cursor in gültige Grenzen EC und CC vergleichen gleich? dann Zeichen holen Edit Cursor anschalten neue Cursorposition holen Scrolling Dif. berechnen ggf. neue Zeile berechnen Zeichen holen Cursor ausschalten
****	******	*****	*****	Adr. aus Tabelle holen IN : A: Zeichen
2DF6 2DF7 2DF8 2DF9 2DFA 2DFB 2DFC	F5 C5 46 23 E5 23	PUSH PUSH LD INC PUSH INC INC	AF BC B,(HL) HL HL HL	HL: Tabellenanfang OUT: HL: entspr. Adresse  Anz. d. Tabelleneinträge Zeiger auf Default-Adresse retten Default-Adresse übergehen

2DFD	BE	СР	(HL)
2DFE	23	INC	HL
2DFF		JR	Z,2E05
2E01	05	DEC	B
2E02		JR	NZ,2DFB
2E04	E3	EX	(SP),HL
2E05	F1	POP	AF
2E06	. —	LD	A,(HL)
2E07	23	INC	HL
2E08	66	LD	H,(HL)
2E09	6F	LD	L,A
2E0A	C1	POP	BC
2E0B	F1	POP	AF
2EOC	C9	RET	
2EOD	C7	RST	00
2E0E	C7	RST	00
2E0F	C7	RST	00
2E10	c7	RST	00
2E11	C7	RST	00
2E12	C7	RST	00
2E13	c7	RST	00
2E14	C7	RST	00
2E15	C7	RST	00
2E16	C7	RST	00
2E17	C7	RST	00
17	· ·	KSI	00

Tab.-Byte m. ges. Byte vergl.
Zeiger auf entspr. Adresse
Bytes gleich? dann gefunden
sonst Zähler f. Einträge
noch nicht null? dann weiter
sonst Zeiger auf Def. nach HL
Zeiger vom Stack löschen
entspr.
Adresse
nach
HL laden

```
------ FLOATING POINT ARITHMETICS (FLO)
**********
                                     FLO Zahl kopieren
                                     IN : HL: Zieladresse
                                          DE: Quelladresse
                                     OUT: A: Exponent
2E18
     E5
                   PUSH
                          HL
2E19 D5
                   PUSH
                         DE
2E1A C5
                   PUSH
                          BC
2E1B
     EB
                   EΧ
                         DE, HL
     01 05 00
2E1C
                   LD
                          BC,0005
                                        Anz. d. zu kopierenden Bytes
2E1F ED B0
                   LDIR
                                        Zahl kopieren
2E21
     EΒ
                   EΧ
                          DE, HL
2E22
                                        Zeiger auf Exponenten
     2в
                   DEC
                          HL
2E23
     7E
                   LD
                          A,(HL)
                                        Exponenten laden
2E24
     C1
                   POP
                          BC
                   POP
2E25
     D1
                         DE
2E26
     E1
                   POP
                          HL
2E27
      37
                   SCF
2E28
     C9
                   RET
*********
                                     FLO INT>REAL
                                     IN : HL: Integer, unsigned
                                          A: Vorzeichen
                                          (DE): Zieladr. f. FLO-Zahl
                                     OUT: (DE): normal. FLO-Zahl
2E29
     D5
                   PUSH
                          DE
2E2A
     C5
                   PUSH
                          BC
2E2B
      F6 7F
                          7F
                   OR
                                        alle Bits außer Vorz. setzen
2E2D
     47
                   LD
                          B,A
                                       und retten
2E2E
                   XOR
     AF
                          Α
2E2F
      12
                   LD
                          (DE),A
                                          Lo-Bytes
2E30
      13
                   INC
                          DE
                                          des FLO-Akkus
2E31
      12
                   LD
                                          löschen
                          (DE),A
2E32
     13
                   INC
                         DΕ
2E33
      0E 90
                   LD
                          C,90
                                        Exp. f. b0 d. 2.MSB = 1
                         A,H
2E35
     7C
                   LD
                                        Hi-Byte d. Integer
2E36
     В7
                   OR
                                        null?
2E37
                         NZ,2E41
      20 08
                   JR
2E39
     4F
                   LD
                                        Exponent löschen
                          C,A
2E3A
     65
                   LD
                          H,L
                                        Lo-Byte ins Hi-Byte schieben
2E3B
     6F
                                        Lo-Byte löschen
                   LD
                          L,A
2E3C
     В4
                   OR
                          Н
                                        Lo-Byte null?
2E3D
      28 OD
                   JR
                          Z,2E4C
                                        dann FLO-Zahl null, raus
                          C,88
                                        Exp. f. b0 d. 1.MSB = 1
2E3 F
      0E 88
                   LD
2E41
      FA 4B 2E
                   JP
                          M,2E4B
                                        b7=1? dann raus
2E44
      29
                   ADD
                          HL,HL
                                        Zahl nach oben schieben
2E45
      ٥D
                   DEC
                          С
                                        Exp. zum Ausgleich erniedrigen
2E46
      В4
                   OR
2E47
     F2 44 2E
                          P, 2E44
                                        b7=0? d. weiter normalisieren
                   JΡ
2E4A
      7C
                   LD
                                          in das MSB
                          A,H
2E4B
     A0
                                          das Vorzeichen der Zahl
                   AND
                          В
2E4C EB
                   ΕX
                          DE, HL
2E4D
     73
                   LD
                          (HL),E
                                        2.MSB abspeichern
2E4E
      23
                   INC
                                        Zeiger auf 1.MSB
                          HL
2E4F
      77
                   LD
                          (HL),A
                                        1.MSB (m. Vorz.) abspeichern
2E50
      23
                   INC
                                        Zeiger auf Exponent
                          HL
2E51
      71
                   LD
                          (HL),C
                                        Exponenten abspeichern
```

2E52 2E53 2E54	C1 E1 C9	POP POP RET	BC HL	
****	****	*****	*****	FLO 4-Bytes>REAL IN : (HL): 4-Byte Integer OUT: (HL): entspr. FLO-Zahl
2E55 2E56 2E59 2E5C 2E5D	C5 01 00 A0 CD 60 2E C1 C9	PUSH LD CALL POP RET	BC BC,A000 2E60 BC	Exp. f. 32 Bit, Rundungsbyte=0 Zahl wandeln
****	*****	*****	******	FLO 5-Bytes>REAL
2E5E 2E60 2E61	06 A8 D5 CD A1 36	LD PUSH CALL	B,A8 DE 36A1	IN: (HL): 4 MSB d. Integer C: LSB d. Integer OUT: (HL): entspr. FLO-Zahl Exp. f. 40 Bit  5-Byte wandeln nach Real
2E64 2E65	D1 C9	POP RET	DE	J byte wandeth hach keat
****	*****	****	****	FLO REAL>INTEGER IN : (HL): FLO-Zahl OUT: HL: Integer CY=0, wenn Überlauf Z=1, A=0, wenn HL=0 A: Vorzeichen
2E66 2E67	E5 DD E1	PUSH POP	HL IX	Zeiger auf Real-Zahl nach IX
2E69 2E6A 2E6D 2E6F 2E71 2E72 2E73	AF DD 96 04 28 1B C6 90 D0 D5 C5	XOR SUB JR ADD RET PUSH	A (IX+04) Z,2E8A 90 NC DE	Exp. ins Zweierkomplement =0? dann Zahl=0, raus =2er Kompl. d. FAC-Bitstellen Exp war >\$90? dann Überlauf
2E74 2E76 2E79 2E7B 2E7D 2E7F 2E82 2E83 2E84 2E85 2E86	C6 10 CD 3D 36 CB 21 ED 5A 28 08 DD 7E 03 B7 3F C1 D1 C9	PUSH ADD CALL SLA ADC JR LD OR CCF POP POP RET	BC 10 363D C HL,DE Z,2E87 A,(IX+03) A BC DE	16-A=Anz. d. zu shift. Bits FAC rechtsverschieben Rundungsbit auf Ergebnis addieren Erg.=0 o. Überl.? d. behand. höchstes Mantissenbyte Flags nach Vorzeichen setzen CY:=1 f. o.k.
2E87 2E88 2E8A 2E8B 2E8C 2E8D	9F 18 F9 6F 67 37 C9	SBC JR LD LD SCF RET	A 2E83 L,A H,A	<pre>CY beibeh., A:=\$FF f. Fehler raus    Integer    gleich null CY:=1 f. o.k.</pre>

****	*****	*****	*****	FLO Zahl runden IN : (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): ger. 4-Byte Integer CY=1, wenn o.k.
2E8E 2E91 2E92 2E93 2E95 2E96 2E98 2E99 2E9A 2E9C 2E9D 2E9E 2E9F 2EAO	CD A1 2E D0 F0 E5 79 34 20 06 23 3D 20 F9 34 0C E1 37	CALL RET PUSH LD INC JR INC DEC JR INC DEC JR INC FOP SCF RET	2EA1 NC P HL A,C (HL) NZ,2E9E HL A NZ,2E95 (HL) C	C: Länge signif. Mantisse Nachkommastellen abschneiden Fehler? d. CY=0 f. Fehl., raus Rundungsbit =0? d. o.k., raus sonst Zeiger auf Zahl retten Anz. signifik. Mantissenbytes Mantissenbyte aufrunden kein Übertrag? dann o.k. sonst Zeiger auf nächstes Byte Anz. d. Mantissenbytes noch nicht null? d. weiter höchstes signif. Byte aufr. Anz. signif. Mantissenbytes Zeiger auf Zahl CY:=1 f. o.k.
****	*****	*****	*****	FLO Nachkommastellen abschneiden IN: (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): 4-Byte Integer B: isoliertes Vorzeichen C: Anz. signif. Mantissenb. A: Rundungsbyte S: Rundungsbit
2EA2 2EA3 2EA4	E5 D5 E5 DD E1 CD 04 36 D1 E1 C9	PUSH PUSH PUSH POP CALL POP POP RET	HL DE HL IX 3604 DE HL	Zeiger auf Zahl Zeiger auf Zahl nach IX Nachkommastellen abschneiden
****	*****	*****	*****	FLO INT-Funktion IN : (HL): FLO-Zahl
2EAC 2EAF 2EB0 2EB1 2EB3 2EB4	CD A1 2E D0 C8 CB 78 C8	CALL RET RET BIT RET JR	2EA1 NC Z 7,B Z 2E93	OUT: (HL): 4-Byte Integer Nachkommastellen abschneiden Fehler? dann raus Zahl =0? dann raus Zahl positiv? dann raus sonst 1 addieren
***********				FLO Zahl f. DezWandlung aufber. IN: (HL): FLO-Zahl OUT: HL: Zeiger 1.MSB d. Mantisse E: Kommaposition C: Anz. sign. Mantissenbytes B: Vorzeichen
2EB6 2EB9 2EBA 2EBC 2EBF	CD E8 35 47 28 52 FC FB 35 E5	CALL LD JR CALL PUSH	35E8 B,A Z,2F0E M,35FB HL	Vorzeichen d. Zahl nach B Zahl=0? dann null setzen, raus Zahl neg.? d. Vorz. invert.

2EC0 2EC5 2EC6 2EC6 2EC6 2EC6 2EC6 2EC6 2EC6 2EC6	DD 7E 04 D6 80 5F 9F 57 6B 62 29 29 19 19 29 19 29 19 7C D6 09 5F E1 C5 D5 C4 1F 2F FD 21 13 2F CD A0 35 28 1B 30 08 CD 12 34 D1 D5 18 ED FD 21 18 2F CD A0 35 38 08 CD 12 34 D1 D5 18 ED FD 21 18 2F CD A0 35 38 08 CD 12 34 D1 CD A0 35 18 EP CD A0 35 38 08 CD 12 34 D1 CD A0 35 6F D0 21 18 2F CD A0 35 6F CD	LD SUB LD CALD LD LD CALD CA	A,(IX+04) 80 E,A A D,A L,E H,D HL,HL HL HL,HL HL H	Exponent realer Exp. (im 2er Kompl.) nach E A:=FF, wenn Zahl<1, sonst A:=0 Flag nach D realer Exponent Flag f. Exp. negativ  den vorzeichenerweiterten 16-Bit Exponenten mit 77 (ca. 256*lg2) multiplizieren, d.h. Binärexponenten in Dezimalexponenten wandeln Hi-Byte, also Exp*77/256, *lg2 =Zehnerstellen-9 nach E Zeiger auf Zahl  wenn dez. Exp. <>9, Zahl/10^A ca. 3 125 000 = 1E8/32 mit Argument vergleichen gleich? dann weiter Zahl größer? dann <1E9 machen sonst mit 10 multiplizieren  Kommastellung  nochmals, bis Zahl>=3125000 1E9 mit Zahl vergleichen Zahl kleiner? dann weiter sonst Zahl durch 10 teilen  Kommastellung  nochmals, bis Zahl<1E9 Zahl runden Anz. signif. Mantissenbytes  Nach C -1 zum Zeiger auf Zahl addieren, = Zeiger auf Restmantisse  Kommastellung:=0 Null als Zahl setzen 1 signif. Mantissenbyte
2F13 2F18	F0 1F BC 3E FE 27 6B 6E			3 124 999.98, ca. 1E8/32 1E9

```
**********
                                     FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
                                     IN: A: Zehnerexponent
                                          (HL): FLO-Zahl
                                     OUT: (HL): Zahl*10^A
2F1D
     2F
                   CPL
                                          Zweierkomplement
2F1E
                   INC
                                          des 10er-Exp. bilden
     3C
2F1F
      B7
                   OR
                         Α
                                        Null?
2F20
                   SCF
                                       CY:=1 f. o.k.
     37
                                       A=0? dann 10^A=1, raus
2F21
     C8
                   RET
                          Z
2F22
     4F
                   LD
                          C.A
                                       -Exp. retten
                          P,2F28
      F2 28 2F
                   JΡ
                                        -Exp. positiv(Exp. negativ)?
2F23
2F26
     2F
                   CPL
                                          sonst erneut
2F27
                   INC
                                          Zweierkomplement bilden
     3C
2F28
     CD 3E 2F
                   CALL
                         2F3E
                                       Restexp. u. Zehnerpot. holen
     28 09
                          Z,2F36
                                       Restexp=0? d. letzte Multipl.
2F2B
                   JR
2F2D
     C5
                   PUSH
                          BC
                   PUSH
2F2E
     F5
                         ΑF
2F2F CD 36 2F
                   CALL
                          2F36
                                        10er-Pot. m. lfd. Zahl multip.
2F32 F1
                   POP
                         ΑF
2F33
     C1
                   POP
                          BC
     18 F2
                          2F28
                                        und nächste Zehnerpotenz
2F34
                   JR
                          A,C
2F36
     79
                   LD
                                        -Exp
2F37
      в7
                   OR
                          Α
                                        positiv? (Exp negativ?)
                                        dann lfd. Erg./Zehnerpot.
2F38
     F2 9E 34
                   JΡ
                          P.349E
                                        sonst lfd. Erg.*Zehnerpot.
2F3B C3 15 34
                   JΡ
                          3415
************
                                     Restexp. u. Zehnerpot. holen
                                     IN: A: Exponent
                                     OUT: A: Restexponent
                                          (DE): Zehnerpot. (max 10^13)
                                          Z=1, wenn kein Restexp.
2F3E
     11 8F 2F
                   LD
                          DE,2F8F
                                        10^13
2F41
     D6 0D
                   SUB
                          0D
                                        Exp. -13
2F43
                   RET
                          NC
                                        Exp>=13? dann zurück
      DO
2F44
      C6 0C
                   ADD
                          0C
                                        sonst Exp-1
2F46
                                        nach E
     5F
                   LD
                          E,A
2F47 87
                   ADD
                          Α
                                          Exponent mit 5
2F48
     87
                   ADD
                          Α
                                          multiplizieren f. 5 Bytes
2F49 83
                   ADD
                          Ε
                                          pro FLO-Zahl
     C6 53
                   ADD
                          53
2F4A
                                          und als Index zum
2F4C
     5F
                   LD
                          E,A
                                          Tabellenstart
     CE 2F
2F4D
                          2F
                   ADC
                                          addieren, ergibt
2F4F
     93
                   SUB
                          Ε
                                          Zeiger auf entspr.
2F50 57
                                          Zehnerpotenz
                   LD
                          D,A
2F51
                   XOR
                          Α
                                        Z:=1 f. kein Restexponent
     AF
2F52
     C9
                   RET
      00 00 00 20 84
2F53
                                        10
2F58 00 00 00 48 87
                                        100
     00 00 00 7A 8A
                                        1000
2F5D
2F62
     00 00 40 1C 8E
                                        10000
      00 00 50 43 91
2F67
                                        100000
2F6C 00 00 24 74 94
                                        1000000
     00 80 96 18 98
2F71
                                        10000000
2F76 00 20 BC 3E 9B
                                        100000000
2F7B
      00 28 6B 6E 9E
                                        1E+09
2F80 00 F9 02 15 A2
                                        1E+10
```

1E+11

2F85 40 B7 43 3A A5

2F8A 2F8F	10 A5 D4 68 2A E7 84 11		1E+12 1E+13
	******** 21 65 89	******	FLO RND INITIALIZE
		LD HL,8965	Ausgangswert
2F97	22 E6 B8	LD (B8E6),HL	für
2F9A	21 07 6C	LD HL,6C07	RND
2F9D	22 E4 B8	LD (B8E4),HL	setzen
2FAO	С9	RET	
****	*****	******	FLO RND SEED
			IN : (HL): FLO-Zahl OUT: (DE): Zahl Xor Wurzel
2FA1	EB	EX DE,HL	Zeiger auf Zahl nach DE retten
2FA2	CD 94 2F	CALL 2F94	Ausgangswert setzen
2FA5	EB	EX DE,HL	Zeiger auf Zahl wieder nach HL
2FA6	CD E8 35	CALL 35E8	Vorzeichen der Zahl holen
2FA9	C8	RET Z	Zahl=0? dann raus
2FAA	11 E4 B8	LD DE, B8E4	Zeiger auf Wurzel f. RND
2FAD	06 04	LD B,04	4 Mantissenbytes
2FAF			
2FB0	1A AE	LD A,(DE) XOR (HL)	Wurzel byteweise mit Mantisse der Zahl
2FB1	12	LD (DE),A	ex-oderieren und als
2FB2	13	INC DE	neuen RND-Wert
2FB3	23	INC HL	setzen
2FB4	10 F9	DJNZ 2FAF	
2FB6	C9	RET	
****	******	******	FLO RND-Funktion
****	*****	******	IN : HL: Rückgabeadresse
			<pre>IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert</pre>
2FB7	E5	PUSH HL	IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten
2FB7 2FB8	E5 2A E6 B8	PUSH HL LD HL,(B8E6)	IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word
2FB7 2FB8 2FBB	E5 2A E6 B8 01 07 6C	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07	IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA	IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL	IN : HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4)	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FC8	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FC8 2FCB	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5 E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FC8	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FC8 2FCB	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5 E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCB 2FCC 2FCD	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5 E5 2A E6 B8	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6)	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren unteres RND-Word dere generieren und gegen 2. Word vertauschen
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD8	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5 E5 2A E6 B8 CD FA 2F E3 09 22 E4 B8 E1	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FBE 2FC1 2FC5 2FC8 2FCB 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD8 2FD9	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD5 2FD5 2FD5 2FD6 2FD7	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07 ADC HL,BC POP BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word addieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FCC 2FCD 2FD3 2FD4 2FD5 2FD5 2FD5 2FD6 2FD6 2FD7 2FD7 2FD7 2FD7 2FD7 2FD7 2FD7 2FD7	E5 2A E6 B8 01 07 6C CD FA 2F E5 2A E4 B8 01 65 89 CD FA 2F D5 E5 2A E6 B8 CD FA 2F E3 09 22 E4 B8 E1 01 07 6C ED 4A C1	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH DE PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07 ADC HL,BC POP BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word addieren dazu noch Anz. d. Überäge
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FC8 2FC0 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD9 2FD6 2FD6 2FD6 2FD7	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07 ADC HL,BC POP BC ADD HL,BC POP BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word addieren dazu noch Anz. d. Überäge addieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FCB 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD8 2FDC 2FD6 2FD7 2FD8 2FD7 2FD8	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07 ADC HL,BC POP BC ADD HL,BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word addieren dazu noch Anz. d. Überäge addieren und 1. Word addieren
2FB7 2FB8 2FBB 2FC1 2FC2 2FC5 2FCB 2FCD 2FD0 2FD3 2FD4 2FD5 2FD8 2FDC 2FDC 2FDC 2FDC 2FDC 2FDC 2FDC 2FDC	E5	PUSH HL LD HL,(B8E6) LD BC,6C07 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E4) LD BC,8965 CALL 2FFA PUSH HL LD HL,(B8E6) CALL 2FFA EX (SP),HL ADD HL,BC LD (B8E4),HL POP HL LD BC,6C07 ADC HL,BC POP BC ADD HL,BC POP BC	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): RND-Wert Zeiger retten unteres RND-Word Wurzel f. oberes Word 1. Word neu daraus generieren und retten oberes RND-Word Wurzel f. unteres Word 2. Word neu daraus generieren Anz. der Überträge retten 2. Word retten unteres RND-Word 3. Word neu generieren und gegen 2. Word vertauschen untere Wurzel addieren und als neues oberes RND-Word 3. Word Wurzel f. oberes Word addieren dazu noch Anz. d. Überäge addieren und 1. Word

********				FLO letzter RND-Wert
2FE9 2FEC 2FF0 2FF3	E5 DD E1 2A E4 B8 ED 5B E6 B8 O1 00 00 DD 36 04 80 C3 B1 36	PUSH POP LD LD LD LD	HL IX HL,(B8E4) DE,(B8E6) BC,0000 (IX+04),80 36B1	IN: HL: Rückgabeadresse OUT: (HL): FLO-RND-Wert Rückgabeadresse nach IX unteres Word oberes Word Rundungsbyte:=0 Exp. f. Wert zw. 0.5 u. 1 RND-Wert normalisieren
****	*****	*****	*****	neues RND-Word generieren
2FFE 3000 3001 3002 3003 3005 3007 3009 300A	EB 21 00 00 3E 11 3D C8 29 CB 13 CB 12 30 F7 09 30 F4 13 18 F1	EX LD DEC RET ADD RL RL JR ADD JR JR JR	DE, HL HL,0000 A,11 A Z HL,HL E D NC,3000 HL,BC NC,3000 DE 3000	IN: HL: altes Word BC: 2. Parameter  OUT: HL: neues Word DE: Anz. d. Überträge Word nach DE Anz. d. Überträge :=0 Zähler Zähler herunterzählen schon null? dann raus linksverschieben links- rotieren CY=0? dann nächstes Bit bei Übertrag 2. Param. addier. CY=0? dann nächstes Bit sonst Zähler erhöhen und nächstes Bit
***	*****			510 10010 Funktion
	11 8B 30 18 03	LD JR	DE,308B 3017	FLO LOG10-Funktion IN: (HL): FLO-Zahl ARGument OUT: (HL): LOG10(ARG) Konstante lg2 allg. Logarithmieren
*****	*****	*****	*****	ELO LOC-Eunktion
	11 86 30	LD	DE,3086	FLO LOG-Funktion IN: (HL): FLO-Zahl ARGument OUT: (HL): LOG(ARG) Konstante ln2
****	*****	*****	*****	FLO LOGARITHMUS
				IN: (HL): Numerus (DE): 1/(lb Basis) OUT: (HL): BasisLOG Numerus
3017 3018 301B 301D 301E 301F 3022 3023 3027 302A 302D 302F 3032	CD E8 35 3D FE 01 D0 D5 CD 6C 35 F5 DD 36 04 80 11 81 30 CD 9A 35 30 06 DD 34 04 F1	CALL DEC CP RET PUSH CALL PUSH LD CALL JR INC POP	35E8 A 01 NC DE 356C AF (IX+04),80 DE,3081 359A NC,3035 (IX+04) AF	Vorzeichen d. Arg -1 CY:=1 f. Arg>0 Arg<=0? dann raus, Fehler Zeiger auf 1/lbBasis retten Exp von Arg holen und retten Arg zwischen 0.5 und 1 bringen Konstante SQR(.5) mit Arg vergleichen Arg>=SQR(.5)? dann o.k. Arg*2, SQR(.5)<=Arg <sqr(2) alten="" ausgleich="" exponenten<="" td="" zum=""></sqr(2)>

3033 3034 3035 3038 3039 303C 303F 3040 3041 3042 3045 3048 3049	D5 11 CD EB E1 D5 11 CD D1 CD	16 32 3F 32 37 9E A9	33 33 33 33 34	DEC PUSH CALL PUSH LD CALL EX POP PUSH LD CALL POP CALL CALL	A AF 3316 DE DE,3332 333F DE,HL HL DE DE,3332 3337 DE 349E 32A9	erniedrigen und wieder retten Arg -> FAC3 Zeiger auf altes Arg Konstante 1 addieren FAC3 -> (DE) Arg -> (HL) Zeiger auf FAC3 retten Konstante 1 von normalisiertem Arg subtr. norm. Arg+1 in FAC3 -> (DE) (Arg!-1)/(Arg!+1) quadrier. u. in Polynomber.
****	***	***	***	*****	*****	Konstanten f. LOGARITHMUS (Taylor'sche Reihe)
304 F 3050 3055 305A 305 F	0D 23	08 93	9B 38	5E 7F 13 80 76 80 38 82		Anz. d. Koeffiz. f. Polynom .434259751=ca.2/ln2/7 .576584342=ca.2/ln2/5 .961800762=ca.2/ln2/3 2.88539007= 2/ln2/1
3064 3065 3068 3069 306A	D1 E3 7C	15	34	PUSH CALL POP EX LD	DE 3415 DE (SP),HL A,H	Zeiger auf Eingangsargument mit Ergebnis multiplizieren Zeiger auf Arg f. Polynomber. bisher. Ergebnis retten urspr. Exponent
306B 306C 306F 3070 3071 3072	2F 3C 6F 7C	71	30	OR JP CPL INC LD LD	A P,3071 A L,A A,H	positiv? dann o.k. sonst 2er Komplement bilden und positiven Exp ins Lo-Byte urspr. Exp retten
3073 3075 3078 3079	CD EB E1	00 29		CALL EX POP	H,00 2E29 DE,HL HL	und Mull ins Hi-Byte Exp nach Real bei DE wandeln FLO-Exp -> (DE) bisher. Ergebnis
307A 307D 307E	D1	3F 15		CALL POP JP	333F DE 3415	dazu addieren Zeiger auf 1/lb Basis Ergebnis durch lb Basis teilen
****	***	***	***	*****	*****	diverse FLO-Konstanten
3081 3086 308B	F8	17	72	35 80 31 80 1A 7F		.707106781=SQR(.5) .693147181=ln2 .301029996=lg2
****	***	***	***	******	*****	FLO EXP-Funktion IN : (HL): FLO-Zahl
3090 3092 3095 3098 3098 309E 30A1 30A4	D2 11 CD F2 11	E1 07 28 00 9A EC 05 9A	33 31 35 36 31	LD CALL JP LD CALL JP LD CALL	B,E1 3307 NC,3328 DE,3100 359A P,36EC DE,3105 359A	OUT: (HL): EXP(Arg) Exponenten mit -\$1F vergleichen Exp kleiner? dann EXP(Arg)=1 max. Wert f. EXP Vergleich Arg - max Arg Arg>max Arg? dann Überlauf min. Arg f. EXP mit Arg vergleichen

30A7 30AA 30AD 30B0 30B1 30B4 30B6 30B7 30BA 30BD 30BE	11 CD 7B F2 ED F5 CD CD D5	E6 FB D4 B6 44 1D OF	30 32 30 33 33		JP LD CALL LD JP NEG PUSH CALL CALL PUSH CALL	M,36E6 DE,30FB 32D4 A,E P,30B6 AF 331D 330F DE 32AC	Arg <min -="" 1="" 2er="" arg,="" arg?="" bilden="" dann="" ergebnis="" exp="" exponenten="" ganzzahliger="" komplement="" konstante="" ln2="" mal="" nachkommast.="" positiv?="" positiven="" quadrieren="" retten="" sonst="" teil="" u.="" und="" unterlauf="" vor-=""> FAC1 Zeiger auf Ergebnis retten 1. Polynom in FAC1 berechnen</min>
30C1	03 F4 08	32 B8	EB D5		73 7B	*****	Konstanten f. EXP, 1. Polynom Anz. der Konstanten 6.8625806E-05 = 1/e^(12-3)/2 .0257366747 = 1/e^( 6-3)/2 .5 = 1/e^( 3-3)/2
30D1 30D2	E3 CD	AC	32		EX Call	(SP),HL 32AC	Zeiger Arg¹ nach HL 2. Polynom in (HL) berechnen
****	***	***	***	****	*****	****	Konstanten f. EXP, 2. Polynom
30D5 30D6 30DB	02 09 F8			01 31			1.98163838E-03 = 1/(5*ln2)^5 .173286795 = ln2/4
30E0 30E3 30E4 30E5 30E6 30E9 30EA 30EB 30EE 30F1 30F4 30F8	D1 E5 EB CD EB E1 CD 11 CD DD F1		33 34 30 33 04		CALL POP PUSH EX CALL EX POP CALL LD CALL INC POP JP	3415 DE HL DE, HL 3337 DE, HL HL 349E DE, 30CC 333F (IX+04) AF 357B	Ergebnis mal Arg¹ 1. Polynom -> (DE) 2. Polynom retten  1. Polynom-2. Polynom -> FAC1 FAC1 -> (DE) 2. Polynom -> (HL) 2.Polyn./(1.Polyn2.Polyn.) 0.5 addieren *2 mit 2^(ganzzahl. Teil) multiplizieren
***** 30FB 3100 3105	29 C7	3B 33	AA OF	38	81 87	*****	diverse Konstanten f. EXP 1.44269504 = 1/ln(2) 88.0296919 = max. Arg. f. EXP -88.7228392 = min. Arg. f. EXP
**** 310A		*** CC		****	.****** LD	DE,30CC	FLO SQR-Funktion IN: (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): SQR(Arg) 0.5 als Exponenten setzen
310D 310E	EB	*** E8		* * * * *	EX CALL	DE,HL 35E8	FLO Potenzierung IN: (HL): FLO-Basis     (DE): FLO-Exponent OUT: (HL): Basis ^ Exponent  Vorz. d. Exponenten
3111	EB				EX	DE,HL	TOTE: G. Exponentien
3112	CA	28	33		JP	z,3328	Exp=0? d. 1 holen, raus

3119 311B 311C 311F 3123 3124 3126 3127 3128 312C 312C 3130 3131 3134 3137 3138 3138 3138 3138 3138	CD E8 35 28 25 47 FC FB 35 E5 CD 82 31 E1 38 25 E3 E1 FA 48 31 C5 D5 CD 14 30 D1 DC 15 34 DC 90 30 C1 D0	PUSH CALL JR CALL PUSH CALL POP JR EX POP JP PUSH PUSH CALL POP CALL POP CALL CALL SCF RET POP	AF 35E8 2,3140 B,A M,35FB HL 3182 HL C,314B (SP),HL HL M,3148 BC DE 3014 DE C,3415 C,3490 BC NC A,B A M,35FB	Vorz. d. Exp retten Vorz. d. Basis holen Basis=0? d. entspr. behandeln Vorz. d. Basis retten neg.? dann invertieren  Vorz. d. Erg. bestimmen  Integerexp<39? d. entspr. beh. sonst Vorz. d. Exp vom Stack Erg. neg.? dann Fehler  LOG der Basis bilden Zeiger auf Exp o.k.? d. Exp*LOG(Basis) o.k.? d. Exp*LOG(Basis)) Vorz. d. Ergebnisses Fehler? dann raus Vorz. d. Ergebnisses Ergebnis negativ? dann Vorzeichen invertieren CY:=1 f. o.k.  Vorz. d. Exp
3141 3142 3143 3146 3147	77 70 CD EC 36 AF C9 AF 3C	SCF RET CALL XOR RET XOR INC RET	P 36EC A A	VOYZ. G. EXP CY:=1 f. o.k. Exp positiv? dann Erg:=0, raus sonst Überlauf CY:=0 f. Fehler CY:=0 f. Fehler A:=1 f. neg. Basis, gebr. Exp
	4F F1 C5 F5 79 37 8F 87 CD 0F 33 EB 78 87 28 15 F5 CD 1D 33 30 16 F1 30 F4 F5 11 E8 B8 CD 15 34	LD POP PUSH PUSH LD SCF ADC JR LD CALL EX LD ADD JR PUSH CALL JR POP JR PUSH LD CALL	C,A AF BC AF A,C A NC,3151 B,A 330F DE,HL A,B A Z,3172 AF 331D NC,3179 AF NC,315A AF DE,B8E8 3415	Exponent retten Vorzeichen d. Exp Vorz. d. Ergebnisses retten Vorz. d. Exp retten Exponent CY:=1 als Markierung b7 heraus, Marke hinein bis obertstes 1-Bit schieben Exp retten Basis -> FAC1 FAC1->(DE),OrigBasis->(HL) Exp wieder zurück b7 ins Carry schieben Marke schon draußen? d. Ende Exp u. Flags retten Basis quadrieren Fehler? dann behandeln Exp u. Flags zurück war b7=0? dann nächstes Bit sonst Exp u. Flags retten FAC1, enthält Basis m. lfd. Ergebnis multipliz.

3170 3172 3173 3174	30 0A F1 18 E8 F1 37 FC FD 32 18 BE	JR POP JR POP SCF CALL JR	NC,3179 AF 315A AF M,32FD 3137	Fehler? dann behandeln Exp zurück und nächstes Bit bearbeiten Vorz d. Exp CY:=1 f. o.k. Exp negativ? d. Kehrwert raus
317A 317B 317C	F1 F1 C1 FA E6 36 C3 EE 36	POP POP JP JP	AF AF BC M,36E6 36EE	Exp vom Stack löschen Vorz d. Exp vom Stack entfernen Exp neg.? d. Überlauf·>Unterl. sonst Überlauf
****	******	****	*****	Vorzeichen d. Erg. best. IN: B: Vorz. d. Basis (DE): FLO-Exp OUT: CY=1, wenn Integerexp<39 A: Integerexp B: Vorz. d. Ergebnisses CY=0, sonstige Exp A=00 f. o.k. (b7=1 Fehler) B: Vorz. d. Ergebnisses
3186 3189 318A 318B 318D 318F	CD 17 33 CD A1 2E 79 C1 30 02 28 03	PUSH CALL CALL LD POP JR JR LD OR RET	BC 3317 2EA1 A,C BC NC,318F Z,3192 A,B	Vorz. d. Basis retten Exp -> FAC3 Nachkommastellen abschneiden Länge der Mantisse Vorz. d. Basis Zahl zu groß? d. behandeln Integerexp? d. behandeln Vorz. d. Erg.:= Vorz. d. Basis Flags entspr. setzen
3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3190 3190 3190 3110 3110	4F 7E 1F 9F AO 47 79 FE O2 9F DO 7E FE 27 D8 AF C9	LD LD RRA SBC AND LD LD CP SBC RET LD CP RET XOR RET	C,A A,(HL) A B B,A A,C O2 A NC A,(HL) 27 C	Länge der Mantisse retten unterstes Mantissenbyte b0 ins Carry schieben A:=\$FF f. b0=1, Exp ungerade m. Vorz. d. Basis undieren als Ergebnis-Vorzeichen Länge der Mantisse >=2? dann A:=00,CY:=0 f. Fehler und raus sonst das Mantissenbyte laden <39? dann CY=1, raus sonst CY:=0, A:=00 f. o.k.
****	*****	*****	*****	FLO PI-Funktion IN: HL: Rückgabeadresse
31A3 31A6	11 A9 31 C3 18 2E	LD JP	DE,31A9 2E18	OUT: (HL): Konstante Pi Zeiger auf Pi FLO-Zahl nach HL kopieren
**** 31A9	********* A2 DA OF 49		*****	Konstante Pi FLO-Konstante Pi

****	******	*****	*****	FLO DEG/RAD IN : A: \$00 f. RAD
31AE 31B1	32 F7 B8 C9	LD RET	(B8F7),A	\$FF f. DEG Flag setzen
****	******	*****	*****	FLO COS-Funktion IN: (HL): FLO-Zahl
31B2 31B5 31B8 31BA	CD E8 35 FC FB 35 F6 01 18 01	CALL CALL OR JR	35E8 M,35FB 01 31BD	OUT: (HL): COS(Arg) Vorzeichen d. Arg negativ? d. Vorz. invert. A:<>0, Flag f. COS allg. Routine SIN/COS
****	*****	*****	*****	FLO SIN-Funktion
31BC	AF	XOR	A	IN : (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): SIN(Arg) A:=0, Flag f. SIN
****	*****	*****	*****	allg. SIN/COS-Funktion
31BD 31BE 31C3 31C3 31C6 31C7 31C2 31D1 31D3 31D4 31D7 31D8 31D9 31DA 31DF 31DF 31E2 31E5	F5 11 1D 32 06 F0 3A F7 B8 B7 28 05 11 22 32 06 F6 CD 07 33 30 3A F1 CD D5 32 D0 7B 1F DC FB 35 06 E8 CD 07 33 D2 E6 36 DD 34 04	PUSH LD LD CD LD CALL JR POP CALL RET LD RRA CALL LD CALL LD CALL JP	AF DE,321D B,FO A,(B8F7) A Z,31CE DE,3222 B,F6 3307 NC,320D AF 32D5 NC A,E C,35FB B,E8 3,307 NC,36E6 (IX+04)	IN: A: O f. SIN sonst COS (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): SIN/COS(Arg) SIN/COS-Flag retten Konstante 1/Pi f. RAD Näherungslimit-Exp -\$10 f. RAD DEG-Flag RAD eingestellt? dann 1/Pi behalten sonst Zeiger auf Konst. 1/180 und neuer Grenzexp: -\$0A, DEG Exponenten vergleichen Exp <grenzexp? (negative="" -\$18="" arg="" arg'*2<="" cos-flag="" d.="" dann="" entspr.="" erg.:="0" exp="" fehler?="" integerwert="" kleiner?="" mit="" normalisieren="" periode)="" raus="" sin="" sin(arg):="Arg" sonst="" td="" umdrehen="" ungerade?="" vergleichen="" vergleichsexp="" vorzeichen=""></grenzexp?>
31E8	CD A9 32	CALL	32A9	Polynomberechnung
31EB 31EC 31F1 31F6 31F8 3200 3205	06 1B 2D 1A E6 F8 FB 07 28 01 89 68 95 E1 DF 35 23 28 E7 5D A5 A2 DA OF 49	6E 74 79 7D 80	***************************************	Konstanten für SIN/COS (MacLaurin'sche Reihe) Anzahl der Konstanten -3.42879073E-06 = -(Pi/2)^11/11! 1.60247029E-04 = (Pi/2)^ 9/ 9! -4.68165102E-03 = -(Pi/2)^ 7/ 7! .0796926013 = (Pi/2)^ 5/ 5! 645964095 = -(Pi/2)^ 3/ 3! 1.57079633 = (Pi/2)^ 1/ 1!
320A	C3 15 34	JP	3415	Erg. nochmals mit Arg' mult.

```
320D
     F1
                  POP
                                      SIN/COS-Flag
                        AF
320E
     C2 28 33
                  JΡ
                        NZ,3328
                                      COS? dann 1 als Näherung
3211
     3A F7 B8
                  LD
                        A, (B8F7)
                                      DEG-Flag
                  CP
     FE 01
                        01
                                      RAD?
3214
3216
     D8
                  RET
                        С
                                      dann Arg als Näherung
3217
     11 27 32
                  LD
                        DE,3227
                                      sonst mit Pi/180
321A C3 15 34
                  JP
                        34 15
                                      mult., Arg*Pi/180 als Näherung
*********
                                   div. Konstanten f. SIN/COS
321D 6E 83 F9 22 7F
                                      .318309886
                                                   = 1/Pi
     B6 60 0B 36 79
                                      5.555555555E-03 = 1/180
3222
3227
     13 35 FA OE 7B
                                      .0174532925 = Pi/180
322C D3 E0 2E 65 86
                                      57.2957795
                                                    = 180/Pi
*********
                                   FLO TAN-Funktion
                                   IN: (HL): FLO-Zahl
                                   OUT: (HL): TAN(Arg)
3231 CD OF 33
                  CALL
                        330F
                                      Arg nach FAC1 kopieren
                                      Zeiger auf Zahl retten
3234
     D5
                  PUSH
                        DE
3235
     CD B2 31
                        31B2
                                      COS berechnen
                  CALL
3238
     E3
                  ΕX
                        (SP),HL
                                      COS(Arg) auf Stack, Arg->(HL)
3239 DC BC 31
                        C,31BC
                                      kein Fehler? d. SIN(Arg) ber.
                  CALL
323C D1
                  POP
                        DE
                                      Zeiger auf COS(Arg)
                        c,349E
323D DA 9E 34
                  JP
                                      o.k.? d. SIN(Arg)/COS(Arg)
3240 C9
                  RET
*********
                                   FLO ATN-Funktion
                                   IN: (HL): FLO-Zahl
                                   OUT: (HL): ATN(Arg)
3241
                        35E8
     CD E8 35
                  CALL
                                      Vorzeichen des Arg
3244
     F5
                  PUSH
                        ΑF
                                      retten
3245
     FC FB 35
                        M,35FB
                  CALL
                                      und, wenn neg., invertieren
3248 06 F0
                  LD
                        B,FO
                                      Grenzexp -$10
324A CD 07 33
                  CALL
                        3307
                                      mit Exp v. Arg vergleichen
     30 4A
324D
                  JR
                        NC,3299
                                      Exp Arg<Exp? d. ATN(Arg): =Arg
324F
     3D
                  DEC
                                      Exp d. Arg -1
                        Α
3250 F5
                        ΑF
                                      retten
                  PUSH
3251 F4 FD 32
                        P,32FD
                  CALL
                                      wenn pos. (Arg>1) Kehrwert
3254 CD A9 32
                  CALL
                         32A9
                                      Arg quadrieren, Polynomber.
*********
                                   Konstanten f. ATN
                                   (für Taylor'sche Reihe)
3257 OB
                                      Anz. d. Konstanten
3258
     FF C1 03 OF 77
                                      1.09111541E-03 = ca. 1/21
                                     -7.199405E-03 = ca. -1/19
325D 83 FC E8 EB 79
3262 6F CA 78 36 7B
                                      .0222743944
                                                    = ca. 1/17
3267 D5 3E B0 B5 7C
                                     -.0443575339
                                                    = ca. -1/15
326C
     BO C1 8B 09 7D
                                      .0671610958
                                                    = ca. 1/13
3271
     AF E8 32 B4 7D
                                     -.0879877261
                                                    = ca. -1/11
3276
     74 6C 65 62 7D
                                      .110545013
                                                    = 1/9
327B D1 F5 37 92 7E
                                     -.142791596
                                                    = -1/7
                                      .199996046
                                                    = 1/5
     7A C3 CB 4C 7E
3280
3285
     83 A7 AA AA 7F
                                     -.333333239
                                                    = -1/3
     FE FF FF 7F 80
328A
                                                    = 1/1
328F
     CD 15 34
                  CALL
                         3415
                                      Polynom noch mit Arg' multip.
3292 F1
                  POP
                        ΑF
                                      Exp d. Arg -1
3293 11 05 32
                  LD
                        DE,3205
                                      Konstante Pi/2
```

32CB

32CC

32D0 C1

32D1 D1

32D2 18 E3

D5

32CD CD 3F 33

PUSH

PUSH

CALL

POP

POP

JR

DE

BC

333F

BC

DE

32B7

```
P,333B
3296 F4 3B 33
                   CALL
                                       Erg.:=Erg.-Pi/2, wenn Kehrwert
3299 3A F7 B8
                   LD
                         A, (B8F7)
                                       DEG-Flag
329C
     в7
                   OR
                                       testen
                          Α
     11 2C 32
329D
                   LD
                         DE,322C
                                        f. DEG m. 180/Pi
                                       multiplizieren
32A0 C4 15 34
                   CALL
                         NZ,3415
32A3 F1
                   POP
                         ΑF
                                       Vorz. d. Arg
                         M,35FB
32A4
     FC FB 35
                   CALL
                                       Erg., wenn Arg neg., invert.
32A7
     37
                                       CY:=1 f. o.k.
                   SCF
32A8 C9
                   RET
**********
                                    Polynomberechnung mit Arg^2
                                     IN : (HL): FLO-Zahl
                                          (SP): Zeiger auf Tabelle
                                    OUT: (HL): P(Arg^2)
                                          (DE): Arg
                                          (SP): Zeiger hinter Tabelle
32A9 CD 1D 33
                   CALL
                         331D
                                       Arg quadrieren
**********
                                    Polynomberechnung
                                 P(x):=(((a1x+a2)x+a3)x+a4)x+...
                                    IN: (HL): FLO-Zahl, x
                                         (SP): Zeiger auf Tabelle mit
                                               den Koeffiz. a1 .. ai
                                    OUT: (HL): P(Arg)
                                         (DE): Arg in FAC2
                                         (SP): Zeiger hinter Tabelle
32AC CD 16 33
                  CALL
                         3316
                                       Zahl nach FAC3 kopieren
32AF EB
                  ΕX
                         DE, HL
                                       Zeiger Arg -> HL
32B0 D1
                  POP
                         DE
                                       Anfangsadresse der Tabelle
32B1
                  LD
                                       Anz. d. Koeffizienten
     1A
                         A,(DE)
32B2
      13
                   INC
                         DE
                                       Zeiger auf ersten Koeffiz.
32B3
     47
                  LD
                                       Anzahl nach B
                         B,A
      CD 18 2E
32B4
                  CALL
                         2E18
                                       Koeffiz. aus Tabelle kopieren
32B7
     13
                  INC
                         DE
                                         Zeiger
32B8
                         DΕ
     13
                   INC
                                         auf
32B9 13
                   INC
                         DE
                                         nächsten
32BA 13
                  INC
                         DE
                                         Koeffizienten
32BB 13
                   INC
                         DE
                                         aus Tabelle
32BC D5
                  PUSH
                                       als evtl. Rückkehradr. pushen
                         DE
32BD
     11 ED B8
                  LD
                         DE, B8ED
                                       Zeiger auf FAC2 (Arg)
32C0
     05
                  DEC
                         В
                                       Anz. d. Koeffiz. dekr.
32C1
     С8
                  RET
                         Z
                                       null? dann zurück, hinter Tab.
32C2
     C5
                  PUSH
                         BC
                                       Zähler retten
32C3
     11 F2 B8
                                       Zeiger auf FAC3 (Arg)
                  LD
                         DE,B8F2
3206
     CD 15 34
                  CALL
                         3415
                                       lfd. Erg. damit multipliz.
32C9
     C1
                  POP
                         BC
                                       Zähler
32CA D1
                  POP
                         DE
                                       Zeiger auf Koeffiz. in Tabelle
```

wieder retten

wieder retten

Zeiger in Tabelle

Zähler

nächsten Koeffizienten add.

nächsten Koeffizienten bearb.

****	*****	*****	****	Arg normalis. f. EXP
				IN : (HL): Argument, FLO
				(DE): Faktor
				OUT: (HL): normal. Argument
				DE: Integerwert Arg
700/		VOR		AF: Flags und Vorz. f. Arg
32D4	AF	XOR	A	
*****	*****	*****	*****	Arg normalis. f. SIN/COS
				IN : (HL): Argument, FLO
				(DE): Faktor
				Z=0 f5 addieren
				OUT: (HL): normal. Argument
				DE: Integerwert Arg
				AF: Flags und Vorz. f. Arg
32D5	F5	PUSH	AF	Flag retten
32D6	CD 15 34	CALL	3415	Arg m. Faktor multiplizieren
32D9	F1	POP	AF	Flag wiederholen
32DA	11 CC 30	LD	DE,30CC	Konstante 0.5
32DD	C4 3F 33	CALL	NZ,333F	ggf. add.,Phasenversch. ausgl.
32E0	E5	PUSH	HL	Ergebnis retten
32E1	CD 66 2E	CALL	2E66	und nach Integer wandeln
32E4	30 13	JR	NC,32F9	Fehler? dann raus
32E6	D1	POP	DE	Zeiger auf verändertes Arg
32E7	E5	PUSH	HL	Integer retten
32E8	F5	PUSH	AF	Flags u. Vorz. retten
32E9	D5	PUSH	DE DE	Zeiger auf Arg retten
32EA	11 ED B8	LD	DE,B8ED	Zeiger auf FAC2
32ED 32F0	CD 29 2E EB	CALL EX	2E29	Integer nach Real Wandeln
32F1	E1	POP	DE,HL HL	und FLO-Integerteil -> (DE)
32F2	CD 37 33	CALL	3337	Zeiger auf Arg Arg-INT(Arg)=Nachkommateil
32F5	F1	POP	AF	Flags u. Vorz.
32F6	D1	POP	DE	Integerteil von Arg
32F7	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
32F8	С9	RET		
32F9	E1	POP	HL	Zeiger auf Arg
32FA	AF	XOR	Α	CY:=O f. Fehler
32FB	3C	INC	Α	Z:=0
32FC	C9	RET		
****	*****	******	*****	FLO Kehrwert bilden
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: (HL): 1/Arg
32FD	CD 16 33	CALL	3316	Zahl in FAC3 schreiben
3300	FB 10 33	EX	DE,HL	Zuite III IAGS Selff CIDEII
3301	CD 28 33	CALL	3328	Konstante 1 holen
3304	C3 9E 34	JP	349E	und durch Arg teilen
	-			
****	*****	*****	*****	Exponenten vergleichen
				IN : B: Vergleichsexp
				(HL): FLO-Zahl
				OUT: A: Exp, 2er Kompl.
770-	00 /0 75	041:	75/0	CY=0, wenn Exp <b< td=""></b<>
3307	CD 6C 35	CALL	356C	Exp im 2er Kompl. holen
330A	FO	RET	P	Arg>=1? dann zurück
330B	B8	CP	В	Exp u. Verlechsexp vergleichen

330C 330D 330E	C8 3F C9	RET CCF RET	Z	gleich? dann zurück sonst CY:=0 f. Exp <b< th=""></b<>
****	******	*****	*****	Argument nach FAC1 kopieren IN : (HL): Argument (5 Bytes) OUT: Argument in FAC1 HL: Zeiger auf FAC1
330F 3310 3313	EB 21 E8 B8 C3 18 2E	JP EX	DE,HL HL,B8E8 2E18	Zeiger auf FAC1 Zahl dorthin kopieren
	******			Argument nach FAC3 kopieren IN : (HL): Argument (5 Bytes) OUT: Argument in FAC3
3316 3317 331A	21 F2 B8	LD JP	DE,HL HL,B8F2 2E18	Zeiger auf FAC3 Zahl dorthin kopieren
****	******	*****	*****	Zahl quadrieren
331D 331E 3321 3324 3325	21 ED B8 CD 18 2E	EX LD CALL EX JP	DE,HL HL,B8ED 2E18 DE,HL 3415	IN : (HL): FLO-Zahl OUT: (HL): Arg^2 Zahl nach FAC2 kopieren und mit diesem multiplizieren
****	*****	*****	*****	Konstante 1 holen
332C 332F 3330	11 32 33 CD 18 2E D1 37	PUSH LD CALL POP SCF	DE DE,3332 2E18 DE	<pre>IN : (HL): Rückgabeadresse OUT: (HL): FLO 1  Zeiger auf FLO-Konstante 1 nach HL kopieren  CY:=1 f. o.k.</pre>
3331	С9	RET		
3332	00 00 00 00		*****	Konstante 1
****	**************************************	*********	******** A,01	FLO (HL):=(HL)-(DE)  IN : (HL): FLO-Zahl  (DE): FLO-Zahl  OUT: (HL): Differenz  b0:=1 f. (DE) invertieren
3339	18 05	JR	3340	Addition
***** 333B 333D	3E 80 18 01	****** LD JR	A,80 3340	FLO (HL):=(DE)-(HL) IN : (HL): FLO-Zahl
****	******	*****	*****	FLO (HL):=(HL)+(DE) IN : (HL): FLO-Zahl (DE): FLO-Zahl

				OUT: (HL): Summe
333F	AF	XOR	A	b0=b7=0 f. beide so lassen
****	******	*****	*****	allg. Addition/Subtraktion IN: (HL): FLO-Zahl (DE): FLO-Zahl A <bo::flag a<b7="" f(de)="">:FLAG f(HL)</bo::flag>
3346 3349 3340 334F 3352 3354 3355	E5 DD E1 D5 FD E1 DD 46 03 FD 4E 03 B7 28 08 FA 58 33 3E 80 A9 4F 18 02 A8 47	PUSH POP PUSH POP LD CD UD JR JP LD XOR LD JR XOR LD	HL IX DE IY B,(IX+03) C,(IY+03) A 2,335A M,3358 A,80 C C,A 335A B B,A	OUT: (HL): Summe Zeiger Arg1 -> IX Zeiger Arg2 -> IY Vorzeichen Arg1 -> B Vorzeichen Arg2 -> C Flag f. Vorz. testen keine Vorzeichen invertieren? Arg1 negieren? sonst Vorzeichen von Arg2 invertieren und als neues Vorz v. Arg2 dann normal addieren Vorzeichen von Arg1 invertier. und neu setzen
****	******	*****	*****	Addieren IN: (HL)=(IX): Arg1 (DE)=(IY): Arg2 B: Vorz. Arg1 C: Vorz. Arg2
3360 3362 3363 3364 3365 3366 3367 336A 336D 336F 3370	DD 7E 04 FD BE 04 30 14 50 41 4A B7 57 FD 7E 04 DD 77 04 28 54 92 FE 21 30 4F 18 11	LD CP JR LD LD CD LD	A,(IX+04) (IY+04) NC,3376 D,B B,C C,D A D,A A,(IY+04) (IX+04),A Z,33C3 D 21 NC,33C3 3387	OUT: (HL): Arg1+Arg2 Exp1 mit Exp2 vergleichen Exp1>=Exp2? dann entspr. beh. sonst Vorzeichen vertauschen CY:=0 Exp1 retten Exp2 als Exp1 setzen Exp1=0? d. Erg:=(IY) sonst Exp2-Exp1=Bitdifferenz >Länge einer FLO-Zahl? dann ERG.:=(IY) sonst Addition ausführen
3376 3377 337A 337C 337F 3381 3383 3384 3386	AF FD 96 04 28 59 DD 86 04 FE 21 30 52 E5 FD E1 EB	XOR SUB JR ADD CP JR PUSH POP EX	A (1Y+04) Z,33D5 (1X+04) 21 NC,33D5 HL IY DE,HL	Zweierkomplement von Exp2 bilden Exp2=0? dann Erg:=Arg1, raus sonst Stellendifferenz berech. >Länge einer FLO-Mantisse? dann Erg.:=Arg1, raus Zeiger auf Arg1 nach IY Zeiger Arg2 nach HL
3387	5F	LD	E,A	Anz. d. Bitstellen retten

3388	78	LD	A,B	Vorzeichen
3389	A9	XOR	C	vergleichen
338A	F5	PUSH	AF	und Vergleichsergebnis retten
338B	C5	PUSH	BC	Vorzeichen retten
338C	7B	LD	A,E	Anz. d. zu shiftenden Bits
338D	CD 43 36	CALL	3643	(HL) rechtsverschieben
3390	79 61	LD	A,C	Rundungsbyte retten
3391 3392	C1 4F	POP LD	BC C,A	Vorzeichen
3393	4r F1	POP	AF	Rundungsbyte nach C Vorzeichenvergleich
3394	FA DA 33	JP	M,33DA	Vorz. ungl.? d. Mant. subtrah.
3374	17 07 33	٠,	11,5551	TOTAL digital di Marter Subtraine
3397	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	bei gleichen Vorzeichen:
339A	85	ADD	L	Mantissen
339B	6F	LD	L,A	addieren
339C	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	(IY+00)(IY+03)
339F	8C	ADC	H	+ HL , DE
33A0	67	LD	H,A	-> HL , DE
33A1	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	
33A4	8B	ADC	E	
33A5	5F	LD	E,A	
33A6	FD 7E 03	LD	A,(IY+03)	
33A9	CB FF	SET	7 <b>,</b> A	Vorz. durch 1 ersetzen
33AB	8A	ADC	D	
33AC	57	LD	D,A	
33AD	D2 BA 36	JP	мс,36ва	kein Übertrag? dann o.k.
33B0	CB 1A	RR	D	sonst
33B2	CB 1B	RR	E 	Ergebnismantisse
33B4	CB 1C	RR	H	1 Bit
33B6	CB 1D	RR	L	rechtsverschieben
	CB 19	RR	(1)(10()	
	DD 34 04	INC	(IX+04)	Exponenten zum Ausgl. erhöhen
33BD	C2 BA 36	JP	NZ,36BA	kein Üertrag? d. runden, raus sonst Überlauf
33C0	C3 EE 36	JP	36EE	Solist opertaut
33C3	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	Mantisse von
33C6	DD 77 02	LD	(IX+02),A	(IY)
33C9	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	nach
33CC	DD 77 01	LD	(IX+01),A	(IX)
33CF	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	übertragen
33D2	DD 77 00	LD	(IX+00),A	
33D5	DD 70 03	LD	(IX+03),B	Vorz. aus B setzen
33D8	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
33D9	C9	RET		
770.4	4.5	VOD		h .mal Vannaiahan
33DA	AF	XOR	A C	b. ungl. Vorzeichen
33DB 33DC	91 4F	SUB		2er Komplement d. Rundungsbyt.
33DD		LD LD	C,A	bilden und Mantissen
33E0	FD 7E 00 90	SBC	A,(IY+00) L	voneinander abziehen:
33E1	6F	LD	L,A	(IY+00)(IY+04)
33E2	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	
33E5	9C	SBC	H	- HL , DE -> HL , DE
33E6	67	LD	и Н, А	, HE , DE
33E7	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	
33EA	9B	SBC	E	
33EB	5F	LD	Ē,A	
33EC	FD 7E 03	LD -	A,(IY+03)	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

```
7,A
                                         Vorz. d. 1 ersetzen
33EF CB FF
                   SET
33F1
      9A
                   SBC
                           D
33F2
      57
                   LD
                           D,A
33 F3
      30 16
                    JR
                           NC,340B
                                         kein Borger? dann o.k.
33F5
      78
                   LD
                           A,B
                                           sonst
                                           Vorzeichen
33F6
      2F
                   CPL
                           B,A
                                            invertieren
33F7
      47
                   LD
33F8
                   XOR
                                         u. Zweierkomplement
      AF
                           Α
33F9
      91
                   SUB
                           С
                                         des Rundungsbytes
33 F A
     4F
                   LD.
                           C,A
                                         bilden
                           A,00
33 FB
     3E 00
                   LD
                                         CY=1
33FD
      9D
                   SBC
                           1
33 FE
      6F
                   LD
                           L,A
                                           Zeierkomplement
                           A,00
                                           der Mantisse
33FF
      3E 00
                    LD
                                           bilden
3401
      90
                    SBC
                           Н
3402
      67
                    LD
                           H,A
                           A,00
3403
      3E 00
                    LD
3405
      9B
                    SBC
                           Ε
3406
      5F
                    LD
                           E,A
                           A,00
3407
      3E 00
                    LD
3409
     9A
                           D
                    SBC
340A
      57
                    LD
                           D,A
340B
      87
                    ADD
                                         höchstes Bit gesetzt?
                           Α
340C
      DA BA 36
                    JΡ
                           C.36BA
                                          d. runden, m. Vorz. versehen
      C3 B1 36
                    JP.
                           36B1
                                          sonst vorher noch normalis.
340F
*********
                                       FLO (HL):=10*(HL)
                                       IN : (HL): FLO Zahl
                                      OUT: (HL):=10*(HL)
3412 11 53 2F
                    LD
                           DE,2F53
                                          Zeiger auf Konstante 10
***********
                                       FLO (HL):=(HL)*(DE)
                                       IN : (HL): FLO Zahl, Arg1
                                            (DE): FLO Zahl, Arg2
                                       OUT: (HL):=(HL)*(DE)
                                          Zeiger Arg2
3415 D5
                    PUSH
                           DE
3416 FD E1
                    POP
                           IY
                                          nach IY
3418
      E5
                    PUSH
                           HL
                                          Zeiger Arg1
3419
                    POP
                           IX
                                          nach IX
      DD E1
341B
      FD 7E 04
                    LD
                           A_{1}(1Y+04)
                                          Exp2
341E
      В7
                    OR
                           Α
                                          =0?
341F
      28 2C
                           Z,344D
                    JR
                                          dann Erg.:≍0, raus
3421
      3D
                    DEC
                                          Exp2-1
                           3548
3422
      CD 48 35
                    CALL
                                          Vorz. u. Exp d. Erg. berechnen
      28 26
3425
                    JR
                           Z,344D
                                          Erg.=0? d. Erg.:=0, raus
3427
      30 21
                    JR
                           NC,344A
                                          Fehler? d. entspr. behandeln
3429
      F5
                    PUSH
                           AF
                                          Ergebnisexp retten
342A
                    PUSH
      C5
                           BC
                                          Ergebnisvorz. retten
342B
                           3450
      CD 50 34
                    CALL
                                          Ergebnismantisse berechnen
342E
      79
                                          Rundungsbyte
                    LD
                           A,C
342F
      C1
                    POP
                           BC
                                          Vorzeichen in B
3430
      4F
                    LD
                           C,A
                                          Rundungsbyte in C
                    POP
3431
      F1
                                          Exp d. Ergebnisses
                           ΑF
3432
                    BIT
     CB 7A
                           7,D
                                          oberstes Mantissenbit=1?
3434
      20 OD
                           NZ,3443
                    JR
                                          dann Ergebnis abspeichern
3436
      3D
                    DEC
                           Α
                                          sonst Exp erniedrigen
3437
      28 14
                    JR
                           Z,344D
                                          Null? dann Unterlauf, Erg.:=0
3439 CB 21
                    SLA
                                            Rundungsbyte
```

343B	CB 15	RL	L	und
343D	CB 14	RL	H	Mantisse
343 F	CB 13	RL	E	linksverschieben
3441	CB 12	RL	D	
3443	DD 77 04	LD	(IX+04),A	Exp abspeichern
	В7	OR	A	und testen
3447	C2 BA 36	JP	NZ,36BA	<>0? d. runden, Vorz. hinein
344A	C3 EE 36	JP	36EE	sonst Überlauf
3-1-171	05 11 50		5522	001101 0001 (401
344D	C3 E6 36	JP	36E6	Unterlauf, Ergebnis:=0
3440	03 60 30	01	3020	onter taat, Ergebitat-o
****	*****	*****	*****	Ergebnismantisse berechnen
				IN : (IX): Arg1
				(IY): Arg2
				OUT: DE, HL Ergebnismantisse
3450	21 00 00	LD	HL,0000	Ergebnismantisse
3453	5D	LD	E,L	auf null
3454	54	LD	D,H	setzen
3455	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	4.MSB v. Arg2
3458	CD 93 34	CALL	3493	mit Arg1-Mantisse multipliz.
	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	3.MSB v. Arg2
345E	CD 93 34	CALL	3493	mit Arg1-Mantisse multipliz.
	FD 7E 02	LD		2.MSB v. Arg2
	CD 93 34	CALL	A,(IY+02) 3493	
	FD 7E 03	LD	A, (IY+03)	mit Arg1-Mantisse multipliz. 1.MSB v. Arg2
346A	F6 80	OR	80	Vorzeichen durch 1 ersetzen
340A	FB 60	OR	00	voi ze ichen durch i ersetzen
****	*****	******	*****	Dyto mit El O-Nontione multiplia
****	*****	*****	******	Byte mit FLO-Mantisse multipliz.
****	****	*****	****	IN : A: Byte
****	*****	*****	****	IN : A: Byte (IX): FLO-Mantisse
****	*****	****	*****	<pre>IN : A: Byte    (IX): FLO-Mantisse    DE,HL: lfd. Ergebnis</pre>
				IN : A: Byte (IX): FLO-Mantisse DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse
346C	06 08	LD	******** B,08	IN: A: Byte (IX): FLO-Mantisse DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse Bitzähler setzen
346C 346E	06 08 1F	LD RRA	в,08	IN: A: Byte (IX): FLO-Mantisse DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse Bitzähler setzen unterstes Bit a. Byte raussch.
346C 346E 346F	06 08 1F 4F	LD RRA LD	B,08 C,A	IN: A: Byte (IX): FLO-Mantisse DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse Bitzähler setzen unterstes Bit a. Byte raussch. lfd. Byte retten
346C 346E 346F 3470	06 08 1F 4F 30 14	LD RRA LD JR	B,08 C,A NC,3486	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.
346C 346E 346F 3470 3472	06 08 1F 4F 30 14	LD RRA LD JR LD	B,08 C,A NC,3486 A,L	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst
346C 346E 346F 3470 3472 3473	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00	LD RRA LD JR LD ADD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00)	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F	LD RRA LD JR LD ADD LD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C	LD RRA LD JR LD ADD LD LD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01	LD RRA LD JR LD ADD LD LD ADC	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01)	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67	LD RRA LD JR LD ADD LD LD LD ADC LD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347B	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B	LD RRA LD JR LD ADD LD LD LD LD LD LD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347B 347C 347D	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B	LD RRA LD JR LD ADD LD LD LD LD LD ADC LD ADC	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02)	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347C 347D 3480	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F	LD RRA LD JR LD ADD LD LD ADC LD ADC LD ADC LD	B,08 C,A NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02) E,A	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347D 3480 3481	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A	LD RRA LD JR LD ADD LD LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD	B,08  C,A  NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02) E,A A,D	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347C 3480 3481 3482	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC ADC ADC ADC ADC	B,08  C,A  NC,3486 A,L  (IX+00) L,A A,H  (IX+01) H,A A,E  (IX+02) E,A A,D  (IX+03)	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3472 3473 3476 3477 3478 347C 347C 3480 3481 3482 3485	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03 57	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC	B,08  C,A  NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02) E,A A,D (IX+03) D,A	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse     addieren
346c 346f 3472 3473 3476 3477 3478 3470 3480 3481 3482 3485 3486	06 08 1F 4F 30 14 7D 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A 00 8E 03 57 CB 1A	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC RR	B,08  C,A  NC,3486 A,L  (IX+00) L,A A,H  (IX+01) H,A A,E  (IX+02) E,A A,D  (IX+03) D,A	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse     addieren
346c 346f 3470 3473 3476 3477 3478 3470 3480 3481 3482 3485 3486 3488	06 08 1F 4F 30 14 7D 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A 00 8E 03 57 CB 1A CB 1B	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD ADC LD ADC LD ADC LD RR RR	B,08  C,A  NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02) E,A A,D (IX+03) D,A D E	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse     addieren  und     (neue) Ergebnismantisse
346C 346E 346F 3470 3472 3473 3476 347D 3480 3481 3485 3488 3488	06 08 1F 4F 30 14 7D 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03 57 CB 1A CB 1B CB 1C	LD RRA LD JR LD LD LD LD LD LD LD LD LD RR RR RR	B,08  C,A  NC,3486  A,L  (IX+00)  L,A  A,H  (IX+01)  H,A  A,E  (IX+02)  E,A  A,D  (IX+03)  D,A  D  E  H	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: lfd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     lfd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu lfd. Ergebnismantisse     addieren  und     (neue) Ergebnismantisse     um 1 Bit
346C 346E 346F 3470 3472 3476 3477 3478 347C 347D 3480 3481 3482 3485 3488 3488	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03 57 CB 1A CB 1B CB 1C CB 1D	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD LD ADC LD ADC RR RR RR RR	B,08  C,A  NC,3486  A,L  (IX+00)  L,A  A,H  (IX+01)  H,A  (IX+02)  E,A  A,D  (IX+03)  D,A  D  E  H	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: Ifd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     Ifd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu Ifd. Ergebnismantisse     addieren  und     (neue) Ergebnismantisse     um 1 Bit     rechtsverschieben
346C 346E 3470 3472 3473 3476 3477 3478 347C 3480 3481 3482 3485 3488 3488 3488	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03 57 CB 1A CB 1B CB 1C CB 1D CB 19	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD ADC LD ADC RR RR RR RR RR	B,08  C,A  NC,3486 A,L (IX+00) L,A A,H (IX+01) H,A A,E (IX+02) E,A A,D (IX+03) D,A D E H L C	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: Ifd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     Ifd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu Ifd. Ergebnismantisse     addieren  und     (neue) Ergebnismantisse     um 1 Bit     rechtsverschieben incl. Rundungsbyte
346C 346E 346F 3470 3472 3476 3477 3478 347C 347D 3480 3481 3482 3485 3488 3488	06 08 1F 4F 30 14 7D DD 86 00 6F 7C DD 8E 01 67 7B DD 8E 02 5F 7A DD 8E 03 57 CB 1A CB 1B CB 1C CB 1D	LD RRA LD JR LD ADD LD ADC LD LD ADC LD ADC RR RR RR RR	B,08  C,A  NC,3486  A,L  (IX+00)  L,A  A,H  (IX+01)  H,A  (IX+02)  E,A  A,D  (IX+03)  D,A  D  E  H	IN: A: Byte     (IX): FLO-Mantisse     DE,HL: Ifd. Ergebnis  OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse     Bitzähler setzen     unterstes Bit a. Byte raussch.     Ifd. Byte retten     b0=0? d. nur n. unten schieb.     sonst     FLO-Mantisse     byteweise     zu Ifd. Ergebnismantisse     addieren  und     (neue) Ergebnismantisse     um 1 Bit     rechtsverschieben

```
************
                                     Byte mit FLO Mantisse multipliz.
                                  (m. Test auf Nullbyte v. Multiplik.)
                                     IN: A: Byte
                                          (IX): FLO-Mantisse
                                          DE, HL: lfd. Ergebnis
                                     OUT: DE.HL: neue Ergebnismantisse
3493
                   OR
     В7
                                        Byte=0?
3494
                          NZ,346C
     20 D6
                   JR
                                        sonst Byte bitweise multipliz.
3496
                   LD
                          L,H
                                          wenn Byte=0:
     6C
3497
                                          lfd. Ergebnismantisse
     63
                   LD
                          H,E
3498
     5A
                   LD
                          E,D
                                          gleich alle 8 Bits
3499
      57
                                          rechtsverschieben
                   LD
                          D,A
349A
                   RET
***********
                                     FLO (HL):=(HL)/10
                                     IN: (HL): FLO Zahl
                                     OUT: (HL):=(HL)/10
349B 11 53 2F
                   LD
                          DE,2F53
                                        Zeiger auf Konstante 10
**********
                                     FLO (HL):=(HL)/(DE)
                                     IN : (HL): FLO Zahl, Dividend
                                           (DE): FLO Zahl, Divisor
                                     OUT: (HL):=(HL)/(DE)
349E
     D5
                   PUSH
                          DE
                                        Zeiger auf Arg2
349F
     FD E1
                   POP
                          ΙY
                                        nach IY
34A1
     E5
                   PUSH
                          HL
                                        Zeiger auf Arg1
34A2 DD E1
                   POP
                          ΙX
                                        nach IX
34A4
     AF
                   XOR
                                        Zweierkomplement
34A5
     FD 96 04
                   SUB
                          (1Y+04)
                                        d. Exp2 bilden
34A8 28 58
                                        Divisor=0? dann Überlauf
                   JR
                          z.3502
     CD 48 35
34AA
                   CALL
                          3548
                                        sonst Exp add. u. Vorz. ber.
34AD
      CA E6 36
                   JΡ
                          Z.36E6
                                        Erg.=0? dann Erg:=0, raus
34BO 30 4D
                   JR
                          NC,34FF
                                        Fehler? dann Überlauf behand.
34B2
     C5
                   PUSH
                          BC
                                        Vorzeichenvergleich retten
34B3
     4 F
                                        Ergebnisexp
                   LD
                          C,A
34B4
     5E
                   LD
                          E,(HL)
                                          Mantisse
34B5
      23
                   INC
                          HL
                                          des Arg1
                                          (Dividend)
34B6
     56
                   LD
                          D,(HL)
34B7
      23
                   INC
                          HL
                                          nach
34B8
      7E
                   LD
                          A,(HL)
                                          DE, HL
34B9
      23
                   INC
                          HL
34BA
    66
                   LD
                          H,(HL)
34BB
     6F
                   LD
                          L,A
34BC
      EB
                   EX
                          DE, HL
                          B,(IY+03)
34BD
     FD 46 03
                   LD
                                        Vorzeichen Arg1 nach B
34C0 CB F8
                   SET
                          7,B
                                        Vorzeichen durch 1 ersetzen
34C2
     CD 32 35
                   CALL
                          3532
                                        Mantissen vergleichen
34C5
      30 06
                          NC,34CD
                                        Mant2>Mant1? d. Mant1 linksv.
                   JR
                                        sonst Ergebnisexp
34C7
      79
                   LD
                          A,C
34C8
                                        <>0?
                   OR
     В7
3409 20 08
                   JR
                          NZ,34D3
                                        dann weitermachen
34CB
     18 31
                   JR
                          34FE
                                        sonst Überlauf
34CD
      0D
                   DEC
                                        Ergebnisexp erniedrigen
34CE
      29
                   ADD
                          HL, XL
                                          und Dividendenmantisse
34CF
     CB 13
                                          um 1 Bit
                   RL
                          Ε
34D1
      CB 12
                   RL
                                           linksverschieben
34D3
      DD 71 04
                          (IX+04),C
                                        Ergebnisexp setzen
                   LD
```

34D6

CD 07 35

CALL

3507

Bytes der

34D9 34DC 34DF 34E2 34E5 34E8 34EB 34EB	DD 7 CD 0 DD 7 CD 0 DD 7 CD 0 D4 3	07 71 07 71	35 02 35 01 35	LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL CALL SBC	(1X+03),C 3507 (1X+02),C 3507 (1X+01),C 3507 NC,3532 A		Ergebnismantisse einzeln berechnen und danach zwischenspeichern gf. Mantissen vergleichen =\$FF, wenn rest-Mant1>Mant2
34EF 34F0 34F3 34F6 34F9 34FA 34FB	69 DD 6 DD 5 C1 4F C3 E	5E 56	02 03	LD LD LD POP LD JP	L,C H,(IX+01) E,(IX+02) D,(IX+03) BC C,A 36BA	V:	etztes Byte zwischengespeicherte Ergebnismantisse zurück nach DE,HL orzeichen undungsbyte unden, Vorz. hinein, speich.
34FE 34FF	C1 C3 E	ΕE	36	POP JP	BC 36EE		orzeichen vom Stack löschen Derlauf
3502 3505 3506	CD 9 AF C9	94	35	CALL XOR RET	3594 A		perlauf 7:=0 f. Fehler
****	****	***	*****	*****		IN:	weise dividieren DE,HL: Restmant. Dividend (IY): Divisormantisse B: 1.MSB Divisor, b7=1 CY=0, wenn MSB d. Ergebnis C: Ergebnisbyte DE,HL: neue Restmantisse; CY:=1
3507 3509 350B 350C 350D	0E 0 38 0 7A B8 3F			LD JR LD CP CCF	C,01 C,3513 A,D B	no hò	vteendemarkierung och nicht MSB d. Ergebnisses? ochstes Mantissenbyte Arg1 ochstes Mantissenbyte Arg2
350E 3511 3513 3514 3517 3518 3519 3510 351D 351E 3521 3522 3523	CC 3 30 1 7D 5 6F 7C 5 67 7B 5 7B 7D 9 5F 7A 98	13 96 9E	00 01	CALL JR LD SUB LD LD LD SBC LD LD LD SBC LD LD SBC LD SBC	Z,3536 NC,3526 A,L (IY+00) L,A A,H (IY+01) H,A A,E (IY+02) E,A A,D B	Ai	eich? d. restl. Mant. vergl. g2>Arg1? dann nicht subtrah. Divisormantisse byteweise von rest-Dividendenmantisse subtrahieren  MSB d. Divisormant. in B
3524 3525 3526 3528 3529 352A 352C 352E 352F 3531	57 37 CB 1 9F 29 CB 1 CB 1 3C 20 C	13 12		SDC SCF RL SBC ADD RL RL INC JR RET	D,A C A HL,HL E D A NZ,3509	C) ir A:	:=1 f. Division erfolgt C hinein, ggf. Marke heraus =\$FF, wenn Ende erreicht Restmantisse um 1 Bit linksverschieben =00, wenn Ende erreicht enst noch ein Durchlauf

```
*********
                                     Mantissenvergleich
                                     IN : DE, HL: Mant1
                                          (IY): Mant2
                                          B: 1.MSB Mant2
                                     OUT: Z=1, wenn gleich
                                          CY=1, wenn Mant1 größer
3532 7A
                   LD
                                          Mantissen
                          A,D
3533
     в8
                   CP
                          В
                                          byteweise
                                          vergleichen,
3534
     3F
                   CCF
3535
     C0
                   RET
                          ΝZ
                                          das Carry
                                          jeweils invertieren
                          A,E
3536
     7в
                   LD
3537
     FD BE 02
                   CP
                          (1Y+02)
353A
                   CCF
     3F
353B
     CO
                   RET
                          ΝZ
353C 7C
                   LD
                          A,H
                          (IY+01)
353D FD BE 01
                   CP
3540 3F
                   CCF
3541
      C0
                   RET
                          NZ
3542
      7D
                   LD
                          A,L
                          (1Y+00)
3543
     FD BE 00
                   CP
3546
     3F
                   CCF
3547 C9
                   RET
*******
                                     Exp addieren, Vorz. berechnen
                                     IN: (IX): FLO Arg1
                                          (IY): FLO Arg2
                                          A: Exp2
                                     OUT: B: Vorzeichenvergleich
                                          A: Exp d. Ergebnisses
                                          CY=0, Wenn Fehler
                                            S=1, wenn Überlauf
                                            S=0, wenn Unterlauf
                                          Z=1, wenn Ergebnis=0
3548 4F
                   LD
                          C,A
                                        Exp2 retten
3549 DD 7E 03
                   LD
                          A_{*}(1X+03)
                                        Vorz. Arg1
                                        mit Vorz. Arg2 verknüpfen
354C
      FD AE 03
                   XOR
                          (1Y+03)
354F
      47
                   LD
                          B,A
                                        und Ergebnis nach B
3550
      DD 7E 04
                   LD
                          A,(IX+04)
                                        Exp1
                                        =0?
3553
     В7
                   OR
3554
      С8
                   RET
                          Z
                                        dann Erg.:=0, raus
3555
                   ADD
                          С
                                        Exp2 addieren
      81
                                        und Ergebnis nach C
3556
      4F
                   LD
                          C,A
3557
                   RRA
                                          b7 xor Carry:
      1F
3558
                                          CY=1, wenn Über- o. Unterl.
     A9
                   XOR
                          C
3559
      79
                   LD
                          A,C
                                        Ergebnisexp +$7F
355A
      F2 68 35
                   JΡ
                          P,3568
                                        =0? dann Fehler, entspr. beh.
                          7,(IX+03)
      DD CB 03 FE
                                        sonst Vorz. durch 1 ersetzen
355D
                   SET
                                        Ergebnisexp berechnen
3561
      D6 7F
                   SUB
                          7F
3563
     37
                   SCF
                                        CY:=1 f. o.k.
3564
      C0
                   RET
                          NZ
                                        wenn Exp<>0, dann raus
                                        sonst CY:=1, Z=1 f Erg.:=0
3565
      FE 01
                   CP
                          01
                                        und raus
3567
     C9
                   RET
3568
                                        CY:=0
      В7
                   OR
                          Α
3569
      F8
                          М
                                        Überlauf? d. CY:=0, S:=1, Z:=0
                   RET
356A
      ΑF
                   XOR
                          Α
                                        sonst CY:=0, S:=0, Z:=1
                                        f. Unterlauf setzen
356B C9
                   RET
```

356C 356D 356F 3572 3573 3574 3576 3577	DD 7E 04 B7 C8 D6 80 37	PUSH POP LD OR RET SUB SCF RET	HL IX A,(IX+04) A Z 80	Exponenten holen IN: (HL): FLO Zahl OUT: CY=0, wenn Arg=0 A: Exp im 2er Komplement Zeiger auf Zahl nach IX Exp laden Exp=0? (Zahl=0?) dann raus Exp in 2er Komplementsdarst. CY:=1 f. Zahl<>0
3578 3579 3578 3570 3576 3582 3585 3586 3586	DD E1 B7 FA 89 35 DD 86 04 DD 77 04 3F DB 18 0B DD 86 04 38 02 AF 37 DD 77 04 C9	PUSH POP OR JP ADD LD CCF RET JR ADD JR XOR SCF LD RET LD CALL	HL IX A M,3589 (IX+04),A C 3594 (IX+04),C C,3590 A (IX+04),A B,(IX+03)	FLO (HL):=(HL)*2^A IN: (HL): FLO Zahl A: Binärexp  OUT: (HL):=(HL)*2^A Zeiger auf Arg nach IX Zer Exp neg.? dann abziehen sonst zum Exp addieren  C:=0 f. Fehler o.k.? dann raus sonst Überlauf Exp addieren kein Borger? dann o.k. sonst null CY:=1 f. o.k. Null setzen
359A 359B 359D 359E 35A0 35A3	DD E1 D5 FD E1	PUSH POP PUSH POP LD CP JR JR OR RET LD XOR JP LD SUB JR	HL IX DE IY A,(IX+04) (IY+04) C,35E2 NZ,35DD A Z A,(IX+03) (IY+03) M,35DD A,(IX+03) (IY+03) NZ,35D4	FLO Vergleich (HL)-(DE) IN: (HL): FLO Zahl, Arg1

358D 35C0 35C3 35C5 35C8 35CB 35CD 35D0 35D3 35D4 35D5 35D8 35D9 35DA 35DB 35DB	FD 9 20 0 DD 7 FD 9 20 0 DD 7 FD 9 C8 9F	'E 01 96 01	LD SUB JR LD SUB JR LD SUB RET SBC XOR ADD SBC RET INC RET	A,(1X+02) (1Y+02) NZ,35D4 A,(1X+01) (1Y+01) NZ,35D4 A,(1X+00) (1Y+00) Z A (1Y+03) A C	byteweise vergleichen  bei Ungleichheit raus  A:=\$FF, wenn Arg1 <arg2 a:="01," akku="" arg1="" arg1<arg2,="" b7="" bei="" carry="" dort="" ganzen="" in="" ins="" invert.="" negativen="" raus="" und="" von="" vorz.="" wenn="">Arg2</arg2>
35DD 35E0	DD 7	7E 03 -6	LD JR	A,(1X+03) 35D8	Vorz. Arg1 als Vergleichserg. setzen
35E2 35E5 35E6	FD 7 2F 18 F	7E 03 F0	LD CPL JR	A,(1Y+03) 35D8	Vorz. Arg2 invertiert als Vergleichserg. setzen
****	****	*****	****	*****	FLO SGN-Funktion IN: (HL): FLO Zahl OUT: A:= SGN(Arg)
35E9 35EB 35EE 35EF 35F0 35F3	B7 C8 DD 7 87	7E 04	PUSH POP LD OR RET LD ADD SBC	HL IX A,(IX+04) A Z A,(IX+03) A	A=\$FF,S=1,CY=1: Arg<0 Zeiger auf Arg nach IX Exp d. Arg Arg =0? d. A:=0, zurück sonst Vorz. d. Arg ins Carry yon dort in den ganzen Akku
35E9 35EB 35EE 35EF 35F0 35F3	DD 7 B7 C8 DD 7	7E 04	POP LD OR RET LD	1X A,(1X+04) A Z A,(1X+03)	Zeiger auf Arg nach IX Exp d. Arg Arg =0? d. A:=0, zurück sonst Vorz. d. Arg
35E9 35EB 35EF 35F0 35F3 35F4 35F5 35F6 35F7	DD 6 DD 7 B7 C8 DD 7 87 9F D8 3C C9	7E 04 7E 03	POP LD OR RET LD ADD SBC RET INC RET	IX A,(1X+04) A Z A,(1X+03) A A C	Zeiger auf Arg nach IX Exp d. Arg Arg =0? d. A:=0, zurück sonst Vorz. d. Arg ins Carry von dort in den ganzen Akku Arg<0? dann zurück

********				*****	*****	FLO FIX-Funktion
						IN : (IX)=(HL): FLO Zahl, Arg
360A 360C 360D 360E	AF DD 9 20 0 77 23 10 0 0E 0 37 C9	OA O4 FC	04	XOR SUB JR LD LD INC DJNZ LD SCF RET	A (IX+04) NZ,3614 B,04 (HL),A HL 360C C,01	A: Exp OUI: (HL): FIX(Arg) B: Vorzeichen; C: Mantissenlänge A,E: Rundungsbyte 2er Komplement d. Exp bilden <>0? d. Nachkommastellen elim. sonst alle 4 Mantissenbytes auf Null setzen Zeiger auf nächstes Byte Mantissenlänge auf 1 Byte CY:=1 f. o.k.
****	****	***	*****	*****	****	Nachkommastellen abschneiden
						<pre>IN : (IX)=(HL): FLO Zahl     A: Exp, Zer Komplem. OUT: (HL): 4-Byte Integer     A,E: Rundungsbyte     S: Rundungsbit     B: Vorzeichen     C: Mantissenlänge     CY=1, wenn o.k.</pre>
3614	C6 /	ΑO		ADD	AO	32-Exp=Anz. zu shiftend. Bits
3616 3617 3618 3618	DO E5 CD :	3D	36	RET PUSH CALL XOR	NC HL 363D A	Exp>\$AO? dann Überlauf, raus Zeiger auf Arg retten FAC nach rechts shiften
361c	в8			CP	В ,	Nachkommaflag
361D 361E	8F B1			ADC	A C	A:=01, wenn Nachkommastellen
	4D			OR LD	C,L	und Rundungsbyte unteres Word
3620	44			LD	в,н	nach BC retten
3621 3622	E1			POP	HL	Zeiger auf Zahl
3623	71 23			LD INC	(HL),C HL	untere 3 Bytes wieder
3624	70			LD	(HL),B	als Integer speichern
3625 3626	23 73			INC	HL	
3627	23			LD INC	(HL),E HL	
3628	5 F			LD	E,A	Rundungsbyte nach E retten
3629 362A	7E 72			LD	A,(HL)	Vorzeichen der Zahl nach A
362B	E6 8	80		LD And	(HL),D 80	1.MSB d. entstandenen Integers Vorzeichen isolieren
362D	47			LD	B,A	und nach B
362E	0E (	04		LD	C,04	Mantissenlänge setzen
3630 3631	AF B6			XOR OR	A (HL)	oberes Mantissenbyte
3632	20 (	05		JR	NZ,3639	<>0? dann aus Schleife raus
3634	2B			DEC	HL	Zeiger auf nächst nieder. Byte
3635 3636	0D	ΕO		DEC	C NZ,3631	Länge des Integers erniedrigen
3636 3638	20 I	гУ		JR INC	NZ,3631	noch nicht null? dann weiter sonst Mantissenlänge:=1
3639	7B			LD	A,E	Rundungsbyte
363A	в7			OR	A	testen: Rundungsbit b7 -> S

3679 7B

LD

A,E

restliche

36BA CB 21

SLA C

367A				
367B 367C 367D 367E 367F 3681 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3688 3688 3688 3688 3689 3691 3691 3697 3697	B4 B5 B1 C8 7A D6 08 38 1C C8 53 5C 65 69 0E 00 14 15 28 F1 F8 3D CB 21 CB 15 CB 14 CB 13 CB 12	OR OR OR RET LD SUB JR RET LD LD LD LD INC DEC JR RET RET RET RET RET RET RET RET RET RE	H L C Z A,D 08 C,369F Z D,E E,H H,L C,00 D D Z,367F M A Z C L	Mantisse   (incl. Rundungsbyte)   =0?  dann raus, Zahl:=0   sonst Exp zurück   -8, f. 1 Byte linksverschieben   Unterlauf? dann raus, CY:=0   Null? dann Zahl:=0, raus     sonst gesamte     Mantisse     (incl. Rundungsbyte)     8 Bits = 1Byte     linksverschieben   oberstes Byte   testen   =0? d. weitere 8 Bits versch.   b7 gesetzt? dann o.k., raus   sonst f. 1 Bit linksversch.   Exp =0? dann Zahl:=0, raus   sonst gesamte   Mantisse   (incl. Rundungsbyte)   um 1 Bit   linksverschieben
	F2 8F 36	JP	P,368F	bis oberstes Bit gesetzt
369E	C9	RET		danach raus
369F	AF	XOR	Α	CY:=O f. Fehler
36A0	C9	RET		
****	*****	******	*****	FLO 4-Byte Mantisse>Real IN : (HL): 4-Byte Integer B: Exponent
				A: Vorzeichen
36A1	E5	PUSH	HL	A: Vorzeichen C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse
	E5 DD E1	PUSH POP	IX	C: Rundungsbyte
36A2 36A4	DD E1 DD 70 04		IX (1X+04),B	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen
36A2 36A4 36A7 36A8	DD E1 DD 70 04 47 5E	POP LD LD LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL)	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9	DD E1 DD 70 04 47 5E 23	POP LD LD LD INC	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56	POP LD LD LD INC LD	IX (1X+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL)	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23	POP LD LD LD INC LD INC	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E	POP LD LD LD INC LD INC LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL)	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC 36AD	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23	POP LD LD INC LD INC LD INC LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC 36AD 36AE	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66	POP LD LD INC LD INC LD INC LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC 36AD 36AE 36AF	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66 6F	POP LD LD INC LD INC LD INC LD INC LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AB 36AC 36AD 36AE 36AF 36BO	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66 6F EB	POP LD LD INC LD INC LD INC LD LD LD EX	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A DE,HL	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL holen
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC 36AD 36AE 36AF	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66 6F EB DD 7E 04	POP LD LD INC LD INC LD INC LD INC LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL holen
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AA 36AB 36AC 36AD 36AE 36AF 36BO 36B1 36B4	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66 6F EB	POP LD LD INC LD INC LD INC LD EX LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A DE,HL A,(IX+04)	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL holen
36A2 36A4 36A7 36A8 36A9 36AB 36AC 36AC 36AC 36AF 36BO 36B1 36B4 36B7	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 56 23 7E 23 66 6F EB DD 7E 04 CD 73 36	POP LD LD INC LD INC LD INC LD EX LD CALL LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A DE,HL A,(IX+04) 3673 (IX+04),A	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL holen  Exp wieder zurück Zahl normalisieren und neuen Exp speichern  Mantisse runden, Vorz. eintragen IN: (IX): Rückgabeadr. f. Mant. DE,HL: Mantisse, 4 Bytes B b/>: Vorzeichen
36A2 36A4 36A7 36A8 36AA 36AB 36AB 36AE 36AF 36B1 36B4 36B7	DD E1 DD 70 04 47 5E 23 7E 23 66 6F EB DD 7E 04 CD 73 36 DD 77 04	POP LD LD INC LD INC LD INC LD EX LD CALL LD	IX (IX+04),B B,A E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A DE,HL A,(IX+04) 3673 (IX+04),A	C: Rundungsbyte Zeiger auf Mantisse nach IX Exp ablegen Vorzeichen nach B retten Mantisse nach DE,HL holen  Exp wieder zurück Zahl normalisieren und neuen Exp speichern  Mantisse runden, Vorz. eintragen IN: (IX): Rückgabeadr. f. Mant. DE,HL: Mantisse, 4 Bytes

Rundungsbit ins Carry

36BC 36BE 36BF 36C1 36C2 36C4 36C5 36C7	30 13 2C 20 10 24 20 0D 1C 20 0A	JR INC JR INC JR INC JR	NC,36D1 L NZ,36D1 H NZ,36D1 E NZ,36D1 D	=0? dann nicht aufrunden sonst Mantisse um 1 erhöhen
36C7 36C8 36CD 36CF 36D1 36D2 36D4 36D5 36D8 36DB 36DE 36E1 36E3 36E4	20 07 DD 34 04 28 1F 16 80 78 F6 7F A2 DD 77 03 DD 73 02 DD 74 01 DD 75 00 DD E5 E1 37	JR JR JR LD LD CR AND LD LD LD LD LD LD CR ED LD CR ED CR ED CR ET RET	NZ,36D1 (IX+04) Z,36EE D,80 A,B 7F D (IX+03),A (IX+02),E (IX+01),H (IX+00),L IX	Übertrag auf Exp? d. Exp erhöhen Übertrag? dann Überlauf sonst D setzen Vorzeichen b7 isolieren Vorzeichen ins 1.MSB hinein und Ergebnis als 1.MSB setzen restl. Mantisse speichern Zeiger auf Zahl nach HL CY:=1 f. o.k.
36E6 36E7	AF DD 77 04	XOR LD	A (1X+04),A	Unterlauf, Null setzen IN : (IX): FLO Zahl OUT: FLO Null bei IX u. HL Null als Exp setzen
36EA	18 F5	JR	36E1	Zeiger nach HL, raus
****	*****	*****	****	Überlauf, max. pos. Zahl setzen IN : (IX): FLO Zahl
36EC	06 00	LD	в,00	OUT: (IX),(HL): max. pos. Zahl positives Vorzeichen setzen
****	*****	*****	*****	Überlauf, max. Betrag setzen
36EE 36EF 36F1 36F4 36F6 36F9 36FC 36FF 3702	78 F6 7F DD 77 03 F6 FF DD 77 04 DD 77 00 DD 77 01 DD 77 02 C9	LD OR LD OR LD LD LD LD LD	A,B 7F (1X+03),A FF (1X+04),A (1X+00),A (1X+01),A (1X+02),A	IN: (IX): FLO Zahl B <b></b> B <b></b> CUT: (IX): max. FLO Betrag Vorzeichen nicht verändern und speichern sonst gesamte Mantisse und Exponenten auf maximalen Wert (\$FF) setzen
3703 3704 3705 3706 3707	C7 C7 C7 C7 C7	RST RST RST RST RST	00 00 00 00 00	

INTEGER ARITHMETICS (INT)					
***** 3708 3709 3700		******  LD  CALL  JR	B,H 37D1 3710	INT Integer f. DezWand. aufber. IN: HL: 16-Bit 2er Kompl. Integ. OUT: HL: 15-Bit unsigned Integer B <b7>: Vorzeichen C:=2 als Mantissenlänge E:=0 f. Integer Vorzeichen Absolutwert bilden Kommapos. u. MantLänge setz.</b7>	
****	*****	*****	*****	INT pos. Integer, DezWandPar.	
370E 3710 3712 3714	06 00 1E 00 0E 02 C9	LD LD LD RET	B,00 E,00 C,02	IN: HL: unsigned Integer OUT: HL: unsigned Integer B <b7>:=0 f. positiv C:=2 als Mantissenlänge E:=0 f. Integer Vorzeichen positiv Kommaposition f. Integer Mantissenlänge</b7>	
****	*****	*****	*****	INT signed Binary>2er Kompl.	
3715 3716 3717 371A 371B 371E 371F	7C B7 FA 20 37 B0 FA D4 37 37 C9	LD OR JP OR JP SCF RET	A,H A M,3720 B M,37D4	IN: HL: unsigned Integer B <b7>: Vorzeichen  OUT: HL: 2er Kompl. Integer CY=1, Z=0 f. Überlauf Hi-Byte d. Integer Integer &gt;32767? d. nur bei \$8000 wandeln sonst Vorzeichen Vorzeichenwechsel? d. wandeln sonst CY:=1 f. o.k.</b7>	
3/16	Cy	KEI			
	EE 80 B5 C0 78 37 8F C9	XOR OR RET LD SCF ADC RET	80 L NZ A,B	Integer <>\$8000? dann CY:=0 f. Fehler, raus sonst Vorzeichen ins Carry, o.k. b. negativ Fehler bei positiv	
****	*****	*****			
3728 3729	B7 ED 5A 37 EO F6 FF C9	OR ADC SCF RET OR RET	A HL,DE PO FF	INT HL:=HL+DE IN: HL: Integerarg1, 2er Kompl. DE: Integerarg2, 2er Kompl. OUT: HL:=HL+DE CY:=0 um ADC f. Parity ermögl. 2er Kompl. Integer addieren CY:=1 f. o.k. kein Überlauf? dann o.k., raus sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler	

*****	****	*****	INT HL:=DE-HL IN: HL: Integerarg1, Zer Kompl.
			DE: Integerarg2, 2er Kompl.
EB	EX	DE,HL	OUT: HL:=DE-HL
*****	*****	******	<pre>INT HL:=HL-DE IN : HL: Integerarg1, Zer Kompl.     DE: Integerarg2, Zer Kompl. OUT: HL:=HL-DE</pre>
B7 ED 52 37 E0 F6 FF C9	OR SBC SCF RET OR RET	A HL,DE PO FF	CY:=0 f. SBC Argumente subtrahieren CY:=1 f. o.k. kein Überlauf? dann o.k., raus sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler
*****	*****	******	INT HL:=HL*DE
			IN: HL: Integerarg1, 2er Kompl. DE: Integerarg2, 2er Kompl. OUT: HL:=ABS(HL)*ABS(DE) B:Vorzeichen d. Ergebnisses
CD 45 37 CD 50 37 D2 15 37 F6 FF C9	CALL CALL JP OR RET	3745 3750 NC,3715 FF	Ergebnisvorz. u. Absolutwerte vorzeichenlose Multiplikation kein Überl.? d. in Zer Kompl. sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler
*****	*****	*****	Vorz. d. Ergebn. bestimmen IN: HL: Integer, 2er Kompl. DE: Integer, 2er Kompl. OUT: HL:=ABS(HL) DE:=ABS(DE) B: Vorzeichenvergleich
7C AA 47 EB CD D1 37 EB C3 D1 37	LD XOR LD EX CALL EX JP	A,H D B,A DE,HL 37D1 DE,HL 37D1	Vorz. Int1 mit Vorz. Int2 vergleichen und Verleichsergbenis nach B Integer 2 Absolutwert bilden Integer 1 Absolutwert bilden, raus
*****	*****	*****	vorzeichenlose Multiplikation IN : HL: unsigned Integer, Int1
7C B7 28 05 7A B7 37 C0 EB B5 C8	LD OR JR LD OR SCF RET EX OR RET	A,H A Z,3759 A,D A NZ DE,HL L	DE: unsigned Integer, Int2 OUT: HL: unsigned Integer, Erg.     CY=1, Wenn Fehler Hi-Byte Int1 Null? dann o.k. Hi-Byte Int2 gleich Null? CY:=1 f. Fehler, Wenn beide Hi-Bytes<>0? dann Fehler Byteoperand nach HL Lo-Byte auch Null? dann Erg:=0, raus
	EB  ***********  B7 ED 52 37 EO 52 37 EO 76 F6 FF C9  ************  CD 45 37 CD 50 37 D2 15 37 F6 FF C9  ************  7C AA 47 EB CD D1 37 EB C3 D1 37 EB C3 D1 37  *************  7C B7 28 05 7A B7 37 CO EB	EB EX  ***********************************	######################################

3 D B B C C C C C C C C C C C C C	OR LD LD LD RET CP JR SCF ADC JR ADD RET ADD RET ADD RET ADD RET CP JR RET	E A,L L,E H,D Z 03 C,3775 A NC,3766 HL,HL C A NC,3770 HL,DE C 80 NZ,3769	Lo-Byte Wordoperand Byteoperand retten Wordoperand nach HL =0? d. Erg.:=0, raus Zahl1 <3? dann speziell behandeln CY:=1 als Byteende-Markierung Byteoperanden bitweise in CY bis zum ersten 1-Bit lfd. Ergebnis verdoppeln Überlauf? dann raus lfd. Bit d. Bitoperanden nicht gesetzt? dann weiter sonst Byteoperand addieren Überlauf? dann Fehler, raus Byteende erreicht? sonst nächstes Bit bearbeiten
E 01 88 99	CP RET ADD RET	O1 Z HL,HL	Byteoperand=1? d. Erg:= Wordoperand sonst Erg.:=Wordoperand*2
CD 89 37 NA 15 37	CALL JP	Ī	NT HL:=HL DIV DE N: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. DUT: HL:=HL DIV DE, 2er Kompl. CY=0 f. Fehler Z=1: 'division by zero' Z=0: 'overflow' Division o.k.? d. Vorz. in B übernehm.
CC CD 89 37 EB -1 8 F4	LD CALL EX LD JR	Ī	NT HL:=HL MOD DE N: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. DUT: HL:=HL MOD DE, 2er Kompl. Vorz. d. Dividenden retten Division Rest der Division nach HL Vorzeichen d. Dividenden in Rest übernehmen, wenn o.k.
*******	*****	Ī	NT Division N: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er kompl. DUT: HL:=ABS(HL DIV DE) DE:=ABS(HL MOD DE) B: Vorzeichen d. Quotienten
	D B 2 2 8 8 10 7 F 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8	D LD B LD B LD 2 LD 8 RET 6 03 CP 8 10 JR 7 SCF F ADC 0 FD JR 9 ADD 8 RET 7 ADD 0 02 JR 9 ADD 8 RET E 80 CP 0 F5 JR 9 RET E 80 CP 0 F5 JR 9 RET  ***********************************	D LD A,L B LD L,E D L,E D L,E D L,E D H,D B RET Z E 03 CP 03 B 10 JR C,3775 T SCF F ADC A O FD JR NC,3766 9 ADD HL,HL B RET C ADD A O 02 JR NC,3770 9 ADD HL,DE B RET C E 80 CP 80 O F5 JR NZ,3769 9 RET E 01 CP 01 RET Z 9 ADD HL,HL 9 RET  ***********************************

****	*****	*****	*****	INT vorzeichenlose Division IN : HL: Integer1, unsigned
				DE: Integer2, unsigned
				OUT: HL:=HL DIV DE DE:=HL MOD DE
				Z=1, f. "division by zero"
378c	7A	LD	A,D	Divisor
378D	B3	OR	E	=0?
	C8	RET	Z	d. Flag f. "division by zero"
378F	C5	PUSH	BC	Vorz. d. Ergebn. retten
	EB	EX	DE,HL	Argumente vertauschen
3791	06 01	LD	В,01	Bitzähler
3793	7C	LD	A,H	Hi-Byte Int2
3794	B7	OR	A	<>0?
3795 3707	20 09	JR	NZ,37A0	d. bitweise shiften
3797 3798	7A BD	LD CP	A,D L	Hi-Byte d. Int1 Lo-Byte Int2 davon abziehbar
3799	38 05	JR	C,37AO	sonst bitweise shiften
379B	65	LD	H,L	sonst Divisor bereits um
	2E 00	LD	L,00	1 Byte linksverschieben
	06 09	LD	В,09	und Bitzähler entspr. setzen
37A0		LD	A,E	Divisor
37A1		SUB	L	vom Dividend abziehbar?
37A2		LD	A,D	
37A3		SBC	H 0.7748	annet more than political
37A6	38 05	JR Inc	С <b>,</b> 37АВ В	sonst raus aus der Schleife
37A7		ADD	HL,HL	Bitzähler erhöhen Divisor versch., b. Int1 <int2< td=""></int2<>
	30 F6	JR	NC,37A0	und, wenn o.k., nochmals prüf.
37AA		CCF		
37AB		CCF		
	78	LD	A,B	Zähler f. Linksverschiebungen
	44	LD	В,Н	neuer Divisor nach BC
37AE 37AF	4D 21 00 00	LD LD	C,L HL,0000	Ifd Engobnic zupücksetzen
37B2	3D	DEC	A	lfd. Ergebnis zurücksetzen Bitzähler
37B3	20 03	JR	NZ,37B8	<>0? dann normal anfangen
37B5	18 17	JR	37CE	sonst Dividend <divisor, raus<="" td=""></divisor,>
37B7	29	ADD	HL,HL	Ergebnis mit 2 multiplizier.
37B8	F5	PUSH	AF	Zähler retten
	78	LD	A,B	Divisor
	1F	RRA		um 1 Bit
	47	LD	B,A	nach rechts
37BC 37BD	79 1F	LD Rra	A,C	verschieben
	4F	LD	C,A	
37BF	7B	LD	A,E	und mit Rest
37C0	91	SUB	c	vergleichen
37C1	7A	LD	A,D	
37c2	98	SBC	В	
37c3	38 05	JR	C,37CA	Divisor kleiner? dann weiter
37c5	57	LD	D,A	sonst
37c6	7B	LD	A,E	Rest:=Rest-Divisor
37C7 37C8	91 5F	SUB LD	C E,A	
37C9	2C	INC	L L	und b0 d. lfd. Erg. setzen
37CA	F1	POP	ĀF	Bitzähler
37CB	3D	DEC	Α	herunterzählen

			_	
37CC	20 E9	JR CCF	NZ,37B7	<pre>&lt;&gt;0? dann nochmal durchlaufen</pre>
37CE 37CF	37 C1	SCF POP	ВС	sonst CY:=1 f. o.k. Vorz. d. Ergebnisses
37D0	C9	RET		rover at a gammood
				**** III 4504III \
****	*****	****	****	INT HL:=ABS(HL) IN : HL: Integer, 2er Kompl.
				OUT: HL:=ABS(HL), 2er Kompl.
37D1	7C	LD	A,H	Vorzeichen d. Integers
37D2	B7	OR	A	testen
37D3	F0	RE₹	Р	zurück, wenn Zahl positiv
****	*****	*****	*****	INT HL:=-HL
				IN : HL: Integer, 2er Kompl.
				OUT: HL:=-HL, 2er Kompl.
	AF	XOR	A	Zweierkomplement
3705	95 45	SUB	L	der beiden
37D6 37D7	6F 9C	LD SBC	L,A H	Bytes des Integers bilden
	95	SUB	Ë	bitten
3709		CP	H	(neues Hi-Byte=altes Hi-Byte?)
37DA	67	LD	H,A	•
	37	SCF		
37DC	CO FE O1	RET	NZ 01	wenn Hi-Byte verändert, zurück
370D 37DF	C9	CP RET	U I	sonst CY:=0 f. Überl. b. \$8000
****	*****	*****	*****	INT A:=SGN(HL)
				IN: HL: Integer, 2er Kompl.
37FN	7c	LD	ΔН	OUT: A:=SGN(HL)
37E0 37F1	7c 87	LD ADD	A,H A	Hi-Byte
37E0 37E1 37E2	7C 87 9F	LD ADD SBC	A,H A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry
37E 1	87 9F	ADD	A	Hi-Byte
37E1 37E2 37E3 37E4	87 9F D8 B5	ADD SBC RET OR	A A C L	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null?
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5	87 9F D8 B5 C8	ADD SBC RET OR RET	A A C L Z	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6	87 9F D8 B5 C8 AF	ADD SBC RET OR RET XOR	A A C L Z	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC	A A C L Z	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6	87 9F D8 B5 C8 AF	ADD SBC RET OR RET XOR	A A C L Z	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl.
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl.
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2< td=""></int2<>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET	A A C L Z A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 ********	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET *******	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="\$GN(HL-DE))" td="" vergleichen<="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E7 37E8 *****	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET *******	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="\$GN(HL-DE))" int1<="" td="" vergleichen="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 *****	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET ***********************************	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" ausw.<="" d.="" entspr.="" gleich?="" int1="" td="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 *****	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET ***********************************	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" (vorzeichen="" ausw.="" d.="" entspr.="" gleich?="" int1="" sonst="" td="" ungl.)<="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 *****	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET ******** LD XOR LD JP ADD SBC	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" (vorzeichen="" a="" ausw.="" cy<="" d.="" entspr.="" ganz="" gleich?="" in="" int1="" sonst="" td="" und="" ungl.)="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 ****** 37E9 37EA 37EB 37EC 37EF 37F0	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET ***********************************	A A C L Z A A A *****************************	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" (vorzeichen="" ausw.="" d.="" entspr.="" gleich?="" int1="" sonst="" td="" ungl.)<="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 ***** 37E9 37EA 37EB 37EC 37EB 37FC 37F1 37F2 37F3	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET *******  LD XOR LD JP ADD SBC RET INC RET	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" (vorzeichen="" a="\$FF?" a:="1" ausw.="" bzw.="" cy="1" d.="" dann="" entspr.="" ganz="" gleich?="" in="" int1="" raus="" setzen<="" sonst="" td="" und="" ungl.)="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>
37E1 37E2 37E3 37E4 37E5 37E6 37E7 37E8 ***** 37E9 37EA 37EB 37EB 37EF 37FO 37F1 37F1	87 9F D8 B5 C8 AF 3C C9 *********************************	ADD SBC RET OR RET XOR INC RET *******  LD XOR LD JP ADD SBC RET INC	A A C L Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Hi-Byte Vorzeichen ins Carry und von dort in ganzen Akku Integer negativ? d. A:=\$FF Integer null? dann A:=0, raus sonst A:=01 f. Integer positiv  INT Vergleich HL-DE IN: HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1 <int2 (a:="SGN(HL-DE))" (vorzeichen="" a="\$FF?" ausw.="" bzw.="" cy="1" d.="" dann="" entspr.="" ganz="" gleich?="" in="" int1="" raus<="" sonst="" td="" und="" ungl.)="" vergleichen="" vorz.="" vorzeichen=""></int2>

37F7 37F8 37F9 37FB 37FC 37FD 37FE 37FF	70 93 20 F5 C9 C7 C7 C7	LD SUB JR RET RST RST RST	A,L E NZ,37F0 00 00	Lo-Bytes  Vergleichen  ungleich? dann raus, CY->A  sonst gleich, A:=00
			·- Der Zeicher	satz ·····
3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807	C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3			HR\$(0)
3808 3809 380A 380B 380C 380D 380E 380F	FF CO CO CO CO CO		(	HR\$(1)  11  11  11  11  11  11  11  11
3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817	18 18 18 18 18 18 18		· (	HR\$(2)
3818 3819 381A 381B 381C 381D 381E 381F	03 03 03 03 03 03 03 03 FF		· (	HR\$(3)

3820 3821	0c 18	 CHR\$(4)
3822	30	
3823	7E	111111
3824	0C	11
3825	18	11
3826	30	11
3827	00	
		 CHR\$(5)
3828	FF	*********
3829	C3	- 11 11
382A	E7	111 111
382B	DB	
382C	DB	11 11 11
382D 382E	E7 C3	*** ***
382F	FF	
302F	rr	
3830	00	 CHR\$(6)
3831	01	
3832	03	11
3833	06	1.1
3834	CC	11 11
3835	78	1111
3836	30	1.1
3837	00	
		 CHR\$(7)
3838	3C	1111
3839	66	11 11
383A	C3	11 11
383B	C3	
383C 383D	FF 24	
383E	24 E7	
383F	00	
		 CHR\$(8)
3840	00	Silit#(U)
3841 3842	00 30	11
3843	60	1.1
3844	FF	1111111
3845	60	1.1
3846	30	1.1
3847	00	

3848 3849 384A	00 00 00		CHR\$(9)
384B	06		11
384C	FF		11111111
384D 384E	06 0c		11
384F	00		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CHR\$(10)
3850 3851	18 18		11
3852	18		11
3853	18		1.1
3854	DB		11 11 11
3855 3856	7E 3C		11111
3857	18		11
			CHR\$(11)
3858 3859	18 3c		111
385A	7E		117111
385B	DΒ		11 11 11
385C	18		(1
385D	18		- 11
385E 385F	18 18		ii
			CHR\$(12)
3860	18		11
3861	5A		1 11 1
3862	3C		
3863 3864	99 DB		11 11 11
3865	7E		111111
3866	3C		1111
3867	18		11
3868	00	***************************************	CHR\$(13)
3869	03		11
386A	33		11 11
3868	63		11 11
386C	FE		* 1 1 1 1 1 1
386D 386E	60 30		''
386F	00		

3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877	3C 66 FF DB DB FF 66 3C	 CHR\$(14)
3878 3879 387A 387B 387C 387D 387E 387F	3C 66 C3 DB DB C3 66 3C	 CHR\$(15)
3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887	FF C3 C3 FF C3 C3 C3 FF	CHR\$(16)
3888 3889 388A 388B 388C 388D 388E 388F	3C 7E DB DB DF C3 66 3C	CHR\$(17)
3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897	3C 66 C3 DF DB DB 7E 3C	 CHR\$(18)

3898 3899 389A	3C 66 C3	·	CHR\$(19)
389B	FB		11111 11
389C	DB		** ** **
389D 389E	DB 7£		111111
389F	3C		1111
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CHR\$(20)
38A0	3C		1111
38A1 38A2	7E DB		11 11 11
38A3	DB		11 11 11
38A4	FB		11111 11
38A5	C3		11 11
38A6 38A7	66 30		1111
			CHR\$(21)
38A8 38A9	00 01		
38AA	33		11 11
38AB	1E		1111
38AC	CE		11 111
38AD 38AE	7в 31		1111 11
38AF	00		
			CHR\$(22)
38B0	7E		111111
38B1 38B2	66 66		11 11
38B3	66		0 10
38B4	66		11 11
38B5	66		11 11
38B6 38B7	66 £7		11 11
			CHR\$(23)
38B8	03		11
38B9	03		11
38BA 38BB	03 F.F		1111111
38BC	03		11
38BD	03		- 11
38BE	03		+ 1
38BF	00		

38C0 38C1 38C2 38C3 38C4 38C5 38C6 38C7	FF 66 3C 18 18 3C 66 FF	 CHR\$(24)
38C8 38C9 38CA 38CB 38CC 38CD 38CD 38CE 38CF	18 18 3C 3C 3C 3C 3C 18	 CHR\$(25)
38D0 38D1 38D2 38D3 38D4 38D5 38D6 38D7	3C 66 66 30 18 00 18	CHR\$(26)
38D8 38D9 38DA 38DB 38DC 38DD 38DE 38DF	3C 66 C3 FF C3 C3 66 3C	 CHR\$(27)
38E0 38E1 38E2 38E3 38E4 38E5 38E6 38E7	FF DB DB DB FB C3 C3	 CHR\$(28)

```
CHR$(29)
                                          1111111
38E8 FF
38E9
      C3
38EA
      C3
38EB
      FB
38EC
      DB
38ED
      DB
38EE
      DB
38EF
      FF
                                       CHR$(30)
38F0
      FF
      C3
38F1
38F2
      C3
38F3
      DF
38F4
      DB
38F5
      DB
38F6
      DB
38F7
      FF
                                       CHR$(31)
38F8
      FF
38F9
      DB
38FA
      DB
38FB
      DB
38FC
      DF
38FD
      C3
      C3
38 FE
38FF
      FF
3900
      00 00 00 00 00 00 00 00
3908
      18 18 18 18 18 00 18 00
      60 60 60 00 00 00 00
3910
3918
      6C 6C FE 6C FE 6C 6C 00
      18 3E 58 3C 1A 7C 18 00
3920
3928
      00 c6 cc 18 30 66 c6 00
3930
      38 6c 38 76 Dc cc 76 00
3938
      18 18 30 00 00 00 00 00
3940
      OC 18 30 30 30 18 OC 00
3948
      30 18 0C 0C 0C 18 30 00
3950
      00 66 3c FF 3c 66 00 00
3958
      00 18 18 7E 18 18 00 00
      00 00 00 00 00 18 18 30
3960
3968
      00 00 00 7E 00 00 00 00
3970
      00 00 00 00 00 18 18 00
3978
      06 OC 18 30 60 CO 80 OO
3980
      7C C6 CE D6 E6 C6 7C 00
3988
      18 38 18 18 18 18 7E 00
      3c 66 06 3c 60 66 7E 00
3990
      3C 66 06 1C 06 66 3C 00
3998
      1C 3C 6C CC FE 0C 1E 00
39A0
39A8
      7E 62 60 7C 06 66 3C 00
39B0
      3c 66 60 7c 66 66 3c 00
39B8
      7E 66 06 0C 18 18 18 00
39C0
      30 66 66 30 66 66 30 00
39c8
      3C 66 66 3E 06 66 3C 00
39D0
      00 00 18 18 00 18 18 00
39D8
      00 00 18 18 00 18 18 30
```

39E0

OC 18 30 60 30 18 OC 00

00 00 C6 D6 D6 FE 6C 00 **3BB8** 00 00 c6 6c 38 6C C6 00 **3BCO** 00 00 66 66 66 3E 06 70 **3BC8** 3BD0 00 00 7E 4C 18 32 7E 00 OE 18 18 70 18 18 0E 00 **3BD8** 18 18 18 18 18 18 18 00 **3BEO** 70 18 18 0E 18 18 70 00 **3BE8** 76 DC 00 00 00 00 00 00 3BF0 3BF8 CC 33 CC 33 CC 33 CC 33 00 00 00 00 00 00 00 00 3000 FO FO FO FO 00 00 00 00 3008 OF OF OF OF 00 00 00 00 3C10 FF FF FF FF 00 00 00 00 **3C18** 3C20 00 00 00 00 F0 F0 F0 F0 FO FO FO FO FO FO FO 3C28 3C30 OF OF OF OF FO FO FF 3C38 FF F0 F0 F0 F0 FF FF 00 00 00 00 OF OF OF 3C40 3C48 FO FO FO OF OF OF 0F 3C50 OF OF OF OF OF OF FF FF FF FF OF OF 0F 3C58 3060 00 00 00 00 FF FF FF FO FO FO FF FF FF FF 3068 3070 OF OF OF OF FF FF FF 3078 FF FF FF FF FF FF FF 3080 00 00 00 18 18 00 00 18 18 00 00 00 3088 18 18 18 3090 00 00 00 1F 1F 00 00 00 3098 18 18 18 1F OF 00 00 00 3CA0 00 00 00 18 18 18 18 18 18 18 18 **3CA8** 18 18 18 00 00 00 0F 1F 18 18 18 **3CBO** 18 18 18 1F 1F 18 18 18 **3CB8 3CCO** 00 00 00 F8 F8 00 00 00 18 18 18 F8 F0 00 00 00 3008 00 00 00 FF FF 00 00 00 3CD0 18 18 18 FF FF 00 00 00 3CD8 00 00 00 F0 F8 18 3CE0 18 18 18 F8 F8 18 18 18 **3CE8** FF FF 3CF0 00 00 00 18 18 18 **3CF8** 18 18 18 FF FF 18 18 18 10 38 60 06 00 00 00 00 3D00 OC 18 30 00 00 00 00 00 3D08 66 66 00 00 00 00 00 00 3D10 3D18 3C 66 60 F8 60 66 FE 00 38 44 BA A2 BA 44 38 00 3D20 3D28 7E F4 F4 74 34 34 34 00 1E 30 38 6C 38 18 F0 00 3D30 18 18 0C 00 00 00 00 00 3D38 40 CO 44 4C 54 1E 04 00 3D40 40 CO 4C 52 44 08 1E 00 3D48 3D50 EO 10 62 16 EA 0F 02 00 7E 18 18 7E 00 00 18 18 3D58 18 18 00 7E 00 18 18 00 3D60 00 00 00 7E 06 06 00 00 3D68 3D70 18 00 18 30 66 66 3C 00 18 00 18 18 18 18 18 00 3D78 00 00 73 DE CC DE 73 00 3D80

7C C6 C6 FC C6 C6 F8 C0 3D88 00 66 66 30 66 66 30 00 3D90 3D98 30 60 60 30 66 66 30 00 3DA0 00 00 1E 30 7C 30 1E 00 3DA8 38 6C C6 FE C6 6C 38 00 3DB0 00 CO 60 30 38 6C C6 00 **3DB8** 00 00 66 66 66 7C 60 60 3DC0 00 00 00 FE 6C 6C 6C 00 3DC8 00 00 00 7E D8 D8 70 00 3DD0 03 06 0C 3C 66 3C 60 CO 3DD8 03 06 0c 66 66 3c 60 c0 3DE0 00 E6 3C 18 38 6C C7 00 3DE8 00 00 66 C3 DB DB 7E 00 3DF0 FE C6 60 30 60 C6 FE 00 3DF8 00 7c c6 c6 c6 6c EE 00 3E00 18 30 60 CO 80 00 00 00 3E08 18 OC 06 03 01 00 00 00 3E10 00 00 00 01 03 06 0C 18 3E18 00 00 00 80 c0 60 30 18 3E20 18 3C 66 C3 81 00 00 00 3E28 18 0c 06 03 03 06 0c 18 3E30 00 00 00 81 C3 66 3C 18 3E38 18 30 60 C0 C0 60 30 18 3E40 18 30 60 C1 83 06 0C 18 3E48 18 0C 06 83 C1 60 30 18 3E50 18 3C 66 C3 C3 66 3C 18 3E58 C3 E7 7E 3C 3C 7E E7 C3 3E60 03 07 0E 1C 38 70 E0 C0 3E68 CO EO 70 38 1C 0E 07 03 3E70 CC CC 33 33 CC CC 33 33 3E78 AA 55 AA 55 AA 55 3E80 FF FF 00 00 00 00 00 00 3E88 03 03 03 03 03 03 03 03 3E90 00 00 00 00 00 00 FF FF 3E98 CO CO CO CO CO CO CO 3EA0 FF FE FC F8 F0 E0 C0 80 **3EA8** FF 7F 3F 1F 0F 07 03 01 3EB0 01 03 07 OF 1F 3F 7F FF **3EB8** 80 CO EO FO F8 FC FE FF 3EC0 AA 55 AA 55 00 00 00 00 3EC8 OA 05 OA 05 OA 05 OA 05 00 00 00 00 AA 55 AA 55 3ED0 3ED8 AO 50 AO 50 AO 50 AO 50 3EE0 AA 54 A8 50 A0 40 80 00 **3EE8** AA 55 2A 15 0A 05 02 01 3EF0 01 02 05 0A 15 2A 55 AA 3EF8 00 80 40 A0 50 A8 54 AA 3F00 7E FF 99 FF BD C3 FF 7E 3F08 7E FF 99 FF C3 BD FF 7E 3F10 38 38 FE FE FE 10 38 00 10 38 7C FE 7C 38 10 00 3F18 3F20 6C FE FE FE 7C 38 10 00 3F28 10 38 7C FE FE 10 38 00 3F30 00 3C 66 C3 C3 66 3C 00 3F38 00 3C 7E FF FF 7E 3C 00 3F40 00 7E 66 66 66 66 7E 00 3F48 00 7E 7E 7E 7E 7E 7E 00 3F50 OF 07 OD 78 CC CC CC 78

```
3F58
      3C 66 66 66 3C 18 7E 18
3F60
      OC OC OC OC OC 3C 7C 38
3F68
      18 1C 1E 1B 18 78 F8 70
3F70
      99 5A 24 C3 C3 24 5A 99
      10 38 38 38 38 38 7C D6
3F78
3F80
      18 3C 7E FF 18 18 18 18
3F88
      18 18 18 18 FF 7E 3C 18
3F90
      10 30 70 FF FF 70 30 10
3F98
      08 OC OE FF FF OE OC 08
3FA0
      00 00 18 3C 7E FF FF 00
3FA8
      00 00 FF FF 7E 3C 18 00
3FB0
      80 E0 F8 FE F8 E0 80 00
3FB8
      02 OE 3E FE 3E OE 02 00
3FC0
      38 38 92 7c 10 28 28 28
3FC8
      38 38 10 FE 10 28 44 82
      38 38 12 7c 90 28 24 22
3FD0
      38 38 90 7C 12 28 48 88
3FD8
      00 3C 18 3C 3C 3C 18 00
3FE0
3FE8
      3C FF FF 18 0C 18 30 18
3FF0
      18 3C 7E 18 18 7E 3C 18
      00 24 66 FF 66 24 00 00
3FF8
```

## 6.1.2 Das CPC-464-Basic

Das Basic-ROM des CPC ist nicht so klar unterteilt wie das Betriebssystem. Einheitlich ist hier die Parametrisierung der Routinen, die einen Befehl ausführen. Deshalb wird sie im Listing nicht bei jedem Befehl extra aufgeführt. Einem Befehl wird der Basic-Programmzeiger (Basic-PC), der auf das Zeichen nach dem Befehlstoken zeigt, in HL übergeben. Das Zeichen nach dem Befehlstoken wird im Akku übergeben, und das Zero-Flag ist gesetzt, wenn das Statement direkt nach dem Befehlstoken zu Ende ist. Dies wird von einigen Befehlen zur Fehlererkennung benutzt: Ein RET NZ zu Beginn der Befehlsroutine garantiert, daß der Befehl auch nur dann ausgeführt wird, wenn keine weiteren Zeichen im Statement mehr folgen. Das Carry-Flag ist bei einem Befehls-Ansprung immer gelöscht. Die Interpreterschleife erwartet von der Befehlsroutine in HL den Programmzeiger, der auf das Statementende zeigen muß (":" oder Zeilenende).

Ähnlich wie bei den Befehlen ist auch bei den Basic-Funktionen die Parametrisierung nicht bei jeder Funktion einzeln angegeben. Die Funktionen des Basics sind in drei Gruppen aufgeteilt: Der Gruppe 1 (Tokens \$00 bis \$1D) wird lediglich das Argument im FAC übergeben. Das Resultat wird ebenfalls wieder im FAC erwartet. Bei Gruppe 2 (Tokens \$40 bis \$49) wird kein Argument, sondern der Basic-PC in HL übergeben. Zurückgeben müssen die Funktionen der Gruppe 2 das Ergebnis im FAC und den Basic-PC in HL. Für Gruppe 3 (Token \$71 bis \$7F) gilt die gleiche Parametrisierung wie für Gruppe 2. Der Unterschied zu Gruppe 2 besteht darin, daß vor dem Funktionsaufruf auf eine nach dem Token folgende Klammer auf geprüft und diese überlesen wird.

Obwohl sich für die Operatoren des Basics entsprechende Betrachtungen anstellen ließen, haben wir die Parametrisierung hier jeweils einzeln aufgeführt.

****	***	***	***	*****	*****	
C000 C001 C003	80 01 00	00				Kennz. für Vordergrund-ROM Version 1.0
c003	4C	C0				Zeiger auf "BASIC"
****	***	***	***	******	*****	Basic-Kaltstart
						IN : DE: LORAM
						HL: HIRAM
C00C C00F C012 C015 C017 C019 C01A	CD CD DA 21 36 06 23 36	C4 00 00 00 1B C9	BC F4 00	LD CALL JP LD LD LD INC LD	SP,C000 BCCB F4C4 C,0000 HL,AC00 (HL),00 B,1B HL (HL),C9	Stackpointer initialisieren auf ROM-Erweiterungen prüfen RAM-Zeiger initialisieren kein Platz ? dann Kaltstart Zeiger auf Flag/User-Vektoren Flag f. Space-Unterdr. löschen Zahl der Bytes Zeiger in User-Vektoren-Tab. Opcode für RET in Tabelle
CO1C	10			DJNZ	C019	weitere Bytes ?
CO1E		3F		LD	HL,CO3F	Zeiger auf " BASIC 1.0"
C021		37	C3	CALL	c337	ausgeben
	AF 32	nn	Δ٢	XOR LD	A (ACOO),A	Flag f. Space-Unterdr. löschen
	CD			CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
	CD	84	CA	CALL	CA84	Fehlernr. und -zeile init.
CO2E				CALL	BD97	Start-Seed-Wert für RND setzen
C031				CALL	COD3	AUTO abschalten
C034				CALL	C13E	NEW-Befehl
	11			LD	DE,00F0	Nr. des 1. User-Zeichens
CU (V	~~		67	CALL	E704	CVMDOL ARTED 3/0
	CD 18		F7	CALL JR	F706 C064	SYMBOL AFTER 240 zur Eingabeschleife
C03A		06 25	F7			SYMBOL AFTER 240 zur Eingabeschleife
C03D	18 ***	25 ***	***	JR ******	C064	zur Eingabeschleife Meldung des Basics
C03D ***** C03F	18 *** 20	25 *** 42	**** 41	JR ******* 53 49 43 20	C064	zur Eingabeschleife
C03D	18 *** 20	25 *** 42	**** 41	JR ******	C064	zur Eingabeschleife Meldung des Basics
c03D ***** c03F c047	18 **** 20 2E	25 *** 42 30	**** 41 0A	JR ******* 53 49 43 20	C064 ******* 0 31	zur Eingabeschleife Meldung des Basics
co3D  *****  co3F  co47  *****	18 **** 20 2E ***	25 *** 42 30	**** 41 0A	JR ******** 53 49 43 20 0A 00	C064 ******* 0 31	zur Eingabeschleife Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF
CO3D  *****  CO3F  CO47  *****  CO4C	18 **** 20 2E **** 42	25 42 30 41	41 0A ****	JR ******** 53 49 43 20 0A 00	co64 ******** 0 31 *****	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs
C03D  *****  C03F  C047  ****  C04C  ****  C052	18 **** 20 2E *** 42 ***	25 42 30 41	41 0A ****	JR 53 49 43 20 0A 00 49 C3 00 CALL	C064  ******** 0 31  ********  CEE1	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CO	25 42 30 41 41	**** 41 0A *** 53 ***	JR 53 49 43 20 0A 00 49 C3 00 CALL RET	C064  ******* 0 31  *******  CEE1 NZ	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056	18 **** 20 2E *** 42 *** CD C0 31	25 42 30 41 41 00	41 0A *** 53 CE	JR  ******** 53 49 43 20 0A 00  ********* 49 C3 00  *********  CALL  RET  LD	C064  ******* 0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CO	25 **** 42 30 **** 41 00 9A	***** 41 0A **** 53 *** CE CO E7	JR 53 49 43 20 0A 00 49 C3 00 CALL RET	C064  ******* 0 31  *******  CEE1 NZ	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CO 31 CD	25 42 30 41 41 00 9A 63	***** 41 0A **** 53 **** CE CO E7 E1	JR  ********* 53 49 43 20 0A 00  ********* 49 C3 00  **********  CALL  RET  LD  CALL	C064  *******  0 31  ******  CEE1  NZ  SP,C000  E79A  E163  CA43	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD CD	25 42 30 41 41 00 94 43	***** 41 0A **** 53 **** CE CO E7 E1	JR  ********* 53 49 43 20 0A 00  ********* 49 C3 00  *********  CALL RET LD CALL CALL CALL CALL	C064  *******  0 31  *******  CEE1  NZ  SP,C000  E79A  E163	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln
C03D  ****** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD CD CD 38	25 **** 42 30 **** 41 00 9A 63 43 54	**** 41 0A **** 53 **** CE CO E7 E1 CA	JR  *********  53 49 43 20  0A 00  *********  49 C3 00  *********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  CALL  CALL  JR	C064  ********  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C0B8	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics     "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs     "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT     Zeilennr. holen     Statementende ? sonst Fehler     Stackpointer initialisieren     Zeile im Programm suchen     Zeile nach ASCII wandeln     und ausgeben, neue Zeile holen     kein Abbruch ? dann auswerten
C03D  ****** C03F C047  ***** C04C  *****  C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD CD 38 ****	25 **** 42 30 **** 41 00 9A 43 54	**** 41 0A **** 53 **** CE CO E7 E1 CA	JR  ***********  53 49 43 20  0A 00  ***********  49 C3 00  ************  CALL  RET  LD  CALL  CALL  CALL  CALL  CALL  JR	C064  ********  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C0B8	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics " BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife
C03D  ****** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD 38 **** CD	25 **** 42 30 **** 41 00 9A 43 54	***** 41 0A **** CE C7 E1 CA **AC	JR  ***********  53 49 43 20  0A 00  ***********  49 C3 00  ************  CALL  RET  LD  CALL  CALL  CALL  CALL  CALL  JR	C064  ********  0 31  ********  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C0B8  ********	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics     "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs     "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT     Zeilennr. holen     Statementende ? sonst Fehler     Stackpointer initialisieren     Zeile im Programm suchen     Zeile nach ASCII wandeln     und ausgeben, neue Zeile holen     kein Abbruch ? dann auswerten
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062  ***** C064 C067 C06A	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD CD CD 38 *** CD 31 CD	25 42 30 **** 41 E1 00 9A 43 54 **** 01 00 62	***** 41 0A **53 **CE CO E1 CA **AC CC1	JR  *********  53 49 43 20  0A 00  *********  49 C3 00  *********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  JR  *********  CALL  CALL  LD  CALL  LD  CALL  CAL	C064  *******  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C0B8  *******  AC01 SP,C000 C162	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife User-Vektor Stackpointer initialisieren Ausdruckauswertung & I/O init.
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062  ***** C064 C067 C06A C06D	18 **** 20 2E **** 42 *** CD CD 31 CD CD 31 CD CD 31 CD	25 42 30 441 E1 00 9A 43 54 **** 01 00 62 D6	***** 41 0A **** 53 *** CE CO E7 E1 CA *** AC CO DD	JR  ********** 53 49 43 20 0A 00  ********** 49 C3 00  **********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  JR  ***********  CALL  CALL  CALL  CALL  JR  CALL	C064  *******  0 31  ******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C088  ******  AC01 SP,C000 C162 DDD6	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife User-Vektor Stackpointer initialisieren Ausdruckauswertung & 1/0 init. Flag für Programm-Modus holen
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062  ***** C064 C067 C06A C06D C070	18 **** 20 2E **** 42 *** CD CD 31 CD CD 31 CD	25 **** 42 30 **** E1 09 63 43 54 **** 01 00 62 D6 B6	***** 41 0A **** 53 *** CE CO E7 CA *** AC CO DD BC	JR  ********* 53 49 43 20 0A 00  ********* 49 C3 00  *********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  JR  **********  CALL	C064  ********  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C088  ******  AC01 SP,C000 C162 DDD6 C,BCB6	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife User-Vektor Stackpointer initialisieren Ausdruckauswertung & I/O init. Flag für Programm-Modus holen Programm ? dann SOUND HOLD
C03D  ****** C047  ****** C04C  ***** C052 C056 C059 C056 C059 C056 C062  ***** C064 C067 C06A C06D C070 C073	18 **** 20 2E **** 42 **** CD	25 **** 42 30 *** 41 *** E1 09 A3 54 *** 01 00 62 D6 B6 48	***** 41 0A *** 53 *** CE CO E7 E1 CA *** AC CO DB C BB	JR  **********  53 49 43 20  0A 00  *********  49 C3 00  **********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  JR  ***********  CALL  CALL  CALL  CALL  LD  CALL	C064  ********  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C088  ******  AC01 SP,C000 C162 DDD6 C,BCB6 BB48	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics     "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs     "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT     Zeilennr. holen     Statementende ? sonst Fehler     Stackpointer initialisieren     Zeile im Programm suchen     Zeile nach ASCII wandeln     und ausgeben, neue Zeile holen     kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife     User-Vektor     Stackpointer initialisieren     Ausdruckauswertung & I/O init.     Flag für Programm-Modus holen     Programm ? dann SOUND HOLD     Break-Taste verriegeln
C03D  ***** C03F C047  ***** C04C  ***** C052 C055 C056 C059 C05C C05F C062  ***** C064 C067 C06A C06D C070	18 **** 20 2E **** 42 **** CD CD 31 CD CD 38 **** CD CD CD 31 CD	25 **** 42 30 **** E1 09 63 43 54 **** 01 00 62 D6 B6	***** 41 0A **53 ***CE CO7 E1 CA **** ACO CDD BC BB C3	JR  ********* 53 49 43 20 0A 00  ********* 49 C3 00  *********  CALL  RET  LD  CALL  CALL  JR  **********  CALL	C064  ********  0 31  *******  CEE1 NZ SP,C000 E79A E163 CA43 C,C088  ******  AC01 SP,C000 C162 DDD6 C,BCB6	zur Eingabeschleife  Meldung des Basics "BASIC 1.0",LF,LF  Name des ROMs "BASI", "C"+\$80  Basic-Befehl EDIT Zeilennr. holen Statementende ? sonst Fehler Stackpointer initialisieren Zeile im Programm suchen Zeile nach ASCII wandeln und ausgeben, neue Zeile holen kein Abbruch ? dann auswerten  Eingabeschleife User-Vektor Stackpointer initialisieren Ausdruckauswertung & I/O init. Flag für Programm-Modus holen Programm ? dann SOUND HOLD

C07D	C4	<b>7</b> c	C1	CALL	NZ,C13E	dann löschen
	3A			LD	A,(ADAA)	Fehlernr. (ERR)
	D6			SUB	02	
	20 32		AD.	JR	NZ,CO9O (ADAA),A	nicht Nr. für "Syntax error" ? sonst Fehlernr. löschen
	CD			LD CALL	CADF	Fehlerzeilennr. (ERRL) nach HL
	EB			EX	DE,HL	nach DE
	38		-0	JR	c,c056	Programm-Modus ? dann EDIT
	21 CD			LD Call	HL,COCC C341	Zeiger auf "Ready" ausgeben
C096		СВ		CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
C099	3 <b>A</b>	1c	AC	LD	A,(AC1C)	Flag für AUTO
C09C	в7			OR	A	
	28		-4	JR	Z,COBO	AUTO nicht aktiv ?
	CD 30		C1	CALL JR	C102 NC,C064	AUTO-Eingabezeile holen Abbruch ? dann Eingabeschleife
	7E	-		LD	A,(HL)	erstes Zeichen aus Zeile
	B7	- 4		OR	A	
C0A6 C0A8	28 CD		F6	JR Call	Z,C099 E6D2	Zeilenende ? dann nächste Zl. Zeile im Programm einfügen
	CD			CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
COAE	18	E9		JR	C099	nächste Zeile holen
сово	CD	3в	CA	CALL	CA3B	Eingabezeile holen
COB3	30			JR	NC,COBO	Abbruch ? dann neue Zeile
	CD CD			CALL CALL	C34E E6BC	LF ausgeben Zeile auswerten, ggf. einfügen
	30		LO	JR	NC,COC2	Direkteingabe ?
	C4	-	C1	CALL	NZ,C17A	Leerz. ? sonst Basic-Zg. init.
C0C0	18	D4		JR	C096	nächste Zeile holen
	CD			CALL	DEBB	Zeile tokenisieren
COC5 COC8	CD 2B	53	C4	CALL DEC	C453	Break-Taste entriegeln
0009		74	DD	JP	HL DD74	Zeiger vor Zeile Eingabe ausführen
****	***				*****	•
				79 OA OI		Ready
****	***	***	*****	*****	****	AUTO ausschalten
COD3	AF			XOR	Α	Flag für AUTO ausgeschaltet
COD4	18	05		JR	CODB	•
****	***	***	*****	*****	*****	AUTO-Zeilennummer setzen
COD6			AC	LD	(AC1D),HL	Zeilennummer
COD9	3E	-	<b>A</b> C	LD LD	A,FF (AC1C),A	und Flag für AUTO setzen
CODE	C9	10	AC.	RET	(8010),8	36(26)
****	***	***	*****	*****	******	Basic-Befehl AUTO
CODF		0A	00	LD	DE,000A	Default-Startzeilennr.
COE2		02		JR	Z,COE6	Statementende ? dann Default
COE4 COE6	FE C4	20 E1	CE	CP Call	2C NZ,CEE1	Komma ? sonst Startzeilennr. holen
COE9	D5			PUSH	DE DE	und retten
COEA		0A		LD	DE,000A	Default-Schrittweite
C0ED	CD	55	DD	CALL	DD55	folgt Komma ?

		_
- 1	7	-5

COF7 COFA COFB	DC E1 CE CD 4A DD EB 22 1F AC E1 CD D6 C0 C1 C3 96 C0	CALL CALL EX LD POP CALL POP JP	C,CEE1 DD4A DE,HL (AC1F),HL HL COD6 BC CO96	dann Schrittweite holen auf Statementende prüfen  Schrittweite speichern Startzeilennr. als AUTO-Zeilennr. setzen Aufrufadresse vom Stack zur Eingabeschleife
****	*****	****	****	AUTO-Eingabezeile holen OUT: CY=0 für Abbruch
C109 C10A C10D C10F C111 C113 C116 C119 C11C C11D C120 C121 C124	CD A3 E7 3E 2A 38 02 3E 20 CD 56 C3 CD D3 C0 CD 3B CA D0 CD 4E C3 E5 2A 1F AC 19 D4 D6 C0 E1	LD PUSH CALL POP CALL LD JR LD CALL CALL CALL RET CALL PUSH LD ADD CALL POP SCF	HL, (AC1D) HL EE79 DE E7A3 A,2A C,C113 A,20 C356 C0D3 CA3B NC C34E HL HL,(AC1F) HL,DE NC,C0D6 HL	HL: Zeiger auf Eingabezeile aktuelle AUTO-Zeilennr. retten und ausgeben AUTO-Zeilennr. Zeile im Programm suchen "*" als Warnung Zeile schon vorhanden ? sonst Space ausgeben AUTO ausschalten Eingabezeile holen Abbruch ? dann zurück LF ausgeben Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite zu Zeilennr. addieren neu setzen, wenn nicht zu groß CY=1 für keinen Abbruch
C12A	C9 ******	RET		5 · 5 (11 mm)
C12B	CO CD 3E C1 C3 64 CO	RET CALL JP	NZ C13E C064	Basic-Befehl NEW Statementende ? sonst Fehler NEW ausführen zur Eingabeschleife
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl CLEAR
c136	CD 8C C1 CD 5B C1 CD 7A C1	PUSH CALL CALL CALL POP RET	HL C18C C15B C17A HL	Basic-PC retten Variablen löschen Ausdrucksausw. und I/O init. Basic-Zeiger init. Basic-PC zurück
****	*****	****	*****	NEW Fortsetzung
C13E C141 C142 C145 C148 C149 C14A C14B C14C C14D C14F	2A 7F AE EB 2A 7B AE CD DA FF 62 6B 13 AF 77 ED BO 32 45 AE	LD EX LD CALL LD INC XOR LD LDIR LD	HL,(AE7F) DE,HL HL,(AE7B) FFDA H,D L,E DE A (HL),A	Zeiger auf Start d. freien RAM nach DE HIMEM-Zeiger Differenz (freier Platz) n. BC Zeiger auf Start des freien RAM als Quelladresse nach HL Zeiger danach als Zieladresse Null an RAM-Start freies RAM löschen Flag f. ungeschütztes Programm

C1AF E5

PUSH HL

C152	CD 76 E6	CALL	E676	Programm löschen
C155		CALL	C18C	Variablen löschen
			C16B	Basic initialisieren
	CD 6B C1	CALL		
C15B	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassetten-I/O init.
C15E	AF	XOR	A	Flag für RAD
C15F	CD 73 BD	CALL	BD 73	setzen
****	*****	****	*****	Ausdruckauswertung und I/O init.
C162	CD B3 FB	CALL	FBB3	Stringstackpointer init.
C165	CD FD D9	CALL	D9FD	FN-Listenzeiger löschen
C168	C3 9D C1	JP	C19D	Ein-/Ausgabekanäle init.
C 100	03 70 01	٠.	0170	ETT / Addgadekarlate Tille:
****	*****	*****	*****	Basic initialisieren
C16B		CALL	DDE6	TROFF-Befehl
	CD D3 CO	CALL	COD3	AUTO ausschalten
	CD F2 F1	CALL	F1F2	ZONE 13
C174	CD 76 E6	CALL	E676	Programm löschen
C177	CD B1 D5	CALL	D5B1	Variablenbereich freigeben
				•
****	*****	****	*****	Basic-Zeiger initialisieren
C174	CD D9 CB	CALL	CBD9	ON ERROR ausschalten
C17D	CD AB CB	CALL	CBAB	CONT sperren
	CD AB CB			
C180		CALL	C8ED	Events initialisieren
C183	CD 8E F5	CALL	F58E	Basic-Stackpointer init.
C186		CALL	D5D2	definierte Funktionen löschen
C189	C3 E5 DC	JP	DCE5	RESTORE
****	******	*****	*****	Variablen löschen
C18C	C5	PUSH	BC	
C18D	E5	PUSH	HL	
C18E	CD CA F5	CALL	F5CA	Stringbereich freigeben
C191	CD AE D5	CALL	D5AE	Variablenzeiger init.
C194	CD FC D5			DEFREAL A-Z
		CALL	D5FC	
	CD 89 E9	CALL	E989	Variablenoffsets löschen
C19A	E1	POP	HL	
С19в	C1	POP	BC	
C19C	С9	RET		•
****	*****	******	******	Ein-/Ausgabekanäle initialisieren
C19D	AF	XOR	Α	Null
C19E	CD AF C1	CALL	C1AF	als Eingabekanal-Nr. setzen
C1A1	AF	XOR	A	Null
•	***	,,,,,,	••	
****	*****	****	*****	neue Streamnummer setzen
				IN : A: neue Streamnr.
0140	FF	DUO		OUT: A: alte Streamnr.
C1A2	E5	PUSH	HL	
C1A3	F5	PUSH	AF	neue Nr. retten
C1A4	FE 08	CP	80	Nr. für Bildschirm ?
C1A6	DC B4 BB	CALL	C,BBB4	dann entspr. Window auswählen
C1A9	F1	POP	AF	neue Nr.
C1AA	21 21 AC	LD	HL,AC21	Zeiger auf aktuelle Streamnr.
C1AD	18 04	JR	C1B3	Streamnr. setzen
טווט	.0 04	-11	3,55	- Cl Commit & SC CZ Cll
****	*****	*****	*****	neue Eingebekenel-Ne eetzen
				neue Eingabekanal-Nr. setzen
				IN: A: neue Kanalnr.
-4		<b>-</b> 44		OUT: A: alte Kanalnr.

C180 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189	21 22 AC D5 5F 7E 73 D1 E1 C9	LD PUSH LD LD POP POP RET	HL,AC22 DE E,A A,(HL) (HL),E DE HL	Zeiger auf aktuelle Kanalnr. neue Nr. alte Nr. retten neue Nr. setzen
***** C1BA C1BD C1BF	**************************************	****** LD CP RET	******** A,(AC21) 08	aktuelle Streamnr. holen OUT: A: aktuelle Streamnr. CY=1, wenn Bildschirm aktuelle Streamnr. <8 bei Bildschirm
****	******	****	*****	aktuelle Eingabekanalnr. holen
C1C0 C1C3 C1C5	3A 22 AC FE 09 C9	LD CP RET	A,(AC22) 09	OUT: A: aktuelle Eingabekanalnr. CY=1, wenn Bildschirm aktuelle Eingabekanalnr. <9 bei Bildschirm/Drucker
****	*****	*****	*****	optionale Streamnr. holen/setzen
C1C6 C1C9	CD E3 C1 18 D7	CALL JR	C1E3 C1A2	OUT: A: alte Streamnr. optionale Filenr. holen als aktuelle Streamnr. setzen
****	*****	*****	*****	ont Finsahakanalan halan/aatzan
				opt. Eingabekanalnr. holen/setzen
C1CB C1CE	CD E3 C1 18 DF	CALL JR	C1E3 C1AF	OUT: A: alte Eingabekanalnr. optionale Filenr. holen als Eingabekanalnr. setzen
C1CE	18 DF	JR	C1AF	OUT: A: alte Eingabekanalnr. optionale Filenr. holen
C1CE	18 DF	JR	C1AF	OUT: A: alte Eingabekanalnr. optionale Filenr. holen als Eingabekanalnr. setzen
C1CE ***** C1D0 C1D3 C1D5 C1D7 C1DA C1DB C1DC C1DF C1E0	18 DF  ****************** CD E3 C1 FE 08 30 2E CD A2 C1 C1 F5 CD F9 FF F1	JR  CALL CP JR CALL POP PUSH CALL POP JP	C1AF  *******  C1E3  08  NC,C205  C1A2  BC  AF  FFF9  AF  C1A2	OUT: A: alte Eingabekanalnr. optionale Filenr. holen als Eingabekanalnr. setzen  Opt. Streamnr. setzen/rücksetzen optionale Filenr. holen >8 ? dann "Improper argument" Filenr. als Streamnr. setzen Aufrufadresse vom Stack alte Streamnr. retten aufrufende Routine weiterführ. alte Streamnr.

****	*****	*****	*****	*****	Filenr. holen
_					OUT: A: Filenr.
C1F5 C1F8	CD 37 23	DD	CALL	DD37	Test auf "#" "#"
C1F9	3E 0A		LD	A,OA	Limit+1 für Filenr.
****	*****	*****	*****	*****	Byte kleiner A holen
					IN : A: Limit+1
-4	0.5		511611		OUT: A: Byte
C1FB	C5		PUSH	BC	
C1FC	D5		PUSH	DE D. A	Limit
C1FD C1FE	47 CD 47	CE	LD	B,A CE67	Limit
C201	CD 67 B8	CE	CALL CP	B	Byte holen, nach A <b ?<="" td=""></b>
C202	D1		POP	DE	<b>\D</b> ?
C202	C1		POP	BC	
C204	D8		RET	C	dann o.k., zurück
C205	1E 05		LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
C207	C3 94	CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
6207	C3 94	CA	JF	CA94	renter ausgeben
****	****	*****	*****	****	Basic-Befehl PAPER
C20A	CD DO	C1	CALL	C1DO	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C20D	01 96	BB	LD	BC,BB96	Zeiger auf TXT SET PAPER
C210	18 06		JR	C218	Paper-Wert setzen
				*****	Basic-Befehl PEN
	CD DO		CALL	C1DO	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C215			LD	BC,BB90	Zeiger auf TXT SET PEN
C218	CD 4B	C2	CALL	C24B	Farbstiftnr. holen
C21B	E5		PUSH	HL	
	CD F9	FF	CALL	FFF9	Routine zum Setzen aufrufen
C21F C220	E1 C9		POP RET	HL	
C220	69		KEI		
****	****	*****	*****	*****	Basic-Befehl BORDER
C221	CD 3C	C2	CALL	C23C	2 Farbwerte holen
C224	E5		PUSH	HL	
C225	CD 38	вс	CALL	BC38	SCR SET BORDER
C228	E1		POP	HL	
C229	C9		RET		
					•
				*****	Basic-Befehl INK
	CD 4B	C2	CALL	C24B	Farbstiftnr. holen
C22D	F5		PUSH	AF	und retten
C22E	CD 37	DD	CALL	DD37	Test auf ","
C231	2C				u , ii
C232	CD 3C	C2	CALL	C23C	2 Farbwerte holen
C235	F1		POP	AF	Farbstiftnr.
C236	E5 _		PUSH	HL	
C237	CD 32	BC	CALL	BC32	SCR SET INK
C23A	E1		POP	HL	
C23B	с9		RET		
****	***	****	****	******	2 Early Janes hali-
					2 Farbwerte holen OUT: B: 1. Farbwert
					C: 2. Farbwert
C27C	CD 44	CO	CALL	C244	
C23C		CZ.			Farbwert holen
C23F	41		LD	B,C	als 1. Farbwert setzen

######################################	C240 C243 C244 C246 C249 C24A		20		CALL RET LD CALL LD RET	DD55 NC A,20 C1FB C,A	folgt Komma ? nein ? dann 2. Wert=1. Wert Limit+1 für Farbwert Byte <32 holen als Farbwert nach C
C248         3E 10         LD         A,10         Limit+1 für Farbstiftnr.           C240         18 AC         JR         C1FB         Byte <16 holen	****	***	***	*****	*****		
C24F 3E 03 LD A,03 Limit+1 für Mode-Nr. C251 CD FB C1 CALL C1FB Byte <3 als Mode-Nr. holen C254 E5 PUSH NL C255 CD 0E BC CALL BCOE SCR SET MODE C258 E1 POP NL C259 C9 RET  ***********************************						A,10	Limit+1 für Farbstiftnr.
C251 CD FB C1	****	***	***	****	****	*****	Basic-Befehl MODE
C25A CD DO C1 CALL C1DO opt. Filenr. setzen/rücksetzen   C25D 3E OC LD A,OC ASCII-Code f. Bildsch. löschen   C25F C3 6E C3 JP C36E Zeichen ausgeben    **********************************	C251 C254 C255 C258	CD E5 CD E1	FB		CALL PUSH CALL POP	A,03 C1FB KL BC0E	Limit+1 für Mode-Nr. Byte <3 als Mode-Nr. holen
C25D 3E OC LD A,OC Zeichen ausgeben  **********************************	****	***	***	*****	*****	****	Basic-Befehl CLS
C262 01 67 C2 LD BC,C267 C265 18 12 JR C279  ***********************************	C25D	3E	0C		LD	A,OC	ASCII-Code f. Bildsch. löschen
C265         18         12         JR         C279         Cursorzeile holen, nach FAC           ***********************************	****	***	***	****	*****	*****	
**************************************			-	C2			
C267 3A 21 AC LD A, (AC21) aktuelle Streammr.  C26A FE 08 CP 08 Drucker oder Kassette?  C26C 30 97 JR NC,C205 dann "Improper argument"  C26E CD 78 BB CALL BB78 Cursorposition holen  C271 CD 87 BB CALL BB87 Position ggf. korrigieren  C274 7D LD A, L Cursorzeile  **********************************	C265	18	12		JR	C279	Cursorzeile holen, nach FAC
C26A         FE 08         CP         08         Drucker oder Kassette ?           C26C         30 97         JR         NC,C205         dann "Improper argument"           C26E         CD 78 BB         CALL         BB78         Cursorposition holen           C271         CD 87 BB         CALL         BB87         Position ggf. korrigieren           C274         7D         LD         A,L         Cursorzeile           ***********************************							
C26C         30 97         JR         NC,C205         dann "Improper argument"           C26E         CD 78 BB         CALL         BB78         Cursorposition holen           C271         CD 87 BB         CALL         BB87         Position ggf. korrigieren           C274         7D         LD         A,L         Cursorzeile           ***********************************	****	***	***	*****	*****		
C26E CD 78 BB CALL BB78 Cursorposition holen C271 CD 87 BB CALL BB87 Position ggf. korrigieren C274 7D LD A,L Cursorzeile  **********************************						C	DUT: A: Cursorzeile
C271         CD 87 BB         CALL DD A,L         BB87 Cursorzeile         Position ggf. korrigieren           C274         7D C275         C9 RET         Cursorzeile           ***********************************	C267 C26A	3A FE	21 08		LD CP	A,(AC21) 08	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ?
C274 7D	C267 C26A C26C	3A FE 30	21 08 97	AC	LD CP JR	A,(AC21) 08 NC,C205	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument"
C275         C9         RET           ***********************************	C267 C26A C26C C26E	3A FE 30 CD	21 . 08 97 78 1	AC BB	LD CP JR CALL	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen
C276	C267 C26A C26C C26E C271	3A FE 30 CD CD	21 . 08 97 78 1	AC BB	LD CP JR CALL CALL	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren
C276	C267 C26A C26C C26E C271 C274	3A FE 30 CD CD 7D	21 . 08 97 78 1	AC BB	LD CP JR CALL CALL LD	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren
C279 CD F5 C1	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275	3A FE 30 CD CD 7D C9	21 08 97 78 1 87	AC BB BB	LD CP JR CALL CALL LD RET	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile
C27F         F5         PUSH         AF         alte Streamnr. retten           C280         CD         37 DD         CALL         DD37         Test auf ")"           C283         29         ")"           C284         E5         PUSH         HL         Basic-PC retten           C285         CD F9 FF         CALL         FFF9         Routine aufrufen           C288         CD OA FF         CALL         FFOA         Position nach FAC           C28B         E1         POP         HL         Basic-PC zurück           C28C         F1         POP         AF         alte Streamnr.           C28D         C3         A2         C1         JP         C1A2         wieder setzen           ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275	3A FE 30 CD CD 7D C9	21 / 08 97 78   87	AC BB BB	LD CP JR CALL CALL LD RET	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS
C280 CD 37 DD	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275	3A FE 30 CD CD 7D C9	21 / 08 / 97 / 78 / 87 / ***	AC BB BB ******	LD CP JR CALL CALL LD RET	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen
C283 29 "")"  C284 E5 PUSH HL Basic-PC retten  C285 CD F9 FF CALL FFF9 Routine aufrufen  C288 CD 0A FF CALL FF0A Position nach FAC  C288 E1 POP HL Basic-PC zurück  C28C F1 POP AF alte Streamnr.  C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD	21 / 08 / 97 / 78 / 87 / ***	AC BB BB *******	LD CP JR CALL CALL LD RET  ******* LD CALL CALL CALL CALL	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ************************************	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen
C284 E5 PUSH HL Basic-PC retten C285 CD F9 FF CALL FFF9 Routine aufrufen C288 CD 0A FF CALL FF0A Position nach FAC C28B E1 POP HL Basic-PC zurück C28C F1 POP AF alte Streamnr. C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD CD F5	21	AC BB BB *******************************	LD CP JR CALL CALL LD RET  **********************************	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ************************************	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten
C285 CD F9 FF CALL FFF9 Routine aufrufen C288 CD 0A FF CALL FF0A Position nach FAC C28B E1 POP HL Basic-PC zurück C28C F1 POP AF alte Streamnr. C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD F5 CD	21	AC BB BB *******************************	LD CP JR CALL CALL LD RET  **********************************	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ************************************	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streammr. setzen alte Streammr. retten Test auf ")"
C28B E1 POP HL Basic-PC zurück C28C F1 POP AF alte Streamnr. C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD F5 CD 29	21	AC BB BB *******************************	LD CP JR CALL CALL LD RET  ******* LD CALL CALL PUSH CALL	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ******* BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten Test auf ")" ")"
C28C F1 POP AF alte Streamnr. C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD F5 CD E5	21 ,	AC  BB BB  ******* C2 C1 C1 DD	LD CP JR CALL CALL LD RET  ******* LD CALL CALL PUSH CALL PUSH	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L  ******** BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streammr. setzen alte Streammr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten
C28D C3 A2 C1 JP C1A2 wieder setzen  ***********************************	C267 C26A C26C C26E C271 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285	3A FE 30 CD CD CD CO CD	21 / 08 / 97 / 78   **** * *** * * * * * * * * * * * * *	AC  BB BB  ******* C2 C1 C1 DD	LD CP JR CALL CALL LD RET LD CALL CALL CALL CALL PUSH CALL CALL CALL	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ********* BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37 HL FFF9	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen
************************************  horizontale Position f. I/O holen OUT: A: Position  C290 3A 21 AC LD A,(AC21) C293 FE 08 CP 08 Drucker ?	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288	3A FE 30 CD CD 7D C9 **** 01 CD CD F5 CD CD E1	21 / 08 / 97 / 78   **** * *** * * * * * * * * * * * * *	AC  BB BB  ******* C2 C1 C1 DD	LD CP JR CALL CALL LD RET  CALL CALL CALL PUSH CALL CALL PUSH CALL CALL POP	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ******** BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37 HL FFF9 FF0A HL	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück
OUT: A: Position C290 3A 21 AC LD A,(AC21) aktuelle Streamnr. C293 FE 08 CP 08 Drucker ?	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288 C288 C288	3A FE 30 CD CD 7D CO CD F5 CD CD E1 F1	21 / 08 97 78   18	AC BB BB ******* C2 C1 C1 DD	LD CP JR CALL CALL LD RET  **********************************	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L ******** BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37 HL FFF9 FF0A HL AF	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück alte Streamnr.
C290 3A 21 AC LD A,(AC21) aktuelle Streamnr. C293 FE 08 CP 08 Drucker ?	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288 C288 C288	3A FE 30 CD CD CD CD CD F5 CD CD E1 F1 C3	21 / 08 / 97 / 78   1	AC BB BB ******* C2 C1 C1 DD FF FF	LD CP JR CALL CALL LD RET  ********* LD CALL CALL PUSH CALL PUSH CALL CALL PUSH CALL P	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L  ******** BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37  HL FFF9 FF0A HL AF C1A2	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streamnr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streamnr. holen als aktuelle Streamnr. setzen alte Streamnr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück alte Streamnr.
C293 FE 08 CP 08 Drucker?	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288 C288 C288	3A FE 30 CD CD CD CD CD F5 CD CD E1 F1 C3	21 / 08 / 97 / 78   1	AC BB BB ******* C2 C1 C1 DD FF FF	LD CP JR CALL CALL LD RET  ********* LD CALL CALL PUSH CALL PUSH CALL CALL PUSH CALL P	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L  *********  BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37  HL FFF9 FF0A HL AF C1A2  **********	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streammr. setzen alte Streammr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück alte Streamnr. wieder setzen norizontale Position f. I/O holen
	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C279 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288 C288 C28C C28D	3A FE 30 CD CD CD C9 ***** O1 CD	21 / 08 / 97 / 87 / 87 / 87 / 87 / 87 / 87 / 8	AC  BB  BB  *******  C2 C1 C1 DD  FF FF C1 ********	LD CP JR CALL LD RET  CALL LD CALL CALL CALL PUSH CALL CALL CALL POP POP JP	A,(AC21) 08 NC,C205 BB78 BB87 A,L  ********  BC,C290 C1F5 C1A2 AF DD37  HL FFF9 FF0A HL AF C1A2  *********	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streammr. setzen alte Streammr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück alte Streamnr. wieder setzen  norizontale Position f. I/O holen DUT: A: Position
	C267 C26A C26C C26E C271 C274 C275 ***** C276 C277 C27C C27F C280 C283 C284 C285 C288 C288 C28C C28D	3A FE 30 CD CD CD C9 ***** 01 CD CD CD E5 CD CD E1 F1 C3 ****	21	AC  BB  BB  *******  C2 C1 C1 DD  FF FF C1 ********	LD CP JR CALL CALL LD RET  CALL CALL CALL PUSH CALL CALL PUSH CALL CALL POP POP JP  ***************************	A,(AC21)  08  NC,C205  BB78  BB87  A,L  ********  BC,C290  C1F5  C1A2  AF  DD37  HL  FFF9  FF0A  HL  AF  C1A2  *********  A,(AC21)	DUT: A: Cursorzeile aktuelle Streammr. Drucker oder Kassette ? dann "Improper argument" Cursorposition holen Position ggf. korrigieren Cursorzeile  Basic-Funktion POS Routine für Cursorspalte holen Streammr. holen als aktuelle Streammr. setzen alte Streammr. retten Test auf ")" ")" Basic-PC retten Routine aufrufen Position nach FAC Basic-PC zurück alte Streamnr. wieder setzen  morizontale Position f. I/O holen DUT: A: Position aktuelle Streamnr.

c298	3A 25	AC	LD	A,(AC25)	aktuelle Position für Kassette
C29B	DO	_	RET	NC	Kassette ? dann zurück
C29C	c3 9c	C3	JP	C39C	Cursorspalte holen
****	*****	*****	*****	*****	aktuelle Ausgabe-Breite holen OUT: A: Breite CY=1, wenn gültig
C29F	3A 21	AC	LD	A,(AC21)	aktuelle Streamnr.
	FE 08		CP	08	Drucker ?
	28 OD		JR	Z,C2B3	dann WIDTH holen
C2A6	D0		RET	NC	nicht Bildschirm ? dann zurück
CZA7	D5		PUSH	DE	
C2A8			PUSH	HL	
	CD 69	вв	CALL	BB69	Window-Begrenzungen holen
C2AC	7A		LD	A,D	rechte Grenze
C2AD C2AE	94 3C		SUB INC	H A	<ul> <li>linke Grenze</li> <li>+1 ergibt Breite</li> </ul>
	E1		POP	HL	Theighbt brefte
	D1		POP	DE	
	37		SCF		CY=1 für gültig
C2B2	C9		RET		
	3A 24	AC	LD	A,(AC24)	WIDTH laden
C2B6	FE FF		CP	FF	CY=0 wenn \$FF (ungültig)
C2B8	С9		RET		
****	*****	*****	*****	****	auf Platz in Zeile prüfen IN : A: benötigte Zeichenzahl OUT: CY=0, wenn zu lang für Zeile
C2B9	E5		PUSH	HL	
	CD BF	C2	CALL	C2BF	auf Platz in Zeile prüfen
C2BD	E1		POP	HL	
C2BE	С9		RET		
****	*****	*****	*****	*****	auf Platz in Zeile prüfen
					IN : A: benötigte Zeichenzahl
					OUT: CY=0, wenn zu lang für Zeile
C2BF			LD	H,A	Zahl der Zeichen
C2C0	CD 9F	C2	CALL	C29F	Ausgabebreite holen
	3F		CCF	_	keine gültige Breite ?
	D8 6F		RET	C	dann zurück Breite
	CD 90	r2	LD Call	L,A C290	akt. Position holen
C2C9		CL	DEC	A	Abstand zu Zeilenanfang
C2CA			SCF	••	
C2CB			RET	Z	Zeilenanfang ? dann o.k.
	84		ADD	H	Zahl der ben. Zeichen addieren
C2CD			CCF		Übertrag ?
C2CE	D0		RET	NC	dann kein Platz
C2CF	3D		DEC	A	mia man Basias social sistem
C2D0 C2D1	BD <b>C9</b>		CP RET	L	mit max. Breite vergleichen
ועבטו	٠,		VF 1		
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Befehl LOCATE
c2D2	CD DO		CALL	C1D0	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C2D5	CD 27	С3	CALL	C327	Koordinaten holen
C2D8	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
C2D9 C2DA	EB 24		EX	DE,HL	Koordinaten nach HL
			INC	Н	Korrektur für

C2DB C2DC C2DF C2E0	2C CD 75 E1 C9	BB	INC CALL POP RET	L BB75 HL	relative Position Cursor entsprechend setzen Basic-PC zurück
****	*****	****	*****	****	Basic-Befehl WINDOW
C2E1	7E		LD	A,(HL)	aktuelles Zeichen
C2E2	FE E7		CP	E7	Token für SWAP ?
C2E4	28 17		JR	Z,C2FD	dann WINDOW SWAP
C2E6		C1	CALL	C1D0	opt. Streamnr. setzen/rücks.
	CD 27		CALL	c327	Spaltengrenzen holen
C2EC	D5		PUSH	DE	und retten
C2ED	CD 37	DD	CALL	DD37	Test auf ","
C2F0	2C				","
C2F1	CD 27	С3	CALL	C327	Zeilengrenzen holen
C2F4	E3		EX	(SP),HL	Spaltengrenzen zurück
C2F5			LD	A,D	Spaltengrenzen nach H/D,
C2F6	55		LD	D,L	Zeilengrenzen nach L/E
C2F7		D.D.	LD	L,A	bringen
C2F8 C2FB	CD 66 E1	ВВ	CALL POP	BB66 HL	als Windowgrenzen setzen Basic-PC zurück
C2FC	C9		RET	II L	Basic-PC Zuluck
CZIC	C)		KLI		
****	****	*****	*****	*****	Basic-Befehl WINDOW SWAP
C2FD	CD 3F	DD	CALL	DD3F	SWAP-Token übergehen
	CD 12	С3	CALL	C312	1. Window-Nr. holen
	48		LD	C,B	nach C
C304	CD 55	DD	CALL	DD55	Test auf Komma
C307	06 00	-7	LD	B,00	Default-Window-Nr.
	DC 12	C3	CALL	C,C312	Komma ? dann 2. Window-Nr.
C30C C30D	E5 CD B7	DD	PUSH CALL	HL BBB7	Basic-PC retten
C310	E1	DD	POP	HL	Window-Parameter tauschen Basic-PC zurück
C311	C9		RET	11L	Basic-FC Zuruck
****	*****	*****	******	*****	Window-Nr. holen
					OUT: B: Window-Nr. (CPC 464)
					A: Window-Nr.
C312	75 AQ		LD	A 0.8	(CPC 664/6128)
	3E 08 CD FB		LD CALL	A,08 C1FB	Limit+1 Byte<8 als Window-Nr. holen
C317		<b>U</b> 1	LD	B,A	nach B
C318	C9		RET	<b>5,</b> K	rideit B
				*****	Basic-Befehl TAG
	CD DO	C1	CALL	C1D0	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C31C	3E FF		LD	A,FF	Flag für TAG ON
c31E	18 04		JR	C324	Flag setzen
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Befehl TAGOFF
C320	CD DO	C1	CALL	C1D0	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C323	AF		XOR	A	Flag für TAGOFF
C324	C3 63	BB	JP	BB63	TAG-Flag setzen
****	****	*****	*****	*****	Koordinaten holen
					CUT: D: 1. Koordinate
c327	CD 3E	CZ.	CALL	CZ2E	E: 2. Koordinate 1. Koordinate holen
U321	CD 2F	C.J	CALL	C32F	i. Koordinate noten

C32A	53	LD	D,E	nach D
C32B	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ","
C32E	2C			n <sub>y</sub> n
C32F		PUSH	DE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C333	CD 6D CE	CALL POP	CE6D DE	Byte <>O holen
C334		LD	E,A	als Koordinate
c335		DEC	E	Korrektur f. absolute Koord.
c336		RET		
****	******	*****	******	I/O init., String ausgeben
c777	3E 84	LD	A,84	IN : HL: Zeiger auf String 132
	32 24 AC	LD LD	(AC24),A	als WIDTH-Wert setzen
C33C	E5	PUSH	HL	
	CD 9D C1	CALL	C19D	Ein-/Ausgabe initialisieren
c340	E1	POP	HL	
****	*****		*****	Chaine avanahan
				String ausgeben IN : HL: Zeiger auf String
c341	F5	PUSH	AF	in . He. Zerger auf String
c342		PUSH	HL	
c343		LD	A,(HL)	Zeichen aus String
C344	_	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
C345	в <i>г</i> c4 56 c3	OR CALL	A NZ C356	kain Enda 2 dann ayarahan
	20 F8	JR	NZ,C356 NZ,C343	kein Ende ? dann ausgeben kein Ende ? dann weiter
C34B		POP	HL	ACTIT ETIME ? GETTIT RETECT
C34C	F1	POP	AF	
C34D	С9	RET	•	
****	*****	*****	******	Linefood guarahan
C34E		PUSH	AF	Linefeed ausgeben
	3E OA	LD	A,OA	ASCII-Code für Linefeed
	CD 56 C3	CALL	c356	Zeichen ausgeben
C354		POP	AF	
C355	С9	RET		
****	*****	*****	*****	Zeichen ausgeben
				IN : A: Zeichen
C356		PUSH	AF	
	CD 5C C3	CALL	C35C	Zeichen ausgeben
C35A C35B	F1 C9	POP RET	AF	
وردی	Ly	KEI		
****	****	*****	*****	Zeichen ausgeben
				IN : A: Zeichen
C35C	FE OA	CP	0A	Linefeed ?
C35E	20 OE	JR	NZ,C36E	sonst ausgeben
c360 c363	3A 21 AC FE 08	LD CP	A,(AC21) 08	aktuelle Streamnr. Drucker ?
c365	CA A8 C3	JP	Z,C3A8	dann LF an Drucker
c368	D2 EA C3	JP	NC,C3EA	Kassette ?
C36B	C3 92 C3	JP	C392	sonst LF an Bildschirm
C36E	F5	PUSH	AF	
C36F C370	C5 4F	PUSH LD	BC C,A	Zeichen
C371	CD 77 C3	CALL	C377	ausgeben
				3

C374 C375 C376	C1 F1 C9	POP POP RET	BC AF	
****	****	*****	****	Zeichen ausgeben (ohne LF-Beh.)
C377 C37A C37C C37F C382 C383	3A 21 AC FE 08 CA B5 C3 D2 F8 C3 79 C3 99 C3	LD CP JP JP LD JP	A,(AC21) 08 Z,C3B5 NC,C3F8 A,C C399	IN: C: Zeichen aktuelle Streamnr. Drucker? dann Zeichen an Drucker Kassette? sonst Zeichen auf Bildschirm ausgeben
****	*****	****	****	Bildschirm initialisieren
C387 C38A	AF CD 63 BB CD 54 BB CD 9C C3 3D C8	XOR CALL CALL CALL DEC RET	A BB63 BB54 C39C A Z	Null TAGOFF TXT VDU ENABLE Cursorspalte holen am Zeilenanfang ? dann zurück
****	*****	*****	*****	Linefeed auf Bildschirm ausgeben
C392 C394 C397 C399	3E OD CD 99 C3 3E OA C3 5A BB	LD CALL LD JP	A,OD C399 A,OA BB5A	CR ausgeben LF ausgeben
****	*****	*****	*****	Cursorspalte holen
C39C C39D C39E C3A1 C3A4 C3A5 C3A6	C5 E5 CD 78 BB CD 87 BB 7C E1 C1	PUSH PUSH CALL CALL LD POP POP RET	BC HL BB78 BB87 A,H HL BC	Cursorposition holen ggf. korrigieren Cursorspalte
****	*******	*****	*****	Linefeed an Drucker ausgeben
C3A8 C3A9 C3AB C3AE C3B0 C3B3 C3B4	C5 OE OD CD 85 C3 OE OA CD 85 C3 C1 C9	PUSH LD CALL LD CALL POP RET	BC C,OD C3B5 C,OA C3B5 BC	CR an Drucker ausgeben LF an Drucker ausgeben
****	*****	*****	****	Zeichen an Drucker ausgeben
C3B5 C3B6 C3B7 C3B9 C3BB C3BC C3BC C3C3 C3C3	E5 79 EE 0D 28 13 79 FE 20 38 14 2A 23 AC 24 70	PUSH LD XOR JR LD CP JR LD INC LD	HL A,C OD Z,C3CE A,C 20 C,C3D4 HL,(AC23) H	IN: C: Zeichen  Zeichen CR? dann Druckkopfposition =1 Zeichen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position/WIDTH-Wert Druckkopfposition erhöhen Breite

C3CB C3CE C3CF	28 07 BC CC A8 C3 3A 23 AC 3C 28 03	JR CP CALL LD INC JR	Z,C3CE H Z,C3A8 A,(AC23) A Z,C3D4	Übertrag bei Position ? Position m. Breite vergleichen gleich ? dann LF an Drucker Druckkopfposition erhöhen ungültig ?
C3D1 C3D4 C3D5 C3D6	32 23 AC E1 79 CD 2B BD	LD POP LD CALL	(AC23),A HL A,C BD2B	sonst neue Position speichern Zeichen an Drucker ausgeben
C3D9 C3DA C3DD	D8 CD 3C C4 18 F6	RET CALL JR	C C43C C3D5	Zeichen ausgegeben ? sonst auf ESC-Taste prüfen und warten
	******	******		Druckkopfposition holen, nach A
C3DF C3E2	3A 23 AC C9	LD RET	A,(AC23)	
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl WIDTH
C3E3	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>O holen
C3E6 C3E9	32 24 AC C9	LD RET	(AC24),A	als WIDTH-Wert setzen
****	*****	*****	****	Linefeed an Kassette ausgeben
C3EA	3E 01	LD	A,01	Eins für Zeilenanfang
	32 25 AC	LD	(AC25),A	als Kassetten-Position setzen
	3E OD	LD	A,OD	CR
	CD OD C4	CALL	C40D	an Kassette ausgeben
	3E 0A	LD	A,OA	LF
C3F6	18 15	JR	C40D	an Kaccatta augushan
0510	כו טו	J.K	C40D	an Kassette ausgeben
	*******			Zeichen an Kassette ausgeben
				•
****	*****	*****	*****	Zeichen an Kassette ausgeben
***** C3F8 C3F9 C3FC	********* E5 21 25 AC 79	******* PUSH	*********	Zeichen an Kassette ausgeben IN : C: Zeichen
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD	********** E5 21 25 AC 79 06 01	******* PUSH LD LD LD	******** HL HL,AC25	Zeichen an Kassette ausgeben IN : C: Zeichen Zeiger auf Kassettenposition
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF	**************************************	PUSH LD LD LD LD CP	********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR ?
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401	***********  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08	PUSH LD LD LD LD CP JR	*********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401 C403	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20	PUSH LD LD LD CP JR CP	********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B  20	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen?
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401 C403 C405	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05	PUSH LD LD LD CP JR CP JR	*********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B  20  C,C40C	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401 C403 C405 C407	************ E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46	PUSH LD LD CP JR CP JR LD	*********  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401 C403 C405 C407 C408	************ E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04	PUSH LD LD LD CP JR CP JR LD INC	********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen
C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409	************ E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01	PUSH LD LD CP JR CP JR LD LD INC JR	*********  HL HL,AC25 A,C B,01 OD Z,C40B 20 C,C40C B,(HL) B Z,C40C	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig?
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C403 C405 C407 C408 C409 C40B	E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70	PUSH LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD	********  HL HL,AC25 A,C B,01 OD Z,C40B 20 C,C40C B,(HL) B Z,C40C (HL),B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FF C403 C405 C407 C408 C409 C40B C40C	***********  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1	PUSH LD LD CP JR CP JR CP JR LD	********  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FD C3FF C403 C405 C407 C408 C409 C40B	E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70	PUSH LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD	********  HL HL,AC25 A,C B,01 OD Z,C40B 20 C,C40C B,(HL) B Z,C40C (HL),B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben
***** C3F8 C3F9 C3FF C401 C403 C405 C407 C409 C40B C40C C40D	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC	PUSH LD LD CP JR CP JR CP JR LD LD LD CP LD CP LD CP LD CP LD CP LD CALL	********  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C40B C40C C410 C411	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8	PUSH LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD INC JR LD FOP CALL RET JP	*********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück
***** C3F8 C3F9 C3FC C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C40B C40C C410 C411	E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8 C3 6B CB	PUSH LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD INC JR LD FOP CALL RET JP	*********  HL  HL,AC25  A,C  B,01  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück Break ausgeben, Abbruch
***** C3F8 C3F9 C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C400 C410 C411 *****	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8 C3 6B CB  **********************************	PUSH LD LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD	*******  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B  ********	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück Break ausgeben, Abbruch  Zeichen zurück in Kassettenbuffer IN: A: Zeichen CAS RETURN
***** C3F8 C3F9 C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C400 C410 C411  *****	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8 C3 6B CB  **********************************	PUSH LD LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD LD EN LD INC JR LD POP CALL RET JP  **********************************	*******  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B  *********	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück Break ausgeben, Abbruch  Zeichen zurück in Kassettenbuffer IN: A: Zeichen CAS RETURN
***** C3F8 C3F9 C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C410 C411 ***** C414 *****	*************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8 C3 6B CB  **********************************	PUSH LD LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD INC JR LD POP CALL RET JP  *********  JP	********  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B  ********  BC86  ********  HL	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück Break ausgeben, Abbruch  Zeichen zurück in Kassettenbuffer IN: A: Zeichen CAS RETURN  Basic-Funktion EOF Basic-PC retten
***** C3F8 C3F9 C3FF C401 C403 C405 C407 C408 C409 C400 C410 C411  *****	************  E5 21 25 AC 79 06 01 FE 0D 28 08 FE 20 38 05 46 04 28 01 70 E1 CD 95 BC D8 C3 6B CB  **********************************	PUSH LD LD LD CP JR CP JR LD INC JR LD LD EN LD INC JR LD POP CALL RET JP  **********************************	*******  HL  HL,AC25  A,C  B,O1  OD  Z,C40B  20  C,C40C  B,(HL)  B  Z,C40C  (HL),B  HL  BC95  C  CB6B  *********	Zeichen an Kassette ausgeben IN: C: Zeichen  Zeiger auf Kassettenposition Zeichen Position für Zeilenanfang CR? dann Position setzen Steuerzeichen? dann Position nicht erhöhen Position erhöhen ungültig? sonst wieder speichern  Zeichen an Kassette ausgeben kein Abbruch? dann zurück Break ausgeben, Abbruch  Zeichen zurück in Kassettenbuffer IN: A: Zeichen CAS RETURN

C41D C41E C41F C422 C423	3F 9F CD 0 E1 C9	)5	FF	CCF SBC CALL POP RET	A FF05 HL	A=\$FF bei EOF, sonst A=O Byte nach FAC Basic-PC zurück
****	****	r de st	*****	*****	*****	Zeichen einlesen
						OUT: A: Zeichen
C424	3A 2	22	AC	LD	A,(AC22)	aktueller Eingabekanal
	FE C			CP	09	Kassette ?
	CA 8		BC	JP	Z,BC80	dann CAS IN CHAR
	CD (			CALL	BB09	Zeichen von Tastatur holen
C42F	D8			RET	С	Taste gedrückt ? dann fertig
C430	CD 8	31	BB	CALL	BB81	Cursor einschalten
	CD C			CALL	BB06	auf Taste warten
C436	c3 8	34	BB	JP	BB84	Cursor wieder ausschalten
****	****		****	*****	****	Zaichan wan Tactatus halan
	C3 (			JP	BB09	Zeichen von Tastatur holen KM READ CHAR
0437	05	,,	00	•1	8807	KIT KEAD CHAR
****	****	**	****	*****	*****	auf ESC-Taste prüfen
C43C	CD (	9	BB	CALL	BB09	Zeichen von Tastatur holen
C43F	D0			RET	NC	keine Taste gedrückt ?
	FE F	C		CP	FC	ESC-Taste ?
C442	CO			RET	NZ	nein ? dann zurück
	C5			PUSH	BC	
	D5			PUSH	DE	
	E5 CD 6	. c	C/	PUSH CALL	HL C46F	auf weitere Taste warten
	DA 6			JP	C,CB6B	Abbruch ? dann Break ausgeben
	CD 5			CALL	C453	Abbruch durch Break ermögl.
C44F				POP	HL	man and and produce the grant
	D1			POP	DE	
C451	C1			POP	BC	
C452	С9			RET		
****	****	***	*****		****	FCC Abbauch sizes a securities
C453	E5			PUSH	HL	ESC-Abbruch einmal ermöglichen
	11 5	5F	C4	LD	DE,C45E	Routinenadresse
	OE F		٠.	LD	C,FD	ROM-Konfig., Basic-ROM ein
C459	CD 4		BB	CALL	BB45	KM ARM BREAK
C45C	E1			POP	HL	
C45D	С9			RET		
ale ale aleada ale		الدياديا		وباديان باديان باديان	*****	
C45E	E5	***		PUSH	HL	Break-Event-Routine
C45F		10	RR	CALL	BB09	Zeiger auf Routinenadresse Zeichen von Tastatur einlesen
C462	30 (		ьь	JR	NC,C468	keine Taste gedrückt ?
C464	FE 6			CP	EF	Break-Event durch ESC ?
C466	20 F	_		JR	NZ,C45F	nein ? d. weitere Tasten lesen
C468	CD 6			CALL	C46F	auf weitere Taste warten
C46B	E1			POP	HL	Zeiger auf Routinenadresse
C46C	C3 4	<b>4</b> 7	c8	JP	C847	Flag f. Abbruch o. ON BREAK s.
de de la constante de la const				hakalaka sasah	*****	1 Fan (n 1 5 F
***	***	***	******	******	****	nach ESC/Break auf Taste warten OUT: CY=1 bei Abbruch
C46F	CD E	3.5	BC.	CALL	всв6	SOUND HOLD
C472	F5		-	PUSH	AF	Flag für aktiv retten
- · · -	-					<b>3</b>

C473 C476 C478 C47A C47C C47E C480 C483 C484 C487 C488 C488 C488 C488	FE 28 FE C4 F1 DC B7 C9	F9 FC OB	вв	CALL CP JR CP JR CP CALL POP CALL OR RET POP SCF RET	C430 EF Z,C473 FC Z,C489 20 NZ,BBOC AF C,BCB9 A	Taste einlesen Code f. Break-Ev. durch ESC ? dann neue Taste holen ESC-Taste ? dann Flag für Abbruch setzen Space ? nein ? dann zurück in Buffer Sound aktiv ? dann SOUND CONTINUE CY=0 für keinen Abbruch
****	***	***	****	*****	****	Basic-Befehl ORIGIN
C48C	CD	1A	C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C48F	C5			PUSH	BC	als Graphikcursorposition
C490	D5			PUSH	DE	retten
C491		55	ממ	CALL	DD55	folgt Komma ?
C494	30		55	JR	NC,C4AE	nein ?
C496		1A	c5	CALL	C51A	sonst Koordinaten holen
C499	C5	10	-	PUSH	BC	als Grenzen (links, rechts)
C49A	D5			PUSH	DE	retten
C49B		37	ממ	CALL	DD37	Test auf ","
C49E	20	٠,		UNLL	0031	","
C49F		1A	C5	CALL	C51A	
C4A2	C5	14	()	PUSH		Koordinaten holen
C4A3	E3				BC	untere Grenze retten,
		D2	DD	EX	(SP),HL	nach HL, Basic-PC retten
C4A4		02	ВВ	CALL	BBD2	Grenzen oben/unten setzen
C4A7	E1			POP	HL	Basic-PC vom Stack
C4A8	D1 E3			POP	DE	linke Grenze vom Stack,
C4A9	CD	c.r	D.D.	EX	(SP),HL	rechte nach HL, PC retten
C4AA C4AD	E1	LF	ВВ	CALL	BBCF	Grenzen links/rechts setzen Basic-PC vom Stack
C4AE	D1			POP	HL DE	
	E3			POP		X-Cursorposition vom Stack
	CD	ca	DD	EX	(SP),HL	Y-Pos. nach HL, PC retten
C4B3	E1	L7	БВ	CALL POP	BBC9 HL	Koordinaten-Ursprung setzen Basic-PC vom Stack
C4B4	C9			RET	n L	Basic PC Voil Stack
U-10-	٠,			NL I		
****	***	***	*****	*****	****	Basic-Befehl CLG
C4B5	CD	51	DD	CALL	DD51	Statementende ?
C4B8				JR	C,C4C0	dann keinen Farbstift holen
	CD		C2	CALL	C24B	Farbstiftnr. holen
	CD			CALL	BBE4	GRA SET PAPER
C4C0	E5			PUSH	HL	
C4C1		DB	BB	CALL	BBDB	Graphik-Window löschen
C4C4	Ε1			POP	HL	
	<b>C9</b>			RET		
				*****	*****	Basic-Befehl DRAW
C4C6	01	F6	BB	LD	BC,BBF6	GRA LINE ABSOLUTE
C4C9	18	OD		JR	C4D8	
****	***	***	*****	****	*****	Basic-Befehl DRAWR
C4CB		F9	BB	LD	BC,BBF9	GRA LINE RELATIVE
C4CE	18	80		JR	C4D8	

	*****	****	***	Basic-Befehl PLOT
C4D0	O1 EA BB	LD	BC,BBEA	GRA PLOT ABSOLUTE
C4D3	18 03	JR	C4D8	
****	*****	*****	******	Basic-Befehl PLOTR
C4D5	O1 ED BB	LD	BC,BBED	GRA PLOT RELATIVE
C4D8		PUSH	BC	Routinenadresse retten
C4D9	CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C4DC	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
	30 06			nein ?
	CD 4B C2	JR CALL	NC,C4E7	
		CALL	C24B	sonst Farbstift-Nr. holen
C4E4	CD DE BB	CALL	BBDE	GRA SET PEN
C4E7	18 28	JR	C511	Routine ausführen
	******			0 1 0 (1) 2502
				Basic-Befehl TEST
C4E9	01 FO BB	LD	BC,BBFO	GRA TEST ABSOLUTE
C4EC	18 03	JR	C4F1	
****	*******	*****	*****	Basic-Funktion TESTR
C4EE	01 F3 BB	LD	BC,BBF3	GRA TEST RELATIVE
C4F1	C5	PUSH	BC	Routinenadresse retten
C4F2	CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C4F5	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
C4F8	29			n)n
C4F9		EX	(SP),HL	Routinenadr. v. St., PC retten
C4FA		PUSH	ВС	Y-Koordinate auf Stack
C4FB		EX	(SP),HL	nach HL, Routinenadr, retten
C4FC	C1	POP	BC	und nach BC
C4FD		CALL	FFF9	Routine anspringen
	CD OA FF		FFOA	Funktionsergebnis in FAC
		CALL		•
C503	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C504	C9	RET		
****	****	****	****	Resis Refel NOVE
	******			Basic-Befehl MOVE
C505	01 CO BB	LD	BC,BBCO	Basic-Befehl MOVE GRA MOVE ABSOLUTE
C505 C508	01 CO BB 18 03	LD JR	BC,BBCO C50D	GRA MOVE ABSOLUTE
C505 C508	01 CO BB 18 03	LD JR *****	BC,BBCO C50D	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER
C505 C508 ***** C50A	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE
C505 C508 ***** C50A C50D	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH	BC,BBCO C50D ********** BC,BBC3 BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten
C505 C508 ***** C50A C50D C50E	01 CO BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL	BC,BBCO C50D ******** BC,BBC3 BC C51A	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX	BC,BBCO C50D ********** BC,BBC3 BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512	01 CO BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL	BC,BBCO C50D ******** BC,BBC3 BC C51A	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX	BC,BBC0 C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX POP	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen
C505 C508 ****** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ******* LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC (SP),HL BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ******* LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP	BC,BBCO C50D *********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC (SP),HL BC	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET	BC,BBCO C50D ********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET	BC,BBCO C50D ********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET	BC,BBCO C50D ********** BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate
C505 C508 ****** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519	01 C0 BB 18 03 ************************************	LD JR  ******* LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET  *******	BC,BBCO C50D ************************************	Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519 *****	01 C0 BB 18 03  ***************** 01 C3 BB C5 CD 1A C5 E3 C1 CD F9 FF E1 C9  **********************************	LD JR  ******* LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET  *******	BC,BBC0 C50D ************************************	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate Integerwert holen
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519 *****	01 C0 BB 18 03  ****************** 01 C3 BB C5 CD 1A C5 E3 C1 CD F9 FF E1 C9  **********************************	LD JR  ****** LD PUSH CALL EX POP CALL POP RET  *******  CALL PUSH	BC,BBCO C50D  ******* BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL  ********	GRA MOVE ABSOLUTE  Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate Integerwert holen und retten
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519 *****	01 C0 BB 18 03  ****************** 01 C3 BB C5 CD 1A C5 E3 C1 CD F9 FF E1 C9  **********************************	LD JR  ******* LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET  *******	BC,BBC0 C50D ************************************	Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate Integerwert holen und retten Test auf ","
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519 *****	01 C0 BB 18 03  ****************** 01 C3 BB C5 CD 1A C5 E3 C5 E3 C1 CD F9 FF E1 C9  **********************************	LD JR  ****** LD PUSH CALL EX PUSH EX POP CALL POP RET  ******  CALL PUSH CALL	BC,BBCO C50D  ******* BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL  ********  CE86 DE DD37	Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate Integerwert holen und retten Test auf "," ","
C505 C508 ***** C50A C50D C50E C511 C512 C513 C514 C515 C518 C519 *****	01 C0 BB 18 03  ****************** 01 C3 BB C5 CD 1A C5 E3 C1 CD F9 FF E1 C9  **********************************	LD JR  ****** LD PUSH CALL EX POP CALL POP RET  *******  CALL PUSH	BC,BBCO C50D  ******* BC,BBC3 BC C51A (SP),HL BC (SP),HL BC FFF9 HL  ********	Basic-Befehl MOVER GRA MOVE RELATIVE Routinenadresse retten Koordinaten holen Routinenadr. v. St., PC retten Y-Koordinate auf Stack nach HL, Routinenadr. retten und nach BC Routine anspringen Basic-PC zurück  Graphik-Koordinaten holen OUT: DE: 1. Koordinate BC: 2. Koordinate Integerwert holen und retten Test auf ","

C526 C527 C528	4B D1 C9	LD POP RET	C,E DE	BC 1. Koordinate vom Stack
	*****			Basic-Befehl FOR
C529	CD B3 D6	CALL	D6B3	einfache Variable holen
C52C	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C52D	C5	PUSH	BC	Typflag der Variablen
C52E	D5	PUSH	DE	und Variablenadresse retten
C52F	CD C5 C9	CALL	C9C5	zugehöriges NEXT suchen
C532	22 2C AC	LD	(AC2C),HL	Zeiger nach NEXT-Token
C535	D5	PUSH	DE	Adresse der FOR-Zeile und
C536	E5	PUSH	HL	Zeiger nach NEXT-Token retten
C537	EB	EX	DE,HL	und nach DE
C538 C53B	CD 32 C6	CALL	C632	offene Schleife m. glei. NEXT
	CC AC F5	CALL	Z,F5AC	gefunden ? dann vom Stack
C53E C53F	E1	POP	HL DDS 1	Zeiger nach NEXT-Token
C542	CD 51 DD 11 00 00	CALL	DD51	Statementende ?
C545	D4 86 D6	LD Call	DE,0000 NC,D686	Kennz. f. keine NEXT-Variable nein ? dann NEXT-Var. holen
C548	44	LD	B, H	Zeiger nach NEXT-Variable
C549	4D	LD	C,L	bz⊌. NEXT-Token nach HL
C54A	E1	POP	HL	FOR-Variablen-Adresse
C54B	E3	EX	(SP),HL	vom Stack
C54C	7A	LD	A,D	NEXT-Variable
C54D	B3	OR	E	vorhanden ?
C54E	C4 B8 FF	CALL	NZ,FFB8	Variablenadr. ggf. gleich ?
C551	C2 F6 C5	JР	NZ,C5F6	nein ? dann "Unexpected NEXT"
C554	EB	EX	DE,HL	FOR-Variablenadresse nach DE
C555	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. (NEXT-)Zeilenadr. holen
c558	E3	EX	(SP),HL	retten, FOR-Zeilenadresse
C559	CD CE DD	CALL	DDCE	wieder als akt. Zeilenadr.
C55C	E1	POP	HL	NEXT-Zeilenadresse
C55D	F1	POP	AF	Typflag der FOR-Variablen
C55E	E3	EX	(SP),HL	FOR-Zeilenadr. retten, PC zur.
C55F	D5	PUSH	DE	FOR-Variablenadresse,
C560	C5	PUSH	BC	Zeiger nach NEXT-Statement
C561	E5	PUSH	HL	und PC nach FOR-Var. retten
C562 C565	01 05 16 B9	LD	BC,1605	Stack-Kennz./Typ für REAL
C566	28 OB	CP JR	c z,c573	mit Variablentyp vergleichen REAL ?
C568	01 02 10	LD	BC,1002	Stack-Kennz./Typ für INTEGER
C568	B9	CP	C	mit Variablentyp vergleichen
C56C	28 05	JR	Z,C573	INTEGER ?
C56E	1E OD	LD	E,OD	sonst Nr. f. "Type mismatch"
C570	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
C573	78	LD	A,B	Größe des Stackeintrags
C574	CD BO F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
¢577	73	LD	(HL),E	
C578	23	INC	HL	FOR-Variablenadresse
C579	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C57A	23	INC	HL	
С57В	E3	EX	(SP),HL	Eintragszeiger retten, PC zur.
C57C	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "="
C57F	EF		41	11=11
C580	CD FB CE	CALL	CEFB	Startwert holen
C583	79	LD	A,C	FOR-Variablentyp
C584	CD D7 FE	CALL	FED7	Startwert-Typ angleichen

C587	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
	21 27 AC	LD	HL,AC27	Zeiger auf Zwischenspeicher
C58B		CALL	FF62	Startwert zwischenspeichern
C58E	E1	POP	HL	Basic-PC
C58F	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf TO
C592	EC			Token für TO
C593	CD FB CE	CALL	CE FB	Endwert holen
C596	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Eintragszeiger zur.
C597		LD	A,C	Typ der FOR-Variablen
	CD D7 FE	CALL	FED7	Endwert-Typ angleichen
C59B	CD 62 FF	CALL	FF62	Endwert auf Basic-Stack
C59E	EB	EX	DE,HL	Eintragszeiger
	E3	EX	(SP),HL	retten, Basic-PC
C5A0		EX	DE,HL	zurück
	21 01 00	LD	HL,0001	Default-Stepwert
C5A4	CD OD FF	CALL	FFÖD	in FAC eintragen
C5A7		EX	DE,HL	Basic-PC nach HL
C5A8	7E	LD	A,(HL)	Zeichen nach Endwert
C5A9	FE E6	CP	E6	Token für STEP ?
C5AB	20 06	JR	NZ,C5B3	nein ? dann Default
C5AD	CD 3F DD	CALL	DD3F	sonst STEP-Token übergehen
C5B0	CD FB CE	CALL	CEFB	Stepwert holen
C5B3	79	LD	A,C	Typflag der FOR-Variablen
C5B4	CD D7 FE	CALL	FED7	Stepwert-Typ angleichen
C5B7	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Eintragszeiger zur.
C5B8	CD 62 FF	CALL	FF62	Stepwert auf Basic-Stack
с5вв	CD A3 FD	CALL	FDA3	Vorzeichen des Stepwerts holen
C5BE	EB	EX	DE,HL	Eintragszeiger nach HL
C5BF	77	LD	(HL),A	Vorzeichen auf Basic-Stack
C5C0	23	INC	HL	Eintragszeiger
C5C1	EB	EX	DE,HL	nach DE
C5 C2	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C5C3	CD 4A DD	CALL	DD4A	Test auf Statementende
C5C6	EB	EX	DE,HL	PC nach DE, Eintragsz. nach HL
c5c7	73	LD	(HL),E	Basic-PC
C5C8	23	INC	HL	(nach FOR-Statement)
C5C9	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C5CA	23	INC	HL	
C5CB	EB	EX	DE,HL	Adresse des
C5CC	CD D2 DD	CALL	DDD2	FOR-Zeilenanfangs
C5CF	EB	EX	DE,HL	nach DE
C5D0	73	LD	(HL),E	F
	23	INC	HL	FOR-Zeilenadresse
C5D2	72 27	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C5D3	23	INC	HL	Take a set to the total to the second
C5D4	D1	POP	DE	Zeiger nach NEXT-Statement
C5D5	73 27	LD	(HL),E	and Basic Obselv
C5D6	23	INC	HL . D	auf Basic-Stack
C5D7	72 27	LD	(HL),D	eintragen
C5D8	23 ED 5B 2C AC	INC	HL (AC3C)	Zoisen moch NEVI Tokon
C5D9 C5DD	-	LD LD	DE,(AC2C)	Zeiger nach NEXT-Token
C5DE	73 23	INC	(HL),E	auf Basic-Stack
C5DF	72	LD	HL (HL),D	eintragen
C5E0	72 23	INC	HL HL	emmagen
C5E1	70	LD	(HL),B	Länge des Eintrags eintragen
C5E2	D1	POP	DE DE	Adresse der FOR-Variablen
C5E3	21 27 AC	LD	HL,AC27	Adresse des Startwertes
2223	A0			Tool Geb Old the tes

C5E6	CD 66 F	F CALL	FF66	Startwert an Variable zuweisen
C5E9	AF	XOR	Α	Flag für Test auf
C5EA	32 26 A	C LD	(AC26),A	Schleifenende setzen
C5ED	E1	POP	HL	FOR-Zeilenadresse
C5EE	CD CE D	D CALL	DDCE	als aktuelle Zeilenadr. setzen
C5F1	2A 2C A		HL, (AC2C)	Zeiger nach NEXT-Token als PC
C5F4	18 OA	JR	C600	auf Schleifenende testen
C5F6	1E 01	LD	E,01	Nr. für "Unexpected NEXT"
C5F8	C3 94 C	A JP	CA94	Fehler ausgeben
				-
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl NEXT
C5FB	3E FF	LD	A,FF	Flag für Schleifendurchlauf
C5FD	32 26 A	C LD	(AC26),A	setzen
C600	EB	EX	DE,KL	Zeiger nach NEXT-Token nach DE
C601	CD 32 C	6 CALL	C632	zugehörige FOR-Schleife suchen
C604	20 FO	JR	NZ,C5F6	gef. ? sonst "Unexpected NEXT"
C606	EB	EX	DE,HL	Zeiger oberh. d. Eint. nach HL
C607	CD AC F		F5AC	darüberliegende Schlf. löschen
C60A	EB	EX	DE,HL	Zeiger oberh. d. nächst. Eint.
C60B	E5	PUSH	HL	= Zeiger auf diesen Eintrag
C60C	CD 61 C		C661	Stepw. ggf. addieren, Ende pr.
C60F	28 OF	JR	Z,C620	Schleifenende ?
C611	F1	POP	AF	Zeiger auf Stackeintr. löschen
C612	23	INC	HL	Zeiger nach Stepwert-Vorzeich.
C613	5E	LD	E,(HL)	zerger nach Stephert vorzeren.
C614	23	INC	HL HL	Zeiger nach FOR-Statement
C615	56	LD	D,(HL)	nach DE
C616	23	INC	HL	Hach be
C617	7E	LD		
C618	23	INC	A,(HL)	FOR Zailamadmana
C619	66		HL	FOR-Zeilenadresse
C61A	6F	LD	H,(HL)	nach HL
		LD CALL	L,A	the street to be at the state of
C61B	CD CE D		DDCE	als aktuelle Zeilenadr. setzen
C61E	EB	EX	DE,HL	Zg. nach FOR-Statement als PC
C61F	C9	RET	DC 000E	Office and MENT 7
C620	01 05 0		BC,0005	Offset zu NEXT-Zeiger
C623	09	ADD	HL,BC	zu Zeiger auf Vorzeichen add.
C624	5E	LD	E,(HL)	Zeiger nach NEXT-
C625	23	INC	RL .	Variable bzw.
C626	56	LD	D,(HL)	NEXT-Token
C627	E1	POP	HL	Zeiger auf diesen Eintrag
C628	CD AC F		F5AC	Schleife v. Basic-Stack lösch.
C62B	EB	EX	DE,KL	Zg. nach NEXT-Statem. als PC
C62C	CD 55 D		DD55	folgt Komma ?
C62F	38 CF	JR	C,C600	dann nächste NEXT-Variable
C631	C9	RET		
****	*	*****		
	~ * * * * * * *	*****	****	offene FOR-Schleife suchen
				IN : DE: Zeiger nach zugeh. NEXT
				OUT: DE: Zeiger für Eintrag
				HL: Zeiger f. nächst. Eintr.
				A,B: Länge des Eintrags
				Z=1, wenn gefunden
- 475			111 /nnon	
C632	2A 8B B		HL,(B08B)	Basic-Stackpointer
C635	E5	PUSH	KL	retten
C635 C636	E5 2B	PUSH DEC	HL HL	retten Zeiger auf obersten Eintrag
C635	E5	PUSH	KL	retten

C638	23		INC	HL	alten Zeiger wieder zurück
C639	70		LD	A,L	
C63A	90		SUB	В	Länge subtrahieren,
C63B	6F		LD	L,A	gibt Zeiger für
C63C	9F		SBC	A	nächsten Eintrag
	84		ADD	Н	
C63E	67		LD	Н,А	
	E3		EX	(SP),HL	retten, alten Zeiger zurück
C640	78		LD	A,B	Länge
	FE 07		CP	07	WHILE-Schleife ?
C643	28 19			Z,C65E	dann weiter suchen
C645	FE 10		CP	10	Integer-FOR-Schleife ?
C647	28 04		JR	Z,C64D	dann auswerten
	FE 16		CP	16	REAL·FOR-Schleife ?
C64B	20 OD		JR	NZ,C65A	nein ? dann nichts gefunden
C64D C64E	E5 2B		PUSH DEC	HL HL	Zeiger für diesen Stack-Eintr. Zeiger auf zugehörigen
C64F	2B		DEC	HL	NEXT-Zeiger
C650	7E		LD	A,(HL)	NEXT Zerger
	2B		DEC	HL	Zeiger nach zugehörigem
C652	6E		LD	L,(HL)	NEXT-Token laden
	67		LD	H,A	NEXT TORON COURT
C654	CD B8	FF	CALL	FFB8	mit Zg. nach ges. NEXT vergl.
C657	E1		POP	HL	Zeiger für Stackeintrag
C658	20 04		JR	NZ,C65E	ungleich ? dann weiter suchen
	EB		EX	DE, HL	Stack-Suchzeiger nach DE
C65B	E1		POP	HL	Zeiger für nächsten Eintrag
C65C	78		LD	A,B	Länge des Eintrags
C65D	C9		RET	•	-
C65E	E1		POP	HL	Zeiger für nächsten Eintrag
C65E C65F	E1 18 D4		POP JR	HL C635	Zeiger für nächsten Eintrag weiter suchen
C65 F	18 D4		JR	C635	weiter suchen
C65 F	18 D4	****	JR		weiter suchen Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen
C65 F	18 D4	*****	JR	C635	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag
C65 F	18 D4	****	JR	C635	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße
C65 F	18 D4	****	JR	C635	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende
C65F	18 D4	****	JR ******	C635 ******	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße
C65F *****	18 D4 ******	****	JR ******	C635 ******* E,(HL)	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.
C65F ***** C661 C662	18 D4 ****** 5E 23	****	JR ****** LD INC	C635 ******** E,(HL) HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse
C65F *****  C661 C662 C663	18 D4 *****  5E 23 56	****	JR ****** LD INC LD	C635 *******  E,(HL) HL D,(HL)	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.
C65F *****  C661 C662 C663 C664	18 D4  *****  5E 23 56 23	****	JR ****** LD INC LD INC	C635 ******** E,(HL) HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag
C65F *****  C661 C662 C663	18 D4 *****  5E 23 56	****	JR ****** LD INC LD	E,(HL) HL D,(HL) HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665	18 D4 ******  5E 23 56 23 FE 10	****	JR ******  LD INC LD INC CP	E,(HL) HL D,(HL) HL 10	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer ?
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667	18 D4  *****  5E 23 56 23 FE 10 28 2D		JR ******  LD INC LD INC CP JR	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer ? dann Integer-Schleife
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5		JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer ? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten
C65 F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66A	18 D4 *******  5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05		JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße
C65 F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66A C66A C66A C66E C66F	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B	00	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD LD EX CALL	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 z,C696 HL BC,0005 A,C	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66A C66E C66E C66F C672	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B E1	00 FF	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD LD EX CALL POP	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF48 HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66A C66E C66E C66F C672 C673	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B E1 3A 26	00 FF	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD EX CALL POP LD	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26)	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66A C66D C66E C66F C672 C673 C676	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7	00 FF	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD EX CALL POP LD OR	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66E C66F C673 C676 C677	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7 28 10	00 FF	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD EX CALL POP LD OR JR	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A Z,C689	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf nur Test auf Ende?
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66E C66F C672 C673 C676 C677 C679	5E 23 56 23 FE 10 28 2D E5 01 05 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7 28 10 E5	00 FF	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD EX CALL POP LD OR JR PUSH	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A Z,C689 HL	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf  nur Test auf Ende? sonst Eintragszeiger retten
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66E C66F C672 C673 C676 C677 C679 C67A	5E 23 56 23 FE 10 28 2D C5 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7 28 10 E5 09	00 FF <b>A</b> C	JR  ******  LD INC LD INC CP PUSH LD LD EX CALL POP LD OR JR PUSH ADD	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A Z,C689 HL HL,BC	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße  Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf  nur Test auf Ende? sonst Eintragszeiger retten EndwGr. add., gibt StepwZ.
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66E C66F C672 C673 C676 C677 C679 C67A	5E 23 56 23 FE 10 28 2D C5 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7 28 10 E5 09 CD CC CC CC	00 FF <b>A</b> C	JR  ******  LD INC LD INC CP JR PUSH LD LD EX CALL POP LD OR JR PUSH ADD CALL	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A Z,C689 HL HL,BC FCCC	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf  nur Test auf Ende? sonst Eintragszeiger retten EndwGr. add., gibt StepwZ. Stepwert zu FAC addieren
C65F *****  C661 C662 C663 C664 C665 C667 C669 C66E C66F C672 C673 C676 C677 C679 C67A	5E 23 56 23 FE 10 28 2D C5 79 EB CD 4B E1 3A 26 B7 28 10 E5 09	00 FF <b>A</b> C	JR  ******  LD INC LD INC CP PUSH LD LD EX CALL POP LD OR JR PUSH ADD	E,(HL) HL D,(HL) HL 10 Z,C696 HL BC,0005 A,C DE,HL FF4B HL A,(AC26) A Z,C689 HL HL,BC	weiter suchen  Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen IN: HL: Zeiger auf Stackeintrag A: Eintragsgröße  OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende HL: Zeiger auf StepwVorz.  FOR-Variablenadresse aus Eintrag  Eintragsgröße für Integer? dann Integer-Schleife Eintragszeiger retten Eintragsgröße  Typflag für REAL FOR-Variablenadresse nach HL FOR-Variable in FAC holen Eintragszeiger Flag für Test/Durchlauf  nur Test auf Ende? sonst Eintragszeiger retten EndwGr. add., gibt StepwZ.

C680 2B

DEC

HL

C681 C682 C683 C684 C685 C688 C689 C68A C68C C68F C690 C693 C694 C695	56 2B 5E EB CD 62 FF E1 E5 OE 05 CD 09 FD E1 O1 0A 00 09 96 C9	LD DEC LD EX CALL POP PUSH LD CALL POP LD ADD SUB RET	D,(HL) HL E,(HL) DE,HL FF62 HL C,05 FD09 HL BC,000A HL,BC (HL)	FOR-Variablenadresse laden  nach HL FAC wieder nach FOR-Variable Zeiger auf Endwert  Typflag für REAL FAC mit Endwert vergleichen Zeiger auf Endwert Step- und Endwert übergehen gibt Zeiger auf Stepwert-Vorz. vom Vergleichsergebnis abz.
C6A2 C6A3 C6A4 C6A5 C6A6 C6A7 C6A8 C6A9 C6AC C6B1 C6B2 C6B3 C6B4 C6B5 C6B6 C6B7 C6B8 C6B9	56 3A 26 AC B7 28 16 E3 E5 23 23 7E 23 66 6F CD AC BD 1E 06 D2 94 CA EB E1 E3 72 2B 73 E1 7E	PUSH EX LD INC LD OR JR EX PUSH INC LD LD CALL LD JP EX POP EX LD DEC LD POP LD	HL DE, HL E, (HL) HL D, (HL) A, (AC26) A Z, C6B7 (SP), HL HL H, (HL) HL H, (HL) L, A BDAC E, O6 NC, CA94 DE, HL HL (SP), HL (HL), D HL (HL), E HL A, (HL) HL	Endwertzeiger retten FOR-Variablenadresse nach HL  Variablenwert nach DE  Flag für Test/Durchlauf  nur Test auf Ende ? FOR-Variablenadresse retten Eintragszeiger wieder retten  Zeiger auf Stepwert  Stepwert nach HL  zu Variablenwert addieren Nr. für "Overflow" Überlauf ? dann Fehler ausg. neuen Variablenwert nach DE Variablenadresse vom Stack  neuen Variablenwert eintragen Endwert-Zeiger zurück Endwert lo Zeiger auf Endwert hi retten Endwert lo
C6BD C6BE C6C1 C6C2 C6C3	EB CD C4 BD E1 23	EX CALL POP INC INC SUB RET	L,A DE,HL BDC4 HL HL HL HL	Endwert lo nach DE, FOR-Variablenw. n. HL Werte vergleichen Zeiger auf Endwert hi  +3= Zeiger auf Stepwert- Vorzeichen von Vergleichsergebnis abz.

****	****	*****	*****	*****	Basic-Befehl IF
C6C7	CD F	B CE	CALL	CEFB	Ausdruck als Bedingung holen
C6CA	FE A		CP	ΑO	Token für GOTO ?
C6CC	28 0		JR	Z,C6D2	dann nicht auf THEN prüfen
C6CE		7 DD		DD37	Test auf THEN
		טט זי	CALL	1001	
C6D1	EB				Token für THEN
C6D2	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
C6D3	CD A	3 FD	CALL	FDA3	Vorzeichen von FAC holen
C6D6	E1		POP	HL	Basi <i>c-</i> PC zurück
C6D7	CC 9	F E8	CALL	Z,E89F	FAC≃0 ? dann zugeh. ELSE such.
C6DA	С8		RET	z	kein ELSE ? dann nächste Zeile
C6DB		1 DD	CALL	DD51	Statementende ?
C6DE	D8		RET	C C	dann zurück
C6DF	FE 1	_	CP	1E	Zeilennummer ?
	28 0			_	
C6E1			JR	Z,C6E8	dann zum GOTO-Befehl
C6E3	FE 1		CP	1D	Zeilenadresse ?
C6E5	C2 A	AB DD	JP	NZ,DDAB	nein ? dann folgenden Befehl
****	****	*****	*****	*****	Basic-Befehl GOTO
C6E8	CD 6	7 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C6EB	ΕB		EX	DE,HL	als neuen Basic-PC setzen
C6EC	C9		RET	,	
****	****	*****	******	*****	Basic-Befehl GOSUB
C6ED		7 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C6F0		F E8	CALL	E8EF	bis Statementende überlesen
C6F3	ΕB		EX	DE,HL	neuer PC in HL, alter in DE
C6F4	0E 0	10	LD	C,00	Kennzeichen für norm. GOSUB
****	****	*****	*****	*****	GOSUB-Datensatz auf Stack IN : DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art
		*****			
C6F6	E5		PUSH	HL	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art</pre>
C6F6 C6F7	E5 3E 0	16	PUSH LD	HL A,06	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags</pre>
C6F6 C6F7 C6F9	E5 3E 0 CD B		PUSH LD CALL	HL A,06 F5B0	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv.</pre>
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC	E5 3E 0 CD B 71	16	PUSH LD CALL LD	HL A,06 F5B0 (HL),C	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags</pre>
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD	E5 3E 0 CD B 71 23	16	PUSH LD CALL LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv.</pre>
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE	E5 3E 0 CD B 71 23 73	16	PUSH LD CALL LD INC LD	HL A,06 F5B0 (HL),C	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv.</pre>
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD	E5 3E 0 CD B 71 23	16	PUSH LD CALL LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL	<pre>IN : DE: einzutragende Adresse     C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv.</pre>
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF	E5 3E 0 CD B 71 23 73	16	PUSH LD CALL LD INC LD	HL A,06 F5BO (HL),C HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23	16	PUSH LD CALL LD INC LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF C700 C701	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23	16	PUSH LD CALL LD INC LD INC LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF C700 C701 C702	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB	06 80 F5	PUSH LD CALL LD INC LD INC LD INC EX	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack einzutragende Adresse auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF C700 C701 C702 C703	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D	16	PUSH LD CALL LD INC LD INC LD INC EX CALL	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF C700 C701 C702 C703 C706	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB	06 80 F5	PUSH LD CALL LD INC LD INC LD INC EX CALL	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack einzutragende Adresse auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707	E5 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73	06 80 F5	PUSH LD CALL LD INC LD INC LD INC EX CALL EX LD	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack einzutragende Adresse auf Basic-Stack akt. Zeilenadresse nach DE
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708	E5 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 23	06 80 F5	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FB C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708	E5 0 0 0 B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 72	06 80 F5	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DD02 DE,HL (HL),E HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack einzutragende Adresse auf Basic-Stack akt. Zeilenadresse nach DE
C6F6 C6F7 C6F9 C6F9 C6FE C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C709	E5 0 0 0 F71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 72 23 72 23 72 23 72 23	06 0 F5 2 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FB C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708	E5 0 0 0 B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 72	06 0 F5 2 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DD02 DE,HL (HL),E HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FE C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B	E5 0 0 0 F71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 72 23 72 23 72 23 72 23	06 0 F5 2 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6F9 C6FE C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C709	E5 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 72 23 36 0	06 0 F5 2 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FD C6FE C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C709 C70A C70B C70D C70D	E5 OC B CC B CC CC B CC CC CC CC CC CC CC CC	06 10 F5 12 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC LD INC	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),E	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B C70B C70C	E5 OC B B 71 23 72 23 EB CD D EB 73 23 72 23 60 CC EB 73 25 72 26 60 CC EB 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	06 10 F5 12 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC LD POP RET	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL DE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),D HL (HL),O	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack  Basic-Befehl RETURN
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FF C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B C70D C70E	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 75 23 76 CD	16 10 F5 12 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC LD FOP RET	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DE,HL DD02 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),O HL (HL),O HL (HL),O	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack  Basic-Befehl RETURN Statementende ? sonst Fehler
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FB C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B C70D C70E	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 76 CD	06 00 F5 22 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL ODE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),C HL (HL),C HL (HL),C HL (HL),C	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack  Basic-Befehl RETURN Statementende ? sonst Fehler GOSUB auf Basic-Stack suchen
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FC C6FC C6FC C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B C70D C70E ***** C70F C710 C713	E5 0 0 B 71 23 72 23 EB CD D EB 73 72 23 36 0 E1 C9 CD A	16 10 F5 12 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LC LC CALL CALL CALL CALL CALL	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL (HL),D HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),C	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack  Basic-Befehl RETURN Statementende ? sonst Fehler GOSUB auf Basic-Stack suchen Stackeintrag löschen
C6F6 C6F7 C6F9 C6FC C6FB C700 C701 C702 C703 C706 C707 C708 C709 C70A C70B C70D C70E	E5 3E 0 CD B 71 23 73 23 72 23 EB CD D EB 73 23 76 CD	06 00 F5 22 DD	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD INC EX CALL EX LD INC LD	HL A,06 F5B0 (HL),C HL (HL),E HL ODE,HL DDD2 DE,HL (HL),E HL (HL),E HL (HL),C HL (HL),C HL (HL),C HL (HL),C	IN: DE: einzutragende Adresse C: Flag für GOSUB-Art  Größe des Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. GOSUB-Art auf Basic-Stack  einzutragende Adresse auf Basic-Stack  akt. Zeilenadresse nach DE  aktuelle Zeilenadresse auf Basic-Stack  Eintragsgröße auf Basic-Stack  Basic-Befehl RETURN Statementende ? sonst Fehler GOSUB auf Basic-Stack suchen

C718 C719 C71A C71B C71C C71D C71E C71F C720 C723 C724 C725 C727 C728 C728	5E 23 56 23 7E 23 66 6F CD CE EB 79 FE 01 D8 CA A4 C3 B6	C8	LD INC LD INC LD INC LD CALL EX LD CP RET JP	E,(HL) HL D,(HL) HL A,(HL) H,(HL) L,A DDCE DE,HL A,C 01 C Z,C8A4 C8B6	zwischengespeicherte Adresse nach DE  alte Zeilenadresse nach HL  als neue Zeilenadresse setzen gespeicherte Adresse nach HL GOSUB-Flag norm. GOSUB ? dann PC=Adresse, zurück AFTER-/EVERY- o. ON SQ-GOSUB ? sonst ON BREAK-GOSUB
****	*****	****	*****	****	GOSUB auf Basic-Stack suchen
C72E C731 C732 C733 C734 C735 C736 C737	2A 8B 2B 7E F5 7D 96 6F 9F	во	LD DEC LD PUSH LD SUB LD SBC	HL,(B08B) HL A,(HL) AF A,L (HL) L,A	OUT: HL: Zeiger auf Eintrag Basic-Stackpointer Zeiger auf oberstes Byte Länge des obersten Eintrags retten  Länge abziehen, gibt Zeiger oberhalb des nächsten
C738 C739 C73A C73B C73C C73C C73E C740 C742 C744	84 67 23 F1 FE 06 C8 B7 20 EF 1E 03 C3 94		ADD LD INC POP CP RET OR JR LD JP	H H,A HL AF 06 Z A NZ,C731 E,03 CA94	Eintrags  DEC HL wieder ausgleichen Eintragslänge GOSUB ? dann gefunden nicht Ende des Basic-Stacks ? dann nächsten Eintrag prüfen Nr. für "Unexpected RETURN" Fehler ausgeben
		*****	*****	****	Basic-Befehl WHILE
C753 C756 C758 C75B C75C	CD 18 E5 EB 22 2E CD 88 CC AC 3E 07 CD 80 EB CD D2	C7 F5 F5	PUSH CALL PUSH EX LD CALL CALL LD CALL EX CALL	HL CA18 HL DE,HL (AC2E),HL C7B8 Z,F5AC A,07 F5B0 DE,HL DDD2	Basic-PC retten zugehöriges WEND suchen Zeiger nach WEND-Token nach DE, WEND-Zeilenadr. n. HL WEND-Zeilenadresse speichern zugehörige WHILE-Schleife su. gef. ? dann vom Stack löschen Größe des WHILE-Eintrags Platz auf Basic-Stack reserv. akt. Zeilenadr. nach DE
C75F C760 C761 C762 C763 C764 C765 C766	EB 73 23 72 23 D1 73 23 72		EX LD INC LD INC POP LD INC LD	DE, HL (HL), E HL (HL), D HL DE (HL), E HL (HL), E	Zeilenadresse auf Basic-Stack eintragn Zeiger nach WEND-Token auf Basic-Stack eintragen

c768	23	INC	HL	
c769	EB	EX	DE,HL	Zeiger nach WEND-Token
C76A	E3	EX	(SP),HL	retten, Basic-PC (nach
C76B	EB	EX	DE,HL	WHILE-Token) zurück
C76C	73	LD	(HL),E	
C76D	23	INC	HL	Zeiger nach WKILE-Token
C76E	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack
C76F	23	INC	HL	
C770	36 07	LD	(HL),07	Eintragsgröße auf Basic-Stack
C772	EB	EX	DE,HL	Basic-PC wieder nach HL
C773	D1	POP	DE	Zeiger nach WEND-Token
C774	18 2A	JR	C7AO	auf Schleifenende prüfen
6774	IO EX	UK	UINO	dar benter renende praten
****	*****	****	****	Basic-Befehl WEND
C776	CO	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
C777	EB	EX	DE,HL	PC (nach WEND-Token) nach DE
C778	CD B8 C7		C7B8	zugehörige WHILE-Schleife su.
C77B	1E 1E	LD	E,1E	Nr. für "Unexpected WEND"
	C2 94 CA			keine Schleife ? dann Fehler
C77D			NZ,CA94	
C780	E5	PUSH	HL DE 0007	Zeiger auf Stack-Eintrag
C781	11 07 00		DE,0007	Eintragsgröße addieren,
C784	19	ADD	HL,DE	gibt Zeiger oberhalb Eintrag
C785	CD AC F		F5AC	darüberliegende Schlf. löschen
C788	CD D2 DI		DDD2	aktuelle Zeilenadresse
C78B	22 2E AG		(AC2E),HL	speichern
C78E	E1	POP	HL	Zeiger auf Stack-Eintrag
C78F		LD	E,(HL)	
C790	23	INC	HL	WHILE-Zeilenadresse
C791	56	LD	D,(HL)	laden
C792	23	INC	HL	
C793	EB	EX	DE,HL	
C794	CD CE DI	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadr. setzen
C797	EB	EX	DE,HL	
C798	5E	LD	E,(HL)	
C799	23	INC	HL	Zeiger nach WEND-Token
C79A	56	LD	D,(HL)	nach DE
C79B	23	INC	HL	
C79C	7E	LD	A,(HL)	
C79D	23	INC	HL	Zeiger nach WHILE-Token
C79E	66	LD	H,(HL)	als Basic-PC nach HL
C79F	6F	LD	L,A	4.0 5-5.0 1. <b>40</b>
C7A0	D5	PUSH	DE	Zeiger nach WEND-Token
C7A1	CD FB CE	-	CEFB	Ausdruck (WHILE-Bed.) holen
C7A4	E5	PUSH	HL	PC nach Bedingung retten
C7A5	CD A3 FI		FDA3	Vorzeichen der Bedingung
C7A8	E1	POP	HL	
C7A9	D1	POP	DE	PC nach Bedingung Zeiger nach WEND-Token
C7AA	CO	RET	NZ	Bedingung<>0 (wahr) ?
C7AB	2A 2E A		HL,(AC2E)	sonst WEND-Zeilenadresse
C7AE			DDCE	als akt. Zeilenadr. setzen
C7B1		LD	A,07	Größe des Basic-Stack-Eintrags
C7B3	CD AO F		F5A0	Schleife v. Basic-Stack lösch.
C7B6	EB	EX	DE,HL	Zeiger nach WEND-Token als PC
C7B7	C <del>9</del>	RET		

****	******	*****	*****	offene WHILE-Schleife suchen IN : DE: Zeiger nach zugeh. WEND HL: Zeiger auf Eintrag
C7B8 C7BB C7BC	2A 8B B0 2B E5	LD DEC PUSH	HL,(BO8B) HL HL	Z=1, wenn Schleife gefunden Basic-Stackpointer Zeiger auf obersten Eintrag retten
C7BD C7BE C7BF	7D 96 6F	LD SUB LD	A,L (HL) L,A	Länge des Eintrags subtrahieren,
C7C0	9F 84	SBC ADD LD	A H H,A	gibt Zeiger auf Eintrag (oberhalb des nächsten)
C7C3 C7C4	23 E3 7E	INC EX LD	HL (SP),HL A,(HL)	DEC HL ausgleichen Zeiger auf Eintrag retten Länge des Eintrags
C7C6 C7C8	FE 10 28 16	CP JR CP	10 Z,C7E0	Integer-FOR-Schleife ? dann weitersuchen
C7CC C7CE	FE 16 28 12 FE 07	JR CP	16 Z,C7E0 07	REAL-FOR-Schleife ? dann weitersuchen WHILE-Schleife ?
C7D0 C7D2 C7D3	28 2B	JR DEC DEC	NZ,C7DE HL HL	nein ? dann nicht gefunden
C7D4 C7D5 C7D6	2B	DEC LD DEC	HL A,(HL) HL	Zeiger auf WEND-Zeiger Zeiger nach WEND-Token
	67 CD B8 FF	LD LD Call	L,(HL) H,A FFB8_	laden mit ges. Zeiger vergleichen
C7DC C7DE C7DF	E1 C9	JR POP RET	NZ,C7EO HL	ungleich ? dann weitersuchen Zeiger auf Schleifeneintrag
C7E0 C7E1	18 D8	POP JR	HL C7BB	Zeiger oberhalb nächst. Eintr. weitersuchen
	************* FE 9C	****** CP	******* 9C	Basic-Befehl ON folgt Token für ERROR ?
C7E5		JP	Z,CBE5	dann ON ERROR
C7E8	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
C7EB		LD	C,A	nach C als Zähler f. Zeilennr.
C7EC C7ED	46 78	LD LD	B,(HL) A,B	folgendes Zeichen
	FE AO	CP	AO	Token für GOTO ?
C7F0	28 05	JR	Z,C7F7	dann o.k.
C7F2	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf GOSUB
C7F5 C7F6	9F 2B	DEC	HL	Token für GOSUB PC wieder auf GOSUB-Token
C7F7	OD	DEC	Ċ	Zähler für Zeilennummern
C7F8	78	LD	A,B	GOTO-/GOSUB-Token
C7F9 C7FC	CA AB DD CD 3F DD	JP CALL	Z,DDAB DD3F	Zähler=0 ? dann entspr. Befehl
C7FF		CALL CALL	CEE1	sonst nächstes Zeichen Zeilennummer holen
C802	FE 2C	CP	2C	folgt Komma ?
C804 C806	28 F1 C9	JR RET	Z,C7F7	dann weiter behandeln

****	****	*****	*****	****	Synchronous Events bearbeiten
C807	AF		XOR	Α	Flags für Eventbearbeitung
	32 30	AC	LD	(AC30),A	löschen
	CD FB		CALL	BCFB	nächstes sync. Event
	30 1D	-	JR	NC,C82D	laufende Priorität größer ?
	47		LD	B, A	Priorität des alten Events
C811	3A 30	A.C	LD	A,(AC30)	Flag für "kein DONE SYNC"
C814	E6 7F	AC		7F	löschen
		A.C.	AND		Coschen
C816	32 30	AC	LD	(AC30),A	olto Dnienität und
C819	C5		PUSH	BC	alte Priorität und
C81A	E5		PUSH	HL	Adr. des Event-Blocks retten
C81B	CD FE	RC	CALL	BCFE	Sync. Event ausführen
C81E	E1		POP	HL	Adresse des Event-Blocks und
CB1F	C1		POP	BC	alte Priorität zurück
c820	3A 30	AC	LD	A,(AC30)	Bearbeitungs-Flags
C823	17		RLA		Flag für "kein DONE SYNC" ?
C824	F5		PUSH	AF	Bearbeitungs-Flags retten
C825	78		LD	A,B	alte Priorität
C826	D4 01	BD	CALL	NC,BD01	ggf. KL DONE SYNC, Ev. ausgef.
C829	F1		POP	AF	Bearbeitungs-Flags
C82A	17		RLA		Flag f. Ende der Sync-Schleife
C82B	30 DE		JR	NC,C80B	nicht gesetzt ? dann weiter
C82D	3A 30	AC	LD	A, (AC30)	Bearbeitungs-Flags
C830	E6 04		AND	04	Flag für "Break ermöglichen" ?
C832	C4 53	C4	CALL	NZ,C453	dann Break-Abbruch ermöglichen
C835	2A 34		LD	HL,(AE34)	PC für auszuführende Routine
	3A 30		LD	A,(AC30)	Bearbeitungs-Flags
C83B	E6 03		AND	03	weder Abbruch noch Routine ?
C83D	C8		RET	Z	dann fertig
C83E	1F		RRA	-	Flag für Abbruch gesetzt ?
C83F	DA 6B	CB	JP	C,CB6B	dann Break ausgeben, Abbruch
C842	23	UB	INC	HL	Zeiger auf Start der Zeile
C843	F1		POP	AF	Aufrufadresse löschen
C844	C3 93	DD	JP	DD 93	Routine ausführen
C044	(2 32	טט	JP	0093	Routine austumen
****	*****	*****	****	****	Break-Event Fortsetzung
C847	22 36	AC	LD	(AC36),HL	Zeiger auf Routinenadresse
C84A	3E 04		LD	A,04	Flag für "Break ermöglichen"
C84C	30 50		JR	NC,C89E	ESC (Break) nicht gedrückt ?
C84E	2A 34	AC	LD	HL,(AC34)	Zeiger auf ON-BREAK-Routine
C851	7C		LD	A,H	
C852	B5		OR	L	ON BREAK aktiv ?
C853	C4 D6	DD	CALL	NZ,DDD6	dann Flag für Direkt-Modus h.
C856	3E 41		LD	A,41	Flag f. Abbruch/Schleifenende
	30 44		JR	NC,C89E	Direkt-Modus bzw. inaktiv ?
C85A	11 31	AC	LD	DE,AC31	Zeiger auf ON-BREAK-Parameter
C85D	0E 02	,,,	LD	C,02	Kennz. für ON BREAK-GOSUB
C85F	18 25		JR	C886	Stackeintr. und Flags setzen
			-,,		
****	*****	*****	*****	****	Zeilenadresse in Event-Block
-0:1					IN : DE: Adresse des Event-Blocks
C861	D5		PUSH	DE	Adresse retten
C862	CD 37	DD	CALL	DD37	Test auf GOSUB
C865	9F				Token für GOSUB
C866	CD 67	E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C869	42		LD	B,D	Zeilenadresse
C86A	4B		LD	C,E	nach BC
C86B	CD 61	DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen

C86E C86F C870 C873 C874 C875 C876 C877	D1 E5 21 OA OO 19 71 23 70 E1 C9	POP PUSH LD ADD LD INC LD POP RET	DE HL HL,000A HL,DE (HL),C HL (HL),B HL	Adresse des Event-Blocks Basic-PC retten Offset zu Zeilenadressenfeld im Parameterfeld addieren Zeilenadr. in Parameterfeld des Event-Blocks speichern Basic-PC zurück
****	*****	*****	******	Event-Pouting f AFTER/EVERY/SO
C879 C87A C87B C87C C87D C880 C882 C884 C886 C887 C88A C88D C88E C88F C890 C891 C893 C894 C895	23 23 23 28 EB CD D6 DD 3E 40 30 1A 0E 01 D5 CD F6 C6 2A 340AE EB E1 70 23 73 73 23 72 23 5E	INC INC EX CALL LD JR LD PUSH CALL LD EX POP LD INC LD INC LD INC LD	HL HL DE, HL DDD6 A, 40 NC, C89E C, 01 DE C6F6 HL, (AE34) DE, HL HL (HL), B HL (HL), E HL (HL), D HL E, (HL)	Event-Routine f. AFTER/EVERY/SQ Zeiger auf Routinenadresse im Event-Block +3 ergibt Adresse des Parameterfelds nach DE Flag für Direkt-Modus holen Flag für Ende d. Sync-Schleife Direkt-Modus ? Flag f. EVERY-/AFTER-/SQ-GOSUB Adresse des Parameter-Feldes GOSUB-Datensatz a. Basic-Stack Zeiger auf Statementanfang nach DE Adresse des Parameterfeldes Priorität des alten Events in Parameterfeld eintragen  Zeiger auf Statementanfang in Parameterfeld eintragen  Routinenadresse aus
C896 C897	23 56	INC LD	HL D,(HL)	Parameterfeld laden, nach DE
C898	EB	EX	DE,HL	und nach HL
C899	22 34 AE	LD	(AE34),HL	und zwischenspeichern
C89C	3E C2	LD	A,C2	SchlfEnde/Rout./k. DONE SYNC
C89E C8A1	21 30 AC B6	LD OR	HL,AC30 (HL)	Event-Bearbeitungs-Flags entsprechende Flags setzen
C8A2	77	LD	(HL),A	und Flags wieder speichern
C8A3	C9	RET	()	and ready wready operaners
	*********			RETURN Forts. (AFTER/EVERY/SQ)
C8A4 C8A5	7E 23	LD Inc	A,(HL) HL	Priorität des alten Events
CSA6	5E	LD	E,(HL)	
C8A7	23	INC	HL	alten Basic-PC
	56	LD	D,(HL)	
C8A9	D5	PUSH	DE	retten
C8AA		LD	BC,FFF7	Zeiger -7 ergibt
C8AD	09	ADD	HL,BC	Zeiger auf Event-Block
	CD 01 BD	CALL	BD01	KL DONE SYNC, Event ausgeführt
C8B1	E1	POP	HL	neuer Basic-PC
C8B2 C8B3	F1 C3 74 DD	POP JP	AF DD74	Aufrufadresse löschen
COD3	03 14 00	JF	יוטט איז	zur Interpreterschleife

	*****	Front Black Comma initializations
*********	******	Event-Block-Gruppe initialisieren IN : B: Start-Priorität; C: Flag f. wachs. Pr.
		D: Zahl d. Blocks; E: Länge d. ParamFelds
		HL: Adresse des 1. Blocks
C924 C5	PUSH BC	112 74 555 455 77 21550
C925 D5	PUSH DE	
C926 OE FD	LD C,FD	ROM-Konfig., Basic-ROM ein
C928 11 79 C8	LD DE,C879	Adresse der Event-Routine
C92B CD EF BC	CALL BCEF	KL INIT EVENT
C92E D1	POP DE	Parameterfeld-Größe
C92F D5	PUSH DE	
C930 16 00	LD D,00	Größe hi =0
C932 19	ADD HL,DE	Größe zu Zeiger addieren
C933 D1	POP DE	
C934 C1 C935 79	POP BC	Elas für yechoondo Driosität
C936 B7	LD A,C OR A	Flag für wachsende Priorität
C937 28 03	JR Z,C93C	nicht gesetzt ?
c939 78	LD A,B	sonst Priorität
C93A 87	ADD A	mal 2
C93B 47	LD B,A	
C93C 15	DEC D	Zähler für Blocks
C93D 20 E5	JR NZ,C924	weitere Blocks ?
C93F C9	RET	
******	*****	Basic-Befehl ON SQ
C940 CD 37 DD	CALL DD37	Test auf "("
C943 28	CALL DOS!	ויו
C944 CD 67 CE	CALL CE67	Byte-Ausdruck als Kanal holen
C947 F5	PUSH AF	und retten
C948 CD 5D C9	CALL C95D	Adresse des Event-Blocks holen
С94В В7	OR A	weitere Bits gesetzt ?
C94C 20 1E	JR NZ,C96C	dann Fehler
C94E CD 37 DD	CALL DD37	Test auf ")"
C951 29		")"
C952 CD 61 C8	CALL C861	Zeilenadresse in Event-Block
C955 F1	POP AF	Kanal
C956 E5	PUSH HL	Basic-PC retten
C957 EB C958 CD B0 BC	EX DE,HL	Adr. des Event-Blocks nach HL
C958 CD B0 BC C95B E1	CALL BCB0 POP HL	SOUND ARM EVENT Basic-PC zurück
C95C C9	RET	Basic Fo Zdidek
******	******	Adresse des SQ-Event-Blocks holen
		IN : A: Kanal-Byte
00ED 15	DDA	OUT: DE: Adresse
C95D 1F	RRA	Ad 60- 00 0
C95E 11 38 AC	LD DE,AC38	Adresse für SQ 0
C961 D8 C962 1F	RET C RRA	entspr. Bit gesetzt ?
C963 11 44 AC	LD DE,AC44	Adresse für SQ 1
C966 D8	RET C	entspr. Bit gesetzt ?
C967 1F	RRA	
C968 11 50 AC	LD DE,AC50	Adresse für SQ 2
C96B D8	RET C	entspr. Bit gesetzt ?
C96C 1E 05	LD E,05	Nr. für "Improper argument"
C96E C3 94 CA	JP CA94	Fehler ausgeben

****	*****	*****	*****	*****	Basic-Befehl AFTER
C971	CD 7C	CE	CALL	CE7C	Ticker-Zähler holen
C974	01 00		LD	BC,0000	Reload-Zähler =0
c977	18 05		JR	C97E	~
1.4.4.1.5	And the death of			****	a callegeny
C979			CALL	CE7C	Basic-Befehl EVERY Ticker-Zähler
C979	CD 7C 42	CE	LD	B,D	Reload-Zähler auf gleichen
C970	42 4B		LD	C,E	Wert setzen
C97E	D5		PUSH	DE DE	Ticker-Zähler
	C5		PUSH	BC	und Reload-Zähler retten
C980	CD 55	חח	CALL	DD55	Test auf Komma
C983	11 00		LD	DE,0000	Default-Timer-Nr.
c986	DC 86		CALL	C,CE86	Komma ? dann Timer-Nr. holen
c989	EB	-	EX	DE,HL	Timer-Nr. nach HL
C98A	CD B1	C9	CALL	C9B1	Adresse des zugeh. Event-Bl.
C98D	E5		PUSH	HL	retten
C98E	01 06	00	LD	BC,0006	Länge des Ticker-Kopfes
c991	09		ADD	HL,BC	zu Event-Block-Adr. addieren
c992	EB		EX	DE,HL	Adresse (ohne Kopf) nach DE
c993	CD 61	83	CALL	C861	Zeilenadr. in Event-Block
c996	D1		POP	DE	Adresse des Event-Blocks
c997	C1		POP	BC	Reload-Zähler
C998	E3		EX	(SP),HL	PC retten, Ticker-Zähler n. HL
c999	EB		EX	DE,HL	nach DE, Event-Blockadr. n. HL
C99A	CD E9	BC	CALL	BCE9	KL ADD TICKER, Block einhängen
C99D	E1		POP	HL	Basic-PC zurück
C99E	C9		RET		
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Funktion REMAIN
**** C99F	CD 8D	FE	****** CALL	******* FE8D	Basic-Funktion REMAIN CINT, FAC nach Integer
C99F C9A2	CD 8D CD B1	FE C9	CALL CALL	FE8D C9B1	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks
C99F C9A2 C9A5	CD 8D CD B1 CD EC	FE C9	CALL	FE8D C9B1 BCEC	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen
C99F C9A2 C9A5 C9A8	CD 8D CD B1 CD EC 38 03	FE C9 BC	CALL CALL CALL JR	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ?
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA	CD 8D CD 81 CD EC 38 03 11 00	FE C9 BC	CALL CALL CALL JR LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA	CD 8D CD 81 CD EC 38 03 11 00 EB	FE C9 BC	CALL CALL CALL JR LD EX	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA	CD 8D CD 81 CD EC 38 03 11 00 EB	FE C9 BC	CALL CALL CALL JR LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE *****	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LO EX JP  *******  LD OR	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FFOD *******	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0 ?
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE *****	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FFOD	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0 ? dann "Improper argument"
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ******	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D ************************************	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LO EX JP  LD OR JR LD OR LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ******	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D ************************************	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP LD COR JR LD COR JR LD CP	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0 ? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4 ?
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B5 C9B6 C9B8	CD 8D CD E1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 30 B2	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP  LD OR JR LD CP JR	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo
C99F C9A2 C9A5 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B3 C9B6 C9B8 C9BA	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 7D B7 7D B7 7D B7 7D B7 7D B7 7D B7 7D B2 87	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP LD OR JR LD CP JR ADD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"
C99F C9A2 C9A5 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B5 C9B6 C9B8 C9BA C9BB	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 87 87	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP  LD OR JR LD CCP JR ADD AOD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument" mal 18, da ein Event-Block
C99F C9A2 C9A5 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B5 C9B6 C9B8 C9BB C9BB	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 30 B2 87 87 87	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP  LD OR JR LD CP JR ADD ADD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"
C99F C9A2 C9A5 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B6 C9B6 C9B8 C9BB C9BC C9BD	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 30 B2 87 87 87 87	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP *******  LD OR JR LD CP JR ADD ADD ADD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FFOD **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument" mal 18, da ein Event-Block
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B6 C9B8 C9BA C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 30 B2 87 87 87 87 85 87	FE C9 BC 00	CALL CALL JR LD EX JP *******  LD OR JR LD CP JR ADD ADD ADD ADD ADD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FFOD **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain ? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"  mal 18, da ein Event-Block 18 Bytes lang ist
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B5 C9B6 C9B8 C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D ************************************	FE C9 BC 00 FF ******	CALL CALL JR LD EX JP LD OR JR LD CP JR ADD ADD ADD ADD ADD LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"  mal 18, da ein Event-Block 18 Bytes lang ist
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B6 C9B8 C9B8 C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB	CD 8D CD E1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D 7C B7 20 B7 7D FE 04 30 B2 87 87 87 87 87 85 87 6F 01 5c	FE C9 BC 00 FF ******	CALL CALL JR LD EX JP  LD OR JR LD CP JR ADD ADD ADD ADD LD LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,0000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"  mal 18, da ein Event-Block 18 Bytes lang ist  gibt Offset f. Block-Tabelle Adr. der Event-Block-Tabelle
C99F C9A2 C9A5 C9A8 C9AA C9AD C9AE ****** C9B1 C9B2 C9B3 C9B5 C9B6 C9B8 C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB C9BB	CD 8D CD B1 CD EC 38 03 11 00 EB C3 0D ************************************	FE C9 BC 00 FF ******	CALL CALL JR LD EX JP LD OR JR LD CP JR ADD ADD ADD ADD ADD LD	FE8D C9B1 BCEC C,C9AD DE,O000 DE,HL FF0D **********************************	CINT, FAC nach Integer Adr. des zugeh. Event-Blocks KL DEL TICKER, Block aushängen war Block in Ticker Chain? sonst Null verbleibenden Zähler nach HL und in FAC eintragen  Event-Block-Adresse berechnen IN: HL: Nummer des Blocks OUT: HL: Adresse des Blocks (Block f. EVERY/AFTER) Blocknr. hi <> 0? dann "Improper argument" Blocknr. lo >4? dann "Improper argument"  mal 18, da ein Event-Block 18 Bytes lang ist

*********					gehöriges NEXT suchen
				IN	: HL: PC nach FOR-Token
				OU	T: HL: Zeiger nach NEXT-Token
					DE: FOR-Zeilenadresse
					(\$AE36): NEXT-Zeilenadresse
C9C5	EB		EX	DE, HL	<b>\</b>
C9C6	CD D2 I	מח	CALL	DDD2	akt. Zeilenadresse nach DE
C9C9	EB .		EX	DE,HL	art. Etitoliaalessa liasii se
C9CA	2B		DEC	HL	Zeiger auf FOR-Token
C9CB	06 01		LD	B,01	Zähler f. Verschachtelungen
C9CD	0E 1A		LD	C,1A	Nr. für "NEXT missing"
C9CF	CD 23 I	E0	CALL	E923	
C9D2	E5	<b>E 7</b>	PUSH	HL	nächs. Statem. s., ggf. Fehler
		00			Suchzeiger vor Statement
C9D3	CD 3F I	טט	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
C9D6	FE BO		CP	B0	Token für NEXT ?
C9D8	28 08		JR	Z,C9E2	dann auswerten
C9DA	E1		POP	HL	Suchzeiger vor Statement
C9DB	FE 9E		CP	9E	Token für FOR ?
C9DD	20 EE		JR	NZ,C9CD	nein ? dann weitersuchen
C9DF	04		INC	В	Verschachtelungstiefe erh.
C9E0	18 EB		JR	C9CD	weiter suchen
C9E2	F1		POP	AF	Suchzeiger löschen
C9E3	EB		EX	DE, HL	akt. Suchzeilenadr. nach HL
C9E4	E5		PUSH	HL	und retten
C9E5	CD D2 I	DD	CALL	DDD2	aktuelle (FOR-) Zeilenadresse
C9E8	E3		EX	(SP),HL	retten, Suchzeilenadresse
C9E9	CD CE I	DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadresse setzen
C9EC	EB		EX	DE, HL	nach DE, Suchzeiger nach HL
C9ED	05		DEC	В	Verschachtelungstiefe
C9EE	28 24		JR	Z,CA14	weitere Verschachtelungen ?
C9F0	CD 3F I	DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
C9F3	28 OE		JR	Z,CA03	StatemEnde ? dann keine Var.
C9F5	C5		PUSH	BC	Taran Lines , Lann Rolling Tall
C9F6	D5		PUSH	DE	
C9F7	CD 86 I	n6	CALL	D686	(NEXT-)Variable holen/überles.
C9FA	D1		POP	DE	(NEXT ) valitable noten/abelies.
C9FB	C1		POP	BC	
C9FC	CD 55 I	00		DD55	foliat Komme 2
C9FF	30 02	00	CALL JR		folgt Komma ? nein ? dann keine weitere Var.
	10 F2			NC,CA03 C9F5	
CA01			DJNZ		Weitere Verschachtelungen ?
CA03	2B		DEC	HL	Suchzeiger auf NEXT-Token
CA04	78		LD	A,B	Verschachtelungstiefe
CA05	В7		OR	Α	=0 ?
CA06	28 OC		JR	Z,CA14	dann zugehöriges NEXT gefunden
CA08	EB		EX	DE,HL	Suchzeiger nach DE
CA09	CD D2 I	DD	CALL	DDD2	Suchzeilenadresse holen
CAOC	E3		EX	(SP),HL	retten, FOR-Zeilenadr. nach HL
CA0D	CD CE I	DD	CALL	DDCE	und als akt. Zeilenadr. setzen
CA10	E1		POP	HL	Suchzeilenadresse
CA11	EB		EX	DE,HL	nach DE, Suchzeiger nach HL
CA12	18 B9		JR	C9CD	weiter suchen
CA14	D1		POP	DE	FOR-Zeilenadresse
CA15	C3 3F (	DD	JP	DD3F	Zeiger nach NEXT-Token

****	*****	****	*****	*****	zugehöriges WEND suchen
					IN : HL: PC nach WHILE-Token OUT: HL: Zeiger nach WEND-Token
					DE: WEND-Zeilenadresse
CA18	2B		DEC	HL	Zeiger auf WHILE-Token
CA19	EB	00	EX	DE,HL	alst Tailamadanaa waak BE
	CD DS	טט	CALL	DDD2	akt. Zeilenadresse nach DE
CA1D CA1E	EB 06 00		EX LD	DE,HL B,00	Zähler f. Verschachtelungen
CA20	04		INC	В,00	Zähler erhöhen
CA21	0E 1D		LD	C,1D	Nr. für "WEND missing"
	CD 23	F9	CALL	E923	nächs. Statem. s., ggf. Fehler
CA26	E5		PUSH	HL	
	CD 3F	DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
CA2A	E1		POP	HL	
	FE D6		CP	D6	Token für WHILE ?
	28 F1		JR	Z,CA2O	dann Tiefe erh., weiter suchen
	FE D5		CP	D5	Token für WEND ?
	20 EE		JR	NZ,CA21	nein ? dann weitersuchen
	10 EC	20	DJNZ	CA21	Weitere Verschachtelungen ?
	CD 3F C3 3F		CALL	DD3F DD3F	Zeiger auf WEND-Token
CA38	L3 3F	טט	JP	אכטט	Zeiger nach WEND-Token
****	*****	****	*****	*****	Eingabezeile holen
					OUT: HL: Zeiger auf Zeile
	21 A4	AC	LD	HL,ACA4	Zeiger auf Buffer
	36 00	00	LD	(HL),00	Kennz. für Buffer leer
CA40	c3 3A	RD	JP	BD3A	Zeile holen
***	*****	*****	*****	*****	Buffer ausgeben, Zeile holen
					OUT: HL: Zeiger auf Zeile
CA43	21 A4	AC	LD	HL,ACA4	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer
CA43 CA46	21 A4 CD 3A	AC BD	LD CALL	HL,ACA4 BD3A	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen
CA43	21 A4 CD 3A	AC BD	LD	HL,ACA4	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer
CA43 CA46 CA49	21 A4 CD 3A C3 4E	AC BD C3	LD CALL JP	HL,ACA4 BD3A	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben
CA43 CA46 CA49	21 A4 CD 3A C3 4E	AC BD C3	LD CALL JP	HL,ACA4 BD3A C34E	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile
CA43 CA46 CA49	21 A4 CD 3A C3 4E	AC BD C3	LD CALL JP *****	HL,ACA4 BD3A C34E	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben
CA43 CA46 CA49 *****	21 A4 CD 3A C3 4E	AC BD C3	LD CALL JP ******	HL,ACA4 BD3A C34E ******	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile
CA43 CA46 CA49 *****	21 A4 CD 3A C3 4E ******	AC BD C3	LD CALL JP **********************************	HL,ACA4 BD3A C34E *******	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E	21 A4 CD 3A C3 4E ******** C5 D5 21 A4	AC BD C3	LD CALL JP **********************************	HL,ACA4 BD3A C34E ********* BC DE HL,ACA4	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF Zeiger auf Buffer
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4C CA4D CA4E CA51	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP *******  PUSH PUSH LD PUSH	HL,ACA4 BD3A C34E ********* BC DE HL,ACA4 HL	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF  Zeiger auf Buffer retten
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP **********************************	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA54	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3 ******	LD CALL JP *******  PUSH PUSH LD PUSH	HL,ACA4 BD3A C34E ********* BC DE HL,ACA4 HL	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF  Zeiger auf Buffer retten
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA52 CA52 CA54 CA56 CA59	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP *********  PUSH PUSH LD PUSH LD LD	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA54 CA56	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP PUSH PUSH LD PUSH LD CALL	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ?
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA54 CA56 CA56 CA56 CA56 CA56	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH LD PUSH LD LD CALL JP JR LD	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA54 CA56 CA56 CA56 CA56 CA56	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH PUSH LD CALL JP JP JR LD CP	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ?
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA54 CA56 CA56 CA56 CA56 CA56	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH PUSH LD CALL JP JR LD CP JR	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA51 CA52 CA54 CA56 CA56 CA55 CA55 CA55 CA56 CA56	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  PUSH PUSH LD LD CALL JP JR LD CP JR	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA51 CA52 CA54 CA56 CA59 CA5E CA5F CA61 CA63 CA65	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP PUSH PUSH LD LD CALL JP JR LD CP JR LD CP	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen LF ?
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA51 CA52 CA54 CA56 CA55 CA55 CA61 CA63 CA65 CA65 CA65	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH LD PUSH LD CALL JP LD CALL JP JR LD CP JR	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgehen  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=O bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen LF ? nein ?
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA56 CA59 CA5C CA5E CA5F CA63 CA65 CA65 CA65 CA65 CA65	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH LD LD CALL JP JR LD CP JR LD CP JR LD	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgehen  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen LF ? nein ? Zeilenlänge
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA56 CA59 CA56 CA56 CA67 CA65 CA67 CA66 CA67	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH LD PUSH LD LD CALL JP JR LD CP JR LD CP JR LD LD CP JR LD LD LD CP LD	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgeben  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen LF ? nein ? Zeilenlänge =1 ?
CA43 CA46 CA49 ***** CA4C CA4D CA4E CA51 CA52 CA56 CA59 CA5C CA5E CA5F CA63 CA65 CA65 CA65 CA65 CA65	21 A4 CD 3A C3 4E ************************************	AC BD C3	LD CALL JP  *******  PUSH LD LD CALL JP JR LD CP JR LD CP JR LD	HL,ACA4 BD3A C34E ************************************	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Zeiger auf Buffer Buffer ausgeben, Zeile holen Linefeed ausgehen  Zeile von Kassette holen OUT: HL: Zeigr auf Zeile CY=0 bei EOF  Zeiger auf Buffer retten Zeilenlänge=1 Flag für LF löschen Zeichen von Kassette holen Abbruch ? dann Break ausgeben EOF ? Zeichen in Buffer speichern CR ? dann Ende bzw. LF-CR sonst Flag für LF löschen LF ? nein ? Zeilenlänge

	B7 1E 17 CA 94 CA 23 04 18 DC 79 B7 20 D8 77 37 E1 D1 C1 C9	OR LD JP INC INC JR LD OR JR LD SCF POP POP RET	A E,17 Z,CA94 HL B CA56 A,C A NZ,CA56 (HL),A HL DE BC	Nr. für "Line too long" Länge =\$100 ? dann Fehler Bufferzeiger und Zeilenlänge erhöhen nächstes Zeichen LF-Flag gesetzt ? dann nächstes Zeichen sonst Null ans Bufferende C=1 für kein EOF Zeiger auf Zeile
	************ AF	****** XOR	****** A	Fehlernr. und -zeile init. Fehlernr. Null
CA85	**************************************	****** LD CALL LD RET	******** (ADAA),A DDD2 (ADA6),HL	Fehlernr. setzen IN : A: Fehlernr. Fehlernr. speichern akt. Zeilenadresse holen und für ERRL speichern
***** CA8F CA92 CA93	******** CD 6D CE CO 5F	****** CALL RET LD	******* CE6D NZ E,A	Basic-Befehl ERROR Byte <>O holen Statementende ? sonst Fehler Byte als Fehlernr. nach E
****	******	*****	****	Fehler behandeln IN: E: Nr. des Fehlers (CPC 464) A: Nr. des Fehlers (CPC 664/6128)
CAA1 CAA4 CAA7 CAAA CAAD	CD 04 AC 7B CD 85 CA 2A 34 AE 22 A8 AO CD BO CB 31 00 CO 2A 32 AE CD AC F5 CD B3 FB CD FD D9 CD DF CA 2A AF AD EB 21 B1 AD 30 OC 7A 28 08 A6 20 05 35 EB	CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL CALL	ACO4 A,E CA85 HL,(AE34) (ADA8),HL CBBO SP,COOO HL,(AE32) F5AC FBB3 D9FD CADF HL,(ADAF) DE,HL HL,ADB1 NC,CACB A,D E Z,CACB (HL) NZ,CACB (HL) DE,HL	User-Vektor Fehlernr. f. ERR speichern, ERRL setzen Zeiger auf Statementanfang für RESUME speichern PC und Zeilenadr. f. CONT sp. Stackpointer initialisieren Basic-Sp bei Statementanfang als Basic-Stackpointer setzen Stringdescriptorstack init. FN-Listenzeiger init. Flag für Direkt-Modus holen Adresse der ON ERROR-Routine nach DE Flag f. ON ERROR-Routine aktiv Direkt-Modus? d. Fehler ausg.  keine ON ERROR-Routine? dann Fehler ausgeben ON ERROR-Routine aktiv? dann Fehler ausgeben Flag f. ON ERROR-Routine setz. Adr. der Routine als PC

CAC8 CACB CACD CAD0 CAD3 CAD6 CAD9 CADC	36 3A CD 2A CD CD	93 00 AA 45 A6 CE 36 64	AD CC AD DD CB	JP LD CALL LD CALL CALL JP	DD93 (HL),00 A,(ADAA) CC45 HL,(ADA6) DDCE CB36 C064	ON ERROR-Routine ausführen Flag f. ON ERROR-Rout. inaktiv Fehler-Nr. Adresse d. Fehlerstrings holen Adresse der Fehlerzeile als akt. Zeilenadresse setzen Fehlermeldung ausgeben zur Eingabeschleife
****	***	***	*****	****	*****	Error-Zeilennummer holen
CADF CAE2 CAE5 CAE6 CAE9	2A CD D8	A6 D9 00	AD DD	LD CALL RET LD RET	HL,(ADA6) DDD9 C HL,0000	OUT: HL: Zeilennr.  CY=1 für Programm-Modus  CY=0 für Direkt-Modus  Adresse der Error-Zeile  Zeilennr. und Flag holen  Programm-Modus ?  sonst Zeilennr. =0
****	***	***	****	*****	*****	"Division by zero" ausgeben
CAEA CAEB CAEC CAEF CAF1	D5 E5 21 1E	13		PUSH PUSH LD LD JR	DE HL HL,CD13 E,OB CAFA	Zeiger auf "Division by zero" entsprechende Fehlernr. Meldung ggf. ausgeben
****					*****	House flooring and the
						"Overflow" ausgeben
CAF3	D5			PUSH	DE	
CAF4	E5	00	CC	PUSH	HL CCDO	Zaiman must House Stands
CAF5 CAF8	1E	B9	LL	LD	HL,CCB9	Zeiger auf "Overflow"
CAFA	F5	00		LD PUSH	E,06 AF	entsprechende Fehlernr.
CAFB	E5			PUSH	HL	
CAFC		ΑF	ΔD	LD	HL,(ADAF)	Adresse der ON ERROR-Routine
CAFF	7C	,,,	70	LD	A,H	ON ERROR-Routine
CB00	B5			OR	Ĺ	vorhanden ?
CB01	E1			POP	HL	
CB02	C2	94	CA	JР	NZ,CA94	dann normale Fehlerbehandlung
CB05	ΑF			XOR	A	sonst Null
CB06	CD	Α2	C1	CALL	C1A2	als Streamnr. setzen
CB09	F5			PUSH	AF	alte Streamnr. retten
CBOA		41		CALL	c341	Fehlerstring ausgeben
CBOD		4E	с3	CALL	C34E	Linefeed ausgeben
CB10	F1			POP	AF ·	alte Steamnr.
CB11		Α2	C1	CALL	C1A2	wieder setzen
CB14	F1			POP	AF	
CB15	E1			POP	HL	
CB16	D1			POP	DE	
CB17	C9			RET		
****	***	***	****	*****	*****	"Undefined line xxxxx in yyyyy" IN : DE: Zeilennr. (xxxxx)
CB18	כח	86	с3	CALL	C386	Bildschirm init.
CB1B		23		LD	HL,CB23	Zeiger auf "Undefined line"
CB1E		48		CALL	CB48	mit Zeilennr. ausgeben
CB21	18			JR	CB40	" in" Zeilennr. ausgeben
				•		

****	***	***	***	***	***	***	***	*****		
CB23	55	6E	64	65 6	56	69	6E	65		Undefine
CB2B	64	20	6C	69 (	5E	65	20	00		d line .
****	***	***	***	***	***	***	***	*****	ш	nock intl Zoilonna succebon
CB33					LD			DE,CB4F	В	reak in" Zeilennr. ausgeben Zeiger auf "Break"
0000	''	71	CD					02,0041		zerger adr Break
****	***	***	***	***	***	***	***	*****	Me	ldung mit Zeilennr. ausgeben
		_							IN	: DE: Zeiger auf Meldung
CB36		9D				\LL		C19D		Ein-/Ausgabe init.
CB39		86	C3			LL		C386		Bildschirm init.
CB3C CB3D	EB	41	cz		E)	\ \LL		DE,HL C341		Zeiger auf Meldung nach HL
CB40		D6				\LL		DDD6		Meldung ausgeben akt. Zeilennr. holen
CB43	DO	00	UU		RE			NC		Direkt-Modus ? dann fertig
CB44	EB				EX			DE,HL		Zeilennr. nach DE
CB45		55	СВ		LD	)		HL,CB55		Zeiger auf " in"
CB48	CD	41	C3		CA	۱LL	(	C341		String ausgeben
CB4B	ΕB				ЕΧ	(	[	DE,HL		Zeilennr. nach HL
CB4C	С3	79	EE		JF	•	- 1	EE79		und ausgeben
****	***	k skrakra	***	***	***	***	ententen	*****		
CB4F				61 6						Break.
CB55				20 (						in .
	_	r Mr Mr Y	***	***				*****	Bas	sic-Befehl STOP
CB5A	CO				RE			NZ		Statementende ? sonst Fehler
CB5B	E5	77	on.			SH		HL DD77		Basic-PC retten
	CD E1	دد	CB		PC	LL		CB33 HL		"Break in" Zeilennr. ausgeben Basic-PC
CB60		93	CB			LL		CB93		mit Zeilenadresse f. CONT sp.
CB63	18		-		JR			CB90		zur Eingabeschleife
										•
		****	***	***				*****	Bas	sic-Befehl END
	CO	07			RE			NZ		Statementende ? sonst Fehler
CB66 CB69	18	93	CR			LL		CB93 CB87		Zeilenadr. und PC f. CONT sp.
CBO9	10	10			JR		,	LBOI		Files schließen, zur Eingabes.
****	***	***	***	***	***	***	***	*****	"Bı	reak" ausgeben, Abbruch
CB6B	CD	33	CB		CA	LL	(	CB33		"Break in" Zeilennr. ausgeben
CB6E		34			LD		1	HL,(AE34)		Zeiger auf Statementanfang
CB71		BO	CB			LL		CBBO		als PC mit Zeilenadr. f. CONT
CB74	18	1A			JR	:	(	CB90		zur Eingabeschleife
****	***	***	***	***	***	***	**	*****	Pro	ogrammende behandeln
CB76	CD	D6	DD		CA	LL	ı	DDD6		Flag für Direkt-Modus holen
CB79	30				JR		_	NC,CB8D		bereits Direkt-Modus ?
	CD		СВ			LL		CBAB		CONT sperren
CB7E	3A				LD			A,(ADB1)		Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
CB81	в7				OR	:		A T		
CB82	1E				LD			E,13		Nr. für "RESUME missing"
CB84		94			JP			NZ,CA94		aktiv ? dann Fehler ausgeben
CB87		98				LL		298		CLOSEIN
CB8A CB8D		A1 CB				LL		D2A1 DDCB		CLOSEOUT
CB90		64			JP			C064		Direkt-Modus einschalten zur Eingabeschleife
0070	S	<b>~</b> →	U		u r		•			Edi Elligabeschieffe

****	***	***	****	***	*****	*****		und Zeilenadr. für CONT retten HL: PC (Statementende !)
CB93 CB94	EB CD	nΑ	חח		EX CALL	DE,HL DDD6		akt. Zeilennr. nach DE
CB97	EB	,,,			EX	DE,HL		are, Estecimi Moon be
CB98	DO				RET	NC		)irekt-Modus ? dann fertig
CB99	7E				LD	A,(HL)		aktuelles Zeichen
CB9A	FE				CP	01		oken_für ":" ?
CB9C	28	OB			JR	Z,CBA9	C	iann PC setzen
CB9E	23 7E				INC LD	HL		nächste Zeilenadresse
CB9F CBA0	23				INC	A,(HL) HL		=0 (Programmende) ?
CBA1	B6				OR	(HL)		-0 (11 ogi dillinci rac)
CBA2	28	07			JR	Z,CBAB	c	dann CONT sperren
CBA4	23				INC	HĹ		leiger auf nächste Zeile
CBA5	CD	CE	DD		CALL	DDCE		als aktuelle Zeilenadr. setzen
CBA8	23				INC	HL		leiger vor Zeilentext
CBA9	18	05			JR	CBB0	П	nit Zeilenadr. für CONT retten
****	***	***	***	***	*****	****	CONT	sperren
CBAB		00	00		LD	HL,0000		lag für CONT gesperrt
CBAE	18	ОС			JR	CBBC	ā	als CONT-PC setzen
****	***	***	***	***	*****	*****		and Zeilenadr. für CONT retten
								HL: Basic-PC
	EB	<b>D</b> /			EX	DE,HL		Basic-PC nach DE
CBB1	CD	סע	טט		CALL RET	DDD6		lag für Direkt-Modus holen
CBB4 CBB5	CD CD	n2	חח		CALL	NC DDD2		)irekt-Modus ? !eilenadresse holen
CBB8	22				LD	(ADAD),HL		und für CONT speichern
CBBB	EB	70	70		EX	DE, HL		Basic-PC
CBBC		ΑВ	AD		LD	(ADAB),HL		ür CONT speichern
CBBF	C9				RET	•		·
****	***	***	***	***	*****	*****	Basi	c-Befehl CONT
CBC0	CO				RET	NZ		Statementende ? sonst Fehler
CBC1	2A	ΑВ	AD		LD	HL, (ADAB)		geretteter PC für CONT
CBC4	7C				LD	A,H		
CBC5	В5				OR	L		CONT gesperrt ?
CBC6	1E		٠.		LD	E,11		lr. für "Cannot continue"
CBC8	CA	94	ĽA		JP	Z,CA94		Jesperrt ? dann Fehler
CBCB CBCC	E5 2A	۸D	۸D		PUSH LD	HL HL,(ADAD)		Basic-PC retten CONT-Zeilenadresse
CBCF	CD				CALL	DDCE		als akt. Zeilenadresse setzen
	CD		_		CALL	BCB9		SOUND CONTINUE
CBD5	E1	-	-		POP	HL		Basic-PC
CBD6	С3	74	DD		JP	DD74	2	ur Interpreterschleife
****	***	***	***	***	*****	*****	ON F	RROR ausschalten
CBD9	ΑF				XOR	Α		Flag für ON ERROR-Routine
CBDA	32	В1	AD		LD	(ADB1),A		inaktiv
CBDD	11				LD	DE,0000		lag f. keine ON ERROR-Routine
CBE0		53	ΑF	AD	LD	(ADAF),DE	a	als Routinenadresse setzen
CBE4	C9				RET			
****	***	***	***	***	*****	*****	Basi	c-Befehl ON ERROR
CBE5	CD				CALL	DD3F		RROR-Token übergehen
CBE8	CD	37	DD		CALL	DD37	1	est auf GOTO

		CALL PUSH CALL LD POP RET	CEE1 HL E79A (ADAF),HL HL	Token für GOTO Zeilennummer holen Basic-PC retten Zeile im Programm suchen als Adr. der ON ERROR-Routine Basic-PC zurück
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0
CBF8	CD DD CB	CALL	CBDD	ON ERROR ausschalten
	3A B1 AD	LD	A,(ADB1)	Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
CBFE		OR	A (ADDI)	reag 1: on ERROR Road THE ARETT
CBFF		RET	Z	nicht gesetzt ? dann o.k.
	C3 A4 CA	JP	CAA4	sonst behandelten Fehler ausg.
	70 71			5 15 <u>.</u>
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl RESUME
CC03	28 14	JR	Z,CC19	Statementende ?
CC05	FE BO	CP	вo	Token für NEXT ?
CC07	28 17	JR	z,cc20	dann RESUME NEXT
CC09	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
CCOC	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
CCOF	D5	PUSH	DE	Zeilenadresse retten
CC10	CD 2B CC	CALL	CC2B	Basic-Zeiger setzen
CC13	E1	POP	HL	Zeilenadresse
CC14	23	INC	HL	Null am Zeilenende übergehen
CC15	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
CC16	C3 93 DD	JP	DD93	zur Interpreterschleife
	*****			RESUME ohne Parameter
	CD 2B CC	CALL	CC2B	Basic-Zeiger setzen, PC holen
CC1C	F1	POP	AF_	Aufrufadresse löschen
CC1D	C3 74 DD	JP	DD74	zur Interpreterschleife
***	*****			DECLINE MENT
				RESUME NEXT
	CD 3F DD	CALL	DD3F	NEXT übergehen
CC23	CD 2B CC	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
CC27		CALL INC	CC2B	Basic-Zeiger setzen, PC holen
CC28	C3 EF E8	JP	HL E8EF	Zeiger auf nächstes Zeichen nächstes Statement suchen
LLZO	C3 EF EO	JP	EOEF	nachstes Statement suchen
****	****	*****	*****	Basic-Zeiger für RESUME setzen
				OUT : HL: neuer Basic-PC
CC2B	3A B1 AD	LD	A,(ADB1)	Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
CC2E	В7	OR	A	· · · · ·
CC2F	1E 14	LD	E,14	Nr. für "Unexpected RESUME"
CC31	CA 94 CA	JP	Z,CA94	inaktiv ? dann Fehler
CC34	AF	XOR	Α	Null
CC35	32 AA AD	LD	(ADAA),A	als Fehlernr.
CC38	32 B1 AD	LD	(ADB1),A	ON ERROR-Routine inaktiv
CC3B	2A A6 AD	LD	HL,(ADA6)	Error-Zeilenadresse
CC3E	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadresse setzen
CC41	2A A8 AD	LD	HL,(ADA8)	Error-PC
CC44	C9	RET		
****	******	*****	******	Adresse des Fehlerstrings holen
				IN : A: Fehlernr.
	44 ==			OUT: DE: Adresse
CC45	11 5B CC	LD	DE,CC5B	Adresse der Tabelle

CC4C CC4D CC4E CC4F CC50 CC51 CC53 CC54	D0 B7 C8 47 1A 13 B7 20 05 20 1A B7	FB F8			OF RE LI OF OF OF OF OF	ET	) 2 2 4 0 1 1	3,A A,(DE) DE A NZ,CC4 3	dann "Unknown error" Null ? dann "Unknown error" Fehlernr.  nächsten String suchen (String-Ende bei Null-Byte)  Zähler für Strings richtigen erreicht ? 1. Zeichen Null ?
****	***	***	***	***	***	***	***	****	** Tabelle der Fehlermeldungen
сс5в	55	6E	6B	6E	6F	77	6E	20	0 "Unknown error"
CC63									
CC69							63	74	1 "Unexpected NEXT"
CC71	65	64	20	4E	45	58	54	00	·
cc79						78	20	65	2 "Syntax error"
CC81									
CC86	55	6E	65	78	70	65	63	74	3 "Unexpected RETURN"
CC8E			20	52	45	54	55	52	
CC96	4E		٠,	,,	20	,-	70	۷۵	/ 115474   1   4   111
	44							68	4 "DATA exhausted"
CCAO CCA7	61 49							72	5 "Improper argument"
CCAF						6D			"Implioper al guillerit"
CCB7		00	16	0,	15	υp	0,	OL.	
CCB9			65	72	66	6C	6F	77	6 "Overflow"
CCC1	00	• -		. –					3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CCC2	4D	65	6D	6F	72	79	20	66	7 "Memory full"
CCCA	75	6C	6C	00					· .
CCCE	4C	69	6E	65	20	64	6F	65	8 "Line does not exist"
CCD6	73	20	6E	6F	74	20	65	78	
CCDE	69								
CCE2	53								9 "Subscript out of range"
	74							66	
	20								40 114 1 11 11 11
CCF9	41								10 "Array already dimensioned"
CD01	72								
CD 09	6D		DΕ	13	DΆ	or	OE.	כם	
CD11 CD13	64 44		74	40	73	40	45	45	11 Univision by zonell
CD 1B						65			11 "Division by zero"
CD23	00	OL.	17	20	'^	رن	' -	01	
CD 24		6F	76	61	6C	69	64	20	12 "Invalid direct command"
CD2C									TE THIRTIG GIT GOT GOTISHON
CD34						64			
CD3B						6D		73	13 "Type mismatch"
CD43			74						
CD49						67	20	73	14 "String space full"
CD51	70	61	63	65	20	66	75	6C	·
ന59		00							
CD5B						67			15 "String too long"
CD63	6F	6F	20	60	6F	6E	67	00	

CD6B	53									16	"String expression too	)
CD73											complex"	
CD7B	6E :						63	or				
CD83	43						20	43		17	"Cannot CONTinue"	
CD91	4F									17	"Carifor Continue"	
CD99	55									18	"Unknown user function	ı
CDA1	75									•-		
CDA9	63	74	69	6F	6E	00						
CDAF	52							6D		19	"RESUME missing"	
CDB7	69											
CDBE	55									20	"Unexpected RESUME"	
CDC6			20	52	45	55	ככ	4D				
CDDO			72	45	43	7/.	20	63		21	"Direct command found"	
CDD8										21	"Direct command found"	
CDEO						07	LU	<b></b>				
CDE5						6E	64	20		22	"Operand missing"	
CDED												
CDF5										23	"Line too long"	
CDFD	20										-	
CE03											"EOF met"	
CEOB										25	"File type error"	
CE13												
CE 1B						6D	69	73		26	"NEXT missing"	
CE23 CE28							۷.	70		27	nett la talen	
CE30										21	"File already open"	
CE38	6E		04	17	20	or	70	65				
CE3A			6R	6F	6F	77	6F	20		28	"Unknown command"	
CE42										20	OTIVITORIT COMMINGING	
CE4A										29	"WEND missing"	
CE52	73	69	6E	67	00							
CE57	55	6E	65	78	70	65	63	74		30	"Unexpected WEND"	
CE5F	65 (	64	20	57	45	4E	44	00			-	
				4 . 4 . 1						_		
****	****	***	***	(WW)	***	****	***	*****			usdruck holen	
CE67	CD :	04	CE		-		,	-504	,		: Byte	
CE6A	F5	00	LE			ALL JSH		CE86 \ F		_	eger holen, nach DE	
CE6B	18	nα			JF			E75			g für Statementende Byte-Wert prüfen	
OLOD		•			٠.	•	•	,		441	byte wert profes	
****	****	***	**	***	t strate st	***	**	*****	*	Byte-A	usdruck <>0 holen	
										•	: Byte	
CE6D	CD 8	86	CE		C#	۱LL	(	E86		Int	eger holen	
CE70	F5				Pι	JSH	F	۱F			g für Statementende	
CE71	7A				LD	)	ļ	۱,D				
CE72	В3				OF		E				druck =0 ?	
CE73	28 3	36			JF			,CEAB			n "Improper argument"	
CE75	7A				LC			A,D			Byte	
CE76	B7	72			OF		F			<>0		
CE77	20 3 F1	2			JF			IZ,CEAB			n "Improper argument"	
CE79 CE7A	7B				PC LC			\ F			g für Statementende	
CE7A	C9				RE		,	E		LO-	Byte nach A	
		***	***	***			***	*****	*	Intege	r von 032767 holen	
											E: Integerwert	
CE7C	CD 8	86	CE		CA	۱LL	c	:E86			eger holen	
						_						

CE86 CE89 CE8A CE8B CE8E CE8F	F5 7A 17 38 27 F1 C9 ***********************************	CALL PUSH EX CALL EX POP	AF A,D C,CEAB AF **********************************	Hi-Byte Vorzeichen negativ ? dann "Improper argument"  Integer von -3276832767 holen CUT: DE: Integerwert Ausdruck holen  Basic-PC nach DE CINT, FAC nach Integer in HL Integer nach DE, PC nach HL
CE90	*****	RET	****	Integer von -32768 45535 halan
CE91 CE94 CE95 CE96 CE97 CE9A CE9B CE9C CE9D	CD FB CE F5 C5 E5 CD C2 FE EB E1 C1 F1	CALL PUSH PUSH PUSH CALL EX POP POP	CEFB AF BC HL FEC2 DE,HL HL BC AF	Integer von -3276865535 holen OUT: DE: Integerwert Ausdruck holen  UNT, FAC nach Integer in HL Integerwert nach DE
CE9E	C9	RET		
****	*****	*****	******	String holen, vom Stringstack lö.
				OUT: DE: Adrese des Strings
CE9F CEA2	CD FB CE C3 DA FB	CALL JP	CE FB FBDA	A,B: Stringlänge Ausdruck holen String vom Stringstack löschen
CEA2		JP	FBDA	A,B: Stringlänge Ausdruck holen
CEA2  ****  CEA5	C3 DA FB	JP	FBDA	A,B: Stringlänge Ausdruck holen String vom Stringstack löschen
CEA2  ****  CEA5	C3 DA FB ************************************	JP ****** CALL	FBDA ************************************	A,B: Stringlänge Ausdruck holen String vom Stringstack löschen Stringausdruck holen Ausdruck holen
CEA2  **** CEA5 CEA8  CEAB CEAD	C3 DA FB  ******* CD FB CE C3 3C FF  1E 05	JP  *****  CALL  JP  LD  JP	FBDA  CEFB FF3C  E,05 CA94	A,B: Stringlänge Ausdruck holen String vom Stringstack löschen Stringausdruck holen Ausdruck holen auf String prüfen Nr. für "Improper argument"

CEC7 CEC8 CEC9 CECA CECD CECE CED1 CED2 CED5 CED6 CED9 CEDA CEDD CEE0	42	LD LD RET CALL RET CALL LD RET CALL LD CALL RET CALL RET CALL RET	B,D C,E Z DD55 C DD37 DE,FFFF Z DD55 C CEE1 NZ,DD55	als Default-Endznr. in DE als Startzeilennr. nach BC Statementende ? dann Default folgt Komma ? dann Default Test auf "-" Token für "-" Default-Endzeilennr. Statementende ? dann Default folgt Komma ? dann Default Endzeilennr. holen StEnde ? sonst Test a. Komma
****	*****	*****	*****	Zeilennummer holen
CEE8 CEEA CEEC CEEF CEFO CEF1 CEF2	7E 23 5E 23 56 FE 1E 28 0E FE 1D C2 7B D0 E5 EB 23 23 23 23 56 E1 C3 3F DD	LD INC LD INC CP JR CCP JP PUSH EX INC INC LD INC LD INC LD POP JP	A,(HL) HL E,(HL) HL D,(HL) 1E Z,CEF8 1D NZ,DO7B HL DE,HL HL HL HL HL HL HL HL D,(HL) HL DD3F	OUT: DE: Zeilennummer folgendes Token  nachfolgende Zeilenadresse bzw. Zeilennr. nach DE  Zeilennummer ? dann fertig Zeilenadresse ? nein ? dann "Syntax error" Basic-PC retten Zeilenadresse nach HL  Zeilenende und Zeilenkopf übergehen  Zeilennummer aus Zeile laden Basic-PC nächstes Zeichen holen
****	*****	*****	*****	Ausdruck holen OUT: Ausdruck im FAC
CEFB CEFC CEFD CEFF CF02 CF03 CF04	C5 2B 06 00 CD 07 CF C1 2B C3 3F DD	PUSH DEC LD CALL POP DEC JP	BC HL B,00 CF07 BC HL DD3F	A: Zeichen nach Ausdruck Z=1 für Statementende Zeiger a. Zeichen vor Ausdruck Hierarchiecode (HC) bis Ende Ausdruck bis Ausdrucksende h. letztes Zeichen des Ausdrucks Zeichen nach Ausdruck holen
****	*****	*****	****	Teilausdruck holen
CF07 CF08 CF0B	C5 CD CB CF E5	PUSH CALL PUSH	BC CFCB HL	(bis zu einem Operator, dessen Hierarchiecode (HC) <=8 ist) IN: B: Hierachiecode (HC) End-HC retten 1. Operanden holen Basic-PC retten
CF0C	E1	POP	HL	Basic-PC

CFOD CFOE CFOF CF11 CF12 CF14 CF15 CF17 CF19 CF10	C1 7E FE EE D8 FE FE D0 FE F4 38 40 CC 45 FF 20 12	POP LD CP RET CP RET CP JR CALL JR	BC A,(HL) EE C FE NC F4 C,CF59 Z,FF45 NZ,CF30	und End-HC zurück nächstes Zeichen kleiner als Token für ">" ? d. kein Operator, Ausdruckende größer als Token für XOR ? d. kein Operator, Ausdruckende kleiner als Token für "+" ? dann Vergleichsoperator "+" ? d. Operan. auf Str. prf. kein String oder nicht "+" ?
****	******	*****	*****	Stringverknüpfung "+"
CF1E CF1F CF20 CF23 CF24 CF27 CF2A	C5 E5 2A C2 B0 E3 CD CB CF CD 3C FF E3	PUSH LD EX CALL CALL	BC HL,(BOC2) (SP),HL CFCB FF3C (SP),HL	End-HC retten Basic-PC retten Zeiger auf 1. Descriptor retten, PC zurück 2. Stringoperanden holen auf String prüfen PC retten, Zg. auf 1. Descr.
CF2B	CD 63 F8	CALL	F863	Strings verketten
CF2E	18 DC	JR	CFOC	weitere Operanden/Operatoren
****	*****	*****	*****	Operator behandeln
CF30	7E	LD	A,(HL)	Operator-Token
CF31	D6 F4	SŲB	F4	minus Token für "+"
CF33	87	ADD	A	Nr. in Tabelle mal 4,
CF34	87	ADD	A	da 4 Bytes pro Eintrag
CF35	C6 81	ADD	81	
CF37 CF38	5 F	LD	E,A	Tu Toballanatant (CE91)
CF3A	CE CF 93	ADC SUB	CF E	zu Tabellenstart (CF81) addieren
CF3B	57	LD	D,A	addreien
CF3C	EB	EX	DE,HL	Tabellenzeiger n. HL, PC n. DE
CF3D	78	LD	A,B	End-Hierarchiecode
CF3E	BE	CP	(HL)	mit HC des Operators vergl.
CF3F	EB	EX	DE,HL	PC nach HL, TabZeiger n. DE
CF40	DO DO	RET	NC	End-HC >= lfd. HC ? d. fertig
CF41 CF42	C5 CD 53 FF	PUSH CALL	BC FF53	End-HC
CF45	D5	PUSH	DE	<ol> <li>Operanden auf Basic-Stack</li> <li>Operator-Tabellenadresse</li> </ol>
CF46	C5	PUSH	BC	ggf. VerglNr./Typ d. 1. Opr.
CF47	1A	LD	A,(DE)	laufenden HC aus Tabelle holen
CF48	47	LD	B,A	als End-HC für rekurs. Aufruf
CF49	CD 07 CF	CALL	CF07	2. Operanden rekursiv holen
CF4C	C1	POP	BC U	ggf. VerglNr./Typ d. 1. Opr.
CF4D CF4E	E3 23	EX INC	(SP),HL HL	PC retten, OperatortabZeiger +1 gibt Aufrufadresse
CF4F	EB	EX	DE,HL	nach DE
CF50	79	LD	A,C	Typ des 1. Operanden
CF51		CALL	F5A0	1. Oper. vom Stack, Adr. n. HL
CF54	CD FB FF	CALL	FFFB	Operation ausführen
CF57	18 B3	JR	CF0C	weitere Operanden/Operatoren
		haladada t t t t	and the same same	
	*********		_	Vergleichsoperator auswerten
CF59 CF5A	78 FE OA	LD CP	A,B OA	End-HC mit HC für Vergleich vergl.
CF5C	DO DO	RET	NC	End-HC >= lfd. HC ? d. fertig
CF5D	C5	PUSH	BC	End-HC retten
			-	:= <i>!!= ! = ! = ! = !</i>

CF7F 18 8B JR CF0C weitere Operanden/Oper	erators 16 nach B ergleich Nergl. Oper. holen d. 1. 0.
**************************************	les und
CF81 OC CF82 C3 CC FC JP FCCC +, Addition (numerisch	)
CF85 OC CF86 C3 E1 FC JP FCE1 -, Subtraktion	
CF89 12 CF8A C3 F5 FC JP FCF5 *, Multiplikation	
CF8D 12 CF8E C3 12 FD JP FD12 /, Division	
CF91 16 CF92 C3 F4 D4 JP D4F4 ^, Potenzierung	
CF95 10 CF96 C3 37 FD JP FD37  Integerdivision	
CF99 06 CF9A C3 58 FD JP FD58 AND	
CF9D 0E CF9E C3 49 FD JP FD49 MOD	
CFA1 04 CFA2 C3 63 FD JP FD63 OR	
CFA5 02 CFA6 C3 6D FD JP FD6D XOR	
CFA9 0A numerischer Vergleich	
**************************************	
CFAA C5 . PUSH BC Vergleichsmaske retten CFAB CD 09 FD CALL FD09 Vergleich durchf., Erg CFAE C1 POP BC Vergleichsmaske	

Erg. \$FF f. >, 0 f. =, 1 f. <

CFB1 CFB2 CFB3 CFB5 CFB6	8F A0 C6 FF 9F C3 05 FF	ADD AND ADD SBC JP	A B FF A FF05	If. >, 2 f. =, 4 f.< Erg. in VerglMaske isolieren CY=0, wenn falsch A=0, wenn falsch, sonst A=\$FF Ergebnis in FAC eintragen
CFB9 CFBA	**************************************	****** DEC LD CALL JP	******** HL B,14 CF07 FD89	PC vor Ausdruck End-HC für Vorzeichenwechsel Teilausdruck holen Vorzeichenwechsel
CFC2 CFC3 CFC5 CFC8	2B 06 08 CD 07 CF C3 77 FD	DEC LD CALL JP	HL B,08 CF07 FD77	NOT auswerten PC vor Ausdruck End-HC für NOT Teilausdruck holen NOT ausführen
CFCB CFCE CFD0 CFD2 CFD4 CFD6 CFD8 CFDA CFDD CFDF CFE2	**************************************	****** CALL JR CP JR CP JR CP JP CP JP CP JP CP JP LD	******** DD3F Z,CFED OE C,D00D 20 C,D02C 22 Z,F7CB FF Z,D080 HL HL,CFF2	Einzeloperanden holen nächstes Zeichen holen "Operand missing" bei StEnde Token für Variable ? dann auswerten Token für Konstante ? dann auswerten !!! ? dann Stringkonstante holen Token für Funktion ? dann Funktionsauswertung Basic-PC retten Zeiger auf Tabelle
CFE9 CFEA	C3 3F DD	CALL EX JP	(SP),HL DD3F	Adr. entsp. Token aus Tab. h. Adr. auf Stack, PC zurück nächstes Z., Routine ausf.
CFED CFEF	1E 16 C3 94 CA	JP	E,16 CA94	Nr. für "Operand missing" Fehler ausgeben
CFF2 CFF3	********** 08 78 D0	*****	*****	Tabelle für Operandenauswertung 8 Tabelleneinträge DO78, "Syntax error"/User-Vek.
CFF5 CFF6	F5 B9 CF			Token für "-" CFB9, Vorzeichenwechsel ausw.
CFF8 CFF9	F4 CE CF		٠	Token für "+" CFCE, Operanden holen
CFFB CFFC	28 70 DO			"(" D070, Ausdruck und ")" holen
CFFE CFFF	FE C2 CF			Token für NOT CFC2, NOT auswerten
D001 D002	E3 EE DO			Token für ERL DOEE, ERL auswerten

CFAF C6 01

ADD 01

D004	E4			Token für FN
D005	30 D1			D130, definierte Funktion aw.
D007 D008	AC 4B F9			Token für MID\$ F94B, MID\$-Funktion
0000	40 17			
DOOA DOOB	40 FA DO			ແລະ DOFA, Variablenadresse holen
				DOFA, Val labteriaul esse noteri
****	*****	****	*****	Variablenwert holen
	CD 90 D6	CALL	D690	Variable holen, Adresse n. DE
D010 D012	30 OB FE 03	JR CP	NC,D01D 03	existiert Variable nicht ? Stringvariable ?
D012	28 OF	JR	Z,D025	dann Descriptor übertragen
D016	E5	PUSH	HĹ	Basic-PC retten
D017		EX	DE,HL	Variablenadresse nach HL
D018	CD 4B FF	CALL	FF4B	Variable nach FAC
D01B	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D01C	C9	RET		
D01D	FE 03	CP	03	kein String ?
D01F	C2 F3 FE	JP	NZ,FEF3	dann FAC löschen
D022	11 2B DO	LD	DE,D02B	DescrZeiger für Leerstring
D025	EB	EX	DE,HL	
D026	22 C2 B0	LD	(BOC2),HL	als akt. Descriptoradresse
D029	EB	EX	DE,HL	
D02A	C9	RET	•	
D02B	00			Stringlänge O
	*****			Konstantenwert holen
D02C	D6 0E	SUB	0E	Token in Bereich 0\$11
D02C D02E	D6 OE FE OA	SUB CP	OE OA	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ?
D02C D02E D030	D6 OE FE OA 38 1D	SUB CP JR	OE OA C,DO4F	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen
D02C D02E D030 D032	D6 0E FE 0A 38 1D 23	SUB CP JR INC	OE OA C,DO4F HL	Token in Bereich O\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert
D02C D02E D030 D032 D033	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB	SUB CP JR INC CP	0E 0A C,D04F HL 0B	Token in Bereich O\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ?
D02C D02E D030 D032 D033 D035	D6 0E FE 0A 38 1D 23 FE 0B 28 17	SUB CP JR INC CP JR	0E 0A C,D04F HL 0B Z,D04E	Token in Bereich O\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF	SUB CP JR INC CP JR CP	OE OA C,DO4F HL OB Z,DO4E OF	Token in Bereich O\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ?
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE	SUB CP JR INC CP JR CP JR	0E 0A C,D04F HL 0B Z,D04E 0F C,D049	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP	0E 0A C,D04F HL 0B Z,D04E 0F C,D049	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ?
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D D03F	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D D03F D041	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D D03F D041 D043	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR CP CALL	0E 0A C,D04F HL 0B Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D D03F D041 D043 D046	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B	SUB CP JR INC CP JR DEC	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03B D035 D041 D043 D046 D047	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR JR LD CALL DEC JR	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03B D03F D041 D043 D046 D047 D049	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD CALL DEC JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL D06D E,(HL)	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03F D041 D043 D046 D047 D049	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD CALL DEC JR LD INC	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL)	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen Zwei-Byte-Konstante
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D03B D03B D03D D03F D041 D043 D046 D047 D048	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD CALL DEC JR LD LD LD LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen Zwei-Byte-Konstante nach DE
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03D D03F D041 D043 D046 D047 D048 D048	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 O4	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD CALL DEC JR LD INC LD JR	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL)	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D039 D031 D041 D043 D046 D047 D049 D044 D048 D046 D046 D046 D046	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 O4 7E	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR LD CALL DEC JR LD INC LD JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL)	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03B D041 D043 D046 D047 D049 D048 D04C D04E D04F	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR LD LD LD LD LD LD LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D039 D03B D03B D044 D044 D044 D044 D046 D046 D04F D046 D04F	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E 05 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD LD LD LD LD LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A D,00	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D03B D03B D03B D044 D044 D044 D044 D044 D044 D044 D04	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E 05 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00 EB	SUB CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A D,00 DE,HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte Hi-Byte=0
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D038 D03B D03B D041 D044 D044 D044 D044 D046 D04C D04E D050 D052 D053	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E O5 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00 EB CD OD FF	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,O5 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A D,00 DE,HL FF0D	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D038 D03B D03B D041 D044 D044 D044 D046 D046 D046 D046 D052 D053 D056	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E 05 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00 EB CD OD FF EB	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A D,00 DE,HL FF0D DE,HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte Hi-Byte=0  Integerwert in DE nach FAC
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D038 D03B D03B D03B D041 D043 D046 D047 D048 D04C D04E D04F D052 D053 D056 D057	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E 05 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00 EB CD OD FF EB 18 14	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D,(HL) D,(HL) D,(HL) E,A D,00 DE,HL DO6D	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte Hi-Byte=0
D02C D02E D030 D032 D033 D035 D037 D038 D03B D03B D041 D044 D044 D044 D046 D046 D046 D046 D052 D053 D056	D6 OE FE OA 38 1D 23 FE OB 28 17 FE OF 38 OE FE 11 38 1A 20 3A 3E 05 CD 4B FF 2B 18 24 5E 23 56 18 04 7E 5F 16 00 EB CD OD FF EB	SUB CP JR INC CP JR CP JR CP JR LD	OE OA C,D04F HL OB Z,D04E OF C,D049 11 C,D059 NZ,D07B A,05 FF4B HL D06D E,(HL) HL D,(HL) D052 A,(HL) E,A D,00 DE,HL FF0D DE,HL	Token in Bereich 0\$11 Kurz-Konstante <10 ? dann Wert setzen Zeiger auf Konstanten-Wert Ein-Byte-Konstante ? dann folgendes Byte holen Zwei-Byte-Konstante ? dann auswerten Zeilennr. oder -adresse ? dann auswerten keine REAL-Zahl ? dann Fehler Typ für REAL, 5 Bytes Wert aus Programm nach FAC Basic-PC auf letztes REAL-Byte nächstes Zeichen holen  Zwei-Byte-Konstante nach DE und nach FAC Ein-Byte-Konstante als Lo-Byte Hi-Byte=0  Integerwert in DE nach FAC

D05B 56         LD         D,(HL)         nach DE           D05C E5         PUSH HL         Basic-PC retten           D05D FE OF         CP         OF         Zeilenadresse?           D05F 20 07         JR         NZ,D068         nein? dann Zeilenn           D061 13         INC         DE         Null am Zeilenende           D062 EB         EX         DE,HL         Zeiger auf Zeile nach           D063 23         INC         HL         Zeilenlänge           D064 23         INC         HL         Übergehen           D065 5E         LD         E,(HL)           D066 23         INC         HL         Zeilennummer aus           D067 56         LD         D,(HL)         nach DE           D068 EB         EX         DE,HL         Zeilennummer nach HI           D069 CD 60 FE         CALL         FE60         nach REAL wandeln,           D06C E1         POP         HL         Basic-PC zurück           D06D C3 3F DD         JP         D03F         Zeichen nach Konstal	übergehen ch HL Zeile laden L in FAC
******* Ausdruck und ")" holen	
DO70 CD FB CE CALL CEFB Ausdruck holen	
DO73 CD 37 DD CALL DD37 Test auf ")" D076 29 ")"	
D077 C9 RET	
DO78 CD OD AC CALL ACOD User-Vektor	
DO7B 1E 02 LD E,02 Nr. für "Syntax erro	or"
DO7D C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben	
******* Funktionsauswertung	
DO80 23 INC HL Zeiger auf Token	
DO81 4E LD C,(HL) Funktions-Token lad	
D082 CD 3F DD CALL DD3F Zeiger auf nächstes D085 79 LD A,C Funktions-Token	Zeichen
D086 FE 40 CP 40 Gruppe 1 (Tokens 0-	\$1D) ?
DO88 38 05 JR C,DO8F dann Argument holen	
DO8A FE 49 CP 49 Gruppe 2 (Tokens \$4	
DOSC DA BB DO JP C,DOBB dann ausführen	
DO8F CD 37 DD CALL DD37 Test auf "(" D092 28 "("	
D092 28 "(" D093 79 LD A,C Token	
D094 87 ADD A mal 2, 2 Bytes pro	Eintrag
DO95 C6 1E ADD 1E Offset für Tabelle	
D097 4F LD C,A Offset in Tabelle	
D098 FE 59 CP 59 größer als max. Tab	Offset ?
D09A 30 0D	1-6751 2
DO9E 38 DE JR C,DOAE dann ausführen	1-9/17) ?
DDAO CD 70 DO CALL DO70 sonst Argument und	")" holen
DOA3 E5 PUSH HL Basic-PC retten	
DOA4 CD AE DO CALL DOAE Funktion ausführen	
DOA7 E1 POP HL Basic-PC zurück	
DOA8 C9 RET	
DOA9 CD OA AC CALL ACOA User-Vektor	
DOAC 18 CD JR DO7B "Syntax error"	
**************************************	
IN : C: Tabellenoffset	
DOAE E5 PUSH HL PC retten	

D0B1 D0B4 D0B5	09	D1	LD ADD LD	HL,D190 HL,BC A,(HL)	Adresse der Tabelle Offset addieren
D0B6	23		INC	HĽ	Adresse aus Tabelle
D0B7			LD	H,(HL)	laden, nach HL
D0B8 D0B9			LD EX	L,A (SP),HL	auf Stack, PC zurück
DOBA			RET	(3.7/	Funktion anspringen
****				*****	Funktion acceptance (October 2)
					Funktion anspringen (Gruppe 2) IN : A: Token
					(\$40\$48, CPC 464)
			Duni		(\$40\$49, CPC 664/6128)
DOBB DOBC			PUSH LD	HL C,A	PC retten Token
	06 00	1	LD	B,00	Hi-Byte =0
DOBF	21 4A	D0	LD	HL,DO4A	Adresse der Tabelle -\$80
D0C2			ADD	HL,BC	Token mal 2 addieren
D0C3 D0C4			ADD LD	HL,BC A,(HL)	2 mal \$40 gleicht -\$80 aus
D0C5			INC	HL	Adresse aus Tabelle
D0C6	66		LD	H,(HL)	laden, nach HL
D0C7	6F		LD	L,A	
D0C8 D0C9			EX Ret	(SP),HL	auf Stack, PC zurück Funktion anspringen
5007	•,				rankeron anspiringen
				*****	Funktionsadressen, Tokens \$40-\$48
			0 F4 D0 2 5 E5 D0 C		EOF, ERR, HIMEM, INKEY\$ PI, RND, TIME, XPOS
	0E D1		5 25 50 0	., 5.	YPOS
				*****	
DODC		****	PUSH	HL	Basic-Funktion ERR Basic-PC retten
	3A AA	AD		A,(ADAA)	Nummer des letzten Fehlers
	CD OA		CALL	FF0A	in FAC eintragen
D0E3			POP	HL	PC zurück
DOE4	C9		RET		
****	*****	****	*****	****	Basic-Funktion TIME
D0E5			PUSH	HL	Basic-PC retten
	CD 00		CALL	BDOD FE7C	KL TIME PLEASE, Timer n. DE/HL
DOEC		, FE	CALL POP	HL	4-Byte-Wert nach FAC PC zurück
DOED			RET		, 5 14, 45 K
				****	ED!
DOEE	E5	****	PUSH	HL	ERL auswerten Basic-PC retten
	CD DF	CA	CALL	CADF	Error-Zeilennr. nach HL
DOF2	18 OE		JR	D102	in positive REAL-Zahl wandeln
****	*****	****	******	****	Basic-Funktion HIMEM
DOF4	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
DOF5		AE	LD	HL,(AE7B)	HIMEM·Zeiger
DOF8	18 08	3	JR	D102	in positive REAL-Zahl wandeln
****	****	****	*****	****	Variablenadresse nach FAC ("อิ")
DOFA	CD 90		CALL	D690	Variable holen, Adr. nach DE
DOFD	D2 A8	CE	JP	NC,CEAB	existiert Var. n. ? d. Fehler

					Die Listings der CI C
D100	<b>E</b> 5		PUSH	HL	Basic-PC retten
D101	EB		EX	DE,HL	Variablenadresse nach HL
D102	CD 60	) FE	CALL	FE60	HL in positive REAL-Zahl
D105	E1		POP	HL	Basic-PC zurück
D106	C9		RET		
****	****	*****	*****	*****	Basic-Funktion XPOS
D107	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
D108	CD C	5 BB	CALL	BBC6	GRA ASK CURSOR, XPOS nach DE
D10B	EB		EX	DE,HL	X-Koordinate nach HL
D10C	18 04	•	JR	D112	und in FAC
		*****		*****	Basic-Funktion YPOS
D10E	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
	CD C		CALL	BBC6	GRA ASK CURSOR, YPOS nach HL
D112	CD 00	) FF	CALL	FFOD	HL in FAC eintragen
D115	E1		POP	HL	Basic-PC zurück
D116	C9		RET		
				******	Basic-Befehl DEF
	CD 37	7 DD	CALL	DD37	Test auf FN
D11A	E4		,		Token für FN
	EB		EX	DE,HL	The Charles Made to t
D11C	CD D6	טט כ	CALL	DDD6	Flag für Direkt-Modus holen
D11F	EB 1E 00		EX	DE,HL	N & Ulmusial disease semanadu
D120 D122	D2 94		LD JP	E,OC NC,CA94	N. f. "Invalid direct command" Direkt-Modus ? dann Fehler
D125	CD AZ		CALL	D6A2	FN-Eintr. suchen, ggf. anlegen
D128	EB	. 50	EX	DE,HL	Zeiger auf Eintrag nach HL
	73		LD	(HL),E	aktuellen PC als Zeiger auf
	23		INC	HL	Funktionsdefinition in
D12B	72		LD	(HL),D	FN-Eintrag speichern
D12C	EB		EX	DE,HL	PC wieder nach HL
D12D	C3 EF	E8	JP	E8EF	nächstes Statement suchen
****	****	*****	*****	*****	definierte Funktion auswerten
	CD A2	2 D6	CALL	D6A2	FN-Eintrag suchen
D133	C5		PUSH	BC	Typ des Funktionsresultats und
D134	E5		PUSH	HL	Programmzeiger retten
D135	EB		EX	DE,HL	FN-Eintrags-Zeiger nach HL
D136	5E		LD	E,(HL)	Taimer and Frontains
D137 D138	23		INC	HL D. (N.)	Zeiger auf Funktions-
D139	56 EB		LD EX	D,(HL)	definition nach DE nach HL
D13A	7C		LD	DE,HL A,H	Hacii ne
D13B	B5		OR	L	Funktion nicht definiert ?
D13C	1E 12		LD	Ē,12	Nr. f. "Unknown user function"
D13E	CA 94		JP	Z,CA94	ggf. Fehler ausgeben
D141	CD 07		CALL	DA07	neuen Eintrag in FN-Liste
D144	7E		LD	A,(HL)	Zeichen aus Definition
D145	FE 28		CP	28	"(" ś
D147	20 20		JR	NZ,D175	nein ? dann keine Parameter
D149	CD 31	F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D14C	E3	_	EX	(SP),HL	Def. PC retten, Aufruf-PC zur.
D14D	CD 37	7 DD	CALL	DD 37	Test auf "("
D150	28		FV	(60) 111	II(II

D151 E3

D152 CD 4B DA

EΧ

CALL

(SP),HL

DA4B

Aufruf-PC retten, Def.-PC zur. FN-Var. auf B.-Stack, in Liste

D155 D156 D157 D15A D15B D15C D15F D160 D163 D165 D165	E3 78 CD E1 CD 30 E3	FB 66 55 07 37	D6 DD		EX PUSH CALL EX LD CALL POP CALL JR EX CALL	(SP), HL DE CEFB (SP), HL A,B D666 HL DD55 NC,D16C (SP), HL DD37	DefPC retten, Aufruf-PC zur. Zeiger auf Funktions-Variable aktuellen Parameter holen AufrPC r., FN-VarZg. n. HL Typflag Param. an FN-Var. zuweisen Aufruf-PC folgt Komma ? sonst ausrechnen Aufruf-PC retten, DefPC zur. Test auf Komma
D169 D16A D16C D16F D170	2C 18 CD 29 E3	E6 37	DD		JR CALL	D152 DD37 (SP),HL	"," nächsten akt. Parameter holen Test auf ")" ")" DefPC retten, Aufruf-PC zur.
D171 D174 D175 D178 D178	CD 29 CD CD EF	27	DA		CALL CALL	DD37 DA27 DD37	Test auf ")" ")" FN-VarListe in FN-Liste Test auf "=" Token für "="
D17C D17F D182 D185 D188 D18B D18C	C2	30 45	DO DA FF		CALL JP CALL CALL CALL POP POP	CEFB NZ,D07B DA30 FF45 Z,FB49 HL AF	Funktionsresultat berechnen Statementende ? sonst Fehler FN-VarListe wieder aushängen Typflag des Resultats String ? dann ggf. auf S-Stack Aufruf-PC Typflag des Resultats
D 18D		D7	_		JP	FED7	Res. an Funktionstyp angleich.
D190 D198	BA 3C 43	F8 F9 F9	EA EE 19	F8   D1   D2	C4 F8 EA D1	********* A1 FA 76 C2 E9 C4	Funktionsadressen, Tokens \$71-\$7F BIN\$, DEC\$, HEX\$, INSTR LEFT\$, MAX, MIN, POS RIGHT\$, ROUND, STRING\$, TEST TESTR, Improper argument, VPOS
D1AE D1B6 D1C0 D1C8 D1D0	85 8D E8 ED 25 02 EF	FD FE FD FD D5 FF	10 34 2D 23 34 2F 1E	FA : D5   FC   D4   F8   D5   F9   F9	3E D5 EC FE 09 D4 0A FA 58 F1 57 FA	16 FA 20 D5 6D F1 2A D5 9F C9 29 D3 C2 FE	Funktionsadressen, Tokens \$00-\$1D ABS, ASC, ATN, CHR\$ CINT, COS, CREAL, EXP FIX, FRE, INKEY, INP INT, JOY, LEN, LOG LOG10, LOWER\$, PEEK, REMAIN SGN, SIN, SPACE\$, SQ SQR, STR\$, TAN, UNT UPPER\$, VAL
			***	***		*****	Basic-Funktion MIN
D1EA D1EC	06 18				LD JR	B,FF D1FO	Flag für MIN
***** D1EE D1F0 D1F3 D1F6 D1F8 D1FB D1FB	06 CD CD 30 CD		CE DD FF	***	*****  LD  CALL  CALL  JR  CALL  CALL  CALL  PUSH	******** B, 01 CEFB DD55 NC, D214 FF53 CEFB HL	Basic-Funktion MAX Flag für MAX Ausdruck holen folgt Komma ? nein ? dann fertig FAC auf Basic-Stack Ausdruck holen Basic-PC retten

D1FF D200 D203 D204 D205 D208 D209 D20A D20B D20D D20E D211 D212 D214 D217 D218	C5 E5 CD E1 C1 B7 28 B8 C4 E1 18	09 04 4E DF 37	FD FF	LD CALL PUSH PUSH CALL POP OR JR CP CALL POP JR CALL RET	A,C F5AO BC HL FDO9 HL BC A Z,D211 B NZ,FF4E HL D1F3 DD37	Typflag des vorherigen Ausdr. letzten Ausdr. vom Stack Typflag und Zeiger auf letzten Ausdr. letzen Ausdruck mit FAC vergl. Zeiger auf letzten Ausdruck und Typ zurück Vergleichsergebnis gleich? dann nächsten Ausdr. mit MAX/MIN-Flag vergleichen ggf. letz. Ausdr. in FAC holen Basic-PC zurück nächsten Ausdruck holen Test auf ")" ")"
***						Dania Francisco DOUND
7***** D219 D216 D217 D222 D225 D228 D228 D220 D220 D220 D221 D231 D232 D235 D238 D238 D238 D230 D240 D244 D244	CD CD CD 11 DC CD 29 E5 D5 21 19 CD D2 D1 79 CD 43	FB 53 55 00 86 37 27 4F 88 AB AO AF	CE FF DD 00 CE DD	*******  CALL  CALL  LD  CALL  CALL  PUSH  PUSH  LD  ADD  LD  CALL  JP  POP  LD  CALL  LD  CALL  JP  POP  LD  CALL  LD  CALL  POP  RET	********** CEFB FF53 DD55 DE,0000 C,CE86 DD37 HL DE HL,0027 HL,DE DE,004F FFB8 NC,CEAB DE A,C F5A0 B,E FDAF HL	Basic-Funktion ROUND Ausdruck holen FAC auf Basic-Stack folgt Komma ? Default-Rundungsexponent ggf. Rundungsexp. holen Test auf ")" ")" Basic-PC Rundungsexponent 39 (max. ExpBetrag) addieren max. Wert Betrag des Exp. >39 ? dann "Improper argument" Rundungsexponent Typ des Arguments Argument vom Basic-Stack Rundungsexponent Argument runden Basic-PC zurück
****	***				*****	Desia Refebl CAT
D246 D247 D248 D248 D248 D24E D251 D254 D255	CO E5 CD CD CD	AD 37 98 71	D2 F6 BC	RET PUSH CALL CALL CALL CALL CALL POP RET	NZ HL D2AD F637 BC9B F671 HL	Basic-Befehl CAT Statementende ? sonst Fehler Basic-PC Kassette init. Output-Buffer reservieren CAS CATALOG Output-Buffer freigeben Basic-PC
****	***	ir oktober	*****	*****	*****	Basic-Befehl OPENOUT
D256	CD	73	D2	CALL	D273	File öffnen, Fehler prüfen
D259 D25C		37 80		CALL JP	F637 BC8C	Output-Buffer reservieren CAS OUT OPEN

****	*****	*****	****	Basic-Befehl OPENIN
	CD 6A D2	CALL	D26A	Eingabefile öffnen
D262 D264	FE 16	CP RET	16 Z	Filetyp für Datenfile ? dann o.k.
	1E 19	LD	E,19	Nr. für "File type error"
	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler augeben
****	*****	*****	****	Eingabefile öffnen
				OUT: A: Filetyp
				DE: Startadresse BC: Länge
D26A	CD 73 D2	CALL	D273	File öffnen
D26D	CD 32 F6	CALL	F632	Input-Buffer reservieren
D270	C3 77 BC	JP	BC77	CAS IN OPEN
****	******	*****	*****	File öffnen
5.077	op Or of		0505	OUT: A: Filetyp
D273 D276	CD 9F CE E3	CALL EX	CE9F (SP),HL	Namen h., Adr. n. DE, Lä. n. B PC retten, Aufrufadr. nach HL
D277	EB	EX	DE, HL	nach DE, Adr. des Namens n. HL
D278	CD 85 D2	CALL	D285	File eröffnen
D275 D27E	CA 6B CB E1	JP POP	Z,CB6B HL	Abbruch ? dann "Break" PC zurück
D27F	_	RET	С	kein Fehler ?
D280 D282	1E 1B C3 94 CA	LD JP	E,1B CA94	sonst "File already open"
UZOZ	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
****	*****	*****	*****	File öffnen Fortsetzung
				IN : DE: Adresse der Open-Routine HL: Adresse des Namens
				B: Länge des Namens
				OUT: CY=0, wenn Fehler
D285	D5	PUSH	DE	CY=0, Z=1, wenn Abbruch Routinenadresse auf Stack
	0E 00	LD	C,00	Flag für Meldungen
_	78 87	LD	A,B	Länge des Namen
	B7 28 08	OR JR	A Z,D294	=0 ? dann Flag für Meldungen
D28C	7E	LD	A,(HL)	<ol> <li>Zeichen des Namen</li> </ol>
D28D D28 <b>F</b>	FE 21 20 03	CP JR	21 NZ D20/	nin 2 down flor für Malduman
	23	INC	NZ,D294 HL	nein ? dann Flag für Meldungen sonst "!" übergehen
	05	DEC	В	Länge erniedrigen
D293 D294	0D 79	DEC LD	C A,C	Flag für keine Meldungen
D295	C3 6B BC	JP	ВС6В	Flag CAS NOISY, danach File öffnen
****	*****	*****	*****	Posic-Potabl CLOSEIN
D298		PUSH		Basic-Befehl CLOSEIN PC retten
D299	CD 7A BC	CALL	BC7A	CAS IN CLOSE
D29C D29F	CD 6D F6 E1	CALL POP	F66D HL	Input-Buffer freigeben PC
D29F	C9	RET	IIL	го
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl CLOSEOUT
D2A1	E5	PUSH	HL	PC retten
D2A2	CD 8F BC	CALL	BC8F	CAS OUT CLOSE

D2A5 D2A8 D2AB D2AC	CA 61 CD 7' E1 C9		JP CALL POP RET	Z,CB6B F671 HL	Abbruch ? dann "Break" Output-Buffer freigeben PC
****	****	*****	*****	*****	Kassette initialisieren
D2AD D2AE D2AF D2BO	C5 D5 E5 CD 70	n Br	PUSH PUSH PUSH CALL	BC DE HL BC7D	CAS IN ABANDON
D2B3	CD 61		CALL	F66D	Input-Buffer freigeben
D2B6	CD 9		CALL	BC92	CAS OUT ABANDON
D2B9	CD 7		CALL	F671	Output-Buffer freigeben
D2BC	E1		POP	HL	
D2BD	D1		POP	DE	
D2BE	C1		POP	BC	
D2BF	C9		RET	55	
				*****	Basic-Befehl SOUND
D2C0	CD 6		CALL	CE67	Bytewert holen
D2C3	32 B		LD	(ADB2),A	als Kanal-Status setzen
D2C6	CD 3	7 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D2C9	20		-411	.7	","
D2CA	CD F		CALL	D3FF	Tonperiode <4096 holen
		3 B5 AD		(ADB5),DE	und speichern
D2D1	CD 5		CALL	DD55	Test auf Komma
D2D4	11 1		LD	DE,0014	Default-Dauer
D2D7	DC 8		CALL	C,CE86	Komma ? dann Dauer holen
D2DA		3 B9 AD		(ADB9),DE	Dauer speichern
D2DE	01 0		LD	BC,100C	max. und Default-Wert
D2E1	CD 0		CALL	D30D	Lautstärke holen
D2E4 D2E7	32 B		LD	(ADB8),A	und speichern
D2E9	CD 0		LD Call	C,00 D30D	Default-Wert
D2EC	32 B		LD	(ADB3),A	ENV-Folgenr. holen und speichern
D2EF	CD 0		CALL	D30D	ENT-Folgenr. holen
D2F2	32 B		LD	(ADB4),A	und speichern
D2F5	06 2		LD	B,20	max. Wert
D2F7	CD O	_	CALL	D30D	Geräusch-Folgenr. holen
D2FA	32 B		LD	(ADB7),A	und speichern
D2FD	CD 4		CALL	DD4A	Test auf Statementende
D300	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
D301	21 B	2 AD	LD	HL,ADB2	Zeiger auf SOUND-Parameter
D304	CD A		CALL	BCAA	SOUND QUEUE
D307	E1		POP	HL	Basic-PC zurück
D308	D8		RET	C	in Warteschlange eingehängt ?
D309	F1		POP	AF	sonst Aufrufadresse löschen
D30A	C3 7	1 DD	JP	DD71	und Befehl nochmal ausführen
		de de de de de de de de		at a table to the testing	
****	****	*****	*****	*****	Bytewert für SOUND holen IN : B: maximaler Wert+1
					C: Default-Wert
					OUT: A: Bytewert
D30D	CD 5	5 ND	CALL	DD55	folgt Komma ?
D310	79		LD	A,C	Default-Wert
D311	DO		RET	NC	kein Komma ? dann Default
D312	7E		LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
D313	FE 2	C	CP	20	zweites Komma ?
5515		-		- <del>-</del>	Living Rolling .

D315		LD	A,C	Default-Wert
D316	C8	RET	Z	2. Komma ? dann Default
****	*****	*****	*****	Bytewert kleiner B holen
				<pre>IN : B: maximaler Wert+1</pre>
47	(7		05/7	OUT: A: Bytewert
D317	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
D31A D31B	B8 D8	CP RET	B C	mit max. Wert vergleichen o.k. ?
D31C	18 2B	JR	D349	sonst "Improper argument"
20.0	.0 25			corner improper argament
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl RELEASE
D31E	06 08	LD	B,08	max. Wert+1
D320	CD 17 D3	CALL	D317	Kanalbyte<8 holen
D323 D324	E5	PUSH	HL BCBZ	Basic-PC
D324	CD B3 BC E1	CALL POP	BCB3 HL	SOUND RELEASE PC zurück
D328	C9	RET		16 Zarack
	0,			
****	******	*****	*****	Basic-Funktion SQ
D329	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer
D32C	70	LD	A,L	Lo-Byte
D32D D32E	B7	OR DD 4	Α	CY=0
D32E	1F 38 06	RRA JR	C,D337	b0 gesetzt ?
DJL	30 00	O.K	0,0331	bo gesetzt :
D331	1F	RRA		
D332	38 03	JR	C,D337	b1 gesetzt ?
D334	1 F	RRA	<u> </u>	b2 nicht gesetzt ?
D335	30 12	JR	NC,D349	dann "Improper argument"
D337 D338	B4	OR	H NZ 67/0	Hi-Byte und restl. Lo-Byte
D33A	20 OF 7D	JR LD	NZ,D349 A,L	<pre>&lt;&gt;0 ? dann "Improper argument" Kanal-Byte</pre>
D33B	CD AD BC	CALL	BCAD	SOUND CHECK
D33E	C3 OA FF	JP	FFOA	Byte in FAC eintragen
				,
****	******	*****	*****	Integer von -128+127 holen
D7/1	CD 0/ CE		050/	OUT: DE: Integerwert
D341 D344	CD 86 CE 7B	CALL	CE86	Integerwert holen
D344	87	LD ADD	A,E A	Lo-Byte Vorzeichen ins Carry
D346	9F	SBC	Ä	\$FF, wenn negativ, sonst 0
D347	BA	CP	D	=Hi-Byte ?
D348	C8	RET	Z	dann o.k.
D349	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
D34B	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
****	*****	******	*****	Basic-Befehl ENV
D34E	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 als Folgenr. holen
D351	FE 10	CP	10	Byte >=16 ?
D353	30 F4	JR	NC,D349	dann Fehler
D355	F5	PUSH	ÁF	Folgenr.
D356	11 67 D3	LD	DE,D367	Rout. f. ENV-ParamGr. holen
D359	CD D8 D3	CALL	D3D8	max. 5 Parametergruppen holen
D35C D35D	F1 E5	POP PUSH	AF HL	Folgenr. Basic-PC
D35E	21 BB AD	LD	HL,ADBB	Zeiger auf Parameter-Tabelle
D361	71	LD	(HL),C	Zahl der Gruppen an TabStart

D362 D365 D366	CD BC BC E1 C9	CALL POP RET	BCBC HL	SOUND AMPL ENVELOPE Basic-PC zurück
****	*****	*****	*****	Parametergruppe für ENV holen
D36A D36C D36F D371 D374 D376 D377 D37A D37B D37E	FE EF 20 12 CD 3F DD 06 10 CD 17 D3 F6 80	LD CP JR CALL LD CALL OR LD CALL UD CALL JP LD CALL JP	A,(HL) EF NZ,D37E DD3F B,10 D317 80 C,A DD37 CE91 B,80 D317 D3C5	OUT: C,D,E: geholte Parameter Zeichen aus Basic-Text Token für "=" ? nein ? sonst nächstes Zeichen max Wert+1 Registerwert holen Kennz. für "="-Gruppe setzen Registerwert nach C Test auf Komma "," Veränderungsperiode nach DE max. Wert+1 Schrittanzahl holen Schrittw. und Pausenzeit holen
		***		
D385 D388	**************************************	CALL LD OR LD	D341 A,D A A	Basic-Befehl ENT Wert von -128+127 holen Hi-Byte (Vorzeichen) Lo-Byte
D38B D38D D38E	28 02 2F 3C 5F	JR CPL INC LD	Z,D38F A E,A	positiv ? sonst Betrag berechnen Wert als Folgenr.
	B7 28 B6 FE 10 30 B2	OR JR CP JR	A Z,D349 10 NC,D349	=0 ? dann Fehler >=16 ? dann Fehler
D397 D398 D39B D39E	D5 11 AE D3 CD D8 D3 D1	PUSH LD CALL POP	DE DE,D3AE D3D8 DE	Vorzeichen und Folgenr. retten Rout. f. ENT-ParamGr. holen max. 5 Parametergruppen holen Vorzeichen/Folgenr.
D39F D3A0 D3A3 D3A4 D3A6	E5 21 BB AD 7A E6 80 B1	PUSH LD LD AND OR	HL HL,ADBB A,D 80 C	Basic-PC retten Zeiger auf Parameter-Tabelle Vorzeichen der Folgenr. b7 isolieren als Flag für Wiederholung
D3A7 D3A8 D3A9 D3AC D3AD	77 7B CD BF BC E1 C9	LD LD CALL POP RET	(HL),A A,E BCBF HL	mit Anzahl d. Gruppen an Start Folgenr. SOUND TONE ENVELOPE Basic-PC zurück
****	*****	*****	****	Parametergruppe für ENT holen
D3AE D3AF D3B1 D3B3 D3B6 D3B9 D3BA	7E FE EF 20 OD CD 3F DD CD FF D3 7A C6 F0	LD CP JR CALL CALL LD ADD	A,(HL) EF NZ,D3CO DD3F D3FF A,D FO	OUT: C,D,E: geholte Parameter Zeichen aus Basic-Text Token für "=" ? nein ? sonst nächstes Zeichen Tonperiode <4096 holen Tonperiode hi Kennz. für "="-Gruppe setzen

D3BC D3BD D3BE D3C0 D3C2 D3C5 D3C6 D3C6 D3CD D3CD D3CD D3CD D3D2 D3D5 D3D6 D3D7	4F 43 18 0 06 F CD 1 4F CD 3 2C CD 4 43 CD 3 2C CD 6 57 58 C9	=0 17 37 41	D3 DD	LD LD JR LD CALL LD LD RET	C,A B,E D3CE B,FO D317 C,A DD37 D341 B,E DD37 CE67 D,A E,B	Tonperiode hi Tonperiode lo Pausezeit holen max. Wert+1 Schrittanzahl holen nach C Test auf Komma "," Wert von -128+127 holen als Schrittweite Test auf Komma "," Bytewert holen als Pausenzeit Schrittweite
****	****	r str str	*****		*****	Denomotors of FNV/FNT below
					*****	Parametergruppen f. ENV/ENT holen IN: DE: Routinenadr. f. 1 Gruppe OUT: C: Zahl der geholten Gruppen
D3D8	01 0			LD	BC,0500	max. Zahl/Zähler f. Gruppen
D3DB	CD 5		DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D3DE D3E0	30 1 D5	L		JR Push	NC,D3FC DE	nein ? dann fertig
D3E1	C5			PUSH	BC	
	CD F	В	FF	CALL	FFFB	nächste Gruppe holen
	79			LD	A,C	1. Parameter-Byte
D3E6	C1			POP	BC	Nr. der Gruppe
D3E7	C5			PUSH	BC	
D3E8	E5			PUSH	HL	Basic-PC retten
D3E9	21 B		AD	LD	HL,ADBC	Zeiger auf Tabelle
D3EC	06 0	00		LD	B,00	Gruppennr. hi_=0
D3EE	09			ADD	HL,BC	Gruppennr. 3 mal
D3EF D3F0	09 09			ADD	HL,BC	addieren, da 3 Bytes
D3F0	77			ADD LD	HL,BC	pro Parameter-Gruppe
D3F2	23			INC	(HL),A HL	Parameter-Gruppe
D3F3	73			LD	(HL),E	in Tabelle speichern
D3F4	23			INC	HL	The reserve operation
D3F5	72			LD	(HL),D	
D3F6	E1			POP	HL	Basic-PC zurück
D3F7	C1			POP	BC	Zähler für Gruppen
D3F8	0C			INC	C	Nr. der Gruppe erhöhen
	D1			POP	DE	
D3FA D3FC	10 D C3 4		חח	JP JP	D3DB DD4A	weitere Parameter-Gruppen ?
DOFC	65 4	· A	טט	JP	DD4A	auf Statementende prüfen
				*****	*****	Integerwert von 04095 holen
D3FF	CD 8	86		CALL	CE86	Integerwert holen
D402	7A			LD	A,D	Hi-Byte
D403	E6 F		n.7	AND	F0	oberes Nibble isolieren
D405	C2 4	9	03	JP	NZ,D349	<>0 ? dann Fehler
D408	C9 ****	**	****	RET	****	Basic-Funktion INKEY
D409	CD 8			CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer
D407	11 5			LD	DE,0050	max. Tastennummer+1
D40F	CD B			CALL	FFB8	Nr. zu groß ?
D412	30 2		•	JR	NC,D436	dann "Improper argument"

D41B D41D	7D CD 1E BB 21 FF FF 28 03 69 26 00 C3 OD FF	LD CALL LD JR LD LD JP	A,L BB1E HL,FFFF Z,D420 L,C H,OO FFOD	Nr. der Taste KM TEST KEY -1, Wert für nicht gedrückt Taste nicht gedrückt ? CTRL/SHIFT-Flag ins Lo-Byte Hi-Byte=O HL in FAC eintragen
****	****	*****	*****	Basic-Funktion JOY
D423	CD 24 BB	CALL	BB24	KM GET JOYSTICK, nach HL
D426	EB	EX	DE,HL	nach DE
D427	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer nach HL
D42A	7C	LD	A,H	
D42B		OR	L	Wert=0 ?
D42C	28 02	JR	Z,D430	dann JOY(0), Wert in D
D42E	53	LD	D,E	sonst JOY(1), Wert in E
D42F		DEC	HL	Argument
	7C	LD	A,H	
D431		OR	L	Argument =1 ?
D432		LD	A,D	Wert
	CA OA FF	JP	Z,FFOA	ggf. nach FAC
D436	C3 49 D3	JP	D349	sonst "Improper argument"
****	*****	*****	****	Basic-Befehl KEY
D439	FE 8D	CP	<b>8</b> D	folgt Token für "DEF" ?
	28 19	JR	Z,D456	dann KEY DEF
D43D	3E 20	LD	A,20	(??)
D43F	CD 17 D3	CALL	D317	Byte <212 holen (B ist \$D4!)
	F5	PUSH	AF	Bytewert
	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D446	2C			","
D447		CALL	CE9F	String holen, v. StStack lö.
D44A	48	LD	C,B	Stringlänge
D44B D44C	F1	POP	AF B A	Bytewert als Tasten-ASCII-Code
D440		LD Push	B,A HL	Basic-PC retten
D44E	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf String nach HL
	CD OF BB	CALL	BBOF	KM SET EXPAND
	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D453	30 E1	JR	NC,D436	Fehler ?
D455	C9	RET	,.	
	******		_	Basic-Befehl KEY DEF
	CD 3F DD CD 67 CE	CALL	DD3F	DEF-Token übergehen
	4F	CALL LD	CE67	Byte als Tastennr. holen nach C
	FE 50	CP	C,A 50	>= 80 ?
D456	30 D5	JR	NC , D436	dann "Improper argument"
D461	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D464	2c	UNLL	5551	n ii
D465	06 02	LD	B,02	max. Wert+1
D467	CD 17 D3	CALL	D317	Bytewert holen als Repeatflag
D46A	1F	RRA		Flag ins Carry
D46B	9F	SBC	Α	\$FF, wenn Flag ges., sonst 0
D46C	47	LD	B,A	Repeat-Flag
D46D	C5	PUSH	BC	und Tastennr. retten
D46E	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D46F	79	LD	A,C	Tastennr.

D470 D473 D474 D475 D478 D478 D476 D481 D484 D487 D488 D489 D480 D480 D480 D485 D492	CD 39 BB E1 C1 11 27 BB CD 84 D4 11 20 BB CD 84 D4 11 33 BB CD 55 DD D0 D5 CD 67 CE 47 E3 79 CD F8 FF E1 C9	CALL POP POP LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL POSH CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL CALL	BB39 HL BC DE,BB27 D484 DE,BB2D D484 DE,BB33 DD55 NC DE CE67 B,A (SP),HL A,C FFF8 HL	KM SET REPEAT Basic-PC zurück Tastennr. zurück KM SET TRANSLATE Argument holen, Routine anspr. KM SET SHIFT Argument holen, Routine anspr. KM SET CONTROL folgt Komma? nein? dann zurück Routinenadresse retten Bytewert holen als ASCII-Wert nach B PC retten, Routinenadr. n. HL Nr. der Taste Routine anspringen Basic-PC zurück
	****	*****	*****	Basic-Befehl SPEED
D494	FE A4	CP	A4	Token für KEY ?
D496	01 3F BB	LD	BC,BB3F	KM SET DELAY
D499 D49B	28 10 FE A2	JR CP	Z,D4AB A2	ggf. ausführen Tokon fün INK 2
D49D	01 3E BC	LD	BC,BC3E	Token für INK ? SCR SET FLASHING
D4A0	28 09	JR	Z,D4AB	ggf. ausführen
D4A2	FE D9	CP	D9	Token für WRITE ?
D4A4	28 1D	JR	Z,D4C3	dann SPEED WRITE
D4A6	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
D4A8	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
D4AB	C5 _	PUSH	BC	Routinenadresse retten
D4AC	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D4AF	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 holen
D4B2 D4B3	4F CD 37 DD	LD	C,A	als 1. Periodenlänge
D4B6	2C	CALL	DD37	Test auf Komma ","
D4B7	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 holen
D4BA	5F	LD	E,A	als 2. Periodenlänge
D4BB	51	LD	D,C	1. Periodenlänge
D4BC	C1	POP	BC	Routinenadresse
D4BD	EB	EX	DE,HL	PC n. DE, Periodenlängen n. HL
D4BE	CD F9 FF	CALL	FFF9	Routine anspringen
D4C1	EB	EX	DE,HL	PC wieder nach HL
D4C2	C9 ******	RET	*****	Design Defeat Oppen Upter
	CD 3F DD	CALL	DD3F	Basic-Befehl SPEED WRITE
D4C6	06 02	LD	B,02	WRITE-Token übergehen max. Wert+1
D4C8	CD 17 D3	CALL	D317	Byte <2 holen
D4CB	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D4CC	21 A7 00	LD	HL,00A7	Wert für 2000 Baud
D4CF	3D	DEC	Α	SPEED WRITE 1 ?
D4D0	3E 32	LD	A,32	Wert für 2000 Baud
D4D2	28 02	JR	Z,D4D6	dann Werte für 2000 Baud
D4D4	29	ADD	HL,HL	sonst Werte
D4D5	OF 69 BC	RRCA	DC49	für 1000 Baud
D4D6 D4D9	CD 68 BC E1	CALL POP	BC68 HL	CAS SET SPEED Basic-PC zurück
D4D9	C9	RET		Basic-FC Zuluck
3 ,0,1	<del>-</del> .			

469	

******	*****	Basic-Funktion PI
D4DB E5 PUSH D4DC CD 19 FF CALL D4DF CD 1D FF CALL D4E2 CD 76 BD CALL D4E5 E1 POP D4E6 C9 RET	HL FF19 FF1D BD76 HL	Basic-PC retten FAC-Typ auf REAL setzen Zeiger auf FAC holen, nach HL Wert für PI holen Basic-PC zurück
******	****	Basic-Befehl DEG
D4E7 3E FF LD D4E9 18 01 JR	A,FF D4EC	Flag für DEG setzen
*******	****	Basic-Befehl RAD
D4EB AF XOR	Α	Flag für RAD
D4EC C3 73 BD JP	BD73	Flag setzen
*******	*****	Basic-Funktion SQR
D4EF 01 79 BD LD	BC,BD79	Routine für SQR
D4F2 18 16 JR	D50A	Funktion ausführen
*******	*****	Basic-Operator ^ IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden
D4F4 E5 PUSH D4F5 C5 PUSH D4F6 CD EC FE CALL D4F9 EB EX D4FA 21 CB AD LD D4FD CD 3D BD CALL D500 C1 POP D501 E3 EX	HL BC FEEC DE, HL HL, ADCB BD3D BC	(1.Operand = Basis) 2. Operand (Exponent) im FAC OUT: Potenz im FAC Zeiger auf Basis retten Typ der Basis retten CREAL, Exponent nach REAL Zeiger auf Exp. nach DE Zeiger auf Zwischenspeicher FAC kopieren Typ der Basis zurück
D501 E3 EX D502 79 LD	(SP),HL A,C	ExpZg. retten, Basīszg. zur. Typflag der Basis
D503 CD 4B FF CALL	FF4B	Basis nach FAC
D506 D1 POP	DE	Zeiger auf Exponenten
D507 01 7C BD LD	BC,BD7C	Routine für Potenzierung
*******	*****	REAL-Funktion/-Operator ausführen IN : BC: Routinenadresse
D50A CD 19 D5 CALL	D519	Funktion ausführen
D50D D8 RET	С	kein Fehler ?
D50E CA EA CA JP	Z,CAEA	ggf. "Division by zero" ausg.
D511 FA F3 CA JP	M,CAF3	ggf. "Overflow" ausgeben
D514 1E 05 LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
D516 C3 94 CA JP	CA94	Fehler ausgeben
D519 C5 PUSH D51A D5 PUSH	BC DE	Routinenadresse auf Stack
D51B CD EC FE CALL	FEEC	CREAL, FAC n. REAL, Zg. n. HL
D51E D1 POP D51F C9 RET	DE	Routine anspringen
******	*****	Basic-Funktion EXP
D520 01 85 BD LD	BC,BD85	Routine für EXP
D523 18 E5 JR	D50A	Funktion ausführen

****	****	*****	****	****	Basic-Funktion LOG10
0525	01 82 8	RD	LD	BC,BD82	Routine für LOG10
D528	18 E0		JR	D50A	Funktion ausführen
3323					ranceron, addition
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Funktion LOG
D52A	01 7F B	BD	LD	BC,BD7F	Routine für LOG
D52D			JR	D50A	Funktion ausführen
****	*****	*****	****	*****	Basic-Funktion SIN
D52F	01 88 1	BD	LD	BC,BD88	Routine für SIN
D532	18 D6		JR	D50A	Funktion ausführen
****	*****	*****	****	*****	Basic-Funktion COS
D534	01 8B I	BD	LD	BC,BD8B	Routine für COS
D537	18 D1		JR	D5ÓA	Funktion ausführen
****	*****	*****	****	*****	Basic-Funktion TAN
D539	01 8E I	BD	LD	BC,BD8E	Routine für TAN
D53C	18 CC		JR	D50A	Funktion ausführen
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Funktion ATN
D53E	01 91 1	BD	LD	BC,BD91	Routine für ATN
D541	18 C7		JR	D50A	Funktion ausführen
				*****	
	52 61 (				Random n
	75 6D (			3 65	umber se
D553	65 64 7	20 3F 2	00 09		ed ? .
		*****	*****	*****	Basic-Befehl RANDOMIZE
D559	28 06		****** JR	Z,D561	Basic-Befehl RANDOMIZE Statementeende ?
D559 D55B	28 06 CD FB				
D559 D55B D55E	28 06 CD FB 0 E5	CE	JR	Z,D561	Statementeende ?
D559 D55B D55E D55F	28 06 CD FB ( E5 18 1B	CE	JR Call	Z,D561 CEFB	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen
D559 D55B D55E	28 06 CD FB ( E5 18 1B	CE	JR CALL PUSH	Z,D561 CEFB HL D57C HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten
D559 D55B D55E D55F D561 D562	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 I	CE D5	JR CALL PUSH JR	Z,D561 CEFB HL D57C	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen
D559 D55B D55E D55F D561 D562	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5	CE D5	JR CALL PUSH JR PUSH	Z,D561 CEFB HL D57C HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 I	CE D5 C3	JR CALL PUSH JR PUSH LD	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? "
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 I CD 41 0	CE D5 C3 CA	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D568	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 I CD 41 6 CD 38 6	CE D5 C3 CA CB	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D568	28 06 CD FB ( E5 18 1B E5 21 43 I CD 41 ( CD 3B ( D2 6B (	D5 C3 CA CB C3	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break"
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D568 D56B D56E D571	28 06 CD FB ( E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 ( CD 3B ( D2 6B ( CD 4E (	CE D5 C3 CA CB C3 EC	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D568 D56B D56E D571	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 I CD 41 0 CD 3B 0 CD 4E 0 CD 4E 0	CE D5 C3 CA CB C3 EC	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL CALL CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D568 D56B D56E D571	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 61 1	CE D5 C3 CA CB C3 EC	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL CALL JP CALL JR	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D56B D56E D571 D574 D576 D579	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 61 1	D5 C3 CA CB C3 EC	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL CALL JP CALL JR CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABS und LFs überlesen folgendes Zeichen
D559 D55B D55E D55F D561 D562 D565 D568 D56B D56E D571 D574 D576 D579	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD 4E 6 CD 4B 6 CD 4E 6 CD 61 1 B7	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JR CALL JR CALL JR CALL OR	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen
D559 D558 D556 D557 D561 D562 D568 D568 D568 D568 D574 D574 D576 D579 D57A	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 6 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD A3 6 CD A3 6 CD A3 6 CD 61 6 B7	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL JP CALL JR CALL JR CALL JR	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile
D559 D558 D556 D557 D561 D562 D568 D568 D568 D568 D574 D574 D576 D579 D57A	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 38 0 CD 4E 0 CD 45 0 CD 61 1 B7 20 E6 CD EC CD 9A 1	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL CALL JP CALL OR JR CALL JR CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL
D559 D558 D55E D55F D561 D562 D568 D568 D568 D56E D571 D574 D574 D576 D577 D577 D577	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 38 0 CD 4E 0 CD 45 0 CD 61 1 B7 20 E6 CD EC CD 9A 1	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL GALL JR CALL JR CALL JR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen
D559 D558 D556 D5561 D562 D568 D568 D568 D571 D574 D576 D577 D577 D577 D577 D577	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 36B 6 CD 4E 6 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD EC CD 9A E	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL GALL JR CALL OR CALL OR CALL OR CALL POP	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen
D559 D558 D556 D556 D561 D562 D565 D568 D568 D571 D574 D576 D576 D577 D577 D578 D578 D5782	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 3B 0 D2 6B 0 CD 4E 0 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD 9A E	CE D5 C3 CCA CCB C3 ECC DD FE BD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL JR CALL JR CALL OR JR CALL OR FET	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 DB9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen
D559 D558 D556 D556 D561 D562 D565 D568 D568 D571 D574 D576 D576 D577 D577 D578 D578 D5782	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 3B 0 D2 6B 0 CD 4E 0 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD 9A E	D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL JR CALL JR CALL OR JR CALL OR FET	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 DB9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück
D559 D558 D556 D556 D561 D562 D565 D568 D568 D571 D574 D576 D576 D577 D577 D578 D578 D578 D578	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 3B 0 D2 6B 0 CD 4E 0 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD EC 1 CD 9A E	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL JP CALL JR CALL JR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück  Basic-Funktion RND
D559 D558 D55E D55F D561 D562 D568 D568 D568 D571 D574 D576 D576 D577 D577 D578 D578 D583	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD EC 1 CD 9A E	D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JP CALL JR CALL JR CALL CALL JR CALL CALL CALL CALL L DR CALL CALL L DR CALL CALL L DOR L CALL L L D	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück  Basic-Funktion RND folgendes Zeichen
D559 D558 D55E D55F D561 D562 D568 D568 D566 D571 D574 D576 D576 D577 D577 D578 D578 D578 D583	28 06 CD FB 6 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 6 CD 3B 6 CD 4E 6 CD 61 1 B7 20 E6 CD 61 1 B7 20 E6 CD 9A 1 E1 CP 9A 1 E1 CP 9A 1	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL CALL JL JR CALL JR CALL JR CALL CALL JR CALL L DR CALL L L D CALL CALL L CALL L CALL L CALL L CALL CAL	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück  Basic-Funktion RND folgendes Zeichen "(" ?
D559 D558 D55E D55F D561 D562 D568 D568 D568 D568 D574 D574 D576 D577 D577 D577 D577 D578 D582 D583	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 36 0 CD 4E 0 CD A3 1 30 EC CD 61 1 B7 20 E6 CD 9A E E1 C9 PA E E1 C9 PA E	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD FE BD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL JP CALL CALL JP CALL JR CALL JR CALL OR JR CALL POP RET ***********************************	Z,D561 CEFB HL D57C HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A HL	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück  Basic-Funktion RND folgendes Zeichen "" ? nein ? dann RND-Wert holen
D559 D558 D55E D55F D561 D562 D568 D568 D568 D574 D576 D577 D577 D577 D577 D578 D578 D582 D583	28 06 CD FB 0 E5 18 1B E5 21 43 1 CD 41 0 CD 36 0 CD 4E 0 CD 43 1 30 EC 0 CD 61 1 B7 20 E6 CD 9A 1 E1 C9 20 EC 0 CD 9A 1 E1 C9 20 EC 0 CD 3F 1 CD 3F 1	CE D5 C3 CA CB C3 EC DD FE BD	JR CALL PUSH JR PUSH LD CALL JP CALL JP CALL JR CALL JR CALL OR CALL POP RET ******* LD CP JR CALL	Z,D561 CEFB HL D57C HL HL,D543 C341 CA3B NC,CB6B C34E ECA3 NC,D562 DD61 A NZ,D562 FEEC BD9A HL ******** A,(HL) 28 NZ,D5A5 DD3F	Statementeende ? sonst Ausdruck holen Basic-PC retten Seed-Wert setzen Basic-PC retten Zeiger "Random number seed ? " String ausgeben Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Linefeed ausgeben Eingabe nach binär wandeln Fehler ? dann neue Zeile Spaces, TABs und LFs überlesen folgendes Zeichen kein Ende ? dann neue Zeile CREAL, FAC nach REAL RND-Seed-Wert setzen Basic-PC zurück  Basic-Funktion RND folgendes Zeichen "(" ? nein ? dann RND-Wert holen "(" übergehen

D594 D597 D59A D59C D59F D5A0 D5A1 D5A4 D5A5 D5A6 D5A9	E5	PUSH CALL JR CALL POP RET CALL POP PUSH CALL POP RET CALL POP	HL FEEC BD70 NZ,D5A1 BDA0 HL M,BD9A HL HL FF16 BD9D HL	Basic-PC retten CREAL, FAC nach REAL wandeln Vorzeichen holen Zahl <>0 ? sonst letzten RND-Wert holen PC zurück negativ ? d. Seed-Wert setzen Basic-PC FAC-Typ auf REAL, Zeiger n. HL RND-Wert holen PC zurück
	*****			Variablenbereich freigeben
D5B1 D5B4 D5B7	CD BE D5 2A 83 AE 22 85 AE 22 87 AE 22 89 AE	CALL LD LD LD LD	D5BE HL,(AE83) (AE85),HL (AE87),HL (AE89),HL	verkettete Listen der Var. lö. Zeiger auf Programmende als Variablenstart, Arraystart und Arrayende setzen
	C9	RET	(	
	**************************************	****** LD LD CALL	******* HL,ADDO A,36 D5CB	verkettete Listen d. Var. löschen Tabellenadr. der Listenoffsets 27 Offsets für Buchst. und FN Tabelle löschen
****	****	*****	*****	verkett Lieten d Folden lägeben
D5C6	21 06 AE 3E 06 36 00 23 3D 20 FA	LD LD INC DEC JR RET	HL, AE06 A, 06 (HL), 00 HL A NZ, D5CB	verkett. Listen d. Felder löschen Tabellenadr. der Listenoffsets 3 Offsets für 3 Feldtypen Tabellenbyte löschen Tabellenzeiger Zähler für Bytes weitere Bytes ?
****	*****	*****	****	definierte Funktionen löschen
D5D2 D5D5 D5D8	21 00 00 22 04 AE C9	LD LD RET	HL,0000 (AE04),HL	Null als 1. Offset der VL d. Funktionen
****	*****	*****	*****	1. O. der VL der Funktionen holen
D5D9	3E 5B	LD	A,5B	"Z"+1, Nr. in Tabelle
****	****	*****	****	1. O. der VL der Variablen holen IN : A: Anfangsbuchstabe OUT: BC: Variablenstart-1 HL: Zg. auf 1. Offset der VL
D5DB D5DE D5DF D5E0 D5E1	2A 85 AE 2B 44 4D 87	LD DEC LD LD ADD	HL,(AE85) HL B,H C,L A	Start der einfachen Variablen -1 als Korrektur für Offsets nach BC mal 2, da 2 Bytes pro Eintrag
D5E2 D5E4 D5E5 D5E7	C6 4E 6F CE AD 95	ADD LD ADC SUB	4E L,A AD L	AD4E = ADD0-2*"A" addieren gibt Zeiger in Tabelle nach HL

D5E8 D5E9	67 C9	LD RET	Н,А	
****	*****	*****	****	1. Offset für VL der Felder holen
D5EA D5ED D5EE D5EF D5F0 D5F2 D5F3 D5F4 D5F6 D5F7	2A 87 AE 2B 44 4D E6 03 3D 87 C6 06 6F CE AE 95 67	LD DEC LD AND DEC ADD ADD LD ADD LD ADC SUB LD RET	HL, (AE87) HL B, H C, L 03 A A 06 L, A AE L H, A	IN: A: Typflag OUT: BC: Arraystart-1 HL: Zg. auf 1. Offset der VL Start der Arrays -1, Korrektur für Offset nach BC  Typflag in Offset in Tabelle wandeln, O für REAL, 2 für Integer, 4 für Strings  AEO6 (Tabellenstart) addieren gibt Zeiger in HL
****	*****	*****	*****	DEFREAL A-Z
D5FC D5FF	01 5A 41 1E 05	LD LD	BC,415A E,05	"A", "Z" als Grenzen Typflag für REAL
****	*****	*****	*****	DEF-Typflag in Tabelle IN : A: Typflag B: Anfangsbuchstabe C: Endbuchstabe
D601 D602 D603 D605 D606 D607 D60A D60C D60B D60E D60F D612 D613	79 90 38 3D E5 3C 21 CB AD 06 00 09 73 2B 3D 20 FB E1 C9	LD SUB JR PUSH INC LD LD ADD LD DEC DEC JR POP RET	A,C B C,D642 HL A HL,ADCB B,OO HL,BC (HL),E HL A NZ,D60D HL	Endbuchstabe minus Anfangsbuchstabe Endbuchst. kleiner ? d. Fehler  Zahl der Buchstaben AEOC-"A", Zeiger auf Tabelle Anfangsbuchstabe hi =0 Buchstaben addieren Typflag in Tabelle eintragen Tabellenzeiger Zähler weitere Buchstaben ?
	*****			Basic-Befehl DEFSTR
D614 D616	1E 03 18 06	LD JR	E,03 D61E	Typflag für String
****	*****	*****	****	Basic-Befehl DEFINT
D618 D61A	1E 02 18 02	LD JR	E,02 D61E	Typflag für Integer
****	*****	*****	****	Basic-Befehl DEFREAL
D61C D61E D61F D622 D624	1E 05 7E CD 71 FF 30 1E 4F	LD LD CALL JR LD	E,05 A,(HL) FF71 NC,D642 C,A	Typflag für REAL folgendes Zeichen Buchstabe ? nein ? dann Fehler als Endbuchstaben

D625 D626 D629 D628 D62D D630 D633 D635 D636 D636 D637 D641 D642 D644	FE 20 CD CD 30 4F CD CD	0C 3F 71 0D 3F 01 55 DD	DD FF DD D6	LD CALL CP JR CALL CALL JR LD CALL CALL CALL CALL CALL CALL JR RET LD JR	B,A DD3F 2D NZ,D639 DD3F FF71 NC,D642 C,A DD3F D601 DD55 C,D61E E,O2 D64C	und Anfangsbuchstaben setzen nächstes Zeichen "-" ? nein ? dann nur ein Buchst. Zeichen nach "-" holen Buchstabe ? nein ? dann Fehler als Endbuchstaben Endbuchst. übergehen DEF-Typflag in Tabelle eintr. folgt Komma ? dann weitere Buchstaben Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben
D646 D648	1E 18	09 02		LD JR	E,09 D64C	N. f. "Subscript out of range" Fehler ausgeben
D64A D64C	1E C3	0A 94	CA	JP	E,0A CA94	"Array already dimensioned" Fehler ausgeben
****	***	***	*****	*****	*****	ET bzw. RSX-Wort auswerten
D64F	FΕ	F8		CP	F8	Interpretercode = \$7C ?
D651	CA	ΑO	F1	JP	Z,F1AO	dann RSX-Wort auswerten
****	***	***	******	*****	***** R:	asic-Befehl LET
D654		86		CALL	D686	Variable holen, ggf. anlegen
D657	D5	-	-	PUSH	DE	Variablenadresse retten
	CD	37	DD	CALL	DD37	Test auf "="
D65B	ΕF					Token für "="
D65C		FB	CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
D65F	78			LD	A,B	Typflag der Variablen
D660 D661	E3	66	D.4	EX	(SP),HL	PC retten, Variablenadr. n. HL
D664	E1	90	00	CALL POP	D666 HL	Ausdruck an Variable zuweisen PC zurück
D665	C9			RET	,,,	r C Zui de K
ale ale aleada alea	المساد والمساد	المالية ا			***** F,	
*****					,,	AC an Variable zuweisen N : A: Typflag der Variablen
						HL: Variablenadresse
D666	47			LD	B,A	Typflag der Variablen
D667		23	FF	CALL	FF23	Typflag des FAC holen
D66A	88 78			CP	В	m. Typflag d. Variablen vergl.
D66B D66C	C4	٥7	EE	LD CALL	A,B NZ,FED7	Typflag der Variablen ungleich ? dann FAC angleichen
-	CD			CALL	FF45	Typ des FAC holen
D672		62		JP	NZ,FF62	kein String ? d. FAC kopieren
D675	E5			PUSH	HL	Zeiger auf Variable retten
	CD	59	FB	CALL	FB59	String ggf. kopieren, v. Stack
D679	D1			POP	DE	Zeiger auf Variable
D67A	C3	66	FF	JP	FF66	Descriptor in Var. kopieren
****	***	***	*****	*****	***** B	asic-Befehl DIM
D67D		В5		CALL	D7B5	eine Variable dimensionieren
D680		55	DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D683		F8		JR	C,D67D	dann nächste Variable
D685	С9			RET		

****	*****	*****	*****	Variable holen, ggf. neu anlegen OUT: DE: Variablenadresse A,B,C: Typ der Variablen
D686	CD 06 D9	CALL	D906	Variablennamen u. Offset holen
D689	CD DB D7	CALL	D7DB	Adr. berechnen , auf Feld prf.
D68C	38 42	JR	C,D6D0	Offset eingetragen ? d. fertig
D68E	18 28	JR	D6B8	Variable suchen bzw. anlegen
				·•····································
	*****			Variable holen, nicht anlegen OUT: DE: Variablenadresse A,B,C: Typ der Variablen CY=1, wenn Var. existiert
D690	CD 06 D9	CALL	D906	Variablennamen und Offet holen
D693	CD DB D7	CALL	D7DB	Adr. berechnen , auf Feld prf.
D696 D698	38 38 E5	JR PUSH	C,D6D0 HL	Offset eingetragen ? d. fertig Basic-PC zurück
D699	79	LD	A,C	1. Byte des Namens
D69A	CD DB D5	CALL	D5DB	entspr. Adr. d. 1. Offs. d. VL
D69D	CD DE D6	CALL	D6DE	Variable suchen, Adresse holen
D6A0	18 2D	JR	D6CF	Typflag laden, zurück
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	*****			FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen
D6A2	CD 06 D9	CALL	D906	FN-Namen und Offset holen
D6A5	38 21	JR	C,D6C8	Offset eingetragen ? d. fertig
D6A7	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D6A8 D6AB	CD D9 D5 CD DE D6	CALL	D5D9 D6DE	Adr. d. 1. Offs. der VL holen FN-Eintrag suchen, Adr. holen
D6AE	D4 3D D7	CALL	NC,D73D	nicht gefunden ? dann anlegen
D6B1	18 1C	JR	D6CF	Typflag laden, zurück
			200.	typitus tuden, zaraek
****	******	*****	*****	einfache Var. holen, ggf. anlegen
D6B3	CD 06 D9	CALL	D906	Variablennamen u. Offset holen
D6B6	3 <u>8</u> 10	JR	C,D6C8	Offset eingetragen ?
D6B8	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D6B9	79	LD	A,C	1. Byte des Namens
D6BA D6BD	CD DB D5	CALL CALL	D5DB D6DE	entspr. Adr. d. 1. Offs. d. VL
D6C0	CD DE D6 3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Variable suchen, Adresse holen Typflag
D6C3	D4 49 D7	CALL	NC,D749	existiert Var. nicht ? d. anl.
D6C6	18 07	JR	D6CF	sonst Typ laden, fertig
****	*****	*****	*****	Adresse aus Offset berechnen IN : DE: Offset
				OUT: DE: Variablenadresse
D6C8				A,B,C: Typ der Variablen
0609	E5	DITCH	ш	
	E5 24 85 AF	PUSH I D	HL HL (AF85)	Basic-PC retten
D600	2A 85 AE	LD	HL,(AE85)	Basic-PC retten Variablenstart
D6CC D6CD	2A 85 AE 2B	LD DEC	HL,(AE85) HL	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset
D6CC D6CD D6CE	2A 85 AE	LD	HL,(AE85) HL HL,DE	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset zu Offset addieren
D6CD	2A 85 AE 2B 19	LD DEC ADD	HL,(AE85) HL	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset
D6CD D6CE	2A 85 AE 2B 19 EB	LD DEC ADD EX	HL,(AE85) HL HL,DE DE,HL	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset zu Offset addieren Variablenadresse nach DE
D6CD D6CE D6CF D6D0 D6D3	2A 85 AE 2B 19 EB E1 3A C1 B0	LD DEC ADD EX POP LD LD	HL,(AE85) HL HL,DE DE,HL HL A,(BOC1) B,A	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset zu Offset addieren Variablenadresse nach DE Basic-PC zurück
D6CD D6CE D6CF D6D0	2A 85 AE 2B 19 EB E1 3A C1 B0	LD DEC ADD EX POP LD	HL,(AE85) HL HL,DE DE,HL HL A,(BOC1)	Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset zu Offset addieren Variablenadresse nach DE Basic-PC zurück

****	*****	*****	*****	Variable überlesen, Typ holen
	CD 06 D9 CD C1 E8 18 F2	CALL CALL JR	D906 E8C1 D6D0	OUT: A,B,C: Typ Variablennamen u. Offset holen ggf. Arrayindizes überlesen Typflag laden
****	****	****	*****	Variable suchen IN: DE: Zeiger a. Variablentoken HL: Adr. d. 1. Offsets d. VL OUT: CY=1, wenn gefunden DE: Adr. des Variablenwerts CY=0, wenn nicht gefunden dann HL und DE wie IN
D6DE D6DF D6E0 D6E3	D5 EB 2A 2B AE 7C	PUSH EX LD LD	DE DE,HL HL,(AE2B) A,H	Zeiger auf Variablentoken Adr. d. 1. Offsets d. VL n. DE Zeiger a. 1. Eint. d. FN-Liste
D6E4 D6E5 D6E7	B5 28 OE D5	OR JR PUSH	L Z,D6F5 DE	kein Eintrag vorhanden ? dann VarListe durchsuchen
D6E8 D6E9 D6EA	23 23 C5	INC INC PUSH	HL HL BC	+2=Zg. auf VL der Funktions- Var. des obersten FN-Aufrufs
D6EB D6EE D6F1	01 00 00 CD 08 D7 C1	LD CALL POP	BC,0000 D708 BC	Offset=O, da absolute Adresse Var. in FN-Var.·Liste suchen
D6F2 D6F4 D6F5	38 10 D1 EB	JR POP EX	C,D704 DE DE,HL	gefunden ? dann fertig Adr. d. 1. Offsets d. VL nach HL
D6F6 D6F7 D6FA	E5 CD 08 D7 38 03	PUSH CALL JR	HL D708 C.D6FF	retten Var. in VL suchen gefunden ?
D6FC D6FD D6FE	E1 D1 C9	POP POP RET	HL DE	Adr. d. 1. Offsets d. VL Zeiger auf Varioblentoken CY=O für nicht gefunden
D700	F1 E1 C3 6D D7 F1	POP POP JP POP	AF HL D76D AF	Zeiger auf Variablentoken Offset d. Var. ins Programm
D705	F1 37 C9	POP SCF RET	AF	CY=1 für gefunden
****	*****	****	*****	Eintrag in VL suchen IN: (\$AE27): Zeiger ges. Namen (\$B0C1): gesuchter Typ BC: Basisadresse für Offsets HL: Zeiger 1. Offset der VL
-70 <i>5</i>				OUT: CY=1, wenn gefunden HL: Zg. vor Namen auf Offset DE: Zeiger nach Typflag
D708 D709 D70A D70B	7E 23 66 6F	LD INC LD LD	A,(HL) HL H,(HL) L,A	nächsten Offset aus VL laden
D70C D70D D70E	84 C8 09	OR RET ADD	H Z HL,BC	Offset =0 ? dann Ende der VL, nicht gef. Basisadr. zu Offset addieren

D70F	E5	PUSH	HL	Zeiger auf nächsten Offset
D710	23		HL	+2=Zeiger auf
	23		HL	Variablennamen
	EB		DE, HL	nach DE
	2A 27 AE		HL,(AE27)	Zeiger auf gesuchten Namen
D716	1A		A,(DE)	Byte aus Namen
D717			(HL)	m. gesuchtem Namen vergleichen
D718	20 14		NZ,D72E	ungleich ? d. nächster Eintrag
	23		HL HL	Zeiger
D71B	13		DE	erhöhen
	17	RLA	DE	Ende des Namens ?
D710	30 F7		NC,D716	nein ? dann weiter vergleichen
	EB			
D716			DE,HL A,(BOC1)	Zeiger nach Namen nach HL
D723	3A C1 B0			gesuchtes Typflag auf Variablen-Format
	3D		A	
D724	AE 54 07		(HL) 07	mit Variablen-Typ vergleichen
	E6 07			FN-KennzBits löschen
	20 05		NZ,D72E	ungleich ? d. nächster Eintrag
D729			DE,HL	Zeiger auf Typ nach DE
D72A D72B			DE	Zeiger nach Typ
			HL	Zeiger auf Start des Eintrags
D72C		SCF		CY=1 für gefunden
D72D		RET		Tainen auf müahatan Offaat
D72E			HL DZOG	Zeiger auf nächsten Offset
D72F	18 D7	JR	D708	weitersuchen
****	*****			Variablesses Observes
				Variablennamen überlesen
				IN : HL: Zeiger auf VarKopf
				OUT: DE: wie HL IN
				HI * /elder hach Namen
D 77 1	EE	DUCH	A E	HL: Zeiger nach Namen
	F5		AF D. U	_
D732	54	LD	D,H	Zeiger auf VarKopf
D732 D733	54 5D	LD LD	D, H E, L	_
D732 D733 D734	54 50 23	LD LD INC	D,H E,L HL	Zeiger auf VarKopf nach DE retten
D732 D733 D734 D735	54 5D 23 23	LD LD INC INC	D,H E,L HL HL	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name
D732 D733 D734 D735 D736	54 5D 23 23 7E	LD LD INC INC LD	D,H E,L HL HL A,(HL)	Zeiger auf VarKopf nach DE retten
D732 D733 D734 D735 D736 D737	54 50 23 23 7E 23	LD LD INC INC LD INC	D,H E,L HL HL	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738	54 50 23 23 7E 23 17	LD LD INC INC LD INC RLA	D,H E,L HL HL A,(HL) HL	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ?
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB	LD LD INC INC LD INC RLA JR	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP	D,H E,L HL HL A,(HL) HL	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ?
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB	LD LD INC INC LD INC RLA JR	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ?
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ? nein ? dann weiter
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ? nein ? dann weiter
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D73B D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen Name zu Ende ? nein ? dann weiter FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D73B D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D73B D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 ***********************************	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET ***********************************	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 ***********************************	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET ********** LD CALL DEC LD	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET  **********************************	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D73C ******	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC LD LD LD RLA JR POP RET  ***********  LD CALL DEC LD OR LD	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D73C	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC LD INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D736 D737 D744 D744 D746 D747	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC LD INC RLA JR POP RET **********  LD CALL DEC LD OR LD INC	D,H E,L HL HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D742 D742 D743 D744 D744 D748	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD INC RET	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D742 D742 D743 D744 D744 D748	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD INC RET	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D742 D742 D743 D744 D744 D748	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD INC RET	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück  einfache Variable neu anlegen IN : A: Typflag BC: Start der Variablen-1
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D742 D742 D743 D744 D744 D748	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD INC RET	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück  einfache Variable neu anlegen IN : A: Typflag BC: Start der Variablen-1 DE: Zeiger auf VarToken
D732 D733 D734 D735 D736 D737 D738 D739 D738 D730 D736 D742 D742 D743 D744 D744 D748	54 5D 23 23 7E 23 17 30 FB F1 C9 **********************************	LD LD INC INC INC RLA JR POP RET  *********  LD CALL DEC LD OR LD INC RET	D,H E,L HL A,(HL) HL NC,D736 AF ***********************************	Zeiger auf VarKopf nach DE retten  +2=Zeiger auf Name Byte aus Namen  Name zu Ende ? nein ? dann weiter  FN-Eintrag neu anlegen OUT: DE: Adresse des Eintrags Größe = 2 Bytes Variable neu anlegen Zeiger auf Typflag Typflag Kennz. für FN-Eintrag setzen Zeiger wieder zurück  einfache Variable neu anlegen IN : A: Typflag BC: Start der Variablen-1

```
OUT: DE: Adresse d. Var.-Eintrags
                                          CY=1, da Variable existiert
D749 D5
                   PUSH
                          DE
D74A
     E5
                   PUSH
                          HL
                          BC
D74B
      C5
                   PUSH
                                         ben. Platz für Variablenwert
D74C
     F5
                   PUSH
                          AF
D74D
     CD 77 D7
                   CALL
                          D777
                                         Namenlänge holen, Platz ber.
D750
     F5
                   PUSH
                          AF
                                         Namenlänge
                                         Zeiger auf Arraystart
D751
      2A 87 AE
                   LD
                          HL,(AE87)
                                         als Einfügestelle f. neue Var.
D754
      EB
                   EΧ
                          DE, HL
      CD F8 F5
                          F5F8
                                         Platz schaffen, Arrays versch.
D755
                   CALL
D758
     CD 3A F5
                   CALL
                          F53A
                                         Array-Zeiger entspr. korrig.
D75B
                   POP
                          AF
                                         Länge des Namen
     F1
                          D78A
                                         Namen und Typ übertragen
D75C
     CD 8A D7
                   CALL
                                         Typ/Länge des Variablenwertes
D75F
     F1
                   POP
                          ΑF
D760
      2B
                   DEC
                          HL
D761
      36 00
                   LD
                          (HL),00
                                         Variablenwert löschen
D763
                   DEC
      3D
D764
      20 FA
                   JR
                          NZ,D760
                                         weitere Bytes ?
                   POP
                                         Start der Variablen-1
D766
     C1
                          ВC
D767
      E3
                   EX
                          (SP),HL
                                         Var.-Adr. retten, VL-Adr. zur.
D768 CD A5 D7
                   CALL
                          D7A5
                                         Variable in VL eintragen
                   POP
                                         Adresse des Variablenwertes
D76B D1
                          DE
D76C E1
                   POP
                          HL
                                         Zeiger auf Variablen-Token
***********
                                      Variablen-Offset ins Programm sp.
                                      IN: HL: Zeiger auf Var.-Token
                                          DE: Adresse des Var.-Eintr.
                                           BC: Basisadr. für Offset
                                      OUT: CY=1, da Variable existiert
D76D
      23
                                         Zeiger auf Offset
                   INC
                          HL
D76E
      7B
                   LD
                          A.E
                                           Adr. der Variable/des Feldes
D76F
      91
                   SUB
                                           minus Basisadresse für
                          С
                          (HL),A
D770
      77
                   LD
                                          Offsets gibt Offset für
D771
      23
                   INC
                          HL
                                          Variable/Feld, ins Programm
D772
      7A
                   LD
                          A,D
                                           eintragen, um schnelles
D773
      98
                   SBC
                          В
                                          Auffinden zu ermöglichen
      77
D774
                   LD
                          (HL),A
D775
      37
                   SCF
                                         CY=1, Weil Variable existiert
D776 C9
                   RET
                                      Namenlänge holen, Platz berechnen
                                      IN : A: Typflag
                                      OUT: A: Länge des Namens
                                           BC: benötigter Platz
D777
     C6 03
                   ADD
                          03
                                         1 B. f. Typ, 2 B. f. VL-Offs.
     4F
D779
                   LD
                          C,A
                                         ben. Platz nach C
D77A
      2A 27 AE
                   LD
                          HL,(AE27)
                                         Adresse des Namens
D77D
      06 00
                   LD
                                         Zähler für Namenlänge
                          B,00
D77F
      0C
                   INC
                          C
                                         ben. Platz erhöhen
D780
     04
                   INC
                          В
                                         Namenlänge erhöhen
      7E
D781
                   LD
                          A,(HL)
                                         Byte aus Namen
D782
      23
                   INC
                          HL
D783
      17
                                         Ende des Namens ?
                   RLA
D784
      30 F9
                   JR
                          NC,D77F
                                         nein ? dann weiter
D786
     78
                   LD
                                         Länge des Namens
                          A,B
D787
      06 00
                   LD
                          B,00
                                        benötigter Platz hi =0
```

D789

C9

RET

****	******	*****	*****	Namen und Typ übertragen IN : A: Länge des Namens DE: Zeiger auf Eintrag BC: Länge des Eintrags OUT: DE wie IN HL: Zg. auf Ende d. Eintrags
D 79D D 79E	4B	LD LD ADD LD PUSH PUSH INC INC LD CALL LD LD LD POP POP RET	H,D L,E HL,BC C,A B,OO HL DE DE HL,(AE27) FFF2 A,(BOC1) A (DE),A DE B,D C,E DE HL	BC: Zeiger nach Typflag Zeiger auf Eintrag nach HL Länge addieren, Zg. auf Ende Länge des Namens nach BC Zeiger auf Ende des Eintrags Zeiger auf Eintrag  +2=Zeiger auf Platz f. Namen Zeiger auf Namen Namen kopieren Typ auf Variablenformat und übertragen Zeiger nach Typ (auf Wert) nach BC
***** D7A5 D7A6 D7A7	7E 12 7B	LD LD LD LD	A,(HL) (DE),A A,E	Eintrag in VL einhängen IN: HL: Zeiger a. 1. Offs. d. VL DE: Zeiger auf Eintrag BC: Basisadresse für Offsets OUT: DE: Zeiger auf Nameneintrag BC: wie IN bisherigen 1. Offset der VL in neuen Eintrag speichern, Zeiger auf diesen Eintrag
D7A8 D7A9 D7AA D7AB D7AC D7AD D7AE	91 77 23 7E F5 7A 98	SUB LD INC LD PUSH LD SBC	C (HL),A HL A,(HL) AF A,D B	minus Basisadresse als neuen 1. Offset setzen für Lo-Byte
D7AF D7B0 D7B1 D7B2 D7B3 D7B4	77 F1 13 12 13 C9	LD POP INC LD INC RET	(HL),A AF DE (DE),A DE	und analog für Hi-Byte Zeiger nach Offset auf Namen
***** D785 D788 D789 D788 D78B D78D D78F	CD 06 D9 7E FE 28 28 05 EE 5B C2 42 D6	CALL LD CP JR XOR JP	D906 A, (HL) 28 Z,D7C2 5B NZ,D642	eine Variable dimensionieren Variablennamen u. Offset holen folgendes Zeichen Klammer auf ? dann o.k. eckige Klammer auf ? sonst "Syntax error"

D7C2 D7C5 D7C6 D7C7 D7CA D7CD D7D0 D7D3 D7D4 D7D6 D7D9 D7DA	CD 5A D8 E5 C5 3A C1 B0 CD EA D5 CD 08 D7 DA 4A D6 C1 3E FF CD 8A D8 E1 C9	CALL PUSH PUSH LD CALL CALL JP POP LD CALL POP RET	D85A HL BC A,(B0C1) D5EA D708 C,D64A BC A,FF D88A HL	Indizes holen, auf Basic-Stack Basic-PC und Zahl d. Dimensionen retten Typ der Variablen Adr. 1. Offs. d. VL, Basisadr. Feldvariable suchen gefunden ? dann Fehler Zahl der Dimensionen zurück Flag für kein Default-DIM Feldvariable dimensionieren Basic-PC zurück
****	*****	*****	*****	VarAdr. holen, auf Feld prüfen
OUT:	CY=1, wenn Va	r. gefu	nden	<pre>IN : CY=1 ,wenn Offset eingetr.    CY=1: DE: Feld/VarOffset    CY=0: DE: Zeiger VarToken</pre>
D7DB D7DC D7DD D7DF D7E1 D7E3 D7E6 D7E6 D7E7 D7E8 D7E8 D7EC D7ED D7EC D7ED	F5 7E FE 28 28 10 EE 5B 28 0C F1 D0 E5 2A 85 AE 2B 19 EB E1 37 C9	PUSH LD CP JR XOR JR POP RET PUSH LD DEC ADD EX POP SCF RET	AF A,(HL) 28 2,D7F1 5B 2,D7F1 AF NC HL HL,(AE85) HL HL,DE DE,HL	CY=1: DE: Feld/VarAdresse CY=0: DE wie IN Flag für Offset eingetragen Zeichen aus Basic-Text Klammer auf ? dann Feldvariable eckige Klammer auf ? dann Feldvariable Flag für Offset zurück Offset n. eingtr. ? dann zur. Basic-PC retten Zeiger auf Variablenstart -1, Korrektur für Offset Offset addieren gibt Variablenadr., nach DE Basic-PC zurück CY=1 für gefunden
D7F1 D7F4 D7F6 D7F6 D7F8 D7FB D7FC D7FD D801 D804 D807 D80A D80C D80B D80E D80F D812 D813 D814	CD 5A D8 F1 E5 30 07 2A 87 AE 2B 19 18 15 C5 D5 SA C1 B0 CD EA D5 CD 08 D7 30 OF 13 13 E1 CD 6D D7 C1 EB 78	CALL POP PUSH JR LD DEC ADD JR PUSH PUSH LD CALL GALL JR INC INC POP CALL POP EX LD	D85A AF HL NC,D7FF HL,(AE87) HL HL,DE D814 BC DE A,(B0C1) D5EA D708 NC,D81B DE BE HL D76D BC DE,HL A,B	Indizes holen, auf Basic-Stack Flag für Offset Basic-PC retten Offs. n. einget. ? d. Feld su. Zeiger auf Start der Felder -1, Korrektur für Offset Offset addieren Adresse des Feldelements ber. Zahl der Dimensionen und Zeiger auf VarToken Typ des Feldes Adr. d. 1. Offsets d. VL holen Feld in VL suchen nicht gef. ? d. dimensionieren Zeiger auf Zahl der Dimensionen Zeiger auf Variablen-Token Offset ins Programm eintragen Zahl der Dimensionen Zg. auf Zahl d. Dimens. n. HL Dimensionen-Zahl im Programm

D815	96	SUB	(HL)	= Zahl der Dimens. im Feld ?
	C2 46 D6	JP	NZ,D646	nein ? dann Fehler
D819	18 OA	JR	D825	Adresse des Feldelements ber.
D81B	E1	POP	HL	Zeiger auf Variablen-Token
D81C	C1	POP	BC	Zahl der Dimensionen
D81D	AF	XOR	A	Flag, Default-Dimensionierung
D81E	CD 8A D8	CALL	D88A	Feld dimensionieren
D821	CD 6D D7	CALL	D76D	Offset in Programm eintragen
D824	EB	EX	DE,HL	Zg. auf DimensZahl nach HL
D825	11 00 00	LD	DE,0000	Nr. des Feldelements=0
D828	46	LD	B,(HL)	Zahl der Dimensionen
D829	23	INC	HL	Zeiger auf Indextabelle
D82A	E5	PUSH	HL	retten
	D5 5E	PUSH	DE	Nr. des Feldelements
D82C D82D	23	LD Inc	E,(HL)	nëshatan Inday sus Taballa
D82E	56	LD	HL D,(HL)	nächsten Index aus Tabelle, nach DE
D82F	3E 02	LD	A,02	2 Bytes (für nächsten Index)
D831	CD AO F5	CALL	F5A0	vom Basic-Stack
D834	7E	LD	A,(HL)	aktuellen Index vom
	23	INC	HL	Basic-Stack holen,
	66	LD	H,(HL)	nach HL
	6F	LD	L,A	
	CD B8 FF	CALL	FFB8	m. maximalem Index vergleichen
D83B	D2 46 D6	JP	NC,D646	akt. Index zu groß ? d. Fehler
D83E	E3	EX	(SP),HL	Index retten, Elementnr. n. HL
D83F	CD BE BD	CALL	BDBE	mit max. Index multiplizieren
D842	D1	POP	DE	aktuellen Index
D843	19	ADD	HL,DE	addieren
D844	EB	EX	DE,HL	neue Elementnr. nach DE
	E1	POP	HL	Zeiger in Indextabelle
	23	INC	HL	Zeiger auf nächsten
D847	23	INC	HL	Index
D848	05	DEC	B	Zahl der Dimensionen
D849	20 DF	JR	NZ,D82A	weitere Indizes ?
D84B D84C	E5	PUSH	HL (DOC1)	Zeiger auf Feldelemente
D84F	2A C1 B0 26 00	LD	HL,(BOC1)	Typflag/Größe eines Elements
D851	CD BE BD	LD Call	H,00 BDBE	Größe hi=0
D854	D1	POP	DE	mit Nr. des Elements multipl. Zeiger auf Feldelemente
D855	19	ADD	HL,DE	Offset für Element addieren
	EB	EX	DE,HL	Adresse des Elements nach DE
D857		POP	HL HL	Basic-PC zurück
D858	37	SCF		CY=1 für gefunden
D859	C9	RET		or , tar goranaon
****	*****	******	*****	Indizes holen, auf Basic-Stack
				OUT: B: Zahl der Indizes
D85A	D5	PUSH	DE	
D85B	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D85E	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ der Variablen
D861	F5	PUSH	AF P OO	retten
D862	06 00 CD 76 CE	LD	B,00	Zahl der Indizes=0
D864 D867	CD 7C CE E5	CALL PUSH	CE7C	nächsten Index holen
D868	3E 02	LD LD	HL A,02	Basic-PC retten 2 Bytes für Index
D86A	CD BO F5	CALL	F5B0	auf Basic-Stack reservieren
DOOM	CD BU F3	LALL	1017 E	aur basic-stack reservieren

(HL),E

LD

D86D 73

D86E D86F	23 72	INC LD	HL (HL),D	Index auf Basic-Stack
D870	E1	POP	HL HL	Basic-PC zurück
D871	04	INC	В	Zahl der Indizes erhöhen
D872	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D875	38 ED	JR	C,D864	dann nächster Index
D877	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
D878	FE 29	CP	29	Klammer zu ?
D87A	28 05	JR	Z,D881	dann o.k.
D87C	FE 5D	CP	5D	eckige Klammer zu ?
	C2 42 D6	JP	NZ,D642	nein ? dann "Syntax error"
D881	CD 3F DD	CALL	DD3F	Klammer übergehen
D884	F1	POP	AF	Typ der Feldvariablen
D885	32 C1 B0	LD	(BOC1),A	wieder setzen
D888	D1	POP	DE	
D889	C9	RET		

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Feldvariable neu anlegen IN : A≃O für Default-DIM A=\$FF für Index-DIM B: Zahl der Dimensionen OUT: DE: Zeiger auf Zahl der Dimensionen im Feldeintrag BC: Start der Felder-1

D88A E5 PUSH HL D88B 32 26 AE LD (AE26),A Flag für Default-DIM retten D88E C5 PUSH Zahl der Dimensionen BC D88F 78 LD A,B nach A D890 87 ADD 2 Bytes pro Index Α D891 C6 03 ADD 03 Platz f. Dim.-Zahl/Feldlänge D893 CD 77 D7 CALL D777 Namenlänge und ben. Platz hol. D896 **PUSH** Länge des Namens retten F5 ΑF D897 2A 89 AE LD HL, (AE89) Zeiger auf Ende der Felder D89A ΕB EX DE, HL als Einfügestelle nach DE D89B CD F8 F5 CALL F5F8 Platz reservieren D89E POP F1 AF Länge des Namens D89F CD 8A D7 CALL D78A Namen und Typ übertragen **D8A2** 60 LD H,B Zeiger nach Typflag D8A3 69 LD nach HL L,C **D8A4** POP BC Zahl der Dimensionen C1 D8A5 **D5** PUSH DE Zeiger auf Feldeintrag **D8A6** 23 INC HL Zeiger auf Typ+2, Platz D8A7 23 INC HL für Länge übergehen **BA8**d 3A C1 B0 LD A, (BOC1) Typ des Feldes 5F D8AB LD als Feldgröße E,A D8AC 16 00 LD D,00 nach DE D8AE 70 LD (HL),B Dim.-Zahl in Feld speichern D8AF E5 PUSH HL Zeiger auf Zahl der Dimens. D8B0 23 INC HL Zeiger auf Indextabelle D8B1 **D5** PUSH DE Feldgröße retten D8B2 3A 26 AE LD A, (AE26) Flag für Default-DIM D885 OR Default-Dimensionierung ? В7 11 OB OO 11 als Default-Index D8B6 LD DE,000B D889 28 OB JR Z.D8C6 ggf. Default als Index D8BB E5 PUSH HL Zeiger in Indextabelle retten D8BC 3E 02 2 Bytes für nächsten Index LD A,02 vom Basic-Stack D8BE CD A0 F5 CALL F5A0 D8C1 5E LD E,(HL)

D8C2	23	INC	HL	Index aus Basic-Stack
D8C3	56	LD	D,(HL)	laden, nach DE
D8C4	13	INC	DE	
D8C5		POP	HL	Zeiger in Indextabelle
D8C6		LD	(HL),E	
D8C7		INC	HL	Index in Indextabelle
	72	LD	(HL),D	des Feldes eintragen
D8C9		INC	HL	
D8CA		EX	(SP),HL	TabZg. retten, Feldgr. n. HL
D8CB	CD BE BD	CALL	BDBE	bisherige Feldgröße mat Index
	DA 46 D6	JP	C,D646	Übertrag ? dann Fehler
	EB	EX	DE,HL	neue Feldgröße nach DE
	E1	POP	HL	Zeiger in Indextabelle
D8D3	10 DC	DJNZ	D8B1	weitere Indizes ?
D8D5	42	LD	B,D	Feldgröße
D8D6	4B	LD	C,E	als benötigter Platz nach BC
	54	LD	D,H	Zeiger nach Indextabelle
D8D8	5D	LD	E,L	als Einfügeadresse nach DE
D8D9	CD FB F5	CALL	F5FB	Platz reservieren
D8DC	22 89 AE	LD	(AE89),HL	neues Ende der Felder setzen
D8DF	C5	PUSH	BC	Länge der Feldelemente retten
D8E0	2B	DEC	HL	
	36 00	LD	(HL),00	Feld-Byte löschen
	0B	DEC	BC	Bytezähler
	78	LD	A,B	
	B1	OR	C	
	20 F8	JR	NZ,D8EO	weitere Bytes ?
D8E8	C1	POP	BC	Länge der Feldelemente
D8E9		POP	HL 5. 4111.	Zeiger auf Zahl der Dimens.
D8EA	5E	LD	E,(HL)	Dimensionen-Zahl lo
D8EB	16 00	LD	D,00	hi=0
D8ED	EB	EX	DE,HL	nach HL, Zg. auf Dim. nach DE
	29	ADD	HL,HL	2 Bytes pro Index
	23 09	INC	HL BC	+1 für Dimensionsbyte
		ADD	HL,BC	Länge d. Feldelemente addieren
	EB 2B	EX DEC	DE,HL	Feldlänge nach DE
D8F3	2B		HL	Zeiger auf Dimensionsbyte -2
D8F4	73	DEC LD	KL CHINE	gibt Zeiger a. Längeneintrag
	23	INC	(HL),E	Eoldlänge eintmagen
	72	LD	KL V	Feldlänge eintragen
	23	INC	(HL),D HL	Zeiger auf Dimensionsbyte
	E3	EX	(SP),HL	retten, Zg. a. Feldeintr. zur.
D8F9	EB	EX	DE,HL	nach DE, Feldlänge nach HL
D8FA	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ des Feldes
	CD EA D5	CALL	D5EA	Adr. d. 1. Offsets d. VL holen
	CD A5 D7	CALL	D7A5	Feld in entspr. VL einhängen
D903	D1	POP	DE	Zeiger auf Dimensionsbyte
D904	E1	POP	HL	reiger dur billichstonsbyte
D905	C9	RET		
3,03	•			

Variablenname und Offset holen OUT: CY=1: Offset eingetragen DE: Offset für Variable CY=0: Offset nicht eingetr. DE: Zeiger auf Var. Token C: 1. Byte des Namens (\$AE27): Zeiger auf Namen

D906 D909 D90A D90B D90C D90D D90E D90F D911 D912 D913 D914 D916 D919	CD 7F 23 5E 23 56 7A 83 28 0A 23 7E 17 30 FB CD 3F		CALL INC LD INC LD LD CR JR INC LD JR CALL SCF RET	D97F HL E,(HL) HL D,(HL) A,D E Z,D91B HL A,(HL) NC,D911 DD3F	Typ nach Variablen-Token setz. Zeiger nach Token  Offset der Variable holen  Offset nicht eingetragen ? dann Namen auswerten  Zeichen aus Name Ende des Namen ? nein ? dann weiter überlesen Zeichen nach Name CY=1 für Offset eingetragen
D918 D91C D91D D91E D91F D922 D923 D926 D927 D928 D929	2B 2B EB C1 2A 27 E5 21 28 E5 C5 EB 18 0E	1 D9	DEC DEC EX POP LD PUSH LD PUSH PUSH PUSH EX JR	HL HL DE,HL BC HL,(AE27) HL HL,D92B HL BC DE,HL D939	PC zurück auf Token nach DE Aufrufadresse alten Variablennamen-Zeiger retten Namen von Basic-Stack löschen als Rücksprungadresse alte Rücksprungadresse Zeiger auf VarToken nach HL Namen holen, auf Basic-Stack
****		****	*****	*****	ariablennamen vom Basic-Stack
D92B D92C D92F D932 D933 D934 D937	E5 2A 27 CD AC E1 E3 22 27 E1 C9	F5	PUSH LD CALL POP EX LD POP RET	HL HL,(AE27) F5AC HL (SP),HL (AE27),HL HL	Zeiger auf Namen als Basic-SP setz. (Namen lö.) zweitobersten Stackeintrag holen alten Namenzeiger zurück
****	****	****	****	xxxxxxxx V;	ariablennamen auf Basic-Stack
D939 D93A D93B D93C D93D D93E D93F D945 D945 D946 D948 D94A D94B D94B D94E D94E	E5 7E 23 23 4E CB A9 FE 08 38 19 FC 06 08 5F CE AE 93 57 1A 22 61		PUSH LD INC INC INC LD RES CP JR LD AND ADD LD ADC SUB LD	HL A,(HL) HL HL C,(HL) 5,C OB C,D95E A,C 1F OB E,A AE E D,A A,(DE)	PC auf Variablen-Token Token  Offset übergehen  1. Zeichen aus Namen auf Großschrift forcieren markierte Variable? dann keine Typenbestimmung 1. Zeichen des Namens Nr. des Buchstaben  \$AEOB (\$AEOC-1, Adresse der Tabelle für DEFINT/STR/REAL) addieren  Typflag aus Tabelle laden
D950 D953	32 c1 E3	RO	EX	(BOC1),A (SP),HL	als Typ der Variablen setzen Adr. Namen r., Adr. Token zur.

D954 D956 D958 D958 D95C D95D D95E D961 D964 D967 D969 D968 D96E D971 D972 D973 D974 D976 D979 D978	36 00 FE 05 28 03 C6 09 777 E3 EB 3E 28 CD 22 25 06 29 05 CA 42 1A 13 E6 DI 77 23 17 30 F3 CD A0 EB 2B D1 C3 31	3 F5 7 AE 2 D6 =	LD CP JR ADD LD EX EX LD CALL LD L	(HL), OD  O5  Z,D95D  O9  (HL),A  (SP),HL  DE,HL  A,28  F5B0  (AE27),HL  B,29  B  Z,D642  A,(DE)  DE  OF  (HL),A  HL  NC,D969  F5AC  DE,HL  HL  DE  DD3F		Token f. REAL-Var. ohne Kennz. REAL-Variable ? dann Token o.k. sonst Tok. f. String/Integer ohne Kennz. setzen Adr. Token r., Adr. Namen zur. Zeiger auf Namen nach DE 40 Bytes für Namen Platz auf Basic-Stack reserv. Zeiger auf Platz speichern max. Namenlänge+1 restl. Namenbytes zu lang ? dann "Syntax error" Byte aus Namen auf Großschrift forcieren in Basic-Stack übertragen Ende des Namens erreicht ? nein ? dann weiter Namenende als neuen Basic-SP Zeiger nach Namen nach HL Zeiger auf letztes Namenbyte Zeiger auf VarToken zurück Zeichen nach Namen holen
***** D97F D980 D982 D984 D986 D988 D98A D98C D98E D990 D993 D995 D998	*****  7E FE 01 38 02 C6 FE FE 04 28 09 30 04 FE 02 30 05 C3 42 3E 09 32 C1	3 7 4 9 4 2 5 2 D6	LD CP JR ADD CP JR JR CP JR JR JR LD LD LD RET	A,(HL) OB C,D986 F7 O4 Z,D993 NC,D990 O2 NC,D995 D642 A,05 (BOC1),A	Var	iablentyp entspr. Token setzen Variablen-Token Var. m. Kennz./Statementende ? dann auswerten Token f. Var. m. K. generieren REAL-Variable ? dann Typ auf REAL setzen keine Variable ? dann Fehler Statementende ? nein ? dann Typ setzen "Syntax error" Typ für REAL Typ setzen
D999 D990 D996 D996 D996 D996 D996 D996	CD CC 2A 89 EB 2A 81 CC 8 CD 68 CD 31 7E 23 E6 07 3C E5 CD E4 CD A5	6 D5 P AE 7 AE 8 FF 1 D7	CALL LD EX LD CALL RET PUSH CALL LD INC AND INC PUSH CALL CALL CALL POP	******** D5C6 HL,(AE89) DE,HL HL,(AE87) FFB8 Z DE D731 A,(HL) HL O7 A HL D5EA D7A5 HL		der Felder neu generieren VL der Felder löschen Zeiger auf Ende der Felder nach DE Zeiger auf Start der Felder akt. Zeiger = Ende d. Felder? dann fertig Zeiger auf Ende der Felder Feldnamen überlesen Typflag des Feldes Zeiger nach Typflag Typflag nach FAC- Typflag-Format Zeiger nach Typflag Adr. d. 1. Offset der VL holen Feld in entspr. VL einhängen Zeiger nach Typflag

D9BC D9BD D9BE	5E 23 56 23 19 D1 18 E3 ************************************	LD INC LD INC ADD POP JR ****** CALL CALL	E,(HL) HL D,(HL) HL HL,DE DE D9A3 ******** E989 D9CC DD55	Feldlänge laden, nach DE  addieren, gibt Adr. d. n. Feld Zeiger auf Ende der Felder nächstes Feld einhängen  Basic-Befehl ERASE VarOffsets im Prg. löschen ein Feld löschen folgt Komma ?
D9C9 D9CB	38 F8 C9	JR RET	C,D9C3	dann nächstes Feld
	****	*****		ein Feld löschen
D9CC	CD 06 D9	CALL	D906	Variablennamen u. Offset holen
	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D9D0	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ der Variablen
D9D3 D9D6	CD EA D5 CD 08 D7	CALL	D5EA D708	Adr. d. Offsets der VL holen
	E5	CALL PUSH	KL	Feld in entspr. VL suchen Zeiger auf Feldeintrag
D9DA	EB	EX	DE,HL	Zeiger nach Typ nach HL
D9DB	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
D9DD	D2 94 CA	JP	NC,CA94	Feld nicht gef. ? dann Fehler
	5E	LD	E,(HL)	•
D9E1	23	INC	HL	Länge des Feldes laden,
D9E2	56	LD	D,(HL)	nach DE
D9E3	23	INC	HL	
	19	ADD	HL,DE	addieren
	EB	EX	DE,HL .	gibt Feld-Endadresse, nach DE
	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
	CD CF FF E3	CALL EX	FFCF	Feld-Endadresse abziehen
D9ED		POP	(SP),HL BC	Länge bis Ende r., Feldadr. z. zu verschiebende Länge
	EB	EX	DE,HL	Feldadr. n. DE, Endadr. n. HL
	78	LD	A,B	Länge <>0 ?
	в1	OR	C	
D9F1	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann folgende Felder versch.
D9F4	EB	EX	DE,HL	Endadresse des versch. Blocks
D9F5	22 89 AE	LD	(AE89),HL	als neues Ende der Felder
D9F8	CD 99 D9	CALL	D999	VL der Felder neu generieren
D9FB	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D9FC	C9	RET		
****	*****	*****		FN-Listenzeiger löschen
	21 00 00	LD	HL,0000	
	22 2B AE	LD	(AE2B),HL	Zeiger auf FN-VL
DA03	22 29 AE	LD	(AE29),HL	Zeiger a. akt. FN-Listeneintr.
DA06	C9	RET		
****	*****	*****		neuen Eintrag in FN-Liste gener.
DA07	E5	PUSH	HL	
DA08	2A 2B AE	LD	HL,(AE2B)	Zeiger auf 1. Eintrag d. FN-VL
DAOB	E5	PUSH	HL (AE30)	retten
DAGE	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	Zeiger a. bearbeiteten Eintrag
DAOF DA10	EB 3E 06	EX LD	DE,HL A,06	nach DE Größe eines FN-Listeneintrags
DAIO	JL 40	LU	1,00	a one errica in-Fratelle lift aga

DA12 DA15 DA18 DA19 DA1A DA1B DA1C DA1D DA1E DA1F DA20 DA21 DA22 DA23 DA24 DA25 DA26	CD BO F5 22 29 AE 73 23 72 23 AF 77 23 D1 73 23 72 E1 C9	CALL LD INC LD INC XOR LD INC	F5B0 (AE29),HL (HL),E HL (HL),D HL A (HL),A HL (HL),A HL DE (HL),E HL (HL),D	Platz auf Basic-Stack reserv. als Zeiger auf akt. Eintrag  Zeiger auf vorher bearbeiteten Eintrag eintragen  Zeiger auf VL der Funktionsvariablen dieses FN-Listeneintrags löschen  Kettungsadresse für FN-Liste eintragen
****	*****	****	*****	Eintrag in FN-Liste einhängen
DA27 DA28 DA2B	E5 2A 29 AE 22 2B AE E1 C9	PUSH LD LD POP RET	HL HL,(AE29) (AE2B),HL HL	akt. berarbeiteten Eintrag als 1. Eintrag der FN-Liste
	*****	*****	****	Eintrag aus FN-Liste aushängen
DA30 DA31 DA34 DA37 DA38 DA39 DA36 DA36 DA36 DA41 DA42 DA41 DA42 DA44 DA45 DA44 DA44	E5 2A 29 AE CD AC F5 5E 23 56 23 556 56 56 56 56 56 56 59 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	PUSH LD CALL LD INC LD INC EX LD EX INC INC LD INC LD INC LD INC LD EX LD EX INC LD EX LD EX INC LD EX	HL HL,(AE29) F5AC E,(HL) HL D,(HL) HL DE,HL CAE29),HL HL HL E,(HL) HL D,(HL) HL L,(AE2B),HL HL	Zeiger auf akt. Eintrag Eintrag v. Basic-Stack löschen vorher bearbeiteten Listeneintrag  als akt. Eintrag setzen Zeiger auf Funktionsvaria- blenliste übergehen nächsten Eintrag d. FN-Liste (Kettungsadresse)  als 1. Listeneintrag setzen
****	*****	****	*****	Funktionsvar. holen, in VL eintr.
DA4B DA4C DA4E DA51 DA52 DA55 DA58 DA59	E5 3E 02 CD B0 F5 E3 CD 7F D9 CD 39 D9 E3 EB 24 29 AE	PUSH LD CALL EX CALL CALL EX EX LD	HL A,02 F5B0 (SP),HL D97F D939 (SP),HL DE,HL HL,(AE29)	CUT: DE: Adr. der Funktionsvar. B: Typflag FunktionsdefPC retten 2 Bytes für Kettungsadresse auf Basic-Stack reservieren Zg. Stackeintr. retten, PC z. Typ entspr. FN-VarToken FN-VarNamen auf Basic-Stack PC retten, Zeiger auf Stack- eintrag nach DE Zg. auf akt. FN-Listeneintrag

DA5D DA5E DA5F DA62 DA65 DA68 DA69 DA6A DA6E DA6F DA71 DA72 DA73	23	INC INC CALL LD INC CALL LD INC CALL LD EC LD INC EX POP RET	HL HL BC,0000 07A5 A,(B0C1) B,A A F5B0 A,B A (HL),A HL DE,HL	+2=Zeiger auf 1. Zeiger der Funktionsvariablen-VL Basisadr.=0, da absolute Adr. FN-Var. in VL einhängen Typ der Funktionsvariablen  +1=benötigter Platz Platz auf Basic-Stack reserv. Typflag nach Variablenformat in Stackeintrag speichern Zeiger auf FN-Variablenwert nach DE FunkionsdefPC zurück
****	*****	*****	****	sämtl. Stringvariablen durchgehen
DA74 DA77 DA78	2A 29 AE 7C B5	LD LD OR	HL,(AE29) A,H L	IN : DE: Bearbeitungsroutinenadr. Zeiger a. akt. FN-Listeneintr.
DA79	28 0E	JR	Z,DA89	FN-Liste zu Ende ?  sonst Adresse des nächsten
DA7B	4E	LD	C,(HL)	
DA7C	23	INC	HL	
DA7D	46	LD	B,(HL)	Listeneintrags
DA7E	23	INC	HL	
DA7F	C5	PUSH	BC	
DA80	01 00 00	LD	BC,0000	Basisadr.=0, da absolute Adr.
DA83	CD CE DA	CALL	DACE	FN-VarVL dies. Eint. durchg.
DA86	E1	POP	HL	Adr. des nächsten Eintrags
DA87	18 EE	JR	DA77	nächsten Listeneintrag bearb.
DA89	01 41 1A	LD	BC,1A41	26 Buchstaben, 1. Buchst.="A"
DA8C	C5	PUSH	BC	Zähler/Buchstaben retten
DA8D	79	LD	A,C	akt. Buchstabe
DA8E	CD DB D5	CALL	D5DB	1. Offset der entspr. VL holen
DA91	CD CE DA	CALL	DACE	diese VL durchgehen
DA94	C1	POP	BC	Zähler/akt. Buchstabe
DA95	0C	INC	C	nächster Buchstabe
DA96	05	DEC	B	Zähler
DA97	20 F3	JR	NZ,DA8C	weitere Buchstaben ?
DA99 DA9B DA9E	3E 03 CD EA D5 4E	LD CALL LD	A,03 D5EA C,(HL)	Typflag für String 1. Offset d. VL d. StrFelder
DA9F DAA0 DAA1	23 46 78	INC LD LD	HL B,(HL) A,B	Offset für nächstes String- feld laden
DAA2 DAA3 DAA4	B1 C8 2A 87 AE	OR RET LD	C Z HL,(AE87)	VL zu Ende ? dann fertig Zeiger auf Start der Felder
DAA7	2B	DEC	HL	-1, Korrektur für Offset
DAA8	09	ADD	HL,BC	zu Basisadresse addieren
DAA9	E5	PUSH	HL	Adresse des Feldes retten
DAAA	D5	PUSH	DE	Feldnamen übergehen
DAAB	CD 31 D7	CALL	D731	
DAAE	D1	POP	DE	
DAAF DABO DAB1	23 4E 23	INC LD INC	HL C,(HL) HL	Typflag übergehen Länge der Feldelemente laden

DAF4 E1

POP

HL

DAB5 DAB6 DAB7 DAB8 DAB9 DABB DABC DABD DABE DAC1 DAC3 DAC6 DAC7 DAC8 DAC9	46 23 E5 09 E3 4E 23 06 00 09 07 C1 CD BE FF 28 08 CD E7 DA 23, 23 18 F3 E1	LD INC PUSH ADD EX LD INC LD ADD ADD POP CALL JR CALL INC INC INC JR POP	B,(HL) HL HL,BC (SP),HL C,(HL) HL B,00 HL,BC BC FFBE Z,DACB DAE7 HL HL DABE HL	Zeiger auf Dimensionsbyte Länge addieren, gibt Feldende retten, Zg. Dimensionsbyte zu. Zahl der Dimensionen Zeiger auf Indextabelle Zahl der Dimensionen hi=0 2 mal addieren, da 2 Bytes pro Index Zeiger auf Ende des Feldes Ende erreicht ? dann nächstes Feld Bearbeitungsroutine ausf. Länge eines Descriptors addieren, gibt Zeiger auf nächstes Feldelement nächstes Element behandeln Adresse des Feldes
DACC	18 D0	JR	DA9E	nächstes Feld behandeln
	*****			VL durchgehen, Routine ausführen IN: BC: Basisadresse; DE: Routinenadresse HL: Zeiger auf 1. Offset
DACF DADO DAD1 DAD2	7E 23 66 6F B4	LD INC LD LD OR	A,(HL) HL H,(HL) L,A H	nächsten Offset laden  VL zu Ende ?
DAD3 DAD4 DAD5 DAD6	C8 09 E5 D5	RET ADD PUSH PUSH	Z HL,BC HL DE	dann fertig Basisadresse addieren Zeiger auf Variable
DAD7 DADA DADB	CD 31 D7 D1 7E	CALL POP LD	D731 DE A,(HL)	Namen überlesen Typflag der Variablen
DADD	23 E6 07 FE 02	INC AND CP	HĹ 07 02	Zeiger auf Variablenwert FN-Kennz. löschen Stringvariable ?
DAE1	CC E7 DA E1 18 E7	CALL POP JR	Z,DAE7 HL DACE	dann Routine ausführen Adresse des Variableneintrags nächste Variable in VL
DALJ	10 17	UK	DAGE	Hachste valiable III VL
****	******	*****	*****	Stringbearbeitungsroutine ausf. IN: HL: Zeiger auf Descriptor DE: Routinenadresse
DAE7 DAE8 DAE9 DAEA	C5 D5 E5 7E	PUSH PUSH PUSH LD	BC DE HL A,(HL)	Längo
DAEB DAEC	23 4E	INC LD	HL C,(HL)	Länge und Stringadresse
DAED	23	INC	HL	aus Descriptor laden
DAEE	46	LD	B,(HL)	Dout Ado III Doggo Fodo DE
DAEF DAFO	EB B7	EX OR	DE,HL A	RoutAdr. HL, DescrEnde DE Länge <>0 ?
DAF1	C4 F8 FF	CALL	NZ,FFF8	dann Routine ausführen
DΔF4	F1	POP	н	

DAF5 DAF6 DAF7	D1 C1 C9			POP POP RET	DE BC	
*****	***	***	*****	*****	****	Basic-Befehl LINE INPUT
DAF8 DAFB	CD A3	37	DD	CALL	DD37	Test auf INPUT Token für INPUT
DAFC DAFF	CD F5	CB	C1	CALL PUSH	C1CB AF	opt. Filenr. als Eingabekanal alte Kanalnr. retten
DB00	CD	89	DB	CALL	DB89	ggf. Text ausgeben
DB03		86		CALL	D686	Variable holen
DB06 DB09	CD E5	3С	FF	CALL PUSH	FF3C HL	Test auf Stringvariable Basic-PC
DBOA	D5			PUSH	DE	und Zeiger auf Variable retten
DBOB		1A	DB	CALL	DB1A	Eingabezeile holen
DB0E		${\tt DC}$	F7	CALL	F7DC	als String auf Stringstack
DB11	E1	,_		POP	HL	Adresse der Variablen
DB12 DB15	E1	6F	D6	CALL POP	D66F HL	String an Variable zuweisen Basic-PC
DB16	F1			POP	AF	alte Kanalnr.
DB17	C3	ΑF	C1	JP	C1AF	wieder als Eingabekanal
****	***	***	*****	*****	*****	Zeile für LINE INPUT holen
DB1A	CD	C0	C1	CALL	C1C0	OUT: HL: Zeiger auf Zeile akt. Eingabekanalnr. holen
DB1D		66		JP	NC,DC66	Kassette ?
DB20		Α2	C1	CALL	C1A2	sonst Nr. als Streamnr. setzen
DB23	F5			PUSH	AF	alte Streamnr. retten
DB24 DB27	CD F1	AD	DB	CALL POP	DBAD AF	Eingabezeile v. Tastatur holen alte Streamnr.
DB28		A2	C1	JP	C1A2	wieder setzen
****	***	***	*****	****	*****	Basic·Befehl INPUT
DB2B	CD	СВ	C1	CALL	C1CB	opt. Filenr. als Eingabekanal
DB2E	F5			PUSH	AF	alte Kanalnr. retten
DB2F		47	DB	CALL	DB47	Eingabezeile holen und prüfen
DB32 DB33	D5	28	_,	PUSH	DE	Zeiger auf Zeile retten
DB36	CD		אמ	CALL	DARA	=
DB37	E3	00	D6	CALL EX	D686 (SP).HL	Variable holen
DB39	E3 3E		D6		D686 (SP),HL A,00	=
	3E CD			EX LD CALL	(SP),HL A,00 DBBC	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen
DB3C	3E CD E3	00 BC	DB	EX LD CALL EX	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur.
DB3C DB3D	3E CD E3 CD	00 BC 55	DB	EX LD CALL EX CALL	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ?
DB3C	3E CD E3	00 BC 55	DB	EX LD CALL EX	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur.
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43	3E CD E3 CD 38 D1 F1	00 BC 55 F1	DB DD	EX LD CALL EX CALL JR POP POP	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55 C,DB33 DE AF	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr.
DB3C DB3D DB40 DB42	3E CD E3 CD 38 D1 F1	00 BC 55	DB DD	EX LD CALL EX CALL JR POP	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55 C,DB33 DE	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ? dann nächste Variable Eingabezeiger
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3	00 BC 55 F1	DB DD	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55 C,DB33 DE AF	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen Eingabezeile holen und prüfen
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3	00 BC 55 F1 AF	DB DD C1	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen  Eingabezeile holen und prüfen OUT: DE: Zeiger auf Zeile
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3	00 BC 55 F1 AF	DB DD C1	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP	(SP),HL A,00 DBBC (SP),HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen Eingabezeile holen und prüfen
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44 ******	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3 *****	00 BC 55 F1 AF	DB DD C1 ********	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP CALL JR CALL	(SP), HL A, 00 DBBC (SP), HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF ************************************	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma ? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen  Eingabezeile holen und prüfen OUT: DE: Zeiger auf Zeile Eingabekanalnr. holen Kassette ? dann nur Text ausg. Nr. als Streamnr. setzen
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44 ****** DB47 DB47 DB4A DB4C DB4F	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3 CD CD F5	00 BC 55 F1 AF C0 3D	DB DD C1 ********	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP CALL JR CALL PUSH	(SP), HL A,00 DBBC (SP), HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF ************************************	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen  Eingabezeile holen und prüfen OUT: DE: Zeiger auf Zeile Eingabekanalnr. holen Kassette? dann nur Text ausg. Nr. als Streamnr. setzen alte Streamnr. retten
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44 **********************************	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3 CD CD 55 E5	00 BC 55 F1 AF C0 3D A2	DB DD C1 C1 C1 C1	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP CALL JR CALL JR CALL PUSH PUSH	(SP), HL A,00 DBBC (SP), HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF ************************************	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen  Eingabezeile holen und prüfen OUT: DE: Zeiger auf Zeile Eingabekanalnr. holen Kassette? dann nur Text ausg. Nr. als Streamnr. setzen alte Streamnr. retten PC für "Redo" retten
DB3C DB3D DB40 DB42 DB43 DB44 ****** DB47 DB47 DB4A DB4C DB4F	3E CD E3 CD 38 D1 F1 C3 CD CD 55 E5	00 BC 55 F1 AF C0 3D A2	DB DD C1 C1 C1 C1	EX LD CALL EX CALL JR POP POP JP CALL JR CALL PUSH	(SP), HL A,00 DBBC (SP), HL DD55 C,DB33 DE AF C1AF ************************************	Variable holen PC retten, Eingabezeiger zur. Zeilenende als Trennzeichen Eingabe an Variable zuweisen Eingabezeiger retten, PC zur. folgt Komma? dann nächste Variable Eingabezeiger alte Kanalnr. wieder als Eingabekanal setzen  Eingabezeile holen und prüfen OUT: DE: Zeiger auf Zeile Eingabekanalnr. holen Kassette? dann nur Text ausg. Nr. als Streamnr. setzen alte Streamnr. retten

DB5F DB62 DB63 DB64 DB67 DB69 DB6C DB6F DB70 DB72 DB73	18 DE F1	LD CALL PUSH CALL EX POP CALL JR LD CALL POP JR POP JP	A,20 NC,C356 HL DBAD DE,HL HL DBD3 C,DB72 HL,DB77 C341 HL DB50 AF AF C1A2	Space Flag für "?" ? dann ausgeben PC retten Eingabezeile von Tastatur hol. Zeiger auf Zeile nach DE Basic-PC Eingabezeile überprüfen kein Fehler ? Zeiger auf "?Redo from start" String ausgeben PC nach INPUT-Token neue Zeile holen Zeiger für "Redo" löschen alte Streamnr. wieder setzen	
DB77 DB7F	3F 52 65 64 6F 6D 20 73 0A 00	6F 20 6	6 72	?Redo fr om start 	
****	*****	*****	*****	ggf. Text ausgeben, Flags holen	
DB8C DB8F DB92 DB94 DB95 DB98 DB9B DB9C DB9F DBAO DBA3 DBA6	FE 3B 32 2D AE CC 3F DD EE 22 CO CD CB F7 CD CO C1 F5 DC 28 F8 F1 D4 DA FB CD 55 DD D8 CD 37 DD	LD CP LD CALL XOR RET CALL PUSH CALL POP CALL CALL RET CALL RET CALL OR RET	A,(HL) 3B (AE2D),A 2,DD3F 22 NZ F7CB C1CO AF C,F828 AF NC,FBDA DD55 C DD37	OUT: CY=0 für "?" ausgeben    (\$AE2D): Flag für Linefeed Zeichen aus Basic-Text ";" ?    als Flag für Linefeed setzen ";" ? dann ";" übergehen    '"' ? (CY=0 für "?" ausgeben)    nein ? dann kein Text    String holen, auf Stringstack    Eingabekanalnr. holen    und retten    nicht Kassette ? dann ausgeben  Kassette ? dann Str. vom Stack    folgt Komma ?    dann zurück    sonst Test auf ";"    ";"    CY=0 für "?" ausgeben	
****	*****	*****	*****	Eingabezeile von Tastatur holen	
DBAD DBBO DBB3 DBB6 DBB8 DBBB	CD 3B CA D2 6B CB 3A 2D AE FE 3B C4 4E C3 C9	CALL JP LD CP CALL RET	CA3B NC,CB6B A,(AE2D) 3B NZ,C34E	OUT: HL: Zeiger auf Zeile Eingabezeile holen Abbruch ? dann "Break" Flag für Linefeed gesetzt ? dann Linefeed ausgeben	
***** DBBC	D5	******** PUSH	DE	Eingabe an Variable zuweisen IN: DE: Variablenadresse HL: Eingabezeiger; A: Trennzeichen OUT: HL: Eingabezeiger nur beim CPC 464: Z=1 bei Komma/Zeilenend Variablenadresse retten	de

DBBD DBCO DBC2 DBC3 DBC6 DBC7 DBC8 DBC9 DBCA DBCB	CD 02 DC 30 0C E3 CD 66 D6 E1 7E 23 B7 C8 EE 2C C9	CALL JR EX CALL POP LD INC OR RET XOR RET	DCO2 NC,DBCE (SP),HL D666 HL A,(HL) HL A 2	Eingabe auswerten/wandeln Fehler ? dann "Type mismatch" Eingabezg. retten, Var. Adr. Wert an Variable zuweisen Eingabezeiger Zeichen nach Eingabewert Zeiger nach zugewiesener Eing. Zeilenende ? Komma ?
DBD0	1E OD C3 94 CA	LD JP	E,0D CA94	Nr. für "Type mismatch" Fehler ausgeben
****	*****	****	*****	Eingabezeile überprüfen IN/OUT: DE: Zeiger auf Zeile HL: Basic-PC
DBD3 DBD4 DBD5 DBD6 DBD6 DBDB DBE0 DBE2 DBE5 DBE6 DBE7 DBF7 DBF7 DBF7 DBFF DBFF DC00 DC01	D5 E5 D5 CD D6 D6 E3 AF CD 02 DC 30 1E FE 03 CC DA FB E3 CD D5 DD E3 30 0B CD 61 DD EE 2C 20 0B 23 E3 E3 E3 E3 E3 CD 61 DD B7 E1 E1 D1 C9	PUSH PUSH CALL EX CALL JR CP CALL EX CALL EX JR CALL EX JR CALL EX JR CALL CALL EX JR CALL EX FOP POP POP RET	DE HL DE D6D6 (SP), HL A DC02 NC, DBFE 03 Z, FBDA (SP), HL DD55 (SP), HL NC, DBF7 DD61 2C NZ, DBFE HL (SP), HL DBD6 DD61 A NZ, DBFE HL HL DE	Zeiger auf Eingabe Variable überlesen, Typ holen PC retten, EingZg. zurück Zeilenende als Trennzeichen Eingabe auswerten Fehler ? dann zurück Stringeingabe ? dann vom Stringstack löschen folgt Komma im Programm ?  nein ? dann fertig Spaces, TABs, LFs überlesen Komma an akt. Eingabepos. ? nein ? dann Fehler Komma übergehen Eingabe-Zg. retten, PC zurück nächste Variable behandeln Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilenende ? nein ? dann Fehler sonst CY=1 für fehlerfrei
****	**********	****	*****	Eingabe auswerten IN: HL: Eingabezeiger A: Trennzeichen OUT: A: Typflag HL: Eingabezeiger Eingabewert im FAC CY=O bei Fehler
DC03 DC06	5F CD 45 FF 57	LD CALL LD	E,A FF45 D,A	Trennzeichen Typflag der Variablen holen nach D

DC07 DC08 DC0A DC0D DC0E DC10 DC13 DC16 DC19 DC1A DC1D DC1E DC1F DC20	D5 20 06 CD 21 DC 37 18 09 CD CO C1 D4 38 DC CD A3 EC F5 DC 61 DD F1 7A C9	PUSH DE JR NZ,DC10 CALL DC21 SCF JR DC19 CALL C1C0 CALL NC,DC38 CALL ECA PUSH AF CALL C,DD61 POP AF POP DE LD A,D RET	Typflag/Trennzeichen retten kein String ? dann numerisch Eingabestring holen CY=1 für fehlerfrei weiter auswerten Eingabekanalnr. holen Kassette ? Eingabe nach binär wandeln Fehlerflag, kein Fehler? dann Spaces, TABs, LFs überl. Fehlerflag zurück Typflag der Variable nach A
****	*****	*****	Eingabestring holen
DC21 DC24 DC26 DC29 DC2C DC2F DC31 DC34	CD CO C1 38 06 CD 47 DC C3 DC F7 CD 61 DD FE 22 CA CB F7 7B C3 E6 F7	CALL C1CO JR C,DC2C CALL DC47 JP F7DC CALL DD61 CP 22 JP Z,F7CB LD A,E JP F7E6	IN: E: Trennzeichen OUT: HL: Zeiger auf Stringende Eingabekanalnr. holen nicht Kassette ? sonst Eingabestr. von Kassette String auf Stringstack Spaces, TABs und LFs überlesen III ? dann String holen, auf Stack Trennzeichen String bis Trennzeichen holen
****	******	*****	numerische Eingabe (von Kassette)
DC38 DC3B DC3D DC40 DC42 DC44	CD 9D DC 30 05 11 C6 DC 18 2C 1E 18 C3 94 CA	CALL DC9D JR NC,DC42 LD DE,DCC6 JR DC6E  LD E,18 JP CA94	OUT: HL: Zeiger auf Eingabe Zeichen holen Fehler ? dann "EOF met" Adr. f." ", TAB, LF, CR, "," Eingabe bis Trennzeichen holen Nr. für "EOF met" Fehler ausgeben
DC3B DC3D DC40 DC42 DC44	30 05 11 C6 DC 18 2C 1E 18 C3 94 CA	JR NC,DC42 LD DE,DCC6 JR DC6E LD E,18 JP CA94	OUT: HL: Zeiger auf Eingabe Zeichen holen Fehler ? dann "EOF met" Adr. f." ", TAB, LF, CR, "," Eingabe bis Trennzeichen holen Nr. für "EOF met" Fehler ausgeben
DC3B DC3D DC40 DC42 DC44	30 05 11 C6 DC 18 2C 1E 18 C3 94 CA	JR NC,DC42 LD DE,DCC6 JR DC6E LD E,18	OUT: HL: Zeiger auf Eingabe Zeichen holen Fehler ? dann "EOF met" Adr. f." ", TAB, LF, CR, "," Eingabe bis Trennzeichen holen Nr. für "EOF met"

****	********	******	*****	Eingabezeile (von Kassette) holen OUT: HL: Zeiger auf Eingabezeile
DC66	CD A8 DC	CALL	DCA8	Zeichen holen
DC69		JR	NC,DC42	Fehler ? dann "EOF met"
DC6B	11 CD DC	LD	DE,DCCD	Adr. für Test auf CR
0000	11 00 00		22,000	Mar Far Fast dar Six
****	*****	****	****	Eingabe bis Trennzeichen holen IN : A: 1. Eingabezeichen DE: Adresse der Testroutine für Trennzeichen OUT: HL: Zeiger auf Eingabe
DC6E	21 A4 AC	LD	HL,ACA4	Zeiger auf Eingabebuffer
DC71	<b>E</b> 5	PUSH	HL	retten
DC72	06 FF	LD	B,FF	max. Bufferlänge
DC74	CD FB FF	CALL	FFFB	Trennzeichen ?
DC77	28 OC	JR	Z,DC85	dann Eingabe-Ende
DC79	77	LD	(HL),A	sonst Zeichen in Buffer
DC7A	23	INC	HL .	Bufferzeiger
DC7B	05	DEC	В	restliche Bufferlänge
DC7C	28 05	JR	Z,DC83	Buffer voll ? dann Fehler
DC7E	CD A8 DC	CALL	DCA8	sonst Zeichen holen
DC81	38 F1	JR	C,DC74	kein EOF ? dann weiter
DC83	F6 FF	OR	FF	Flag für Fehler, Z=O
DC85	36 00	LD	(HL),00	Null ans Bufferende
DC87	E1	POP	HL	Zeiger auf Eingabe
DC88	CO	RET	NZ	Fehler ? dann zurück
DC89	FE OD	CP	OD	CR ?
DC8B	C8	RET	Z	dann zurück
DC8C	FE 22	CP	22	1111 3
DC8E	C4 DO DC	CALL	NZ,DCDO	ggf. Test auf Space, TAB, LF
DC91	CO	RET	NZ	nein ? dann zurück
DC92	CD 9D DC	CALL	DC9D	sonst nächstes Zeichen
DC95	DO	RET	NC	EOF ? dann zurück
DC96	CD CA DC	CALL	DCCA	Test auf Komma/CR
DC99		CALL	NZ,C414	nein ? dann Zeichen zurück
DC9C	С9	RET		
****	*******	*****	*****	Zeichen hol., " ", TAB, LF überl. OUT: A: Zeichen CY=O bei EOF
DC9D	CD A8 DC	CALL	DCA8	Zeichen holen
DCAO	DO	RET	NC	EOF ?
DCA1	CD DO DC	CALL	DCD0	auf Space, TAB, LF prüfen
DCA4		JR	Z,DC9D	ja ? dann nächstes Zeichen
DCA6		SCF		CY=1 für fehlerfrei
DCA7	С9	RET		
****	****	*****	****	Zeichen holen, CR/LF auswerten
				OUT: A: Zeichen CY≂O bei EOF
DCA8	CD 24 C4	CALL	C424	Zeichen holen
DCAB	DO .	RET	NC	EOF ? dann zurück
DCAC	C5	PUSH	BC	
DCAD	FE OD	CP	OD	CR ?
DCAF	06 OA	LD	B,OA	Code für Linefeed
DCB1	28 05	JR	Z,DCB8	CR ? dann auf LF testen
DCB3	B8	CP	В	Linefeed ?
DCB4	20 OD	JR	NZ,DCC3	nein ?

DCB6 DCB8 DCB9 DCBC DCBE DCBF DCC2 DCC3 DCC4 DCC5	06 C 4F CD 2 30 C 88 C4 1 79 C1 37 C9	24 34		LD LD CALL JR CP CALL LD POP SCF RET	B,OD C,A C424 NC,DCC2 B NZ,C414 A,C BC	auf folgendes CR prüfen Zeichen nächstes Zeichen EOF ? sonst auf LF/CR prüfen nein ? dann Zeichen zurück Zeichen
****	****	***	*****	*****	*****	Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen
DCC6 DCC9 DCCA DCCC DCCD DCCF	CD C C8 FE 2 C8 FE 0 C9	2C	DC	CALL RET CP RET CP RET	DCDO Z 2C Z OD	IN : A: Zeichen  CUT: Z=1, wenn Test positiv  Test auf Space, TAB, LF  Test positiv ?  "," ?  CR ?
****	****	***	****	*****	*****	auf Space, TAB, LF prüfen
DCDO DCD2 DCD3 DCD5 DCD6 DCD8	FE 2 C8 FE 0 C8 FE 0	)9		CP RET CP RET CP RET	20 Z 09 Z 0A	IN: A: Zeichen OUT: Z=1, wenn Test positiv Space ? TAB ? LF ?
****	****	***	****	*****	*****	Basic-Befehl RESTORE
DCD9 DCDB DCDE DCDF DCE2 DCE3 DCE5 DCE6 DCE9	28 C CD E E5 CD 9 28 18 2 E5 2A 8 18 2	E1 PA 2D B1	E7	JR CALL PUSH CALL DEC JR PUSH LD JR	Z,DCE5 CEE1 HL E79A HL DD12 HL HL,(AE81) DD12	Statementende ? Zeilennr. holen, nach DE Basic-PC retten Zeile im Programm suchen Zeiger auf Zeilenende als DATA-Zeiger setzen Basic-PC retten Zeiger auf Programmstart als DATA-Zeiger setzen
****	****	***	*****	*****	****	Basic-Befehl READ
DCEC DCEF DCF2	E5 2A 3 CD 1 E3	17	DD	PUSH LD CALL EX	HL,(AE30) DD17 (SP),HL	Basic-PC retten DATA-Zeiger nächstes DATA-Element suchen
DCF3 DCF6 DCF7 DCF8	CD 8 E3 23 3E 3		D6	CALL EX INC LD	D686 (SP),HL HL A,3A	Variable holen, Adr. n. DE  Zeiger auf DATA-Element ":" als Trennzeichen
DCFA DCFD DCFE	CD E 2B 28 C	ЭВ		CALL DEC JR	DBBC HL Z,DDOB	DATA-Element an Var. zuweisen Zeiger vor nächstes Element Komma/Zeilenende ?
DD00 DD03 DD06 DD08	2A 2 CD C 1E C C3 9	)2	DD	LD CALL LD JP	HL,(AE2E) DDCE E,02 CA94	sonst DATA-Zeilenadresse als akt. Zeilenadr. f. Fehler Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben

DDOB DDOC DDOF DD10 DD12 DD15 DD16	E3 CD 55 DD E3 38 DD 22 30 AE E1 C9	EX CALL EX JR LD POP RET	(SP),HL DD55 (SP),HL C,DCEF (AE30),HL HL	folgt Komma im Programm ? dann nächste Variable DATA-Zeiger wieder speichern Basic-PC zurück
****	*****	*****	****	nächstes DATA-Element suchen IN/OUT: HL: DATA-Zeiger
DD17 DD18 DD1A DD1B DD1E DD1F DD21 DD22 DD23 DD24 DD25 DD26 DD28 DD28 DD28 DD28 DD28 DD26 DD32 DD32 DD32 DD32 DD32	7E   FE 2C   C8   C0   EF   E8   B7   C2   C2   C3   C4   C4   C4   C4   C4   C4   C4	LD CP RET CALL OR JR INC LD INC COR INC LD JP LD INC CALL CP JR RET	A,(HL) 2C Z E8EF A NZ,DD2F HL A,(HL) HL (HL) HL E,04 Z,CA94 (AE2E),HL HL DD3F 8C NZ,DD1B	nächstes Zeichen Komma ? dann fertig nächstes Statement suchen kein Zeilenende ?  nächste Zeilenlänge=0 ? (Programmende ?)  Nr. für "DATA exhausted" Fehler, wenn Programmende DATA-Zeilenadresse setzen Zeiger auf Zeilennr. hi Zeichen aus Zeile Token für DATA ? nein ? dann weiter suchen
****	*****	*****	*****	Test auf Zeichen nach Aufruf
DD37 DD38 DD39 DD3A DD3B DD3C	E3 7E 23 E3 BE C2 C6 DD	EX LD INC EX CP JP	(SP),HL A,(HL) HL (SP),HL (HL) NZ,DDC6	OUT: A: folgendes Zeichen     CY=0 (immer); Z=1, wenn Statementende PC retten, Aufrufadr. v. Stack Zeichen nach Aufrufbefehl neue Rücksprungadresse auf Stack, PC zurück mit Zeichen im Programm vergl. ungleich ? dann "Syntax error"
****	*****	*****	****	nächstes Zeichen holen
DD3F DD40 DD41 DD43 DD45 DD47 DD48 DD49	23 7E FE 20 28 FA FE 01 D0 B7	INC LD CP JR CP RET OR RET	HL A,(HL) 20 Z,DD3F 01 NC A	OUT: A: Zeichen     CY=0 (immer); Z=1, wenn Statementende Basic-PC erhöhen nächstes Zeichen Space ? dann nächstes Zeichen ":" ? kein Zeilenende ? dann zurück Z=1 bei Zeilenende, CY=0
****	*****	*****	*****	auf Statementende prüfen
DD4A DD4B DD4D DD4E	7E FE 02 D8 C3 C6 DD	LD CP RET JP	A,(HL) 02 C DDC6	Zeichen ":"/Zeilenende ? dann o.k. sonst "Syntax error"

****	****	****	****	****	Test auf Statementende OUT: A: Zeichen CY=1 bei Statementende
	7E FE 02 C9		LD CP RET	A,(HL) 02	Zeichen ":"/Zeilenende ?
****	*****	****	*****	****	Test auf Komma OUT: CY=1, wenn Komma dann: A: Zeichen nach Komma
DD56 DD59 DD5B	2B CD 3F EE 2C CO CD 3F 37 C9		DEC CALL XOR RET CALL SCF RET	HL DD3F 2C NZ DD3F	vorheriges Zeichen nächstes Zeichen "," ? (CY=0) nein ? dann zurück sonst nächstes Zeichen CY=1 für Komma
****	****	*****	*****	*****	Spaces, TABs und LFs überlesen
DD61	<b>7</b> E		LD	A,(HL)	OUT: A: folgendes Zeichen Zeichen
	23 FE 20 28 FA		INC CP JR	HL 20 Z,DD61	Space ?
DD67	FE 09		CP	09	TAB ?
	28 F6 FE 0A		JR CP	Z,DD61 0A	LF ?
	28 F2		JR	Z,DD61	L
DD6F DD70	28 C9		DEC RET	HĹ	sonst Zeiger wieder zurück
****	****	****	*****	****	Statement nochmals ausführen
DD 71	2A 34	AE	LD	HL,(AE34)	Zeiger auf Statement als PC
		****		****	Interpreterschleife
DD74		пО	EX	DE,HL	PC nach DE
	2A 8B 22 32		LD LD	HL,(B08B) (AE32),HL	Basic-Stackpointer als Statementanfangs-SP setzen
_	EB	AL	EX	DE, HL	PC wieder nach HL
DD7C	22 34	AE	LD	(AE34),HL	Statementanfangs-PC setzen
	CD 21		CALL	B921	KL POLL SYNCHRONOUS
	DC 07 CD 3F		CALL	C,C807 DD3F	Event bear., wenn Prior. höher
	C4 AB		CALL	NZ,DDAB	nächstes Zeichen Statementende ? sonst Befehl
DD8B	7E		LD	A,(HL)	Zeichen
DB8C	FE 01		CP	01	":" ?
DD8E	28 E4		JR	Z,DD74	dann nächster Befehl
DD90 DD92	30 34 23		JR Inc	NC,DDC6 HL	kein Zeilenende ? dann Fehler Zeilenende übergehen
DD92	7E		LD	A,(HL)	zerrende abergenen
DD94	23		INC	HĹ	nächste Zeilenlänge =0 ?
DD95	B6		OR	(HL)	(Programmende ?)
DD96	23 28 OF		INC	HL Z DDAS	donn Dagagemende heberdele
DD97 DD99	20 UF 22 36	AE	JR LD	Z,DDA8 (AE36),HL	dann Programmende behandeln sonst neue Zeilenadr. setzen
DD9C	23		INC	HL	Zeiger vor Zeilentext
DD9D	3A 38	AE	LD	A,(AE38)	Trace-Flag

	B7 28 D1 CD EB DD 18 CC C3 76 CB	OR JR CALL JR JP	A Z,DD74 DDEB DD74 CB76	nicht gesetzt ? dann nächster Befehl Trace-Routine nächster Befehl Programmende behandeln
****	*****	*****	*****	Befehl ausführen
DDAB DDAC DDAF DDB1 DDB3 DDB4 DDB6 DDB7 DDB9 DDBA DDBB	87 D2 4F D6 FE B9 30 10 EB C6 01 6F CE DE 95 67 4E	ADD JP CP JR EX ADD LD ADC SUB LD	A NC,D64F B9 NC,DDC3 DE,HL 01 L,A DE L H,A	<pre>IN : A: Token 2 Bytes pro Tabelleneintrag Code &lt;\$80 ? dann LET/RSX-Code Token &gt;\$DC ? dann Fehler Basic-PC nach DE  \$DE01, Adresse der Tabelle der Befehlsadressen addieren</pre>
DDBB DDBD DDBE DDBF DDCO	23 46 C5 EB C3 3F DD	INC LD PUSH EX JP	C,(HL) HL B,(HL) BC DE,HL DD3F	Adresse des Befehls aus Tabelle laden Befehlsadresse auf Stack Basic-PC wieder nach HL nächstes Zeichen, Befehl ausf.
DDC3 DDC6 DDC8	CD 07 AC 1E 02 C3 94 CA	CALL LD JP	AC07 E,02 CA94	User-Vektor Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben
****	*****	*****	*****	Direkt-Modus einschalten
DDCB DDCE DDD1	21 00 00 22 36 AE C9	LD LD RET	HL,0000 (AE36),HL	Flag für Direkt-Modus als akt. Zeilenadresse
****	******	****	***	Zeilenadresse nach HL holen
DDD2 DDD5	2A 36 AE C9	LD RET	HL,(AE36)	Zeilenadresse
****	******	*****	****	Zeilennr./Direkt-Modus-Flag holen CUT: HL: Zeilennummer
	2A 36 AE 7C B5 C8 7E 23 66 6F	LD LD OR RET LD INC LD LD	HL,(AE36) A,H L Z A,(HL) HL H,(HL) L,A	Z=1, CY=0, wenn Direkt-Modus akt. Zeilenadresse Kennzeichen für Direkt-Modus ? (CY=0!) dann zurück Zeilennr. nach HL
DDE0 DDE1	37 C9	SCF RET		CY=1 für Programm-Modus
****	*****	****	****	Basic-Befehl TROM
DDE2 DDE4	3E FF 18 01	LD JR	A,FF DDE7	Flag für Trace eingeschaltet setzen

	*******		Basic-Befehl TROFF
DDE6		Α	Flag für Trace ausgeschaltet
	32 38 AE LD	(AE38),A	Trace-Flag setzen
DDEA	C9 RET		
بديديد	******		Taran Bautina
			Trace-Routine
DDEB		A,5B	eckige Klammer auf
DDED	CD 56 C3 CALL	C356	ausgeben
DDF0		HL HL,(AE36)	Basic-PC retten akt. Zeilenadresse
DDF1 DDF4	2A 36 AE LD 7E LD	•	akt. Zertenduresse
DDF5		A,(HL) HL	Zeilennummer laden
DDF6		H,(HL)	zertennammer tagen
DDF7		L,A	
DDF8		EE79	und ausgeben
DDFB		HL	Basic-PC zurück
DDFC		A,5D	eckige Klammer zu
	C3 56 C3 JP	C356	ausgeben
****	******	****	Adressen der Basic-Befehle
DE01	71 C9 DF C0 21 C2	BA F1	AFTER, AUTO, BORDER, CALL
	46 D2 3C EA 32 C1		CAT, CHAIN, CLEAR, CLG
DE11	98 D2 A1 D2 5A C2	CO CB	CLOSEIN, CLOSEOUT, CLS, CONT
DE19	EF E8 17 D1 18 D6	1C D6	DATA, DEF, DEFINT, DEFREAL
DE21	14 D6 E7 D4 28 E7	7D D6	DEFSTR, DEG, DELETE, DIM
DE29	C6 C4 CB C4 52 C0	F3 E8	DRAW, DRAWR, EDIT, ELSE
DE31			END, ENT, ENV, ERASE
DE39			ERROR, EVERY, FOR, GOSUB
DE41			GOTO, IF, INK, INPUT
DE49			KEY, LET, LINE, LIST
DE51			LOAD, LOCATE, MEMORY, MERGE
	93 F9 4F C2 05 C5		MID\$, MODE, MOVE, MOVER
DE61			NEXT, NEW, ON, ON BREAK
DE69	F8 CB 40 C9 5F D2	56 D2	ON ERROR GOTO 0, ON SQ,
74	0	40.00	OPENIN, OPENOUT
DE71	8C C4 77 F1 OA C2		ORIGIN, OUT, PAPER, PEN
DE79			PLOT, PLOTR, POKE, PRINT
DE81	F3 E8 EB D4 59 D5		', RAD, RANDOMIZE, READ
DE89			RELEASE, REM, RENUM, RESTORE
DE91			RESUME, RETURN, RUN, SAVE
DE99 DEA1			SOUND, SPEED, STOP, SYMBOL
DEA9			TAG, TAGOFF, TROFF, TRON WAIT, WEND, WHILE, WIDTH
DEB1			WINDOW, WRITE, ZONE, DI
DEB9		L1 C0	EI
טבט,	L7 00		
***	*****	****	Zeile tokenisieren
			IN : HL: Zeiger auf Eingabezeile
			OUT: HL: Zeiger auf token. Zeile
			BC: Länge der tokenis. Zeile
DEBB	D5 PUSH	DE	-
DEBC	EB EX	DE,HL	Start des freien RAMs
DEBD	2A 7F AE LD	HL,(AE7F)	als Buffer für tokenisierte
DEC0	EB EX	DE,HL	Zeiger auf Zeile nach DE
DEC1	D5 PUSH	DE	Zeiger auf Buffer retten
DEC2	AF XOR	Α	Flag für Variable/Zeilennr.
DEC3		(AE39),A	löschen
DEC6	01 2C 01 LD	BC,012C	max. Bufferlänge

DEC9 CD E1 DE CALL DEE1 nächstes Item tok DECC 7E LD A,(HL) Zeichen DECD 87 OR A Zeilenende? DECE 20 F9 JR NZ,DEC9 nein? d. weiter DED0 3E 2D LD A,2D \$012D (max. Län DED2 91 SUB C - restliche Län	tokenisieren nge)
DECC 7E LD A,(HL) Zeichen DECD 87 OR A Zeilenende? DECE 20 F9 JR NZ,DEC9 nein? d. weiter DEDO 3E 2D LD A,2D \$012D (max. Län DED2 91 SUB C - restliche Län	tokenisieren nge)
DED3 4F LD C,A ergibt DED4 3E 01 LD A,01 Länge der DED6 98 SBC B tokenisierten DED7 47 LD B,A Zeile, nach BC DED8 AF XOR A Null DED9 12 LD (DE),A ans Zeilenende DEDA 13 INC DE DEDB 12 LD (DE),A zwei Nullen als DEDC 13 INC DE für Programmend DEDD 12 LD (DE),A DEDD 12 LD (DE),A DEDD 12 LD (DE),A DEDE E1 POP HL Zeiger auf tokeni DEDF D1 POP DE DE60 C9 RET	de
#*************************************	malpunkt ? auswerten inärzahl tes Zeichen &80 ? er prüfen nterdrückung
******* Buchstaben auswerter	n
DF09 CD 4E DF CALL DF4E Keyword/Variable DF0C D8 RET C kein Befehls-Toke FDF0D FE C5 CP C5 Token für REM?  DF0F CA ED E0 JP Z,EOED dann restl. Zeile Eingabezeiger ret DF13 21 30 DF LD HL,DF30 Zeiger auf Tabell DF16 CD AA FF CALL FFAA Token in Tabelle DF19 E1 POP HL Eingabezeiger DF1A 38 19 JR C,DF35 dann bis Statemer DF1C F5 PUSH AF Token retten DF1D FE 97 CP 97 Token für ELSE?  DF1F 3E 01 LD A,01 Token für ":" absp. DF21 CC 25 DF CALL Z,DF25 dann mit ":" absp. DF25 dann mit ":" ab	tokenisieren en ? d. zurück e übernehmen tten le enthalten ? ntende übern.

DF24 F1

POP

ΑF

Token zurück

****	******	*****	*****	Zeichen in Token-Buffer IN : A: Zeichen (DE: Bufferzeiger
DF25 DF26 DF27 DF28 DF29 DF2A DF2B DF2D	12 13 0B 79 80 CO 1E 17 C3 94 CA	LD INC DEC LD OR RET LD JP	(DE),A DE BC A,C B NZ E,17 CA94	BC: restl. Bufferlänge) Zeichen abspeichern Bufferzeiger erhöhen restliche Bufferlänge noch Platz im Buffer ? dann o.k. Nr. für "Line too long" Fehler ausgeben
****	*****	*****	*****	Tabelle der Tokens mit Sonderteil
DF30 DF31 DF32 DF33 DF34	8C 8E 90 8F 00			DATA DEFINT DEFSTR DEFREAL Tabellenende
****	*****	*****	****	Zl. bis Statementende übernehmen
DF35 DF38 DF39 DF3A DF3B DF3D DF3F DF40	CD 25 DF 7E B7 C8 FE 3A 28 0A 23 FE 22	CALL LD OR RET CP JR INC CP	DF25 A,(HL) A Z 3A Z,DF49 HL 22	Zeichen in Buffer speichern Zeichen aus Eingabe Zeilenende ? dann zur ":" ? dann Flags löschen, zurück Eingabezeiger
DF42 DF44 DF47 DF49 DF4A DF4D	20 F1 CD BF E0 18 EF AF 32 39 AE C9	JR CALL JR XOR LD RET	NZ,DF35 E0BF DF38 A (AE39),A	nein ? dann weiter übertragen String übertragen weiter übertragen Flag für Variable/Zeilennr. löschen
****	*****	*****		Keyword/Variable tokenisieren OUT: CY=O für Befehlstoken
DF4E DF50 DF51 DF54 DF556 DF56 DF56 DF56 DF561 DF62 DF647 DF647 DF64 DF6A DF6C	C5	PUSH PUSH CALL LD INC CALL CALL CALL JR LD AND CALL JR LD CALL JR LD AND CALL JR LD JR	BC DE HL AC16 A,(HL) HL FF8A E2DD E327 NC,DF89 A,C 7F FF7B NC,DF74 A,(DE) E4 Z,DF74	restliche Bufferlänge, Bufferzeiger und Eingabezeiger retten User-Vektor Zeichen Eingabezeiger auf Großschrift forcieren entspr. Keyword-Tabellenadr. Eingabe in Keyword-Tabelle s. nicht gefunden ? d. VarName letztes Zeichen des Keywords  Ziffer, Buchstabe oder "." ? nein ? dann Keyword gefunden Token laden Token für FN ? dann Keyword gefunden
DF6E DF6F DF72	7E CD 7B FF 38 15	LD CALL JR	A,(HL) FF7B C,DF89	Zeichen nach Keyword Ziffer, Buchstabe oder "." ? dann nicht zu Ende, Variable

DF74 DF75	F1 1A	POP LD	AF A,(DE)	Eingabezeiger löschen Token laden
DF76	В7	OR	A	
DF77	FA C8 DF	JP	M,DFC8	Befehls-Token ?
DF7A	D1	POP	DE	Bufferzeiger
DF7B	C1	POP	BC	und restl. Länge zurück
DF7C	F5	PUSH	AF	Token retten
DF7D	3E FF	LD	A,FF	Kennz. für Funktion
DF7F	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
DF82	F1	POP	AF	Funktions-Token
DF83	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
DF86	AF	XOR	A	Flag für Variable/Zeilennr.
DF87	18 3A	JR	DFC3	löschen
****	*****		****	Variablennamen auswerten
DF89	E1	POP	HL	Eingabezeiger auf Namen
DF8A	D1	POP	DE	Token-Buffer-Zeiger
DF8B	C1	POP	BC	restliche Bufferlänge
DF8C	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
DF8D	2B	DEC	HL	
DF8E	23	INC	HL	nächstes Zeichen
DF8F	7E	LD	A,(HL)	l aden
DF90	CD 7B FF	CALL	FF7B	Buchstabe, Ziffer, "."?
DF93	38 F9	JR	C,DF8E	dann nächstes Zeichen
DF95	CD EA DF	CALL	DFEA	Variablentyp prüfen
DF98	38 04	JR	C,DF9E	Kennz. ("%", "\$", "!") ?
DF9A	3E 0D	LD	A,OD	sonst Token f. umarkierte Var.
DF9C	18 06	JR	DFA4	abspeichern
DF9E	23	INC	HL	Eingabezeiger
DF9F	FE 05	CP	05	REAL-Variable ?
DFA1	20 01	JR	NZ,DFA4	sonst abspeichern
DFA3	3D	DEC	A	4, Token für REAL-Variable
DFA4	CD 25 DF	CALL	DF25	in Token-Buffer
DFA7	AF	XOR	A	
DFA8	CD 25 DF	CALL	DF25	2 Nullen für Offset
DFAB	AF	XOR	Α	in Token-Buffer
DFAC	CD 25 DF	CALL	DF25	
DFAF	E3	EX	(SP),HL	EingZg. retten, alter zurück
DFB0	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Variablenname
DFB1	CD 7B FF	CALL	FF7B	Buchstabe, Ziffer oder "." ?
DFB4	30 07	JR	NC,DFBD	nein ? dann Name zu Ende
DFB6	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
DFB7	CD 25 DF	CALL	DF25	in Token-Buffer speichern
DFBA	23	INC	HL	Eingabezeiger
DFBB	18 F3	JR	DFB0	nächstes Zeichen
DFBD	CD DF EO	CALL	EODF	Endmarkierung setzen
DFCO	E1	POP	HL	Zeiger nach Variable
DFC1	3E FF	LD	A,FF	Kennz. für Variable
DFC3	32 39 AE	LD	(AE39),A	setzen
DFC6	37 AL	SCF	(ALS)),A	CY=1 für kein Befehlstoken
DFC7		RET		CI-I TUI KEIN BETEINSTOKEN
****	****	*****	****	Befehlstoken behandeln
				IN/OUT : A: Token
				CY=0, da Befehlstoken
DFC8	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
DFC9	L.J			21119400201901
レビレブ	4F	LD	C,A	Token

DFD3 DFD6	CD 9F E6 32 79 E1 D1 C1 B7 C9	01		CALL SBC AND LD LD POP POP POP OR RET	FFAA A O1 (AE39),A A,C HL DE BC A	Token in Tabelle suchen A=\$FF, wenn gefunden, sonst 0 A=1, wenn gefunden, sonst 0 Flag für Zeilennr. setzen Token Eingabezeiger Token-Buffer-Zeiger und restl. Bufferlänge CY=0 für Befehlstoken
****	***	**	****	****	****	Tabelle der Tokens mit Zeilennr.
DFE0	96 CA	C8 A7	C6 92 E3 97 A0 EB			RESTORE, AUTO, RENUM, DELETE EDIT, RESUME, ERL, ELSE RUN, LIST, GOTO, THEN GOSUB, Tabellenende
****	***	rkki	****	****	****	Variablentyp feststellen
						IN : A: Zeichen OUT: CY=1 für "\$", "%", "!" A: Typ
DFEA	FE	26		CP	26	größer "%" ?
DFEC	DO			RET	NC	dann zurück
DFED	FE	21		CP	21	kleiner "!" ?
DFEF DFF0	3F D0			CCF RET	NC	dann zurück
	FE	22		CP	22	INI 2
DFF3	C8			RET	Z	dann zurück
	FE	23		CP	23	"#" ?
DFF6	С8	~-		RET	Z	dann zurück
DFF7	EE			XOR	27	Variablentyp (2,3,5)
	FE CE			CP ADC	04 FF	generieren
DFFD	37	•		SCF	• •	CY=1 für Variablenende
DFFE	С9			RET		
****	***	***	*****	****	***	Dozimalzahl takanisianan
DFFF	3A			LD	A,(AE39)	Dezimalzahl tokenisieren Flag für Variable/Zeilennr.
	в7	٠.		OR	A	Flag für Zeilennr. ?
	28	15		JR	Z,E01A	nein ? dann Integer/REAL-Zahl
	7E			LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
E006	23	25	0.5	INC	HL M DESE	Eingabezeiger
E007 E00A	FA FE		υr	JP CP	M,DF25 2E	Zeichen >=\$80 ? dann speichern
E00C	CA		DF	JP	Z,DF25	dann so speichern
E00F	2B				HĹ	Zeiger wieder auf 1. Ziffer
	D5			PUSH	DE	Bufferzeiger retten
	CD		EE	CALL	EE04	String n. Zahl im FAC wandeln
E014 E016	30 3E			JR LD	NC,E04A A,1E	Fehler ? d. Zahl so speichern Token für Zeilenummer
E018	18			JR	E069	mit Zeilennr. im FAC speichern
E01A	D5			PUSH	DE	Bufferzeiger und
E01B	C5			PUSH	BC	restl. Bufferlänge retten
E01C	CD	ΒE	EC	CALL	ECBE	String in pos. Binärzahl
E01F	C1	20		POP	BC FO/A	restl. Bufferlänge
E020 E022	30 CD		FF	JR CALL	NC,EO4A FF27	Fehler ? d. Zahl so speichern Typflag des FAC holen
E025	3E			LD	A,1F	Token für REAL-Zahl

E027 E029 E02A E02D E02E	30 40 EB 2A C2 EB 7A	в0	JR EX LD EX LD	NC,E069 DE,HL HL,(B0C2) DE,HL A,D	REAL-Zahl im FAC ? Integerwert aus FAC nach DE Hi-Byte
E02F E030 E032 E034 E035 E036 E037 E039 E03B E03D	B7 3E 1A 20 35 E3 EB 7D FE 0A 30 04 C6 0E 18 06		OR LD JR EX EX LD CP JR ADD JR	A A,1A NZ,E069 (SP),HL DE,HL A,L OA NC,E03F OE E045	Token für dez. Integerwert Hi-Byte <>0 ? dann 2-Byte-Wer EingZg. retten, Bufferzeige nach DE, Integerwert nach HL Lo-Byte >=10 ? dann Ein-Byte-Wert speichern sonst Token generieren Wert im Token enthalten sp.
E03F E041	3E 19 CD 25	DF	LD CALL	A,19 DF25	Token für Ein-Byte-Wert in Token-Buffer
E044	7D		LD	A,L	Byte
E045 E048	CD 25 E1	DF	CALL POP	DF25 HL	in Buffer Eingabezeiger zurück
E049	C9		RET	116	Emigabezengen zundek
****	*****	*****	****	****	Eingabe bis DE übernehmen
					IN : DE: Endzeiger HL: Eingabezeiger
					TOS: Token-Buffer-Zeiger
E04A	7E		LD	A,(HL)	Zeichen aus Eingabe
E04B	23		INC	HL	Eingabezeiger
E04C E04D	E3 EB		EX EX	(SP),HL DE,HL	retten, Bufferzeiger zurück nach DE, Endzeiger nach HL
E04E	CD 25	DF	CALL	DF25	Zeichen in Buffer
	EB		EX	DE,HL	Endzeiger n. DE, Bufferzeiger
E052	E3		EX	(SP),HL	auf Stack, Eingabezg. n. HL
E053 E056	CD B8 20 F2	FF	CALL JR	FFB8	mit Endzeiger vergleichen Ende noch nicht erreicht ?
E058	20 F2 D1		POP	NZ,EO4A DE	Bufferzeiger zurück
E059	C9		RET		Jan var Bargar Baraak
****	****	****	****	****	Hex/Binärzahl tokenisieren
E05A	D5		PUSH	DE	Token-Buffer-Zeiger
E05B	C5		PUSH	BC	und restl. Bufferlänge
E05C E05F	CD BE C1	EC	CALL POP	ECBE BC	String in pos. Binärzahl
E060	30 E8		JR	NC,E04A	restl. Länge Überlauf ? dann so speichern
E062	FE 02		CP	02	Basis =2 ?
E064	3E 1B		LD	A,1B	Token für Binärzahl
E066	28 01		JR	Z,E069	Binärzahl?
E068 E069	3C D1		INC POP	A DE	sonst Token für Hex-Zahl Token-Buffer-Zeiger
E06A	CD 25	DF	CALL	DF25	Token in Buffer
E06D	E5		PUSH	HL	Eingabezeiger
E06E	21 C2		LD	HL,BOC2	Zeiger auf FAC
E071 E074	CD 23 F5	rr	CALL PUSH	FF23 AF	Typflag (Länge) des FAC holer
E074	75 7E		LD	A,(HL)	als Zähler für Bytes Byte aus FAC
E076	23		INC	HL	2,40 000 17.0
E077	CD 25	DF	CALL	DF25	in Buffer übertragen
E07A	F1		POP	AF	

E07B E07C E07E E07F	3D 20 F6 E1 C9	DEC JR POP RET	A NZ,E074 HL	Zähler weitere Bytes ? Eingabezeiger zurück
E080 E082 E084 E086 E088 E089 E08C E08C E091 E091 E094 E097 E098 E09A E09B	FE 22 28 3B FE 7C 28 45 C5 D5 EE 3F 06 BF 28 16 28 11 4B E6 CD 27 E3 1A 38 08 7E FE 20	CP JR CP JR PUSH XOR LD JR DEC LD CALL LD JR LD CP	22 Z,EOBF 7C Z,EOCD BC DE 3F B,BF Z,EOA6 HL DE,E64B E327 A,(DE) C,EOA2 A,(HL) 20	Sonderzeichen auswerten """ ?  dann String übertragen RSX-Kennzeichen ? dann auswerten restl. Bufferlänge und Bufferzeiger retten "?" ?  Token für PRINT ggf. "?" ersetzen Zeiger für Suche korrigieren Tab. d. Keywords ohne Buchst. Eingabe in Tabelle suchen Token laden in Tabelle gefunden ? sonst Zeichen aus Eingabe
EOAA EOAB EOAC EOAE EOBO	30 02 3E 20 23 47 CD B3 E0 32 39 AE 78 D1 C1 FE C0 28 36 C3 25 DF	JR LD INC LD CALL LD POP POP CP JR JP	NC,E0A1 A,20 HL B,A E0B3 (AE39),A A,B DE BC CO Z,E0E6 DF25	kein Steuerzeichen ? sonst durch Space ersetzen Eingabezeiger Token/Zeichen Flag für Var./Zeilennr. prüfen und neu setzen Token/Zeichen Bufferzeiger und restl. Bufferlänge zurück Token für """ ? dann auswerten sonst in Buffer speichern
****	******	****	****	Flag f. Variable/Zeilennr. prüfen IN : A: Zeichen/Token
E0B3 E0B4 E0B5 E0B7 E0B8 E0BB E0BC E0BD E0BE	3D C8 EE 22 C8 3A 39 AE 3C C8 3D C9	DEC RET XOR RET LD INC RET DEC RET	A Z 22 Z A,(AE39) A Z	OUT: A: neues Flag Token für ":" ? dann Flags löschen ""! ? dann Flags löschen alte Flags Flag für Variablenname ? dann löschen sonst Flag erhalten
****	******	*****	*****	String in Buffer übernehmen IN : A: Zeichen vor String
EOBF EOC2 EOC3 EOC4 EOC5 EOC6 EOC8 EOCA	CD 25 DF 7E B7 C8 23 FE 22 20 F5 C3 25 DF	CALL LD OR RET INC CP JR JP	DF25 A,(HL) A Z HL 22 NZ,EOBF DF25	Zeichen in Buffer speichern nächstes Zeichen Zeilenende ? dann zurück Eingabezeiger "" ? nein ? dann weiter übernehemen letztes Zeichen in Buffer

***** E0CD E0D0 E0D1 E0D4 E0D7 E0D8 E0D9 E0DC E0DE	**************************************	CALL XOR LD CALL LD INC CALL JR	********* DF25 A (AE39),A DF25 A,(HL) HL FF7B C,E0D4 HL	RSX-Code auswerten RSX-Token in Buffer Flag für Variable/Zeilennr. löschen Null in Buffer Zeichen aus Eingabe Eingabezeiger Buchstabe, Ziffer oder "."? dann weiter übertragen Zeiger auf letztes Byte
****	****	****	*****	Kennzeichen für Namen setzen
EODF EOE0 EOE1 EOE3 EOE4 EOE5	1B 1A F6 80 12 13 C9	DEC LD OR LD	DE A,(DE) 80 (DE),A DE	Token-Buffer-Zeiger letztes Zeichen aus Buffer Kennzeichen setzen Buffer-Zeiger wieder zurück
****	*****	******	****	NAME OF TAXABLE PARTY.
E0E6	3E 01 CD 25 DF	LD CALL LD	A,01 DF25 A,C0 DF25	"'" auswerten Token für ":" in Buffer Token für "'" in Buffer
****	*****		****	restliche Zeile übernehmen
EOFO EOF1 EOF2 EOF3	7E 23 B7 20 F8	LD INC OR JR	A,(HL) HL A NZ,EOED	Zeichen Zeilenende ? nein ? dann weiter übernehmen
E0F5 E0F6	2B C9	DEC RET	HL	Zeiger auf Zeilenende
and the street				
	D5 CD C6 C1 CD 4A DD CD CB DD D1 C1	CALL PUSH PUSH CALL CALL CALL POP POP CALL	CEBO BC DE C1C6 DD4A DDCB DE BC E10D C064	Basic-Befehl LIST Zeilennummernbereich holen Start- und Endzeilennr. retten opt. Filenr. als Streamnr. auf Statementende prüfen Direkt-Modus einschalten End- und Startzeilennr. zurück Bereich listen zur Eingabeschleife
****	*****	*****	*****	Programmbereich listen
E10D E10E E10F E110 E113 E114 E115 E116 E117	D5 50 59 CD A3 E7 D1 4E 23 46 2B 78	LD LD CALL POP LD INC LD DEC	DE D,B E,C E7A3 DE C,(HL) HL B,(HL) HL	IN: BC: Startzeilennr. DE: Endzeilennr. Endzeilennr. retten Startzeilennr. nach DE Zeile im Programm suchen Endzeilennr.  Zeilenlänge aus Zeile laden, nach BC

E119	в1		OB	C	Zailanlänga=0.2
			OR	C	Zeilenlänge=0 ?
E11A		<b>C</b> /	RET	Z C/70	dann Programmende, fertig
	CD 3C	C4	CALL	C43C	Test auf Break-(ESC-)Taste
	E5		PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
E11F	09		ADD	HL,BC	Länge add., Zg. nächste Zeile
E120	E3		EX	(SP),HL	retten, Zeiger auf Zeile zur.
E121	D5		PUSH	DE	Endzeilennr.
E122	E5		PUSH	HL	und Zeiger auf Zeile retten
	23		INC	HL	Zeilenlänge
	23		INC	HL	übergehen
E125	5E		LD		abel gelleri
				E,(HL)	7-21
	23		INC	HL	Zeilennummer laden
	56		LD	D,(HL)	
	E1		POP	HL	zweitobersten Stackeintrag
	E3		EΧ	(SP),HL	(Endzeilennr.) nach HL
E12A	CD B8	FF	CALL	FFB8	mit akt. Zeilennr. vergleichen
E12D	E3		EX	(SP),HL	Endznr. retten, Zg. Zeile∘zur.
E12E	38 12		JR	C,E142	akt. Zeilennr. größer ?
	CD 63	F1	CALL	E163	Zeile nach ASCII wandeln
	CD 45		CALL	E145	Zeichen ausgeben
	23	L.	INC	HL	zerellen ausgeben
					-8-b-4 <b>3</b> -3-1
E137			LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
	B7		OR	Α	Zeilenende ?
	20 F8		JR	NZ,E133	nein ? dann weiter ausgeben
	CD 4E	C3	CALL	C34E	Linefeed ausgeben
E13E	D1		POP	DE	Endzeilennr.
E13F	E1		POP	HL	Zeiger auf Zeile
E140	18 D2		JR	E114	nächste Zeile ausgeben
E142	E1		POP	HL	Endzeilennr. und
E143	E1		POP	HL	Zeiger auf Zeile vom Stack
E144	C9		RET		20130. 441 20110 1011 01401
***	***	****	****	****	Zeichen für LIST ausgeben
					IN : HL: Zeiger auf Zeichen
E145	CD BA	C1	CALL	C1BA	aktuelle Streamnr. holen
	38 OB	٠.	JR	C,E155	Bildschirm ?
E14A	7E		LD	A,(HL)	sonst Zeichen
		C7		C36E	
	CD 6E		CALL		ausgeben
	FE OA		CP	0A	Linefeed ?
	CO		RET	NZ	nein ?
E151	3E 0D		LD	A,OD	sonst CR
	18 OB		JR	E160	ausgeben
E155	7E		LD	A,(HL)	Zeichen
E156	FE 20		CP	20	Steuerzeichen ?
E158	30 06		JR	NC,E160	nein ? dann so ausgeben
E15A	3E 01		LD	A,01	sonst Zeichen direkt
E15C	CD 6E	۲٦	CALL	C36E	auf Bildschirm ausgeben
E15F	7E	<b>U</b> J	LD	A,(HL)	Zeichen
E160	C3 6E	cz	JP		
E 100	C3 0E	LS	JP	C36E	ausgeben
****	****	****	****	*****	Basic-Zeile nach ASCII wandeln
					IN/OUT: HL: Zeiger auf Zeile
E163	D5		PUSH	DE	injust. nr. Zeiger auf Zeite
E164		A.C.			Taigan and Budden
	01 A4	AL	LD	BC,ACA4	Zeiger auf Buffer
E167	C5		PUSH	BC	retten
-4/0			INIC	HL	/eilenlänge
E168	23		INC		Zeilenlänge
E169	23		INC	HL	übergehen

E17E E181 E183 E185 E188 E189 E18A E18B	E1 7E B7 28 05 CD 96 E1 18 F7	INC LD INC PUSH EX CALL LD LD INC OR JR CALL JR LD LD CALL POP LD CALL POP LD CALL POP RET	HL D,(HL) HL DE,HL FFOD EE82 DE,0000 A,(HL) HL A Z,E183 E1FE E179 A,20 E1FE HL A,(HL) A Z,E192 E196 E189 (BC),A HL	Zeilennummer laden, nach DE  Zeiger retten Zeilennr. nach DE und in FAC eintragen nach ASCII wandeln max. Länge/Flag für Space Zeichen aus ZeilennrBuffer  Zeilenende ? dann Nr. fertig übertragen Zeichen in Buffer nächstes Zeichen Space in Buffer Zeiger auf Zeilentext Zeichen Zeilenende ? dann fertig Item nach ASCII wandeln nächstes Item Null ans Bufferende Zeiger auf Zeile
E196 E199 E19C E19E E1A0 E1A2 E1A4 E1A6 E1A8	CD 13 AC FA 20 E2 FE 02 38 1D FE 05 38 43 FE 0B 38 22 FE 0E 38 3B FE 20 38 2E FE 7C 28 51 CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E CD EA DF DC 1A E2 7E 18 0D 23 7E 18 0D 23 7E 18 0D 23 7E 18 0D 25 26 27 28 59 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	******* CALL JP CP JR CALL LD JR CD LD CD JR CD LD CD LD CD	*********  AC13  M,E220  O2  C,E1BD  O5  C,E1E7  OB  C,E1CA  OE  C,E1DE  7C  Z,E205  DFEA  C,E21A  A,(HL)  E1CA  HL  A,(HL)  CO  Z,E220  97  Z,E220  HL  A,3A  E,00  22  NZ,E1DB  E1FE	Tem nach ASCII wandeln User-Vektor Token für Keyword ?  Statementende ?  Variable ohne Kennzeichen ?  (??)  Variable mit Kennzeichen ?  Konstante ?  RSX-Token ? Test auf "\$", "%", "!"  Variablenende ? d. ggf. Space Zeichen in Buffer  Zeichen nach Statementende Token für "'" ? dann auswerten Token für ELSE ? dann auswerten Zeiger wieder zurück ":" Flag für kein folgendes Space "" ? nein ? dann Code speichern Zeichen in Buffer

E1D9 E1DB E1DC ***** E1DE E1E1	23 7E B7 C8 FE 22 20 F5 23 18 20 ************************************	INC LD OR RET CP JR INC JR CALL CALL LD RET	HL A,(HL) A Z 22 NZ,E1DO HL E1FE ********* E21A E253 E,01	nächstes Zeichen Zeilenende ? dann zurück !!!! ? nein ? dann weiter übernehmen Zeiger auf nächstes Zeichen Zeichen in Buffer  Konstante auswerten ggf. Space in Buffer Konstante nach ASCII wandeln Flag für nachfolgendes Space
E1E7 E1EA E1EB E1EC E1ED E1EE E1F7 E1F3 E1F7 E1F8	23 23 CD OF E2 F1 1E O1 FE OB	CALL LD PUSH INC INC INC CALL POP LD CCP RET LD XOR AND	E21A A,(HL) AF HL HL E20F AF E,01 OB NC E,00 27 FD	Variable auswerten ggf. Space in Buffer Variablen-Token retten  Offset übergehen, Zeiger auf Namen Namen übertragen Variablen-Token Flag für folgendes Space Variable ohne Kennzeichen ? dann fertig Flag für kein Space Kennzeichen ("\$", "%" oder "!" generieren)
E1FE E1FF E200 E201	**************************************	LD INC DEC RET DEC INC RET	********  (BC),A  BC  D  NZ  BC  D	Zeichen in LIST-Buffer IN: A: Zeichen Zeichen speichern Bufferzeiger restl. Bufferlänge dann o.k. sonst Zeiger und Länge wieder zurück
****	*****	*****	*****	RSX-Code auswerten
E207 E20A E20B E20C	<del>-</del> -	LD CALL INC LD INC OR RET	E,01 E1FE HL A,(HL) HL A	Flag für folgendes Space RSX-Code in Buffer nächstes Zeichen <> 0 ? dann unbekannt, zurück
				•
***** E20F E210 E212 E215 E216 E217 E219	*************  7E  E6 7F  CD FE E1  BE  23  30 F6  C9	****** LD AND CALL CP INC JR RET	******* A,(HL) 7F E1FE (HL) HL NC,E20F	Namen übertragen Byte aus Namen Endkennz. löschen in Buffer war Endkennz. gesetzt ? nein ? dann weiter übertragen

****	******	*****	*****	ggf. Space ausgeben
E21A	1D	DEC	Ε	Flag für Space
E21B		RET	NZ	nicht gesetzt ?
	3E 20			
		LD	A,20	sonst Space
E21E	18 DE	JR	E1FE	în Buffer
****	*****	*****	*****	Keyword-Token nach ASCII wandeln
E220	23	INC	HL	Token übergehen
E221		CP	FF	Funktions-Token ?
E223	20 02	JR	NZ,E227	nein ?
	7E	LD	A,(HL)	sonst Token laden
	23	INC	HL	Zeiger nach Token
E227		PUSH	AF	Token retten
	E5			
		PUSH	HL E2ED	Eingabezeiger
	CD ED E2	CALL		Token suchen
E22C	B7	OR	A	Token für
E22D	28 08	JR	Z,E237	Keyword ohne Buchstabe ?
E22F	F5	PUSH	AF	<ol> <li>Zeichen des Keywords</li> </ol>
	CD 1A E2	CALL	E21A	ggf. Space in Buffer
E233	F1	POP	AF	<ol> <li>Zeichen des Keywords</li> </ol>
E234	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E237	<b>7</b> E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Keyword
	E6 7F	AND	7F	Endkennz. löschen
	FE 09	CP	09	TAB ?
E23C	C4 FE E1	CALL	NZ,E1FE	nein ? dann in Buffer
E23F	BE	CP	(HL)	war Endkennz. gesetzt ?
E240	23	INC	HL	
E241	28 F4	JR	Z,E237	dann weiter übertragen
E243	CD 7B FF	CALL	FF7B	letztes Keyword-Zeichen testen
E246	1E 00	LD	E,00	Flag für kein Space
E248	30 02	JR	NC,E24C	keine Ziffer, Buchstabe, "."?
E24A	1E 01	LD	E,01	sonst Flag für folgendes Space
E24C	E1	POP	НĹ	Eingabezeiger
E24D	F1	POP	AF	und Token zurück
E24E		SUB	E4	Token für FN ?
	CO	RET	NZ	nein ?
E251	5F	LD	E,A	sonst Flag für kein Space
E252	C9	RET	-,	osliet i tag i ar ketti opace
	*****			Konstante nach ASCII wandeln
	D5	PUSH	DE	Bufferlänge/Space-Flag retten
E254	<b>7</b> E	LD	A,(HL)	Konstanten-Token
E255	23	INC	HL	Zeiger danach
	FE 1B	CP	1B	_
	28 49	JR	Z,E2A3	2-Byte-Binär-Konstante ?
	FE 1C	CP	1C	
E25C	28 50	JR	Z,E2AE	2-Byte-Hex-Konstante ?
E25E	FE 1E	CP	1E	
E260	28 26	JR	Z,E288	Zeilennummer ?
E262	FE 1D	CP	1D	
E264	28 22	JR	Z,E288	Zeilenadresse ?
E266	FE 1F	CP	1 F	
E268	28 5E	JR	Z,E2C8	REAL-Konstante ?
E26A	FE 19	CP	19	
E26C	28 09	JR	Z,E277	Ein-Byte-Konstante ?
E26E	FE 1A	CP	1A	
E270	28 08	JR	Z,E27D	dez. 2-Byte-Konstante ?
E272	D6 0E	SUB	0E	Token für Konstante O abziehen

E274	5F	LD	E,A	gibt Konstantenwert
E275	18 02	JR	E279	grad management
E277	5E	LD	E,(HL)	Ein-Byte-Konstante laden
E278	23	INC	HL	·
E279	16 00	LD	D,00	Hi-Byte =0
E27B	18 04	JR	E281	
E27D	5E	LD	E,(HL)	
E27E	23	INC	HL	2-Byte-Konstante laden
E27F	56	LD	D,(HL)	
E280	23	INC	HL	
E281	E3	EX	(SP),HL	EingZg. r., Länge/Flag zur.
E282	EB	EX	DE,HL	nach DE, Konstante nach HL
E283		CALL	FFOD	Konstante in FAC eintragen
E286	18 47	JR	E2CF	und nach ASCII
E288		LD	E,(HL)	
E289		INC	HL	Zeilennummer/-adresse laden
E28A	56	LD	D,(HL)	
E28B	23	INC	HL 1-	- 1 4" - 4
E28C	FE 1E	CP	1E	Token für Zeilennummer ?
E28E	28 09	JR	Z,E299	dann in FAC
E290		PUSH	HL DE III	Eingabezeiger retten
E291	EB 23	EX	DE,HL	Zeilenadresse nach HL
E292 E293	23	INC	HL	Zeilenende
E293		INC	HL	und Zeilenlänge
E295	5E	INC	HL	übergehen
E295		LD Inc	E,(HL)	Zailannumman aug Zaila
E297	56	LD	HL D,(HL)	Zeilennummer aus Zeile laden
E298	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
E299	E3	EX	(SP),HL	EingZg. rett., Länge/Flag z.
E 29A	EB	EX	DE,HL	nach DE, Zeilennr. nach HL
E29B	CD OD FF	CALL	FFOD	in FAC eintragen
E29E	CD 82 EE	CALL	EE82	nach ASCII wandeln
E2A1	18 2F	JR	E2D2	und in Buffer übertragen
E2A3		PUSH	BC	and in parter apereragen
E2A4	01 02 00	LD	BC,0002	min. Stellenz.=0, Typ=Integer
E2A7	CD 14 F1	CALL	F114	Zahl in Binärstring Wandeln
E2AA	3E 58	LD	A,58	"X" als Kennz. für Binärzahl
E2AC	18 09	JR	E2B7	
E2AE	C5	PUSH	BC	
E2AF	01 02 00	LD	BC,0002	min. Stellenz.=0, Typ=Integer
E2B2	CD 19 F1	CALL	F119	Zahl in Hex-String wandeln
E2B5	3E 48	LD	A,48	"H" als Kennz. für Hex-Zahl
E2B7	C1	POP	BC	
E2B8	E3	EX	(SP),HL	EingZg. rett., Länge/Flag z.
E2B9	EB	EX	DE,HL	nach DE, Stringzeiger nach HL
E2BA	F5	PUSH	AF	"H"/"X"-Kennzeichen retten
E2BB	3E 26	LD	A,26	11 <u>&amp;</u> 11
E2BD	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E2C0	F1	POP	AF	"H"/"X"-Kennzeichen
E2C1	FE 48	CP	48	"Н" ?
E2C3	C4 FE E1	CALL	NZ,E1FE	nein ? dann in Buffer
E2C6	18 0A	JR	E2D2	T
E2C8	3E 05	LD	A,05	Typ für REAL
E2CA	CD 4B FF	CALL	FF4B	REAL-Zahl in FAC kopieren
E2CD	E3	EX	(SP),HL	EingZg. rett., Länge/Flag z.
E2CE	EB CD 8F EE	EX	DE,HL	nach DE
E2CF	CD OF EE	CALL	EE8F	Integer bzw. REAL nach ASCII

E2D8	7E 23 CD FE E1 7E B7 20 F7 E1 C9	LD INC CALL LD OR JR POP RET	A,(HL) HL E1FE A,(HL) A NZ,E2D2 HL	Zeichen aus String in Buffer schreiben Zeichen Stringende ? nein ? dann weiter kopieren Eingabezeiger zurück
****	******	*****	*****	Zeiger in Keyword-Tabelle holen IN : A: Keyword-Anfangsbuchstabe OUT: DE: Zeiger auf entspr. Tab.
E2DD E2DE E2E0 E2E1 E2E3 E2E4 E2E6 E2E7 E2E8 E2E9 E2EA E2EB E2EC		PUSH SUB ADD ADD LD ADC SUB LD LD INC LD POP RET	HL 41 A 54 L,A E3 L H,A E,(HL) HL D,(HL)	-"A", Nr. des Buchstaben mal 2, da 2 Bytes pro Eintrag \$E354, Adresse der Tabelle, addieren  Tabellenzeiger aus Tabelle laden, nach DE
****	******	*****	*****	Token suchen, Keywordadr. holen
	C5 4F 06 1A 21 88 E3 CD 13 E3 38 0D 23 10 F8 21 4B E6 CD 13 E3 30 07 06 C0 78 C6 40 C1	PUSH LD LD CALL JR INC DJNZ LD CALL JR LD LD ADD POP RET	BC C,A B,1A HL,E388 E313 C,E306 HL E2F4 HL,E64B E313 NC,E30B B,C0 A,B	IN: A: Token OUT: HL: Adr. des Keywords A: 1. Keyword-Buchstabe A=0, Z=0, wenn Keyword o. Buchst.  Token Zahl der Buchstaben Zeiger auf Keyword-Tabellen Token suchen gefunden? Tabellenzeiger weitere Buchstaben? Tab. d. Keywords o. Buchstaben Token suchen nicht gefunden? dann Fehler Flag für Keyword ohne Buchst. 1. Buchstabe des Keywords ASCII-Code herstellen
E30B E30E E310	CD 19 AC 1E 02 C3 94 CA	CALL LD JP	AC19 E,02 CA94	User-Vektor Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben
****	******	*****	****	Token in Tabelle suchen IN : HL: Tabellenzeiger C: Token
E313	7E	LD	A,(HL)	OUT: CY=1, wenn gefunden HL: Zeiger auf Keyword Zeichen aus Tabelle

E314 E315 E316 E317 E318 E319 E31A E31D E31E E31F E321 E322 E324 E325 E326	B7 C8 E5 7E 23 17 30 FB 7E 23 B9 28 03 F1 18 EF E1 37 C9	OR RET PUSH LD INC RLA JR LD INC CP JR POP JR POP SCF RET	A Z HL A,(HL) HL NC,E317 A,(HL) HL C Z,E324 AF E313 HL	Eint. dieses Buchst. zu Ende ? dann nicht gefunden Zeiger auf Keyword nächstes Zeichen aus Keyword  Ende des Keywords erreicht ? nein ? dann weiter zugehöriges Token Tabellenzeiger = gesuchtes Token ? dann fertig Zeiger auf Keyword löschen weitersuchen Zeiger auf Keyword CY=1 für gefunden
****	*****	*****	*****	String in Keyword-Tabelle suchen IN: DE: Zeiger auf Tabelle HL: Eingabezeiger OUT: DE: Zeiger auf Token CY=1, wenn gefunden C: leztes Keyword-Zeichen HL: Eingabezg. nach Keyword CY=0, wenn nicht gefunden
E32F E331 E333 E335 E338 E33A E33B E33C E33D E340 E341	E5 1A 13 FE 09 28 04 FE 20 20 05 CD 61 DD 18 F1 4F 7E 23 CD 8A FF A9 28 E8	LD OR RET PUSH LD INC CP JR CALL JR LD LD LD INC CALL XOR JR	A,(DE) A Z HL A,(DE) DE 09 Z,E335 20 NZ,E33A DD61 E32B C,A A,(HL) HL FF8A C Z,E32B	HL: Eingabezeiger wie IN Zeichen aus Tabelle Ende der Tabelle ? dann nicht gefunden, zurück Eingabezeiger retten Zeichen aus Tabelle Tabellenzeiger TAB ? dann Spaces, TABs, LFs überl. Space ? nein ? Spaces, TABs und LFs überlesen nächstes Zeichen aus Tabelle Zeichen aus Keyword nach C Zeichen aus Eingabe  auf Großschrift forcieren =Zeichen aus Keyword ? dann weiter vergleichen
E343 E345 E347 E348 E349 E34A E34B E34D E34E E351 E352 E353	E6 7F 28 0A 1B 1A 13 17 30 FB 13 E1 18 D6 F1 37	AND JR DEC LD INC RLA JR INC POP JR POP SCF RET	7F Z,E351 DE A,(DE) DE NC,E348 DE HL E327 AF	Endkennz. löschen letztes Zeichen ? dann gefunden Tabellenzeiger auf letztes Zeichen Zeichen aus Keyword  Ende des Keywords ? nein ? dann weiter  Zeiger auf Eingabe weitersuchen Zeiger auf Eingabe löschen CY=1 für gefunden

E458						. C5	С7			RESTORE	С7	DCD9
E45F	45	4E	55	CD	C6	•				RENUM	C6	E7DF
E464	45	4D	41	49	CE	13				REMAIN	13	C99F
E46A			C5							REM	C5	E8F3
E46D						C5	C4			RELEASE	C4	D31E
E474				C3						READ	C3	DCEB
E478	41	4E	44	4F	4D	49	5A	C5	C2	RANDOMIZE	C2	D559
E481			C1	00						RAD	C1	D4EB
E485	00											
E486				D4	BF					PRINT		F1FD
E48B			78							POS	78	C276
E48E			C5							POKE		F15F
E492				D2	BD						BD	C4D5
E497			D4	ВС						PLOT	BC	C4D0
E49B		44								PI	44	D4DB
E49D			BB								BB	C212
E4A0				12						PEEK	12	F158
E4A4					BA	00				PAPER		C20A
E4AA			В9							OUT TUO		F177
E4AD				49	CE	в8				ORIGIN		C48C
E4B3		FC					_			OR		FD63
E4B5						D4	В7			OPENOUT		D256
E4BC				49		В6				OPENIN		D25F
E4C2				D1						ON SQ	B5	C940
E4C7						4F		20	47	ON ERROR GOTO O I	В4	CBF8
E4D0						во						
E4D7				52	45	41	СВ	В3		ON BREAK		C8CB
E4DF			00							ON		C7E3
E4E2			FE							NOT		FD77
E4E5			B1							NEW	В1	C12B
E4E8				ВО						NEXT		C5 FB
E4ED				D2	AF					MOVER		C50A
E4F2			C5							MOVE	-	C505
E4F6			C5	AD						MODE		C24F
E4FA			FB							MOD		FD49
E4FD		_	77							MIN		D1EA
E500			A4							MID\$		F993/43
E504				C5						MERGE		EAA6
E509 E50F				52	υy	AA				MEMORY		F4EF
E513			76		.,	11				MAX		D1EE
E519				52 B0		1.1				LOWER\$		F834
E51E		C7		BO	10					LOG10		D525
E521				54	C.E.					LOG		D52A
E527					LO	АУ				LOCATE		C2D2
			C4	_						LOAD		E9F6
E52B			D4							LIST		EOF7
E52F E533			C5	AO						LINE		DAF8
E536	45	CE	_							LET		D654
				Α4	75	00				LEN (		FA0A
E539					10	UU				LEFT\$		F93C
E53F E543			A4							KEY		D439
E543	4F 4E		0D	UŲ							OD	D423
E547				<b>D</b> 2	7,					INT		FDED
				D2 D4						INSTR		FAA1
E54F E554			-	υ4	ΑS					INPUT		D82B
E557	4E 4E			50	A /	17				INP		F16D
E55D				D9		43				INKEY\$ 4		FA24
טככי	45	40	47	υy	UΑ					INKEY	JA	D409

E562	4E CE	R A2							INK A2	C22A
E565	C6 A'								IF A1	C6C7
E568	49 40		CD	42					HIMEM 42	D0F4
E56D	45 58								HEX\$ 73	F8C4
E572	4F 09	9 54	CF	Α0					GOTO A0	C6E8
E577	4F 09	9 53	55	c2	9F	00			GOSUB 9F	C6ED
E57E	52 c	5 09							FRE 09	FC2D
E581	4F D	2 9E							FOR 9E	C529
E584	CE E								FN E4	D130
E586	49 D								FIX	FDE8
E58A	58 DI								EXP 07	D520
E58D	56 4		_	_					EVERY 9D	C979 CA8F
E592	52 5			9C					ERROR 9C	DODC
E597	52 D								ERR 41 ERL E3	DOEE
E59A	52 C			On					ERASE 9B	D9C0
E59D	52 4			УB					EOF 40	C417
E5A2	4F C								ENV 9A	D34E
E5A5 E5A8	4E D								ENT 99	D385
E5A6	4E C								END 98	CB65
E5AE	4C 5								ELSE 97	E8F3
E5B2	C9 D		,,						EI DC	C8E7
E5B4	44 4		96	00					EDIT 96	C052
E5B9	52 4								DRAWR 95	C4CB
E5BE	52 4			-					DRAW 94	C4C6
E5C2	49 C								DIM 93	D67D
E5C5	C9 D								DI DB	C8E1
E5C7	45 4	C 45	54	C5	92				DELETE 92	E728
E5CD	45 C	7 91							DEG 91	D4E7
E5D0	45 4	6 53	54	D2	90				DEFSTR 90	D614
E5D6	45 4				_	8F			DEFREAL 8F	D61C
E5DD	45 4			D4	8E				DEFINT 8E	D618
E5E3	45 C								DEF8D	D117
E5E6	45 4			~~					DEC\$ 72	F8EA E8EF
E5EA	41 5									FEEC
E5EF	52 4			UO					CREAL 06 COS 05	D534
E5F4	4F D								CONT 8B	CBCO
E5F7	4F 4								CLS 8A	C25A
E5FB E5FE	4C 4			/. E	55	n/a	80		CLOSEOUT 89	DZA1
E606	4C 4						٠,		CLOSEIN 88	D298
E60D	4C C			,	-				CLG 87	C4B5
E610	4C 4			86	,				CLEAR 86	¢132
E615	49 4								CINT 04	FE8D
E619	48 5								CHR\$ 03	FA16
E61D	48 4								CHAIN 85	EA3C
E622	41 D	4 8	4						CAT 84	D246
E625	41 4	4C C	83	00	)				CALL 83	F1BA
E62A	4F 5	52 4	4 45	D2	82				BORDER 82	C221
E630	49 4	4Ε A	4 71	00	)				BIN\$ 71	F8BA
E635	55 5	54 C	F 81						AUTO 81	CODF
E639	54 (								ATN 02	D53E
E63C		C3 0							ASC 01	FA10
E63F	4E (								AND FA	FD58
E642		54 4			)				AFTER	C971
E647	42 [	0 20	0 00	)					ABS 00	FD85

****	***	**	***	***	*****	*****	Tabelle der Keywords ohne Buchst.
E64B E64D E64F E653 E657 E659 E65B E65F E663 E667 E669 E66B E66D E66F E673	3D BE BD 3C 3C 3D BC AF BA AA AD AB	F9 09 20 EE EF 09 20 F1 F7 01 F6 F5	BD BE BE BD BC	F0 F2 F3			Keyword     Token Adresse       ^     F8     D4F4       \     F9     FD37       >=     F0       >     EE       =     EF       <>     F2       <=
****	****	***	***	***	*****	*****	Programm löschen
E676 E677 E67A E67D E67E E67F E680 E681	AF 32 2A 77 23 77 23 77		_		XOR LD LD INC LD INC LD	A (AE3A),A HL,(AE81) (HL),A HL (HL),A HL (HL),A	Flag f. Zeilenadr. im Programm löschen Zeiger auf Programmstart Null als 1. Zeilenende 2 Nullen als Kennzeichen für Programmende
E682 E683 E686	23 22 C9	83	ΑE		INC LD RET	HL (AE83),HL	Zeiger auf Programmende setzen
E687 E68A E68B E68C E68D	3A B7 C8 C5 D5			***	LD OR RET PUSH PUSH	******* A,(AE3A) A Z BC DE	Zeilenadressen eliminieren keine Zeilenadressen im Programm ? dann fertig
E68E E68F E692 E695 E696 E699 E69A E69B E69C	E5 01 CD AF 32 E1 D1 C1 C9	FF	E8		PUSH LD CALL XOR LD POP POP POP RET	HL BC,E69D E8FF A (AE3A),A HL DE BC	Adr. f. Zeilenadr. wandeln Programm durchg., Rout. ausf. Flag für keine Zeilenadr. im Programm setzen
****	***	***	***	***	****	*****	Zeilenadr. durch Zeilennr. ers.
E69D E6A0 E6A2 E6A3 E6A5 E6A7 E6A8 E6A9 E6AA	CD FE D8 FE 20 56 2B 5E 2B	43 02 1D			CALL CP RET CP JR LD DEC LD DEC	E943 02 C 1D NZ,E69D D,(HL) HL E,(HL)	nächstes Item Statementende ? dann zurück Token für Zeilenadresse nein ? dann weiter suchen Zeilenadresse laden

E6AB E6AC E6AD E6AF E6B0 E6B1 E6B2 E6B3 E6B4 E6B6 E6B6 E6B8 E6B8	E5 EB 23 23 5E 23 56 E1 36 1E 23 73 23 72 18 E1	PUSH EX INC INC LD INC LD POP LD INC LD INC LD INC LD	HL DE, HL HL HL E, (HL) HL O, (HL) HL (HL), 1E HL (HL), E HL (HL), D E69D	Zeiger auf Token Zeilenadresse nach HL Zeilenende und Zeilenlänge übergehen  Zeilennummer laden Zeiger auf Token Token für Zeilennr. setzen  Zeilennummer ins Programm eintragen
****	*****	****	******	Eingabezeile auswerten OUT: CY=0, Z=0 für ZnrÜberlauf CY=0, Z=1 für Direkteingabe CY=1, Z=0 f. Zeile eingefügt CY=1, Z=1 f. sofortiges Ende
E6BC E6BF E6C0 E6C1	CD 61 DD B7 37 C8	CALL OR SCF RET	DD61 A Z	Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilenende ? CY=1 für sofortiges Ende Zeilenende ? dann zurück
E6C2 E6C5 E6C6 E6C7	CD 04 EE D0 7E FE 20	CALL RET LD CP	EEO4 NC A,(HL) 20	ZeilennrString wandeln keine Zeilennummer ? nächstes Zeichen Space ?
E6C9 E6CB E6CC E6CF	20 01 23 CD D2 E6 37	JR INC CALL SCF	NZ,E6CC HL E6D2	nein ? sonst Space übergehen Zeile ins Programm einfügen CY=1,
E6D0 E6D1	9F C9	SBC RET	A	Z=O für Zeile eingefügt
****	******	******	*******	Zeile im Programm einfügen IN : DE: Zeilennr. HL: Zeiger auf Zeilentext
E6D2 E6D5 E6D8	CD 87 E6 CD BB DE E5	CALL CALL PUSH	E687 DEBB HL	Zeilenadressen eliminieren Zeile tokenisieren Zeiger auf tokenisierte Zeile
E6D9 E6DC E6DD	CD 61 DD B7 28 28	CALL OR JR	DD61 A Z,E707	Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilenende ? dann nur alte Zeile löschen
E6DF E6E0 E6E1	C5 D5 21 04 00	PUSH PUSH LD	BC DE	Zeilentextlänge Zeilennummer
E6E4 E6E5	09 E5	ADD PUSH	HL,0004 HL,BC HL	4 Bytes f. Zeilenlänge/-nummer addieren Gesamtzeilenlänge
E6E6 E6E7 E6EA	E5 CD A3 E7 E5	PUSH CALL PUSH	HL E7A3 HL	retten Zeile im Programm suchen Adresse der (nächsten) Zeile
E6EB E6EE	DC 0B E7 D1	CALL POP	C,E70B DE	Zeile gef. ? dann löschen Einfügeadresse

E6EF C1

E6F0 CD F8 F5

E6F3 CD 2C F5

POP

CALL

CALL

вс

F5F8

F52c

Gesamtlänge der neuen Zeile

Programm/Var.-Zeiger korrig.

Platz für Zeile schaffen

in Zeile eintragen  Zeilennummer  in Zeile eintragen  Zeilentextlänge Adr. für Text in neuer Zeile Zeiger auf Zeilentext tokenisierten Text kopieren
Zeiger auf neue Zeile löschen alte Zeile im Programm suchen
Bereich aus Programm löschen IN : HL: Adresse des Bereichs
BC: Länge des Bereichs Länge und Adresse d. Bereichs retten Länge addieren, gibt Endadr. Endadresse (+1) nach DE Zeiger auf Ende der Felder minus Endadresse des Bereichs gibt zu verschiebende Länge, nach BC Endadresse des Bereichs n. HL Startadresse nach DE  Länge <>0 ? dann Programm/Var. verschieben Länge des gelöschten Bereichs Null Länge gibt Offset Off. zu Prg./VarZeigern add.
Basic-Befehl DELETE zu löschenden Bereich holen auf Statementende prüfen Programmbereich löschen Basic-Zeiger initialisieren
zur Eingabeschleife Löschbereich für DELETE holen
Zeilennummernbereich holen Basic·PC und Startzeilennr. retten Zeile nach Endzeilennr. suchen Startzeilennr. Zeiger nach Endzeile Startzeile im Programm suchen Zeiger a. Startzeile=Startadr. Startadresse nach DE Zeiger nach Endzeile

E753	CD CF FF 22 3D AE 38 04 7C B5 E1 C0 1E 05 C3 94 CA	CALL LD JR LD OR POP RET LD JP	FFCF (AE3D),HL C,E755 A,H L HL NZ E,05 CA94	Startadresse abziehen gibt zu löschende Länge Startadr.> Endadr. ? d. Fehler zu löschende Länge ungleich Null ? Basic-PC zurück Länge <>0 ? dann o.k. Nr. für "Improper argument" Fehler ausgeben
E75A E75D E761 E764	**************************************	CALL LD LD JP	E687 BC,(AE3D) HL,(AE3B) E70B	Programmbereich f. DELETE löschen Zeilenadressen eliminieren zu löschende Länge Start-Löschadresse Programmbereich löschen Zeilenadresse holen IN: HL: PC auf Token
E76B E76C E76F E771 E774 E775 E778 E77B E77C E77F E782 E783 E786 E788 E788 E788 E788	56 23 FE 1D C8 FE 1E C2 EA E8 E5 CD D6 DD DC B8 FF 30 09 E1 E5 CD F3 E8 23 CD A7 E7 D4 9A E7 2B E8 E1 E5 3E 1D 32 3A AE 2B 72 2B 73	INC LD INC LD INC CP RET CP PUSH CALL JR POP PUSH CALL INC CALL LD EC EX POP PUSH LD LD DEC LD DEC LD POP RET	HL E,(HL) HL D,(HL) HL 1D Z 1E NZ,E8EA HL DDD6 C,FFB8 NC,E786 HL E8F3 HL E7A7 NC,E79A HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL	A: Token A: Token OUT: DE: Zeilenadresse beim CPC 664/6128: A: folgendes Zeichen Z=1, wenn Statementende Zeiger nach Token  Zeilennummer bzw. Zeilenadresse laden  Token für Zeilenadresse ? dann fertig Token für Zeilennummer ? nein ? dann "Syntax error" Basic-PC retten akt. Zeilennummer holen mit gesuchter vergleichen akt. Nr. größer ? d. ab Start Basic-PC  Rest der akt. Zeile überlesen Null am Zeilenende übergehen ab dort Zeile suchen ggf. Zeile ab PgStart suchen Zeiger auf Null vor Zeile nach DE Basic-PC  Token für Zeilenadresse Flag für Zeilenadresse Flag für Zeilenadresse setzen  Zeilenadresse

****	*****	*****	****	Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeb. IN: DE: Zeilenadresse OUT: HL: Zeiger auf Zeile BC: Zeilenlänge
E79A	CD A3 E7	CALL	E7A3	Zeile im Programm suchen
E79D	D8	RET	C	gefunden ?
E79E	1E 08	LD	E,08	Nr. für "Line does not exist"
E7A0	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
21710	02 77 01.		<b>3</b> ,1,7,1	. 61/101 44650001
****	****	****	******	Zeile im Programm suchen IN: DE: Zeilenadresse OUT: HL: Zeiger auf Zeile oder nächste Zeile BC: Zeilenlänge
				CY=1, wenn gefunden
E7A3	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E7A6	23	INC	HL	Null am Programmstart überl.
E7A7	4E	LD	C,(HL)	
E7A8	23	INC	HL	nächste Zeilenlänge
E7A9		LD	B,(HL)	laden
E7AA	2B	DEC	HL	
Е7АВ		LD	A,B	Zeilenlänge =0 ?
E7AC	B1	OR	C	(Programmende ?)
E7AD	C8	RET	Z	dann nicht gefunden (CY=0)
E7AE	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
	23	INC	HL	
E7B0 E7B1	23	INC	HL A (W.)	Zeiger auf Zeilennummer
	23	LD Inc	A,(HL) HL	Zeilennummer laden
	66	LD	H,(HL)	zertennummer taden
E7B4	6F	LD	L,A	
	EB	EX	DE,HL	
E7B6	CD B8 FF	CALL	FFB8	m. gesuchter Nr. vergleichen
E7B9	EB	EX	DE,HL	3
E7BA	E1	POP	HĽ	Zeiger auf Zeile
E7BB	3F	CCF		
E7BC	DO	RET	NC	akt. Nr. > gesuchte Nr. ?
E7BD	C8	RET	Z	gleich ? dann gefunden (CY=1)
E7BE	09	ADD	HL,BC	sonst Zeilenlänge addieren
E7BF	18 E6	JR	E7A7	weiter suchen
	*****			
****	~~~~~~~~		*******	nächsthöhere Zeile suchen
				IN : DE: Zeilennummer
				HL: Zeiger auf nächste Zeile
E7C1	2A 81 AE	LD	UL (AEQ1)	BC: Zeilenlänge
E7C4	23	LD Inc	HL,(AE81) HL	Zeiger auf Programmstart Null am Programmstart überles.
E7C5	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
E7C6	4E	LD	C,(HL)	zerger dur zerte Petten
E7C7	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
E7C8	46	LD	B,(HL)	zertentange tauen
E7C9	23	INC	HL	
E7CA	78	LD	A,B	Zeilenlänge =0
E7CB	B1	OR	C	(Programmende ?)
E7CC	28 OF	JR	Z,E7DD	dann fertig
E7CE	7E	LD	A,(HL)	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E7CF	23	INC	HL	sonst Zeilennr. laden
E7D0	66	LD	H,(HL)	

```
E7D1
      6F
                    LD
                           L,A
E7D2
      EB
                    ΕX
                           DE, HL
      CD B8 FF
                            FFB8
                                          mit gesuchter Nr. vergleichen
E7D3
                    CALL
E706
      EB
                    ΕX
                           DE, HL
E7D7
      38 04
                    JR
                           C,E7DD
                                          Nr. > gesuchte Nr. ? d. fertig
                                           sonst Zeiger auf Zeile zurück
E7D9
                    POP
      E1
                            HL
E7DA
      09
                    ADD
                           HL,BC
                                           Zeilenlänge addieren
                           E7C5
E7DB
      18 E8
                    JR
                                           weiter suchen
E7DD
      E1
                    POP
                           HL
                                           Zeiger auf Zeile
      C9
E7DE
                    RET
                                       Basic-Befehl RENUM
***********
E7DF
      11 DA 00
                    LD
                           DE,000A
                                           Default f. neue Startzeilennr.
E7E2
                                           Statementende ? dann Default
      28 05
                    JR
                           Z,E7E9
E7E4
      FE 2C
                    CP
                            2c
E7E6
      C4 E1 CE
                    CALL
                           NZ, CEE1
                                           nein ? dann Zeilennr. holen
E7E9
      D5
                    PUSH
                           DE
                                           neue Startzeilennummer retten
E7EA
      11 00 00
                    LD
                           DE,0000
                                           Default f. alte Startzeilennr.
      CD 55 DD
                           DD55
                                           folgt Komma ?
E7ED
                    CALL
F7F0
      30.05
                    JR
                           NC,E7F7
                                           nein ? dann Default
E7F2
                    CP
                                           zweites Komma ?
      FE 2C
                            2c
E7F4
      C4 E1 CE
                    CALL
                           NZ,CEE1
                                           nein ? dann Zeilennr. holen
                    PUSH
                                           alte Startzeilennummer retten
E7F7
      D5
                           DE
E7F8
      11 DA 00
                    LD
                           DE,000A
                                           Default für Schrittweite
E7FB
      CD 55 DD
                    CALL
                           DD55
                                           folgt Komma ?
                                           dann Schrittweite holen
E7FE
      DC E1 CE
                    CALL
                            C,CEE1
E801
      CD 4A DD
                    CALL
                           DD4A
                                           auf Statementende prüfen
E804
      E1
                    POP
                            HL
                                           alte Startzeilennr.
E805
      ΕB
                    ΕX
                           DE,HL
                                             Schrittweite retten.
E806
      E3
                    EX
                            (SP),HL
                                             neue Startzeilennummer
E807
      EΒ
                    ΕX
                                             vom Stack
                           DE,HL
E808
      D5
                    PUSH
                                           neue Startzeilennr.
                           DE
E809
      E5
                    PUSH
                            HL
                                           alte Startzeilennr.
                    CALL
                                           neue Startzeilennr. suchen
E80A
      CD A3 E7
                           E7A3
E80D
      D1
                    POP
                           DE
                                           alte Startzeilennr.
E80E
      E5
                    PUSH
                            HL
                                          neue Startzeilenadresse
E80F
      CD A3 E7
                    CALL
                            E7A3
                                           alte Startzeilennr. suchen
E812
                    ΕX
                           DE, HL
                                           alte Startzeilenadr, nach DE
F813
      E1
                    POP
                                           neue Startzeilenadresse
                            HL
E814
      CD B8 FF
                    CALL
                            FFB8
                                           alte Startzeilenadr. größer ?
E817
      DA 55 E7
                    JP
                            C,E755
                                           dann "Improper argument"
E81A
      EB
                    EX
                           DE.HL
                                           alte Startzeilenadr, nach HL
E81B
      D1
                    POP
                           DE
                                           neue Startzeilennr.
E81C
      C1
                    POP
                            BC
                                           Schrittweite
F81D
                                           neue Startzeilennr.,
      D5
                    PUSH
                            DE
E81E
                                           alte Startzeilenadr..
      E5
                    PUSH
                            HL
E81F
      C5
                                           Schrittweite retten
                    PUSH
                            ВC
E820
      4E
                    LD
                            C,(HL)
E821
      23
                    INC
                            HL
                                             Zeilenlänge laden
E822
      46
                    LD
                            B,(HL)
E823
      78
                    LD
                                             Zeilenlänge =0 ?
                            A,B
E824
                                             (Programmende ?)
                    OR
      в1
E825
      28 13
                    JR
                            Z.E83A
                                           dann mit RENUM beginnen
E827
      28
                    DEC
                            HL
                                           Zeiger auf Zeile
E828
      09
                    ADD
                            HL,BC
                                           Länge addieren
E829
      7E
                                             nächste
                    LD
                            A,(HL)
      23
                                             Zeilenlänge =0 ?
E82A
                    INC
                            HL
E828
      B6
                    OR
                            (HL)
                                             (Programmende ?)
```

E830 E831 E832 E833 E834 E8340 E8441 E8442 E8444 E8445 E8447 E8446 E8447 E8448 E8446 E8446 E8446 E8451 E8551 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8554 E8655 E8655 E8655 E8655 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656 E8656	23 78 B1 28 OC 73 23 72 23 E1 09 C1 EB 09 EB 18 EA E1	EX AD EX EX PC JR E8 CA PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC	EC HL  IPP BC  ISH HL  IC DE, HI  IC HL  IC H  IC	555 364 1) 59 69 60	dann mit RENUM beginnen Zeiger auf Zeile Schrittweite Zeiger auf Zeile Differenz zu neuer Zeilennummer addieren Überlauf? dann Fehler Zeiger auf Zeile weiter prüfen Adr. für Zeilennr. ersetzen Programm durchgehen, ersetzen Schrittweite alte Startzeilenadresse neue Startzeilennummer Schrittweite Zeiger auf Zeile Zeilenlänge laden  Zeilenlänge =0 ? (Programmende ?) dann fertig numeriert neue Zeilennumer in Zeile speichern  Zeiger auf Zeile Länge addieren Schrittweite zu Zeilennr. addieren nächste Zeile Zeiger auf Zeile und Schrittweite vom Stack Adr. für Fehler bei Zeilennr.
	01 88			388	Adr. für Fehler bei Zeilennr.
	CD FF		LL E8FF		Programm durchgehen
E861	c3 64	CO JP	C064		zur Eingabeschleife
			*****	**** Ze	ilennr. im Statement ersetzen
	CD 43 FE 02	E9 CA CP	LL E943		nächstes Item holen Statementende ?
E869	D8	RE	T C		dann zurück
	FE 1E	CP		244	Token für Zeilennummer ?
	20 F6 E5	JR	-	304	nein ? dann Weiter suchen
E86F	56	LD	ISH HL D,(HI	`	Zeiger auf Zeilennr. hi
E870		DE		-,	Zeilennumer laden
E871	5E	LD	E,(HI	_)	
E872	CD A3		LL E7A3		Zeile im Programm suchen
E875	30 OE	JR	•	385	nicht gefunden ? dann weiter
E877 E878	2B EB	DE EX			Zeiger auf Null vor Zeile nach DE
E879	E1	PC	•	-	Zeiger auf Zeilennr. hi
E87A	E5		JSH HL		20.34. dai zerterin i iri
E87B	72	LD	(HL)	,D	Zeilennummer durch

E87E E87F E881	32 3A AE	DEC LD DEC LD LD LD POP JR	HL (HL),E HL A,1D (HL),A (AE3A),A HL E864	Zeilenadresse (Zeiger auf Null vor Zeile) ersetzen Token für Zeilenadresse setzen Flag für Zeilenadressen setzen Suchzeiger Statement weiter durchgehen
E888	********** CD 43 E9	******	******** E943	bei Znr. im Statem. Fehler ausg. nächstes Item holen
E892 E893 E894	FE 1E 20 F6 E5 56 2B	CP RET CP JR PUSH LD DEC	02 C 1E NZ,E888 HL D,(HL)	Statementende ? dann zurück Token für Zeilennummer ? nein ? dann weiter suchen Zeiger auf Zeilennr. hi Zeilennummer laden
E896	CD D6 DD	LD CALL CALL POP JR	E,(HL) DDD6 CB18 HL E888	akt. Zeilennr. holen (??) "undefined line xxxx in yyyy" Suchzeiger Statement weiter durchgehen
****	*****	*****	*****	zugehöriges ELSE suchen
E8A7 E8A9 E8AB E8AD E8AF E8B0 E8B2 E8B5 E8B7	06 01 2B CD 43 E9 B7 C8 FE 01 28 07 FE A1 20 F3 04 18 F0 CD 43 E9 FE 97 20 EC	LD DEC CALL OR RET CP JR CP JR CALL CP JR CALL CP JR CALL CP JR CALL	B,01 HL E943 A Z O1 Z,E8B2 A1 NZ,E8A2 B E8A2 E943 97 NZ,E8A5 B	IN: HL: PC OUT: Z=0 für ELSE gefunden     HL: Zeiger nach ELSE-Token     Z=1 für kein ELSE gefunden     HL: Zeiger auf nächste Zeile     Verschachtelungstiefe     PC eins zurück     nächstes Item holen     Zeilenende?     dann nicht gefunden, Z=1     Statementende (":")?     dann auf ELSE prüfen     Token für IF?     nein? dann weiter suchen     Verschachtelungstiefe erhöhen     weiter suchen     nächstes Item holen     Token für ELSE?     nein? dann weiter suchen     Verschachtelungstiefe
E8BA	20 E6 CD 3F DD 04 C9	JR CALL INC RET	NZ,E8A2 DD3F B	Weitere Verschachtelungen ? Zeiger nach ELSE-Token Z=0 für ELSE gefunden
	******			Arrayindizes ggf. überlesen
E8C1 E8C2 E8C4 E8C6 E8C8 E8C9 E8CB	7E FE 5B 28 03 FE 28 C0 06 00	LD CP JR CP RET LD INC	A,(HL) 5B Z,E8C9 28 NZ B,00 B	akt. Zeichen eckige Klammer auf ? dann Indizes überlesen runde Klammer auf ? nein ? dann kein Array Klammer-Verschachtelungstiefe erhöhen

BBCC					
E86F FE 58	E8CC	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item holen
E8D3 FE 28					
E805					
RBD7   FE 5D				•	
E8D7 FE 5D CP 5D eckige Klammer zu ?  8BD8 FE 29 CP 29 crunde Klammer zu ?  8BD8 FE 29 CP 29 cann Tiefe herunterzählen runde Klammer zu ?  8BD7 FE 02 CP 02 cann Tiefe herunterzählen runde Klammer zu ?  8BD7 FE 02 CP 02 cann Tiefe herunterzählen Statementende ?  8BD7 FE 02 CP 02 cann Tiefe herunterzählen Statement suchen Tiefe herunterzählen Statement suchen Statement ende ?  8BD7 FE 02 CP 02 cann Tiefe herunterzählen Statement suchen Tiefe herunterzählen Statement suchen Statement suchen Statement suchen "syntax error" sonst weiter suchen Verschachtelungstiefe weitere Verschachtelungen ?  8BE8 23 INC HL Zeiger nach Indizes  8BE8 23 INC HL Zeiger nach Indizes  8BE8 23 INC HL Zeiger nach Indizes  8BE8 25 Of 1 LD B,01 Trennzeichen, ":" nächstes Statement suchen Statement S					
E8D9         28 0A         JR         Z,E8E5         dann Tiefe herunterzählen           E8DB         FE 29         CP         29         runde Klammer zu ?           E8DF         FE 02         CP         02         statementende ?           E8E1         38 07         JR         C,E8EA         dann "Syntax error"           E8E3         18 E7         JR         E8CC         sonst weiter suchen           E8E5         05         DEC         B         Verschachtelungstiefe           E8E6         20 E4         JR         NZ,E8CC         seiter verschachtelungen ?           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E8         06         CAP4         Fehler ausgeben           Nr. für "Syntax error"           E8E6         C0         1D         B,01         Trannzeichen P.":"           E8E7         C8         C8         E8F5         Basic-Befehl DATA         Transceiben P				-	
E8DB         FE         29         CP         29         runde Klammer zu ?           E8DF         FE         02         CP         02         Statementende ?           8E1         18         07         JR         C,E8EA         dann "syntax error"           8E23         18         FF         JR         BECC         sonst weiter suchen           8E86         20         E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           8E86         20         E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           8E86         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           8E86         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           8E86         20         PC         RET         RET           8E86         C9         RET         Wr. für "syntax error"           8E86         C3         94         CA         JP         CA94           8E86         C3         94         CA         JP         CA94         Fehler ausgeben           ***********************************	E8D7	FE 5D	CP	5D	eckige Klammer zu ?
E8DD         28         06         JR         Z,E8E5         dann Tiefe herunterzählen           E8DF         FE 02         CP         02         Statementende?           E8E1         38         07         JR         E8CC         Statementende?           E8E3         18         E7         JR         E8CC         sonst weiter suchen           E8E6         20         E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9         C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9         C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E0         C3         AV         AN         Trenzeichen           E8E0         C3         AV         AN         Tehler ausgeben           ************************************	E8D9	28 OA	JR	Z,E8E5	dann Tiefe herunterzählen
E8DD         28         06         JR         Z,E8E5         dann Tiefe herunterzählen           E8DF         FE 02         CP         O2         Statementende?           E8E1         38         07         JR         E8CC         Statementende?           E8E3         18         E7         JR         E8CC         sonst weiter suchen           E8E6         20         E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9         C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9         C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E0         C3         PC         AV         Fehler ausgeben           E8E0         C3         PC         AV         Fehler ausgeben           ************************************	E8DB	FE 29	CP	29	runde Klammer zu ?
E8DF         FE         O2         C,E8EA         dann "Syntax error"           E8E3         18 E7         JR         C,E8EA         dann "Syntax error"           E8E5         05         DEC         B         Verschachtelungstiefe           E8E6         20 E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen ?           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8EA         1E         02         LD         E,02         Nr. für "Syntax error"           E8EA         1E         02         LD         E,02         Nr. für "Syntax error"           E8EF         06         1         LD         B,01         Trennzeichen, ":"           E8EF         06         1         LD         B,01         Trennzeichen, ":"           E8F1         18         02         JR         E8F5         Basic-Befehl DATA           Trennzeichen, ":"         nächstes Statement suchen         Trennzeichen, ":"         nächstes Statement suchen           ************************************					
E8E1 38 07         JR         C,E8EA         dann "Syntax error"           E8E5 18 E7         JR         E8CC         sonst weiter suchen           E8E5 05         DEC B         Verschachtelungstiefe           E8E6 20 E4         JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           E8E8 23 INC HL         Zeiger nach Indizes           E8E8 27 C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E8 27 C9         RET         RET           E8E8 28 C9         RET         CA94         Fehler ausgeben           ***********************************					
E8E3 18 E7         JR         E8CC         sonst weiter suchen           E8E5 05         DEC B         Verschachtelungstiefe           E8E6 20 E4 JR         NZ,E8CC         weitere Verschachtelungen?           E8E8 23 INC HL         Zeiger nach Indizes           E8E9 C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E7 C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8E8 C1 C3 94 CA JP CA94         Fehler ausgeben           ***********************************					
E8E5         05         DEC         B         Verschachtelungstiefe weitere Verschachtelungen ?           E8E8         23         INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9         C9         RET         Zeiger nach Indizes           E8EA         1E 02         LD         E,02         Nr. für "Syntax error"           E8EA         1E 02         LD         E,02         Nr. für "Syntax error"           E8EA         1E 02         LD         E,02         Nr. für "Syntax error"           E8EA         1E 02         JR         E8F6         DEC HL           E8F1         18 02         JR         E8F5         DEC HL           E8F3         18 02         JR         E8F5         Trennzeichen, ":"           E8F3         08 00         LD         B,01         Trennzeichen = Zeilenende           E8F5         2B         DEC         HL         Trennzeichen = Zeilenende           E8F5         2B         DEC         HL         Trennzeichen = Zeilenende           E8F6         CD 43 E9         CALL         E943         nächstes Item holen           E8F6         CB B         RET         Zeilenende?           E8F6         CB F         JR					
E8E6 20 E4         JR NZ,E8CC         Weitere Verschachtelungen?           E8E8 23 INC         HL         Zeiger nach Indizes           E8E9 C9 RET         RET         Zeiger nach Indizes           E8EA 1E 02 LD E, 02 PRET         Nr. für "Syntax error"           E8EC C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben         Fehler ausgeben           ***********************************				_	
E8E8 23 INC HL Zeiger nach Indizes  E8E9 C9 RET  E8EA 1E 02 LD E,02 Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben  **********************************					
E8EA 1E 02 LD E,02 Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben  **********************************			JR	NZ,E8CC	——————————————————————————————————————
E8EA 1E 02 LD E,02 Nr. für "Syntax error" E8EC C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben  **********************************	E8E8	23	INC	HL	Zeiger nach Indizes
ESEC C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben  **********************************	E8E9	C9	RET		
ESEC C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben  **********************************					
ESEC C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben  **********************************	F8EA	1E 02	LD	E.02	Nr. für "Syntax error"
**************************************					
EBEF 06 01 LD B,01 Trennzeichen, ":" EBF1 18 02 JR EBF5 nächstes Statement suchen  ***********************************	LOLU	05 / 1 0/1	٥,	<b>3</b> 7.7 1	Tantar adagesett
EBEF 06 01 LD B,01 Trennzeichen, ":" EBF1 18 02 JR EBF5 nächstes Statement suchen  ***********************************	****	*****	******	****	Pagia-Potobl NATA
E8F1 18 02 JR E8F5 nächstes Statement suchen  ***********************************					
######################################				•	
E8F3 06 00 LD B,00 Trennzeichen = Zeilenende E8F5 2B DEC HL E8F6 CD 43 E9 CALL E943 nächstes Item holen E8F9 B7 OR A Zeilenende? E8F8 C8 RET Z dann zurück E8F8 B8 CP B Trennzeichen? E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 nein? dann weiter suchen E8FF C9 RET  ***********************************	EBF1	18 02	JR	EBF5	nachstes Statement suchen
E8F3 06 00 LD B,00 Trennzeichen = Zeilenende E8F5 2B DEC HL E8F6 CD 43 E9 CALL E943 nächstes Item holen E8F9 B7 OR A Zeilenende? E8F8 C8 RET Z dann zurück E8F8 B8 CP B Trennzeichen? E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 nein? dann weiter suchen E8FF C9 RET  ***********************************					
E8F5 2B DEC HL E8F6 CD 43 E9 CALL E943 nächstes Item holen E8F9 B7 OR A Zeilenende ? E8FA C8 RET Z dann zurück E8FB B8 CP B Trenzeichen ? E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 nein ? dann weiter suchen E8FE C9 RET  ***********************************	****	*****	******	******	
EBF6 CD 43 E9 CALL E943 nächstes Item holen EBF9 B7 OR A Zeilenende? EBFA C8 RET Z dann zurück EBFB B8 CP B Trennzeichen? EBFC 20 F8 JR NZ,EBF6 nein? dann weiter suchen EBFE C9 RET  ***********************************	E8F3	06 00	LD	в,00	Trennzeichen = Zeilenende
E8F9 B7 OR A Zeilenende ?  E8FA C8 RET Z dann zurück  E8FB B8 CP B Trennzeichen ?  E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 E8FE C9 RET  ***********************************	E8F5	2B	DEC	HL	
E8F9 B7 OR A Zeilenende ?  E8FA C8 RET Z dann zurück  E8FB B8 CP B Trennzeichen ?  E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 E8FE C9 RET  ***********************************	E8F6	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item holen
E8FA C8 RET Z dann zurück E8FB B8 CP B Trennzeichen? E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 nein? dann weiter suchen  ***********************************				A	
E8FB B8 CP B JR NZ,E8F6 nein ? dann weiter suchen  ***********************************					
E8FC 20 F8					
E8FE C9 RET  ***********************************					
**************************************				NZ, COFO	neth ? dann weiter suchen
IN: BC: Adresse der Routine  (Routine für ein Statement)  E8FF CD D2 DD CALL DDD2 aktuelle Zeilenadresse holen  E902 E5 PUSH HL und retten  E903 2A 81 AE LD HL, (AE81) Zeiger auf Programmstart  E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen  E907 7E LD A, (HL)  E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ?  E909 B6 OR (HL) (Programmende ?)  E904 28 13 JR Z, E91F dann fertig  E905 C2 INC HL Zeiger auf Zeilennummer  E906 C2 INC HL Zeiger auf Zeilennummer  E900 CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen  E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi  E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten  E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen  E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück  E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen  E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE  E918 B7 OR A Zeilenende?  E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement  E917 E1 POP HL alte Zeilenadresse	EOFE	L9	KEI		
IN: BC: Adresse der Routine  (Routine für ein Statement)  E8FF CD D2 DD CALL DDD2 aktuelle Zeilenadresse holen  E902 E5 PUSH HL und retten  E903 2A 81 AE LD HL, (AE81) Zeiger auf Programmstart  E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen  E907 7E LD A, (HL)  E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ?  E909 B6 OR (HL) (Programmende ?)  E904 28 13 JR Z, E91F dann fertig  E905 C2 INC HL Zeiger auf Zeilennummer  E906 C2 INC HL Zeiger auf Zeilennummer  E900 CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen  E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi  E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten  E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen  E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück  E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen  E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE  E918 B7 OR A Zeilenende?  E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement  E917 E1 POP HL alte Zeilenadresse	***	****	******	****	Danasana danaharahara Danatan ara
(Routine für ein Statement) E8FF CD D2 DD CALL DDD2 aktuelle Zeilenadresse holen E902 E5 PUSH HL und retten E903 2A 81 AE LD HL,(AE81) Zeiger auf Programmstart E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen E907 7E LD A,(HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E908 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL				*******	
E8FF CD D2 DD CALL DDD2 aktuelle Zeilenadresse holen E902 E5 PUSH HL und retten C903 2A 81 AE LD HL, (AE81) Zeiger auf Programmstart Null am Zeilenende übergehen C907 7E LD A, (HL) Posses Callentiange School Collection Collection Collection Collection C908 23 INC HL nächste Zeilenlänge School Collection C908 C3 INC HL nächste Zeilenlänge School C908 C3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer C900 CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen C910 C3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi C911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten C912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen C912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen C915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück C916 CB DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen C917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE C918 B7 OR A Zeilenende? POP HL School C916 CALL C916 CALL C917 CD C918 CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL					
E902 E5 PUSH HL und retten E903 2A 81 AE LD HL, (AE81) Zeiger auf Programmstart E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen E907 7E LD A, (HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E90A 28 13 JR Z, E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					(Routine für ein Statement)
E903 2A 81 AE LD HL,(AE81) Zeiger auf Programmstart E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen E907 7E LD A,(HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E90A 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL	E8FF	CD D2 DD	CALL	DDD2	aktuelle Zeilenadresse holen
E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen E907 7E LD A,(HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E900 Z8 13 JR Z,E91F dann fertig E900 CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 Z3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E910 Z3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 ZB DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL	E902	E5	PUSH	HL	und retten
E906 23 INC HL Null am Zeilenende übergehen E907 7E LD A,(HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E900 Z8 13 JR Z,E91F dann fertig E900 CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 Z3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E910 Z3 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 ZB DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL	E903	2A 81 AE	LD	HL.(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E907 7E LD A,(HL) E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E90A 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende ? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse	F906		INC		
E908 23 INC HL nächste Zeilenlänge =0 ? E909 B6 OR (HL) (Programmende ?) E90A 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende ? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL					20,101101100 4201 3011011
E909 B6 OR (HL) (Programmende?) E90A 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					nächeto Zoilanlänga -0 2
E90A 28 13 JR Z,E91F dann fertig E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E90C 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E90D CD CE DD CALL DDCE als akt. Zeilenadresse setzen E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E910 23 INC HL Zeiger auf Zeilennummer hi E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse			INC		
E911 C5 PUSH BC Adresse der Routine retten E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E910 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse	E90D	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadresse setzen
E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse	E910	23	INC	HL	Zeiger auf Zeilennummer hi
E912 CD F9 FF CALL FFF9 Routine ausführen E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse	E911	C5	PUSH	BC	Adresse der Routine retten
E915 C1 POP BC Adresse der Routine zurück E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E916 2B DEC HL Zg. auf letztes bearb. Zeichen E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E918 B7 OR A Zeilenende ? E918 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E917 CD 35 E9 CALL E935 bis Statementende/THEN/ELSE E91A B7 OR A Zeilenende ? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E91A B7 OR A Zeilenende ? E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E91B 20 F4 JR NZ,E911 nein ? dann nächstes Statement E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E91D 18 E7 JR E906 sonst nächste Zeile E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E91F E1 POP HL alte Zeilenadresse					
E920 C3 CE DD JP DDCE wieder als akt. Zeilenadresse		E1	POP		
	E920	C3 CE DD	JP	DDCE	wieder als akt. Zeilenadresse

****	******	*****	*****	nächstes Statement, ggf. Fehler IN: C: Nr. des Fehlers
E926 E927 E928 E929 E92A E92B E92C E92D E930 E931 E932	CD 35 E9 B7 C0 23 7E 23 B6 59 CA 94 CA 23 54 5D 23 C9	CALL OR RET INC LD INC OR LD JP INC LD LD LD LD INC RET	E935 A NZ HL A,(HL) HL (HL) E,C Z,CA94 HL D,H E,L HL	IN/OUT: DE: akt. Zeilenadresse Statementende/THEN/ELSE suchen Zeilenende ? nein ? dann o.k.  nächste Zeilenlänge =0 ? (Programmende ?) Nr. des Fehlers Programmende ? dann Fehler Zeiger auf Zeilennummer nach DE  Zeiger vor Zeilentext
		ر باد جاد باد باد باد جاد باد	ملك ملك بأن بأن بالديات بالديات الديات	0. 4 4 4 4 7 1 7 1 7 1 7 1
E935 E938 E93A E93B E93D	*********** CD 43 E9 FE 02 D8 FE 97 C8 FE EB 20 F3 C9	CALL CP RET CP RET CP RET CP JR RET	E943 02 C 97 Z EB NZ,E935	Statementende/THEN/ELSE suchen nächstes Item holen Statementende ? dann zurück Token für ELSE ? dann zurück Token für THEN ? nein ? dann weiter suchen
****	*****	*****	****	nächstes Item suchen
E949 E94B E94D E94F E951	CD 3F DD C8 FE 0E 38 1D FE 20 38 29 FE 22 28 09 FE 7C 28 19 FE FF C0 23 C9	CALL RET CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR CP JR CP RET	DD3F Z OE C,E968 20 C,E978 22 Z,E95C 7C Z,E970 FF NZ HL	IN: HL: PC vor Item OUT: HL: PC vor nächstem Item A: Token dieses Items 1. Zeichen des Items holen Statementende ? dann zurück Token für Variable ? dann Namen überlesen Token für Konstante ? dann Wert überlesen !!! ? dann String überlesen RSX-Token ? dann RSX-Wort überlesen Funktions-Token ? nein ? dann zurück sonst Zeiger auf Token
****	*****	*****	******	String überlesen
E95C E95D E95E E960 E961 E962 E964 E965	23 7E FE 22 C8 B7 20 F8 2B 3E 22 C9	INC LD CP RET OR JR DEC LD RET	HL A,(HL) 22 Z A NZ,E95C HL A,22	OUT: A: \$22  nächstes Zeichen laden  "" ?  dann zurück Zeilenende ?  nein ? dann weitersuchen Zeiger vor Zeilenende

	******			Variable überlesen
E968	FE 08	CP	08	
E96A	C8	RET	Z	(??)
E96B	FE 07	CP	07	
E96D	C8	RET	Z	
E96E	23	INC	HL	Token/Offset
E96F	23	INC	HL	übergehen
E970	F5	PUSH	AF	Token retten
E971	23	INC	HL	Zeiger auf Namen
E972	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
E973	17	RLA	,	Name zu Ende ?
E974	30 FB	JR	NC,E971	nein ? dann weiter
E976	F1	POP	AF.	Variablen-Token
E977	C9	RET	···	var rabter rokerr
Lyll	C)	KL I		
****	****	*****	*****	Konstante überlesen
E978	FE 18	CP	18	Kurz-Konstante ?
E97A	D8	RET	C	dann zurück
E97B	FE 19	CP	19	dann zuruck
E97D	28 08			Fin Dut- Kanatanta 2
		JR	Z,E987 1F	Ein-Byte-Konstante ?
E97F	FE 1F	CP		REAL-Konstante ?
E981	38 03	JR	C,E986	nein ? dann Integer-Konstante
E983	23	INC	HL	
E984	23	INC	HL	
E985	23	INC	HL	
E986	23	INC	HL	
E987	23	INC	HL .	
E988	C9	RET		
	*****			Variablenoffsets löschen
E989	C5	PUSH	ВС	Variablenoffsets löschen
E989 E98A	C5 D5	PUSH PUSH	BC DE	Variablenoffsets löschen
E989 E98A E98B	C5 D5 E5	PUSH PUSH PUSH	BC DE HL	
E989 E98A E98B E98C	C5 D5 E5 O1 96 E9	PUSH PUSH PUSH LD	BC DE HL BC,E996	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8	PUSH PUSH PUSH LD CALL	BC DE HL BC,E996 E8FF	
E989 E98A E98B E98C E98F E992	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1	PUSH PUSH PUSH LD	BC DE HL BC,E996 E8FF HL	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8	PUSH PUSH PUSH LD CALL	BC DE HL BC,E996 E8FF	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1	PUSH PUSH LD CALL POP POP POP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH LD CALL POP POP POP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH LD CALL POP POP POP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP POP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen Offsets im Statement löschen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E99A	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC HL BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ****** E996 E997 E99A E99B	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP CALL POP CP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ?
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ****** E996 E997 E99A E99B E99D	C5 D5 E5 01 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP CALL POP CALL POP CALL POP CP RET	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ?
E989 E98A E98B E98C E98F E993 E994 E995 ****** E996 E997 E998 E99D E99E	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP CALL POP CALL POP CALL POP CP RET CP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E998 E998 E990 E942	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP RET ******** PUSH CALL POP CP RET CP JR CP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E998 E998 E990 E942 E9A4	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET ***********************************	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ?
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E998 E99D E99E E9A0 E9A2 E9A4 E9A6	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP RET ******* PUSH CALL POP CP RET CP JR CP JR CP	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E99A E99D E99E E9A0 E9A4 E9A6 E9A8	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP CP RET CP JR CP JR	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ****** E996 E997 E99A E99B E99D E99E E9A0 E9A2 E9A4 E9A6 E9A8 E9AA	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP CP RET CP JR CP J	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)  Zeiger vor Variable nach HL
E989 E98A E98B E98C E98F E993 E994 E995 ****** E996 E997 E998 E99D E99E E9A0 E9A2 E9A4 E9A8 E9A8 E9AA E9A8	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP GET CP JR CR CP JR CR CP JR CR	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC BC ********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E99A E99D E99E E9A0 E9A2 E9A4 E9A6 E9A8 E9AB E9AB	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP GET CP JR CP CP CP JR	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)  Zeiger vor Variable nach HL Variablen-Token holen
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E998 E990 E998 E9A4 E9A6 E9A8 E9A8 E9A8 E9A8 E9A8 E9A8 E9A8 E9A8	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP POP RET ******** PUSH CALL POP CP JR	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)  Zeiger vor Variable nach HL Variablen-Token holen markierte Variable ?
E989 E98A E98B E98C E98F E992 E993 E994 E995 ***** E996 E997 E99A E99D E99E E9A0 E9A2 E9A4 E9A6 E9A8 E9AB E9AB	C5 D5 E5 O1 96 E9 CD FF E8 E1 D1 C1 C9 ********************************	PUSH PUSH LD CALL POP POP RET PUSH CALL POP GET CP JR CP CP CP JR	BC DE HL BC,E996 E8FF HL DE BC ***********************************	Adr. f. Offsets löschen Programm durchgehen  Offsets im Statement löschen Zeiger vor Item nächstes Item holen Zeiger vor Item davor Statementende ? dann zurück keine Variable ? dann weiter suchen  (??)  Zeiger vor Variable nach HL Variablen-Token holen

E9B5 E9B7 E9B8 E9BA E9BB	36 00 23 36 00 EB 18 D9		LD INC LD EX JR	(HL),00 HL (HL),00 DE,HL E996	Variablenoffset löschen Suchzeiger wieder nach HL weiter durchgehen
****		*****	*****	****	Donie Defell Dim
E9BD E9C0 E9C1 E9C4 E9C5	CD 51 EB 2A 81 EB 38 10	DD AE	CALL EX LD EX JR	DD51 DE,HL HL,(AE81) DE,HL C,E9E3	Basic-Befehl RUN Statementende ?  Programmstart nach DE  dann von Programmstart ab
E9C7 E9C9 E9CB E9CD E9CF E9D2 E9D5 E9D8 E9DB	FE 1E 28 15 FE 1D 28 11 CD 0D 21 30 D2 13 CD A8 2A 81 18 11	EA EA BD EB AE	CP JR CP JR CALL LD JP CALL LD JR	1E Z,E9E0 1D Z,E9E0 EAOD HL,EA30 NC,BD13 EBA8 HL,(AE81) E9F1	Token für Zeilennummer ? dann ab Programmzeile Token für Zeilenadresse ? dann ab Programmzeile 1. Block lesen und auswerten Adr. f. Binärdatei laden Binärdat. ? d. MC BOOT PROGRAM sonst Programm laden Zeiger auf Programmstart Programm starten
E9E0 E9E3 E9E4 E9E7 E9EA E9ED E9F0 E9F1 E9F2 E9F3	CD 67 D5 CD AD CD 8C CD 7A CD 5E E1 23 F1 C3 93	D2 C1 C1 C1	CALL PUSH CALL CALL CALL CALL POP INC POP JP	E767 DE D2AD C18C C17A C15E HL HL AF DD93	Zeilenadresse holen Zeiger auf Einsprung retten Kassette initialisieren Variablen löschen Basic-Zeiger initialisieren Ausdruckausw. und I/O init. neuer Programmzeiger Null am Zeilenende übergehen Aufrufadresse löschen zur Interpreterschleife
****	*****	*****	****	****	Basic-Befehl LOAD
	CD OD 30 06 CD A8 C3 64	EA EB	CALL JR CALL JP	EAOD NC,EAO1 EBA8 CO64	1. Block lesen und auswerten Binärdatei ? sonst Basic-Programm laden zur Eingabeschleife
EA01 EA02 EA05 EA08 EA0B EA0C	E5 CD 01 CD 30 CA 6B E1 C9	EA	PUSH CALL CALL JP POP RET	HL F501 EA30 Z,CB6B HL	Basic-PC retten Platz für Binärdatei prüfen Binärdatei laden Abbruch ? dann "Break" Basic-PC zurück
****	****	*****	*****	*****	1. Block des Prg. lesen/auswerten
					OUT: CY=1 für Basic-Programm CY=0 für Binärdatei DE: Startadresse BC: Länge
EA0D EA10 EA12 EA14 EA16 EA19	CD 8F E6 0E EE 02 28 0B CD 4A CD 8C	DD	CALL AND XOR JR CALL CALL	EB8F OE O2 Z,EA21 DD4A C18C	<ol> <li>Block lesen</li> <li>Bit für gesch. File löschen</li> <li>Code für Binärdatei ?</li> <li>dann behandeln</li> <li>auf Statementende prüfen</li> <li>Variablen löschen</li> </ol>

EA1C EA1F EA20	CD 37 C9	6B	C1	CALL SCF RET	C16B	Programm löschen, div. Init. CY=1 für Basic-Programm
EA21 EA24 EA27 EA2B EA2E EA2F	DC ED	55 91 53 4A	CE 3f AE	CALL CALL LD CALL OR RET	DD55 C,CE91 (AE3F),DE DD4A A	folgt Komma ? dann Startadresse holen Startadresse speichern auf Statementende prüfen CY=0 für Binärdatei
****	***	***	****	*****	*****	Binärdatei laden
						OUT: Z=1 für Abbruch CY=0 für Fehler
EA30 EA33 EA36		3F 83		LD CALL PUSH	HL,(AE3F) BC83 HL	HL: Aufrufadresse Startadresse für Binärdatei CAS IN DIRECT
EA37 EA3A EA3B	DC E1 C9	7A	BC	CALL POP RET	C,BC7A HL	kein Fehler ? d. CAS IN CLOSE
****	***	***	*****	*****	****	Basic-Befehl CHAIN
EA3C EA3E	EE 20	AB		XOR JR	AB NZ,EA44	folgt Token für MERGE ? nein ? dann CHAIN
EA40		3F	DD	CALL	DD3F	MERGE-Token übergehen
EA43	37			SCF		CY=1 für CHAIN MERGE
EA44	9F			SBC	A	O f. CHAIN, \$FF f. CHAIN MERGE
EA45		41		LD	(AE41),A	Flag speichern
EA48 EA4B		8F 00		CALL	EB8F	1. Block lesen
EA4E		55		LD CALL	DE,0000 DD55	Default-Startzeilennr. folgt Komma ?
EA51	30		00	JR	NC,EA59	nein ? d. Default (PrgStart)
EA53	7E			LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
EA54	FΕ	20		CP	2C	zweites Komma ?
EA56	C4	91	CE	CALL	NZ,CE91	nein ? d. Startzeilennr. holen
EA59	D5			PUSH	DE	Startzeilennr. retten
EA5A		55	DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
EA5D	3E			LD	A,00	Flag für kein DELETE
EA5F EA61	30	37	DD	JR Call	NC,EA6A DD37	kein Komma ? sonst Test auf DELETE
EA64	92	٠,	UU	CALL	0031	Token für DELETE
EA65		37	E7	CALL	E737	zu löschenden Bereich holen
EA68	3E			LD	A,FF	Flag für DELETE
EA6A	F5			PUSH	AF	DELETE-Flag retten
EA6B	CD	4A	DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EA6E		1B		CALL	FB1B	Strings in Stringb. forcieren
EA71		3E		CALL	FC3E	Garbage collection
EA74		89		CALL	E989	Variablenoffsets löschen
EA77		D2		CALL	D5D2	definierte Funktionen löschen
EA7A EA7D	F1	49	1.0	CALL POP	F549 AF	Variablen in Stringber. retten DELETE-Flag
EA7E	C5			PUSH	BC	Länge der Variablen
EA7F	D5			PUSH	DE	Länge der einfachen Variablen
EA80	В7			OR	A	DELETE-Flag gesetzt ?
EA81		5Α		CALL	NZ,E75A	dann Bereich löschen
EA84		41	AE	LD	A,(AE41)	Flag für CHAIN/CHAIN MERGE
EA87	в7			OR	A	CHAIN MERGE ?

EA88 EA80 EA90 EA92 EA95 EA96 EA97 EA9A EA9B EA9F EAA0 EAA1 EAA4 EAA5	CD 18 CD D1 C1 CD D1 2A 7A B3 C8	6B A8	EB EB F5 AE	JR CALL CALL JR CALL POP CALL POP LD LD CR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL C	NZ,EA92 C16B EBA8 EA95 EB9D DE BC F571 DE HL,(AE81) A,D E Z E79A HL	dann Programm mergen Programm löschen Programm laden  Programm mergen Länge der einfachen Variablen Länge der Variablen Var. aus Stringbereich zurück Startzeilennummer Zeiger auf Programmstart Flag für Programmstart?  dann fertig sonst Zeilenadresse holen Zeiger auf Zeilenende davor
		د ماد ماد ما			*****	Dania Bafahl MEDOF
						Basic-Befehl MERGE
	CD			CALL	EB8F	1. Block lesen
EAA9 EAAC		4A 8C		CALL	DD4A C18C	auf Statementende prüfen Variablen löschen
EAAF		9D		CALL	EB9D	Programm mergen
EAB2		64		JP	C064	zur Eingabeschleife
****	***	***	****	*****	*****	Programm mergen
EAB5	CD	7A	C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
EAB8		87		CALL	E687	Zeilenadresse eliminieren
EABB		83		LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
EABE	EB		• • •	EX	DE, HL	nach DE
EABF		81	AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
EAC2	23			INC	HL	Zeiger auf erste Zeile
EAC3	22	83	ΑE	LD	(AE83),HL	als neues Programmende setzen
EAC6	EB			EX	DE,HL	altes Programmende
EAC7		DA	FF	CALL	FFDA	-Programmstart
EACA	EB			EX	DE,HL	=Programmlänge, nach BC
EACB		8D	BU	LD	HL,(BO8D)	Zeiger auf Start der Strings
EACE	EB			EX	DE,HL	als Zieladresse nach DE
EACF	2B		rr	DEC	HL	Zeiger a. letztes Programmbyte
EAD7	13	F5	rr	CALL	FFF5	Programm nach oben verschieben
EAD3 EAD4	EB			INC EX	DE,HL	Zeiger auf erste Zeile nach HL
EAD5	E5			PUSH	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAD6		83	AF	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf neues Programmende
EAD9		20		LD	DE,0020	min. Platz
EADC	19			ADD	HL,DE	addieren
EADD	EB			EX	DE, HL	Endzeiger nach DE
EADE	E1			POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EADF	CD	В8	FF	CALL	FFB8	mit Endzeiger vergleichen
EAE2	38	50		JR	C,EB34	kein Platz ? dann Fehler
EAE4	CD	84	EB	CALL	EB84	näch. Zeilenlänge von Kassette
EAE7	В3			OR	E	Zeilenlänge =0 ?
EAE8	28	30		JR	Z,EB1A	dann Programmende
EAEA	D5			PUSH	DE	Zeilenlänge
EAEB		84	EB	CALL	EB84	Zeilennr. von Kassette holen
EAEE	E5			PUSH	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAEF	7E			LD	A,(HL)	
EAFO	23			INC	HL	nächste Zeilenlänge =0 ?
EAF1	В6			OR	(HL)	

EAF2	28 12	JR	Z,EB06	dann altes Programm zu Ende
EAF4	23	INC	НĹ	
EAF5	7E	LD	A,(HL)	nächste Zeilennr.
EAF6	23	INC	HL	aus altem Programm
EAF7	66	LD	H,(HL)	ads attom thost and
EAF8	6F	LD	L,A	
	CD B8 FF		FFB8	m au ladandan Na yanglajahan
EAF9		CALL		m. zu ladender Nr. vergleichen
EAFC	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAFD	28 OF	JR	Z,EBOE	gleich ? d. alte Zeile überg.
EAFF	30 06	JR	NC,EB07	Nr. aus altem Prg. größer ?
EB01	CD 48 EB	CALL	EB48	Zeile aus altem Programm kop.
EB04	18 E8	JR	EAEE	nächste Zeile des alten Prg.
EB06	E1	POP	HL	zweitoberstes Stackelement
EB07	E3	EX	(SP),HL	(Länge der neuen Zeile)
EB08	CD 5E EB	CALL	EB5E	Zeile von Kassette laden
EB0B	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB0C	18 C7	JR	EAD5	weiter laden
EB0E	E3	EX	(SP),HL	Zg. alte Zeile r., Länge zur.
EB0F	CD 5E EB	CALL	EB5E	Zeile von Kassette laden
EB12	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB13	5E	LD	E,(HL)	zerger dur zerte u. attem rig.
	23			Zoilanlänga Ladan
		INC	HL	Zeilenlänge laden
EB15	56	LD	D,(HL)	7 1
EB16	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeile
EB17	19	ADD	HL,DE	Länge addieren
EB18	18 BB	JR	EAD5	weiter laden
EB1A	7E	LD	A,(HL)	
EB1B	23	INC	HL	nächste Zeilenlänge
EB1C	В6	OR	(HL)	
EB1D	2B	DEC	HL	
EB1E	28 05	JR	Z,EB25	altes Programm zu Ende ?
EB20	CD 48 EB	CALL	EB48	Zeile aus altem Prg. kopieren
EB23	18 F5	JR	EB1A	altes Prg. weiter kopieren
EB25	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
EB28	36 00	LD	(HL),00	
EB2A	23	INC	HL	Zeilenlänge Null
			· · ·	
FR2R			(HL) 00	
EB2B	36 00	LD	(HL),00	als Endkennzeichen
EB2D	36 00 23	LD Inc	HL	als Endkennzeichen
EB2D EB2E	36 00 23 22 83 AE	LD Inc LD	HL (AE83),HL	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen
EB2D	36 00 23	LD Inc	HL	als Endkennzeichen
EB2D EB2E EB31	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5	LD INC LD JP	HL (AE83),HL D5B1	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben
EB2D EB2E EB31 EB34	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5	LD INC LD JP LD	HL (AE83),HL D5B1 E,07	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02	LD INC LD JP LD JR	HL (AE83),HL D5B1 E,07 EB3A	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben Nr. für "Memory full"
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18	LD INC LD JP LD	HL (AE83),HL D5B1 E,07	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5	LD INC LD JP LD JR	HL (AE83),HL D5B1 E,07 EB3A	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben Nr. für "Memory full"
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2	LD INC LD JP LD JR LD	HL (AE83),HL D5B1 E,07 EB3A E,18	als Endkennzeichen Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben Nr. für "Memory full" Nr. für "EOF met"
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5	LD INC LD JP LD JR LD PUSH	HL (AE83),HL D5B1 E,07 EB3A E,18 DE	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2	LD INC LD JP LD JR LD PUSH CALL	HL (AE83),HL D5B1 E,07 EB3A E,18 DE D2AD	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1	LD INC LD JP LD JR LD PUSH CALL CALL	HL (AE83), HL D5B1 E,07 EB3A E,18 DE D2AD C18C	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E EB41	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1	LD INC LD JP LD JR LD PUSH CALL CALL	HL (AE83), HL D5B1 E,07 EB3A E,18 DE D2AD C18C C16B	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E EB41 EB44	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL POP	HL (AE83), HL D5B1 E,07 EB3A E,18 DE D2AD C18C C16B DE	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB3A EB3B EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren IN: HL: Zeiger auf zu kop. Zeile
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB38 EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5 1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB38 EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5  1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren IN: HL: Zeiger auf zu kop. Zeile
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB38 EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5  1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA  ***********************************	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL POP JP  PUSH PUSH PUSH	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren IN: HL: Zeiger auf zu kop. Zeile OUT: HL: Zeiger nach Zeile
EB2D EB2E EB31 EB34 EB36 EB38 EB38 EB3E EB41 EB44 EB45	36 00 23 22 83 AE C3 B1 D5  1E 07 18 02 1E 18 D5 CD AD D2 CD 8C C1 CD 6B C1 D1 C3 94 CA	LD INC LD JP  LD JR LD PUSH CALL CALL CALL POP JP	HL (AE83), HL D5B1 E, 07 EB3A E, 18 DE D2AD C18C C16B DE CA94	als Endkennzeichen  Zeiger auf Programmende setzen Variablenbereich freigeben  Nr. für "Memory full"  Nr. für "EOF met" Fehlernr. retten Kassette init./abbrechen Variablen löschen Programm löschen Fehlernr. zurück Fehler ausgeben  Zeile aus altem Programm kopieren IN: HL: Zeiger auf zu kop. Zeile

EB53 EB56 EB57 EB5A EB5B	23 46 2A 83 EB CD F2 EB CD F2 CD	FF	INC LD EX POP CALL EX LD EX POP POP RET	HL B,(HL) HL,(AE83) DE,HL HL FFF2 DE,HL (AE83),HL DE,HL DE	Zeilenlänge laden  bisheriges Programmende des neuen Programms nach DE Zeiger auf Zeile d. alten Prg. Zeile in neues Prg. kopieren Endadresse der Zeile als neues Programmende setzen
****	*****	*****	****	*****	Programmzeile von Kassette laden
EB64 EB65 EB66 EB67 EB68 EB69 EB6A EB6B	D5 EB 2A 83 73 23 72 23 EB E3 EB 73 23 72	AE	PUSH EX LD LD INC LD INC EX EX EX LD	DE DE, HL HL, (AE83) (HL), E HL (HL), D HL DE, HL (SP), HL DE, HL (HL), E HL	IN: HL: Zeilenlänge DE: Zeilennummer beim CPC 664/6128:  OUT: CY=0 für Fehler (EOF) Zeilennr. retten Zeilenlänge nach DE bisheriges Programmende  Zeilenlänge in folgende Zeile eintragen  Zeilenlänge retten, Zeilennummer zurück
EB60 EB6E EB6F EB70 EB71 EB72 EB73 EB74 EB75 EB77 EB7A EB7C EB7D	23 D1 1B 1B 1B 7A B3 28 09 CD 80 30 BC 77 23	BC	LD INC POP DEC DEC DEC DEC JEC JR CALL JR LD INC	(HL),D HL DE DE DE DE DE A,D E Z,EB80 BC80 NC,EB38 (HL),A HL	eintragen  Zeilenlänge  4 Bytes für Zeilenlänge und Zeilennr. übergehen  restliche Zeilenlänge =0 ? dann Zeile fertig geladen Zeichen von Kassette EOF ? dann "EOF met" sonst Zeichen in Zeile speich.
EB7E EB80 EB83	18 F2 22 83 C9	AE	JR LD RET	EB72 (AE83),HL	Zeile Weiter laden neues Programmende setzen
EB84 EB87 EB88 EB8B EB8D EB8E	CD 80 5F DC 80 30 AB 57 C9	вс	CALL LD CALL JR LD RET	BC80 E,A C,BC80 NC,EB38 D,A	Zwei-Byte-Wert von Kassette laden OUT: DE: Wert; A: Hi-Byte beim CPC 664/6128: OUT: CY=0 für Fehler (EOF) Zeichen von Kassette holen als Lo-Byte kein EOF ? dann 2. Zeichen EOF ? dann "EOF met" 2. Zeichen als Hi-Byte

*****	****	*****	*****	*****	1. Block des Programms lesen OUT: A: Filetyp BC: Länge
EB92 ( EB95 3 EB98 E	32 42	D2	CALL CALL LD LD RET	D2AD D26A (AE42),A (AE43),BC	DE: Startadresse Kassette initialisieren Eingabefile öffnen Filetyp und Länge speichern
*****	****	*****	*****	*****	norm. bzw. ASCII-Programm mergen
EBAO E EBA1 C EBA4 F	3A 42 B7 CA B5 FE 16 20 OB		LD OR JP CP JR	A,(AE42) A Z,EAB5 16 NZ,EBB3	Filetyp ungeschütztes Programm ? dann mergen ASCII-Datei ? nein ? dann Fehler
*****	****	*****	****	*****	norm. bzw. ASCII-Programm laden
EBAB EBAF EBB5 CEBB8 CEBBB EBBC CEBC7 EBCB CEBCB CEBCB CEBCB CEBCCB CEBC	28 40 E6 FE 28 05 1E 19 C3 94 CD 7A 2A 81 23 EB CA 8D O1 80	CA C1 AE BO FF 43 AE	LD CP JR AND JR LD JP CALL LD INC EX LD LD ADD LD CALL CALL CALL	A,(AE42) 16 Z,EBEF FE Z,EBB8 E,19 CA94 C17A HL,(AE81) HL DE,HL HL,(BO8D) BC,FF80 HL,BC BC,(AE43) FFCF NC,FFBE	Filetyp ASCII-Datei ? dann laden Flag für geschützt löschen Basic-Programm ? dann laden Nr. für "File type error" Fehler ausgeben Basic-Zeiger initialisieren Zeiger auf Programmstart Zeiger auf erste Zeile nach DE Zeiger auf Start der Strings -\$80 (min. Platz) addieren Progammlänge -PrgStart, gibt freien Platz ggf. mit PrgLänge vergleich.
EBD1 EBD4 & EBD5 & EBD6 CEBD7 2EBDA 3EBDD 1	0A 34 50 59 19 22 83 3A 42	EB AE	JP LD LD ADD LD LD RRA	C,EB34 H,B L,C HL,DE (AE83),HL A,(AE42)	zu lang ? dann Fehler Programmlänge nach HL zu Zeiger auf 1. Zeile add. als neues Programmende setzen Filetyp \$FF, wenn geschützt,
EBDF 3	9F 32 45 EB CD 83		SBC LD EX CALL	A (AE45),A DE,HL BC83	0, wenn ungeschützt Flag f. geschützt. Prg. setzen Zeiger auf 1. Zeile CAS IN DIRECT, Programm laden
EBE6 C	CA 38 CD B1 C3 98	EB D5	JP CALL JP	Z,EB38 D5B1 D298	EOF ? dann "EOF met"  Variablenbereich freigeben Eingabefile schließen
*****	****	****	*****	*****	ASCII-Programm laden
EBF2 CEBF8 CEBFB CEBFE 3	CD 7A CD CB CD 4C O2 98 CD BC S8 F5 IE 15	DD CA D2	CALL CALL JP CALL JR LD	C17A DDCB CA4C NC,D298 E6BC C,EBF5 E,15	Basic-Zeiger initialisieren Direkt-Modus einschalten Zeile von Kassette laden EOF ? dann CLOSEIN Zeile auswerten, ggf. einfügen Programmzeile ? dann weiter Nr. für "Direct command found"

EC02 EC04 EC06	28 02 1E 06 C3 94		JR LD JP	Z,EC06 E,06 CA94	Direkteingabe ? sonst Nr. für "Overflow" Fehler ausgeben
***** EC09 EC0C EC0F EC11 EC14 EC16 EC19 EC1A EC1B EC1C EC1D EC1E EC20 EC23 EC24 EC27 EC2A EC2B	****** CD AD CD 56 06 00 CD 55 30 29 CD 37 OD 23 7E 23 FE 23 FE 23 E6 DF F2 38 E5 21 CD 93 E3 C9	D2 D2 DD DD	******* CALL CALL LD CALL JR CALL INC INC INC LD INC AND JP PUSH LD CALL EX RET	D2AD D256 B,00 D555 NC,EC3F DD37 HL HL A,(HL) HL DF P,EC38 HL HL,EC2C FF93 (SP),HL	Basic-Befehl SAVE Kassette initialisieren Ausgabefile öffnen Typ für ungeschütztes Programm folgt Komma ? nein ? dann speichern Test auf unmarkierte Variable Token für unmarkierte Variable Variablenoffset übergehen 1. Byte des Namens Zeiger nach Namen auf Großschrift forcieren Name zu Ende ? sonst Fehler Basic-PC retten Zeiger auf Tabelle Adresse entspr. Token holen Adresse auf Stack, PC zurück entspr. Routine anspringen
***** EC2C EC2D EC2F EC30 EC32 EC33 EC35 EC36	****** 03 38 EC C1 87 EC C2 5C EC D0 3D EC	****	****	*****	Tabelle für SAVE 3 Tabelleneinträge EC38, "Syntax error" als Def. "A"+\$80 SAVE ,A "B"+\$80 SAVE ,B "P"+\$80 SAVE ,B
EC38 EC3A	1E 02 C3 94		LD JP	E,02 CA94	Nr. für "Syntax error" Fehler ausgeben
EC3D EC3F EC42 EC43 EC44 EC47 EC4A EC4D EC4E EC52 EC55 EC55 EC56	06 01 CD 4A E5 C5 CD 87 CD 89 2A 81 23 EB 2A 83 CD CF EB F1 01 00 18 23	DD E6 E9 AE AE FF	LD CALL PUSH PUSH CALL CALL LD INC EX LD CALL EX POP LD JR	******** B,01 DD4A HL BC E687 E989 HL,(AE81) HL DE,HL HL,(AE83) FFCF DE,HL AF BC,0000 EC7F	SAVE ,P  Typ für ungeschütztes Programm auf Statementende prüfen Basic-PC und Programmtyp retten Zeilenadressen eliminieren Variablenoffsets löschen Zeiger auf Programmstart Zeiger auf Programmente DE Zeiger auf Programmende Start subtrahieren, gibt Länge Länge nach DE, Startadr. n. HL Programmtyp Aufrufadresse Programm speichern
***** EC5C EC5E EC61	***** 06 02 CD 37 2C		****** LD CALL	******* B,02 DD37	SAVE ,B Typ für Binärdatei Test auf Komma ","

EC62	CD 91	CE	CALL	CE91	Startadresse holen
EC65	D5		PUSH	DE	und retten
EC66	CD 37	DD	CALL	DD37	Test auf Komma
EC69	2C				","
EC6A	CD 91	CE	CALL	CE91	Länge holen
EC6D	D5		PUSH	DE	und retten
EC6E	CD 55	DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
EC71	11 00	00	LD	DE,0000	Default-Aufrufadresse
EC74	DC 91		CALL	C,CE91	kein Komma ? d. Adresse holen
EC77	D5		PUSH	DÉ	Aufrufadresse retten
EC78	CD 4A	DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EC7B	78		LD	A,B	Programmtyp
EC7C	C1		POP	ВĊ	Aufrufadresse
EC7D	D1		POP	DE	und Länge vom Stack
EC7E	E3		EX	(SP),HL	PC retten, Startadr. zurück
EC7F	CD 98	BC	CALL	BC98	CAS OUT DIRECT, Prg. speichern
EC82	D2 6B		JP	NC,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
EC85	18 17		JR	EC9E	Ausgabefile schließen, zurück
****	*****	****	*****	****	SAVE ,A
EC87	CD 4A	DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EC8A	E5		PUSH	HL	Basic-PC retten
EC8B	3E 09		LD	A,09	Nr. für Kassette
EC8D	CD A2	C1	CALL	C1A2	als akt. Streamnr. setzen
EC90	F5		PUSH	AF	alte Streamnr. retten
EC91	01 01	00	LD	BC,0001	Startzeilennr.
EC94	11 FF		LD	DE, FFFF	Endzeilennr.
EC97	CD OD		CALL	E10D	Programm auf Kassette listen
EC9A	F1		POP	AF	alte Streamnr.
EC9B	CD A2	C1	CALL	C1A2	wieder setzen
EC9E	CD A1		CALL	D2A1	Ausgabefile schließen
ECA1	E1		POP	HL	Basic-PC zurück
ECA2	C9		RET		
****	****	****	*****	*****	ASCII nach binär wandeln
					IN : HL: Zeiger auf String
					OUT: Zahl im FAC
					A: Zahlenbasis
					HL: Zeiger nach String
					CY=0, wenn Überlauf
ECA3	CD 44	ED	CALL	ED44	Vorzeichen d. Zahl feststellen
ECA6	20 05		JR	NZ,ECAD	kein Vorzeichen ?
ECA8	CD 61	DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
ECAB	18 2F		JR	ECDC	und Dezimalstring Wandeln
ECAD	FE 26		CP	26	11811 9
ECAF	28 1C		JR	Z,ECCD	dann Hex-/Binär-String wandeln
ECB1	CD 7F	FF	CALL	FF7F	Ziffer oder "." ?
ECB4	38 26		JR	C,ECDC	dann Dezimalstring wandeln
ECB6	CD 10	FF	CALL	FF10	Integer als FAC-Typ
ECB9	CD F3		CALL	FEF3	FAC löschen
ECBC	37		SCF		CY=1 für o.k.
ECBD	C9		RET		
	-				
****	****	****	*****	****	String in positive Binärzahl
					IN: HI: Zeiger auf String

String in positive Binärzahl
IN: HL: Zeiger auf String
OUT: A: Zahlenbasis
CY=1, wenn o.k.
HL: Zeiger nach String

ECC2	E5 CD C6 D1 D8 EB C9	EC	PUSH CALL POP RET EX RET	HL ECC6 DE C DE,HL	DE: Zeiger auf String Zahl im FAC CY=0, wenn Überlauf HL: Zeiger auf String DE: Zeiger nach String Eingabe-Zeiger retten String wandeln Zeiger auf Ziffernstring kein Fehler ? sonst Zeiger vertauschen
****	*****	*****	****	*****	String in positive Binärzahl
ECC6 ECC8 ECC9			LD LD CP	D,00 A,(HL) 26	IN: HL: Zeiger auf String OUT: A: Zahlenbasis     CY=O, wenn Überlauf     HL: Zeiger nach String     DE: Zeiger auf String     Zahl im FAC     Vorzeichen positiv     1. Zeichen     "&" ?
ECCB	20 OF		JR	NZ,ECDC	nein ? dann Dezimalstring
****	*****	*****	****	****	Hex-/Binär-String nach Integer IN: HL: Zeiger auf String OUT: Zahl im FAC A: Zahlenbasis HL: Zeiger nach String CY=0, wenn Überlauf
ECD5 ECD6	CD 1C EB F5 CD 0D F1 EB D8 C8 C3 F3	FF	CALL EX PUSH CALL POP EX RET RET JP	EE1C DE,HL AF FFOD AF DE,HL C Z CAF3	String nach Integer wandeln Zahl n. HL, Zeiger nach DE Zahlenbasis retten Zahl in FAC eintragen Zahlenbasis Zeiger nach Zahl nach HL kein Fehler ? keine Ziffern ? sonst "Overflow", CY=0
**********					Dezimalstring nach Integer/REAL IN: HL: Zeiger auf String D: Vorzeichen OUT: HL: Zeiger nach String A: Zahlenbasis 10 Zahl im FAC CY=0, wenn Überlauf
ECDC ECDD ECDE ECDF ECE1 ECE4 ECE7 ECE8 ECEA ECEA ECEB	E5 7E 23 FE 2E CC 61 CD 83 E1 38 06 7E EE 2E CO		PUSH LD INC CP CALL CALL POP JR LD XOR RET	HL A,(HL) HL 2E Z,DD61 FF83 HL C,ECFO A,(HL) 2E NZ	Zeiger auf Ziffernstring 1. Zeichen Eingabezeiger erhöhen "." ? dann Spaces, TABs, LFs überl. Test auf Ziffer Zeiger wieder auf Anfang Ziffer ? dann auswerten 1. Zeichen "." ? nein ?

ECEE ECEF	23 C9	INC RET	HL	Zeiger auf Zeichen danach
ECF0	CD 10 FF	CALL	FF10	FAC-Typ auf Integer
ECF3	D5	PUSH	DE	Vorzeichen retten
ECF4	01 00 00	LD	BC,0000	Zähler f. Stellen/Nachkommast.
ECF7	11 46 AE	LD	DE <u>, A</u> E46	Zeiger auf Buffer f. Wandlung
ECFA	CD 53 ED	CALL	ED53	Vorkomma-Ziff. n. unpacked BCD
ECFD	FE 2E	CP	2E	II, II ?
ECFF	20 OB	JR CALL	NZ,EDOC EDC9	keine Nachkommastellen ? nächstes Zeichen
ED01 ED04	CD C9 ED CD 19 FF	CALL	FF19	FAC-Typ auf REAL setzen
ED04	00	INC	C	Flag f. Nachkommastellen setz.
ED08	CD 53 ED	CALL	ED53	Nachkomma-Ziffern n. unp. BCD
EDOB	OD	DEC	С	Zahl d. Nachkommast. korrig.
EDOC	F5	PUSH	AF	Zeichen nach Ziffernstring
ED OD	3E FF	LD	A,FF	\$FF als Kennzeichen
EDOF	12	LD	(DE),A	für BCD-Buffer-Ende
ED10	F1	POP	AF	Zeichen nach Ziffernstring
ED11	CD 77 ED	CALL	ED 77	dez. Exp. d. letzten Stelle h.
ED14 ED15	D1 5F	POP LD	DE E,A	Vorzeichen Exponent nach E
ED 16	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
ED17	D5	PUSH	DE	Vorzeichen/Exponenten retten
ED18	21 46 AE	LD	HL,AE46	Zeiger auf BCD-Buffer
ED1B	CD CE ED	CALL	EDCE	unpacked BCD nach Binärzahl
ED1E	D1	POP	DE	Vorzeichen/Exponenten zurück
ED1F	CD 27 FF	CALL	FF2 <b>7</b>	Typflag des FAC holen
ED22	30 08	JR	NC,ED2C	REAL-Zahl ?
ED24	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Binärzahl
ED25	42 CD 04 FE	LD	B,D	Vorzeichen
ED26 ED29	CD 06 FE E1	CALL POP	FE06 HL	setzen, Integer nach FAC Zeiger auf Binärzahl
ED24	38 11	JR	C,ED3D	Zahl nicht zu groß f. Int. ?
ED2C	7A	LD	A,D	sonst Vorzeichen der Zahl
ED2D	4E	LD	C,(HL)	1. Byte aus Binärzahl
ED2E	23	INC	HL	Zeiger auf 2. Byte
ED2F	CD 94 BD	CALL	BD94	5-Byte-Integer nach REAL
ED32	7B	LD	A,E	dez. Exponent
ED33	CD 55 BD	CALL	BD55	Zahl mit 10^A multiplizieren
ED36	EB CD 16 FF	EX	DE,HL	Zeiger auf REAL-Zahl nach DE
ED37 ED3A	DC 3D BD	CALL CALL	FF16 C,BD3D	FAC-Typ auf REAL, Zg. n. HL kein Fehler ? d. REAL n. FAC
ED3D	3E 0A	LD	A,OA	Zahlenbasis =10
ED3F	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
ED40	D8	RET	С	kein Übertrag ?
ED41	C3 F3 CA	JP	CAF3	"Overflow" ausgeben, CY=0
	*****			
****	*****	******		Vorzeichen im String bestimmen IN : HL: Zeiger auf String
				OUT: Z=0, wenn kein Vorzeichen
				D: Vorzeichen der Zahl
				HL: Zeiger auf Ziffern
ED44	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
ED47	23	INC	HL	Zeiger auf 1. Ziffer
ED48	16 FF	LD	D,FF	Flag für negatives Vorzeichen
ED4A	FE 2D	CP	2D	II-II ?
ED4C	C8	RET	Z	dann negativ
ED4D	14	INC	D	Flag für positives Vorzeichen

ED4E	FE 2B	CP	2B	"+" ?
	C8	RET	Z	dann positiv
ED51	28	DEC	HL	Zeiger auf 1. Ziffer, positiv
ED52	C9	RET		
****	******	*****	*****	Ziffernstring nach unpacked BCD IN/OUT: HL: Eingabezeiger DE: BCD-Bufferzeiger B: Gesamtstellenzahl C: Nachkommastellen +1
ED53 ED54 ED57 ED58 ED5D ED5E ED61 ED63 ED66 ED66 ED66 ED67 ED66 ED67 ED67 ED71 ED72 ED74 ED75	E5	PUSH CALL INC CALL JR POP JP EX POP SUB LD OR JR LD INC CP JR INC LD OR JR INC JR	HL DD61 HL FF83 C,ED61 HL FF8A (SP),HL HL 30 (DE),A B Z,ED70 A,B B OC NC,ED70 DE A,C A Z,ED53 C ED53	C=0, wenn k. NachkSt. Eingabezeiger retten Spaces, TABs und LFs überlesen Zeiger auf nächstes Zeichen Test auf Ziffer Ziffer? sonst Eingabezeiger zurück auf Großschrift forcieren Eintrag vom Stack löschen Ziffernwert berechnen in Buffer speichern führende Null? dann unterdrücken Gesamtstellenzahl erhöhen schon max. Ziffernzahl? dann nicht weiter speichern Bufferzeiger erhöhen Zahl der Nachkommastellen keine Nachkommastellen? dann nächste Ziffer sonst Nachkommastellenz. erh. nächste Ziffer
	*****	****		dez. Exponenten holen/berechnen IN: A: 1. Zeichen HL: Eingabezeiger B: Gesamtstellenzahl C: Nachkommastellenzahl OUT: A: Exponent der letzten Bufferstelle
ED 77 ED 79 ED 76 ED 76 ED 85 ED 88 ED 88 ED 88 ED 86 ED 86 ED 87 ED 90 ED 93 ED 94	FE 45 20 10 E5 CD C9 ED CC 61 DD CC 83 FF 38 04 E1 AF 18 1E E3 E1 CD 19 FF D5 C5	CP JR PUSH CALL CALL CALL JR POP XOR JR EX POP CALL PUSH PUSH	45 NZ,ED8B HL EDC9 ED44 Z,DD61 FF83 C,ED8E HL A EDAC (SP),HL HL FF19 DE BC	dann Exponent zunächst =0 Eingabezeiger retten nächstes Zeichen holen Vorzeichen des Exp. nach D kein Vorz. ? d. " "/TAB/LF üb. Test auf Ziffer Ziffer ? dann Exp. holen sonst Zeiger wieder auf Anfang Exponent =0 endgültigen Exp. berechnen obersten Stackeintrag löschen FAC-Typ auf REAL Vorzeichen Gesamt/NachkStellenzahl

ED95	CD 35 EE	CALL	EE35	Ziffern nach binär, nach DE
ED98	30 09	JR	NC,EDA3	Fehler ?
ED9A	7B	LD	A,É	Lo-Byte des Exponenten
ED9B	D6 64	SUB	64	minus 100
ED9D	7A	LD	A,D	Übertrag auf Hi-Byte
ED9E	DE 00	SBC	00	berücksichtigen
EDA0	7B	LD	A,E	Lo-Byte
EDA1	38 02	JR	C,EDA5	Exponent <100 ?
EDA3	3E 7F	LD	A,7F	sonst max. Wert
EDA5	C1	POP	BC	Gesamt/NachkStellenzahl
EDA6	D1	POP	DE	und Vorzeichen zurück
EDA7	14	INC	D	Vorzeichen des Exponenten
EDA8	20 02	JR	NZ,EDAC	positiv ?
EDAA	2F	CPL		sonst Zweierkomplement
EDAB	3C	INC	A	bilden
EDAC	C6 80	ADD	80	nach FAC-Speicherweise
EDAE	5F	LD	E,A	
EDAF	78	LD	A,B	Gesamtstellenzahl
EDB0	D6 OC	SUB	0C	-12 =Z. d. St. außerh. Buffer
EDB2	30 01	JR	NC,EDB5	nicht alle Stellen im Buffer ?
EDB4	AF	XOR	A	keine Stelle nicht in Buffer
EDB5	91	SUB	C	- Nachkommastellenzahl
EDB6	30 09	JR	NC,EDC1	auch VorkSt. n. im Buffer ?
EDB8	83	ADD	E	Exponent addieren
EDB9	38 01	JR	C,EDBC	Exp. groß genug ?
EDBB	AF	XOR	A 01	sonst min. Exp. setzen
EDBC	FE 01 CE 80	CP	01	Exponenten wieder auf
EDBE		ADC RET	80	Zweierkomplement-Format
EDC0 EDC1	83	ADD	E	Exponent addieren
EDC2	30 02	JR	NC,EDC6	Exponent addreren Exp. nicht zu groß ?
EDC4	3E FF	LD	A,FF	sonst max. Exp. setzen
EDC4		SUB	80	wieder nach ZweierkompFormat
EDC8	C9	RET	00	Without Hadii Ewerer Komp. Format
2000	0,			
****	****	*****	*****	nächstes Zeichen aus Zahl holen
				IN/OUT: HL: Eingabezeiger
				A: Zeichen
EDC9		CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
EDCC	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
EDCD	C9	RET		
****	****	*****	****	unpacked BCD nach Binär wandeln
				IN : HL: Zeiger auf BCD-Buffer
				OUT: HL: Zeiger auf Binärzahl
				C: Länge der Binärzahl
EDCE	EB	EΧ	DE,HL	BCD-Bufferzeiger nach DE
EDCF	21 58 AE	LD	HL,AE58	Zeiger nach Binärzahl-Buffer
EDD2	01 01 05	LD	BC,0501	Bufferlänge/Länge der Zahl
EDD5	2B	DEC	HL	Zahl auf
EDD6	36 00	LD	(HL),00	Null setzen
EDD8	10 FB	DJNZ	EDD5	weitere Bytes zu löschen ?
EDDA	1A	LD	A,(DE)	<ol> <li>Zeichen aus Ziffernbuffer</li> </ol>
EDDB	FE FF	CP	FF	Endekennzeichen ?
EDDD	C8	RET	Z	dann Zahl=O, zurück
EDDE	77	LD	(HL),A	Ziffernwert in Buffer
EDDF	21 53 AE	LD	HL,AE53	Zeiger auf Binärzahl-Buffer
EDE2	13	INC	DE	Zeiger auf nächste Ziffer

EDE3 EDE46 EDE5 EDE5 EDE5 EDE5 EDE7 EDF7 EDF7 EDF7 EDF7 EDF7 EDF7 EDF7	1A FE FF C8 D5 41 16 00 E5 5E 62 6B 29 19 29 19 29 5F 19 5D 7C E1 73 23 10 EF D1 B7 C8 D1 B7 C8 D1 B7 D1 B7 D1 B7 D1 B7 D1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1	LD CP RET PUSH LD LD LD LD ADD ADD ADD LD L	A,(DE) FF Z DE B,COO HL (HL) H,CE HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,HL,H	nächster Ziffernwert Kennz. f. Bufferende ? dann fertig Zeiger auf BCD-Buffer retten Länge des Binärzahl-Buffers Ziffer/Übertrag hi =0 Zeiger in Binärzahl-Buffer Byte aus Buffer  mit 10 multiplizieren  Ziffer/Übertrag addieren Summe lo Summe hi als neuen Übertrag Zeiger in Binärzahl-Buffer Byte in Buffer speichern Zeiger auf nächstes Byte weitere Bytes im Buffer ? Zeiger in BCD-Buffer kein Übertr. zu nächst. Byte ? dann nächste Ziffer sonst Übertrag speichern Länge der Binärzahl erhöhen nächste Ziffer
EE04 EE05 EE06 EE09 EE0A EE0D EE0F EE11 EE12 EE13 EE15	C5 E5 CD 35 EE EB CD OD FF EB C1 30 06 7A B3 C6 FF 38 03	PUSH PUSH CALL EX CALL EX POP JR LD OR ADD JR	BC HL EE35 DE, HL FFOD DE, HL BC NC, EE17 A, D E FF C, EE1A	Zeilennummern-String wandeln IN: HL: Eingabezeiger OUT: CY=1, wenn o.k.
EE17 EE18 EE19 EE1A	50 59 EB C1	LD LD EX POP	D,B E,C DE,HL BC	sonst Zeiger auf Ziffern nach DE nach HL, Zeiger n. Zahl n. DE

EE1B C9

RET

****	*****	*****	*****	Hex-/Binärstring nach Integer		
				IN : HL: Eingabezeiger auf "&" OUT: HL: Eingabezeiger		
				DE: Zahl		
				A: Zahlenbasis		
				CY=1, wenn o.k.		
				CY=0, Z=0, wenn Zahl zu groß		
FF46	22	1110		CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer		
EE1C EE1D	23 CD 61 DD	INC CALL	HL DD61	Zeiger nach "&" Spaces, TABs und LFs überlesen		
EE20	CD 8A FF	CALL	FF8A	auf Großschrift forcieren		
EE23	06 02	LD	B,02	Zahlenbasis für Binärzahl		
EE 25	FE 58	CP	58	"X" ?		
EE27 EE29	28 06 06 10	JR LD	Z,EE2F B,10	dann Binärzahl Zahlenbasis für Hex-Zahl		
EE2B	FE 48	CP	48	יווי ?		
EE2D	20 04	JR	NZ,EE33	nein ? dann sofort wandeln		
EE2F EE30	23 CD 61 DD	INC CALL	HL DD61	"H" bzw. "X" übergehen		
EE33	18 02	JR	EE37	Spaces, TABs und LFs überlesen Ziffern wandeln		
	******					
жжжж	********		*******	Dezimalstring nach Integer IN : HL: Eingabezeiger		
				OUT: HL: Eingabezeiger		
				DE: Zahl		
				A: Zahlenbasis (10)		
				CY=1, wenn o.k. CY=0, Z=0, wenn Zahl zu groß		
				CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer		
EE35 EE37	06 OA	LD	B,OA	Zahlenbasis für Dezimalzahl		
EE38	EB CD 61 EE	EX CALL	DE,HL EE61	Eingabezeiger nach DE ersten Ziffernwert holen		
EE3B	26 00	LD	н,оо	Ziffernwert hi=0		
EE3D	6F	LD	L,A	Ziffernwert lo		
EE3E EE40	30 1E 0E 00	JR LD	NC,EE5E C,00	keine Ziffer ? dann Ende Flag für keinen Überlauf		
EE42	CD 61 EE	CALL	EE61	nächsten Ziffernwert holen		
EE45	30 14	JR	NC,EE58	keine Ziffer ? dann Ende		
EE47	D5	PUSH	DE	Eingabezeiger retten		
EE48 EE4A	16 00 5F	LD LD	D,00 E,A	Ziffer/Basis hi =0 Ziffernwert lo		
EE4B	D5	PUSH	DE	Ziffernwert retten		
EE4C	58	LD	E,B	Zahlenbasis		
EE4D EE50	CD BE BD D1	CALL POP	BDBE DE	mit alter Zahl multiplizieren		
EE51	38 03	JR	C,EE56	neuer Ziffernwert Übertrag bei Multiplikation ?		
EE53	19	ADD	HL,DE	sonst Ziffernwert addieren		
EE54	30 02	JR	NC,EE58	kein Übertrag ?		
EE56 EE58	OE FF D1	LD POP	C,FF DE	Flag für Überlauf setzen Eingabezeiger		
EE59	18 E7	JR	EE42	nächste Ziffer auswerten		
EE5B	79	LD	A,C	Flag für Überlauf		
EE5C EE5E	FE 01 EB	CP EX	01 DE UI	CY=1 f. o.k., CY=0 f. Überlauf		
EE5F	78	LD	DE,HL A,B	Eingabezg. nach HL, Zahl n. DE Zahlenbasis		
EE60	C9	RET	•			

****	*****	******	*****	Ziffernwert berechnen IN : DE: Eingabezeiger auf Ziffer B: Zahlenbasis OUT: DE: Eingabezeiger CY=1, wenn Ziffer gültig A: Ziffernwert	
EE61 EE62 EE63 EE66 EE68 EE6B	1A 13 CD 83 FF 38 OA CD 8A FF FE 41 3F	LD INC CALL JR CALL CP CCF	A,(DE) DE FF83 C,EE72 FF8A 41	CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer Ziffer Zeiger auf nächstes Zeichen Test auf Ziffer von "0""9" Ziffer von "0""9" ? auf Großschrift forcieren "A" ?	
EE6E EE70 EE72 EE74 EE75 EE76 EE77	30 05 D6 07 D6 30 B8 D8 1B AF	JR SUB SUB CP RET DEC XOR RET	NC,EE75 07 30 B C DE A	weder Buchst. noch Ziffer ? Differenz "9"+1 zu "A" von ASCII nach Ziffernwert kleiner als Zahlenbasis ? dann o.k. Zeiger wieder auf Zeichen CY=0, Z=1 für Ziffer ungültig	
****	******	*****	*****	positive Integerzahl ausgeben	
EE79 EE7C EE7F	CD OD FF CD 82 EE C3 41 C3	CALL CALL JP	FFOD EE82 C341	IN : HL: Zahl Zahl in FAC speichern nach ASCII wandeln und ausgeben	
****	*****	at a decide at a decide at a decide at a			
		******	*****	positive Integerzahl nach ASCII IN : Zahl im FAC (CPC 464) HL: Zahl (CPC 664/6128) OUT: HL: Zeiger auf String	
EE82 EE83 EE84 EE87 EE88 EE8B EE8C EE8D EE8E	D5 C5 CD C3 FC AF CD A7 EE 23 C1 D1 C9	PUSH PUSH CALL XOR	DE BC FCC3 A EEA7 HL BC	IN : Zahl im FAC (CPC 464)	
EE83 EE84 EE87 EE88 EE8B EE8C EE8D EE8E	C5 CD C3 FC AF CD A7 EE 23 C1 D1 C9	PUSH PUSH CALL XOR CALL INC POP POP	DE BC FCC3 A EEA7 HL BC DE	IN: Zahl im FAC (CPC 464) HL: Zahl (CPC 664/6128) OUT: HL: Zeiger auf String  Wandlungs-Parameter holen Flag f. keine Formatierung Zahl nach ASCII wandeln	

```
**********
                                     Zahl nach ASCII, max. 9 Ziffern
                                     IN: Zahl im FAC
                                     OUT: HL: Zeiger auf String
                         A,40
EE9D 3E 40
                   LD
                                        max. 7 Stellen b. Exp.-Darst.
********
                                     Zahl formatiert nach ASCII
                                     IN: Zahl im FAC
                                          A: Formatierungsflags
                                          b7/b6:
                                           00: normale Darstellung
                                           01: max. 7 Mantissenstellen
                                               bei Exponentialdarst.
                                           10: formatierte Darstellung
                                           11: form. Exponentialdarst.
                                          b5: Flag f. "*" vor Zahl
                                          b4: Flag f. Vorz. nach Zahl
                                          b3: Flag f. pos. Vorz. ="+"
                                          b2: Flag f. "$" vor d. Zahl
                                          beim 664/6128:
                                            b2: Flag f. Währungszeich.
                                            ($AE54): Währungszeichen
                                          b1: Flag f. Komma-Einteilung
                                          b0: Flag f. Formatüberlauf
                                              (muß anfangs Null sein)
                                          nur bei form. Darst. (b7=1):
                                          H: Vorkommastellenzahl
                                          L: Nachkommastellenzahl
                                     OUT: HL: Zeiger auf String
EE9F
     22 6E AE
                   LD
                          (AE6E),HL
                                        Vor-/Nachkommast. speichern
EEA2 F5
                   PUSH
                          ΑF
                                        Formatierungs-Flags
EEA3
     CD B3 FC
                   CALL
                          FCB3
                                        Mant. norm., Parameter holen
EEA6 F1
                   POP
                         ΑF
                                        Formatierungs-Flags
EEA7
     C5
                   PUSH
                          ВC
                                        Vorzeichen retten
                                        Formatierungs-Flags
     57
                   LD
                         D,A
EEA8
EEA9
     D5
                   PUSH
                                        und Kommaposition retten
                         DE
                                        Adr. d. höchstwert, Byte n. DE
EEAA
     EB
                   ΕX
                         DE, HL
     21 68 AE
EEAB
                   LD
                         HL, AE68
                                        Zeiger in Buffer f. Wandlung
EEAE
     36 00
                   LD
                          (HL),00
                                        Null als Endkennzeichen
EEB0
     22 70 AE
                   LD
                          (AE70),HL
                                        Buffer-Endzeiger setzen
EEB3 CD B7 F0
                   CALL
                          FOB7
                                        Mantisse nach ASCII wandeln
EEB6 D1
                   POP
                         DE
                                        Flags/Kommaposition zurück
EEB7
     CD D4 EE
                   CALL
                         EED4
                                        Dezimalpunkt und Exp. setzen
EEBA
     CD 3D FO
                   CALL
                          F03D
                                        Komma-Einteilungen setzen
EEBD
     58
                   LD
                                        Zahl der Vorkommastellen
                         E,B
EEBE
     С1
                   POP
                          BC
                                        Vorzeichen
EEBF
     7B
                   LD
                          A,E
                                        Zahl der Vorkommastellen
                                        keine Vorkommastellen ?
EEC0
     В7
                   OR
                                        dann führende Null setzen
     CC 50 F0
                          Z,F050
EEC1
                   CALL
EEC4 CD 5F F0
                                        ggf. führendes "$" setzen
                   CALL
                          F05F
EEC7 CD 69 F0
                   CALL
                                        Vorzeichen setzen
                          F069
EECA CD 7C FO
                   CALL
                          F07C
                                        ggf. führende "*" setzen
EECD
     7A
                   LD
                         A,D
                                        Formatierungs-Flags
                   RRA
EECE
     1F
                                        Formatüberlauf?
EECF
     DO
                   RET
                          NC
                                        nein ? dann zurück
     2B
                   DEC
                          HL
                                          sonst "%" vor Zahl
EED0
EED1
      36 25
                   LD
                          (HL),25
                                          setzen
EED3 C9
                   RET
```

EF1A CD B4 EF

EF1D C3 A0 EF

CALL

JΡ

EFB4

EFA0

führende Nullen in Buffer

Dezimalpunkt setzen

****	****	*****	*****	*****	ExpDarst. mit max. 7 MantSt.
EF20	3E 06		LD	A,06	6 Nachkommastellen
	32 6E		LD	(AE6E),A	(1 Vorkommastelle)
EF25	18 24		JR	EF4B	Zahl formatieren
		*****		*****	formatierte Exponentialdarst.
	06 80		LD	B,80	negatives Vorzeichen
EF29	CD 25		CALL	F025	Zahl der Vorkommaziffern holen
EF2C	30 04		JR	NC,EF32	nicht zu viele Sonderzeichen ?
EF2E	CD 96	FU	CALL	F096	sonst Formatüberlauf
EF31	AF		XOR	A	keine Vorkommastelle
EF32	47		LD	B,A	Vorkommastellenzahl
E F33	CC 36		CALL	Z,F036	=0 ? dann Nachkommast. holen
EF36	20 OC		JR	NZ,EF44	Nach- o. VorkSt. gewünscht?
EF38	04		INC	В	Vorkommastellenzahl erhöhen
E F 3 9	3A 6E	AL	LD	A,(AE6E)	gewünschte NachkStellenzahl
EF3C	B7		OR	Α	
EF3D	28 05		JR	Z,EF44	keine Nachkommastellen ?
EF3F	05		DEC	В	Zahl d. Vorkommastellen zurück
EF40	3C		INC	Α	Nachkommastellenzahl erhöhen
EF41	32 6E	AL .	LD	(AE6E),A	und wieder speichern
EF44	79		LD	A,C	Gesamtstellenzahl
EF45	B7		OR	A	=0 ?
EF46	28 04		JR	Z,EF4C	dann dez. Exp.=Kommastellung
EF48	83		ADD	E	Stellenzahl+Kommastellung
EF49	90		SUB	В	-Nachkommastellenzahl
EF4A	5F		LD	E,A	gibt Dezimalexponenten
EF4B	78		LD	A,B	Vorkommastellenzahl
EF4C	F5		PUSH	AF	retten
EF4D	47		LD	B,A	Vorkommastellenzahl
EF4E	CD 8B	EF	CALL	EF8B	Mantisse formatieren
EF51	F1		POP	AF	alte Vorkommastellenzahl
EF52	88		CP	B	= neue ?
EF53	28 OD		JR	Z,EF62	d. keine zusätzl. Rundungsst.
EF55	1c 23		INC	E	Dezimalexponenten erhöhen
EF56 EF57	23 05		INC DEC	HL B	erste Ziffer übergehen
	E5				Vorkommastellenzahl erniedr.
EF58 EF59	7E		PUSH	HL A (III )	Zeiger auf Start der Zahl
EF5A	FE 2E		LD CP	A,(HL) 2E	Zeichen aus Zahl "."?
EF5C	20 01		JR		
EF5E	23		INC	NZ,EF5F	nein ?
EF5F	36 31		LD	HL (UL) 31	sonst übergehen "1" als 1. Ziffer (Mant./10)
EF61	E1		POP	(HL),31 HL	Zeiger auf Start der Zahl
EF62	3E 45		LD	A,45	nen
EF64	CD 6F	EΠ	CALL	F06F	ans Bufferende
EF67	7B	ru	LD	A,E	Dezimalexponent
EF68	87		ADD	A	Vorzeichen ins Carry
EF69	3E 2B		LD	A,2B	H+II
EF6B	30 05		JR	NC,EF72	positiver Dezimalexponent ?
EF6D	AF		XOR	A A	sonst Betrag
EF6E	93		SUB	E	des Dezimalexponenten
EF6F	5F		LD	E,A	bilden
EF70	3E 2D		LD	A,2D	n i dell
EF72	CD 6F	FΩ	CALL	F06F	Vorzeichen ans Bufferende
EF75	7B	. 0	LD	A,E	Dezimalexponent
EF76	0E 2F		LD	C,2F	IIOII-1
EF78	0C		INC	C	Zehnerstelle erhöhen
2170	04		1110	-	Edition a Court Continue

EF79	D6 0A	SUB	0A	als Ausgleich 10 subtrahieren
EF7B	30 FB	JR	NC,EF78	weitere Zehnerstellen ?
EF7D	5F	LD	E,Á	Einerstelle-10
EF7E	79	LD	A,C	Zehnerstelle
EF7F	CD 6F F0	CALL	F06F	ans Bufferende
EF82	7B	LD	A,E	Einerstelle-10
			_ •	+10+"0" gibt ASCII-Code
EF83	C6 3A	ADD	3A	
EF85	C3 6F F0	JP	F06F	ans Bufferende
	*****			formatierte Darstellung
EF88	CD B4 EF	CALL	EFB4	führende Nullen in Buffer
EF8B	CD 36 F0	CALL	F036	gewünschte NachkommastZahl
EF8E	80	ADD	В	+Zahl der Vorkommastellen
EF8F	В9	CP	С	
EF90	30 05	JR	NC,EF97	>=Gesamtstellenzahl ?
EF92	CD C8 EF	CALL	EFC8	sonst entsprechend runden
EF95	18 04	JR	EF9B	
EF97	91	SUB	C	Zahl d. gewZ. d. exist. St.
EF98	C4 EF EF	CALL	NZ,EFEF	<>0 ? dann Nullen anhängen
				•
EF9B	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	gewünschte NachkommastZahl
EF9E	B7	OR	A	=0 ?
EF9F	C8	RET	Z	dann fertig
****	*****	*****	*****	Dezimalpunkt einfügen
				IN : B: Vorkommastellenzahl
EFA0	0E 2E	LD	C,2E	n, II
EFA2	78	LD	A,B	Vorkommastellenzahl
EFA3	C5	PUSH	BC	retten
EFA4	47	LD	B,A	Vorkommastellenzahl
EFA5	04	INC	В	+1=zu verschiebende StZahl
EFA6	85	ADD	Ĺ	T-24 VCI SOILIEDCIAC SEL ZAILE
	0,5	AUU		
	45	I D		
EFA7	6F	LD	L,A	Dufferenia
EFA8	8c	ADC	H	Bufferzeiger
EFA8 EFA9	8c 95	ADC SUB	H L	Bufferzeiger addieren
EFA8 EFA9 EFAA	8C 95 67	ADC SUB LD	H L H,A	addieren
EFA8 EFA9 EFAA EFAB	8C 95 67 2B	ADC SUB	H L H,A HL	addieren Bufferzeiger
EFA8 EFA9 EFAA	8C 95 67	ADC SUB LD	H L H,A HL A,C	addieren Bufferzeiger voriges Zeichen
EFA8 EFA9 EFAA EFAB	8C 95 67 2B	ADC SUB LD DEC	H L H,A HL	addieren Bufferzeiger
EFA8 EFAA EFAB EFAC	8C 95 67 2B 79	ADC SUB LD DEC LD	H L H,A HL A,C	addieren Bufferzeiger voriges Zeichen
EFA8 EFA9 EFAB EFAC EFAD	8C 95 67 2B 79 4E	ADC SUB LD DEC LD LD	H L H,A HL A,C C,(HL)	addieren Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen
EFA8 EFA9 EFAB EFAC EFAD EFAE	8c 95 67 2B 79 4E 77	ADC SUB LD DEC LD LD LD	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B	addieren Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen
EFA8 EFA9 EFAB EFAC EFAD EFAE EFAF EFBO	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen weitere Stellen verschieben ?
EFA9 EFAA EFAB EFAC EFAD EFAE EFAF EFBO EFB2	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen
EFA8 EFA9 EFAB EFAC EFAD EFAE EFAF EFBO	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen weitere Stellen verschieben ?
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAE EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAE EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAE EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAE EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAE EFAF EFB0 EFB2	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9	ADC SUB LD DEC LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9	ADC SUB LD DEC LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAF EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAB EFAC EFAB EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET ***********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  Weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAF EFB0 EFB2 EFB3 ******	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  Weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ?
EFA8 EFA9 EFAA EFAB EFAC EFAB EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 7B 81 47 F0 2F	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET ***********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ? Zweierkomplement, gibt Zahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAC EFAD EFAF EFB0 EFB2 EFB3 ******	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 7B 81 47 F0 2F 3C	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC **********************************	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  Weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ?
EFA8 EFA9 EFAA EFAD EFAF EFAF EFB0 EFB2 EFB3	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 7B 81 47 F0 2F	ADC SUB LD DEC LD LD LD DEC JR POP RET ***********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC **********************************	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ? Zweierkomplement, gibt Zahl
EFA8 EFA9 EFAA EFAD EFAF EFB0 EFB2 EFB3 ******	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 7B 81 47 F0 2F 3C	ADC SUB LD DEC LD LD DEC JR POP RET ***********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC **********************************	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung  OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl Vorkommastellenzahl
EFAA EFAA EFAA EFAC EFAE EFAF EFBO EFB2 EFB3 ******	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 ********************************	ADC SUB LD DEC LD DEC JR POP RET  **********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC A,E C B,A P A B,14 B	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung  OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ? Zweierkomplement, gibt Zahl der ben. führenden Nullen max. Wert benötigte Zahl zu groß ?
EFAA EFAA EFAA EFAC EFAF EFBO EFB2 EFB3 ****** EFB4 EFB5 EFB6 EFB6 EFB8 EFB8 EFB8	8C 95 67 2B 79 4E 77 05 20 F9 C1 C9 7B 81 47 F0 2F 3C 06 14	ADC SUB LD DEC LD LD DEC JR POP RET  **********************************	H L H,A HL A,C C,(HL) (HL),A B NZ,EFAB BC **********************************	addieren  Bufferzeiger voriges Zeichen aktuelles Zeichen durch voriges ersetzen  weitere Stellen verschieben ? Vorkommastellenzahl  führende Nullen in Buffer IN/OUT: C: Zahl der Stellen E: Kommastellung  OUT: B: Vorkommastellenzahl Kommastellung +Gesamtstellenzahl =Vorkommastellenzahl Vorkommastellen vorhanden ? Zweierkomplement, gibt Zahl der ben. führenden Nullen max. Wert

EFC0 EFC1 EFC3 EFC4 EFC5 EFC7	2B 36 30 0C 05 20 F9 C9	DEC LD INC DEC JR RET	HL (HL),30 C B NZ,EFCO	"O" in Buffer Gesamtstellenzahl erhöhen weitere führende Nullen ?
****	*****	****	*****	Zahl runden IN: A: gewünschte Stellenzahl B: Zahl der Vorkommastellen HL: Bufferzeiger OUT: B: Vorkommastellenzahl C: Gesamtstellenzahl
EFC8 EFC9 EFCA EFCB	E5 4F 85 6F	PUSH LD ADD LD	HL C,A L L,A	HL: Bufferzeiger Bufferzeiger retten gewünschte Stellenzahl Stellenzahl zu Bufferzeiger
	8C 95 67 7E 36 00	ADC SUB LD LD LD	H L H,A A,(HL) (HL),00	addieren, gibt Zeiger auf 1. nicht benötigte Stelle 1. nicht benötigte Stelle durch Bufferende ersetzen
EFD2 EFD5 EFD7 EFDA EFDB	22 70 AE FE 35 D4 E1 EF E1 D8	LD CP CALL POP RET	(AE70),HL 35 NC,EFE1 HL C	Zeiger auf Bufferende setzen Ziffer >="5" ? dann aufrunden Bufferzeiger auf Start d. Zahl kein Rundungsüberlauf ?
EFDC EFDD EFDF EFEO	2B 36 31 04 C9	DEC LD INC RET	HL (HL),31 B	sonst Stelle vor Zahl auf "1" setzen Vorkommastellenzahl erhöhen
****	*****	****	****	Zahl bei letzter Stelle um 1 erh. IN: HL: Zeiger nach letzter St. C: Stellenzahl OUT: CY=1, wenn o.k. CY=0, wenn Überlauf
EFE1 EFE2 EFE3 EFE4 EFE5 EFE6 EFE7 EFE8	79 B7 C8 2B OD 7E 34 FE 39 D8	LD OR RET DEC DEC LD INC CP RET	A,C A Z HL C A,(HL) (HL) 39 C	C: Stellenzahl Stellenzahl CY=0, keine Stelle mehr ? dann Überlauf Zeiger a. nächsthöherw. Ziffer Stellenzahl herunterzählen Ziffer Ziffer erhöhen war Ziffer <"9" ? dann fertig
E F E B E F E D	36 30 18 F2	LD JR	(HL),30 EFE1	sonst Ziffer "O" nächsthöhere Ziffer erhöhen
****	*****	****	****	Nullen an Zahl anhängen IN : A: Zahl der Nullen HL: Bufferzeiger C: Stellenzahl
EFEF EFFO	D5 C5	PUSH PUSH	DE BC	OUT: HL: Bufferzeiger Stellenzahlen retten

EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 EFF6 EFF7 EFFB EFFB EFFF F000 F001 F002 F004 F007 F008	67 E5 OC 18 04 1A 13 77 23 OD 20 F9 36 30 23 O5 20 FA	EX LD SUB LD SBC ADD LD PUSH INC JR LD INC DEC JR LD INC DEC JR POP	DE, HL B, A A, E B L, A A D H, A HL C F001 A, (DE) DE (HL), A HL C NZ, EFFD (HL), 30 HL B NZ, F004 HL BC	Bufferzeiger nach DE Zahl der Nullen  Zeiger auf Zahl - Zahl der zusätzlichen Nullen gibt neuen Zeiger auf Zahl  neuer Zeiger auf Zahl Predecrement ausgleichen  Zeichen aus Buffer nach unten kopieren  Weitere Stellen ? "0" hinter Zahl  weitere Nullen ? Zeiger auf Zahl und Stellenzahlen zurück
FOOC FOOD	D1 C9	POP RET	DE	
****	******	*****	*****	Nachkomma-Nullen unterdrücken IN/OUT: HL: Bufferzeiger C: Stellenzahl B: Kommastellung
F00E F00F F012	E5 2A 70 AE 2B	PUSH LD DEC	HL HL,(AE70) HL	Bufferzeiger retten Zeiger auf Ende der Zahl
F013 F014	7E 23	LD INC	A,(HL) HL	letzte Ziffer
F015 F017	FE 30 20 05	CP JR	30 NZ,F01E	"0" ? nein ? dann fertig
F019 F01A	2B 0D	DEC DEC	HL C	sonst Endzeiger, Stellenzahl
F01B	04	INC	B NZ 5013	und Kommastellung korrigieren
FO1C FO1E	20 F4 36 00	JR LD	NZ,F012 (HL),00	weitere Nachkommastellen ? Bufferende neu markieren
F020 F023	22 70 AE E1	LD POP	(AE70),HL HL	Zeiger auf Bufferende setzen Bufferzeiger auf Zahl
F024	C9	RET		parrer zerger dar zam
****	*******	*****	*****	Vorkommastellenzahl ohne Sonderz. OUT: A: gewünschter Wert
F025 F028 F029 F02A F02B F02C F030 F031	CD 9B FO 9F 3C 47 7A E6 04 28 01 04 3A 6F AE	CALL SBC INC LD LD AND JR INC LD	F09B A A B,A A,D 04 Z,F031 B A,(AE6F)	CY=0, wenn zu viele Sonderz. Vorzeichenflags holen Vorzeichen vor der Zahl ? dann A=1, sonst A=0 Platz für Vorzeichen Formatierungs-Flags Bit für "\$" nicht gesetzt ? sonst Platz erhöhen gewünschte Vorkommastellenzahl

F034 F035	90 C9	SUB RET	В	- Platz für Sonderzeichen
****	*****	*****	*****	Nachkommastellen (ohne ".")
				OUT: A: gewünschte Zahl
F036	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	gew. Nachkommastellenzahl
F039	B7	OR	A, (ALOL)	gen nachkommastettenzunt
F034	C8	RET	ž	keine Nachkommastellen gew. ?
FO3B	3D	DEC	A	sonst Stelle für "." abziehen
F03C	C9	RET	^	Solist Stette ful "," abziellen
FUSC	L9	KEI		
****	******	*****	*****	Komma-Einteilungen setzen
				IN/OUT: B: Vorkommastellenzahl
				D: Formatierungs-Flags
				HL: Bufferzeiger
F03D	7A	LD	A,D	Formatierungs-Flags
F03E	E6 02	AND	02	Bit für Komma-Einteilung
F040	C8	RET	Z	nicht gesetzt ?
F041	78	LD	A,B	Zahl der Vorkommastellen
F042	D6 03	SUB	03	Position des nächsten Kommas
F044	D8 03	RET	C	noch weniger als 4 Stellen ?
F045	C8	RET	Ž	dann zurück
F046	F5	PUSH	ĀF	Position retten
F047	0E 2C	LD	C,2C	11 11
F049	CD A3 EF	CALL	EFA3	in Buffer einfügen
F04C	04	INC	В	Vorkommastellenzahl erhöhen
F04D	F1	POP	ĀF	Position
F04E	18 F2	JR	F042	ggf. nächstes Komma setzen
				33.1
****	*****	*****	*****	ggf. führende Null in Buffer
				IN/OUT: E: Vorkommastellenzahl
				D: Formatierungs-Flags
				HL: Bufferzeiger
F050	7A	LD	A,D	Formatierungs-Flags
F051	87	ADD	Α	Flag für formatierte Darst.
F052	30 07	JR	NC,F05B	nicht gesetzt ?
F054	C5	PUSH	BC	
F055	CD 25 F0	CALL	F025	gew. VorkStZ. o. Sonderz.
F058	C1	POP	BC	
F059	D8	RET	С	gew. Zahl <=0 ?
F05A	C8	RET	Z	
F05B	3E 30	LD	A,30	sonst "0"
F05D	18 06	JR	F065	vor die Zahl in Buffer
****	*****	*****	*****	ggf. führendes "\$" in Buffer
				IN/OUT: E: Vorkommastellenzahl
				D: Formatierungs-Flags
				HL: Bufferzeiger
F05 F	7A	LD	A D	Formatierungs-Flags
F060	E6 04	AND	A,D 04	Bit für "\$\$"
F062	ED U4	RET	U4 Z	nicht gesetzt ?
	ra		_	mont gesetzt :
FUZZ	C8 3F 24			sonet II\$II
F063	3E 24	LD	A,24	sonst "\$" Vorkommastellenzahl erhöhen
F065	3E 24 1C	LD INC	A,24 E	Vorkommastellenzahl erhöhen
F065 F066	3E 24 1C 2B	LD INC DEC	A,24 E HL	Vorkommastellenzahl erhöhen Zeichen vor Zahl
F065	3E 24 1C	LD INC	A,24 E	Vorkommastellenzahl erhöhen

****	******	****	*****	Vorzeichen setzen IN/OUT: D: Formatierungs-Flags HL: Bufferzeiger
F069 F06C F06D	CD 9B F0 C8 30 F6	CALL RET JR	F09B Z NC,F065	Vorzeichenflags holen kein Vorzeichen gewünscht ? Vorzeichen vor der Zahl ?
****	*****	******	****	Zeichen ans Bufferende schreiben IN : A: Zeichen
F06F F070 F073 F074	E5 2A 70 AE 77 23	PUSH LD LD INC	HL HL,(AE70) (HL),A HL	Zeiger auf Bufferende Zeichen nach Zahl speichern
F075 F077 F07A F07B	36 00 22 70 AE E1 C9	LD LD POP RET	(HL),00 (AE70),HL HL	Null ans Bufferende Zeiger auf Bufferende setzen
****	*****	*****	*****	führende Zeichen vor die Zahl IN/OUT: E: Vorkommastellenzahl beim CPC 664/6128: B: Vorkommastellenzahl D: Formatierungs-Flags HL: Bufferzeiger
F07C F07D F07E F07F F082 F083 F084 F086 F087 F088 F088 F088 F090 F091 F092 F093 F095	7A B7 F0 3A 6F AE 93 C8 38 10 47 7A E6 20 3E 2A 20 02 3E 20 2B 77 05 20 FB C9	LD OR RET LD SUB RET JR LD AND LD LD DEC LD DEC JR RET	A,D A P A,(AE6F) E Z C,F096 B,A A,D 20 A,2A NZ,F090 A,20 HL (HL),A B NZ,F090	Formatierungs-Flags keine formatierte Darst. ? dann zurück gew. Vorkommastellenzahl - tatsächliche Zahl gleich ? dann fertig zuviele St. ? d. Formatüberl. Zahl der zusätzlichen Stellen Formatierungs-Flags Bit für "**" Flag für "**" Flag für "**" sonst Space Zeichen vor die Zahl in Buffer schreiben weitere führende Zeichen ?
***** F096 F097 F099 F09A	**************************************	LD OR LD RET	******* A,D 01 D,A	Flag für Formatüberlauf setzen
**** F09B	*****	******** LD	******** A,B	Vorzeichenflags holen IN : D: Formatierungsflags B: Vorzeichen OUT: A: ASCII-Code d. Vorzeichens Z=1, wenn kein Vorzeichen CY=1, w. Vorz. nach der Zahl Vorzeichen
	78			

F09F	38 OF	JR	C,FOBO	negativ ?
FOA1 FOA2	7A E6 98	LD And	A,D 98	Formatierungsflags Vorz. vor d. Zahl, nicht "+"
FOA4	EE 80	XOR	80	und formatierte Darst. ?
FOA6	37	SCF	00	and formation to but see 1
FOA7		RET	Z	dann kein Vorzeichen
FOA8	06 2B	LD	B,2B	11+11
FOAA	E6 08	AND	08	Flag für "+" bei pos. Vorz.
FOAC	20 02	JR	NZ,FOBO	gesetzt ?
FOAE	06 20	LD	в,20	sonst Space
FOB0	7 <u>A</u>	LD	A,D	Formatierungsflags
FOB1	F6 EF	OR	EF	Flag für Vorz. nach der Zahl
FOB3	C6 10	ADD	10	ins Carry ASCII-Code des Vorzeichens
FOB5 FOB6	78 C9	LD Ret	A,B	ASCII-Code des Vorzeichens
LOBO	L9	KEI		
****	*****	*****	***	Binärzahl nach ASCII-Mantisse
				IN : DE: Zeiger auf höchstw. Byte
				der Binärzahl
				C: Länge der Binärzahl
				HL: Zeiger auf ASCII-Buffer
				OUT: HL: Bufferzeiger
	_			C: Zahl der Ziffern
FOB7	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
FOB8 FOB9	EB	EX	DE,HL FODD	Zeiger auf h. Zahlbyte nach HL Zahl nach BCD wandeln
FOBC	CD DD FO E1	CALL POP	HL	Bufferzeiger zurück
FOBD	78	LD	A,B	Länge der BCD-Zahl
FOBE	87	ADD	A, B	mal 2, da 2 Ziffern pro Byte
FOBF	4F	LD	C,A	gibt Zahl der Ziffern
FOC0	c8	RET	z	keine Ziffern ? dann fertig
FOC1	1A	LD	A,(DE)	Byte aus BCD-Zahl
FOC2	E6 OF	AND	OF	unteres Nibble
FOC4	C6 30	ADD	30	nach ASCII
F0C6	2B	DEC	HL	to post of a th
FOC7 FOC8	77 1A	LD LD	(HL),A	in Buffer schreiben Byte aus BCD-Zahl
FOC9	E6 F0	AND	A,(DE) FO	oberes Nibble
FOCB	1F	RRA	10	ODELES HIDDLE
FOCC	1F	RRA		oberes Nibble
FOCD	1F	RRA		in unteres Nibble
FOCE	1F	RRA		schieben
FOCF	C6 30	ADD	30	ASCII-Code herstellen
FOD1	2B	DEC	HL	
FOD2	77	LD	(HL),A	in Buffer schreiben
FOD3	13 05	INC DEC	DE B	BCD-Bufferzeiger
FOD4 FOD5	05 20 EA	JR	B NZ FOC1	Weitere BCD-Bytco 2
FOD7	FE 30	CP CP	NZ,FOC1 30	Weitere BCD-Bytes ? führende Ziffer ="0" ?
FOD?	C0	RET	NZ	nein ? dann zurück
FODA	OD .	DEC	C	sonst Null unterdrücken
FODB	23	INC	HL	Zeiger auf nächste Zahl
FODC	С9	RET		

Binärzahl nach BCD wandeln IN: HL: Zeiger auf höchstw. Byte der Binärzahl C: Länge der Binärzahl

					OUT: DE: Zeiger auf BCD-Zahl B: Länge der BCD-Zahl
FODD	11 46	ΑE	LD	DE,AE46	Zeiger auf BCD-Buffer
F0E0	AF		XOR	Α .	Null
F0E1	47		LD	B,A	als Zahl der BCD-Stellen Byte aus Binärzahl
FOE2 FOE3	В6 2В		OR DEC	(HL) HL	Zg. nächstniederwertiges Byte
FOE4	20 04		JR	NZ, FOEA	Byte signifikant ?
FOE6	OD		DEC	C	Zähler f. signifikante Bytes
FOE7	20 F9		JR	NZ,FOE2	weitere Bytes ?
F0E9	C9		RET		
FOEA	37		SCF		Byteende-Kennzeichen
FOEB	8F		ADC JR	A NC EOEB	nächstes gesetztes Bit suchen
FOEC FOEE	30 FD EB		EX	NC,FOEB DE,HL	BCD-Zg. n. HL, BinZg. n. DE
FOEF	D5		PUSH	DE ,	Binärzahl-Zeiger retten
FOFO	57		LD	D,A	Byte aus Binärzahl
FOF1	18 11		JR	F104	auswerten
FOF3	1A		LD	A,(DE)	nächstes Binärzahl-Byte
FOF4	1B		DEC	DE	Zg. a. nächstniederwertiges
FOF5	D5		PUSH	DE	Byte retten Byteende-Kennzeichen
FOF6 FOF7	37 8F		SCF ADC	A	nächstes Bit aus Binärzahl
FOF8	57		LD	D,A	Binärzahl-Byte
FOF9	58		LD	E,B	Zahl der BCD-Bytes
FOFA	7E		LD	A,(HL)	BCD-Byte
FOFB	8F		ADC	A	Bit a. Zahl/Übertr. hineinrot.
FOFC	27		DAA	(UL) A	wieder nach BCD
FOFD FOFE	77 23		LD Inc	(HL),A HL	BCD-Byte wieder speichern Zeiger auf nächstes BCD-Byte
FOFF	1D		DEC	E	Zerger auf Hachstes Bob Byte
F100	20 F8		JR	NZ,FOFA	weitere BCD-Bytes ?
F102	30 03		JR	NC,F107	Übertrag zu nächst. BCD-Byte ?
F104	04		INC	В	Länge der BCD-Zahl erhöhen
F105	36 01		LD	(HL),01	Übertrag setzen
F107 F10A	21 46 7A	AE	LD LD	HL,AE46	Zeiger auf BCD-Zahl Byte aus Binär-Zahl
F10B	87		ADD	A,D A	nächstes Bit holen
F10C	20 EA		JR	NZ,FOF8	kein Byteende ? dann auswerten
F10E	D1		POP	DE	Zeiger in Binärzahl
F10F	OD		DEC	C	Zähler für Binärzahl-Bytes
F110	20 E1		JR	NZ,FOF3	Binärzahl noch nicht zu Ende ?
F112 F113	EB C9		EX RET	DE,HL	Zeiger auf BCD-Zahl nach DE
1113	69		KEI		
****	*****	****	****	*****	Zahl nach Binärstring wandeln
					IN : HL: Zeiger auf Zahl
					C: Typ der Zahl
					B: min. Stellenzahl
					OUT: DE: Zeiger auf String HL: Zeiger nach Zahl
F114	11 01	01	LD	DE,0101	Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St.
F117	18 03	0.	JR	F11C	by to, ococto, bremaske in 1 out
****	***	*****	****	*****	Zahl nach Hex-String wandeln
					IN : HL: Zeiger auf Zahl
					C: Typ der Zahl B:: min. Stellenzahl
					D IIIII. Stottellent

H1: 2eiger nach Zahl					OUT: DE: Zeiger auf String
Filic   D5					
F110 79 LD A,C F11E CD 4B FF CALL FF4B F12E E3 EX (SP),HL F12E E3 EX (SP),HL F12E E5 PUSH HL F12E E5 PUSH BC F12A CD C2 FE CALL FEC2 F12A T 11 57 AE LD DE,AE57 F12A AF XOR A F12B 12 LD (0E),A F12C F1 POP BC F13C C1 POP BC F13C C0 O ADC F13C F5 PUSH AF F133 7D LD A,L F134 C6 AO ADD AO F135 F6 F0 OR F0 F136 C6 AO ADD AO F137 C7 DAA F138 C6 AO ADD AO F130 C2 LD (0E),A F136 C6 AO ADD AO F137 C7 DAA F138 C6 AO ADD AO F136 C6 AO ADD AO F137 C7 DAA F138 C6 AO ADD AO F139 F130 C2 LD (0E),A F130 C2 LD (0E),A F131 BD CC CB F140 AP XOR C F150 F1 POP BC F150 F1 POP AF XEELLER, Eitmaske f. 1 Stelle F151 B B R R RA F148 6F LD L,A F158 CD C EB F159 F1 POP AF XEELLER, EITMASK F1. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST					-
F112 CD 4B FF CALL FF4B Zghl nach FAC kopieren F121 E3 EX (SP),HL Zg. nach Zahl r., Param. zur. F122 E5 PUSH HL Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F123 C5 PUSH BC WIT, FAC nach Integer nach HL F124 CD C2 FE CALL FEC2 WIT, FAC nach Integer nach HL F126 12 LD (DE),A AL als Endekennzeichen in Buffer min. Stellenzahl WILl als Endekennzeichen in Buffer min. Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C1 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C1 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C1 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C1 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C1 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Stellenzahl Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C3 POP AF MILL WIT, FAC nach Integer nach HL Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F126 C3 PUSH AF Stellenzähler verten winn. Stellenzähler Fit Stellenzähler Pop AF Stellenzähler P					
F121 E3					
F122 E5 PUSH BC min. Stellenzahl F123 C5 PUSH BC min. Stellenzahl F124 CD C2 FE CALL FEC2 F127 11 57 AE LD DE,AE57 F128 12 LD (DE),A AF Null F128 12 LD (DE),A als Endekennzeichen in Buffer min. Stellenzahl F120 C1 POP AF min. Stellenzahl F130 CE 00 ADC 00 unter 0? dann wieder auf 0 F131 F5 PUSH AF Stellen, Bitmaske f. 1 St. F133 7D LD A,L Stellenzähler unter 0? dann wieder auf 0 F133 F5 PUSH AF Stellen, Bitmaske f. 1 St. F133 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F134 A1 AND C Bit(s) für diese Stelle isol. F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren, wenn Ziffer ← 9, sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F134 C6 A0 ADD A0 sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F136 C6 A0 ADD A0 Sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F137 F130 C2 LD (DE),A Ziffer an Bufferzafang setzen F135 F0 LD A,L Lo-Byte der Zahl F136 F1 OR C Bufferzeiger für String F137 P1 LD A,L Lo-Byte der Zahl F136 F1 OR C Bufferzeiger für String F137 P1 LD A,L Lo-Byte der Zahl F136 F1 OR C Bufferzeiger für String F140 A9 XOR C Bufferzeiger für String F144 A9 XOR C Bufferzeiger für String F145 C5 PUSH BC Lo-Byte wieder zurück F146 F1 LD L,A Lo-Byte wieder zurück F147 TF RRA F148 6F LD L,A Bit(s) für diese Stelle F146 7C LD A,H F157 C5 BB BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F147 TF RRA F148 6F LD L,A Cahl F149 F0 BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F140 20 F7 JR NZ,F12E BE Weitere Bits in dies. Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler nächste Stelle wandeln F151 18 DB JR F12E NECHTENZÜNER Weitere Stelle meinscht? F156 CD C2 FE CALL FEC2 F158 E7 RST 20 Basic-Funktion PEEK F157 C9 RET  ***********************************					
F123   C5					
F124 CD C2 FE					
F127 11 57 AE					
F12A AF F12B 12 LD (DE),A als Endekennzeichen in Buffer F12C F1 POP AF F12C C1 POP BC Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F12E D6 01 SUB 01 Stellenzähler F13C CE 00 ADC 00 unter 0 ? dann wieder auf 0 F13C F5 PUSH AF F133 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F134 A1 AND C Bit(s) für diese Stelle isol. F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren, wenn Ziffer <=9, sonst \$37 addieren, wenn Ziffer <=9, sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F13C 1B DEC DE F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13G 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13G 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13G 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13G 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F 8D OR C Bufferzeiger für String F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F14O A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle F14O A9 XOR C LO-Byte wieder zurück F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Lo-Byte wieder zurück F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F140 20 F7 JR NZ,F146 F147 1F RRA F148 6F LD L,A F146 6F LD L,A F147 1F RRA F148 6F LD L,A F149 7D LD A,L rotieren F151 18 DB JR F12E Neitere Bits in dies. Stelle ? F140 20 F7 JR NZ,F146 F147 17 POP AF F148 6F LD L,A F149 7D LD A,L rotieren F151 18 DB JR F12E Neitere Bits in dies. Stelle ? F156 C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F157 C9 RET  ***********************************					
F12E 12					
F12C F1 POP AF F12D C1 POP BC Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. F12E D6 01 SUB 01 Stellenzähler F130 CE 00 ADC 00 unter 0 ? dann wieder auf 0 F132 F5 PUSH AF Stellenzähler retten F133 7D LD A,L F134 A1 AND C Bit(s) für diese Stelle isol. F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren, F137 27 DAA wenn Ziffer <=9, F138 C6 A0 ADD A0 sonst \$37 addieren, F13A CE 40 ADC 40 gibt ASCII-Code F13C 1B DEC DE Bufferzeiger für String F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13F B1 OR C Bit(s) für diese Stelle F14C AP XOR C BIT(s) für diese Ste					
F12D C1					
F12E D6 01 SUB 01 Stellenzähler  F130 CE 00 ADC 00 unter 0 ? dann wieder auf 0  F132 F5 PUSH AF  F133 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl  F134 A1 AND C Bit(s) für diese Stelle isol.  F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren,  F137 27 DAA wenn Ziffer <=9,  F138 C6 AO ADD AO sonst \$37 addieren,  F130 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen  F130 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen  F136 T0 LD A,L Lo-Byte der Zahl  F137 B1 OR C Bit(s) für diese Stelle isol.  F136 T0 LD A,L Lo-Byte der Zahl  F137 B1 OR C Bit(s) für diese Stelle  F140 A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle  F140 A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle  F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück  F142 B4 OR H Zahl=0?  F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende  F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle  F146 7C LD A,H  F147 1F RRA  F148 6F LD L,A  F148 6F LD L,A  F149 7D LD A,L rotieren  F140 D A,L rotieren  F151 18 DB JR F12E Bits in dies. Stelle ?  F152 F1 POP AF Stellenzähler  F153 F1 POP AF Stellenzähler  F154 20 DB JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ?  F155 C9 RET   **********************************					
F130 CE 00 ADC 00					
F132 F5					
F133 7D					
F134 A1 AND C Bit(s) für diese Stelle isol. F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren, F137 27 DAA wenn Ziffer <=9, F138 C6 A0 ADD A0 sonst \$37 addieren, F137 CE 40 ADC 40 gibt ASCII-Code F13C 1B DEC DE Bufferzeiger für String F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13E 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F B1 OR C Bit(s) für diese Stelle F140 A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle F140 A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle F141 A9 XOR C Bit(s) für diese Stelle F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 6F LD L,A F148 6F LD L,A F149 7D LD A,L rotieren F140 1F RRA F148 6F LD L,A F140 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F150 F1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F155 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F135 F6 F0 OR F0 \$30 addieren, wenn Ziffer <=9, F138 C6 A0 ADD A0 sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F13C IB DEC DE Bufferzeiger für String Ziffer an Bufferanfang setzen Lo-Byte der Zahl Bit(s) für diese Stelle Löschen Lo-Byte wieder zurück Zahl-0? Lo A, Lo-Byte wieder zurück Zahl-0? Lo Byte wieder zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle Stelle 7C LD A, Lo-Byte wieder zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zurück Zahl-0? dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zahl FC CO BE Buts/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zahl FC CO BE Buts/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 FC LD A, Lo-Byte wieder Zahl FC CO BE Buts/Stelle, Maske f. 1 Stelle F156 FC POP AF Stellenzähler mächste Stelle wandeln Stellenzähler mächste Stellen gewünscht PC Zeiger nach eingegebener Zahl F157 CO RET RST 20 Basic-Funktion PEEK UNT, FAC nach Integer nach HL Byte aus RAM Laden LD F156 CO SC CALL FEC2 UNT, FAC nach Integer nach HL Byte aus RAM Laden LD F156 CO SC CALL CE91 Byte aus RAM Laden LD F162 DS PUSH DE Und retten					
F137 27 DAA F138 C6 A0 ADD A0 F138 C6 40 ADC 40 F136 CE 40 ADC 40 F137 TB DEC DE F137 TB DEC DE F138 TD LD (DE),A F138 TD LD A,L F138 TB DEC DE F140 A9 XOR C F141 6F LD L,A F142 B4 OR H F142 B4 OR H F147 TF RRA F148 67 LD A,L F149 TD LD A,L F149 TD LD A,L F147 TF RRA F148 6F LD L,A F148 6F LD L,A F148 6F LD L,A F149 TD LD A,L F147 TF RRA F148 6F LD L,A F145 TB RRA F148 F1 LD L,A F145 TB RRA F148 F1 LD L,A F145 TB RRA F145 TB RRA F145 TB RRA F146 TB LD L,A F147 TB RRA F148 F1 LD L,A F145 TB LD L,A F146 TB LD L,A F147 TB RRA F148 F1 LD L,A F149 TD LD A,L F150 F1 POP BC F150 F1 POP AF F151 T8 DB JR F12E F151 T8 DB JR R12E F155 F1 POP AF F155 CD PC B RET  ***********************************					
F138 C6 A0 ADD A0 sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code F13C 1B DEC DE Bufferzeiger für String F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13E 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F B1 OR C Bit(s) für diese Stelle F14O A9 XOR C LO-Byte wieder zurück F141 6F LD L,A LO-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 OE JR Z,F153 dann Test auf Ende F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F140 20 F7 JR NZ,F146 F146 C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F140 20 F7 JR NZ,F146 F141 C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E mächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F155 C2 DE RET  ***********************************					
F13A CE 40 ADC 40 gibt ASCII-Code F13C 1B DEC DE Bufferzeiger für String F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13F 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl F13F B1 OR C Bit(s) für diese Stelle F140 A9 XOR C LO-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E mächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F155 CD POP BC Stellenzähler F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************				Α0	
F13C 1B DEC DE Bufferzeiger für String 713D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13F 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl Bit(s) für diese Stelle löschen Lo-Byte wieder zurück Zahl=0? H142 B4 OR H Zahl=0? dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts rotieren F149 7D LD A,L rotieren F140 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F155 F1 POP AF Stellenzähler nächste Stelle wandeln Stellenzähler F153 F1 POP AF Stellenzähler NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET Basic-Funktion PEEK UNT, FAC nach Integer nach HL Byte aus RAM laden und in FAC speichern F156 D5 PUSH DE Wordersen POKE	F13A				
F13D 12 LD (DE),A Ziffer an Bufferanfang setzen F13E 7D LD A,L Lo-Byte der Zahl Bit(s) für diese Stelle F14O A9 XOR C löschen LO-Byte wieder zurück Zahl=0? F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts rotieren F14A 1F RRA F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle P14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle P15D F1 POP AF Stellenzähler nächste Stelle wandeln Stellenzähler NT,F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln Stellenzähler NT,F155 C9 RET Stellenzähler Weitere Stellen gewünscht P15D C9 RET Stellenzähler Weitere Stellen gewünscht P15D C9 RET Stellenzähler Weitere Stellen gewünscht P15D C3 OA FF JP FFOA UNT, FAC nach Integer nach HL Byte aus RAM Laden und in FAC speichern Weitere DE holen und retten	F13C	1B	DEC	DE	
F13E 7D LD A,L Bit(s) für diese Stelle F140 A9 XOR C löschen F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F146 C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F151 18 DB JR NZ,F12E F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 C0 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************	F13D	12	LD	(DE),A	
F13F B1 OR C Bit(s) für diese Stelle F140 A9 XOR C Lo-Byte wieder zurück F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************	F13E	7D	LD		
F141 6F LD L,A Lo-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0 ? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************	F13F		OR	C	Bit(s) für diese Stelle
F141 6F LD L,A Co-Byte wieder zurück F142 B4 OR H Zahl=0? F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F140 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************	F140	A9	XOR	С	löschen
F143 28 0E JR Z,F153 dann Test auf Ende F145 C5 PUSH BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************	F141	6F	LD	L,A	
F145 C5 PUSH BC LD A,H F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************			OR		
F146 7C LD A,H F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 DB JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************			JR	Z,F153	dann Test auf Ende
F147 1F RRA F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F144 1F RRA F148 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 DB JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************			PUSH		Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle
F148 67 LD H,A Zahl nach rechts F149 7D LD A,L rotieren F14A 1F RRA F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 DB JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************				A,H	
F149 7D LD A,L rotieren  F14A 1F RRA F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F14A 1F RRA F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F14B 6F LD L,A F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 C2 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************				A,L	rotieren
F14C 05 DEC B weitere Bits in dies. Stelle ? F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F14D 20 F7 JR NZ,F146 F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F14F C1 POP BC Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					weitere Bits in dies. Stelle ?
F150 F1 POP AF Stellenzähler F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					Dito/Stolla Manka & 1 Stolla
F151 18 DB JR F12E nächste Stelle wandeln F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F153 F1 POP AF Stellenzähler F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F154 20 D8 JR NZ,F12E weitere Stellen gewünscht ? F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
F156 E1 POP HL Zeiger nach eingegebener Zahl F157 C9 RET  ***********************************					
######################################					Zeiger nach eingegebener Zahl
F158 CD C2 FE CALL FEC2 UNT, FAC nach Integer nach HL F15B E7 RST 20 Byte aus RAM laden F15C C3 OA FF JP FFOA und in FAC speichern  ***********************************				n L	Zerger Hach emigegebener Zant
F158 CD C2 FE CALL FEC2 UNT, FAC nach Integer nach HL F15B E7 RST 20 Byte aus RAM laden F15C C3 OA FF JP FFOA und in FAC speichern  ***********************************	****	****		****	Basia Funktion DEFK
F15B E7 RST 20 Byte aus RAM laden F15C C3 OA FF JP FFOA und in FAC speichern  ***********************************					
F15C C3 OA FF JP FFOA und in FAC speichern  ***********************************					
**************************************					
F15F CD 91 CE CALL CE91 Adresse nach DE holen F162 D5 PUSH DE und retten	riou	C5 UA FF	JP	FPUA	und in FAC speichern
F162 D5 PUSH DE und retten	****	*****	*****	*****	Basic-Befehl POKE
	F15F	CD 91 CE	CALL	CE91	
F163 CD 37 DD CALL DD37 Test auf Komma	F162	D5	PUSH	DE	und retten
	F163	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma

F166	2C				11,11
F167	CD 67	CE	CALL	CE67	Byte nach A holen
F16A	D1		POP	DE	Adresse
F16B	12		LD	(DE),A	Byte speichern
F16C	С9		RET		
				_	lasic-Funktion INP
	CD 8D	FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer nach HL
	44		LD	B,H	nach BC
	4D		LD	C,L	
	ED 78		IN	A,(C)	Byte laden
F174	C3 0A	FF	JP	FF0A	und in FAC speichern
****	*****	****	****	****** p	asic-Befehl OUT
F177	CD 94	F1	CALL	F194	Parameter holen
F17A	ED 79		OUT	(C),A	und Byte ausgeben
F17C	C9		RET	(5///	4.14 2710 2403220
	•				
****	*****	*****	*****	*****	asic-Befehl ₩AIT
F17D	CD 94	F1	CALL	F 194	Parameter holen
F180	57		LD	D,A	Byte nach D
F181	1E 00		LD	E,00	Default für 3. Parameter
F183	28 08		JR	Z,F18D	Statementende ? dann Default
F185	CD 37	DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F188	2C				u, u
F189	CD 67	CE	CALL	CE67	Byte nach A holen
F18C	5 <b>F</b>		LD	E,A	
F18D	ED 78		IN	A,(C)	Byte laden
F18F	AB		XOR	E	mit Werten
F190	A2		AND	D	verknüpfen
F191	28 FA		JR	Z,F18D	ggf. weiter warten
F193	С9		RET		
****	*****	*****	*****	*****	
					Adresse und Byte holen NIT: RC: Adresse: A: Ryte
F194		CF	CALL	Ö	DUT: BC: Adresse; A: Byte
F194 F197	CD 91	CE	CALL	CE91	OUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE
F197	CD 91	CE	LD	CE91 B,D	DUT: BC: Adresse; A: Byte
F197 F198	CD 91 42 4B		LD LD	CE91 B,D C,E	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC
F197 F198 F199	CD 91 42 4B CD 37		LD	CE91 B,D	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma
F197 F198	CD 91 42 4B	DD	LD LD	CE91 B,D C,E	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC
F197 F198 F199 F19C F19D	CD 91 42 4B CD 37 2C C3 67	DD CE	LD LD CALL JP	CE91 B,D C,E DD37	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen
F197 F198 F199 F19C F19D	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67	DD CE	LD LD CALL JP	CE91 B,D C,E DD37 CE67	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen
F197 F198 F199 F19C F19D	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67	DD CE	LD LD CALL JP *******	CE91 B,D C,E DD37 CE67	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1	CD 91 42 4B CD 37 2C C3 67 ******	DD CE	LD LD CALL JP ******** INC LD	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ************************************	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2	CD 91 42 4B CD 37 2C C3 67 *******	DD CE	LD LD CALL JP ******** INC LD OR	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ********** R HL A,(HL)	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ?
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ************************************	DD CE	LD LD CALL JP **********************************	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** R HL A,(HL) A	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ************************************	DD CE	LD LD CALL JP ******* INC LD OR JR INC	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** R HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5 F1A6	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E B7 20 10 23 E5	DD CE *****	LD LD CALL JP ******** INC LD OR JR INC PUSH	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** R HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  2SX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5 F1A6 F1A7	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E 87 20 10 23 E5 CD 04	DD CE *****	LD LD CALL  JP  ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** R HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL HL BCD4	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5 F1A6 F1A7 F1AA	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E B7 20 10 23 E5 CD D4 EB	DD CE *****	LD LD CALL JP ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** R HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL HL BCD4 DE,HL	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5 F1A6 F1A7 F1AA F1AB	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E B7 20 10 23 E5 CD D4 EB E1	DD CE *****	LD LD CALL JP ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP	CE91 B,D C,E DD37 CE67 *********  ********  HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL HL BCD4 DE,HL HL	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A5 F1A6 F1A7 F1AA F1AB F1AC	CD 91 42 48 CD 37 2C c3 67 ******* 23 7E 87 20 10 23 E5 CD D4 E8 E1 30 07	DD CE *****	LD LD CALL JP  ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP JR	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ********  ********  ********  HL A,(HL) A NZ,F1B5 HL HL BCD4 DE,HL HL NC,F1B5	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  EXX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND ROUTinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen Befehl nicht gefunden ?
F197 F198 F199 F19C F19D ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A6 F1A7 F1A6 F1AA F1AB F1AC F1AE	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 87 20 10 23 E5 CD D4 E8 E1 30 07 7E	DD CE *****	LD LD CALL JP ******** INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP JR LD	CE91 B,D C,E DD37 CE67 *********  ********  ********  *******	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  RSX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen
F197 F198 F199 F190 ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A6 F1A7 F1AA F1AC F1AE F1AF	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E B7 20 10 23 E5 CD D4 E8 E1 30 07 7E 23	DD CE *****	LD LD CALL JP ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP JR LD INC	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ******** ******** ******* ******* *****	Adresse nach DE Adresse nach DE Nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  ESX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen Befehl nicht gefunden ? Byte aus Namen
F197 F198 F199 F190 ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A6 F1A7 F1AA F1AC F1AE F1AF F1B0	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E 87 20 10 23 E5 CD D4 E8 E1 30 07 7E 23 17	DD CE *****	LD LD CALL  JP  ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP JR LD INC RLA	CE91 B,D C,E DD37 CE67 ********  *******  *******  *******  ****	DUT: BC: Adresse; A: Byte Adresse nach DE nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  ESX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen Befehl nicht gefunden? Byte aus Namen
F197 F198 F199 F190 ***** F1A0 F1A1 F1A2 F1A3 F1A6 F1A7 F1AA F1AC F1AE F1AF	CD 91 42 48 CD 37 2C C3 67 ******* 23 7E B7 20 10 23 E5 CD D4 E8 E1 30 07 7E 23	DD CE *****	LD LD CALL JP ******* INC LD OR JR INC PUSH CALL EX POP JR LD INC	CE91 B,D C,E DD37 CE67 *********  ********  ********  *******	Adresse nach DE Adresse nach DE Nach BC  Test auf Komma "," Byte nach A holen  ESX-Wort auswerten RSX-Code übergehen folgendes Zeichen unbekannter Code ? dann Fehler Code übergehen Zeiger auf Befehlsnamen retten KL FIND COMMAND Routinenadresse nach DE Zeiger auf Befehlsnamen Befehl nicht gefunden ? Byte aus Namen

	1E 1C C3 94 CA	LD E,1C JP CA94	Nr. für "Unknown command" Fehler ausgeben
****	*****	******	Dania Dafahi Cali
			Basic-Befehl CALL
	CD 91 CE OE FF	CALL CE91 LD C,FF	Adresse holen
ГІБО	OE FF	LD C, FF	ROM-Konfig., ROMs aus
****	*****	******	Parameter holen, Routine ausf.
			IN : DE: Routinenadresse; C: ROM-Konfiguration
F1BF	ED 53 72 AE	LD (AE72),DI	
F1C3	79	LD A,C	ROM-Konfiguration
	32 74 AE	LD (AE74),A	
	ED 73 77 AE	LD (AE77),SI	
	06 20	LD B,20	max. Parameteranzahl
F1CD	CD 55 DD	CALL DĎ55	folgt Komma ?
F1D0	30 06	JR NC,F1D8	nein ? dann Ende der Parameter
F1D2	CD 91 CE	CALL CE91	Integerwert holen
F105	05	PUSH DE	auf Stack
F1D6	10 F5	DJNZ F1CD	weitere Parameter möglich ?
F1D8	CD 4A DD	CALL DD4A	Test auf Statementende
F1DB	22 75 AE	LD (AE75), H	L Basic-PC retten
F1DE	3E 20	LD A,20	max. Parameteranzahl
F1E0	<b>9</b> 0	SUB B	-Rest = Zahl der Parameter
F1E1	DD 21 00 00	LD IX,0000	Zeiger auf Parameter
F1E5	DD 39	ADD IX,SP	nach IX
F1E7		RST 18	Routine ausführen
	72 AE		AE72, Zeiger auf Adr./Konfig.
	ED 7B 77 AE	LD SP,(AE77	) Stackpointer wieder zurück
F1EE	2A 75 AE	LD HL,(AE75)	) Basic-PC wieder zurück
F1F1	C9	RET	
		******	TOUT D. C. L.
			ZONE-Default setzen
	3E 0D	LD A,OD JR F1F9	13
F1F4	18 03	JR F1F9	ZONE 13
****	*****	******	Basic-Befehl ZONE
F1F6	CD 6D CE	CALL CE6D	Byte holen
	32 79 AE	LD (AE79),A	
	C9	RET	ato faratato no to betzer
****	*****	*****	Basic-Befehl PRINT
F1FD	CD C6 C1	CALL C1C6	opt. Streamnr. holen/setzen
F200	F5	PUSH AF	alte Nr. retten
F201	CD 08 F2	CALL F208	PRINT-Befehl
F204	F1	POP AF	alte Streamnr.
F205	C3 A2 C1	JP C1A2	wieder setzen
		******	PRINT Fortsetzung
F208	CD 51 DD	CALL DD51	Statementende ?
F20B	DA 4E C3	JP C,C34E	dann Linefeed ausgeben
F20E	FE ED	CP ED	Token für USING ?
F210	CA C4 F2	JP Z,F2C4	dann PRINT USING
F213	EB	EX DE,HL	Baisc-PC nach DE
F214	21 24 F2	LD HL,F224	Zeiger auf Tabelle
F217	CD 93 FF	CALL FF93	Adresse entspr. Token holen
F21A	EB	EX DE,HL	Adr. nach DE, PC nach HL
F21B	CD FB FF	CALL FFFB	Routine ausführen
F21E	CD 51 DD	CALL DD51	Statementende ?

F221	30 EB	JR	NC,F20E	nein ? dann weiter
F223	C9	RET	-	
****	*****	****	****	Tabelle für PRINT
F224	05			Länge der Tabelle
	33 F2			
F225				Default-Adresse
				H_H
	5 <u>c</u> F2			Komma-Tabulator
F22A	E5			Token für SPC
F22B	77 F2			Routine für SPC
F22D	EA			Token für TAB
F22E	80 F2			Routine für TAB
F230				11,11
F231	3F DD			nächstes Zeichen holen
1231	31 00			Tibelistes Ze Tellett Hotell
***	****			DRINT Avedevals avenuels
				PRINT, Ausdruck ausgeben
	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F236	F5	PUSH	AF	Flag für Statementende
F237	E5	PUSH	HL	und Basic-PC retten
F238	CD 45 FF	CALL	FF45	String ?
F23B	28 OC	JR	Z,F249	dann ausgeben
	CD 9D EE	CALL	EE9D	FAC nach ASCII wandeln
	CD DC F7	CALL	F7DC	String auf Stringstack
F243				
	36 20	LD	(HL),20	String mit Space abschließen
F245	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
	34	INC	(HL)	Länge erhöhen
	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	Zeiger auf Descriptor
F24C	7E	LD	A,(HL)	Stringlänge
F24D	CD B9 C2	CALL	C2B9	paßt String noch in Zeile ?
F250	D4 4E C3	CALL	NC,C34E	sonst Linefeed ausgeben
	CD 28 F8	CALL	F828	String vom Stack, ausgeben
	E1	POP	HL	Basic-PC
F257		POP	AF	Flag für Statementende
F258	CC 4E C3	CALL	Z,C34E	Statementende ? d. LF ausgeben
F25B	C9	RET		
****	*****	******	******	PRINT, Komma-Tabulator
F25C	CD 3F DD	CALL	DD3F	Komma übergehen
F25F	3A 79 AE	LD	A,(AE79)	Tabulatorweite
F262	4F	LD	C,A	nach C
F263	CD 90 C2	CALL	c290	akt. Ausgabeposition holen
F266	3D	DEC	A	Zahl der Zeichen bis zur
F267		SUB	Ĉ	nächsten Tabulatorposition
			-	
	30 FD	JR	NC,F267	berechnen
F26A		CPL		Zweier-
	3C	INC	Α .	komplement
F26C	47	LD	B,A	Zahl der Zeichen
F26D	81	ADD	С	Tabulatorweite addieren
F26E	CD B9 C2	CALL	C2B9	paßt dies noch in Zeile ?
F271	D2 4E C3	JP	NC,C34E	nein ? dann Linefeed ausgeben
F274	78	LD	A,B	sonst entsprechend viele
F275	18 1E	JR	F295	Spaces ausgeben
1213	10 12	UIX		opaces ausgebeil
****	******		****	DRINT COC
				PRINT SPC
F277	CD AO F2	CALL	F2A0	Integer in Klammern nach DE
F27A	CD AF F2	CALL	F2AF	Wert MOD Ausgabebreite
F27D	7B	LD	A,E	Lo-Byte
F27E	18 15	JR	F295	entsprechend viele Spaces
				,

****	*****	*****	*****	DDINT TAD
F280 F283 F284 F287	CD AO F2 1B CD AF F2 CD 90 C2	CALL DEC CALL CALL	F2AO DE F2AF C290	PRINT TAB Integer in Klammern nach DE -1 (in absolute Koordinaten) Wert MOD Ausgabebreite akt. Ausgabeposition holen
F28A F28B F28D F28E	2F 3C 83 38 05	CPL INC ADD JR	E C,F295	Zweierkomplement wibdedem. relative Koordinaten Wert - akt. Position positiv ? dann Spaces ausgeben
F290 F293 F294	CD 4E C3 1D 7B	CALL DEC LD	C34E E A,E	sonst Linefeed ausgeben Wert in absoluten Koordinaten entspr. viele Spaces ausgeben
****	*****	*****	*****	Spaces ausgeben
F295 F296 F297 F298 F299 F298 F29E	47 04 05 C8 3E 20 CD 56 C3 18 F7	LD INC DEC RET LD CALL JR	B,A B B Z A,20 C356 F297	IN: A: Zahl der Spaces Zahl der Spaces zum Ausgleich erhöhen Zähler keine weiteren Spaces ? Spaces ausgeben weiter ausgeben
****	*****	****	*****	Integer in Klammern holen
F2A0 F2A3 F2A6	CD 3F DD CD 37 DD 28	CALL	DD3F DD37	nächstes Zeichen Test auf Klammer auf "("
F2A7 F2AA F2AD F2AE	CD 86 CE CD 37 DD 29 C9	CALL CALL RET	CE86 DD37	Integerwert holen Test auf Klammer zu ")"
****	*****	*****	*****	Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
				IN : DE: Anzahl der Spaces OUT: DE: neuer Wert
F2AF F2B0 F2B1	7A 17 30 03	LD RLA	A,D	Wert positiv?
F2B3 F2B6 F2B9 F2BA	11 00 00 CD 9F C2 D0 E5	JR LD CALL RET PUSH	NC,F2B6 DE,0000 C29F NC	dann o.k. sonst durch Null ersetzen akt. Ausgabebreite holen keine pultige Breite ?
F2BB F2BC F2BD	EB 5F 16 00	EX LD LD	HL DE,HL E,A D,00	Basic-PC Zahl der Spaces nach HL Breite lo Breite hi=O
F2BF F2C2 F2C3	CD C1 BD E1 C9	CALL POP RET	BDC1 HL	teilen, Rest nach DE Basic-PC
****	*****	*****	****	PRINT USING
F2C4 F2C7 F2CA F2CD	CD 3F DD CD A5 CE CD 37 DD 3B	CALL CALL CALL	DD3F CEA5 DD37	USING übergehen Formatstring holen Test auf ";"
F2CE	E2	PUSH	HL	";" Basic-PC retten
F2CF F2D2	2A C2 B0 7E	LD LD	HL,(BOC2) A,(HL)	Zeiger auf Descriptor Stringlänge

F2D3	B7	OR	A	Länge =0 ?
F2D4	28 75	JR	Z,F34B	dann "Improper argument"
F2D6	E3	EX		
			(SP),HL	DescrZg. retten, PC zurück
F2D7	CD FB CE	CALL	CE FB	Ausdruck holen
F2DA	AF	XOR	A	Flag für Ausgabe
F2DB	32 7A AE	LD	(AE7A),A	setzen
	D1	POP	DE	Descriptorzeiger
	_			besch iptol zerger
F2DF	D5	PUSH	DE	
F2E0	EB	EX	DE,HL	nach HL, PC nach DE
F2E1	46	LD	B,(HL)	Stringlänge nach B
	23	INC	HL	551 711 <b>3</b> 1211 <b>3</b> 5 112111 2
	<b>7</b> E	LD	A,(HL)	Adresse
F2E4	23	INC	HL	nach HL
F2E5	66	LD	H,(HL)	
	6F	LD	L,A	
				4 de   mark   DE   DO   mark   191
F2E7		EX	DE,HL	Adr. nach DE, PC nach HL
F2E8	CD 24 F3	CALL	F324	Ausdruck formatiert ausgeben
F2EB	30 5E	JR	NC,F34B	Fehler? d. "Improper argument"
	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
	38 1D	JR	C,F30F	dann Ausdruck und LF ausgeben
F2F2	FE 3B	CP	3B	";" ?
F2F4	28 04	JR	Z,F2FA	
	FE 2C	CP	2C	u_u ?
				•
	20 4C	JR	NZ <u>,</u> F346	nein ? dann "Syntax error"
F2FA	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
F2FD	28 10	JR	Z,F30F	Statementende ?
F2FF		PUSH	DĚ	
	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
				Ausuluck Hoten
F303	D1	POP	DE	
F304	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F305	B7	OR	Α	Formatstring zu Ende ?
	28 D6	JR	Z,F2DE	dann neu durchgehen
				Augustus Compating
	CD 24 F3	CALL	F324	Ausdurck formatiert ausgeben
F30B	30 D1	JR	NC,F2DE	kein Ausdruck ausgegeben ?
F30D	18 DE	JR	F2ED	sonst nächsten Ausdruck ausg.
FZNF			ΔF	Flag für W W hzw Wew retten
F30F	F5	PUSH	AF A FF	Flag für "," bzw. ";" retten
F310	F5 <b>3</b> E FF	PUSH LD	A,FF	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe
F310 F312	F5 3E FF 32 7A AE	PUSH		Flag für "," bzw. ";" retten
F310 F312	F5 3E FF 32 7A AE	PUSH LD	A,FF (AE7A),A	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen
F310 F312 F315	F5 3E FF 32 7A AE 78	PUSH LD LD LD	A,FF (AE7A),A A,B	<pre>Flag für "," bzw. ";" retten   Flag für keine Ausgabe   setzen restliche Stringlänge</pre>
F310 F312 F315 F316	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7	PUSH LD LD LD OR	A,FF (AE7A),A A,B A	<pre>Flag für "," bzw. ";" retten   Flag für keine Ausgabe   setzen   restliche Stringlänge   Formatstring nicht zu Ende ?</pre>
F310 F312 F315 F316 F317	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3	PUSH LD LD LD OR CALL	A,FF (AE7A),A A,B A NZ,F324	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben
F310 F312 F315 F316 F317 F31A	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1	PUSH LD LD LD OR CALL POP	A,FF (AE7A),A A,B A NZ,F324 AF	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";"
F310 F312 F315 F316 F317 F31A	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3	PUSH LD LD LD OR CALL	A,FF (AE7A),A A,B A NZ,F324 AF	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";"
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3	PUSH LD LD LD OR CALL POP CALL	A,FF (AE7A),A A,B A NZ,F324 AF C,C34E	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r.
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r.
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN: DE: Formatstringadresse
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD UD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge OUT: CY=O bei Formatstringende
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD OR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge
F310 F312 F315 F316 F317 F318 F31E F31F F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=0 bei Formatstringende Basic-PC retten
F310 F312 F315 F316 F317 F318 F318 F318 F319 F322 F323	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=O bei Formatstringende Basic-PC retten Zeichen aus Formatstring
F310 F312 F315 F316 F317 F318 F318 F318 F317 F322 F323 *****	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9 ***********************************	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=O bei Formatstringende Basic-PC retten Zeichen aus Formatstring Underscore ?
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323 *****	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9 ***********************************	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=O bei Formatstringende Basic-PC retten Zeichen aus Formatstring Underscore ? nein ?
F310 F312 F315 F316 F317 F318 F318 F318 F317 F322 F323 *****	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9 ***********************************	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=O bei Formatstringende Basic-PC retten Zeichen aus Formatstring Underscore ?
F310 F312 F315 F316 F317 F31A F31B F31E F31F F322 F323 *****	F5 3E FF 32 7A AE 78 B7 C4 24 F3 F1 DC 4E C3 E3 CD E8 FB E1 C9 ***********************************	PUSH LD LD CR CALL POP CALL EX CALL POP RET	A, FF (AE7A), A A, B A NZ, F324 AF C, C34E (SP), HL FBE8 HL	Flag für "," bzw. ";" retten Flag für keine Ausgabe setzen restliche Stringlänge Formatstring nicht zu Ende ? dann Ausdruck ausgeben Flag für "," bzw. ";" nicht "," oder ";" ? dann LF Descriptor-Zeiger zur., PC r. Formatstring vom Stringstack Basic-PC zurück  Ausdruck formatiert ausgeben IN : DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge CUT: CY=O bei Formatstringende Basic-PC retten Zeichen aus Formatstring Underscore ? nein ?

****	***	******	***** String für USING ausgeben IN : C: auszugebende Länge
F378		INC DE	nächstes
F379		DEC B	Zeichen

F37A F37B F37C	C5 D5 3A 7A AE	PUSH PUSH LD	BC DE A,(AE7A)	Formatstringparameter retten Flag für Ausgabe
F37F F380 F382 F385 F386 F387	B7 20 1D CD 3C FF 79 B7 F5	OR JR CALL LD OR PUSH	A NZ,F39F FF3C A,C A	nicht ausgeben ? Test auf Stringausdruck Zahl der auszugebenden Zeichen =0, wenn Gesamtstring Flag für Gesamtstring retten
F388 F389 F38B F38E	41 OE OO 2A C2 BO EB	LD LD LD EX	B,C C,00 HL,(B0C2) DE,HL	Zahl der Zeichen nach B Startposition f. Teilstring =0 Zeiger auf Descriptor nach DE
F38F F392 F395 F396	C4 71 F9 CD 28 F8 F1 28 07	CALL CALL POP JR	NZ,F971 F828 AF Z,F39F	ggf. Teilstring holen String ausgeben, vom Stack Flag für Gesamtstring Gesamtstring ausgegeben ?
F398 F39B F39C F39F	2A C2 B0 96 CD 95 F2 D1	LD SUB CALL POP	HL,(BOC2) (HL) F295 DE	Zeiger auf Descriptor gew tatsächliche Länge entspr. viele Spaces ausgeben Formatstring-Parameter
F3A0 F3A1 F3A2	C1 37 C9	POP SCF RET	BC	zurück CY=1 für String ausgegeben
****	******	****	****	numerischen Ausdruck ausgeben IN: DE: Formatstringadresse B: restl. Formatstringlänge OUT: CY=O für Fehler
F3A3 F3A6 F3A7 F3AA	CD BA F3 DO 3A 7A AE B7	CALL RET LD OR	F3BA NC A,(AE7A) A	Formatstring auswerten Fehler ? Flag für Ausgabe keine Ausgabe ?
F3AB F3AD F3AE F3AF	20 OB C5 D5 79	JR PUSH PUSH LD	NZ,F3B8 BC DE A,C	dann fertig  Formatierungsflags
F3B0 F3B3 F3B6 F3B7	CD 9F EE CD 41 C3 D1 C1	CALL CALL POP POP	EE9F C341 DE BC	Zahl formatiert nach ASCII und ausgeben
F3B8 F3B9	37 C9	SCF RET		CY=1 für kein Fehler
****	****	****	*****	Formatstr. f. numer. Ausdr. ausw. IN/OUT: DE: Formatstringadresse B: restliche Länge OUT: C: Formatierungsflags H: gew. Vorkommastellenzahl L: gew. Nachkommastellenzahl
F3BA F3BB F3BC F3BE F3C0 F3C1 F3C3	C5 D5 OE 80 26 00 1A FE 2B	PUSH PUSH LD LD LD CP	BC DE C,80 H,00 A,(DE) 2B	CY=0 für Fehler Formatstring-Parameter retten Flag für formatierte Ausgabe Vorkommastellenzahl=0 Zeichen aus Formatstring "+" ?

F3C5	13	INC	DE	nächstes
F3C6	05	DEC	В	Zeichen
F3C7	28 23	JR	Z,F3EC	Formatstringende ? dann Fehler
F3C9	24	INC	H	Vorkommastellenz. für "+" erh.
F3CA	0E 88	LD	C,88	Flag für "+" bei pos. Vorz.
F3CC	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F3CD	FE 2E	CP	2E	11,11 ?
F3CF	28 1F	JR	Z,F3F0	
F3D1	FE 23	CP	23	n#n ?
F3D3	28 39	JR	Z,F40E	
F3D5	13	INC	DÉ	nächstes
F3D6	05	DEC	В	Zeichen
F3D7	28 13	JR	Z,F3EC	Formatstringende ? dann Fehler
F3D9	EB	EX	DÉ,HL	
F3DA	BE	CP	(HĹ)	Zeichen mit nächstem vergl.
F3DB	EB	EX	DE,HL	
F3DC	20 OE	JR	NZ,F3EC	ungleich ? dann Fehler
F3DE	24	INC	H	Vorkommastellenzahl
F3DF	24	INC	Н	um zwei erhöhen
F3E0	2E 04	LD	L,04	Flag für #\$\$"
F3E2	FE 24	CP	24	n\$n_3
F3E4	28 23	JR	Z,F409	dann auswerten
F3E6	2E 20	LD	L,20	Flag für "**"
F3E8	FE 2A	CP	2A	и*и ?
F3EA	28 11	JR	Z,F3FD	dann auswerten
F3EC	D1	POP	DE	Formatstringparameter
F3ED	C1	POP	BC	wieder zurück
F3EE	В7	OR	Α	CY=O für Fehler
F3EF	C9	RET		
F3F0	13	INC	DE	nächstes
F3F1	05	DEC	В	Zeichen
F3F1 F3F2	05 28 F8	DEC JR	B Z,F3EC	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler
F3F1 F3F2 F3F4	05 28 F8 1A	DEC JR LD	B Z,F3EC A,(DE)	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5	05 28 F8 1A FE 23	DEC JR LD CP	B Z,F3EC A,(DE) 23	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ?
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7	05 28 F8 1A FE 23 20 F3	DEC JR LD CP JR	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B	DEC JR LD CP JR DEC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04	DEC JR LD CP JR DEC INC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11	DEC JR LD CP JR DEC INC JR	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen dayor weiter auswerten nächstes
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FE	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC DEC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F4OE DE	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FE F3FF	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC JR INC DEC JR	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ?
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FE F3FF F401	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC JR INC DEC JR LD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE)	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FE F3FF F401 F402	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC DEC JR LD CP	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ?
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FE F3FF F401 F402 F404	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP JR	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? nicht "**\$" ?
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FD F3FF F401 F402 F404 F406	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24	DEC JR LD CP JR DEC INC JR INC DEC JR LD CP JR LD CP JR INC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FA F3FB F3FF F3FF F401 F402 F404 F406 F407	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 2E 24	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP JR LD LD LD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$"
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3F8 F3FD F3FE F3FF F401 F402 F404 F406 F407 F409	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 2E 24 13	DEC JR LD CP JR DEC INC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD LD LD INC	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3F8 F3FD F3FE F3FF F401 F402 F404 F406 F407 F409 F40A	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 20 25 24 13 05	DEC JR LD CP JR DEC INC JR LD CP JR LD CP JR LD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F3FF F401 F402 F404 F406 F407 F408	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 26 24 13 05 79	DEC JR LD CP JR DEC INC JR LD CP JR LD CP JR LD LD LD LD LD LD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Norkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F401 F402 F404 F406 F407 F408 F408 F408	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 25 24 13 13 14 15 16 17 18 17 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DEC JR LD CP JR DEC INC DEC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD CP CD CD CD CD CD CD CD CD CD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FF F401 F402 F404 F406 F407 F409 F400 F400 F400 F400 F400	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 22 24 13 05 24 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	DEC JR LD CP JR DEC INC DEC JR LD CP JR LD LD LD LD CR LD CR LD CR LD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L C,A	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F401 F402 F404 F406 F407 F409 F400 F400 F400 F400 F400 F400	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 22 24 13 05 79 85 4F F1	DEC JR LD CP JR DEC INC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD CP LD CP LD CD LD CD LD CD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L C,A AF	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Norkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück Formatstringparameter
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F9 F3FB F3FD F3FE F3FF F401 F400 F400 F400 F400 F400 F400 F4	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 2E 24 13 05 79 B5 4F F1 F1	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP POP POP	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L C,A AF AF	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? Nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück Formatstringparameter (für Anfang) löschen
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F401 F402 F406 F407 F408 F40C F40B F40C F40F F40F F410	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A 20 05 24 22 24 13 05 79 B5 4F F1 F1 CD 1B F4	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD CP CD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L C,A AF AF F41B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück Formatstringparameter (für Anfang) löschen Formatstring weiter auswerten
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F401 F402 F406 F407 F408 F40C F40B F40C F40D F40D F40D F410 F410 F4113	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A FE 24 20 05 24 20 25 24 13 05 79 B5 4F F1 F1 CD 1B F4 7C	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD CP LD CP LD CR	B Z, F3EC A, (DE) 23 NZ, F3EC DE B F40E DE B Z, F40B A, (DE) 24 NZ, F40B H L, 24 DE B A, C L C, A AF AF F41B A, H	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? nicht "**\$" ? Vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück Formatstringparameter (für Anfang) löschen Formatstring weiter auswerten Vorkomma-
F3F1 F3F2 F3F4 F3F5 F3F7 F3F8 F3FB F3FB F3FB F401 F402 F406 F407 F408 F40C F40B F40C F40F F40F F410	05 28 F8 1A FE 23 20 F3 1B 04 18 11 13 05 28 0A 1A 20 05 24 22 24 13 05 79 B5 4F F1 F1 CD 1B F4	DEC JR LD CP JR DEC JR INC DEC JR LD CP JR LD CP JR LD CP JR LD CP CD	B Z,F3EC A,(DE) 23 NZ,F3EC DE B F40E DE B Z,F40B A,(DE) 24 NZ,F40B H L,24 DE B A,C L C,A AF AF F41B	Zeichen Formatstringende ? dann Fehler Zeichen aus Formatstring "#" ? nein ? dann Fehler Zeichen davor weiter auswerten nächstes Zeichen Formatstringende ? nächstes Zeichen "\$" ? vorkommastellenzahl erhöhen Flags für "**" und "\$\$" nächstes Zeichen Formatierungsflags entspr. Bit(s) setzen Flags wieder zurück Formatstringparameter (für Anfang) löschen Formatstring weiter auswerten

F417 F41A	D2 4B F3 C9	JP RET	NC,F34B	dann "Improper argument"
****	*****	*****	*****	Formatstring weiter auswerten IN/OUT: DE: Formatstringzeiger B: restl. Stringlänge H: Vorkommastellenzahl C: Formatierungsflags OUT: L: Nachkommastellenzahl
F41B	2E 00	LD	L,00	Nachkommastellenzahl=0
F41D	04	INC	В	
F41E	05	DEC	В .	Formatstringlänge=0 ?
F41F F420	C8 1A	RET LD	Z A,(DE)	dann fertig Zeichen aus Formatstring
F421	FE 2E	CP	2E	" ?
F423	28 14	JR	Z,F439	dann Nachkommastellen
F425	FE 2C	CP	2C	"," ?
F427	28 OA	JR	Z,F433	dann Komma-Einteilungen "#" ?
F429 F42B	FE 23 20 15	CP JR	23 NZ,F442	nein ? dann "^^^" prüfen
F42D	24	INC	H 742	Vorkommastellenzahl erhöhen
F42E	13	INC	DE	nächstes
F42F	05	DEC	В	Zeichen
F430	20 EE	JR RET	NZ,F420	noch kein Ende ? dann weiter
F432 F433	C9 79	LD	A,C	Formatierungsflags
F434	F6 02	OR	02	Bit f. Komma-Einteilung setzen
F436	4F	LD	C,A	
F437	18 F4	JR	F42D	Vorkommastellenzahl erhöhen
F439 F43A	2C 13	INC INC	L De	Nachkommastellenzahl erhöhen nächstes
F43B	05	DEC	В	Zeichen
F43C	C8	RET	Z	Ende ? dann fertig
F43D	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F43E F440	FE 23 28 F7	CP JR	23	u#u ?
F440	EB F7	EX	Z,F439 DE,HL	dann weitere Nachkommastellen Stellenzahlen nach DE
F443	E5	PUSH	HL	Formatstringzeiger retten
F444	FE 5E	CP	5E	
F446	20 18	JR	NZ,F460	
F448 F449	23 BE	I NC CP	HL (HL)	nicht "^^^" ?
F44A	20 14	JR	NZ,F460	dann keine
F44C	23	INC	HL	Exponentialdarstellung
F44D	BE	CP	(HL)	
F44E	20 10	JR	NZ,F460	
F450 F451	23 BE	INC CP	HL (HL)	
F452	20 OC	JR	NZ,F460	
F454	23	INC	HL	
F455	78	LD	A,B	Stringlänge
F456	D6 04	SUB	04	minus 4 für u^^^u
F458 F45A	38 06 47	JR LD	C,F460 B,A	Länge zu klein ? d. k. "^^^^" restliche Länge
F45B	E3	EX	(SP),HL	Stringzeiger retten
F45C	79	LD	A,C	Flag für
F45D	F6 40	OR	40	Exponentialdarstellung
F45F	4 F	LD	C,A	setzen

F468       CO       RET       NZ       dann zurück         F469       1A       LD       A,(DE)       Zeichen aus Formatstri         F46A       FE       2D       CP       2D       "-" ?         F46C       3E       10       LD       A,10       Flag für Vorz. nach de         F46E       28       06       JR       Z,F476       ggf. setzen         F470       1A       LD       A,(DE)       Zeichen aus Formatstri         F471       FE       2B       CP       2B       "+" ?         F473       CO       RET       NZ       nein ? dann zurück         F474       3E       18       LD       A,18       Vorz. n. d. Z./pos. Vorz.	ing /orz.=#+#
**************************************	
F47B         CD         C6         C1         CALL         C1C6         opt. Streamor. holen/s alte Streamnummer rett           F47E         F5         PUSH         AF         alte Streamnummer rett           F47F         CD         51         DD         CALL         DD51         Statementende?           F482         38         39         JR         C,F4BD         dann Linefeed ausgeber           F484         CD         FB         CE         CALL         CEFB         Ausdruck holen           F487         F5         PUSH         AF         nächstes Zeichen           F488         E5         PUSH         HL         und Basic-PC retten           F489         CD         45         FF         CALL         FF45         Typflag des FAC holen           F480         CB         FF         CALL         FF45         Typflag des FAC holen         String?           F481         CD         SF         EE         CALL         FF45         Typflag des FAC holen           F482         CD         SF         EE         CALL         FF45         Typflag des FAC holen           F484         CD         SF         CALL         F828         String ausgeben <td>en wandeln k Stack Stack</td>	en wandeln k Stack Stack
F4BB18 C7JRF484nächsten Ausdruck holeF4BDCD 4E C3CALLC34ELinefeed ausgebenF4C0F1POPAFalte Streamnr.F4C1C3 A2 C1JPC1A2wieder setzen	CII

****	****	****	****	****	RAM-Zeiger initialisieren
					IN : DE: LoRAM-Zeiger
					HL: HiRAM-Zeiger
					OUT: CY=1 für kein Platz
F4C4	01 00	AC	LD	BC,ACOO	Zeiger auf Basic-Systembereich
F4C7	CD BE	'FF	CALL	FFBE	mit HiRAM vergleichen
F4CA	DO.		RET	NC	HiRAM nicht kleiner ? d. Fehl.
F4CB	22 7B		LD	(AE7B),HL	HiRAM als Himem
F4CE	22 8F		LD	(B08F),HL	als <b>End</b> e der Strings
F4D1	22 7D	ΑE	LD	(AE7D),HL	als Ende des freien RAMs
F4D4	EB		EX	DE,HL	
F4D5	22 7F		LD	(AE7F),HL	LoRAM als Start d. freien RAMs
F4D8	01 2F	01	LD	BC,012F	Platz für Token-Buffer
F4DB	09		ADD	HL,BC	addieren
F4DC	D8		RET	С	kein Platz für Buffer ?
F4DD F4E0	22 81 EB	AE	LD EX	(AE81),HL DE,HL	Basic-Programmstart setzen
F4E1	23		INC	HL	HiRAM+1
F4E2	Б7		OR	A	CY=0
F4E3	ED 52		SBC	HL,DE	minus Programmstart
F4E5	D8		RET	C	kein Platz ?
F4E6	7C		LD	A,H	Größe des freien Bereichs
F4E7	FE 04		CP	04	<=\$0400 ?
F4E9	D8		RET	C	dann Fehler
F4EA	AF		XOR	Ā	Null, CY=0
F4EB	32 91	RΩ	LD	(B091),A	Kassettenbuffer nicht reserv.
F4EE	c9 /	50	RET	(8071),	Reduced India 1 con 1 1 con 1
				****	Basic-Befehl MEMORY
F4EF	CD 3E	FC	CALL	FC3E	Garbage collection
F4EF F4F2	CD 3E CD 91	FC	CALL CALL	FC3E CE91	Garbage collection Adresse holen, nach DE
F4EF F4F2 F4F5	CD 3E CD 91 E5	FC CE	CALL CALL PUSH	FC3E CE91 HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten
F4EF F4F2 F4F5 F4F6	CD 3E CD 91 E5 CD 50	FC CE F7	CALL CALL PUSH CALL	FC3E CE91 HL F750	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75	FC CE F7 F6	CALL CALL PUSH CALL CALL	FC3E CE91 HL F750 F675	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B	FC CE F7 F6	CALL CALL PUSH CALL CALL LD	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1	FC CE F7 F6	CALL PUSH CALL CALL LD POP	FC3E CE91 HL F750 F675	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B	FC CE F7 F6	CALL CALL PUSH CALL CALL LD	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei 1N: DE: Startadresse
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL CALL PUSH CALL CALL LD POP RET	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei 1N: DE: Startadresse BC: Länge
F4EF F4F2 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500 *****	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9	FC CE F7 F6 AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  PUSH LD	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger
F4EF F4F2 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500 *****	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CD 75 2A 7F EB	FC CE F7 F6 AE ******	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET ***********************************	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500 ******	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CD 75 22 A 7F EB 2A 7B	FC CE F7 F6 AE ******	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET ***********************************	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs
F4EF F4F2 F4F6 F4F6 F4FC F4FF F500 ****** F501 F502 F506 F509	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 ***********************************	FC CE F7 F6 AE AE	CALL CALL PUSH CALL CALL LD POP RET ***********************************	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F50C	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CP	FC CE F7 F6 AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  PUSH LD EX LD CALL LD CALL LD CALL EX	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B),HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F500 F500	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 D5 2A 7F EB 2A 7B CD CF E3 CD CF	FC CE F7 F6 AE AE	CALL CALL PUSH CALL CALL LD POP RET  PUSH LD EX CALL EX CALL	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei 1N: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FF F500 ****** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F500 F510	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 D5 2A 7F EB 7B CD CF E3 CD CF	FC CE F7 F6 AE AE AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  PUSH LD EX LD CALL LD EX CALL EX CALL POP	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei 1N: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FC F4FF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F510 F511	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CD 65 CD CD 65 CD	FC CE F7 F6 AE AE AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  PUSH LD EX LD CALL EX CALL POP INC	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs Größe f. Byte danach mit anderer Differenz vergl. Startadr. innerhalb Basic-B.?
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F511 F5112 F515 F517	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CF E8 CD CF E3 CD CF E3 CD CF E3 CD B8	FC CE F7 F6 AE AE AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  ********  PUSH LD EX LD CALL EX CALL EX CALL POP INC CALL	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs Größe f. Byte danach mit anderer Differenz vergl. Startadr. innerhalb Basic-B.?
F4EF F4F2 F4F6 F4F6 F4F7 F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F511 F512 F515	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CF E3 CD	FC CE F7 F6 AE AE AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  PUSH LD EX LD CALL EX LD CALL EX LD CALL EX CALL EX CALL EX CALL JR	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs Größe f. Byte danach mit anderer Differenz vergl.
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F511 F5112 F515 F517	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CF E3 CD	FC CE F7 F6 AE AE AE AE	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET *********  PUSH LD EX LD CALL EX LD CALL EX CALL FOP CALL JR DEC	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs Größe f. Byte danach mit anderer Differenz vergl. Startadr. innerhalb Basic-B. ? Korr., da Start+Länge=Ende+1
F4EF F4F2 F4F5 F4F6 F4F9 F4FFF F500 ***** F501 F502 F505 F506 F509 F500 F510 F511 F5112 F515 F517 F518	CD 3E CD 91 E5 CD 50 CD 75 22 7B E1 C9 CF E3 CD CF E3 CD CF D1 13 CD B8 32 B 09	FC CE F7 F6 AE AE AE FF FF	CALL CALL PUSH CALL LD POP RET  *********  PUSH LD CALL EX CALL EX CALL POP INC CALL JR DEC ADD	FC3E CE91 HL F750 F675 (AE7B), HL HL *********************************	Garbage collection Adresse holen, nach DE Basic-PC retten HIMEM-Zeiger setzen Kassettenbuffer ggf. freigeben HIMEM-Zeiger setzen Basic-PC zurück  Test auf Platz für Binärdatei IN: DE: Startadresse BC: Länge Startadresse LORAM-Zeiger nach DE HIMEM -LORAM=Größe d. Basic-Bereichs retten, Startadresse zurück -LORAM Größe des Basic-Bereichs Größe f. Byte danach mit anderer Differenz vergl. Startadr. innerhalb Basic-B. ? Korr., da Start+Länge=Ende+1 Länge addieren

****	******	*****	****	Größe des Stringbereichs holen
				OUT: BC: Größe
F51D	D5	PUSH	DE	
F51E	E5	PUSH	HL (DORD)	Zainan auf Otant den Otainan
F51F	2A 8D BO	LD	HL,(BO8D)	Zeiger auf Start der Strings
F522	EB	EX	DE,HL	nach DE
F523 F526	2A 8F BO	LD	HL,(BOSF) FFDA	Zeiger auf Ende der Strings Differenz nach BC
F529	CD DA FF E1	CALL POP	HL	Differenz nach BC
F52A	D1	POP	DE	
F52B	C9	RET	DL	
****	*****	*****	*****	Programm/VarZeiger korrigieren
F52C	2A 83 AE	LD	UI (AE97)	IN : BC: Offset
F52F	2A 65 AE	LD ADD	HL,(AE83) HL,BC	Officet zu Brogrammende
F530	22 83 AE	LD	(AE83),HL	Offset zu Programmende
F533	2A 85 AE	LD	HL, (AE85)	
F536	09	ADD	HL,BC	und Variablenstart addieren
F537	22 85 AE	LD	(AE85),HL	did vai labtelistai t addrei eli
1331	EE OF AE		(ALOS) JIL	
****	*****	*****	******	Arrayzeiger korrigieren
-574	24 87 45			IN : BC: Offset
F53A	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)	066
F53D	09	ADD	HL,BC	Offset zu Start
F53E F541	22 87 AE 2A 89 AE	LD LD	(AE87),HL	
F544	09 AE	ADD	HL,(AE89) HL,BC	und Ende der Felder addieren
F545	22 89 AE	LD	(AE89),HL	und Ende der Felder addieren
F548	C9	RET	(ALO), IIL	
****	*********	****	****	Variablen in Stringbereich retten
				OUT: BC: Länge des Variablenber.
F549	2A 85 AE	LD	HL,(AE85)	DE: Länge der einfachen Var. Zeiger auf Variablenstart
F54C	EB AL	EX	DE,HL	nach DE
F54D	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)	Zeiger auf Start der Felder
F550	CD CF FF	CALL	FFCF	-Variablenstart
F553	E5	PUSH	HL	gibt Länge der einfachen Var.
F554	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Arrays
F557	CD DA FF	CALL	FFDA	-Variablenstart
F55A	C5	PUSH	BC	gibt Länge des Variablenber.
F55B	2A 8D BO	LD	HL,(BO8D)	Zeiger auf Start der Strings
F55E	EB	EX	DE,HL	nach DE, als neue VarAdresse
F55F	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Arrays
F562	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Array-Byte
F563	78	LD	A,B	Länge<>0 ?
F564	B1	OR	C	
F565	C4 F5 FF	CALL	NZ,FFF5	d. Var. unter Strings versch.
		EV	DE,HL	Zeiger auf verschobene Var.
F568	EB	EX		
F568 F569	EB 22 8D 80	LD	(BO8D),HL	als neuen Start der Strings
F568 F569 F56C	EB 22 8D B0 C1	LD POP	(BÖ8D),HL BC	als neuen Start der Strings Längen
F568 F569	EB 22 8D 80	LD	(BO8D),HL	als neuen Start der Strings

****	*****	*****	*****	Variablen a. Stringbereich zurück IN : BC: Länge d. VarBereichs
F571 F574 F577 F578 F579 F57C F57F F580 F581 F582 F585 F586 F589 F58A F58D	2A 83 AE 22 85 AE EB 19 22 87 AE 2A 8D BO 23 78 B1 C4 F2 FF 2B 22 8D BO EB 22 89 AE C9	LD LD EX ADD LD INC LD OR CALL DEC LD EX LD EX LD EX	HL, (AE83) (AE85), HL DE, HL HL, DE (AE87), HL HL, (BO8D) HL A, B C NZ, FFF2 HL (BO8D), HL DE, HL (AE89), HL	DE: Länge der einfachen Var. Zeiger auf Programmende als Zeiger auf Variablenstart nach DE Länge d. einf. Var. addieren gibt Zeiger auf Arraystart Zeiger auf Start der Strings 1. benutztes Stringbyte Länge<>0 ?  dann Variablen zurückholen Zeiger vor 1. ben. Stringbyte als neuen Start der Strings Zeiger auf Ende aller Var. als Ende der Arrays setzen
****	*****	*****	*****	Rasic-Stackmointer initialisieren
F58E F58F F590 F593 F596 F598 F598	F5	PUSH PUSH LD LD CALL LD POP POP RET	AF HL HL,AE8B (B08B),HL A,01 F5B0 (HL),00 HL AF	Basic-Stackpointer initialisieren  Basic-Stackpointer neu setzen 1 Byte auf Basic-Stack reservieren Null als Stackende auf Stack
****	*****	****	****	Eintrag vom Basic-Stack holen
F5A0 F5A3 F5A4 F5A5 F5A6 F5A7 F5A8 F5AA	2A 8B BO 2F 3C CB 85 6F 3E FF 8C 67	LD CPL INC RET ADD LD LD ADC LD	HL,(B08B) A Z L L,A A,FF H H,A	IN: A: Größe des Eintrags OUT: HL: Zeiger auf Eintrag Basic-Stackpointer Zweierkomplement bilden (für Offset nach unten) Größe=0 ? dann fertig  zu Basic-Stackpointer addieren (entspricht Subtraktion der Eintragsgröße)
****	******	*****	****	Basic-Stackpointer neu setzen
F5AC F5AF	22 8B B0 C9	LD RET	(B08B),HL	IN : HL: neuer Basic-Stackpointer
****	*****	*****	*****	Platz auf Basic-Stack reservieren IN: A: benötigter Platz OUT: HL: Zeiger auf Platz Basic-Stackpointer

F5B9 F5BC F5BE F5BF F5C1 F5C2	67 22 8B B0 3E 78 85 3E 4F 8C E1 D0 CD 8E F5 C3 3E F7	LD LD ADD LD ADC POP RET CALL JP	H,A (B08B),HL A,78 L A,4F H HL NC F58E F73E	Basic-Stackpointer neu setzen \$4F78 addieren entspr. \$B088 subtrahieren (\$B088=Ende des Basic-Stack- bereichs) alter SP=Zeiger a. neuen Platz keine Bereichsüberschreitung ? sonst SP neu initialisieren "Memory full"
****	*****	*****	****	Stringbereich löschen
F5CA F5CD F5D0	2A 8F B0 22 8D B0 C9	LD LD RET	HL,(B08F) (B08D),HL	Zeiger auf Ende der Strings als Start der Strings setzen
****	*****	****	*****	Stringbereich-Platz reservieren
F5D1 F5D2 F5D3 F5D5 F5D6 F5D9 F5DA F5DD F5E0 F5E1 F5E3	2F 4F 06 FF 03 CD E6 F5 D0 CD 3E FC CD E6 F5 D0 1E 0E C3 94 CA	CPL LD INC CALL RET CALL CALL RET LD JP	C,A B,FF BC F5E6 NC FC3E F5E6 NC E,OE CA94	IN: A: ben. Größe des Platzes OUT: DE: Zeiger auf neuen Platz     Zweierkomplement     der Platzgröße     als Offset     nach BC     Stringbereich erweitern     genügend Platz?     sonst Garbage collection     Stringbereich erweitern     genügend Platz?     Nr. für "String space full"     Fehler ausgeben
****	*****	*****	******	Stringbardich anusitann
F5E6 F5E9 F5EA F5ED F5EE F5F1 F5F2 F5F5	2A 89 AE EB 2A 8D BO 09 CD B8 FF D8 22 8D BO	LD EX LD ADD CALL RET LD	HL,(AE89) DE,HL HL,(BO8D) HL,BC FFB8 C (BO8D),HL	Stringbereich erweitern IN: BC: negativer Offset OUT: DE: Zeiger a. 1. freies Byte CY=1 für kein Platz Zeiger auf Ende der Felder nach DE Zeiger auf Start der Strings +Offset=neuer Stringstart mit Ende d. Felder vergleichen kein Platz? sonst Start der Strings setzen
F5F6 F5F7	23 EB C9	INC EX RET	HL DE,HL	Zeiger auf 1. freies Byte nach DE
F5F6 F5F7	EB	EX RET	DE,HL	nach DE
F5F6 F5F7	EB C9	EX RET	DE,HL	

F606 C1 F607 D5 F608 7D F609 91 F608 7C F608 7C F60C 98 F60D 47 F60E 2B F60F 1B F610 B1 F611 C4 F5 FF F614 E1 F615 D1 F616 C1 F617 C9	POP BC PUSH DE LD A,L SUB C LD C,A LD A,H SBC B LD B,A DEC HL DEC DE OR C CALL NZ,FFF5 POP HL POP DE POP BC RET	Einfügeadresse neues Ende der Arrays Ende der Arrays -Einfügeadresse gibt Länge des zu verschiebenden Bereichs, nach BC  letztes Array-Byte letztes Byte des Platzes Länge <>0 ? dann verschieben neues Ende der Arrays Zeiger auf Platz Länge des Platzes
*****	******	auf Platz prüfen
F618 09 F619 D8 F61A EB F61B CD 22 F6 F61E D0 F61F CD 3E FC F622 2A 8D B0 F625 C3 B8 FF	ADD HL,BC RET C EX DE,HL CALL F622 RET NC CALL FC3E LD HL,(B08D) JP FFB8	IN: HL: Ende des belegten Ber. BC: benötigter Platz OUT: DE: neues Ende des bel. Ber. CY=1, wenn kein Platz Platz addieren Übertrag? dann kein Platz neues Ende des bel. Ber. n. DE Überschn. m. Stringbereich? nein? dann o.k. sonst Garbage collection
****	*****	Größe des freien Speicherplatzes
F628 2A 89 AE F62B EB F62C 2A 8D BO F62F C3 CF FF	LD HL,(AE89) EX DE,HL LD HL,(B08D) JP FFCF	OUT: HL: Größe in Bytes Zeiger auf Ende der Arrays nach DE
*****	*****	Eingabebuffer belegen
F632 11 01 00 F635 18 03	LD DE,0001 JR F63A	OUT: DE: Zeiger auf Buffer Offset und Flag f. Eingabebuf.
*****	***	Ausgabebuffer belegen
F637 11 02 08 F63A C5 F63B E5	LD DE,0802 PUSH BC PUSH HL	OUT: DE: Zeiger auf Buffer Offset und Flag f. Ausgabebuf.
F63C 21 91 B0 F63F 7E F640 B7	LD HL,B091 LD A,(HL) OR A	Zeiger auf Buffer-Flags Buffer-Flags
F641 20 1D F643 D5 F644 E5	JR NZ,F660 PUSH DE PUSH HL	Buffer schon reserviert ? Offset und Flag für Buffer Zeiger auf Flags
F645 21 00 10 F648 01 00 00 F64B CD 43 F7	LD HL,1000 LD BC,0000 CALL F743	benötigter Platz für 2 Buffer min. Bufferadresse Platz reservieren
F64E 22 92 B0	LD (B092),HL	

F658 F659 F65C F65D F65E F660 F661 F662 F665 F666 F668	EB	EX DE, HL LD HL, (AE7D) LD (B094), HL EX DE, HL LD (AE7D), HL POP HL POP DE LD A, 04 OR E LD (HL), A LD HL, (B092) INC HL LD E, 00 ADD HL, DE EX DE, HL POP HL POP BC RET	altes Ende des freien RAMs retten Zeiger vor reserviertem Platz als neues Ende des freien RAMs Zeiger auf Flags Offset und Flag für Buffer Flag für I/O-Buffer reserviert Flag f. Ein- bzw. Ausgabebuf. Flags wieder speichern Zeiger vor Buffer Zeiger auf Buffer Offset lo=0 Buffer-Offset addieren Bufferadresse nach DE
****	****	*****	Eingabebuffer freigeben
F66D F66F	3E FE 18 06	LD A,FE JR F677	Maske für Eingabebuffer
****	*****	*****	Ausgabebuffer freigeben
F671 F673	3E FD 18 02	LD A,FD JR F677	Maske für Ausgabebuffer
****	*****	******	Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben
F67D F67E F67F F681 F683 F688 F680 F68F F690 F693 F696 F699 F699 F699 F698	3E FF C5 D5 E5 21 91 B0 A6 77 FE 04 20 16 2A 92 B0 EB 21 00 10 CD 2E F7 20 0A AF 32 91 B0 2A 94 B0 22 7D AE E1 D1 C1 C9	LD A,FF PUSH BC PUSH DE PUSH HL LD HL,B091 AND (HL) LD (HL),A CP 04 JR NZ,F699 LD HL,(B092) EX DE,HL LD HL,1000 CALL F72E JR NZ,F699 XOR A LD (B091),A LD (B091),A LD HL,(B094) LD (AE7D),HL POP DE POP BC RET	Flag f. Bufferstatus n. verän.  Zeiger auf Buffer-Flags entsprechende Flags löschen und wieder speichern Flag f. reserv., aber unben.? nein? dann zurück Zeiger vor Bufferbereich nach DE Länge der Buffer Bereich ggf. freigeben nicht freigegeben? sonst Flag für kein Buffer- bereich reserviert setzen altes Ende des freien RAMs wieder setzen
***** F69D F69F F6A1 F6A4 F6A5 F6A8	************* FE 80 28 2C CD 67 CE 4F CD 37 DD 2C	CP 80 JR Z,F6CD CALL CE67 LD C,A CALL DD37	Basic-Befehl SYMBOL folgt Token für AFTER ? dann SYMBOL AFTER Byte-Ausdruck holen als Nr. des Zeichens nach C Test auf Komma

F6A9 F6AB F6AE F6AF F6B0 F6B2 F6B5 F6B7 F6B8 F6BA F6BB F6BC1 F6C5 F6C6 F6C7 F6C6 F6C7 F6C6 F6C7 F6C9 F6CB F6CCB	06 08 CD 67 F5 05 28 08 CD 55 38 F4 AF 18 F4 EB 79 CD A5 30 68 01 08 09 F1 2B 77 OD FA EB C9	DD BB	LD CALL PUSH DEC JR CALL JR XOR JR EX LD CALL JR LD ADD POP DEC LD DEC LD DEC JR EX EX EX	B,08 CE67 AF B Z,F6BA DD55 C,F6AB A F6AE DE,HL A,C BBAS NC,F729 BC,0008 HL,BC AF HL (HL),A C NZ,F6C5 DE,HL	Zähler für 8 Matrixbytes Byte holen auf Stack  keine weiteren Matrixbytes ? folgt Komma ? dann nächstes Matrixbyte sonst Defaultwert 0  Basic-PC nach DE Nr. des Zeichens Adresse d. zugeh. Matrix holen außerhalb User-Matrix ? Zähler für Matrixbytes zu Startadresse addieren Matrixbyte  speichern  weitere Matrixbytes ? Basic-PC wieder nach HL
F6CD F6D0 F6D3 F6D4 F6D7 F6DD F6E0 F6E1 F6E3 F6E4 F6E5 F6E7 F6E8 F6E8 F6EB F6EC F6EF F6F1 F6F1 F6F1 F6F7 F6FA F6FD F700	CD 3F CD 86 E5 CD R8 R CD AE EB CD 23 CD 29 CD 22 CD 23 R CD 25 CD CD 75 CD AB	DD CE 01 FF BB F7 B0 AE F6 01 BB	CALL CALL PUSH LD CALL JR PUSH CALL EX JR CPL LD LD LD LD ADD ADD DEC CALL JR LD	**************************************	Basic-Befehl SYMBOL AFTER AFTER-Token übergehen Integerwert holen Basic-PC retten Maximalwert mit Integerwert vergleichen Wert zu groß? Wert retten Param. d. exist. Usermatrix h. Adresse der User-Matrix n. DE keine User-Matrix definiert? Zweierkomplement des 1. Zeichens der User-Matrix nach HL  mal 8, da 8 Bytes/Zeichen, gibt Größe der Matrix Adresse der User-Matrix -1 User-Matrix-Bereich freigeben nicht freigegeben? d. Fehler altes Ende des freien RAMs wieder setzen Ein/Ausgabebuffer ggf. freig. Kennzeichen für keine Matrix User-Matrix zurücksetzen Integerw. (Nr. d. 1. Zeichens) User-Matrix neu setzen Basic-PC zurück
****		*****		*****	User-Matrix neu setzen
					IN : DE: Nr. des 1. Zeichens
F706 F707	AF 93		XOR SUB	A E	\$100-Nr. des 1. Zeichens

F708 F709 F70B F70C F70D F70E F710 F711 F712 F713 F716 F719 F71A F71D F720 F721 F725 F726	6F 3E 01 9A 67 85 C8 D5 29 29 29 29 01 00 40 CD 43 F7 EB 2A 7D AE 22 96 B0 EB 22 7D AE D1 D1 D3 C3 AB BB 1E 05 C3 94 CA	LD LD SBC LD OR RET PUSH ADD ADD LD CALL EX LD LD EX LD LD EX LD	L,A A,O1 D H,A L Z DE HL,HL HL,HL HL,HL BC,4000 F743 DE,HL HL,(AE7D) (B096),HL DE,HL (AE7D),HL DE HL BBAB E,O5 CA94	gibt Zahl der Zeichen in User-Matrix, nach HL  =0 ? dann keine User-Matrix Nr. des 1. Zeichens retten Zahl der Zeichen mal 8 gibt Größe der User-Matrix  min. Adresse für User-Matrix Platz reservieren Zeiger vor Platz nach DE altes Ende des freien RAMs retten Zeiger vor freien Platz als neues Ende des freien RAMs Nr. des 1. Zeichens d. Matrix Zeiger auf neue User-Matrix setzen  Nr. für "Improper argument" Fehler ausgeben
****	******	*****	****	
	E5 2A 7B AE CD B8 FF E1 C0 19 22 7D AE EB 18 12	PUSH LD CALL POP RET ADD LD EX JR	HL HL,(AE7B) FFB8 HL NZ HL;DE (AE7D),HL DE,HL F750	Speicherbereich freigeben IN: DE: Adresse d. Bereichs -1 HL: Größe des Bereichs OUT: Z=1 für Bereich freigegeben Größe retten HIMEM-Zeiger =Startadresse des Bereichs ?  nein ? dann zurück Länge addieren als neues Ende des freien RAMs nach DE als HIMEM setzen
F 73E F 740	1E 07 C3 94 CA	LD JP	E,07 CA94	Nr. für "Memory full" Fehler ausgeben
F743 F744 F747 F74A F74D		EX LD CALL CALL JR	DE, HL HL, (AE7B) FFCF FFBE C, F73E	Platz im Speicher reservieren IN: HL: Größe des Platzes BC: min. Adresse für Platz OUT: HL: neuer HIMEM-Zeiger (=Zeiger auf Platz-1) Z=1, CY=0 ben. Größe des Bereichs n. DE HIMEM-Zeiger Größe abz., gibt neues HIMEM mit min. Adresse vergleichen zu klein? dann Fehler
F74F	ЕВ	EX	DÈ,HL	neuen HIMEM-Zeiger nach DE
****	******	*****	*****	HIMEM neu setzen

IN : DE: neuer HIMEM-Zeiger (464)

DE: neuer HIMEM-Zeiger+1 (664/6128)

OUT: HL: wie DE, IN

F/76	F75A F75C F75F F762 F763 F765 F766 F769 F76E F76F F772 F775 F778	CD 3E FC D5 A 7D AE CD 88 FF 38 E2 CD 1D F5 A8 P AE O9 B8 FF 30 D3 CD B8 FF 30 D3 CA 7B AE EB CD CF FF CD 98 B0 11 BB F7 CD 74 DA ED 4B 98 B0	CALL PUSH LD CALL JR CALL JR DEC CALL JR LD EX CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD	FC3E DE HL,(AE7D) FFB8 C,F73E F51D HL,(AE89) HL,BC C,F73E HL FFB8 NC,F73E HL,(AE7B) DE,HL FFCF (B098),HL DE,F7BB DA74 BC,(B098)	Garbage collection neuen HIMEM-Zeiger retten Zeiger auf Ende des freien RAM kleiner als neuer HIMEM-Zg.? dann "Memory full" Größe des Stringbereichs n. BC Zeiger auf Ende der Felder Größe des Stringber. addieren Übertrag? dann "Memory full" letztes nach Versch. ben. Byte kleiner als neues HIMEM? sonst "Memory full" alter HIMEM-Zeiger nach DE, neuer nach HL Differenz als Offset nach HL Offset für Verschiebung setzen Routine für Offset addieren sämtl. Stringvar. durchgehen Offset
F781 38 16	F77F	78	LD	A,B	
F783 B1 F784 28 2F F786 2A 8F B0 F789 54 F788 5D F788 09 F788 09 F780 CD F780				a = 700	
F784 28 2F					
F786 2A 8F BO LD HL,(B08F) F789 54 LD D,H F78A 5D LD E,L F78B 09 ADD HL,BC F78C E5 PUSH HL F78D CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 EB EX DE,HL F791 78 LD A,B F792 B1 OR C F793 C4 F5 FF CALL F790 E1 POP HL F799 2A 8D BO LD HL,(B08D) F790 54 LD D,H F790 50 LD E,L F790 50 LD E,L F790 50 LD E,L F790 51 LD E,L F790 52 LD E,L F796 F796 F5 PUSH HL F78D CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 ADD HL,(B08D) F797 18 15 JR F798 15 JR F798 10 D,H F799 11 D,H F799 12 D,H F799 13 D,H F799 14 D,H F799 15 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 15 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F780 CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F780 B EX DE,HL F781 B EX DE,HL F782 B DEC HL F788 C4 F2 FF CALL F789 DF CALL F789 AF XOR F789 AF F780 C4 LD CALL F51D Größe des Stringbereich F780 C4 F2 FF CALL F780 C4 F2 FF CALL F780 C5 LD CFF CALL F780 C6 LD CFF CALL F780 C7 LD CFF CALL CFF					
F789 54 F78A 5D F78B 09 F78B 09 F78B 09 F78B 09 F78C E5 F78B 09 F78C E5 F78D CD 1D F5 F78D CD 1D CD 1D F5 F78D CD 1D F5 F78D CD 1D C					
F78B 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F78C E5 PUSH HL als neues Stringende retten F78D CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 EB EX DE,HL altes Ende n. HL, neues n. DE F791 78 LD A,B F792 B1 OR C Länge <>0 ? F793 C4 F5 FF CALL NZ,FFF5 dann Stringbereich verschieben F796 E1 POP HL neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(B08D) Zeiger auf Start der Strings F790 5D LD E,L als neuen Stringstart retten F790 5D LD E,L als neuen Stringstart retten F790 5D LD E,L als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AO D1 POP DE neuen Stringende F7AO D1 POP DE neuen Stringende F7AD D1 POP DE neuen Strings setzen F7AB EB EX DE,HL 1-1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL Start der Strings F7B2 22 8D BO LD (B08D),HL F7B5 E1 POP HL F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, z=0				_	
F78C E5 PUSH HL als neues Stringende retten F78D CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 EB EX DE,HL altes Ende n. HL, neues n. DE F791 78 LD A,B F792 B1 OR C Länge <>0 ? F793 C4 F5 FF CALL NZ,FFF5 dann Stringbereich verschieben F796 E1 POP HL neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(BO8D) Zeiger auf Start der Strings F797 5D LD E,L nach DE F790 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F790 E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7A0 D1 POP DE Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7A0 D1 POP DE neuen Start der Strings F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7A0 D1 POP DE neuen Start der Strings F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AB EB EX DE,HL Start der Strings setzen F7BC 22 8D BO LD (808D),HL Start der Strings setzen F7BC 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7BC 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7BC 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen		5D	LD	E,L	
F78D CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F790 EB EX DE,HL altes Ende n. HL, neues n. DE E791 78 LD A,B F791 78 LD A,B F792 B1 OR C Länge <>0 ? F793 C4 F5 FF CALL NZ,FFF5 dann Stringbereich verschieben neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(BO8D) Zeiger auf Start der Strings F790 5D LD E,L nach DE F790 5D LD E,L nach DE F790 9 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F790 5D LD E,L als neuen Stringstart retten als neuen Stringstart retten Größe des Stringber. als Länge F743 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F744 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte des Stringbereichs F746 78 LD A,B F747 B1 OR C Länge <>0 ? F748 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben Zieladresse nach HL F740 D1 POP DE LZieladresse nach HL F740 D1 POP DE NE,HL Zieladresse nach HL F741 EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F742 E2 8F BO LD (BO8F),HL Ende F745 E1 POP HL Start der Strings setzen neuen HIMEM-Zeiger F748 C2 7B AE LD (AE7B),HL setzen F749 AF XOR A CY=1, z=0				•	
F790 EB					
F791 78 F792 B1 F793 C4 F5 FF F796 E1 F796 E1 F797 18 15 F799 Z4 8D B0 F799 C54 F790 5D F790 5D F790 5D F790 F5 F791 B1 F790 F5 F791 B1 F791 B1 F792 B1 F792 B1 F793 C4 F5 FF F794 B1 F795 C54 F796 C54 F796 C54 F797 C54 F798 C9 F798 C9 F799 ADD F798 B1 F799 C9 F799 ADD F798 B2 F799 B3 F799 B4 F799 B5 F790 B1 F790 B2 F790 B2 F790 B3 F7					
F792 B1 OR C Länge <>0 ? F793 C4 F5 FF CALL NZ,FFF5 dann Stringbereich verschieben F796 E1 POP HL neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(BO8D) Zeiger auf Start der Strings F79C 54 LD D,H als Quellstartadresse F79D 5D LD E,L nach DE F79E 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (BO8F),HL Ende F7BE 22 8D BO LD (BO8D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					attes Ende n. HL, nedes n. DE
F793 C4 F5 FF CALL NZ,FFF5 dann Stringbereich verschieben F796 E1 POP HL neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(BO8D) Zeiger auf Start der Strings F79C 54 LD D,H als Quellstartadresse F79D 5D LD E,L nach DE F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (BO8F),HL Ende F7BE 22 8D BO LD (BO8D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					länge <>∩ ?
F796 E1 POP HL neues Ende der Strings F797 18 15 JR F7AE Zeiger setzen F799 2A 8D BO LD HL,(BO8D) Zeiger auf Start der Strings F79C 54 LD D,H als Quellstartadresse F79D 5D LD E,L nach DE F79E 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (B08F),HL Ende F7BE 22 8D BO LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F799 2A 8D 80 LD HL,(B08D) Zeiger auf Start der Strings F79C 54 LD D,H als Quellstartadresse F79D 5D LD E,L nach DE F79E 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL Alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL Und F7B2 22 8D BO LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F79C 54 F79D 5D F79E 09 F79F 09 F79F E5 F7AD CD 1D F5 F7AA 23 F7A6 78 F7A7 B1 F7A7 B1 F7AR C4 F2 FF F7AB EB F7AA CB F7AB EB F7AA D1 F7AC 2B F7AB CB F7	F797	18 15	JR	F7AE	
F79D 5D LD E,L nach DE F79E 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7AO CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (BO8F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL Start der Strings F7B2 22 8D BO LD (BO8D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0		2A 8D BO	LD	HL,(B08D)	
F79E 09 ADD HL,BC Offset addieren, gibt Zieladr. F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7A0 CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL Und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F79F E5 PUSH HL als neuen Stringstart retten F7A0 CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL Und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7A0 CD 1D F5 CALL F51D Größe des Stringber. als Länge F7A3 EB EX DE,HL Jeiger auf 1. belegtes Byte des Stringbereichs F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte des Stringbereichs F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben Zieladresse nach HL -1 gibt neues Stringende neuen Start der Strings F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen CY=1, Z=0					
F7A3 EB EX DE,HL alten Start n. HL, neuen n. DE F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (BO8F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D BO LD (BO8D),HL Start der Strings setzen F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7A4 23 INC HL Zeiger auf 1. belegtes Byte des Stringbereichs F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7A5 13 INC DE des Stringbereichs F7A6 78 LD A,B F7A7 B1 OR C Länge <>0 ? F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					Zeiger auf 1. belegtes Byte
F7A6 78					
F7A7 B1 OR C Länge <>0 ?  F7A8 C4 F2 FF CALL NZ,FFF2 dann Stringbereich verschieben F7AB EB EX DE,HL Zieladresse nach HL F7AC 2B DEC HL -1 gibt neues Stringende F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					•
F7AB         EB         EX         DE, HL         Zieladresse nach HL           F7AC         2B         DEC         HL         -1 gibt neues Stringende neuen Start der Strings           F7AD         D1         POP         DE         neuen Start der Strings           F7AE         22 8F BO         LD         (B08F), HL         Ende           F7B1         EB         EX         DE, HL         und           F7B2         22 8D BO         LD         (B08D), HL         Start der Strings setzen           F7B5         E1         POP         HL         neuen HIMEM-Zeiger           F7B6         22 7B AE         LD         (AE7B), HL         setzen           F7B9         AF         XOR         A         CY=1, Z=0		в1	OR		
F7AC 2B			CALL	NZ,FFF2	dann Stringbereich verschieben
F7AD D1 POP DE neuen Start der Strings F7AE 22 8F BO LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D BO LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7AE 22 8F B0 LD (B08F),HL Ende F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0			_		
F7B1 EB EX DE,HL und F7B2 22 8D B0 LD (B08D),HL Start der Strings setzen F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0			_		
F7B2       22 8D B0       LD       (B08D),HL       Start der Strings setzen         F7B5       E1       POP       HL       neuen HIMEM-Zeiger         F7B6       22 7B AE       LD       (AE7B),HL       setzen         F7B9       AF       XOR       A       CY=1, Z=0					
F7B5 E1 POP HL neuen HIMEM-Zeiger F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7B6 22 7B AE LD (AE7B),HL setzen F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					
F7B9 AF XOR A CY=1, Z=0					<del>-</del>
F7BA C9 RET	F7B9	AF	XOR	•	CY=1, Z=0
	F7BA	C9	RET		

*****	*****	*****	*****	****	Offset zu Stringadresse addieren IN: DE: Zeiger Descriptor-Ende BC: Stringadresse
F7C7 F7C8 F7C9 F7CA	2A 83 CD BE DO 2A 98 09 EB 72 2B 73 C9	FF BO	LD CALL RET LD ADD EX LD DEC LD RET	HL,(AE83) FFBE NC HL,(B098) HL,BC DE,HL (HL),D HL (HL),E	(\$B098): Offset Zeiger auf Programmende mit Stringadresse vergleichen String im Programm ? d. fertig Offset Zu Stringadresse addieren neue Adresse nach DE Adresse in Stringdescriptor eintragen
****	****	*****	*****	*****	String überlesen, auf Stringstack
F7D2 F7D5 F7D6	23 CD F9 7E FE 22 CA 3F B7 28 37 04	DD	INC CALL LD CP JP OR JR INC	HL F7F9 A,(HL) 22 Z,DD3F A Z,F80F B	IN: HL: Zeiger vor String OUT: HL: Zeiger nach String B: Stringlänge Zeiger auf String String nach Routine auf Stack Zeichen aus String "" ? d. fertig, nächst. Zeichen h. Zeilenende ? dann Sonderzeichen eliminieren Stringlänge und -zeiger erhöhen
F7DA	18 F3		JR	F7CF	weiter prüfen
************					String bis ZlEnde übl., auf St. IN: HL: Zeiger auf String OUT: HL: Zeiger auf Zeilenende B: Stringlänge
F7E1	CD F9 7E B7 C8 23 04 18 F9		CALL LD OR RET INC INC JR	F7F9 A,(HL) A Z HL B F7DF	String nach Routine auf Stack Zeichen aus String Zeilenende ? dann fertig Stringzeiger und -länge erhöhen weiter prüfen
********				*****	String bis Trennzeich. übernehmen IN: HL: Zeiger auf String A: Trennzeichen
F7E6 F7E9 F7EA F7EB F7EC F7EE F7EF F7F1 F7F3 F7F5 F7F6 F7F7	CD F9 4F 7E 87 28 21 89 28 1E FE 2C 28 1A 23 04 18 F1	F7	CALL LD LD OR JR CP JR CP JR INC INC	F7F9 C,A A,(HL) A Z,F80F C Z,F80F 2C Z,F80F HL B F7EA	OUT: HL: Zeiger auf Stringende String nach Routine auf Stack Trennzeichen Zeichen aus String Zeilenende ?  Trennzeichen ?  "," ?  sonst Stringzeiger und -länge erhöhen weiter prüfen

*********				Routine weiterf., String a. Stack IN: HL: Zeiger auf String
F7FA F7FB F7FD F800 F801 F802 F805 F806 F807 F808 F809	D1 E5 06 00 CD FB FF D1 E5 21 BA B0 70 23 73 23 77 CD BA FB E1 C9	POP PUSH LD CALL POP PUSH LD LD INC LD INC LD CALL POP RET	DE HL B,00 FFFB DE HL HL,B0BA (HL),B HL (HL),E HL (HL),C FBBA KL	OUT: HL: Zeiger auf Stringende B: Länge Aufrufadresse Zeiger auf String Zähler für Länge aufrufende Rout. weiterführen Zeiger auf String Zeiger auf String Zeiger auf Stringende retten Zeiger für Stringdescriptor Länge und Adresse des Strings in Descriptor eintragen  Descr. auf Stack, Zg. n. FAC Zeiger auf Stringende
****	*****	*****	******	Sonderzeichen am Stringende elim. IN : HL: Zeiger auf Stringende
F810 F811 F812 F814 F815 F816 F818 F81A F81C F81E F820 F822	E5 04 05 28 12 28 7E FE 20 28 F7 FE 09 28 F3 FE OD 28 EF FE OA 28 EB E1	PUSH INC DEC JR DEC LD CP JR CP JR CP JR CP JR CP	HL B B Z,F826 HL A,(HL) 20 Z,F811 09 Z,F811 OD Z,F811 OA Z,F811 HL	B: Stringlänge OUT: B: neue Länge Zeiger auf Stringende  Länge =0 ? dann fertig  Zeichen aus String Space ? dann eliminieren TAB ? dann eliminieren CR ? dann eliminieren LF ? dann eliminieren Zeiger auf Stringende zurück
F828 F82B F82C F82D	**************************************	******* CALL RET LD INC CALL DJNZ RET	******** FBDA Z A,(DE) DE C36E F82C	String vom Stringstack, ausgeben String im FAC v. Stack löschen Länge=0 ? dann zurück Zeichen aus String ausgeben weitere Zeichen ?
**************************************			******* BC,F839	Basic-Funktion LOWER\$ Routine Kleinschrift forcieren
	18 OC	JR	F845	
F839	**************************************	CP	41	auf Kleinschrift forcieren IN/OUT: A: Zeichen <"A" ?
F83B	D8	RET	C	dann zurück

F83C	FE 5B	CP	5B	>="Z"+1 ?
F83E	DO	RET	NC	dann zurück
_	C6 20	ADD	20	sonst nach Kleinschrift
F841	C9	RET		
	•			
****	*****	*****	****	Basic-Funktion UPPER\$
F842	01 8A FF	LD	BC, FF8A	Routine Großschrift forcieren
F845		PUSH	BC	Routinenadresse retten
	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
F849		LD	A,(HL)	Stringlänge
F84A	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für neuen String reserv.
F84D	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Platz f. neuen Str.
F84E	CD DA FB	CALL	FBDA	alten String vom Stringstack
F851	E1	POP	HL	Zeiger für neuen String
F852	C1	POP	BC	Routinenadresse
F853	3C	INC	Α	Länge ausgleichen
F854	3D	DEC	Α	Länge
F855	CA BA FB	JP	Z,FBBA	schon alle Zeichen ?
F858	F5	PUSH	AF	restl. Länge retten
F859	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus String
F85A	13	INC	DÉ	
F85B	CD F9 FF	CALL	FFF9	Wandlungsroutine ausführen
F85E	77	LD	(HL),A	und in neuen String speichern
F85 F	23	INC	HL	·
F860	F1	POP	AF	restl. Länge zurück
F861	18 F1	JR	F854	weiter wandeln
****	******	*****	*****	Stringverknüpfung "+"
				IN : HL: Zeiger auf 1. Descriptor
				2. Descriptor im FAC

F863	E5	PUSH	HL	
F864	7E	LD	A,(HL)	Länge des 1. Strings
F865	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	Zeiger auf 2. Descriptor
F868	86	ADD	(HL)	Länge des 2. Strings addieren
F869	1E OF	LD	E,OF	Nr. für "String too long"
F86B	DA 94 CA	JP	C,CA94	Gesamtlänge >\$FF ? dann Fehler
F86E	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für String reservieren
F871	E1	POP	HL	Zeiger auf 1. Descriptor
F872	D5	PUSH	ÐΕ	Zeiger auf Platz f. neuen Str.
F873	E5	PUSH	HL	Zeiger auf 1. Descriptor
F874	CD DA FB	CALL	FBDA	2. String vom Stringstack lö.
F877	48	LD	C,B	Länge des 2. Strings
F878	EB	EΧ	DE,HL	Zeiger auf 2. String nach HL
F879	E3	ΕX	(SP),HL	retten, Zg. 1. Descriptor zur.
F87A	CD E8 FB	CALL	FBE8	1. String vom Stringstack lö.
F870	E1	POP	HL	zweitobersten Stackeintrag
F87E	E3	EX	(SP),HL	(Zeiger auf neuen String)
F87F	78	LD	A,B	Länge des 1. Strings
F880	CD 8B F8	CALL	F88B	<ol> <li>String kopieren</li> </ol>
F883	D1	POP	DE	Zeiger auf 2. String
F884	79	LD	A,C	Länge des 2. Strings
F885	CD 8B F8	CALL	F88B	<ol><li>String kopieren</li></ol>
F888	C3 BA FB	JP	FBBA	Gesamtstring auf Stringstack

****	*******	****	*****	String kopieren IN : A: Länge DE: Quelladresse; HL: Zieladresse
F88B F88C F88D F88E F890 F891 F894 F895 F896	C5 EB 4F 06 00 B7 C4 F2 FF EB C1	PUSH EX LD CD CALL EX POP RET	BC DE,HL C,A B,00 A NZ,FFF2 DE,HL BC	Quelle n. DE, Ziel n. HL Länge lo Länge hi=0 Länge <>0 ? dann kopieren Quelle und Ziel wieder zurück
****	******	*****	****	Stringvergleich IN: HL: Zeiger auf 1. Descriptor
F897	E5	PUSH	ИL	Zg. 2. Descriptor im FAC OUT: A: Vergleichsergebnis A=\$00, Z=1 für gleich A=\$01, CY=0 f. Str1 < Str2 A=\$FF, CY=1 f. Str1 > Str2
F898	CD DA FB	CALL	FBDA	Zeiger auf 1. Descriptor 2. String vom Stringstack
F89B F89C	48 E1	LD POP	С,В НL	Länge des 2. Strings Zeiger auf 1. Descriptor
F89D	D5	PUSH	DE	Zeiger auf 2. String
F89E F8A1	CD E8 FB E1	CALL POP	FBE8 HL	<ol> <li>String vom Stringstack</li> <li>Zeiger auf 2. String</li> </ol>
F8A2	78	LD	A,B	1. Stringlänge
F8A3	B1	OR	C	<ol><li>Stringlänge</li></ol>
F8A4 F8A5	C8	RET	Z	beide =0 ? dann Strings gleich
F8A6	79 B7	LD OR	A,C A	2. Stringlänge ≂0 ?
F8A7	28 OC	JR	Z,F8B5	dann 1. String größer
F8A9	78 27	LD	A,B	1. Stringlänge =0 ?
F8AA F8AB	87 28 09	OR JR	A Z,F8B6	=U ? dann 2. String größer
F8AD	05	DEC	В	Stringlängen
F8AE F8AF	0D 1A	DEC	C (DE)	herunterzählen Zeichen aus 1. String
F880	13	LD INC	A,(DE) DE	Zerchen aus 1. String
F881	BE	CP	(HL)	mit Zeichen aus 2. Str. vergl.
F882 F883	23 20 ED	INC	HL Z ERAZ	gloich 2 dann nächstes Zeichen
F885	28 ED 3F	JR CCF	Z,F8A2	gleich ? dann nächstes Zeichen CY=1, wenn 1. String größer
F886	9F	SBC	Α	A=\$FF, ⊯enn 1. String größer
F887 F888	CO 3C	RET INC	NZ A	<ol> <li>String größer ?</li> <li>sonst A=1</li> </ol>
F889	C9	RET	^	SUISC A-1
****	******	*****	*****	Basic-Funktion BIN\$
F8BA	CD CE F8	CALL	F8CE	Ausdruck und Stellenzahl holen
F8BD	D5	PUSH	DE	Basic-PC retten
F88E F8C1	CD 14 F1 EB	CALL EX	F114 DE,HL	Zahl nach ASCII wandeln Adresse des Strings nach HL
F8C2	18 5E	JR	F922	String in Stringbereich/-stack

********			*****	Basic-Funktion HEX\$
F8C4	CD CE F8	CALL	F8CE	Ausdruck und Stellenzahl holen
F8C7		PUSH	DE	Basic-PC retten
	CD 19 F1	CALL	F119	Zahl nach ASCII wandeln
F8CB		EX	DE,HL	Adresse des Strings nach HL
F8CC	18 54	JR	F922	String in Stringbereich/-stack
****	*******	*****	******	Ausdruck und Stellenzahl holen IN : HL: Basic-PC
				OUT: B: Stellenzahl; C: Typ des Ausdrucks HL: Zeiger auf Ausdruck; DE: Basic-PC
F8CE	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F8D1	CD 53 FF	CALL	FF53	und auf Basic-Stack, Typ n. C
F8D4	CD 55 DD	CALL	DD55	Test auf Komma
F8D7		SBC	Α	A=O, wenn kein Komma (Default)
	DC 67 CE	CALL	C,CE67	ggf. Byte holen, als Stellenz.
F8DB	FE 11 D2 9C FA	CP	11 NC FAOC	>=17 ?
F8E0		JP LD	NC,FA9C B,A	dann "Improper argument" Stellenzahl nach B
F8E1	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
F8E4	29	CALL	0031	II(II
F8E5		EX	DE,HL	Basic-PC nach DE
F8E6		LD	A,C	Typ des Ausdrucks
F8E7	C3 A0 F5	JP	F5A0	Ausdruck wieder v. Basic-Stack
****	*****	*****	****	Basis Fu-kti DFCt
	CD 37 DD	CALL	DD37	Basic-Funktion DEC\$ Test auf Klammer auf (??)
		CALL	0051	H(II
	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
				u, u
	CD 53 FF	CALL	FF53	FAC auf Basic-Stack retten
	CD 9F CE	CALL	CE9F	Stringausdruck holen, v. Stack
F8FE	CD 37 DD 29	CALL	DD37	Test auf Klammer zu ")"
F8FF		PUSH	HL	Basic-PC retten
	79	LD	A,C	Typ des 1. Ausdrucks
F901	CD AO F5	CALL	F5A0	Ausdruck wieder v. Basic-Stack
F904	D5	PUSH	DE	Zeiger auf String
F905	79	LD	A,C	Typ des 1. Ausdrucks
	CD 4B FF	CALL	FF4B	Ausdruck in FAC kopieren
F909		POP	DE	Zeiger auf String
F90A	78 27	LD	A,B	Stringlänge
	B7 C4 BA F3	OR CALL	A NZ,F3BA	<>0 ? dann Formatstring auswerten
		JR	NC, F91B	Fehler in der Auswertung ?
F911	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F912		OR	A	<>0 ?
F913	20 06	JR	NZ,F91B	dann Fehler
F915	79	LD	A,C	Formatierungsflags
F916	CD 9F EE	CALL	EE9F	Zahl nach ASCII wandeln
F919	18 07	JR	F922	String in Stringbereich/-stack
F91B	C3 9C FA	JP	FA9C	"Improper argument"
_	*********			Basic-Funktion STR\$
F91E F91F	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
LAIL	CD 9D EE	CALL	EE9D	FAC nach ASCII wandeln

F922 F923 F926 F927 F928 F929 F92A F92D F930 F931 F932 F933 F936 F937 F938	E5 01 03 7E 23 B7 20 79 CD E1 B7 D5 C4 D1 CD E1 C9	FA 19 F2	FC FF	PUSH LD INC LD INC OR JR LD CALL POP OR PUSH CALL POP CALL POP RET	HL BC,FFFF BC A,(HL) HL A NZ,F926 A,C FC19 HL A DE NZ,FFF2 DE FBBA HL	Zeiger auf String retten Stringlänge =-1 Länge erhöhen Zeichen aus String  kein Ende ? dann weiter prüfen Länge lo Platz in Stringbereich reserv. Zeiger auf String Länge Zeiger auf Platz im Stringber. Länge <>0 ? dann String kop. Zeiger auf kopierten String auf Stringstack Basic-PC zurück
****	***	***	*****	****	******	sic-Funktion LEFT\$
F93C	CD			CALL	F9E9	String und Byte holen
F93F	0E			LD	C,00	Startposition
F941	18	2A		JR	F96D	Teilstring holen
****	***	***	****	****	****** Ba	sic-Funktion RIGHT\$
F943	CD	E9	F9	CALL	F9E9	String und Byte holen
F946	1A			LD	A,(DE)	Stringlänge
F947	90			SUB	В	minus Bytewert
F948	4F			LD	C,A	gibt Startposition
F949	18	22		JR	F96D	Teilstring holen
****	***	***	*****	*****	***** Ba	sic-Funktion MID\$
F94B	CD	37	DD	CALL	DD37	Test auf Klammer auf
F94E	28					"("
F94F	CD	E9	F9	CALL	F9E9	String und Byte holen
F952	78			LD	A,B	Byte
F953	в7					<u> </u>
F954 F957	^ •	^^	-4	OR	A	=0 ?
	CA	9C	FA	JP	Z,FA9C	dann "Improper argument"
	05	<b>9</b> C	FA	JP DEC	Z,FA9C B	dann "Improper argument" Byte -1
F958	05 48	9C	FA	JP DEC LD	Z,FA9C B C,B	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring
F958 F959	05 48 D5	9C	FA	JP DEC LD PUSH	Z,FA9C B C,B DE	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger
F958 F959 F95A	05 48 D5 C5			JP DEC LD PUSH PUSH	Z,FA9C B C,B DE BC	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten
F958 F959	05 48 D5			JP DEC LD PUSH	Z,FA9C B C,B DE	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen
F958 F959 F95A F95B	05 48 D5 C5 CD			JP DEC LD PUSH PUSH CALL	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück
F958 F959 F95A F95B F95E	05 48 D5 C5 CD			JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91	FB		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur.
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06	FB 00		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38	FB 00		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ?
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 BB	FB 00		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl.
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966 F966	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 BB 47	FB 00 05		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP LD	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E B,A	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl. restliche Stringlänge
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966 F966 F967 F968	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 BB 47 38	FB 00 05		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP LD JR	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E B,A C,F96B	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl. restliche Stringlänge gew. Länge zu groß ?
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966 F967 F968 F968	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 BB 47 38 43	FB 00 05		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP LD JR LD	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E B,A C,F96B B,E	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl. restliche Stringlänge gew. Länge zu groß ? sonst gewünschte Länge setzen
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966 F966 F967 F968	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 BB 47 38	FB 00 05		JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP LD JR	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E B,A C,F96B B,E DE,HL	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl. restliche Stringlänge gew. Länge zu groß ? sonst gewünschte Länge setzen Descriptorzeiger nach DE
F958 F959 F95A F95B F95E F95F F960 F961 F962 F964 F966 F967 F968 F968 F968	05 48 D5 C5 CD C1 E3 7E 91 06 38 B4 47 38 43 EB	FB 00 05	F9	JP DEC LD PUSH PUSH CALL POP EX LD SUB LD JR CP LD JR LD EX	Z,FA9C B C,B DE BC F9FB BC (SP),HL A,(HL) C B,00 C,F96B E B,A C,F96B B,E	dann "Improper argument" Byte -1 als Startpos. f. Teilstring Descriptorzeiger und Startposition retten 2. Byte als Länge holen Startposition zurück PC retten, DescrZeiger zur. Länge des Strings minus Startposition Länge 0 Startposition zu groß ? mit gewünschter Länge vergl. restliche Stringlänge gew. Länge zu groß ? sonst gewünschte Länge setzen

****	*****	*****	*****	Teilstring holen
				IN : DE: Zeiger auf Descriptor
				C: Startposition
				B: gewünschte Länge
				OUT: Descriptorzeiger im FAC
F971	E5	PUSH	HL	•
F972	EB	EX	DE, HL	Descriptorzeiger nach HL
F973	7E	LD	A,(HL)	Länge des Strings
F974	B8	CP	В	mit gewünschter Länge vergl.
F975	78	LD	A,B	gewünschte Länge
F976	30 03	JR	NC,F97B	nicht zu groß ?
F978				
	7E	LD	A,(HL)	sonst Stringlänge als Länge
F979	0E 00	FD	c,00	und Startposition=0
F97B	F5	PUSH	AF	Länge retten
F97C	CD 19 F		FC19	Platz im Stringbereich reserv.
F97F	D5	PUSH	DE	Zeiger auf reservierten Platz
F980	CD E8 F	B CALL	FBE8	alten String vom Stringstack
F983	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf String nach HL
F984	D1	POP	DE	Zeiger für neuen String
F985	06 00	LD	в,00	Startposition hi=0
F987	09	ADD	HL,BC	Startposition addieren
F988	F1	POP	AF	gewünschte Länge
F989	4F	LD	C,A	nach C
F98A	В7	OR	A	Länge <>0 ?
F98B	C4 F2 F		NZ,FFF2	dann String kopieren
F98E	CD BA		FBBA	String auf StStack u. in FAC
F991	E1	POP	HL	Stilling and St. Stack u. III FAC
F992	C9	RET	IIL	
		1	****	Basic-Befehl MID\$
F993	CD 37 D	DD CALL	DD37	Test auf Klammer auf
F996	28		0/0/	"("
F997	CD 86 D		D686	Variable holen, ggf. neu anl.
F99A	CD 3C F		FF3C	Test auf Stringvariable
F99D	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F99E	EB	EX	DE, HL	VarAdr. (des Descr.) n. HL
F99F	CD 21 F		FB21	String in Stringber. forcieren
F9A2	E3	EX	(SP),HL	DescrZeiger retten, PC zur.
F9A3	CD 37 D	DD CALL	DD37	Test auf Komma
F9A6	2C			п <b>,</b> я
F9A7	CD 6D 0	CE CALL	CE6D	Bytewert <>O holen
F9AA	47	LD	B,A	als Startposition nach B
F9AB	CD FB F		F9FB	2. Bytewert holen
F9AE	4B	LD	C,E	als Länge nach C
F9AF	CD 37 D		DD37	Test auf Klammer zu
F9B2	29	JD GALL	5551	וו)וו
F9B3	CD 37 D	DD CALL	DD37	Test auf "="
F9B6	EF .	DD CALL	וכטט	Token für "="
		DUCH	nc	
F9B7	C5	PUSH	BC	Parameter retten
F9B8	CD 9F 0		CE9F.	String holen, vom Stringstack
F9BB	78	LD	А,В	Stringlänge
F9BC	C1	POP	BC	Parameter zurück
F9BD	E3	EX	(SP),HL	PC retten, VarDescrZ. zur.
F9BE	00	INC	С	gewünschte Länge
F9BF	OD	DEC	С	
F9C0	28 25	JR	Z,F9E7	=0 ? dann fertig
F9C2	F5	PUSH	AF	Länge des Stringausdrucks
F9C3	7E	LD	A,(HL)	Länge des Strings in Variable
F9C4	90	SUB	В	- Startposition

F9C5 F9C8 F9C9 F9CA F9CC F9CD F9CE F9CF F9D1 F9D2 F9D3 F9D4 F9D5 F9D6	DA 9C FA 3C B9 38 01 79 4F 78 3D 23 86 23 66 6F 8C 95	JP INC CP JR LD LD LD DEC INC ADD INC LD LD ADC SUB	C, FA9C A C C, F9CD A, C C, A A, B A HL (HL) HL H, (HL) L, A H	Startpos. außerhalb String ? +1 = restl. Länge nach Startp. m. zu ersetzender Länge vergl. restl. Stringlänge zu klein ? sonst übergebenen Längenwert zu ersetzende Länge Startposition -1 = Offset zu Stringanfang DescrZeiger auf Stringadr. Adresse aus Descriptor + Offset ergibt Startadresse, nach HL
F9D8 F9D9 F9DA F9DB	67 F1 47 EB 79 B8 38 01 78 4F 06 00 B7 C4 F2 FF E1 C9	LD CP JR	H,A AF B,A DE,HL A,C B C,F9EO A,B C,A B,OO A NZ,FFF2 HL	Länge des Stringausdrucks nach B Startadresse nach DE zu ersetzende Länge mit Stringausdrucklänge vergl. zu ersetzende Länge kleiner ? sonst Länge des Stringausdr. als zu ersetzende Länge Länge hi=0 Länge <>0 ? dann Teilstring ersetzen Basic-PC zurück
****	*****	*****	******	String und Byte holen OUT: DE: Zeiger auf Descriptor A,B: Byte beim CPC 664/6128: CY=0
	CD AE CE	CALL	CEA5	Z=1, ₩enn Byte=0
F9E9 F9EC F9EF F9F0 F9F1 F9F4 F9F5 F9F8 F9F8	CD A5 CE CD 37 DD 2C E5 2A C2 B0 E3 CD 67 CE 47 D1 C9	CALL PUSH LD EX CALL LD POP RET	DD37 HL HL,(BOC2) (SP),HL CE67 B,A DE	Stringausdruck holen Test auf Komma "," Basic-PC retten Zeiger auf Descriptor retten, PC zurück Byteausdruck holen Bytewert nach B Zeiger auf Descriptor
F9EC F9EF F9F0 F9F1 F9F4 F9F5 F9F8 F9F9	CD 37 DD 2C E5 2A C2 B0 E3. CD 67 CE 47 D1 C9	CALL PUSH LD EX CALL LD POP	HL HL,(BOC2) (SP),HL CE67 B,A DE	Stringausdruck holen Test auf Komma "," Basic-PC retten Zeiger auf Descriptor retten, PC zurück Byteausdruck holen Bytewert nach B

***	******	******	*****	Design Fundation LEN
FAOA		CALL	FBDA	Basic-Funktion LEN String v. Stack, Länge nach A
FAOD		JP	FF0A	Länge in FAC eintragen
****	*****	*****	****	Basic-Funktion ASC
FA10	CD 70 FA	CALL	FA70	<ol> <li>Zeichen aus String nach A</li> </ol>
FA13	C3 OA FF	JP	FFOA	und in FAC eintragen
****	*****	*****	*****	Basic-Funktion CHR\$
FA16	CD 92 FA	CALL	FA92	FAC nach Byte wandeln
FA19	F5	PUSH	AF	Byte retten
FA1A	3E 01	LD	A,01	Stringlänge =1
	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für String reservieren
FA1F		POP	AF	Bytewert
FA20		LD	(DE),A	als 1. Zeichen in String
FA21	C3 BA FB	JP	FBBA	String auf Stringstack
****	*****	*****	*****	Basic-Funktion INKEY\$
FA24	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
FA25	CD 2A FA	CALL	FA2A	Funktion ausführen
FA28	E1	POP	HL	Basic-PC
FA29	C9	RET		
****	****	****	*****	String für INKEY\$ holen
FA2A	CD 39 C4	CALL	C439	Taste lesen
	38 EA	JR	C,FA19	gedrückt ? d. in String wand.
FA2F		XOR	A	sonst Länge Null
	32 BA BO	LD	(BOBA),A	in Stringdescriptor setzen
FA33		JP	FBBA	String auf Stringstack
****	*****	*****	*****	Basic-Funktion STRING\$
FA36	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
FA39	4 F	LD	C,A	als Länge
FA3A	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
FA3D	2C			п <b>,</b> п
FA3E	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
FA41	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
FA44	29			")"
FA45	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
FA46	CD 45 FF	CALL	FF45	Typflag holen
FA49		JR	Z,FA50	String ?
FA4B	CD 92 FA	CALL	FA92	sonst FAC nach Byte wandeln
FA4E	18 03	JR	FA53	
FA50	CD 70 FA	CALL	FA70	<ol> <li>Zeichen aus String holen</li> </ol>
FA53	41	LD	B,C	Länge
FA54	4F	LD	C,A	Zeichen
FA55	18 07	JR	FA5E	String generieren
****	*****	****	****	Basic-Funktion SPACES
FA57	CD 92 FA	CALL	FA92	FAC nach Byte wandeln
FA5A	47	LD	B,A	Byte als Länge nach B
FA5B	0E 20	LD	C,20	Space
FA5D	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
FA5E	78	LD	A,B	Länge
FA5F	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für String reservieren
FA62	04	INC	В	Länge korrigieren
FA63	05	DEC	В	Zähler
FA64	28 05	JR	Z,FA6B	=0 ? dann fertig
			-	~

FA66 FA67 FA68 FA69 FA6B FA6E FA6E		LD LD INC JR CALL POP RET	A,C (DE),A DE FA63 FBBA HL	Zeichen in String speichern String auf Stringstack Basic-PC zurück
***	******	*****	*****	1. Zeichen aus String holen
FA70 FA73 FA75 FA76	CD DA FB 28 27 1A C9	CALL JR LD RET	FBDA Z,FA9C A,(DE)	OUT: A: Zeichen String vom Stringstack Länge =0 ? dann Fehler 1. Zeichen aus String
****	******	****	****	Basic-Funktion VAL
FA7F FA80 FA82 FA83 FA84 FA85 FA86 FA87 FA8A FA8B	EB E5 5F 16 00	CALL JP EX PUSH LD LD LD LD EX PUSH CALL POP LD RET LD	FBDA Z, FFOA DE, HL HL E, A D, OO HL, DE E, (HL) (SP), HL DE ECA3 DE HL (HL), E C E, OD FA9E	String vom Stringstack Länge=0 ? dann FAC=0 Zeiger auf String nach HL und retten Länge lo Länge hi=0 Länge addieren Zeichen nach String durch Null für Ende ersetzen Zg. Stringende r., StrZg. z. Zeichen nach String String nach binär wandeln Zeichen nach String Zeiger nach String Zeiger nach String Zeiger nach String Zeichen wieder setzen kein Fehler bei Wandlung ? Nr. für "Type mismatch" Fehler ausgeben
****	*****	*****	****	FAC nach Byte wandeln
FA9B FA9C	7B C8 1E 05	PUSH CALL EX POP LD OR LD RET LD	HL FE8D DE, HL HL A, D A A, E Z	OUT: A: Byte Basic-PC retten CINT, FAC nach Integer nach HL Integerwert nach DE Basic-PC Integerwert hi  Integerwert lo Hi-Byte=0 ? dann o.k. Nr. für "Improper argument"
FA9E	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
***** FAA1 FAA4 FAA7 FAA9 FAAB FAAE FAAE FAAF FAB2 FAB3	CD FB CE CD 45 FF OE 01 28 OF CD 92 FA B7 CA 9C FA 4F CD 37 DD	****** CALL CALL LD JR CALL OR JP LD CALL	******** CEFB FF45 C,01 Z,FABA FA92 A Z,FA9C C,A DD37	Basic-Funktion INSTR Ausdruck holen Typflag holen Default-Startposition Stringausdruck ? dann Default sonst FAC nach Byte wandeln Bytewert =0 ? dann "Improper argument" sonst Byte als Startposition Test auf Komma

```
FAB6
     20
     CD A5 CE
FAB7
                   CALL
                          CEA5
                                        Stringausdruck holen
     CD 37 DD
                                        Test auf Komma
FABA
                   CALL
                          DD37
FABD
     2C
FABE E5
                   PUSH
                          HL
                                        Basic-PC retten
FABF
     2A C2 B0
                   LD
                          HL,(B0C2)
                                        Zeiger auf Descriptor
FAC2 E3
                   EX
                          (SP),HL
                                        retten, PC zurück
FAC3 CD 9F CE
                   CALL
                          CE9F
                                        Suchstring holen, vom Stack
FAC6 CD 37 DD
                   CALL
                          DD37
                                        Test auf Klammer zu
FAC9 29
                                        11(11
FACA E3
                   EΧ
                          (SP),HL
                                        PC retten, Descr.-Zeiger zur.
FACB 79
                   LD
                          A,C
                                        Startposition
FACC CD D4 FA
                   CALL
                          FAD4
                                        Suchstring im 1. String suchen
FACF CD OA FF
                   CALL
                          FFOA
                                        Ergebnis nach FAC
FAD2 E1
                   POP
                          HL
                                        Basic-PC zurück
FAD3 C9
                   RET
*******************
                                     Suchstring in String suchen
                                     IN: A: Start-Suchposition
                                          B: Suchstringlänge
                                          DE: Suchstringadresse
                                          HL: Descriptorzg. des Str.,
                                              in dem zu suchen ist
                                     OUT: Ergebnis(-position)
FAD4 F5
                   PUSH
                          ΑF
                                        Startposition retten
FAD5 48
                          C,B
                                        Länge des Suchstrings
FAD6 D5
                   PUSH
                          DE
                                        Adresse des Suchstrings
FAD7 CD E8 FB
                   CALL
                          FBE8
                                        1. String vom Stack, Params h.
                   POP
                                        Adresse des Suchstrings
FADA E1
                          HL
FADB F1
                   POP
                          ΑF
                                        Startposition
FADC E5
                   PUSH
                          HL
                                        Adresse des Suchstrings
FADD 6F
                          L,A
                   LD
                                        Startposition
FADE 60
                   LD
                          H,B
                                        Länge des 1. Strings
FADF
     78
                   LD
                          A,B
FAEO BD
                   CP
                          L
                                        mit Startposition vergleichen
                                        Startp.>Länge ? d. nicht gef.
FAE1
     38 2D
                   JR
                          C,FB10
FAE3
      2D
                                        Startposition-1 = Offset
                   DEC
                          L
FAE4
     7D
                   LD
                          A,L
                                          Offset zu Adresse
FAE5 83
                   ADD
                          Ε
                                         des 1. Strings addieren,
FAE6 5F
                   LD
                          E,A
                                          gibt Startadresse
FAE7 8A
                   ADC
                          D
                                          für
FAE8
     93
                   SUB
                          Ε
                                          Suche,
FAE9 57
                   LD
                          D,A
                                          nach DE
FAEA
     78
                   LD
                          A,B
                                        Länge des 1. Strings
     95
FAEB
                   SUB
                          L
                                        Offset abziehen
FAEC
     47
                   LD
                          B,A
                                        restliche Länge
     79
FAED
                   LD
                          A,C
                                        Länge des Suchstrings
FAEE
     D6 01
                   SUB
                          01
                                        CY=1, wenn Länge =0
FAF0
     70
                   LD
                          A,L
                                        Offset
FAF1
     3C
                   INC
                                        +1=Position für Ergebnis
     38 1D
                          C,FB11
FAF2
                   JR
                                        Suchstringlänge=0 ? d. gefund.
FAF4 E3
                   EΧ
                          (SP),HL

    Stringl. r., Suchstr.-Adr.

FAF5 C5
                   PUSH
                          BC
FAF6 D5
                   PUSH
                          DE
                                        Suchadresse im 1. String
FAF7 E5
                   PUSH
                          HL
                                        Suchstringadresse
FAF8 1A
                   LD
                          A,(DE)
                                        Zeichen aus 1. String
                   CP
FAF9 BE
                          (HL)
                                        =Zeichen aus Suchstring ?
FAFA 20 OD
                   JR
                          NZ,FB09
                                        nein? dann nächste Position
```

FB0A FB0B FB0C FB0D FB0E FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17	23 0D 28 13 13 05 20 F4 E1 D1 C1 18 07 E1 D1 C1 13 05 20 E5 AF D1 C9 E1 D1 C1 D1 C2 D1 C3 D3 D3 D4 D5 D7 D7 D8 D9 D1 D1 D1 D2 D3 D3 D4 D5 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7	INC DEC JR INC DEC JR POP POP POP FOP POP FOP FOP FOP FOP FOP	HL C Z,FB13 DE B NZ,FAF8 HL DE BC FB10 HL DE BC DE B NZ,FAF5 A DE HL A,H B A	Zeiger und Zähler für Suchstring Suchstring abgearb. ? d. gef. Zeiger und Zähler für 1. String 1. String nicht zu Ende ? Suchstringadresse Suchadresse im 1. String Stringlängen Flag für nicht gefunden setzen Suchstringadresse Suchadresse im 1. String Stringlängen Zeiger und Zähler für 1. String ggf. ab nächster Position su. Flag für nicht gefunden Länge des 1. String löschen  Suchstringadresse Suchadresse im 1. String Stringlängen Länge des 1. String Stringlängen Länge des 1. Strings nach A - restl. Suchlänge +1 gibt gefundene Position
FB1A	C9	RET		
FB1B	************ 11	****** LD JP	******* DE,FB2E DA74	Strings in Stringber. forcieren Zeiger auf Routine sämtliche Strings durchgehen
****	****	****	***	String in Stringber. forcieren
FB21 FB22 FB23	E5 7E 23	PUSH LD INC	HL A,(HL) HL	IN : HL: Zeiger auf Descriptor Zeiger auf Descriptor Länge
FB24 FB25	4E 23 46 EB	LD INC LD EX	C,(HL) HL B,(HL) DE,HL	und Stringadresse aus Descriptor laden
FB28	B7 C4 2E FB E1 C9	OR CALL POP RET	A NZ,FB2E HL	Länge <>0 ? dann in Stringber. forcieren Zeiger auf Descriptor
****	*****	****	****	String in Stringber. forcieren IN : BC: Stringadresse
FB2E FB31 FB34 FB36 FB39 FB3C FB3D FB3E FB3F	2A 8D BO CD BE FF 3O 07 2A 8F BO CD BE FF DO EB 2B	LD CALL JR LD CALL RET EX DEC DEC	HL,(B08D) FFBE NC,FB3D HL,(B08F) FFBE NC DE,HL HL	DE: Descriptoradresse +2 Zeiger auf Start der Strings mit Stringadresse vergleichen Str. nicht im Stringbereich ? Zeiger auf Ende der Strings mit Stringadresse vergleichen String im Stringbereich ? Descriptorzeiger+2 nach HL -2 gibt Zeiger auf Stringdescriptor

FB40 FB41 FB44 FB45 FB46	EB E1	8F A6		PUSH CALL EX POP JP	HL FB8F DE,HL HL FBA6	retten String in Stringber. kopieren Zeiger auf neuen Descr. n. DE Zeiger auf alten Descriptor neuen Descr. in alten kopieren
****	***	***	*****	*****	****	Descriptor ggf. auf Stringstack
FB49 FB4C FB4F FB52 FB53 FB56	11 CD D8 CD	C2 BA B8 8F BA	BO FF FB	LD LD CALL RET CALL JP	HL,(BOC2) DE,BOBA FFB8 C FB8F FBBA	Zeiger auf Descriptor Zg. auf Ende des Stringstacks Descriptor auf Stringstack? dann o.k. String in Stringber. kopieren und Descriptor auf Stringstack
****				*****	****	String kopieren, vom Stringstack IN : String im FAC OUT: A: Stringlänge DE: Zeiger auf String HL: Zeiger auf Descriptor
FB59		С2	в0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
FB5C FB5D FB5E	E5 7E B7			PUSH LD OR	HL A,(HL) A	retten Stringlänge
FB5F	28	26		JR	2,FB87	=0 ? dann fertig
FB61	23			INC	HL	
FB62 FB63	5E 23			LD INC	E,(HL) HL	Stringadresse aus Descriptor laden, nach DE
FB64	56			LD	D,(HL)	raden, nach be
FB65	2A	81	AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
FB68	CD		FF	CALL	FFB8	String unterhalb Programm ?
FB6B FB6D	30	1E 8F	p∩	JR LD	NC,FB8B	dann in Stringber. kopieren
FB70		B8		CALL	HL,(BO8F) FFB8	Zeiger auf Ende der Strings String oberhalb Stringber. ?
FB73	38		.,	JR	C,FB8B	dann in Stringber. kopieren
FB75		83		LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
FB78		B8	FF	CALL	FFB8	String im Programm ?
FB7B FB7D	30 E1	UA		JR POP	NC,FB87	dann nicht kopieren
FB7E	E5			PUSH	HL HL	Zeiger auf Descriptor
FB7F		90	BO	LD	DE,BO9C	Zeiger auf 1. Stringstackelem.
FB82		В8	FF	CALL	FFB8	Descr. 1. Element im Stack?
FB85	20	04		JR	NZ,FB8B	nein ? dann String kopieren
FB87 FB88	E1	FF	FR	POP JP	HL FBFF	Zeiger auf Descriptor
1 000	.,	''	10	J.	IBII	String vom Stringstack
FB8B FB8C	E1 CD	FF	FB	POP CALL	HL FBFF	Zeiger auf Descriptor String vom Stringstack
****	***	***	*****	*****	****	String in Stringbereich kopieren
						IN : HL: Zeiger auf Descriptor OUT: HL: neuer Zeiger auf Descr. DE: Zeiger auf String
FB8F	7E			LD	A,(HL)	Länge
FB90 FB93	CD D5	19	FC	CALL PUSH	FC19	Platz für neuen String reserv.
FB94	4E			LD	DE C,(HL)	Zeiger auf neuen Platz Stringlänge
FB95 FB97	06 23	00		LD INC	B,00 HL	Länge hi=0

FB98 FB99 FB9A FB9B FB9C FB9D FB9E FBA1 FBA2 FBA5	7E 23 66 6F 78 B1 C4 F2 FF D1 21 BA BO C9	LD INC LD LD CD CALL POP LD RET	A,(HL) HL H,(HL) L,A A,B C NZ,FFF2 DE HL,BOBA	Stringadresse aus Descriptor nach HL  Länge <>0 ? dann String kopieren Zeiger auf String neuer Zeiger auf Descriptor
****	*****	****	****	Stringdescriptor kopieren
				IN : DE: Zeiger Quelldescriptor HL: Zeiger Zieldescriptor
FBA6 FBA7 FBA8 FBA9 FBAA	1A 13 77 23 1A	LD INC LD INC LD	A,(DE) DE (HL),A HL A,(DE)	Länge
FBAB FBAC FBAD FBAE	13 77 23 1A	INC LD INC LD	DE (HL),A HL	und Stringadresse
FBAF FBBO FBB1 FBB2	13 77 23 C9	INC LD INC RET	A,(DE) DE (HL),A HL	kopieren
****	*******	*****	****	Stringdescriptorstack init.
FBB3 FBB6 FBB9	21 9C B0 22 9A B0 C9	LD LD RET	HL,B09C (B09A),HL	Startwert als Stringstackpointer
****	*****	*****	*****	Descriptor auf Stack u. nach FAC
FBC2	3E 03 32 C1 B0 2A 9A B0 22 C2 B0 11 BA B0 CD B8 FF 1E 10 CA 94 CA 11 BA B0 CD A6 FB 22 9A B0 C9	LD LD LD CALL LD JP LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD RET	A,03 (B0C1),A HL,(B09A) (B0C2),HL DE,B0BA FFB8 E,10 Z,CA94 DE,B0BA FBA6 (B09A),HL	IN: Descriptor bei \$BOBA Typ für String FAC-Typflag setzen Stringstackpointer als Zeiger auf Descr. nach FAC obere Stringstackgrenze+1 mit Stringstackpointer vergl. String expression too complex ggf. Fehler ausgeben Zeiger auf Descriptor Descriptor in Stack kopieren neuen Stackpointer setzen
	******			String aus Stringb./Stack löschen IN: String im FAC OUT: DE: Stringadresse A,B: Stringlänge Z=1, wenn Leerstring
FBDA FBDB FBDE FBE1 FBE4	E5 CD 3C FF 2A C2 B0 CD E8 FB E1	PUSH CALL LD CALL POP	HL FF3C HL,(BOC2) FBE8 HL	Test auf String im FAC Zeiger auf Descriptor ggf. aus Bereich/Stack löschen

FBE5 FBE6 FBE7	78 B7 C9	LD OR RET	A,B A	Stringlänge
****	*****	*****	*****	String aus Stringb./Stack löschen IN: HL: Zeiger auf Descriptor OUT: DE: Stringadresse; B: Länge Z=1, wenn gelöscht
FBED FBEE FBF1 FBF4 FBF6	CD FF FB CO D5 1B 2A 8D B0 CD B8 FF 20 07 58 16 00 19 22 8D B0 D1 C9	CALL RET PUSH DEC LD CALL JR LD LD LD ADD LD POP RET	FBFF NZ DE DE HL,(B08D) FFB8 NZ,FBFD E,B D,00 HL,DE (B08D),HL	Descr. ggf. vom Stringstack Descr. nicht gelöscht ? Zeiger auf String Zeichen davor Zeiger vor Stringbereich vergleichen nicht letzter String im Ber. ? Stringlänge lo Länge hi=0 addieren als neuen Start der Strings Stringadresse
****	******	*****	****	Desc. ggf. v. Stringstack löschen
FC00 FC01 FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC07 FC08 FC0B FC0C FC0D FC0D FC11 FC13 FC16 FC17	E5 46 23 7E 23 66 6F E3 EB 2A 9A BO 2B 2B 2B 2CD B8 FF 2O 03 22 9A BO EB D1 C9	PUSH LD INC LD INC LD EX EX LD DEC DEC CALL JR LD LD DEC RET	HL B,(HL) HL A,(HL) HL H,(HL) L,A (SP),HL DE,HL HL,(B09A) HL HL HL FFB8 NZ,FC16 (B09A),HL DE,HL DE,HL	IN: HL: Zeiger auf Descriptor OUT: HL wie IN     DE: Stringadresse     B: Stringlänge     Z=1, wenn vom Stack gelöscht Zeiger auf Descriptor Stringlänge     und Stringadresse     aus Descriptor laden  Adr. retten, DescrZg. zurück Descriptor-Zeiger nach DE Stringdescriptorstackpointer     -3 (Größe eines Eintrags)     = Zeiger auf obersten     Stringstackeintrag     mit DescrZeiger vergleichen     ungleich ?     neuen Stackpointer setzen Descriptor-Zeiger nach HL Zeiger auf String
****	*****	*****	****	Platz für String reservieren IN : A: benötigte Länge
FC19 FC1A FC1B FC1C FC1D FC20	F5 C5 E5 F5 CD D1 F5	PUSH PUSH PUSH PUSH CALL POP	AF BC HL AF F5D1 AF	OUT: Descriptor ab \$BOBA DE: Zeiger auf Platz  Länge Platz im Stringber. reserv. Länge zurück

FC27 FC28 FC29	21 BA BO 77 23 73 23 72 E1 C1 F1	LD LD INC LD INC LD POP POP RET	HL,BOBA (HL),A HL (HL),E HL (HL),D HL BC AF	Zeiger für Descriptor Länge und Adresse eintragen
****	*****	*****	*****	Basic-Funktion FRE
FC30 FC32 FC35 FC38 FC3B	CD 45 FF 20 06 CD DA FB CD 3E FC CD 28 F6 C3 60 FE	CALL JR CALL CALL CALL JP *******	FF45 NZ,FC38 FBDA FC3E F628 FE60	Typflag des FAC holen kein String ? sonst String vom Stringstack Garbage collection Größe des freien Platzes holen in positive REAL-Zahl wandeln
FC3F	D5	PUSH	DE	
FC44 FC47 FC4A FC4D FC50	2A 8F B0 22 8D B0 21 00 00 22 8D B0 22 8F B0 CD 7B FC 2A BD B0 7C B5 28 1A 56 2B 5E E5 2B 4E 06 00 2A 8D B0 EB 09 2B CD F5 FF 13 E1 73 23	LD L	HL,(B08F) (B08D),HL HL,0000 (B0BD),HL HL,(AE89) (B0BF),HL FC7B HL,(B0BD) A,H L Z,FC77 D,(HL) HL E,(HL) HL HL C,(HL) B,00 HL,(B08D) DE,HL HL,BC HL FFF5 DE HL (HL),E	Ende des Stringbereichs als Anfang setzen Flag f. keinen Descr. gefunden als Zeiger auf Descriptor-Ende Zeiger auf Ende der Felder als höchste Stringadresse hö. StrA. außerh. Stringber. Ende des zugeh. Descriptors keine Stringadr. außerhalb Stringbereich gefunden? d. alle Strings wieder im Ber.  Stringadresse aus Descriptor laden Zeiger auf Stringadresse Zeiger auf Stringadresse Zeiger vor Stringbereich nach DE Länge zu Stringadr. addieren Zeiger auf letztes Stringbyte String unter Stringber. kop. neuer Zeiger auf String Zeiger auf Stringadresse neue Stringadresse in Descriptor eintragen
FC72 FC73 FC74 FC75 FC77 FC78 FC79 FC7A	72 1B EB 18 CD E1 D1 C1	LD DEC EX JR POP POP POP RET	(HL),D DE DE,HL FC44 HL DE	Zeiger vor String als neuen Start der Strings nächsten String in Stringber.

****	******	*****	****	höch. Stringadr. außerh. Ber. su.
FC7E FC82	21 9C B0 ED 5B 9A B0 CD B8 FF 28 0F 7E 23 4E 23 46 E5	LD LD CALL JR LD INC LD INC LD PUSH	HL,809C DE,(B09A) FFB8 Z,FC96 A,(HL) HL C,(HL) HL B,(HL)	Zeiger auf Stringstack Stringstackpointer Stringstackende erreicht ? dann Variablen durchgehen Länge  und Adresse aus Descriptor laden  Zeiger in Stringstack
FC8D	EB	EX	DE,HL	als Descriptorende nach DE
FC8E FC8F	B7 C4 9C FC	OR CALL	A NZ,FC9C	Länge <>0 ? dann ggf. als höchste Adresse
FC92		POP	HL	Zeiger in Stringstack
FC93	23	INC	HL	Zeiger auf nächsten Descriptor
FC94	18 E8	JR	FC7E	Stringstack weiter durchgehen
	11 9C FC	LD	DE,FC9C	Adresse der Routine
FC99	C3 74 DA	JP	DA74	sämtliche Stringv. durchgehen
****	*****	*****	*****	ggf. höchste Stringadresse setzen IN : BC: Stringadresse DE: Zeiger auf DescrEnde
FC9C	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
FC9F	CD BE FF	CALL	FFBE	mít Stringadresse vergleichen
FCA2 FCA3	D8 2A BF BO	RET LD	C HL,(BOBF)	String schon im Stringber. ?
FCA6	CD BE FF	CALL	FFBE	bisherige höchste Stringadr. mit neuer Adresse vergleichen
FCA9	DO	RET	NC	neue Adresse kleiner ?
FCAA		EX	DE,HL	Zeiger auf Descriptor-Ende
FCAB FCAE	22 BD B0 ED 43 BF B0	LD LD	(BOBD),HL (BOBF),BC	setzen Adr. als höchste Stringadresse
FCB2	C9	RET	(505.7,50	Nati ata nachata ati mgaaraaa
****	****	*****	*****	Parameter für Dezimalwandl. holen
				IN : Zahl im FAC
				OUT: HL: Zeiger auf höchstwert.
				Byte der Zahl B: Vorzeichen
				C: Zahl der signifik. Bytes
FCB3	CD 2D FF	CALL	FF2D	E: Kommaposition Test auf numerisch, Typ nach C
FCB6	D2 52 BD	JP	NC,BD52	REAL-Zahl ?
	CD A3 BD	CALL	BDA3	Parameter f. Integerzahl holen
	22 C2 B0 21 C3 B0	LD LD	(B0C2),HL HL,B0C3	Zahl in FAC speichern Zeiger auf höchstwertiges Byte
FCC2	C9	RET	-,	<b>-</b>
****	*****	*****	*****	WandParam. f. pos. Integer hol.
				IN : Zahl im FAC
				OUT: HL: Zeiger auf höchstwert. Byte der Zahl B: Vorzeichen C: Zahl der signifik. Bytes
				E: Kommaposition
FCC3	CD C2 FE	CALL	FEC2	UNT-Funktion, FAC nach Integer
FCC6 FCC9	21 C3 B0 C3 A6 BD	JP	HL,BOC3 BDA6	Zeiger auf höchstwertiges Byte Parameter f. pos. Integer hol.

****	******	***	*****	Basic-Operator +		
FCCF FCD1 FCD4 FCD7	CD 15 FE 30 09 CD AC BD DA 0D FF CD 4F FE CD 58 BD D8 C3 F3 CA	CALL JR CALL JP CALL CALL RET JP	FE15 NC,FCDA BDAC C,FFOD FE4F BD58 C CAF3	IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Typen der Operanden angleichen REAL-Operanden? sonst Integeraddition kein Fehler? dann Erg. n. FAC Operanden nach REAL wandeln REAL-Addition kein Fehler? sonst "Overflow" ausgeben		
****	*****	*****	****	Basic Operator -		
FCE4 FCE6 FCE9 FCEC		CALL JR CALL JP CALL CALL RET JR	FE15 NC,FCEF BDB2 C,FFOD FE4F BD5E C FCDE	IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Typen der Operanden angleichen REAL-Operanden? sonst Integersubtraktion kein Fehler? dann Erg. n. FAC Operanden nach REAL wandeln REAL-Subtraktion kein Fehler? sonst "Overflow" ausgeben		
****	*****	*****	****	Basic-Operator *		
FCFA FCFD FD00		CALL JR CALL JP CALL CALL RET JR	FE15 NC,FD03 BDB5 C,FF0D FE4F BD61 C FCDE	IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Typen der Operanden angleichen REAL-Operanden? sonst Integermultiplikation kein Fehler? dann Erg. n. FAC Operanden nach REAL wandeln REAL-Multiplikation kein Fehler? sonst "Overflow" ausgeben		
****	******	****	*****	numerischer Vergleich		
FD09 FD0C FD0F	CD 15 FE DA C4 BD C3 6A BD	CALL JP JP	FE15 C,BDC4 BD6A	<pre>IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden     C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC     A: Vergleichsergebnis     \$00 f. gleich     \$FF f. 1. Operand größer     \$01 f. 1. Operand kleiner Typen der Operanden angleichen Integer ? d. Integervergleich sonst REAL-Vergleich</pre>		
****	******	*****	*****	Basic Operator /		
FD12	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden 1. Oper. oberh. Basic-Stack C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Typflag des FAC (2. Operanden)		

FD15 FD16 FD18 FD1A FD1D FD1F FD22 FD23 FD24 FD27 FD28 FD29 FD2C FD2F FD30 FD31 FD34	B1 FE 02 20 05 CD 4F FE 18 03 CD 15 FE EB D5 CD 64 BD D1 F5 00 CD F2 FF F1 D8 CA EA CA	OR CP JR CALL JR CALL EX PUSH CALL POP PUSH LD CALL POP RET JP JP	C 02 NZ,FD1F FE4F FD22 FE15 DE,HL DE BD64 DE AF BC,0005 FFF2 AF C Z,CAEA CAF3	Typflag des 1. Operanden nicht beide Integer ? dann Typen angleichen Operanden nach REAL wandeln  Typen angleichen (auf REAL!) Operanden vertauschen Zeiger auf 2. Operanden im FAC REAL-Division Zeiger auf FAC Fehlerflags retten Größe des FAC Ergebnis nach FAC kopieren Fehlerflags kein Fehler? ggf. "Division by zero" "Overflow" ausgeben
****	*****	******	*****	Pasia-Openator \
******	************	******	<b>нимини</b> ж	Basic-Operator \ IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC
FD37 FD3A FD3B FD3E FD41 FD43 FD46	CD 9A FE EB CD 88 BD DA 0D FF 28 10 21 00 80 C3 60 FE	CALL EX CALL JP JR LD JP	FE9A DE,HL BDB8 C,FF0D Z,FD53 HL,8000 FE60	Operanden nach Integer Operanden vertauschen Integerdivision kein Fehler ? d. Erg. nach FAC ggf. "Division by zero" Überlauf ? dann 32768 in positive REAL-Zahl wandeln
	*****		-	Danis Ones has HOD
FD49 FD4C	CD 9A FE	CALL EX	FE9A DE,HL	Basic-Operator MOD IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Operanden nach Integer Operanden vertauschen
FD4D FD50 FD53 FD55	CD BB BD DA OD FF 1E OB C3 94 CA	CALL JP LD JP	BDBB C,FFOD E,OB CA94	Integer-Divisionrest berechnen kein Fehler ? d. Erg. nach FAC Nr. für "Division by zero" Fehler ausgeben
****	*****	*****	****	Basic-Operator AND
				IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC
	CD 9A FE 7B A5 6F 7C A2 C3 OC FF	CALL LD AND LD LD AND JP	FE9A A,E L L,A A,H D FFOC	Operanden nach Integer AND-Verknüpfung Ergebnis nach FAC
FUOU	CS UC FF	ur	FIUC	Ergebilis nach FAC

****	******	*****	*****	Basic-Operator OR IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC
FD63 FD66 FD67 FD68 FD69 FD6A FD6B	6F	CALL LD OR LD LD OR JR	FE9A A,E L L,A A,D H FD60	OUT: Ergebnis im FAC Operanden nach Integer OR-Verknüpfung Ergebnis nach FAC
	*****		****	
FD6D FD70 FD71 FD72 FD73 FD74	CD 9A FE 7B AD 6F 7C AA	CALL LD XOR LD LD XOR	FE9A A,E L L,A A,H D	Basic-Operator XOR IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des 1. Operanden 2. Operand im FAC OUT: Ergebnis im FAC Operanden nach Integer XOR-Verknüpfung
FD75	18 E9	JR	FD60	Ergebnis nach FAC
FD77 FD78 FD78 FD7C FD7D FD7E FD7F FD80 FD83 FD84	E5 CD 8D FE 7D 2F 6F 7C 2F CD 0C FF E1 C9	PUSH CALL LD CPL LD LD CPL CALL POP RET	*********  HL  FE8D  A,L  L,A  A,H  FF0C  HL	Basic-Operator NOT Basic-PC CINT, FAC nach Integer nach HL HL komplementieren  Ergebnis nach FAC Basic-PC
****	*******	*****	****	Basic-Funktion ABS IN/OUT: Zahl im FAC OUT: HL: Integerzahl bzw. Zeiger auf REAL-Zahl
FD85 FD88 FD89 FD8A FD8B FD90 FD93 FD96 FD97 FD9A FD9B FD9D FDAO FDA1 FDA2	CD A3 FD F0	CALL RET PUSH CALL JR CALL LD PUSH CALL POP JR CALL POP JR CALL POP POP RET	FDA3 P HL BC FF2D NC,FD9D BDC7 (B0C2),HL DE NC,FE60 DE FDA0 BD6D BC HL	Vorzeichen von FAC holen positiv ? dann fertig Zeiger bzw. Zahl retten  Typflag und Argument holen REAL-Zahl ? Integer-Vorzeichenwechsel Integerwert wieder speichern Überlauf ? dann nach pos. REAL  REAL-Vorzeichenwechsel Zahl bzw. Zeiger auf Zahl

****	***	*****	*****	*****	Vorzeichen von FAC holen IN: Zahl im FAC GUT: A: Vorzeichen \$01, S=0 für positiv \$00, S=0 für Zahl=0 \$FF, S=1 für negativ
FDA3 FDA6 FDA9 FDAA	CD 20 DA CA C5 CD 70	N BD	CALL JP PUSH CALL	FF2D C,BDCA BC BD70	Typflag und Wert holen Integer ?  REAL-Vorzeichen holen
FDAD FDAE	C1 C9		POP RET	BC	
****	****	*****	*****	*****	Zahl runden, nach FAC IN : HL: Zeiger auf Zahl C: Typ der Zahl
FDAF			DUCH	111	B: Rundungsexponent
FDAF FDB0	E5 79		PUSH LD	HL A,C	Zeiger auf Zahl Typ der Zahl
FDB1	CD 4E	RFF	CALL	FF4B	Zahl in FAC kopieren
FDB4	D1		POP	DE	Zeiger auf Zahl
FDB5	CD 20	FF	CALL	FF2D	Typ und Wert holen
FDB8	78		LD	A,B	Rundungsexponent
FDB9	30 OE	3	JR	NC,FDC6	REAL-Zahl ?
FDBB	в7		OR	Α	Rundungsexponent positiv?
FDBC	F0		RET	P	dann fertig, da Integer-Zahl
FDBD	CD 6A		CALL	FE6A	Zahl nach REAL
FDC0	CD CE		CALL	FDCE	REAL-Wert runden
FDC3	C3 80	) FE	JP OD	FE8D	CINT, FAC wieder nach Integer
FDC6 FDC7	в7 20 05		OR JR	A NZ,FDCE	Rundungsexponent <>0 ?
FDC9	11 49		LD	DE,BD49	dann entsprechend runden Routine REAL n. 4-Byte-Integer
FDCC	18 26		JR	FDF4	FAC a. letzte VorkSt. runden
FDCE	D5		PUSH	DE	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDCF	C5		PUSH	BC	Rundungsexponent retten
FDD0	78		LD	A,B	Rundungsexponent
FDD1 FDD4	CD 55		CALL CALL	BD55	Zahl m. 10 <sup>^</sup> RExp. multipliz.
FDD7	78	יטט י	LD	C,BD49 A,B	o.k. ? d. nach 4-Byte-Integer Vorzeichen
FDD8	C1		POP	BC	Rundungsexponent
FDD9	D1		POP	DE	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDDA	30 08	3	JR	NC, FDE4	Fehler b. Mult. ? d. urspr. Z.
FDDC	CD 43		CALL	BD43	4-Byte-Integer wieder n. REAL
FDDF	AF		XOR	Α	Null
FDE0	90		SUB	В	<ul> <li>Rundungsexponent</li> </ul>
FDE1	C3 55	5 BD	JP	BD55	Zahl durch 10^RExp. teilen
FDE4	EB		EX	DE, HL	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDE5	C3 4E	FF	JP	FF4E	Zahl wieder nach FAC
****	****	*****	*****	*****	Basic-Funktion FIX
FDE8	11 40	: BD	LD	DE,BD4C	Adresse für FLO FIX
FDEB	18 03		JR	FDFO	Funktion ausführen

****	*****	****	****	Basic-Funktion INT
FDED FDF0 FDF3 FDF4 FDF7 FDF8 FDFB FDFE	11 4F BD CD 2D FF D8 CD FB FF D0 3A C1 B0 CD 06 FE D8 CD 1D FF	LD CALL RET CALL RET LD CALL RET CALL LD JP	DE,BD4F FF2D C FFFB NC A,(B0C1) FE06 C FF1D A,B BD43	Adresse für FLO INT Typflag und Wert holen Integer ? dann fertig Routine ausführen Zahl zu groß f. Nachkommast. ? Typ des FAC (??) Zahl nach Integer nicht zu groß für Integer ? Typ und Zeiger auf FAC Vorzeichen 4-Byte-Integer nach REAL
****	*****	****	*****	Integer m Verzeichen n Integer
FE06 FE07 FE09 FE0A FE0B FE0C FE0D FE0E	79 FE 03 D0 7E 23 66 6F CD A9 BD D0 C3 0D FF	LD CP RET LD INC LD CALL RET JP	A,C 03 NC A,(HL) HL H,(HL) L,A BDA9 NC FFOD	Integer m. Vorzeichen n. Integer IN: HL: Zeiger auf Integerzahl C: Länge der Integerzahl B: Vorzeichen OUT: CY=O bei zu groß f. Integer Länge der Integerzahl zu viele Bytes f. Integer ? dann zurück Integerzahl laden  Vorzeichen setzen ? Zahl zu groß ? sonst Integer nach FAC
****	*****	*****	****	Typen angleichen, Werte holen IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden C: Typ des Operanden 2. Operand im FAC OUT: CY=0 für REAL DE: Zeiger auf 1. Operanden HL: Zeiger auf 2. Operanden CY=1 für Integer DE: 1. Operand HL: 2. Operand
FE1A FE1D FE1F FE21	FE 03 28 32 3A C1 B0 FE 03 28 2B	LD CP JR LD CP JR LD LD LD LD LD LD LD LD LD CALL POP OR RET CALL EX	A,C 03 Z,FE4C A,(B0C1) 03 Z,FE4C C Z,FE3B NC,FE32 HL HL,B0C1 (HL),C HL FE63 DE A	Typ des 1. Operanden String ? dann Fehler Typ des 2. Operanden String ? dann Fehler Typen vergleichen ? gleich ? dann Werte/Zeiger h. 2. Operand REAL, 1. Integer ? Zeiger auf 1. Operand Zeiger auf Typflag des FAC Typflag auf REAL setzen Zeiger auf FAC (2. Operanden) nach REAL wandeln Zeiger auf 1. Operanden CY=0 für REAL  1. Operand nach REAL wandeln Zeiger auf 1. Operanden n. DE

FE36 FE39 FE3A	21 C2 B7 C9	во	LD OR RET	HL,BOC2 A	Zeiger auf 2. Operanden (FAC) CY=0 für REAL
FE3B FE3D FE3F	EE 02 28 05 EB 21 C2 C9	вО	XOR JR EX LD RET	02 Z,FE44 DE,HL HL,B0C2	beide Integer ? dann laden Zeiger auf 1. Operanden n. DE Zeiger auf 2. Operanden (FAC)
FE44 FE45 FE46 FE47 FE4A	5E 23 56 2A C2 37 C9	в0	LD INC LD LD SCF RET	E,(HL) HL D,(HL) HL,(BOC2)	<ol> <li>Operanden laden, nach DE</li> <li>Operanden aus FAC nach HL CY=1 für Integer</li> </ol>
FE4C	<b>c</b> 3 40	FF	JP	FF40	"Type mismatch"
****	****	****	****		Integeroperanden n. REAL wandeln IN: 1. Operand auf Basic-Stack 2. Operand im FAC OUT: DE: Zeiger auf 1. Operanden
FE4F FE52 FE55 FE58 FE5B FE5C FE5F	2A C2 CD 6A 2A 8B CD 63 EB 21 C2 C9	FE BO FE	LD CALL LD CALL EX LD RET	HL,(B0C2) FE6A HL,(B08B) FE63 DE,HL HL,B0C2	HL: Zeiger auf 2. Operanden 2. Operanden aus FAC laden nach REAL in FAC wandeln Zg. auf Integer in Basic-Stack nach REAL wandeln Adresse d. 1. Operanden n. DE Adresse des 2. Operanden (FAC)
*****	****	*****	*****		positive Integerzahl nach REAL
***** FE60 FE61	***** AF 18 08	*****	******* XOR JR		positive Integerzahl nach REAL IN : HL: Integerzahl OUT: REAL-Zahl im FAC DE: Zeiger auf REAL-Zahl positives Vorzeichen
FE60 FE61	AF 18 08		XOR JR	A FE6B *****	IN: HL: Integerzahl OUT: REAL-Zahl im FAC     DE: Zeiger auf REAL-Zahl positives Vorzeichen  Integer nach REAL wandeln IN: HL: Zeiger auf Integerzahl     und Platz für REAL-Zahl
FE63 FE64	AF 18 08		XOR JR	A FE6B *****	IN: HL: Integerzahl OUT: REAL-Zahl im FAC     DE: Zeiger auf REAL-Zahl     positives Vorzeichen  Integer nach REAL wandeln IN: HL: Zeiger auf Integerzahl
FE60 FE61 ******* FE63 FE64 FE65 FE66 FE67 FE68	AF 18 08 ****** 5E 23 56 2B 7A 18 08	***	XOR JR  ********  LD INC LD DEC LD JR	A FE6B ************************************	IN: HL: Integerzahl OUT: REAL-Zahl im FAC DE: Zeiger auf REAL-Zahl positives Vorzeichen  Integer nach REAL wandeln IN: HL: Zeiger auf Integerzahl und Platz für REAL-Zahl OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl Integerwert laden, nach DE Zeiger als Platz für REAL-Zahl

FE78	FC C7 BD	PUSH OR CALL POP JP	AF A M,BDC7 AF BD40	Vorzeichen Vorzeichen negativ ? dann invertieren (Betrag ber.) Vorzeichen Integer m. Vorz. nach REAL
****	*****	****	****	/-Puta-Integen mech DEAL
FE7C FE7F	22 C2 B0	LD EX LD	(BOC2),HL DE,HL (BOC4),HL	4-Byte-Integer nach REAL IN : HL: Lo-Word DE: Hi-Word Lo-Word und Hi-Word in FAC speichern
FE83	21 C1 B0 36 05 23	LD LD INC XOR	HL,B0C1 (HL),05 HL A	Zeiger auf Typflag des FAC Typflag auf REAL Zeiger auf FAC Vorzeichen positiv
FE8A	C3 43 BD	JP	BD 43	4-Byte-Integer nach REAL
			and the state of the state of	
	******			Basic-Funktion CINT
	CD 93 FE	CALL		REAL in FAC nach Integer
FE90	18 3F	RET JR	C FED2	kein Fehler ? sonst "Overflow"
LEAI	10 31	ur.	FEDZ	SOURC HOVEL I COM!
****	******	****	*****	REAL im FAC nach Integer im FAC
FE93	CD A5 FE	CALL	FEA5	REAL im FAC nach Integer in HL
FE96	22 C2 B0	LD	(BOC2),HL	Integer in FAC speichern
FE99	C9	RET		•
****	********	*****	****	Operanden nach Integer wandeln
				<pre>IN: HL: Zeiger auf 1. Operanden     C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC OUT: DE: 1. Operand     HL/FAC: 2. Operand</pre>
FE9A	79	LD	A,C	Typ des 1. Operanden
FE9B	CD AC FE	CALL	FEAC	1. Operanden nach Integer
FE9E	EB	EX	DE,HL	Operanden vertauschen
FE9F	DC A5 FE	CALL	C,FEA5	ggf. 2. Operanden nach Integer
FEA2	_	RET	C	kein Fehler ?
FEA3	18 2D	JR	FED2	sonst "Overfloพ"
****	******	*****	*****	FAC nach Integer IN : Zahl im FAC
				OUT: HL: Integerzahl
EEAE	21 01 00	1.0	UL BOC1	CY=0 für Überlauf
FEAS	21 C1 B0	LD LD	HL,BOC1 A,(HL)	Zeiger auf Typ des FAC Typ des FAC
	36 02	LD	(HL),02	neuer Typ = Integer
FEAB		INC	HL	Zeiger auf FAC
FEAC	FE 03	CP	03	
	38 OD	JR	C,FEBD	Integer im FAC ? dann laden
	CA 40 FF	JP	Z,FF40	String ? dann "Type mismatch"
FEB3		PUSH	BC	
FEB4	CD 46 BD	CALL	BD46	REAL nach Integer m. Vorz.
FEB7		LD	B,A	Vorzeichen
FEB8	DC A9 BD	CALL	C,BDA9	Integer m. Vorz. nach Integer
FEBB	C1	POP	ВС	
FEBC	C9 75	RET	A (UI)	Integenzehl
FEBD	7E	LD	A,(HL)	Integerzahl

FEBE FEBF FECO FEC1	23 66 6F C9	INC LD LD RET	HL H,(HL) L,A	aus FAC laden, nach HL
FEC2 FEC5 FEC6 FEC9 FECB FECC	30 07	*******  CALL  RET  CALL  JR  LD  CALL  JP  LD  JP	FF2D C BD46 NC,FED2 B,A M,BDA9 C,FF0D E,06 CA94	Basic-Funktion UNT Typflag und Wert holen Integer ? REAL nach Integer m. Vorz. Fehler ? dann "Overflow" Vorzeichen negativ ? d. Integer m. Vorz. n. Integer kein Fehler ? d. Erg. nach FAC Nr. für "Overflow" Fehler ausgeben
****	*****	*****	*****	FAC-Typ angleichen
FEE1	E5 D5 C5 21 C1 B0 BE C4 E5 FE C1 D1 E1	PUSH PUSH LD CP CALL POP POP POP RET	HL DE BC HL,BOC1 (HL) NZ,FEE5 BC DE HL	IN : A: gewünschter Typ  Zeiger auf FAC-Typ  Typen nicht gleich ?  dann FAC angleichen
****	*****			
				FAC-Typ angleichen IN : A: gewünschter Typ
FEE5 FEE7 FEE9	D6 03 38 A4 CA 3C FF	SUB JR JP	03 C,FE8D Z,FF3C	
FEE5 FEE7 FEE9	D6 03 38 A4	SUB JR JP	03 C,FE8D Z,FF3C	IN: A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.  Basic-Funktion CREAL
FEE5 FEE7 FEE9	D6 03 38 A4 CA 3C FF ***********************************	SUB JR JP	03 C,FE8D Z,FF3C	IN : A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.
FEE5 FEE7 FEE9 ***** FEEC FEEF FEF2 *****	D6 03 38 A4 CA 3C FF  **********************************	SUB JR JP *********************************	03 C,FE8D Z,FF3C ***********************************	IN: A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.  Basic-Funktion CREAL OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl Typ und Wert/Zeiger holen
FEE5 FEE7 FEE9 ****** FEEC FEEF FEF2 ***** FEF3 FEF4 FEF7 FEFA	D6 03 38 A4 CA 3C FF  **********************************	SUB JR JP *********************************	03 C,FE8D Z,FF3C ********* FF2D C,FE6A	IN: A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.  Basic-Funktion CREAL OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl Typ und Wert/Zeiger holen Integer ? dann nach REAL
FEE5 FEE7 FEE9 ***** FEEC FEEF FEF2 ***** FEF3 FEF4 FEF7 FEFA FEFD FFO0 FFO1	D6 03 38 A4 CA 3C FF  **********************************	SUB JR JP  ********  CALL JP RET  *********  PUSH LD LD LD LD LD POP RET	03 C,FE8D Z,FF3C ********* FF2D C,FE6A ************************************	IN: A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.  Basic-Funktion CREAL OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl Typ und Wert/Zeiger holen Integer ? dann nach REAL  FAC löschen (FAC=0)  Basic-Funktion SGN
FEE5 FEE7 FEE9 ***** FEEC FEEF FEF2 ***** FEF3 FEF4 FEF7 FEFA FEFD FFO0 FFO1	D6 03 38 A4 CA 3C FF  **********************************	SUB JR JP  ********  CALL JP RET  ******** PUSH LD LD LD LD POP RET	03 C,FE8D Z,FF3C ********* FF2D C,FE6A ******** HL HL,0000 (B0C2),HL (B0C4),HL (B0C5),HL	IN: A: gewünschter Typ  Integer gew. ? dann CINT String gew. ? d. Test auf Str.  Basic-Funktion CREAL OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl Typ und Wert/Zeiger holen Integer ? dann nach REAL  FAC löschen (FAC=0)

****	******	*****	*****	pos. Byte in A n. Integer in FAC
FF0A		LD	L,A	Lo-Byte
FF0B	AF	XOR	A	Null
FF0C	67	LD	H,A	als Hi-Byte setzen
*****		******	****	Integer in HL nach FAC
FFOD	22 C2 B		(BOC2),HL	Integerwert in FAC speichern
FF10	3E 02		A,02	Typ für Integer
FF12 FF15	32 C1 BI	O LD RET	(BOC1),A	als FAC-Typ setzen
כוזז	C)	KLI		
		*****		FAC auf REAL, Zeiger nach HL
FF16 FF19	21 C2 B		HL,BOC2 A,O5	Zeiger auf FAC
FF1B	18 F5	LD JR	FF12	Typ für REAL als FAC-Typ setzen
				ats the typ seczen
****	*****	******	*****	Zeiger auf FAC und Typ holen
				OUT: HL: Zeiger auf FAC C: Typ des FAC
FF1D	21 C1 B	O LD	HL,BOC1	Zeiger auf Typ
FF20	4E	LD	C,(HL)	Typ laden
FF21	23	INC	HL	Zeiger auf FAC
FF22	С9	RET		
****	*****	*****	*****	Typ des FAC nach A holen
FF23		O LD	A,(BOC1)	
FF26	C9	RET		
at at atastasta				
****	*****	*****	*****	Typ des FAC holen, Flags setzen
хиллл:	*****	*****	*****	OUT: A: Typ des FAC
*****	*****	*****	*****	OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer
****			*****	OUT: A: Typ des FAC
FF27	3A C1 B	O LD	A,(BOC1)	OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String
FF27 FF2A	3A C1 B	O LD CP		OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String
FF27	3A C1 B	O LD	A,(BOC1)	OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String
FF27 FF2A FF2C	3A C1 B FE 03 C9	O LD CP	A,(BOC1) 03	OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String CY=0, Z=0, wenn REAL numerischen Wert aus FAC holen
FF27 FF2A FF2C	3A C1 B FE 03 C9	O LD CP RET	A,(BOC1) 03	OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger
FF27 FF2A FF2C	3A C1 B FE 03 C9	O LD CP RET	A,(BOC1) 03	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC
FF27 FF2A FF2C	3A C1 B FE 03 C9	O LD CP RET	A,(BOC1) 03	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL
FF27 FF2A FF2C *****	3A C1 B FE 03 C9 *******	0 LD CP RET *******	A,(BOC1) 03 *******	OUT: A: Typ des FAC
FF27 FF2A FF2C *****	3A C1 B FE 03 C9 ***********************************	0 LD CP RET ***********************************	A,(B0C1) 03 ********** A,(B0C1) 03	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?
FF27 FF2A FF2C ***** FF2D FF30 FF32	3A C1 B FE 03 C9 ***********************************	0 LD CP RET ***********************************	A,(BOC1) 03 ********** A,(BOC1) 03 Z,FF40	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"
FF27 FF2A FF2C ***** FF2D FF30 FF32 FF34	3A C1 B FE 03 C9 *******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B	0 LD CP RET  **********************************	A,(B0C1) 03 ********* A,(B0C1) 03 Z,FF40 HL,(B0C2)	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"     FAC-Wert laden
FF27 FF2A FF2C ***** FF2D FF30 FF32	3A C1 B FE 03 C9 ***********************************	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ***********************************	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"     FAC-Wert laden     Integer ?
FF27 FF2A FF2C ***** FF30 FF30 FF32 FF34 FF37	3A C1 B FE 03 C9  *******  3A C1 B FE 03 FE 03 28 OC 2A C2 B	0 LD CP RET  **********************************	A,(B0C1) 03 ********* A,(B0C1) 03 Z,FF40 HL,(B0C2)	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"     FAC-Wert laden
FF27 FF2A FF2C ****** FF30 FF32 FF34 FF38 FF38 FF38	3A C1 B FE 03 C9  ******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B D8 21 C2 B C9	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ******** A,(BOC1) 03 Z,FF40 HL,(BOC2) C HL,BOC2	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"     FAC-Wert laden     Integer?     sonst Zeiger auf FAC
FF27 FF2A FF2C ****** FF30 FF32 FF34 FF38 FF38 FF38	3A C1 B FE 03 C9  *******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B D8 21 C2 B C9  *******	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ******** A,(BOC1) 03 Z,FF40 HL,(BOC2) C HL,BOC2	OUT: A: Typ des FAC     CY=1, Z=0, wenn Integer     CY=0, Z=1, wenn String     CY=0, Z=0, wenn REAL  numerischen Wert aus FAC holen OUT: CY=1, wenn Intger     HL: Integerwert aus FAC     CY=0, wenn REAL     HL: Zeiger auf REAL im FAC     Typ des FAC     String ?     dann "Type mismatch"     FAC-Wert laden     Integer ?
FF27 FF2A FF2C ****** FF30 FF32 FF34 FF38 FF38 FF38	3A C1 B FE 03 C9  *******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B D8 21 C2 B C9  *******	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ********* A,(BOC1) 03 Z,FF40 HL,(BOC2) C HL,BOC2	OUT: A: Typ des FAC
FF27 FF2A FF2C ***** FF30 FF32 FF34 FF37 FF38 FF38 FF38	3A C1 B FE 03 C9  ******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B D8 21 C2 B C9  ******** CD 45 F	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ********* A,(BOC1) 03 Z,FF40 HL,(BOC2) C HL,BOC2	OUT: A: Typ des FAC
FF27 FF2A FF2C ***** FF30 FF32 FF34 FF37 FF38 FF38 FF38	3A C1 B FE 03 C9  *******  3A C1 B FE 03 28 0C 2A C2 B D8 21 C2 B C9  ******** CD 45 F	0 LD CP RET  **********************************	A,(BOC1) 03 ******** A,(BOC1) 03 Z,FF40 HL,(BOC2) C HL,BOC2	OUT: A: Typ des FAC

*********					Typ des FAC holen, Flags setzen OUT: A: Typ des FAC CY=1, Z=0, wenn Integer CY=0, Z=1, wenn String CY=0, Z=0, wenn REAL
FF45 FF48 FF4A	3A C1 FE 03 C9	В0	LD CP Ret	A,(BOC1) 03	OT-O, Z-O, WOITH NEAL
****	*****	****	****	****	Wert nach FAC kopieren IN : HL: Zeiger auf Wert A: Typ
FF4B FF4E FF51	32 c1 11 c2 18 13		LD LD JR	(BOC1),A DE,BOC2 FF66	OUT: HL: Zeiger nach Wert Typ setzen Zeiger auf FAC Wert nach FAC kopieren
****	*****	*****	*****	****	FAC auf Basic-Stack OUT: C: Typ des FAC
FF53 FF54 FF55 FF58 FF59 FF5C FF5F FF60 FF61	D5 E5 3A C1 4F CD B0 CD 62 E1 D1 C9	F5	PUSH PUSH LD LD CALL CALL POP POP RET	DE HL A,(BOC1) C,A F5BO FF62 HL DE	Typ des FAC als Zahl der Bytes Typ nach C Platz auf Basic-Stack reserv. FAC dorthin kopieren
****	*****	****	*****	***	FAC kopieren
FF62 FF63 FF66 FF67 FF6A FF6B FF6D FF6F	EB 21 C2 C5 3A C1 4F 06 00 ED B0 C1 C9		EX LD PUSH LD LD LD LDIR POP RET	DE,HL HL,BOC2 BC A,(BOC1) C,A B,00	IN: HL: Zieladresse Zieladresse nach DE Zeiger auf FAC  Zahl der Bytes im FAC als Länge lo Länge hi=0 Wert kopieren
****	*****	****	****	*****	Test auf Buchstabe IN : A: Zeichen
FF71 FF74 FF76 FF77 FF78 FF7A	CD 8A FE 41 3F DO FE 5B C9	FF	CALL CP CCF RET CP RET	FF8A 41 NC 5B	CY=1, wenn Buchstabe auf Großschrift forcieren kleiner "A" ?  dann kein Buchstabe >= "Z"+1 ?
		د د د د د د د د د د د د د د د د د د		****	
***** FF7B FF7E	****** CD 71 D8		CALL RET	******** FF71 C	Test auf Buchstabe, Ziffer, "." IN: A: Zeichen OUT: CY=1 f. Buchst., Ziffer, "." Test auf Buchstabe Buchstabe ?

######################################					
FF81 37 SCF FF82 C8 RET Z dann CY=1, zurück  ***********************************	****	******	*****	*****	IN : A: Zeichen OUT: CY=1 f. Ziffer oder "."
######################################			CP	2E	"." ?
**************************************				_	
IN : A: Zeichen	FF82	C8	RET	Z	dann CY=1, zurück
IN : A: Zeichen	****	*****	*****	*****	Test auf Ziffer
FF83 FE 30 CP 30 Kleiner "0" ?  FF86 D0 RET NC dann keine Ziffer FF87 FE 3A CP 3A >= "9"+1 ?  ***********************************					
FF85 3F CCF FF86 D0 RET NC dann keine Ziffer FF87 FE 3A CP 3A >= "9"+1?  ***********************************					
FF86 D0 RET NC dann keine Ziffer FF87 FE 3A CP 3A >= "9"+1? FF89 C9 RET  ***********************************	FF83	FE 30	CP	30	kleiner "O" ?
FF87         FE 3A         CP         3A         >= "9"+1 ?           ***********************************					
######################################		- ·			
**************************************				3A	>= "9"+1 ?
IN/OUT: A: Zeichen	FFOY	Ly	KEI		
IN/OUT: A: Zeichen	****	*****	*****	*****	auf Großschrift forcieren
FF8C         D8         RET         C         dann zurück           FF8D         FE         78         CP         78         >= "z"+1 ?           FF8F         D0         RET         NC         dann zurück           FF90         D6         20         SUB         20         nach Großschrift wandeln           ***********************************					
FF8D FE 7B CP 7B	FF8A	FE 61	CP	61	kleiner "a" ?
FF8F D0 RET NC dann zurück nach Großschrift wandeln FF90 D6 20 SUB 20 nach Großschrift wandeln FF92 C9 RET  ***********************************				_	
FF90 D6 20 SUB 20 nach Großschrift wandeln  ***********************************					
######################################				• •	
**************************************				20	nach Großschifft Wandeth
IN: HL: Zeiger auf Tabelle A: Zeichen OUT: HL: Adresse  FF93 F5 PUSH BC FF94 C5 PUSH BC FF95 46 LD B,(HL) FF96 23 INC HL FF97 E5 PUSH HL FF98 23 INC HL FF98 23 INC HL FF99 23 INC HL FF99 24 INC HL FF99 25 INC HL FF98 26 INC HL FF98 27 INC HL FF98 28 O4 JR FF98 29 INC HL FF98 29 INC HL FF98 20 INC HL FF98 20 INC HL FF98 21 INC HL FF98 22 INC HL FF98 23 INC HL FF98 25 INC HL FF98 26 INC HL FF98 27 INC HL FF98 28 O4 JR FF99 20 F7 JR FF	1172	0,	NE I		
FF93 F5 PUSH AF FF94 C5 PUSH BC FF95 46 LD B,(HL) Zahl der Tabelleneinträge FF96 Z3 INC HL Zeiger auf 1. Adr. (Default) FF97 E5 PUSH HL retten FF98 Z3 INC HL Adresse FF99 Z3 INC HL Gerauft G	****	*******	******	*****	IN : HL: Zeiger auf Tabelle
FF94 C5 PUSH BC FF95 46 LD B,(HL) Zahl der Tabelleneinträge FF96 23 INC HL Zeiger auf 1. Adr. (Default) FF97 E5 PUSH HL retten FF98 23 INC HL Adresse FF99 23 INC HL Übergehen FF9A BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ? FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden FF9E 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL Dzw. Default-Adresse FFA5 66 LD L,A FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FF95 46  LD B,(HL)  Zahl der Tabelleneinträge  Zeiger auf 1. Adr. (Default)  FF97 E5  FP98 23  INC HL  Adresse  FF99 23  INC HL  EFPA BE  FF98 23  INC HL  Adresse  Übergehen  GP (HL)	FF93	F5	PUSH	AF	
FF96 23  INC HL Zeiger auf 1. Adr. (Default) FF97 E5 FF98 23 INC HL Adresse FF99 23 INC HL Übergehen FF98 BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ? FF98 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden FF9C 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL Adresse entspr. Zeichen bzw. Default-Adresse aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FF97 E5 PUSH HL retten FF98 23 INC HL Adresse FF99 23 INC HL ges. Zeichen gefunden ? FF9A BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ? FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden FF9E 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF					
FF98 23 INC HL Adresse FF99 23 INC HL Übergehen FF9A BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ? FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden FF9E 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FF99 23 INC HL übergehen  FF9A BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ?  FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse  FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden  FF9E 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge  FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ?  FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück  FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen  FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen  FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse  FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL  FFA6 6F LD L,A  FFA7 C1 POP BC  FFA8 F1 POP AF  FFA9 C9 RET					
FF9A BE CP (HL) ges. Zeichen gefunden ? FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden FF9E 05 DEC B Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FF9B 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse FF9C 28 04 JR Z,FFA2 gefunden ? dann Adresse laden Zähler für Tabelleneinträge FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen Adresse entspr. Zeichen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF RET					
FF9E 05 FF9F 20 F7 FFA1 E3 FFA2 F1 FFA3 7E FFA4 23 FFA5 66 FFA5 66 FFA6 6F FFA7 C1 FFA8 F1 FFA8 F1 FFA9 C9 FFA9 DEC B AZähler für Tabelleneinträge weitere Einträge? Zeiger auf Default-Adr. zurück Adresse vom Stack löschen Adresse entspr. Zeichen bzw. Default-Adresse aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET	FF9B	23	INC		
FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 weitere Einträge ? FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET		28 04	JR	Z,FFA2	
FFA1 E3 EX (SP),HL Zeiger auf Default-Adr. zurück FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FFA2 F1 POP AF Adresse vom Stack löschen FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET				-	
FFA3 7E LD A,(HL) Adresse entspr. Zeichen FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FFA4 23 INC HL bzw. Default-Adresse FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FFA5 66 LD H,(HL) aus Tabelle laden, nach HL FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET		. –		•	
FFA6 6F LD L,A FFA7 C1 POP BC FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET					
FFA8 F1 POP AF FFA9 C9 RET	FFA6	6F	LD		•
FFA9 C9 RET					
				AF	
**************************************	FFA9	С9	RET		
byte in labette suchen	****	*****	*****	*****	Ryte in Tabella cuchon
IN : HL: Zeiger auf Tabelle					
A: gesuchtes Byte					
					OUT: CY=1, wenn gefunden
					dann:
					dann:

FFAA C5

PUSH BC

HL: Zeiger nach Byte in Tab.

FFAB FFAC FFAD FFAE FFB0 FFB1 FFB2 FFB4 FFB5 FFB6 FFB7	4F 7E 87 28 05 23 89 20 F8 37 79 C1	LD LD OR JR INC CP JR SCF LD POP RET	C,A A,(HL) A Z,FFB5 HL C NZ,FFAC A,C BC	gesuchtes Byte Byte aus Tabelle Tabellenende ? dann nicht gefunden  Byte=gesuchtes Byte ? nein ? dann weiter suchen CY=1 für gefunden Suchbyte wieder nach A
****	******	*****	*****	HL und DE vergleichen OUT: CY=0, Z=1, Wenn gleich CY=0, Z=0, Wenn HL größer
FFB8 FFB9 FFBA FFBB FFBC FFBD	7C 92 C0 7D 93 C9	LD SUB RET LD SUB RET	A,H D NZ A,L E	CY=1, Z=0, wenn DE größer
****	*******	*****	*****	HL und BC vergleichen OUT: CY=0, Z=1, wenn gleich CY=0, Z=0, wenn HL größer
FFBE FFBF FFC0 FFC1 FFC2 FFC3	7C 90 CO 7D 91 C9	LD SUB RET LD SUB RET	A,H B NZ A,L C	CY=1, Z=0, wenn BC größer
****	******	*****	****	DE:=HL-DE
FFC4 FFC5 FFC6 FFC7 FFC8 FFC9 FFCA FFCB FFCC	C5 47 70 93 5F 7C 9A 57 78	PUSH LD LD SUB LD LD SBC LD LD POP	BC B,A A,L E,A A,H D D,A A,B BC	OUT: CY=1, wenn Übertrag A retten (PUSH AF würde Carry bei POP AF zerstören)  A wieder zurück
FFCE	C9	RET		
	*****			HL:=HL·DE OUT: CY=1, wenn Übertrag
FFCF FFD0 FFD1 FFD2 FFD3 FFD4 FFD5 FFD6	C5 47 7D 93 6F 7C 9A 67	PUSH LD SUB LD LD LD SBC LD	BC B,A A,L E L,A A,H D H,A	

FFD7 FFD8 FFD9	78 C1 C9	LD POP RET	A,B BC	
****	******	*****	*****	BC:=HL-DE OUT: CY=1, wenn Übertrag
FFE0 FFE1	E5 67 E3 7D 93 4F 7C 9A 47 E3 7C	PUSH LD EX LD SUB LD LD SBC LD EX LD POP RET	HL H,A (SP),HL A,L E C,A A,H D B,A (SP),HL A,H	COT. CT-T, Welli Ober Crag
****	*****	*****	*****	HL:=HL-BC
FFE7 FFE8 FFE9 FFEA FFEC FFED FFEE FFEF FFF0 FFF1	D5 57 70 91 6F 7C 98 67 7A D1 C9	PUSH LD LD SUB LD LD SBC LD LD LD POP RET	DE D,A A,L C L,A A,H B H,A A,D	OUT: CY=1, wenn Übertrag
****	*****	****	*****	Block nach unten verschieben (bei 664/6128 nur, wenn BC<>0) IN: HL: Zeiger auf Quellblock DE: Zeiger auf Zielblock BC: Länge OUT: HL: Zeiger nach Quellblock DE: Zeiger nach Zielblock BC: immer O V=0, N=0, H=0
FFF2 FFF4	ED BO C9	LDIR RET		, ,
****	*****	*****	*****	Block nach oben verschieben (bei 664/6128 nur, wenn BC<>0) IN: HL: Zeiger a. Quellblockende DE: Zeiger auf Zielblockende BC: Länge OUT: HL: Zeiger vor Quellblock DE: Zeiger vor Zielblock BC: immer O V=0, N=0, H=0
FFF5 FFF7	ED B8 C9	LDDR RET		,,

****	******	****	****	JP(HL)
FFF8	E9	JP	(HL)	•
****	*****	****	*****	JP(BC)
FFF9	C5	PUSH	BC	
FFFA	C9	RET		
****	*****	*****	*****	JP(DE)
FFFB	D5	PUSH	DE	
FFFC	C9	RET		
FFFD	C7	RST	00	
FFFE	c7	RST	00	
FFFF	54			

## 6.2 Die Listings des CPC-664-ROMs

Da das ROM des 664 zu dem des 464 über weite Strecken große Ähnlichkeiten aufweist, haben wir im Folgenden nur signifikantere Änderungen der Struktur oder der Parametrisierung aufgelistet. Ein komplettes Listing des 664-ROMs wäre nur von geringem Wert und hätte den Umfang dieses Buches unverhältnismäßig erhöht (tatsächlich wären beide ROMs kaum in einem Band unterzubringen gewesen). Wenn eine Routine nicht gelistet ist, so heißt das jedoch nicht, daß sie an der gleichen Stelle liegt und exakt so aussieht, wie die entsprechende Routine im 464. Zwischen den ROMs der beiden Computer treten an fast allen Stellen durch kleinere Änderungen oder ganz neue Routinen Verschiebungen auf. Auch sind die meisten Routinen hinsichtlich der Ausnutzung des Befehlssatzes des Z80 optimiert, d.h. Sequenzen wie z.B. DEC B; JR NZ,xxxx wurden durch den Befehl DJNZ xxxxx ersetzt.

Durch derartige Veränderungen, die das Programm nicht nur hinsichtlich der Ausführungszeit, sondern auch bezüglich des benötigten Speicherplatzes verbesserten, wurde es möglich, noch einige größere Routinen (neben einigen kleineren) neu aufzunehmen. Das wohl hervorstechendste Beispiel dafür ist GRA FILL. Man kann auch beobachten, daß die Veränderungen des ROMs unter anderem nach zwei Prinzipien verlief:

- 1. der Modularisierung, d.h. der Auslagerung einer Befehlsfolge, die des öfteren in einem Teil des Systems gebraucht wird (z.B. die Adressenberechnungs-Routine im Sound Manager),
- 2. dem umgekehrten Prozeß, der Demodularisierung, in der Routinen eliminiert wurden, wenn sie nur von einer Stelle aus aufgerufen werden und auch keinen allgemeineren Wert besitzen.

Man spart dadurch den Speicherplatz für das CALL, RET und gegebenenfalls noch einige PUSHes.

Die Unterschiede zwischen den beiden ROMs legen einige Vermutungen über die Personen nahe, die sie programmiert haben. So kann man - wie bereits erwähnt - viele Stellen im ROM des 464 finden, die zeigen, daß die Programmierer mit den speziellen Features des Z80 noch nicht so recht vertraut waren. Da sie sich sonst gut mit der Z80-Maschinensprache auskannten, kann man vermuten, daß sie ursprünglich 8080-Programmierer waren, die auf den Z80 umstiegen. Als dann das 664-ROM geschrieben wurde, scheinen sie sich bereits in den Z80 eingelebt gehabt zu haben, da die alten Ungeschicklichkeiten eigentlich alle eliminiert wurden.

Zum Listing des 664-ROMs sei noch gesagt, daß, wann immer wir nur einen Teil einer Routine gelistet haben, wir den Routinenkopf trotzdem vorangestellt haben. Den Namen der Routine haben wir dabei jedoch in Klammern gesetzt.

## 6.2.1 Das CPC 664 - Betriebssystem

Das 664-Betriebssystem ist ganz genau so strukturiert wie das des 464, wenn man davon absieht, daß das Integer Pack aus Platzgründen in den ROM-Bereich von \$C000 bis \$FFFF verlegt wurde. Die übrigen Packs liegen im 664 bei folgenden Adressen:

- 1. Kernel (KL) \$0000
- 2. Machine Pack (MC) \$057B
- 3. Jump Restore \$08BB
- 4. Screen Pack (SCR) \$0ABB
- 5. Text Screen Pack (TXT) \$1070
- 6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15A4
- 7. Keyboard Manager (KM) \$1B5C
- 8. Sound Manager (SOUND) \$1FE9
- 9. Cassette Manager (CAS) \$24BC
- 10. Editor (EDIT) \$2C02
- 11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2F7D (Zeichensatz \$3800)

******	******	NE EVENY
01E2 23 01E3 23 01E4 F3	INC HL INC HL DI	IN : HL: Zeiger auf KAPQ Zeiger auf PQ-Zähler
01E5 7E 01E6 34 01E7 FA 01 02 01EA B7 01EB 20 15 01ED 23 01EE 7E 01EF 2B 01FO B7	LD A,(HL) INC (HL) JP M,0201 OR A JR NZ,0202 INC HL LD A,(HL) DEC HL OR A	Zeiger auf Priorität Priorität laden Zeiger auf PQ-Zähler synchronous Event?
01F1 F2 2E 02 01F4 08 01F5 30 11 01F7 08	JP P,022E EX AF,AF' JR NC,0208 EX AF,AF'	d. in SPQ einhängen nicht im Interrupt? dann async. Event ausführen
01F8 87 01F9 F2 E8 00 01FC 35 01FD 23 01FE 23 01FF 18 21 0201 35 0202 08 0203 38 01 0205 FB 0206 08 0207 C9	ADD A JP P,00E8 DEC (HL) INC HL INC HL JR 0222 DEC (HL) EX AF,AF' JR C,0206 EI EX AF,AF' RET	Express async. Event? sonst in APQ einhängen PQ-Zähler wiederherstellen Zeiger auf Routinenadresse und Express Event ausführen PQ-Zähler wiederherstellen Interrupt nur wieder zulassen wenn nicht im Interrupt
02E1 CC F1 02 02E4 DC 06 06 02E7 F1 02E8 87 02E9 30 EE 02EB 79 02EC FE 10 02EE 38 E9 02F0 C9	CALL Z,02F1 CALL C,0606 POP AF ADD A JR NC,02D9 LD A,C CP 10 JR C,02D9 RET	(KL FIND COMMAND) b1=b0=0? d. Str. in ROM suchen gefunden? d. System starten Kennung aus ROM b7=1? sonst nächstes ROM bearbeiten ROM-Nummer innerhalb \$00\$0F? dann weiter durchgehen
*****	******	* KL ROM WALK IN : DE: LORAM HL: HiRAM OUT: DE: LORAM, neu HL: HiRAM, neu
0326 OE OF 0328 CD 30 03 032B OD 032C F2 28 03 032F C9	LD C,0F CALL 0330 DEC C JP P,0328 RET	Anfangs-ROM-Nummer ROM ggf. in VL und in Tabelle ROM-Nummer erniedrigen für ROMs 015 durchgehen

```
*********
                                  KL INIT BACK
                                  IN : DE: LORAM
                                       HL: HIRAM
                                  OUT: DE: LORAM, neu
                                       HL: HiRAM, neu
0330 3A D8 B8
                        A,(B8D8)
                                     Lfd. ROM
                 LD
0333 B9
                                     = übergebenes ROM?
                 CP
0334
    C8
                 RET
                        Z
                                     dann raus
0335 79
                 LD
                        A.C
                                     ROM-Nummer
0336 FE 10
                 CP
                        10
                                     >$0F?
0338 D0
                        NC
                 RET
                                     dann raus
                        BA79
0339 CD 79 BA
                 CALL
                                     ROM anschalten
033C 3A 00 C0
                 LD
                        A,(C000)
                                     ROM-Kennung
033F E6 03
                 AND
                        03
                                     b1,b0 isolieren
                                     b1=0, b0=1?
0341 3D
                 DEC
0342 20 22
                        NZ,0366
                                     sonst ROM aus, raus
                  JR
0344 C5
                                     ROM-Nummer retten
                 PUSH
0345 37
                 SCF
                                     CY:=1 als Kennzeichen
                                     ROM anspringen
0346 CD 06 CO
                 CALL
                        C006
0349 30 1A
                  JR
                        NC,0365
                                     Routine hat CY gelöscht? raus
                                  KL SCAN NEEDED
B92A 03C1
          21 BF B8
                      LD
                             HL,B8BF
                                          Ticker-Frequenzteiler
B92D 03C4
          36 01
                      LD
                             (HL),01
                                          :=1, nächster Interrupt ist Tick.
B92F 03C6 C9
                      RET
**********
                                  Einschalt-Meldung ausgeben
0657 21 02 02
                 LD
                        HL,0202
                                     2. Spalte, 2. Zeile
065A CD 6C 11
                 CALL
                        116C
                                     Cursor dorthin setzen
*********
                                  (MC RESET PRINTER)
07D0 21 E7 07
                        HL,07E7
                 LD
                                     Adresse der Default-Tabelle
07D3 11 04 B8
                 LD
                        DE,B804
                                     Adresse der RAM-Tabelle
07D6 01 15 00
                        BC,0015
                 LD
                                     Länge
07D9 ED B0
                 LDIR
                                     Tabelle kopieren
*********
                                  Printer translation table
07E7 0A
                                     Zahl der Substitutionen
07E8 A0 5E
07EA A1 5C
07EC A2 7B
07EE A3 23
07F0 A6 40
07F2 AB 7C
07F4 AC 7D
07F6 AD 7E
07F8 AE 5D
07FA AF 5B
***********
                                  MC PRINT TRANSLATION
                                  IN : HL: Adresse der Tabelle
07FC E7
                 RST
                        20
                                     Zahl d. Substitutionen
07FD 87
                 ADD
                                     mal 2, da 2 Bytes pro Substitutionen
                        Α
07FE 3C
                  INC
                        Α
                                     +1 für Länge
07FF 4F
                 LD
                        C,A
                                     Tabellenlänge nach C
0800 06 00
                 LD
                        B,00
                                     Länge hi =0
0802 11 04 B8
                 LD
                        DE,8804
                                     Adresse der RAM-Tabelle
0805 FE 2A
                  CP
                        2A
                                     Tabelle nicht zu lang?
```

0807 080A	DC A1 BA C9	CALL RET	C,BAA1	dann KL LDIR, Tab. kopieren
****	*****	*****	****	MC PRINT CHAR
				IN: A: Zeichen OUT: CY=1, Wenn o.k. CY=0, Wenn busy
080B 080C 080D 0810	C5 E5 21 04 B8 46	PUSH PUSH LD LD	BC HL HL,B804 B,(HL)	Zeiger auf translation table Zahl der Substitutionen
0811 0812 0813	04 05 28 OA	INC DEC JR	B B Z,081F	Ausgleich für Predecrement keine weiteren Substitutionen
0815 0816	23 BE	INC CP	HL (HL)	Zeichen in Tabelle enthalten ?
0817 0818 081A 081B	23 20 F8 7E FE FF	INC JR LD CP	HL NZ,0812 A,(HL) FF	nein ? dann nächstes Tabellen-Zeichen zu substituierendes Zeichen Code für Zeichen unterdrücken ?
081D 081F 0822 0823	28 03 CD F1 BD E1 C1	JR CALL POP POP	Z,0822 BDF1 HL BC	dann nicht ausgeben sonst MC WAIT PRINTER
0824	C9	RET		
****	******	*****	****	SCR SET POSITION IN/OUT : A: SCR BASE HL: SCR OFFSET
0B41 0B43 0B46 0B47 0B48	E6 C0 32 C6 B7 F5 7C E6 07	AND LD PUSH LD AND	CO (B7C6),A AF A,H O7	SCR BASE, sign. Bits isolieren SCR BASE speichern und retten RA-Bits von SCR OFFSET
084A 084B 084D 0850 0851	67 CB 85 22 C4 B7 F1 C9	LD RES LD POP RET	H,A O,L (B7C4),HL AF	löschen Bit O (CCLK) löschen SCR OFFSET setzen SCR BASE hi zurück
****	*****	*****	*****	(SCR DOT POSITION)
0BC1 0BC2	29 19	ADD ADD	HL,HL HL,DE	Y-Koordinate mal 10
0BC3 0BC4 0BC5	29 D1 C5	ADD POP PUSH	HL,HL DE BC	X-Koordinate RA-Bits
0BC6 0BC9 0BCA 0BCB	CD F2 OB 78 A3 28 O5	CALL LD AND JR	OBF2 A,B E . Z,OBD2	Masken holen Maske für Pixelstellung im Byte entspricht Bits aus X-Koor. isol. Pixel 0 im Byte ?
OBCD OBCF OBDO OBD2	CB 09 3D 20 FB E3	RRC DEC JR EX	C A NZ,OBCD (SP),HL	Auswahlmaske f. nächstes Pixel Pixelnummer herunterzählen RA-Bits vom Stack
OBD3 OBD4	61	LD	H, C	Pixelauswahlmaske retten

OBD6 OBD7	78 0F	LD RRCA	A,B	
****	******	****	*****	Masken für Pixel holen OUT: B: Maske f. signifikante Bits für Pixelstellung im Byte (Bits der X-Koordinate)
OBF2 OBF5 OBF8 OBF9 OBFC OBFD OCOO	CD 08 0B 01 AA 01 D8 01 88 03 C8 01 80 07 C9	CALL LD RET LD RET LD RET	0B08 BC,01AA C BC,0388 Z BC,0780	Mode-Nr. holen  Mode 0 ?  Mode 1 ?
*****  OF8F OF92 OF95	************  CD A9 OF CD BE OF 18 06	******  CALL  CALL  JR	********  OFA9  OFBE  OF9D	SCR HORIZONTAL IN: DE: X-Startkoordinate     BC: X-Endkoordinate     HL: Y-Koordinate     A: Farbmaske     Pen-/Linienmaske retten/setzen     horizontale Linie ziehen     alte Pen-/Linienmaske zurück
*****  0F97 0F9A 0F9D 0FAO 0FA1 0FA4	CD A9 OF CD 12 10 2A 02 B8 7D 32 A3 B6 7C	CALL CALL LD LD LD LD	0FA9 1012 HL,(B802) A,L (B6A3),A A,H	SCR VERTICAL IN: HL: Y-Startkoordinate    BC: Y-Endkoordinate    DE: X-Koordinate    A: Farbmaske    Pen-/Linienmaske retten/setzen    vertikale Linie ziehen    gerettete Pen- und Linienmaske    Pen-Maske    wieder setzen    Linienmaske
OFA5 OFA8	32 B3 B6 C9	LD RET	(B6B3),A	wieder setzen
OFA9 OFAA OFAD	E5 2A A3 B6 32 A3 B6 3A B3 B6 67 3E FF 32 B3 B6 22 02 B8 E1 C9	****** PUSH LD RET	********  HL HL,(B6A3) (B6A3),A A,(B6B3) H,A A,FF (B6B3),A (B802),HL HL	Pen- u. Linienmaske retten/setzen IN : A: neue Pen-Maske  Pen-Maske nach L neue Pen-Maske setzen Linienmaske nach H Maske für durchgehende Linie setzen alte Masken zwischenspeichern
*****  OFBE OFBF	**************************************		1037	horizontale Linie ziehen IN : DE: X-Startkoordinate BC: X-Endkoordinate HL: Y-Koordinate Flag für HORIZONTAL-Params Parameter holen

```
RLC
                                         Linienmaske
OFC2 CB 00
0FC4
      79
                   LD
                           A,C
                                         Pixelauswahlmaske
                                         Pixel nicht in Pen-Farbe ?
OFC5
      30 13
                   JR
                           NC,OFDA
                                         Pixelzahl lo
0FC7
     1D
                   DEC
                           Ε
                           NZ, OFCD
                                         weitere Pixels ?
OFC8 20 03
                   JR
                   DEC
                                         Pixelzahl hi
OFCA
     15
                                         keine weiteren Pixels ?
     28 2C
                           Z,OFF9
OFCB.
                   JR
OFCD CB 09
                   RRC
                           C
                                         Auswahlmaske für nächstes Pixel
                           C,OFF9
                                         Bytegrenze erreicht ?
OFCF
     38 28
                   JR
                           7,B
                                         nächstes Pixel
0FD1 CB 78
                   BIT
     28 24
                           Z,OFF9
                                         nicht in Pen-Farbe ?
OFD3
                   JR
                   OR
                           С
                                         nächstes Pixel zusätzlich auswählen
OFD5
     B1
                                         Linienmaske für nächstes Pixel
0FD6
     CB 00
                   RLC
                           В
                                         nächstes Pixel bearbeiten
0FD8
     18 ED
                   JR
                           OFC7
                                         Pixelzahl lo
0FDA
      1D
                   DEC
                           Ε
                                         weitere Pixels ?
OFDB
     20 03
                   JR
                           NZ,OFEO
0FDD
                   DEC
                           D
                                         Pixelzahl hi
     15
OFDE
     28 OD
                   JR
                           Z,OFED
                                         nicht in Pen-Farbe ?
0FE0
     CB 09
                   RRC
                           C
                                           sonst analog weitere Pixels
0FE2
      38 09
                   JR
                           C,OFED
0FE4
      CB 78
                   BIT
                           7,B
                                           auswählen (wenn möglich), um
                           NZ, OFED
                                           sie zeitsparend auf einmal
OFE6 20 05
                    JR
OFE8 B1
                   OR
                                           zu setzen
0FE9
      CB 00
                   RLC
                           R
OFEB 18 ED
                           OFDA
                    JR
OFED C5
                   PUSH
                           BC
                                         Linien-/Pixelauswahlmaske
                                         aktuelle Pixelauswahlmaske
OFEE
     4F
                    LD
                           C,A
0FEF
      3A A4 B6
                   LD
                           A, (B6A4)
                                         Paper-Maske
                                         als Farbmaske nach B
0FF2 47
                    LD
                           B,A
OFF3
      3A B4 B6
                    LD
                           A, (B6B4)
                                         Hintergrund-Modus
                                         Z=0, wenn transparent
0FF6
     В7
                   OR
                           Α
0FF7
      18 07
                    JR
                           1000
                                         Pixel(s) setzen
                    PUSH
                           ВC
                                         Linien-/Pixelauswahlmaske
0FF9 C5
OFFA
     4F
                    LD
                           C,A
                                         akt. Pixelauswahlmaske
                                         Pen-Maske
OFFB
     3A A3 B6
                    LD
                           A,(B6A3)
0FFE
                                         als Farbmaske nach B
     47
                    LD
                           B,A
                                         Z=1 für Pixels auf jeden Fall
OFFF
     AF
                    XOR
                           Α
                           Z,BDE8
                                         ggf. SCR WRITE, Pixel(s) setz.
1000
     CC E8 BD
                    CALL
1003
     C1
                    POP
                           ВC
                                         Linien-/Pixelauswahlmaske
1004 CB 79
                    BIT
                           7,C
                                         Bytegrenze überschritten ?
1006 C4 01 OC
                    CALL
                           NZ,0C01
                                         dann SCR NEXT BYTE
1009 7A
                    LD
                           A,D
                                           restliche
100A B3
                                           Pixelzahl
                    OR
100B
     20 B5
                    JR
                           NZ,OFC2
                                         weitere Pixels ?
                                         Linienmaske
100p
      78
                    LD
                           A,B
100E
      32 B3 B6
                    LD
                           (B6B3),A
                                         für weitere Linien setzen
      C9
1011
                    RET
*************
                                      vertikale Linie ziehen
                                       IN: HL: Y-Startkoordinate
                                           BC: Y-Endkoordinate
                                           DE: X-Koordinate
1012 B7
                    OR
                                         Flag für HORIZONTAL-Params
                           Α
1013 CD 37 10
                    CALL
                           1037
                                         Parameter holen
1016 CB 00
                    RLC
                           В
                                         Linienmaske
1018
      3A A3 B6
                    LD
                           A, (B6A3)
                                         Pen-Maske
                           C,1026
101B
     38 09
                    JR
                                         Pixel in Pen-Farbe ?
```

A, (B6B4)

LD

101D 3A B4 B6

Flag für Hintergrund-Modus

DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate BC: X- bzw. Y-Endkoordir OUT: HL: Bildschirmadresse De: modifizierte Länge A,B: Linienmaske C: Maske für Pixelauswah V-Koordinate retten Vertikale Linie Sonst X-Startkoordinate nach OUT: HC: Bildschirmadresse DE: modifizierte Länge A,B: Linienmaske C: Maske für Pixelauswah V-Koordinate retten Vertikale Linie Sonst X-Startkoordinate nach OUT: HC: Bildschirmadke A,B: Linienmaske C: Maske für Pixelauswah V-Koordinate retten Vertikale Linie Sonst X-Startkoordinate Als Startkoordinate nach OUT: HC: Bildschirmaske C: Maske für Pixelauswah V-Koordinate retten Vertikale Linie Sonst X-Startkoordinate Als Startkoordinate nach OUT: HC: Bildschirmaske C: Maske für Pixelauswah V-Koordinate C: Maske für Pixelauswah V-Koordin	1020 1021 1023 1026 1027 1028 102B 102C 102F 1030 1032 1033 1035	B7 20 09 3A A4 C5 47 CD E8 C1 CD 35 1D 20 E4 15 20 E1 18 D6	BD	OR JR LD PUSH LD CALL POP CALL DEC JR JR JR	A NZ,102C A,(B6A4) BC B,A BDE8 BC 0C35 E NZ,1016 D NZ,1016	Transparent-Modus ? sonst Paper-Maske Linien-/Pixelauswahlmaske Farbmaske SCR WRITE, Pixel setzen Linien-/Pixelauswahlmaske SCR PREV LINE weitere Pixels ? Linienmaske wieder setzen
1038		****	*****	****	*****	IN: CY=O für vertikale Linie DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate BC: X- bzw. Y-Endkoordinate OUT: HL: Bildschirmadresse DE: modifizierte Länge
12C2 CD DO BD CALL BDDO TXT UNDRAW CURSOR 12C5 2A 2F B7 LD HL,(B72F) Paper-/Pen-Maske 12C8 7C LD A,H 12C9 65 LD H,L vertauschen 12CA 6F LD L,A 12CB 22 2F B7 LD (B72F),HL und wieder speichern 12CE 18 E3 JR 12B3 Cursor wieder zeichnen  **********************************	1038 103A 103B 103C 103D 103F 1042 1043 1044 1045 1048 104B	30 02 62 68 87 ED 42 CD 35 24 2C E3 CD AB 3A B3 47 D1 C9	0B B6	JR LD LD CR SBC CALL INC INC EX CALL LD LD POP RET	NC,103C H,D L,E A HL,BC 1935 H L (SP),HL OBAB A,(B6B3) B,A DE	Y-Koordinate retten vertikale Linie sonst X-Startkoordinate als Startkoordinate nach HL  Startkoordinate-Endkoordinate Endkoordinate-Startkoordinate Länge ausgleichen wegen Predecrement Länge retten, Y-Koord. zurück SCR DOT POSITION, Adr. berech. Linienmaske nach B modifizierte Länge
12CE 18 E3 JR 12B3 Cursor wieder zeichnen  **********************************	12C2 12C5 12C8 12C9 12CA	CD D0 2A 2F 7C 65 6F	BD B <i>7</i>	CALL LD LD LD LD	BDD0 HL,(B72F) A,H H,L L,A	TXT UNDRAW CURSOR Paper-/Pen-Maske vertauschen
1432 7E LD A,(HL) Zahl der benötigten Zeiche 1433 E6 OF AND OF Zahl isolieren	12CE	18 E3		JR	12B3	Cursor wieder zeichnen
1436 DO RET NC dann zurück 1437 3A 2E B7 LD A,(B72E) VDU-Flag 143A A6 AND (HL) Flag, auch bei disabled au	1432 1433 1435 1436 1437 143A 143B	7E E6 OF B8 D0 3A 2E A6 O7		LD AND CP RET LD AND RLCA	A,(HL) OF B NC A,(B72E) (HL)	Zahl der benötigten Zeichen Zahl isolieren noch nicht genug Zeichen ? dann zurück VDU-Flag Flag, auch bei disabled ausg. disabled und Flag nicht ges. ?

145C 3A 2E B7 LD A, (B72E)  ***********************************	****	*****	****	****	TXT ASK STATE OUT: A: Status b0: Cursor enabled/disabled b1: Cursor on/off b7: VDU enabled/disabled
150F   CD   A0   11				A,(B72E)	Dr. VDO enabledydisabled
150F CD A0 11 CALL 11A0 Cursor invert., Pos. prüfen Cursor wieder zurück  ***********************************	****	*****	****	*****	CHR\$(O)
1512	150F	CD AO 11	CALL	11A0	
Total					
Total					
**************************************					· ·
15E8	1503	CD EC 15	CALL	15EC	diverse Initialisierungen
15E8 AF	****	****	*****	****	GRA DEFAULT
15E9	15E8	AF	XOR	Α	<del>-</del> -
15ED   CD D1 19	15E9	CD 51 OC	CALL	0C51	
SFF	15EC	AF	XOR	Α	
SFF	15ED	CD D1 19	CALL	19D1	auf nicht-transparent
15F4 C3 A8 17 JP 17A8 Linienmaske setzen  ***********************************		2F	CPL		\$FF, durchgehende Linie
#*************************************					
IN: DE: X-Koordinate	15F4	C3 A8 17	JP	17A8	Linienmaske setzen
IN: DE: X-Koordinate	****	*****	*****	*****	CDA EDOM LIGER
1626 E5					IN : DE: X-Koordinate HL: Y-Koordinate OUT: DE: reale X-Koordinate
1627 CD 08 0B CALL 0B08 Mode-Nummer holen 162A ED 44 NEG A=3,1,0 für Mode 0,1,2 162C DE FD SBC FD (Maske f. nicht signif. Bits) 162E 26 00 LD H,00  **********************************	1626	F5	PHEN	ЯI	
162A ED 44 NEG A=3,1,0 für Mode 0,1,2 162C DE FD SBC FD (Maske f. nicht signif. Bits) 162E 26 00 LD H,00  **********************************					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
162C DE FD SBC FD LD H,00  **********************************				0200	
**************************************	162C	DE FD	SBC	FD	(Maske f. nicht signif. Bits)
IN : DE: reale X-Koordinate	162E	26 00	LD	н,00	
IN : DE: reale X-Koordinate	****			****	Tank oh V Kanadimaka in Nimda.
CY=0,Z=0,A=\$FF, wenn zu groß  1666	****				IN : DE: reale X-Koordinate OUT: CY=1, wenn im Window
1666 2A 9B B6 LD HL,(B69B) linke Windowgrenze 1669 37 SCF minus 1 166A ED 52 SBC HL,DE minus X-Koordinate 166C F2 7A 16 JP P,167A X-Koord. <= linke Grenze -1 ? 166F 2A 9D B6 LD HL,(B69D) rechte Windowgrenze 1672 B7 OR A 1673 ED 52 SBC HL,DE minus X-Koordinate 1675 37 SCF CY=1 für im Window 1676 F0 RET P X-Koord. <= rechte Grenze ? 1677 F6 FF OR FF Koord. zu groß,A=\$FF,Z=0,CY=0 1679 C9 RET 167A AF XOR A Koord. zu klein, A=0,Z=1,CY=0					CY=0,Z=0,A=\$FF, wenn zu groß
166A         ED         52         SBC         HL,DE         minus X-Koordinate           166C         F2         7A         16         JP         P,167A         X-Koord. <= linke Grenze -1 ?	1666	2A 9B B6	LD	HL,(B69B)	
166C       F2       7A       16       JP       P,167A       X-Koord. <= linke Grenze -1 ?	1669	37	SCF		minus 1
166F       2A       9D       86       LD       HL,(869D)       rechte Windowgrenze         1672       B7       OR       A         1673       ED       52       SBC       HL,DE       minus X-Koordinate         1675       37       SCF       CY=1 für im Window         1676       F0       RET       P       X-Koord. <= rechte Grenze ?			SBC		
1672 B7 OR A 1673 ED 52 SBC HL,DE minus X-Koordinate 1675 37 SCF CY=1 für im Window 1676 F0 RET P X-Koord. <= rechte Grenze ? 1677 F6 FF OR FF Koord. zu groß,A=\$FF,Z=0,CY=0 1679 C9 RET 167A AF XOR A Koord. zu klein, A=0,Z=1,CY=0					
1673       ED 52       SBC       HL,DE       minus X-Koordinate         1675       37       SCF       CY=1 für im Window         1676       FO       RET       P       X-Koord. <= rechte Grenze ?			_	•	rechte Windowgrenze
1675 37 SCF CY=1 für im Window 1676 F0 RET P X-Koord. <= rechte Grenze ? 1677 F6 FF OR FF Koord. zu groß, A=\$FF, Z=0, CY=0 1679 C9 RET 167A AF XOR A Koord. zu klein, A=0, Z=1, CY=0					
1676       F0       RET       P       X-Koord. <= rechte Grenze ?				HL,DE	
1677       F6       FF       OR       FF       Koord. zu groß, A=\$FF, Z=0, CY=0         1679       C9       RET         167A       AF       XOR       A       Koord. zu klein, A=0, Z=1, CY=0					
1679 C9 RET 167A AF XOR A Koord. zu klein, A=0,Z=1,CY=0					
167A AF XOR A Koord. zu klein, A=0,Z=1,CY=0				FF	Koold. Zu grob,A=arr,Z=U,Cf=U
				Δ	Koord zu klein A=0 7=1 CY=0
		• • • •		••	

*********					Test, ob Y-Koordinate im Window IN: DE: reale Y-Koordinate OUT: CY=1, wenn im Window CY=0,Z=1,A=0, wenn zu klein CY=0,Z=0,A=\$FF, wenn zu groß
	167C 167F	2A 9F B6 B7	LD OR	HL,(B69F) A	obere Windowgrenze
		ED 52	SBC	HL,DE	minus Y-Koordinate
		FA 77 16	JP	М,1677	Y-Koordinate > obere Grenze ?
		2A A1 B6	LD	HL,(B6A1)	untere Windowgrenze minus 1
		37 ED 52	SCF SBC	HL,DE	minus Y-Koordinate
		F2 7A 16	JP	P,167A	Y-Koord. <= untere Grenze-1 ?
	168E 168F		SCF RET		sonst CY=1 für im Window
	****	******	*****	****	Test, ob Koordinate im Window, Cursor s.
					IN : DE: X-Koordinate
					HL: Y-Koordinate
					OUT: CY=1, wenn im Window DE: reale X-Koordinate
					HL: reale Y-Koordinate
					CY=0, wenn nicht im Window
		CD 23 16	CALL	1623	Cursor setzen, reale Koordinate h.
	1693 1694	E5 CD 66 16	PUSH CALL	HL 1666	Y-Koordinate retten Test, ob X-Koordinate in Grenzen
	1697	E1	POP	HL	Y-Koordinate zurück
	1698	DO	RET	NC	X-Koordinate nicht in Grenzen ?
		D5	PUSH	DE	X-Koordinate retten
		EB CD 7C 16	EX Call	DE,HL 167C	Toot oh V-Koondingto in Cronzon
		EB 7C 16	EX	DE,HL	Test, ob Y-Koordinate in Grenzen
	169F		POP	DE	X-Koordinate zurück
	16A0	C9	RET		
********			*****	*****	GRA SET LINE MASK
					IN : A: Linienmaske
	17A8 17AB	32 B3 B6 C9	LD RET	(B6B3),A	
		*****	— .	****	GRA SET FIRST
					<pre>IN : A: Flag f. 1. Pixel d. Linie    \$00=1. Pixel nicht zeichnen \$FF=1. Pixel zeichnen</pre>
	17AC	32 B2 B6	LD	(B6B2),A	JFF-1. FIXEL ZEICHHEH
	17AF	C9	RET		
	****	*****	*****	****	GRA LINE
					IN: DE: X-Endkoordinate
	17B0	E5	PUSH	HL	HL: Y-Endkoordinate
	17B0	CD 87 18	CALL	1887	reale Cursorkoordinate als Startkoordinate
	17B4	E1	POP	HL	
	17B5	CD 23 16	CALL	1623	reale Endkoordinate berechnen
	17B8 17B9	E5 2A A5 B6	PUSH LD	HL HL,(B6A5)	Y-End-Koordinate X-Start-Koordinate
	17B9	B7	OR	HL,(BOAS) A	A Start-Roomaniate
	17BD	ED 52	SBC	HL,DE	minus X-End-Koordinate
	17BF	7C	ĻD	A,H	Vorzeichen der X-Differenz

17C0	32 AD B6	LD	(B6AD),A	speichern
17C3	FC 35 19	CALL	м,1935	Diff. negativ ? dann Betrag
1706	D1	POP	DE	Y-End-Koordinate
17C7	E5	PUSH	HL	X-Differenz retten
17c8	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	Y-Start-Koordinate
17CB	В7	OR	A	
17CC	ED 52	SBC	HL,DE	minus Y-End-Koordinate
17CE	7C	LD	А,Н	Vorzeichen der Y-Differenz
17CF	32 AE B6	LD	(B6AE),A	speichern
17D2	FC 35 19	CALL	M, 1935	Differrenz negativ ? dann Betrag
1705	D1	POP	DE	X-Differenz retten
17D6				X-Differenz Tetten
	B7	OR	A	V Differen minus V Differen
1707	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Differenz minus X-Differenz
17D9	19	ADD	HL,DE	Y-Differenz wiederherstellen
17DA	9F	SBC	Α	A=\$FF, wenn X-Differenz größer
17DB	32 AF B6	LD	(B6AF),A	Flag speichern
17DE	3A AE B6	LD	A,(B6AE)	Vorzeichen der Y-Differenz
	28 04	JR	Z,17E7	Y-Differenz >= X-Differenz ?
17E3	EB	EX	DE,HL	sonst Differenzen vertauschen
17E4	3A AD B6	LD	A,(B6AD)	und Vorzeichen der X-Differenz
1 <i>7</i> E7	F5	PUSH	AF	Vorzeichen der größeren Diff.
17E8	ED 53 AB B6	LD	(B6AB),DE	kleinere Differenz speichern
17EC	44	LD	В,Н	größere Differenz
17ED	4D	LD	C,L	nach BC
17EE	3A B2 B6	LD	A,(B6B2)	Flag für 1. Pixel der Linie
17F1	B7	OR	A	
17F2	28 01	JR	Z,17F5	1. Pixel nicht zeichnen ?
17F4	03	INC	ВС	größere Differrenz erhöhen, gibt Breite
17F5	ED 43 B0 B6	LD	(B6B0),BC	größere Breite speichern
17F9	CD 35 19	CALL	1935	negative größere Differenz
17FC	E5	PUSH	HL	retten
17FD	19	ADD		
17FE	22 A9 B6		HL,DE	kleinere - größere Differenz
1801	E1	LD POP	(B6A9),HL	Differenz der Diff. speichern
1802	CB 2C		HL	negative größere Differenz
1804		SRA	H	durch 2 f. symmetrische
	CB 1D	RR	L	Linie, als Vergleichswert
1806	F1	POP	AF	Vorzeichen der größeren Diff.
1807	07	RLCA	0.4040	
1808	38 12	JR	C,181C	negativ ?
180A	E5	PUSH	HL	Start-Vergleichswert
180B	CD 87 18	CALL	1887	neue Cursor-Koordinaten (Endk.) als Start
180E	2A AD B6	LD	HL,(B6AD)	
1811	7C	LD	А,Н	Vorzeichen der Differenzen
1812	2F	CPL		
1813	67	LD	H,A	jeweils invertieren,
1814	7D	LD	A,L	
1815	2F	CPL		da bei Endkoordinaten
1816	6F	LD	L,A	
1817	22 AD B6	LD	(B6AD),HL	angefangen wird
181A	18 12	JR	182E	keine Korrektur f. 1. Pixel
181C	3A B2 B6	LD	A,(B6B2)	Flag für 1. Pixel
181F	B7	OR	A	1. Pixel zeichnen ?
1820	20 OD	JR	NZ,182F	dann keine Korrektur
1822	19	ADD	HL,DE	kleinere Diff. zu Vergl. add.
1823	E5	PUSH	HL HL	neuer Vergleichswert
1824	3A AF B6	LD.	A,(B6AF)	Flag für größere Differenz
1827	07	RLCA	rij (borti )	X-Differenz größer ?
1828	DC D6 18	CALL	C,18D6	dann X-Koordinate erhöhen
1020	20 00 10	UNLL	0,1000	Garier & Root attrace efficient

1834 1836 1839 183A 183C 183F 1840 1842 1846 1849 1846 1851 1852 1853 1855 1856 1858 1858 1858 1858 1858 1864 1867 1868 1864 1867 1868 1866 1867 1867 1872	D4 24 19 F8 F8 F8 F9 F9 F2 F3 F8	CALL POPPOP LD OR JP PUSH POP OR ADC LD JP INC ADD JR XOR SUB LD ADD JR ADD DEC JR ADD DEC JR ADD CALL POPPOP JR LD OR CALL POPPOP JR LD OR	NC, 1924 HL A,D E Z,1894 IX BC,0000 BC IX IX DE A HL,DE DE,(B6AB) P,184F BC IX,DE HL,DE NC,1849 A E E,A A D D,A HL,DE NC,185D IX,DE BC 1855 DE,(B6A9) HL,DE BC 1855 DE,(B6A9) HL,BC BC HL HL,(B6B0) A HL,BC HL,BC BC HL	sonst Y-Koordinate erhöhen Vergleichswert     kleinere Differenz     gleich O ? dann nur eine Teillinie  größere Schrittweite =0     größere Schrittweite mal     kleinere Differenz =0     größere Schrittweite mal     kleinere Differenz nach DE     als Ausgleich für alte     Schrittw. addieren kleinere Differenz Vergleichswert schon zu groß ? sonst größere Schritt. erhöhen kleinere Diff. zu Produkt add. und zu Vergleichswert addieren Vergleichswert noch negativ ?     Zweierkomplement     der Differenz in DE     bilden, um Schrittweiten- korrektur in andere Richtung     zu ermöglichen  Schrittweite und Schrittw     Produkt ggf. nach unten     korrigieren     (abhängig v. Vergleichswert) kleinere - größere Differenz     zu Vergleichswert addieren     größere Schrittweite     Vergleichswert     größere Schrittweite     vergleichswert     größere Breite (Pixelzahl)     größere Breite (Pixelzahl)     als Schrittweite bzw. Länge     der aktuellen Teillinie     restliche Pixelzahl =0     restliche Pixelzahl =0     restliche Pixelzahl setzen     Teillinie ziehen     Vergleichswert     größere Schrittweite     weitere Linie außerh. Window ? sonst restliche Pixelzahl     weitere     Pixels ?
187C	ED 5B BO B6	LD	DE,(B6B0)	sonst restliche Pixelzahl
			_	
	20 B8	JR DOD	NZ,183C	dann nächste Teillinie ziehen
1884 1886	DD E1 C9	POP RET	IX	
	******			eale Cursorkoordinaten als Startkoordinaten
1887 1888	CD 20 16	PUSH CALL	DE 1620	reale Cursorkoordinaten holen
	ED 53 A5 B6	LD	(B6A5),DE	X-Start-Koordinate
			· · · <b>/ /</b>	17-4

188F 1892 1893	22 A7 B6 D1 C9	LD POP RET	(B6A7),HL DE	und Y-Start-Koordinate setzen
****	*****	*****	******	Teilline für GRA LINE ziehen
1894 1897 1898	3A AF B6 07 38 4D	LD RLCA JR	A,(B6AF) C,18E7	IN: BC: Länge der Linie OUT: CY=0, wenn restliche Gesamt- linie außerh. Window Flag für größere Differenz X-Differenz größer? dann horizontale Teillinie
****	******	*****	*****	vertikale Teillinie ziehen
				IN : BC: Länge der Linie OUT: CY=O, wenn restliche Gesamt- linie außerh. Window
189A 189B	78 B1	LD OR	A,B C	Länge der Linie =0 ?
189C	28 38	JR	z,18D6	dann nur X-Koord. weiterzählen
189E	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	laufende Y-Koordinate
18A1	09	ADD	HL,BC	Länge addieren
18A2	2B	DEC	HL	-1 gibt Endkoord. der Linie
18A3	44	LD	В,Н	Y-Endkoordinate
18A4 18A5	4D EB	LD EX	C,L DE,HL	nach BC und nach DE
18A6	CD 7C 16	CALL	167C	Test, ob im Window
18A9	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	Y-Start-Koordinate f. Linie
18AC	EB	EX	DE,HL	nach DE, Endkoord. nach HL
18AD	23	INC	HL	End-Koordinate +1
18AE	22 A7 B6	LD	(B6A7),HL	als nächste Start-Koordinate
18B1 18B3	38 06 28 21	JR JR	C,18B9	End-Koordinate im Window ? unterh. Win. ? d. keine Linie
1885	ED 4B 9F B6	LD	Z,18D6 BC,(B69F)	sonst obere Grenze als Endwert
1889	CD 7C 16	CALL	167C	Test, ob Startwert im Window
18BC	38 05	JR	c,18C3	Start-Koordinate im Window?
18BE	CO	RET	NZ	oberh. Window ? d. Gesamt-Ende
18BF	ED 5B A1 B6	LD	DE,(B6A1)	untere Windowgrenze als Start
18C3	D5	PUSH	DE (D(AE)	Start-Koordinate retten
18C4 18C8	ED 5B A5 B6 CD 66 16	LD CALL	DE,(B6A5) 1666	laufende X-Koordinate liegt X-Koord. im Window ?
18CB	E1	POP	HL	Y-Start-Koordinate
18CC	38 05	JR	C,18D3	X-Koordinate im Window ?
18CE	21 AD B6	LD	HL,B6AD	Vorzeichen der X-Differenz
18D1	AE	XOR	(HL)	wird sich nicht in Window
18D2	F0	RET	P	hineinbewegt ? d. Gesamtende
18D3	DC 12 10	CALL	C,1012	ggf. vertikale Linie ziehen
18D6 18D9	2A A5 B6 3A AD B6	LD LD	HL,(B6A5) A,(B6AD)	X-Koordinate Vorzeichen der X-Differenz
18DC	07	RLCA	A, (BOAD)	VOI ZOTOTICH GCT X DITTELCHZ
18DD	23	INC	HL	X-Koordinate erhöhen
18DE	38 02	JR	C,18E2	Vorzeichen negativ ?
18E0	2B	DEC	HL	sonst X-Koordinate
18E1	2B	DEC	HL	erniedrigen
18E2 18E5	22 A5 B6 37	LD SCF	(B6A5),HL	X-Koordinate wieder speichern CY=1 f. kein Gesamtlinien-Ende

18E6 C9

RET

****	******	*****	*****	horizontale Teillinie ziehen IN : BC: Länge der Linie OUT: CY=0, wenn Gesamtlinien-Ende
1057	70		4 D	oor. Cr-o, welli desametimien Line
18E7	78	LD	A,B	
18E8	B1	OR	C	
18E9	28 39	JR	z,1924	
18EB	2A A5 B6	LD	HL,(B6A5)	
18EE	09	ADD	HL,BC	
18EF	2B	DEC	HL	Linie analog zu Routine
18F0	44	LD	В,Н	für vertikale Teillinie
18F1	4D	LD	C,L	(\$189A bis \$18E6) ziehen
18F2				(TIDIA DIS TIDEO) ZICIICII
	EB	EX	DE,HL	
18F3	CD 66 16	CALL	1666	
18F6	2A A5 B6	LD	HL,(B6A5)	
18F9	EB	EX	DE,HL	
18FA	23	INC	HL	
18FB	22 A5 B6	LD	(B6A5),HL	
18FE	38 06	JR	C,1906	
1900	28 22	JR	z,1924	
1902	ED 4B 9D B6	LD	BC,(B69D)	
1906	CD 66 16	CALL	1666	
1909	38 05	JR	C,1910	
190B	CO	RET	NZ	
190C	ED 5B 9B B6	LD	DE,(B69B)	
1910	D5	PUSH	DE	
1911	ED 5B A7 B6	LD	DE,(B6A7)	
1915	CD 7C 16	CALL	167C	
1918	E1	POP	HL	
1919	38 05	JR	C,1920	
191B	21 AE B6	LD	HL,B6AE	
191E	AE	XOR	(HL)	
191F	F0	RET	P	
1920	EB	EX	DE, HL	
1921	DC BE OF	CALL	C,OFBE	
1924	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	
1927	3A AE B6			
192A		LD	A,(B6AE)	
	07 37	RLCA		
192B	23	INC	HL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
192C	38 02	JR	C,1930	und Y-Koordinate analog
192E	2B	DEC	HL	weiterzählen
192F	2B	DEC	HL	
1930	22 A7 B6	LD	(B6A7),HL	
1933	37	SCF		
1934	C9	RET		
****	*****	*****	*****	Zweierkomplement von HL bilden
1935	AF	XOR	Α	
1936	95	SUB	L	
1937	6F	LD	L,A	
1938	9F	SBC	A	
1939	94	SUB	Ĥ	
193A	67	LD	H,A	
			п, н	
193B	С9	RET		
****	*****	*****	*****	Pixel für GRA WR CHAR setzen
				IN : CY: Pixel-Bit
1900	3A A3 B6	LD	A,(B6A3)	Pen-Maske
1903				
1763	38 08	JR	C,19CD	Pixel setzen ?

1905	3A B4	R6	LD	A,(B6B4)	Hintergrund-Modus
1908	B7	50	OR	A	transparent ?
1909	CO CO		RET	NZ	dann zurück
19CA	3A A4	R6	LD	A,(B6A4)	sonst Paper-Maske
19CA	47	ВО			
			LD	B,A	Farbmaske nach B
19CE	C3 E8	RD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen
****	*****	*****	*****	*****	GRA SET BACK
					IN : A: Hintergrund-Modus-Flag
					\$FF = transparent
19D1	32 B4	D.A	LD	(P6P/) A	arr - cransparenc
19D4	C9	ВО		(B6B4),A	
1904	Ly		RET		
****	*****	****	*****	*****	GRA FILL
					IN : A: Farbstift-Nummer
					HL: Bufferadresse
					DE: Bufferlänge
					OUT: CY=0, wenn Fehler
19D5	22 A5	D.A.	LD	(B6A5),HL	Bufferadresse speichern
	36 01	ьо			Seitenflag 1 als Bufferende
19D8			LD .	(HL),01	
19DA	1B	A7 D4	DEC	DE (04.7) DE	Bufferlänge -1 f. Endekennz.
19DB		A7 B6	LD	(B6A7),DE	Bufferlönge speichern
19DF	CD 8A		CALL	0C8A	SCR INK ENCODE, Farbmaske hol
19E2	32 AA		LD	(B6AA),A	Sperr Farbmaske speichern
19E5	CD 20		CALL	1620	reale Cursorkoordinaten holen
19E8	CD 93		CALL	1693	liegen Koord, im Window?
19EB	DC 3E	1B	CALL	C,1B3E	dann Test, ob Pixel gesetzt
19EE	DO		RET	NC	gesetzt/nicht im Window ?
19EF	E5 _	_	PUSH	HL _	sonst Y-Koordinate retten
19F0	CD E3	1A	CALL	1AE3	Linie nach oben bis Sperrfarbe
19F3	E3		EX	(SP),HL	obere Y-Grenze r., alte Y-K.
19F4	CD 11	1B	CALL	1B11	Linie nach unten bis Sperrf.
19F7	C1		POP	BC	obere Y-Liniengrenze
19F8	3E FF		LD	A,FF	Flag für ausreichend Platz
19FA	32 A9	B6	LD	(B6A9),A	setzen
19FD	E5		PUSH	HL	Y-Liniengrenzen
19FE	D <b>5</b>		PUSH	DE	und X-Koordinate retten
19FF	C5		PUSH	BC	
1A00	CD 07	1A	CALL	1A07	rechte Seite bearbeiten
1A03	C1		POP	BC	
1A04	D1		POP	DE	Y-Grenzen und X-Koordinate
1A05	E1		POP	HL	zurück
1A06	ΑF		XOR	Α	Flag für linke Seite
1A07	32 AB	В6	LD	(B6AB),A	Seitenflag setzen
1A0A	CD DA	1A	CALL	1ADA	X·K. entspr. Seitenfl. veränd.
1A0D	CD 93	16	CALL	1693	Koordinaten innerh. Window ?
1A10	DC 4C	1A	CALL	C,1A4C	dann Nebenlinie bearbeiten
1A13	38 F5		JR	C,1AOA	ggf. weiter in diese Richtung
1A15	2A A5	В6	LD	HĹ,(B6A5)	Bufferzeiger
1A18	E7		RST	20	Seitenflag aus Buffer holen
1A19	FE 01		CP	01	Endkennzeichen ?
1A1B	28 2A		JR	Z,1A47	dann fertig
1A1D	32 AB		LD	(B6AB),A	Seitenflag setzen
1A20	EB AB		EX	DE,HL	
1A21	2A A7	в6	LD	HL,(B6A7)	restliche Bufferlänge
1A24	01 07		LD	BC,0007	um 7 erhöhen, da 7 Bytes
1A27	09	55	ADD	HL,BC	pro Parameterblock im
1A28	22 A7	RA.	LD	(B6A7),HL	Buffer
ואבט	LL AI	50		(DOMI) III	barrer

618	Die Listin	igs der	CPC-ROMs	
1A2B	EB	EX	DE,HL	
1A2C	2B	DEC	HL	
1A2D	E7	RST	20	obere Y-Liniengrenze
1A2E	47	LD	B,A	aus Buffer nach BC
1A2F	2B	DEC	HL	
1A30	E7	RST	20	
1A31	4F	LD	C, A	
1A32	2B	DEC	HL	
1A33	E7	RST	20	X-Koordinate aus Buffer
1A34	57	LD	D,A	nach DE
1A35	2B	DEC	НĹ	
1A36	E7	RST	20	
1A37	5F	LD	E,A	
1A38	D5	PUSH	DÉ	X-Koordinate retten
1A39	2B	DEC	HL	
1A3A	E7	RST	20	untere Y-Liniengrenze
1A3B	57	LD	D,A	aus Buffer nach DE
1A3C	2B	DEC	HL	
1A3D	E7	RST	20	
1A3E	5F	LD	E,A	
1A3F	2B	DEC	HL	
1A40	22 A5 B6	LD	(B6A5),HL	neuen Bufferzeiger setzen
1A43	EB	EX	DE,HL	untere Y-Liniengrenze nach HL
1A44	D1	POP	DE	X-Koordinate nach DE
1A45	18 C6	JR	1AOD	Linienbereich bearbeiten
1A47	3A A9 B6	LD	A,(B6A9)	Flag für Bufferüberlauf
1A4A	0F	RRCA		CY=0, wenn Bufferüberlauf
1A4B	C9	RET		
*****	*****	*****	********	ngrenzende Linien bearbeiten

IN/OUT: BC: obere Y-Liniengrenze HL: untere Y-Liniengrenze

DE: X-Koordinate OUT: CY=0, wenn keine Erweiterung nach dieser Seite möglich (Grenzen der Linie, die an die Linie mit den IN-Grenzen

an der durch das Seitenflag bestimmten Seite angrenzt)

1A4¢	ED 43 AC B6	LD	(B6AC),BC	obere Y-Liniengrenze
1A50	CD 3E 1B	CALL	1B3E	Pixel in Sperrfarben gesetzt ?
1A53	38 09	JR	C,1A5E	nein ?
1A55	CD ED 1A	CALL	1AED	nach oben bis Nicht-Sperrfarbe
1A58	DO	RET	NC	nur Sperrfarbe ?
1A59	22 AE B6	LD	(B6AE),HL	neue untere Y-Liniengrenze
1A5C	18 11	JR	1A6F	keine Erweiterung nach unten
1A5E	E5	PUSH	HL	alte untere Y-Liniengrenze
1A5F	CD 11 1B	CALL	1B11	Linie n. unten bis Sperrfarbe
1A62	22 AE B6	LD	(B6AE),HL	neue untere Y-Liniengrenze
1A65	C1	POP	BC	alte Y-Liniengrenze
1A66	7D	LD	A,L	neue Grenze < alte (unten
1A67	91	SUB	C	nach außen erweitert) ?
1A68	7C	LD	A,H	dann ggf. Params für Linie
1A69	98	SBC	В	nach anderer Seite (Linie
1A6A	DC C7 1A	CALL	C,1AC7	unter aufrufender) in Buffer
1A6D	60	LD	H.B	alte untere Y-Grenze als

1A72 1A75 1A79 1A7A 1A7C 1A7D 1A7F 1A81 1A84 1A87 1A88 1A8B 1A8C 1A8D	69 CD E3 1A 22 B0 B6 ED 4B AC B6 B7 ED 42 09 28 11 30 08 CD ED 1A DC 99 1A 18 07 E5 60 69 C1 CD C7 1A 2A AE B6 ED 4B B0 B6 37 C9	LD CALL LD CR SBC ADD JR JR CALL LD LD LD LD LD LD CALL LD LD RET	L,C 1AE3 (B6B0),HL BC,(B6AC) A HL,BC HL,BC Z,1A90 NC,1A89 1AED C,1A99 1A90 HL H,B L,C BC 1AC7 HL,(B6AE) BC,(B6B0)	Startposition Linie nach oben bis Sperrfarbe neue obere Y-Liniengrenze alte obere Y-Liniengrenze  alte Grenze mit neuer vergleichen gleich? neue größer alte? nach oben bis Nicht-Sperrfarbe ggf. akt. Params in Buffer neue Grenzen laden obere Y-Liniengrenze nach BC alte obere Y-Liniengrenze nach HL, als neue untere Params f. Linie unter IN-Linie neue untere und obere Y-Liniengrenze laden CY=1 für Bereich erweitert
****	*****	*****	****	Parameter für Linie in Buffer
				IN: DE: X-Koordinate HL: untere Y-Liniengrenze BC: obere Y-Liniengrenze (\$B6AB): Seitenflag
1A9B 1A9E 1AA1	D5 E5 2A A7 B6 11 F9 FF 19 D1 30 1C	PUSH PUSH LD LD ADD POP JR	DE HL,(B6A7) DE,FFF9 HL,DE DE NC,1AC1	restliche Bufferlänge minus 7 für einen Datensatz kein Platz mehr im Buffer ?
1AA5 1AA8 1AAB 1AAC 1AAD	22 A7 B6 2A A5 B6 23 73 23	LD LD INC LD INC	(B6A7),HL HL,(B6A5) HL (HL),E HL	neue Bufferlänge Bufferzeiger untere Y-Liniengrenze
1AAE 1AAF 1ABO 1AB1 1AB2 1AB3 1AB4 1AB5	72 23 D1 73 23 72 23 71	LD INC POP LD INC LD INC LD INC	(HL),D HL DE (HL),E HL (HL),D HL (HL),C	in Buffer speichern X-Koordinate in Buffer speichern
1AB6 1AB7	23 70	INC LD	HL (HL),B	obere Y-Liniengrenze in Buffer speichern
1AB8 1AB9 1ABC 1ABD 1AC0	23 3A AB B6 77 22 A5 B6 C9	INC LD LD LD RET	HL A,(B6AB) (HL),A (B6A5),HL	Seitenflag in Buffer speichern neuen Bufferzeiger setzen
1AC1 1AC2 1AC5 1AC6	AF 32 A9 B6 D1 C9	XOR LD POP RET	A (B6A9),A DE	Kennzeichen für Bufferüberlauf setzen

rams f. andere Seite in Buffer : HL: neue untere Y-Grenze BC: alte untere Y-Grenze DE: X-Koordinate Params für andere Seite setzen Pixel in Sperrfarbe ? dann n. oben bis Nicht-Sperrf. Nicht-Sperrf. ? dann in Buffer
Params für andere Seite setzen Pixel in Sperrfarbe? dann n. oben bis Nicht-Sperrf.
Seitenflag invertieren und wieder speichern X-Koordinate erniedrigen Seitenflag Flag für linke Seite ? sonst X-Koordinate erhöhen
nie nach oben, bis Sperrfarbe : HL: Y-Koordinate DE: X-Koordinate T: HL: obere Liniengrenze DE: wie IN BC: obere Windowgrenze Flag für Linie ziehen
obere Windowgrenze Linie ziehen, bis Sperrfarbe Koord. unterhalb Sperrfarbe
ch oben, bis Nicht-Sperrfarbe : HL: Y-Koordinate BC: obere Y-Grenze DE: X-Koordinate [: HL: neue Y-Koordinate
CY=0, wenn nur Sperrfarbe Flag f. Test auf Nicht-Sperrf. obere Y-Grenze X-Koordinate Y-Koordinate Flag f. ziehen/testen akt. und max. Position berech. Flag f. ziehen/testen
nach B Test, ob Pixel in Sperrfarbe Flag für Nicht-Sperrfarbe gesucht ? Pixel in Sperrfarbe ? d. zur. sonst Pixel in gewünschter Farbe setzen, CY=0 Nicht-Sperrfarbe erreicht ? Y-Koordinate auf dem Stack erhöhen maximale Position erreicht ? dann zurück sonst alten Wert wiederherst.

1B49 C1

1B4A C9

POP

RET

BC

****	****	***	***	*****	*****	IN:	lle und Grenz-Position berechnen DE: X-Koordinate
							HL: akt. Y-Koordinate
							BC: Grenz-Y-Koordinate HL: akt. Bildschirmadresse
							DE: Grenz-Bildschirmadresse
							C: Maske für Pixelauswahl
1B4B	C5			PUSH	ВС		enz-Y-Koordinate
1B4C	D5			PUSH	DE	Х-	Koordinate
1B4D	CD AE	ОВ		CALL	OBAB	Вi	ldschirmadr. der akt. Pos.
	D1			POP	DE		Koordinate zurück
1B51	E3			EX	(SP),HL		enz-Y-Koordinate zurück
1B52	CD AE	OB		CALL	OBAB		ldschirmadr. der Grenzpos.
1855 1856	EB E1			EX POP	DE,HL HL		ch DE t. Bildschirmadr. nach HL
1857	C9			RET	nc .	۵K	t. Bitasciiiiiadi. Hacii ne
	-,						
****	****	***	***	*****	*****	KM FL	
	CD C5			CALL	1BC5		ichen lesen
1001		3		JR	C,1BFE	bi	s kein Zeichen in Buffer
1003	C9			RET			
****	*****	***	***	*****	****	KM SE	T LOCKS
						IN:	L <b7>=1 f. Shift Lock</b7>
							H <b7>=1 f. Caps Lock</b7>
1D3C	22 31	В6		LD	(B631),HL	Ca	ps/Shift Lock Flags setzen
1D3F	С9			RET			
****	*****	***	***	****	*****	Param	eter-Blöcke initialisieren
							C: Kanalbits
201A	DD ES	i		PUSH	IX		
201C	E5			PUSH	HL		
201D	21 FC	BI		LD	HL,B1FO		Scan Sound Queues
2020 2021	34 E5			INC PUSH	(HL) HL		ausschalten iger auf Flag retten
2022	DD 21	B <b>9</b>	B1	LD	IX,B1B9		rams Kanal A -\$3F
2026	79		- •	LD	A,C		nalbits
2027	CD 09	22		CALL	2209	Ad	resse der Params berechnen
	F5			PUSH	AF	re	stl. Kanalbits retten
202B	C5			PUSH	BC		161 41.5
202C 202F	CD 86			CALL	2286 23E7		nal aus lfd. Aktiv. löschen
2021	DD E5			CALL PUSH	IX		d ausschalten iger auf Params
2034	D1	·		POP	DE		ch DE
2035	13			INC	DE		
2036	13			INC	DE		Zeiger auf Kanalstatus
2037	13			INC	DE		
2038	6B			LD	L,E		nach HL
2039	62 17			LD	H,D		kopieren
203A 203B	13 01 3E	. nn		INC LD	DE BC,003B		iger auf ENT-Flag nge d. restl. Param-Blocks
203E	36 00			LD	(HL),00		atus löschen
2040	ED BC			LDIR	,		d restl. Block löschen
2042	DD 36	1C	04	LD	(IX+1C),04	4	freie Plätze in Queue
2046	C1			POP	BC		
2047	F1			POP	AF		nalbits zurück
2048 204A	20 DD	ı		JR POP	NZ,2027 HL		ch Kanäle? d. initialisieren
204A				רטר	II L		Bearbeitungsflag wieder auf

204B 204C 204D 204F	35 E1 DD E1 C9	DEC (HL) POP HL POP IX RET	alten Wert setzen
206B 206E 206F 2070 2071	11 ED B1 1A B7 C8 D5 DD 21 B9 B1 CD 09 22 F5 DD 7E 0F DC DE 23 F1 20 F3 E3 77 E1 C9	LD DE,B1ED LD A,(DE) OR A RET Z PUSH DE LD IX,B1B9 CALL 2209 PUSH AF LD A,(IX+0F) CALL C,23DE POP AF JR NZ,2076 EX (SP),HL LD A,(HL) LD (HL),00 INC HL LD (HL),A POP HL RET	SOUND CONTINUE  Zeiger auf alte Aktivitäten alte Aktivitäten laden keine alten Aktivitäten? dann raus Zeiger retten Params Kanal A -\$3F Adresse d. alten Aktiv. ber. restl. Aktiv. retten lfd. Lautstärke laden und in entspr. PSG-Reg. (!) restl. alte Aktivitäten ggf. nächsten Kanal bearbeiten Zeiger alte Aktiv> HL alte Aktivitäten löschen und als lfd. Aktivitäten setzen
208B 209D 2091 2093 2094 2098 209B 209D 209F 20A5 20A6 20A9 20AC 20AD 20B0 20B3 20B6 20B7 20B6 20BC 20BE 20C2 20C7 20C7 20C9	DD E5 3A EE B1 B7 28 3D F5 DD 21 B9 B1 O1 3F 00 DD 09 CB 3F 30 FA F5 DD 7E 04 1F DC 1F 24 DD 7E 07 1F DC 1F 23 DC 13 22 F1 20 E2 C1 3A EE B1 2F A0 28 12 DD 21 B9 B1 11 3F 00 DD 19 CB 3F F5	**************************************	ENT-Folge zu bearbeiten? dann ENT-Folge bearbeiten

20CD 20CE 20D0 20D1 20D4 20D6	F1 20 F5 AF 32 F0 B1 DD E1 C9	POP JR XOR LD POP RET	AF NZ,20C5 A (B1F0),A	restl. Kanal-Bits ggf. nächsten Kanal bearbeiten Flag für 'Kanäle bearbeiten' löschen
****	*****	****	****	(SOUND QUEUE)
2142 2143 2145 2146 2147 214A 214B 214C 214D 2151	B0	OR AND LD PUSH LD INC EX INC LD LD	B OF C,A HL HL,B1FO (HL) (SP),HL HL IX,B1B9 DE,003F	und noch als Rendezvous setzen u. isolieren, 'hold' in b3 neuer Status nach C Zeiger auf Übergabe retten Scan Sound Queues verhindern Zeiger auf Übergabe nach HL Zeiger auf ENV-Folgenummer Params Kanal A -\$003F Länge eines Parameterblockes
2192 2193 2194 2195 2197 2198 2199 219A 219B	C1 E1 04 10 BA E3 35 E1 37	POP POP INC DJNZ EX DEC POP SCF RET	BC HL B 2151 (SP),HL (HL) HL	Kanalbits u. Datenstatus Zeiger auf Übergabe zum Ausgleich erhöhen ggf. weitere Kanäle bearbeiten Zeiger auf Bearbeitungsflag Bearbeitungsflag wiederherst.  CY:=1 für o.k.
****	********	*****	*****	(SOUND RELEASE)
21B4 21B7 21B8 21B9 21C0 21C1 21C5 21C8 21C9 21CB 21CC	21 F0 B1 34 E5 DD 21 B9 B1 CD 09 22 F5 DD CB 03 5E C4 19 22 F1 20 F2 E1 35 C9	LD INC PUSH LD CALL PUSH BIT CALL POP JR POP DEC RET	HL,B1F0 (HL) HL IX,B1B9 2209 AF 3,(IX+03) NZ,2219 AF NZ,21BD HL (HL)	Scan Sound Queues verhindern Zeiger auf Bearbeitungsflag Params Kanal A -\$3F Adresse d. Parameterblocks restliche Kanal-Bits retten Queue im Haltezustand? d. Kanal aktivieren restliche Kanal-Bits ggf. weitere Kanäle bearbeiten Zeiger auf Bearbeitungsflag Flag wiederherstellen
****	*****	*****	*****	Adresse eines Param-Blocks ber.
2209 220C 220E 2210 2211	11 3F 00 DD 19 CB 3F D8	LD ADD SRL RET	DE,003F IX,DE A C	<pre>IN : IX: Adr. alter Param-Block     A: Kanal-Bits,&lt;&gt;0 (wichtig!) OUT: IX: Adr. neuer Param-Block     A: neue Kanalbits     CY:=1     Länge eines Parameter-Blockes     addieren     bis ein 1-Bit     gefunden</pre>

****	****	*****	*****	*****	(Kanal aktivieren)
2254	F1		POP	AF	ENV-Nummer
2255	CD D	E 22	CALL	22DE	Dauer, Rauschen und ENV setzen
2258			LD	HL,B1EE	Zeiger lfd. Aktivitäten
225B	DD 4	6 01	LD	B,(IX+01)	lfd. Kanalmaske
225E	7E		LD	A,(HL)	lfd. Aktivitäten laden
225 F	во		OR	В	Kanal in lfd. Aktivitäten
	77		LD	(HL),A	und lfd. Aktivitäten neu setz.
2261	8A		XOR	В	sonstige Kanäle
2262	20 0	3	JR	NZ,2267	aktiv?
2264	23		INC	HL	sonst 100Hz Frequenzteiler
2265	36 0		LD	(HL),03	auf Startwert setzen
2267	DD 3	4 19	INC	(IX+19)	lfd. Datenblocknummer erhöhen
****	****	*****	*****	*****	Queue anhalten, Kanal aus Aktiv.
					IN : IX: Zeiger auf Params
		_		<b>3</b>	HL: Zeiger lfd. Datenblock
	CB 9		RES	3,(HL)	Hold-Bit in Daten ausschalten
2282	DD 3	6 03 08	LD	(IX+03),08	und Kanal in Haltezustand
****	****	*****	*****	****	Kanal aus lfd. Aktivit. löschen
					IN : IX: Zeiger Params
2286	21 5	E D1	LD	HL,B1EE	Zeiger auf lfd. Aktivitäten
2289			LD	A,(IX+01)	Kanalmaske
	2F	_ 01	CPL	A, (IATOI)	Kanal
228D			AND	(HL)	aus lfd. Aktivitäten
	77		LD	(HL),A	löschen
228F	C9		RET	(IIL),A	roschen
2201	٠,		KEI		
****	****	*****	*****	****	Kanal abschalten
					IN : IX: Zeiger Params
23E7	AF		XOR	Α	Maske für Kanal abschalten
****	****	****	*****	*****	(CAS SET SPEED)
					OUT: A: beim Lesen erkannter
					Baudratenwert
24DC		7 B1	LD	A,(B1E7)	Wert laden
24DF	37		SCF		CY=1 für o.k.
24E0	C9		RET		
****	****	*****	*****	*****	(CAS OUT OPEN)
					IN : HL: Adresse des Filenamens
					B: Länge des Filenamens
					DE: Zeiger auf Ausgabebuffer OUT: HL: Zeiger auf gen. Header
					CY=O für Fehler
2/ 55	DD 3	1 Er D1	1.0	IV DIEF	dann A=\$0E für schon offen
24 FE 2502		1 5F B1 E 00	LD LD	IX,B15F A,(IX+00)	Zeiger auf Ausgabeparameter
	B7	E 00			Filestatus
2505			OR	A 0F	Nummer für Filestatus Fahles
2506 2508	3E 0	· <b>C</b>	LD RET	A,OE NZ	Nummer für Filestatus-Fehler schon offen ? dann Fehler
2300	LU		KEI	NZ	schon offen ? dann Fenter
****	****	*****	*****	****	CAS IN CLOSE
					OUT: CY=O für Fehler
					dann A=\$0E für nicht offen
2550	3A 1	A B1	LD	A,(B11A)	Eingabefile-Status
2553	в7		OR	A	
2,,,,				• •	

2554	3E 0E	LD	A,OE	Nummer für Filestatus-Fehler
2556	C8	RET	Z	nicht offen ? dann Fehler
****	*****	*****	*****	CAS IN ABANDON
				OUT: CY=1 (immer)
				A=\$FF für alle Files geschl.
2557	21 1A B1	LD	HL,B11A	Zeiger auf Eingabefilestatus
255A	06 01	LD	в,01	Bit für Eingabeflag
255C	7E	LD	A,(HL)	alten Filestatus laden
255D	36 00	LD	(HL),00	Filestatus auf geschlossen
255 F	C5	PUSH	ВС	Bit für Ein-/Ausgabeflag
2560	CD 6D 25	CALL	256D	ggf. Buffer löschen
2563	F1	POP	AF	Bit für Ein-/Ausgabeflag
2564 2567	21 E4 B1 AE	LD XOR	HL,B1E4 (HL)	Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag entsprechendes Bit invertieren
2568	37	SCF	(IIL)	CY=1 für o.k.
2569		RET	NZ	weitere Kennz. gesetzt ?
256A	77	LD	(HL),A	Ein-/Ausgabeflag auf inaktiv
256B	9F	SBC	A	A=\$FF
256C	C9	RET		
4.4.4.4.4.4	****		at all all all all all all all all all a	
жжжж	*********	*****	*******	Ein-/Ausgabebuffer ggf. löschen
				IN : A: alter Filestatus HL: Zeiger auf Status
256D	FE 04	CP	04	nicht zeichenweise Datei
256F	D8	RET	Č	oder CATALOG ? dann zurück
2570	23	INC	HL	Zeiger auf Bufferparameter
2571	5E	LD	E,(HL)	Bufferadresse
2572	23	INC	HL	nach DE
2573	56	LD	D,(HL)	
2574	6B	LD	L,E	und nach HL als Quelle
2575 2576	62 13	LD INC	H,D DE	Buffereds 11 als 75al
2577	36 00	LD	(HL),00	Bufferadr. +1 als Ziel 1. Byte löschen
2579	01 FF 07	LD	BC,07FF	Länge
257c	C3 A1 BA	JP	BAA1	KL LDIR, Buffer löschen
****	*****	*****	*****	CAS OUT CLOSE
				OUT: CY=0 für Fehler
				dann A=\$0E, Z=0 für n. offen
257F	3A 5F B1	LD	A,(B15F)	A=\$00, Z=1 für Abbruch Ausgabefile-Status
2582	FE 03	CP	03	Abbruch ?
2584	28 13	JR	Z,2599	dann keinen Block speichern
2586	C6 FF	ADD	FF	
2588	3E 0E	LD	A,OE	Nummer für Status-Fehler
258A	D0	RET	NC	nicht offen ? dann Fehler
258B	21 75 B1	LD	HL,B175	Kennzeichen für letzten
258E 258F	35 23	DEC	(HL) HL	Block setzen
2590	23	INC INC	HL	
2591	7E	LD	A,(HL)	Block-
2592	23	INC	HL	länge
2593	B6	OR	(HL)	<>0 ?
2594	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2595	C4 86 27	CALL	NZ,2786	dann Block speichern
2598	DO	RET	NC	Abbruch ?

all already also decide also decided (1) (1) (1) (1)			
***************	*****	CAS	OUT ABANDON : CY=1 (immer) A=\$FF für alle Files geschl.
2599 21 5F B 259C 06 02 259E 18 BC	LD B		Zeiger auf Ausgabefilestatus Bit für Ausgabeflag
	*****		
************	**********	(5.,	ock von Kassette lesen) : CY=0, Z=0, A=\$0F für EOF CY=0, Z=1, für Abbruch CY=1 für o.k
26AC 3A 30 B	1 LD A OR A		Flag für letzen Block
26BO 3E OF	LD A	,,OF !	Nummer für EOF
26B2 CO			letzter Block ? dann Fehler
******	*****	IN	<ul><li>IT)</li><li>: HL: Zeiger auf Eingabebuffer</li><li>: HL: Zeiger auf Eingabebuffer</li><li>Z=1, wenn mit ESC terminiert</li></ul>
2C02 C5	PUSH B	IC .	•
2C03 D5	PUSH D	E	
2C04 E5	PUSH H	IL	
2005 CD F2 21		2DF2 (	Copy Cursor auschalten
2008 01 FF 00	D LD B		Pos. in Buffer und Bufferlänge
2C0B 7E		• • •	Zeichen aus Buffer
2C0C FE 30		~~	<03
2C0E 38 07			dann keine Ziffer, raus
2C10 FE 3A		• •	<="9"?
2C12 DC 42 20		2,2042	dann Ziffer, übernehmen
2C15 38 F4 2C17 78			und ggf. nächstes Zeichen Position in Buffer
2C18 B7	OR A		nicht am Bufferanfang?
2C19 7E			lfd. Zeichen aus Buffer
2C1A C4 42 20			
2C1D E5			agf. übernehmen
	PUSIT IT	IL .	ggf. übernehmen lfd. Zeiger als Bufferanfang
2C1E OC	INC C		ggf. ubernehmen lfd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen
	INC C	:	lfd. Zeiger als Bufferanfang
2C1E OC 2C1F 7E	INC C	: I	lfd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer
2C1E OC 2C1F 7E	INC C LD A	; ,(HL) ; ***** Zeid	lfd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer chen in Buffer übernehmen
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C	: (,(HL)	lfd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C LD A ************************************	: ,(HL)	Ifd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C LD A ************************************	: ,(HL)	Ifd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C LD A ************************************	: ,(HL)	Ifd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C LD A ************************************	E	Afd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer Chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen Zeichen ausgeben
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC C LD A ************************************	E	Afd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer Cchen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen Zeichen ausgeben y Cursor ausgeschaltet?
2C1E OC 2C1F 7E  ***********************************	INC CLD A ***********  INC CLO INC BLO INC H F JP 2 ************************************	CA, (HL)  CAN A COPY COUT  CAN A COPY COUT  CL, (B116)  CAN A COPY COUT  CL, (B116)	Afd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer Chen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen Zeichen ausgeben  y Cursor ausgeschaltet?  C Koordinaten
2C1E OC 2C1F 7E ************************************	INC CLD A ***********  INC CLO INC BLO INC H F JP 2 ************************************	EA,(HL)  E******  Zeid  EB  EB  EB  EB  EB  EB  EB  EB  EB  E	Afd. Zeiger als Bufferanfang Bufferlänge erhöhen Zeichen aus Buffer Cchen in Buffer übernehmen Bufferlänge erhöhen Position in Buffer erhöhen Zeiger auf nächstes Zeichen Zeichen ausgeben y Cursor ausgeschaltet?

\*\*\*\*\*\*

 ${\tt Mantissenvergleich}$ 

IN : DE,HL: Mant1

(IY): Mant2

B: 1. MSB Mant2 OUT: Z=1, wenn gleich

CY=0, wenn Mant1 größer

Mantissen byteweise vergleichen

369D 7A LD A,D 369E B8 CP В 369F C0 RET ΝZ 36A0 7в LD A,E 36A1 FD BE 02 (1Y+02)CP 36A4 CO RET ΝZ 36A5 7C LD A,H (IY+01) 36A6 FD BE 01 CP 36A9 CO RET NZ 36AA 7D A,L LD 36AB FD BE 00 CP (IY+00) 36AE C9 RET

## 6.2.2 Das Basic des CPC 664

	*****	******	(AUTO-Zeile auswerten)
C095 C098 C09B C09D C0A0 C0A1 C0A2		CALL DE52 CALL EED4 JR NC,COA7 CALL DE52 OR A SCF CALL Z,E869	Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilennummern-String wandeln Fehler (keine Zeilennummer) ? Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilenende ? dann Zeile im Programm suchen
COA5 COA7 COAA COAD	30 E3	JR NC, COBA CALL NC, CODE LD HL, ACSA JR COB7	nicht gefunden ? dann fertig keine Zeilen-Nr. ? dann AUTO absch. Zeiger auf Zeilen-Buffer
****	*****	*******	normale Zeile holen/auswerten
COAF COB2 COB4 COB7 COBA COBB	30 FB CD 9B C3 CD 52 DE B7 28 CA	CALL CAFC JR NC,COAF CALL C39B CALL DE52 OR A JR Z,CO87	Eingabezeile holen Abbruch ? dann neue Zeile Linefeed ausgeben Spaces, TABs und LFs überlesen Zeilenende ? dann neue Zeile
COBD COCO COC2 COC5 COC8	CD 4D FB CD AA E7	CALL EED4 JR NC,COCD CALL FB4D CALL E7AA CALL C18F	Zeilennummern-String wandeln keine Zeilennummer ? Strings in String-Bereich forcieren Zeile im Programm einfügen Basic-Zeiger initialisieren
COCB		JR C087	nächste Zeile holen
****	*****	******	Eingabezeile für AUTO holen
			OUT: CY=0 für Abbruch
C10D C110 C111	2A 02 AC EB D5	LD HL,(ACO2) EX DE,HL PUSH DE	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten
C110 C111 C112	EB D5 CD 3D E2	EX DE,HL PUSH DE CALL E23D	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII
C110 C111 C112 C115 C118 C11B	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD 04 CB D1	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer
C110 C111 C112 C115 C118 C11B C11C C11D	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD 04 CB D1 D0 E5	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile
C110 C111 C112 C115 C118 C11B C11C C11D	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD O4 CB D1 D0 E5 2A O4 AC	EX DE,HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL,(AC04)	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite
C110 C111 C112 C115 C118 C11C C11D C11E C121 C122 C125 C126	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD 04 CB D1 D0 E5 2A 04 AC 19 D4 E1 CO E1 37	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL, (AC04) ADD HL, DE CALL NC, COE1 POP HL SCF	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile
C110 C111 C112 C115 C118 C116 C110 C116 C121 C122 C125 C126 C127	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD O4 CB D1 D0 E5 2A O4 AC 19 D4 E1 CO E1 37 C9	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL, (AC04) ADD HL, DE CALL NC, COE1 POP HL SCF RET	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite zu Zeilennummer addieren ggf. AUTO-Znr./Flag setzen Zeiger auf Zeile
C110 C111 C112 C115 C118 C116 C110 C116 C121 C122 C125 C126 C127	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD O4 CB D1 D0 E5 2A O4 AC 19 D4 E1 CO E1 37 C9	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL, (AC04) ADD HL, DE CALL NC, COE1 POP HL SCF	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite zu Zeilennummer addieren ggf. AUTO-Znr./Flag setzen Zeiger auf Zeile
C110 C111 C112 C115 C118 C110 C110 C11E C121 C122 C125 C126 C127 *****	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD O4 CB D1 D0 E5 2A O4 AC 19 D4 E1 CO E1 37 C9 CD 31 DE C3 3D BD	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL, (ACO4) ADD HL, DE CALL NC, COE1 POP HL SCF RET ***********************************	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch ? dann zurück Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite zu Zeilennummer addieren ggf. AUTO-Znr./Flag setzen Zeiger auf Zeile CY=1 für keinen Abbruch  Basic-Befehl CLEAR INPUT INPUT-Token übergehen KM FLUSH, Tastaturbuffer leeren opt. Eingabekanal transp. setzen
C110 C111 C112 C115 C118 C110 C110 C11E C121 C122 C125 C126 C127 *****	EB D5 CD 3D E2 CD DE CO CD O4 CB D1 D0 E5 2A O4 AC 19 D4 E1 CO E1 37 C9 CD 31 DE C3 3D BD	EX DE, HL PUSH DE CALL E23D CALL CODE CALL CB04 POP DE RET NC PUSH HL LD HL, (AC04) ADD HL, DE CALL NC, COE1 POP HL SCF RET ***********************************	HL: Zeiger auf Zeile aktuelle AUTO-Zeilennummer nach DE und retten Zeile/Zeilennr. nach ASCII AUTO (zunächst) ausschalten Zeile ausgeben, neue Z. holen Zeilennummer Abbruch? dann zurück Zeiger auf Zeile AUTO-Schrittweite zu Zeilennummer addieren ggf. AUTO-Znr./Flag setzen Zeiger auf Zeile CY=1 für keinen Abbruch  Basic-Befehl CLEAR INPUT INPUT-Token übergehen KM FLUSH, Tastaturbuffer leeren

C1DE	F5	PUSH	AF	alte Eingabekanalnummer
C1DF	CD C7 C1	CALL	C1C7	aktuelle Kanalnummer holen
C1E2	CD FO C1	CALL	C1F0	als Streamnr., Rout. weiterf.
C1E5	F1	POP	AF	alte Eingabekanalnummer
C1E6	18 CE	JR	C1B6	wieder setzen
****	*****	*****	*****	Bytewert <2 (als Flag) holen
				OUT: A: Bytewert
0227	75 00		4 07	
C223	3E 02	LD	A,02	Limit+1
C225	18 EF	JR	C216	Bytewert <2 holen
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl PEN
C227	CD E8 C1	CALL	C1E8	opt. Streamnr. transp. setzen
C22A	01 90 BB	LD	BC,BB90	TXT SET PEN
	C4 42 C2	CALL	NZ,C242	kein Komma ? dann PEN setzen
	CD 46 DE	CALL	DE46	folgt Komma ?
C233	DO	RET	NC	nein ? dann zurück
C234	CD 23 C2	CALL	C223	Bytewert <2 holen
C237	01 9F BB	LD	BC,BB9F	TXT SET BACK
C23A	18 09	JR	C245	Hintergrund-Modus setzen
CLUA	10 07	O.C	0243	Witter grand Modas Setzen
****	*****	*****	*****	Basic-Befehl PAPER
C23C	CD E8 C1	CALL	C1E8	opt. Streamnr. transp. setzen
C23F	01 96 BB	LD	BC,BB96	TXT SET PAPER
C242	CD 74 C2	CALL	C274	Farbstiftnummer holen
C245	E5	PUSH	HL	Basic-PC
C246	CD FC FF	CALL	FFFC	Routine ausführen
C249		POP	HL	Basic-PC
C24A	C9	RET		
****	*****	******	*****	Window-Nr. transparent setzen
**** C28C	**************************************	**************************************	******* C210	Window-Nr. transparent setzen Filenr. holen
C28C	CD 10 C2	CALL		Filenr. holen
C28C C28F	CD 10 C2 FE 08	CALL CP	C210 08	Filenr. holen Nummer >=8 ?
C28C C28F C291	CD 10 C2 FE 08 30 8D	CALL CP JR	C210 08 NC,C220	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument"
C28C C28F C291 C293	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5	CALL CP JR PUSH	C210 08 NC,C220 AF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten
C28C C28F C291 C293 C294	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE	CALL CP JR PUSH CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu
C28C C28F C291 C293	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5	CALL CP JR PUSH	C210 08 NC,C220 AF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer
C28C C28F C291 C293 C294	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE	CALL CP JR PUSH CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1	CALL CP JR PUSH CALL POP JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1	CALL CP JR PUSH CALL POP JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1	CALL CP JR PUSH CALL POP JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1	CALL CP JR PUSH CALL POP JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1 ************************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  ******** CALL CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF *********** C28C BB60	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1	CALL CP JR PUSH CALL POP JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1 ************************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******* C28C BB60 FA78	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******** C28C BB60 FA78	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  ******** CALL CALL JP  ******** CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******** C28C BB60 FA78 ********* C1E8	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  ******** CALL CALL JP  CALL JR	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******** C28C BB60 FA78 ******* C1E8 Z,C372	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  ******** CALL CALL JP  ******** CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******** C28C BB60 FA78 ********* C1E8	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  ******** CALL CALL JP  CALL JR	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ******** C28C BB60 FA78 ******* C1E8 Z,C372	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C368	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP  CALL JR CALL JR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ******** C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma ? Bytewert <2 holen Byte =0 ?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C368 C368 C368	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  *************** CD 8C C2 CD 60 BB C3 78 FA  ************* CD E8 C1 28 0A CD 23 C2 B7 CC 84 BB	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP  CALL JR CALL JR CALL CR CALL CR CALL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ********* C28C BB60 FA78 ******* C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streammr. transp. setzen folgt Komma ? Bytewert <2 holen Byte =0 ? dann TXT CUR OFF
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C36B C36F	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1 ************************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ********* C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma ? Bytewert <2 holen Byte =0 ? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C366 C36F C372	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ********* C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streammr. transp. setzen folgt Komma ? Bytewert <2 holen Byte =0 ? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma ?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C368 C36F C372 C375	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  *******  CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL	C210 O8 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ******** C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46 NC	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma? Bytewert <2 holen Byte =0? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma? nein?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C366 C36F C372 C375 C376	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  CALL CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ********* C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46	Filenr. holen Nummer >=8 ? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streammr. transp. setzen folgt Komma ? Bytewert <2 holen Byte =0 ? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma ?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C368 C36F C372 C375	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  *******  CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL	C210 O8 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ******** C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46 NC	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma? Bytewert <2 holen Byte =0? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma? nein?
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C366 C36F C372 C375 C376	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  *******  CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF  ******** C28C BB60 FA78  ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46 NC C223	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma? Bytewert <2 holen Byte =0? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma? nein? sonst Byte <2 holen
C28C C28F C291 C293 C294 C297 C298 ***** C29B C29E C2A1 ***** C363 C366 C368 C36B C36C C36F C375 C375	CD 10 C2 FE 08 30 8D F5 CD 22 DE F1 C3 EF C1  ***********************************	CALL CP JR PUSH CALL POP JP  *******  CALL JP  CALL JR CALL OR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	C210 08 NC,C220 AF DE22 AF C1EF ********* C28C BB60 FA78 ******** C1E8 Z,C372 C223 A Z,BB84 NZ,BB81 DE46 NC C223 A	Filenr. holen Nummer >=8? dann "Improper argument" Nummer retten Test auf Klammer zu Window-Nummer transparent setzen  Basic-Funktion COPYCHR\$ Window-Nr. transparent setzen Zeichen an Cursorpos. lesen in 1-Zeichen-String wandeln  Basic-Befehl CURSOR opt. Streamnr. transp. setzen folgt Komma? Bytewert <2 holen Byte =0? dann TXT CUR OFF sonst TXT CUR ON folgt Komma? nein? sonst Byte <2 holen Byte =0?

C44F	C3 3A	CC	JР	CC3A	"Broken in" ausg., DERR setzen
****	*****	****	*****	****	Basic-Funktion EOF
C452 C453 C456 C458	E5 CD 89 28 F7 3F	BC	PUSH CALL JR CCF	HL BC89 Z,C44F	Basic-PC CAS TEST EOF Abbruch ? dann Fehler melden
C459 C45A C45D C45E	9F CD 2D E1 C9	FF	SBC CALL POP RET	A FF2D HL	A=\$FF bei EOF, sonst A=O Byte nach FAC Basic-PC
****	****	****	****	*****	Zeichen von Kassette lesen
C45F C462 C463 C465 C467 C468 C468	CD 80 D8 28 EA EE 0E CO CD 48 1F		CALL RET JR XOR RET CALL	BC80 C Z,C44F OE NZ CB48	CAS IN CHAR kein Fehler ? Abbruch ? dann DERR setzen Filestatus-Fehler ? nein ? dann zurück "File not open" ausgeben Nr. für "File not open"
****	****	*****	*****	****	ESC-Abbrush gaf oppöglichen
C482 C483 C484 C485 C488 C48A C48D	E5 C5 D5 11 95 OE FD 3A OB B7 C4 45 D1 C1 E1	C4 AC	PUSH PUSH PUSH LD LD CR CALL POP POP RET	HL BC DE,C495 C,FD A,(ACOB) A NZ,BB45 DE BC HL	Adresse der Event-Routine ROM-Konf., Basic-ROM ein Flag für "ON BREAK CONT" nicht gesetzt ? dann KM ARM BREAK
****	****	****	*****	*****	nach ESC auf weitere Taste warten
C4A4 C4A5 C4A6 C4A7	C5 D5 E5		PUSH PUSH PUSH CALL	BC DE HL BCB6	OUT : CY=1 für Abbruch SOUND HOLD
C4AA C4AB C4AE C4AF C4B2 C4B5 C4B7 C4B9 C4BB C4C0 C4C1 C4C3 C4C5	CD B6 F5 CD 40 47 CD 81 CD 06 FE EF 28 F9 CB 48 FE FC 37 28 0B FE 20 C4 C4	BB BB BB	PUSH CALL LD CALL CP JR BIT CALL CP SCF JR CP CALL	AF BD40 B,A BB81 BB06 EF Z,C4B2 1,B NZ,BB84 FC Z,C4CE 20 NZ,BB0C	Flag für Kanäle aktiv retten TXT ASK STATE Cursor-/VDU-Status retten Cursor einschalten auf Taste warten BRK-Code ? dann neue Taste war Cursor vorher OFF ? dann Cursor wieder OFF Code für ESC ? CY=1 für Abbruch ESC ? Space ? nein ? dann zurück in Buffer Flag für Kanal-Aktivitäten
C4C8 C4C9 C4CA	F1 F5 DC B9	BC	POP PUSH CALL	AF AF C,BCB9	Stack-Ausgleich (entspr. ESC) ggf. SOUND CONTINUE

C4CD C4CE C4CF C4D0 C4D1 C4D2	B7 E1 E1 D1 C1	OR POP POP POP POP RET	A HL HL DE BC	CY=O für keinen Abbruch Aktivitäts-Flag löschen
***** C4D3 C4D4	********* AF 18 02	****** XOR JR	****** A C4D8	Basic-Befehl ON BREAK CONT Flag für ESC gesperrt setzen
C4D6 C4D8 C4DB C4DC C4DF	**************************************	LD LD PUSH CALL JR	A,FF (ACOB),A HL BB48 C483	ON BREAK CONT ausschalten Flag für ESC nicht gesperrt Flag speichern  KM DISARM BREAK, ESC verrieg. ggf. ESC wieder ermöglichen
C515 C518 C519 C51A C51D C520 C523 C526	**************************************	CALL PUSH PUSH CALL LD CALL LD JP EX POP CALL POP RET	C274 HL AF FC64 F708 BC,001D FFDE A,07 C,CB58 DE,HL AF BD52 HL	Basic-Befehl FILL Farbstiftnummer holen Basic-PC retten Farbstiftnr. retten Garbage collection Größe/Adr. des freien Platzes Mindest-Platz mit freiem Platz vergleichen Nr. für "Memory full" kein Platz ? dann Fehler Ende der Felder nach DE Farbstiftnummer GRA FILL, Fläche ausfüllen Basic-PC
C54E C54F C552 C555 C557 C559 C556 C561 C563 C566 C567 C56A C56B C56C C56E C56F C572 C572	C5 CD 8F C5 CD 46 DE 30 05 FE 2C C4 BD C5 CD 46 DE 30 0A 3E 04 CD 16 C2 E5 CD 59 BC E1 E3 C5 CD FC FF E1 C9	PUSH CALL JR CP CALL JR CP CALL JR LD CALL PUSH CALL POP EX PUSH EX POP CALL POP RET	BC C58F DE46 NC,C55C 2C NZ,C5BD DE46 NC,C56B A,04 C216 HL BC59 HL (SP),HL BC (SP),HL BC FFFC HL	Ansprung der Graphikbefehle IN: BC: Routinenadresse Routinenadresse retten Graphik-Koordinaten holen folgt Komma? nein? folgt zweites Komma? nein? dann Graphik-Pen holen folgt Komma? nein? Limit+1 Byte <4 holen Basic-PC SCR ACCESS, Zeichenmodus setz. Basic-PC retten, Routinenadr. zurück 2. Koordinate nach HL, Routinenadresse nach BC Routine ausführen Basic-PC wieder zurück

	****	****	****	****	Basic-Befehl GRAPHICS
C59D	FE BA		CP	BA	folgt Token für PAPER ?
C59F	28 13		JR	Z,C5B4	dann GRAPHICS PAPER
				*****	Basic-Befehl GRAPHICS PEN
C5A1	CD 2A	DE	CALL	DE2A	Test auf PEN
C5A4					Token für PEN
C5A5	FE 2C		CP	2C	folgt kein Komma ?
	C4 BD		CALL	NZ,C5BD	dann GRAPHICS PEN setzen
	CD 46	DE	CALL	DE46	folgt Komma ?
C5AD			RET	NC	nein ? dann zurück
C5AE	CD 23		CALL	c223	sonst Wert <2 holen
C5B1	C3 46	BD	JP	BD46	Graphik-Hintergrundmodus setz.
****	*****		****	****	Penin-Reford CRADULCS DADED
	CD 31				Basic-Befehl GRAPHICS PAPER PAPER-Token übergehen
			CALL	DE31	
	CD 74		CALL	C274	Farbstiftnr. holen
C5BA	C3 E4	RR	JP	BBE4	GRA SET PAPER
C5BD	CD 74	C2	CALL	C274	Farbstiftnr. holen
C5C0	C3 DE		JP	BBDE	GRA SET PEN
		*****		****	Basic-Befehl MASK
	FE 2C		CP	2C	folgt Komma ?
	28 06		JR	z,c5cD	dann keine Linienmaske
	CD BB		CALL	CEBB	Bytewert als Linienmaske holen
	CD 4C		CALL	BD4C	GRA SET LINE MASK
	CD 46	DE	CALL	DE46	folgt Komma ?
C5D0			RET	NC	nein ? dann zurück
C5D1			CALL	C223	Bytewert <2 holen
C5D4	c3 49	BD	JP	BD49	GRA SET FIRST, Flag 1. Pixel
****	*****	*****	*****	*****	Basic-Befehl ON BREAK
**** C979	***** CD 7F	****** C9	****** CALL	******* C97F	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen
****	*****	****** C9	*****	*****	Basic-Befehl ON BREAK
**** C979	***** CD 7F	****** C9	****** CALL	******* C97F	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen
***** C979 C97C	***** CD 7F C3 31	****** C9 DE	****** CALL JP	****** C97F DE31	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen
***** C979 C97C	****** CD 7F C3 31 FE 8B	****** C9 DE	****** CALL JP CP	******** C97F DE31	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen folgt Token für CONT ?
***** C979 C97C C97F	****** CD 7F C3 31 FE 8B CA D3	****** C9 DE	****** CALL JP CP JP	********* C97F DE31 8B Z,C4D3 CE	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ?
***** C979 C97C C97F C981 C984	****** CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE	****** C9 DE	****** CALL JP CP JP CP	********** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989	****** CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08	****** C9 DE C4	******  CALL JP  CP JP CP LD JR	********* C97F DE31 8B Z,C4D3 CE	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ?
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988	****** CD 7F C3 31  FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A	****** C9 DE C4	****** CALL JP CP JP CP LD	********** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C98B	****** CD 7F C3 31  FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F	C4  00  DE	****** CALL JP CP JP CP LD JR CALL	********* C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C988 C98E C98F	CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C	C4  00  DE	****** CALL JP CP JP CP LD JR CALL	********** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C98B C98E C98F C992	CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B	******** C9 DE  C4 00 DE	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL CALL	********** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C988 C98E C98F	CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B	******** C9 DE  C4 00 DE  E8 1A AC	****** CALL JP CP JP CP LD JR CALL	********** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C98B C98E C98E C992 C993 C997	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6	********* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4	******  CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL  DEC LD JP	********* C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C98B C98E C98F C997 C997	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 ******	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL  DEC LD JP	*********  C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ********	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C98E C98F C992 C993 C997	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CB 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6 ****** CD FC	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 ******	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL DEC LD JP  ******* CALL	*********  C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  *********** CAFC	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C988 C987 C992 C993 C997 ***** CAEF	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CB 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6 ****** CD FC D8	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 ********	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL DEC LD JP  ******* CALL RET	********* C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ********** CAFC C	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ?
***** C979 C97C C97F C981 C986 C989 C988 C988 C988 C987 C993 C997 **** CAEF CAF2 CAF3	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CB 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6  ****** CD FC D8 CD A4	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 CA	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL DEC LD JP  ******* CALL RET CALL	********* C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ********* CAFC C C1A4	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init.
***** C979 C97C C97F C981 C986 C989 C988 C988 C987 C992 C993 C997 ***** CAEF CAF2 CAF3 CAF6	******** CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6  ****** CD FC D8 CD A4 31 00	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 *******	****** CALL JP CP JP CP LD JR CALL DEC LD JP ******* CALL RET CALL LD	******** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ******** CAFC C C1A4 SP,C000	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init. Stackpointer init.
***** C979 C97C C97F C981 C986 C989 C988 C988 C988 C987 C993 C997 **** CAEF CAF2 CAF3	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CB 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6  ****** CD FC D8 CD A4	******* C9 DE C4 00 DE E8 1A AC C4 *******	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL DEC LD JP  ******* CALL RET CALL	********* C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ********* CAFC C C1A4	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init.
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C988 C998 C997 ***** CAEF CAF2 CAF3 CAF6 CAF9	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6  ****** CD FC D8 CD A4 31 00 C3 62	C4 00 DE E8 1A AC C4 CA C1 C0 DE	******  CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL  DEC LD JP  *******  CALL  RET CALL  LD JP	******** C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ******** CAFC C C1A4 SP,C000	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init. Stackpointer init. Befehl nochmals ausführen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C98E C993 C997 ***** CAEF CAF2 CAF6 CAF9	******** CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B C3 D6 ******* CD FC D8 CD A4 31 00 C3 62	C4 00 DE E8 1A AC C4 CA C1 C0 DE	****** CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL  DEC LD JP  ******** CALL RET CALL LD JP	*******  C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  *********  CAFC C C1A4 SP,C000 DE62	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init. Stackpointer init. Befehl nochmals ausführen
***** C979 C97C C97F C981 C984 C986 C989 C988 C988 C998 C997 ***** CAEF CAF2 CAF3 CAF6 CAF9	******* CD 7F C3 31 FE 8B CA D3 FE CE 11 00 28 08 CD 2A 9F CD 2C 2B ED 53 C3 D6  ****** CD FC D8 CD A4 31 00 C3 62	C4 00 DE E8 1A AC C4 CA C1 C0 DE	******  CALL JP  CP JP CP LD JR CALL  CALL  DEC LD JP  *******  CALL  RET CALL  LD JP	******  C97F DE31  8B Z,C4D3 CE DE,0000 Z,C993 DE2A  E82C HL (AC1A),DE C4D6  ********  CAFC C C1A4 SP,C000 DE62	Basic-Befehl ON BREAK Befehl ausführen nächstes Zeichen holen  folgt Token für CONT ? dann ON BREAK CONT folgt Token für STOP ? Kennz. für ON BREAK inaktiv STOP ? sonst Test auf GOSUB Token für GOSUB Zeilenadresse holen PC eins zurück Adr. der ON BREAK-Routine ON BREAK CONT abschalten  Eingabezeile für LINE INPUT holen Eingabezeile holen kein Abbruch ? sonst I/O-Kanäle init. Stackpointer init. Befehl nochmals ausführen

CB4A	18 OC	JR	CB58	Fehler behandeln
****	******	*****	*****	Ausgabe von "Syntax error"
00/0	75 00			Ausgabe von Syntax error
_	3E 02	LD	A,02	Nr. für "Syntax error"
CB4E	18 08	JR	CB58	Fehler behandeln
****	*****	*****	****	Ausgabe von "Improper argument"
CB50	3E 05	LD	A,05	Nr. für "Improper argument"
	18 04	JR	CB58	Fehler behandeln
CDJZ	10 04	JK	CBJO	refiter beliandeth
alcale alcale de	******			4-11-1-1
				(Fehlerbehandlung)
CB8E	36 00	LD	(HL),00	Flag f. ON ERROR-Rout. inaktiv
CB90	3a 90 ad	LD	A,(AD90)	Fehlernummer
CB93	CD 8F CE	CALL	CE8F	Adresse d. Fehlerstrings holen
	2A 8C AD	LD	HL,(AD8C)	Adresse der Fehlerzeile
	CD B2 DE			als aktuelle Zeilennr. setzen
		CALL	DEB2	
CB9C	3A 90 AD	LD	A,(AD90)	Fehlernummer
CB9F	EE 20	XOR	20	
CBA1	20 04	JR	NZ,CBA7	nicht "Broken in" ?
CBA3	3A 91 AD	LD	A,(AD91)	Ein-/Ausgabefehlercode (DERR)
	17	RLA	,	Fehler bereits mitgeteilt ?
			NO 0007	
CBA7	D4 07 CC	CALL	NC,CCO7	nein ? dann Fehler ausgeben
CBAA	C3 58 CO	JP	C058	zur Eingabeschleife
****	*****	****	*****	DERR setzen, "Broken in" melden
CC3A	32 91 AD	LD	(AD91),A	Ein-/Ausgabefehl. (DERR) setz.
CC3D	CD 48 CB	CALL	CB48	Fehler ausgeben
CC40	20			Nr. für "Broken in"
****	*****	*****	*****	Parameter für CALL/RSX holen
****	******	*****	*****	
****	*****	*****	****	OUT: DE: Integerwert bzw.
				OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse
CEE6	CD 65 CF	CALL	CF65	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen
CEE6 CEE9	CD 65 CF CD 66 FF	CALL CALL	CF65 FF66	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen
CEE6 CEE9 CEEC	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD	CALL CALL JR	CF65	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE
CEE6 CEE9 CEEC	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD	CALL CALL	CF65 FF66	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen
CEE6 CEE9	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5	CALL CALL JR	CF65 FF66 NZ,CEFB HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC
CEE6 CEE9 CEEC CEEE,	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO	CALL CALL JR PUSH LD	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO)	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEEF	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB	CALL CALL JR PUSH LD CALL	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc.
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF7 CEF2 CEF5	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF2 CEF5 CEF6	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc.
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF7 CEF2 CEF5	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE
CEE6 CEEC CEEE CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC
CEE6 CEEC CEEE CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und
CEE6 CEEC CEEE CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC
CEE6 CEEC CEEE CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7 *****	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF2 CEF5 CEF6 CEF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF2 CEF5 CEF6 CEF7 *****	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch)
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF2 CEF5 CEF6 CEF7 *****	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A AO BO CD 58 FB EB E1 C9	CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEFF CEFF CEFF CFF6 CFF1 CFF1 CFF3 CFF4	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch)
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEFF CEFF CEFF CFF6 CFF1 CFF1 CFF3 CFF4	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch)
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET ***********************************	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF2 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4 CFF6 CFF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET ***********************************	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4 CFF6 CFF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9  ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET  ******** FD0C  FD21	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion *, Multiplikation
CEE6 CEE9 CEEC CEEF CEF2 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4 CFF6 CFF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET ***********************************	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw.  Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4 CFF6 CFF7 CFF6	CD 65 CF CD 66 FF 20 0D E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9 ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET  ******** FD0C  FD21	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion *, Multiplikation
CEE6 CEE9 CEEC CEEE CEF5 CEF6 CEF7 ***** CFF0 CFF1 CFF3 CFF4 CFF6 CFF7	CD 65 CF CD 66 FF 20 OD E5 2A A0 B0 CD 58 FB EB E1 C9  ***********************************	CALL CALL JR PUSH LD CALL EX POP RET  ******** FD0C  FD21	CF65 FF66 NZ,CEFB HL HL,(BOAO) FB58 DE,HL HL	OUT: DE: Integerwert bzw. Descriptoradresse Ausdruck holen Typ des FAC holen kein String ? d. Integer n. DE Basic-PC Adresse des Descriptors String in Stringbereich forc. Descriptoradresse nach DE Basic-PC  Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen +, Addition (numerisch) -, Subtraktion *, Multiplikation

CFFF D000	10 67	FD		FD67		Integerdivision
D002 D003	06 87	FD		FD87		AND
D005 D006	0E 79	FD		FD79		MOD
8000 0009	04 92	FD		FD92		OR
DOOC	02 90	FD		FD9C		XOR
DOOE DOOF	0A 11	D0		D011		numerischer Vergleich
****	***	***	****	****	***	Basic-Funktion DERR
D12E D131		91		LD JR	A,(AD91) D136	Ein-/Ausgabefehler in FAC eintragen
****	***	***	*****	****	*****	Variablenadresse nach FAC ("S")
D151 D154 D157 D158 D159 D15A D15C D15F D162 D163	CD D2 E5 EB 78 FE CC	CC 50	D6 CB	CALL JP PUSH EX LD CP CALL CALL POP RET	D6CC NC,CB50 HL DE, HL A,B 03 Z,FB58 FE89 HL	Variable holen, Adresse n. DE existiert Var. n. ? d. Fehler Basic-PC Variablenadresse nach HL Typ der Variablen String ? dann in Stringbereich forcier. Adresse in positive REAL-Zahl Basic-PC
ale ale ale ale ale			د داد داد داد داد داد داد داد		****	45 . 5 . 6 . 1 . 5 . 5 .
						(Basic-Befehl CAT)
D2A1 D2A4		9B 3A		JP	BC9B Z,CC3A	CAS CATALOG Abbruch ? dann "Broken in"
****	***	***	****	****	*****	Basic-Befehl OPENOUT
D2AB	CD	CA	D2	CALL	D2CA	File transparent öffnen
D2AE	CD	25	F7	CALL	F725	Ausgabebuffer belegen
D2B1	CD	6C	C4	CALL	C46C	Position für Kassette/Disk. =1
D2B4	С3	28	BC	JP	BC8C	CAS OUT OPEN
				r restricted to test	to do to to to to to to	
					*****	(File öffnen)
D2CA D2CD		2A 06		CALL	F72A CF06	Buffer reservieren Filenamen holen
D2D2	CD	DE	D2	CALL	D2DE	File eröffnen
D2D5		3A		JP	2,CC3A	Abbruch ? dann "Broken in"
****	***	***	*****	*****	*****	(Basic-Befehl CLOSEOUT)
D2F9	CD	8F	BC	CALL	BC8F	CAS OUT CLOSE
D2FC	CA	3A	CC	JP	Z,CC3A	Abbruch ? dann "Broken in"

****				****	****	def Funkt und Ven Offe Libert
D611	21			LD	HL,0000	def. Funkt. und VarOffs. lösch. Null als
D614		EB		LD	(ADEB),HL	1. Offset der VL d. Funktionen
D617		52		JP	EA52	Variablenoffsets löschen
****	****	***	*****	*****	*****	Word vom Basic-Stack holen OUT: HL: Word
D92B	3E	02		LD	A,02	2 Bytes
D92D		65	F6	CALL	F665	vom Basic-Stack
D930	7E			LD	A,(HL)	Hand our Books Otook
D931 D932	23 66			INC LD	HL H,(HL)	Word aus Basic-Stack nach HL
D933	6F			LD	L,A	Hach HE
D934	С9			RET		
****	***	***	*****	*****	*****	Zeile für LINE INPUT holen
207/			-4		-1-7	OUT: HL: Zeiger auf Zeile
DB36	CD			CALL	C1C7	akt. Eingabekanalnr. holen
DB39 DB3C		5C FF	CA	JP CALL	NC,DC5C CAEF	Kassette/Diskette ? Zeile holen, bis kein Abbruch
	3A			LD	A, (AE14)	Linefeed-Flag
	FE			CP	3B	
DB44	C4	9В	C3	CALL	NZ,C39B	ggf. Linefeed ausgeben
DB47	С9			RET		
****	***	***	*****	*****	*****	Text für INPUT holen und ausgeben
DBB6				CALL	F879	String holen, auf Stringstack
DBB9				CALL	C1C7	akt. Eingabekanalnr. holen
DBBC DBBF	C3	F5		JP JP	NC,FBF5 F8D0	Kass./Disk. ? dann vom Stack sonst String ausgeben
						solist Stilling ausgeben
					ITHMETICS 8 bis 37FE)	
(treg	) L 11	11 (.	-6 404	VOII 370	0 DIS 3/FE)	
****	****	***	****	*****	*****	Test auf Komma
DE1A	3E			LD	A,2C	11,11
DE1C	18	10		JR	DE2E	
****	***	***	*****	*****	****	Test auf Klammer auf
DE1E	3E			LD	A,28	"("
DE20	18	UU		JR	DE2E	
****			*****	*****	*****	Test auf Klammer zu
DE22	3E			LD	A,29	")"
DE24	18	บช		JR	DE2E	
****	***	***	*****	*****	*****	Test auf "="
DE26	3E			LD	A,EF	Token für "="
DE28	18	04		JR	DE2E	
****	***	***	*****	****	*****	Zeile/Nr. für AUTO nach ASCII
						IN : DE: Zeilennummer
E23D		69	E8	CALL	E869	Zeile im Programm suchen
E240 E242	38 EB	17		JR EX	C,E259 DE,HL	gefunden ? dann nach ASCII Zeilennummer nach HL
E243		4F	EF	CALL	EF4F	Zeilennummer nach ASCII
E246		00		LD	DE,0100	Zähler f. restl. Bufferlänge
E249	01	88	AC	LD	BC,AC8A	Zeiger auf Buffer

E24C	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus ASCII-Zeilennummer
E24D E24E E24F	23 02 03	INC LD INC	HL (BC),A BC	in Buffer kopieren
E250 E251	15 B7	DEC OR	D A	restliche Bufferlänge
E252 E254 E255 E256	20 F8 02 0B C3 ED E2	JR LD DEC JP	NZ,E24C (BC),A BC E2ED	noch kein ZeilennrEnde ? sonst Null ans neue ZnrEnde Zeiger davor Space nach Zeilennr. in Buffer
****	****	*****	*****	REM-Token nach ASCII wandeln
E2F1 E2F4 E2F5	CD 01 E3 7E B7	CALL LD OR	E301 A,(HL) A	REM-Token nach ASCII wardeth REM-Token nach ASCII Zeichen aus Zeile
E2F6 E2F7	C8 CD CF E2	RET CALL	Z E2CF	Zeilenende ? Zeichen so übernehmen
E2FA E2FB	23 18 F7	I NC JR	HL E2F4	nächstes Zeichen
****	*****	*****	*****	Keyword-Token nach ASCII wandeln
E2FD E2FF	FE C5 28 FO	CP JR	C5 Z,E2F1	Token für REM ? dann inkl. restl. Zeile übern.
****	*****	*****	*****	Bereich aus Programm löschen IN : HL: Adresse des Bereichs BC: Länge des Bereichs
E7E9	78	LD	A,B	box Edilige des berefolis
E7EA	B1	00		
E/EA	DI	OR	С	Länge =0 ?
E7EB	C8	RET	Z	dann fertig
E7EB E7EC	C8 EB	RET EX	Z DE,HL	dann fertig Löschadresse nach DE
E7EB E7EC E7ED	C8 EB CD F1 F6	RET EX CALL	Z DE,HL F6F1	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen
E7EB E7EC	C8 EB	RET EX	Z DE,HL	dann fertig Löschadresse nach DE
E7EB E7EC E7ED E7FO	C8 EB CD F1 F6	RET EX CALL JP	Z DE,HL F6F1 F60C	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen
E7EB E7EC E7ED E7FO	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6	RET EX CALL JP	Z DE,HL F6F1 F60C	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.
E7EB E7EC E7ED E7FO ***** E9AC E9AD	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6 ************************************	RET EX CALL JP **********************************	Z DE,HL F6F1 F6OC ******* A,(HL)	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig. Basic-Befehl REM
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AE	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6 ************************************	RET EX CALL JP ******* LD OR RET	Z DE,HL F6F1 F6OC ******** A,(HL) A Z	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.
E7EB E7EC E7ED E7FO ***** E9AC E9AD E9AE E9AF	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6 ************************************	RET EX CALL JP ******* LD OR RET INC	Z DE,HL F6F1 F6OC ******* A,(HL) A Z HL	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig. Basic-Befehl REM
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AE	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6 ************************************	RET EX CALL JP ******* LD OR RET	Z DE,HL F6F1 F6OC ******** A,(HL) A Z	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig. Basic-Befehl REM
E7EB E7EC E7ED E7FO ***** E9AC E9AD E9AE E9AF E9BO	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6 ************************************	RET EX CALL JP ******* LD OR RET INC JR	Z DE, HL F6F1 F6OC ******** A, (HL) A Z HL E9AC	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig. Basic-Befehl REM
E7EB E7EC E7ED E7FO ***** E9AC E9AD E9AE E9AF E9BO	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ***********************************	RET EX CALL JP ******* LD OR RET INC JR	Z DE, HL F6F1 F6OC ******** A, (HL) A Z HL E9AC	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig. Basic-Befehl REM nächstes Zeilenende suchen
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9B0 ***** E44A EA4B	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ***********************************	RET EX CALL JP V***********************************	Z DE, HL F6F1 F6OC ************************************	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9AF E9BO ***** EA4A EA4B EA4C	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ***********************************	RET EX CALL JP  ******** LD OR RET INC JR  ******** PUSH INC CALL	Z DE,HL F6F1 F6OC *********** A,(HL) A Z HL E9AC ***********	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AE E9AF E9B0 ***** EA4A EA4C EA4F	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ***********************************	RET EX CALL JP  ******* LD OR RET INC JR  ******* PUSH INC CALL POP	Z DE, HL F6F1 F6OC ******** A, (HL) A Z HL E9AC ******** AF HL E9AC AF	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9AF E9BO ***** EA4A EA4B EA4C	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ***********************************	RET EX CALL JP  ******** LD OR RET INC JR  ******** PUSH INC CALL	Z DE,HL F6F1 F6OC *********** A,(HL) A Z HL E9AC ***********	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9B0 ***** EA4A EA4B EA4F EA450 EA51	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ************** 7E B7 C8 23 18 FA  *********** F5 23 CD AC E9 F1 2B C9	RET EX CALL JP **********************************	Z DE, HL F6F1 F6OC ************ A, (HL) A Z HL E9AC ********* AF HL E9AC AF HL	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token Zeilenende suchen Token
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9B0 ***** EA4A EA4B EA4C EA4F EA50 EA51	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  *************** 7E B7 C8 23 18 FA  ************* F5 23 CD AC E9 F1 2B C9	RET EX CALL JP **********************************	Z DE, HL F6F1 F6OC ************************************	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9AF E9B0 ***** EA4A EA4B EA4C EA4F EA51 ***** EA50	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  ************** 7E B7 C8 23 18 FA  *********** F5 23 CD AC E9 F1 2B C9  **********************************	RET EX CALL JP **********************************	Z DE, HL F6F1 F6OC ************************************	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token Zeilenende suchen Token
E7EB E7EC E7ED E7F0 ***** E9AC E9AD E9AF E9B0 ***** EA4A EA4B EA4C EA4F EA50 EA51	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  *************** 7E B7 C8 23 18 FA  ************* F5 23 CD AC E9 F1 2B C9	RET EX CALL JP **********************************	Z DE, HL F6F1 F6OC ************************************	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token Zeiger vor Zeilenende  (Basic-Befehl RUN)
E7EB E7EC E7F0 ***** E9AC E9AD E9AE E9AF E9B0 ***** EA4A EA4C EA4F EA50 EA51 ***** EAB0 EAB1	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  **************** 7E B7 C8 23 18 FA  *************** F5 23 CD AC E9 F1 2B C9  **********************************	RET EX CALL JP  ******* LD OR RET INC JR  ******** PUSH INC CALL POP DEC RET  POP DEC RET  ********	Z DE, HL F6F1 F6OC ********** A, (HL) A Z HL E9AC ******** AF HL E9AC AF HL (SP), HL	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token Zeilenende suchen Token
E7EB E7EC E7F0 ***** E9AC E9AD E9AE E9AF E9B0 ***** EA4A EA4C EA4F EA50 EA51 ***** EAB0 EAB1 EAB2	C8 EB CD F1 F6 C3 OC F6  *************** 7E B7 C8 23 18 FA  ************* F5 23 CD AC E9 F1 2B C9  **********************************	RET EX CALL JP  ******* LD OR RET INC JR  ******* PUSH INC CALL POP DEC RET  ******* POP EX CALL	Z DE, HL F6F1 F6OC ********* A, (HL) A Z HL E9AC ******** HL E9AC AF HL (SP), HL BD43	dann fertig Löschadresse nach DE Bereich löschen Programm-/VarZeiger korrig.  Basic-Befehl REM  nächstes Zeilenende suchen  REM bzw. """ überlesen Token retten Zeiger nach Token Zeilenende suchen Token Zeiger vor Zeilenende  (Basic-Befehl RUN)

****	*****	*****	*****	Programmzeichen einlesen OUT: A: Zeichen CY=0 für Fehler
EC01 EC04 EC05 EC07 EC08	C8	CALL RET CP SCF RET	BC80 C 1A Z	CAS IN CHAR kein Fehler ? erstmaliges EOF ? dann kein Fehler, zurück
ECOC ECOD	32 91 AD 3F C9	LD CCF RET	(AD91),A	sonst Nummer für DERR retten CY≃O für Fehler
****	*****	*****	*****	EOF melden
				IN : A: Fehlernr. für DERR
EC11 EC14	3E 18	LD CALL LD	(AD91),A C16F A,18	Fehlernr. für DERR speichern Basic initialisieren Nr. für "EOF met"
EC16	F5	PUSH	AF	Fehlernr. retten
	CD 03 D3	CALL POP	D303	Kassette/Disk abbrechen
EC1A EC1B	F1 C3 58 CB	JP	AF CB58	Fehlernr. Fehler melden
****	*****	*****	*****	Dezimalpunkt u. Exponenten setzen IN: C: Gesamtkommastellenzahl D: Formatierungsflags E: Kommaposition OUT: B: Zahl der Vorkommastellen
EF9B	7A	LD	A,D	Formatierungsflags
EF9C	87	ADD	A	( or material angor (ago
EF9D	30 2D	JR	NC,EFCC	keine spezielle Formatierung ?
	FA F2 EF	JP	M,EFF2	form. Exponentialdarstellung?
EFA2	7B	LD	A,E	Kommaposition
EFA3	81	ADD	C 15	+ Stellenzahl = dez. Exp. +1
EFA4 EFA6	D6 15 FA 5B FO	SUB JP	M, F05B	Dezimalexponent < 20 ? dann o.k.
EFA9		LD	A,D	sonst Flag für Format-
	F6 41	OR	41	überlauf und Exponential-
EFAC	57	LD	D,A	darstellung setzen
EFAD	18 43	JR	EFF2	format. Exponentialdarstellung
****	*****	*****	****	(formatierte Exponentialdarst.)
	CB 4A	BIT	1,D	
	28 07	JR	Z,F019	keine Komma-Einteilung ?
F012		LD	A,B	Vorkommastellenzahl
F013		INC	В	Ausgleich für Predecrement
F014 F015	D6 04	DEC SUB	B 04	Stelle für "," abziehen 3 Stellen und "," abziehen
F017	30 FB	JR	NC, F014	weitere Kommata ?
			•	
****	******	*****	*****	ggf. führende Null in Buffer IN : D: Formatierungsflags E: Vorzeichen IN/OUT: HL: Bufferzeiger
F131 F132 F133	E5 7E 23	PUSH LD INC	HL A,(HL) HL	Zeichen aus Zahl
F134 F135	3D FE 30	DEC CP	A 30	11011 <b>?</b>

F137 F139 F13A F13C F13D F13E F13F F141 F144 F145 F146 F148	38 F9 30 20 01 5F E1 7A EE 80 F4 00 F1 D8 C8 3E 30 18 06	JR INC JR LD POP LD XOR CALL RET RET LD JR	C,F132 A NZ,F13D E,A HL A,D 80 P,F100 C Z A,30 F150	dann nächstes Zeichen prüfen Zeichen wiederherstellen kein Ende der Zahl ? sonst Vorzeichen auf positiv Bufferzeiger auf Zahl Formatierungsflags formatierte Darstellung ? dann VorkStellenz. holen zu viele Sonder- zeichen ? sonst "O" führend in Buffer
	*******	alanda alanda da desde da d	and a selection of a selection of the se	
F14A F14C F14D F150 F151 F152 F153	CB 52 C8 3A 54 AE 04 2B 77	BIT RET LD INC DEC LD RET	2,D Z A,(AE54) B HL (HL),A	ggf. führendes Währungszeichen s. IN/OUT: B: Vorkommastellenzahl D: Formatierungsflags HL: Bufferzeiger Flag für Währungszeichen nicht gesetzt? sonst Währungszeichen Vorkomma-Stellenzahl erhöhen Zeiger vor Zahl Zeichen vor die Zahl setzen
****	******			Vorzeichen setzen
F154 F155	7B 87	LD ADD	A,E A	IN/OUT: E: Vorzeichen D: Formatierungsflags HL: Bufferzeiger Vozeichen ins Carry
F156 F158 F15A F15B F15D F15F F160 F162 F164 F166 F168 F166 F168 F167 F170 F173	3E 2D 38 0E 7A	LD JR LD AND XOR RET AND LD JR LD BIT JR LD XOR LD XOR LD RET	A,2D C,F168 A,D 98 80 Z 08 A,2B NZ,F168 A,20 4,D Z,F150 (AE50),A A	negativ ? Vorzeichen vor der Zahl, kein "+" vor der Zahl und formatierte Darstellung ? dann kein Vorzeichen Flag f. "+" bei pos. Vorzeich. "+" Flag gesetzt ? sonst Space Flag für Vorzeichen nach Zahl nein ? dann vor die Zahl Vorzeichen nach Zahl setzen Null als Endkennzeichen
****	******	*****	*****	gepackte BCD-Zahl nach ASCII IN: B: Zahl der BCD-Bytes DE: Zeiger auf BCD-Zahl OUT: C: Länge der ASCII-Zahl HL: Zeiger auf ASCII-Zahl
F1C6 F1C9 F1CB F1CC F1CD	21 50 AE 36 00 78 87 4F	LD LD LD ADD LD	HL,AE50 (HL),00 A,B A C,A	Zeiger auf ASCII-Bufferende Null ans Bufferende Länge der BCD-Zahl in Bytes mal 2 gibt Zahl der ASCII-Ziffern

F1CE F1CF F1D1 F1D2 F1D4 F1D5 F1D6 F1D8 F1D9 F1D9 F1D9 F1D0 F1D0 F1D0 F1D0 F1E0 F1E1 F1E2 F1E3	C8 3E EB ED 1B 12 ED 12 23 10 EB FE C0 0D 23 C9	67 67 F5		RET LD EX RRD DEC LD RRD DEC LD INC DJNZ EX CP RET DEC INC RET	Z A,30 DE,HL DE (DE),A DE (DE),A HL F1D2 DE,HL 30 NZ C HL	keine BCD-Ziffern ? Hi-Nibble der Zifferncodes =3 ASCII-Zg. n. DE, BCD-Zg. n. HL näch. BCD-Stelle ins Lo-Nibble ASCII-Bufferzeiger ASCII-Ziffer abspeichern näch. BCD-Stelle ins Lo-Nibble ASCII-Bufferzeiger ASCII-Ziffer abspeichern Zeiger auf nächstes BCD-Byte weitere BCD-Bytes ? ASCII-Bufferzeiger nach HL führende Ziffer ="0" ? nein ? sonst Null unterdrücken
F1E4 F1E5 F1E6 F1E9	D5 EB 21 :	3E		PUSH EX LD LD	DE DE,HL HL,AE3E (HL),00	Zahl nach Hex-/Binär-String wand.  IN: HL: Zahl A: Mindest-Stellenzahl B: Zahl der Bits pro Stelle C: Bitmaske für eine Stelle (BC=\$0101 für Binärzahl, BC=\$040F für Hex-Zahl)  OUT: HL: Zeiger auf String  Zahl nach DE Zeiger auf Bufferende Null ans Bufferende
F1EB	3D ****	***	*****	DEC	A ******	Stellenzähler erniedrigen
F279 F27A F27D	C5 CD I C1			PUSH CALL POP	BC CEE6 BC	(Parameter holen, Routine ausf.)  Integer bzw. DescrAdr. holen
F2D7 F2DA F2DB F2DC	***** CD (F5) E5 CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (	65 66 0F 6D 8A 20 A0	CF FF EF F8	CALL PUSH CALL JR CALL LD LD INC LD JR	********* CF65 AF HL FF66 Z,F2F0 EF6D F88A (HL),20 HL,(B0A0) (HL) A,(HL) F30F	PRINT, Ausdruck ausgeben Ausdruck holen Flag für Statementende und Basic-PC retten Typ des Ausdrucks String ? FAC nach ASCII wandeln String auf Stringstack String mit Space abschließen Zeiger auf Descriptor Länge für Space erhöhen Stringlänge String ausgeben
F2F0 F2F3 F2F4 F2F6 F2F7 F2F8 F2F9	2A / 46 0E 0 23 7E 23 66		B0	LD LD LD INC LD INC LD	HL,(B0A0) B,(HL) C,00 HL A,(HL) HL	Zeiger auf Descriptor Stringlänge Zähler f. druckbare Zeichen =0 Stringadresse nach HL

F2FA	6F	LD	L,A	Average in the Decision
F2FB F2FC	04 18 0E	INC JR	B F30C	Ausgleich für Predecrement
F2FE	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
F2FF	FE 20	CP	20	Zerchen aus sering
F301	23	INC	HL	
F302	30 07	JR	NC,F30B	kein Steuerzeichen ?
F304	3D	DEC	A	nicht CHR\$(01) (Steuerzei-
F305	20 07	JR	NZ,F30E	chen für direkte Ausgabe) ?
F307	05	DEC	В	Länge für folgendes Zeichen
F308	28 04	JR	Z,F30E	String zu Ende ?
F30A	23	INC	HL	
F30B	0C	INC	C	Zahl der druckb. Zeichen erh.
F30C	10 F0	DJNZ	F2FE	weitere Zeichen im String?
F30E F30F	79 CD EA C2	LD	A,C C2EA	Zahl der druckbaren Zeichen
F312	D4 9B C3	CALL CALL	NC,C39B	paßt String noch in Zeile ? nein ? dann Linefeed ausgeben
F315	CD DO F8	CALL	F8D0	String ausgeben, vom Stack
F318	E1	POP	HL	Basic-PC
F319	F1	POP	AF	Flag für Statementende ?
F31A	CC 9B C3	CALL	z,c39B	dann Linefeed ausgeben
F31D	C9	RET	•	•
	******			(Formatstring auswerten)
F491 F492	13 05	INC DEC	DE	nächstes Zafahan
F492	28 OE	JR	B Z,F4A3	Zeichen keine weiteren Zeichen ?
F495	1A	LD	A,(DE)	Zeichen laden
F496	CD 07 F5	CALL	F507	Währungszeichen ?
F499	20 08	JR	NZ,F4A3	nein ?
F49B	24	INC	Η	sonst Vorkommastellenzahl erh.
F49C	2E 24	LD	L,24	Flag f. "**" und Währungsz.
F49E	32 54 AE	LD	(AE54),A	Währungszeichen speichern
F4A1	13	INC	DE	nächstes
	05 70	DEC	В	Zeichen
F4A3 F4A4	79 B5	LD OR	A,C L	Formation, month and
F4A5	4F	LD	C,A	Formatierungsflags entsprechend setzen
1 77,5	71	LD	C,A	entsprechera setzen
****	*****	*****	*****	auf Währungszeichen prüfen
				IN : A: Zeichen
	0/		01	OUT: Z=1, wenn Währungszeichen
F507	FE 24	CP	24	Dollar-Zeichen ("\$") ?
F509 F50A	C8 FE A3	RET	Z A3	Pfund-Zeichen ?
F50C	C9	CP RET	M2	Pruna-Zeichen ?
, 300	0,	K= 1		
****	****		*****	Basic-Befehl MEMORY
F570	CD F8 CE	CALL	CEF8	Adresse holen als neues HIMEM
F573		PUSH		Basic-PC retten
F574	2A 60 AE	LD CALL	HL,(AE60)	Ende des freien RAMs
F577 F57A	CD D8 FF 38 31	JR	FFD8 C,F5AD	kleiner als neues HIMEM ? dann "Memory full"
F57C	13	INC	DE	neues HIMEM+1
F57D	CD F1 F5	CALL	F5F1	größer als alter Wert ?
F580	DC 8F F5	CALL	C,F58F	dann auf Platz prüfen
F583	EB	EX	DE,HL	neues HIMEM+1 nach HL
F584	CD 08 F8	CALL	F808	HIMEM neu setzen

F587 F58A F58D F58E	2A 76 B0 22 78 B0 E1 C9	LD LD POP RET	HL,(B076) (B078),HL HL	Adresse der Ein-/Ausgabebuffer für Freigabe speichern Basic-PC
****	*****	****		auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
F58F F592 F596 F599 F59B F59E	CD AE BB ED 4B 5E AE DC E5 F5 38 12 2A 76 BO 2B	CALL JR LD DEC	BBAE BC,(AE5E) C,F5E5 C,F5AD HL,(B076) HL	IN: DE: neuer Wert für HIMEM+1 Params d. User-Matrizen holen HIMEM-Zeiger Wert innerh. HIMEMUser-M.? nein? dann "Memory full" Adresse der Ein-/Ausgabebuffer
F59F F5A2 F5A3 F5A6 F5A7 F5A8 F5AA	CD E5 F5 D0 3A 75 B0 B7 C8 FE 04 CA 7F F7 C3 75 F8	CALL RET LD OR RET CP JP JP	F5E5 NC A,(B075) A Z 04 Z,F77F F875	Wert innerh. HIMEMBuffer ? dann o.k. Ein-/Ausgabebuffer-Status keine Buffer reserviert ? dann o.k. reserviert, aber unbenutzt ? dann freigeben, o.k. sonst "Memory full"
****	*****	*****		Test auf Platz für Binärdatei
F5B0 F5B1 F5B2	D5 EB 09	EX ADD	DE DE,HL HL,BC	<pre>IN : DE: Startadresse     BC: Länge     Startadresse retten     und nach HL     Länge addieren</pre>
F5B3 F5B4 F5B8 F5B9	2B ED 4B 62 AE E3 EB	DEC LD EX EX	HL BC,(AE62) (SP),HL DE,HL	-1 gibt Endadresse Start des freien RAMs (LoRAM) Endadr. retten, Start zurück Startadresse nach DE
F5BA F5BD F5C0 F5C1	2A 5E AE CD E5 F5 EB E3	LD CALL EX EX	HL,(AE5E) F5E5 DE,HL (SP),HL	HIMEM-Zeiger Start innerh. LoRAMHIMEM ? Startadresse retten,
F5C2 F5C3 F5C6 F5C8	EB DC E5 F5 30 E5 ED 4B 76 B0	EX CALL JR LD	DE,HL C,F5E5 NC,F5AD BC,(B076)	Endadresse zurück Endad. innerh. LoRAMHIMEM ? dann "Memory full" Start der Ein-/Ausgabebuffer
F5CC F5CF F5D0 F5D3	21 FF OF 09 CD E5 F5 D1	LD ADD CALL	HL,OFFF HL,BC F5E5 DE	Länge -1 addieren, gibt Endadresse Datei-Endadr. im Buffer ? Startadresse der Binärdatei
F5D4 F5D7 F5D8 F5D9 F5DA	DC E5 F5 D8 EB 50	CALL RET EX LD	C,F5E5 C DE,HL D,B E,C	oder Datei-Start im Buffer ? nein ? dann o.k. Datei-Startadresse nach HL Ein-/Ausgabebuffer-Start nach DE
F5DB F5DE F5E1 F5E4	CD F1 F5 C2 7F F7 22 78 B0 C9	CALL	F5F1 NZ,F77F (B078),HL	gleich HIMEM+1 ? nein ? dann Buffer freigeben Dateistart als Freigabe-HIMEM

****	******	*****	*****	Test, ob Adresse im Bereich liegt IN: BC: Startadresse d. Bereichs HL: Endadresse des Bereichs DE: zu testende Adresse OUT: CY=0, wenn im Bereich
F5E5 F5E6 F5E7 F5E8 F5EA F5EB F5EC F5EE F5EF	D5 E5 B7 ED 42 EB B7 ED 42 EB 18 06	PUSH PUSH OR SBC EX OR SBC EX JR	DE HL A HL,BC DE,HL A HL,BC DE,HL F5F7	Start - Ende End-Offset zu Bereichsstart End-Offset nach DE Offset der zu testenden Adr. zum Bereichsstart nach DE, End-Offset nach HL Offsets vergleichen
****	*****	*****	*****	Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
F5F1	D5	PUSH	DE	IN: DE: zu vergleichende Adresse OUT: CY=1, wenn Adresse>HIMEM+1 CY=0, Z=1, wenn Adr.=HIMEM+1 CY=0, Z=0, wenn Adr. <himem+1< td=""></himem+1<>
F5F2 F5F3 F5F6 F5F7 F5FA F5FB F5FC	E5 2A 5E AE 23 CD D8 FF E1 D1 C9	PUSH LD INC CALL POP POP RET	HL HL,(AE5E) HL FFD8 HL DE	HIMEM-Zeiger +1 gibt erste freie Adresse mit DE vergleichen
****	******	******	*****	(Prg/VarZeiger korrigieren)
F60C F60F F610 F613 F616 F617	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0	LD ADD LD LD CR RET	********  HL,(AE66)  HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A	(Prg/VarZeiger korrigieren) IN: BC: Korrektur-Offset     Offset     zu Programmende     addieren     Variablenbereich     geschützt ?     dann VarZeiger nicht korrig.
F60C F60F F610 F613 F616	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7	LD ADD LD LD OR RET	HL,(AE66) HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A	<pre>IN : BC: Korrektur-Offset     Offset     zu Programmende     addieren Variablenbereich geschützt ?</pre>
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET ******* CALL LD LD	HL,(AE66) HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A NZ **********************************	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET CALL LD LD LD	HL,(AE66) HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A NZ ********* F708 B,H C,L HL,(AE66)	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET ******* CALL LD LD	HL,(AE66) HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A NZ **********************************	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD CR RET CALL LD LD LD EX	HL,(AE66) HL,BC (AE66),HL A,(AE6E) A NZ ******** F708 B,H C,L HL,(AE66) DE,HL	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD CR RET  ******* CALL LD LD LD EX CALL LD JR	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ********* F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C *****	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET  CALL LD LD EX CALL LD JR	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ********* F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF F64C	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt setzen  Variablenbereich ungeschützt Zeiger auf Programmende
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C ***** F63E F641	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET CALL LD LD EX CALL LD JR	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ********* F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF F64C ************************************	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt setzen  Variablenbereich ungeschützt Zeiger auf Programmende nach DE
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C *****	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0 ***********************************	LD ADD LD LD OR RET  CALL LD LD EX CALL LD JR	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ********* F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF F64C	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt setzen  Variablenbereich ungeschützt Zeiger auf Programmende
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C ***** F641 F642 F641 F642 F645 F648	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0  **********************************	LD ADD LD CR RET  *******  CALL LD LD EX CALL LD JR  *******  LD EX CALL LD CALL CALL CALL	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ********* F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF F64C ******** HL, (AE66) DE, HL HL, (AE66) DE, HL HL, (AE66)	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt setzen  Variablenbereich ungeschützt Zeiger auf Programmende nach DE Zeiger auf Variablenstart Differenz nach BC Bereich löschen
F60C F60F F610 F613 F616 F617 ***** F62E F631 F632 F633 F636 F637 F63A F63C ***** F63E F641 F642 F645	2A 66 AE 09 22 66 AE 3A 6E AE B7 C0  **********************************	LD ADD LD CR RET CALL LD LD LD EX CALL LD JR LD LD LD CALL LD LC LD CALL LC L	HL, (AE66) HL, BC (AE66), HL A, (AE6E) A NZ ******** F708 B, H C, L HL, (AE66) DE, HL F6C4 A, FF F64C ******** HL, (AE66) DE, HL HL, (AE68) FFE4	IN: BC: Korrektur-Offset Offset zu Programmende addieren Variablenbereich geschützt? dann VarZeiger nicht korrig.  Variablenbereich schützen Größe des freien Platzes nach BC  Zeiger auf Programmende nach DE dort maximalen Platz schaffen Flag für Variablen geschützt setzen  Variablenbereich ungeschützt Zeiger auf Programmende nach DE Zeiger auf Variablenstart Differenz nach BC

*********					Stringbereich-Platz reservieren IN : C: Läne des Strings
					OUT: HL: Adresse des Platzes
F696	06 00		LD	B,00	Länge hi =0
F698	2A 6C	ΑE	LD	HĹ,(AE6C)	Ende der Arrays
F69B	EB		EX	DE,HL	nach DE
F69C	2A 71	RO.	LD	HL,(B071)	Start der Strings
F69F	B7		OR	Α	otal c del oti mgo
F6A0	ED 42		SBC	HL,BC	minus Stringlänge
F6A2	2B		DEC	HL ,BC	minus 2 für Längen-
F6A3	2B		DEC	HL	bzw. DescrAdrEintrag
F6A4			CALL	FFD8	
F6A7	CD D8 30 09	ГГ			mit Ende d. Arrays vergleichen
			JR	NC,F6B2	genügend Platz ?
F6A9	CD 64	10	CALL	FC64	sonst Garbage collection
F6AC	38 EA	00	JR	C,F698	neuen Platz geschaffen ?
F6AE	CD 48	CB	CALL	CB48	sonst Fehler melden
F6B1	OE T				Nr. f. "String space full"
F6B2	22 71	BO	LD	(B071),HL	neuen Start der Strings setzen
F6B5	23		INC	HL	
F6B6	71		LD	(HL),C	Stringlänge
F6B7			INC	HL	eintragen
F6B8	70		LD	(HL),B	
F6B9	23		INC	HL	Zeiger auf Platz für String
F6BA	C9		RET		
****	*****	*****	*****	*****	(Platz f. Programm/Var. schaffen) IN/OUT: DE: Einfügeadresse BC: benötigte Länge
					OUT: HL: neues Ende der Arrays
FADD	74 (	A.E.	1.0	A /AF4F1	Flor fin Vanishia, saadiibaa
F6BB	3A 6E	ΑE	LD	A,(AE6E)	Flag für Variablen geschützt
F6BE	В7		OR	A	-
F6BE F6BF	B7 2A 66		OR LD	A HL,(AE66)	Zeiger auf Programmende
F6BE F6BF F6C2	B7 2A 66 20 03	AE	OR LD JR	A HL,(AE66) NZ,F6C7	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ?
F6BE F6BF F6C2 F6C4	B7 2A 66 20 03 2A 6C	AE	OR LD JR LD	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C)	Zeiger auf Programmende
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5	AE	OR LD JR LD PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5	AE	OR LD JR LD PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ?
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5	AE	OR LD JR LD PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE Bereich löschen IN: DE: Löschadresse
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE Bereich löschen IN: DE: Löschadresse
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL ***********************************	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA *****	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH EX	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL ***********************************	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ***** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5	AE AE	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH EX ADD	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********  BC DE DE,HL HL,BC	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA *****	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE AE ******	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH EX ADD EX	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********  BC DE DE DE HL HL,BC DE,HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ****** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  ******	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH *******  PUSH EX ADD EX LD	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********************************	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ****** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  ******	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH EX ADD EX	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********  BC DE DE DE HL HL,BC DE,HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ****** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  ******	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH *******  PUSH EX ADD EX LD	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********************************	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C8 F6CA ***** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6 F6F6 F6F9	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE AE ******	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH EX ADD EX LD CALL	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL ***********************************	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays - Löschendadresse = Löschlänge
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C8 F6CA ***** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  ******  AE  FF	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH *******  PUSH EX ADD EX LD CALL EX	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********  BC DE DE,HL HL,BC DE,HL HL,(AE6C) FFE4 DE,HL	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays - Löschendadresse = Löschlänge End-Löschadresse als Quelle
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ****** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6 F6F6 F6F6 F6F0 F6FC F6FD	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  ******  AE  FF	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH *******  PUSH EX ADD EX LD CALL EX POP	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL ***********  BC DE DE,HL HL,BC DE,HL HL,(AE6C) FFE4 DE,HL DE	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays - Löschendadresse = Löschlänge End-Löschadresse als Quelle Start-Löschadresse als Ziel
F6BE F6BF F6C2 F6C4 F6C7 F6C8 F6CA ****** F6F1 F6F2 F6F3 F6F4 F6F5 F6F6 F6F0 F6FD F6FE	B7 2A 66 20 03 2A 6C C5 D5 E5 ********************************	AE  AE  AE  FF	OR LD JR LD PUSH PUSH PUSH PUSH *******  PUSH EX ADD EX LD CALL EX POP CALL	A HL,(AE66) NZ,F6C7 HL,(AE6C) BC DEF6C9 D5 HL **********  BC DE DE,HL HL,BC DE,HL HL,(AE6C) FFE4 DE,HL DE FFEF	Zeiger auf Programmende Variablen geschützt ? Zeiger auf Ende der Arrays  PUSH DE  Bereich löschen IN: DE: Löschadresse BC: Länge OUT: BC: Offset  Länge zu Startadresse des Löschbereichs addieren, gibt Lösch-Endadresse Ende der Arrays - Löschendadresse = Löschlänge End-Löschadresse als Quelle Start-Löschadresse als Ziel Bereich verschieben

****	*****	*****	******	höchste freie Adr. nach Prg. holen OUT: HL: höchste freie Adresse
F713	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	Flag für Variablen geschützt
F716	В7	OR	Α	
F717	2A 71 BO	LD	HL,(B071)	Start der Strings
F71A	C8	RET	Z	Variablen nicht geschützt ?
F71B	2A 68 AE	LD	HL,(AE68)	sonst Start der Variablen
F71E	2B	DEC	HL	-1 = höchste freie Adresse
F71F	C9	RET		
****	*****	******	*****	Eingabebuffer belegen OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer
F720	11 01 00	LD	DE,0001	Offset und Flag f. Eingabebuf.
F723	18 08	JR	F72D	officer and fitting for Emigabethan
1123	10 00	uit	( ) 25	
****	*****	*****	*****	Ausgabebuffer belegen OUT: DE: Zeiger auf Ausgabebuffer
F725	11 02 08	LD	DE,0802	Offset und Flag f. Eingabebuf.
F728		JR	F72D	
,				
****	*****	******	*****	E/A-Buffer reservieren
				OUT: DE: Zeiger auf Ausgabebuffer
F72A	11 00 08	LD	DE,0800	Offset f. Ausgabebuffer
F72D	C5	PUSH	BC	
F72E	E5	PUSH	HL	
F72F	3A 75 BO	LD	A,(B075)	Buffer-Flags
F732	в7	OR	A	-
F733	20 18	JR	NZ,F74D	Buffer schon reserviert ?
F735	D5	PUSH	DE.	Offset und Flag retten
F736	2A 5E AE	LD	HL,(AE5E)	HIMEM-Zeiger
F739	23	INC	HL	+1 gibt erste freie Adresse
F73A	22 78 BO	LD	(B078),HL	HIMEM+1 für Freigabe retten
F73D	11 00 F0	LD	DE,F000	- \$1000 (Platz für 2 Buffer)
F740	19	ADD	HL,DE	addieren
F741	D2 75 F8	JP	NC, F875	Unterlauf ? dann kein Platz
F744	CD 08 F8	CALL	F808	HIMEM neu setzen
F747	22 76 BO	LD	(B076),HL	Adresse der E/A-Buffer setzen
F74A	D1	POP	DE	Offset/Flag zurück
F74B	3E 04	LD	A,04	Flag für Buffer reserviert
F74D	B3	OR	E	Belegungsflags setzen
F74E	2A 76 B0	LD	HL,(B076)	Adresse der Buffer
F751	1E 00	LD	E,00	Offset hi=0
F753	19	ADD	HL,DE	Offset addieren
F754	EB	EX	DE, HL	Adresse des Buffers nach DE
F755	E1	POP		Adiesse des Buillers Hach De
F756	C1		HL BC	
		POP		Duffer Flore new cotron
F757	18 27	JR	F780	Buffer-Flags neu setzen
****	*****	*****	*****	Teilstring ausgeben
				IN : String im FAC
				C: gewünschte Länge
				OUT: nicht ausgegebene Länge
F8DC	CD F5 FB	CALL	FBF5	String aus StrBer/-Stack lö.
F8DF	CB L2 LB	RET	Z	Länge =0 ?
F8E0	79	LD	A,C	gewünschte Länge
F8E1	90	SUB	B B	minus tatsächliche Länge
F8E2	30 05	JR		gewünschte Länge zu groß ?
	80		NC,F8E9	gewünschte Länge zu groß ? gewünschte Länge wiederherst.
F8E4	30	ADD	В	gewunschte Lange wiederherst.

F8E9	28 02 47 AF 4F 18 E8	JR LD XOR LD JR	Z,F8E9 B,A A C,A F8D4	Flag für Gesamtstring ausg.? sonst gewünschte Länge kein Zeichen nicht ausgegeben nicht ausgegebene Länge String ausgeben
***	****	****	****	zwei Strings vom Stringstack IN: HL: Adr. des 1. Descriptors 2. Descriptor im FAC OUT: HL: Adresse des 1. Strings B: Länge des 1. Strings DE: Adresse des 2. Strings C: Länge des 2. Strings
F959 F95C F95D F95E F961 F962 F963	CD F5 F 48 D5 CD 03 F EB D1 C9	LD PUSH	FBF5 C,B DE FC03 DE,HL DE	2. String vom Stringstack Länge nach C Adresse retten 2. String vom Stringstack Adresse nach HL Adresse des 2. Strings nach DE
FA7E FA81 FA83 FA85	******** CD 72 C 30 F5 FE FC 28 F1 FE EF 28 ED 18 EA	**************************************	********* C472 NC,FA78 FC Z,FA78 EF Z,FA78 FA77	Basic-Funktion INKEY\$ Zeichen von Tastatur lesen keine Taste gedrückt ? ESC ? dann Leerstring BRK-Code ? dann Leerstring 1-Zeichen-String generieren
****	******	*****	****	FAC nach Byte/1. Stringzeichen OUT: A: Bytewert/Zeichen
FAA1 FAA4 FAA6 FAA9 FAAB	CD 66 F 20 33 CD F5 F 28 37 1A C9	JR	FF66 NZ,FAD9 FBF5 Z,FAE2 A,(DE)	Typ des FAC nicht String ? dann FAC nach Byte wandeln String vom Stringstack Länge =0 ? dann Fehler 1. Zeichen des Strings laden
****	*****	****	****	Test, ob Descript. im Stringstack OUT: CY=1, wenn Descr. im Stack
FC37 FC3A FC3C FC3D FC3F FC40	2A AO B 3E 7D 95 3E BO 9C C9	O LD LD SUB LD SBC RET	HL,(BOAO) A,7D L A,BO H	aktuelle Stringdescriptoradr. größer als \$BO7D ? dann im Stringstack, CY=1 (Stringstack beginnt bei \$BO7E)
****	******	*****	*****	Garbage collection
FC64 FC65 FC66 FC67 FC6A FC6C FC6D	E5 D5 C5 21 7E B 18 OC 7E 23 4E	PUSH PUSH PUSH 0 LD JR LD INC	HL DE BC HL,B07E FC78 A,(HL) HL C,(HL)	OUT: CY=1, wenn Platz geschaffen  Zeiger auf Stringstack Stringstack durchgehen Stringlänge und Stringadresse aus

FC6F	23		INC	HL	Descriptor laden
FC70	46		LD	B,(HL)	
FC71	EB		EX	DE,HL	Descriptor-Endzeiger nach DE
FC72	В7		OR	Α	Länge <>0 ?
FC73	C4 E3	FC	CALL	NZ,FCE3	dann Descriptoradr. eintragen
FC76	EB		EX	DE,HL	Descriptor-Endzeiger nach HL
FC77	23		INC	HL	Zeiger auf nächsten Descriptor
FC78		7C B0	LD	DE,(B07C)	Ende des Stringstacks
FC7C	CD D8	FF	CALL	FFD8	erreicht ?
FC7F	20 EB		JR	NZ,FC6C	nein ? dann Stack weiterbearb.
FC81	11 E3		LD	DE,FCE3	Routine f. Descr. eintragen
FC84	CD 97		ÇALL	DA97	alle Stringvariablen durchg.
FC87	2A 73	B0	LD	HL,(B073)	Zeiger auf Ende der Strings
FC8A	E5		PUSH	HL	retten
FC8B	2A 71	В0	LD	HL,(B071)	Zeiger auf Start der Strings
FC8E	23		INC	HL	Zeiger auf 1. benutztes Byte
FC8F	5D		LD	E,L	nach DE
FC90	54		LD	D,H	als Zieladresse
FC91	18 14		JR	FCA7	Strings durchgehen
FC93	4E		LD	C,(HL)	Descriptoradresse
FC94	23		INC	HL	nach BC
FC95	46		LD	B,(HL)	
FC96	04		INC	В	Descriptoradresse
FC97	05		DEC	В	nicht eingetragen ?
FC98	28 OB		JR	Z,FCA5	dann nächsten String
FC9A	2B		DEC	HL	Zeiger auf Stringeintrag
FC9B	0A		LD	A,(BC)	Länge des String aus Descr.
FC9C	4F		LD	C,A	nach C
FC9D	06 00		LD	В,00	Länge hi =0
FC9F	03		INC	BC	Länge +2 für zusätzlichen
FCA0	03		INC	BC	2-Byte-Eintrag
FCA1	ED BO		LDIR		String nach unten schieben
FCA3	18 02		JR	FCA7	nächster String
FCA5	23		INC	HL	Zeiger auf String
FCA6	09		ADD	HL,BC	Länge addieren
FCA7	C1		POP	BC	
FCA8	C5		PUSH	BC	Ende der Strings
FCA9	CD DE	FF	CALL	FFDE	mit laufender Adresse vergl.
FCAC	38 E5		JR	C,FC93	Ende noch nicht erreicht ?
FCAE	1B		DEC	DE	letztes benutztes Stringbyte
FCAF	2A 71	B0	LD	HL,(B071)	Start der Strings (-1)
FCB2	EB		EX	DE,HL	nach DE, Ende nach HL
FCB3	CD E4	FF	ÇALL	FFE4	Differenz (Länge) nach BC
FCB6	D1		POP	DE	altes Ende der Strings
FCB7	CD D8	FF	CALL	FFD8	mit neuem vergleichen
FCBA	F5		PUSH	AF	Flag für zusätzl. Platz retten
FCBB	D5		PUSH	DE	altes Ende der Strings retten
FCBC	CD F5	FF	CALL	FFF5	Strings wieder n. oben schieb.
FCBF	ΕB		EX	DE,HL	Startzieladresse
FCC0	22 71	В0	LD	(B071),HL	als neuen Start der Strings
FCC3	C1		POP	BC	Ende der Strings
FCC4	23		INC	HL	neues 1. Stringbyte
FCC5	18 12		JR	FCD9	Strings durchgehen
FCC7	5E		LD	E,(HL)	Descriptorzeiger
FCC8	23		INC	HL	nach DE
FCC9	56		LD	D,(HL)	
FCCA	28		DEC	HL	
FCCB	1A		LD	A,(DE)	Länge

FCD1 FCD2 FCD3 FCD4 FCD5 FCD6 FCD8 FCD9 FCDC FCDE FCDF	77 23 36 00 23 EB 72 2B 73 6F 26 00 19 CD DE FF 38 E9 F1 C1 D1 E1 C9	LD INC EX LD DEC LD LD CALL JR POP POP POP RET	(HL),A HL (HL),OO HL OE,HL (HL),D HL (HL),E L,A H,OO HL,DE FFDE C,FCC7 AF BC DE HL	wieder vor String setzen  Länge hi=0 Stringadresse nach DE wieder in Descriptor eintragen  Länge Länge hi=0 Länge addieren Ende der Strings noch nicht erreicht ? Flag für zusätzlichen Platz
****	******	*****	*****	Descriptoradresse eintragen
FCE3 FCE6 FCE9 FCEA FCEB	2A 6C AE CD DE FF	LD CALL RET DEC LD	HL,(AE6C) FFDE NC BC A,D (BC),A BC A,(BC) (DE),A A,E (BC),A	Descriptoradresse eintragen IN: BC: Stringadresse DE: Descriptor-Endadresse Ende der Arrays String unterh. Stringbereich? dann fertig Zeiger auf Länge hi Descriptoradresse hi eintragen Zeiger auf Länge lo Länge in Descriptor speichern Descriptor-Adresse lo eintragen
****	*****	*****	*****	Block nach unten verschieben
FFEC FFED	4F 06 00	LD LD	C,A B,00	<pre>(nur, wenn Länge&lt;&gt;0) IN : HL: Zeiger auf Quellblock    DE: Zeiger auf Zielblock    A: Länge OUT: HL: Zeiger nach Quellblock    DE: Zeiger nach Zielblock    A: wie IN    BC: immer O Länge    nach BC</pre>
****	******	****	****	Block nach unten verschieben (nur, wenn Länge<>0) IN: HL: Zeiger auf Quellblock DE: Zeiger auf Zielblock BC: Länge OUT: HL: Zeiger nach Quellblock DE: Zeiger nach Zielblock BC: immer 0
FFEF	78	LD	A,B	
FFFO FFF1	B1 C8	OR RET	C Z	Länge =0 ? dann zurück

	ED BO C9	LDIR RET		sonst Block verschieben
****	******	****	****	Block nach oben verschieben (nur, wenn Länge<>0) IN: HL: Zeiger a. Quellblockende DE: Zeiger auf Zielblockende BC: Länge OUT: HL: Zeiger vor Quellblock DE: Zeiger vor Zielblock BC: immer 0
FFF5 FFF6 FFF7 FFF8 FFFA	78 B1 C8 ED B8 C9	LD OR RET LDDR RET	A,B C Z	Länge =0 ? dann zurück sonst Block verschieben

# 6.3 Die Listings des CPC-6128-ROMs

Das ROM des CPC 6128 ist gegenüber dem des CPC 664 nur an einigen Stellen geändert. An circa 20 Stellen treten durch Einfügungen oder Weglassungen Verschiebungen auf. Die relevanten Änderungen werden im Folgenden gelistet.

### 6.3.1 Das CPC 6128 - Betriebssystem

Das 6128-Betriebssystem ist (wie schon vom 464 und 664 her bekannt) in Packs aufgeteilt, die bei folgenden Adressen liegen:

- 1. Kernel (KL) \$0000
- 2. Machine Pack (MC) \$0591
- 3. Jump Restore \$08BD
- 4. Screen Pack (SCR) \$0ABF
- 5. Text Screen Pack (TXT) \$1074
- 6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15A8
- 7. Keyboard Manager (KM) \$1B5C
- 8. Sound Manager (SOUND) \$1FE9
- 9. Cassette Manager (CAS) \$24BC
- 10. Editor (EDIT) \$2002
- 11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2F7D (Zeichensatz \$3800)

********	KL RAM SELECT IN: A: neue RAM-Konfiguration
0397 F3 DI 0398 D9 EXX 0399 21 D5 B8 LD HL,B8D5 039C 56 LD D,(HL) 039D 77 LD (HL),A 039E F6 CO OR CO 03AO ED 79 OUT (C),A 03A2 7A LD A,D 03A3 D9 EXX 03A4 FB EI 03A5 C9 RET	OUT: A: alte RAM-Konfiguration  Addresse für RAM-Konfiguration alte Konfiguration laden neue Konfiguration setzen Register 3 des Gate Array Konfig. an Gate Array überg. alte Konfig. nach A
******	(MC START PROGRAM)
062D 01 C0 7F LD BC,7FC0 0630 ED 49 OUT (C),C 0632 01 7E FA LD BC,FA7E 0635 AF XOR A 0636 ED 79 OUT (C),A	RAM-Konfiguration 0 ans Gate Array übergeben Disk-Schnittstelle zurück- setzen
********	Finschaltmaldung
0688 20 31 32 38 4B 20 4D 69 0690 63 72 6F 63 6F 6D 70 75 0698 74 65 72 20 20 28 76 33 06A0 29 1F 02 04 43 6F 70 79 06A8 72 69 67 68 74 1F 02 04 06B0 A4 31 39 38 35 20 41 6D 06B8 73 74 72 61 64 20 43 6F 06C0 6E 73 75 6D 65 72 20 45 06C8 6C 65 63 74 72 6F 6E 69 06D0 63 73 20 70 6C 63 1F 0C 06D8 05 61 6E 64 20 4C 6F 63 06E0 6F 6D 6F 74 69 76 65 20 06E8 53 6F 66 74 77 61 72 65 06F0 20 4C 74 64 2E 1F 01 07 06F8 00	Einschaltmeldung  128K Mi crocompu ter (v3 )Copy right1985 Am stard Co nsumer E lectroni cs plcand Loc omotive Softwrae ltd
0A70 97 03	(Jump-Restore-Vekt., Haupttab.) KL RAM SELECT (über BD5B)
**************************************	(CAS IN OPEN)24E5 DD 21 1A B1 LD IX,B11A File öffnen kein Fehler? d. 1. Block lesen File- oder logischer Fehler sonst Parameter laden
2D81 3A 15 B1 LD A,(B115) 2D84 2F CPL 2D85 32 15 B1 LD (B115),A 2D88 B7 OR A 2D89 C9 RET	CRTL-TAB im Editor Insert-Flag invertieren und neu setzen CY=0, da kein Abbruch


## 6.3.2 Das Basic des CPC 6128

*******	******	Variablenbereich wieder ungeschü.
F63C AF	XOR A	Flag für Var. nicht geschützt
F63D 32 6E AE	LD (AE6E),A	setzen
F640 2A 66 AE	LD HL,(AE66)	Zeiger auf Programmende
F643 EB	EX DE,HL	nach DE
F644 2A 68 AE	LD HL,(AE68)	
F647 CD E4 FF	CALL FFE4	Differenz nach BC
F64A CD E5 F6	CALL F6E5	Bereich löschen
F64D 18 C4	JR F613	Prg/VarZeiger korrigieren
	******	(Bereich löschen)
F6E9 EB	EX DE,HL	
F6EA CD 14 F7	CALL F714	Ende der Arrays holen
F6ED CD E4 FF	CALL FFE4	
F6F0 EB	EX DE,HL	
	******	
********	*******	Zeiger auf freien Basic-Bereich holen OUT: HL: Zeiger
F714 3A 6E AE	LD A,(AE6E)	Flag für Variablen geschützt
F717 B7	OR A	
F718 2A 6C AE	LD HL,(AE6C)	Zeiger auf Ende des Arrays
F71B C8	RET Z	Variablen nicht geschützt ?
F71C 2A 66 AE	LD HL, (AE66)	sonst Zeiger auf Programmende
F71F C9	RET	

# A Anhang


## A1 Z80A CPU

## A1.1 Register



Interrupt Vector I	Memory Refresh	R		
Index Register		IX		
Index Register	IY	}	Besondere Register	
Stack Pointer	SP	A.		
Program Count	er	PC		

### A1.2 Pin Out\*



<sup>\*</sup> Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division

### A1.3 Befehlstabellen

Die Z80A-Befehle werden in folgende Gruppen aufgeteilt:

Akkumulator- und Flag-Operationen B-Bit-Ladebefehle

16-Bit-Ladebefehle Verschiedenes

Vertausch-Befehle Rotier- und Schiebebefehle Block-Verschiebe-Befehle Bit-Operationen

Block-Suchbefehle Ein-/Ausgabe B-Bit-Arithmetik und -Logik Sprünge

16-Bit-Arithmetik Unterprogramm-Behandlung

In der Tabelle wird folgende Terminologie benutzt:

= Sign-Flag (Vorzeichen bzw. höchstes Bit)

Z Zero-Flag (Z = 1, wenn Ergebnis gleich Nutl) н

= Halfcarry-Ffag (Übertrag vom 3 zum 4. Bit) P/V Parity-/Overflow-Flag (Parital/Überlauf)

N Negative-Flag (N=1, wenn Subtraktion vorausging)

CY Carry-Flag (Übertrag zum nächsten Byte)

Nummer eines Bits in einem B-Bit-Wert h Bedingung abhängig vom Zustand der Flags

NZ = ungleich Null (Z=0)

= gleich Null (Z = 1) Z

NC kein Übertrag (CY=0)

С Übertrag (CY=1)

PΩ = ungerade Parität oder kein Überlauf (P/V=0)

PΕ = gerade Parität oder Überlauf (P/V=1)

= positiv (höchstes Bit = 0) (S=0)

= negativ (höchstes Bit = 1) (S=1)

	Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen
	LD r. s	1-5	s = r, n, (HL), (IX+e), (IY+e)
ehte	LD d, r	d ← r	d = (HL), r (IX+e), (IY+e)
B-Bit-Ladebefehte	LD d, n	d n	d = (HL), (IX+e), (IY+e)
8-Bit-	LD A. S	A - s	s = (8C), (DE), (nn), I, R
	LD d, A	d ← A	d = {BC}, {DE}, (nn), I, R
	LD dd, nn	dd — nn	dd = BC, DE, HL, SP, IX, IY
16-Bit-Ladebefehle	LD dd, (nn)	dd — (nn)	dd = BC, DE, HL, SP, IX, IY
	LD (nn) ss	(nn) ss	ss = BC, DE, HL, SP, IX, IY
1	LD SP, ss	SP ss	ss = HL, IX, IY
16.	PUSH ss	(SP-I) - ss <sub>H</sub> ;(SP-2) - ss <sub>L</sub>	ss = BC, DE, HL, AF, IX, IY
	POP dd	dd <sub>L</sub> (SP);dd <sub>H</sub> (SP+1)	dd = BC, DE, HL, AF, IX, IY
as	EX DE, HL	DE HL	
lehi.	EX AF, AF'	AF AF	
Ausfauschbefehle	EXX	BC BC' DE' HL'	
∢	EX (SP), ss	(SP) - ss <sub>L</sub> , (SP+1) - ss <sub>H</sub>	ss = HL, IX, IY

d	=	B-Bit-Zielregister oder -Speicherstelle
dd	=	16-Bit-Zielregister oder -Speicherstelle
е	=	8-Bit-Wert im Zweierkomplement

= Spezielle Sprungadresse (hex. 00,0B,10,18,20,28,30,3B)

L

n

Extended

ANDs

QR s

XOR s

A - AAS

A - Avs

A -- A#s

Mnemonic

8-Bit-Wert, direkt im Programm folgend

nn = 16-Bit-Wert, direkt im Programm folgend r = 8-Bit-Allzweck-Register (A,B,C,D,E,H,L)

= B-Bit-Quellregister oder -Speicherstelle = ein Bit eines Registers oder einer Speicherstelle

 $\mathsf{s}_\mathsf{b}$ = 16-Bit-Quellregister oder -Speicherstelle SS

Index "L" = die 8 niederwertigen Bits eines 16-Bit-Werts (Low-Byte)

Index "H" = die 8 höherwertigen Bits eines 16-Bit-Werts (High-Byte) ( ) = der Wert in den Klammern ist eine Speicher- oder Ein-/Ausgabe-

adresse, deren inhalt gelesen oder beschrieben wird

B-Bit-Register sind A.B.C.D.E.H.L.I und R 16-Bit-Registerpaare sind AF, BC, DE und HL 16-Bit-Register sind SP, PC, IX, und IY

Folgende Adressierungsarten werden verwendet beziehungsweise miteinander kombiniert:

Unmittelbar (Immediate) Indiziert (Indexed)

Bitweise

Bemerkungen

(IX+e), (IY+e)

Immediate extended (16-Bit-Werte) Register modifizierte Zero-Page-Adressierung Implizit Relativ Register indirekt

symbolische Beschreibung

LOI (DE) ~ (HL), DE ~ DE+1 HL -- HL+1. BC -- BC-1 3lockverschiebungen LDIR (DE) -- (HL), DE -- DE+1 HL -- HL+1, BC -- BC-1 wiederholen, bis BC=0 LDD (DE) - (HL), DE -- DE-1 HL -- HL-1.BC -- BC-1 LDDR (DE) - (HL), DE - DE-1 HL - HL-1, BC - BC-1 wiederholen, bis BC=0 CPI A-(HL), HL - HL+1 BC -- BC-1 CPIR A-(HL), HL - HL+1 A-(HL) setzt nur Blocksuch-Befehle BC - BC-1, wiederholen, die Flags, A wird bis BC=0 oder A=(HL) nicht verändert CPD A-(HL), HL -- HL-1 BC - BC-1 CPDR A-(HL), HL -- HL-1 BC - BC-1, wiederholen. bis BC=0 oder A=(HL) ADD s A - A+s ADC s A - A+s+CY 8-Bit-Operationen SUB s A - A-s SBC s A - A-s-CY s = r, n, (HL)

	Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen		Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen
onen	CP s	A-s	s = r, n (HL)	ehle	BIT b, s	$Z - \overline{s_b}$	
perali	INC d	d - d+1	(IX+e), (IY+e) d = r, (HL)	Bitbelehle	SET b, s	s <sub>b</sub> - 1	s = r, (HL)
8-Bit-Operationen			(IX+e), (IY+e)		RES b, s	s <sub>b</sub> - 0	(IX+a), (IY+e)
æ,	OEC d	d — d-1			IN A, (n)	A (n)	
	A00 HL,ss A0C HL,ss SBC HL,ss	HL - HL+ss HL - HL+ss+CY HL - HL-ss-CY	ss = BC, DE HL, SP		IN r, (C) INí	r - (C) (HL) - (C), HL - HL+1 8 - B-1	Flags setzen
etik	ADD IX,ss	IX - IX+ss	ss = BC, OE IX, SP		INIR	(HL) — (C), HL — HL+1 B ← B-1	
6-Bit-Arithmetik	ADD IY,ss	1Y - 1Y+ss	ss = BC, 0E IY, SP		INO	wiederhole, bis B=0 (HL) - (C), HL - HL-1	
16-E	INC dd	dd dd+1	dd = BC, 0E HL, SP, IX, IY	Ein-/Ausgabe	INOR	B - B-1 (HL) - (C), HL - HL-1	
	DEC dd	dd — dd-1	dd = BC, DE HL, SP, fX, IY	Ein-/Au		B - B-1 wiederhole, bis B=0	slatt (C) eigentlich
	OAA	Korrigierl A nach einer			OUT(n), A	(n) — A	BC), da BC auf den
sgs		Addition oder Subtraktion			OUT(C),r OUTI	(C) - r (C) - (HL), HL - HL+1	Adreßbus gelegt wird
Akkumulator/Flags	CPL	mit gepackten BCO-Zahlen  A - A			0011	B – B-1	gelegi wild
mulai	NEG	A 00-A			OTIR	(C) - (HL), HL - HL+1 B - B-1	
Akku	CCF	CY - CY				wiederhole, bis B=0	
	SCF	CY - I			OUTO	(C) - (HL), HL - HL-1 B - B-1	
	NOP	Keine Operation			OTOR	(C) (HL), HL HL-1	
	HALT OI	Auf Interrupt warten Interrupts sperren				B - B-1 wiederhole, bis B≈0	
saus	El	Interrupts erlauben	Wirkung erst				
/erschiedenes		·	nach dem		JP nn	PC - nn	NZ PO
Vers	IM O	Interrupt-Modus 0	folgenden Befehl 8080A-Modus		JP cc, nn	Wenn Bedingung cc erfülll ist, PC – nn, sonst fortfahren	CC Z PE NC P
	3M 1	Interrupt-Modus 1	CALL nach	9	JR e	PC - PC+e	СМ
	IM 2	Interrupt-Modus 2	hex. 0038 Indirekter Aufruf	Sprünge	JR kk, e	Wenn Bedingung kk erfüllt ist,	kk Z C
	RLC s	(c) - (7 · 0)		0,	JP (ss)	PC - PC+e, sonst forlfahren PC - ss	ss = HL, tX, 1Y
	RL s	[[]-[]-[]			OJNZ e	B - B-1, wenn B < > 0, PC - PC+e, sonst fortfahren	
a	RRC s	- (v)			CALL nn	(SP-1) - PC <sub>H</sub> (SP-2) - PC <sub>I</sub> . PC - nn	NZ PO Z PE
bebefeh	RR s	[-[			CALL cc. nn	Wenn Bedingung Cc erfüllt ist. CALL nn, sonst fortfahren	CC NC P
Polier- und Schiebebefehle	SLA s	[cv] - [1 - 0 - 0	s = r, (HL) (IX+e), (IY+e)	nme	RST L	(SP-1) - PC <sub>H</sub> (SP-2) - PC <sub>L</sub> , PC <sub>H</sub> - 0 PC <sub>L</sub> - L	
Rotier-	SRA s		(12.16), (11.16)	Jnlerprogramme	RET	PC <sub>L</sub> - (SP) PC <sub>H</sub> - (SP+1)	
	SRL s	( 1 2 2 ( 1 1 2 ) ·······························		- D	RET cc	Wenn Bedingung cc erfüllt ist, RET, sonst fortfahren	NZ PO Z PE
	RLO	I L L.			RETI	Rückkehr vom Interrupt. sonst wie RET	NC P
	RRD	7 4 0 7 4 0 0 mc 1			RETN	Rückkehr vom nicht-maskierbaren Interrupt	

# A2 6845 CRTC

## A2.1 Pin Out\*

vss IO	40 VSYNC
RES 2	39 HSYNC
LPSTB 3	38 RAO
MAO 🗗	37 RAI
MAI 5	36 <sub>RA2</sub>
MA2 6	35 RA3
MA3 7	34 RA4
MA4 8	33 Do
MA5 9	32 DI
MA6 10	37 D2
MA7 [[	30 D3
MA 8 [12]	29 04
MA9 [3]	28 <sub>D5</sub>
MA10 14	27 D6
MA II 15	26 D7
MA12 16	25 cs
MA 13 [7]	24 RS
DISPTMG 18	23 <sub>E</sub>
CUDISP 19	22 R/W
Vcc 20	21 CLK

<sup>\*</sup> Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division


# A2.2 Registerbelegung\*

Register	Register File	Program	Read	Write	Number of Bits 7   6   5   4   3   2   1   0							
#	register rile	Unit	Iteau	C VVIILE		6	5	4	3	2	1	0
Х	-	-	_	_								
AR	Address Register	_	No	Yes								
RO	Horizont <b>a</b> l Total	Char.	No	Yes								
R1	Horizontal Displayed	Char.	No	Yes								
R2	H. Sync Position	Char.	No	Yes								
R3	Sync Width	_	No	Yes		$\overline{\ }$						
R4	Vertical Total	Char. Row	No	Yes								
R5	V. Total Adjust	Scan Line	No	Yes								
R6	Vertical Displayed	Char. Row	No	Yes								
R7	V. Sync Position	Char. Row	No	Yes								
R8	Interlace Mode and Skew	Note 1	No	Yes								
R9	Max Scan Line Address	Scan Line	No	Yes								:
R10	Cursor Start	Scan Line	No	Yes								
R11	Cursor End	Scan Line	No	Yes								
R12	Start Address (H)	_	No	Yes	0	0						
R 13	Start Address (L)	-	No	Yes								
R14	Cursor (H)	_	Yes	Yes	0	0						
R15	Cursor (L)	-	Yes	Yes								
R16	Light Pen (H)	_	Yes	No	0	0						
R17	Light Pen (L)	-	Yes	No								

<sup>\*</sup> Quelle: Motorola

# A3 20 RA 43 Gate Array

### A3.1 Pin Out



## A3.2 Registerbelegung

REG # (b7=0, b6=0): Farb-Adress-Register

REG # (b7=0, b6=1): Farbwert-Datenregister

REG # (b7=1, b6=0): Kontroll-Register

b4: 1: Interrupt-Zähler löschen

b3: 0: oberes ROM einschalten

b2: 0: unteres ROM einschalten


bl: 0: Mode-Auswahl

b0: 0: Mode-Auswahl


REG # (b7=1, b6=1): Funktion unbekannt

## A4 8255 PIO

## A4.1 Blockschaltbild



### A4.2 Pin Out\*




## A4.3 Registerbelegung

A1	A0	I/O-Adresse	ausgewählte Einheit
0	0	\$F4xx	Port A
0	1	\$F5xx	Port B
1	0	\$F6xx	Port C
1	1	\$F7xx	Kontroll-Register

<sup>\*</sup> Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division


### A4.4 Tastaturmatrix\*



<sup>\*</sup> Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division

## A5 AY 3-8912 PSG

### A5.1 Pin Out\*




## A5.2 Registerbelegung

REG #0/1:	Periodendauer Kanal A (12 Bit)
REG #2/3:	Periodendauer Kanal B (12 Bit)
REG #4/5:	Periodendauer Kanal C (12 Bit)
REG #6:	durchschnittliche Periodendauer Rauschen (5 Bit)
REG #7:	Kontroll-Register
REG #8:	Lautstärke Kanal A (4 Bit)
REG #9:	Lautstärke Kanal B (4 Bit)
REG #10:	Lautstärke Kanal C (4 Bit)
REG #11/12:	Periodendauer der Hüllkurve (16 Bit)
REG #13:	Hüllkurvenform (4 Bit)
REG #14:	peripheres Datenregister Port A
REG #15:	peripheres Datenregister Port B

<sup>\*</sup> Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division

## A5.3 Hüllkurventabelle



## Abkürzungsverzeichnis

In der Computerfachsprache herrscht allgemein ein hohes Aufkommen an Abkürzungen, und wir mußten darüber hinaus im Rahmen unserer Analyse des CPC auch noch einige Kürzel einführen, da die entsprechenden Termini einfach zu lang wurden. Deshalb halten wir es für sinnvoll, an dieser Stelle einmal die wichtigsten und gebräuchlichsten Abkürzungen zusammenzufassen.

Adresse Adr

APO Asynchronous Pending Queue

Argument Arg

American Standard Code for Information Interchange, ASCII

Standard für die Übertragung von Daten (USASCII)

asynchronous, asynchron async

Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, eine Basic

Programmiersprache

Binary digit, Ziffer des binären Zahlensystems, 0 oder 1 Bit

BReaK-Zeichen, CPC-spezielles Zeichen, \$EF BRK

CASsette Manager Pack CAS Character, Zeichen Char

CP/M Control Program for Microcomputers. verbreiteter

Standard für Betriebssysteme

CPC Color Personal Computer: das Gerät.

Central Processing Unit, im Falle des CPC der Z80-Chip CPU

(vielfach auch für Prozessor inkl. ROM und RAM verwandt)

Carriage Return, Wagenrücklauf, ASCII-Zeichen \$0D CR

Cathode Ray Tube, Kathodenstrahlröhre **CRT** 

Cathode Ray Tube Controller, der Video-Chip im CPC **CRTC** 

**CTRL** ConTRoL, Kontrolltaste

CYCarry, Übertrags-Flag, eines der Z80-Flags

Descriptor (eines Strings) Descr

Direct Memory Access, direkter Zugriff externer Einheiten DMA

auf das zentrale RAM der CPU

Disk Operating System, Betriebssystem auf Diskettenbasis DOS

E/A,EAEin-/Ausgabe

**ENT** ENvelope Tone, Ton-Hüllkurve

**ENV** ENvelope Volume, Lautstärke-Hüllkurve

End Of File, Ende einer Datei **EOF** 

ESCape, ASCII-Zeichen, \$1B (im CPC \$FC) **ESC** 

1. Exp String: Expansion String Exp

2. Exponent (allgemein)

3. 8-Bit Exponent einer FLO-Fahl

Floating point ACcumulator, Speicherbereich für FLO-Zahl **FAC** 

FCFS First Come - First Served, wie FIFO

FFC Frame Fly Chain

FIFO First In - First Out, Queue-Struktur FLO FLOating point, Fließkomma-...

FLR Fixed Length Record, Record mit fester Länge

FTC Fast Ticker Chain

GA Gate Array, einer der Bausteine im CPC

GND GrouND, Bezugsspannung innerhalb eines elektrischen

Systems

GRA GRAphics screen pack

HC Hierarchie Code

Hex Hexadezimal (korrekt eigentlich Sedezimal)

I/O,IO Input/Output, Eingabe/Ausgabe

INT INTeger, ganzzahlig

IPQ Interrupt Pending Queue (entspricht APQ)
K Faktor 1024 (nicht etwa k, Faktor 1000)

KA Koppeladresse

KAFFC Koppeladresse für die Frame Fly Chain KAFTC Koppeladresse für die Fast Ticker Chain KAPQ Koppeladresse für die Pending Queue KATC Koppeladresse für die Ticker Chain

KByte 1024 Byte KL KerneL

KM Keyboard Manager Pack

LF Line Feed, ASCII-Zeichen \$0A LIFO Last In - First Out, Stack-Struktur

LL Linked List, verkettete Liste

LSB Least Significant Byte/Bit, niederwertigstes Byte/Bit

MC MaChine Pack

MSB Most Significant Byte/Bit, höchstwertiges Byte/Bit

NIL Not In List, Markierung für Listenende

Param Parameter

PC Program Counter, eines der Z80-Register

Basic PC: Programmzeiger innerhalb eines Basic-Programms

PIO Programmable Input/Output Chip, ein Chip im CPC

PQ Pending Queue

PSG Programmable Sound Generator, ein Chip im CPC

PTR PoinTeR, Zeiger

RAM Random Access Memory, Schreib-/Lesespeicher

Reg,REG Register

ROM Read Only Memory, Nur-Lesespeicher

RSX Resident System eXtension, residente Systemerweiterung

S Sign-Flag, eines der Z80-Flags

SCReen Pack SCR

SOUND Manager Pack SOUND

Stack Pointer: SP

1. eines der Z80-Register

2. allgemeiner Zeiger einer LIFO-Struktur

SPO Synchronous Pending Queue

SoftWare Interrupt, Prozessorbefehl des MC6809 SWI

synchronous, synchron sync

TCTicker Chain TXT TeXT Pack

University of California, San Diego UCSD Video Display Unit, siehe CRT VDU

VLverkettete Liste

VLR Variable Length Record

Z Zero-Flag, eines der Z80-Flags

### Stichwortverzeichnis

16-Bit-Register, 16 20 RA 043, 27 6845, 20 8-Bit-Register, 16 8255 PIO, 35

A, 16 Abbruchbedingung, 61 Addition, 127, 129, 147 Adreß-Register, 22 Adreßberechnung, 93 Adreßbus, 15, 20, 28 Adreßraum, 34, 52, 67 Adresse, 15, 16, 28, 51 allgemeine, 64 relative, 64 Adressentabelle, 52, 86 Adressenunabhängigkeit, 89 Adressierung, direkte, 67 relative, 81 After, 75, 152 After-Unterbrechung, 151 Akkumulator, 16 Aktivität, alte, 117 laufende, 117 Amplitude, 44 Anwenderprogramm, 65 APQ, 71,80 arctan, 134 Argument, 130 normiertes, 131 Arithmetik, 87, 90, 127 Array, 51, 52, 57, 58, 59 artanh-Funktion, 132 ASCII-Code, 24, 104 ASCII-Tabelle, 52 Asynchronous Event, 73 Asynchronous Pending Queue, 71, 80 ATN-Funktion, 134 Aufgabe, asynchrone, 79 Aufruf, rekursiver, 61 Aufrufadresse, 120 Ausgabe-Register, 35 Ausgabebuffer, 121 Ausgabefile, 121 Auswahllogik, 33

B, 16 Bandeinheit, 39

Bank, 34 Banking, 65ff, 68, 86, 135 Basic, 49, 90 Basic-Anwenderbereich, 135 Basic-Befehl, 145 Basic-Compreter, 139 Basic-Interpreter, 139 Basic-Programm, 120 geschütztes, 120 Basic-ROM, 33 Basic-Stack, 147, 150 Basic-Systemzeiger, 142 Baudrate, 120, 123 BC, 16 BCD-Zahlen, 17 Bearbeitungs-Flag, 152 Befehlswort-Tabelle, 69 Behandlungsroutine, 84 Benutzer-Vektor, 154 Benutzerfeld, 74 Benutzerprogramm, 65 Betriebssystem, 49,65,90 Betriebssystem-Vektor, 89 Betriebssystem-Routine, 86 Beziehung, logische, 56 statische, 56 bidirektional, 15 Bildaufbau, 40 Bildschirm, 91, 92 scrollen, 91 unsichtbarer, 93 Bildschirm-Adreßberechnung, Bildschirm-Modus, 31 Bildschirmadresse, 94 Bildschirmausgabe, 98 Bildschirmbehandlung, 84 Bildschirmfenster, 96 Bildschirmmodus, 84 Bildschirmposititon, 97 Bildschirmrahmen, 31 Bildschirmspeicher, 21, 23, 25, 91, 92 Startadresse des, 25 Bildschirmstartadresse, 93 Bildschirmverwaltung, 91 Bildschirmposition, 99 Bildwiederholfrequenz, 32, 40 Binärsystem, 127 Binärziffer, 127 Bitmaske, 91, 92 blinken, 93 Block, 120 Blockheader, 121, 122 Blocknummer, 123 Border, 84, 92

Borger, 130

Break, 70, 106

Break Event, 109 Break-Bearbeitung, 106 Break-Event, 70, 152 Break-Event-Block, 152 BRK, 107 BRK-Zeichen, 106, 109 Buffer, 58, 121, 126 Bufferbereich, 121 Bufferzeiger, 121, 122 Bus, 15 busy, 40,85 Byte, 15 höchstwertiges, 128 niederwertigstes, 128

C, 16 Call, 78 Caps Lock, 107, 108 Carry-Flag, 17 Cassette-Manager, 138 Cassetten-Interface, 39 Cassetten-Motor, 40 Cassetteneinheit, 39 Centronics, 84 Centronics-Port, 85 Chain, 72, 74 Character-ROM, 21, 24 Check-Word, 124 Class Byte, 73 Code, compilierter, 139 Compiler, 139 Compreter, 139 ConTRoL, 106 Copy Cursor, 126 COS, 130 CP/M, 52 CR, 52 CRTC, 20, 84 Ctrl/Shift-Flag, 108 Cursor, 21, 23, 98 Cursor-Flag, 96 Cursordarstellung, 95, 96 Cursorposition, 99 Cursorspalte, 96 Cursorsteuerung, 98 Cursorzeile, 96 CY, 17

D, 16 DAA, 17 Data Structures, 49 Daten, 56 Datenbit, 123 Datenblock, 54, 56, 115 Datenbus, 15, 20, 41, 42 Datenleitung, 42

Datenorganistion, 55, 57 zirkuläre, 55 Datenregister, 35, 44 Datenrichtungs-Bit, 36 Datenspeicherung, 49, 52, 54, Datenstatus, 115 Datenstruktur, 49, 56, 57, 139 Datenverbindung, bidirektionale, 46 Datenformat, 150 DE, 16 DEF FN-Befehl, 148 DEFINT, 141 DEFREAL, 141 DEFSTR, 141 dequeue, 59 Descriptor, 142, 143 Descriptoradresse, 143 Device Independence, 65 DI, 79 Dimension, 144 Dimensionsbyte, 144 Direkt-Modus, 153 Direkteingabe, 145 Diskettenstation, 33, 120 Distributor, 40 DIV, 134 Division, 127 Divsion, 147 DOS, 67 DOS-ROM, 33 Drucker, 40, 84, 85 Druckersteuerung, 84 Dynamik, 56

Editor, 87, 90, 126 EI, 79, 80 Ein-/Ausgabebereich, 16 Ein-/Ausgabechip, 35 Ein-/Ausgaberoutine, 87 Einerkomplement, 147 Eingabe-Header-Buffer, 122 Eingabe-Register, 35 Eingabeschleife, 145, 154 Eingabezeile, 126, 145 Einheit, periphere, 65 Einschalten, 78 Einschaltmeldung, 40 Einsprung-Tabelle, 69 Einsprungadressen, 86 Elektronenstrahl, 40 END, 145 Ende der Felder, 137 Ende der Strings, 137

Endmarkierung, 140

ENT, 114

Pausenzeit für, 111 ENT-Folge, 111, 115 ENT-Hüllkurve, 119 ENT-Verwaltung, 112 ENV, 114 Pausenzeit für, 111 ENV-Flag, 111 ENV-Folge, 111, 115 ENV-Gruppen, 111 ENV-Hüllkurve, 118 ENV-Verwaltung, 112 EOF, 122 Erweiterungs-ROM, 33, 68, 81 ESC, 100, 145 ESC-Taste, 106 Event, 40, 66, 70, 71, 107 asynchroner, 71 synchroner, 70, 71, 111, 118 wiederholender, 72 Event Block, 74 Event-Behandlung, 75 Event-Block, 70, 71, 152 Event-Block-Parameterfeld, Event-Routine, 70, 73, 93, 117 Event-Typ, 71, 71 Every, 75, 152 Every-Unterbrechung, 151 Exklusiv-Oder-Verknüpf., 147 EXP, 127, 130 Expansion Port, 39 Expansion String, 104, 107 Expansion String Buffer, 104 Exponent, 128 realer, 129 Exponentenbyte, 128 Exponential-Schreibweise, 127 Express, 73 Extensions-ROM, 81

F, 17 F-Register, 17 Fakultät, 60 Far Address, 73 Far Call, 73,82 Farb-Adreß-Register, 29 Farbe, 92 Codierung der, 91 Verwaltung der, 92 Farben, 30 Farbmaske, 91, 93, 94 Farbnummer, 92 Farbstift, 84, 92, 93, 102 Farbstift-Nummer, 99 Farbstift-Register, 84 Farbstiftnummer, 93

Farbwert, 92 Farbwert-Daten-Register, 29 Farbwert-Register, 30, 32 Farbwerte, 30 Fast Ticker, 74 Fast Ticker Chain, 72, 75, 80 FCFS, 57 Fehlerausgabe, 154 Fehlerbehandlung, 154 Fehlermeldung, 124 Feld, 51 Feldvariable, 137, 144 Feldvariablen-Eintrag, 144 Fernseher, 20 Feuerknopf, 39 FIFO, 56, 57, 59 FIFO-Prinzip, 57 FIFO-Struktur, 59 File, 120 File-Status, 121 Filename, 120, 121 Filestatus-Fehler, 124 Filetype, 120, 121 Fileverwaltung, 120, 121 Firm Jump, 82 Firmware, 65, 90 Firmware Manual, 90 First Come - First Served, 57 First In - First Out, 57 fixed length record, 50 Fläche, Ausfüllen einer, 103 Flag, 17, 50 Flag-Register, 17 Flanke, 123 Flankenabstand, 123 Flankenzeit, 123 Fließkommaformat, 129 Fließkommazahl, 127 FLO-Exponent, 129 FLO-Pack, 127, 128 FLO-Zahl, 128 normierte, 128 Floating Point Pack, 127 Floppy-ROM, 67 FLR, 50, 51, 52, 54, 57 Zugriff auf, 50 FLR-Array, 52, 54 Flush, 115 FOR-Schleifenvariable, 150 FOR-Statement, 150 Form, gepackte, 92 ungepackte, 92 Frame Fly, 40 Frame Fly Chain, 40, 72, 74, 75, 80, 93 Frequenz, 42 FTC, 72

Füllbyte, 124

Funktion, 145 differenzierbar, 130 irrationale, 133 Funktionsauswertung, 154 Funktionsdefinition, 148 Funktionsresultat, 147 Funktionstaste, 126 Funktionswert, 130

Garbage Collection, 142 Gate Array, 19, 20, 23, 31, 66, 92, 135 Register des, 29 Geräteunabhängigkeit, 65 global, 61 GOSUB-Statement, 150 Graphics-Pack, 91 Graphik, 24 Graphik-Cursor, 102 Graphik-Koordinaten, 94, 95 Graphik-Pack, 100 Graphik-Window, 102 Grenzen, 101 Graphikeursorposition, 96, 100 Grundschwingung, 46 Gruppe, laufende, 114

H, 16, 17 Halbperiode, 133 Halfcarry-Flag, 17 Haltezustand, 118 Hardware-Scrolling, 93, 96 Hardware-Stack, 57, 61 Haupttabelle, 87, 89 Header, 120, 121 Hi Jump, 88 Hi-ROM, 66 Hierarchiecode, 146 HIMEM, 137, 138 Hintergrund-Modus, 99, 103 Indirection für, 96 Hintergrund-ROM, 69 HiRAM, 135 HL, 16 Hold, 115 HSYNC, 21, 22, 32 HSYNC-Zähler, 32 Hüllkurve, 44, 110, 112, 114 Hüllkurvengenerator, 42, 44 Hüllkurvenperiode, 113

I, 19 I/O, 35 I/O-Leitung, 35 I/O-Operation, 35 I/O-Port, 35, 42 Index, 52 maximaler, 144 Indexregister, 18 Indirection, 84, 85, 88, 91, 96, 98, 100 Ink, 31 Ink-Befehl, 92 Integer Pack, 134 Integer-Arithmetik, 134 Integer-Modulo, 147 Integerdivsion, 147 Integerschleife, 150 Integerzahl, 50 Interface, 84 Interface-Software, 87 Intergervariable, 141 Interlace-Mode, 23 Interpreter, 139 Interpreterschleife, 145, 152 Interrupt, 18, 29, 66, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 106 Einschalten des, 80 Enable, 80 externer, 80,82 Interrupt Pending Queue, 71 Interrupt-Behandlung, 77, 78, 79, 105 Interrupt-Ebene, zweite, 79 Interrupt-Impulse, 29 Interrupt-Quellen, 19 Interrupt-Register, 19 Interrupt-Routine, 18, 78, 79 Interrupt-Signal, 32 Interrupt-Takt, 27 Interrupt-Zähler, 29 Interruptquelle, 32 Invertierungs-Flag, 124 IPQ, 71 IRQ-Pin, 18 Item, 154 IX, 18 IY, 18

Joystick, 39, 108 Jump Restore, 86

Kaltstart, 81, 91 Kanal, 42, 110, 111, 116 Kanal-Event, 118 Kanal-Params, 116 Kanalbit, 111 Kanalblock, 115 Kanalkennung, 111 Kanalmaske, 110, 111

Kanalnummer, 110 Kanalstatus, 110, 118 KAPQ, 73 Kassettensignal, 123 Kennbyte, 124 Kernel, 65 Kernel Hi Jump, 88 Kettungs-Offset, 144 Kettungsadresse, 64 Kettungsoffset, 64 Key Ctrl Tabelle, 106 Key Shift Tabelle, 106 Key Translation Table, 106 Key-Repeat, 104 Keyboard Manager, 59, 104, 106, 107 Keyword, 52, 140 kicken, 72, 76 Klammer, 145 Klammerausdruck, 146 Koeffizient, 131 Kompatibilität, 86,87 Konfiguration, 34, 82 laufende, 82 konsekutiv, 51 Konstante, 145 Kontroll-Register, 35, 44 Koordinate, reale, 101 Koordinatensystem, 101 Kopf, 74 Koppeladresse, 73 Korrekturwert, 123

L, 16 Last In - First Out, 56 Lautstärke, 42, 44, 110, 111, 112, 114, 115 Least Significant Byte, 128 LF, 52 Lichtgriffel, 21 LIFO, 56 LIFO-Prinzip, 56 LIFO-Struktur, 56, 61 Line Editor, 126 Linie, 95 Linienmaske, 102, 103 Linienmuster, 102 Linked List, 52, 54, 57, 59 double, 55 lineare, 55 List Pointer, 54 Liste, 52, 54 verkettete, 144, 149 ln, 132 Lo-Jump, 81 Lo-ROM, 66 LOG, 127

P, 17

Pack, 65, 83, 86, 90

Paper-Farbe, 102

PAL-Norm, 40

lokal, 61 LoRAM, 135 LSB, 128 Machine Pack, 65, 83, 85, 105 MacLaurin'sche Reihe, 131 Mantisse, 128 Mantissenbyte, 128 Manual, 65 Markierung, 51 Maschinen-Programm, 120 Maske, 94 Master-Takt, 46 Matrix, 38, 92, 98, 103 gepackte, 92 ungepackte, 92 Meldungs-Flag, 120 Memory Allocation, 49 Merge, 137 Merge-Routine, 137 Mikroprozessor, 15 MOD, 134 Mode, 29, 31, 91ff Mode-Nummer, 91 Modularität, 90 Modus, 31 Monitor, 20 Most Significant Byte, 128 MSB, 128 Multiplikation, 127, 147 Multitasking-System, 57

N-Flag, 17 Näherung, 130, 131 Near Address, 73 Nebentabelle, 87 Nesting, 78 NEXT-Statement, 150 Nibble 32 NIL, 54 Normierung, 131

Oder-Verknüpfung, 147 Offset, 140, 141 ON BREAK CONT, 153 ON SQ GOSUB, 152 ON SQ-Unterbrechung, 151 Operand, 146 Operating System, 65, 90 Operator, 145, 146 stärker bindender, 146 Origin, 101 ortsabhängig, 64 ortsunabhängig, 141, 144 Ortsunabhängigkeit, 64 OS, 90 OS-ROM, 90 Overflow-Flag, 17

Paper-Farbmaske, 96 Parameter, 61, 97, 145 aktueller, 148 formaler, 148 Parameter-Berechnung, 149 Parameter-Block, 97, 110 Parameter-Feld, 152 Parameter-Records, 149 Parameter-Tabelle, 154 Parameter-Typ, 154 Parametergruppe, 112, 113 Parameterübergabe, 154 Parität, 17 Parity-Flag, 17 Pausenzeit, 113 PC, 16 Pen-Farbmaske, 96 Pending Queue, 71, 73 Pending-Queue-Zähler, 73 Periodendauer, 43, 44, 46, 111, 115 Peripherie, 65 Phasenverschiebung, 133 PIO, 35, 38 Pixel, 91, 92, 93 Setzen der, 94 Pixel-Matrix, 100 Pixelauswahlmaske, 94 Pointer, 52 Polynomberechnung, 131 pop, 56 popen, 18 Port, 35 position indedendent, 141 Position Independence, 54, 64 position independent, 51 positionsunabhängig, 51 Positionsunabhängigkeit, 54 Potenz, 127 Potenzierung, 147 PQ, 72 PQ-Zähler, 73 Priorität, 59, 73, 76, 146, 152 laufende, 76 Priority Byte, 73 Programm, geschütztes, 154 Programm-File, 120 Programmänderung, 137 Programmende, 137 Programmende-Kennzeichen, 145 Programmieren, modulares, Programmiertechnik, 49,60

Programmstart, 137 Programmstruktur, 60, 139 Programmunterbrechung, 145 Programmverzweigung, 77 Programmzähler, 16,78 Programmzeile, 139 Prozeß, zeitkritischer, 79 Prozessor, 15 Speicherzugriff des, 66 Prozessorstack, 57 Prozessortakt, 20 Prüfwort, 124 PSG, 38, 39, 42, 85, 112, 117 PSG-Hüllkurve, 113, 114 PSG-Register, 42, 45 pull, 56 Punkt, einzelner, 102 Punkte, 31 push, 56 pushen, 18 Put Back Buffer, 104, 108

Queue, 57ff double-ended, 59

R, 18 Rahmen, rechteckiger, 102 Rahmenfarbe, 92 RAM, 66 RAM LAM, 82 RAM-/ROM-Banking, 33 RAM-Aufteilung, 135 RAM-Bank-Register, 30 RAM-Banken, 66 RAM-Banking, 66 RAM-Konfiguration, 30, 34, RAM-Vektor, 64, 86 RAM-Zeiger, 137 RAM-Zugriff, 27 Rasterzeile, 21, 25, 94, 98 Rauschgenerator, 42, 44 Rauschmaske, 110, 111 Rauschperiode, 115 Read error, 124 Real-Schleife, 150 Real-Variable, 141 Real-Wert, 142 Record, 49, 51, 52, 54, 57, 59 redundant, 128 Refresh-Register, 18 Refresh-Zähler, 123 Register, 16, 21 Registersatz, 17 zweiter, 17 Reihe, entwickelte, 132

Reihenentwicklung, 130 Rekursion, 60 indirekte, 146 Rekursionstiefe, 61 rekursiv, 60 Reload Count, 74, 75 Reload-Count, 152 Rendezvous-Status, 110, 115 Renum-Befehl, 140 Repeat, 107 Reset, 37, 46, 78 resident system extension, 68, 135 Restart, 80 Restart-Routine, 80 Restglied, 131 RGB-Videosignal, 27, 30 Ringbuffer, 58, 59, 105, 106, 108, 110 ROM, externes, 135 internes, 66 oberes, 67 ROM-Banking, 68 ROM-Konfiguration, 73, 74, ROM-Matrix, 99 ROM-Nummer, 69 ROM-Switch, 87 Routine, rekursive, 61 RS 232, 84 RST, 80 RST-Routine, 81 RSX, 68 RSX-Befehlwort, 140 RSX-Erweiterung, 135 RSX-Hintergrund-ROM, 69 RSX-Kennzeichen, 140 RSX-Kommando, 68 Rückkehradresse, 57, 62, 150 Rückmeldung, 38, 85 Rücksprung, 152

S, 17
Schleife, 60, 150
Schleifen-Step-Wert, 150
Schleifenendwert, 150
Schlüsselwort, 140
Schnittstelle, 38, 65
Schrittanzahl, 113
Schrittweite, 113
Schrittzähler, 111, 115
SCR, 91
SCR Base, 25, 84, 93
SCR Offset, 25, 84, 93
Screen Editor, 126
Screen Pack, 91, 93, 96
Scrolling, 95

Scrolling-Zähler, 96 Secam-Norm, 40 seriell, 123 SHIFT, 106 Shift Lock, 107, 108 Shift-Code, 106 Side Call, 81 Sign-Flag, 17 SIN, 130 Software-Scrolling, 96 Software-Stack, 147 Sound, 39, 116 Ausgabe von, 39 Sound Event, 115ff Sound Manager, 59, 110, 116, Sound-Ausgabe, 110, 117 Sound-Chip, 38, 39 Sound-Generator, 39, 42 SP, 18 SP-Register, 57 Speicher, 56 Speicheraufteilung, 135 Speicherbanken, 66 Speicherbereich, 15, 52, 66 Speicherplatz-Erweiterung, 67 Speicherstelle, 15, 61 Speicherverwaltung, 33, 34 Sperrpriorität, 77 SPQ, 76, 152 einfrieren, 77 Sprung, 77 Sprungadresse, 64 Sprungtabelle, 86,87 Sprungvektorentabelle, 64 Stack, 18, 56, 57, 61, 62, 78, 147 Stackpointer, 18, 57 Stapel, 18, 56 Start der Felder, 137 Start der Strings, 137 Statusfehler, 121 Stellenwert, 127 Steuerbus, 15 Steuerzeichen, 99, 103 Ausgabe von, 100 Auswertung der, 100 Steuerzeichen-Sprungtabelle, 96 STOP, 145 String, 50, 52 Stringbereich, 52, 138 Stringdescriptor, 142, 144 Stringvariable, 137, 141 Stringverknüpfung, 147 Struktur, 49, 56 logische, 49 Subtraktion, 147

Symbol, 92 Symbol After, 99 Synchronisation, vertikale, 40, 72, 84 Synchronisations-Signal, 30 Synchronisationsmarkierung, 123, 124 Synchronous Event, 73, 152 Synchronous Pending, Queue, 59, 70, 76 System Reset, 78, 81 Systembereich, 135 Systemroutine, 83 Systemtakt, 15, 15, 27 4-MHz-, 27 systemunabhängig, 89 Systemvariable, 135, 141 Systemzeiger, 143

TAG-Flag, 103

Tastatur, 38, 85, 104, 105 Abfrage der, 38 Tastaturabfrage, 38, 105 Tastatureingabe, 104 Tastaturmatrix, 38, 39, 85, Tastaturzeile, 105 Taste, 38, 85 Nummer der, 106 Tastenkoordinaten, 59, 105, Tastenwiederholung, 104, 107, Taylor'sche Reihe, 130 Text Screen Pack, 96 Text-Koordinaten, 94 Text-Pack, 91, 92, 97, 137 Textcursorposition, 96, 100 Textzeichen, 92, 94, 95 Textzeichen-Matrix, 92 Textzeichenausgabe, 94 Tick Count, 75, 152 Ticker, 80 Ticker Chain, 72, 74, 75, 80 Ticker-Frequenzteiler, 80 Ticker-Kopf, 74 Token, 140, 141, 145 Token-Buffer, 137 Tokenisierung, 140 Tonbearbeitung, 116 Tondauer, 115 Tonhöhe, 110 Tonkanal, 152 Tonlänge, 111 Tonperiode, 113, 115 Tonübergabe, 116 Tracing, 145

Translation Table, 84, 85 transparent, 62, 69, 99, 103, 105 Transparenz, 79 transportabel, 89 TXT, 96 Type-Byte, 145

Type-Flag, 146

Übersetzungstabelle, 84 Übertrag, 17, 130 Übertragbarkeit, 90 UCSD Pascal System, 50 Und-Verknüpfung, 147 unidirektional, 15 Unix, 52 Unterbrechung, 18, 77, 151, Unterprogramm, 18, 78, 150 verschachtelt, 18 verschachteltes, 78 Unterprogrammaufruf, 62, 78, 151 Unterstruktur, 50 Upper-ROM, 65, 67 Ursprung, 101 User, 82 User Area, 74 User-Funktion, 57 User-Matrix, 99

V, 17 Variable, 61, 145 einfache, 137 variable length record, 50 Variablen-Liste, 144 Variablenadresse, 64 Variablenbereich, 64, 137, 142 Variableneintrag, 141, 142 Variablenname, 140 unmarkierter, 141 Variablennamen-Token, 141 Variablenoffset, 64 Variablenstart, 137 Variablentyp, 141 VDU-Flag, 96 Vektor, 86, 87, 154 Vergleich, 17, 147 Vergleichsoperator, 146 Verschachtelung, 149 Verschiebung, 86 Verweis, 52 Verzögerungswert, 108 Verzweigung, 78 Video-RAM, 20, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 84, 87, 88

Video-Signal, 20 Videocontroller, 20 Videosignal, 21, 27, 30 VLR, 50, 51, 54, 57 VLR-Array, 52, 54 Vordergrund-ROM, 69 Vorkommastelle, 128 Vorzeichen, 17, 128 alternierendes, 133 Vorzeichenbit, 130 Vorzeichenwechsel, 147 VSYNC, 21, 22, 40, 72

Warteschlange, 110, 115
restliche, 110
Verwaltung der, 112
WEND-Token, 150
WHILE-Statement, 150
WHILE-Token, 150
Wiederholungsflag, 112
Window, 96, 97
aktuelles, 97
scrollen, 95
Window-Grenzen, 97
Window-Parameter-Block, 96
Windowyrenze, 96
Write error, 124

XOR-Mode, 102 XTAL, 27

Z, 17 Zahlenkonstante, 140 Zeichen, 24, 99 allgemeines, 107 Ausgabe von, 99 Darstellung von, 98 Zeichen-Generator, 23 Zeichen-Matrix, 92, 99 Zeichenausgabe, 96, 96 Zeichencode, 24 Zeichenerzeugung, 104 Zeichenkette, 104 Zeichenmatrix, 98, 137 Zeiger, 52, 54, 55, 58 Zeile, 38 Zeilenadresse, 140 Zeilennummer, 140 Zeilenrückmeldung, 108 Zeilenterminator, 52 Zeilentext, 140 Zero-Flag, 17 Zugriff, 54 Zwei-Byte-Wert, 142

Zweierexponent, 128 Zweierkomplement, 17, 129 Zwischenspeicher, 18, 104 Zwischenspeicherung, 147

### COMMODORE

#### Das Commodore 128-Handbuch

Juli 1985, 383 Seiten

In diesem Buch finden Sie einen Querschnitt durch alle wichtigen Funktions- und Anwendungsbereiche des Commodore 128. Sie werden mit dem C64/C128-Modus und der Benutzung von CP/M 3.0 vertraut gemacht, erfahren alles über die Grafik- und Soundmöglichkeiten des C128, lemen die Techniken der Speicherverwaltung und das Banking kennen und werden in die Programmierung mit Assemblersprache sowie die Grafikprogrammierung des 80-Zeichen-Bildschirms eingeführt. Ein umfassendes Handbuch, das Sie immer griffbereit haben sollten!

Best.-Nr. MT 809, ISBN 3-89090-195-9 (sFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52.—

#### BASIC 7.0 auf dem Commodore 128

Juli 1985, 239 Seiten

Ganz gleich, ob Sie bereits über Programmierkenntnisse verügen oder nicht, dieses Buch wird Ihnen helfen, den größtmöglichen Nutzen aus dem leistungsstarken BASIC 7.0 des Commodore 128PC zu ziehen. Sie eignen sich bei der Durcharbeitung dieses Buches alle notwendigen Kenntnisse an, um immer anspruchsvollere Aufgabenstellungen zu bewältigen: Listenverarbeitung, indexsequentielle Dateiverwaltung, Grafikdarstellungen und Sounderzeugung. Ein unentbehrliches Lehrbuch, das sich auch für den geübten Anwender als Nachschlagewerk eignet.

Best.-Nr. MT 808, ISBN 3-89090-170-0 (SFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52.-

### WordStar 3.0 mit MailMerge für den Commodore 128 PC

Tur den Commodore 128 Pl November 1985, 435 Seiten

WordStar ist ein umlangreiches und leistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm und damit sicherlich zu Recht das meistverkaufte Programm seiner Art. Doch bedeutet dies nicht unbedingt, daß es auch einfach zu bedienen ist. Hier setzt dieses Buch an: Es macht in vorbildlicher Weise mit allen Möglichkeiten von WordStar und MailMerge vertraut und ist damit eine ideale Ergänzung zum Handbuch. Es versammelt alle wichtigen Informalionen für den effektiven Einsatz dieser Programme auf dem Commodore 128 PC.

Best.-Nr. MT 780, ISBN 3-89090-181-6 (sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49.-

#### dBASE II für den Commodore 128 PC

November 1985, 280 Seiten

Das vorliegende Buch gibt nach einer kurzen Einführung in den Komplex »Datenbanken« eine Anleitung für den praktischen Umgang mit dBASE II. Schon nach Beherrschung weniger Befehle ist der Anwender in der Lage, Dateien zu erstellen, mit Informationen zu laden und auszuwerten. Dabei hilft ihm ein integrierter Reportgenerator, der im Dialog mit dem Benutzer Berichte gestaltet und in Tabellenform

Best.-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-189-1 (sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49.—

#### Multiplan für den Commodore 128 PC

November 1985, 226 Seiten

MULTIPLAN wurde ursprünglich für das 16-Bit-Betriebssystem MS-DOS entwickelt. Inzwischen ist aber auch die in diesem Buch beschriebene CP/M-Version für den Commodore 128 PC auf dem Markt, die den vollen Leistungsumfang der 16-Bit-Version enthält.

Das vorliegende Buch soll eine praktische Einführung in den Umgang mit MULTIPLAN auf dem Commodore 128 PC geben. Anhand von praxisnahen Beispielen werden alle Befehle und Funktionen in der Reihenfolge beschrieben, die der Arbeit in der Praxis entspricht. Bereits nach Abschluß des ersten Kapitels werden Sie in der Lage sein, eigene kleine MULTIPLAN-Anwendungen zu realisieren.

Best.-Nr. MT 836, ISBN 3-89090-187-5 (sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49.—

#### Die Floppy 1571

Dezember 1985, ca. 400 Seiten

Dieses Buch soll es sowohl dem Einsteiger als auch dem fortgeschrittenen Programmierer ermöglichen, die vielfältigen Möglichkeiten dieses neuen Gerätes voll auszuschöpfen. Sämtliche Betriebsarten und Diskettenformate werden ausführlich erläutert. Anhand vieler Beispiele werden Sie in die Dateiverwaltung mit dieser Floppy eingeführt. Der Benutzer lernt die zahlreichen Systembefehle kennen und erfährt zugleich wichtige Grundlagen für das Arbeiten mit dem Betriebssystem CP/M.

Best.-Nr. MT 793, ISBN 3-89090-185-9 (sFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52.—

#### C 64 Fischertechnik Messen, Steuern, Regeln

November 1985, ca. 200 Seiten

Ziel dieses Buches ist es, jedem Besitzer eines Commodore 64/VC20 eine neue Weit zu erschließen: die Welt der Roboter, der computergesteuerten Fertigungsstraßen. Alles, was Sie benötigen, ist einer der beiden genannten Computer und der Fischertechnik Computing Baukasten mit dazugehörigem Interface.

Best.-Nr. MT 844, JSBN 3-89090-194-8 (sFr. 27,60/öS 233,20)

DM 29.90

#### Mini-CAD mit Hi-Eddi-Plus

November 1985, ca. 160 Seiten inkl. Diskette

Neben den »Standardbefehlen« zum Setzen und Löschen von Punkten, dem Zeichnen von Linien, Kreisen und Rechtecken sowie dem Ausfüllen unregelmäßiger Flächen und dem Verschieben und Duplizieren von Bildschirmbereichen bietet Hi-Eddi eine Reihe von Besonderheiten, die dieses Programm von anderen Grafikprogrammen abhebt: bis zu sieben Grafikbildschirme stehen gleichzeitig zur Verfügung; es besteht die Möglichkeit, Text in die Grafik einzufügen, die Bildschirme zu verknüpfen oder in schneller Folge durchzuschalten.

Best.-Nr. MT 736, JSBN 3-89090-136-0 (sFr. 44.20/öS 374.40)

DM 48.—

### ATARI

#### Das Atari-Buch, Band 1

Juli 1984, 158 Seiten

Die grundlegenden Programmiermöglichkeiten für Ihren Atari · mit einem Spiel zum Eingewöhnen · Erstellung von Text und Grafik · Player Missiles · BASIC-Besonderheiten · ausführliche Assemblerlistings im Anhang · ein Einsteiger-Buch, voligepackt mit Informationen.

Best.-Nr. MT 703, ISBN 3-89090-039-9

(sFr. 29,50/öS 249,60)

DM 32.—

Best.-Nr. MT 783 (Beispiele auf Diskette)

(sFr. 38,-/ö\$ 342,-)

DM 38.-

\* inkl. MwSt. Unverbindliche Prelsempfehlung.

#### Das Atari-Buch, Band 2

Oktober 1984, 197 Seiten

Spezielle Programmiermöglichkeiten und Maschinenprogramme · BASIC-Kenntnisse und das Studium des Handbuchs (Das Atari-Buch, Bd. 1) werden vorausgesetzt · für alle, die die hervorragenden Grafik- und Soundeigenschaften des Atari ausnutzen wollen!

Best.-Nr. MT 704, ISBN 3-89090-072-0

DM 32.-

(sFr. 29,50/6S 249,60)

Best.-Nr. MT 775 (Beispiele auf Diskette) (sFr. 38,--/öS 342,--)

DM 38,--\* \* Inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

#### Mein Atari-Computer

1983, ca. 400 Seiten

Alles über Aufbau und Bedienung des Atari-Computers Programmieren in BASIC · Grafikfunktionen · Tonerzeugung abgeleitete trigonometrische Funktionen · Tabellen zur Zahlenumwandlung · das Standardwerk für Anfänger.

Best.-Nr. PW 554, ISBN 3-921803-18-7 (sFr. 54,30/öS 460,20)

DM 59.-

#### Sprühende Ideen mit Atari-Grafik

Januar 1985, ca. 250 Seiten

Eine Einführung in die Grafikmöglichkeiten des Atari · die Gestaltgesetze von Objekten, Farbgebung, Bildschirmentwürfe · BASIC-Kenntnisse erforderlich.

Best.-Nr. PW 716, ISBN 3-921803-39-X

(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49.—

#### Computer für Kinder - Ausoabe ATARI

Februar 1985, 114 Seiten

Ein BASIC-Programmierbuch ausdrücklich für Kinder geschrieben · mit einem besonderen Abschnitt für Lehrer

Best.-Nr. PW 728, ISBN 3-921803-43-8

(sFr. 27,50/öS 232,40)

DM 29,80

#### Lerne BASIC auf dem Atari

November 1984, 321 Seiten

Dieses Buch führt sowohl Kinder als auch Erwachsene in die Grundlagen des Atari-BASIC ein · Action-Spiele · Brettspiele · Wortspiele · Hinweise · Erklärungen · Übungen · amüsant und leicht verständlich präsentiert · zum Selbststudium geeignet.

Best.-Nr. MT 692, ISBN 3-89090-007-0

(sFr. 35,-JöS 296,40)

DM 38.-

### SCHNEIDER-FAMILIE

#### Der CPC 464 für Ein- und Umsteiger

Februar 1985, 260 Seiten

Eine praxisorientierte Spiel- und Arbeitshilfe für den Schneider CPC 464 · BASIC · Grafik · Sound · Tastaturanwendung · Kassettenrecordereinsatz · alle Befehle kompakt und systematisch dargestellt · modular aufgebaute Beispielprogramme auch zur Textverarbeitung und Datenverwaltung · der ideale Grundstock für Ihre CPC 464-Programmbibliothek!

Best.-Nr. MT 801, ISBN 3-89090-090-9

(sFr. 42.30/öS 358.80)

DM 46.-

## CPC 464 - Programmieren in Maschinensprache

Juli 1985, 276 Seiten

Vom Speicheraufbau bis hin zum Z80-Befehlssatz wird der fortgeschrittene BASIC-Programmierer in das Innenleben seines Schneider-Computers eingeweiht. Wichtige ROM-Routinen und ausgewählte Werkzeuge wie Disassembler und Monitor werden als nützliche Utilities für die eigene Programmerstellung mitgeliefert. Alle Beispiele auf Kassette erhältlich.

Best.-Nr. MT 829, ISBN 3-89090-166-2 (sFr. 42,30/6S 358,80)

Best.-Nr. MT 833 (Kassette) (sFr. 19,90/6S 179,10)

DM 46.— DM 19.90\*

\* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

#### ROM-Listing CPC 464/664/6128

November 1985, ca. 450 Seiten

Ausführliche Hardware-Beschreibung: Prozessor Z80A, Videocontroller 6845 CRTC, Gate Array 20 RA 043, Sound Generator AY-3-8g12, 1/C-Baustein 8255 PIO, Expansion-Port. Die ROMs: Speicheraufteilung, Interrupt-Verwaltung, Datenformate, Erweiterungs- und Änderungsmöglichkeiten. Das ROM-Listing: Betriebssystem, BASIC-Interpreter.

Best.-Nr. MT 711, ISBN 3-89090134-4 (sFr. 58,90/öS 499,20)

DM 64.—

#### WordStar 3.0 mit MailMerge für den Schneider CPC September 1985, 435 Seiten

WordStar ist ein umfangreiches und feistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm und damit sicherlich zu Recht das meistverkaufte Programm seiner Art. Doch bedeutet dies nicht unbedingt, daß es auch einfach zu bedienen ist. Hier setzt dieses Buch an: Es macht in vorbildlicher Weise mit allen Möglichkeiten von WordStar und MaiiMerge vertraut und ist damit eine ideale Ergänzung zum Handbuch. Es versammelt alle Informationen für den effektiven Einsatz dieser Programme auf dem Schneider CPC.

Best.-Nr. MT 779, ISBN 3-89090-180-8

(sFr.45,10/65 382,20)

DM 49.-

#### Schneider CPC Grafik-Programmierung

November 1985, ca. 200 Seiten

Dieses Buch wendet sich an die Schneider CPC-Besitzer, die alles über die Grafikfähigkeiten ihres Computers wissen wollen. Es bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche der Grafikprogrammierung; zwei- und dreidimensionale Diagrammdarstellungen, Definition and Beweguing von Sprites, Entwurf von Titelgratiken oder den Einsatz der Grafik bei der Unterstützung anderer Programme.

Best.-Nr. MT 782, ISBN 3-89090-182-4 (sFr.42,30/öS 358,80)

DM 46.-

## dBASE II für den Schneider CPC

September 1985, 280 Seiten

Das vorliegende Buch gibt nach einer kurzen Einführung in den Komplex »Datenbanken« eine Anleitung für den praktischen Umgang mit dBASE II. Schon nach Beherrschung weniger Befehle ist der Anwender in der Lage, Dateien zu erstellen, mit Intormationen zu laden und auszuwerten. Dabei hilft ihm ein integrierter Reportgenerator, der im Dialog mit dem Benutzer Berichte gestaltet und in Tabellenform ausdruckt. Im Unterschied zu dem schon früher erschienenen Buch »Das Datenbanksystem dBASE II« (MT 740) geht dieses speziell aut die dBASE-Version für die "Schneider-CPC-Computer mit dem Betriebssystem CP/M ein.

Best,-Nr. MT 837, ISBN 3-89090-188-3 (sFr.45,10/öS 382,20)

DM 49.—

#### **CPC BASIC-Kurs**

November 1985, ca. 250 Seiten

Dieses Buch soll den Einstieg in die Bedienung und Programmierung der Schneider-Familie (464, 664, 6128) erleichtern und richtet sich daher an alle Anwender, für die das Gebiet »Computer« noch Neuland ist. Ein Buch, das für jeden Schneider CPC-Besitzer interessant ist.

Best-Nr. MT 828, ISBN 3-89090-167-0 (sFr. 42,30/65 358,80)

DM 46.—

#### MULTIPLAN für den Schneider CPC

September 1985, 226 Seiten

Das vorliegende Buch solleine praktische Einführung in den Umgang mit MULTIPLAN auf dem Schneider CPC geben. Anhand von praxisnahen Beispielen werden alle Befehle und Funktionen in der Reihenfolge bechrieben, die der Arbeit in der Praxis entspricht. Bereits nach Abschluß des ersten Kapitels werden Sie in der Lage sein, eigene kleine MULTIPLAN -Anwendungen zu realisieren. Ein Merkmal von MULTIPLAN ist, daß Kalkulationen schnell und einfach erstellt werden können.

Best.-Nr. MT 835, ISBN 3-89090-186-7 (sFr.45,10/öS 382,20)

DM 49.-

### SINCLAIR

### ZX-Spectrum Hardware

Januar 1985, 147 Seiten

Dieses Buch vermittelt Ihnen ein fundiertes Basiswissen über Aufbau und Entwicklung eigener Hardware · Ausführliche Beschreibung der einzelnen ICs mit Abbildungen und 2-System-Schaltplänen - Anschluß einer PIO-Ansteuerung vonDezimalanzeigen · Leuchtdioden · Relais · DIL · Schalter · Eine akkugepufferte Hardwareuhr mit vierstelliger Anzeige Soundgenerator mit drei Kanälen.

Best.-Nr. MT 737, ISBN 3-89090-092-5 (sFr. 27,50/oS 232,40)

DM 29.80

## TI 99/4A

#### 21 LISTige Programme für den TI-99/4A November 1984, 224 Seiten

Umfangreiche Spiele aller Art für den TI-99/4A · nützliche Utilities · Adressenverwaltung · Vokabel-Programm · für manche Programme ist das Extended-BASIC-Modul, die Speichererweiterung (32 K), ein Disketten-Laufwerk oder Joysticks erforderlich!

Best.-Nr. MT 754, ISBN 3-89090-065-8 (sFr. 23,-/öS 193,40)

DM 24.80

## PROGRAMMIERSPRACHEN

## BASIC-Grundkurs mit dem Commodore 64

März 1985, 377 Seiten

Ein praxisorientierter Leitfaden für die Programmierung in BASIC - die Besonderheiten des Commodore-BASIC umfangreiche Befehlsübersicht · Einführung in die aktuelle Thematik der Datenkommunikation: Btx oder MailBox · das ideale Buch für Jungprogrammierer, die ihre Anfangsschwierinkeiten überwinden wollen!

Best.-Nr. MT 633, ISBN 3-89090-045-3 (sFr.40,50/ö\$ 343,20)

DM 44.—

#### Das Commodore 64-LOGO-Arbeitsbuch

September 1984, 225 Seiten

Kinder lernen auf dem Commodore 64 mit der Schildkröte als Lehrer. Bilder malen · Grafikeffekte erzeugen · Wörter verarbeiten · Prozeduren und Variablen · Umgang mit Begriffen wie Längenmaß, Winkel, Dreieck, Quadrat.

Best - Nr. MT 720, ISBN 3-89090-063-1

(sFr. 31,30/oS 265,20)

DM 34.—

#### BASIC für Einsteiger

Juni 1984, 239 Seiten

Ein Arbeitsbuch für den absoluten Anfänger · BASIC-Anweisungen Schritt für Schritt erklärt und anhand von einfachen Beispielen erläutert · das beliebte Arbeitsmittel für Lehrkräfte und für den interessierten Computerfan.

Best.-Nr. MT 680, ISBN 3-89090-024-0 (SFr. 29,50/öS 249,60)

DM 32,—

#### MSX BASIC

April 1985, 236 Seiten

Alles über den neuen Heimcomputerstandard MSX. zusätzlich zum -normalene BASIC können mit Insgesamt mehr als
150 Befehlen und Funktionen Grafiken erstellt, Töne
erzeugt, Melodien komponiert und ganze Spielhandlungen
programmiert werden 32 Sprites garantieren abwechslungsreiche Action-Spiele die Hardware des MSXSystems nützliche Hinweise zur Dateibehandlung das
MSX-BASIC anhand der Entwicklung eines Spielszenarios
mühelos lernen drei vollständige Spiele. Der eisige Planet,
Autorennen und Bilder entwerfen mit ausführlicher
Befehlsübersicht für Anfänger!

Best.-Nr. MT 805, ISBN 3-89090-107-7

(sFr. 40,50/6S 343,20)
Best.-Nr. MT 825 (Beispiele auf Kassette)

DM 44.—

(sFr. 19,80/öS 178,20)

DM 19,80\*

\* inkf. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# LOGO: Grafik, Sprache, Mathematik

Eine Einführung in LOGO als Lehr- und Lernsprache unter besonderer Berücksichtigung des Apple-LOGO · Grafikprozeduren · Zeichenkettenmanipulationen · Probleme der Rekursivität · Sprachbitdung und Sprachforschung · Grundlagen der Arithmetik · mit umfassendem Glossar.

Best.-Nr. MT 648, ISBN 3-922120-60-1

(sFr. 38,60/öS 327,60)

DM 42,—

### **ALLGEMEININTERESSE**

#### Microcomputer-Grundwissen

1978, 304 Seiten

Eine allgemeinverständliche Einführung in die Mikrocomputer-Technik optimal als Einstieg für Elektronik-Laien.

Best-Nr. PW 156, ISBN 3-921803-02-0 (SFr. 33,10/öS 280,80)

DM 36.-

#### Im Land der Abenteuer

Juni 1984, 146 Seiten

Verzweifelt? Steckengeblieben? Keine Ahnung, wie's mit Ihrem Lieblings-Adventure weitergeht? Keine Panik! – Die Rettung naht! Hier finden Sie die Lösung für 14 Top. Hits auf dem Adventure-Sektor, darunter auch die komplette Lösung zu ₃Time Zone∢!

Best.-Nr. MT 699, ISBN 3-89090-021-6 (sFr. 25,90/6S 218,40)

DM 29.80

#### Lexikon der modernen Elektronik

2. überarbeitete und erweiterte Auflage

Februar 1985, 340 Seiten

3000 Fachbegriffe aus der allgemeinen Elektronik Mikroelektronik Mikro-Computer-Technik und Software aus dem Englischen übersetzt und ausführlich erklärt das ideale Nachschlagewerk für Beruf, Ausbildung und Hobby. Best.-Nr. MT 752, ISBN 3-89090-0804

(sFr. 47,80/oS 405,60)

DM 52,—

#### Btx professionell eingesetzt

August 1984, 287 Seiten

Alles über den effizienten Einsatz von Bildschirmtext völlig neue Möglichkeiten in Marketing und Werbung, bei Dienstleistungen, bei der Informationsdistribution und Schulung · Btx professionell angewandt erhöht die Produktivität und Kommunikationsqualität, senkt Kosten und steigert den Gewinn · für Computer-Profis

Best.-Nr. MT 530, ISBN 3-922120-52-0 (sFr. 62,60/öS 530,40)

DM 68.-

#### Drucker-Handbuch

Januar 1985, 188 Seiten

Richtig kaufen — problemlos anschließen — optimal nutzen! Ein informativer Leitfaden für alle, die vor dem Kauf eines Druckers stehen Arbeitsweise der verschiedenen Druckertypen Druckeranschluß an verschiedene Rechnertypen/Schnittstellen Druckerzubehör geeignet auch als Nachschlagewerk!

Best.-Nr. MT 742, ISBN 3-89090-077-1 (sFr. 35,--JöS 296,40)

DM 38,-